

## **Wichtige Hinweise zu von D-Link veröffentlichter Firmware:**

**Die D-Link (Deutschland) GmbH** bietet auf ihren ftp-Servern ([ftp.dlink.de](ftp://ftp.dlink.de), [ftp.dlink.at](ftp://ftp.dlink.at), [ftp.dlink.ch](ftp://ftp.dlink.ch) ) Software an, die von der lokalen D-Link Organisation getestet wurde und für die Nutzung in der Region Zentraleuropa (D – A – CH) freigegeben ist. Diese Software arbeitet ausschließlich mit den in dieser Region vertriebenen Geräten und Hardware-Revisionen entsprechend der Angabe zur Firmware zusammen.

**Die Nutzung von Firmware, die von D-Link Servern aus anderen Regionen der Welt stammt, insbesondere aber die Nutzung von Firmware die von nicht D-Link Servern stammt, kann in mehrfacher Hinsicht zu Problemen führen:**

- Das Gerät arbeitet nicht mehr einwandfrei.
- Das Gerät arbeitet nicht mehr mit anderen Geräten zusammen.
- Das Gerät verliert die Betriebserlaubnis für die Region in der es betrieben wird (z.B. durch falsche oder unzulässige Kanäle im Wireless-Betrieb, zu hohe Abstrahlleistung, usw.).
- Das Gerät wird durch die Nutzung der Firmware zerstört.

**Bitte beachten Sie**, dass D-Link bei der Nutzung von nicht autorisierter Firmware, also Versionen die nicht für die entsprechende Region freigegeben sind, den Support für diese Geräte nicht gewährleisten kann also keinen Support zur Verfügung stellt. Gleichzeitig erlischt in diesem Fall die Garantie für das Gerät.

**Das Web-Interface** einiger D-Link Geräte bietet einen Link, über den aus dem Web neue Firmware geladen und installiert werden kann. Mit diesem Link verbinden sich die Geräte vielfach zu dlink.com, also zur D-Link US internen Seite.

**Bitte nutzen Sie nicht diesen Link, sondern laden Sie die Software von unserem ftp Server (Adresse siehe oben) und installieren Sie diese!**