

Anleitung zum Erweitern des Mesh-Netzwerks mit einem bis zwei weiteren COVR-1100

Für COVR-1102 Rev.A

Wichtig:

In dem gesamten COVR-1102 Mesh-Netzwerk werden maximal vier (4) COVR-1100 unterstützt. Dies entspricht maximal zwei COVR-1102 Bundles.

Zur Erweiterung Ihres bereits aufgestellten und laufenden COVR-1102 Mesh-Netzwerks gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Es wird keine Smartphone / Tablet App benötigt.
2. Verbinden Sie den zusätzlich einzubindenden COVR-1100 Satelliten per Netzwerkkable mit dem **Ethernet**-Port des bereits laufenden COVR-1100, der mit Ihrem Modem/Router verbunden ist, geben Sie Strom auf diesen neuen COVR-1100 und warten Sie.
3. Nach ca. 5 Minuten wird die **COVR**-LED dauerhaft **weiß** leuchten.
4. Der zusätzliche COVR-1100 wurde erfolgreich in Ihr COVR-1102 Mesh-Netzwerk eingebunden.
5. Sie können diesen neuen COVR-1100 Satelliten nun an seinem Bestimmungsort platzieren (und wo er zur Abdeckung Ihres WLAN Sinn macht).

Möchten Sie einen weiteren, vierten COVR-1100 Satelliten einbinden, gehen Sie genau so vor.

Für Fragen betreffend der Anbindung eines WLAN-Gerätes, kontaktieren Sie bitte den Support des Herstellers des WLAN-Gerätes.

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf