

Anleitung zum Erweitern des Mesh-Netzwerks mit einem bis zwei weiteren COVR-2200

Für COVR-2202 Rev.A ab Firmware 1.03b10

Wichtig:

In dem gesamten COVR-2202 Mesh-Netzwerk werden maximal vier (4) COVR-2200 unterstützt. Dies entspricht maximal zwei COVR-2202 Bundles.

Wichtig:

Es ist erforderlich, dass in allen vier COVR-2200 die Firmwareversion 1.03b10 oder höher installiert ist, die Sie unter ftp://ftp.dlink.de/covr/covr-2202/driver_software/ herunterladen können.

Zur Erweiterung Ihres bereits aufgestellten und laufenden COVR-2202 Mesh-Netzwerks gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Es wird keine Smartphone / Tablet App benötigt.
2. Verbinden Sie den zusätzlich einzubindenden COVR-2200 Satelliten per Netzwerkkable mit dem bereits bestehenden und laufenden COVR-2200 mit der Kennung „A“, geben Sie Strom auf diesen COVR-2200 und warten Sie.
3. Nach ca. 5 Minuten wird die **COVR**-LED dauerhaft **weiß** leuchten.
4. Der zusätzliche COVR-2200 wurde erfolgreich in Ihr COVR-2202 Mesh-Netzwerk eingebunden.
5. Sie können diesen neuen COVR-2200 Satelliten nun an seinem Bestimmungsort platzieren (und wo er zur Abdeckung Ihres WLAN Sinn macht).

(Möchten Sie einen weiteren, vierten COVR-2200 Satelliten einbinden, gehen Sie genau so vor.)

Möchten Sie die COVR-C1200 Satelliten per LAN miteinander verbinden, siehe unsere FAQ:

https://eu.dlink.com/de/de/support/faq/covr/de_covrc120x_ethernet-backhaul

Für Fragen betreffend der Anbindung eines WLAN-Gerätes, kontaktieren Sie bitte den Support des Herstellers des WLAN-Gerätes.

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf