

Anleitung zum Erweitern des Mesh-Netzwerks mit einem bis vier weiteren COVR-C1200

Für COVR-C1202 und COVR-C1203 Rev.A

Wichtig:

In dem gesamten COVR-C120x Mesh-Netzwerk werden maximal vier (4) COVR-C1200 unterstützt. Dies entspricht maximal zwei COVR-C1202 Bundles oder einem COVR-C1203 Bundle und einem zusätzlichen COVR-C1200 aus einem weiteren COVR-C1202/1203 Bundle.

Zur Erweiterung Ihres bereits aufgestellten und laufenden COVR-C1202/1203 Mesh-Netzwerks gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Es wird keine Smartphone / Tablet App benötigt.
2. Verbinden Sie den zusätzlich einzubindenden COVR-C1200 Satelliten per Netzwerkkable mit Ihrem bestehenden COVR-C120x Mesh-Netzwerk, geben Sie Strom auf diesen COVR-C1200 und warten Sie.
3. Die COVR-LED wird erst **rot** leuchten. Der COVR-C1200 startet noch. Nach 2-3 Minuten wird die COVR-LED **orange** blinken. Bitte warten Sie. Nach 1-2 Minuten wird die COVR-LED **weiß** leuchten.
4. Der zusätzliche COVR-C1200 wurde erfolgreich in Ihr COVR-C1202/1203 Mesh-Netzwerk eingebunden.
5. Sie können diesen neuen COVR-C1200 Satelliten nun an seinem Bestimmungsort platzieren (und wo er zur Abdeckung Ihres WLAN Sinn macht).

(Möchten Sie einen weiteren, vierten COVR-C1200 Satelliten einbinden, gehen Sie genau so vor.)

Bitte beachten Sie: Es wird **nicht** unterstützt alle vier COVR-C1200 Satelliten in Reihe verbunden zu betreiben:
COVR-C1200 (A) ~wlan~ COVR-C1200 ~wlan~ COVR-C1200 ~wlan~ COVR-C1200

Möchten Sie die COVR-C1200 Satelliten per LAN miteinander verbinden, siehe unsere FAQ:

https://eu.dlink.com/de/de/support/faq/covr/de_covrc120x_ethernet-backhaul

Für Fragen betreffend der Anbindung eines WLAN-Gerätes, kontaktieren Sie bitte den Support des Herstellers des WLAN-Gerätes.

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Android Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Android-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Apple Mobile Gerätes:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Apple-Mobile-Geraet-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 7 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win7-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 PC:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-PC-anbinden.pdf

Anleitung zur WLAN-Anbindung eines Windows 8 Tablet:

ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/WLAN-Client_Anbinden/WLAN_howto_de_Win8-Tablet-anbinden.pdf