

Anleitung zur Installation der Firmware

Für DAP-1320 Rev.C


Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DAP-1320 zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.50> oder wenn Ihr DAP-1320 bereits als Repeater auf Ihr Haupt-WLAN verbunden ist, die IP-Adresse, die der DHCP-Server in Ihrem Netzwerk dem DAP-1320 zugewiesen hat.


Generell ist der Aufruf mit <http://dlinkap> oder <http://dlinkap.local> möglich.
(außer Sie haben den Netzwerknamen **dlinkap** Ihres DAP-1320 geändert)

2. Wurde Ihr DAP-1320 noch nicht konfiguriert, befindet sich also im Auslieferungszustand, wird der Setup-Assistent angezeigt.
Andernfalls [weiter bei Punkt 4](#) auf der nächsten Seite.

Wählen Sie unten im Aufklappmenü **Deutsch** aus und klicken oben-rechts auf **X**.




3. Klicken Sie auf **OK**.



4. Standardmäßig ist auf der Konfiguration kein Kennwort gesetzt.

Wählen Sie oben-rechts im Aufklappmenü Deutsch aus, wenn die Konfigurationsoberfläche noch nicht in Deutsch angezeigt wird, und klicken auf **Anmelden**.



Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DAP-1320 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der „Unterseite“ (das kleine Loch beim Label) des eingeschalteten DAP-1320 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt.

5. Wählen Sie oben das Menü **Verwaltung** und dann im sich öffnenden Menü **Upgrade** aus.



6. Unten klicken Sie auf den Knopf **Datei wählen**.

Wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei **DAP-1320_RevC_Firmware302b01.bin** aus und klicken auf **Hochladen**.



7. Klicken Sie auf **OK**.



8. Die Firmware wird nun installiert.



9. Dies dauert knapp 2 Minuten.
Ihr DAP-1320 ist wieder betriebsbereit und erreichbar, sobald sich Ihr Rechner
(automatisch) auf ihn verbunden hat.



Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.

Um die genaue Versionsnummer der im DAP-1320 installierten Firmware auszulesen, loggen Sie sich in die Konfiguration Ihres DAP-1320 ein. In der Adresszeile dieses Browser-Fensters rufen Sie dann <http://dlinkap/version.txt> auf. Es erscheint die folgende Seite, in dem die genaue Versionsnummer aufgeführt ist.

