

Wlasciwy dobor sterownikow dla urzadzenia DBT-120 w zaleznosci od wersji wykonania (Hardware)

Sterowniki dla DBT-120 sa uzaleznione od wersji wykonania tego urzadzenia (Hardware-Revision)

Oznaczenie rewizji wykonania DBT-120 znajduje sie na odwrocie urzadzenia pod oznaczeniem H/W lub P/N.

Jak dotychczas ukazaly sie nastepujace wersje H/W: B2, B3, B4.

Hardware-Revision B2:

- W celu wykonania instalacji nie jest potrzeby Security-Key.
- Nalezy uzywac tylko sterowniki o oznaczeniu 1.2.2.15.

Hardware-Revision B3:

- Do instalacji jest konieczny Security-Key, ktory znajduje sie na opakowaniu plytki CD dolaczonej dla tego urzadzenia. W przypadku zniszczenia obwoluty Securite-Key mozna takze uzyskac na stronie: <http://66.45.42.85/dlink/>
- Nalezy uzywac tylko sterowniki 1.4.1.6.
- W sporadycznych przypadkach zostaly wyslane z urzadzeniem sterowniki 1.2.2.15 ktore nie wymagaja Security-Code.

W tym wypadku nie mozna zainstalowac sterowniki o oznaczeniu 1.4.1.6.

Hardware-Revision B4:

- Do instalacji nie jest wymagany Security-Key.
- Nalezy uzywac sterowniki 1.4.2.10
- W sporadycznych przypadkach urzadzenia o oznaczeniu P/N 322A, wymagaja uzycia Securite-Key ktory mozna uzyskac na stronie <http://66.45.42.85/dlink/> oraz uzycia sterownikow o oznaczeniu 1.4.1.6.

Jezeli otrzymanie Securite-Key pod wskazanym adresem nie jest mozliwe, nalezy w ramach gwarancji wymienic urzadzenie.