

Firmwareupdate für Switche der Baureihen DES-3xxx, DGS-3xxx und DXS-3xxx.

1. Für das Update benötigen Sie einen TFTP Server.
2. Bitte legen Sie das Updatefile im TFTP Serververzeichnis ab.
3. Führen Sie bitte auf der Switch Console (Seriell/Telnet/[ssh]) folgenden Befehl aus:

“download firmware <IP_des_TFTP_Servers> <Filename_des_Updatefiles>“

oder bei DGS-3324SR/SRI und DXS-xxx

“download firmware_fromTFTP <IP_TFTP_Servers> <Filename_des_Updatefiles>“

Der Update lässt sich analog auch über die Weboberfläche starten.

Den Entsprechenden Menüpunkt finden Sie unter:

Maintenance -> TFTP Services -> Download Firmware.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Kapitel in den Manuals.