

# Änderung der LAN-IP Adresse

auf der DFL-200, DFL-700 und DFL-1100

Die Änderung der LAN IP kann auf zwei verschiedene Arten geschehen:

**Möglichkeit 1: (Siehe Datei: Reset\_bei\_dfl-700.avi)**

(Film: Sekunde 22 - 25)

Hierbei ist zu beachten, dass Sie eine höhere Zeitspanne einstellen sollten, wenn Sie eine IP Adresse in einem anderen Subnet einstellen, da Änderungen nach dieser Zeit ohne erneuten Aufruf des Webinterfaces rückgängig gemacht werden. Achten Sie bitte weiterhin darauf, dass die URL im Webbrowser während der „Aktivierung“ nicht verändert werden darf. Sollten der Browser nach der Umstellung der IP-Adresse die DFL nicht finden, so führen Sie einen „Refresh“ im Browser durch.

**Möglichkeit 2: (Siehe Datei: Reset\_bei\_dfl-700\_2.avi)**

Bitte schließen Sie das mitgelieferte serielle Kabel an den Konsolenport der DFL an. Starten Sie Hyperterminal durch Auswahl von Hyperterminal im Windows-Menü oder durch „Start/Ausführen/" "hypertrm"

Weiterführende Erklärung zur Film:

<i>Sek. 01-18</i>	Einstellung des Hyperterminals
<i>Sek. 19-41</i>	Neustart der DFL durch Aus- und Einstecken des Netzstecker des Netzteils
<i>Sek. 41-44</i>	Nun haben Sie insgesamt 3 Sekunden Zeit um durch Drücken einer Taste in das Setup-Menü zu gelangen.
<i>Sek. 45-52</i>	Durch Drücken der Taste „2“ wird ein Factory-Reset durchgeführt
<i>Sek. 52-1:03</i>	Durch Drücken der Taste „3“ kann die IP Adresse des LAN Interface festgelegt werden
<i>Sek. 1:04-1:25</i>	Durch Drücken der Taste „1“ wird die Firewall komplett gestartet