

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-615 Rev.D
(Stand November 2010)

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des Routers nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des Routers auslesen.

Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres Routers zu und loggen Sie sich ein. Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1>

Loggen Sie sich auf die Konfiguration des Routers ein.

Der Standard-Benutzername ist **admin**, das Kennwort/Passwort-Feld lassen Sie leer oder geben Ihr Kennwort/Passwort ein.

- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Passwort/Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

- Ist das Passwort/Kennwort unbekannt, müssen Sie den Router auf Auslieferungszustand setzen (Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf auf der Rückseite des Routers, der Router muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein sein, für etwa 5-10 Sek. gedrückt.

Alle Einstellungen gehen dabei verloren, auch die WLAN-Verschlüsselung. Sie müssen den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung wären dann hinfällig.

2. Wählen Sie oben **Setup** und links **Einrichten der Drahtlosverbindung** aus.

3. Klicken Sie unten auf den Knopf **Manuelles Einrichten der Drahtlosverbindung**.

Produktseite : DIR-615 Firmware-Version : 4.12

D-Link

DIR-615 // SETUP ERWEITERT WARTUNG STATUS HILFE

Internet-Setup

Einrichten der Drahtlosverbindung

Einrichten eines LAN

Uhrzeit und Datum

Kindersicherung

Abmelden

Internet offline

Neustart

DRAHTLOSE VERBINDUNG

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Drahtlosverbindung einzurichten. Sie können entweder den Setup-Assistenten für die Drahtlosverbindung ausführen oder die Drahtlosverbindung manuell konfigurieren.

Beachten Sie, dass Änderungen in diesem Abschnitt auch auf Ihren drahtlosen Clients und dem PC vorgenommen werden müssen.

SETUP-ASSISTENT FÜR DIE DRAHTLOSVERBINDUNG

Wenn Sie den webbasierten Assistenten nutzen möchten, um Ihren neuen D-Link Systems-Wireless-Router mit dem Internet zu verbinden, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

[Setup-Assistent für die Drahtlosverbindung](#)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen der mitgelieferten Kurzanleitung durchgeführt haben, bevor Sie den Assistenten ausführen.

OPTIONEN FÜR MANUELLE FUNKVERBINDUNG

Wenn Sie die Internet-Einstellungen für Ihren neuen D-Link-Router manuell vornehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

[Manuelles Einrichten der Drahtlosverbindung](#)

Nützliche Hinweise

- Wenn Sie mit der drahtlosen Netzwerk- und Routerkonfiguration noch nicht vertraut sind, klicken Sie auf **Setup-Assistent für die Drahtlosverbindung**. Mit Hilfe des Assistenten können Sie Schritt für Schritt Ihr drahtloses Netzwerk auf einfache Weise betriebsbereit machen.
- Wenn Sie sich als einen erfahrenen Anwender einstufen und bereits einen Drahtlosrouter konfiguriert haben, führen Sie die Option **Manuelle Einrichtung der Internetverbindung** aus und alle Einstellungen manuell vornehmen.

Fertig

4. Den WLAN Schlüssel können Sie unten bei **Netzwerkschlüssel** auslesen.

The screenshot shows the configuration interface of a D-Link wireless router. The browser window is Mozilla Firefox, displaying the URL `http://192.168.0.1/bss_wlan.php?upTime=76&random_num=2010.11.10.12.20.12`. The page is titled "D-LINK SYSTEMS, INC | DRAHTLOSER ROUTER | STARTSEITE".

The main content area is divided into several sections:

- WI-FI PROTECTED SETUP (UNTER WINDOWS VISTA AUCH WCN 2.0 GENANNT)**: Shows the activation status (Aktivieren:) and the current PIN: 52533136. Buttons include "Neue PIN erstellen", "PIN auf Standardwert zurücksetzen", "Wi-Fi Protected-Status: Aktiviert / Konfiguriert", "Auf „Nicht konfiguriert“ zurücksetzen", and "Assistent zum Hinzufügen von drahtlosen Geräten".
- EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE NETZWERKE**: Includes options for "Drahtlose Netzwerke aktivieren:" (checked), "Name des drahtlosen Netzwerks:" (DIR-615revD), "Automatische Kanalauswahl aktivieren:" (unchecked), "Drahtloskanal:" (6), "Übertragungsrate:" (Beste (automatisch)), "WMM aktivieren:" (checked), and "Verborgenes WLAN aktivieren:" (unchecked).
- WLAN-SICHERHEITSMODUS**: Shows "Sicherheitsmodus:" set to "WLAN-Sicherheit mit WPA/WPA2 aktivieren (erweitert)".
- WPA / WPA2**: Contains the text "Für WPA/WPA2 müssen die Stationen Verschlüsselung und Authentifizierung höchster Stufe anwenden." and the "Netzwerkschlüssel:" field with the value 12345678. The encryption type is set to "AUTO(TKIP/AES)" and the mode is "PSK".

Buttons at the bottom of the configuration area are "Einstellungen speichern" and "Einstellungen nicht speichern". The "WIRELESS" section is highlighted in a dark grey bar at the bottom. The footer contains "Copyright © 2004-2010 D-Link Systems, Inc." and the word "Fertig" in the bottom left corner.