

## Serveur d'impression D-Link sous Windows Vista

Ce manuel décrit la configuration d'un serveur d'impression D-Link sous Windows Vista. Elle est valable pour les modèles de la série DP-xxx.



### 1. Préparation

#### 1.1. Réseau IP

L'adresse IP des serveurs d'impression sont à la livraison "192.168.0.10". Pour pouvoir configurer le serveur la première fois, il est nécessaire que votre ordinateur est une adresse IP comprise entre 192.168.0.1 et 192.168.0.254.

**1.1.1:** Mon Ordinateur a déjà une adresse semblable a 192.168.0.x !  
Allez au paragraphe : Accès à la configuration.

**1.1.2:** Mon Ordinateur n'a pas d'adresse semblable a 192.168.0.x !  
Comment puis je la changer ?

*1ère possibilité :*

Attribuer une adresse IP fixe à votre carte réseau, ex. : "192.168.0.21" :

[ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/Wireless\\_AccessPoint\\_Router\\_Gateway/Howto\\_Configuration-protocol-TCP-IP\\_WinXP.PDF](ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/Wireless_AccessPoint_Router_Gateway/Howto_Configuration-protocol-TCP-IP_WinXP.PDF) . Gardez à l'esprit que deux composants matériels du



