


# 1 Lieferumfang



DivX Connected-Gerät



A/V-Kabel



SCART-Kabel



HDMI-Kabel



CAT-5-Ethernet-Kabel



CD




Stromkabel mit AC-Adapter



Kabellose Antenne



Fernbedienung



Schnellstart-Anleitung



2 AAA Batterien (für die Fernbedienung)

# 2 Installieren Sie die DivX Connected-Software

## Mindestsystemanforderungen:

- Windows Media Center Edition, XP Home Edition oder XP Professional Edition
- Pentium 4 1.6 GHz CPU
- 512 MB RAM
- 50 MB freier Festplattenspeicherplatz
- 10/100 Ethernet, oder 802.11g oder 802.11b Netzwerkadapter

## Installation der Software:

- Legen Sie die Installations-CD in das PC-Laufwerk. Falls die Installation nicht automatisch startet, klicken Sie auf „Start“ und dann auf „Ausführen“, tippen Sie folgendes ein: „Laufwerkname“:\Launch (ersetzen Sie „Laufwerkname“ durch den Namen Ihres CD-ROM-Laufwerks) und bestätigen Sie mit „OK“.




DivX Connected™


# 3 Verbinden Sie das DivX Connected-Gerät mit Ihrem Netzwerk

**Hinweis:** Dieses Handbuch setzt voraus, dass Ihr PC bereits mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist. Wenn Sie zum ersten Mal ein Netzwerk einrichten, folgen Sie bitte den Anweisungen in Ihrem Routerhandbuch.

1. Schließen Sie die Antenne an der Rückseite des Geräts an (auch wenn Sie kein Kabelloses Netzwerk verwenden, wollen Sie sie bestimmt nicht verlieren, oder?).
2. Wenn Sie das Gerät an ein Kabelnetzwerk anschließen wollen, verbinden Sie das Gerät und den Router mit einem Cat-5-Kabel, wie im Diagramm unten gezeigt.
3. Stellen Sie zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung sicher, dass die Antenne angeschlossen ist und Ihr Netzwerk-Identifikationsname (oder SSID) und Ihr Verschlüsselungspasswort (wenn notwendig) verfügbar sind.



Verbinden Sie die kabellose Antenne mit dem DivX Connected-Gerät



Mit Kabel- oder DSL-Modem verbinden


## 4 Verbinden Sie das DivX Connected-Gerät mit Ihrem Fernsehgerät

### GUT


#### Standardverbindung mit dem Fernsehgerät

Verbinden Sie das DivX Connected-Gerät mithilfe des A/V-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät

DivX Connected-Gerät



Fernsehgerät




- oder -

### BESSER


#### Verbindung des Fernsehers mit einem SCART-Kabel

Verbinden Sie das DivX Connected-Gerät mit Ihrem Fernsehgerät mit Hilfe des SCART-Kabels. Falls Ihr Fernseher keine Audiosignale über SCART-Anschluss bezieht, schließen Sie die Audiokabel an.

DivX Connected-Gerät



Fernsehgerät




- oder -

### IDEAL


#### Verbindung mit einem HDMI-Kabel

Verbinden Sie das DivX Connected-Gerät mit Ihrem Fernsehgerät mit Hilfe des HDMI-Kabels. Wenn Ihr Fernsehgerät keine Audiosignale durch das HDMI-Kabel empfängt, verwenden Sie die Audiokabel.

DivX Connected-Gerät



Fernsehgerät



Für weitere Verbindungen, die nicht hier aufgeführt sind, sehen Sie im DivX Connected-Benutzerhandbuch nach.

## 5 Einschalten des DivX Connected-Geräts

DivX Connected-Gerät



**A** Verbinden Sie das Stromkabel mit dem Gerät und Stromquelle

**B** Schalten Sie den Fernsehgerät ein


**C** Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die „Power“-Taste drücken 

Falls die Bildschirmanzeige zur Sprachenauswahl nicht erscheint, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät so eingestellt ist, dass der korrekte Videoeingang angezeigt wird. Wie Sie den Videoeingang Ihres Fernsehers auswählen, hängt vom Modell ab. Ihr Fernsehgerät muss jedoch einen Schalter "Eingang" oder "A/V" am Gerät oder der Fernbedienung besitzen, mit dem Sie die verschiedenen Videoeingänge auswählen können.

## 6 Konfigurieren Sie das DivX Connected-Gerät

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um das DivX Connected-Gerät zu konfigurieren. Wählen Sie zuerst Ihre Sprache aus der Liste, indem Sie die Pfeiltasten **Nach oben** und **Nach unten** auf Ihrer Fernbedienung drücken. Drücken Sie die Pfeiltaste nach **Rechts**, um zum nächsten Setup-Bildschirm zu gelangen, bis alle benötigten Optionen richtig eingestellt sind. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Pfeiltaste nach **Links**.

## 7 Verwendung der Fernbedienung



- Drücken Sie die **Pfeiltasten**, um auf einer Seite zu navigieren oder zur nächsten (**Rechts**), oder zur vorigen (**Links**) zu gelangen
- Drücken Sie **Enter**, um eine Option auszuwählen
- Drücken Sie **Zurück**, um zurück zur letzten Bildschirmanzeige zu gelangen
- Drücken Sie **Menü**, um zusätzliche Optionen anzuzeigen
- Drücken Sie **Setup**, um das Gerät zu konfigurieren
- Mit den **Pfeiltasten** und der **Eingabe**-Taste können Sie zudem während der Wiedergabe des Videos verschiedene Modi auswählen.
- Lesen Sie den Abschnitt zur **Bildschirmnavigation** im Benutzerhandbuch, um mehr über die Navigation bei unterschiedlichen Medien zu erfahren

## 8 Problembehandlung

### Kein Strom

Stellen Sie sicher, dass das AC-Stromkabel mit dem Stromnetz und dem AC-Adapter verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass der AC-Stecker ordnungsgemäß mit der Rückseite des Geräts verbunden ist.

Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen mit dem Fernsehgerät und stellen Sie sicher, dass alle Stecker ordnungsgemäß eingesteckt sind.

### Kein Bild

Schlagen Sie im Handbuch Ihres Fernsehers nach, wie Sie das DivX Connected-Gerät an Ihren Fernsehgerät anschließen.

### Kein Ton oder verzerrtes Audiosignal

Passen Sie die Lautstärke am Fernsehgerät oder am DivX Connected-Gerät an. Überprüfen Sie, ob alle Audioverbindungen mit dem korrekten Eingang an Ihrem Fernsehgerät verbunden sind. Fernsehgerät mit mehr als einem Videoeingang sind normalerweise mit separaten Audioeingängen ausgestattet.

### Fernbedienung funktioniert nicht

Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind, oder setzen Sie neue Batterien ein.

Gehen Sie näher an das DivX Connected-Gerät heran, und zielen Sie mit der Fernbedienung direkt auf die Vorderseite.

Wenn Ihnen das nicht weiter hilft, besuchen Sie uns auf <http://support.dlink.com.tw>



**Fragen?** Besuchen Sie uns Online <http://www.divx.com/connected>, und teilen Sie uns Ihre Meinung und Erfahrungen mit.

© 2007. Alle Rechte vorbehalten. DivX, Inc.

DivX®, DivX Connected™, Stage6™ und die zugehörigen Logos sind Warenzeichen von DivX, Inc.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Benachrichtigung geändert werden.