

# QUICK INSTALLATION GUIDE

DWA-171 WIRELESS AC DUAL BAND USB ADAPTER



## ENGLISH

### CD SET-UP WIZARD

Warning: Do NOT install the DWA-171 adapter into your computer before installing the driver software from the D-Link CD.

**BEFORE YOU BEGIN**  
Before installing your new D-Link wireless adapter, please follow:  
- Remove any previous installations of wireless adapters.  
- Disable any built-in wireless adapters.

**SET-UP WIZARD CD**  
The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-171

**INSERT CD**  
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-171 yet)

**SET-UP WIZARD**  
Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-171

### SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

#### 1. IF I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 in most cases will automatically install the correct drivers.

#### 2. IF I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router or the Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel wieder herstellen möchten, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

#### 3. WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?

- Check that your DWA-171 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-171 into another USB port if available.  
- The LED on the DWA-171 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.

Ensure that the wireless settings on the DWA-171 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for Wireless Network Name (SSID).

#### Wireless Encryption Key Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)

To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right), Red means no valid connections have been made.

- Check that your Internet is working fine on existing computers.

- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-171 should come on after software installation.

- Überprüfen Sie, ob die Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen.

- Überprüfen Sie folgende Einstellungen:

#### Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung

#### Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)

Überprüfen Sie in der Windows-Tasksleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.

- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

- Vergewissern Sie, dass sich die Software korrekt und vollständig installiert ist.

Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-171 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

## DEUTSCH

### SETUP-ASSISTENT-CD

Warning: Installieren Sie den DWA-171 USB Adapter erst dann in Ihrem Computer, wenn Sie die Treibersoftware von der D-Link CD installiert haben.

**VOR DER INSTALLATION**  
Vor Installation Ihres neuen D-Link Wireless Adapters ist Folgendes zu beachten:  
- Entfernen Sie alle früheren Installationen kabelloser Adapter  
- Deaktivieren Sie alle integrierten kabellosen Adapter

**SET-UP ASSISTANT-CD**  
Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-171 erforderlichen Anleitungen.

**EINLEGEN DER CD**  
Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-171 noch nicht an)

**DER SETUP-ASSISTENT**  
Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-171 fertig zu stellen.

### SET-UP UND KONFIGURATIONSPROBLEME

#### 1. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

#### 2. J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, votre seule solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès ou routeur et demander qu'il vous envoie une nouvelle clé.

#### 3. JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL

- Vérifiez que votre DWA-171 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de la connecter sur un autre port USB.  
- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.

- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-171 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voir les points à vérifier :

#### Nom du réseau sans fil (SSID)

#### Clé d'encryption sans fil

Verifier que votre connexion sans fil a été établie, dans la barre de tache de Windows (bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

- Assurez-vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-171 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.

- Überprüfen Sie, ob die Software korrekt und vollständig installiert ist.

Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-171 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

## FRANÇAIS

### ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

Avertissement: n'installez PAS l'adaptateur DWA-171 dans l'ordinateur avant d'installer le pilote fourni sur le CD D-Link.

**PRÉ-REQUIS**  
Avant d'installer le nouvel adaptateur sans fil D-Link, vérifiez les points suivants :  
- Désinstallez tous les adaptateurs sans fil déjà installés.  
- Désactivez tous les adaptateurs sans fil intégrés.

**CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION**  
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-171.

**INSÉREZ LE CD**  
Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active. (Ne branchez pas encore le DWA-171)

**ASSISTANT DE CONFIGURATION**  
Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DWA-171.

### PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

#### 1. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

#### 2. WAS KANN ICH TUN, WENN MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE ?

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel wieder herstellen möchten, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

#### 3. WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN ?

- Überprüfen Sie, ob der DWA-171 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-171 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.

- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.

- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-171 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voir les points à vérifier :

#### Nom du réseau sans fil (SSID)

#### Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)

Verifier que votre connexion sans fil a été établie, dans la barre de tache de Windows (bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.

- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.

- Assurez-vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-171 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

- Überprüfen Sie, ob die Software korrekt und vollständig installiert ist.

Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-171 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

## ESPAÑOL

### CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Advertencia: NO instale el adaptador DWA-171 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.

**PRÉ-REQUIS**  
Antes de instalar el nuevo adaptador inalámbrico D-Link, realice lo siguiente:  
- Désinstale todos los adaptadores inalámbricos.  
- Desactive todos los adaptadores integrados.

**CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN**  
El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DWA-171.

**INTRODUCIR EL CD**  
Inserte el CD en la unidad de CD del ordenador. La configuración guida se iniciará automáticamente. Asegúrese de que la conexión Internet esté activa. (No conecte aún el DWA-171).

**ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN**  
Seleccione la idioma en la lista de opciones y siga los pasos indicados en el asistente para finalizar la configuración del DWA-171.

### PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

#### 1. HE PERDIDO EL CD, COMO DEBO COMPORTARME ?

El CD contiene los controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 en la mayoría de los casos instalarán automáticamente los controladores correctos.

#### 2. HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRYTACIÓN INALÁMBRICA

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, el router o el modem router DSL sin fil. Si no se puede obtener la clave de encriptación, la única solución es reconfigurar el punto de acceso o router para que sea diferente. Si no se tiene la clave de encriptación, contacte al fabricante del punto de acceso o router y solicite una nueva clave.

#### 3. JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL

- Compruebe que el DWA-171 esté conectado correctamente en el puerto USB o conectelo a otro puerto USB.

- Compruebe que la diodo verde esté encendido. Si no es así, compruebe el puerto USB o el controlador.

- Compruebe que los parámetros inalámbricos del DWA-171 coinciden con los de su punto de acceso o router. Consulte las secciones siguientes:

#### Nombre de red inalámbrica (SSID)

#### Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)

- Compruebe que la conexión inalámbrica esté estable, en la barra de tareas de Windows (en la parte inferior). El rojo indica que la conexión inalámbrica no está estable.

- Compruebe que la conexión Internet funcione en otros ordenadores.

- Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-171 debe encenderse tras la instalación del software.

- Compruebe que la conexión inalámbrica esté estable.

## ITALIANO

### CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD


Avviso: NON instale il adaptador DWA-171 en el ordenador antes de instalar el software con los controladores desde el CD de D-Link.

**PRIMA DI INIZIARE**  
Antes de instalar el nuevo adaptador inalámbrico D-Link, realice lo siguiente:  
- Elimine las instalaciones anter

## DANSK


### CD MED OPSÆTNINGSSGUIDE

**Advarsel:** DWA-171-adapteren må IKKE installeres i computeren, før driveren er installeret fra D-Link CD'en.



### OPSÆTNINGSSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-171.



### ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslet ikke DWA-171 endnu)

### GUDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-171



### PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

#### HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?

CD'en indeholder softwarenøglen og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverer.

#### HVIS JEG HAR GLEMTE NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemruteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemruter.

#### HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
  - Kontroller, at den grønne Link-/lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
  - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-171 svare til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:
    - Navnet på det trådløse netværk (SSID)**
    - Langtids kryptering**
    - Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**
- Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Red betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-171 bør blive tændt efter installation af softwaren.

## SUOMI

### CD:LÄTÄ LÖYTÄVÄ ASENNUSVELHO

**Varoitus:** ÄLÄ asenna DWA-171-sovitinta tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut ohjainohjelmiston D-Link-CD-levytä.



### OPSAETNINGSSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at oprette DWA-171.



### ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslet ikke DWA-171 endnu)

### GUDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-171



### PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

#### ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

#### MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD'en indeholder softwarenøglen og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverer.

#### HVIS JEG HAR GLEMET NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemruteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemruter.

#### HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
  - Kontroller, at den grønne Link-/lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
  - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-171 svare til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:
    - Navnet på det trådløse netværk (SSID)**
    - Langtids kryptering**
    - Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**
- Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Red betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-171 bør blive tændt efter installation af softwaren.

## SVENSKA

### CD-INSTALLATIONSSGUIDE

**Varning:** Installa DWA-171-adaptorn i din dator innan du installerar drivrutinen från D-Link cd-skivan.



### ENNEN ALLOTTAMISTA

Varmista seuraavat ennen langattoman D-Link-sovitimen asentamista:

- Etsi jokin aiemmat langattomat sovitimet asennuksesi.
- Poista käytöstä kaikki sisäiset langattomat sovitimet.



### ASENNUSVELHO-CD

CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-171:n saatamiseksi toimintakuntaan

### SYÖTÄ ASENNUS-CD

Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internettiin. (Ainut DWA-171:ta vielä tietokoneeseen.)



### ASENNUSVELHO

Valitse haluamasi kieli listasta olevista vaihtoehdista ja seuraa asennusvelhon askelia saataksesi DWA-171:n asennuksen loppuun

### PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

#### ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

#### MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD'en indeholder softwarenøglen og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverer.

#### HVIS JEG HAR GLEMET NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemruteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemruter.

#### HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
  - Kontroller, at den grønne Link-/lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
  - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-171 svare til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:
    - Navnet på det trådløse netværk (SSID)**
    - Langtids kryptering**
    - Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**
- Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Red betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-171 bør blive tændt efter installation af softwaren.

## PORTUGUÊS

### CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

**Aviso:** Não instale o adaptador DWA-171 no seu computador antes de instalar o software do controlador do CD da D-Link.



### INNAN DU BÖRJA

Innan du installerar din nya trådlösa adapter från D-Link, kontrollera följande:

- Ta bort eventuella tidigare installationer av trådlösa adaptrar.
- Inaktivera eventuella inbyggda trådlösa adaptrar.



### CD MED INSTALLATIONSSGUIDE

CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-171-enheterna

### SÄTT I CD:N

Sätt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden ska starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-171-enheten ännu)



### INSTALLATIONSSGUIDE

Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DWA-171-enheterna

### PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

#### PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

#### 1. MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?

CD'en indeholder softwarenøglen og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige driverer.

#### 2. MITÄ OLEN UNOHANNAT LANGATTOMAN SALAUSVAJAINEN?

Langaton salausvaatin kuuluu langattoman tukiaseman, reittimien tai DSL-modemien asetuksiin. Jos olet unohannut tai kadottanut salausvaajainen, on aina välttämisteho tehdä tukiaseman/reittimien asetuksien uudelleen käyttäen uutta salausvaivasta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reittimien/DLS-modemien asetuksiin ja mahantuojaan.

#### 3. HVERFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETETTET TRÅDLØS FORBINDELSE?

- Kontroller, at DWA-171 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-171 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
  - Kontroller, at den grønne Link-/lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
  - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-171 svare til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:
    - Navnet på det trådløse netværk (SSID)**
    - Langtids kryptering**
    - Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**
- Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Red betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
- Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
- Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-171 bør blive tændt efter installation af softwaren.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD

**Προειδοποίηση:** ΜΗΝ εγκαταστήστε τον προσαρμόγειο 182 στον υπολογιστή σας πριν την εγκατάσταση του λογισμικού που οδηγεί από το CD της D-Link.



### ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Πριν την εγκατάσταση του νέου αυτόματου προσαρμόγειο D-Link σας, επιβεβαιώστε τα εξής:

- Διαφύγετε προηγούμενους εγκατεστημένους αυτόματους προσαρμόγιους.
- Απενεργοποιήστε τυχόν ενσωματωμένους αυτόματους προσαρμόγιους.



### CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

To CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-171

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD

Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο αστικός εγκατάστασης πρέπει να εκκινεί αυτόματα. Επιβεβαιώθετε ότι η σύνδεση σας σε διαδίκτυο είναι ενεργή. (Μην συνδέσετε ακόμα το DWA-171.)



### ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD-a