

Anleitung zur Konfiguration der IP Adressen an AccessPoints der Reihe DWL-3500 und DWL-8500 via Telnet

1. Verbinden Sie sich via Telnet auf den AccessPoint. (Standard-IP: 10.90.90.91, Benutzername: admin, Passwort: admin).
2. Deaktivieren Sie den DHCP-Client innerhalb des AccessPoints mit dem Befehl: **set management dhcp-status down**.
3. Speichern Sie die soeben getätigte Einstellung mit dem Befehl: **save-running**.
4. Ändern Sie jetzt die IP des AccessPoints auf die gewünschte Adresse mit dem Befehl: **set management static-ip *gewünschte IP* Adresse**.
(Wäre zum Beispiel die IP Adresse 192.168.1.1 gewünscht, würde der Befehl lauten: set management static-ip 192.168.1.1 .)
5. Verbinden Sie sich mit der geänderten IP erneut auf den AccessPoint via Telnet.
6. Deaktivieren Sie nun noch einmal den DHCP-Client mit dem Befehl: **set management dhcp-status down** .
7. Speichern Sie abschliessend die Einstellungen mit dem Befehl:
8. **save-running**
9. Verlassen Sie das Menü mit dem Befehl **Exit**.

