

# Anleitung für ein Firmware-Upgrade

Für DWR-512

**Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung (Netzkabel), nicht über WLAN (Drahtlosverbindung).**

Deaktivieren Sie am Rechner die Drahtlosverbindung und verbinden den Rechner mit einem Netzkabel mit einem der LAN-Anschlüsse (1 bis 4) des DWR-512.


Um ein Firmware Upgrade durchzuführen gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DWR-512 zu.

Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1>.

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Admin-Kennwort (Password) gesetzt.

Als **User Name** geben Sie **admin** ein, lassen das **Password** Feld leer und klicken auf **Log In**.



## Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort (Password) konfiguriert, geben Sie dieses an. Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DWR-512 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster (Aufschrift RESET) auf der Vorderseite des eingeschalteten DWR-512 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt.

3. Wählen Sie oben das Menü **Tools**, dann links das Menü **Firmware** aus und klicken unten bei **Upload** auf **Durchsuchen**.

Wählen Sie die entpackte Firmware Datei

**20131104\_D-Link\_DWR-512\_V1.07b04.bin** aus und klicken auf **Upgrade**.

Product Page : DWR-512 Firmware Version : V1.01

**D-Link®**

DWR-512 //	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
ADMIN	<b>FIRMWARE UPGRADE</b> There may be new firmware for your Router to improve functionality and performance.  To upgrade the firmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse button. Once you have found the file to be used, click the Save Settings below to start the firmware upgrade.				<b>Helpful Hints..</b> • Firmware updates are released periodically to improve the functionality of your router and to add features. If you run into a problem with a specific feature of the router, check if updated firmware is available for your router.  <a href="#">More...</a>
TIME					
SYSLOG					
EMAIL SETTINGS					
SYSTEM					
<b>FIRMWARE</b>					
DYNAMIC DNS					
SYSTEM CHECK					
SCHEDULES					
LOGOUT					
<b>FIRMWARE INFORMATION</b> Current Firmware Version : V1.01 Current Firmware Date : 2011/07/25					
<b>FIRMWARE UPGRADE</b> <b>Note! Do not power off the unit when it is being upgraded.</b> <b>The upgrade procedure takes about 180 seconds.</b> <b>When the upgrade is done successfully, the unit will be restarted automatically.</b>  To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the router. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.					
Upload : <input type="text"/> <input type="button" value="Durchsuchen..."/>					
<input type="button" value="Upgrade"/> <input type="button" value="Cancel"/>					
Accept unofficial firmware. <input type="checkbox"/>					

Internet Offline  
Reboot

4. Die Firmware wird nun in den DWR-512 installiert.

**FIRMWARE UPGRADE**

**Note! Do not power off the unit when it is being upgraded.**  
**The upgrade procedure takes about 180 seconds.**  
**When the upgrade is done successfully, the unit will be restarted automatically.**


To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the router. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.

00:00:02 (26%)

Upload :


Accept unofficial firmware. ☐

5. Nachdem die Firmware installiert wurde, startet der DIR-512 neu.



6. Nachdem der DWR-512 neu gestartet ist, loggen Sie sich wieder in die Konfiguration Ihres DWR-512 ein.

Als **User Name** geben Sie **admin** ein, lassen das **Password** Feld leer und klicken auf **Log In**.




**Hinweis:**


Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort (Password) konfiguriert, geben Sie dieses an.

7. Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.  
Wählen Sie dazu oben das Menü **Tools** und links **System** aus.


Klicken Sie auf den Knopf **Werkseinstellungen wiederherstellen**.



8. Klicken Sie auf **OK**.



9. Der DWR-512 startet nun neu.



Nach dem Factory Reset konfigurieren Sie bitte den DWR-512 neu.  
Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in  
Ihren DWR-512.