

Anleitung zur Installation der Firmware


Für GO-DSL-N151 Rev.U1

Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung, nicht über Wireless.

Gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des GO-DSL-N151 zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.1.1> .

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.
Als **Benutzername** geben Sie **admin** ein.
Bei **Passwort** geben Sie **admin** ein und klicken auf **OK**.



Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das GO-DSL-N151 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).


Halten Sie dazu den Resettaster auf der Rückseite des eingeschalteten GO-DSL-N151 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 Sekunden gedrückt, bis die Power-LED rot aufleuchtet.

3. Ändern Sie ggf. oben rechts die Sprach (Language) auf **Deutsch**.



4. Wählen Sie oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und in der Zeile darunter auf **Firmware**.

Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei **ras** aus und klicken auf **Upgrade**.




5. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 3 Minuten.
Es wird kein Fortschrittsbalken angezeigt!

6. Rufen Sie ggf. im Webbrowser mit <http://192.168.1.1> die Konfiguration des GO-DSL-N151 neu auf.

Es erscheint wieder das Anmelde-Fenster.

Als **Benutzername** geben Sie **admin** ein.
Bei **Passwort** geben Sie **admin** ein und klicken auf **OK**.



Authentifizierung erforderlich

http://192.168.1.1 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "D-Link DSL-2730R/T2"

Benutzername: admin

Passwort: ●●●●●●

OK Abbrechen

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

7. Unter Status – Geräteinfo können sie die installierte Firmwareversion ablesen.



D-Link Sprache: Deutsch ADSL Router

Status Schnellstart Einrichten der Schnittstelle Erweiterte Einrichtung Zugriffsverwaltung Wartung und Verwaltung Status Hilfe

Geräteinfo Systemprotokoll Statistik

Geräteinformationen

Firmware-Version : EU_1.01

MAC-Adresse : c8:d3:a3:d8:d7:75

LAN

IP-Adresse : 192.168.1.1

Subnetzmaske : 255.255.255.0

DHCP-Server : Aktiviert

WAN

8. Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.

Wählen Sie dazu oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und darunter **SysNeustart** aus.

Markieren Sie **Werkseitige Standardeinstellungen**.

Klicken Sie auf den Knopf **Neustart**.



9. Das GO-DSL-N151 startet nun neu.



Nachdem das GO-DSL-N151 neu gestartet ist, erscheint wieder das Anmelde-Fenster.

10. Nachdem das GO-DSL-N151 neu gestartet ist, richten Sie den GO-DSL-N151 bitte wieder neu ein.

Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in Ihren GO-DSL-N151.