Anleitung zur Installation der Firmware

Für GO-PL-200 und GO-PLK-200 Rev.B

Das **GO-PLK-200** ist ein Paket, ein sogg. Kit, bestehend aus zwei **GO-PL-200**.
Nachfolgend wird daher die Bezeichnung **GO-PL-200** verwendet.

Zur Installation der Firmware benötigen Sie das D-Link **PLC Utility**, das Sie unter
ftp://ftp.dlink.de/go/go-plk-200/driver_software/GO-PLK-200_sw_revb_PLCUtility_400_Win_en_20140605.zip
herunterladen können.
Dieses PLC Utility ist ausschließlich für Windows-PC verfügbar.

Eine Anleitung zur Installation des PLC Utility liegt dem ZIP-Archiv als PDF-Datei bei.

Zur Installation der Firmware gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Verbinden Sie den Windows-PC, auf dem Sie das PLC Utility installiert haben, mit Ihrem Netzwerk, so dass der PC und Ihre GO-PL-200 in Kontakt stehen.

2. Starten Sie das PLC Utility auf dem PC.
Das PLC Utility sucht direkt nach verfügbaren GO-PL-200.



3. Die verfügbaren GO-PL-200 werden im PLC Utility angezeigt.



4. Klicken Sie auf einen der Einträge (**1**) öffnet sich ein kleines Auswahlmenü.

Zur Installation der Firmware klicken Sie auf das Zahnrad (**2**).



Haben Sie auf das Info-Simbol geklickt (**3**), erscheint eine Geräte-Info.
Darin ist die im GO-PL-200 installierte Firmwareversion abzulesen.

Haben Sie auf das Zahnrad geklickt (2), öffnet sich nun ein Menü.

5. Klicken Sie auf **Firmware Upgrade**.

6. Klicken Sie auf **Browse** um die zuvor aus dem ZIP-Archiv entpackte Firmwaredatei auszuwählen.



7. Es öffnet sich ein Windows-Dateiauswahlsfenster.

Wählen Sie unten-rechts zuerst **All Files (*.*)** aus (1)!

Wählen Sie dann die zuvor aus dem ZIP-Archiv entpackte Firmwaredatei **GOPL200B1_FW202b02.ggl** aus (**2**).

Klicken Sie auf **Öffnen** (**3**).



8. Klicken Sie auf **OK**.



9. Klicken Sie auf **Ja**, wenn Sie die Einstellungen, z.B. ein Pairing beibehalten lassen möchten.
Klicken Sie auf **Nein**, wird mit dem Firmware Upgrade ein Factory Reset durchgeführt (Rücksetzung auf Werkseinstellungen)

Empfehlung: Klicken Sie auf **Ja**.

10. Die Firmware wird nun in den GO-PL-200 installiert. Dies dauert ca. 2 Minuten. Ziehen Sie den GO-PL-200 währenddessen nicht aus der Steckdose.

11. Nachdem die Firmware installiert ist, erscheint das **Upgrade successful**.
Klicken Sie auf **OK**.



Die Installation der Firmware ist damit abgeschlossen.

Es erscheint wieder die Übersicht im PLC Utility.
Um zu überprüfen, ob die Firmware installiert wurde, klicken Sie auf den Eintrag des GO-PL-200 (**1**) und dann auf das Info-Symbol ⓘ (**2**).



Dort können Sie die Versionsnummer der installierten Firmware ablesen.