

# Anleitung zur Installation der Firmware

Für GO-RT-N300 Rev.A

Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung, nicht über Wireless.


Gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des GO-RT-N300 zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.0.1> .

2. Wurde der GO-RT-N300 noch nicht eingerichtet, erscheint der Einrichtungs-Assitent (siehe unten stehendes Bild).

Wählen Sie oben rechts als Sprache (Language) **German** aus.

Klicken Sie unten auf **Speichern und verbinden**.



3. Nach dem Einrichtungs-Assistenten und wenn der GO-RT-N300 bereits eingerichtet wurde, erscheint direkt das Anmeldefenster.

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.


Als **Benutzername** geben Sie ggf. **Admin** ein, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

**Hinweis:**

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den GO-RT-N300 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).


Halten Sie dazu den Resettaster auf der Rückseite des eingeschalteten GO-RT-N300 mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.



4. Wählen Sie oben das Menü **Wartung** und links das Menü **Firmware-Upgrade** aus.

Setzen Sie bei Automatisch zurücksetzen nach Firmware-Upgrade einen Haken.


Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die entpackte Firmwaredatei **GORTN300A1\_FW100B02.ing** aus und klicken Sie auf **Hochladen**.



5. Klicken Sie auf OK.



6. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa eine Minute.



7. Nachdem der GO-RT-N300 neu gestartet ist, erscheint wieder sein Einrichtungs-Assistent.

Richten Sie den GO-RT-N300 wieder neu ein.

Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in Ihren GO-RT-N300.

