

QUICK INSTALLATION GUIDE

GO-USB-N150 WIRELESS N 150 EASY USB ADAPTER

ENGLISH

CD SET-UP WIZARD



SET-UP WIZARD CD

The CD contains all of the instructions required to set-up GO-USB-N150



INSERT CD

Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in GO-USB-N150 yet)



SET-UP WIZARD

Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of GO-USB-N150

SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

1. I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?

The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 in most cases will automatically install the correct drivers.

2. I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?

The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.

3. WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?

- Check that your GO-USB-N150 is plugged in properly to the USB port or try to plug the GO-USB-N150 into another USB port if available.
- The LED on the GO-USB-N150 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
- Ensure that the wireless settings on the GO-USB-N150 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for:
 - Wireless Network Name (SSID)**
 - Wireless Encryption Key**
 - Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right), Red means no valid connections have been made.
 - Check that your internet is working fine on existing computers.
 - Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the GO-USB-N150 should come on after software installation.

For additional languages QIG and full product manual, please refer to the website www.dlink.com

TECHNICAL SUPPORT

United Kingdom (Mon-Fri) , Website: <http://www.dlink.com>
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm)
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

Ireland (Mon-Fri), Website: <http://www.dlink.com>
All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times



DEUTSCH

SETUP-ASSISTENT-CD



SETUP-ASSISTENT-CD

Die CD enthält alle zum Einrichten des GO-USB-N150 erforderlichen Anleitungen.



EINLEGEN DER CD

Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den GO-USB-N150 noch nicht an)



DER SETUP-ASSISTENT

Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des GO-USB-N150 fertig zu stellen.

SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

1. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?

Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.

2. WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?

Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSL-Modem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.

3. WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?

- Überprüfen Sie, ob der GO-USB-N150 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den GO-USB-N150 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
- Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.
- Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am GO-USB-N150 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:
 - Netzwerkname (SSID)**
 - Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung**
 - Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)**Überprüfen Sie in der Windows-Taskleiste (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.
- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.
- Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am GO-USB-N150 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

Zusätzliche Sprachpakete, die Schnellinstallationsanleitung und ein umfassendes Handbuch zum Produkt finden Sie im Internet unter www.dlink.com/de/support

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Deutschland: Web: <http://dlink.com>
Telefon: +49(0)1805 2787 0,14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr
Österreich: Web: <http://dlink.com>
Telefon: +43(0)820 480084 0,116 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr
Schweiz: Web: <http://dlink.com>
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr
* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

FRANÇAIS

ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD



CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION

Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du GO-USB-N150.



INSÉREZ LE CD

Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le GO-USB-N150).



ASSISTANT DE CONFIGURATION

Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de la configuration pour mener à bien la configuration du GO-USB-N150.

PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

1. J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?

Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 installeront généralement de façon automatique les bons drivers.

2. J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL

La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.

3. JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL

- Vérifiez que votre GO-USB-N150 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de le connecter sur un autre port USB.
- Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
- Vérifiez que les paramètres sans fil de votre GO-USB-N150 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :
 - Nom du réseau sans fil (SSID)**
 - Clé d'encryption sans fil**
 - Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)**Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.
- Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
- Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logicielle, sinon merci de la relancer. La diode de la GO-USB-N150 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

Des guides d'installation rapide et manuels du produit en d'autres langues sont sur le site www.dlink.com

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://dlink.com>
Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

ESPAÑOL

CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN



CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el GO-USB-N150



INTRODUCIR EL CD

Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet esté activa. (No enchufe todavía el GO-USB-N150)



ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

Seleccione el idioma en la lista de opciones y siga los pasos indicados en el asistente para finalizar la configuración del GO-USB-N150

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1. HE PERDIDO EL CD

El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.

2. HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRYPTACIÓN INALÁMBRICA

La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.

3. NO CONSIGO UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA

- Compruebe que el GO-USB-N150 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el GO-USB-N150 en otro puerto USB que esté libre.
- Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.
- Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del GO-USB-N150 coincidan con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:
 - Nombre de red inalámbrica (SSID)**
 - Clave de seguridad inalámbrica**
 - Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)**Para comprobar si es ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic con el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.
- Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.
- Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del GO-USB-N150 debe encenderse tras la instalación del software.

Para obtener la guía de instalación rápida y el manual completo del producto en otros idiomas, consulte el sitio web www.dlink.com

ASISTENCIA TÉCNICA

<http://dlink.com>
Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min
De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

ITALIANO

CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD



CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA

Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo GO-USB-N150.



INSERIRE IL CD

Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo GO-USB-N150.



CONFIGURAZIONE GUIDATA

Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attenersi ai passaggi della procedura guidata per completare la configurazione di GO-USB-N150.

PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. HO PERSO IL CD, COME DEVO COMPORTARMI?

Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 installano automaticamente il driver corretto.

2. HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CRIPTATURA WIRELESS, COME DEVO COMPORTARMI?

La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso point wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso point wireless/router/modem DSL.

3. NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.

- Verificare che il dispositivo GO-USB-N150 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo GO-USB-N150 a un'altra porta USB disponibile.
- Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
- Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo GO-USB-N150 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:
 - Nome della rete wireless (SSID)**
 - Chiave di cifratura wireless**
 - Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)**Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.
- Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
- Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo GO-USB-N150 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

Per la Guida di installazione rapida e il manuale completo del prodotto in altre lingue, visitare il sito Web www.dlink.com.

SUPPORTO TECNICO

<http://dlink.com>
Supporto Tecnico dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 02 87366396

NEDERLANDS

CD INSTALLATIEWIZARDE



CD INSTALLATIEWIZARDE

Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om GO-USB-N150 te installeren



PLAATS CD

Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of uw internetaansluiting actief is. (Sluit GO-USB-N150 nog niet aan)



INSTALLATIE-WIZARDE

Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van GO-USB-N150 te voltooien

INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

1. WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?

De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.

2. IK BEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWERK VERGETEN.

De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.

3. WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?

- Controleer of de GO-USB-N150 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de GO-USB-N150 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).
- Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleert u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.
- Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de GO-USB-N150 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.**Naam draadloos netwerk (SSID)****Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk****Beveiligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)**
- U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
- Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.
- Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de GO-USB-N150 moet gaan branden na de software-installatie.

4. MET WELKE BESTURINGSSYSTEMEN KAN IK DE GO-USB-N150 GEBRUIKEN?

De GO-USB-N150 ondersteunt alle populaire besturingssystemen, zoals Microsoft Windows XP/ Vista/Windows 7/ Windows 8.

Opmerking Als u nog steeds geen verbinding kunt maken, lees dan het hoofdstuk **Troubleshooting in de producthandleiding op de cd van de D-Link GO-USB-N150 Wireless N adapter.**

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:
http://dlink.com / 0107994344 / €0.15per minuut.
Technische ondersteuning voor klanten in België:
http://dlink.com / 033039971 / €0.175per minuut(spitsuren), €0.0875per minuut(daluren)
Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:
http://dlink.com / +32 70 66 06 40

POLSKI

KREATOR KONFIGURACJI



KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM

Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji GoUSBN150.



WŁOŻ PŁYTĘ CD

Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj jeszcze GoUSBN150)



KREATOR KONFIGURACJI

Z listy wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurować GoUSBN150.

PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

1. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAGUBIENIU ULEGLA PŁYTA CD?

Płyta CD zawiera sterowniki oraz podręcznik użytkownika które mogą być również pobrane z witryny internetowej firmy D-Link. Systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.

2. CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNIAŁEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?

Sieciowy klucz szyfrowania jest skonfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniu. Zatrzyj do podręcznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.

3. DLACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO?

- Sprawdź, czy adapter GoUSBN150 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.
- Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź połączenie z portem USB oraz czy jest zainstalowany odpowiedni sterownik.
- Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera GoUSBN150 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdź następujące ustawienia:**Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)****Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej****Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)**
- Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwony oznacza brak połączenia.
- Upewnij się, że na przyłączonych komputerach masz dostęp do Internetu.
- Upewnij się, że ukończyłeś instalację oprogramowania i sterowników do urządzenia. Jeśli nie, zainstaluj oprogramowanie ponownie. Dioda na adapterze GoUSBN150 powinna zaświecić się po instalacji oprogramowania.

Aby pobrać skróconą instrukcję obsługi oraz kompletny podręcznik użytkownika w innym języku, odwiedź stronę www.dlink.com

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:
http://dlink.com

ČESKY

CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM



CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu GoUSBN150



VLOŽTE CD

Vložte CD do jednotky CD-ROM svého počítače. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (GoUSBN150 zatím nepozapojte.)



PRŮVODCE NASTAVENÍM

Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu GoUSBN150

PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

1. CO MÁM DÉLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?

CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.

2. CO KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJI BEZDRÁTOVOU SÍŤ?

Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jedním řešením bude nakonfigurovat váš bezdrátový přístupový bod/směrovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce vašeho bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.

3. PROČ SE NEMOHU BEZDRÁTOVĚ PŘIPOJIT?

- Zkontrolujte, zda je GoUSBN150 připojen správně do USB portu nebo zkuste připojit GoUSBN150 do jiného volného USB portu.
- Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalaci ovladače.
- Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na GoUSBN150 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/směrovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.**Název bezdrátové sítě (SSID)****Šifrovací klíč (Encryption Key)****Typ šifrování (např. WEP, WPA2)**
- Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
- Zjistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.
- Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na GoUSBN150 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

Informace o dalších jazycích QIG a úplný návod k produktu naleznete na webových stránkách www.dlink.com

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://dlink.com>
E-mail: support@dlink.cz
Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110
Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00
Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

MAGYAR

BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD

A CD tartalmazza a GoUSBN150 beállításához szükséges valamennyi utasítást



CD BEHELYEZÉSE

Helyezze be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába. A beállítás-varázsló automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arról, hogy internetkapcsolata aktív. (Még ne csatlakoztassa a GoUSB150-öt.)



BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ

A lehetőségek listájáról válassza ki a kívánt nyelvet és kövesse a varázsló GoUSBN150 beállítására vonatkozó utasításait.

BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

1. MIT TEGYEK, HA ELVESZTETTEM A CD-T?

A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalon található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.

2. MIT TEGYEK, HA ELFELEJTETTEM A VEZETÉK NÉLKÜLI TITKOSÍTÁSI KULCSOMAT?

A vezeték nélküli titkosítási jelszó a vezeték nélküli hozzáférési ponton, routeren vagy DSL modem routeren került beállításra. Ha nem tudja megszerezni a titkosítási kulcsot, újat kell beállítania a hozzáférési ponton / routeren. Ehhez olvassa el a vezeték nélküli hozzáférési pont/ router/DSL modem router gyártójának utasításait.

3. MIÉRT NEM MŰKÖDIK A VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLATOM?

- Ellenőrizze, hogy a GoUSBN150 megfelelően csatlakozik-e az USB portra, illetve ha van rendelkezésre álló másik USB port, helyezze át abba az adaptert.
- Ellenőrizze, hogy a zöld Link LED világít-e. Ha nem, ellenőrizze a drivert vagy az USB portot.
- Ellenőrizze, hogy a GoUSBN150 vezeték nélküli beállításai megegyeznek-e a hozzáférési pont/router megfelelő beállításával különös tekintettel az alábbiakra:**Vezeték nélküli hálózat neve (SSID)****Vezeték nélküli titkosítási kulcs****Vezeték nélküli biztonsági mód (pl. WEP, WPA2)**
- A Windows rendszertálcáján (jobb alul) ellenőrizheti a vezeték nélküli kapcsolat létét/jöttét. A piros szín azt jelzi, hogy nem jött létre a kapcsolat.
- Ellenőrizze, hogy az Internet megfelelően működik-e a már hálózatba kapcsolt számítógépeken.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően követte-e a szoftver telepítési eljárását. Ha nem, telepítse újra a szoftvert. A GoUSBN150 LED kijelzőjének ki kell gyulladnia a szoftver telepítését követően.

Más nyelvű Gyors telepítési útmutatóért és a teljes termékékezikönyvért látogasson el a www.dlink.com weboldalra.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

URL : <http://dlink.com>
Tel. : 06 1 461-3001
Fax : 06 1 461-3004
Land Line 14,99 HUF/min - Mobile 49,99, HUF/min
email : support@dlink.hu

NORSK

CD OPPSETT-VEILEDER



OPPSETT-VEILEDER CD

CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av GO-USB-N150



SETT INN CD

Sett CD-en i CD-stasjonen på PC-en. Oppsett-veilederen bør starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internet. (Ikke koble til GO-USB-N150 enda)



OPPSETT-VEILEDEREN

Velg språk fra listen og følg anvisningene i veilederen for å bli ferdig med oppsettet av GO-USB-N150

OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

1. JEG HAR MISTET CD-EN MIN. HVA KAN JEG GJØRE?

CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.

2. JEG HAR GLEMT MIN TRÅDLØSE KRYPTERINGSNØKKEL

Den trådløse krypteringsnøgkelen er konfigurert på det trådløse aksesspunktet, ruterer eller ADSL-modemruterer. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøgkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksesspunktet/ruterer med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksesspunktet/ruterer/ADSL-modemruterer.

3. HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLØSE FORBINDELSE?

- Kontroller at GO-USB-N150 er koblet riktig til USB-porten, eller prøv å koble GO-USB-N150 i en annen, tilgjengelig USB-port.
- Sjekk at den grønne forbindelseslampen lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller USB-porten.
- Pass på at de trådløse innstillingene på GO-USB-N150 samsvarer med innstillingene på aksesspunktet/ruterer. Kontroller og bekreft innstillingene for:**Navn på trådløst nettverk (SSID)****Trådløse krypteringsnøkkel****Trådløse sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**
- Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Rød vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.
- Kontroller at internet fungerer på eksisterende datamaskiner.
- Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på GO-USB-N150 skal lyse etter programvareinstallasjon.

4. HVILKE OPERATIVSYSTEMER STØTTER GO-USB-N150?

GO-USB-N150 støtter alle populære operativsystemer, inkludert Microsoft Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8.




Merk: Hvis du ikke klarer å koble til, slår du opp på kapitlet om problemløsning i produkt håndboken på CD-en til D-Link GO-USB-N150 Wireless N adapter.

TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internet: <http://www.dlink.com>

D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755

(Hverdager 08:00 – 18:00)

DANSK
CD MED OPSÆTNINGSGUIDE
 <p>OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at opsætte GO-USB-N150</p>
 <p>ISÆT CD Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke GO-USB-N150 endnu)</p>
 <p>GUIDEN OPSÆTNING Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af GO-USB-N150</p>




PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURATION

- HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**
Cd'en indeholder softwaredriverne og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.
- HVIS JEG HAR GLEM'T NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**
Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.
- HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETET TRÅDLØS FORBINDELSE?**
 - Kontroller, at GO-USB-N150 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte GO-USB-N150 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
 - Kontroller, at den grønne Link-lysdiode tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere drivere eller USB-porten.
 - Sørg for, at de trådløse indstillinger i GO-USB-N150 svarer til indstillingerne for dit wireless access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

Navnet på det trådløse netværk (SSID)
Nøglen til trådløs kryptering
Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)
 - Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
 - Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
 - Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og fuldført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på GO-USB-N150 bør blive tændt efter installation af softwaren.
- HVILKE OPERATIVSYSTEMER UNDERSTØTTER GO-USB-N150?**
GO-USB-N150 understøtter alle almindelige operativsystemer, inklusive Microsoft Windows XP/ Vista/Windows 7/ Windows 8.

Bemærk! Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du læse fejlfindingskapitlet i produkthåndbogen på cd'en med det trådløse D-Link GO-USB-N150 Wireless N.

TEKNISK SUPPORT
D-Link teknisk support på Internettet: http://www.dlink.com
D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99
Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 1800

SUOMI
CD:LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO
 <p>ASENNUSVELHO-CD CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet GO-USB-N150:n saattamiseksi toimintakuntoon</p>
 <p>SYÖTÄ ASENNUS-CD Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin. (Älä kytke GO-USB-N150:ta vielä tietokoneeseen.)</p>
 <p>ASENNUSVELHO Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehtoista ja seuraa asennusvelhon askellia saattaaksesi GO-USB-N150:n asennuksen loppuun</p>




ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITTYVÄT ONGELMAT

- MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOAA?**
CD-levy sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 käyttäjätjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.
- MITÄ JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?**
Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-moдемin asetuksiin. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/ reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-moдемireitittimen valmistajaan tai maahantuojaan.
- LANGANTON YHTEYS EI TOIMI – MIKSI?**
 - Tarkista, että GO-USB-N150:n liitäntä USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä GO-USB-N150 toiseen USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.
 - Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-yhteys.
 - Varmista, että GO-USB-N150:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.

Langattoman verkon nimi (SSID)
Langaton salausavain
Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)
 - Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syttynyt.
 - Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.
 - Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. GO-USB-N150:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.
- MITÄ KÄYTTÖÄRJESTELMIÄ GO-USB-N150 TUKEE?**
GO-USB-N150 tukee kaikkia suosituttuja käyttöjärjestelmiä, mm. Microsoft Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8.

Huom! Jos yhteyttä ei edelleenkään synny, tutustu D-Linkin langattoman GO-USB-N150- sovittimen CD-levyllä sijaitsevan käyttöoppaan kappaleeseen Vianetsintä.

TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA
Internetin kautta : http://www.dlink.com
Arkinis klo. 09:00 – 19:00
Numerosta : 0600 - 155 57

SVENSKA
CD-INSTALLATIONSGUIDE
 <p>CD MED INSTALLATIONSGUIDE Cd:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera GO-USB-N150-enheten</p>
 <p>SÄTT I CD:N Sätt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte GO-USB-N150-enheten ännu)</p>
 <p>INSTALLATIONSGUIDE Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av GO-USB-N150-enheten</p>




PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION

- VAD KAN JAG GÖRA OM JAG HAR FÖRLORAT CD:N?**
CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.
- OM JAG HAR GLÖMT MIN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKEL?**
Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/ routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSLmodemroutern.
- VARFÖR GÅR DET INTE ATT SKAPA NÅGON TRÅDLÖS ANSLUTNING?**
 - Kontrollera att GO-USB-N150 är ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta GO-USB-N150 till en annan USB-port om det finns någon.
 - Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller USB-porten kontrolleras.
 - Kontrollera att de trådlösa inställningarna för GO-USB-N150 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för:

Namn på trådlöst nätverk (SSID)
Trådlös krypteringsnyckel
Typ av trådlös kryptering (t.ex. WEP, WPA2)
 - Kontrollera i aktivitetstället i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning.
 - Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.
 - Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på GO-USB-N150 bör tändas efter det att programvaran installeras.
- VILKA OPERATIVSYSTEM STÖDJER GO-USB-N150?**
GO-USB-N150 stödjer alla vanliga operativsystem såsom Microsoft Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8.

Obs! Om du inte kan upprätta någon anslutning kan du läsa i produktmanualens kapitel om felsökning på CD-skivan D-Link GO-USB-N150 Wireless N adapter

TEKNISK SUPPORT
D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.com
D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00
Vardagar 08:00 – 18:00




PORTUGUÊS
CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO
 <p>CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o GO-USB-N150</p>
 <p>INSERIR CD Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Assegure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o GO-USB-N150 ainda)</p>
 <p>ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO Selecione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do GO-USB-N150</p>

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

- PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**
O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos da D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.
- ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?**
O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.
- PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?**
- Verifique se o seu GO-USB-N150 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o GO-USB-N150 a outra porta USB se possível.
- Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
- Certifique-se de que as definições sem fios do GO-USB-N150 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.
Nome de Rede Sem Fios (SSID)
Código de Encriptação Sem Fios
Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)
- Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.
- Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
- Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do GO-USB-N150 deve acender-se depois da instalação do software.
- QUAL É O SISTEMA OPERATIVO SUPORTADO PELO GO-USB-N150?**
O GO-USB-N150 suporta todos os Sistemas Operativos usuais incluindo o Microsoft Windows XP/Vista/ Windows 7/ Windows 8.

Nota: Se não consegue estabelecer uma ligação, consulte o capítulo Resolução de Problemas do manual do produto no CD do Adaptador Wireless N GO-USB-N150 da D-Link

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Assistência Técnica da D-Link na Internet: http://dlink.com
Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD
 <p>CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του GO-USB-N150</p>
 <p>ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD Εισάγετε το CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινείται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέσετε ακόμα το GO-USB-N150)</p>
 <p>ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του GO-USB-N150</p>

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Έχασα το CD. Τι πρέπει να κάνω;**
Το CD περιέχει τα driver software και το χειρίδιο που μπορούν να ζητηθούν από την D-Link (βλέπε την παράγραφο Τεχνική υποστήριξη). Σε πολλές περιπτώσεις, τα Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 εγκαθιστούν αυτόματα το σωστό driver.
- Ξέχασα το κλειδί κρυπτογράφησης wireless. Τι πρέπει να κάνω;**
Το κλειδί κρυπτογράφησης wireless είναι διαμορφωμένο στο router, στο modem router DSL ή στην πρόσβαση point wireless. Αν δεν καταφέρετε να επαρκτήσετε το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, είναι απαραίτητο να αναδιοργανώσετε το access point/router για να χρησιμοποιήσετε ένα νέο κλειδί κρυπτογράφησης. Επικοινωνήστε με τον παραγωγό του access point wireless/router/modem DSL.
- Δεν καταφέρνω να εγκαθιδρώσω μια σύνδεση wireless.**
- Ελέγξτε αν η συσκευή GO-USB-N150, είναι σωστά συνδεδεμένη με την θύρα USB. Αν σας είναι δύσκολο, δοκιμάστε να συνδέσετε την συσκευή GO-USB-N150 με μια άλλη διαθέσιμη θύρα USB.
- Ελέγξτε αν το LED Link εκπέμπει ένα πράσινο φως. Στην αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητο να ελέγξετε το driver ή την θύρα USB.
- Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις wireless της συσκευής GO-USB-N150 αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του access point/router. Ελέγξτε και επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις που είναι σχετικές με:

Όνομα του δικτύου wireless (SSID)
Κλειδί κρυπτογράφησης wireless
Μέθοδος ασφαλείας wireless (για παράδειγμα, WEP, WPA2)
- Για να ελέγξετε την σύνδεση wireless, χρησιμοποιήστε την γραμμή με εφαρμογών του Windows (κάτω δεξιά).** Όταν δεν υπάρχει μια ισχυρούσα σύνδεση είναι κόκκινο.
- Ελέγξτε αν το Internet λειτουργεί σωστά στα διαθέσιμα κομπιούτερ.
- Ελέγξτε αν έχετε εκτελέσει και ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης του software. Στην αντίθετη περίπτωση εγκαταστήστε και πάλι το software. Το LED της συσκευής GO-USB-N150 θα πρέπει να ανάψει μετά την εγκατάσταση του software.
- ΠΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ GO-USB-N150;**
Η συσκευή GO-USB-N150 υποστηρίζει όλα τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανόμενα Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

Σημείωση: αν δεν καταφέρετε να εγκαθιδρώσετε μια σύνδεση, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο Διάρθρωση λαθών του χειριδίου χρήστη που περιέχει το CD του αντίππορα Wireless N D-Link GO-USB-N150

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
D-Link Hellas Support Center http://dlink.com
Καλύμνου 12, 112 51, Αθήνα
Τηλ. 213 0020353 (Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 - 19.00)
Fax. 210 8653172

HRVATSKI

CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE



CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE
Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja GO-USB-N150



UMETANJE CD-a
Umetnite CD u CD pogon računala. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Nemojte još priključivati GO-USB-N150.)



ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE
Odaberite jezik s popisa i slijedite upute čarobnjaka da biste postavili GO-USB-N150.

POTEŠKOĆE S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM

- IZGUBIO/LA SAM CD. ŠTO MOGU UČINITI?**
CD sadrži pomoćne i pogonske programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledati pod "Tehnička podrška"). U sklopu operativnih sustava Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, sustav će u većini slučajeva samostalno instalirati pogonske programe.
- ŠTO UČINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIUSBSJKI KLJUČ?**
EnkriUSBjski ključ definiran je na pristupnoj točki ili usmjerniku. Ukoliko niste u stanju saznati enkriUSBjski ključ, jedino rješenje je promijeniti postavke vaše pristupne točke ili usmjernika i definirati korištenje novog enkriUSBjskog ključa.
- ZAŠTO SE NE MOGU BEŽIČNO POVEZATI?**
 - Provjerite jeli vaš uređaj pravilno umetnut u USB utor ili okušajte umetnuti uređaj u drugi USB utor, ukoliko je to moguće.
 - Uvjerite se da bežične postavke na uređaju odgovaraju postavkama pristupne točke ili usmjernika. Provjerite slijedeće postavke:
Naziv bežične veze (SSID)
EnkriUSBjski ključ
Metoda zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)
 - Kako biste se uvjericili da je vaš uređaj ispravan, a imate mogućnost pristupiti pristupnoj točki ili usmjerniku, privremeno onemogućite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada bežična povezanost.
 - Provjerite jeste li ispravno okončali instalacijski proces pogonskih i pomoćnih programa, u suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uređaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.
- KOJE OPERATIVNE SUSTAVE DWL-GO-USB-N150 PODRŽAVA?**
GO-USB-N150 podržava sve aktualne operativne sustave, uključujući Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na <http://dlink.com>

SLOVENSKI

ČAROBNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja



CD S ČAROBNIKOM ZA POSTAVITEV
CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev GO-USB-N150



VSTAVITE CD
Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Čarovnik za namestitve bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetska povezava aktivna. (Ne priključite še GO-USB-N150)



ČAROVNIK ZA POSTAVITEV
Izberite vaš jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v čarovniku, da postavite GO-USB-N150

PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM IZGUBIL CD?**
Na CD-ju se nahajajo gonilniki in priročnik, kar pa lahko naložite tudi iz D-linkove spletne strani (glej spodaj). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.
- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM POZABIL BREŽIČNI ENKRIUSBSJKI KLJUČ?**
Brežični enkriUSBjski ključ se nastavlja na brezžični dostopni točki (AP) ali usmerjevalniku. Če ne morete najti ali se spomniti enkriUSBjskega ključa, je edina možnost, da ponovno nastavite AP/usmerjevalnik in določite enkriUSBjski ključ.
- ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREŽIČNE POVEZAVE?**
 - Preverite, da je vaš GO-USB-N150 čvrsto in pravilno prikljopen v USB vtičnico. Če imate več prostih USB vtičnic, poskusite GO-USB-N150 priključiti v drugo USB vtičnico.
 - Preverite, da se brezžične nastavitve v GO-USB-N150 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Še posebej natančno preverite:
Ime brezžične mreže (SSID)
Brežični enkriUSBjski ključ
Brežični varnostni sistem (WEP, WPA2,...)
 - Za preverjanje brezžične povezave lahkočasno izklopite brezžični varnostni sistem in s tem zvišate možnost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmožnost povezave.
 - Preverite, da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Če niste, ponovite postopek namestitve. LED indikator na GO-USB-N150 mora po koncu namestitve svetiti.
- KATERIH OPERACIJSKIH SISTEMIH DELUJE GO-USB-N150?**
GO-USB-N150 deluje v večini popularnih operacijskih sistemov, kot so Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran <http://dlink.com>

ROMÂNĂ

CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE



CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE
CD-ul conține toate instrucțiunile necesare pentru configurarea GO-USB-N150



INTRODUCEREA CD-ULUI
Introduceți CD-ul în unitatea CD a computerului dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că este activă conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectați încă GO-USB-N150)



EXPERTUL DE CONFIGURARE
Selectați limba dvs. în lista de opțiuni și urmați pașii din expert pentru a finaliza configurarea GO-USB-N150

PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

- AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?**
CD-ul conține software precum driverul echipamentului și manualul acestuia ce pot fi obținute și de la D-Link (a se vedea Support Tehnic mai jos). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 va instala automat în marea majoritate a cazurilor driverul corect.
- DACĂ AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?**
Cheia de criptare wireless este configurată în Access point sau router. Dacă nu reușiți să o obțineți, singura soluție este să re-configurați Access pointul/Routerul să folosească o nouă cheie de criptare.
- DE CE NU MĂ POT CONECTA WIRELESS?**
 - Verificați dacă ați conectat corect GO-USB-N150 în portul USB sau încercați să folosiți un alt port USB dacă este disponibil.
 - Asigurați-vă că folosiți aceeași configurație wireless atât pe GO-USB-N150 cât și pe Access Point/Router. Vă rugăm să verificați și să confirmați următorii parametri:
Numele rețelei wireless (SSID)
Cheia de criptare wireless
Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)
 - Pentru a fi siguri că aveți echipamentul funcțional și ca există legătură cu Access Pointul/Routerul, dezactivați securitatea pe wireless, vedeți dacă vă puteți conecta și dacă respectiva conexiune funcționează corect.
 - Asigurați-vă că ați urmărit și încheiat procesul de instalare, altfel, reinstalați software-ul. LED-ul de pe GO-USB-N150 trebuie să se aprindă după instalare.
- CE SISTEME DE OPERARE SUPTORĂ GO-USB-N150?**
GO-USB-N150 suportă toate sistemele de operare populare incluzând Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

SUPPORT TECHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link <http://dlink.com>

БЪЛГАРИЯ

CD СЪС СЪВЕТНИК ЗА НАСТРОЙКА



CD СЪС СЪВЕТНИК ЗА НАСТРОЙКА
CD-то съдържа всички инструкции, необходими за настройване на GO-USB-N150



ПОСТАВЕТЕ CD-ТО
Поставете CD-то в устройството за CD на вашата компютър. Съветникът за настройка би трябвало да се стартира автоматично. Уверете се, че интернет връзката ви е активна. (Все още не включвайте GO-USB-N150 в USB порта)



СЪВЕТНИК ЗА НАСТРОЙКА
Изберете своя език от списъка с опции и следвайте стъпките на съветника, за да завършите настройката на GO-USB-N150

ПРОБЛЕМИ С НАСТРОЙКА И КОНФИГУРАЦИЯ

- КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО СИ ИЗГУБЯ CD-ТО?**
CD-то съдържа софтуерни драйвери и ръководство, с които можете да се сдобиете и от D-Link (вижте "Техническа поддръжка" по-долу). Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 в повечето случаи автоматично инсталират правилните драйвери.
- АМИ АКО СИ ЗАБРАВЯ БЕЖИЧНИЯ ШИФРИРАЩ КЛЮЧ?**
Безжичният шифриращ ключ се конфигурира при точката за безжичен достъп, рутера или рутера на DSL модема. Ако не можете да се сдобиете със своя шифриращ ключ, единственото решение е да прекоинсталирате своята точка за достъп/рутер така, че да ползва нов шифриращ ключ. Моля, свържете се с производителя на вашата точка за безжичен достъп/рутер/рутер на DSL модем.
- ЗАЩО НЕ СЕ ПОЛУЧАВА БЕЖИЧНА ВРЪЗКА?**
 - Проверете дали вашата GO-USB-N150 е вкаран добре в USB порта или се опитайте да вкарате GO-USB-N150 в друг USB порт, ако има свободен.
 - Светодиодът на GO-USB-N150 би трябвало да свети; в противен случай може да има физически дефект на USB порта, или пък драйверът не е инсталиран правилно.
 - Уверете се, че безжичните настройки на GO-USB-N150 съвпадат с настройките на вашата точка за достъп/рутер. Моля, проверете и потвърдете настройките за:
Име на безжична мрежа (SSID)
Безжичен шифриращ ключ
Метод на безжична защита (напр. WEP, WPA2)
 - За да проверите дали има безжична връзка, вижте в системната ниша на Windows (долу вдясно). Червеният цвят означава, че няма установени валидни връзки.
 - Проверете дали интернет връзката ви работи добре на други компютри.
 - Уверете се, че сте спазвали и изпълнили процеса за инсталация на софтуера; в противен случай, моля, преинсталирайте софтуера. Светодиодът на GO-USB-N150 трябва да се включи след инсталацията на софтуера.
- КОИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ПОДДРЪЖА GO-USB-N150?**
GO-USB-N150 поддържа всички популярни операционни системи, включително Microsoft Windows XP/ Vista/Windows 7/ Windows 8.

Бележка: Ако не можете да се свържете, вижте раздела "Отстраняване на неизправности" в ръководството на продукта или в CD-то на безжичния USB мини адаптер D-Link GO-USB-N150.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Web: <http://dlink.com>
E-mail: bg-dlink@dlink.com

SLOVENSKO

CD SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU



CD SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
Disk CD obsahuje všetky pokyny potrebné na inštaláciu zariadenia GO-USB-N150



VLOŽTE CD
Do CD mechaniky v počítači vložte disk CD. Sprievodca inštaláciou sa spustí automaticky. Uistite sa, či je internetové pripojenie aktívne. (nezapájajte zatiaľ zariadenie GO-USB-N150)



CD SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
V zozname možností vyberte svoj jazyk a podľa postupu v sprievodcovi prejdite inštaláciou zariadenia GO-USB-N150

PROBLÉMY S INŠTALÁCIOU A KONFIGURÁCIOU

- CO MAM ROBIŤ, KEĎ STRATIM DISK CD?**
Disk CD obsahuje softvérové ovládače a návod, ktoré môžete získať od spoločnosti D-Link (pozrite ďalej časť "Technická podpora"). Systémy Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 v vo väčšine prípadov automaticky nainštalujú správne ovládače.
- ČO AK ZABUDNEM SVOJ ŠIFROVACÍ KLÚČ K BEZDRÔTOVÉMU PRIPOJENIU?**
Šifrovací klúč k bezdrôtovému pripojeniu je nakonfigurovaný na bezdrôtovom prístupovom bode, smerovači alebo smerovači s modемом DSL. Ak neviete získať svoj šifrovací klúč, jediné riešenie je prekonfigurovať prístupový bod alebo smerovač a použiť nový šifrovací klúč. Obráťte sa na výrobcu svojho bezdrôtového prístupového bodu/smerovača/smerovača s modемом DSL.
- PREČO NEFUNGUJE BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE?**
 - Skontrolujte, či je zariadenie GO-USB-N150 zapojené od správneho portu USB, prípadne zapojte zariadenie GO-USB-N150 do iného portu USB (ak je k dispozícii).
 - LED kontrolka na zariadení GO-USB-N150 musí svietiť, v opačnom prípade môže ísť o fyzickú chybu na porte USB, prípadne nie je správne nainštalované ovládač.
 - Uistite sa, či nastavenia bezdrôtovej komunikácie na zariadení GO-USB-N150 zodpovedajú nastaveniam na prístupovom bode/ smerovači. Skontrolujte a overte dané nastavenia.
 - Zaisťte, aby bol dodržaný a dokončený proces inštalácie softvéru. V opačnom prípade softvér nainštaluje znova. LED kontrolka na zariadení GO-USB-N150 sa musí po inštalácii softvéru rozsvietiť.
- KTORÝ OPERAČNÝ SYSTÉM ZARIADENIE GO-USB-N150 PODPORUJE?**
Zariadenie GO-USB-N150 podporuje všetky obľúbené operačné systémy: Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť, pozrite v návode k výrobku časť "Riešenie problémov. Návod nájdete na disku CD k bezdrôtovému mini USB adaptéru D-Link GO-USB-N150

TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.com>
E-mail: support@dlink.cz
Telefon ČR: +420 211 151 640 alebo SK: +421 692 147 110
Telefonická podpora je v prevádzke: PO - PI od 09:00 do 17:00
Volanie je zpoplatnené podľa príslušných tarífov Vášho operátora.