D-Link Návod na rychlou instalaci

Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6. DFL-200 Síťový bezpečnostní firewall

Než začnete

Pokud jste koupili tento síťový bezpečnostní firewall, abyste zabezpečili svoje širokopásmové připojení k Internetu, musíte mít kabelový nebo DSL modem a zřízený účet u poskytovatele internetového připojení (ISP).

Zkontrolujte obsah dodávky



Pokud některá z výše uvedených položek chybí, spojte se s prodejcem.

Připojení síťového bezpečnostního firewallu DFL-200 k vaší síti

- A. Nejprve připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru na zadním panelu DFL-200 a pak připojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické sítě. Při správné funkci se rozsvítí indikátor Power.
- B. 1. Vypněte svůj kabelový nebo DSL modem; pokud modem nemá vypínač napájení, je třeba jej odpojit od napájecího zdroje. Nyní by měl být DFL-200 zapnutý a kabelový / DSL modem by měl být vypnutý.
 2. Kabelový / DSL modem (Vypnutý) DFL-200 (Zapnutý)
 Připojte ethernetový kabel do ethernetového konektoru na kabelovém / DSL modemu. Po správném připojení ethernetového kabelu zapněte kabelový / DSL modem vypínačem nebo jej připojte k napájecímu zdroji.
 3. Kabelový / DSL modem (Zapnutý) DI-784 (Zapnutý)
 Připojte druhý konec ethernetového kabelu do WAN portu na zadním panelu DFL-200. Správné připojení je indikováno rozsvícením indikátoru WAN. Pokud se indikátor WAN nerozsvítí, vraťte se do kroku B a opakujte postup.
- C. Připojte jeden konec ethernetového kabelu do jednoho z LAN portů na zadním panelu DFL-200 a připojte jej k interní hostitelské síti. Správné připojení je indikováno rozsvícením příslušného indikátoru LAN portu.
- D. Připojte počítač, který budete používat na konfiguraci DFL-200 do síťového rozbočovače nebo přepínače.





Restartujte počítač

Pro získání nové IP adresy z DFL-200 budete muset restartovat počítač. Nejprve zkontrolujte, zda je síťová karta vašeho počítače správně nakonfigurována. Pokyny pro konfiguraci síťové karty pro automatické získání IP adresy z DFL-200 viz Dodatek.



Když dokončíte kroky popsané v tomto Návodu na rychlou instalaci, mohla by vaše síť vypadat například takto:





DFL-200 se konfiguruje přes webové rozhraní. DFL-200 můžete nakonfigurovat ve Windows pomocí prohlížeče Netscape Communicator nebo Internet Explorer.

Spusťte prohlížeč. Pak zadejte do pole adresy IP adresu DFL-200 a stiskněte "Enter". Příklad: http://192.168.1.1



(IP adresa uvedená v tomto příkladu je výchozí adresa DFL-200. Pokud jste adresu změnili tak, aby vyhovovala konfiguraci vaší sítě, zadejte to webového prohlížeče místo výchozí IP adresy vámi nastavenou IP adresu.)







Krok 3 – Nakonfigurujte rozhraní WAN

Zvolte odpovídající konfiguraci rozhraní WAN. Pokud si nejste jisti, jaké nastavení vybrat, kontaktujte svého poskytovatele připojení k Internetu (ISP).

Klikněte na Next a pokračujte krokem 4.



svého poskytovatele připojení k Internetu (ISP).

Klikněte na NEXT



Krok 3 – Statická IP adresa

Pokud jste zvolili Static IP, musíte vyplnit údaje o statické IP adrese, které jste dostali od vašeho ISP. Musíte vyplnit všechny požadované parametry s výjimkou Secondary DNS Server. Patrně nepoužijete čísla zobrazená v těchto polích, jsou použita jen jako příklad.

Klikněte na **Next** a pokračujte krokem 4.



Static WAN interface configura Your ISP usually provides this i	ation is most comm Information to you.	only used in dedicated-line internet connec
IP Address:		
Subnet Mask:	255.255.255.0	- 256 hosts (/24) 💌
Gateway IP:		
Primary DNS Server:	[
Secondary DNS Server:	[(optional)
		G Back Nex

Krok 3 – PPPoE

Pokud jste zvolili PPPoE (Pointto-Point Protocol over Ethernet), musíte vyplnit jméno uživatele (User Name) a heslo (Password, Retype Password), které jste dostali od vašeho ISP. Pole Service Name by mělo zůstat prázdné, pokud váš ISP nestanoví jinak.

Klikněte na **Next** a pokračujte krokem 4.

Klikněte na Next

Ballding Networks for People D-Link DFL-200 Setu PPP over Ethernet conne After authenticating, ever	DFL-200 Setup Wizard p Wizard, Step 3 - Configure WAN interface sctions are used in many DSL and cable modem networks. ything is automatic.
Username: Password: Retype Password: Service Name:	(Some ISPs require the Service Name to be filled out.)



Krok 3 – PPTP	D-Link
Pokud jste zvolili PPTP, musíte vyplnit parametry PPTP tunelu a parametry fyzického ro- zhraní. Parametry PPTP tunelu: Zadejte jméno uživatele (User Name), heslo (Password, Retype Password) a IP adresu PPTP serveru, které jste dostali od vašeho ISP. Parametry fyzického rozhraní DHCP Pokud váš ISP používá DHCP, nastavte přepínač na DHCP.	DECROMENTATION DECROMENTATIO
Statická IP adresa Pokud váš ISP používá statick- ou IP adresu, nastavte přepínač na Static IP a zadejte IP adresu, masku podsítě a IP adresu brány.	
Klikněte na Next	



Krok 3 – Big Pond

Pokud jste zvolili Big Pond, musíte vyplnit jméno uživatele (User Name) a heslo (Password, Retype Password), které jste dostali od vašeho ISP. Pole Service Name by mělo zůstat prázdné, pokud váš ISP nestanoví jinak.

Klikněte na **Next** a pokračujte krokem 4.

D-Link DFL-200 9	Setup Wizard, Step	3 - Configure '	₩AN interface	£.
Regular ethernet cor protocol. Used by th	nnection with DHCP-as e ISP Telstra BigPond.	signed IP address	, plus authentica	tion via a special
Userna	ime:			
Passw	ord:			
Retype Password:	ord:			
				Back Next E

Klikněte na Next



Krok 4 – Nastavení vestavěného DHCP serveru

Chcete-li používat DHCP server vestavěný v DFL-200, zvolte v tomto okně Enable DHCP server. Pak musíte zadat interval IP adres přidělovaných klientům DHCP. Tento interval se zadává ve formátu "Počáteční IP – Koncová IP", např. 192.168.1.100 – 192.168.1.200. Pokud nechcete používat vestavěný DHCP server nebo jej nakonfigurovat později, zvolte Disable DHCP Server. Po nastavení klikněte na **Next**.



Klikněte na Next

Krok 5 – Konfigurace D-Link pomocných serverů DFL-200 Setup Wizard D-Link DFL-200 Setup Wizard, Step 5 - Configure helper servers Časové servery – Jsou-li ▼ Time servers - for automatically keeping the unit's time accurate aktivovány, zadejte, jaké NTP Primary NTP Server: ntp2.nl.net Secondary NTP Server: ntp2.sth.netnod.se servery se mají použít pro (optional) synchronizaci hodin firewallu. Syslog servers - for receiving log data from the unit If both servers are configured, logs will be sent to both at the same time. Suslog server 1: Syslog server 2: (optional) Servery pro hlášení -Jsou-li aktivovány, zadejte, kam může firewall posílat Back Next Exit zprávy o činnosti. Lze zadat až dva příjemce zpráv. Klikněte na <mark>Next</mark>





DODATEK

Pro připojení k síti je třeba zajistit, aby byl síťový adaptér na vašem počítači správně nakonfigurován. Zde je návod, jak nakonfigurovat síťový adaptér pro automatické získání IP adresy ze síťového bezpečnostního firewallu DFL-200.





Technická podpora

Aktualizované verze software a uživatelských příruček najdete na webové stránce firmy **D-Link**.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

> Web: http://www.dlink.de E-Mail: support@dlink.de Telefon: 0049 6196 7799 444

Telefonická podpora je v provozu: PO-ČT od 08.00 do 19.00 PÁ od 08.00 do 17.00

