D-Link Návod na rychlou instalaci

Tento výrobek lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3.

DWL-700AP D-Link Air™ Bezdrátový přístupový bod

Než začnete

Pro konfiguraci DWL-700AP je nejlepší použít počítač (s ethernetovým adaptérem), který je připojen k přepínači. Výchozí IP adresa pro DWL-700AP je **192.168.0.50** s maskou podsítě **255.255.255.0**. Za účelem konfigurace DWL-700AP budete muset počítači přiřadit statickou IP adresu ze stejného intervalu, jako je IP adresa DWL-700AP. Potřebujete-li pomoci s přiřazením statické IP adresy pro váš síťový adaptér, podívejte se do návodu na CD-ROM.

Zkontrolujte obsah dodávky



Pokud některá z výše uvedených položek chybí, spojte se s prodejcem.

©2004 D-Link Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Software a parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. DWL-700AP.06062003

Připojení bezdrátového přístupového bodu DWL-700AP k vaší síti

- A. Nejprve připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru na zadním panelu DWL-700AP a pak připojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické sítě. Při správné funkci se rozsvítí indikátor Power.
- B. Připojte jeden konec ethernetového kabelu do LAN portu na zadním panelu DWL-700AP a druhý konec kabelu připojte k přepínači. Poznámka: Máte také možnost připojit DWL-700AP přímo k počítači, který se použije pro konfiguraci. Správné ethernetové připojení je indikováno rozsvícením indikátoru Link.
- C. K DWL-700AP mohou být připojeny počítače s bezdrátovými adaptéry 802.11b, např. bezdrátovým Cardbus adaptérem DWL-610 Air nebo bezdrátovým PCI adaptérem DWL-510 Air. Při výchozím nastavení je na DWL-700AP nastaveno SSID na "default" a kanál na '6'.





Použití konfiguračního programu





Použití konfiguračního programu (pokrač.)



Použití konfiguračního programu (pokrač.)

Krok 3 - Šifrování

DWL-700AP poskytuje dvě úrovně bezdrátového šifrování: 64bitové a 128bitové. **Při výchozím** nastavení je šifrování vypnuto (Disabled).

Nastavení šifrování můžete změnit, abyste zajistili bezpečnější bezdrátovou komunikaci.

Klikněte na Next

2-Link	-	DWL-700AP	Setup Wizard
lf you wish to Key Values	o use i Click I	encryption,enable it her Next to continue	e and enter the encryption
We	an ()	Enabled () Disable	d
Wep encryptic	on 64	Bit 💌	
Ke	y1 💿	000000000	
Ke	y2 🔿	000000000	
Ke	уЗ ()	000000000	
Ke	y4 🔿	000000000	





Vrátíte se do záložky Home. Zavřete všechna okna internetového prohlížeče.





Připojení k DWL-700AP

Pomocí programu *Air* Wireless Utillity, dodávaného s adaptéry řady Air, můžete procházet a připojovat se k DWL-700AP.

MAC adresa zařízení DWL-700AP je uvedena na štítku ve spodní části přístroje.

Link Into.	Available Network -					
Configuration	BSS/IBSSID	SSID	WEP	AP I	Ch 🔺	Refresh
	2 00-03-2F-FF-FD-	76 default	No	Yes		
	1 00-40-05-D0-A0-3	35 default	No	Yes		Connect
iteSurvey >>>					+1	
	X			1	1	
	Profile			_	_	
	💡 default					Add
						Remove
						Properties
	1					

Stránka Link Info programu Air utility bude ukazovat stav spojení mezi DWL-700AP a bezdrátovým adaptérem řady *Air*.

Configuration Encryption	SSID d Tx Rate C Channel C	efault 11 6	Mbps	Rescan	
About	Link Quality/S Link Quality	ignal Streng	97%	Signal Strength	99%
	Data Rate — Transmit	1	Kbps 10000 1000	Receive	0 Kbps
		10. 10	100 10 0		p-

Technická podpora

Aktualizované verze software a uživatelských příruček najdete na webové stránce firmy **D-Link**.

D-Link poskytuje svým zákazníkům bezplatnou technickou podporu.

Zákazníci mohou kontaktovat oddělení technické podpory přes webové stránky, mailem nebo telefonicky

> Web: http://www.dlink.de E-Mail: support@dlink.de Telefon: 0049 6196 7799 444

Telefonická podpora je v provozu: PO-ČT od 08.00 do 19.00 PÁ od 08.00 do 17.00

