D-Link Gyors Telepítési Útmutató

Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható

DWL-700AP

Vezeték nélküli Hozzáférési pont

Előfeltételek

A DWL-700AP beállításához a legalkalmasabb egy Ethernet adapterrel rendelkező, switch-hez kapcsolt számítógép. A DWL-700AP alapbeállított IP címe 192.168.0.50, alhálózati maszkja 255.255.255.0 A DWL-700AP konfigurálásához a DWL-2000AP+ IP címével megegyező tartományba tartozó IP címet kell kiosztania számítógépének. Amennyiben segítségre van szüksége a hálózati adapter részére történő statikus IP cím kiosztásához, olvassa el a CD-ROM-on található használati útmutatót.

Ellenőrizze a doboz tartalmát



Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.

©2004D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice. DWL-700AP.06062003

A DWL-700AP Vezeték nélküli Hozzáférési pont csatlakoztatása a hálózathoz

- A. Először csatlakoztassa az áram adaptert a DWL-700AP hátulján található bemenetre, majd az adapter másik végét dugja be a fali csatlakozóba vagy elosztóba. A Bekapcsolás LED kigyulladása jelzi a megfelelő működést.
- B. Az Ethernet kábel egyik végét csatlakoztassa a DWL-700AP hátulján található Ethernet portra, másik végét egy switchre. Megjegyzés: A DWL-2000AP+ közvetlenül arra a számítógépre is csatlakoztatható, amelyen a konfigurációt végzi. A Kapcsolat LED kigyulladása jelzi a megfelelő Ethernet kapcsolatot
- C. A 802.11b vezeték nélküli adapterrel, például DWL-G650 Air Vezeték nélküli Cardbus Adapterrel vagy DWL-520 Air Vezeték nélküli PCI Adapterrel rendelkező számítógépek csatlakoztathatók a DWL-700AP-hoz. A DWL-700AP alapbeállított SSID neve 'default' (alap), csatornája a 6-os.

C. Antenna a 802.11b adapterekkel vezeték nélküli kapcsolódáshoz

> B. LAN Port az Ethernet-képes készülékkel történő összekapcsolódáshoz Ethernet kábellel.





A Telepítő varázsló használata

	¢.	Home - Micr	osoft Inter	net Exploi		
Nyisson meg egy web böngészőt, és gépelje be a "http://192.168.0.50" URL címet, majd nyomja meg az Enter gombot.	F	File Edit View 3 Back → () ddross (2) (http://	Favorites	Tools He		
	Connect to 192.168.0.50					
A bejelentkezési ablak jelenik meg.			G			
Billentyűzze be az "admin" szót a Felhasználónévhez, és hagyja üresen a Jelszó mezőt.	DWL-700AP User name: Password:	admin		~		
		<u>R</u> emember r	my password			
Kattintson az OK gombra			ж о	Cancel		
Miután bejelentkezett a Kezdőlap ablak jelenik meg.	D-Link Duling Interveix for People DWL-700AP	Air 2.4Gi ome Advanced T	Wireless No Iz Wireless Acces Dools Status	etwork s Point Help		

Kattintson a Varázsló futtatása gombra



A Telepítő varázsló használata



A Telepítő varázsló használata

3. lépés - Titkosítás

A DWL-700AP a titkosítás két szintjére képes: 64 vagy 128 bites lehet. Alapbeállításként a titkosítás ki van kapcsolva. Megváltoztathatja a biztonsági beállításokat a biztonságosabb vezeték nélküli kommunikáció érdekében.

Kattintson a Tovább gombra

Link	DWL-700AP	Setup Wizard
lf you wish to use Key Values.Click	encryption,enable it here Next to continue.	e and enter the encryption
Wep 🤇	🔾 Enabled 💿 Disabled	1
Wep encryption 6	4Bit 💌	
Key1 🤆	0000000000	
Key2 🔇	0000000000	
КеуЗ 🤇	0000000000	
Key4 🤇	0000000000	





Ezzel visszatér a **Kezdőlap** ablakba. Zárjon be minden böngésző ablakot.

Ha követte a Gyors Telepítési Útmutató lépéseit, hálózata a következőhöz hasonlóan néz ki:





Kapcsolódás DWL-700AP-hoz

Az Air adapterekhez tartozó vezeték nélküli segédprogram használatával csatlakoztathatja adaptereit a DWL-700AP-hoz

> A DWL-700AP MAC címe megtalálható a készülék alján található matricán.

on	BSS/IBSSID	SSID	WEP	AP	Ch 📥	Refres
<u></u>	P 00-03-2F-FF-FD-76	default	No	Yes		
	1 00-40-05-D0-A0-35	default	No	Yes		Connec
					-	
-	•				•	
L						
ſ	- Profile					
	💡 default					Add
						Bemov
						Tiemov

Az Air segédprogram Kapcsolat Info oldala megjeleníti a DWL-700AP és az Air vezeték nélküli adapter közti kapcsolat állapotát.

Link Info. >>>	Status	Associated BSSID=00-03-2F-FF-FD-76				
Configuration	SSID	default				
Encruption	Tx Rate	11	Mbps			
	Channel	6		Rescan		
SiteSurvey	- Link Quali	ty/Signal Strer	ngth			
	Link Qua	ality	97%	Signal Strength	99%	
				A CONTRACTOR OF STREET, STREET		
	Data Data					
	Transmit		1 Khns	Beceive	0 Kbps	
		100	000	C Carseria		
			10	00		

Technikai Támogatás

Meghajtó programokat és frissítéseket a **D-Link** Magyarország weblapjáról tölthet le.

Telefonon technikai segítséget munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00 – 16.00 óráig és pénteken 9.00 – 14.00 óráig kérhet

a (1) 461-3000 telefonszámon vagy a support@dlink.hu emailcímen.

Magyarországi technikai támogatás :

D-Link Magyarország

1075 Budapest, Alsóerdősor u. 6. – R70 Irodaház 1 em.

Tel. : 06 1 461-3000 Fax : 06 1 461-3004

email : support@dlink.hu URL : http://www.dlink.hu I-2-Eye : 36 1 20 9360768 Fórum : http://www.dlink.hu/forum/

