## **D-Link** Gyors Telepítési Útmutató

A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se

## Kezdő lépések



### **DWL-G122**

AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter

Legalább az alábbiakkal kell rendelkeznie:

- Szükséges egy szabad USB porttal rendelkező számítógép a DWL-G122 vezeték nélküli USB adapter csatlakoztatásához.
- · Legalább 300 MHz processzor és 32 MB memória
- · Egy 802.11b hozzáférési pont (infrastrukturális módhoz) vagy egy másik 802.11b vezeték nélküli adapter (Ad-Hoc; Látókörön belüli hálózati módhoz).
- · Megfelelően illesztett és működő USB vezérlő.

### Ellenőrizze a csomag tartalmát

A csomag a következő elemeket tartalmazza:



Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, keresse meg viszonteladóját.

©2004 D-Link Systems, Inc. Minden jog fenntartva. A márkanevek és a védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik. A szoftverek és a termékjellemzők előzetes értesítés nélküli módosításának jogát a gyártó fenntartja.

### **Product Overview**

### USB csatlakozó

Összekapcsol az asztali vagy a hordozható számítógéppel.

#### Link/Power LED

Link (Kapcsolat) – Villog, amikor adat továbbítására kerül sor a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

**Power (Áram) –** Jelzi, hogy a DWL-G122 megfelelően csatlakozik a számítógéphez.

### Antenna

Vezeték nélküli kapcsolathoz 802.11b vagy 802.11g hálózatokkal.



### Helyezze be a D-Link CD-ROM-ot a számítógépbe

Kapcsolja be a számítógépet és Helyezze be a D- Link AirPlus G<sup>™</sup> DWL-G122 Driver CD-t a CD-ROM meghajtóba. Az alábbi lépésről lépésre haladó útmutató Windows XP alatt értendő. A lépések és az ablakok más Windows operációs rendszerek használata esetén is hasonlóak. NE csatlakoztassa a DWL-G120 USB adaptert számítógépéhez, mielőtt a D-Link CD-n található driver szoftvert nem telepítette!

A telepítő ablak megjelenik.

Kattintson az Install Drivers (Driverek telepítése) sorra



Ha a CD nem indul el automatikusan, billentyűzze be a következőt: "**D: \Setup.exe.**" Ha a CD elindul, lépjen tovább a következő pontra.

A "D" betű a CD-ROM meghajtót jelöli. Az ön CD-ROM meghajtójának betűje eltérő lehet.

	InstallShield Wizard
	Welcome to the InstallShield Wizard for AirPlus G Adapter The InstallShieldR Wizard will install AirPlus G Wireless Utility on your computer. To confinue, click Next.
Kattintson az Next (Tovább) gombra	Cancel
Kattintson az Next (Tovább) gombra	
	InstallShield Wizard Select Program Folder Please select a program folder. Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue. Program Folders: Diutek AaiPlus G Existing Folders: Accessories Statup InstallShield
Kattintson az Next (Tovabb) gombra	Cancel



### Kapcsolja ki a számítógépet



# A DWL-G120 Vezeték nélküli USB Adapter csatlakoztatása a számítógéphez

A. Győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a számítógépet.



B. Az USB kábel egyik csatlakozóját csatlakoztassa a számítógép USB portjára, míg a másik végére csatlakoztassa az USB adaptert.



## Indítsa újra a számítógépet

Amikor újraindítja a számítógépet a Found New Hardware Wizard (Új hardver találása varázsló) (**Windows XP**) jelenik meg:

Válassza ki az Install the software automatically (Recommended) (Automatikusan telepítse a szoftvert – Ajánlott) sort.

Kattintson a Next (Tovább) gombra.

A Windows XP automatikusan betölti a driver fájlokat.

Kattintson a Continue anyway (Folytatás) gombra a telepítés folytatásához.

If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now. what do you want the wizard to do? ( ]nstal the software automatically [Recommended] Click Next to continue Next > Cancel Please wait while the wizard installs the software D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.B) Hardware Installation The software you are installing for this hardware: 1 D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.B) has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. [Tell me why this testing is important.] Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.

Welcome to the Found New Hardware Wizard

D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapteritev B1

This wizard helps you install software for

Found New Hardware Wizard

 Found New Hardware Witzard

 Found New Hardware Witzard

 Completing the Found New Hardware Witzard

 The vicial has finished installing the software for.

 Dickic AirPark & DWL G122 Writers: USB

 Adoptinger B)

 Cleck Freich to chose the witzed

 Freich

Continue Anyway

Kattintson a Finish (Befejezés) gombra a telepítés befejezéséhez.



Kattintson a Yes (Igen) gombra a telepítés befejezéséhez.

?	To finish removing your hardware, you must restart your compute	
4	Do you want to restart your computer now?	



### A telepítés kész!

Windows XP alatt a következőkben (vagy a számítógép újraindítása után más Windows operációs rendszerek használata esetén) automatikusan elindul a D-Link *Air*Plus G<sup>™</sup> DWL-G122 Konfigurációs Segédprogram, és az Asztal jobb alsó sarkában (rendszertálca) megjelenik a segédprogram ikonja. Ha az ikon ZÖLD, sikeresen telepítette a DWL-G122-őt, csatlakozott egy vezeték nélküli hálózathoz és készen áll a kommunikációra.

Kattintson kétszer a segédprogram ikonjára a konfigurációs segédprogram elindításához.



## Melléklet

## A Konfigurációs Segédprogram használata

### A. Status (Állapot):

Megjeleníti a DWL-G122-höz kapcsolódó hozzáférési pont MAC címét. B. SSID: A Service Set Identifier a vezeték nélküli hálózat neve. A gyári SSID beállítás default (alap). C. Frequency

(Frekvencia): Megjeleníti az adapter által használt frekvenciát.

D. Wireless Mode (Vezeték nélküli mód): A gyári beállítás Infrastrukturális mód. Az Ad-Hoc mód a látókörön belüli hálózatok esetén alkalmazható.

E. Encryption (Titkosítás): Megjeleníti a vezeték nélküli kapcsolat aktuális titkosítási állapotát.

D-Link AirPlus	Wireless Utility 🛛 🔀
<ul> <li>Link Info</li> <li>Configuration</li> <li>Advanced</li> <li>Site Survey</li> </ul>	<ul> <li>Status Associated BSSID=00:05:5D:A1:D1:FF</li> <li>SSID default</li> <li>Frequency 802.11g</li> <li>Wireless Mode Infrastructure</li> <li>Encryption Disabled</li> <li>Connection Info Connected</li> <li>Tx Rate 54.0 Mbps Rescan</li> <li>Channel 6</li> </ul>
About	<ul> <li>Signal Quality</li> <li>Signal Strength 97%</li> <li>Packet Count</li> <li>Transmit</li> <li>250</li> <li>attility of the antline</li> </ul>
F. Információ a kapcsolatról : nformációt ad a kapcsolódott vagy azonosított nálózatról.	G. TxRate: Az alapbeállítás Auto,ami azt jelenti, hogy a TxRate beállításokat automatikusan határozza meg a DWL-G122 a hozzáférési ponttól való távolság függvényében.
. Packet Count: Gra datok statisztikáit	kusan megjeleníti a küldött és fogadott

### Melléklet A Konfigurációs Segédprogram használata (folyt.)

K. SSID: A Service Set Identifier a vezeték nélküli hálózat neve. A is the name assigned to the wireless network. A gyári SSID beállítás default (alap). L. Wireless Mode (Vezeték nélküli mód): A gyári beállítás Infrastrukturális mód. Az Ad-Hoc mód a látókörön belüli hálózatok esetén alkalmazható. M. Data encryption (Adattitkosítás): A gyári beállítás Disabled (Kikapcsolt). Az adapter támogatja a WEP-et, amikor a titkosítás be van kapcsolva.

D-Link AirPlus G Wireless Utility				
h Link Info	K	SSID	default	
	L	Wireless Mode	Infrastructure 💌	
Configuration	M	Data Encryption	Disabled	
	N	Authentication	Open 💌	
Advanced	0	Key Length	64 bits (40+24) - 10 Hexadecimal di 💌	
Site Survey	Р	IEEE802.1X	Disabled 💌	
▶ About			*****	
		0 3	*****	
		0 4	****	
			Authentication Config	
			IP Settings	
			Apply	

N. Authentication (Hitelesítés): Meghatározhatja a vezeték nélküli hálózat hitelesítési módját. Az alapbeállítás Open Authentication (Nyílt hitelesítés). O. Key Lenght (Kulcshosszúság): Amikor a titkosítás be van kapcsolva, meghatározhatja használt titkosítás szintjét és kulcsformátumát. Válassza ki a megfelelő kulcs indexet 1-4-ig és billentyűzze be az ASCII vagy a hexadecimális jeleket a megfelelő mezőbe.

P. IEEE 802.1x: Amikor a titkosítás be van kapcsolva, meghatározhatja használt titkosítás szintjét és kulcsformátumát. Válassza ki a megfelelő kulcs indexet 1-4-ig és billentyűzze be az ASCII vagy a hexadecimális jeleket a megfelelő mezőbe.




## Technikai Támogatás

Meghajtó programokat és frissítéseket a **D-Link** Magyarország weblapjáról tölthet le. Telefonon technikai segítséget munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00 – 16.00 óráig és pénteken 9.00 – 14.00 óráig kérhet

a (1) 461-3000 telefonszámon vagy a support@dlink.hu emailcímen.

Magyarországi technikai támogatás :

## **D-Link Magyarország**

1075 Budapest, Alsóerdősor u. 6. – R70 Irodaház 1 em.

Tel. : 06 1 461-3000 Fax : 06 1 461-3004

email : support@dlink.hu URL : http://www.dlink.hu I-2-Eye : 36 1 20 9360768 Fórum : http://www.dlink.hu/forum/

