# **D-Link** Instrukcja szybkiej instalacji

DWI -G122

Karta USB szvbkiei sieci

bezprzewodowej 802.11g

AirPlus G<sup>™</sup>

Urządzenie działa z systemami operacyjnymi: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE

### Przed rozpoczęciem

Do korzystania z karty niezbędne są następujące elementy:

- · Komputer z wolnym portem USB
- · Procesor o szybkości 300 MHz lub większej oraz przynajmniej 32 MB pamięci
- Punkt dostępowy 802.11b lub 802.11g (do pracy w trybie Infrastructure) albo inna karta sieci bezprzewodowej 802.11b lub 802.11g (do pracy w trybie Ad-Hoc, czyli równorzędnym).
- · Prawidłowo zainstalowany i działający kontroler USB.

### Zawartość opakowania

Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące pozycje:



Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

©2004 D-Link Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Oprogramowanie i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### Budowa DWL-G122

Złącze USB

Umożliwia połączenie z komputerem biurkowym lub przenośnym. Wskaźnik LED Link/Power (Połączenie/Zasilanie) Link (Połączenie) -Sygnalizuje, że urządzenie DWL-G122 jest odpowiednio zainstalowane w komputerze.

**Power (Zasilanie)** -Miga podczas przesyłania danych przez połączenie bezprzewodowe.

Antena Umożliwia połączenie bezprzewodowe z sieciami 802.11b i 802.11g.



### Włóż dysk CD D-Link do napędu CD-ROM komputera.

Włącz komputer i włóż do jego napędu CD-ROM dysk CD ze sterownikami karty D-Link *Air*Plus G<sup>™</sup> DWLG122.

Podane poniżej instrukcje krok po kroku odnoszą się do systemu **Windows XP**. Czynności i ekrany w innych systemach operacyjnych Windows są podobne.

Wyświetli się ekran instalacyjny.

Kliknij Install Drivers.





Jeżeli funkcja automatycznego uruchamiania dysku CD nie zadziała, wpisz "**D:\Drivers\Setup.exe**". Jeżeli zadziała, przejdź do następnego ekranu.

Litera "D" oznacza napęd CD-ROM. Napęd CD-ROM może być oznaczony inną literą.

	InstallShield Wizard
	Welcome to the InstallShield Wizard for AirPlus G Adapter
	The InstallShieldR Wizard will install AirPlus G Wireless Utility on your computer. To continue, click Next.
Kliknij Next (Dalej)	Cancel
	DestallShield Wizard
	Choose Destination Location Select folder where Setup will install files.
	Setup will install AirPlus G in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Kliknij Next (Dalej)	Destination Folder C.VProgram Files/D-Link/AirPlus G\ InstallShield Rack Next Cancel
	InstallShield Wizard
	Please select a program folder.
	Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue. Program Folders: Distink AirPhus G Existing Folders: Accessories Startup
Kliknij Next (Dalej)	InstaliShield



#### Wyłącz komputer



#### Instalowanie karty sieci bezprzewodowej DWL-G122 USB w komputerze przenośnym

A. Upewnij się, że komputer jest wyłączony.



B. Do jednego końca karty USB podłącz dostarczony wraz z nią kabel USB, a drugi koniec włóż do portu USB w komputerze.





zakończyć instalację



## Instalacja została zakończona!

Po wybraniu opcji kontynuacji w systemie Windows XP (lub zrestartowaniu komputera w innym systemie operacyjnym Windows) automatycznie uruchomi się program konfiguracyjny karty D-Link *Air*Plus G<sup>™</sup> DWL-G122, a w prawym dolnym rogu pulpitu (w zasobniku systemowym) pojawi się jego ikona. Jeśli ikona ta jest w kolorze ZIELONYM, oznacza to, że instalacja urządzenia DWL-G122 powiodła się, a komputer jest połączony z siecią bezprzewodową i gotowy do komunikacji!

Aby uruchomić program konfiguracyjny, kliknij podwójnie jego ikonę.



No

### Dodatek Używanie programu konfiguracyjnego

A. Status: Wyświetla adres MAC punktu dostępowego skojarzonego z urządzeniem DWL-G122. B. SSID: Identyfikator zestawu usług, czyli nazwa przypisana danej sieci bezprzewodowej. Ustawienie fabrycznie SSID to default (domyślne). C. Frequency (Częstotliwość): Wyświetla częstotliwość aktualnie wykorzystywaną przez kartę.

paskowy.

D. Wireless Mode (Tryb pracy bezprzewodowej): Ustawienie fabryczne to tryb Infrastructure. Do połączeń równorzędnych używany jest tryb Ad-Hoc.

E. Encryption (Szyfrowanie): Wyświetla aktualny status szyfrowania połączenia bezprzewodowego.

Delink AirPlus G Wireless Utility
A     Status     Associated BSSID=00:05:5D:A1:D1:FF       Link Info     B     SSID     default
Configuration D Wireless Mode Infrastructure
Advanced E Encryption Disabled G Connection Info Connected
Site Survey G Tx Rate 54.0 Mbps   H Channel 6
About   About Signal Quality   Signal Strength 97%   J Packet Count   Transmit >500   250 250   attille to the addlite
F. Connection Info (Informacje o bołączeniu): Wyświetla nformacje o bołączeniu lub uwierzytelnieniu. G. TxRate (Szybkość transmisji danych): Ustawienie domyślne to Auto, co oznacza, że ustawienia TxRate są automatycznie określane przez urządzenie DWL-G122 w zależności od odległości od punktu dostępowego.

J. Packet Count (Licznik pakietów): Wyświetla w postaci graficznej statystykę danych wysłanych i odebranych.

### Dodatek Używanie programu konfiguracyjnego (kontynuacja)

K. SSID: Identyfikator zestawu usług, czyli nazwa przypisana danej sieci bezprzewodowej. Ustawienie fabryczne SSID to default (domyślne). Tutaj należy wprowadzić SSID rutera bezprzewodowego lub punktu dostępowego.

L. Wireless Mode (Tryb pracy bezprzewodowej): Ustawienie fabryczne to tryb Infrastructure. Do połączeń równorzędnych używany jest tryb Ad-Hoc. M. Data Encryption (Szyfrowanie danych): Szyfrowanie danych jest domyślnie wyłączone. Przy włączonym szyfrowaniu, karta obsługuje protokół WEP.

D-Link AirPlus G Wireless Utility				
h Link Info	K	SSID	default	
	L	Wireless Mode	Infrastructure 🔹	
Configuration	M	Data Encryption	Disabled 🔹	
	N	Authentication	Open 💌	
Advanced	0	Key Length	64 bits (40+24) - 10 Hexadecimal di 💌	
▶ Site Survey	Р	IEEE802.1X	Disabled 💌	
▶ About			****	
		0 3		
		0 4	******	
			Authentication Config	
			IP Settings	
			Apply	

N. Authentication (Uwierzytelnianie): Można określić tryb uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej. Domyślne ustawienie to Open Authentication (Uwierzytelnianie otwarte). O. Key Length (Długość klucza): Przy włączonym szyfrowaniu można określić poziom szyfrowania oraz format klucza. Należy wybrać odpowiedni indeks klucza: 1-4 i wprowadzić cyfry ASCII lub heksadecymalne w odpowiednim polu.

P. IEEE 802.1x: Przy włączonym szyfrowaniu można określić poziom szyfrowania oraz format klucza. Należy wybrać odpowiedni indeks klucza: 1-4 i wprowadzić cyfry ASCII lub heksadecymalne w odpowiednim polu.




### Pomoc techniczna

Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym firmy D-Link.

D-Link zapewnia bezpłatną pomoc techniczną klientom w Polsce w okresie gwarancyjnym produktu.

Klienci z Polski mogą się kontaktować z działem pomocy technicznej firmy D-Link za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie.

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: +49 (1805)-2787

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: URL: http://www.dlink.pl e-mail: pomoc\_techniczna@dlink.de

