

Réglages du navigateur Internet Explorer

Ceci est une indication sur les réglages à effectuer pour avoir accès au menu Web des produits de D-Link.

- Désactivez ou désinstallez tous les pare-feux (firewall) et antivirus sur l'ordinateur.
- Ouvrez une page de votre navigateur internet explorer et cliquez sur « **outils** » dans la barre de menu.
- Puis sur « Options internet »







- Puis dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur l'onglet « connexions ».
- Parmi les trois options que vous avez, choisissez si possible « ne jamais établir de connexion » en y plaçant un point.
 - Un peu plus bas, cliquer sur « paramètres réseaux ».

ions Internet	?
énéral Sécurité Confidentialité Contenu Connexi	ons Programmes Avancé
Pour configurer une connexion Internet, C	Configurer
Options de numé <u>r</u> otation et paramètres de réseau privé	Ajouter
	Supprimer
Cliquez sur Paramètres si vous devez configurer un	Paramètres.
Ng jamais établir de connexion	
Établir une connexion s'il n'existe pas de connexion	réseau
🔘 Toujours établir la cognexion par défaut	
Paramètres par défaut actuels ; Aucun	Par défaut
Paramètres du réseau local	
Les paramètres du réseau local ne s'appliquent pas aux connexions d'accès à distance. Cliquez sur le bouton Paramètres ci-dessus pour définir les options de numérotation.	Paramè <u>t</u> res réseau





- Veillez a ce que rien ne soit sélectionner dans la fenêtre qui s ouvre.

Paramètres du réseau local 🛛 🔹 🛛 🖓 🔀
Configuration automatique
La configuration automatique peut annuler les paramètres manuels. Pour garantir leur utilisation, désactivez la configuration automatique.
Détecter automatiquement les paramètres de connexion
Utiliser un script de configuration automatique
Adresse
Serveur proxy
Utiliser un serveur pro <u>x</u> y pour votre réseau local (ces paramètres ne s'appliqueront pas à des connexions d'accès à distance ou à des connexions VPN).
Adresse : Port : Avancé
✓ Ne pas utiliser de serveur proxy pour les adresses locales
OK Annuler

- Confirmer avec « **ok** » puis « **appliquer** ».





- Allez à l'onglet « sécurité » et cliquez en bas sur « niveau par défaut ».



- Confirmez avec « appliquer ».





- Sous l'onglet « **confidentialité** » choisissez le niveau « **moyen** » et veuillez désactiver « **bloquer les fenêtres publicitaires intempestibles** ».

Options Internet	? 🔀
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé	
Paramètres	
Déplacez le curseur afin de sélectionner un paramètre de confidentialité pour la zone Internet.	
Moyenne	
 Bloque les cookies tiers qui n'ont pas de stratégie de confidentialité compacte 	
Bloque les cookies tiers qui utilisent des informations d'identification personnelle sans votre consentement	
 Restreint les cookies internes qui utilisent des informations d'identification personnelle sans votre consentement 	
Sites Importer Avance Pargetaut	
Bloqueur de fenêtres publicitaires intempestives	
intempestives.	
Bloquer les fenêtres publicitaires intempestives	
Paramètres	
	liquer

- Confirmez avec « **appliquer** ».





- Sous l'onglet « Avancé », cliquez sur « paramètres par défaut ».
- Désactivez aussi l'option « activer l'authentification intégré de Windows ».

Options Internet 🛛 ? 🔀						
Général	Sécurité	Confidentialité	Contenu	Connexions	Programmes	Avancé
Para <u>m</u> è	tres :					
Si Co	Lors de l Affic Affic Ne p Se c écurité	a recherche her les résultats e her simplement le las effectuer de r onnecter simpler Assistant Profil	et se conne es résultats echerche à nent au site	cter au site le dans la fenêtre a partir de la ba e le plus approp	plus approprié » principale nre d'adresses prié	
Ě	Activer I	authentification in	ntégrée de l	Windows (néc	essite un redér	marrage)
	Autoriser Autoriser Avertir er Avertir pr Avertir si Ne pas e SSL 2.0	le contenu actif le contenu actif le logiciel à s'exi n cas de change pur les sites dont les formulaires si enregistrer les paj	à s'exécute des CD à s écuter ou à ment entre les certifica pumis sont ges cryptée	er dans les fich s'installer mêrr mode sécurisé ats sont non va redirigés rs sur le disque	iers de la zone a zone Ordinate ne si la signatur e et non sécuris alides	Or eur é
<						>
1-P				С	aramètres par d	féfaut r <u>Appliquer</u>

- Confirmez avec « appliquer ».

- 6 -



- Sous l'onglet « **General** », veuillez effacer les « **cookies** » et les « **fichiers internet temporaires** ».

Options Internet	? 🛛
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé Page de démarrage	
Vous pouvez choisir la page à utiliser comme page de démarrage. Adresse : http://www.dlink.de	
Page actuelle Page par défaut Page vierge	
Les pages Web que vous consultez sont stockées dans un dossier pour un affichage ultérieur plus rapide.	
Historique	
Le dossier Historique contient les liens vers les pages que vous avez récemment affichées, afin d'y accéder rapidement. Jours pendant lesquels ces pages sont conservées : 20 📚 Effacer l'Historique	
Couleurs <u>P</u> olices <u>L</u> angues A <u>c</u> cessibilité	
OK Annuler App	bliquer

- Confirmez avec « **ok** ».

- Fermez la page du navigateur et ouvrez en une nouvelle puis réessayez la configuration de l'appareil.



Contacter D-Link

Informations utiles à fournir

Avant de nous contacter par téléphone ou par mail, veuillez apprêter les informations suivantes :

L'appareil D-Link : (les informations nécessaires se trouvent généralement sur l'appareil) :

- Numéro de Modèle
- Numéro de Série (S/N)
- Révision du Hardware (H/W-Ver.)
- Version du Firmware (F/W-Ver.), le cas échéant la version du dernier Firmware installée
- Date exacte d'achat (pour toutes réclamations)
- Votre complète Adresse postale (Pout toutes réclamations)

L'Ordinateur :

• Le Système d'exploitation et la version du Service Pack Installé. Ex. : Windows XP, Service Pack 2. Précisez, si vous possédez une version 64 Bit.

Comment nous contacter ?

Par E-mail

Ecrivez nous à l'adresse : <u>support@dlink.de</u> . N'oubliez pas de donner les informations utiles mentionnées ci-dessus.

Par Téléphone

Allemagne :	+49 (0) 1805 – 27 87 (0,14€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche :	+43 (0) 820 – 48 00 84 (0,116€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse :	+41 (0) 848 – 33 11 00 (0,11CHF / Min á partir du fixe en Suisse)

Premium-Hotlines

Allemagne :	+49 (0) 9001 – 47 57 67 (1,75€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche :	+43 (0) 900 – 48 48 47 (1,81€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse :	+41 (0) 900 – 47 57 67 (2,50CHF / Min á partir du fixe en Suisse)

