Version 2.00 |01/10/2017

D-Link[®]

Benutzerhandbuck		
	 2.4 on: 5 on: DAP-1665 5.4 on: 904 	D-Link

DAP-1665 AC1200 Wi-Fi Range Extender/Access Point

Vorwort

D-Link behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit nach Bedarf zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne jegliche Verpflichtung, Personen oder Organisationen von solchen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Überarbeitungen des Handbuchs

Überarbeitung	Datum	Beschreibung
1.00	1. Oktober, 2013	• Erstveröffentlichung
1.01	30. September, 2014	Energieverbrauch hinzugefügt
1.10	21. April 2016	• FCC-Erklärung aktualisiert
2.00	11. Januar 2017	• B1-Hardware und 2.00 Firmware-Release

Marken

D-Link und das D-Link Logo sind Marken oder eingetragene Marken der D-Link Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Apple[®], Apple logo[®], Safari[®], iPhone[®], iPad[®], iPod touch[®] und Macintosh[®] sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App StoreSM ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Der Chrome[™] Browser, Google Play[™] und Android[™] sind Markenzeichen von Google Inc. Internet Explorer[®], Windows[®] und das Windows-Logo sind Markenzeichen der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Copyright © 2017 by D-Link Corporation, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von D-Link Corporation darf die vorliegende Publikation weder als Ganzes noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Energieverbrauch

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein energieverbrauchsrelevantes Produkt (ErP (Energy Related Product)), das innerhalb von 1 Minute in einen energiesparenden Netzwerk-Standby-Modus wechselt, wenn in dieser Zeit keine Datenpakete übertragen werden. Es kann auch über einen Schalter ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen, wenn es nicht benötigt wird.

Netzwerk-Standby: 2,56 Watt

Ausgeschaltet: 0,07 Watt

Inhaltsverzeichnis

Vorv	vort	. i
Ü	berarbeitungen des Handbuchs	•
Ν	larken	•
E	nergieverbrauch	•
Prod	uktubersicht	1
P	ackungsinhalt	1
S	ystemanforderungen	2
E	inführung	3
F	unktionen und Leistungsmerkmale	4
F	lardware-Überblick	5
	Verbindungen	5
	LEDs	6
	WPS-Taste	7
Insta	llation	8
Insta B	llation etriebsarten	8
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus	8
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus Wi-Fi ClientModus1	8
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus Wi-Fi ClientModus1 Repeater-Modus1	8 9 0
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus Wi-Fi ClientModus Repeater-Modus	8 9 10 12
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus Wi-Fi ClientModus Repeater-Modus	8 9 0 1 2 3
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus Wi-Fi ClientModus	8 9 10 12 13
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus	8 9 10 12 13 14
Insta B	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus	
Insta B A Konf	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus	
Insta B A Konf	Ilation etriebsarten Der Access Point-Modus Wi-Fi ClientModus	

Einrichtungsassistent	19
Der Access Point-Modus	20
Repeater-Modus	22
Wi-Fi ClientModus	28
Manuelle Konfiguration	33
Der Access Point-Modus	34
Repeater-Modus	41
Wi-Fi Client	45
Bridge	46
Bridge mit AP-Modus	49
WISP-Client	54
WISP-Repeater	55
Netzwerkeinstellungen	59
IPv4	60
Statische IP-Adresse	60
Dynamische IP (DHCP)	62
IPv6	63
Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6)	63
Statische IPv6	64
Nur lokale Verbindung	65
Verwaltung	66
Zeit	66
Protokoll	68
Admin	69
System	70
Upgrade	71
Statistik	72

Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk	73
WPS-Taste	73
Mac BS	74
Windows [®] 10	76
Windows [®] 8	78
Windows [®] 7	80
Windows Vista \degree	82
Fehlerbehebung	84
Technische Daten	88

Produktübersicht Packungsinhalt



DAP-1665 AC1200 Wi-Fi Range Extender/Access Point

Ethernet-Kabel

Zwei abnehmbare Antennen

Netzteil

Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Hinweis: Die Verwendung eines Netzteils mit einer anderen Betriebsspannung als in dem zum Lieferumfang des DAP-1665 gehörenden Netzteil führt zu Schäden. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch für dieses Produkt.

Systemanforderungen

Netzwerkanforderungen	 Ein Netzwerk auf Ethernet-Basis IEEE 802.11ac/n/g/b/a Wireless Clients (AP-/Repeater-Modus) IEEE 802.11ac/n/g/b/a drahtloses Netzwerk (Client-/Bridge-/ Repeater-/WISP-Modus) 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
	Computer mit: Windows[®], Macintosh oder Linux-basiertem Betriebssystem einem installierten Ethernet-Adapter Browser-Anforderungen:
Anforderungen	Internet Explorer [®] 10 oder höher
des webbasierten Konfigurationshilfsprogramms	 Firefox 28 oder höher Chrome 28 oder höher
	 Safari 6,0 oder höher
	Windows [®] -Benutzer: Vergewissern Sie sich, dass die neueste Java- Version installiert ist. Die neueste Version zum Herunterladen finden Sie hier: www.java.com.

Einführung

Mit einer maximalen kombinierten Wirless-Übertragungsrate von bis zu 1200 Bbit/s¹ erweitert der D-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender/Access Point DAP-1665 den Hochgeschwindigkeitszugang zu Wireless-Netzen für Zuhause oder für Ihr Büro.

Der DAP-1665 erfüllt die neuesten IEEE 802.11 ac-Standards, wozu auch das Beamforming und MU-MIMO für bessere Wireless-Leistung gehören. Der DAP-1665 ist auch rückwärtskompatibel mit IEEE 802.11n/g/b/a-Geräten, so dass sich auch ältere Geräte leicht in Ihr Netzwerk einbinden lassen. Der Zugangspunkt ist flexibel genug für den Betrieb in 7 unterschiedlichen Modi: **Zugangspunkt**, **WLAN-Client**, **Bridge**, **Bridge mit AP**, **Repeater**, **WISP-Client** und **WISP-Repeater**. Der einfach einzurichtende Installationsassistent sorgt dafür, dass Sie in wenigen Minuten mit einem Wireless-Netzwerk verbinden sind.

Der DAP-1665 bietet Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK/WPA2-PSK) und damit eine erhöhte Sicherheitsstufe für Ihren Wireless-Datenaustausch. Darüber hinaus weist der DAP-1665 weitere komfortable Funktionen auf, die Ihre drahtlose Verbindung vor unbefugtem Zugriff schützen. Und mit Wi-Fi Protected Setup (WPS) richten Sie Ihr Gerät einfach in jedem Modus ein, indem Sie einfach eine Taste drücke.

¹Die maximale Wireless-Signalrate ergibt sich aus den Spezifikationen des 802.11ac-Standards. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsächliche Datendurchsatzrate. Umgebungsspezifische Faktoren haben eine negative Auswirkung auf Reichweiten drahtloser Signalraten. Drahtloses Bereich und Geschwindigkeitsraten sind relative Leistungsangaben seitens D-Link auf Grundlage von drahtlosen Bereichen und Geschwindigkeitsraten eines Standard Wireless N Produkts von D-Link.

Funktionen und Leistungsmerkmale

- Schnellere Wireless-Vernetzung Der DAP-1665 bietet eine kombinierte Wireless-Geschwindigkeit von bis zu 1.200 Mbit/s¹.
 Dies bietet Benutzern die Möglichkeit der Teilnahme an Echtzeitaktivitäten online, wie beispielsweise Videostreaming, Online-Spielen und Echtzeit-Audio.
- Flexible Betriebsmodi Der DAP-1665 kann als Access Point, Repeater, WLAN-Client, Bridge, Bridge mit AP, WISP-Client und WISP-Repeater betrieben werden, so dass Sie seinen Betrieb nach Ihren spezifischen Netzwerkanforderungen anpassen können.
- **Gigabit Ethernet Port** Der integrierte Gigabit Ethernet-Port erleichtert die Kabelverbindung von bis zu 1 Gbit/s, so dass auch verkabelte Geräte die Wireless-Hochgeschwindigkeitsfunktionen des DAP-1665 nutzen können.
- Kompatibel mit 802.11ac/n/g/b/a-Geräten Der DAP-1665 ist weiterhin vollständig kompatibel mit den Standards 802.11n/g/b/a, sodass er zu bereits vorhandenen WIreless-Adaptern älterer Geräte Verbindungen herstellen kann.
- Solide Sicherheit Unterstützt die branchenübliche WPA/WPA2-Sicherheitsverschlüsselung und bietet Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Netzwerk vor Hackern geschützt ist.
- **Benutzerfreundlicher Einrichtungsassistent** Dank seiner leicht zu bedienenden webbasierten Benutzeroberfläche bietet der DAP-1665Steuerungs- und Kontrolloptionen darüber, auf welche Informationen im drahtlosen Netz vom Internet oder dem Server Ihres Unternehmens zugegriffen werden kann. Konfigurieren Sie Ihren Access-Point innerhalb von Minuten mit Ihren spezifischen Einstellungen.

¹Die maximale Wireless-Signalrate ergibt sich aus den Spezifikationen des 802.11ac-Standards. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsächliche Datendurchsatzrate. Umgebungsspezifische Faktoren haben eine negative Auswirkung auf Reichweiten drahtloser Signalraten. Drahtloses Bereich und Geschwindigkeitsraten sind relative Leistungsangaben seitens D-Link auf Grundlage von drahtlosen Bereichen und Geschwindigkeitsraten eines Standard Wireless N Produkts von D-Link.

Hardware-Überblick Verbindungen



1	Rücksetztaste	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die werkseitigen Standardvoreinstellungen des Access Point wiederherzustellen.
2	LAN Port	Zum Anschluss von 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Geräten wie Computer, Switches und Hubs.
3	Ein-/Aus-Schalter	Drücken Sie auf diese Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
4	Stromanschluss	Buchse für das mitgelieferte Netzteil.

Hardware-Überblick LEDs



1	Betriebsanzeige-LED	Ein durchgehend grünes Licht zeigt an, dass das Gerät Strom erhält.
2	2,4 GHz Wireless	Ein durchgehend grünes Licht zeigt an, dass das 2,4 GHz Wireless-Band aktiviert ist.
3	5 GHz Wireless	Ein durchgehend grünes Licht zeigt an, dass das 5 GHz Wireless-Band aktiviert ist.
4	LAN-LED	Ein durchgehend grünes Licht bedeutet, dass die Verbindung über den LAN-Port aktiv ist.

Hardware-Überblick **WPS-Taste** 2

1	WPS-Taste	Drücken Sie diese Taste, um WPS zu verwenden und eine geschützte Verbindung mit anderen Wireless-Geräten herzustellen.
2	Kensington-Schloss- Buchse	Bringen Sie ein Kensington-® Schloss an, um Ihren Zugangspunkt vor Diebstahl zu schützen.

Installation

Konfigurieren Sie den DAP-1665 mit einem direkt an das Gerät angeschlossene Computer. Auf den nächsten Seiten werden die verschiedenen Betriebsarten erläutert, die Sie verwenden können.

Betriebsarten

Der DAP-1665 beinhaltet verschiedene Betriebsarten, mit denen Sie das Gerät an Ihre Netzwerkanforderungen anpassen können. Lesen Sie die folgenden Abschnitte um festzulegen, welcher Modus am besten für Ihr Netzwerk geeignet ist.

- Der Access Point-Modus auf Seite 9
- Wi-Fi Client-Modus auf Seite 10
- Repeater-Modus auf Seite 11
- Bridge-Modus auf Seite 12
- Bridge mit AP-Modus auf Seite 13
- WISP Repeater-Modus auf Seite 15
- WISP Client-Modus auf Seite 14

Der Access Point-Modus

Der Access Point (AP)-Modus erweitert Ihr bestehendes Kabelnetzwerk um die Wireless-Funktion. Im Access Point-Modus fungiert der DAP-1665 als zentraler Verbindungspunkt für einen Computer (Client) mit einer drahtlosen 802.11ac- oder rückwärtskompatiblen 802.11n/g/b/a Netzwerkschnittstelle, der sich innerhalb des AP-Bereichs befindet. Clients müssen sich über den Access Point mit dem Network Name (SSID) Broadcast verbinden, um drahtlos auf das Netzwerk zugreifen zu können. Ist die drahtlose Sicherheit auf dem Access Point aktiviert, muss auf Client-Seite ein Kennwort zur Verbindung eingegeben werden. Im Access Point-Modus können mehrere Clients gleichzeitig eine drahtlose Verbindung herstellen.



Wi-Fi Client-Modus

Im Wi-Fi-Client-Modus übernimmt der DAP-1665 die Funktion eines Wireless-Netzwerkadapters für Ihr Ethernet-fähiges Gerät (wie z. B. eine Spielkonsole oder eine TV Set-Top-Box). Verbinden Sie Ihr Ethernet-fähiges Gerät mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Access Point und genießen Sie Kabelgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s.

Wenn Sie mehrere Ethernet-fähige Geräte an Ihren DAP-1665 anschließen möchten, stellen Sie eine Verbindung vom LAN-Port des DAP-1665 zu einem Ethernet-Switch her und verbinden Sie dann Ihre Geräte mit diesem Switch.

Beispiel: Sie schließen eine Spielkonsole mithilfe eines Ethernetkabels an den DAP-1665 an. Das Gerät ist auf den Wi-Fi-Client-Modus geschaltet. Damit haben Sie eine drahtlose Verbindung zu einem Wireless-Router in Ihrem Netzwerk.



Repeater-Modus

Im Repeater-Modus wird durch den DAP-1665 der Bereich Ihres drahtlosen Netzes ausgeweitet, indem er die drahtlose Abdeckungskapazität eines anderen AP oder drahtlosen Routers steigert. Der DAP-1665 und der drahtlose Router (sofern verwendet) müssen dazu innerhalb des jeweiligen Bereichs des anderen liegen. Das erweiterte Wireless-Netzwerk kann dieselbe SSID und dieselben Sicherheitseinstellungen verwenden wie das bestehende Netzwerk, oder Sie legen einen neuen Netzwerknamen und eine neue Sicherheitsmethode fest.



Drahtlose Geräte

Bridge-Modus

Im Bridge-Modus erzeugt der DAP-1665 eine Wireless-Verbindung zwischen zwei bestehenden Netzwerken, so dass Daten zwischen den beiden Netzwerken geteilt werden können, ohne dass eine physikalische Verbindung erforderlich ist. Die beiden Netzwerke müssen innerhalb der Wireless-Reichweite voneinander liegen, damit der Bridge-Modus aktiv wird.

Hinweis: Der Bridge-Modus ist in den Wi-Fi- oder IEEE-Standards nicht aufgeführt. Dieser Modus lässt sich nur mit zwei DAP-1665-Geräten einrichten. Die Kompatibilität mit anderen APs (oder auch mit anderen D-Link APs) kann nicht garantiert werden.



Bridge mit AP-Modus

Der Bridge mit AP-Modus hat dieselben Funktionen wie der Bridge-Modus, wird aber um die Funktion des Acces Point-Modus ergänzt, sodass sich Wireless-Clients mit einem der DAP-1665 verbinden können und Zugang zu beiden Netzwerken über denselben Wireless-Bridge erhalten.

Hinweis: Der Bridge mit AP-Modus ist in den Wi-Fi- oder IEEE-Standards nicht aufgeführt. Dieser Modus lässt sich nur mit zwei DAP-1665-Geräten einrichten. Die Kompatibilität mit anderen APs (oder auch mit anderen D-Link APs) kann nicht garantiert werden.



WISP Client-Modus

Im WISP Client-Modus stellt der DAP-1665 eine drahtlose Verbindung zu einem WISP (Wireless Internet Service Provider/Anbieter drahtloser Internetdienste) AP her. In diesem Modus fungiert der DAP-1665 auch als Router für kabelgebundene Clients in Ihrem LAN und bietet NAT (Network Address Translation/Adressenumsetzung) und einen DHCP-Server zur Generierung von IP-Adressen für ausschließlich kabelgebundene Clients. NAT und der DHCP-Server bieten vielen Computern die Möglichkeit, dieselbe drahtlose Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

Wenn Sie WISP-Teilnehmer sind und auf Ihr WISP-Konto unter Verwendung kabelgebundener Computer zugreifen wollen, verbinden Sie Ihre Computer mit dem DAP-1665 zum Abrufen der NAT und dann mit dem WISP AP.



WISP Repeater-Modus

Im WISP Repeater-Modus stellt der DAP-1665 eine drahtlose Verbindung zu einem WISP (Wireless Internet Service Provider/ Anbieter drahtloser Internetdienste) AP her. Der DAP-1665 fungiert in diesem Modus ebenfalls als Router für sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Clients in Ihrem LAN. Der WISP Repeater-Modus bietet NAT und einen DHCP-Server zur Generierung von IP-Adressen für sowohl drahtlose als auch kabelgebundene Clients. NAT und der DHCP-Server bieten vielen Computern die Möglichkeit, dieselbe drahtlose Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.

Wenn Sie WISP-Teilnehmer sind und Ihr WISP-Konto in Ihrem Haus nutzen möchten, die Signale vom WISP AP von außen jedoch nicht stark genug sind, um alle Bereiche im Haus zu erreichen, so verwenden Sie den DAP-1665, um die Signale des Außen-WISP-AP zu verstärken und so den Zugang zu Wireless-Clients in Ihrem Haus zu ermöglichen. Mithilfe dieses Modus können sowohl drahtlose als kabelgebundene Clients Verbindungen zum Außen-WISP-AP über den DAP-1665 herstellen.



Anmerkungen zur Wireless-Installation

Der DAP-1665 bietet Ihnen Zugriff auf Ihr Netzwerk mithilfe einer drahtlosen Verbindung von nahezu überall innerhalb des Betriebsbereichs Ihres drahtlosen Netzwerks. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Anzahl, Stärke und Anordnung von Wänden, Decken oder anderen Objekten, die das Signal durchdringen muss, die Reichweite einschränken können. Die typischen Reichweiten hängen jeweils von der Art der Materialien und der Funkfrequenzstörungen in Ihrem Zuhause oder den Gegebenheiten in Ihren Geschäftsräumen ab. Die folgenden allgemeinen Richtlinien helfen Ihnen, die Reichweite Ihres Funknetzes zu maximieren:

- 1. Halten Sie die Anzahl der Wände und Decken zwischen dem D-Link Access Point und anderen Netzgeräten so gering wie möglich. Jede Wand oder Decke kann die Reichweite Ihres Adapters um 1 30 m verringern. Stellen Sie deshalb Ihre Geräte so auf, dass die Anzahl der Wände oder Decken auf ein Minimum reduziert ist.
- 2. Achten Sie auf die kürzeste Linie zwischen den Netzwerkgeräten. Eine Wand, die 0,5 m stark ist, aber in einem Winkel von 45° steht, ist nahezu 1 m dick. Bei einem Winkel von 2° scheint die Wand über 14 m dick. Positionieren Sie die Geräte für einen besseren Empfang so, dass das Signal gerade durch eine Wand oder Decke tritt (anstatt in einem Winkel).
- 3. Baumaterialien können von Bedeutung sein. Bestimmte Baumaterialien können das Signal in seiner Reichweite negativ beeinträchtigen, wie z. B. eine starke Tür aus Metall oder Streben aus Aluminium. Versuchen Sie, Access Points, drahtlose Router und Computer so aufzustellen, dass das Signal durch Trockenbauwände, Gipskartonplatten oder Eingänge gesendet werden kann. Materialien und Objekte wie Glas, Stahl, Metall, Wände mit Wärmedämmung, Wasser (Aquarien), Spiegel, Aktenschränke, Mauerwerk und Zement beeinträchtigen die Stärke Ihres Funksignals.
- 4. Stellen Sie Ihr Produkt mindestens 1 2 Meter von elektrischen Geräten oder Einheiten entfernt auf, die Funkfrequenzstörgeräusche (RF-Rauschen) generieren.
- 5. Wenn Sie 2,4 GHz kabellose Telefone oder X-10 (Wireless-Produkte wie Deckenventilatoren, Leuchten und Heimalarmanlagen nutzen), könnte Ihre Wireless-Verbindung in ihrer Qualität beeinträchtigt werden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 2,4 GHz-Telefonstation so weit wie möglich von Ihren drahtlosen Geräten entfernt befindet. Die Basisstation sendet auch dann ein Signal, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist.

Konfiguration

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren D-Link Wireless Access Point mithilfe des webbasierten Konfigurationsprogramms konfigurieren können.



Webbasierte Einrichtung

Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern oder die Leistung des DAP-1665 optimieren möchten, können Sie dazu das webbasierte Konfigurationsprogramm verwenden.

Um das Konfigurationshilfsprogramm zu verwenden, öffnen Sie einen Webbrowser, wie z. B. den Internet Explorer und geben http:// dlinkap im Adressfeld ein.

Wenn Sie den Installationsassistenten bereits ausgeführt haben, geben Sie Ihr Kennwort in dem Feld ein. Lassen Sie ansonsten das Kennwort leer und klicken Sie auf **Anmelden**.

Wird ein Fehler wie 'Page Cannot be Displayed' (Seite kann nicht angezeigt werden) angezeigt, sehen Sie zur Behebung des Problems unter Fehlerbehebung auf Seite 84 nach.





Einrichtungsassistent

Wenn Sie IhrenDAP-1665 zum ersten Mal einrichten, öffnen Sie einen Webbrowser wie den Internet Explorer und geben **http://dlinkap** in der Adresszeile ein, um den Installationsassistenten aufzurufen.

Wählen Sie eine Sprache aus dem Dropdown-Menü und klicken Sie auf **Weiter**, um mit dem Assistenten fortzufahren.

Wenn Sie den Access Point manuell ohne den Assistenten konfigurieren möchten, setzen Sie den Vorgang auf Seite **Manuelle Konfiguration auf Seite 33** fort.

Der nächste Bildschirm zeigt eine Liste der Modi für Ihren DAP-1665 an, aus denen Sie wählen können. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.





Der Access Point-Modus

Dieser Assistent dient dazu, Ihnen beim Konfigurieren Ihres DAP-1665 als Wireless Access Point für Ihr bestehendes Netzwerk behilflich zu sein.

Wenn Sie bereits ein Ethernet-Kabel von Ihrem DAP-1665 mit dem Router verbunden haben, wird der Assistent es automatisch erkennen.

Klicken Sie auf **Skip** (Überspringen), um fortzufahren, oder auf **Back** (Zurück), wenn Sie zum vorherigen Schritt zurückkehren möchten.



Dieser Bildschirm hilft Ihnen dabei, einen Netzwerknamen (SSID) und ein Sicherheitskennwort für Ihr Wireless-Netzwerk einzurichten. Legen Sie eine SSID sowohl für das 2,4 GHz als auch das 5 GHz-Band fest (diese Namen dürfen nicht identisch sein). Wenn Sie dasselbe Wireless-Sicherheitskennwort für beide Netzwerke verwenden möchten, markieren Sie das Feld neben "dasselbe Kennwort für beide Netzwerke verwenden" und geben Sie Ihr gewünschtes Kennwort in das entsprechende Feld ein. Wenn Sie ein anderes Kennwort für jedes Netzwerk verwenden möchten, geben Sie die Markierung in dem Feld auf und geben die gewünschten Kennwörter in den Feldern **2,4 GHz Wi-Fi-Kennwort** und **5 GHz Wi-Fi-Kennwort** ein.

Klicken Sie auf **Next (Weiter)**, um fortzufahren, oder auf **Back** (Zurück), wenn Sie zum vorherigen Schritt zurückkehren möchten.

CONFIGURAT	ION - EXTENDED	NETWORK	\mathbf{X}
() -	— I —	- 🔟))((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
You need to give can then connect chosen. 2.4GHz WiFi Ne	your extended Wi-Fi netw to this extended Wi-Fi ne twork Name:	ork a name (SSID) twork using the pase	and a password. You sword you have
5GHz WiFi Netw	vork Name:		
2.4GHz WiFi Pa	ssword		
5GHz WiFi Pass	Us	e the same passwor	rd for both networks.
		Back	Next

Geben Sie ein Kennwort für Ihr Administrator-Konto ein. Dieses Konto wird verwendet, um sich am DAP-1665 zur Verwaltung Ihres Netzwerks anzumelden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Es wird eine Übersichtsseite angezeigt, auf der sich die aktuellen Einstellungen für Ihr 2,4 GHz- und 5 GHz-Wireless-Netzwerk sehen. Notieren Sie sich diese Informationen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um Ihre Netzwerkeinstellungen zu speichern.

Der DAP-1665 führt automatisch einen Neustart durch, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu übernehmen.

Nach dem Neustart des Geräts wird das Hauptfenster angezeigt.

NFIGURAT	ION		
() -	— <u>i</u> —	- 🔟 🤉)((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
Congratulations, and device passy	the setup is completed. Be vord.	elow is a summary o	f your Wi-Fi security
Extended Netv	vork		
2.4GHz Wi-Fi N	etwork Name:		danap
2.4GHz Passwo	ord:		12345678
5GHz Wi-Fi Net	work Name:		danap5g
5GHz Password	d:		12345678
Extender Statu	IS		
Device Admin F	assword:		88888888
		Back	finish

Repeater-Modus

Dieser Assistent dient dazu, Ihnen beim Konfigurieren Ihres DAP-1665 als Repeater zur Erweiterung der Reichweite für Ihr bestehendes Netzwerk behilflich zu sein.

Wählen Sie im Menü Repeater und klicken Sie auf Next (Weiter).

Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem bestehenden Wireless-Router innerhalb von 120 Sekunden, um den WPS-Einrichtungsprozess abzuschließen. Eine Schaltfläche **Retry** (Wiederholen) erscheint in der linken unteren Ecke, wenn die Zeit abgelaufen ist, bevor Sie die Taste gedrückt haben.

Wenn Ihr Router kein WPS unterstützt, fahren Sie mit Seite 27 fort.



Wenn erfolgreich eine Verbindung hergestellt wurde, klicken Sie auf **Next** (Weiter) auf dem folgenden Bildschirm, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen.

ONFIGURAT	ION - EXTENDED	NETWORK	
() -	— <u>(</u>) »((🔟))((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
You need to give can then connec chosen.	your extended Wi-Fi netw t to this extended Wi-Fi ne	vork a name (SSID) twork using the pase	and a password. Yo sword you have
2.4GHz WiFi Ne	twork Name:		
dlink-2F5F-5G	Hz-EXT		
5GHz WiFi Net	work Name:		
dlink-2F5F-5G	Hz-EXT5G		
2.4GHz WiFi Pa	ssword		
nxqbm57810			
	🔳 Us	e the same passwo	rd for both networks
5GHz WiFi Pas	sword:		
nxqbm57810			
			_

Geben Sie ein Kennwort für Ihr Administrator-Konto ein. Dieses Konto wird verwendet, um sich am DAP-1665 zur Verwaltung Ihres Netzwerks anzumelden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Es wird eine Übersichtsseite angezeigt, auf der sich die aktuellen Einstellungen für Ihr 2,4 GHz- und 5 GHz-Wireless-Netzwerk sehen. Notieren Sie sich diese Informationen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um Ihre Netzwerkeinstellungen zu speichern.

Der DAP-1665 führt automatisch einen Neustart durch, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu übernehmen.

Nach dem Neustart des Geräts wird die Anmeldeseite angezeigt.

ONFIGURAT	10N				
() -	_)((۲ ک	(
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client		
Congratulations, and device pass	the setup is completed. Be vord.	low is a summary of yo	ur Wi-Fi security		
Existing Wi-Fi	Network				
Wi-Fi Network	Wi-Fi Network Name:		dlink-2F5F-5GHz		
Password:			nxqbm57810		
Extended Net	vork				
2.4GHz Wi-Fi N	2.4GHz Wi-Fi Network Name:		dlink-2F5F-5GHz-EXT		
2.4GHz Passw	ord:		nxqbm57810		
5GHz Wi-Fi Ne	twork Name:	dlink-2F5	F-5GHz-EXT5G		
5GHz Passwor	d:		nxqbm57810		
Extender State	IS				
Device Admin F	Password:		88888888		
		Back	finish		

Wenn Ihr Router kein WPS unterstützt:

Wählen Sie Wi-Fi, um Ihr Netzwerk manuell einzurichten.



Der Assistent sucht dann nach verfügbaren Wireless-Netzwerken innerhalb der Reichweite des DAP-1665. Geben Sie die SSID des Routers oder Access Point ein, den Sie erweitern möchten.

Wenn Sie Ihr Netzwerk nicht in der Liste finden, klicken Sie auf 🖄, um erneut zu suchen.

Wenn Sie Ihr Netzwerk immer noch nicht sehen, geben Sie die SSID Ihres Netzwerks manuell ein, indem Sie auf **Manual** (Manuell) klicken.

STALL: SELECT A WI-FI NETWORK TO EXTEND			
_	— J))()((
Internet	Existing Router	DAP-1665 Wi-Fi Client	
Please choose th	e Wi-Fi network you woul	d like to extend.	
temp2.4G		🔒 🛜 WPAORWPA2-PSK	
Zzzzzzzz2		A The State of the	
I Love U		🔒 🛜 WPAORWPA2-PSK	
LAB-EXTL-2g		🔒 🛜 WPA2-PSK	
Xiaomi_cchsunv	v	🔒 🛜 WPAORWPA2-PSK	
DCH-DEMO		🔒 🛜 WPAORWPA2-PSK	
dlink-2F5F-5GH	z	SWPAORWPA2-PSK	
		Back Manual	

Wenn Sie auf der vorigen Seite auf **Manual** (Manuell) geklickt haben, geben Sie die SSID des Netzwerks ein, dass Sie erweitern möchten.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Wenn das vorhandene Wireless-Netzwerk die Wireless-Sicherheit verwendet, geben Sie das Wi-Fi-Kennwort im entsprechenden Feld ein.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Standardmäßig zeigt das Feld Wireless Network Name (SSID) denselben Netzwerknamen an wie das Quellnetzwerk. Wenn Sie einen anderen Namen für das erweiterte Netzwerk festlegen möchten, geben Sie diesen im entsprechenden Feld ein. Wenn Sie dasselbe Kennwort sowohl für das 2,4 GHz als auch das 5 GHz Band verwenden möchten, markieren Sie das Feld unten.

Das Sicherheitskennwort ist identisch mit dem des Quellnetzwerks, ungeachtet dessen, ob der Netzwerkname derselbe ist oder nicht.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.





ONFIGURAT	ION - EXTENDED	NETWORK	
-	— j »((🔟))((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
You need to give can then connec chosen.	your extended Wi-Fi netw to this extended Wi-Fi ne	ork a name (SSID) twork using the pase	and a password. You sword you have
2.4GHz WiFi Ne	twork Name:		
dlink			
5GHz WiFi Netv	vork Name:		
dlink-5GHz			
2.4GHz WiFi Pa	ssword		
5GHz WiFi Pas	Us	e the same passwo	rd for both networks.

Geben Sie ein Kennwort für Ihr Administrator-Konto ein. Dieses Konto wird verwendet, um sich am DAP-1665 zur Verwaltung Ihres Netzwerks anzumelden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Eine Übersichtsseite mit dem Netzwerknamen und dem Wi-Fi-Kennwort für das erweiterte Netzwerk wird angezeigt. Notieren Sie sich diese Informationen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Konfiguration zu speichern.

Der DAP-1665 führt automatisch einen Neustart durch, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu übernehmen.

Nach dem Neustart des Geräts wird die Anmeldeseite angezeigt.

ONFIGURATION			
) ((\)((
Internet Exis	ting Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
Congratulations, the setup and device password.	is completed. Belo	ow is a summary o	of your Wi-Fi security
Existing Wi-Fi Network			
Wi-Fi Network Name:			dlink-2F5F-5GHz
Password:	Password: 123456		12345678
Extended Network			
2.4GHz Wi-Fi Network N	ame:		dlink
2.4GHz Password:			12345678
5GHz Wi-Fi Network Nar	ne:		dlink-5GHz
5GHz Password:			
Extender Status			
Device Admin Password			88888888
		Back	finish

Wi-Fi Client-Modus

Dieser Assistent dient als Hilfe beim Konfigurieren Ihres DAP-1665 als Wireless-Client.

Wählen Sie im Menü **Wi-Fi Client** und klicken Sie auf **Next** (Weiter).



Drücken Sie die WPS-Taste auf Ihrem bestehenden Wireless-Router innerhalb von 120 Sekunden, um den WPS-Einrichtungsprozess abzuschließen. Eine Schaltfläche **Retry** (Wiederholen) erscheint in der linken unteren Ecke, wenn die Zeit abgelaufen ist, bevor Sie die Taste gedrückt haben.

Wenn Ihr Router kein WPS unterstützt, fahren Sie mit Seite 30 fort.



Abschnitt 3 - Konfiguration

Geben Sie ein Kennwort für Ihr Administrator-Konto ein. Dieses Konto wird verwendet, um sich am DAP-1665 zur Verwaltung Ihres Netzwerks anzumelden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Eine Übersichtsseite mit dem Netzwerknamen und dem Wi-Fi-Kennwort für das erweiterte Netzwerk wird angezeigt. Notieren Sie sich diese Informationen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Konfiguration zu speichern.

Der DAP-1665 führt automatisch einen Neustart durch, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu übernehmen.

Nach dem Neustart des Geräts wird die Anmeldeseite angezeigt.





Wenn Ihr Router kein WPS unterstützt:

Klicken Sie auf Wi-Fi, um Ihr Netzwerk manuell auszuwählen.



Der Assistent sucht dann nach verfügbaren Wireless-Netzwerken innerhalb der Reichweite des DAP-1665. Geben Sie die SSID des Routers oder Access Point ein, den Sie erweitern möchten.

Wenn Sie Ihr Netzwerk nicht in der Liste finden, klicken Sie auf 🖄, um erneut zu suchen.

Wenn Sie Ihr Netzwerk immer noch nicht sehen, geben Sie die SSID Ihres Netzwerks manuell ein, indem Sie auf **Manual** (Manuell) klicken.

STALL: SELECT A WI-FI NETWORK TO EXTEND			
_	— () ()(· 🔟 — 🔳	
Internet	Existing Router	DAP-1665 Client	
temp2.4G		SWPAORWPA2-PSK	
temp2.46			
I Love U		■	
LAB-EXTL-2g		🔒 🛜 WPA2-PSK	
LAB-EXTL-2g Xiaomi_cchsunv	v	☐ <a> wpa2-psk☐ <a> wpaorwpa2-psk	
LAB-EXTL-2g Xiaomi_cchsunv DCH-DEMO	/	Image: State Stat	
LAB-EXTL-2g Xiaomi_cchsunv DCH-DEMO dlink-2F5F-5GH:	z	Image: Constraint of the second se	
LAB-EXTL-2g Xiaomi_cchsunv DCH-DEMO dlink-2F5F-5GH	2	WPA2-PSK WPAORWPA2-PSK WPAORWPA2-PSK WPAORWPA2-PSK WPAORWPA2-PSK Back Manual	

Wenn Sie auf der vorigen Seite auf **Manual** (Manuell) geklickt haben, geben Sie die SSID des Netzwerks ein, dass Sie erweitern möchten.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Wenn das vorhandene Wireless-Netzwerk die Wireless-Sicherheit verwendet, geben Sie das Wi-Fi-Kennwort im entsprechenden Feld ein.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Geben Sie ein Kennwort für Ihr Administrator-Konto ein. Dieses Konto wird verwendet, um sich am DAP-1665 zur Verwaltung Ihres Netzwerks anzumelden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.







Abschnitt 3 - Konfiguration

Eine Übersichtsseite mit dem Netzwerknamen und dem Wi-Fi-Kennwort für das bestehende Netzwerk wird angezeigt. Notieren Sie sich diese Informationen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Konfiguration zu speichern.

Der DAP-1665 führt automatisch einen Neustart durch, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu übernehmen.

Nach dem Neustart des Geräts wird die Anmeldeseite angezeigt.

ONFIGURAT	TION		
() -	_) »«	<u> </u>	—
Internet	Existing Router	DAP-1665	Client
Congratulations, and device pass	the setup is completed. Bel word.	ow is a summary of	your Wi-Fi security
Wi-Fi Network	Name:		dlink-2F5F-5GHz
Password:			nxqbm57810
Extender Stat	us		
Device Admin	Password:		88888888
		Back	finish
Manuelle Konfiguration

Anstatt der Ausführung des Einrichtungsassistenten können Sie Ihren DAP-1665 auch manuell konfigurieren. Lesen Sie bitte die folgenden Seiten mit detaillierten Anweisungen zum manuellen Konfigurieren des DAP-1665 für Ihren gewünschten Betriebsmodus.

- Der Access Point-Modus auf Seite 34
- Repeater-Modus auf Seite 41
- Wi-Fi Client auf Seite 45
- Bridge auf Seite 46
- Bridge mit AP-Modus auf Seite 49
- WISP-Client auf Seite 54
- WISP-Repeater auf Seite 55

Der Access Point-Modus

Dieser Abschnitt dient dazu, Ihnen beim Konfigurieren Ihres DAP-1665 als Wireless Access Point für Ihr bestehendes Netzwerk behilflich zu sein.

2.4 GHz Band

Wireless-Modus: Wählen Sie Access Point im Dropdown-Menü.

- **Status:** Aktivieren Sie die Wireless-Funktion für das **2,4 GHz** Band. Wenn Sie auf diesen Band kein Wireless verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schieberegler. Sie können auch einen ganz bestimmten Zeitbereich angeben (Zeitplan).
- Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie einen SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des 2,4 GHz Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) herstellen.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

Kennwort: Geben Sie das Kennwort für Ihr 2,4 GHz-Netz ein.

Sicherheitsmodus: Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie aus den Optionen WPA/WPA2-Personal, WPA/ WPA2-Enterprise oder None (Keine).

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:

Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n und 802.11g gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11g verwenden.

Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b - (802.11n, 802.11g und 802.11b gemischt) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Mischung aus Drahtlos-Clients nach 802.11n, 802,11g und 802.11b verwenden.

Wi-Fi Kanal: Wählen Sie aus den Kanälen 1-11 für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
 Die Einstellung Auto (Automatisch) kann gewählt werden, damit der DAP-1665 automatisch den Kanal mit der geringsten Interferenz auswählen kann.

Übertragungsleistung: Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung **Low** (Niedrig), **Medium** (Mittel) oder **High** (Hoch) wählen.



D-Link DAP-1665 Benutzerhandbuch

Abschnitt 3 - Konfiguration

Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 20 MHz - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.

- **HT20/40 Koexistenz** Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Koexistenz, indem Sie diesen Schieberegler umschalten. Das Aktivieren dieser Funktion hilft bei der Kompatibilität des Gerätes je nach seiner 802.11-Version.
- Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.
 - Wi-Fi VLAN: Wenn Sie bereits VLAN IDsdefiniert haben, können Sie wählen, ob die Clients, die auf das 2,4 oder 5 GHz-Band zugreifen, andere Clients sehen können, die mit diesem VLAN verbunden sind. Die Standardeinstellung ist **None** (Keine).
 - Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.

5 GHz Band

- **Status:** Aktivieren Sie die Wireless-Funktion für das **5 GHz** Band. Wenn Sie auf diesen Band kein Wireless verwenden möchten, deaktivieren Sie den Schieberegler. Sie können auch einen ganz bestimmten Zeitbereich angeben (Zeitplan).
- Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie einen SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des 5 GHz Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) herstellen. Dieser sollte sich von dem Netzwerknamen des weiter oben konfigurierten 2,4 GHz Netzes unterscheiden.

802 11 Mode	Mixed 802 11b/o/n
Wi Fi Chanel	
We to training.	
Transmission Power:	High
Channel Width:	Auto 20/40 MHz
HT20/40 Coexistence:	Enabled
Visibility Status:	Visible 🗸
WIFI VLAN:	None
Schedule:	Always Enable
5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status:	Enabled
WPS-PIN Status:	Unlocked
User Limit	
Status:	Disabled
Maximum User Client:	

5	5GHz Extended Wi-Fi	
	Status:	Enabled
	WI-FI Name (SSID):	dlink-5GHz
	Password:	
		Advanced Settings
	Security Mode:	None V
	802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V
	Wi-Fi Channel:	Auto
	Transmission Power:	High 🗸
	Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz
	Visibility Status:	Visible V
	WIFI VLAN:	None
	Schedule:	Always Enable

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

Sicherheitsmodus: Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie aus den Optionen WPA/WPA2-Personal, WPA/ WPA2-Enterprise oder None (Keine).

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:
 802.11a Only (Nur 802.11a) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients des Standards 802.11g verwenden.
 Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11a/n - (802.11a/n gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11a verwenden.

802.11ac Only (Nur 802.11ac) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11ac verwenden.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients des Standards 802.11ac und 802.11n verwenden.

Mixed 802.11a/n/ac - Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie eine Mischung aus 802.11ac, 802.11n und 802.11a Wireless-Clients verwenden.

Wi-Fi Kanal: Wählen Sie aus den Kanälen 1-11 für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.

Die Einstellung **Auto** (Automatisch) kann gewählt werden, damit der DAP-1665 automatisch den Kanal mit der geringsten Interferenz auswählen kann.

Übertragungsleistung: Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung **Low** (Niedrig), **Medium** (Mittel) oder **High** (Hoch) wählen.

5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
WI-FI Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
Security Mode:	None
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac
WI-FI Channel:	Auto
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz
Visibility Status:	Visible
WIFI VLAN:	None
Schedule:	Always Enable

Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 80 MHz - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.

- Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.
 - Wi-Fi VLAN: Wenn Sie bereits VLAN IDs definiert haben, können Sie wählen, ob die Clients, die auf das 2,4 oder 5 GHz-Band zugreifen, andere Clients sehen können, die mit diesem VLAN verbunden sind. Die Standardeinstellung ist **None** (Keine).
 - Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.
 - Wi-Fi Protected Aktivieren Sie den WPS-PBC-Status, wenn Sie Verbindungen durch Tastendruck für dieses Gerät zulassen möchten.
 Entsperren aktiviert die Nutzung der PIN-Methode für Wi-Fi Protected Setup (WPS).
 - **Benutzerlimit** Aktivieren Sie diese Funktion und geben Sie eine Zahl im Feld Maximale Nutzer-Clients ein, um die Anzahl der Client-Verbindungen zu diesem Gerät zu begrenzen.

5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
Security Mode:	None
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac 🗸
Wi-Fi Channel:	Auto 🗸
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸
Visibility Status:	Visible
WIFI VLAN:	None
Schedule:	Always Enable
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status:	Enabled
WPS-PIN Status:	Unlocked
User Limit	
Status:	Disabled
Maximum User Client:	

Wi-Fi VLAN

Dieser Abschnitt hilft Ihnen beim Zuweisen von VLAN IDs zu Wireless Client-Geräten in Ihrem Netzwerk.

Name:	Geben Sie einen	Namen für	diese Regel ein.
-------	-----------------	-----------	------------------

- **VLAN-ID:** Geben Sie eine ID für dieses VLAN ein.
- **Prioritäts-ID:** Wählen Sie zwischen den Prioritätsstufen 0-7. Die Art der Priorität, die Sie dieser Regel zuweisen möchten, wird neben der Zahl beschrieben.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00			Home	Settings	Management
	VLAN This feature allows yo created with a Name a and Mgmt (TCP stack Any packet that enters PVID.	u to assign VLAN ID: and VID. You can ass). sthe access point wil	s (VID) to wireless dev sign VLANs based on thout a VLAN tag will I	vices on your networ LAN, Primary Wireli have a VLAN tag ins	rk. VLANs can be ess, Multiple-SSID, serted into it with a
Settings >> Wireless	>> VLAN	RADIUS	Multi-SSID	Extender	Save
	Manage Port VLA	N ID:			
Name	VLAN ID	Prie	ority ID	Edit	Delete
Add Device Rem	aining: 8				
		COPYRIGHT @ 2016	i D-Link		

Create New Rule	×
Name:	
VLAN ID:	
Priority ID: 0 (E	Background)
	Apply

RADIUS

Dieser Abschnitt hilft Ihnen beim Konfigurieren Ihrer RADIUS-Server Authentifizierung für Wireless-Clients.

Name: Geben Sie einen Namen für diese Regel ein.

RADIUS- Geben Sie die IP-Adresse Ihres RADIUS-Servers ein. **Serveradresse:**

- RADIUS-Server-Port: Geben Sie den Port ein, mit dem Ihr RADIUS-Server zur Authentifizierung verbunden werden soll. Dies ist üblicherweise UDP-Port 1812.
- **RADIUS-Server-** Geben Sie das Shared Secret zur Verbindung mit ihrem RADIUS-"Shared Secret": Server über ein verschlüsseltes Kennwort ein.

	RADIU	S			
AAA B B B B B B B B B B B B B B B B B B	This page is used t Wireless clients mu through this gateway gateway to authent	to configure RADIUS ser ust obtain the necessary ay. Further configuration ticate users.	ver authentication and credentials prior to at of your RADIUS serv	d authorization for w tempting to authenti er may be necessar	ireless clients. cate to the server y to allow this
Settings >> Wireless	>> RADIUS	Multi-SSID	<u>WiFi VLAN</u>	Extender	Save
Name	Server	Name	Port	Edit	Delete
Add Rules Rema	inina: 6				

Create New Rule		\times
Name:		
RADIUS Server Address:		
RADIUS Server Port:	1812	
RADIUS Server Shared Secret:		
	Apply	

Multi-SSID

Dieser Abschnitt hilft Ihnen beim Konfigurieren zusätzlicher Wireless-Netzwerke mit ihren eigenen SSIDs für spezifische Bedürfnisse.



Wi-Fi VLAN: Wählen Sie ein bestehendes Wi-Fi-VLAN, um diese Regel auf dieses Netzwerk anzuwenden.

Zeitplan: Wählen Sie einen bestehenden Zeitplan, um ihn auf dieses Netzwerk anzuwenden.



Create New Rule		×
WiFi name (SSID):		
Password:		
Frequency:	2.4GHz	~
Security Mode:	None	~
Visibility Status:	Visible	~
WIFI VLAN:	None	~
Schedule:	Always Enable	~
	Apply	

Repeater-Modus

Der Repeater-Modus sendet das Wireless-Signal eines bestehenden Netzwerks erneut, um die Abdeckung zu verstärken. Das bestehende Wireless-Signal kann vom DAP-1665 sowohl mit dem 2,4 GHz- als auch mit dem 5 GHz-Band wiederholt werden.

Vorhandenes Netzwerk

Wireless-Modus: Wählen Sie Repeater im Dropdown-Menü.

Name des Wirless-Netzwerks: Klicken Sie auf Scan (Suche), um eine Liste der Wireless-Netze in Ihrem Bereich anzuzeigen. Im Popup klicken Sie auf die SSID und dann auf Select (Wählen) unten auf der Seite, um fortzufahren. Der Wireless-Netzwerkname erscheint automatisch im Feld Repeater-Netzwerkname unten, und das Repeater-Netzwerkband und die Kanalbandbreite werden automatisch erkannt. Sie können die SSID des Access Point, von dem das Signal wiederholt werden soll, auch manuell eingeben.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00	Home Settings Management
Extender	
Use this section to configure changes made in this section	a the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any n will need to be updated on your wireless device.
Settings >> Wireless	Save
Existing Network	
Wireless Mode:	Repeater V
Wireless Network Name:	dlink-2F5F-5GHz Scan
Password:	12345678

Kennwort: Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort das bestehende Netzwerk ein

2,4 GHz Erweitertes Wi-Fi (WLAN)

Status: Zeigt den Namen des zu wiederholenden Netzwerks an.

Wi-Fi Name Geben Sie einen SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des (SSID): 2,4 GHz Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) herstellen.

Kennwort: Geben Sie das Kennwort für Ihr 2,4 GHz-Netz ein.

2.4GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
WI-FI Name (SSID):	dlink
Password:	12345678
	Advanced Settings
Security Mode:	WPA/WPA2-Personal
802.11 Mode:	Mixed 802.11b/g/n
Wi-Fi Channel:	Auto 🗸
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40 MHz 🗸
HT20/40 Coexistence:	Enabled
Visibility Status:	Visible
Schedule:	Always Enable

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

Sicherheitsmodus: Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie aus den Optionen WPA/ WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise oder None (Keine).

 802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:
 Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n und 802.11g gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11g verwenden.

Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b - (802.11n, 802.11g und 802.11b gemischt) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Mischung aus Drahtlos-Clients nach 802.11n, 802,11g und 802.11b verwenden.

- Wi-Fi Kanal: Wählen Sie aus den Kanälen 1-11 für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
 Die Einstellung Auto (Automatisch) kann gewählt werden, damit der DAP-1665 automatisch den Kanal mit der geringsten Interferenz auswählen kann.
- Übertragungsleistung: Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch) wählen.

Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 20 MHz - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.

- **HT20/40 Koexistenz** Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Koexistenz, indem Sie diesen Schieberegler umschalten. Das Aktivieren dieser Funktion hilft bei der Kompatibilität des Gerätes je nach seiner 802.11-Version.
- Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.
 - Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.



5 GHz Band

- Status: Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das 5 GHz-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen. Sie können auch einen ganz bestimmten Zeitbereich angeben (Zeitplan). Wählen Sie einen Zeitplan aus dem Dropdown-Menü oder klicken Sie auf Add New (Neu hinzufügen), um einen neuen Zeitplan zu erstellen. Der vorgegebene Standardwert ist Always (Immer).
- Name des Wirless-
Netzwerks:Geben Sie einen SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des 5 GHz
Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients
suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz)
herstellen. Dieser sollte sich von dem Netzwerknamen des weiter oben
konfigurierten 2,4 GHz Netzes unterscheiden.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

- Sicherheitsmodus: Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie aus den Optionen WPA/WPA2-Personal, WPA/ WPA2-Enterprise oder None (Keine).
 - 802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:

802.11a Only (Nur 802.11a) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients des Standards 802.11g verwenden.

Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11a/n - (802.11a/n gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11a verwenden. **802.11ac Only** (Nur 802.11ac) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11ac verwenden.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients des Standards 802.11ac und 802.11n verwenden.

Mixed 802.11a/n/ac - Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie eine Mischung aus 802.11ac, 802.11n und 802.11a Wireless-Clients verwenden.

Wi-Fi Kanal: Wählen Sie aus den Kanälen 1-11 für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
 Die Einstellung Auto (Automatisch) kann gewählt werden, damit der DAP-1665 automatisch den Kanal mit der geringsten Interferenz auswählen kann.

1	5GHz Extended Wi-Fi			
	Status:	Enabled		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz		
	Password:			
			Advanced Settings	
	Security Mode:	None 🗸		
	802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V		
	Wi-Fi Channel:	Auto 🗸		
	Transmission Power:	High 🗸		
	Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸		
	Visibility Status:	Visible 🗸		
	Schedule:	Always Enable		

- **Übertragungsleistung:** Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung **Low** (Niedrig), **Medium** (Mittel) oder **High** (Hoch) wählen.
 - Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 80 MHz Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.
 - Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.
 - Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.
- Wi-Fi Protected Setup: Aktivieren Sie den WPS-PBC-Status, wenn Sie Push-Tastenverbindungen für dieses Gerät zulassen möchten.
 Entsperren aktiviert die Nutzung der PIN-Methode für Wi-Fi Protected Setup (WPS).
 - **Benutzerlimit** Aktivieren Sie diese Funktion und geben Sie eine Zahl im Feld Maximale Nutzer-Clients ein, um die Anzahl der Client-Verbindungen zu diesem Gerät zu begrenzen.

5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Setting
Security Mode:	None
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac 🗸
Wi-Fi Channel:	Auto
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸
Visibility Status:	Visible 🗸
Schedule:	Always Enable
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status:	Enabled
WPS-PIN Status:	Unlocked
User Limit	
Status:	Disabled
Maximum User Client:	

Wi-Fi Client

Vorhandenes Netzwerk

Wireless-Modus:Wählen Sie Wi-Fi-Client aus dem Dropdown-Menü.Name des Wirless-
Netzwerks:Klicken Sie auf Scan (Suche), um eine Liste der Wireless-Netze in Ihrem
Bereich anzuzeigen. Im Popup klicken Sie auf die SSID und dann auf Select
(Wählen) unten auf der Seite, um fortzufahren. Der Wireless-Netzwerkname
erscheint automatisch im Feld Wireless-Netzwerkname unten. Sie können
die SSID des Netzwerks, mit dem sie sich verbinden möchten, auch manuell
eingeben.

Kennwort: Geben Sie das Kennwort für das bestehende Netzwerk ein. Für diese Informationen müssen Sie sich ggf. an Ihren Administrator wenden.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

Drahtlose MAC-
Adresse kopieren:markieren Sie Enable (aktivieren), um die MAC-Adresse eines anderen
Gerätes zu klonen. Geben Sie die MAC-Adresse manuell ein oder klicken Sie
auf das Dropdown-Feld, um die MAC-Adressen der verbundenen Geräte zu
durchsuchen.

Wi-Fi Protected Setup

- **WPS-PBC-Status:** Markieren Sie **Enable** (Aktivieren), wenn Sie die Nutzung der PIN-Methode für Wi-Fi Protected Setup (WPS) aktivieren möchten.
 - Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um die aktuelle Konfiguration zu speichern.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00		Home	Se	ttings	Management	1
	Extender			Di		
	Use this section to configure changes made in this sectio	e the wireless settings for your n will need to be updated on y	our wireless	device.	iake sure that any	
Settings >> Wireless					Save	
Existing Network						
	Wireless Mode:	Wi-Fi Client	\checkmark			
	Wireless Network Name:	dlink-2F5F-5GHz	Sca	an		
	Password:	12345678				
					Advanced Settings	i
WiFi MAC Clone						
	WiFi MAC Clone:	Disabled				
	Mac Address:		<	< MAC Addre	\$\$\$	
WI-FI Protected Setup						
	WPS-PBC status:	Enabled				

Bridge

Vorhandenes Netzwerk

Wireless-Modus: Wählen Sie Bridge im Dropdown-Menü.

2,4 GHz Bridge Wi-Fi

- **Status:** Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das **2,4 GHz**-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.
- Wi-Fi Name (SSID): Legen Sie einen Netzwerknamen (SSID) fest, um das 2,4 GHz-Netzwerk zu kennzeichnen, dass Sie überbrücken möchten, oder lassen Sie dieses Feld frei, um nach Ihrer SSID zu suchen. Klicken Sie auf Add Record (Eintrag hinzufügen), um eine SSID im Popup-Fenster auszuwählen und zu übernehmen. Die Standardeinstellung ist leer.

Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:

Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n und 802.11g gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11g verwenden.

Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b - (802.11n, 802.11g und 802.11b gemischt) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Mischung aus Drahtlos-Clients nach 802.11n, 802,11g und 802.11b verwenden.

 Wi-Fi Kanal: Wählen Sie aus den Kanälen 1-11 für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
 Die Einstellung Auto (Automatisch) kann gewählt werden, damit der DAP-1665 automatisch den Kanal mit der geringsten Interferenz auswählen kann.

Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 20 MHz - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00	Home Settings Management
Extender	
Use this section to configure changes made in this sec	In the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any tion will need to be updated on your wireless device.
Settings >> Wireless	Save
Existing Network Wireless Mode	: Bridge 🗸
2.4GHz Bridge Wi-Fi	_
Status	Enabled
Wi-Fi Name (SSID)	dlink
Password	: Advanced Settings
5GHz Bridge Wi-Fi	
Status	: Enabled
Wi-Fi Name (SSID)): dlink
Password	
	Advanced Settings
802.11 Mode	Mixed 802.11a/n/ac V
Wi-Fi Channe	
Channel Widtr	
Status Name Frequency	Remote AP MAC Address Edit Delete
Add Record Remaining: 8	

5 GHz Bridge Wi-Fi

Status: Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das **5 GHz**-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.

Wi-Fi Name (SSID): Legen Sie einen Netzwerknamen (SSID) fest, um das 5 GHz-Netzwerk zu kennzeichnen, dass Sie überbrücken möchten, oder lassen Sie dieses Feld frei, um nach Ihrer SSID zu suchen. Klicken Sie auf Add Record (Eintrag hinzufügen), um eine SSID im Popup-Fenster auszuwählen und zu Kennwort: übernehmen. Die Standardeinstellung ist leer.

Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:

802.11a Only (Nur 802.11a) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients des Standards 802.11g verwenden.

Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11a/n - (802.11a/n gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11a verwenden. **802.11ac Only** (Nur 802.11ac) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11ac verwenden.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients des Standards 802.11ac und 802.11n verwenden.

Mixed 802.11a/n/ac - Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie eine Mischung aus 802.11ac, 802.11n und 802.11a Wireless-Clients verwenden.

- **Wi-Fi Kanal:** Wählen Sie einen Kanal aus der Dropdown-Liste für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
- Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 Auto 20/40/80 MHz Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Wireless-Clients des Standards 802.11n verwenden.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00	Home Settings Management
Extender	
Use this section to configue changes made in this sect	are the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any tion will need to be updated on your wireless device.
Settings >> Wireless	Save
Existing Network	
Wireless Mode	E Bridge
2.4GHz Bridge Wi-Fi	Control 1
Vi-Fi Name (SSID):	dlink
Password:	:
ECUa Pridao Wi Ei	Advanced Settings.
Status	: Enabled
Wi-Fi Name (SSID)	i dlink
Password	E Artvanced Settions
	Mixed 802 11a/n/ac
Wi-Fi Channel	
Channel Width	E Auto 20/40/80 MHz V
Status Name Frequency	Remote AP MAC Address Edit Delete

Abschnitt 3 - Konfiguration

Unten auf der Seite klicken Sie auf **Add Record** (Eintrag hinzufügen), um einen neuen Eintrag des Netzwerks zu erstellen, dass sie überbrücken möchten. Eine Liste der Wireless-Netzwerke erscheint, aus denen Sie auswählen können.

 Status
 Name
 Frequency
 Remote AP MAC Address
 Edit
 Delete

 Add Record
 Remaining: 8
 Image: 8

Wenn das gewünschte Netzwerk nicht aufgelistet wird, klicken Sie auf **Manual** (Manuell) und geben dann den **Namen** ein, wählen die **Frequenz** und geben dann die **Remote AP MAC-Adresse ein.** Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um den Eintrag zu speichern.



Create New Record	×
Name:	
Frequency:	WIFI 2.4GHz 🗸
Remote AP MAC Address:	
	Apply

Bridge mit AP-Modus

Vorhandenes Netzwerk

Wireless-Modus: Wählen Sie Bridge with AP (Bridge mit AP) im Dropdown-Menü.

2,4 GHz Bridge Wi-Fi

- **Status:** Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das **2,4 GHz**-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.
- Wi-Fi Name (SSID): Legen Sie einen Netzwerknamen (SSID) fest, um das 2,4 GHz-Netzwerk zu kennzeichnen, dass Sie überbrücken möchten, oder lassen Sie dieses Feld frei, um nach Ihrer SSID zu suchen. Klicken Sie auf Add Record (Eintrag hinzufügen), um eine SSID im Popup-Fenster auszuwählen und zu übernehmen. Die Standardeinstellung ist leer.

Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:
 Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n und 802.11g gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11g verwenden.

Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b - (802.11n, 802.11g und 802.11b gemischt) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Mischung aus Drahtlos-Clients nach 802.11n, 802,11g und 802.11b verwenden.

- **Wi-Fi Kanal:** Wählen Sie aus den Kanälen 1-11 für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
- Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 20 MHz Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00		Home	Settings	Management	
	Extender				
	Use this section to configure changes made in this section	e the wireless settings for your D-Lini n will need to be updated on your wi	k Router. Please ma reless device.	ake sure that any	
Settings >> Wireless			RADIUS	Save	
Existing Network	Wireless Mode:	Bridge with AP			
2.4GHz Bridge Wi-Fi		_			
	Status:	Enabled			
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink			
	Password:			Advanced Settings	
5GHz Bridge Wi-Fi					
	Status:	Enabled			
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink			
	Password:				
				Advanced Settings	
	802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V			
	Wi-Fi Channel:	×			
	Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸			

5 GHz Bridge Wi-Fi

Status: Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das **5 GHz**-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.

Wi-Fi Name (SSID): Legen Sie einen Netzwerknamen (SSID) fest, um das 5 GHz-Netzwerk zu kennzeichnen, dass Sie überbrücken möchten, oder lassen Sie dieses Feld frei, um nach Ihrer SSID zu suchen. Klicken Sie auf Add Record (Eintrag hinzufügen), um eine SSID im Popup-Fenster auszuwählen und zu übernehmen. Die Standardeinstellung ist leer.

Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:

802.11a Only (Nur 802.11a) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients des Standards 802.11g verwenden.

Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11a/n - (802.11a/n gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11a verwenden. **802.11ac Only** (Nur 802.11ac) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11ac verwenden.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients des Standards 802.11ac und 802.11n verwenden.

Mixed 802.11a/n/ac - Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie eine Mischung aus 802.11ac, 802.11n und 802.11a Wireless-Clients verwenden.

- **Wi-Fi Kanal:** Wählen Sie einen Kanal aus der Dropdown-Liste für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
- Kanalbreite:Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):Auto 20/40 Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte
nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.Auto 20/40/80 MHz Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Wireless-
Clients des Standards 802.11n verwenden.

5GHz Bridge Wi-	Fi					
		Status:	Enabled			
		Wi-Fi Name (SSID):	dlink			
		Password:				
					Advance	d Settings
		802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V			
		Wi-Fi Channel:	~			
		Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸			
Status N	Name	Frequency	Remote AP MAC Addre	255	Edit	Delete
Add Record	Remaining: 8					

2,4 GHz Erweitertes Wi-Fi

- **Status:** Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das **2,4 GHz**-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.
- Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie einen SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des 2,4 GHz Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) herstellen.
 - Kennwort: Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi: Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n und 802.11g gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11g verwenden.

Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b - (802.11n, 802.11g und 802.11b gemischt) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Mischung aus Drahtlos-Clients nach 802.11n, 802,11g und 802.11b verwenden.

- **Wi-Fi Kanal:** Wählen Sie aus den Kanälen 1-11 für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
- **Übertragungsleistung:** Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung **Low** (Niedrig), **Medium** (Mittel) oder **High** (Hoch) wählen.

Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 20 MHz - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.

- **HT20/40 Koexistenz** Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Koexistenz, indem Sie diesen Schieberegler umschalten. Das Aktivieren dieser Funktion hilft bei der Kompatibilität des Gerätes je nach seiner 802.11-Version.
- Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.

Status	Name	Frequency	Remote AP MAC Address	Edit	Delete
Add Record	Remaining: 8				
2.4GHz Extende	ed Wi-Fi				
		Status:	Enabled		
		Wi-Fi Name (SSID):	dlink		
		Password:	12345678		
				Advan	ced Settings
		Security Mode:	WPA/WPA2-Personal		
		802.11 Mode:	Mixed 802.11b/g/n		
		Wi-Fi Channel:	1 ~		
		Transmission Power:	High 🗸		
		Channel Width:	Auto 20/40 MHz 🗸		
		HT20/40 Coexistence:	Enabled		
		Visibility Status:	Visible		
		Schedule:	Always Enable		
5GHz Extended	d Wi-Fi				
		Status:	Enabled		
		Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz		
		Password:			
				Advan	ced Settings
WI-FI Protected	d Setup				
		WPS-PBC status:	Enabled		
		WPS-PIN Status:	Unlocked		
User Limit					
		Status:	Disabled		
		Maximum User Client:			

Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.

5 GHz Erweitertes Wi-Fi

- **Status:** Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das **5 GHz**-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.
- Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie einen SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des 5 GHz Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) herstellen.

Kennwort: Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

- Sicherheitsmodus: Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie aus WPA/WPA2-Personal, WPA/ WPA2-Enterprise oder None (Keine).
 - 802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:

802.11a Only (Nur 802.11a) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients des Standards 802.11g verwenden.

Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11a/n - (802.11a/n gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11a verwenden.

802.11ac Only (Nur 802.11ac) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11ac verwenden.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients des Standards 802.11ac und 802.11n verwenden.

Mixed 802.11a/n/ac - Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie eine Mischung aus 802.11ac, 802.11n und 802.11a Wireless-Clients verwenden.

Wi-Fi Kanal: Wählen Sie einen Kanal aus dem Dropdown-Menü für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.

Add Record Remaining: 8 24GHz Extended WI-Fi	
.4GHz Extended Wi-Fi	
Status: Enabled	
Wi-Fi Name (SSID) dlink	
Password: 12345678	
Advanced S	Settings
5GHz Extended Wi-Fi	
Status: Enabled	
WI-FI Name (SSID): dlink-5GHz	
Password:	
Advanced S	Settings
Security Mode: None	
802.11 Mode: Mixed 802.11a/n/ac	
Wi-Fi Channel:	
Transmission Power: High	
Channel Width: Auto 20/40/80 MHz 🗸	
Visibility Status: Visible	
Schedule: Always Enable	
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status: Enabled	
WPS-PIN Status: Unlocked	
Jser Limit	
Status; Disabled	
Maximum User Client:	

- Übertragungsleistung: Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch) wählen.
 Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen): Auto 20/40 - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen. 80 MHz - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.
 - Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.
 - Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.
- Wi-Fi Protected Setup:Aktivieren Sie den WPS-PBC-Status, wenn Sie Push-Tastenverbindungen
für dieses Gerät zulassen möchten.Entsperren aktiviert die Nutzung der PIN-Methode für Wi-Fi Protected
Setup (WPS).
 - **Benutzerlimit** Aktivieren Sie diese Funktion und geben Sie eine Zahl im Feld Maximale Nutzer-Clients ein, um die Anzahl der Client-Verbindungen zu diesem Gerät zu begrenzen.

Status Name	Frequency	Remote AP MAC Address	Edit	Delete
Add Record Remaining	8			
4GHz Extended Wi-Fi				
	Status:	Enabled		
	WI-FI Name (SSID):	dlink		
	Password:	12345678		
			Advan	ced Settings
GHz Extended Wi-Fi				
	Status:	Enabled		
	WI-FI Name (SSID):	dlink-5GHz		
	Password:			
			Advan	ced Settings
	Security Mode:	None		
	802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V		
	Wi-Fi Channel:	~		
	Transmission Power:	High 🗸		
	Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸		
	Visibility Status:	Visible		
	Schedule:	Always Enable		
VI-FI Protected Setup				
	WPS-PBC status:	Enabled		
	WPS-PIN Status:	Unlocked		
lser Limit		_		
	Status:	Disabled		
	Maximum User Client:			

WISP-Client

Wireless-Modus: Wählen Sie den WISP-Client im Dropdown-Menü.

- Name des Wirless-Netzwerks: Klicken Sie auf Scan (Suche), um eine Liste der Wireless-Netze in Ihrem Bereich anzuzeigen. Im Popup klicken Sie auf die SSID und dann auf Select (Wählen) unten auf der Seite, um fortzufahren. Der Wireless-Netzwerkname erscheint automatisch im Feld Wireless-Netzwerkname unten. Sie können die SSID des Netzwerks, mit dem sie sich verbinden möchten, auch manuell eingeben.
 - **Kennwort:** Geben Sie das Kennwort für das ausgewählte Netzwerk ein. Für diese Informationen müssen Sie sich ggf. an Ihren Administrator wenden.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00	Home Settings Management
	Extender
	Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any changes made in this section will need to be updated on your wireless device.
Settings >> Wireless	Save
Existing Network	Wireless Mode: WISP Client
	Wireless Network Name: dlink-2F6F-5GHz Scan Password: 12345678
WI-FI Protected Setup	WPS-PBC status: Enabled

WISP-Repeater

Wireless-Modus: Wählen Sie WISP-Repeater im Dropdown-Menü.

Name des Wirless-Netzwerks: Klicken Sie auf Scan (Suche), um eine Liste der Wireless-Netze in Ihrem Bereich anzuzeigen. Im Popup klicken Sie auf die SSID und dann auf Select (Wählen) unten auf der Seite, um fortzufahren. Der Wireless-Netzwerkname erscheint automatisch im Feld Wireless-Netzwerkname unten. Sie können die SSID des Netzwerks, mit dem sie sich verbinden möchten, auch manuell eingeben.

Kennwort: Geben Sie das Kennwort für das ausgewählte Netzwerk ein. Für diese Informationen müssen Sie sich ggf. an Ihren Administrator wenden.

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00		Home	Settings	Management
	Extender			
	Use this section to configur this section may also need	te the wireless settings for your D- to be duplicated on your Wireless	.ink Ap. Please note th Client.	nat changes made on
Settings >> Wireless				Save
Existing Network				
	Wireless Mode:	WISP Repeater		
	Wireless Network Name:	dlink	Scan	
	Password:]	
2.4GHz Extended Wi-Fi		_		
	Status:	Enabled		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-dde8]	
	Password:	11111111]	10 m
				Advanced Settings
5GHz Extended Wi-Fi				
	Status:	Enabled	7	
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-dde8-5Ghz		
	Password:	11111111		Advanced Settings
WI-FI Protected Setup				
	WPS-PBC status:	Enabled		
	WPS-PIN Status:	Unlocked		
User Limit				
	Status:	Disabled	_	
	Maximum User Client:			

2,4 GHz Erweitertes Wi-Fi

- **Status:** Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das **2,4 GHz**-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.
- Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie eine SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des erweiterten 2,4 GHz Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) herstellen.
 - Kennwort: Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi: Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen. Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n und 802.11g gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11g verwenden. Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b - (802.11n, 802.11g und 802.11b gemischt) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Mischung aus Drahtlos-Clients nach 802.11n, 802.11g und 802.11b verwenden.

- **Wi-Fi Kanal:** Zur optimalen Leistung bei Verwendung von WISP ist die Option **Auto** eingestellt.
- Übertragungsleistung: Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung Low (Niedrig), Medium (Mittel) oder High (Hoch) wählen.
 - Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 20 MHz Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.
 - **HT20/40 Koexistenz** Aktivieren oder deaktivieren Sie HT20/40 Koexistenz, indem Sie diesen Schieberegler umschalten. Das Aktivieren dieser Funktion hilft bei der Kompatibilität des Gerätes je nach seiner 802.11-Version.
 - Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.



Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.



5 GHz Erweitertes Wi-Fi

- Status: Klicken Sie, um die Wireless-Funktion für das 5 GHz-Band zu aktivieren. Wenn Sie keine drahtlosen Funktionen verwenden möchten, deaktivieren Sie dieses Kästchen.
- Wi-Fi Name (SSID): Geben Sie einen SSID (Netzwerknamen) zur Identifizierung des 5 GHz Netzwerks an. Das ist der Netzwerkname, nach dem drahtlose Clients suchen, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk (Funknetz) herstellen.
 - Kennwort: Geben Sie ein selbst gewähltes Kennwort für dieses Netzwerk ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

Sicherheitsmodus: Wählen Sie die Art der drahtlosen Verschlüsselung, die Sie zur Sicherheit für Ihr erweitertes Netzwerk verwenden möchten. Wählen Sie aus den Optionen WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise oder None (Keine).

802.11-Modus: Wählen Sie einen der folgenden Modi:
 802.11a Only (Nur 802.11a) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients des Standards 802.11g verwenden.

Nur 802.11n - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11n benutzen.

Mixed 802.11a/n - (802.11a/n gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients nach 802.11n und 802.11a verwenden. **802.11ac Only** (Nur 802.11ac) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie nur Drahtlos-Clients nach 802.11ac verwenden.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac gemischt) - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie einen Mix aus Wireless-Clients des Standards 802.11ac und 802.11n verwenden.

Mixed 802.11a/n/ac - Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie eine Mischung aus 802.11ac, 802.11n und 802.11a Wireless-Clients verwenden.



- **Wi-Fi Kanal:** Wählen Sie einen Kanal aus dem Dropdown-Menü für ein bestehendes Wireless-Netzwerk oder um Störungen in überlasteten Bereichen zu reduzieren.
- **Übertragungsleistung:** Je nach Ihrem Wireless-Empfang und dem Abdeckungsbereich können Sie zwischen der Leistung **Low** (Niedrig), **Medium** (Mittel) oder **High** (Hoch) wählen.

Kanalbreite: Select the Channel Width (Kanalbreite wählen):
 Auto 20/40 - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie sowohl drahtlose Geräte nach 802.11n als auch andere Geräte benutzen.
 80 MHz - Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Drahtlos-Clients des Standards 802.11n verwenden.

- Sichtbarkeitsstatus: Wählen Sie, ob der Netzwerkname (SSID) Ihres drahtlosen Netzwerks für drahtlose Clients sichtbar (Visible) oder unsichtbar (Invisible) sein soll. Wenn Invisible (Unsichtbar) gewählt wird, können Standortübersichtsprogramme die SSID des DAP-1665 nicht sehen, sodass bei den drahtlosen Clients die SSID Ihres drahtlosen Netzes manuell eingegeben werden muss, um sich mit ihm zu verbinden.
 - Zeitplan: Wenn Sie unter Management (Verwaltung) >> Schedule (Zeitplan) eine Regel hinzugefügt haben, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um zu wählen, ob für das Gerät die Option Always Enable (Immer aktiviert) gelten soll, oder wählen Sie den Namen ihres benutzerdefinierten Zeitplans. Klicken Sie auf Save (Speichern), um die Einstellung zu speichern. Das Gerät wird neu gestartet, um den ausgewählten Zeitplan zu aktivieren.
- Wi-Fi Protected Setup: Aktivieren Sie den WPS-PBC-Status, wenn Sie Push-Tastenverbindungen für dieses Gerät zulassen möchten.
 Entsperren aktiviert die Nutzung der PIN-Methode für Wi-Fi Protected Setup (WPS).
 - **Benutzerlimit** Aktivieren Sie diese Funktion und geben Sie eine Zahl im Feld Maximale Nutzer-Clients ein, um die Anzahl der Client-Verbindungen zu diesem Gerät zu begrenzen.

5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
Security Mode:	None
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V
Wi-Fi Channel:	Auto
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz V
Visibility Status:	Visible
Schedule:	Always Enable
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status:	Enabled
WPS-PIN Status:	Unlocked
User Limit	
Status:	Disabled
Maximum User Client:	

Netzwerkeinstellungen

Auf dieser Seite können Sie die Netzwerkeinstellungen für den DAP-1665konfigurieren. Um auf diese Seite zuzugreifen, klicken Sie oben auf der Seite auf das Dropdown-Menü **Settings** (Einstellungen) und wählen Sie **Network** (Netzwerk). Klicken Sie jederzeit auf **Save** (Speichern), um die auf dieser Seite vorgenommenen Änderungen zu speichern.



IPv4 Statische IP-Adresse

Verbindungstyp:	Wählen Sie Static IP (Statische IP-Adresse), um dem DAP-1665 eine IP-Adresse zuzuweisen.	D-Li DAP-166
LAN IP-Adresse:	Geben Sie die IPv4-Adresse ein, die Sie dem Netzwerk-AP zuweisen möchten. Diese Adresse sollte nicht Teil des DHCP-Adressenpools des Uplink-Routers sein.	
Subnetzmaske:	Geben Sie die Subnetzmaske ein.	Setting
Gateway-Adresse:	Geben Sie die Gateway-Adresse ein. Das ist in der Regel die IP-Adresse des Uplink-Routers.	Netwo
Primärer DNS- Server:	Geben Sie die Adresse des primären DNS-Servers ein.	
Sekundärer DNS- Server:	Geben Sie die Adresse des sekundären DNS-Servers ein. Die Eingabe hier ist optional. Sie bietet ein Backup, falls der primäre Server mal ausfallen sollte.	
Management Link:	Geben Sie einen benutzerdefinierten URL-Link zum Zugriff auf diese Verwaltungsschnittstelle ein.	DHCP

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00		Home	Settings	Management
	Network			
	Use this section to configure the management link field, a the management link if there	the network settings for your dee nd use the link to access web UI are more than one D-Link device	vice. You can enter a in a web browser. R es within the network	a name for your device in ecommend to change c.
Settings >> Network			<u>IPv6</u>	Save
Network Settings				
	Connection Type:	Static IP		
	LAN IP Address:	192.168.0.50]	
	Subnet Mask:	255.255.255.0]	
	Gateway Address:]	
	Primary DNS Server:			
	Secondary DNS Server:]	
	Management Link: h	ittp:// dlinkap .lo	cal/	
				Advanced Settings
DHCP Server		_		
	Status:	Enabled		
	DHCP IP Address Range: 1	92.168.0. 100 to 192.168.0	. 199	
	DHCP Lease Time:	10080 minutes		
	Always Broadcast:	Enabled Compatibility for some DHCP Clier	nts)	
Advanced Settings				
	UPnP:	Enabled		
	IPv4 Multicast Streams:	Enabled		
	IPv6 Multicast Streams:	Enabled		

DHCP-Server:

Status: Klicken Sie, um die DHCP Server-Funktion zu aktivieren.

- DHCP IP Geben Sie die Reichweite des DHCP-Adresspools ein, aus dem anfragenden Clients Adressen zugewiesen werden können. Achten Sie darauf, dass die statische IP-Adresse des Access Point außerhalb dieses Bereichs liegt, um etwaige IP-Adresskonflikte zu vermeiden.
- DHCP Lease-Zeit: Geben Sie die Zeitdauer ein, für die vom Server zugewiesene IP-Adressen gültig sind.
 - Immer senden: Markieren Sie das Feld, damit der DHCP-Server seine Antworten an die Clients immer sendet. Dies kann dabei helfen, Probleme zu vermeiden, wenn Clients keine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

- **UPnP:** Aktivieren Sie diese Option, um die Funktionalität Universal Plug and Play zuzulassen.
- IPv4/IPv6 Aktivieren Sie diese Option, um das Multicasting zu Clients in IPv4/ Multicast Streams: IPv6-Netzwerken zuzulassen.

	Advanced Settings
DHCP Server	
Status: Enabled	
DHCP IP Address Range: 192.168.0. 100 to 192.168.0.	199
DHCP Lease Time: 10080 minutes	
Always Broadcast: Enabled (compatibility for some DHCP Clien	ts)
Advanced Settings	
UPnP: Enabled	
IPv4 Multicast Streams: Enabled	
IPv6 Multicast Streams: Enabled	

Dynamische IP (DHCP)

Verbindungstyp: Wählen Sie Dynamic IP (Dynamische IP-Adresse), um dem DAP-1665 eine IP-Adresse zuzuweisen.

- Primärer DNS- Geben Sie die Adresse des primären DNS-Servers ein. Server:
- Sekundärer DNS-
Server:Geben Sie die Adresse des sekundären DNS-Servers ein. Die Eingabe hier ist
optional. Sie bietet ein Backup, falls der primäre Server mal ausfallen sollte.
- Management Link: Geben Sie einen benutzerdefinierten URL-Link zum Zugriff auf diese Verwaltungsschnittstelle ein.

Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen):

Status: Klicken Sie, um die DHCP Server-Funktion zu aktivieren.

DHCP IP Geben Sie die Reichweite des DHCP-Adresspools ein, aus dem anfragenden
 Adressbereich:
 Clients Adressen zugewiesen werden können. Achten Sie darauf, dass die statische IP-Adresse des Access Point außerhalb dieses Bereichs liegt, um etwaige IP-Adresskonflikte zu vermeiden.

- DHCP Lease-Zeit: Geben Sie die Zeitdauer ein, für die vom Server zugewiesene IP-Adressen gültig sind.
 - Immer senden: Markieren Sie das Feld, damit der DHCP-Server seine Antworten an die Clients immer sendet. Dies kann dabei helfen, Probleme zu vermeiden, wenn Clients keine IP-Adresse vom DHCP-Server erhalten.
 - **UPnP:** Aktivieren Sie diese Option, um die Funktionalität Universal Plug and Play zuzulassen.
- IPv4/IPv6 Multicast Aktivieren Sie diese Option, um das Multicasting zu Clients in IPv4/IPv6-Streams: Netzwerken zuzulassen.

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00		Home		Settings	Ι	Management
	Network					
	Use this section to configure the ne the management link field, and use the management link if there are m	etwork settings for you the link to access we lore than one D-Link d	r device b UI in a evices v	. You can enter web browser. F vithin the netwo	a name Recomn rk.	for your device ir nend to change
Settings >> Network				<u>IPv6</u>		Save
Network Settings						
	Connection Type: Dynamic	mic IP (DHCP)	\sim			
	Primary DNS Server:					
	Secondary DNS Server:					
	Management Link: http://	dlinkap	.local/			
					Ac	Ivanced Settings
DHCP Server		_				
	Status: Enab	bled				
	DHCP IP Address Range: 192.168	8.0. 100 to 1 92.1	68. 0 . 1	99		
	DHCP Lease Time: 10080) minutes				
	Always Broadcast	bled				
	(compa	tibility for some DHCP	Clients)			
Advanced Settings						
	UPnP: Enat	bled				
	IPv4 Multicast Streams: Enab	bled				
	IDv6 Multicast Streams					
	IF VO MUNUCASI SITEATIS.					

IPv6

Autokonfiguration (SLAAC/DHCPv6)

- Meine Wählen Sie Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6), wenn der Internetverbindung DAP-1665 automatisch eine IPv6-Adresse vom Uplink-Router erhalten ist: soll.
 - **DNS-Typ:** Sie können wählen, dass die IPv6 DNS-Serverinformationen automatisch übermittelt werden soll oder dass die Konfiguration der DNS-Server manuell erfolgen soll. Füllen Sie dann die Felder entsprechend aus.
- Primärer DNS-Server: Geben Sie für manuelle Einstellungen die primäre IPv6 DNS-Serveradresse ein.
 - Sekundärer DNS- Geben Sie für manuelle Einstellungen die sekundäre IPv6 DNS-Server: Serveradresse ein. Die Eingabe hier ist optional. Sie bietet ein Backup, falls der primäre Server mal ausfallen sollte.

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00		Home	Settings	Management	
6	IPv6 All of your IPv6 Internet and	I network connection details are disp	played on this page.		
Settings >> Internet >> IP	v6		IPv4	Save	
	My Internet Connection is:	Auto Configuration (SLAAC/DHCPv	/6) 🗸		
IPv6 DNS SETTINGS					
	DNS Type:	Use the following DNS address	\checkmark		
	Primary DNS Server:				
	Secondary DNS Server:				
	CC	PYRIGHT © 2016 D-Link			

Statische IPv6

Meine Internetverbindung ist:	Wählen Sie Static IPv6 (Statische IPv6-Adresse), um dem DAP-1665 manuell eine IP-Adresse zuzuweisen.
IPv6-Adresse:	Geben Sie die IPv6-Adresse ein, die Sie dem erweiterten Netzwerk- AP zuweisen möchten. Diese Adresse sollte nicht Teil des DHCP- Adressenpools des Uplink-Routers sein.
Subnetzmasken- Präfixlänge:	Geben Sie die IPv6-Subnetzmasken-Präfixlänge ein.
Standard-Gateway:	Geben Sie das Standard-Gateway an.
Primärer DNS- Server:	Geben Sie die primäre IPv6 DNS-Serveradresse ein.
Sekundärer DNS- Server:	Geben Sie die sekundäre IPv6 DNS-Serveradresse ein. Die Eingabe hier ist optional. Sie bietet ein Backup, falls der primäre Server mal ausfallen sollte.

D-Link DAP-1665 HW-B1 FW2.00	Home	Settings	Management	
All of your IPv6 Internet an	d network connection details are disj	olayed on this page.		
Settings >> Internet >> IPv6		IPv4	Save	
My Internet Connection is	Static IPv6	~		
IPv6 Address Subnet Prefix Length				
Default Gateway				
Secondary DNS Server				
	OPYRIGHT © 2016 D-Link			

Nur lokale Verbindung

MeineWählen Sie Local Connectivity Only (nur lokale Verbindung), umInternetverbindungeine IPv6-Adresse für das lokale Netzwerk anzugeben.ist:

LAN IPv6 Link-Local Zeigt die link-local Adresse des DAP-1665. Adresse:

D-Link DAP-1665 HWB1 FW2.00	Home Settings Management
IPv6	
All of your IPvG Internet and netw	work connection details are displayed on this page.
Settings >> Internet >> IPv6	IPv4 Save
My Internet Connection is: Loc	cal Connectivity Only
COPYRI	IGHT @ 2016 D-Link

Verwaltung

Mit dem Abschnitt Verwaltung können Sie die administrativen Einstellungen des Routers wie Uhrzeit und Datum oder das Administratorkennwort anpassen und die Firmware des Gerätes aktualisieren. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um Ihre Einstellungen zu übernehmen.

Zeit

Verwenden Sie die Seite Uhrzeit, um die Uhrzeit- und Datumseinstellungen des Access Point zu konfigurieren. Sie können auch Sommer- und Winterzeitanpassungen vornehmen und die Uhr sowie den Kalender des Access Point mit einem internetbasierten Network Time Protocol (NTP) Server synchronisieren.

Zeitkonfiguration: Wählen Sie die Zeitzone aus dem Dropdown-Feld und klicken Sie auf den Schieberegler, um die Sommer- und Winterzeit zu aktivieren oder deaktivieren.

AutomatischeKlicken Sie auf "Update Time Using an NTP Server (Zeit mit einemZeitkonfiguration:NTP-Server aktualisieren)", wenn Sie eine gültige Verbindung zu
einem NTP-Server haben, den Sie nutzen möchten.
Sie können eine benutzerdefinierte IP-Adresse im Feld NTP-
Server eingeben, wenn Sie im Dropdown-Feld Manual
(Manuell) ausgewählt haben.



Zeitplan

Verwenden Sie die Seite Zeitplan, um neue Zeitplanregeln für verschiedene Gerätefunktionen zu erstellen. Die hier erstellten Zeitpläne stehen in den Dropdown-Menüs Zeitplanauswahl innerhalb des Konfigurationsprogramms zur Auswahl zur Verfügung.

Klicken Sie auf **Add Rule** (Regel hinzufügen), um einen Zeitplan für Zeiten hinzuzufügen, zu zur Steuerung der gerätespezifischen Funktionen verwendet werden können.

Auf dieser Seite können Sie die Regel Bearbeiten (**Edit**) und Löschen (**Delete**). Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um die Regeln zu übernehmen.



Sie können die Zeitabschnitte im Popup-Fenster auswählen und einen benutzerdefinierten Regelnamen eingeben. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die Regel hinzuzufügen.

Mon																
Tue																
Wed			5	00 -	11:00		ε)								
Thu																
Fri							10	00 -	16:00)	E)				
Sat																
Sun																

Protokoll

Der DAP-1665 führt ein laufendes Protokoll der Ereignisse und Aktivitäten auf dem Access Point. Bei einem Neustart des Geräts wird der Inhalt der Protokolle automatisch gelöscht. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um Ihre Änderungen zu übernehmen.

SysLog- Einstellungen:	Aktivieren Sie "Protokoll an Syslog-Server", wenn Sie einen in Ihrem Netzwerk haben. Sie können dann die IP-Adresse des Servers manuell eingeben oder einen aus der Dropdown-Liste rechts auswählen.
E-Mail- Einstellungen:	Aktivieren Sie "E-Mail-Benachrichtigung" und geben Sie Ihre gewünschten E-Mail-Adressen für Absender/Empfänger, die SMTP- Informationen und die Authentifizierungsinformationen für Ihr Konto ein.
E-Mail senden Wenn Protokoll voll' oder Nach Zeitplan:	Sie können das automatische senden von Protokollen aktivieren, wenn diese voll sind, oder Protokolle zeitlich planen, die dann nach einem voreingestellten Zeitplan versandt werden.

DA)-Link IP-1665 HW:B1 FW:2.00	Home Settings Management
	On-board diagnostics run recorded in the system log Customer Support resolve	OG continually in the background to monitor the health of your ap. The results are if is enabled. This info can be used to diagnose common problems or hep issues more quickly.
Μ	lanagement >> System Log	Save
S	ysLog Settings Enable Logging to Syslog Server:	Enabled
	SysLog Server IP Address:	<< Computer Name
E	-mail Settings	
	Enable E-mail Notification:	Enabled
	From E-mail Address:	
	To E-mail Address:	
	SMTP Server Address:	
	SMTP Server Port	25
	Enable Authentication:	Enabled
	Account Name:	
	Password:	
E	mail Log When Full or On Schedule	
	Send When Log Full:	Enabled
	Send on Schedule:	Enabled
	Schedule:	Always Enable
Admin

Sie können das Admin-Kennwort ändern und Systemeinstellungen über die Admin-Seite konfigurieren. Klicken Sie auf **Save** (Speichern), um die Einstellungen zu übernehmen.



Administration: Aktivieren Sie den HTTPS-Server, um die Verbindung zu Ihrer Geräteverwaltungsseite zu verschlüsseln.

D-Link DAP-1665 HW.B1 FW.200	Home	Settings	Management	
Admin The admin account can change all account a strong password.	ill ap settings. To keep you	r ap secure, you shouk	I give the admin	
Management >> Admin		System	Save	
Admin Password		_		
Password:	abled		Advanced Settings	
Administration Enable HTTPS Server: Enable	abled			

System

Sie können die Einstellungen Ihres DAP-1665 in einer Datei als Sicherung von dieser Seite speichern.

Einstellungen auf der lokalen Festplatte speichern:	Klicken Sie auf Save (Speichern), um die aktuelle Konfiguration des Access Point in einer Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Nach dem Klicken erscheint der Dialog <i>Save File</i> (Datei speichern) und fordert Sie auf, die Konfigurationsdatei auf Ihrem Computer zu speichern.	
Einstellungen von der lokalen Festplatte laden:	Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um eine zuvor auf Ihrem lokalen Computer gespeicherte Konfigurationsdatei zu suchen. Sobald die Datei gefunden wurde, klicken Sie auf Upload Settings (Einstellungen hochladen), um die Konfiguration in der Datei für den	
	Hinweis: Die aktuelle Konfiguration wird damit überschrieben.	
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:	Klicken Sie auf Restore Device (Gerät zurücksetzen), um den DAP-1665 auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Warnung: Dadurch gehen alle aktuellen Einstellungen verloren und können nicht wiederhergestellt werden.	
Gerät neu starten:	Klicken Sie auf Reboot (Neustart), um das Gerät neu zu starten. Sie müsse sich erneut am Gerät anmelden, sobald der Neustart durchgeführt wurde.	

D-Link DAP-1665 HW-91 FW/200	Home	Settings M	lanagement	
System				
This page listly you save you for the former of the second second sections. It is the second sections at section	Ir ap's current settings to a file, restore Ir reboot the device. Please note that r gs, including any rules you have create	e your settings from a file restoring the settings to the ted.	e, restore your ap he factory	
Management >> System			Admin	
System				
Save Settings To Local Hard Drive:	Save			
Load Settings From Local Hard Drive:	Select File			
Restore To Factory Default Settings:	Restore			
Reboot The Device:	Reboot			

Upgrade

Verwenden Sie die Seite Upgrade, um die Firmware des Gerätes zu aktualisieren.

Firmware	Dieser Abschnitt zeigt Informationen zur aktuellen Firmware des Gerätes und dem Sprachpaket. Klicken Sie auf Check for New Firmware (Auf neue Firmware hin prüfen), um zu prüfen, ob neue Firmware und Sprachpaketversionen zur Verfügung stehen.	D-Link DAP-1665 HW DI FW2
	Hinweis: Der Access Point muss eine aktive Internetverbindung haben, um nach Firmware- Updates suchen zu können.	Management >> Firmware
Nach neuester Firmware- und Sprachpaket- Version suchen	Wenn die Prüfung oben nach Firmware und Sprachpaketen Updates erkennt, werden die Details hier angezeigt. Klicken Sie auf Download (Herunterladen), um die Aktualisierungsdatei auf Ihren Computer herunterzuladen.	Upgrade Manually
Manuelles Upgrade:	Klicken Sie auf Select File (Datei auswählen), um eine zuvor auf Ihren Computer heruntergeladene Firmwaredatei zu suchen. Sobald sie gefunden wurde, klicken Sie auf Upload (Hochladen), um mit dem Aktualisierungsvorgang der Firmware zu beginnen. Sie sollten Ihre aktuelle Routerkonfiguration mithilfe der Seite System speichern, ehe Sie mit der Firmware-Aktualisierung beginnen. Warnung: Sie benötigen eine Kabelverbindung zum Access Point, um die Firmware zu aktualisieren.	

D-Link DAP-1665 HW:E	11 FW-2.00	Home Settings Management	
F	Upgrade Your ap can automatically detect also possible to check for new fin	d firmware updates, but requires your authorization to install them. It is imware manually, upgrade firmware from a local file.	
Manageme	nt >> Upgrade		
Firmware	Current Firmware Version: 2.00, Mon 12 Dec 20 Current Firmware Date: 2016-12-12 17:19:00	216 0 Check for New Firmware	
Upgrade Ma	nually Upgrade Firmware: S	Select File	

Statistik

Der DAP-1665 führt Statistiken des Datenverkehrs, der durch ihn weitergeleitet wird. So können Sie sich die durch das LAN und die Wireless-Elemente des Netzes gehenden Paketmengen ansehen. Der Datenverkehrzähler wird beim Neustart des Access Point zurückgesetzt. Verwenden Sie die Registerkarten oberhalb des Diagramms oder klicken Sie auf **Clear** (Löschen), um die Statistiken zu löschen.



Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk WPS-Taste

Sobald ein Uplink-Netzwerk eingerichtet ist, können Sie die WPS-Funktion des DAP-1665 verwenden, um Ihrem erweiterten Netzwerk zusätzliche drahtlose Clients hinzuzufügen. Die Mehrzahl drahtloser Geräte wie z. B. Wireless-Router, Media Player, Drucker und Kameras verfügen über eine WPS-Taste (oder ein Softwareprogramm mit WPS). Sie können also durch Betätigung dieser Taste (oder der entsprechenden Schaltfläche) eine Verbindung zum DAP-1665 herstellen. Genaue Angaben zur WPS-Verwendung und Aktivierung finden Sie im Benutzerhandbuch für das drahtlose Gerät, das Sie anschließen möchten. Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

- **Schritt 1** Drücken Sie 1 Sekunde lang auf die WPS-Taste am DAP-1665. Die Status/WPS-LED am DAP-1330 beginnt grün zu blinken. Sie können die WPS-Option auch im Setup-Assistentenabschnitt der Web-Benutzeroberfläche verwenden.
- Schritt 2 Drücken Sie innerhalb von 120 Sekunden auf die WPS-Taste an Ihrem drahtlosen Gerät.
- Schritt 3 Die Konfiguration kann bis zu 1 Minute dauern. Sobald das LED-Licht aufhört zu blinken und durchgehend grün leuchtet, ist eine Verbindung hergestellt und Ihre drahtlose Verbindung ist dank WPA2 geschützt.

Mac OS

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel (das Wi-Fi-Kennwort) kennen.

Um schnell auf Ihre Wi-Fi-Informationen und -Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf der Menüleiste auf das Wi-Fi-Symbol.

Nach dem Klicken auf dieses Symbol wird eine Liste aller Drahtlosnetze (Funknetze) angezeigt, die sich innerhalb des Bereichs Ihres Computers befinden. Wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk, indem Sie auf seinen Namen klicken.

9 \$ 奈 ▲	🖭 🐠	Fri 10:36	AM Q
Т			
-			
🖹 🔺 🕮 🐠 Fri 10:38 AM			
Wi-Fi: On Turn Wi-Fi Off			
Turn wi-Fi On			
No network selected			
3GRouter			
402NR-0000			
402NR-AA77	1		
andy820			
BMW	₩ '\$'		
CMCC AUTO	0 (C)		
CMCC-CAOHEIINC			
Dlink DWR 720			
Dreamsion 02	4 8		
Dreamsign 03	0 0		
felix-air	4 8		
Flydisc 1	4 8		
Flydisc 6			
MT7620 AP	-		
success602	A (2)		
Test			
VIP	£ \$		
Join Other Network			
Create Network			
Open Network Preferences			

Abschnitt 4 - Sicherheit

Sie werden dann aufgefordert, den Netzwerksicherheitsschlüssel (das Wi-Fi Kennwort) für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in dem Feld ein und klicken Sie auf **Join** (Anschließen).

Hinweis: Damit Sie nicht jedes Mal bei Herstellung einer Verbindung Ihren Netzwerksicherheitsschlüssel eingeben müssen, markieren Sie das Kästchen **Remember this network** (Diese Netzwerkdaten speichern).

Sobald eine erfolgreiche Verbindung hergestellt ist, wird neben dem Namen Ihres Drahlosnetzes ein entsprechendes Häkchen angezeigt.

(î,	The Wi-Fi network "Dlink_DWR_730" requires a WPA2 password.
	Password:
	Show password Remember this network
?	Cancel

🛜 🔺 🕮 🐠 🛛 Fri 10:39 AM	Q :E
Wi-Fi: On	
Turn Wi-Fi Off	
✓ Dlink_DWR_730	8 👳
3GRouter	1
402NR-0000	ê 🛜
402NR-AA77	9
BMW	
Dreamsign 02	ê 😤
Dreamsign 03	9 🕾
felix-air	9
GFSDGD	ê 😤
MT7620_AP	÷
VIP	9
Join Other Network	
Open Network Preferences	

Windows[®] 10

Bei der ersten Herstellung einer Wireless-Verbindung mit dem DAP-1665 müssen Sie den Namen des Wireless-Netzwerks (SSID) und den Sicherheitsschlüssel (Wi-Fi-Kennwort) des Geräts, zu dem eine Verbindungen hergestellt werden soll, eingeben. Sie finden den Standardnetzwerknamen und das Wi-Fi-Kennwort auf der Ihrem Produkt möglicherweise beiliegenden Wi-Fi-Konfigurationskarte. Ansonsten finden Sie diese Informationen auf dem Produktaufkleber am Gerät oder Sie geben die während der Produktkonfiguration angegebenen Wi-Fi (WLAN) Anmeldeinformationen ein.

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschließen, suchen Sie das entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der Zeitanzeige und klicken Sie darauf.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze (Funknetze) anzuzeigen, die sich innerhalb eines bestimmten Bereichs Ihres Computers befinden. Wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk durch Klicken auf seinen Namen (SSID) aus.





Abschnitt 4 - Sicherheit

Um eine Verbindung zu der SSID herzustellen, klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Um eine automatische Verbindung mit dem Router herzustellen, sobald Ihr Gerät das nächste Mal die SSID (den Namen des Netzwerks) erkennt, klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Connect Automatically** (Automatisch verbinden).

Sie werden dann aufgefordert, das Wi-Fi Kennwort (den Netzwerksicherheitsschlüssel) für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in das Feld ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter), um die Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Ihr Computer stellt nun automatisch eine Verbindung zu diesem drahtlosen Netz her, wenn es erkannt worden ist.



Windows[®] 8

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel (das Wi-Fi-Kennwort) kennen.

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschließen, suchen Sie das entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der Zeitanzeige.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze (Funknetze) anzuzeigen, die sich innerhalb eines Bereichs Ihres Computers befinden, die zur Herstellung einer Verbindung geeignet sind. Wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk, indem Sie auf seinen Namen klicken.





Abschnitt 5 - Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk

Sie werden dann aufgefordert, den Netzwerksicherheitsschlüssel (das Wi-Fi Kennwort) für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in dem Kennwortfeld ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Wenn Sie mithilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS) eine Verbindung zu dem Router herstellen möchten, können Sie auch auf die WPS-Taste Ihres Routers drücken, um die WPS-Funktion zu aktivieren.



Sobald Sie eine Verbindung zu einem Funknetz hergestellt haben, erscheint das Wort Connected (Verbunden) neben dem Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind.



Windows[®] 7

Es wird empfohlen, die Wireless-Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem DAP-1665 zu aktivieren, bevor Sie Ihren Wireless-Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel oder Kennwortsatz kennen.

Klicken Sie auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Bildschirmbereich) auf das Symbol für Wireless-Verbindungen.



Das Programm zeigt Ihnen alle verfügbaren Wireless-Netzwerke in Ihrem Bereich an.

Not connected	49	*
Connections are available		ш
Wireless Network Connection	^	
dlink	Inc	
kay2690_24	lite.	
AllenH DIR-655	lite.	
SD6_WLAN	ite.	
DAP-2690g	the	
wpstest1	lite.	
BBIQ633304WPA2	lle.	
Eddie_APNAS		-
Open Network and Sharing C	enter	

Abschnitt 5 - Verbindung zu einem Wireless-Netzwerk

Markieren Sie das Wireless-Netzwerk (SSID), zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Verbinden**. Das spezifische Netzwerk Ihres Geräts ist auf der Wi-Fi-Konfigurationskarte angegeben.

Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren Wireless-Adapter.

Das folgende Fenster wird angezeigt, während Ihr Computer eine Verbindung zu dem Router herzustellen versucht.

Geben Sie den gleichen Sicherheitsschlüssel oder das Kennwort wie das auf Ihrem DAP-1665 ein und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn keine Verbindung zustande kommt, überprüfen Sie die Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlüssel oder Kennwortsatz muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router übereinstimmen.

Zusätzlich können Sie auch mithilfe von WPS (Wi-Fi Protected Setup) und der Konfiguration per Knopfdruck (Push Button Configuration/ PBC) eine Verbindung herstellen. Drücken Sie, wenn das Fenster rechts angezeigt wird, die WPS-Taste am DAP-1665.



44

.1

Connect

Not connected

dlink

kay2690_24

james2690g

ALPHA

dlink 888 SD6_WLAN DAP-2690g

Connections are available

Wireless Network Connection

Connect automatically



Windows Vista[®]

Benutzer von Windows Vista® können das integrierte Hilfsprogramm für drahtlose Verbindungen verwenden, indem Sie diese Anweisungen beachten:

Gehen Sie im Menü **Start** auf **Control Panel** (Systemsteuerung) und klicken Sie dort auf **Network and Sharing Center** (Netzwerk- und Freigabecenter).

Wählen Sie Connect to a network (Mit einem Netzwerk verbinden).

Das Programm zeigt Ihnen alle verfügbaren Wireless-Netzwerke in Ihrem Bereich an. Klicken Sie auf ein Netzwerk (mit SSID angezeigt) und klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect** (Verbinden). Das spezifische Netzwerk Ihres Geräts ist auf der Wi-Fi-Konfigurationskarte angegeben.

Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren Wireless-Adapter. Weitere Informationen finden Sie unter **Grundlagen des Netzwerkbetriebs** in diesem Handbuch.

Klicken Sie auf **Connect** (Verbinden), um sich zu verbinden.





Das Programm zeigt das folgende Fenster, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wird.



Im letzten Fenster wird angezeigt, dass eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Die folgenden zwei Seiten zeigen die Fenster, die zum Herstellen einer Verbindung zu einem WPA-PSK-Wireless-Netzwerk verwendet werden.

Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält Lösungen zu Problemen, die während der Installation und des Betriebs des DAP-1665 auftreten können. Lesen Sie sich bei dem Auftreten von Problemen zunächst die folgenden Beschreibungen und Erläuterungen durch.

1. Warum habe ich keinen Zugriff auf das webbasierte Konfigurationsprogramm?

Wenn Sie den Namen oder die IP-Adresse des D-Link Access Point eingeben (z. B. **192.168.0.50**), verbinden Sie sich nicht mit dem Internet oder müssen mit dem Internet verbunden sein. Bei dem Gerät ist das Hilfsprogramm im ROM-Chip des Geräts selbst integriert. Ihr Computer muss allerdings in demselben IP-Subnetz sein, um eine Verbindung zum webbasierten Hilfsprogramm herzustellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktualisierten Webbrowser mit aktiviertem Java haben. Folgendes wird empfohlen:

- Microsoft Internet Explorer[®] 7.0 oder höher
- Mozilla Firefox[®] 12.0 oder höher
- Google Chrome[™] 20.0 oder höher
- Apple Safari[®] 4.0 oder höher
- Vergewissern Sie sich, dass die physische Verbindung vorliegt, indem Sie prüfen, ob die Verbindung durch durchgehend leuchtende Lämpchen auf dem Gerät angezeigt wird. Zeigt das Gerät kein durchgehend leuchtendes Licht für die Verbindung an, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel. Ist der Computer ausgeschaltet, leuchtet das Verbindungslämpchen möglicherweise nicht.
- Deaktivieren Sie jegliche Internetsicherheits-Software auf dem Computer. Software-Firewalls wie z. B. ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall und Windows[®] XP Firewall können den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren. Sehen Sie in den Hilfedateien Ihrer Firewall-Software bezüglich weiterer Informationen zu ihrer Deaktivierung oder Konfiguration nach.

- Konfigurieren Sie Ihre Interneteinstellungen:
 - Gehen Sie auf Start > Einstellungen > Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol f
 ür Internetoptionen.
 Klicken Sie auf der Registerkarte 'Sicherheit' auf die Schaltfl
 äche zur Wiederherstellung der Einstellungen auf deren Standardeinstellungen.
 - Klicken Sie auf die Registerkarte 'Verbindungen' und stellen Sie die Option 'DFÜ- und VPN-Einstellungen' auf 'Keine Verbindung wählen'. Klicken Sie auf die Schaltfläche "LAN-Einstellungen". Vergewissern Sie sich, dass nichts markiert ist. Klicken Sie auf OK.
 - Gehen Sie zur Registerkarte Advanced (Erweitert) und klicken auf die Schaltfläche Reset (Wiederherstellen), um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Klicken Sie dreimal auf OK.
 - Schließen Sie Ihren Webbrowser (sofern offen) und öffnen Sie ihn.
- Rufen Sie das Webmanagement auf. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres D-Link Access Point in die Adresszeile ein. Dies sollte die Anmeldeseite für Ihr Webmanagement öffnen.
- Wenn Sie immer noch keinen Zugriff auf die Konfiguration haben, ziehen Sie den Netzstecker des Access Point für 10 Sekunden heraus und stecken ihn wieder ein. Warten Sie ca. 30 Sekunden und versuchen Sie dann, auf die Konfiguration zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Computer haben, versuchen Sie eine Verbindung über einen anderen Computer herzustellen.

2. Was tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie Ihren Access Point zurücksetzen. Leider setzt dieser Vorgang auch alle Ihre Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Zum Rücksetzen des Access Point suchen Sie Rücksetztaste (Loch) auf der Rückseite des Geräts. Drücken Sie bei eingeschaltetem Access Point mit einer Büroklammer oder einem anderen spitzen Gegenstand 10 Sekunden lang auf die Taste. Wenn Sie die Taste loslassen, durchläuft der Access Point seinen Neustartprozess. Warten Sie ca. 30 Sekunden, bis Sie auf den Access Point zugreifen. Die Standard-IP-Adresse lautet **192.168.0.50**. Sobald das Anmeldefenster erscheint, geben Sie als Benutzername Admin ein und lassen Sie das Feld zur Eingabe des Kennworts leer.

3. Warum kann ich mich nicht mit bestimmten Seiten verbinden oder E-Mails senden und empfangen, wenn ich mich über meinen Access-Point verbinde?

Wenn Sie Probleme damit haben, E-Mails zu senden oder zu empfangen oder sich mit sicheren Seiten, z. B. eBay, Homebanking-Seiten und Live-Mail, zu verbinden, empfehlen wir, die MTU in Zehnerschritten zu verringern (z. B. 1492, 1482, 1472 usw.).

Hinweis: Benutzer von AOL DSL+ müssen eine MTU von 1400 verwenden.

Um die korrekte MTU-Größe zu finden, ist ein spezieller Ping zum gewünschten Ziel erforderlich. Ein solches Ziel könnte ein anderer Computer oder eine URL sein.

- Klicken Sie auf **Start** und anschließend auf **Ausführen**.
- Windows[®] 95, 98 und Me geben *command* ein (Benutzer von Windows[®] NT, 2000 und XP geben cmd ein) und drücken auf die **Eingabetaste** (oder klicken Sie auf **OK**).
- Sobald sich das Fenster öffnet, müssen Sie einen speziellen Ping senden. Verwenden Sie die folgende Syntax:

	G:\/ping yahoo.com -f -1 1482
ping [url] [-f] [-l] [MTU-Wert]	Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
	Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set.
Beispiel: ping vahoo.com -f -l 1472	Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
	C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
	Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
	Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
	Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
	C:\>

Beginnen Sie mit 1472 und reduzieren Sie den Wert jeweils um 10. Sobald Sie eine Antwort erhalten, erhöhen Sie den Wert so oft um 2, bis Sie ein fragmentiertes Paket erhalten. Nehmen Sie diesen Wert und fügen Sie 28 hinzu, um die verschiedenen TCP/IP-Header zu berücksichtigen. Nimmt man beispielsweise an, dass 1452 der passende Wert war, wäre die tatsächliche MTU-Größe 1480, der optimale Wert für das Netzwerk, mit dem wir arbeiten (1452+28=1480).

Sobald Sie Ihre MTU gefunden haben, können Sie Ihren Access Point mit der richtigen MTU-Größe konfigurieren.

Um die MTU-Rate an Ihrem Access-Point zu ändern, befolgen Sie diese Schritte:

- Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Access Point ein (**192.168.0.50**) und klicken Sie auf **OK**.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen (admin) und das Kennwort (standardmäßig leer) ein. Klicken Sie auf **OK**, um die webbasierte Konfigurationsseite für das Gerät aufzurufen.
- Klicken Sie auf Setup (Einrichten) und anschließend auf Manual Configure (Manuell konfigurieren).
- Zum Ändern der MTU geben Sie die Zahl in das Feld MTU ein und klicken Sie dann auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um Ihre Einstellungen zu speichern.
- Testen Sie Ihre E-Mail. Sollte die Änderung des MTU-Werts das Problem nicht gelöst haben, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie den Wert in jeweils Zehnerschritten ändern.

Technische Daten

Standards

- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b

Sicherheit

- WPA/WPA2
- PersonalEnterprise

Drahtlose Datenübertragungsraten

• Bis zu 1200 Mbit/s¹

Maximale Übertragungsleistung²

2,4 GHz	• 5 GHz
- 11n: 21 dBm	- 11ac: 22 dBm
- 11g: 19 dBm	- 11a: 21 dBm
- 11b: 20 dBm	- 11n: 22 dBm

Maximale Leistungsaufnahme

• 12 V 1 A

Stromverbrauch

• 5,7 W

Frequenzbereich³

- 2,4 GHz Band:
 - 2,4 GHz bis 2.4835 GHz
- 5 GHz Band:
 - 5,15 GHz bis 5.35 GHz
 - 5,47 GHz bis 5.85 GHz

- IEEE 802.11aIEEE 802.3
- IEEE 802.3u

WEP

WPS

- Stromversorgung

LEDs

Antennen

• 2,4 GHz Wireless

Temperatur

- Betrieb
 - 0 bis 40° C
- Speicher
 - -20° bis 65° C

Luftfeuchtigkeit

- Betrieb
 - 10 90 % (nicht kondensierend)

• Zwei 5 dBi-Antennen (2,4 GHz und 5 GHz)²

- Speicher
 - 5 95% (nicht kondensierend)

Sicherheit und Emissionen

- ISEDVCCI
- FCC
- TELEC

• CE

Abmessungen

• 47 x 108 x 27,8 mm

Gewicht

• 229 Gramm

¹Die max. drahtlose Signalrate leitet sich aus den Spezifikationen der Standards IEEE 802.11ac, 802.11n und 802.11g ab. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsächliche Datendurchsatzrate. Umgebungsbedingungen beeinflussen die Reichweite des Funksignals nachteilig.

² Alle Werte für die maximale Übertragungsleistung sind für Dual-Chain-Modi angegeben. Die maximale Übertragungsleistung und die enthaltenen Antennen können je nach regionalen Vorschriften variieren. ³Bereich kann je nach regionalen Vorschriften variieren.

D-Link DAP-1665 Benutzerhandbuch

- 5 GHz Wireless
- LAN