D-Link[®]

D-Link

đ

2.4 GH

5 GH

DAP-1665



Manuel d'utilisation

Répéteur/point d'accès Wi-Fi AC1200

DAP-1665

Préface

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis.

Révisions du manuel

Révision	Date	Description
1.00	1 octobre 2013	Version initiale
1.01	30 septembre 2014	Ajout de la consommation électrique
1.10	21 avril 3 2016	Déclaration FCC mise à jour
2,00	11 janvier 2017	Distributrion du matériel B1 et du firmware 2.00

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Apple[®], Apple logo[®], Safari[®], iPhone[®], iPad[®], iPod touch[®] et Macintosh[®] sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App StoreSM est une marque de service d'Apple Inc. Le navigateur Chrome[™], Google Play[™] et Android[™] sont des marques de Google Inc. Internet Explorer[®], Windows[®] et le logo de Windows sont des marques du groupe Microsoft.

Copyright © 2017 par D-Link Corporation, Inc. Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de D-Link Corporation, Inc.

Consommation électrique

Ce périphérique est un produit ErP (Energy related Products = Produits liés à la consommation d'énergie) qui passe automatiquement en mode veille réseau dans la minute suivant une interruption de la transmission des paquets afin d'économiser l'énergie. Vous pouvez également l'éteindre via son interrupteur Marche/Arrêt, pour économiser l'énergie lorsque vous n'en avez pas besoin.

Veille réseau : 2,56 watts Éteint : 0,07 watts

Table des matières

Préfacei
Révisions du manueli
Marques commercialesi
Consommation électriquei
Présentation du produit1
Contenu de la boîte1
Configuration système requise2
Introduction3
Caractéristiques4
Description du matériel5
Connexions5
Voyants6
Bouton WPS 7
Installation
Installation 8 Modes de fonctionnement 8 Mode point d'accès 9 Mode client Wi-Fi 10 Mode Répéteur 11 Mode Pont 12
Installation
Installation8Modes de fonctionnement8Mode point d'accès9Mode client Wi-Fi10Mode Répéteur11Mode Pont12Mode Pont avec PA13Mode client WISP14
Installation8Modes de fonctionnement8Mode point d'accès9Mode client Wi-Fi10Mode Répéteur11Mode Pont12Mode Pont avec PA13Mode client WISP14Mode Répéteur WISP15
Installation8Modes de fonctionnement8Mode point d'accès9Mode client Wi-Fi10Mode Répéteur11Mode Pont12Mode Pont avec PA13Mode client WISP14Mode Répéteur WISP15Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau
Installation8Modes de fonctionnement8Mode point d'accès9Mode client Wi-Fi10Mode Répéteur11Mode Pont12Mode Pont avec PA13Mode client WISP14Mode Répéteur WISP15Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseausans fil16

Configuration Web	18
Assistant de configuration	19
Mode point d'accès	20
Mode Répéteur	22
Mode client Wi-Fi	28
Prolongateur	33
Paramètres	33
Mode point d'accès	34
Mode Répéteur	41
Client Wi-Fi	45
Pont	46
Mode Pont avec PA	49
Client WISP	54
Répéteur WISP	55
Paramètres réseau	59
IPv4	60
IP statique	60
IP dynamique (DHCP)	62
IPv6	63
Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6)	63
IPv6 statique	64
Connectivité locale uniquement	65
Gestion	66
Heure	66
Journal	68
Admin	69
Système	70

Mise à jour	71
Statistiques	72
Connexion à un réseau sans fil	73
Bouton WPS	73
Mac OS	74
Windows [®] 10	76
Windows [®] 8	78
Windows [®] 7	80
Windows Vista \degree	82
Résolution des problèmes	84
Caractéristiques techniques	88

Présentation du produit Contenu de la boîte



DAP-1665 Répéteur/point d'accès Wi-Fi AC1200

Deux antennes amovibles

Adaptateur secteur

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle du DAP-1665 risque de l'endommager et en annule la garantie.

Configuration système requise

Configuration réseau requise	 Un réseau Ethernet Clients sans fil IEEE 802.11ac/n/g/b/a (Mode PA/Répéteur) Réseau sans fil IEEE 802.11ac/n/g/b/a (Mode Client/Pont/Répéteur/ WISP) Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
Exigences relatives à l'utilitaire de configuration Web	 Ordinateur avec : Système d'exploitation Windows®, Macintosh ou Linux Adaptateur Ethernet installé Configuration requise pour le navigateur : Internet Explorer® 10 ou une version ultérieure Firefox 28 ou version ultérieure Chrome 28 ou version ultérieure Safari 6,0 ou version ultérieure Utilisateurs de Windows® : Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez www.java.com pour télécharger la dernière version.

Introduction

D-Link présente le nouveau DAP-1665 Répéteur/point d'accès Wi-Fi AC1200 D-Link. Grâce à un débit de signal sans fil maximum atteignant 1200 Mbits/s¹, le DAP-1665 étend l'accès à un réseau sans fil haut débit depuis votre domicile ou votre bureau.

Le DAP-1665 est compatible avec la dernière norme IEEE 802.11ac qui intègre la formation de faisceaux et MU-MIMO pour de meilleures performances sans fil. Le DAP-1665 est également rétro compatible avec les périphériques 802.11n/g/b/a de sorte qu'il est facilement possible de les intégrer à votre réseau. Le point d'accès à la flexibilité de fonctionner dans 7 modes différents : **Access Point** (Point d'accès), **Wi-Fi Client** (Client Wi-Fi), **Bridge** (Pont), **Bridge with AP** (Pont avec PA), **Repeater** (Répéteur), **WISP Client** (client WISP et **WISP Repeater** (Répéteur WISP). Son assistant de configuration d'utilisation facile vous assurera de quitter un réseau sans fil en quelques minutes.

Le DAP-1665 dispose du WPS (Wi-Fi Protected Access - WPA-PSK/WPA2-PSK) qui offre un meilleur niveau de sécurité aux communications de données sans fil. Le DAP-1665 comporte également des fonctions pratique permettant de maintenir votre connexion sans fil à l'abri de tout accès non autorisé. Enfin, Wi-Fi Protected Setup (WPS) vous permet de configurer facilement votre périphérique dans n'importe quel mode d'une simple pression sur un bouton.

¹ Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications de la norme 802.11ac. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. La plage et les débits sans fil sont des mesures de performances relatives de D-Link, basés sur la plage et les débits sans fil d'un produit Sans fil N standard de D-Link.

Caractéristiques

- Mise en réseau sans fil plus rapide : Avec la connexion sans fil AC, le DAP-1665 offre des vitesses sans fil combinées allant jusqu'à 1200 Mbits/s¹. Cela permet aux utilisateurs de participer à des activités en ligne en temps réel, comme des diffusions vidéo, des jeux en ligne et des communications audio en temps réel.
- Modes de fonctionnement flexibles : Le DAP-1665 peut fonctionner en mode point d'accès, Répéteur, client Wi-Fi, Pont, Pont avec PA, client WISP ou répéteur WISP, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser son fonctionnement en fonction des besoins spécifiques de votre réseau.
- Port Gigabit Ethernet : Le port Gigabit Ethernet intégré du DAP-1665 facilite une connexion câblée atteignant 1 Gbit/s, ce qui signifie que vos périphériques câblés peuvent également profiter des capacités sans fil haut débit du .
- **Compatible avec les périphériques IEEE 802.11ac/n/g/b/a :** Le DAP-1665 reste parfaitement compatible avec les normes 802.11n/g/b/a afin qu'il puisse se connecter avec les adaptateurs sans fil qui se trouvent sur les anciens périphériques.
- Sécurité robuste : Prise en charge de la sécurité WPA/WPA2 qui représente la norme du secteur et vous assure que votre réseau est protégé des pirates.
- Assistant de configuration convivial : Grâce à son interface Web simple d'utilisation, le DAP-1665 vous permet de contrôler les informations accessibles aux utilisateurs du réseau sans fil, qu'elles se trouvent sur Internet ou sur le serveur de votre société. Configurez votre point d'accès avec vos paramètres spécifiques en quelques minutes.

¹ Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications de la norme 802.11ac. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. La plage et les débits sans fil sont des mesures de performances relatives de D-Link, basés sur la plage et les débits sans fil d'un produit Sans fil N standard de D-Link.

Description du matériel Connexions



1	Bouton de réinitialisation	Appuyez sur ce bouton pour restaurer les paramètres par défaut d'origine du point d'accès.
2	Port du réseau local	Connexion de périphériques Ethernet 10/100/1000 Mbits/s tels que des ordinateurs, des commutateurs et des concentrateurs.
3	Interrupteur principal	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.
4	Fiche d'alimentation	Prise pour l'adaptateur secteur fourni.

Description du matériel Voyants



1	Voyant d'alimentation	Un voyant vert fixe indique que le routeur est allumé.
2	2,4 GHz sans fil	Lorsque le voyant reste allumé en vert, la bande sans fil de 2,4 GHz est active.
3	5 GHz sans fil	Lorsque le voyant reste allumé en vert, la bande sans fil de 5 GHz est active.
4	Voyant du réseau local	S'il reste constamment allumé en vert, la connexion au port LAN est active.

Description du matériel Bouton WPS



1	Bouton WPS	Appuyez sur ce bouton pour utiliser le WPS et établir une connexion protégée avec d'autres périphériques sans fil.
2	Fente Kensington	Fixez un verrou [®] Kensington pour protéger votre point d'accès contre les voleurs.

Installation

Veuillez configurer le DAP-1665 avec un ordinateur connecté directement au périphérique. Les pages suivantes expliquent les différents modes de fonctionnement que vous pouvez utiliser.

Modes de fonctionnement

Le DAP-1665 dispose de nombreux modes de fonctionnement, ce qui vous permet de le personnaliser selon les besoins de votre réseau. Veuillez vous reporter aux sections suivantes pour déterminer le mode le plus approprié pour votre réseau.

- Mode point d'accès en page 9
- Mode client Wi-Fi en page 10
- Mode Répéteur en page 11
- Mode Pont en page 12
- Mode Pont avec PA en page 13
- Mode Répéteur WISP en page 15
- Mode client WISP en page 14

Mode point d'accès

Le mode Point d'accès (PA) ajoute une capacité sans fil à votre réseau câblé existant. Le DAP-1665 sert de point de connexion central à tous les ordinateurs (clients) possédant une interface réseau sans fil 802.11ac ou rétrocompatible 802.11n/g/b/a et se trouvant à portée du point d'accès. Les clients doivent se connecter au nom du réseau (SSID) diffusé par le point d'accès afin d'accéder sans fil au réseau. Si la sécurité sans fil est activée sur le point d'accès, le client doit saisir un mot de passe pour s'y connecter. En mode Point d'accès, plusieurs clients peuvent se connecter sans fil au réseau en même temps.



Périphériques USB

Mode client Wi-Fi

En mode Client Wi-Fi, le DAP-1665 sert d'adaptateur réseau sans fil pour votre périphérique Ethernet (par ex. console de jeu ou décodeur de télévision). Connectez votre périphérique compatible Ethernet au point d'accès à l'aide d'un câble Ethernet et profitez de vitesses câblées pouvant atteindre 1000 Mbits/s.

Si vous êtes sur le point de connecter plusieurs périphériques Ethernet à votre DAP-1665, connectez le port LAN du DAP-1665 à un commutateur Ethernet, puis connectez vos périphérique à ce commutateur.

Exemple : Connectez une console de jeu au DAP-1665 à l'aide d'un câble Ethernet. L'appareil est configuré sur le mode client Wi-Fi ; il se connecte donc sans fil à un routeur sans fil de votre réseau.



Mode Répéteur

En mode Répéteur, le DAP-1665 étend la portée de votre réseau sans fil en répétant le signal sans fil d'un autre point d'accès ou routeur sans fil. Le DAP-1665 et le routeur sans fil (le cas échéant) doivent se trouver à portée les uns des autres. Le réseau sans fil étendu peut utiliser le même SSID et les mêmes paramètres de sécurité que le réseau existant, ou vous pouvez choisir d'indiquer un nouveau nom de réseau et une nouvelle méthode de sécurité.



Périphériques USB

Mode Pont

En mode Pont, le DAP-1665 créer un lien sans fil entre deux réseaux existants, permettant le partage des données entre les deux réseaux sans qu'une connexion physique soit nécessaire. Les deux réseaux doivent être à portée l'un de l'autre pour que le mode Pont soit efficace.

Remarque : Le mode Pont n'est pas spécifié dans les normes Wi-Fi ou IEEE. Ce mode fonctionne uniquement à l'aide de deux appareils DAP-1665. La compatibilité avec d'autres PA (voir d'autres PA D-Link) n'est pas garantie.



Mode Pont avec PA

Le mode Pont avec PA possède les mêmes caractéristiques que le mode Pont, mais ajoute la fonctionnalité du mode point d'accès, ce qui signifie que les clients sans fil peuvent se connecter à un des DAP-1665 et accéder aux deux réseaux via le pont sans fil.

Remarque : Le mode Pont avec PA n'est pas spécifié dans les normes Wi-Fi ou IEEE. Ce mode fonctionne uniquement à l'aide de deux appareils DAP-1665. La compatibilité avec d'autres PA (voir d'autres PA D-Link) n'est pas garantie.



Mode client WISP

En mode client WISP, le DAP-1665 se connecte sans fil à un PA WISP (fournisseur de service Internet sans fil). Dans ce mode, le DAP-1665 sert également de routeur pour les clients câblés de votre réseau local. Il fournit également la NAT (traduction d'adresse de réseau) et un serveur DHCP permettant de générer des adresses IP pour les clients câblés uniquement. La NAT et le serveur DHCP permettent à plusieurs ordinateurs de partager la même connexion Internet sans fil.

Si vous êtes un souscripteur WISP et que vous voulez accéder à votre compte WISP en utilisant des ordinateurs câblés, connectez ces derniers au DAP-1665 pour obtenir la NAT, puis connectez-les au PA WISP.



Mode Répéteur WISP

En mode Répéteur WISP, le DAP-1665 se connecte sans fil à un PA WISP (fournisseur de service Internet sans fil). Dans ce mode, le DAP-1665 sert également de routeur pour les clients sans fil et câblés de votre réseau local. Le mode Répéteur WISP fournit la NAT (traduction d'adresse de réseau) et un serveur DHCP pour générer des adresses IP pour les clients sans fil et câblés. La NAT et le serveur DHCP permettent à plusieurs ordinateurs de partager la même connexion Internet sans fil.

Si vous êtes un souscripteur WISP et que vous voulez utiliser votre compte WISP à domicile, mais que les signaux émis par votre PA WISP extérieur ne sont pas suffisamment puissants pour atteindre toutes les zones de votre maison, utilisez le DAP-1665 pour pouvoir les étendre et permettre d'accéder aux clients sans fil à l'intérieur. Ce mode permet aux clients sans fil et câblés de se connecter au PA WISP extérieur par l'intermédiaire du DAP-1665.



Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le DAP-1665 vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée de fonctionnement du périphérique. Vous devez toutefois garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le point d'accès D-Link et d'autres périphériques du réseau. Chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degré, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur ! Si vous voulez améliorer la réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois d'isolation, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Éloignez votre produit (au moins 3 6 pieds ou 1 2 mètres) des appareils ou des dispositifs électriques qui émettent des RF.
- 5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2.4 GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) peut aussi affecter votre connexion sans fil. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Configuration

Cette section vous indique comment configurer votre routeur sans fil D-Link à l'aide de l'utilitaire de configuration Web.



Manuel d'utilisation du DAP-1665 de D-Link

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web (par ex. Internet Explorer), puis saisissez http://dlinkap dans le champ d'adresse.

Si vous avez déjà exécuté l'assistant de configuration, saisissez votre mot de passe dans la zone. Sinon, laissez le mot de passe vierge et cliquez sur Log In (Connexion).

Si le message d'erreur *Page Cannot be Displayed* (Impossible d'afficher la page) s'affiche, veuillez consulter la section **Résolution des** problèmes en page 84 pour obtenir de l'aide.

Pour modifier les paramètres par défaut ou les performances du DAP-1665, vous pouvez utiliser l'utilitaire de configuration Web.



Configuration Web



Assistant de configuration

S'il s'agit de la première fois que vous configurez le DAP-1665, ouvrez un navigateur Web tel qu'Internet Explorer et saisissez **http://dlinkap** dans le champ d'adresse pour accéder à l'assistant de configuration.

Sélectionnez une langue dans le menu déroulant et cliquez sur **Next** pour continuer avec l'assistant.

Si vous souhaitez configurer le point d'accès manuellement sans exécuter l'assistant, passez à la section **Prolongateur en page 33**.

L'écran suivant affiche une liste des modes de votre DAP-1665 parmi lesquels vous pouvez effectuer votre choix. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.





🗲 🔿 🥖 http://dlinkap/

D-CX

Mode point d'accès

Cet assistant est conçu pour vous aider à configurer votre DAP-1665 en tant que point d'accès sans fil pour votre réseau existant.

Si vous avez déjà connecté un câble Ethernet de votre DAP-1665 au routeur, l'assistant le détecte automatiquement.

Cliquez sur **Skip** (Ignorer) pour continuer ou sur **Back** (Retour) pour revenir à l'étape précédente.



Cet écran vous permet de définir un nom de réseau (SSID) et un mot de passe de sécurité pour votre réseau sans fil. Spécifiez un SSID pour les deux bandes, celle de 2,4 GHz et celle de 5 GHz (ces noms ne doivent pas être les mêmes). Si vous souhaitez utiliser le même mot de passe de sécurité sans fil pour les deux réseaux, cochez la case pour « Use the same password for both networks » (Utiliser le même mot de passe pour les deux réseaux) et saisissez votre mot de passe dans le champ à cet effet. Si vous souhaitez utiliser un mot de passe différent pour chaque réseau, décochez la case et saisissez les mots de passe dans les champs **2.4 GHz Wi-Fi Password** (Mot de passe Wi-Fi 2,4 GHz) et **5 GHz Wi-Fi Password** (Mot de passe Wi-Fi 5 GHz).

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer ou **Back** (Retour) pour revenir à l'étape précédente.

NFIGURA	ION - EXTENDED	NETWORK	
_	— () —	- 🔟 🕽) ((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
2.4GHz WiFi Ne	t to this extended Wi-Fi new	twork using the past	anu a password, You sword you have
5GHz WiFi Net	vork Name:		
2.4GHz WiFi Pa	ssword		
5GHz WiFi Pas	Sword:	se the same passwo	rd for both networks.
		Back	Next

Section 3 - Configuration

Ensuite, saisissez un mot de passe pour votre compte administrateur. Ce compte est utilisé pour vous connecter au DAP-1665 afin de gérer le réseau.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Une page de résumé s'affiche, indiquant les paramètres actuels de vos réseaux sans fil de 2,4 GHz et de 5 GHz. Il est recommandé de noter ces informations afin de vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour enregistrer vos paramètres réseau.

Le DAP-1665 redémarre automatiquement pour appliquer vos paramètres réseau.

Lorsque le périphérique a terminé sa réinitialisation, l'écran principal apparaît.

 _	- i -	- 🖌 :)((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
ongratulations, id device passi Extended Nets	the setup is completed. Be word.	low is a summary o	f your Wi-Fi security
2.4GHz Wi-Fi N	letwork Name:		danap
2.4GHz Passw	ord:		12345678
5GHz Wi-Fi Ne	twork Name:		danap5g
5GHz Passwor	d:		12345678
Extender State	ıs		
Device Admin F	Password:		88888888
		Back	finish



Mode Répéteur

Cet assistant est conçu pour vous aider à configurer votre DAP-1665 en tant que répéteur pour étendre la portée de votre réseau sans fil existant.

Sélectionnez **Repeater** (Répéteur) dans le menu et cliquez sur **Next** (Suivant).

Appuyez sur le bouton poussoir WPS de votre routeur sans fil pendant 120 secondes pour terminer le processus de configuration WPS. Un bouton **Retry** (Réessayer) s'affichent dans le coin inférieur gauche si la période expirée avant que n'ayez appuyez sur le bouton.

Si votre routeur ne prend pas en charge WPS, passez à la page 27.



Si une connexion a été établie avec succès, cliquez sur **Next** (Suivant) sur l'écran suivant pour terminer le processus de configuration.



Ensuite, saisissez un mot de passe pour votre compte administrateur. Ce compte est utilisé pour vous connecter au DAP-1665 afin de gérer le réseau.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.



Section 3 - Configuration

Une page de résumé s'affiche, indiquant les paramètres actuels de vos réseaux sans fil de 2,4 GHz et de 5 GHz. Il est recommandé de noter ces informations afin de vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour enregistrer vos paramètres réseau.

Le DAP-1665 redémarre automatiquement pour appliquer vos paramètres réseau.

Lorsque le périphérique a terminé le redémarrage, la page de connexion s'affiche.

NFIGURATI	ON		
_	_)(((<u> </u>)((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client
Congratulations, th and device passwo	ne setup is completed. Be ord.	elow is a summary o	f your Wi-Fi security
Existing Wi-Fi N	letwork		
Wi-Fi Network N	ame:		dlink-2F5F-5GHz
Password:			nxqbm57810
Extended Netwo	ork		
2.4GHz Wi-Fi Ne	twork Name:	dlii	nk-2F5F-5GHz-EXT
2.4GHz Passwor	rd:		nxqbm57810
5GHz Wi-Fi Netv	vork Name:	dlink-	2F5F-5GHz-EXT5G
5GHz Password			nxqbm57810
Extender Status	;		
Device Admin Pa	assword:		88888888
		Back	finish

Si votre routeur ne prend pas en charge WPS :

Sélectionnez **Wi-Fi** pour configurer manuellement le réseau.



L'assistant balaie alors les réseaux sans fil disponibles qui se trouvent à portée du DAP-1665. Cliquez sur le SSID du routeur ou du point d'accès que vous souhaitez étendre.

Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, cliquez sur 🔊 pour effectuer une nouvelle recherche.

Si vous ne voyez toujours pas votre réseau, saisissez manuellement le SSID de votre réseau en cliquant sur **Manual** (Manuel).

STALL: SEL	ECT A WI-FI NET	WORK TO EXTEND
_	— ())((🔟 »)(🔳
Internet	Existing Router	DAP-1665 Wi-Fi Client
Please choose th	e Wi-Fi network you woul	d like to extend.
7777777772		■
Zzzzzzzz2		WPAORWPA2-PSK WPAORWPA2-PSK
Zzzzzzzz2 I Love U LAB-EXTL-2g		WPAORWPA2-PSK WPAORWPA2-PSK WPAORWPA2-PSK WPA2-PSK
Zzzzzzzz2 I Love U LAB-EXTL-2g Xiaomi_cchsum	N	
Zzzzzzzz2 I Love U LAB-EXTL-2g Xiaomi_cchsum DCH-DEMO	N	
Zzzzzzzz2 I Love U LAB-EXTL-2g Xiaomi_cchsum DCH-DEMO dlink-2F5F-5GH	N	

Section 3 - Configuration

Si vous avez cliqué sur Manual (Manuel) à la page précédente, saisissez le SSID du réseau que vous souhaitez étendre.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Si le réseau sans fil utilise la sécurité sans fil, saisissez le mot de passe Wi-Fi dans le champ à cet effet.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Par défaut, le champ Wireless Network Name (SSID) (Nom du réseau sans fil (SSID)) affiche le même nom de réseau que le réseau source. Si vous souhaitez spécifier un nom différent pour le réseau étendu, saisissez-le dans le champ à cet effet. Si vous souhaitez utiliser le même mot de passe pour les deux réseaux 2,4 et 5 GHz, cochez la case ci-dessous.

Le mode passe de sécurité sera identique à celui du réseau source, que le nom du réseau soit identique ou non.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.



Password



Next

Ensuite, saisissez un mot de passe pour votre compte administrateur. Ce compte est utilisé pour vous connecter au DAP-1665 afin de gérer le réseau.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.



Une page de résumé affiche le nom du réseau et le mot de passe Wi-Fi du réseau étendu. Il est recommandé de noter ces informations afin de vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour enregistrer la configuration.

Le DAP-1665 redémarre automatiquement pour appliquer vos paramètres réseau.

Lorsque le périphérique a terminé le redémarrage, la page de connexion s'affiche.

NFIGURAT	10N				
_	_ »()((
Internet	Existing Router	DAP-1665	Wi-Fi Client		
ongratulations, nd device pass	the setup is completed. Be word.	low is a summar	γ of your Wi-Fi security		
Existing Wi-Fi	Network				
Wi-Fi Network Name:			dlink-2F5F-5GHz		
Password:			12345678		
Extended Net	work				
2.4GHz Wi-Fi Network Name:			dlink		
2.4GHz Password:			12345678		
5GHz Wi-Fi Network Name:			dlink-5GHz		
5GHz Passwor	d:				
Extender State	s				
Device Admin I	Password:		88888888		
		Back	finish		

Mode client Wi-Fi

L'assistant est conçu pour vous aider à configurer le DAP-1665 comme un client sans fil.

Sélectionnez **WiFi Client** (Client Wi-Fi) dans le menu et cliquez sur **Next** (Suivant).



Appuyez sur le bouton poussoir WPS de votre routeur sans fil pendant 120 secondes pour terminer le processus de configuration WPS. Un bouton **Retry** (Réessayer) s'affichent dans le coin inférieur gauche si la période expirée avant que n'ayez appuyez sur le bouton.

Si votre routeur ne prend pas en charge WPS, passez à la page 30.



Section 3 - Configuration

Ensuite, saisissez un mot de passe pour votre compte administrateur. Ce compte est utilisé pour vous connecter au DAP-1665 afin de gérer le réseau.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Une page de résumé affiche le nom du réseau et le mot de passe Wi-Fi du réseau étendu. Il est recommandé de noter ces informations afin de vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour enregistrer la configuration.

Le DAP-1665 redémarre automatiquement pour appliquer vos paramètres réseau.

Lorsque le périphérique a terminé le redémarrage, la page de connexion s'affiche.





Si votre routeur ne prend pas en charge WPS :

Cliquez sur Wi-Fi pour sélectionner manuellement le réseau.



L'assistant balaie alors les réseaux sans fil disponibles qui se trouvent à portée du DAP-1665. Cliquez sur le SSID du routeur ou du point d'accès que vous souhaitez étendre.

Si vous ne voyez pas votre réseau dans la liste, cliquez sur 🖄 pour effectuer une nouvelle recherche.

Si vous ne voyez toujours pas votre réseau, saisissez manuellement le SSID de votre réseau en cliquant sur **Manual** (Manuel).

Internet Existing Router DAP-1665 Client Please choose the Wi-Fi network you would like to extend. temp2.4G $$ WPAORWPA2-PSK ZZZZZZZZ $$ $$ WPAORWPA2-PSK LAB-EXTL-2g $$ $$ WPAORWPA2-PSK Xiaomi_cchsunw $$ $$ WPAORWPA2-PSK dink-2FSF-5GHz $$ $$ WPAORWPA2-PSK	TALL: SELE	CT A WI-FI NET	WORK TO EXT	
Internet Existing Router DAP-1865 Client Please choose the Wi-Fi network you would like to extend. temp2.4G $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	_	- 🚺) 🤇	· 🖌 –	_
Please choose the Wi-Fi network you would like to extend. temp2.4G Zzzzzzz2 Love U LAB-EXTL-2g Catomi_cchsunw CH-DEMO CH-DE	Internet	Existing Router	DAP-1665	Client
Zzzzzzz2 Cove U CAB-EXTL-2g Cove U CAB-EXTL-2g Cove U CAB-EXTL-2g Cove CAB-EXTL-2g Cove CAB-EXTL-2g C	ease choose the emp2.4G	WI-FI network you wou	Id like to extend.	RWPA2-PSK
Love U	2222222222		🔒 🛜 WPAC	RWPA2-PSK
LAB-EXTL-2g 🛛 🗘 💎 WPA2-PSK Xiaomi_cchsunw 💭 💎 WPAORWPA2-PSK DCH-DEMO 🖓 💎 WPAORWPA2-PSk dlink-2F5F-5GHz	Love U		🔒 🛜 WPAC	RWPA2-PSK
Xiaomi_cchsunw DCH-DEMO dink-2F5F-5GHz WPAORWPA2-PSH dink-2F5F-5GHz	LAB-EXTL-2g		🔒 🛜 WPA2	PSK
DCH-DEMO	Xiaomi_cchsunw		🔒 🛜 WPAC	RWPA2-PSK
dlink-2F5F-5GHz Growen Contract Contrac	uaomi_cchsunw	DCH-DEMO		DIMDAD DSK
)CH-DEMO		WPAC	1100 12-1 51
Back Manual	DCH-DEMO		A The second sec	RWPA2-PSK

Section 3 - Configuration

Si vous avez cliqué sur **Manual** (Manuel) à la page précédente, saisissez le SSID du réseau que vous souhaitez étendre.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Wi-Fi dans le champ à cet effet.

Si le réseau sans fil utilise la sécurité sans fil, saisissez le mot de passe

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Ensuite, saisissez un mot de passe pour votre compte administrateur. Ce compte est utilisé pour vous connecter au DAP-1665 afin de gérer le réseau.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.







Section 3 - Configuration

Une page de résumé affiche le nom du réseau et le mot de passe Wi-Fi du réseau existant. Il est recommandé de noter ces informations afin de vous y reporter ultérieurement.

Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour enregistrer la configuration.

Le DAP-1665 redémarre automatiquement pour appliquer vos paramètres réseau.

Lorsque le périphérique a terminé le redémarrage, la page de connexion s'affiche.


Prolongateur Paramètres

Vous pouvez également configurer votre DAP-1665 manuellement plutôt que d'exécuter l'assistant de configuration. Veuillez vous reporter aux pages suivantes pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de configurer manuellement le DAP-1665 pour votre mode de fonctionnement souhaité.

- Mode point d'accès en page 34
- Mode Répéteur en page 41
- Client Wi-Fi en page 45
- Pont en page 46
- Mode Pont avec PA en page 49
- Client WISP en page 54
- Répéteur WISP en page 55

Mode point d'accès

Cette section vous permet de configurer le DAP-1665 comme un point d'accès sans fil pour le réseau existant.

Bande de 2,4 GHz

Status (État) : C	Cochez cette case pour activer la fonction sans fil pour la bande de 2,4 GHz . le	D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00	Home	Settings Managemen
re Cr	eseau sans fil sur cette bande, desactivez le curseur. Vous pouvez egalement onfigurer une période (Calendrier) spécifique.		Extender Use this section to configure the wireless settings for your D-Link R chances made in this section will need to be undated on your wirely	touter. Please make sure that any
Wi-Fi Name (SSID) S (Nom du réseau Wi-d	pécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau de 2,4 GHz. Il s'agit lu nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la connexion			
Fi [SSID]): à	votre réseau sans fil.	Settings >> Wireless Existing Network	RADIUS Multi-SSID	WiFi VLAN Save
Password (Mot de Sa passe) :	aisissez un mot de passe pour la connexion au réseau 2,4 GHz.	2.4GHz Extended Wi-Fi	Wireless Mode: Access Point	
Advanced Set	tings (Paramètres avancés) :		Wi-Fi Name (SSID). dlink Password 12345678	
Security Mode (Mode S de sécurité) : v p	sélectionnez le type de sécurité sans fil que vous souhaitez utiliser pour votre réseau étendu. Choisissez parmi WPA/WPA2-Personal (WPA/WPA2 personnel), WPA/WPA2-Enterprise (WPZ/WPZ2 entreprise) et None (Aucun)		Security Mode: WPAWPA2-Personal B02.11 Mode: Mixed 802.11b/g/n Wi-Fi Channet: Auto	Advanced Sett
802.11 Mode (Mode S 802.11): 8 u M c	sélectionnez l'une des options suivantes : 302.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n et 802,11g mixtes) : sélectionnez rette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11g.		Channel Width: Auto 20/40 MHz Channel Width: Auto 20/40 MHz HT20/40 Coexistence: Enabled Visibility Status: Visible WiFLVLAN: None Schedule: Always Enable V	
N n S	Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (802.11n, 802.11g et 802.11b nixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients ans fil 802.11n, 802,11g et 802.11b.	5GHz Extended Wi-Fi	Status Enabled Wi-Fi Name (SSID): dlink-5GHz Password:	
Wi-Fi Channel (Canal C Wi-Fi): c II Ie	Choisissez un canal permettant de réduire les interférences dans les zones congestionnées. l est possible de sélectionner le paramètre Auto (Automatique) pour que e DAP-1665 choisisse automatiquement le canal comportant le moins	WI-FI Protected Setup	WPS-PBC status: Enabled WPS-PIN Status: Unlocked	Advanced Sett
d Transmission Power (Puissance de p	d'interférences. Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une Duissance Low, Medium (Faible, Moyenne) ou High (Élevée).	User Limit	Status: Disabled Maximum User Client: COPYRIGHT © 2016 D-Link	

Manuel d'utilisation du DAP-1665 de D-Link

Settings Management

Advanced Settings.

Advanced Settings.

Section 3 - Configuration

Channel Width (Largeur de canal) :	Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) : Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.
HT20/40 Coexistence (Coexistence HT20/40) :	Activez ou désactivez la coexistence HT20/40 en basculant la barre de défilement. L'activation de cette fonction aide à la compatibilité de l'appareil en fonction de sa version de la norme 802.11.
Visibility Status (État de visibilité) :	Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible , le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter.

- WiFi VLAN (VLAN du Si vous avez déjà défini des ID de VLAN, vous pouvez choisir si les clients Wi-Fi): accédant à la bande 2,4 ou 5 GHz pourront voir d'autres clients connectés à ce VLAN. Le réglage par défaut est **None** (Aucun).
 - Schedule Si vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule (Calendrier): (Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.

Bande de 5 GHz

- Status (État): Cochez cette case pour activer la fonction sans fil pour la bande de 5 GHz. le réseau sans fil sur cette bande, désactivez le curseur. Vous pouvez également configurer une période (Calendrier) spécifique.
- Wi-Fi Name (SSID) Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau de 5 GHz. Il s'agit (Nom du réseau Wi-

du nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la connexion à Fi [SSID]): votre réseau sans fil. Ce nom doit être différent de celui du réseau de 2,4 GHz configuré ci-dessus.

2 000 44 Made	Nixed 000 44b/e/e
ouz. IT mode.	Mixed 802, Hbigin
Wi-Fi Channel:	Auto
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40 MHz 🗸
HT20/40 Coexistence:	Enabled
Visibility Status:	Visible
WIFI VLAN:	None
Schedule:	Always Enable
5GHz Extended WI-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status:	Enabled
WPS-PIN Status:	Unlocked
User Limit	
Status:	Disabled
Maximum User Client	
maandiii Odel Olefic	

5GHz Extended Wi-Fi			
Status:	Enabled		
WI-FI Name (SSID):	dlink-5GHz		
Password:			
		Advanced S	ettings
Security Mode:	None	~	
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac	× .	
Wi-Fi Channel:	Auto	~	
Transmission Power:	High	× .	
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz	~	
Visibility Status:	Visible	×	
WIFI VLAN:	None	~	
Schedule:	Always Enable	× .	

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

Security Mode (Mode de sécurité) :	Sélectionnez le type de sécurité sans fil que vous souhaitez utiliser pour votre réseau étendu. Choisissez parmi WPA/WPA2-Personal (WPA/WPA2 personnel), WPA/WPA2-Enterprise , None (WPA/WPA2 entreprise, Aucun).	56
802.11 Mode (Mode 802.11):	 Sélectionnez l'une des options suivantes : 802.11a Only (802.11a seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11a. 802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11a/n (802.11a/n mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11a. 802.11ac Only (802.11ac seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n et 802,11a. 802.11ac Only (802.11ac seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac et 802.11n. Mixed 802.11a/n/ac (802.11a/n/ac mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac et 802.11n. 	
Wi-Fi Channel (Canal Wi-Fi) :	Choisissez un canal permettant de réduire les interférences dans les zones congestionnées. Il est possible de sélectionner le paramètre Auto (Automatique) pour que le DAP-1665 choisisse automatiquement le canal comportant le moins d'interférences.	
Transmission Power (Puissance de transmission) :	Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une puissance Low, Medium (Faible, Moyenne) ou High (Élevée).	
Channel Width (Largeur de canal) :	 Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) : Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20/40/80 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n. 	
Visibility Status (État de visibilité) :	Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible , le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter.	



Section 3 - Configuration

WiFi VLAN (VLAN du Wi-Fi) :	Si vous avez déjà défini des ID de VLAN, vous pouvez choisir si les clients accédant à la bande 2,4 ou 5 GHz pourront voir d'autres clients connectés à ce VLAN. Le réglage par défaut est None (Aucun).	56
Schedule		
(Calendrier) :	Si vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule (Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.	
Wi-Fi Protected Setup	Enable (Activer) l'état WPS-PBC si vous souhaitez autoriser les connexions par bouton-poussoir sur ce périphérique.	
(Configuration sécurisée du Wi-Fi) :	Unlocked (Déverrouillé) permet d'utiliser la méthode par code PIN pour Wi-Fi Protected Setup (WPS).	WI
User Limit (Limite utilisateur) :	Enable (Activer) cette fonction et saisissez un nombre dans la zone Maximum User Client (Nombre maximum de clients utilisateur) pour limiter le nombre de connexions client à ce périphérique.	Us

5GHz Extended Wi-Fi		
Status:	Enabled	
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz]
Password:		
		Advanced Settings
Security Mode:	None 🗸	
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V	
Wi-Fi Channel:	Auto 🗸	
Transmission Power:	High 🗸	
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸	
Visibility Status:	Visible 🗸	
WIFI VLAN:	None 🗸	
Schedule:	Always Enable	
WI-FI Protected Setup		
WPS-PBC status:	Enabled	
WPS-PIN Status:	Unlocked	
User Limit		
Status:	Disabled	
Maximum User Client:]

WiFi VLAN (VLAN du Wi-Fi)

Cette section vous permet d'affecter des Id de VLAN à des périphériques clients sans fil sur votre réseau.

Name (Nom) :	Saisissez un nom pour cette règle.
VLAN ID (Identifiant du réseau local virtuel) :	Saisissez un numéro d' ID pour ce VLAN.
Priority ID (ID de priorité) :	Choisissez parmi les niveaux de priorité de 0 à 7. Le type de priorités que vous souhaitez affecter à cette règle est décrit en regard du numéro.

 More
 Settings
 Management

Create New Rule	×
Name:	
VLAN ID:	
Priority ID:	0 (Background)
	Apply

~ . .

RADIUS

Cette section vous permet de configurer l'authentification par serveur RADIUS) pour les clients sans fil.

Name (Nom) :	Saisissez un nom pour cette règle.
RADIUS Server Address (Adresse du Serveur RADIUS) :	Saisissez l'adresse IP de votre serveur RADIUS.
RADIUS Server Port (Port du serveur RADIUS) :	Saisissez le port à partir duquel votre serveur RADIUS se connecte pour l'authentification. Il s'agit généralement du port UDP 1812.
Radius Server Shared Secret (Secret partagé du Serveur RADIUS) :	Saisissez le secret partagé pour la connexion de votre serveur RADIUS via un mot de passe chiffré.

	RADIU	S			
	This page is used Wireless clients m through this gatew gateway to authen	to configure RADIUS ser ust obtain the necessary ay. Further configuration ticate users.	ver authentication and credentials prior to at of your RADIUS serv	d authorization for w tempting to authention er may be necessar	reless clients. cate to the server y to allow this
Settings >> Wireles	s >> RADIUS	Multi-SSID	<u>WiFi VLAN</u>	Extender	Save
Name	Server	Name	Port	Edit	Delete
Add Rules Ren	naining: 6				

Create New Rule		\times
Name:		
RADIUS Server Address:		
RADIUS Server Port:	1812	
RADIUS Server Shared Secret:		
	Apply	

Multi-SSID

Cette section vous permet de configurer des réseaux sans fil supplémentaires avec leurs propres SSID pour des besoins spécifiques.



Schedule Choisissez un calendrier à appliquer à ce réseau. **(Calendrier) :**



Create New Rule		\times
WiFi name (SSID):		
Password:		
Frequency:	2.4GHz	~
Security Mode:	None	~
Visibility Status:	Visible	~
WIFI VLAN:	None	~
Schedule:	Always Enable	~
	Apply	

Mode Répéteur

Le mode Répéteur rediffuse le signal sans fil d'un réseau existant pour étendre sa couverture. Le signal sans fil peut être répété par le DAP-1665 dans les bandes de 2,4 GHz et de 5 GHz.

Réseau existant

Wireless Mode (Mode sans fil) :	Sélectionnez Repeater (Répéteur) dans le menu déroulant.	D-Link DAP-1665 HW: FW-2.00	Home Settings Management
Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) :	Cliquez sur Scan (Balayer) pour afficher une liste des réseaux sans fil dans votre région. Dans le menu déroulant, cliquez sur le SSID, puis sur Select (Sélectionner) en bas de la page pour continuer. Le nom du réseau sans fil s'affiche automatiquement dans le champ Beneater Network Name (Nom		Extender Use this section to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any changes made in this section will need to be updated on your wireless device.
	du réseau du répéteur) et la bande du réseau du répéteur ainsi que la largeur	Settings >> Wireless	Save
	du canal sont automatiquement détectés. Vous pouvez également saisir manuellement le SSID du point d'accès dont yous youlez rénéter le signal	Existing Network	Wireless Mode: Repeater
			Wireless Network Name: dlink-2F5F-5GHz Scan
Password (Mot de passe) :	Saisissez un mot de passe personnalisée pour le réseau.		Password. 12345678
	Wi-Fi étendu de 2	,4 GHz	

Status (État) :	Affiche le nom du réseau à répéter.
Wi-Fi Name (SSID) (Nom du réseau Wi-Fi [SSID]) :	Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau de 2,4 GHz. Il s'agit du nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la connexion à votre réseau sans fil.
Password (Mot de	Saisissez un mot de passe pour la connexion au réseau 2,4 GHz.

:	2.4GHz Extended Wi-Fi	
	Status:	Enabled
	WI-FI Name (SSID):	dlink
	Password:	12345678
		Advanced Settings
	Security Mode:	WPA/WPA2-Personal
	802.11 Mode:	Mixed 802.11b/g/n
	Wi-Fi Channel:	E Auto 🗸
	Transmission Power:	High 🗸
	Channel Width:	E Auto 20/40 MHz 🗸
	HT20/40 Coexistence:	Enabled
	Visibility Status:	Visible
	Schedule:	Always Enable

passe):

Management

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

Security Mode (Mode Sélectionnez le type de sécurité sans fil que vous souhaitez utiliser pour de sécurité): votre réseau étendu. Choisissez parmi WPA/WPA2-Personal (WPA/WPA2 personnel), WPA/WPA2-Enterprise, None (WPA/WPA2 entreprise, Aucun). 802.11 Mode (Mode Sélectionnez l'une des options suivantes : 802.11): 802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n et 802,11g mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11g. Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (802.11n, 802.11g et 802.11b **mixtes)**: Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n, 802,11g et 802.11b. Wi-Fi Channel (Canal Choisissez un canal permettant de réduire les interférences dans les zones Wi-Fi): congestionnées. Il est possible de sélectionner le paramètre **Auto** (Automatique) pour que le DAP-1665 choisisse automatiquement le canal comportant le moins d'interférences. **Transmission Power** Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une (Puissance de puissance Low, Medium (Faible, Movenne) ou High (Élevée). transmission): **Channel Width** Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) : (Largeur de canal): Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n. **HT20/40 Coexistence** Activez ou désactivez la coexistence HT20/40 en basculant la barre de défilement. L'activation de cette fonction aide à la compatibilité de l'appareil (Coexistence **HT20/40**: en fonction de sa version de la norme 802.11. Visibility Status (État Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau de visibilité) : sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible, le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter. Schedule Si vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule (Calendrier): (Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.



Bande de 5 GHz

Status (État): Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 5 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil. Vous pouvez également configurer une période (Calendrier) spécifique. Sélectionnez un calendrier dans le menu déroulant ou cliquez sur Add New (Ajouter nouveau) pour créer un nouveau calendrier. Par défaut, le calendrier est défini sur Always (Toujours).

Wireless Network
Name (Nom du
réseau sans fil) :Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau de 5 GHz. Il s'agit
du nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la connexion à
votre réseau sans fil. Ce nom doit être différent de celui du réseau de 2,4 GHz
configuré ci-dessus.

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

Security Mode (Mode de sécurité): Sélectionnez le type de sécurité sans fil que vous souhaitez utiliser pour votre réseau étendu. Choisissez parmi WPA/WPA2-Personal (WPA/WPA2 personnel), WPA/WPA2-Enterprise, None (WPA/WPA2 entreprise, Aucun).

802.11 Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

(Mode 802.11): 802.11a Only (802.11a seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11a. 802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous

utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11a/n (802.11a/n mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11a.

802.11ac Only (802.11ac seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac et 802.11n.

Mixed 802.11a/n/ac (802.11a/n/ac mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac, 802.11n et 802.11a.

Wi-Fi Channel Choisissez un canal permettant de réduire les interférences dans les zones (Canal Wi-Fi): congestionnées.
 Il est possible de sélectionner le paramètre Auto (Automatique) pour que le DAP-1665 choisisse automatiquement le canal comportant le moins d'interférences.

5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
Security Mode:	None
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac
Wi-Fi Channel:	Auto 🗸
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸
Visibility Status:	Visible 🗸
Schedule:	Always Enable

		_
Transmission Power (Puissance de transmission) :	Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une puissance Low, Medium (Faible, Moyenne) ou High (Élevée).	
Channel Width (Largeur de canal) :	Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) : Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20/40/80 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.	
Visibility Status (État de visibilité) :	Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible , le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter.	
Schedule (Calendrier) :	Si vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule (Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.	
Wi-Fi Protected Setup (Configuration sécurisée du Wi-Fi) :	Enable (Activer) l'état WPS-PBC si vous souhaitez autoriser les connexions par bouton-poussoir sur ce périphérique. Unlocked (Déverrouillé) permet d'utiliser la méthode par code PIN pour Wi-Fi Protected Setup (WPS).	
User Limit (Limite utilisateur) :	Enable (Activer) cette fonction et saisissez un nombre dans la zone Maximum User Client (Nombre maximum de clients utilisateur) pour limiter le nombre de connexions client à ce périphérique.	

5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
Security Mode:	None
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac 🗸
Wi-Fi Channel:	Auto
Transmission Power:	High
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz
Visibility Status:	Visible
Schedule:	Always Enable
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status:	Enabled
WPS-PIN Status:	Unlocked
User Limit	
Status:	Disabled
Maximum User Client:	

Client Wi-Fi

Réseau existant

Wireless Mode (Mode sans fil) :	Sélectionnez Wi-Fi Client (Client Wi-Fi) dans le menu déroulant.	
Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) :	Cliquez sur Scan (Balayer) pour afficher une liste des réseaux sans fil dans votre région. Dans le menu déroulant, cliquez sur le SSID, puis sur Select (Sélectionner) en bas de la page pour continuer. Le nom du réseau sans fil s'affiche automatiquement dans le champ Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) ci-dessous. Vous pouvez également saisir manuellement le SSID du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.	
Password (Mot de passe) :	Saisissez le mot de passe du réseau. Vous devrez peut-être contacter votre administrateur réseau pour cette information.	
Advanced Se	ettings (Paramètres avancés) :	
Wireless MAC Clone (Clonage MAC sans fil) :	Cochez Enable (Activer) pour cloner l'adresse MAC d'un autre service. Saisissez manuellement l'adresse MAC niquer sur la zone déroulante pour effectuer une recherche parmi les adresses MAC des périphériques	
	connectes.	

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00		Home	Se	ettings	Management	
	Extender					
	Use this section to configure changes made in this section	e the wireless settings for your D- in will need to be updated on you	-Link Route Ir wireless	ter. Please mai device.	te sure that any	
Settings >> Wireless					Save	
Existing Network						
	Wireless Mode:	Wi-Fi Client	 			
	Wireless Network Name:	dlink-2F5F-5GHz	Sca	an		
	Password:	12345678				
					Advanced Settings	
WiFi MAC Clone						
	WiFi MAC Clone:	Disabled				
	Mac Address:		<	< MAC Address	×	
WI-FI Protected Setup						
	WPS-PBC status:	Enabled				

Wi-Fi Protected Setup (Configuration sécurisée du Wi-Fi)

WPS-PBC Status
(État du WPS-
PBC):Cochez Enable (Activer) si vous souhaitez activer l'utilisation de la méthode
par code PIN pour Wi-Fi Protected Setup (WPS).
Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer la
configuration actuelle.

Pont

Réseau existant

Wireless Mode (Mode	Sélectionnez Bridge (Pont) dans le menu déroulant.
sans fil) :	

Wi-Fi Pont de 2,4 GHz

- Status (État): Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 2,4 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.
- Wi-Fi Name (SSID) Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau 2,4 GHz que

- (Nom du réseau Wi- vous souhaitez ponter ou laissez-le vide pour balayer votre SSID. Cliquez Fi [SSID]): sur Add Record (Ajouter un enregistrement) pour sélectionner un SSID dans la fenêtre contextuelle et le faire entrer en vigueur. Le paramètre par défaut est vide.
- Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe):

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

802.11 Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

(Mode 802.11): 802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

> Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n et 802,11g mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11g. Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (802.11n, 802.11g et 802.11b mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n, 802,11g et 802.11b.

Wi-Fi Channel Choisissez un canal permettant de réduire les interférences dans les zones (Canal Wi-Fi): congestionnées.

> Il est possible de sélectionner le paramètre **Auto** (Automatique) pour que le DAP-1665 choisisse automatiquement le canal comportant le moins d'interférences.

Channel Width Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) :

(Largeur de canal): Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00	Home Settings Management
Exten	der
Use this section changes made i	to configure the wireless settings for your D-Link Router. Please make sure that any n this section will need to be updated on your wireless device.
Settings >> Wireless	Save
Existing Network	iless Mode: Bridge
2.4GHz Bridge Wi-Fi	
	Status: Enabled
Wi-Fi Nat	me (SSID): dlink
	Password:
	Advanced Settings
5GHz Bridge Wi-Fi	
	Status: Enabled
Wi-Fi Na	me (SSID): dlink
	Password: Advanced Settings
80	2.11 Mode: Mixed 802.11a/n/ac 🗸
Wi-	Fi Channet:
Cha	nnel Width: Auto 20/40/80 MHz V
Status Name Frequency	Remote AP MAC Address Edit Delete
Add Record Remaining: 8	
	COPYRIGHT @ 2016 D-Link

Wi-Fi Pont de 5 GHz

Status (État) : Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 5 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.

Wi-Fi Name (SSID) Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau 5 GHz que vous (**Nom du réseau Wi-** souhaitez ponter ou laissez-le vide pour balayer votre SSID. Cliquez sur

Fi [SSID]) : Add Record (Ajouter un enregistrement) pour sélectionner un SSID dans la fenêtre contextuelle et le faire entrer en vigueur. Le paramètre par défaut est vide.

Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe) :

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

802.11 Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

(Mode 802.11): 802.11a Only (802.11a seulement): Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11a.

802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11a/n (802.11a/n mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11a.

802.11ac Only (802.11ac seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac et 802.11n.

Mixed 802.11a/n/ac (802.11a/n/ac mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac, 802.11n et 802.11a.

Wi-Fi Channel	Choisissez un canal dans la liste déroulante pour un réseau sans fil ou pour
(Canal Wi-Fi) :	réduire les interférences dans les zones congestionnées.

Channel Width Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) :

(Largeur de canal): Auto 20/40: Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. Auto 20/40/80 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00		Home	Settings	Man	agement
E	xtender				
Use cha	this section to configure nges made in this section	e the wireless settings for your D-Lii on will need to be updated on your w	nk Router. Please m vireless device.	Jake sure t	that any
Settings >> Wireless					Save
Existing Network					
	Wireless Mode:	Bridge			
2.4GHz Bridge Wi-Fi					
	Status:	Enabled			
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink			
	Password:				
				Advand	ced Settings
5GHz Bridge Wi-Fi					
	Status:	Enabled			
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink			
	Password:				
				Advand	ced Settings
	802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V			
	Wi-Fi Channel:	×			
	Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz V			
Status Name	Frequency	Remote AP MAC Addres	55	Edit	Delete
	,				

Section 3 - Configuration

En bas de la page, cliquez sur **Add Record** (Ajouter un enregistrement) pour créer un nouvel enregistrement du réseau que vous souhaitez ponter. Une liste des réseaux sans fil s'affiche vous permettre de choisir.

Status	Name	Frequency	Remote AP MAC Address	Edit	Delete
Add Record	Remaining: 8				

Si le réseau souhaité n'est pas répertorié, cliquez sur **Manual** (Manuel) et saisissez le **Name** (Nom), sélectionnez la **Frequency** (Fréquence) et le type dans **Remote AP MAC Address** (Adresse MAC du PA distant). Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour sauvegarder l'enregistrement.

Create New	Record		×
Please choose the Wi-F	i network you like to brid	lge.	3
	Select	Manual	

Create New Record	×
Name:	
Frequency:	WIFI 2.4GHz 🗸
Remote AP MAC Address:	
	Apply

Mode Pont avec PA

Réseau existant

Wireless Mode (Mode	Sélectionnez Bridge with AP (Pont avec PA) dans le menu déroulant.
sans fil) :	

Wi-Fi Pont de 2,4 GHz

- Status (État): Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 2,4 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.

Wi-Fi Name (SSID) Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau 2,4 GHz que (Nom du réseau Wi- vous souhaitez ponter ou laissez-le vide pour balayer votre SSID. Cliquez Fi [SSID]): sur Add Record (Ajouter un enregistrement) pour sélectionner un SSID dans la fenêtre contextuelle et le faire entrer en vigueur. Le paramètre par défaut est vide.

Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe):

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

802.11 Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

- (Mode 802.11): 802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n et 802,11g mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11g. Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (802.11n, 802.11g et 802.11b mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n, 802,11g et 802.11b.
- Wi-Fi Channel Choisissez un canal permettant de réduire les interférences dans les zones (Canal Wi-Fi): congestionnées.
- **Channel Width** Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) : (Largeur de canal): Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.

i	D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00		Home	Settings	Management	
		Extender				
		Use this section to configure changes made in this section	e the wireless settings for your D-Link on will need to be updated on your wi	Router. Please ma reless device.	ke sure that any	
	· @ ·					
	Settings >> Wireless			RADIUS	Save	
	Existing Network					
		Wireless Mode:	Bridge with AP			
	2.4GHz Bridge Wi-Fi					
		Status:	Enabled			
		Wi-Fi Name (SSID):	dlink			
		Password:			Advanced Settings	
-	5GHz Bridge Wi-Fi				Auvanceu Seuings	
		Status:	Enabled			
		Wi-Fi Name (SSID):	dlink			
		Password:				
					Advanced Settings	
		802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V			
		Wi-Fi Channel:	×			
		Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸			

Wi-Fi Pont de 5 GHz

Status (État): Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de **5 GHz**. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.

Wi-Fi Name (SSID) Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau 5 GHz que vous (Nom du réseau Wi- souhaitez ponter ou laissez-le vide pour balayer votre SSID. Cliquez sur Fi [SSID]): Add Record (Ajouter un enregistrement) pour sélectionner un SSID dans la fenêtre contextuelle et le faire entrer en vigueur. Le paramètre par défaut est vide.

Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe):

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

802.11 Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

(Mode 802.11): 802.11a Only (802.11a seulement): Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11a. **802.11n Only** (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11a/n (802.11a/n mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11a. 802.11ac Only (802.11ac seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac et 802.11n. Mixed 802.11a/n/ac (802.11a/n/ac mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac, 802.11n et 802.11a. Wi-Fi Channel Choisissez un canal dans la liste déroulante pour un réseau sans fil ou pour (Canal Wi-Fi): réduire les interférences dans les zones congestionnées. **Channel Width** Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) : (Largeur de canal): Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n.

Auto 20/40/80 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.

5GHz Bridge Wi-Fi				
	Status:	Enabled		
	WI-FI Name (SSID):	dlink		
	Password:			
			Advanc	ed Settings
	802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V		
	Wi-Fi Channel:	~		
	Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸		
Status Name	Frequency	Remote AP MAC Address	Edit	Delete
Add Record Remaining	: 8			

Wi-Fi étendu de 2,4 GHz

Status (État) : Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 2,4 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.

Wi-Fi Name (SSID)Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau de 2,4 GHz. Il s'agit(Nom du réseau Wi-
Fi [SSID]):du nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la connexion
à votre réseau sans fil.

Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe) :

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

802.11 Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

(Mode 802.11): 802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.
 Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n et 802,11g mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11g.
 Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (802.11n, 802.11g et 802.11b mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n, 802.11b mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n, 802.11g et 802.11b.

Wi-Fi Channel Choisissez un canal permettant de réduire les interférences dans les zones (Canal Wi-Fi) : congestionnées.

Transmission
Power (Puissance
de transmission) :Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une
puissance Low, Medium (Faible, Moyenne) ou High (Élevée).
Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) :
Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des
périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n.
20 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil

20 MHz : selectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.

HT20/40 Activez ou désactivez la coexistence HT20/40 en basculant la barre de défilement. L'activation de cette fonction aide à la compatibilité de l'appareil en fonction de sa version de la norme 802.11.
 HT20/40):

Visibility Status (État de visibilité): Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible, le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter.

Status N	ame	Frequency	Remote AP MAC Address	Edit Delete
Add Record	Remaining: 8			
2 4GHz Extended	Wi-Fi			
		Status:	Enabled	
		Wi-Fi Name (SSID):	dlink	
		Password:	12345678	
				Advanced Settings.
		Security Mode:	WPA/WPA2-Personal	
		802.11 Mode:	Mixed 802.11b/g/n	
		WI-FI Channel:	1 🗸	
		Transmission Power:	High 🗸	
		Channel Width:	Auto 20/40 MHz 🗸	
		HT20/40 Coexistence:	Enabled	
		Visibility Status:	Visible 🗸	
		Schedule:	Always Enable	
5GHz Extended W	/i-Fi			
		Status:	Enabled	
		Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz	
		Password:		
				Advanced Settings.
WI-FI Protected S	etup			
		WPS-PBC status:	Enabled	
		WPS-PIN Status:	Unlocked	
User Limit				
		Status:	Disabled	
		Maximum User Client:		

Schedule (Calendrier): Si vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule (Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.

Wi-Fi étendu de 5 GHz

Status (État): Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 5 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.

Wi-Fi Name (SSID)Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau de 5 GHz. Il s'agit(Nom du réseau Wi-
Fi [SSID]):du nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la connexion
à votre réseau sans fil.

Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe) :

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

Security Mode (Mode de sécurité) : Sélectionnez le type de sécurité sans fil que vous souhaitez utiliser pour votre réseau étendu. Choisissez parmi WPA/WPA2-Personal/WPA/WPA2-Enterprise/None (WPA/WPA2 personnel/WPA/WPA2 entreprise/Aucun).

802.11 Mode (Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

802.11): 802.11a Only (802.11a seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11a.

802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11a/n (802.11a/n mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11a.

802.11ac Only (802.11ac seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac et 802.11n.

Mixed 802.11a/n/ac (802.11a/n/ac mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac, 802.11n et 802.11a.

Wi-Fi Channel (CanalChoisissez un canal dans le menu déroulant pour un réseau sans fil ou pour
wi-Fi) : réduire les interférences dans les zones congestionnées.

Transmission Power
(Puissance de
transmission) :Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une
puissance Low, Medium (Faible, Moyenne) ou High (Élevée).

Status	Name	Frequency	Remote AP MAC Address	Edit Delete
Add Record	Remaining: 8			
2 ACH= Extend				
2.4GHZ Extende	ea vvi-Fi			
		Status:	Enabled	
		WI-FI Name (SSID):	dlink	
		Password:	12345678	
				Advanced Settings.
5GHz Extended	Wi-Fi			
		Status:	Enabled	
		WI-FI Name (SSID):	dlink-5GHz	
		Password:		
				Advanced Settings.
		Security Mode:	None 🗸	
		802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V	
		Wi-Fi Channel:	×	
		Transmission Power:	High 🗸	
		Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz 🗸	
		Visibility Status:	Visible V	
		Schedule:	Always Enable	
WI-FI Protected	I Setup			
		WPS-PBC status:	Enabled	
		WPS-PIN Status:	Unlocked	
User Limit				
		Status:	Disabled	
		Maximum User Client:		

Section 3 - Configuration

Channel Width Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) :

(Largeur de canal): Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n.
 20/40/80 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client

sans fil 802.11n.

 Visibility Status (État de visibilité) :
 Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible, le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter.

ScheduleSi vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule(Calendrier):(Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique
doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre
calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le
réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.

Wi-Fi Protected	Enable (Activer) l'état WPS-PBC si vous souhaitez autoriser les connexions
Setup (Configuration	par bouton-poussoir sur ce périphérique.
sécurisée du Wi-Fi) :	Unlocked (Déverrouillé) permet d'utiliser la méthode par code PIN pour
	Wi-Fi Protected Setup (WPS).

User Limit (Limite utilisateur): Enable (Activer) cette fonction et saisissez un nombre dans la zone Maximum User Client (Nombre maximum de clients utilisateur) pour limiter le nombre de connexions client à ce périphérique.

Status Name	Frequency	Remote AP MAC Address	Edit Delete
Add Record Remaining: 8			
4GHz Extended Wi-Fi			
	Status:	Enabled	
	WI-FI Name (SSID):	dlink	
	Password:	12345678	
			Advanced Settings
GHz Extended Wi-Fi			
	Status:	Enabled	
	WI-FI Name (SSID):	dlink-5GHz	
	Password:		
			Advanced Settings
	Security Mode:	None	
	802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V	
	Wi-Fi Channel:	~	
	Transmission Power:	High 🗸	
	Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz V	
	Visibility Status:	Visible	
	Schedule:	Always Enable	
/I-FI Protected Setup			
	WPS-PBC status:	Enabled	
	WPS-PIN Status:	Unlocked	
ser Limit			
	Status:	Disabled	
	Maximum Llear Client:		

Client WISP

Wireless Mode (Mode sans fil) :	Sélectionnez WISP Client (Client Wi-Fi) dans le menu déroulant.
Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) :	Cliquez sur Scan (Balayer) pour afficher une liste des réseaux sans fil dans votre région. Dans le menu déroulant, cliquez sur le SSID, puis sur Select (Sélectionner) en bas de la page pour continuer. Le nom du réseau sans fil s'affiche automatiquement dans le champ Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) ci-dessous. Vous pouvez également saisir manuellement le SSID du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
Password (Mot de passe) :	Saisissez le mot de passe du réseau sélectionné. Vous devrez peut-être contacter votre administrateur réseau pour cette information.

D-Link DAP-1665 HW: FW:2.00		Home	Settings	Management	
	Extender Use this section to configure changes made in this section	the wireless settings for your D-Lini n will need to be updated on your wi	k Router. Please mai reless device.	ke sure that any	
Settings >> Wireless				Save	
Existing Network	Wireless Mode: Wireless Network Name: Password:	WISP Client V dlink-2F5F-5GHz 12345678	Scan		
WI-FI Protected Setup	WPS-PBC status:	Enabled			

Répéteur WISP

Wireless Mode (Mode sans fil) :	Sélectionnez WISP Repeater (Répéteur WISP) dans le menu déroulant.
Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) :	Cliquez sur Scan (Balayer) pour afficher une liste des réseaux sans fil dans votre région. Dans le menu déroulant, cliquez sur le SSID, puis sur Select (Sélectionner) en bas de la page pour continuer. Le nom du réseau sans fil s'affiche automatiquement dans le champ Wireless Network Name (Nom du réseau sans fil) ci-dessous. Vous pouvez également saisir manuellement le SSID du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
Password (Mot de passe) :	Saisissez le mot de passe du réseau sélectionné. Vous devrez peut-être contacter votre administrateur réseau pour cette information.

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00		Home	Settings	Management
E	xtender			
Use this s	this section to configur ection may also need	e the wireless settings for your D-l to be duplicated on your Wireless	.ink Ap. Please note tha Client.	at changes made on
Settings >> Wireless				Save
Existing Network				
	Wireless Mode:	WISP Repeater		
w	ireless Network Name:	dlink	Scan	
	Password:]	
2.4GHz Extended Wi-Fi				
	Status:	Enabled		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-dde8		
	Password:	11111111		Advanced Settings
5GHz Extended Wi-Fi				
	Status:	Enabled		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-dde8-5Ghz]	
	Password:	11111111]	
WI El Protected Satun				Advanced Settings
Merri lococcu detup	WPS-PBC status:	Enabled		
	WPS-PIN Status:	Unlocked		
User Limit				
	Status:	Disabled		
	Maximum User Client:]	

Wi-Fi étendu de 2,4 GHz

Status (État) : Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 2,4 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.

Wi-Fi Name (SSID)Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau étendu de 2,4 GHz.(Nom du réseau Wi-FiIl s'agit du nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la
connexion à votre réseau sans fil.

Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe) :

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

802.11 Mode (Mode 802.11): Sélectionnez l'une des options suivantes :
802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n. Mixed 802.11n and 802.11g (802.11n et 802,11g mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11g. Mixed 802.11n, 802.11g, and 802.11b (802.11n, 802.11g et 802.11b mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n, 802,11g et 802.11b.
Wi-Fi Chappel (Capal

Wi-Fi Channel (Canal
Wi-Fi):Cette option est configurée sur Auto (Automatique) pour de meilleures
performances si vous utilisez WISP.

Transmission Power
(Puissance de
transmission):Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une
puissance Low, Medium (Faible, Moyenne) ou High (Élevée).Colorit de la decembra decembra de la dec

Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) :

Channel Width Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des (Largeur de canal) : périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n.

20 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.

- HT20/40 Coexistence
(Coexistence
HT20/40):Activez ou désactivez la coexistence HT20/40 en basculant la barre de
défilement. L'activation de cette fonction aide à la compatibilité de l'appareil
en fonction de sa version de la norme 802.11.
- Visibility Status (État de visibilité) : Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible, le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter.

2.4GHz Extended Wi-Fi		
Status:	Enabled	
Wi-Fi Name (SSID):	dlink	
Password:	12345678	
		Advanced Settings
Security Mode:	WPA/WPA2-Personal	
802.11 Mode:	Mixed 802.11b/g/n	
WI-FI Channel:	Auto 🗸	
Transmission Power:	High 🗸	
Channel Width:	Auto 20/40 MHz 🗸	
HT20/40 Coexistence:	Enabled	
Visibility Status:	Visible V	
Schedule:	Always Enable	

Schedule (Calendrier): Si vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule (Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.



Wi-Fi étendu de 5 GHz

- Status (État): Cliquez pour activer la fonction sans fil pour la bande de 5 GHz. Si vous ne voulez pas utiliser le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil.
- Wi-Fi Name (SSID)Spécifiez un nom de réseau (SSID) pour identifier le réseau de 5 GHz. Il s'agit(Nom du réseau Wi-
Fi [SSID]) :du nom de réseau que les clients sans fil rechercheront lors de la connexion
à votre réseau sans fil.
- Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour ce réseau. passe) :

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

Security Mode (Mode de sécurité): Sélectionnez le type de sécurité sans fil que vous souhaitez utiliser pour votre réseau étendu. Choisissez parmi WPA/WPA2-Personal (WPA/WPA2 personnel), WPA/WPA2-Enterprise, None (WPA/WPA2 entreprise, Aucun).

802.11 Mode (Mode Sélectionnez l'une des options suivantes :

802.11): 802.11a Only (802.11a seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11a.
802.11n Only (802.11n uniquement) : sélectionnez cette option si vous

utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11a/n (802.11a/n mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802,11a.

802.11ac Only (802.11ac seulement) : Sélectionnez cette option si vous utilisez uniquement des clients sans fil 802.11n.

Mixed 802.11n/ac (802.11n/ac mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac et 802.11n.

Mixed 802.11a/n/ac (802.11a/n/ac mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11ac, 802.11n et 802.11a.



Section 3 - Configuration

Wi-Fi Channel (Canal Wi-Fi) :	Choisissez un canal dans le menu déroulant pour un réseau sans fil ou pour réduire les interférences dans les zones congestionnées.
Transmission Power (Puissance de transmission) :	Selon la réception sans fil, la zone de couverture, vous pouvez choisir une puissance Low, Medium (Faible, Moyenne) ou High (Élevée).
Channel Width (Largeur de canal) :	Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) : Auto 20/40 : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n. 20/40/80 MHz : sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.
Visibility Status (État de visibilité) :	Indiquez si vous souhaitez que le nom de réseau (SSID) de votre réseau sans fil soit Visible ou Invisible pour les clients sans fil. Si vous sélectionnez Invisible , le SSID du DAP-1665 ne peut pas être vu par les utilitaires de visite des lieux ; les clients sans fil doivent donc saisir manuellement le SSID de votre réseau sans fil pour s'y connecter.
Schedule (Calendrier) :	Si vous avez ajouté une règle dans Management (Gestion) >> Schedule (Calendrier), cliquez sur le menu déroulant pour indiquer si le périphérique doit être Always Enable (Toujours activé) ou choisissez le nom de votre calendrier personnalisé. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour mémoriser le réglage et le périphérique redémarrera pour activer le calendrier sélectionné.
Wi-Fi Protected Setup (Configuration sécurisée du Wi-Fi) :	Enable (Activer) l'état WPS-PBC si vous souhaitez autoriser les connexions par bouton-poussoir sur ce périphérique. Unlocked (Déverrouillé) permet d'utiliser la méthode par code PIN pour Wi-Fi Protected Setup (WPS).
User Limit (Limite utilisateur) :	Enable (Activer) cette fonction et saisissez un nombre dans la zone Maximum User Client (Nombre maximum de clients utilisateur) pour limiter le nombre de connexions client à ce périphérique.

5GHz Extended Wi-Fi	
Status:	Enabled
Wi-Fi Name (SSID):	dlink-5GHz
Password:	
	Advanced Settings
Security Mode:	None
802.11 Mode:	Mixed 802.11a/n/ac V
Wi-Fi Channel:	Auto
Transmission Power:	High 🗸
Channel Width:	Auto 20/40/80 MHz
Visibility Status:	Visible V
Schedule:	Always Enable
WI-FI Protected Setup	
WPS-PBC status:	Enabled
WPS-PIN Status:	Unlocked
User Limit	
Status:	Disabled
Maximum User Client:	

Paramètres réseau

Cette page vous permet de configurer les paramètres réseau du DAP-1665. Pour accéder à cette page, cliquez sur **Settings** (Paramètres), en haut de la page, puis sélectionnez **Network** (Réseau). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les modifications apportées à cette page.



IPv4 IP statique

Type de connexion :	Sélectionnez Static IP (IP statique) pour attribuer manuellement une adresse IP au DAP-1665.	D-Link [*] DAP-1665 HW:B1 FW:2.00	Home Settings Management
LAN IP Address (Adresse IP du réseau local) :	Saisissez l'adresse IPv4 que vous voulez attribuer au PA du réseau. Cette adresse doit se situer en-dehors du pool d'adresses DHCP du routeur de liaison montante.		Network Use this section to configure the network settings for your device. You can enter a name for your device in the management link field, and use the link to access web UI in a web browser. Recommend to change the management link if there are more than one D-Link devices within the network.
Subnet Mask (Masque de sous- réseau) :	Entrez le masque de sous-réseau.	Settings >> Network	IPv6 Save
Gateway Address (Adresse de la passerelle) :	Entrez l'adresse de la passerelle. Il s'agit généralement de l'adresse IP du routeur de liaison montante.	Network Settings	Connection Type: Static IP V LAN IP Address: 192.168.0.50 Subnet Mask: 255.255.255.0
Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) :	Saisissez l'adresse du serveur DNS principal.		Gateway Address:
Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) :	Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire. Ce serveur est facultatif, mais il sert de sauvegarde si le serveur principal plante.	DHCP Server	Advanced Settings
Management Link (Lien de gestion) :	Saisissez un lien d'URL personnalisé pour accéder à cette interface de gestion.	Advanced Settings	DHCP IP Address Range: 192.168.0. 100 to 192.168.0. 199 DHCP Lease Time: 10080 minutes Always Broadcast: Enabled (compatibility for some DHCP Clients)

UPnP: Enabled

IPv4 Multicast Streams: Enabled

DHCP Serve (Serveur DHCP) :

Status (État):Cliquez pour activer la fonction du serveur DHCP.DHCP IP Address
Range (Plage
d'adresses IP DHCP):Saisissez la plage du groupe d'adresses DHCP à partir duquel des adresses
peuvent être affectées au clients demandeurs. Vous devez vous assurer que
l'adresse IP statique du point d'accès et hors de la plage pour éviter tout
conflit d'adresse IP.DHCP Lease Time
(Durée de la
concession DHCP):Saisissez la durée pendant laquelle sont valides les adresses IP affectées
par le serveur.Always Broadcast
(Toujours diffuser):Cochez la case pour que le serveur DHCP diffuse toujours sa réponse au
client. Cela peut contribuer à éviter des problèmes lorsque les clients ne

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

UPnP: Activer cette option pour autoriser la fonctionnalité Universal Plug and Play.

parviennent pas à obtenir une adresse IP auprès du serveur DHCP.

IPv4/IPv6 Multicast Activer l'autorisation de la multidiffusion aux clients sur les réseaux IPv4/IPv6. Streams (flux de multidiffusion IPv4/ IPv6) :

	Advanced Settings
DHCP Server	
Status: Enabled	
DHCP IP Address Range: 192.168.0. 100 to 192.168.0. 199	
DHCP Lease Time: 10080 minutes	
Always Broadcast: Enabled	
Advanced Settings	
UPnP: Enabled	
IPv4 Multicast Streams: Enabled	
IPv6 Multicast Streams: Enabled	

IP dynamique (DHCP)

Type de connexion : Sélectionnez **Dynamic IP** (IP dynamique) pour attribuer automatiquement une adresse IP au DAP-1665.

Primary DNS Server Saisissez l'adresse du serveur DNS principal. (Serveur du DNS principal):

Secondary DNS Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire. Ce serveur est facultatif, mais il sert de sauvegarde si le serveur principal plante. DNS secondaire) :

Management Link Saisissez un lien d'URL personnalisé pour accéder à cette interface de gestion. (Lien de gestion) :

Advanced Settings (Paramètres avancés) :

Status (État): Cliquez pour activer la fonction du serveur DHCP.

DHCP IP Address
Range (PlageSaisissez la plage du groupe d'adresses DHCP à partir duquel des adresses
peuvent être affectées au clients demandeurs. Vous devez vous assurer que
l'adresse IP DHCP) :d'adresses IP DHCP) :l'adresse IP statique du point d'accès et hors de la plage pour éviter tout
conflit d'adresse IP.

DHCP Lease Time Saisissez la durée pendant laquelle sont valides les adresses IP affectées (Durée de la par le serveur. concession DHCP) :

Always Broadcast Cochez la case pour que le serveur DHCP diffuse toujours sa réponse au (Toujours diffuser) : client. Cela peut contribuer à éviter des problèmes lorsque les clients ne parviennent pas à obtenir une adresse IP auprès du serveur DHCP.

UPnP: Activer cette option pour autoriser la fonctionnalité Universal Plug and Play.

IPv4/IPv6 Multicast Activer chaque autorisation de la multidiffusion aux clients sur les réseaux Streams (flux de IPv4/IPv6. multidiffusion IPv4/ IPv6) :

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00		Home		Settings	Management
	Network Use this section to configure the the management link field, and the management link if there are	network settings for you ise the link to access wi more than one D-Link (ur device eb UI in a devices v	. You can ente a web browser. vithin the netw	er a name for your device in Recommend to change ork.
Settings >> Network				IPv6	Save
Network Settings	Connection Type: Dy Primary DNS Server: Secondary DNS Server: Management Link: http:	namic IP (DHCP)	local/		Advanced Settings
DHCP Server	Status: E DHCP IP Address Range: 192. DHCP Lease Time: 10 Always Broadcast: (con	nabled to 192. 168.0. 100 to 192. 1080 minutes nabled upatibility for some DHCP	168.0. 1 9 Clients)	99	
Advanced Settings	UPnP: E IPv4 Multicast Streams: E IPv6 Multicast Streams: E	nabled nabled			

IPv6 Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6)

My Internet Sélectionnez Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6) pour que le DAP-1665 Connection is (Ma reçoive automatiquement une adresse IPv6 du routeur de liaison montante. connexion Internet

est) :

- DNS Type (Type de Vous pouvez choisir d'obtenir les données du serveur DNS IPv6 DNS): automatiquement ou de configurer les serveurs DNS manuellement et renseigner les zones de manière appropriée.
- Primary DNS Server Pour les paramètres manuels, saisissez l'adresse du serveur DNS IPv6 (Serveur du DNS principal. principal):

Secondary DNS Pour les paramètres manuels, saisissez l'adresse du serveur DNS IPv6 **Server (Serveur du** secondaire. Ce serveur est facultatif, mais il sert de sauvegarde si le serveur **DNS secondaire) :** principal plante.

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00	Home	Settings	Management	
All of your IPv6 Internet	and network connection details are display $\label{eq:connection}$	yed on this page.		
Settings >> Internet >> IPv6		<u>IPv4</u>	Save	
My Internet Connection	IS: Auto Configuration (SLAAC/DHCPv6)	~		
IPv6 DNS SETTINGS				
DNS T	pe: Use the following DNS address	\sim		
Primary DNS Ser	/er:			
Secondary DNS Ser	ver:			
	COPYRIGHT © 2016 D-Link			

IPv6 statique

My Internet Connection is (Ma connexion Internet est) :	Sélectionnez Static IPv6 (IPv6 statique) pour attribuer manuellement une adresse IP au DAP-1665.	D-Link DAP-1665 HW.B1 FW.2.00 IPv6 All of your IPv6 Internet and netw	Home Settings Management
Adresse IPv6 :	Saisissez l'adresse IPv6 que vous voulez attribuer au PA du réseau étendu. Cette adresse doit se situer en-dehors du pool d'adresses DHCP du routeur de liaison montante.	Settings >> Internet >> IPv6 My Internet Connection is: Sta	IPv4 Save
Subnet Prefix Length (Longueur du préfixe de sous-réseau) :	Saisissez la longueur du préfixe de sous-réseau IPv6.	IPv6 Address Subnet Prefix Length Default Gateway Primary DNS Server:	
Default Gateway (Passerelle par défaut) :	Saisissez la passerelle par défaut.	Secondary DNS Server:	GHT © 2016 D-Link
Primary DNS Server (Serveur du DNS principal) :	Saisissez l'adresse du serveur DNS IPv6 principal.		
Secondary DNS Server (Serveur du DNS secondaire) :	Saisissez l'adresse du serveur DNS IPv6 secondaire. Ce serveur est facultatif, mais il sert de sauvegarde si le serveur principal plante.		

Connectivité locale uniquement

 My Internet
 Sélectionnez Local Connectivity Only (Connectivité locale uniquement)

 Connection is (Ma
 pour définir seulement une adresse IPv6 pour le réseau local.

 connexion Internet
 est) :

LAN IPv6 Link-Local Affiche l'adresse locale du lien du DAP-1665. Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) :

D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00	Home	Settings	Management	
IPv6				
All of your IPv6 Internet a	ind network connection details are di	splayed on this page.		
Settings >> Internet >> IPv6		IPv4	Save	
My Internet Connection	s: Local Connectivity Only	~		
	COPYRIGHT © 2016 D-Link			

Gestion

La section Management (Gestion) vous permet de régler les paramètres administratifs du routeur, telles que l'heure et la date, le mot de passe administrateur, et de mettre à jour le microprogramme du périphérique. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour appliquer vos paramètres.

Heure

Utilisez la page Time (Heure) pour configurer les paramètres d'heure et de date du point d'accès. Vous pouvez également configurer l'heure d'été et synchroniser l'horloge et le calendrier du point d'accès avec un serveur Network Time Protocol (NTP) Internet.

Time Configuration (Configuration de l'heure) :	Sélectionnez le fuseau horaire dans la zone déroulante et cliquez sur le curseur pour activer ou désactiver l'heure d'été.	D-Link DAP-1665 HW:B1 FW:2.00	Home Settings Management
Automatic Time Configuration (Configuration	Cliquez pour activer « Update Time Using an NTP Server" » (Mettre l'heure à jour à l'aide d'un serveur NTP) si vous disposez d'une connexion valide à un serveur NT P que vous souhaitez utiliser.	Tir Your aj synchr	The p's internal clock is used for data logging and schedules for features. The date and time can be onized with a public time server on the Internet, or set manually.
automatique de l'heure) :	de Vous pouvez saisir une adresse IP personnalisée dans le champ NTP Server): (Serveur NNTP) si vous avez sélectionné Manual (Manuel) dans la zone	Management >> System Time	<u>Schedule</u> Save
	déroulante.	Time Configuration	Time Zone: (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Time: 2016/12/28 12:38:07 AM

NTP Server: D-Link NTP Serve

D-Link NTP Server

 \sim

Enable Daylight Saving: Disabled

Update Time Using an NTP Server

Automatic Time Configuration

Schedule (Calendrier)

Utilisez la page Schedule (Calendrier) pour créer de nouvelles règles de calendrier pour diverses fonctions du périphérique. Les calendriers créés ici pourront être sélectionnés dans les menus déroulants de sélection de calendrier tout au long de l'utilitaire de configuration.

Cliquez sur **Add Rule** (Ajouter une règle) pour ajouter un calendrier pour les moments qui peuvent être utiliser pour contrôler des caractéristiques spécifiques du périphérique.

Sur cette page, vous pouvez **Edit** (Modifier) et **Delete** (Supprimer) la règle. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour appliquer les règles.

	Schedule				
	Some features, such as the firewall and website filter common use of schedules is to control access to the periods.	rs, can be turned on or off bas Internet by a specified device	ed on a schedule. One during specified time		
Management >> So	hedule	Time	Save		
Name	Schedule	Edit	Delete		
Rule1	Wed : 5:00 - 11:00 Fri : 10:00 - 16:00				

Vous pouvez dessiner la plage horaire dans la fenêtre contextuelle et saisir un nom personnalisé de règle. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour ajouter la règle.

Mon																
Tue																
Wed			5	- 00	11:00		E)								
Thu																
Fri							10	00 -	16:00)	E	3				
Sat																
Sun																

Journal

Le DAP-1665 conserve un journal des événements et des activités qui se produisent sur le point d'accès. Si le périphérique est réinitialisé, les journaux sont automatiquement effacés. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour appliquer vos modifications.

SysLog Settings (Paramètres SysLog) :	Activez « Logging to Syslog Server » (Connexion au serveur SysLog) si vous en avez un sur votre réseau. Vous pouvez alors saisir manuellement l'adresse IP du serveur ou en sélectionner une dans la liste déroulante, à droite	DAD-1665 HW B1 FW 200 Home Settings Manageme System Log On-board diagnositics run continually in the background to monitor the health of your ap. The results recorded in the system log of it is enabled. This info can be used to diagnose common problems or Coatomer Skypot receiver bases are respectively.
E-mail Settings (Paramètres de messagerie) :	Activez « E-mail Notification » (Notification par e-mail) et saisissez vos From/To E-mail Addresses (Adresse e-mail de/à), informations SMTP et informations d'authentification de votre compte.	Management >> System Log Save SysLog Settings Enabled SysLog Server (P Address: <<
E-mail Log When Full or On Schedule (Journal de messagerie en cas de saturation ou de planification) :	Vous pouvez activer l'envoi automatique des journaux lorsqu'ils sont saturés ou planifiés leur envoi via un calendrier prédéfini.	To E-mail Address: StrTP Server Address: StrTP Server Port 25 Ensable Authentication: Enabled Account Name Password E-mail Log When Full or On Schedule Send When Log Fult Enabled Send on Schedule Aways Enable V
Admin

Vous pouvez modifier le mode passe d'administration et configurer des paramètres système à partir de la page Admin. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour appliquer les paramètres.

Admin Password
(Mot de passe
administrateur):Saisissez un mot de passe personnalisée pour votre compte
d'administrateur dans cette zone. Vous pouvez également activer ici
une authentification graphique pour une meilleure sécurité contre
les robots.

Administration : Activez HTTPS Server (Serveur HTTPS) pour chiffrer la connexion à la page de gestion de votre périphérique.

D-Link DAP-1665 HW:81 FW:2.00	Home	I	Settings	Management	
Admin The admin account can change all ap set account a strong password.	tings. To keep yo	our ap s	ecure, you should	give the admin	
Management >> Admin			System	Save	
Admin Password					
Password:					
Enable Graphical Authentication (CAPTCHA): Enabled				Advanced Settings	
Administration Enable HTTPS Server: Enabled]				

Système

Vous pouvez enregistrer les paramètres de votre DAP-1665 dans un fichier en tant que sauvegarde à partir de cette page.

Save Settings To	Cliquez sur Backup (Sauvegarder) pour enregistrer la configuration	D-Link DAV-1005 HW BT FW 2.00	
(Enregistrer les paramètres sur le disque dur local) :	Après avoir cliqué, une boîte de dialogue <i>Save File</i> (Enregistrer le fichier) s'affiche, vous invitant à enregistrer le fichier de configuration sur votre ordinateur.	Syste This page test defaults will eran	
Load Settings From Local Hard Drive (Charger des paramètres depuis le disque dur local) :	Cliquez sur Browse (Parcourir) pour localiser un fichier de configuration enregistré sur votre ordinateur local. Une fois que le fichier a été localisé, cliquez sur Upload Settings (Charger les paramètres) pour appliquer la configuration enregistrée dans le fichier au point d'accès. Remarque : Cette opération écrase la configuration actuelle.	Management >> System System Load Settings To Local I Load Settings From Local I Restore To Factory Defau Restore To Factory Defa	
Restore to Factory Default Settings (Restaurer les paramètres par défaut) :	Cliquez sur Restore Device (Restaurer le périphérique) pour restaurer les paramètres d'usine du DAP-1665. Avertissement : Cette opération efface tous les paramètres actuels et ne peut pas être annulée.		
Reboot The Device (Redémarrer le périphérique) :	Cliquez sur Reboot (Redémarrer) pour redémarrer le périphérique. Vous devrez vous reconnecter au périphérique une fois le redémarrage terminé.		

D-Link DAR-1665 HW/B1 FW2.00	Home Settings Management
System	
This page lets you save you to to factory details detings, defaults will erase all settin	ur agive current settings to a file restore your settings from a file, restore your ap or school the divice. Please note that hereating the settings to the factory gs, including any rules you have created.
Management >> System	Admin
System	
Save Settings To Local Hard Drive:	Save
Load Settings From Local Hard Drive:	Select File
Restore To Factory Default Settings:	Restore
Reboot The Device:	Reboot

Mise à jour

Utilisez la page Upgrade (Mise à jour) pour mettre à jour le firmware du périphérique.

Firmware Cette section affiche des informations sur le microprogramme et le pack linguistique actuels du périphérique. Cliquez sur Check for New Firmware (vérifier l'existence de nouveaux firmwares) pour vérifier si de nouveaux firmwares ou de nouvelles versions packs de langues sont disponibles.

> **Remarque :** Le point d'accès doit disposer d'une connexion Internet active pour vérifier l'existence des mises à jour firmware.

Firmware and Version (Vérifier les ordinateur. dernières versions du firmware et du pack linguistique) :

Check the Latest Si la recherche ci-dessus a détecté des mises à jour de firmwares ou de packs de langues, les détails sont affichés ici. Cliquez sur Download Language Pack (Télécharger) pour télécharger les fichiers de mise à jour sur votre

D-Link DAP-1665 HW-81 FW-2.00	Home Settings Management
FW F	updates, but requires your authorization to install them. It is anually, upgrade firmware from a local file.
Management >> Upgrade	
Firmware	
Current Firmware Version: 2.00, Mon 12 Dec 2016 Current Firmware Date: 2016-12-12 17:19:00	This firmware is the latest version.
	Check for New Firmware
Upgrade Manually Upgrade Firmware: Select File	

Upgrade Manually Cliquez sur Select File (Sélectionner un fichier) pour localiser un (Mettre à jour fichier de microprogramme sur votre ordinateur. Une fois localisé, manuellement): cliquez sur Upload (Charger) pour commencer le processus de mise à jour du firmware. Il est recommandé d'enregistrer la configuration actuelle de votre routeur en utilisant la page System (Système) avant de commencer la mise à jour du firmware.

Avertissement : Vous devez utiliser une connexion câblée au point d'accès pour mettre à jour le firmware.

Statistiques

Le DAP-1665 conserve les statistiques du trafic. Vous pouvez voir le nombre de paquets qui passent par le réseau local et les parties sans fil du réseau. Le compteur de trafic se réinitialise si le point d'accès est redémarré. Utilisez les onglets en haut du graphique ou cliquez sur **Clear** (Effacer) les statistiques.



Connexion à un réseau sans fil Bouton WPS

Une fois la connexion au réseau de liaison montante établie, vous pouvez utiliser la fonction WPS du DAP-1665 pour ajouter d'autres clients sans fil à votre réseau étendu. De nombreux périphériques sans fil, tels que les routeurs sans fil, les lecteurs multimédia, les imprimantes et les caméras, possèdent un bouton WPS (ou un utilitaire logiciel équipé du WPS) sur lequel vous pouvez appuyer pour vous connecter au DAP-1665. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique sans fil que vous voulez connecter pour être sûr de bien comprendre comment activer le WPS. Ensuite, passez aux étapes suivantes :

- **Étape 1** Appuyez sur le bouton WPS du routeur DAP-1665 pendant 1 seconde environ. Le voyant État/WPS du DAP-1330 commence à clignoter en vert. Vous pouvez également utiliser l'option WPS de la section d'assistant de configuration de l'interface Web.
- Étape 2 Dans les 120 secondes, appuyez sur le bouton WPS de votre périphérique sans fil.
- **Étape 3** Attendez jusqu'à 1 minute pour la configuration. Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé en vert, vous êtes connecté et votre connexion sans fil est protégée par WPA2.

Mac OS

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour accéder rapidement à l'information de votre WI-FI et à vos paramètres, cliquez sur l'icône Wi-FI située sur la barre de menu.

En cliquant sur cette icône, une liste de tous les réseaux sans fil se trouvant dans la portée de votre ordinateur apparaîtra. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur son nom.

T	
🖹 🔺 🕮 🐠 Fri 10:38 AM	Q :=
Wi-Fi: On	
Turn Wi-Fi Off	
No network selected	
3GRouter	1
402NR-0000	0
402NR-AA77	0
andy820	A 😤
BMW	ê 😤
CMCC	(¢
CMCC-AUTO	
CMCC-CAOHEJING	÷
Dlink_DWR_730	
Dreamsign 02	1
folix_air	1 (P)
Elvdise 1	4 6
Flydisc 6	
MT7620 AP	
success602	6
Test	
VIP	ê 🖗
Join Other Network	
Create Network	
Open Network Preferences	

🔺 🚟 🚸 Fri 10:36 AM Q 🔚

Section 4 - Sécurité

On vous demande ensuite de saisir la clé de sécurité (mot de passe Wi-Fi) du réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Join** (Rejoindre).

Remarque : Pour éviter d'avoir à entrer votre clé de sécurité de réseau à chaque fois que vous vous connectez, cochez **Remember this network.** (Mémoriser ce réseau).

Une fois la connexion établie, vous verrez une coche à côté du nom de votre réseau sans fil.

	The Wi-Fi n WPA2 passy	etwork "Dlink_DWR_730" requires a word.
	Password:	Show password Remember this network
?		Cancel Join

🛜 🔺 📟 🐠 Fri 10:39 AM	Q :E
Wi-Fi: On	
Turn Wi-Fi Off	
Dlink_DWR_730	8 👳
3GRouter	0 😤
402NR-0000	ê 🔶
402NR-AA77	00
BMW	
Dreamsign 02	A 🕾
Dreamsign 03	000
felix-air	
GFSDGD	0
MT7620_AP	ŝ
VIP	9
Join Other Network	
Create Network	
Open Network Preferences	

Windows[®] 10

Lorsque vous vous connectez sans fil au DAP-1665 pour la première fois, vous devez saisir le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe Wi-Fi (clé de sécurité) du périphérique auquel vous vous connectez. Si votre produit est livré avec une carte de configuration Wi-Fi, vous pouvez y trouver le nom de réseau et le mot de passe Wi-Fi par défaut. Sinon reportez-vous à l'étiquette du produit sur le périphérique pour trouver le SSID et le mot de passe par défaut du réseau Wi-Fi, ou saisissez les identifiants Wi-Fi définis lors de la configuration du produit.



En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la portée de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur le SSID.

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil

dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure et cliquez dessus.



Pour vous connecter au SSID, cliquez sur **Connect** (Se connecter).

Pour vous connecter automatiquement avec le routeur lorsque votre périphérique détecte le SSID, cochez la case **Connect Automatically** (Se connecter automatiquement).

Vous serez ensuite invité à saisir le mot de passe Wi-Fi (la clé de sécurité du réseau) pour le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour vous connecter au réseau. Votre ordinateur se connectera désormais automatiquement à ce réseau sans fil lorsqu'il le détecte.



Windows[®] 8

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure.



En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la portée de connexion de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur son nom.



Manuel d'utilisation du DAP-1665 de D-Link

Lorsque vous avez réussi à établir une connexion à un réseau sans fil, le mot Connected (Connecté) apparaît près du nom du réseau auquel vous êtes connecté.

Section 5 - Connexion à un réseau sans fil

On vous demande ensuite de saisir la clé de sécurité (mot de passe Wi-Fi) du réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous souhaitez utiliser le WPS pour vous connecter au routeur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la fonction WPS.





Windows[®] 7

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le DAP-1665 avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).



L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.

Not connected	49	
Connections are available		ш
Wireless Network Connection	^	
dlink	Inc	
kay2690_24	lite.	
AllenH DIR-655	lte.	
SD6_WLAN	.all	
DAP-2690g	In	
wpstest1	the.	
BBIQ633304WPA2	lie.	
Eddia ADNAS		

Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion). La Carte de configuration du Wi-Fi indique le réseau propre à votre périphérique.

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil.

La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

Entrez la même clé de sécurité ou phrase de passe que celle du DAP-1665, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité sont corrects. La clé ou le mot de passe doivent être strictement identiques à ceux du routeur sans fil.

De plus, vous pouvez vous connecter par WPS (Wi-Fi Protected Setup) et PBC (Configuration par bouton-poussoir). Lorsque la fenêtre de droite s'ouvre, appuyez sur le bouton Simple Connect (Connexion simple) du DAP-1665.







Windows Vista[®]

Les utilisateurs de Windows Vista® peuvent recourir à l'utilitaire sans fil intégré et suivre ces instructions :

Dans le menu **Start** (Démarrer), allez dans **Control Panel** (Panneau de configuration), puis cliquez sur **Network and Sharing Center** (Centre Réseau et partage).

Sélectionnez **Connect to a network** (Se connecter à un réseau).

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur un réseau (affiché à l'aide du SSID), puis sur le bouton **Connect** (Se connecter). La Carte de configuration du Wi-Fi indique le réseau propre à votre périphérique.

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** dans ce manuel pour plus d'informations.

Cliquez sur **Connect(Se connecter)** pour continuer.





L'utilitaire affiche la fenêtre suivante pour indiquer qu'une connexion est établie.



La dernière fenêtre indique qu'une connexion a été établie avec succès.

Les deux pages suivantes affichent les fenêtres servant à se connecter à un réseau sans fil WPA-PSK.

Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du routeur DAP-1665. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes.

1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web ?

Lorsque vous saisissez le nom ou l'adresse IP du point d'accès D-Link (**192.168.0.50** par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web ou à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

• Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :

- Microsoft Internet Explorer[®] version 7.0 ou supérieure
- Mozilla Firefox® 12.0 ou une version ultérieure
- Google Chrome[™] 20.0 ou une version supérieure
- Apple Safari[®] 4.0 ou une version supérieure
- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez d'utiliser un autre câble. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Certains pare-feux, tels que ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall et Windows[®] XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

- Configurez vos paramètres Internet :
 - Allez dans Start > Settings > Control Panel (Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration). Doublecliquez sur l'icône Internet Options (Options Internet). Sous l'onglet Security (Sécurité), cliquez sur le bouton qui restaure les paramètres par défaut.
 - Cliquez sur l'onglet Connection (Connexions), puis définissez l'option de numérotation sur Never Dial a Connection (Ne jamais établir de connexion). Cliquez sur le bouton Paramètres du réseau local. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur OK.
 - Sous l'onglet Advanced (Avancés), cliquez sur le bouton pour restaurer ces paramètres à leurs valeurs par défaut. Cliquez trois fois sur OK.
 - Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de votre gestion Web.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du point d'accès pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

2. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre point d'accès. Malheureusement, cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le point d'accès, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le point d'accès est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le point d'accès réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 30 secondes avant d'accéder au point d'accès. L'adresse IP par défaut est **192.168.0.50**. Lorsque vous vous connectez, le nom d'utilisateur est Admin ; laissez la case de mot de passe vide.

3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon point d'accès ?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et messagerie en direct), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

Remarque : Les utilisateurs d'AOL DSL+ doivent utiliser une MTU de 1400.

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agir d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur Start (Démarrer), puis sur Run (Exécuter).
- Les utilisateurs de Windows[®] 95, 98, et Me doivent saisir *command* (Les utilisateurs de Windows[®] NT, 2000et XP doivent saisir cmd) et appuyer sur **Enter** (ou cliquer sur **OK**).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial. Utilisez la syntaxe suivante :

ping	[url]	[-f]	[-l]	[va	leur	MT	U]
------	-------	------	------	-----	------	----	----

C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms
C:∖>ping yahoo.com -f -1 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms

Exemple : ping yahoo.com -f -l 1472

Vous devez commencer à 1472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes TCP/IP. Par exemple, considérons que 1452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons (1452 + 28 = 1480).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre point d'accès à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre point d'accès, procédez comme suit :

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre point d'accès (192.168.0.50), puis cliquez sur OK.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (Admin) et votre mot de passe (vierge par défaut). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur **Setup** (Configuration), puis sur **Manual Configure** (Configuration manuelle).
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

Caractéristiques techniques intéarées

Normes

- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b

Sécurité

- WPA/WPA2
 - Personnel
 - Entreprise
- Débits du signal sans fil
- Jusqu'à 1200 Mbits/s¹

Puissance de transmission maximale²

2,4 GHz	• 5 GHz
- 11n:21 dBm	- 11ac : 22 dBm
- 11g:19 dBm	- 11a:21 dBm
- 11b:20 dBm	- 11n:22 dBm

Tension de fonctionnement maximale

12 V, 1A

Consommation électrique

• 5,7 W

Plage de fréquences³

- Bande de 2,4 GHz :
 - 2.4 GHz à 2.4835 GHz
- Bande de 5 GHz :
 - 5.15 GHz à 5.35 GHz
 - 5.47 GHz à 5.85 GHz

- IEEE 802.11a
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- WEP
- WPS

Température

Voyants

- En fonctionnement
 - 0à40°C

Alimentation

• Sans fil 2,4 GHz

- Stockage
 - -20 à 65 °C

Humidité

- En fonctionnement
 - 10 90 % (sans condensation)

• Deux antennes 5 dBi (2,4 GHz et 5 GHz)²

- Stockage
 - 5 95 % (sans condensation)

Sécurité et Émissions

- CE ISED
- FCC VCCI
- TELEC

Dimensions

• 47 x 108 x 27,8 mm

Poids

229 grammes

¹ Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications des normes IEEE 802.11 ac, 802.11 act 802.11 et débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

² Toutes les valeurs de puissance de transmission maximale exprimées concernent le mode bi-bande. La puissance de transmission maximale et les antennes incluses peuvent varier selon les réglementations régionales.

³ La portée peut varier selon les réglementations régionales.

Manuel d'utilisation du DAP-1665 de D-Link

- Sans fil 5 GHz
- Réseau local