

Anleitung zum Durchführen einen Factory Resets -Zurücksetzen auf Standardeinstellungen

Für DCM-704

Der DCM-704 bietet zwei Möglichkeiten an, seine Einstellungen zurückzusetzen: - Der DCM-704 muss gestartet sein und halten Sie dann den Reset-Taster auf der Rückseite für mindestens fünf Sekunden gedrückt.

- In der Konfiguration des DCM-704. Diesen Weg beschreibt diese Anleitung.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DCM-704 zu. Die Standardadresse ist <u>http://192.168.0.1</u>.

2. Loggen Sie sich in die Konfiguration des DCM-704 ein.

Als "Benutzername" geben Sie admin ein.

Als "Passwort" geben Sie **password** ein. Dies ist das Standardpasswort. Sollten Sie es geändert haben, geben Sie Ihr geändertes Passwort bitte ein.

Klicken Sie auf Anmelden.

🥹 Residential Gateway Logo	it - Mozilla Firefox	8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht	jhronik Lesezeichen Extras Hilfe	
+ > A %	192.168.0.1 🚔 😭 🗸 😋 Coogle	٩
D 192.168.0.1 D 192.168.0.	50 Ď 192.168.1.1 🗌 192.168.15.1 🦳 DFL 😳 DFL-160 💭 DSL-321 🗋 DSL-380T 📄 DynDNS 🔩 ShieldsUPI 🎯 Speedtest.net 🥥 UM Speedtest 😈 DNS Resolver Check Ď version.txt Ď info.txt	>>
D Residential Gateway Logout	+	
	Anmelden	
D-Link	Anmelden Bitte geben Sie Benutzername und Passwort ein um sich anzumelden.	
	Benutzername Passwort Anmelden	
	Your default user name and password for logging in to these web pages are "admin" and "password". Please change your password under the [Security] menu in order to manag your gateway device safely. Der Standardbenutzername ist "admin" und das Standardpasswort ist "password". Zur Verbesserung der Sicherheit ändern Sie bitte das Passwort im [Security]-Menü.	e
	Diagnose	
	Ausführen Wert (114,000,000 Hz ~ 858,000,000 Hz) Aktion	
	Feste Downstream Frequenz einstellen Anwenden Löschen	





• **⊕**• ×

3. Wählen Sie oben das Menü Status und link da Menü Sicherheit aus.

4. Wählen Sie unten bei **Werkseinstellung wiederherstellen** den Punkt **Ja** aus und klicken dann auf Anwenden.

🕘 Residential Gateway Configuratio	n: Status - Security - Mozilla Firefox				_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik	Lesezeichen Extras <u>H</u> ilfe				
 				📰 ☆ マ C 🚰 - Google	٩
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D	192.168.1.1 🗌 192.168.15.1 🗌 DFL 🔮 DFL-160 🗍	DSL-321 DSL-380T DynDNS	5 📫 ShieldsUP! 🙆 Spee	dtest.net 🥝 UM Speedtest 😈 DNS Resolver Check D version.txt	D info.txt »
D Residential Gateway Configuration: Sta	atus +				
Status Grundei	nstellungen Erweiterte Firewa Einstellungen	II Wireless	MTA	Abmelden	
D-Link Software Verbindung Sicherheit Diagnose	Status Sicherheit Auf dieser Seite können Sie das Passu Benutzerkennwort geändert Neues Kennwort Neues Kennwort Neues Kennwort Werkseinstellung wiederherstellen © Ja © N Anwenden	vort Ihres Administratorzug	angs ändern und da	as DCM-704 auf Werkseinstellungen zurücksetzen.	

•

Der DCM-704 startet nun neu und hat danach seine Standardeinstellungen.