

Anleitung zur Konfiguration des Gast-WLANs

Für DCM-704

Das Gast-WLAN des DCM-704 ist standardmäßig deaktiviert.

Wenn Sie Gast-WLANs einrichten, beachten Sie bitte, dass ein ungesichertes WLAN dazu führen kann, dass unbefugte Personen auf alle Ihre im Netzwerk befindlichen Geräte zugreifen, Ihre Daten stehlen, sie manipulieren, oder Ihren Internetzugang nutzen. Wenn Unbefugte Ihren Internetzugang für illegale Zwecke nutzen, z.B. das Herunterladen von urheberrechtlich geschützten Dateien, kann das sogar rechtliche Konsequenzen für Sie haben.

Beachten Sie bitte, dass Ihnen die WLAN-Funktion des DCM-704 nur dann zur Verfügung steht, wenn Sie WLAN bei Ihrem Kabel-Zugang mit zugebucht haben.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DCM-704 zu. Die Standardadresse ist <u>http://192.168.0.1</u>.

2. Loggen Sie sich in die Konfiguration des DCM-704 ein.

Als "Benutzername" geben Sie admin ein.

Als "Passwort" geben Sie **password** ein. Dies ist das Standardpasswort. Sollten Sie es geändert haben, geben Sie Ihr geändertes Passwort bitte ein.

Klicken Sie auf Anmelden.

<u>m</u> + ×

🕘 Residential Gateway Log	out - Mozilla Firefox	<u>.</u>				
Datei Bearbeiten Ansicht	Chronik Lesezeichen Extras Hilfe					
♦ ⇒ ⋒ % 6	192.168.0.1	💭 😭 🗸 🖓 - Google 🖉				
D 192.168.0.1 D 192.168.0	0.50 D 192.168.1.1 🗌 192.168.15.1 🗌 DFL 💟 I	DFL-160 🗍 DSL-321 🧻 DSL-380T 💭 DynDNS 🔩 ShieldsUP! 🔞 Speedtest.net ≬ UM Speedtest 🥫 DNS Resolver Check Ď version.txt Ď info.txt 🔷 »				
D Residential Gateway Logout	+					
D-Link	Anmelden Anmelden Bitte geben Sie Benutzername und Pas	swort ein um sich anzumelden.				
	Pamitananan ana					
	Passwort Anmelden					
	Your default user name and password for logging in to these web pages are "admin" and "password". Please change your password under the [Security] menu in order to manage your gateway device safely. Der Standardbenutzername ist "admin" und das Standardpasswort ist "password". Zur Verbesserung der Sicherheit ändern Sie bitte das Passwort im [Security]-Menü.					
	Diagnose					
	Austunren	wert (114,000,000 Hz ~ 858,000,000 Hz) Aktion				
	Feste Downstream Frequenz einsteller	Anwenden Loschen				

^{3.} Rufen Sie oben das Menü Wireless und links das Menü Gast-WLAN auf.



- Sie haben die Möglichkeit, bis zu sieben Gast-WLANs einzurichten. Diese wählen Sie ganz oben bei **Gast-Netzwerk** aus.





- Wählen Sie unter **Gast-WLAN-Sicherheitseinstellungen** bei **Gast-Netzwerk Aktivieren** aus, um das ausgewählte Gast-WLAN einzuschalten.

dential Gateway Configuration Bearbeiten Ansicht Chronik	1: Wireless - Guest Network - Mozilla Firefox			
A % (3) 192.168	.0.1/wlanGuestNetwork.asp			🚍 ☆ マ C 🛛 🚰 - Google
168.0.1 D 192.168.0.50 D 1 dential Gateway Configuration: Wir	192.168.1.1] 192.168.15.1] DFL 👽 DFL-160 eless +	DSL-321 DSL-380T DynD	NS 🔓 ShieldsUP! 🙆 Speedte	st.net 🥎 UM Speedtest 👿 DNS Resolver Check D version.txt D info
Status Grundein	istellungen Erweiterte Fire Einstellungen	ewall Wireless	МТА	Abmelden
T P - - 1 8	Wireless			
-Link	802.11 Gastzugang			
Radio	Diese Seite erlaubt es Ihnen den Ga	stzugang zu konfigurieren.		
Haupt-WLAN		Gast-Netzwerk DCM-704	_GUEST_0_0 (02:26:82:71:4	A:3A) 🔽
Gast-WI AN	Gast-WLAN	-Sicherheitseinstellungen		Gast-LAN-Einstellungen
	Gast-Netzwerk	Deaktivieren 💌	_	Netzwerk LAN 💌
Erweitert	Gast-Netzwerkname (SSID)	Aktivieren		IP-Adresse 192.168.1.1
igangskontrolle	Geschlossenes Netzwerk	Deaktivieren 💌		Subnetz 255.255.255.0
	AP Isolieren	Deaktivieren 💌		IP Pool Start 192.168.1.10
	WPA DSK	Deaktivieren 💌		IP Pool Ende 192.168.1.99
	WPA-PSK	Deaktivieren		Line Delatiniaren Alatikiaren wi
	WPA2 DSK			Firewall altivieren Dooktwieren
	WITE TOR			Anwenden
	WPA/WPA2 Verschlüsselung	Deaktivieren 🔻		Standard Gast-Netzwerkeinstellungen wiederherstellen
	WPA Pre-Shared Schlüssel		Schlüssel anzeigen	g.
	RADIUS Server	.0.0.0	-	
	RADIUS Port	812		
	RADIUS Schlüssel			
	Gruppenschlüssel Aktualisierungsintervall			
	WPA/WPA2 Neu-Auth-Intervall	600		
	WEP-Verschlüsselung	Deaktivieren 💌		
	Shared Key Authentifikation	Optional 💌		
	802.1x Authentifikation	Deaktivieren 💌		
	Netzwerkschlüssel 1			



- Bei **Gast-Netzwerkname** (**SSID**) können Sie die SSID ändern. Dieser Name sollte nicht auf Sie hindeuten, z.B. Familienname.

- Verschlüsselung:

Möchten Sie eine **WPA-PSK** Verschlüsselung nutzen, wählen Sie bei WPA-PSK Aktivieren aus.

Möchten Sie eine **WPA2-PSK** Verschlüsselung nutzen, wählen Sie bei WPA2-PSK **Aktivieren** aus.

Falls Sie beides nutzen möchten, also sogg. Auto-WPA, setzen Sie beide auf Aktivieren.

- Wählen Sie bei **WPA/WPA2-Verschlüsselung AES** aus, wenn Sie dies ausschließlich nutzen möchten.

Haben Sie zuvor **WPA-PSK und WPA2-PSK** aktiviert, empfiehlt es sich hier **TKIP+AES** auszuwählen.

- Bei **WPA Pre-Shared Schlüssel** können Sie einen mind. 8 und bis zu 63 Zeichen langen Schlüssel angeben.

Verwenden Sie dabei primär Zeichen von A-Z (groß oder klein) und Zahlen von 0-9. Sonderzeichen können mitunter zu Problemen führen, da dies beide Seiten beherrschen müssen.

Merken Sie sich den eingegebenen Schlüssel, da dieser in den WLAN Client eingetragen werden muss.

Schieben Sie das Fenster ggf. nach unten und klicken auf **Anwenden**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Residential Gateway Configuration:	Wireless - Guest Network - Mozilla Firefox				- 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik	Lesezeichen Extras Hilfe				
 	0.1/wlanGuestNetwork.asp			👰 ☆ マ C 🛛 🚰 - Google	٩
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D 19 D Residential Gateway Configuration: Wire	92. 168. 1. 1 🗌 192. 168. 15. 1 🗍 DFL 💟 DFL-160	DSL-321 DSL-380T D	nDNS 🔩 ShieldsUP! 🞯 Speedte	est.net 🥥 UM Speedtest 👿 DNS Resolver Check D version.txt D info	.txt »
Status Grundeine	stellungen Erweiterte Fire Einstellungen	ewall Wireless	МТА	Abmelden	a
D-Link	Wireless				
Radio	Diese Seite erlaubt es Ihnen den Ga	stzugang zu konfigurieren.			
Haupt-WLAN	C (117.4)	Gast-Netzwerk Mein-G	ast-WLAN (02:26:82:71:4A:3A)		
Gast-WLAN	Gast-WLAN	-Sicherheitseinstellungen		Gast-LAN-Emstellungen	
Envoitert	Gast Natawarkaama (SSID)	Aktivieren		TB Advasca 19216211	
Liwenen	Geschlossenes Netzwerk			Subnetz 255 255 255 0	
Zugangskontrolle	AP Isolieren	Deaktivieren 👻		IP Pool Start 192.168.1.10	
	WPA	Deaktivieren 💌		IP Pool Ende 192.168.1.99	
	WPA-PSK	Aktivieren 💌		Leasezeit 86400	
	WPA2	Deaktivieren 💌		UPnP aktivieren Aktivieren	
	WPA2-PSK	Aktivieren 💌		Firewall aktivieren Deaktivieren 🔻	
				Anwenden	
	WPA/WPA2 Verschlüsselung	TKIP+AES		Standard Gast-Netzwerkeinstellungen wiederherstellen	
	WPA Pre-Shared Schlüssel	•••••	🗆 Schlüssel anzeigen		
	RADIUS Server	0.0.0.0			
	RADIUS Port	1812			
	RADIUS Schlüssel				
	Gruppenschlüssel Aktualisierungsintervall)			
	WPA/WPA2 Neu-Auth-Intervall	3600			
	WEP-Verschlüsselung	Deaktivieren 💌			
	Shared Key Authentifikation	Optional 💌			
	802.1x Authentifikation	Deaktivieren 💌			
	Netzwerkschlüssel 1				-
l D ▼ ×					•



- Rechts unter **Gast-LAN-Einstellungen** bei **Netzwerk** können Sie noch festlegen, ob das Gast-WLAN sich im gleichen IP-Netz wie das Haupt-WLAN und das LAN befinden soll, oder ein eigenes IP-Netz besitzen soll.

Belassen Sie LAN, wenn das Gast-WLAN sich im gleichen IP-Netz befinden soll.

Wählen Sie Gast aus, wenn es ein eigenes IP-Netz bekommen soll.

Residential Gateway Configuration	: Wireless - Guest Network - Mozilla Firefox				<u>-8×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik					0
4 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.u. I/wanuuestvietwork.asp	~ ~ ~			~
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D 1	92.168.1.1 (192.168.15.1 (DFL U DFL-160	0 (_] DSL-321 (_] DSL-380T (_] Dy	nDNS 🖣 ShieldsUP! 🙆 Speedte	ist.net 🎱 UM Speedtest 🔝 DNS Resolver Check D version.txt D info.	xt »
Residential Gateway Configuration: Wire	eless T			Almostelan	^
Status Grundein	stellungen Erweiterte Fi Einstellungen	rewall Wireless	MIA	Abmeiden	a server
					_
The T for the	Wireless				
D-LINK	902 11 Castzugang				
	802.11 Gastzugang				
Radio	Diese Seite erlaubt es Ihnen den G	astzugang zu konfigurieren.			
Haupt-WLAN		Gast-Netzwerk Mein-G	ast-WLAN (02:26:82:71:4A:3A)		
	Gast-WLA	N-Sicherheitseinstellungen		Gast-LAN-Einstellungen	
Gast-WLAN	Gast-Netzwerk	Aktivieren 💌		Netzwerk LAN -	
Erweitert	Gast-Netzwerkname (SSID)	Mein-Gast-WLAN		IP-Adresse LAN .1	
Zugangskontrolle	Geschlossenes Netzwerk	Deaktivieren 💌		Subnetz 255.255.255.0	
	AP Isolieren	Deaktivieren 💌		IP Pool Start 192.168.1.10	
	WPA	Deaktivieren 💌		IP Pool Ende 192.168.1.99	
	WPA-PSK	Aktivieren 💌		Leasezeit 86400	
	WPA2	Deaktivieren 💌		UPnP aktivieren Aktivieren	
	WPA2-PSK	Aktivieren 💌		Firewall aktivieren Deaktivieren 💌	
	WDA WDA 2 Versebbiesebber	TVID.AES -		Anwenden	
	WPA Pre-Shared Schlüssel		Schlüssel anzeigen	Standard Gast-Netzwerkeinstellungen wiedernerstellen	
	RADIUS Server	0000	i Schusser anzeigen		
	RADIUS Port	1812			
	RADIUS Schlüssel				
	Gruppenschlüssel Aktualisierungsintervall	0			
	WPA/WPA2 Neu-Auth-Intervall	3600			
	WEP-Verschlüsselung	Deaktivieren 💌			
	Shared Key Authentifikation	Optional 💌			
	802.1x Authentifikation	Deaktivieren 💌			
	Netzwerkschlüssel 1			1.000	-
0- x					



- Haben Sie **Gast** ausgewählt, werden vordefinierte IP-Einstellungen Angeboten. Diese sind je nach ausgewählten Gast-WLAN verschieden.

Klicken Sie auf Anwenden, um die Einstellungen zu übernehmen.

🕘 Residential Gateway Configurati	ion: Wireless - Guest Network - Mozilla Firefox					_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Chroni	k Lesezeichen Extras <u>H</u> ilfe					
 192.1 	68.0.1/wlanGuestNetwork.asp			@☆ ▽	C Google	P
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D	192.168.1.1 🗌 192.168.15.1 🗌 DFL 💟 DFL-160 🗌] DSL-321 [] DSL-380T [] Dy	nDNS ち ShieldsUP! 🙆 Speedte	est.net 🥥 UM Speedtest 😈	DNS Resolver Check D version.txt D i	nfo.txt »
D Residential Gateway Configuration: V	Nireless +					-
Status Grunde	einstellungen Erweiterte Firew	vall Wireless	MTA	Abmelden		- -
	Einstellungen					
	Wireless					
D-Link	Whereas					
AP AIRELES	802.11 Gastzugang					
	Dioso Soito orlaubt os Ibnon don Gast	tzugang zu konfigurioron				
Radio	Diese Seite enaubt es innen den Gast	zugang zu koninguneren.				
Haupt-WLAN		Gast-Netzwerk Mein-G	ast-WLAN (02:26:82:71:4A:3A)			
Gast-WI AN	Gast-WLAN-S	Sicherheitseinstellungen		Gast-LA	N-Einstellungen	
	Gast-Netzwerk Ak	tivieren 💌		Netzwerk	Gast 💌	
Erweitert	Gast-Netzwerkname (SSID) Me	in-Gast-WLAN		IP-Adresse	192.168.1.1	
Zugangskontrolle	Geschlossenes Netzwerk De	aktivieren 💌		Subnetz	255.255.255.0	
	AP Isolieren De	aktivieren 💌		IP Pool Start	192.168.1.10	
	WPA De	aktivieren 🗾		IP Pool Ende	192.168.1.99	
	WPA-PSK Ak	tivieren 💌		Leasezent	86400	
	WPA2 De	aktivieren 💌		UPnP aktivieren	Aktivieren 💌	
	WPA2-PSK AK	tivieren 💌		Firewall aktivieren	Deaktivieren 💌	
	WDA/WDA? Verschlüssehung TK			Chandrad Cast Natawa	knwenden	
	WPA Pre-Shared Schlüssel		Schlüssel anzeigen	Standard Gast-Neizwei	keinstellungen wiedemerstellen	
	RADIUS Server 00	0.0	i Schusser anzeigen			
	RADIUS Port 181	12				
	RADIUS Schlüssel					
	,					
	Gruppenschlüssel Aktualisierungsintervall 0					
	WPA/WPA2 Neu-Auth-Intervall 360	30				
	WEP-Verschlüsselung De	eaktivieren 💌				
	Shared Key Authentifikation Op	otional 💌				
	802.1x Authentifikation De	aktivieren 💌				
	Netzwerkschlüssel 1					-
•	- •					
₽ ▼ ×						



Troubleshooting:

Problem: Der WLAN Client (PC/Laptop) verbindet sich nicht auf den Router:

a.)

Viele Verbindungsprobleme beruhen auf alte Treiber. Stellen Sie daher bitte sicher, dass der WLAN Client die aktuellen Treiber des Herstellers installiert hat.

b.)

Überprüfen Sie die Richtigkeit der Verschlüsselung und des eingegebenen Schlüssels.

c.)

Stellen Sie bitte sicher, dass sich der WLAN Client auf Ihr eigenes WLAN verbindet und nicht zufällig auf das eines Nachbarn. Zur eindeutigen Identifizierung Ihres WLAN vergeben Sie Ihrem eine eigenständige SSID.

Problem: Schlechter Empfang oder schlechter Datendurchsatz:

a.)

Positionieren Sie den DIR-645 und den Client möglichst anders. Eine schlechte Position ist direkt an einer Wand, in einem Schrank, im Keller oder ähnliches.

Problem: Der 802.11n Client verbindet sich nur mit 54 MBit auf den Router:

Eine G-Geschwindigkeit mit max. 54 MBit wird von N-Accesspoints oder N-Routern dann angeboten und genutzt, wenn als Verschlüsselung WEP oder WPA-PSK (TKIP) verwendet wird.

Die N-Geschwindigkeit mit max. 144 MBit bei 20 MHz bzw. max. 300 MBit bei 20/40 MHz (Kanalbündelung) ist nur dann möglich, wenn als Verschlüsselung WPA2-PSK (AES) oder keine Verschlüsselung verwendet wird.

Dies ist im 802.11n Standard vorgeschrieben.