

Anleitung zum Auslesen des WLAN-Schlüssels

Für DCM-704

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des Routers nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des DCM-704 auslesen. Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den DCM-704 möglich.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DCM-704 zu. Die Standardadresse ist <u>http://192.168.0.1</u>.

2. Loggen Sie sich in die Konfiguration des DCM-704 ein.

Als "Benutzername" geben Sie admin ein.

Als "Passwort" geben Sie **password** ein. Dies ist das Standardpasswort. Sollten Sie es geändert haben, geben Sie Ihr geändertes Passwort bitte ein.

Klicken Sie auf Anmelden.

🕘 Residential Gateway Log	gout - Mozilla Firefox	_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht	Gironik Lesezeichen Egtras Hilfe	
🔶 🔶 🏠 😵 🤆	😵 192.168.0.1 🚔 😭 👻 🤁 🕌	P
D 192.168.0.1 D 192.168.	.0.50 D 192.168.1.1 📄 192.168.15.1 🦳 DFL 😲 DFL-160 💭 DSL-321 🗍 DSL-380T 🗍 DynDNS 🔩 ShieldsUPI 🔞 Speedtest.net 🧳 UM Speedtest 🐻 DNS Resolver Check D version.txt D info.	txt »
D Residential Gateway Logout	it +	
	Anmelden	
D.T. Sml		
D'LIIK	Anmelden Bitte geban Sie Benutzername und Rasswort ein um sich anzumelden	
	bite geben die behutzenname und i asswort ein um sich anzumeiden.	
	Benutzername	
	Your default user name and password for logging in to these web pages are "admin" and "password". Please change your password under the [Security] menu in order to man	age
	your gateway device safely.	
	Der Standardhemutzername ist "admin" und das Standardnasswort ist "nassword". Zur Verbessenung der Sicherheit ändern Sie hitte das Passwort im ISecurity1-Menü	
	Diagnose	
	Austunren Wert (114,000,000 Hz ~ 858,000,000 Hz) Aktion	
	Peste Downstream Prequenz einstellen Anwenden Loschen	

0-	×



3. Wählen Sie oben das Menü **Wireless** und links das Menü **Haupt-WLAN** aus, wenn Sie den WLAN-Schlüssel Ihres **Haupt-WLAN**s auslesen möchten.

Wählen Sie links das Menü **Gast-WLAN** aus, falls Sie **Gast-WLAN**s eingerichtet haben und dessen WLAN-Schlüssel auslesen möchten.

4. Bei **WPA-Pre-Shared Schlüssel**, rechts neben dem Eingabefeld, setzen Sie bei **Schlüssel anzeigen** einen Haken.

Nun wird Ihr WLAN-Schlüssen in dem Eingabefeld angezeigt.

Residential Gateway Configuration: Data Baseboilen Assist Chronic I	Wireless - Primary Network - Mozilla Fir	efox			×
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.1/wanPrimaryNetwork.asp	~ ~ ~		Set and the set of the	~
D 192.168.0.1 D 192.168.0.50 D 19.	2.168.1.1 📋 192.168.15.1 📋 DFL 💟 I	DFL-160 [_] DSL-321 [_] DSL-380T [_]	DynDNS	UP! 🞯 Speedtest.net 🍯 UM Speedtest 📑 DNS Resolver Check D version.txt D info.txt	>>
D Residential Gateway Configuration: Wirele	ess +				
Status Grundeins	tellungen Erweiterte Finstellungen	Firewall Wireles	s M	ITA Abmelden	
Status Grundelns	tellungen Erweiterte Einstellungen Wireless 802.11 Primärnetzwerk Dieser Seite erlaubt es Ihnen of DCM- Primärnetzwerk Netzwerkname (SSID) Geschlossenes Netzwerk AP Isolieren WPA WPA-PSK WPA-PSK WPA-PSK WPA-PSK WPA-Verschlüsselung WPA Pre-Shared Schlussel RADIUS Schlussel Gruppenschlüssel Aktualisierungsintervall WPA-WPA2 Neu-Auth-Intervall WPA-WPA2 Neu-Auth-Intervall	Firewall Wireles die Konfiguration des primären 704 (00:26:82:71:4A:39) Aktivieren Deaktivieren Deaktivieren Deaktivieren Deaktivieren TKIP+AES 00 3600 Deaktivieren	s M n WLAN-Netzwe	TA Abmelden erkes und seiner Sicherheitseinstellungen vorzunehmen. Automatische Sicherheitskonfiguration WPS WPS WPS-Test am Gekkaus vict, mit Hill vor WFP. Protectal Step; men WLAN-Chents in Ihmen database Neuwark etablisten. Gerätenamen D-Link_AP WPS-Setup AP UUID-2b01efcd4506f08e1d4a2963720a85fa PIN: Osför5912 Generiere AP Pin WPS-Endgerät hinzufügen (hinzufügen eines Clients): Hinzufügen(Linzufügen Querate MAC-Adresse(Authorisiere Client-MAC):	
	802.1x Authentifikation	Deaktivieren			
<u>ا</u>	Netzwerkschlüssel 1				•
×					