#### Caméra compacte Full HD Wi-Fi



## Manuel d'utilisation

**D-Link**<sup>®</sup>

12/14/2020

Matériel : A1 Version du manuel : 1,00



DCS-6100LH

## Présentation du manuel

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis. Les informations contenues dans le présent document peuvent devenir obsolète à mesure que nos services et sites Web se développent et changent. Consultez le site Web www.mydlink.com pour obtenir les informations les plus à jour.

#### **Révisions du manuel**

Révision	Date	Description
1,00	décembre 14, 2020	Version initiale

#### **Marques commerciales**

D-Link et le logo D-Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Copyright © 2020 par D-Link Corporation, Inc.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de D-Link Corporation, Inc.

#### Table des matières

Présentation du produit1
Contenu de la boîte1
Introduction2
Configuration système requise2
Vue d'ensemble du matériel3
Avant
Arrière4
Comportement des voyants5
Installation6
Sécurité6
Avant de commencer6
Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil7
Configuration de la caméra par l'application mydlink8
Installation de la caméra10
Utilisation de l'application mydlink12
Contrôle de votre périphérique12
Paramètres du périphérique13
Résolution des problèmes15
Caractéristiques techniques16

#### Présentation du produit Contenu de la boîte



Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

**Remarque :** L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle de votre produit l'endommagera et en annulera la garantie.

#### Introduction

Élégante et discrète, la caméra Wi-Fi Full HD compacte allie des fonctions de surveillance intelligente de la maison à un design élégant et subtil. La vision nocturne infrarouge, le son et la détection de mouvement vous alertent instantanément en cas d'imprévu, ce qui vous donne une tranquillité d'esprit supplémentaire grâce aux caméras de sécurité les plus récentes.

#### **Configuration système requise**

Configuration réseau requise	<ul> <li>Réseau sans fil 802.11n/g</li> <li>Une connexion Internet</li> <li>Un routeur connecté au modem haut débit, ou une Box</li> </ul>
Applications mydlink™ requises	<ul> <li>Appareil iOS ou Android (Veuillez vous reporter à la page de la boutique de l'application ,mobile pour vérifier si votre appareil est compatible.)</li> <li>Compte de messagerie (pour l'enregistrement du service mydlink)</li> </ul>

#### Vue d'ensemble du matériel Avant



Diodes IR	Les LED IR éclairent le champ de vision du périphérique dans les environnements peu éclairés.
Objectif de la caméra	Enregistre la vidéo de la zone autour de la caméra.
Voyant d'état	Voir <b>Comportement des voyants</b> à la page <b>5</b> pour de plus amples informations.
Microphone	Prend le son près de votre caméra.

#### Arrière



Bouton de réinitialisation	Maintenez le bouton enfoncé pour réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut.
Connecteur d'alimentation	Connectez l'adaptateur secteur sur ce port pour alimenter la caméra.

#### **Comportement des voyants**



	Connecté au réseau et à mydlink.
	Démarrage.
Voyant d'état	La connexion Wi-Fi est perdue.
	Prêt à être configuré.
	Microprogramme en cours de mise à jour - ne mettez pas l'appareil hors tension.

#### Installation Sécurité

Veuillez lire l'ensemble des instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser votre périphérique :

- N'ouvrez pas le périphérique et ne tentez pas de le réparer.
- N'immergez pas le périphérique dans un liquide et ne tentez pas de le nettoyer à l'aide de liquides ou de solvants. Pour nettoyer le périphérique, déconnectez-le de la prise et utilisez une serviette humide pour l'essuyer.

#### Avant de commencer

Planifiez l'emplacement de votre caméra :

- Vérifiez que votre caméra est électriquement conçue pour fonctionner avec l'alimentation électrique disponible dans votre région.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation de la caméra à une prise électrique qui n'est pas contrôlée par un interrupteur mural. Cela vous évitera de couper accidentellement l'alimentation du périphérique.
- Assurez-vous de brancher l'appareil sur une prise électrique correctement mise à la terre afin d'éviter les chocs électriques.
- Assurez-vous que le périphérique est solidement installé.

# Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le Caméra compacte Full HD Wi-Fi DCS-6100LH vous permet de visionner des séquences vidéo de pratiquement n'importe où dans la plage de fonctionnement de votre réseau sans fil. Vous devez garder a l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets a travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au minimum le nombre de murs et de plafonds entre la caméra et le point d'accès sans fil. Chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre caméra de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur! Si vous voulez améliorer la réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les caméras de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois d'isolation, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Éloignez votre produit (au moins 1 à 2 mètres) des appareils ou des dispositifs électriques qui émettent des RF.

#### Configuration de la caméra par l'application mydlink

Téléchargez l'application mydlink depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) en scannant le code QR.

**Remarque :** Assurez-vous que votre appareil est connecté sans fil au réseau sur lequel la DCS-6100LH se trouvera.



1,

Lancez l'application mydlink et créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant.

**Remarque :** Si on vous demande de permettre à l'application d'accéder à votre emplacement ou d'envoyer des notifications, sélectionnez **Autoriser**. Assurez-vous que les services de localisation et Bluetooth sont activés dans les paramètres de votre téléphone.



mydlink

3/

Une fois connecté, appuyez sur le bouton Menu=dans le coin supérieur gauche.





#### Installation de la caméra

1,	Collez l'autocollant d'alignement à l'endroit où vous souhaitez placer la caméra.	(
2,	Utilisez un foret de 8 mm pour percer deux trous de 25 mm de profondeur, comme indiqué sur l'autocollant d'alignement.	
3,	Enfoncez les chevilles en plastique pour soutenir les vis.	



### Utilisation de l'application mydlink Contrôle de votre périphérique

**Remarque :** Les captures d'écran sont uniquement représentatives. L'application mydlink est régulièrement mise à jour et peut donc sembler différente.

Après avoir configuré votre Caméra compacte Full HD Wi-Fi DCS-6100LH avec un compte mydlink dans l'application mydlink, vous pourrez accéder à distance à votre caméra via l'application. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran similaire à celui de droite.

Pour accéder aux options de contrôle du périphérique, touchez pour regarder la vue en direct, puis touchez à nouveau pour accéder à la page de contrôle. Les commandes suivantes sont disponibles :

Audio	Appuyez sur ୠ× pour désactiver le son. Appuyez sur ୠ≫ pour activer le son.
Instantané	Appuyez sur
Enregistrement	Appuyez sur  e pour activer l'enregistrement de flux vidéo.



#### Paramètres du périphérique

2:18 🕫

Pour accéder à la page des paramètres du périphérique :

- 1. Appuyez sur =
- 2. Appuyez sur Paramètres du périphérique.
- 3. Touchez le périphérique pour lequel vous souhaitez accéder aux paramètres.

La page du périphérique contient plusieurs options pour configurer votre caméra.

3:11 7



1	Nom du périphérique	Appuyez pour changer le nom du périphérique.	2:13 7 .ul 🕈 🔳
2	Mode privé	Appuyez pour activer. Le mode de confidentialité désactive le flux de la caméra.	CCS-6100LH Device Settings
3	Paramètres de mouvement	Touchez pour définir la zone de détection des mouvements et les paramètres de sensibilité.	DCS-6100LH-2ABC
4	Stockage	Appuyez pour changer l'emplacement de stockage des clips vidéo de la carte microSD vers le cloud. Vous pouvez également vous abonner à mydlink Cloud à partir d'ici et consulter votre formule d'abonnement actuelle.	Function Settings       Privacy Mode
5	Micro de la caméra	Touchez pour activer ou désactiver la prise de son près de votre caméra en vue en direct et en enregistrement.	Motion Settings     >     •
6	Vision nocturne	vision nocturne sur <b>Activé</b> , <b>Désactivé</b> ou <b>Auto</b> .	Camera Microphone
7	Anti-scintillement	Réduit le scintillement dans la vidéo. Appuyez sur <b>50 Hz</b> ou <b>60 Hz</b> selon la fréquence de votre éclairage.	Night Vision Auto >
8	Inverser l'image	Activez cette option pour inverser la vue de la caméra.	Anti-flicker 50Hz 60Hz 7
9	Voyant d'état	La désactiver éteindra le voyant jusqu'à ce que vous le rallumiez.	Invert Image
10	Contact désigné	Appuyez ici pour ajouter, supprimer ou modifier les contacts désignés qui apparaissent dans la notification enrichie.	Status LED
		Appuyez pour voir le réseau sans fil actuel. <b>Remarque :</b> Appuyez sur	Rich notification
11	Wi-Fi	<b>Remove Device</b> (Supprimer le périphérique) ou appuyez sur le bouton de réinitialisation si vous souhaitez changer de réseau sans fil.	Designated Contact None >
12	Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire sur lequel votre périphérique doit être calibré.	Others Wi-Fi dlink_DWR-2101-F257 >
13	Microprogramme	Ceci affiche la version installée du microprogramme sur votre appareil. Appuyez pour entrer les paramètres de mise à jour. Vous pouvez choisir le moment le plus approprié pour les mises à jour automatiques.	Time Zone Taipei >
14	ID MAC	Identifie le périphérique pour le support technique.	
15	Supprimer une caméra	Appuyez sur ce bouton pour déconnecter cet appareil de votre compte mydlink.	MAC ID EBABFA232ABC

## **Résolution des problèmes**

#### Que dois-je faire si mon périphérique ne fonctionne pas correctement ?

Réinitialisez le périphérique et réinstallez-le. Pour réinitialiser votre périphérique, utilisez une attache trombone pour appuyer de manière prolongée sur le bouton Reset (Réinitialiser) jusqu'à ce que le voyant devienne rouge fixe.

Pendant l'installation, assurez-vous que :

- votre routeur est connecté à Internet et le Wi-Fi est activé
- votre périphérique mobile est équipé de la technologie Wi-Fi
- votre périphérique mydlink est à portée de votre réseau Wi-Fi

#### Comment puis-je utiliser des commandes vocales pour contrôler mon périphérique ?

Le périphérique fonctionne à la fois avec Amazon Alexa et Google Assistant. Pour obtenir des instructions sur la configuration de ces services, visitez les sites Web suivants :

Alexa : dlink.com/en/alexa L'Assistant Google : dlink.com/en/google-assistant

#### **Caractéristiques techniques**

Général	
Compression vidéo	H.264
Résolution maximale	2 mégapixels (Full HD)
Nombre max. d'images	1080p (1920 x 1080)
Capteur d'image	Capteur progressif CMOS 1/3"
Jour et nuit - LED IR	5 m
Longueur focale	3,3 mm
Ouverture	F2,4
Angle de vue	(H) 90° (V) 60° (D) 110°
PTZ mécanique	Non
Audio	Microphone intégré
Codec audio	MPEG-2 AAC LC

# Fonctionnalités Norme Wireless IEEE Sans fil 802.11n/g Bande de fonctionnement Wi-Fi 2,4 GHz Protocole de sécurité WPA3<sup>™</sup> Protocoles réseau IPv4, Bonjour (mDNS et DNS-SD), RTSP, SRTP, RTP/SRTP, HTTPS

Logiciel	
Gestion des périphériques	Application mydlink (iOS et Android), portail mydlink
Caractéristiques	Détection de mouvement et du son
Enregistrement	Enregistrement sur le cloud mydlink
Notifications	Notifications Push avec un instantané et des touches d'action rapide (2 numéros de contact désignés et vue en direct)
Assistants vocaux	Amazon Alexa, l'assistant Google

#### Annexe A - Caractéristiques techniques

Général	
Entrée d'alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Sortie	5 V CC, 1,0 A
Consommation électrique maximale	$4 \text{W} \pm 5 \%$
Longueur de câble	1,5 m
Intérieur/extérieur	Usage en intérieur
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-20 à 70° C
Humidité en fonctionnement	Max. 90 %, sans condensation
Humidité pendant le stockage	Max. 90 %, sans condensation
Poids	65 g ± 5 g
Dimensions	57,5 x 26,4 x 104 mm

