D-Link[®]



Manuel d'utilisation

Caméra HD Wi-Fi ultra grand angle

DCS-960L

Présentation du manuel

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis. Les informations contenues dans le présent document peuvent devenir obsolète à mesure que nos services et sites Web se développent et changent. Consultez le site Web www.mydlink. com pour obtenir les informations les plus à jour.

Révision du manuel

Révision	Date	Description
1.00	4 novembre 2015	Révision A1 de la DCS-960L avec version 1.00 du microprogramme

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Copyright © 2016 par D-Link Corporation.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de cette publication est interdite sans l'autorisation préalable, expresse et écrite de D-Link Corporation.

Consommation électrique ErP

Ce périphérique est un produit ErP (Energy related Products = Produits liés à la consommation d'énergie) conçu pour être toujours allumé. S'il n'est pas utilisé pendant certaines périodes de temps, il peut être débranché pour économiser l'énergie.

Table des matières

Présentation du produit4
Contenu de la boîte4
Configuration système requise4
Introduction
Caractéristiques5
Description du matériel6
Vue avant6
Vue arrière7
Vue latérale7
Installation8
Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil 9
Configuration de l'application mobile10
Paramétrage à l'aide de Zero Configuration
Installation de la caméra14
mydlink16

Configuration	17
Accéder à l'utilitaire de configuration Web	17
Vidéo en direct	18
Assistant	20
de configuration	20
Assistant de configuration de connexion Internet	21
Assistant de configuration de détection de	
mouvement	24
Réseau	27

	Configuration sans fil	29
	DNS dynamique	
	Configuration de l'image	31
	Audio et vidéo	32
	Point prédéfini	
	Détection de mouvement	35
	Détection du son	
	Messagerie	37
	FTP	
	Instantané	
	Clip vidéo	40
	Enregistrement sur carte SD	41
	Gestion de la carte SD	42
	Date et heure	43
	Mode jour/nuit	44
Mai	ntenance	45
	Administrateur	45
	Système	46
	Mise à jour du microprogramme	47
État		48
	Informations sur le périphérique	48
	Journal système	49
	Journal des événements	50
Résolut	ion des problèmes	51
Caracté	ristiques techniques	52

Présentation du produit Contenu de la boîte

- DCS-960L Caméra HD Wi-Fi ultra grand angle
- Adaptateur secteur
- Kit de montage
- Guide d'installation rapide
- Carte d'installation rapide

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle de votre produit l'endommagera et en annulera la garantie.

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : Vous pouvez alimenter cette caméra avec une batterie USB qui fournit une tension de 5 V et un courant d'au moins 1,5 A.



Configuration système requise

- Un routeur 802.11ac/n/g/a (un routeur Cloud de D-Link est recommandé)
- Connexion Internet haut débit
- iPhone, iPad, ou smartphone ou tablette Android ou Windows (veuillez vous reporter à la page de l'application mobile pour vérifier si votre appareil est compatible)

Introduction

La Caméra HD Wi-Fi ultra grand angle DCS-960L dispose d'un objectif grand angle de 180° qui capture facilement l'entièreté de votre pièce, de mur à mur, en qualité 720p. Sa tête pivotante facilite les installations au plafond, et la vision nocturne intégrée ainsi que l'application mobile pratique vous donnent les moyens de savoir exactement ce qui se passe, de jour comme de nuit.

Caractéristiques

Objectif grand angle de 180°

La DCS-960L couvre une pièce entière avec un objectif grand angle de 180°, éliminant le besoin d'avoir plusieurs caméras pour couvrir une seule pièce. La technologie intégrée permettant de corriger les déformations corrige automatiquement l'image pour vous.

Vidéo HD 720p

Le capteur HD 720p fournit des images claires et riches en détail pour vous offrir des instantanés et des vidéos de haute qualité.

Surveillance complète de jour comme de nuit

Les témoins infrarouges intégrés permettent une vision nocturne allant jusqu'à 5 mètres, et la détection de mouvement et de son peut automatiquement capturer des instantanés ou des clips vidéo quand il se passe quelque chose et les envoyer à votre boîte de réception électronique ou les enregistrer sur une carte microSD dans la fente prévue à cet effet.

Sans fil AC

La DCS-960L utilise la technologie sans-fil AC haut-débit pour la connexion à votre routeur sans fil et est rétrocompatible avec les périphériques 802.11n/g/a.

Configuration Web

À l'aide d'un navigateur Web standard, vous pouvez configurer et gérer la DCS-960L via le site mydlink, de sorte que vous pouvez accéder DCS-960L n'importe quand, partout dans le monde.

Large gamme d'applications

Grâce à l'Internet haut débit d'aujourd'hui, la caméra réseau représente la solution idéale pour capturer des images vidéo en direct sur l'Internet et l'intranet aux fins de surveillance à distance. La caméra réseau permet l'accès à distance à l'aide d'un navigateur Web pour visionner des images en direct et elle permet aux administrateurs de gérer et de contrôler la caméra réseau n'importe quand, partout dans le monde. Il existe plusieurs applications, dont la surveillance industrielle et publique de maisons, bureaux, banques, hôpitaux, crèches et parcs d'attractions.

Description du matériel Vue avant



Vue arrière

Vue latérale



Installation

Vous pouvez configurer votre caméra de deux manières :

Application mobile mydlink Lite : Vous pouvez utiliser l'application mobile mydlink Lite pour vous guider tout au long de l'installation et de la configuration initiale de votre caméra. Voir **Configuration de l'application mobile à la page 10**.

Paramétrage à l'aide de Zero Configuration : Si vous avez un routeur mydlink (routeur Cloud D-Link), il s'agit de la manière la plus simple de configurer votre caméra. Voir Paramétrage à l'aide de Zero Configuration à la page 11.

Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Cette caméra peut se connecter à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de n'importe où dans les limites de la portée de fonctionnement de votre réseau sans fil. Le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent toutefois limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre la caméra et d'autres périphériques du réseau, car chaque mur ou plafond peut réduire la portée sans fil de 1 à 30 mètres.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degrés, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur. Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent affaiblir le signal sans fil. Essayez de placer vos points d'accès, routeurs sans fil et autres périphériques réseau de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois d'isolation, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Maintenez votre produit au moins 1 à 2 mètres à l'écart de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
- 5. Si vous utilisez des téléphones sans fil de 2.4GHz ou d'autres sources de radiofréquence (par ex. des fours à microondes), cela risque de dégrader fortement votre connexion sans fil, voire de la couper totalement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Configuration de l'application mobile

Vous pouvez configurer votre caméra à l'aide de l'application mobile mydlink Lite. Téléchargez mydlink Lite sur votre appareil mobile en recherchant **mydlink Lite** dans l'iTunes App Store, Google Play ou le Windows Store.



Lancez l'application mydlink Lite et créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant. Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre caméra.

Lorsque l'on vous demande de scanner un code QR, utilisez le code qui se trouve sur la carte d'installation rapide incluse, ou sur l'étiquette apposée sur votre périphérique.

Félicitations, votre DCS-960L est maintenant prêt à l'emploi ! N'oubliez pas de visiter régulièrement le site Web **mydlink.com** pour rechercher les dernières mises à jour du microprogramme afin de préserver la sécurité de votre produit et de rester à jour avec les dernières fonctions.

Paramétrage à l'aide de Zero Configuration

Si vous possédez un routeur Cloud mydlink, vous pouvez bénéficier du Paramétrage à l'aide de Zero Configuration. Cette fonction configure les paramètres de la caméra à votre place et ajoute cette dernière automatiquement à votre compte mydlink. Avec ce type de configuration, il vous suffit de brancher votre caméra, puis de la connecter à votre routeur pour qu'elle soit configurée.

Connectez votre DCS-960L à votre routeur Cloud mydlink pour que la fonction Configuration Zéro la paramètre et l'ajoute à votre compte mydlink. Après un court instant, vous pouvez accéder à votre caméra à distance, depuis le site Web (**http://www.mydlink.com**), pour gérer et contrôler votre DCS-960L.

Branchez l'adaptateur secteur externe

Connectez l'adaptateur secteur au port microUSD à l'arrière de la caméra. Connectez l'adaptateur secteur dans une prise murale.

Appuyez sur le bouton WPS de votre caméra

Maintenez le bouton WPS enfoncé pendant trois secondes. Le voyant d'état WPS commence à clignoter en vert.

Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur Cloud

Appuyez sur le bouton WPS du routeur dans les 60 secondes. Le bouton WPS est généralement sur le côté ou à l'arrière de votre routeur Cloud. La DCS-960L établira automatiquement une connexion sans fil sécurisée avec votre routeur et redémarrera. Lorsque la connexion est réussie, le voyant d'alimentation s'allume en vert.







Contrôlez votre compte mydlink

Ouvrez un navigateur web sur n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet et connectez-vous à votre compte mydlink. La page mydlink recherche les nouveaux périphériques et affiche un message contextuel **New device Found!** (Nouveau périphérique détecté) dans le coin inférieur gauche. Cliquez sur ce message pour continuer.



Un résumé et un avis de confirmation apparaissent, accompagnés des données configurées automatiquement. Prenez note des données, puis cliquez sur **Yes** (Oui) pour ajouter la caméra à votre compte.

Confirming New Device

Do you want to add this new device to your mydlink account?

Device Name: DCS-960L mydlink Number: 44441252 Network name (SSID): ddddddd Admin Password: oic953XZ

You can change these default settings by going to **Advanced Settings** after add it to your device list.



Section 2 - Installation

Zero Configuration accède à l'onglet mydlink Live View (Vue en direct de mydlink) correspondant à votre caméra où vous voyez un écran similaire à celui-ci.

Votre caméra est maintenant configurée. Vous pouvez passer à la section **mydlink à la page 16** pour en savoir plus sur les fonctions mydlink de cette caméra ou à la section **Configuration à la page 17** pour réaliser la configuration avancée de votre caméra.

Remarque : Si vous voyez une brume blanche lorsque vous visionnez en mode vision nocturne, la lumière pour vision nocturne de la caméra peut être réfléchie par une surface proche. Essayez de repositionner et d'orienter la caméra.



Installation de la caméra

Pour installer votre caméra sur un mur ou au plafond, procédez comme suit. Nous recommandons de configurer la caméra avant de l'installer.

Étape 1

Tournez la plaque de base sous la caméra dans le sens antihoraire avec une pièce de monnaie pour l'enlever.

Étape 2

Placez la plaque de base à l'endroit où vous voulez placer la caméra et utilisez un crayon pour marquer les trous. Assurez-vous que les trous sont alignés horizontalement.

Étape 3

En fonction du matériau de la paroi ou du plafond, utilisez les outils appropriés pour percer deux trous de 25 mm de profondeur à l'aide d'un foret de 6 mm aux endroits où vous avez marqué. Si le mur est fait de béton, percez d'abord les trous, puis insérez les chevilles en plastique pour tenir les vis.

3





Étape 4

Placez la plaque de base sur les trous dans le mur. Assurez-vous de bien aligner les trous de la plaque de base avec les trous dans le mur. Utilisez les vis fournies pour fixer la plaque de base sur la surface du mur. Ne pas trop serrer les têtes de vis car cela peut fissurer le socle de montage.

Étape 5

Placez la caméra sur la plaque de base et tournez la caméra dans le sens horaire pour la verrouiller en place.

Étape 6 Réglez l'angle de la caméra selon vos désirs.







mydlink

Après avoir enregistré votre caméra sur un compte mydlink, vous pourrez accéder à distance à votre caméra, sur le site Web www.mydlink.com. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran semblable au suivant :



Pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de votre caméra avec mydlink, accédez à la section **Support** (Assistance) du site Web mydlink et consultez la section **User Manual** (Manuel d'utilisation) correspondant à votre produit pour trouver le dernier guide d'instructions pour les fonctions mydlink de votre caméra.

Configuration Accéder à l'utilitaire de configuration Web

Après l'installation et la configuration de votre caméra à l'aide de l'application mydlink Lite, elle est prête à être utilisée. L'utilitaire de configuration Web intégré dans la caméra est conçu pour vous permettre d'accéder et de configurer votre DCS-960L en toute simplicité.

Pour vous connecter, utiliser un navigateur web sur votre PC pour vous rendre sur le site **http://www.mydlink.com** et connectez-vous à votre compte. Sélectionnez votre caméra, cliquez sur l'onglet **Settings** (Paramètres), puis cliquez sur le bouton **Advanced Settings** (Paramètres avancés). Utilisez le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe que vous avez créé lors de la configuration de la camera. Si vous n'avez pas créé de mot de passe, laissez le champ vide. Après avoir saisi votre mot de passe, cliquez sur **OK**.

Remarque : Si la caméra est reliée directement au PC, son adresse IP par défaut est **192.168.0.20**.

Vérifiez que vous possédez la dernière version de l'application Java sur votre ordinateur pour être sûr de pouvoir visionner la vidéo correctement en mode Java. L'application Java peut être téléchargée sans frais sur le site Web de Sun (**http://www.java.com**).

Lorsque vous vous connectez à la page d'accueil de votre caméra, vous pouvez être invité à télécharger ActiveX. Si vous voulez utiliser cette fonction pour visionner vos images vidéo au lieu de Java, vous devez la télécharger.

Windows Security	
The server 192.	168.0.133 at DCS-960L requires a username and password.
Warning: This s sent in an insec connection).	server is requesting that your username and password be cure manner (basic authentication without a secure
	User name Password Remember my credentials
	OK Cancel



Vidéo en direct

La page Live Video (Vidéo en direct) vous permet de visionner la vidéo en temps réel provenant de votre caméra.

Vérifiez que vous possédez la dernière version de Java sur votre ordinateur pour être sûr de pouvoir visionner la vidéo correctement en mode Java. L'application Java peut être téléchargée sans frais sur le site Web de Sun (http://www.java.com).

lcône	Nom du bouton	Fonction	D-Link					
1.20,	Témoin de	Ce témoin change de couleur lorsqu'un événement						
199	déclenchement sur	déclencheur se produit, par exemple quand un	DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
	événement	mouvement ou un son est détecté.	1992 O	CAMERA	-			
	Témoin	Ce témoin change de couleur quand un	W REC	This section shows your Current resolution is 320	IP camera's live video. Yo x240.	ou can control your settings u	ising the buttons below.	
REC	d'enregistrement	enregistrement est en cours.	Logout SD Status:	LIVE VIDEO				
	Pavé de contrôle	Ce pavé de contrôle peut être utilisé pour effectuer un panoramique horizontal, vertical ou un zoom (ePTZ) électroniquement dans la zone de vue prédéfinie de la caméra, si une telle zone a été définie.	Card Invalie ePTZ Enable	a				
<i>i</i>	Panoramique	Démarre la fonction de panoramique automatique.	ePTZ Speed: 5 💌	. I		0 🛎 💌 【	GoToPreset List 💌	
\leftarrow	automatique	La région d'intérêt panoramiquera de long en large	Language : English					
		dans le champ de vision.	SURVEILLANCE					
×	Arrêt	Arrête le mouvement ePTZ de la caméra.						
\sim	Chemin préréglé	Démarre le mouvement de la caméra le long du chemin prédéfini.						

ePTZ Enable Cochez cette case pour utiliser l'ePTZ, qui vous donnera une vue zoomée de (Activer ePTZ): la vidéo en direct de la caméra que vous pouvez déplacer à l'aide du pavé de contrôle.

ePTZ Speed Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 1 et 10.0 est la plus lente (**Vitesse ePTZ**): et 10 est la plus rapide.

Language Vous pouvez sélectionner la langue de l'interface à l'aide de ce menu. (Langue) :

	1	r	
	Profil 1/2	Permet de basculer entre les profils vidéo. Reportez-vous à la section Audio et vidéo à la page 32 pour de plus amples informations.	
	Plein écran	Affiche la vidéo de la caméra en plein écran.	
0	Instantané	Prend un instantané de l'image affichée sur l'écran et l'enregistre sur le disque dur dans le dossier spécifié à l'aide du bouton Dossier de stockage.	E
	Enregistrement vidéo	Déclenche la fonction d'enregistrement de la caméra. Ceci enregistrera la vidéo affichée à l'écran sur le disque dur dans le dossier spécifié à l'aide du bouton Dossier de stockage.	•
1	Dossier de stockage	Définit le dossier de stockage des instantanés et des enregistrements vidéo.	
	Son	Transmet le son provenant du microphone de la caméra aux haut-parleurs du PC.	
1	Témoin IR allumé/ éteint	Allume et éteint les témoins IR. (L'icône apparaît uniquement lorsque vous activez l'option IR manuel) Reportez-vous à Mode jour/nuit dans la section Audio et vidéo à la page 32 .)	

Go To (Preset Si des points prédéfinis ont été définis, vous pouvez les sélectionner ici pour List) [Allez à la déplacer la caméra vers le point prédéfini sélectionné. liste des points prédéfinis]:



Assistant de configuration

Cette section vous permet de lancer les assistants qui vous guideront tout au long du processus de configuration des diverses fonctions de votre caméra. Si vous maîtrisez le réglage manuel des paramètres, vous pouvez ignorer les assistants et régler les paramètres manuellement selon vos besoins.

Internet Connection Vous choisirez peut-être de configurer votre réseau en utilisant l'Internet Setup Wizard Connection Setup Wizard (Assistant de configuration de connexion Internet) qui (Assistant de comporte des instructions étape par étape. Veuillez vous reporter à Assistant configuration de de configuration de connexion Internet à la page 21.pour plus de détails. connexion Internet) :

Manual Internet Si vous préférez configurer manuellement la connexion Internet de la caméra,
 Connection Setup vous pouvez vous reporter à la section Réseau à la page 27 qui fournit plus (Configuration de détails sur les informations requises.

manuelle de

connexion Internet):

Motion Detection Vous choisirez peut-être de configurer la détection de mouvement à l'aide de Setup Wizard l'Assistant de configuration de détection de mouvement qui comporte des (Assistant de instructions étape par étape. Veuillez vous reporter à Assistant de configuration configuration de détection de mouvement à la page 24. pour plus de détails. de détection de mouvement) :

Manual Motion Si vous préférez configurer les fonctions de détection de mouvement de la **Detection Setup** caméra manuellement, consultez la section **Détection de mouvement à la** (Configuration page 35 qui offre davantage d'informations sur les données requises.

manuelle de détection de

mouvement):



Assistant de configuration de connexion Internet

Cet assistant vous guidera étape par étape pour configurer votre nouvelle caméra D-Link et la connecter à Internet.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Sélectionnez la manière dont la caméra va se connecter à Internet.

Si votre caméra est connectée à un routeur ou si vous ne savez pas comment votre caméra va se connecter à Internet, sélectionnez DHCP Connection (Connexion DHCP).

Si votre FAI vous a attribué une adresse IP statique, sélectionnez **Static IP address** (Adresse IP statique) et saisissez les informations suivantes :

IP Address Saisissez l'adresse IP que la caméra utilisera sur votre réseau. Vous devrez peut-(**Adresse IP**): être obtenir ces informations auprès de votre FAI ou de votre administrateur réseau.

Subnet Mask La valeur par défaut est « 255.255.255.0. » Sert à déterminer si la cible fait partie (**Masque de sous**- du même segment de réseau.

réseau) :

- **Default Gateway** La passerelle servant à transmettre des données aux cibles d'un autre sous-(**Passerelle par** réseau. Des paramètres de passerelle invalides peuvent entraîner l'échec des **défaut**) : transmissions vers un autre sous-réseau.
- Primary DNS (DNS Serveur de noms de domaine principal qui traduit les noms en adresses IP. principal):

Secondary DNS Serveur de noms de domaine secondaire qui prend le relais en cas de problème (**DNS secondaire) :** avec le serveur principal.

Si vous devez vous connecter via PPPoE, sélectionnez **PPPoE** et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre connexion PPPoE.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

ELCOME TO D-LINK SET	UP WIZARD - INTERNET CONNECTION SETUP
his wizard will guide you throu onnect the camera to the inte	gh a step-by-step process to configure your new D-Link Camera and rnet.
	Step 1: Setup LAN Settings Step 2: Setup DDNS Settings Step 3: Server Name Settings Step 4: Setup Time Zone
	Back Next Cancel

STEP 1: SETUP LAN SETTINGS

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link Camera and connect the camera to the internet.

O DHCP Connection		
 Static IP Address 		
IP Address	192.168.0.20	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.0.1	
Primary DNS		
Secondary DNS		
PPPoE		
User ID		
Password		
Back Next	Cancel	

Un compte DNS dynamique vous permet d'accéder à votre caméra via Internet et votre adresse IP change à chaque fois que vous vous connectez à Internet. Si vous avez un compte DNS dynamique, cliquez sur **DDNS Enable** (Activer le DDNS) et saisissez les informations suivantes :

Server Address Sélectionnez votre serveur DNS dynamique dans le menu déroulant. (Adresse du serveur):

- Host Name (Nom Saisissez le nom d'hôte du serveur DDNS. d'hôte) :
- User Name (Nom Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre adresse électronique pour vous d'utilisateur) : connecter au DDNS.
- Password (Mot de Saisissez le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter au serveur passe) : DDNS.
 - **Timeout (Délai** Vous pouvez préciser à quelle fréquence la caméra indique son adresse IP **d'attente) :** globale courante au serveur DDNS en saisissant un nombre entier d'heures.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Saisissez un nom de caméra. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel se trouve la caméra afin que les événements programmés se produisent à l'heure correcte.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

STEP 2: SETUP DDNS SETTINGS

If you have a Dynamic DNS account and would like your camera to update the IP address automatically, enable DDNS and enter your host information below. Click on the Next button to continue.					
DDNS Enable					
Server Address	www.dlinkddns.com	<<	www.dlinkddns.com 🔻		
Host Name					
User Name					
Password					
Timeout	576	hours	3		
Back Next Cancel					

STEP 3: SERVER NAME SETTINGS					
D-Link recommends that you rename your camera for easy accessibility. Please assign a name of your choice before clicking on the Next button.					
Camera Name 10 characters maximum					
Back Next Cancel					

STEP 4: SETUP TIME ZONE					
Please select the camera's timezo	one and then click on the Next button.				
Current Time	2014/01/01 00:08:28				
Time Zone	(GMT-12:00) International Date Line West	-			
Back Next Cancel					

Un résumé des options sélectionnées s'affiche pour confirmation. Si vous êtes satisfait de la configuration sélectionnée, cliquez sur **Apply** (Appliquer). Sinon cliquez sur **Back** (Retour) pour apporter les changements nécessaires.

STEP 5: SETUP COMPLETE

is a summary of your camera settings. Cl	ick Back to modify the settings, or click Apply if all settings
orrect. It is recommended you write dov	on this information for future access or reference.
IP Address IP Camera Name	DHCP Connection
Time Zone	(GMT-12:00) International Date Line West
DDNS	Disable
Back	Apply Cancel

Assistant de configuration de détection de mouvement

Cet assistant vous guidera étape par étape pour configurer les fonctions de détection de mouvements de votre nouvelle caméra D-Link.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

L'activation de l'option Video Motion (Détection de présence par vidéo) permet à votre caméra d'utiliser la fonction de détection de mouvement. Vous pouvez dessiner des zones où vous voulez que la caméra surveille les mouvements.

Enable Video Motion Cochez cette case pour activer la fonction de détection de mouvement pour la **(Activer la détection** caméra.

de présence par

vidéo) :

Sensitivity Indique le degré de sensibilité de la détection de mouvement par un chiffre **(Sensibilité) :** allant de 0 % à 100 %. Une valeur de sensibilité faible signifie qu'il doit y avoir de grandes variations entre deux images pour qu'un mouvement soit détecté et une valeur de sensibilité élevée signifie que même de petites variations provoqueront une détection de mouvement.

Les sensibilités faibles peuvent être utiles lors de la surveillance d'une zone où il y a des lumières qui clignotent ou une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Les sensibilités élevées peuvent être utiles lors de la surveillance d'une zone qui change rarement, comme un magasin ou un entrepôt.

Drawing Mode (Mode Sélectionnez Draw Motion Area (Définir une zone de mouvement) pour définition): sélectionner la zone de l'image où surveiller tout mouvement qui déclenchera un enregistrement ou un instantané. Utilisez votre souris pour cliquer-déplacer sur la zone où vous souhaitez surveiller les mouvements. Sélectionnez Erase Motion Area (Effacer une zone de mouvement) pour effacer une zone sélectionnée et arrêter la surveillance de cette zone de l'image par la caméra.

Clear (Effacer) : Efface toutes les zones de détection de mouvement de l'image.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.





In this section, you can configure the motion detection settings for your camera.

Please note that your computer needs to have Java installed in order to view the motion detection configuration window. If you do not see the live video below, please visit http://www.java.com to download and install Java.



Section 3 - Configuration

La fonction Notifications d'instantané envoie des images instantanées via FTP ou courrier électronique en cas de déclenchement.

Snapshot (Instantané): Cochez cette case pour activer la fonction d'instantané.

Trigger By Indiquez si vous voulez que l'enregistrement soit déclenché par un **Motion** (Déclenchement par): (Mouvement) ou un **Sound** (Son), qu'il se fasse selon un **Schedule** (Calendrier) ou si vous souhaitez **Always** (Toujours) enregistrer. Cochez la case **Only During** (Seulement pendant) pour définir un calendrier pour indiquer quand la fonction d'instantané sera activée.

Source : Sélectionnez le profil vidéo à utiliser lors de la capture d'instantanés.

Snapshot Type (Type Sélectionnez si vous voulez prendre un instantané unique ou 6 instantanés avec **d'instantané):** un intervalle sélectionnable entre eux.

Target (Cible) : Sélectionnez où vous voulez que l'instantané soit envoyé. Il peut être téléchargé sur un serveur FTP ou envoyé à une adresse électronique.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

La fonction Notifications de clip vidéo vous permet d'envoyer des clips vidéo via FTP ou courrier électronique en cas de déclenchement.

Video clip (Clip Cochez cette case pour activer la fonction Clip vidéo. vidéo) :

Trigger By Indiquez si vous voulez que l'enregistrement soit déclenché par un Motion (Déclenchement (Mouvement) ou un Sound (Son), qu'il se fasse selon un Schedule (Calendrier) par): ou si vous souhaitez Always (Toujours) enregistrer. Cochez la case Only During

(Seulement pendant) pour définir un calendrier pour indiquer quand la fonction Clip vidéo sera activée.

Source : Sélectionnez le profil vidéo à utiliser lors de la capture de clips vidéo.

- Video clip (Clip lci, vous pouvez préciser combien de secondes de vidéo à enregistrer avant vidéo) : l'événement et combien de secondes de vidéo à enregistrer en total pour le clip.
- **Target (Cible) :** Sélectionnez où vous voulez que le clip vidéo soit envoyé. Il peut être téléchargé sur un serveur FTP ou envoyé à une adresse électronique.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

STEP 2: SNAPSHOT NOTIFICATIONS

In order to enable your camera to take snapshots, you must select the checkbox of 'Snapshot'. Then, you can determine the trigger event(s) and FTP and/or E-mail notification(s).

Snapshot	
Trigger by	Motion V
Only During	
Source	Profile 2 V (Configurable in <u>Audio and Video</u>)
Snapshot Type	○ Single snapshot
	$\textcircled{0}$ 6 snapshots with $\boxed{1}$ v second interval (3 frames before and 3 frames after motion frame)
Target	FTP
	E-mail
	Back Next Cancel

STEP 3: VIDEO CLIP NOTIFICATIONS					
/ideo Clip is a feature to send video clips via FTP or E-Mail when a trigger is activated.					
Video Clip	V				
Trigger by	Motion V				
Only During					
Source	Profile 1 V (Configurable in Audio and Video)				
Video Clip	Pre-event recording : 5 V Seconds				
	Maximum duration : 10 V Seconds				
Target	FTP				
	E-mail				
	Back Next Cancel				

Cette page vous permet de configurer la caméra pour qu'elle enregistre des instantanés ou des vidéos sur une carte micro SD insérée.

SD Recording Cochez cette case pour activer la fonction d'enregistrement sur carte SD. (Enregistrement sur carte SD):

Trigger By Indiquez si vous voulez que l'enregistrement soit déclenché par un **Motion** (Déclenchement par): (Mouvement) ou un **Sound** (Son), qu'il se fasse selon un **Schedule** (Calendrier) ou si vous souhaitez **Always** (Toujours) enregistrer. Cochez la case **Only During** (Seulement pendant) pour définir un calendrier pour indiquer quand la fonction Clip vidéo sera activée.

Source : Sélectionnez le profil vidéo à utiliser lors de la capture de clips vidéo.

- **Recording Type (Type** lci, vous pouvez préciser si vous souhaitez enregistrer des instantanés ou des **d'enregistrement):** clips vidéo. Vous pouvez également préciser combien de secondes de vidéo à enregistrer avant l'événement et combien de secondes de vidéo à enregistrer en total pour le clip.
 - **SD Card (Carte SD) :** Précisez la quantité d'espace libre à conserver sur la carte microSD. Si vous cochez **Cyclic** (Cyclique), les fichiers plus anciens seront supprimés pour faire place aux nouveaux. Si la case n'est pas cochée, la caméra s'arrête d'enregistrer les fichiers lorsque la carte microSD est pleine.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Un résumé des options sélectionnées s'affiche pour confirmation. Si vous êtes satisfait de la configuration sélectionnée, cliquez sur **Apply** (Appliquer). Sinon cliquez sur **Back** (Retour) pour apporter les changements nécessaires.

STEP 4: SD RECORDING NOTIFICATIONS

Here you may configure and schedule the recording of your camera. You must select the checkbox of 'SD Recording' to turn on the feature. ✓ SD Recordina Trigger by Always 🗸 Source Profile 1 V (Configurable in Audio and Video) Recording Type Pre-event recording : 5 V Seconds O Snapshot Video Recording Length : $1 \lor$ minutes per file SD Card Keep Free Space 200 MB (Minimum is 200) ✓ Cyclic Back Next Cancel



You have completed your camera setup. Please click the Back button if you want to review or modify your settings or click on the Apply button to save and apply your settings. • Motion Detection: Enable • Snapshot Notifications: Enable

:	Video Clip Notifications: Enable SD Recording Notifications: Enable	9		
	Alerts and Notification: Snapshot	Video Clip	SD Recording	

Back Apply Cancel

Réseau

Cette section vous permet de configurer vos paramètres réseau.

DHCP Sélectionnez cette connexion si un serveur DHCP fonctionne sur votre Connection réseau et que vous souhaitez qu'une adresse IP dynamique soit actualisée (Connexion automatiquement sur votre caméra DHCP) :

Static IP Address Vous pouvez obtenir une adresse IP statique ou fixe et d'autres informations sur (**Adresse IP** le réseau auprès de l'administrateur réseau pour votre caméra. **statique) :**

IP Address (Adresse IP) : Saisissez l'adresse IP que la caméra utilisera sur votre réseau. Vous devrez peut-être obtenir ces informations auprès de votre FAI ou de votre administrateur réseau.

Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : Saisissez le masque de sous-réseau que la caméra utilisera sur le réseau. La valeur par défaut est « 255.255.255.0. » Le masque sert à déterminer si la cible fait partie du même sous-réseau.

Default Gateway (Passerelle par défaut) : Saisissez la passerelle que la caméra utilisera sur le réseau. La passerelle sert à transmettre des images aux cibles d'un autre sous-réseau. Des paramètres de passerelle invalides peuvent entraîner l'échec des transmissions vers un autre sous-réseau.

Primary DNS (DNS principal) : Saisissez le serveur de noms de domaine principal qui traduit les noms en adresses IP.

Secondary DNS (DNS secondaire) : Saisissez le serveur de noms de domaine secondaire utilisé pour prendre le relais en cas de problème avec le serveur principal.

PPPoE Settings Si vous utilisez une connexion PPPoE, cochez cette case et entrez le User ID (nom (**Paramètres** d'utilisateur) et le Password (mot de passe) de votre compte PPPoE. Vous pouvez **PPPoE) :** obtenir ces informations auprès de votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



Port Settings Vous pouvez configurer les ports à utiliser pour l'accès HTTP et RTSP à la caméra. **(Paramètres du**

port):

HTTPS Settings Vous pouvez activer et configurer les ports à utiliser pour l'accès HTTPS à la (Paramètres caméra. HTTPS):

UPnP Enable Activez ce paramètre pour configurer votre caméra en tant que périphérique **(Activer l'UPnP) :** UPnP dans le réseau.

UPnP Port Activez cette option pour permettre à votre caméra d'utiliser l'UPnP pour Forward configurer la redirection de port sur votre routeur. Définissez les ports HTTP, (Redirection de HTTPS et RTSP que vous souhaitez utiliser pour la redirection de port UPnP. port UPnP):

Bonjour : Cocher la case **Bonjour** permettra à la caméra d'être détectable sur le réseau et visible par des périphériques Apple. Saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour identifier votre caméra sur le réseau.

DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wizard	NETWORK SETUP				Helpful Hints
Network Setup	You can configure your LAN	and Internet settings	here.		Select "DHCP Connection" if you are
Wireless Setup		Save Settings	Don't Save Settings		running a DHCP server o your network and would
Dynamic DNS					like an IP address assigned to your camera
Image Setup	LAN SETTINGS				automatically. You may choose to manually enter
Audio and Video	DHCP Connection				a Static IP Address an all the relevant network
Preset	Staut IP Address				PPPoE if you connect
Motion Detection	IP Address	192.168.0.20			your DCS-960L directly to the Internet that uses a
Sound Detection	Subnet Mask	255.255.255.0			choose PPPoE you must
Mail	Default Gateway	192.168.0.1			enter the user ID and password that was given
FTP	Primary DNS				by your Internet Service Provider.
Snapshot	Secondary DNS				DNS (Domain Name
Video Clip	V PPPoE				System) server is an Internet service that
SD Recording	User ID				(i.e. www.dlink.com) into
SD Management	Password				192.168.0.20). The IP
Time and Date					from your ISP.
Day/Night Mode	PORT SETTINGS				domain name server that
Logout	HTTP Port	80			addresses.
	RTSP Port	554			Secondary domain name
					primary one.
	HTTPS SETTINGS				Port Settings - Most IS
	HTTPS Enable				DCS-960L default video
	HTTPS Port	443			residential customers, th
	UPnP SETTINGS				to use a different port by enabling the second http
	UPnP Enable				port for its video
	UPnP Port Forward				ports can be used such a
	External HTTP Port	80			Remember that if the DC
	External HTTPS Port	443			you will need to forward
	External RTSP Port	554			960L's IP Address. When accessing the camera, vo
	BONJOUR SETTINGS				would need to type the camera's IP Address
	Ponjour Enable				followed by the colon character and the port
	Bonjour Namo		32 character	maximum	number (for example http://192.168.0.20:800)
	bolgour wante	(Characters you i letters", "number	may use in a Bonjour Name: " s" and "hyphens".)	upper or lower case	UPnP Settings will allow you to configure your camera as an UPnP devic in the network.
		Save Settings	Don't Save Settings		Bonjour provides a simple way of discovering various services on your camera

Configuration sans fil

Cette section vous permet de configurer les paramètres sans fil de votre caméra.

SSID: Saisissez le nom de réseau sans fil (SSID) du réseau sans fil auquel vous voulez vous connecter. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Site Survey (Visite des lieux) ci-dessous pour choisir un réseau disponible et remplir automatiquement les paramètres.

Connection Cette caméra peut se connecter à d'autres périphériques via le mode **Mode (Mode de Infrastructure**.

connexion) :

Security Mode Pour la sécurité, vous pouvez choisir None (Aucune), ou WPA-PSK / WPA2-(Mode de PSK. Sélectionnez la même méthode de chiffrement que celle utilisée par votre sécurité) : périphérique/routeur sans fil.

Cipher Type Si vous avez choisi WPA-PSK / WPA2-PSK, TKIP / AES sera utilisé pour le type (Type de de chiffrement. chiffrement):

Key (Clé): Saisissez la clé (mot de passe) de votre réseau sans fil.



DNS dynamique

Le DDNS vous permet d'accéder à votre caméra à l'aide d'un nom de domaine au lieu d'une adresse IP. Pour ce faire, vous devez avoir un compte avec l'un des services DDNS énumérés dans la liste déroulante qui se trouve sur cette page.

DDNS Enable Cochez cette case pour activer la fonction DDNS. (Activer le DDNS) :

Server Address Sélectionnez votre serveur DNS dynamique dans le menu déroulant. (Adresse du serveur):

Host Name (Nom Saisissez le nom d'hôte du serveur DDNS. d'hôte) :

User Name (Nom Saisissez votre nom d'utilisateur ou votre adresse électronique pour vous **d'utilisateur) :** connecter au serveur DDNS.

Password (Mot Saisissez le mot de passe que vous avez utilisé pour vous connecter au serveur **de passe) :** DDNS.

Timeout (Délai Vous pouvez préciser à quelle fréquence la caméra indique son adresse IP **d'attente) :** globale courante au serveur DDNS en saisissant un nombre entier d'heures.

Status (État) : Affiche l'état de vos mises à jour DDNS.

DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Vizard	DYNAMIC DNS	·			Helpful Hints
letwork Setup	The Dynamic DNS fea	ature allows you to host a se	rver (Web, FTP, Camera, etc) using a domain	Dynamic DNS is useful you have a DSL or Call
Vireless Setup	name that you have p Service Provider (ISP)	ourchased (www.whateveryo). Using a DDNS service, you	urnameis.com) from your br r friends can enter your hosl	oadband Internet t name to connect to	service provider that
ynamic DNS	your IP Camera rega	dless of your IP address.			address periodically. T
mage Setup		Cause Cattlines	Dan'h Caus Cattinan		website domain name
udio and Video		Save Settings	Don't Save Settings		connecting through an
reset	DYNAMIC DNS S	ETTINGS			duicss.
lotion Detection	DDNS Enable	V			
ound Detection	Server Address	www.dlinkddns.com	<< www.dlinkddr	ns.com	
1ail	Host Name				
TP	User Name				
napshot	Password				
'ideo Clip	Timeout	576	hours		
D Recording	Status	Disabled			
D Management		Save Settings	Don't Save Settings		
ime and Date		Save Setungs	Don't save settings		
ay/Night Mode					
ogout					

Configuration de l'image

Cette section vous permet de configurer les paramètres d'image de votre caméra.

Brightness Ajustez ce paramètre pour compenser les sujets en contre-jour. **(Luminosité) :**

Contrast Ajustez ce paramètre pour modifier l'intensité / la force des couleurs. **(Contraste) :**

Sharpness Précisez le niveau de netteté à appliquer à l'image. **(Netteté) :**

Mirror Retourne horizontalement la vidéo. (Symétrie) :

- Anti Flicker (Anti- Sélectionnez la fréquence utilisée par vos lignes électriques pour éviter les scintillement): interférences ou la distorsion.
 - **Saturation :** Ce paramètre contrôle le degré de coloration, allant du gris à une saturation totale.
 - Hue (Teinte) : Permet de régler la teinte de la vidéo.

N/B: Modifie les images enregistrées sur la caméra afin qu'elles soient en noir et blanc.

Flip Cochez cette case pour retourner la vidéo verticalement. Si la caméra est (Retournement) : installée à l'envers, les cases Flip (Retournement) et Mirror (Symétrie) doivent être cochées.



Audio et vidéo

Cette section vous permet de configurer les paramètres audio et vidéo de votre caméra.

- **Mode :** Votre caméra possède des paramètres distincts pour les flux vidéo H.264 et MJPEG. Le profil vidéo 1 utilise le codec H.264 et le profil vidéo 2 utilise le codec MJPEG.
- **Frame Size (Taille** Sélectionnez la résolution vidéo souhaitée parmi 1280x720, 800x600, 720x480, **d'image) :** 640x480, 640x360 et 320x240. Des paramètres plus élevés offrent une meilleure qualité, mais nécessiteront davantage de bande passante pour la diffusion.
- Maximum Frame Sélectionnez la vitesse d'images (i/s) à utiliser pour le flux vidéo. Des paramètres
 Rate (Vitesse plus élevés offrent une meilleure qualité, mais nécessiteront davantage de d'images bande passante pour la diffusion.
 maximum) :

Video Quality Sélectionnez le débit binaire (H.264 uniquement) ou la qualité à utiliser pour le (Qualité vidéo) : flux vidéo. Des débits binaires plus élevés et une meilleure qualité nécessiteront davantage de bande passante.

RTSP URL (URL Il s'agit de l'URL RTSP utilisé pour se connecter au flux vidéo de la caméra à partir **RTSP) :** d'une application cliente.

Microphone Cochez cette case pour activer le microphone de la camera. Enable (Activer le microphone) :

Volume : Utilisez cette boîte déroulante pour régler le volume de l'audio de la caméra.

D-I imi	<u>_</u> *				
DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wizard Witeless Setup Urreless Setup Dynamic DNS Image Setup Audio and Video Preset Motion Detection Mail FFP Snapshot SD Ranagement Time and Date Day/Night Mode Logout	AUDIO AND VIDEO In this section, you can d VIDEO PROFILE 1 Mode Frame size Maximum frame rate Video quality © Foxed quali RTSP URL VIDEO PROFILE 2 Mode Frame size Maximum frame rate Video quality Fixed qualit RTSP URL AUDIO SETUP Microphone Enable Volume	It rate IMUSS Save Settings It rate IMUSS IDENTIFY I	Don't Save Settings	me rate.	Helpful Hints Frame Size The options depend on display system used. Bit Rate (bits per second) - Select i fixed bandwith for your camera operation. Higher quality image but camera operation. Higher quality image but camera operation. Higher Hame Camera and the higher the finame rate and appear. Note that a higher dues more bandwidth. Fixed quality - Default value is Medium. Hicophone Enable this feature to hear audo from the camera's microphone.
SURVEILLANCE					

Point prédéfini

Cet écran vous permet de définir des points prédéfinis pour la fonction ePTZ de la caméra, ce qui vous permet de regarder autour de la zone visible de la caméra en utilisant une vue zoomée. Les points prédéfinis vous permettent de passer rapidement à et de visionner une partie précise de la zone couverte par votre caméra. Vous pouvez également créer des séquences prédéfinies qui changeront automatiquement la vue de la caméra entre les différents points prédéfinis selon un ordre défini et un calendrier que vous pouvez définir.

ePTZ Enable Cochez cette case pour activer l'ePTZ pour votre caméra. **(Activer ePTZ) :**

ePTZ Speed Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 1 et 10. 1 est la plus lente (**Vitesse ePTZ**): et 10 est la plus rapide.

Boutons fléchés Utilisez ces boutons pour passer à une partie précise du champ de vision, que et bouton vous pouvez ensuite définir comme un point prédéfini. Cliquez sur le bouton
 Position initiale : Position initiale pour revenir au centre du champ de vision.

Input Preset Saisissez le nom du point prédéfini que vous voulez créer, puis cliquez sur le Name (Saisir le bouton Add (Ajouter) pour créer un nouveau point prédéfini. Si un point nom du point prédéfini existant a été sélectionné dans la Liste des points prédéfinis, vous prédéfini): pouvez changer son nom en tapant un nouveau nom, puis en cliquant sur le bouton Rename (Renommer).

- Preset Position Cliquez sur la liste déroulante pour voir une liste de tous les points prédéfinis qui (Position ont été créés. Vous pouvez en sélectionner un, puis cliquer sur le bouton GoTo prédéfinie): (Aller à) pour changer le champ de vision affiché par la caméra jusqu'au point prédéfini. Cliquer sur le bouton Remove (Supprimer) permet de supprimer le point prédéfini sélectionné.
- **Preset Sequence** Cette section vous permet de créer une séquence prédéfinie qui déplace (Séquence automatiquement le champ de vision de la caméra à travers un ensemble de **prédéfinie):** vues prédéfinies.



Preset List (Liste Pour ajouter un point prédéfini à la séquence, sélectionnez-le dans la liste des points déroulante au bas de cette fenêtre, définissez le Dwell time (Temps de passage) prédéfinis): pour déterminer combien de temps la caméra affichera son champ de vision à partir de ce point prédéfini, puis cliquez sur le bouton Add (Ajouter). Le nom du point prédéfini s'affiche dans la liste, suivi par son temps de passage associé.

Vous pouvez réorganiser vos points prédéfinis dans la séquence en sélectionnant un point prédéfini et en cliquant sur les boutons fléchés pour le déplacer vers le haut ou vers le bas dans la séquence actuelle.

Cliquer sur le bouton représentant une poubelle supprimera le point prédéfini actuellement sélectionné dans la séquence.

Dwell Time Si vous voulez changer le temps de passage pour un point prédéfini, sélectionnez-(**Temps de** le dans la liste, saisissez un nouveau temps de passage, puis cliquez sur le bouton **passage): Update** (Mettre à jour).

PRESET SEC			
Freset Name .	Dweir ume		
Preset List	Preset List 💌	Add	
Dwell time	3 seconds [3~30]	Update	

Détection de mouvement

La détection de mouvement permet à la caméra de surveiller les mouvements au sein du flux vidéo. Si cette option est sélectionnée, l'option Trigger By (Déclenchement par) sous **Video Clip** (Clip vidéo) ou **Snapshot** (Instantané) doit aussi être sélectionnée.

Enable Video Cochez cette case pour activer la fonction de détection de mouvement pour la Motion (Activer caméra. la détection de présence par vidéo)

:

Sensitivity Indique le degré de sensibilité de la détection de mouvement par un chiffre **(Sensibilité) :** allant de 0 % à 100 %. Une valeur de sensibilité faible signifie qu'il doit y avoir de grandes variations entre deux images pour qu'un mouvement soit détecté et une valeur de sensibilité élevée signifie que même de petites variations provoqueront une détection de mouvement.

Les sensibilités faibles peuvent être utiles lors de la surveillance d'une zone où il y a des lumières qui clignotent ou une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Les sensibilités élevées peuvent être utiles lors de la surveillance d'une zone qui change rarement, comme un magasin ou un entrepôt.

Drawing Mode Sélectionnez Draw Motion Area (Définir une zone de mouvement) pour (Mode définition): sélectionner la zone de l'image où surveiller tout mouvement qui déclenchera un enregistrement ou un instantané. Utilisez votre souris pour cliquer-déplacer sur la zone où vous souhaitez surveiller les mouvements. Sélectionnez Erase Motion Area (Effacer une zone de mouvement) pour effacer une zone sélectionnée et arrêter la surveillance de cette zone de l'image par la caméra.

Clear (Effacer) : Efface toutes les zones de détection de mouvement de l'image.



Détection du son

La détection du son permet à la caméra de surveiller les sons forts dans l'environnement. Vous pouvez définir le seuil de volume utilisé pour déterminer si un son a été détecté ou pas. Si cette option est sélectionnée, l'option Trigger By (Déclenchement par) sous **Video Clip** (Clip vidéo) ou **Snapshot** (Instantané) doit aussi être sélectionnée.

Enable Sound Cochez cette case pour activer la fonction de détection sonore de la caméra.

Detection (Activer la

détection du

son):

Detection Level Indiquez le volume qu'un son doit dépasser pour déclencher la fonction de **(Niveau de** détection du son.

détection) :



Messagerie

Cette section vous permet de configurer votre caméra pour qu'elle envoie des instantanés et des clips vidéo vers une adresse électronique. Vous pouvez régler la caméra pour qu'elle envoie des instantanés et des clips vidéo vers des adresses électroniques différentes. Si vous ne savez pas quels paramètres utiliser, vérifiez auprès de votre fournisseur de service de messagerie.

SMTP Server Address Nom de domaine ou adresse IP du serveur de messagerie externe. (Adresse du serveur SMTP) :

SMTP Server Port (Port du Ce port est utilisé par votre serveur de messagerie externe. serveur SMTP) :

Sender e-mail Address II s'agit de l'adresse électronique répertoriée comme étant celle de l'expéditeur pour vos courriers (Adresse électronique de électroniques de notification. l'expéditeur) :

Receiver e-mail Address II s'agit de l'adresse électronique où vos courriers électroniques de notification seront envoyés. (Adresse électronique du destinataire) :

User Name (Nom Si le serveur SMTP utilise une authentification, saisissez votre nom d'utilisateur. d'utilisateur):

Password (Mot de passe): Si le serveur SMTP utilise une authentification, saisissez votre mot de passe.

Intervalle : Saisissez la durée qui doit s'écouler avant que la caméra ne puisse envoyer un autre courrier électronique.

Utiliser SSL-TLS/STARTTLS Si votre serveur SMTP requiert une authentification SSL-TLS ou STARTTLS, sélectionnez cette option ici.

Par exemple, si vous voulez utiliser Gmail avec SSL-TLS pour les notifications par courrier électronique, vous pouvez suivre la procédure de configuration suivante :

Étape 1 - Saisissez « smtp.gmail.com » dans SMTP Server Address (Adresse du serveur SMTP).

Étape 2 - Remplacez le numéro de port du serveur SMTP 25 par 465.

Étape 3 - Saisissez votre adresse électronique Gmail dans Sender E-mail Address (Adresse électronique de l'émetteur).

Étape 4 - Saisissez l'adresse électronique cible dans Receiver E-mail Address (Adresse électronique du destinataire).

- Étape 5 Saisissez le nom d'utilisateur requis pour accéder au serveur SMTP.
- Étape 6 Saisissez le mot de passe requis pour accéder au serveur SMTP.
- Étape 7 Sélectionnez SSL-TLS, puis cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres).
- Étape 8 Cliquez sur le bouton Test pour envoyer un courrier électronique de test.

Remarque : Vous pouvez également utiliser **STARTTLS**, qui fonctionne sur le numéro de port **587** du serveur SMTP. Si vous voulez utiliser le serveur SMTP Yahoo, l'adresse du serveur SMTP sera différente selon la région enregistrée et seul le port SMTP **465** est pris en charge pour le **SSL-TLS**.

	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
MAIL				Helpful Hints
This section allows you to	setup and configure the	email notification settings f	or your camera. If your	SMTP Server Add This is the domain
details change or you are settings.	experiencing issues with	alert notifications, you may	need to modify these	or IP address of yo external email serv
				Sender E-mail A
	Save Settings	Don't Save Settings		This is the email a of the person send
E-MATL ACCOUNT -	SNAPSHOT			camera snapshots.
E PIAIE ACCOUNT	SNAFSHOT			Receiver E-mail
SMTP Server Address	25	(Default)	- 25)	This is the email a
SMTP Server Port	25	(Default)	s 25)	server.
Sender E-mail Address				User Name:
Receiver E-mail Aduress				The user name of email account.
Decreverd				Password:
Interval	600 Seconds (Pange : 30 to 86400 second	le)	The password of y email account.
LICO SEL TI S/STARTTI S	OUU SECONDS (CTARTE C		Use SSI -
	€ N0 € 55L-TL5 (U STAKTILS		TLS/STARTTLS: Select SSL-TLS of
TEST E-MAIL ACCOU	NT - SNAPSHOT			STARTTLS if SMT
				authentication.
A test e-mail will be sent	t to the e-mail account li	sted above.	Test	
E-MATL ACCOUNT - 1				
E-MAIL ACCOUNT - 1	VIDEO CLIP			
E-MAIL ACCOUNT - V SMTP Server Address	VIDEO CLIP	(Default i	s 25)	
E-MAIL ACCOUNT - 1 SMTP Server Address SMTP Server Port Sender F-mail Address	25	(Default i	s 25)	
E-MAIL ACCOUNT - SMTP Server Address SMTP Server Port Sender E-mail Address Bereiver E-mail Address	25	(Default i	s 25)	
E-MAIL ACCOUNT - 1 SMTP Server Address SMTP Server Port Sender E-mail Address Receiver E-mail Address User Name	25	(Default i	s 25)	
E-MAIL ACCOUNT - 1 SMTP Server Address SMTP Server Port Sender E-mail Address Receiver E-mail Address User Name Password	25	(Default i	s 25)	
E-MAIL ACCOUNT - SMTP Server Address SMTP Server Port Sender E-mail Address Receiver E-mail Address User Name Password Interval	25 600 Seconds ((Default i	s 25) Is)	
E-MAIL ACCOUNT - 1 SMTP Server Address SMTP Server Port Sender E-mail Address User Name Password Interval Use S&L-TLS/STARTLS	25 600 Seconds (• No © S1-TIS	(Default i	s 25) Is)	
E-MAIL ACCOUNT - 1 SMTP Server Address SMTP Server Port Sender E-mail Address Receiver E-mail Address User Name Password Interval Use SSL-TLS/STARTTLS	25 600 Seconds (No © SSL-TLS ((Default i Range : 60 to 86400 seconc	s 25) Is)	
E-MAIL ACCOUNT -1 SMTP Server Address SMTP Server Port Sender E-mail Address Receiver E-mail Address User Name Password Interval Use SSL-TLS/STARTTLS TEST E-MAIL ACCOU	25 500 Seconds (No SSL-TLS (NT - VIDEO CLIP	(Default I Range : 60 to 86400 second	s 25) s)	
E-MAIL ACCOUNT	25 600 Seconds (No SECTLS (NT - VIDEO CLIP	(Default i Range : 60 to 86400 second	s 25) s)	ī

FTP

Cette section vous permet de configurer votre caméra pour qu'elle envoie des instantanés et des clips vidéo vers un serveur FTP. Vous pouvez régler la caméra pour qu'elle envoie des instantanés et des clips vidéo vers différents serveurs FTP.

DC: Wizz Netw Dyn Ima Aud Pres Moti Sou Mail

Host Name (Nom Saisissez l'adresse IP du serveur FTP auquel vous vous connecterez. d'hôte) :

Port: Saisissez le port du serveur FTP auquel vous vous connecterez.

- User Name (Nom Saisissez le nom d'utilisateur du compte du serveur FTP. d'utilisateur) :
- Password (Mot de Saisissez le mot de passe du compte du serveur FTP. passe) :
 - Path (Chemin): Saisissez le chemin/dossier cible où enregistrer les fichiers sur le serveur FTP.
 - **Intervalle :** Saisissez la durée qui doit s'écouler avant que la caméra ne puisse faire un nouvel envoi.

Passive Mode L'activation du mode passif peut vous aider à atteindre votre serveur FTP si la (**Mode passif) :** caméra se trouve derrière un routeur protégé par un pare-feu.

Test FTP Server Cliquez sur le bouton Test pour envoyer un instantané test au format JPEG vers (Tester le serveur le serveur FTP indiqué ci-dessus pour vous assurer que vos paramètres sont FTP): corrects.

SET OF HAINTENANCE	STATUS
	511105
FTP	
Save Settings Don't Save Settings	er.
FTP SERVER - SNAPSHOT	
Host Name	
Port 21 (Default is 21))
User Name	
Password	
Path	
Interval 300 Seconds (Range : 10 to 86400 seconds)	
Passive Mode	
TEST FTP SERVER - SNAPSHOT	
A JPEG file will be sent to the above FTP server for testing. (File name: test_date_time.jpg)	Test
FTP SERVER - VIDEO CLIP	
Host Name	
Port 21 (Default is 21)
User Name	
Password	
Path	
Interval 300 Seconds (Range : 30 to 86400 seconds)	
Passive Mode	
TEST FTP SERVER - VIDEO CLIP	
A JPEG file will be sent to the above FTP server for testing. (File name: test_date_time.jpg)	Test

Instantané

La fonction d'instantané vous permet d'envoyer des images instantanées via FTP ou courrier électronique en cas de déclenchement.

Snapshot Cochez cette case pour activer la fonction d'instantané. **(Instantané) :**

Trigger By Indiquez si vous voulez que l'enregistrement soit déclenché par un **Motion** (Déclenchement (Mouvement) ou un **Sound** (Son), qu'il se fasse selon un **Schedule** (Calendrier) **par) :** ou si vous souhaitez **Always** (Toujours) enregistrer. Cochez la case **Only During** (Seulement pendant) pour définir un calendrier pour indiquer quand la fonction d'instantané sera activée.

Source : Sélectionnez le profil vidéo à utiliser lors de la capture d'instantanés.

Snapshot Sélectionnez si vous voulez prendre un instantané unique ou 6 instantanés avec **Type (Type** un intervalle sélectionnable entre eux. **d'instantané) :**

Target (Cible) : Sélectionnez où vous voulez que l'instantané soit envoyé. Il peut être téléchargé sur un serveur FTP ou envoyé à une adresse électronique.



Clip vidéo

La fonction Clip vidéo vous permet d'envoyer des clips vidéo via FTP ou courrier électronique en cas de déclenchement.

Trigger ByIndiquez si vous voulez que l'enregistrement soit déclenché par un Motion(Déclenchement(Mouvement) ou un Sound (Son), qu'il se fasse selon un Schedule (Calendrier)par):ou si vous souhaitez Always (Toujours) enregistrer. Cochez la case Only During
(Seulement pendant) pour définir un calendrier pour indiquer quand la fonction
Clip vidéo sera activée.

Source : Sélectionnez le profil vidéo à utiliser lors de la capture de clips vidéo.

- Video clip (Clip lci, vous pouvez préciser combien de secondes de vidéo à enregistrer avant vidéo) : l'événement et combien de secondes de vidéo à enregistrer en total pour le clip.
- **Target (Cible) :** Sélectionnez où vous voulez que le clip vidéo soit envoyé. Il peut être téléchargé sur un serveur FTP ou envoyé à une adresse électronique.



Video clip (Clip Cochez cette case pour activer la fonction Clip vidéo. vidéo) :

Enregistrement sur carte SD

Cette page vous permet de configurer la caméra pour qu'elle enregistre des instantanés ou des vidéos sur une carte micro SD insérée.

SD Recording Cochez cette case pour activer la fonction d'enregistrement sur carte SD. (Enregistrement sur carte SD) :

Trigger By Indiquez si vous voulez que l'enregistrement soit déclenché par un **Motion** (Déclenchement par) (Mouvement) ou un **Sound** (Son), qu'il se fasse selon un **Schedule** (Calendrier) : ou si vous souhaitez **Always** (Toujours) enregistrer. Cochez la case **Only During**

ou si vous souhaitez **Always** (loujours) enregistrer. Cochez la case **Only During** (Seulement pendant) pour définir un calendrier pour indiquer quand la fonction Clip vidéo sera activée.

Source : Sélectionnez le profil vidéo à utiliser lors de la capture de clips vidéo.

Recording lci, vous pouvez préciser si vous souhaitez enregistrer des instantanés ou des Type (Type clips vidéo. Vous pouvez également préciser combien de secondes de vidéo à d'enregistrement): enregistrer avant l'événement et combien de secondes de vidéo à enregistrer en total pour le clip.

SD Card (Carte SD) : Précisez la quantité d'espace libre à conserver sur la carte microSD. Si vous cochez **Cyclic** (Cyclique), les fichiers plus anciens seront supprimés pour faire place aux nouveaux. Si la case n'est pas cochée, la caméra s'arrête d'enregistrer les fichiers lorsque la carte microSD est pleine.



Gestion de la carte SD

Ici, vous pouvez parcourir et gérer les fichiers d'enregistrement stockés sur la carte microSD. Vous pouvez visionner les vidéos et les instantanés en cliquant sur le dossier approprié, puis en cliquant sur le fichier que vous souhaitez visionner.

Files Per Page Utilisez la liste déroulante pour préciser combien de fichiers à afficher par page.
 (Fichiers par Pour changer de page, utilisez la liste déroulante sur la droite.
 page):

Refresh Cliquez sur cette option pour actualiser les informations des fichiers et des **(Actualiser) :** dossiers de la carte microSD.

Deleting Files Pour supprimer des fichiers et des dossiers, cliquez sur la case à côté des fichiers and Folders ou dossiers que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur le bouton Delete (Suppression (Supprimer).

de fichiers et de dossiers) :

Format SD Card Cliquez sur cette icône pour formater la carte microSD automatiquement. (Formater la carte SD):

DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wizard	SD MANAGEMENT				Helpful Hints
Network Setup	Here you could browse	and manage the files whi	ch stored in SD Card.		SD CardThis can indicate the current path of SD
Wireless Setup					Card.
Dynamic DNS	SD MANAGEMENT				SD StatusThis can
image Setup	SD CARD DCS-960L /			SD Status : Ready	Card status (whether it inserted or detected).
Audio and Video	Files per Page: 5 💌	Refresh		Pages: 1 💌 of 1	Files per PageThe
Preset	Delete	Name		Size	number of files per page
Motion Detection	Escent 5D Card	-	Fatal :4000408 KB, Used :17	18 KR Eroo :4000380 KR	PagesYou can select
Sound Detection	Format SD Card		Total .4009406 KB, 05eu .12	0 KB, FIEE .4009200 KB	here.
Mail					Format SD CardClick
TP					format the SD Card an
Snapshot					and video. To format
/ideo Clip					SD Recording first.
5D Recording					TotalThe total capabil of SD Card.
5D Management					UsedThe used capabil of SD Card.
Dav/Night Mode					FreeThe free capabilit
Logout					SD Card.

Date et heure

Cette section vous permet de configurer les paramètres de l'horloge système interne de votre caméra.

Time Zone Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à votre région dans le menu (Fuseau horaire) : déroulant.

Daylight Saving Si votre région utilise l'heure d'été, vous pouvez l'activer ici. Sélectionnez Set (Heure d'été) : DST Manually (Définir l'heure d'été manuellement) si vous souhaitez définir manuellement le décalage et la période pendant laquelle la correction de l'heure d'été doit être utilisée.

Synchronize Le NTP (Network Time Protocol) synchronise votre caméra avec un serveur **NTP Server** horaire Internet. Choisissez le plus proche de votre caméra.

(Synchroniser

avec le serveur

NTP):

Set the Date and Si Synchronize NTP Server (Synchroniser avec le serveur NTP) est désactivé,
 Time Manually vous pouvez définir la date et l'heure manuellement. Vous pouvez également (Régler la cliquez sur Copy Your Computer's Time Settings (Copier les paramètres date et l'heure horaires de l'ordinateur) pour copier automatiquement la date et l'heure de manuellement): l'ordinateur que vous utilisez.



SET THE I	DATE AND TIME	MANUALLY				
Set Date an	d Time Manually					
Year	2015 💌	Month	10 💌	Day	19 💌	
Hour	18 💌	Minute	23 💌	Second	12 💌	
	[Copy Your Com	puter's Time Setting	gs		

Mode jour/nuit

Cette section vous permet de configurer quand les modes jour et nuit sont utilisés. Le mode jour utilise le filtre infrarouge amovible pour fournir une image en couleurs corrigée quand un éclairage est disponible. Le mode nuit sort le filtre du champ pour exploiter toute la lumière disponible et allume les témoins infrarouges pour obtenir une vidéo en noir et blanc dans les zones sombres avec peu ou pas de lumière.

Auto : Ce mode bascule automatiquement entre les modes jour et nuit en fonction du niveau d'éclairage disponible.

Manual Ce mode vous permet de basculer manuellement entre les modes via la page **(Manuel) : Live Video** (Vidéo en direct).

Always Day Cette option règle la caméra pour qu'elle utilise toujours le mode jour. **Mode (Toujours en mode jour) :**

Always Night Cette option règle la caméra pour qu'elle utilise toujours le mode nuit. **Mode (Toujours en mode nuit) :**

Day Mode Cette option règle la caméra pour qu'elle utilise le mode jour pendant les heures Schedule que vous indiquez et bascule en mode nuit en dehors des heures que vous (Calendrier du indiquez. mode jour):

Wizard DAY/NIGHT MODE Helpi Natwork Setup In this section, you can configure the Day/Night mode switching method. Day/Night mode ensures good video illumination in both day and night environments. Anto anto any control and any control any control any control and any control any control and any control any control any control any control any control any control and any control any control any control any control and any control any contrelay control any control any control any control any cont	ful Hints
detwork Setup In this section, you can configure the Day/Nipht mode sucking method. Day/Nipht mode ensures good video illumination in both day and night environments. Auto available of the section of the	
tritetess Setup Uod vlob fullimitation in Bohr day and night Brivethames.	 Camera natically switch
Anamic DNS In Dey mode, IR illumination is oft; IR light is blocked and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. In Night mode, IR information is on, IR light is visible and the vices is in color. If the vice is in color is information is on, IR light is visible and the vice is in color. If the vice is in color is information is on, IR light is visible and the vice is inclusted and the v	en Day and Ni . The camera
nage Setup Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp Gamp	ally works in D . It automatica
JAY/NIGHT MODE SETTINGS Hanw Daty/NIGHT MODE SETTINGS Unit Daty/NIGHT MODE SETTINGS Unit Daty/NIGHT MODE SETTINGS Unit Daty/Night Mode Auto Manual Manual Always Day Mode Auto Always Day Mode Auto Always Day Mode Auto Baphot @ Day Mode Schelule deo Clip @ Day Mode Schelule Der : 00 m : 00: 00	es to Night me r lighting.
eset DAY/NIGHT MODE SETTINGS Day/Night Mode Day/Nig	ual - User can
bion Detection Day/Night Mode Addo Day/Night Mode Addo Day/Night Mode Addo Adways Day Mode PP Advays Night Mode Adways Night Mode O Day Mode Schedule O D P Mode Sched	ally control the ra to work in E
und Detection Day/Might Mode Auto Auto P P Always Day Mode Dayhot Mode Schedule Go T : 00 T ~ 00 T 00 T (Example : 08:00 ~ 18:30) Recording	mode on the view page.
all Image: Start S	vs Dav Mode
p Always Night Mode Always apshot © Day Mode Schedule In the boom : 00 m : 00 m : 00 m (Example : 08:00 ~ 18:30) Recording Norman of the component in the com	ra always wor ay mode.
apshot © Day Mode Schedule In the c in the beac Clip Day Mode Schedule In the come : 00 m : 0	vs Night Mo
deo Clip 00 m : 00 m	amera always Night mode.
D Recording mode	Mode Schedu
	amera works i based on the
Save Settings Don't Save Settings Save Settings	me configured
me and Date chang	es to Night m
ay/Night Mode	
igout	

Maintenance Administrateur

Cette section vous permet de modifier le mot de passe administrateur et de configurer les paramètres du serveur de votre caméra. Vous pouvez également gérer le(s) compte(s) utilisateur pouvant accéder à votre caméra.

Admin Password Pour modifier le mot de passe administrateur utilisé pour se connecter à (Mot de passe l'interface Web, saisissez l'ancien mot de passe, puis saisissez le nouveau mot administrateur) : de passe et retapez-le dans la zone de texte suivante, puis cliquez sur Apply (Appliquer).

Camera Name (Nom de Indiquez un nom pour votre caméra. la caméra) :

LED Control (Contrôle Sélectionnez **Normal** pour activer le voyant à l'arrière du périphérique et **Off du voyant) :** (Désactivé) pour le désactiver. La désactivation de ce voyant peut s'avérer utile si vous ne souhaitez pas que la caméra soit remarquée.

Authentification de Sélectionnez **Enable** (Activer) pour autoriser l'accès à l'instantané actuel de la **l'URL de l'instantané :** caméra via l'adresse Web indiquée.

OSD Time (Heure Sélectionnez **Enable** (Activer) pour ajouter l'heure actuelle à la vidéo de la **affichée sur l'écran) :** caméra.

Add User Account Vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs à qui vous fournissez un accès (Ajouter un compte pour visionner la vidéo de votre caméra. Les comptes d'utilisateur pourront utilisateur) : uniquement accéder à la section Live Video (Vidéo en direct) de l'interface de configuration Web, mais ne pourront pas accéder à d'autres parties ou modifier les paramètres.

Pour créer un nouvel utilisateur, saisissez un nom d'utilisateur, un mot de passe et retapez le mot de passe, puis cliquez sur **Add** (Ajouter). Vous pouvez créer un maximum de 8 comptes d'utilisateur.

User List (Liste Affiche les noms de compte des utilisateurs autorisés. Vous pouvez modifier ou **d'utilisateurs) :** supprimer un compte en cliquant sur son icône modifier ou supprimer.



Système

Cette section vous permet d'enregistrer et de restaurer votre configuration, de restaurer les paramètres par défaut, et/ou de redémarrer la caméra.

Save To Local Hard Cliquez sur le bouton Save Configuration (Enregistrer la configuration) pour Drive (Enregistrer sur enregistrer la configuration actuelle de la caméra sur votre PC local. le disque dur local) :

Load From Local Hard Pour charger un fichier de configuration préalablement enregistré, cliquez sur Drive (Charger depuis le bouton Browse.... (Parcourir) et sélectionnez votre fichier de configuration le disque dur local) : enregistré, puis cliquez sur le bouton Restore Configuration From File (Restaurer la configuration à partir d'un fichier)

Restore To Factory Cliquez sur le bouton Restore Factory Defaults (Restaurer les paramètres par Default (Restaurer défaut) pour réinitialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Veuillez noter les paramètres par que cette opération va effacer toutes les modifications que vous avez apportées défaut) : aux paramètres de la caméra.

Reboot The Device Cliquez sur le bouton Reboot the Device (Réinitialiser le périphérique) pour (Redémarrer le redémarrer la caméra. périphérique) :

Schedule Reboot Vous pouvez programmer la caméra pour qu'elle redémarre selon un calendrier. (**Programmer un** Sélectionnez les jours et l'heure auxquels vous souhaitez que la caméra **redémarrage):** redémarre automatiquement.

SYSTEM Here you can save and restore your configuration, restore the factory settings, and/or restart the camera. Here you can save and restore your configuration, restore the factory settings, and/or restart the camera. Here finaling the factor your camera, your camera, you came			STATUS	MAINTENANCE	ETUP	LIVE VIDEO	960L
SVSTEM Voi unable due Save To Local Hard Drive Save Configuration Load From Local Hard Drive Browse Restore To Factory Default Restore To Factory Default REBOOT Reboot The Device Schedule Reboot Sun Sun Mon Tue Wed Thu Fri	i ts Ig the In settings fo I, you can s Ir hard drive	e Helpful Hints. After finishing t configuration sa your camera, y them to your h	, and/or restart the	restore the factory setting	ir configuration,	SYSTEM Here you can save and restore camera.	are Upgrade
Restore To Factory Default Restore To Factory Default default Settings. REBOOT Reboot The Device Sthedule Reboot Sun Mon Tue Wed	e. ived file ar configuratio your camer choose to amera by factory	You can locate previously save restore the con settings on you You can also ch reset your cam resetsoring the fa	Browse	Save Configuration	Re	SAVE TO LOCAL HARD DRIVE	:
Reboot The Device Reboot The Device Ø Schedule Reboot Sun Sun Mon Tue Wed Thu Fri	ngs.	default settings		Restore To Factory Default		Restore To Factory Default REBOOT	
Time 00 v 00 v			Sat	Reboot The Device	Wed	Reboot The Device Sun Mon Tu Time 00 00	

Mise à jour du microprogramme

Votre version actuelle du microprogramme et la date seront affichées sur votre écran. Vous pouvez aller sur la page d'assistance D-Link pour rechercher la dernière version disponible du microprogramme.

Pour mettre à jour votre microprogramme, téléchargez la dernière version disponible sur la page de support D-Link et enregistrez-la sur le disque dur local. Localisez le fichier sur votre disque dur local en utilisant le bouton **Browse...** (Parcourir...), puis cliquez sur le bouton **Upload** (Télécharger) pour lancer la mise à niveau du microprogramme.

D-Link						
DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP	
Admin System Firmware Upgrade Logout	FIRMWARE UPGRA A new firmware up to d camera firmware up to d Link Support Page to ch To upgrade the firmware from the D-Link Support clicking the Browse butt the Upload button to st EIRMWARE INFORE Current Firmware Versic FIRMWARE UPGRA File Path :	DE may be available for youn date to maintain and impro- tack for the latest available e on your JP camera, please Page to you local hard di n. Once you have found a the firmware upgrade. MATION in : v1.01.04 DE Uplead	camera. It is recommende we is functionality and perf firmware version. le download and save the la ver. Locate the file on your and opened the file using th	d that you keep your formance. Click here <u>D</u> stest firmware version local hard drive by le browse button, click	Helpful Hints Firmware updates are released periodically to improve the functionally improve the functionally also to add new features. If you run into a problem with a specific feature of the IP camera, check our support disery, updated firmware is available for your IP camera.	
SURVEILLANCE						

État Informations sur le périphérique

Cette section affiche des informations sur votre caméra et l'état actuel de son réseau et de la connexion sans fil.

D-Lini					
DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Info	DEVICE INFO				Helpful Hints
System Log	All of your network con	nection details are displaye	ed on this page. The firmwar	re version is also	All of your network
Event Log	displayed here.				displayed on this page.
Logout	BASIC INFORMATI	ION			
	Camera Name Time & Date Firmware Version Hardware Version Agent Version MAC Address IP Address Subnet Mask Default Gateway Primary DNS Secondary DNS PPPoE Status DDNS UPNP Port Forwarding	DCS-960L 2015/10/19 18:24:18 v1.01.04 A1 2.0.19-b93 00:1A:97:03:3B:CB 192.168.0.110 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1 0.0.0.0 Disable Disable Disable			
	Connection Mode	Infrastructure			
	Link	Yes 7777777777			
	Channel	10			
	Encryption	WPA2-PSK			
		Re	fresh		
SURVEILLANCE					

Journal système

Le journal système journalise les événements qui se sont produits sur le réseau.

D-Lin1	د د				
DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Info System Log Event Log Logout	SYSTEM LOG The system log records Jun 30 12:00:09 PF Jun 30 12:00:10 UF Jun 30 12:00:10 UF Jun 30 12:00:10 UF Jun 30 12:00:10 UF Jun 30 12:00:11 UF Jun 30 12:00:22 UF Jun 30 12:00:27 UF Jun 30 12:00:50 UF Jun 30 12:00:54 UF Jun 30 12:01:02 UF Oct 19 12:12:25 Lo Oct 19 12:12:43 UF Oct 19 12:12:44 UF Oct 19 12:13:14 UF Oct 19 12:13:21 UF	camera system events tha PoE stop PnP stop PnP start PoE stop PnP start PoE stop PnP start PoE stop PnP start PoE stop PnP start etwork link is recovered, try address acquire success PnP stop PnP start st network link. PoE stop PnP start PoE stop PnP start etwork link is recovered, try address acquire success PnP start etwork link is recovered, try address acquire success PnP start	t have occurred. to run DHCP.		Helpful Hints You can you can refresh the log by clicking on the Refresh button.

Journal des événements

Le journal des événements journalise les événements de la caméra qui se sont produits.

D -Lini	k				
A 4					
DCS-960L	LIVE VIDEO	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Device Info	EVENT LOG				Helpful Hints
System Log	The event log records ca	You can you can refresh the log by clicking on the			
Event Log Logout	CURRENT LOG				Refresh button.
		Re	fresh		

Résolution des problèmes

1. Pourquoi la vue de la caméra est-elle brumeuse ou lumineuse lors de l'utilisation du mode de vision nocturne?

Les lumières infrarouges pour vision nocturne de la caméra peuvent être réfléchies par une surface ou une fenêtre proche. Essayez de repositionner votre caméra pour éviter les réflexions ou l'éblouissement.

2. Que puis-je faire si j'oublie le mot de passe de ma caméra ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez réaliser une réinitialisation complète de votre caméra. Cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser votre caméra, utilisez un trombone déplié et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 10 secondes alors que la caméra est branchée.

3. Que faire si ma caméra ne fonctionne pas bien ?

Tout d'abord, réinitialisez la caméra et essayez de la configurer à nouveau.

Pour vous assurer que le matériel est bien installé, vérifiez les points suivants :

- Le voyant d'alimentation est allumé en vert
- votre connexion Internet fonctionne
- Les connexions LAN et WAN du routeur fonctionnent
- Le routeur prend en charge le protocole UPnP
- La camera est sur le même réseau que votre appareil mobile
- L'appareil mobile et la caméra doivent l'un et l'autre avoir une connexion Internet effective

Si la caméra ne fonctionne toujours pas, vérifiez le routeur et assurez-vous que la version du microprogramme est la toute dernière.

Caractéristiques techniques

Caméra					
Profil matériel de la caméra	 Capteur CMOS 1/2,7" à balayage progressif mégapixel Distance d'éclairage IR de 5 mètres Éclairage minimum : Couleur (Mode jour), témoins IR éteints : 0,5 lux N/B (Mode nuit), témoins IR éteints : 0,1 lux N/B (Mode nuit), témoins IR allumés : 0 lux Module de filtre ICR (Infrared-Cut Removable) intégré Zoom numérique X8 Longueur fixe 1,72 mm 	 Ouverture F2.0 Angle de vue (H) 180° (V) 120° (D) 180° Correction des déformations de l'image Distance minimale des objets : 500 mm Microphone intégré 			
Caractéristiques de l'image	 Taille, qualité, vitesse et débit binaire des images configurables Luminosité, contraste, netteté, saturation et teinte configurables 	 Fenêtres de détection de mouvements configurables Horodateur et superpositions de texte 			
Compression vidéo	Format de compression simultanée H.264/MJPEG	JPEG pour les images fixes			
Résolution vidéo	• 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 jusqu'à 30 i/s	5			
Compression audio	• G.711				
Interfaces externes	 802.11ac/n/g/a sans fil avec chiffrement WEP/WPA/WPA2 Fonctionne sur les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz 	 Débit de données maximal de 433 Mbits/s (débit PHY)¹ Fente pour carte microSD/SDHC/SDXC² 			
Réseau					
Protocoles réseau	 IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP Client DHCP Client NTP (D-Link) Client DNS Client DDNS (D-Link) Client SMTP Client FTP 	 Serveur HTTP PPPoE RTP, RTSP, RTCP Redirection de port UPnP HTTPS pour configuration Bonjour 			
Sécurité	 Protection de l'administrateur et du groupe d'utilisateurs Authentification par mot de passe 	Chiffrement de prétraitement HTTP et RTSP			
Intégration de systèmes					
Configuration système requise pour les interfaces Web	 Système d'exploitation : Microsoft Windows 10/8/7 ou Mac OS X 10.7 ou ultérieur 	Navigateur : Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 ou version ultérieure			
Gestion des événements	 Détection de mouvement Détection du niveau sonore 	 Notification d'événements et chargement d'instantanés/clips vidéo par SMTP ou FTP 			
Gestion à distance	Configuration accessible via le navigateur Web				

Annexe A - Caractéristiques techniques

Prise en charge mobile	Application mydlink Lite pour iPhone, iPad, iPod Touch, Android et Windows	Application mydlink+ pour iPad et Android
Général		
Dimensions	• 137,5 x 95,8 x 95,8 mm	
Poids	• 165 g ± 5 %	
Alimentation	• 5 V CC 2 A, 50/60 Hz	
Consommation électrique	• 4,8 Watts maximum ± 5 %	
Température	• En fonctionnement : 0 à 40 °C	• En stockage : -20 à 70° C (-4 à 158 °F)
Humidité	• En fonctionnement : 20% à 80% sans condensation	• En stockage : 20% à 80% sans condensation
Certifications	• CE • CE LVD • FCC Classe B	• ICES • C-Tick
Diagramme de dimensions	FCI	

¹ Débit maximal du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11ac de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction, peuvent réduire le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. ² La caméra est compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC jusqu'à v3.01. La caméra n'est pas compatible avec les cartes v4.x.