

Konfiguration eines PPTP VPN Servers

(Für DFL-160)

Zur Konfiguration eines PPTP VPN Servers gehen bitte folgendermaßen vor.

Konfiguration des PPTP VPN Servers in der DFL-160:

1. Loggen Sie sich auf die Konfiguration der DFL-160 ein. Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.10.1</u> Username = admin Password = admin Klicken Sie auf "Login".

🖉 Authentication required - Microsoft Internet Explorer	a x
Datel Bearbeiten Ansicht Eavonten Egtras 2	
🖸 😋 Zurück + ⊘ - 💌 😰 🏠 🔎 Suchen 🧙 Favoriten 🕢 🧟 + 💺 🔜 + 🎎	
Adresse (a) http://192.168.10.1/	
Junks 🧃 192.168.0.1 🧃 192.168.0.12 🧃 192.168.0.13 🕘 192.168.0.14 🍯 192.168.0.15 🕘 192.168.0.50 💩 192.168.1.1 🧃 192.168.15.1 🝙 D-Link Firewall 💩 DFL-160 –	»
D-Link NetDefend DFL-160 D-LInt &	8
Copyright D-Link 2009	
	-
🛞 Fertig	





2. Unter Firewall – VPN klicken Sie "Add" und wählen "L2TP/PPTP Server" aus.







3.

- Vergeben Sie dem Tunnel einen Namen, z.B. PPTPserver.
- Tunnel Protocol = PPTP

- Die "IP Pool Address Range" ist der IP Adressbereich, aus dem der PPTP Server den sich anmeldenden Client eine IP Adresse vergibt.

Den vorgegebenen Adressbereich können Sie so belassen.







4. Wählen Sie den Reiter "Security" aus.

Hier können Sie festlegen, mit welcher Authentifizierung sich der sich Client anmelden muss.



5. Wählen Sie den Reiter "Advanced" aus.

Hier können Sie festlegen, nach welcher Leerlaufzeit der Tunnel getrennt werden soll. Klicken Sie auf "OK" um die Eingaben zu übernehmen.





6. Wählen Sie links das Menü "VPN Users" aus, klicken auf "Add" und wählen "User" aus.

🚰 D-Link Firewall 2.25.01 - Micros	oft Internet Explorer					_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Eav	voriten E <u>x</u> tras <u>?</u>					
🛛 🔇 Zurück 🔹 🕥 🖌 🗾 💈) 🚮 🔎 Suchen 👷	=avoriten 🧭 🔗 🌭	- 🕉			
Adresse Attp://192.168.10.1/						•
Links 🥘 192.168.0.1 🏼 🙆 192.168	.0.12 🕘 192.168.0.13 🍓	192.168.0.14 🛛 🕘 192.168.0.15	🥘 192.168.0.50 🔞 192.	168.1.1 🔏 192.168.15.1 🧃	횐 D-Link Firewall 🛛 🥘 DFL-160	»
Firmware Version: 2.25.01	*			admin	- 192.168.10.144 🛛 Logou	t 🔺
D-Lin	1 k		_	-		
DFL-160	SYSTEM	FIREWALL	TOOLS	STATUS	MAINTENANCE	
OUTBOUND LAN TRAFFIC	Chaptes in the config	ration have not heen save	d	*	Helpful Hints	
OUTBOUND DMZ TRAFFIC	Rave and Activate	View Changes Discard	Changer		Clients connecting to the	
	Jave and Activate	view changes Discard	changes		firewall via VPN (PPTP/L2TP/IPsec) will be	
VPN	VPN USERS				authenticated using this database.	
VPN USERS	Add V					
WEB CONTENT FILTERING	User					
ANTI-VIRUS	Name 👻		475			
			(1) Right-click on a	row for additional options.		
	2					
						-
4		water and some and some				
http://192.168.10.1/?Page=Node&	OBJ=/Firewall/VPNUsers&Action	=AddNew&NodeClass=SimpleDFL	Jser		👹 Internet	





7. Geben Sie die Zugangsdaten für den sich anmeldenden PPTP Client an. Klicken Sie danach auf OK.

D-Link Firewall 2.25.01 - Micros	soft Internet Explorer				_ 181
Datei Bearbeiten Ansicht Ea	voriten E <u>x</u> tras <u>?</u>				
🛛 🔇 Zurück 👻 🕥 👻 🎽	🖞 🏠 🔎 Suchen 👷 F	Favoriten 🕢 🔗 🌭	- 🛪		
Adresse Attp://192.168.10.1/					5
Links 🎯 192.168.0.1 🏾 🎯 192.168	3.0.12 🕘 192.168.0.13 🍓 :	192.168.0.14 🏾 🍪 192.168.0.15	5 💩 192.168.0.50 💩 192	2.168.1.1 🍓 192.168.15.1 💧	횐 D-Link Firewall 🛛 👸 DFL-160
Firmware Version: 2.25.0:	1			admin	- 192.168.10.144 Logout
D-T in	1-2				
	97			1	
DFL-160	SYSTEM	FIREWALL	TOOLS	STATUS	MAINTENANCE
OUTBOUND LAN TRAFFIC	Changes in the configu	ration have not been save			Helpful Hints
OUTBOUND DMZ TRAFFIC	Save and Activate	View Changes Discard	Changes		Make sure to configure a
INBOUND TRAFFIC					secure password that is not easy to guess.
VPN	GENERAL				
VPN USERS	Name:	pptp user:	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
WEB CONTENT FILTERING	Password				
ANTI-VIRUS	Confirm Bassword	[
	Commin Password.				
SCHEDULES	L			OK Cancel	
Eertin					M Internet

8. Um die vorgenommene Konfiguration zu übernehmen klicken Sie nun auf "Save and Activate"

🚈 D-Link Firewall 2.25.01 - Micros	oft Internet Explorer				<u>_6×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Eav	voriten E <u>x</u> tras <u>?</u>				
🛛 😋 Zurück 👻 🕥 👻 📓) 🏠 🔎 Suchen 👷	Favoriten 🧭 🔗	🔁 • 🍪		
Adregse 🛃 http://192.168.10.1/					•
🛛 Links 🎅 192.168.0.1 🛛 🙋 192.168	.0.12 🜔 192.168.0.13 🚷	192.168.0.14 🔏 192.168.0.15	i 🙋 192.168.0.50 👸 192.1	68.1.1 🔌 192.168.15.1 🤞) D-Link Firewall 🕘 DFL-160 🛛 👋
Firmware Version: 2.25.01	*			admin -	192.168.10.144 Logout
D-Lin	12				
	2				
DFL-160	SYSTEM	FIREWALL	TOOLS	STATUS	MAINTENANCE
OUTBOUND LAN TRAFFIC	Changes in the configu	ration have not been save	ed.		<u>Helpful Hints</u>
OUTBOUND DM2 TRAFFIC	Save and Activate	View Changes Discard	Changes		Clients connecting to the
INBOUND TRAFFIC					(PPTP/L2TP/IPsec) will be
VPN	VPN USERS				authenticated using this database.
VPN USERS	- Add +				
WEB CONTENT FILTERING	e Aud -				
ANTI-VIRUS	Name 🔻				
	pptp_user1				
SCHEDULES			() Right-click on a r	ow for additional options.	
	L				
					Internet



- 6 -



9. Klicken Sie zur Bestätigung innerhalb von 30 Sekunden auf "OK"



10. Die DFL-160 übernimmt nun die vorgenommenen Einstellungen.





- 7 -