

DFL-200, DFL-700, DFL-100

Einrichtung eines PPTP Servers

1.) Legen Sie einen lokalen User unter „Firewall/Users/User in local database“ über „Add new“ an.

User Management

Add new user:

User name:	Test
Group membership:	Test
Password:	
Retype password:	

2.) Die Anzeige sollte nun so aussehen.

User Management

User "Test" added.

Select a user to edit from the below list, or select "Add new":

Administrative users		
Admin:	admin	[Add]
Read-only:		[Add]
Users in local database		
User name	Groups	Client IP
Test	Test	
[Add new]		

3.) Wechseln Sie in „ Firewall / VPN / L2TP/PPTP-Server / Add new PPTP server “

Geben Sie einen Namen für den Tunnel an. Weiterhin tragen Sie unter „Client IP Pool and settings“ eine IP-Range ausserhalb der aktuell im Netzwerk benutzen IP-Ranges ein.

Add **PPTP** tunnel :

Name:

Outer IP: Blank = WAN IP
Must be WAN IP if IPsec encryption is required

Inner IP: Blank = LAN IP

IP Pool and settings:

Client IP Pool:

☒ Proxy ARP dynamically added routes

Primary DNS: (Optional)

Secondary DNS: (Optional)

☒ Use unit's own DNS relay addresses

Primary WINS: (Optional)

Secondary WINS: (Optional)

Authentication protocol:

- ☐ No authentication
- ☒ PAP
- ☒ CHAP
- ☒ MSCHAP (MPPE encryption possible)
- ☒ MSCHAPv2 (MPPE encryption possible)

MPPE encryption:

- ☐ None - unencrypted
 - ☒ 40 bit
 - ☒ 56 bit
 - ☒ 128 bit (best security)
- Encryption is only possible when using MSCHAP or MSCHAPv2 as authentication protocol

☐ **Require IPsec encryption**

 **PSK** - Pre-Shared Key

Key:

Retype key:

4.) Die Anzeige sollte nun so aussehen.

L2TP / PPTP Server					
Name	Type	Outer IP	Inner IP	IPsec	
PPTP	PPTP	WAN IP	LAN IP		[Edit]
[Add new PPTP server]					
[Add new L2TP server]					

5.) Aktivieren Sie die Einstellungen mit Changes Activate.

