# D-Link Quick Installation Guide



DGE-528T Gigabit Ethernet PCI Adapter

### **Check Your Package Contents**



If any of the above items are missing, please contact your reseller.

The DGE-528T supports drivers for the following operating systems:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003	NDIS2
(x32/64)	
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	

### For Microsoft Windows

DO NOT insert the DGE-528T into the computer's PCI slot before installing the drivers.



### Installing the DGE-528T Drivers

- Turn **ON** the computer.
- Insert the driver CD, which is included with the DGE-528T, into the CD-ROM drive.

The following window will appear.

D-Link Building Networks for People	DGE-5201
This Installer will guide you through the installation process. You are only moments away from using your new D-Link Networking Product.	Gigabit PCI Adapter
Thank You for Purchasing Your	D-Link Product
Install Driver	
▶ View Quick Installation Guide	
View Manual	
Install D-Link Diagnostics Utility	
View D-Link Diagnostics Utility Manual	
▶ Install Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup>	
Visit Your Local D-Link Support	
	EXIT 🕨



For Windows XP64bit, Windows 2003, Windows Vista x86 and Vista x64 users, this screen will be displayed.

install 🔀
Finish
OK
Click OK

Click OK

For Windows 98SE and Windows ME users, this screen will be displayed.



Click Yes

Next, TURN OFF the computer and unplug the power cord.



# Installing the DGE-528T into the computer's PCI slot



Caution: To avoid damage caused by static electricity, make sure to properly ground yourself by first touching a metal part of your computer to discharge any static electricity before working with the DGE-528T Ethernet Adapter.

- Turn off your computer and unplug the power cord.
- **Remove** the back cover of your computer. (Refer to your computer's manual if needed.)
- Locate an available PCI slot. PCI slots are usually white or cream colored.
- **Remove** the backplate (the small piece of metal that covers the opening for the PCI card on the back cover that you just removed.)
- Insert the DGE-528Tcarefully and firmly into the PCI slot.
- Secure the DGE-528Twith the screw from the backplate.
- **Replace** your computer's cover.



### **Finishing the Installation**

#### TURN ON the computer.

For **Windows 98SE** and **Windows ME** users, the following screen will appear.

System S	iettings Change 🛛 🔀		
?	To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.		
1	Do you want to restart your computer now?		
	<u>Yes</u> <u>N</u> o		

Click Yes, to restart the computer.

# Checking the Installation

Go to: START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE> DEVICE MANAGER.



To check that the installation of the **DGE-528T** was successful, scroll down and click on "**Network Adapters.**"

You have a successful installation when "**D-Link DGE-528T**" appears (with no errors) as shown at left.

#### TECHNICAL SUPPORT

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

#### Tech Support for customers in

#### Australia:

Tel: 1300-766-868 24/7 Technical Support Web: http://www.dlink.com.au E-mail: support@dlink.com.au

#### India:

Tel: +91-22-27626600 Toll Free 1800-22-8998 Web: www.dlink.co.in E-Mail: helpdesk@dlink.co.in

#### Singapore, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam:

Singapore - www.dlink.com.sg Thailand - www.dlink.co.th Indonesia - www.dlink.co.id Malaysia - www.dlink.com.my Philippines - www.dlink.com.ph Vietnam - www.dlink.com.vn

#### Korea:

Tel : +82-2-2028-1810 Monday to Friday 9:00am to 6:00pm Web : http://d-link.co.kr E-mail : g2b@d-link.co.kr

#### New Zealand:

Tel: 0800-900-900 24/7 Technical Support Web: http://www.dlink.co.nz E-mail: support@dlink.co.nz

#### South Africa and Sub Sahara Region:

Tel: +27 12 661 2025 08600 DLINK (for South Africa only) Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time Web: http://www.d-link.co.za E-mail: support@d-link.co.za

#### Saudi Arabia (KSA):

Tel: +966 01 217 0008 Fax: +966 01 217 0009 Saturday to Wednesday 9.30AM to 6.30PM Thursdays 9.30AM to 2.00 PM E-mail: Support.sa@dlink-me.com

#### D-Link Middle East - Dubai, U.A.E.

Plot No. S31102, Jebel Ali Free Zone South, P.O.Box 18224, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-8809022 Fax: +971-4-8809066 / 8809069 Technical Support: +971-4-8809033 General Inquiries: info.me@dlink-me.com Tech Support: support.me@dlink-me.com

#### Egypt

1, Makram Ebeid Street - City Lights Building Nasrcity - Cairo, Egypt Floor 6, office C2 Tel.: +2 02 26718375 - +2 02 26717280 Technical Support: +2 02 26738470 General Inquiries: info.eg@dlink-me.com Tech Support: support.eg@dlink-me.com

#### Kingdom of Saudi Arabia

Office # 84 , Al Khaleej Building ( Mujamathu Al-Khaleej) Opp. King Fahd Road, Olaya Riyadh - Saudi Arabia Tel: +966 1 217 0008 Technical Support: +966 1 2170009 / +966 2 6522951 General Inquiries: info.sa@dlink-me.com Tech Support: support.sa@dlink-me.com

#### Pakistan

Islamabad Office: 61-A, Jinnah Avenue, Blue Area, Suite # 11, EBC, Saudi Pak Tower, Islamabad - Pakistan Tel.: +92-51-2800397, 2800398 Fax: +92-51-2800399

Karachi Office: D-147/1, KDA Scheme # 1, Opposite Mudassir Park, Karsaz Road, Karachi – Pakistan Phone: +92-21-34548158, 34326649 Fax: +92-21-4375727 Technical Support: +92-21-34548310, 34305069 General Inquiries: info.pk@dlink-me.com Tech Support: support.pk@dlink-me.com

#### TECHNICAL SUPPORT

#### Iran

Unit 5, 5th Floor, No. 20, 17th Alley , Bokharest St. , Argentine Sq. , Tehran IRAN Postal Code : 1513833817 Tel: +98-21-88880918,19 +98-21-88706653,54 General Inquiries: info.ir@dlink-me.com Tech Support: support.ir@dlink-me.com

#### Morocco

M.I.T.C Route de Nouaceur angle RS et CT 1029 Bureau N° 312 ET 337 Casablanca , Maroc Phone : +212 663 72 73 24 Email: support.na@dlink-me.com

#### Lebanon RMA center

Dbayeh/Lebanon PO Box:901589 Tel: +961 4 54 49 71 Ext:14 Fax: +961 4 54 49 71 Ext:12 Email: taoun@dlink-me.com

#### Bahrain

Technical Support: +973 1 3332904

#### Kuwait:

Technical Support: + 965 22453939 / +965 22453949

#### Türkiye Merkez İrtibat Ofisi

Ayazağa Maslak yolu Erdebil Cevahir İş Merkezi No: 5/A Ayazağa / Maslak İstanbul Tel: +90 212 2895659 Ücretsiz Müşteri Destek Hattı: 0 800 211 00 65 Web:www.dlink.com.tr Teknik Destek: support.tr@dlink.com.tr

#### ISRAEL

מטלון סנטר רח' המגשימים 20 קרית מטלון, פ"ת 49348 ת.ד. 7060 טלפון: 073-796-2797 אי-מאייל כללי: info@dlink.co.il אי-מאייל תמיכה: support@dlink.co.il

### **D-Link**

### Руководство по быстрой установке





### Проверьте содержимое комплекта



Если что-то из перечисленного выше отсутствует, то свяжитесь с поставщиком.

## DGE-528T поддерживает драйверы для следующих операционных систем:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003	NDIS2
(x32/64)	
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	

### For Microsoft Windows

# Не устанавливайте DGE-528Т в слот PCI Вашего компьютера до установки драйверов.



### Установка драйверов для DGE-528T

- Включите компьютер.
- Вставьте в привод CD-ROM диск **CD с драйверами**, который входит в поставку вместе с адаптером DGE-528T.

Вы увидите следующее окно.

D-Link Building Networks for People	DGE-528T
This Installer will guide you through the installation process. You are only moments away from using your new D-Link Networking Product.	Gigabit PCI Adapter
Thank You for Purchasing Your	D-Link Product
Install Driver	
▶ View Quick Installation Guide	
▶ View Manual	
Install D-Link Diagnostics Utility	
View D-Link Diagnostics Utility Manual	
▶ Install Adobe® Reader®	
Visit Your Local D-Link Support	
	EXIT 🕨

Нажмите на "Install Drivers" (установка драйверов).

Если у Вас установлен Windows XP64bit, Windows 2003, Windows Vista x86 u Vista x64 Вы увидите такое окно.

install	×
Finish	
[	
UK	

Нажмите ОК

Если у Вас установле **Windows 98SE** и **Windows ME** Вы увидите такое окно.



Нажмите Yes

# Далее, ВЫКЛЮЧИТЕ компьютер и отсоедините шнур питания из розетки.



# Установка DGE-528Т в слот PCI компьютера



Замечение: Во избежание эффекта разряда статического напряжения, пожалуйста, коснитесь неизолированного винта на обратной стороне блока питания компьютера прежде, чем устанавливать DGE-528T.

- Снимите верхний или боковой кожух Вашего компьютера. (При необходимости сверьтесь с инструкцией)
- Определите свободный и доступный слот PCI. PCI слоты обыычно белого или кремового цвета.
- Снимите заглушку (Небольшая металлическая пластина напротив слота PCI на задней стенке корпуса Вашего компьютера.)
- Вставьте DGE-528T адаптер в слот PCI.
- Закрепите DGE-528Т винтом на корпусе компьютера.
- Закройте кожух Вашего компьютера.



#### Включите компьютер.

Пользователи Windows 98SE и Windows ME, увидят следующее окно.

System S	Settings Change 🛛 🕅 🕅	
?	To finish setting up your new hardware, you must restart your computer	
Y.	Do you want to restart your computer now?	
	<u>Y</u> es <u>N</u> o	

Нажмите YES (Да), для перезагрузки компьютера.



### Проверка правильности установки

Пройдите: START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE>DEVICE MANAGER.



Для проверки успешности инсталляции DGE-528T проверните вниз меню и щелкните по "Network adapters".

В случае успешности инсталляции появляется "**D**link DGE-528T" (без ошибок), что показано слева.

# РҮССКИЙ

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link. D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока. Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

#### Техническая поддержка D-Link:

8-800-700-5465

#### Техническая поддержка через Интернет:

http://www.dlink.ru e-mail: support@dlink.ru

#### ОФИСЫ

#### Россия

129626 г. Москва Графский пер., 14 Тел.: +7 (495) 744-0099

#### Украина

04080 г. Киев , ул. Межигорская, 87-А, офис 18 Тел.: +38 (044) 545-64-40 E-mail: kiev@dlink.ru

#### Беларусь

220114, г. Минск, проспект Независимости, 169, БЦ "XXI Век" Тел.: +375(17) 218-13-65 E-mail: minsk@dlink.ru

#### Казахстан

050008, г. Алматы, ул. Курмангазы, 143 (уг. Муканова) Тел./факс: +7 727 378-55-90 E-mail: almaty@dlink.ru

#### Армения

0038, г. Ереван, ул. Абеляна, 6/1, 4 этаж Тел./Факс: + 374 (10) 398-667 E-mail: erevan@dlink.ru

#### Грузия

Тел./Факс: +995 (593) 98-3210

#### Lietuva

09120, Vilnius, Žirmūnų 139-303 Tel./faks. +370 (5) 236-3629 E-mail: info@dlink.lt

#### Eesti

Mustamae 55-314 10621, Tallinn Tel +372 613 9771 e-mail: info@dlink.ee

#### Latvija

Mazā nometņu 45/53 (ieeja no Nāras ielas) LV-1002, Rīga Tel.:+371 7 618-703 Fax: +371 7 618-706 e-pasts: info@dlink.lv

# **D-Link** Guía rápida de instalación **DGE-528T**



**Gigabit Ethernet PCI Adapter** 

### Comprobar el contenido del paquete



Si no tuviera alguno de los componentes mencionados, contacte con el punto de venta.

El DGE-528T dispone de controladores para los siguientes sistemas operativos:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003	NDIS2
(x32/64)	
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	

### For Microsoft Windows

NO inserte el adaptador DGE-528T en la ranura PCI del ordenador antes de haber instalado los controladores.



### Instalación de los controladores del adaptador DGE-528T

- Encienda el ordenador.
- Inserte el **CD de controladores,** incluido con el adapatador DGE-528T, en la unidad del CD-ROM.

Aparecerá la siguiente ventana.



Haga clic en "Install Drivers" (instalar controladores).

Para los usuarios de **Windows XP64bit**, **Windows 2003**, **Windows Vista x86 y Vista x64** aparecerá la siguiente pantalla.

install	×
Finish	
OK	

Haga clic en OK

For Windows 98SE and Windows ME users, this screen will be displayed.



Haga clic en Sí

APAGUE el ordenador y desenchufe el cable de alimentación.



### Instalación del adaptador DGE-528T en una ranura PCI libre del ordenador



Nota: Para evitar descargas electroestáticas, toque un tornillo sin pintar de la parte externa de la fuente de alimentación antes de instalar o trabajar con el DGE-528T en una ranura PCI libre ordenador

en una ranura PCI libre ordenador

- **Retire** la tapa trasera del ordenador. (Consulte el manual del ordenador si es necesario.)
- Localice una ranura PCI libre. Normalmente las ranuras PCI suelen ser de color blanco o crema.
- Retire la placa trasera (la pequeña pieza de metal que recubre la apertura para la tarjeta PCI de la cubierta trasera que acaba de retirar.)
- Inserte el DGE-528T con cuidado en la ranura PCI.
- Fije el DGE-528T con el tornillo de la placa trasera.
- Vuelva a montar la cubierta de su ordenador.



#### ENCIENDA el ordenador.

Para los usuarios de **Windows 98SE y Windows ME**, aparecerá la siguiente pantalla.

System Settings Change 🛛 🕅		
?	To finish setting up your new hardware, you must restart your computer. Do you want to restart your computer now?	
	Yes <u>N</u> o	

Haga clic en Sí, para reiniciar el ordenador.



### Comprobación de la instalación

Vaya a: INICIO>PANEL DE CONTROL>SISTEMA>HARDWARE>ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS.



Para comprobar si la instalación del adaptador DGE-528Tha sido satisfactoria, seleccione y haga clic en "Adaptadores de red."

La instalación se habrá ejecutado con éxito si aparece "D-Link DGE-528T" (sin errores) tal y como se muestra en el margen izquierdo.

#### SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a través de nuestro sitio www.dlinkla.com

#### SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA

Soporte técnico a través de los siguientes teléfonos de D-Link

PAIS	NUMERO
Argentina	0800 - 12235465
Chile	800 260200
Colombia	01800 - 510070
Costa Rica	0800 - 0521478
Ecuador	1800 - 035465
El Salvador	800 - 6335
Guatemala	1800 - 8350255
México	01800 - 0626270
Panamá	011 008000525465
Perú	0800 - 00968
Venezuela	0800 - 1005767

#### Soporte Técnico de D-Link a través de Internet

Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com e-mail: soporte@dlinkla.com & consultas@dlinkla.com

# **D-Link** Guia de Instalação rápida



Gigabit Ethernet PCI Adapter

**DGE-528T** 

### Verifique o Conteúdo da Embalagem



Se faltar algum dos items acima referidos por favor contacte o seu revendedor.

O DGE-528T dispõe de controladores para os seguintes sistemas operativos:

Linux 2.4/2.6
Macintosh 10.2.X
Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Netware DOS ODI Client
NDIS2
FreeBSD 4.x/ 5.x

### For Microsoft Windows

Não ligue o DGE-528T ao slot PCI do computador antes de instalar os drivers

### Instalando os Drivers do DGE-528T

- Ligue o computador.
- Insira o driver que está incluído no DGE-528T, no CD-ROM.

Aparecerá a seguinte janela.

D-Link Building Networks for People	DGE-528T
This Installer will guide you through the installation process. You are only moments away from using your new D-Link Networking Product.	Gigabit PCI Adapter
Thank You for Purchasing Your	D-Link Product
Install Driver	
▶ View Quick Installation Guide	
View Manual	
Install D-Link Diagnostics Utility	
View D-Link Diagnostics Utility Manual	
▶ Install Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup>	
Visit Your Local D-Link Support	
	EXIT 🕨

Clique em "Install Drivers".

Para utilizadores Windows XP64bit, Windows 2003, Windows Vista x86 e Vista x64 aparecerá o seguinte ecrã.

install	×
Finish	
Ok	
0.11	014

Clique OK

Para utilizadores Windows 98SE e Windows ME aparecerá o seguinte ecrã.



**Clique Yes** 

# A seguir, DESLIGUE o computador e o cabo de corrente.



# Instalando o DGE-528T no slot PCI do computador



Note: Para evitar descargas de estática, toque numa zona não pintada do lado de fora da fonte de alimentação antes de instalar o DGE-528T

- **Remova** a tampa do seu computador. (Recorra ao manual do seu computador se necessitar.)
- Localize um slot PCI disponivel. Normalmente os slots PCI são brancos ou cremes.
- Remova a chapa que tapa a abertura de trás do slot que escolheu.
- Insira o DGE-528T com cuidado e com firmeza no slot PCI.
- Prenda o DGE-528T com um parafuso.
- Reponha a tampa do seu computador.



Ligue o computador.

Para utilizadores de Windows 98SE e Windows ME, aparecerá o seguinte ecrã.



Clique Yes, para reiniciar o computador.



### Verificando a instalação

#### Vá a:

START>CONTROL PANEL>SYSTEM>HARDWARE> DEVICE MANAGER.



Para verificar se a instalação do **DGE-528T** foi bem sucedida, faça scroll down e clique em "**Network Adapters.**"

Tem uma instalação bem sucedida quando aparece "**Dlink DGE-528T**" (sem erros) como mostra na figura

#### SUPORTE TÉCNICO

Caso tenha dúvidas na instalação do produto, entre em contato com o Suporte Técnico D-Link.

Acesse o site: www.dlink.com.br/suporte



DGE-528T 所附的驅動程式支援下列作業系統:

Microsoft Windows 8 (x32/64)	Linux 2.4/2.6
Microsoft Windows 7 (x32/64)	Macintosh 10.2.X
Microsoft Windows Vista (x32/64)	Netware Server 4.x/ 5.x/ 6.x
Microsoft Windows XP (x32/64)	Netware DOS ODI Client
Microsoft Windows Server 2003	NDIS2
(x32/64)	
Microsoft Windows 2000	FreeBSD 4.x/ 5.x
Microsoft Windows NT4.0	
Microsoft Windows 98SE/ME	

中

### For Microsoft Windows

在安裝驅動程式前,不要將 DGE-528T 插入電腦 PCI 插槽。



- 打開電腦。
- 將 DGE-528T 附帶的驅動程式光碟插入光碟機。

 Definition

 Wilding Networks for People

 Definition

 現如下畫面。

單擊"Install Drivers".

在 Windows XP64bit, Windows 2003, Windows Vista x86 和 Vista x64 下,出 現如下畫面。

install 🔀
Finish
(OK

在 Windows 98SE 和 Windows ME 下,出現如下畫面。



單擊 Yes

然後,關閉電腦,拔掉電源線。





注意:要避免靜電影響,在安裝或操作 DGE-528T 前,請先接觸 電源外部塗裝金屬部分。

PCI SLOT

- 拆掉電腦的後蓋。(若需要,請參考您電腦的使用手冊)
- 找到有效 PCI 插槽。PCI 插槽通常是白色或乳白色。
- 拆掉背板(背板是一塊小金屬片,覆蓋著上面拆除的後蓋上的 PCI 卡 的開口。)
- 將 DGE-528T 仔細而牢固地插入 PCI 插槽。
- 用螺絲將 DGE-528T 固定在背板。
- 重新裝上電腦後蓋。



打開電腦。

#### 在 Windows 98SE 和 Windows ME 下,出現以下畫面。

#### System Settings Change



To finish setting up your new hardware, you must restart your computer.

Do you want to restart your computer now?



單擊 Yes,重新啟動電腦。



檢查安裝

#### 進入:開始> 控制台>系統>硬體> 裝置管理員



要檢查 DGE-528T 是否安裝 成功,向下滾動畫面,單擊 "網路介面卡."

左邊顯示 "D-Link DGE-528T" (沒有錯誤)表示安 裝成功。

X

#### D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題,台灣地區用戶可以透過我 們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

#### D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615 手機付費電話 (02)6600-0123#8715 服務時間:週一至週五,早上9:00到晚上9:00 (不含周六、日及國定假日) 網 站:http://www.dlink.com.tw 電子郵件:dssqa\_service@dlink.com.tw

#### 如果您是台灣地區以外的用戶,請參考D-Link網站,全球各地分公司 的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢,請參考以下網頁說明: http://www.dlink.com.tw

產品維修: 使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

