

# **GUIDE DE CONFIGURATION**

## ACCES AU NET CHEZ BLUEWIN

Les images suivantes peuvent changer suivant le modèle de l'appareil

1. Accéder au menu de configuration de votre Routeur en écrivant l'adresse suivante dans la barre d'adresse de votre navigateur internet : <u>192.168.0.1</u>



 De manière standard aucun mot de passe n'est donné à l'appareil, écrivez juste comme nom d'utilisateur : "admin" laissez le champ mot de passe vide et cliquez sur "OK".

Verbindung zu 1	92.168.0.1 herstellen	? 🔀
1	G	
DI-604 <u>B</u> enutzername: Kennwort:	2 admin	~
	Kennwort speichern	obrechen





3. Pour la configuration de l'accès internet, cliquer sur le bouton "WAN"

Home Advo	inced Tools	Status	Help
Please select the appropri-	ate option to connect to your I	SP.	
O Dynamic IP Address	Choose this option to obta	ain an IP address aut Cable modem users)	omatically
O Static IP Address	Choose this option to set	static IP information	provided to
PPPoE	Choose this option if your	ISP uses PPPoE. (F	or most
O Others	PPTP and branch Coble		
O PPTP	(for Europe use only)		Choisiss
O BigPond Cable	(for Australia use only)		l'ontion
PPPoE			1 option
and the first state factor of	💿 Dynamic PPPoE 🔿	Static PPPoE	
User Name			
Password	•••••		
Retype Password	•••••		
Service Name		(optional)	
IP Address	0.0.0.0		
Primary DNS Address	0.0.0.0		
Secondary DNS Address	0.0.0.0 (opt	ional)	
Maximum Idle Time	0 Minutes		
MTU	1492		
Auto-reconnect	💿 Enabled 🔘 Disabled		

4. Sélectionez l'option "PPPOE".

5. Enregistrez sous "**Username**" et "**passwort**" les données recues de votre fournisseur internet : Bluewin.

Username : nom-d'utilisateur@bluewin.ch Passwort : le mot de passe recu de Sunrise Retype Password : répetez le mot de passe

- 6. Emregistrez sous "MTU" : 1492
- 7. laissez le champs "Service Name" vide

8. Cliquez sur "**Apply**" pour enregistrer les paramètres. (le Routeur redemarre)

9. Si Votre tarif mensuel dépend de votre consomation, entrez dans le chmap : « **maximal Idle Time** » une valeur autre que « **0** » : Le routeur établira une connexion lorsqu'une application essayera d'utiliser l'internet et la connexion sera coupée si aucune activée n'est détectée pendant la durée spécifiée par la valeur entrée. Si votre tarif mensuel est fixe entrez « **0** ».



10. Aller à "Status" et cliquer sur le bouton "Connect"







### **Contacter D-Link**

### Informations utiles à fournir

Avant de nous contacter par téléphone ou par mail, veuillez apprêter les informations suivantes :

L'appareil D-Link : (les informations nécessaires se trouvent généralement sur l'appareil) :

- Numéro de Modèle
- Numéro de Série (S/N)
- Révision du Hardware (H/W-Ver.)
- Version du Firmware (F/W-Ver.), le cas échéant la version du dernier Firmware installée
- Date exacte d'achat (pour toutes réclamations)
- Votre complète Adresse postale (Pout toutes réclamations)

#### L'Ordinateur :

• Le Système d'exploitation et la version du Service Pack Installé. Ex. : Windows XP, Service Pack 2. Précisez, si vous possédez une version 64 Bit.

#### Comment nous contacter ?

#### Par E-mail

Ecrivez nous à l'adresse : <u>support@dlink.de</u> . N'oubliez pas de donner les informations utiles mentionnées ci-dessus.

#### Par Téléphone

Allemagne :	<b>+49 (0) 1805 – 27 87</b> (0,14€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche :	<b>+43 (0) 820 – 48 00 84</b> (0,116€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse :	<b>+41 (0) 848 – 33 11 00</b> (0,11CHF / Min á partir du fixe en Suisse)

#### **Premium-Hotlines**

Allemagne :	+49 (0) 9001 – 47 57 67(1,75€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche :	<b>+43 (0) 900 – 48 48 47</b> (1,81€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse :	<b>+41 (0) 900 – 47 57 67</b> (2,50CHF / Min á partir du fixe en Suisse)

