D-Link

WIRELESS BROADBAND ROUTER



Quick Installation Guide+

Installations-Anleitung+

- Guide d'installation+
- Guía de instalación+
- Guida di Installazione+
- Installatiehandleiding+
 - Instrukcja instalacji+
 - Instalační příručka+
 - Telepítési Segédlet+
- Installasjonsveiledning+
- Installationsvejledning+
 - Asennusopas+
 - Installationsguide+
 - Guia de Instalação+
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το+
 - Vodič za brzu instalaciju+
 - Kratka navodila za uporabo+
 - Ghid de instalare rapidă+







Quick Installation Guide

802.11g Wireless Broadband Router

Package Contents

If any of the items are missing, plaese contact your reseller.





DI-524 Wireless Router

CD-ROM (D-Link Click'n'Connect. Manual and Warranty)



Ethernet (CAT5 UTP) Cable



Power Adapter

Default IP: 192.168.0.1 Default Username: admin Default Password: Note : Using a

Using a power supply with a different voltage rating will damage and void the warranty of this product.

Quick Installation



A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the router in yet.
 B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.





Troubleshooting

- 1. How do I configure my DI-524 router without the CD, or check my Wireless Network Name (SSID) and Wireless Encryption Key?
 - Connect your PC to the router using an Ethernet cable.
 - Open a web browser and enter the address http://192.168.0.1
 - The default username is 'admin'. The default password is " (leave the field blank).
 - If you have changed the password and can not remember it, you will need to reset the router to set the password back to " (leave the field blank).

2. How do I reset my DI-524 router to factory default settings?

- •Ensure the router is powered on.
- Press and hold the reset button on the rear of the device for 20 seconds.
 - Note: Resetting the router to factory default will erase the current configuration settings. To re-configure your settings, log into the router as outlined in question 1, then run the Setup Wizard.
- 3. How do I add a new wireless client or PC if I have forgotten my Wireless Network Name (SSID) or Wireless Encryption Key?

•Every PC that needs to connect to the router wirelessly, you will need to ensure you use the correct Wireless Network Name (SSID) and encryption key.

•Use the web based user interface (as described in question 1 above) to check or choose your wireless settings.

•Make sure you take a note of the settings so that you can enter them into each wirelessly connected PC. D-Link has provided a handy sticker for you to note them down and attach to your router, or other location you find most convenient.

4. What can I do if my router is not working correctly?

•Check the LED's on the front of the router. The Power, Wireless and Internet LED should be on. One or more of the LAN LED should flash.

•Check that all the cables are firmly connected at both ends.

•Power the router off for 20 seconds, and then power it back on.

5. What can I do if I can't get a Wireless Connection with my Laptop or PC?

•Try running the Wireless in the same room first with line of sight to the Router.

•Check all your Wireless cards are enabled on the Laptop and PCs you wish to use. If your Laptop has built in Wireless please check it is enabled. As it may require a particular switch or key-press to enable the wireless function.

Technical Support

D-Link UK Technical Support over the Telephone: 0871 873 3000 (United Kingdom) BT 10ppm (UK Pence per minute), other carriers may vary. Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm +1890 886 899 (Ireland) €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak Times Mon-Fri 9.00am - 6.00pm Sat 10.00am - 2.00pm D-Link UK & Ireland Technical Support over the Internet: http://twww.dlink.co.uk ftp://ftp.dlink.co.uk

Important Information

Important information regarding your internet subscription

Users who subscribe to limited or "pay as you use" broadband internet access.

In the WAN configuration settings, there is a parameter called Maximum idle timer. This parameter controls how many seconds of inactivity before dropping connection to the internet. The default setting is "0" which disables this functionality and the internet will be connected all the time. We suggest that you should change the Maximum idle timer to "300" (5 minutes) so that the device will drop the line after 5 minutes of inactivity and keep usage costs down.

Users who subscribe to unlimited broadband internet access.

You can just leave this parameter unchanged or enable Auto-reconnect to be always on line.

Technical Notes:

The Maximum idle timer is only relevant if your ISP is using PPPoE connection.

Information importante concernant votre abonnement internet

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement limité ou avec paiement uniquement à l'utilisation Au niveau du paramétrage de la configuration WAN, il y a un paramètre appelé Maximum idle timer. Ce paramètre contrôle le nombre de secondes d'inactivité avec la coupure de la connexion à Internet.

Le paramètre par défaut est à "0", ce qui dévalide cette fonctionnalité et vous connecte à internet tout le temps. Nous vous conseillons de changer le Maximum idle timer à "300" (5 minutes) de sorte que la ligne soit coupée après 5 minutes d'inactivité pour limiter les coûts.

Aux utilisateurs qui ont souscrit un abonnement internet illimité.

Vous pouvez laisser ce paramètre à 0 ou valider l'Auto-reconnexion pour toujours être en ligne.

Note technique :

Le Maximum idle timer est utile uniquement si votre FAI utilise une connexion PPPoE.

Informazione importante riguardante la registrazione in internet

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband limitato o a "pagamento per il traffico dati effettuato" Nelle impostazioni della configurazione WAN, c'è un parametro chiamato Maximum idle timer. Questo parametro controlla i secondi di inatività prima di chiudere la connessione ad Internet. L'impostazione di default è "0" che disabilita questa funzione cosicché la connessione ad Internet è sempre attiva in ogni momento. Suggeriamo di cambiare il parametro di Maximum idle timer a "300" (5 minuti) cosicché il dispositivo fermerà la connessione dopo 5 minuti di inattività. In questo modo il costo della telefonate sarà ridotto.

Per gli utenti che sottoscrivono un abbonamento Internet broadband illimitato.

E' possibile lasciare questo parametro invariato o abilitare la funzione di auto-connessione per rimanere sempre connessi

Nota Tecnica :

Il parametro Maximum idle timer è rilevante solo se l'ISP utilizza una connessione PPPoE

Información importante acerca de la subscripción a Internet

Los usuarios suscritos, en los parámetros de configuración WAN, a un acceso a Internet de banda ancha limitado o de "pago por uso", encontrarán un parámetro llamado Maximum idle timer. Este parámetro controla cuántos segundos de inactividad se permiten antes de que se interrumpa la conexión a Internet. El valor por defecto es "0", y desactiva esta funcionalidad, con lo que se estará conectado ininterrumpidamente a Internet. Se recomienda que se modifique el valor de Maximum idle timer a "300" (5 minutos); así el dispositivo cortará la línea tras 5 minutos de inactividad y se reducirán los costes por uso.

Los usuarios suscritos a un acceso a internet de banda ancha ilimitado pueden dejar este parámetro como se encuentra o bien activar Auto-reconnect para estar siempre conectados.

Notas técnicas:

Maximum idle timer sólo es relevante si el ISP usa una conexión PPPoE.





WICHTIGE Hinweise zur Internet-Verbindung

Beachten Sie bitte, das bei dem Einsatz eines Routers hohe Verbindungskosten entstehen konnen.

Sie mussen die Einstellungen des Routers Ihrem Tarif und Ihren Surfgewohnheiten anpassen, um zusatzliche Kosten zu vermeiden. Insbesondere dann, wenn sie einen Tarif nutzen, bei dem Ihnen die Kosten auf der Basis Ihrer Online-Zeit in Rechnung gestellt werden (zeitbasierend), mussen Sie Ihren Router durch korrekte Einstellung dazu veranlassen, die Verbindung bei Inaktivitat zu trennen.

Bei Nutzung eines Tarifs der auf einem festgelegten Volumen (ubertragene Datenmenge) beruht, sollten Sie entsprechende Einstellungen verwenden. Auch bei der Nutzung einer Flatrate (Volumen und Zeit unabhangiger Tarif) ist die richtige Wahl der Routereinstellung vorzunehmen.

Nach Durchfuhrung der Einstellungen sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Einstellungen vom Gerat ubernommen worden sind. Am besten konnen Sie dies prufen, indem Sie das Gerat kurz von der Versorgungsspannung trennen und dann das Konfigurationsmenu erneut aufrufen.

Im Weiteren werden die Einstellungen erlautert, die Sie aktivieren mussen um das entsprechende Verhalten des Gerates auszulosen.

"ALWAYS-ON" - "MANUAL" - "CONNECT-On-DEMAND" "IMMER AN"- "MANUELL" - "AUF ANFRAGE"

Diese Funktionen steuern das Online-Verhalten der Produkte:

DI - Produkte: (siehe auch Hinweis O Maximum Idle Time)

Always-On : Router bleibt standig mit dem Internet verbunden

Manual: Sie mussen im Menu Status des Routers die Verbindung manuell aktivieren

Connect on Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf.

DSL - Produkte: (siehe auch Hinweis O Maximum Idle Time)

On Demand: Bei einer Verbindungsanfrage aus Ihrem LAN baut der Router die Verbindung zum Internet automatisch auf. Wird dieser Funktion nicht aktiviert, dann

bleibt das Gerat standig mit dem Internet verbunden.

"MAXIMUM IDLE TIME"

"Maximal untatige Zeit / Leerlaufzeit"

Nach dieser Zeitdauer wird der Router eine ungenutzte Internetverbindung trennen.

Wird hier die Ziffer "0" eingegeben, dann trennt der Router die Verbindung nicht und bleibt mit dem Internet verbunden. Dieses Verhalten ist unabhangig von den anderen Einstellungen des Routers.

Bewahrt hat sich eine "MAXIMUM IDLE TIME" von 5 Minuten oder 300 Sekunden.

Zusatzlicher Hinweis:

In vielen Fallen werden unerwunschte Anwahlen durch installierte Messenger Programme, Virenscanner oder Programme, die Online Updates suchen, verursacht.

Auch ein E-Mail Programm kann das Verbinden oder "Online bleiben" verursachen, genauso aber auch ein Trojaner oder Virus im System. Eine fehlende Verschlusselung im Wireless Bereich uber das gleiche Gerat oder einen von Ihnen zusatzlich installierten und uber das Netzwerk mit Ihrem Router verbundenen Accesspoint kann externen Personen die Nutzung Ihres DSL Anschlusses erlauben. Uberprufen Sie Ihre Gerate in dieser Hinsicht.

Wir empfehlen Ihnen, www.dlink.de auf aktuelle Firmware zu uberprufen und die Produkte zu aktualisieren.

Uberprufen Sie nach einem Firmware Update erneut das WAN Menu auf die korrekten Einstellungen und im Betrieb den Router auf das Online-Verhalten.







Installationsanleitung DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Lieferumfang

Sollte eines dieser Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.





DI-524 54Mbit Wireless DSL IP Router

CD-ROM (D-Link "Click'n'Connect", Setup-Assistent, Handbuch, Installationsanleitung)



Kat5e Ethernet Kabel



Steckernetzteil

IP: 192.168.0.1 Benutzername: admin Passwort:



Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

Installationsanleitung



- A. Stellen Sie sicher das Ihr DSL- Modem synchron ist.
 - B. Legen Sie die D-Link "Click'n'Connect" CD ins Laufwerk ein.





Autostart für das CD/DVD Laufwerk muss aktiv sein.

Fehlerbehebung

- 1. Wie kann ich meinen DI-524 Router ohne die CD konfigurieren oder den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) und den Schlüssel für die drahtlose Verbindung überprüfen?
 - Verbinden Sie den PC über ein Ethernet-Kabel mit dem Router.
 - •Öffnen Sie den Webbrowser, und geben Sie die folgende IP-Adresse ein: http://192.168.0.1.
 - Der Standard-Benutzername ist admin. Das Standard-Kennwort ist "" (Feld freilassen).
 - Wenn Sie das Kennwort geändert haben und Sie das neue Kennwort vergessen haben, müssen Sie den Router zurücksetzen, um anschließend das Kennwort wieder auf "" zurücksetzen zu können (Feld freilassen).

2. Wie kann ich meinen DI-524 Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen?

- · Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist.
- Halten Sie die Reset-Taste an der Rückseite des Geräts etwa 20 Sekunden lang gedrückt.
- Hinweis: Wenn Sie den Router auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen, werden alle aktuellen Konfigurationseinstellungen gelöscht. Um die Einstellungen neu zu konfigurieren, melden Sie sich wie unter Frage 1 beschrieben beim Router an und starten Sie den Setup-Assistenten.
- 3. Wie füge ich einen neuen drahtlosen Client oder PC hinzu, wenn ich den Namen des drahtlosen Netzwerks (SSID) oder den Schlüssel für die drahtlose Verbindung vergessen habe?
 - •Wenn der Name des drahtlosen Netzwerks und der Schlüssel für die drahtlose Verbindung nicht korrekt eingegeben werden, kann der jeweilige PC nicht drahtlos mit dem Router verbunden werden.
 - •Überprüfen oder wählen Sie die Einstellungen für den drahtlosen Betrieb über die webbasierte Benutzeroberfläche (wie unter Frage 1 beschrieben).
 - Notieren Sie die Einstellungen, da diese in jeden PC eingegeben werden müssen, der drahtlos mit dem Gerät verbunden werden soll. Verwenden Sie dafür den mitgelieferten Aufkleber von D-Link, und befestigen Sie ihn an Ihrem Router oder an einer anderen Stelle Ihrer Wahl.

4. Mein Router funktioniert nicht richtig. Was kann ich tun?

- •Überprüfen Sie die LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Geräts. Die LED-Anzeigen Power (Betrieb), Wireless (Drahtlose Verbindung) und Internet (Internet) sollten leuchten, d. h. aktiviert sein. Mindestens eine der LAN-Anzeigen sollte blinken.
- ·Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- •Schalten Sie den Router aus und nach 20 Sekunden wieder ein.

5. Ich kann keine drahtlose Verbindung zwischen meinem Laptop/PC und dem Router herstellen. Was kann ich tun?

- •Positionieren Sie den Laptop/PC und den Router in einem Raum in Sichtverbindung zueinander, und versuchen Sie dann, eine drahtlose Verbindung herzustellen.
- Überprüfen Sie, ob die Laptops/PCs, die eine drahtlose Verbindung zum Router aufnehmen sollen, mit aktivierten drahtlosen Netzwerkkarten ausgestattet sind. Wenn Ihr Laptop über eine integrierte Wireless-Funktion verfügt, muss diese eventuell über einen spezielle Taste oder einen speziellen Schalter aktiviert werden.

Technische Unterstützung

Web: http://www.dlink.de E-Mail: support@dlink.de Telefon: +49 (1805)2787 0,14€ pro Minute





Guide d'installation rapide

DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Que contient la boîte ?

Si l'un des éléments ci-dessus est manquant, veuillez contacter votre revendeur.





DI-524 Routeur Haut-Débit sans fil 802.11a

CD-ROM (L'utilitaire de configuration D-Link Click'n'Connect. Le manuel utilisateur. Le quide d'installation)



câble Ethernet catégorie 5



adaptateur secteur

IP: 192.168.0.1 Nom d'utilisateur: admin Mot de passe:



Installation rapide



- A. Votre ligne Haut-Débit doit être ouverte. Sinon NE PAS connecter le routeur.
 - B. Insérez le CD D-Link Click'n'Connect dans votre ordinateur.





Dépannage

- 1. Comment configurer mon routeur DI-524 sans le CD, ou vérifier le nom de mon réseau sans fil (SSID) et la clé d'encryption sans fil ?
 - Connectez votre PC sur le routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
 - Ouvrez votre navigateur web et entrez l'adresse http://192.168.0.1
 - •Le nom par défaut est 'admin'. Le mot de passe est " (laissez le champ vide)
 - Si vous avez changé le mot de passe et que vous ne vous en souvenez plus, vous devrez faire un reset du routeur pour récupérer le mot de passe avec le champ vide.

2. Faire un reset du routeur pour le remettre en configuration usine?

- •Assurez-vous que le routeur est alimenté électriquement.
- Appuyez sur le bouton reset à l'arrière du produit pendant 20 secondes.
- Attention : Faire un reset du routeur en configuration usine effacera les paramètres de configuration actuels. Pour reconfigurer le routeur, reportez-vous au point 1 et lancez l'assistant de configuration.
- 3. Comment ajouter un nouveau client ou PC sans fil si j'ai perdu le nom de mon réseau sans fil (SSID) ou la clé d'encryption sans fil ?
 - Chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur doit être configuré avec le même nom de réseau sans fil (SSID) et la même clé d'encryption sans fil que ceux configurés sur le routeur.
 - •Utilisez l'interface de configuration du routeur (voir point 1) pour vérifier ou configurer vos paramètres sans fil.

•Assurez-vous de noter les paramètres afin de les rentrer à l'identique dans chaque PC devant se connecter en sans fil sur le routeur. Vous pouvez utiliser le petit autocollant fourni par D-Link pour les noter et le fixer sur le routeur ou à tout autre endroit de votre choix.

4. Que faire si mon routeur ne fonctionne pas correctement ?

- •Le manuel possède un chapitre entier sur le dépannage. Il peut être téléchargé sur le site web D-Link (voir ci-dessous), cependant vous pouvez déjà vérifier les points suivants pour résoudre la plupart des problèmes:
- •Vérifiez l'état des diodes en face avant du routeur. Les diodes 'Power', 'Wireless' et 'Internet' doivent être allumées. Une au moins doit clignoter.
- •Vérifiez que les câbles sont tous bien connectés, aux deux extrémités.
- •Eteignez le routeur durant 20 secondes, avant de le rallumer.

Assistance technique

Assistance technique D-Link par téléphone : 0 820 0803 03 0,12 €/min Hours : Monday - Friday 9h to 13h and 14h to 19h Saturday 9h to 13h and from 14h to 16h Assistance technique D-Link sur internet :

http://www.dlink.fr

e-mail : support@dlink.fr





Guía de instalación rápida DI-524

802.11g Wireless Broadband Router ¿Qué contiene la caja?

Si falta alguno de estos componentes, contacte con el proveedor.





DI-524 Router de banda ancha inalámbrico 802.11g

CD de configuración (El asistente de configuración D-Link Click'n'Connect, Manual de usuario, Guía de instalación.)



cable Ethernet CAT5



adaptador de alimentación externo AC

IP: 192.168.0.1 Nombre de usuario: admin Clave de acceso:

\Lambda Nota :

El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía de este producto.

Guía de instalación rápida

Saque el CD D-Link Click'n'Connect.



- 2 A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO enchufe el router todavía
 - B. Introduzca el CD D-Link Click'n'Connect en el ordenador.





Solución de problemas

- 1. ¿Cómo configuro mi router DI-524 sin el CD-ROM, o compruebo mi nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación inalámbrica?
 - Conecte el PC al router por medio del cable Ethernet.
 - Abra el navegador web y escriba la dirección http://192.168.0.1.
 - Si en algún momento ha cambiado la clave de acceso y no la recuerda, tendrá que restablecer en el router los parámetros por defecto para que la clave de acceso vuelva a ser «» (deje el campo en blanco).

2. ¿Cómo restablezco en el router DI-524 los parámetros por defecto?

- Asegúrese de que el router está encendido.
- Pulse el botón de Reset, que se encuentra en la parte posterior del dispositivo, y manténgalo pulsado durante 20 segundos.
 - Nota: Al restablecer en el router los parámetros por defecto, se borrarán los parámetros de configuración actuales. Para configurar de nuevo sus parámetros, entre en el sistema del router —como se ha descrito en la pregunta 1— y luego ejecute el asistente de configuración.
- 3. ¿Cómo añado un nuevo cliente inalámbrico o un PC si he olvidado mi nombre de red inalámbrica (SSID) o la clave de encriptación inalámbrica?
 - Para cada PC que tenga que conectar al router en modo inalámbrico, debe asegurarse de que usa el nombre de red inalámbrica (SSID) y la clave de encriptación correctos.
 - Úse la interfaz de usuario basada en web (como se ha descrito anteriormente en la pregunta 1) para elegir sus parámetros inalámbricos.
 - Asegúrese de que toma nota de los parámetros para que así pueda introducirlos en cada PC que esté conectado en modo inalámbrico. D-Link le ha proporcionado un práctico adhesivo para que pueda anotar en él los parámetros y pegarlo en el router o en otro lugar que considere adecuado.

4. ¿Qué puedo hacer si el router no funciona correctamente?

- Compruebe los LED que se encuentran en la parte delantera del router. Los LED de alimentación, modo inalámbrico e internet deben estar encendidos. Uno o más de los LED de LAN deben parpadear.
- Compruebe que todos los cables están correctamente conectados en ambos extremos.
- Apague el router durante 20 segundos, y después vuelva a encenderlo.

5. ¿Por qué no puedo establecer unca conexión inalámbrica con mi portátil o PC?

- Pruebe el modo inalámbrico en la misma habitación, en línea con el router.
- Compruebe que todas las tarjetas inalámbricas están habilitadas en el portátil y en los PC que quiera usar. Si su portátil se ha instalado como inalámbrico, verifique que está habilitado. Es posible que requiera pulsar una tecla o algún conmutador para habilitar la función inalámbrica.

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica de D-Link por teléfono: +34 902 30 45 45 0,067 €/min

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 http://www.dlink.es

email: soporte@dlink.es





Guida di Installazione Rapida DI-524

802.11g Wireless Broadband Router **Cosa contiene la confezione?**

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.





DI-524 Router Broadband Wireless 802.11g

CD per il Setup (D-Link Click'n'Connect, Manuale Utente, La Guida di Installazione Rapida)



Cavo Ethernet CAT5



Alimentatore AC Esterno

IP: 192.168.0.1 Nome Utente: admin Password:



L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente danneggia il dispositivo e invalida la garanzia del prodotto.

Guida di Installazione Rapida





- A. Assicurarsi che la vostra connessione
 Internet sia attiva. NON collegare ancora il router.
 - B. Inserire il CD D-Link Click'n'Connect nel vostro computer.





Risoluzione degli errori

- 1. Come devo fare per configurare il router DI-524 o per verificare il nome della rete wireless (SSID) e la chiave di cifratura wireless, senza CD?
 - Connettere il PC al router utilizzando un cavo Ethernet.
 - Aprire il browser web e inserire l'indirizzo http://192.168.0.1.
 - Il nome utente di default è "admin". La password di default è " " (campo vuoto).
 - Se la password è stata modificata e non si ricorda il nuovo valore, è necessario ripristinare le impostazioni di default del router in modo che la password torni a essere " " (campo vuoto).

2. Come ripristinare le impostazioni di default del router DI-524?

- Verificare che il router sia acceso.
- Premere il pulsante di reset sulla parte posteriore del dispositivo per 20 secondi.
- Nota: Ripristinando le impostazioni di default del router, tutte le impostazioni della configurazione corrente vengono cancellate. Per riconfigurare le impostazioni, accedere al router seguendo la procedura descritta nella domanda 1 ed eseguire il programma di configurazione Setup Wizard.
- 3. Come fare per aggiungere un nuovo PC o client wireless se ho dimenticato il nome della rete wireless (SSID) o la chiave di cifratura wireless?
 - •Tutti i PC da connettere al router in modalità wireless devono utilizzare lo stesso nome di rete wireless (SSID) e la stessa chiave di cifratura.
 - •Utilizzare l'interfaccia utente basata sul web (come descritto nella domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
 - Prendere nota delle impostazioni in modo da poterle utilizzare durante la configurazione di tutti i PC connessi in modalità wireless. D-Link fornisce una semplice etichetta per annotare le informazioni e attaccarle sul router o in un altro luogo ritenuto più adatto.

4. Cosa fare se il router non funziona correttamente?

- •Verificare i LED posti sul pannello frontale del router. I LED Power, Wireless e Internet dovrebbero essere accesi. Uno o più LED LAN dovrebbero lampeggiare.
- •Verificare che entrambe le estremità dei cavi siano correttamente connesse.
- •Spegnere il router per 20 secondi e riaccenderlo.

5. Cosa fare se non si riesce a instaurare una connessione wireless con il laptop o il PC?

- •Provare a instaurare una connessione wireless, rimanendo nello stesso ambiente e in prossimità del router.
- •Verificare che tutte le schede wireless dei laptop e dei PC da utilizzare siano abilitate. Se il laptop dispone di una scheda wireless incorporata, verificare che sia abilitata. Verificare che l'abilitazione della funzione wireless non richieda la pressione di un tasto o di un interruttore particolare.

Supporto tecnico

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato Telefono: 199400057 URL : http://www.dlink.it/support





Beknopte installatiehandleiding DI-524

802.11g Wireless Broadband Router Inhoud van de verpakking

Als een van deze items ontbreekt, neemt u contact op met de leverancier.





DI-524 Draadloze 802.11gbreedbandrouter

Installatie-cd (D-Link Click'n'Connect installatiewizard, Gebruikershandleiding, Installatiehandleiding)



CAT5 Ethernet-kabe



Voedingsadapter

IP: 192.168.0.1 Gebruikersnaam: admin Wachtwoord: Opmerking : Als u een voeding met een andere netspanning gebruikt, heeft dit beschadiging van het product tot gevolg en vervalt de garantie.

Beknopte installatiehandleiding



- A. Controleer of uw internetverbinding actief is. Sluit de router nog NIET aan
 - B. Plaats de cd D-Link Click'n'Connect in de computer.





Problemen oplossen

- 1. Hoe configureer ik mijn DI-524 router zonder de cd en hoe controleer ik de naam (SSID) en de encryptiesleutel van mijn draadloze netwerk?
 - •Gebruik een Ethernet-kabel om de router aan te sluiten op uw computer.
 - •Open een webbrowser en voer het adres http://192.168.0.1 in.
 - Als u het wachtwoord hebt gewijzigd en het niet meer weet, moet u de fabrieksinstellingen van de router herstellen, zodat het wachtwoord weer wordt ingesteld op " (het veld is leeg).

2. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de DI-524 router?

- Controleer of de router is ingeschakeld.
- Houd de reset-knop op de achterzijde van het apparaat 20 seconden ingedrukt.
 - Opmerking: Als u de fabrieksinstellingen van de router herstelt, worden de huidige configuratie-instellingen gewist. U kunt deze instellingen opnieuw configureren door via de stappen uit vraag 1 rechtstreeks verbinding te maken met de router en daarna de installatiewizard uit te voeren.
- 3. Hoe voeg ik een nieuwe draadloze client of pc toe als ik de naam (SSID) of encryptiesleutel van het draadloze netwerk ben vergeten?
 - •Voor elke pc die draadloos met de router moet worden verbonden, dient u de juiste SSID en de juiste encryptiesleutel te gebruiken.
 - •Gebruik de webinterface (zie vraag 1) om de draadloze instellingen te controleren of op te geven.
 - •Noteer de instellingen, zodat u ze gemakkelijk kunt invoeren op elke pc die draadloos met de router wordt verbonden. In de verpakking vindt u een handige sticker waarop u de gegevens kunt noteren en die u bijvoorbeeld op de router kunt plakken.

4. Wat kan ik doen als mijn router niet goed werkt?

- •Kijk naar de lampjes aan de voorzijde van de router. Het aan/uit-lampje (Power), het lampje voor de draadloze verbinding en het internetlampje moeten branden. Een of meer van de LAN-lampjes moeten knipperen.
- •Controleer of alle kabels aan beide uiteinden goed zijn aangesloten.
- •Zet de router 20 seconden uit en schakel het apparaat dan weer in.
- 5. Wat kan ik doen als ik geen draadloze verbinding tot stand kan brengen met mijn laptop of pc?

•Probeer de draadloze verbinding tot stand te brengen terwijl de computer zich binnen het zicht van de router bevindt.

•Controleer of de draadloze kaart is ingeschakeld op de laptops en pc's die u wilt gebruiken. Als uw laptop een ingebouwde functie voor draadloze verbinding bevat, controleert u of deze is ingeschakeld. De draadloze functie moet mogelijk worden ingeschakeld via een speciale schakelaar of toets.

Technical Support

Tech Support for customers within the Netherlands: 0900 501 2007 / www.dlink.nl / €0.15ppm anytime. Tech Support for customers within Belgium: 070 66 06 40 / www.dlink.be / €0.175ppm peak, €0.0875ppm off peak Tech Support for customers within Luxemburg: +32 70 66 06 40 / www.dlink.be





Skrócona instrukcja obsługi DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Zawartość opakowania

Sprawdź czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu

Płyta CD





(Kreator konfiguracyjny

D-Link Click'n'Connect,

Instrukcję użytkownika, Przewodnik instalacj)

DI-524 Bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 54Mb

IP: 192.168.0.1 Nazwa użytkownika: admin Hasło:



Kabel Ethernet



Zasilacz



Notatka: Użycie zasilacza o niewłaściwym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie rutera i utratę gwarancji.

Skrócona instrukcja obsługi



- 1 Wyjmij płytę D-Link Click'n'Connect. 2 A. Upewnij się, że Twoje połączenie z Internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ jeszcze rutera.
 - B. Włóż płytę D-Link Click'n'Connect do napędu CD.





1. Jak skonfigurować ruter DI-524 nie posiadając płyty CD lub sprawdzić nazwę sieci

1. Jak skonfigurować ruter DI-524 nie posiadając płyty CD lub sprawdzić nazwę sieci bezprzewodowej (SSID)?

- · Podłącz do rutera komputer PC przy użyciu kabla Ethernet.
- Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres http://192.168.0.1
- Domyślną nazwą użytkownika jest 'admin'. Domyślnym hasłem jest hasło puste.
- Jeśli zmieniłeś hasło i nie pamiętasz go, będziesz musiał przywrócić ruter do ustawień fabrycznych (wykonując kroki opisane w pytaniu 2). Spowoduje to przywrócenie hasła pustego.

2. Jak przywrócić ruter do ustawień domyślnych?

- •Upewnij się, że ruter jest włączony.
- •Naciśnij i przytrzymaj na okres 20 sekund przycisk Reset na tylnej ściance obudowy.
- Notatka: Przywrócenie rutera do ustawień fabrycznych spówoduje skasowanie jego konfiguracji. Aby ponownie skonfigurować ruter, zaloguj się do niego (jak jest to opisane w pytaniu 1), a następnie uruchom Kreator konfiguracji.
- 3. Jak dodać nowego klienta sieci bezprzewodowej jeśli zapomniałem nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) lub klucz szyfrowania?
 - Każdy komputer który má łączyć się z ruterem za pośrednictwem sieci bezprzewodowej musi mieć ustawioną tą samą nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) oraz klucz szyfrowania, jak ruter.
 - Użyj interfejsu graficznego (jak to opisano w pytaniu 1) aby sprawdzić lub zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej.
 - Upewnij się, że zanotowałeś ustawienia sieci bezprzewodowej aby móc je wprowadzić na wszystkich podłączonych bezprzewodowo komputerach. D-Link przygotował wygodną nalepkę do zanotowania ustawień i umieszczenia na ruterze lub innym wygodnym miejscu.

4. Co zrobić jeśli ruter nie działa poprawnie?

- Sprawdź wskaźniki LED z przodu rutera. Wskaźnik zasilania (Power), sieci bezprzewodowej (WLAN) oraz połączenia z Internetem (Internet) powinny się świecić. Jeden lub więcej wskaźników LED sieci lokalnej (LAN) powinno migać.
- •Upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone po obu końcach.
- •Wyłącz ruter i włącz ponownie po 20 sekundach.

5. Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać połączenia bezprzewodowego z komputerem PC lub komputerem przenośnym?

- •Spróbuj najpierw urúchomić połączenie bezprzewodowe w tym samym pokoju w którym znajduje się ruter.
- Upéwnij się, że wszystkie karty bezprzewodowe są włączone. Jeśli twój komputer przenośny posiada wbudowaną kartę bezprzewodową, sprawdź czy jest ona włączona. Może to wymagać włączenia odpowiedniego przełącznika lub naciśnięcia kombinacji klawiszy.

Pomoc techniczna

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

URL: http://www.dlink.pl

e-mail: dlink@fixit.pl





Návod na rychlou instalaci DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Balení obsahuje

Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce.





DI-524 Bezdrátový router 802.11g

CD-ROM (průvodce instalací D-Link Click'n'Connect, uživatelskou příručku, průvodce instalací)



ethernetový kabel CAT5



externí napájecí zdroj stříd. proudu

IP: 192.168.0.1 uživatelské jméno: admin heslo:

Upozornění : Použití napájecího zdroje s jiným jmenovitým napětím způsobí poškození zařízení a ztrátu záruky.

Návod na rychlou instalaci



- **2** A. ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Router zatím NEPŘIPOJUJTE.
 - B. vložte do počítače CD D-Link Click'n'Connect.





Řešení problémů

- 1. How do I configure my DI-524 router without the CD, or check my Wireless Network Name (SSID) and Wireless Encryption Key?
 - Připojte PC ke směrovači přes ethernetový kabel.
 - Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.0.1
 - Výchozí jméno uživatele je "admin". Výchozí heslo je "" (nechejte pole prázdné).
 - Pokud jste heslo změnilí a nepamatujete si je, bůdete muset směrovač resetovat, aby se obnovilo výchozí heslo "" (prázdné pole).

2. Jak mám resetovat směrovač DI-524, aby se obnovilo výchozí tovární nastavení?

- •Zkontrolujte, zda je směrovač připojen k napájení.
- Stiskněte a držte resetovací tlačítko vzadu na zařízení po dobu 20 sekund.
 Poznámka: Resetováním směrovače se vymaže aktuální nastavení konfigurace. Pro nastavení

požadované konfigurace se připojte ke směrovači podle pokynů v dotazu 1 a pak spusťte průvodce nastavením (Setup Wizard).

- 3. Jak mám přidat nového bezdrátového klienta nebo PC, když jsem zapomněl jméno bezdrátové sítě (SSID) nebo šifrovací klíč?
 - U každého PC, který se má připojit bezdrátově ke směrovači, musíte nastavit správné jméno bezdrátové sítě (SSID) a šifrovací klíč.
 - Použijte webové konfigurační rozhraní (jak je popsáno v dotazu 1 výše), abyste zjistili nastavení bezdrátové sítě.

Poznamenejte si nastavení, abyste je mohli zadat na každém bezdrátově připojeném PC.
 D-Link dodává pro tento účel užitečnou nálepku, na kterou můžete nastavení zapsat a pak ji nalepit na směrovač nebo jiné vhodné místo.

4. Co mám dělat, když směrovač nefunguje správně?

- •Zkontrolujte indikátory na předním panelu směrovače. Indikátory Power, WLAN a Internet by měly svítit. Jeden nebo více indikátorů LAN by mělo blikat.
- •Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely na obou koncích dobře připojeny.
- ·Odpojte směrovač na 20 sekund od napájení, a pak jej opět připojte

5. Co mám dělat, když se nemůžu připojit s počítačem do bezdrátové sítě?

•Vyzkoušejte připojení nejprve ve stejné místnosti, jako je směrovač.

 Zkontrolujte, zda je karta pro připojení k bezdrátové síti na počítači nainstalována a aktivována. Má-li notebook vestavěné bezdrátové připojení, zkontrolujte, zda je zapnuto. Pro zapnutí bezdrátové komunikace je někdy zapotřebí použít nějaký spínač nebo tlačítko.

Technická podpora

Web: http://www.dlink.cz/suppport/ E-mail: support@dlink.cz Telefon: 225 281 553 **Telefonická podpora je v provozu:** PO- PÁ od 09.00 do 17.00 Land Line 1,78 CZK/min - Mobile 5.40 CZK/min





Gyors telepítési útmutató DI-524

802.11g Wireless Broadband Router Mit tartalmaz a csomag?

Amennyiben a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse fel értékesítőjét.





DI-524 802.11g Vezeték nélküli szélessávú router

beállítás CD (D-Link Click'n'Connect beállítás varázsló, Használati útmutató, Telepítési útmutató)



CAT5 Ethernet kábel



AC külső áram adapter

IP: 192.168.0.1 Felhasználónév: admin Jelszó:

Figyelmeztetés : Eltérő hálózati feszültségű áramforrás használata károsíthatja a készüléket és érvényteleníti a garanciát.

Gyors Telepítési Útmutató



Troubleshooting

1. Hogyan konfigurálhatom a DI-524 routert, ellenőrizhetem a vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) illetve a vezeték nélküli titkosítási kulcsot a CD nélkül?

- · Csatlakoztassa a számítógépet egy Ethernet kábellel a routerhez.
- Indítson el egy web böngészőt, és írja be a következő címet: http://192.168.0.1
- Az alapbeállított felhasználónév: admin, a jelszó mezőt hagyja üresen.
- Ha módosította a jelszót, és nem emlékszik arra, vissza kell állítania a gyári alapbeállításokat (részletesen a következő pontban), így a jelszó is visszaáll az üres értékre.

2. Hogyan állíthatom vissza a DI-524 gyári alapbeállításait?

- •Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva.
- Nyomja meg, és tartsa 20 másodpercig benyomva a készülék hátlapján található reset gombot.
- Figyelmeztetés: A router gyári beállításainak visszaállításával az aktuális konfigurációs beállítások elvesznek. A beállítások visszaállításához jelentkezzen be a router adminisztrációs felületére a fenti módon, majd indítsa el a Beállítás varázslót.
- 3. Hogyan csatlakoztathatok egy új vezeték nélküli klienst vagy számítógépet a hálózathoz, ha elfelejtettem a Vezeték nélküli hálózat nevét (SSID) vagy a vezeték nélküli titkosítási kulcsot?
 - Minden a routerhez csatlakozó számítógépen ugyanazt a vezeték nélküli hálózati nevet (SSID) és titkosítási kulcsot kell beállítania, amit a routeren.
 - Használja a webes felhasználói felületet (az első pontban leírt módon) a vezeték nélküli beállítások ellenőrzéséhez vagy kiválasztásához.
 - Jegyezze fel a beállításokat, így azokat meg tudja adni az egyes vezeték nélkül csatlakozó számítógépek beállításánál is. A D-Link ehhez egy öntapadó matricát mellékelt, melyre feljegyezheti ezeket a beállításokat.

4. Mit tehetek, ha a router nem működik megfelelően?

- •Ellenőrizze a router előlapján található LÉD-eket. A Power, Wireless, és Internet LED-nek világítania kell. A LED-ek közül egy vagy több villog is.
- •Ellenőrizze, hogy minden kábel mindkét vége megfelelően és szorosan illeszkedik-e.
- •20 másodpercre áramtalanítsa a routert, majd dugja be újra.
- 5. Mit tehetek, ha nem tudok vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni a laptopon vagy a számítógépen?
 - •Ellenőrizze a vezeték nélküli kapcsolatot úgy, hogy a router és a számítógép egy helységben található, és látják egymást.
 - •Ellenőrizze a hásználni kívánt laptopok/PC-k valamennyi bekapcsolt vezeték nélküli kártyáját. Lehetséges, hogy egy kapcsolóval vagy nyomógombbal kell bekapcsolni a vezeték nélküli kapcsolatot.

Technikai Támogatás

Tel. : 06 1 461-3001 Fax : 06 1 461-3004 Land Line 14,99 HUG/min - Mobile 49.99,HUF/min email : support@dlink.hu URL : http://www.dlink.hu





Hurtiginstallasjonsveiledning DI-524

802.11g Wireless Broadband Router Hva inneholder esken?

Vennligst kontakt forhandleren hvis noen av disse delene mangler.





DI-524 802.11g trådløs bredbåndsruter

oppsett-CD (D-Link Click'n'Connect. Brukerhåndbok, Hurtiginstallasjonsveiledning)



CAT5 Ethernetkabel



ekstern strømadapter

IP: 192.168.0.1 Brukernavn: admin Passord:

Merk : Bruk av strømtilførsel med en annen spenning vil skade produktet og oppheve garantien.

Hurtiginstallasjonsveiledning

Ta ut CD-en D-Link Click'n'Connect.



- A. Pass på at internettforbindelsen din er aktiv. Du må IKKE koble til ruteren ennå
 - B. Sett CD-en D-Link Click'n'Connect i datamaskinen.





Problemløsing

1. Hvordan konfigurerer jeg min DI-524 ruter uten CD eller kontrollerer navn på trådløst nettverk (SSID) og trådløs krypteringsnøkkel?

- •Koble PC-en din til ruteren ved hjelp av en Ethernetkabel.
- •Åpne en nettleser og oppgi adressen http://192.168.0.1
- Standard brukernavn er "admin". Standard passord er " " (la feltet stå tomt).
- Hvis du har endret passord og ikke husker det, må du tilbakestille ruteren for å tilbakestille passordet til " " (la feltet stå tomt).

2. Hvordan tilbakestiller jeg DI-524 ruter til standardinnstillingene?

- Pass på at ruteren er slått på.
- •Hold tilbakestillingsknappen bakpå enheten nede i 20 sekunder.
- Merk: Når du tilbakestiller ruteren til standardinnstillingene, slettes gjeldende konfigurasjonsinnstillinger. Hvis du vil omkonfigurere innstillingene, logger du på ruteren som forklart i spørsmål 1, deretter kjører du oppsettveiviseren.
- 3. Hvordan føyer jeg til en ny trådløs klient eller PC hvis jeg har glemt trådløst nettverksnavn (SSID) eller trådløs krypteringsnøkkel?
 - For hver PC som må kobles trådløst til ruteren, må du kontrollere at du bruker riktig navn på trådløst nettverk (SSID) og krypteringsnøkkel.
 - •Bruk det nettbaserte brukergrensesnittet (som forklart i spørsmål 1 ovenfor) for å kontrollere eller velge trådløsinnstillinger.
 - Pass på at du noterer ned innstillingene, slik at du kan oppgi dem i hver PC som kobles til trådløst. D-Link leverer et klistremerke du kan skrive dem ned på og klistre på ruteren eller annet egnet sted.

4. Hva kan jeg gjøre hvis ikke ruteren fungerer riktig?

- •Kontroller lampene foran på ruteren. Lampene for strøm, trådløs tilkobling og status skal lyse. En eller flere av LAN-lampene skal blinke.
- •Kontroller at alle kabler er godt koblet til i begge ender.
- •Slå av ruteren i 20 sekunder, og slå den på igjen.

5. Hva gjør jeg hvis jeg ikke får trådløs forbindelse med bærbar eller stasjonær PC?

- •Prøv å kjøre trådløst i samme rom først, med tilgang i rett linje til ruteren.
- •Kontroller at alle trådløse kort er aktivert på den bærbare eller stasjonære PC-en du vil bruke. Hvis den bærbare PC-en har innebygd trådløskort, kontrollerer du at det er aktivert. Det kan være nødvendig å aktivere en bestemt bryter eller trykke på en tast for å aktivere trådløsfunksjon.

Teknisk Support

D-Link Teknisk telefon Support: 800 10 610

(Hverdager 08:00-20:00) D-Link Teknisk Support over Internett: http://www.dlink.no





Kort installationsvejledning DI-524

802,11g Wireless Broadband Router Hvad er der i boksen?

Hvis noget af ovennævnte indhold mangler, skal du kontakte forhandleren.



DI-524 802.11g trådløs bredbåndsrouter

IP: 192.168.0.1 Brugernavn: admin Password:



Installations-cd (Installationsguiden til D-Links Click'n'Connect, Brugervejledning, Installationsvejledning)





CAT5 Ethernet-kabel

Ekstern vekselstrømsadapter



Hvis der bruges en strømforsyning med en anden spænding, vil produktet blive beskadiget, og garantien for produktet vil bortfalde.

Kort installationsvejledning

Tag cd'en med D-Links Click'n'Connect ud.



- 2 A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE routeren endnu.
 - B. Sæt cd'en med D-Links Click'n'Connect i computeren.





Fejlfinding

- 1. Hvordan konfigurerer jeg min DI-524-router uden cd'en eller kontrollerer navnet på mit trådløse netværk (SSID) og nøglen til trådløs kryptering?
 - Slut pc'en til routeren vha. et Ethernet-kabel.
 - •Åbn en webbrowser, og angiv adressen http://192.168.0.1
 - Standardbrugernavnet er 'admin'. Standardadgangskoden er " (undlad at udfylde feltet).
 - Hvis du har ændret adgangskoden, og du ikke kan huske den, skal du nulstille routeren, så adgangskoden føres tilbage til " (undlad at udfylde feltet).

2. Hvordan nulstiller jeg min DI-524-router til standardindstillingerne fra fabrikken?

- •Kontroller, at der er tændt for routeren.
- Tryk på nulstillingsknappen bag på enheden, og hold den nede i 20 sekunder.
- Bemærk! Når routeren nulstilles til standardindstillingen fra fabrikken, slettes de aktuelle konfigurationsindstillinger. Hvis du vil konfigurere dine indstillinger igen, skal du logge på routeren som beskrevet i spørgsmål 1 og derefter køre installationsguiden.
- 3. Hvordan tilføjer jeg en ny trådløs klient eller pc, hvis jeg har glemt navnet på mit trådløse netværk (SSID) eller nøglen til trådløs kryptering?
 - •For hver pc, der skal forbindes trådløst med routeren, skal du sikre dig, at du bruger det rigtige navn for det trådløse netværk (SSID) og den rigtige krypteringsnøgle.
 - •Brug den webbaserede brugergrænseflade (som beskrevet i spørgsmål 1 ovenfor) til at kontrollere eller vælge dine trådløse indstillinger.
 - •Husk at notere dine indstillinger, så du kan angive dem i hver trådløst forbundet pc. D-Link har sørget for en handy sticker, hvor du kan notere dem og sætte dem på din router - eller et andet sted, som er bekvemt for dig.

4. Hvad kan jeg gøre, hvis min router ikke fungerer korrekt?

- •Kontroller lysdioderne foran på routeren. Lysdioderne for strøm, trådløs og internet bør være tændt. En eller flere af LAN-lysdioderne bør blinke.
- •Kontroller, at alle kabler er korrekt forbundet i begge ender.
- •Sluk for routeren i 20 sekunder, og tænd derefter for den igen.
- 5. Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke får en trådløs forbindelse med min bærbare eller stationære pc?
 - •Prøv først at køre trådløst i samme rum med routeren inden for synsafstand.
 - •Kontroller, at alle trådløse kort er aktiveret på de bærbare og stationære computere, du vil bruge. Hvis den bærbare computer er bygget til trådløs brug, skal du kontrollere, at det er aktiveret. Da det kan kræve brug af en bestemt switch eller tast, skal du trykke for at aktivere den trådløse funktion.

Teknisk Support

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf. 7026 9040

Åbningstider: kl. 08:00 – 20:00

D-Link teknisk support på Internettet: http://www.dlink.dk





Pika-asennusopas

802.11g Wireless Broadband Router Mitä laatikossa on?

Jos pakkauksesta puuttuu jokin yllämainituista, ota yhteys jälleenmyyjääsi.





DI-524 Langaton 802.11glaajakaistareititin

CD-ROM (D-Linkin Click'n'Connectasennusvelhon, Käyttöoppaan, Asennusoppaan)



CAT5-verkkokaapeli (Ethernet)



Verkkovirtamuuntaja

IP: 192.168.0.1 Käyttäjätunnus: admin Salasana:

Huom : Muuta kuin edellä mainittua jännitettä käyttävän virtalähteen käyttö vahingoittaa tuotetta ja mitätöi takuun.

Pika-asennusopas





- A. Varmista, että Internet-yhteytesi on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä reititintä.
 - B. Aseta D-Link Click'n'Connect -CDlevy tietokoneeseesi.







Vianetsintä

1. Miten teen DI-524-reitittimen asetukset ilman CD-levyä tai tarkistan verkkoni nimen (SSID) ja langattoman salausavaimen?

- ·Kytke tietokone reitittimeen lähiverkkokaapelilla.
- Avaa nettiselain ja syötä osoiteriville osoite http://192.168.0.1
- Oletuskäyttäjätunnus on "admin" (ilman lainausmerkkejä). Jätä salasana-kenttä tyhjäksi.
- Jos olet asettanut salasanan etkä muista mikä se on, sinun on palautettava tukiasemaan sen tehdasasetukset, jolloin salasana poistuu.

2. Miten palautan DI-524-reitittimeen sen alkuperäiset tehdasasetukset?

- ·Varmista, että reitittimen verkkovirta on kytketty.
- Paina laitteen takaosassa sijaitsevaa reset-painiketta ja pidä sitä alas painettuna 20 sekunnin ajan.

Huom! Reitittimen tehdasasetusten palautus pyyhkii pois nykyiset asetukset. Asetusten uudelleen tekemiseksi kirjaudu reitittimeen kysymyksen 1 ohjeiden mukaisesti ja suorita sen jälkeen Asetusvelho.

- 3. Miten lisään uuden langattoman laitteen tai tietokoneen, jos olen unohtanut verkkonimen (SSID) tai langattoman salausavaimen?
 - Jotta voit yhdistää reitittimeen uuden tietokoneen langattomasti, sen on käytettävä oikeaa verkkonimeä (SSID) ja salausavainta.
 - Käytä nettiselainta (kysymyksen 1 ohjeiden mukaan) tarkistaaksesi tai valitaksesi langattomat asetukset.
 - Muista kirjata asetukset muistiin, jotta voit käyttää niitä kaikissa langattomissa laitteissa.
 D-Link tarjoaa kätevän tarran, johon voit kirjata asetukset ja jonka voit kiinnittää reitittimeen tai muuhun sopivaksi katsomaasi paikkaan.

4. Mitä teen, jos reititin ei toimi kuten sen pitäisi?

- •Tarkista reitittimen etupaneelin merkkivalot. Verkkovirran (Power), langattoman yhteyden (Wireless) ja Internet-merkkivalojen tulisi palaa. Yhden tai useamman LAN-merkkivalon tulisi vilkkua.
- •Tarkista, että kaikki kaapelit on molemmista päistään kunnolla kytketty.
- •Kytke reitittimestä virta pois päältä 20 sekunnin ajaksi, ja kytke sen jälkeen virta uudelleen.

5. Mitä teen, jos langatonta yhteyttä kannettavalta tai pöytätietokoneeltani ei synny?

•Yritä langatonta yhteyttä samassa huoneessa reitittimen kanssa niin, että reitittimeen on olemassa näköyhteys.,

•Tarkista, että kaikki tietokoneittesi langattomat sovittimet ovat toimintakunnossa. Jos kannettavassa tietokoneessasi on langaton yhteys sisäänrakennettuna ominaisuutena, tarkista, että se on toimintakunnossa. Langattoman ominaisuuden päälle kytkeminen saattaa vaatia jonkin kytkimen tai näppäinyhdistelmän painamista.

Teknistä tukea asiakkaille Suomessa:

Arkisin klo. 9 - 21 numerosta : **0800-114 677** Internetin kautta : http://www.dlink.fi





Snabbinstallationsguide DI-524

802.11g Wireless Broadband Router Vad finns i lådan?

Vänligen kontakta din återförsäljare om någon av ovanstående komponenter saknas.



DI-524 802.11a trådlös bredbandsrouter



Installations-cd (D-Links installationsquide Click'n'Connect. Användarmanual Installationsquide)



CAT5 Ethernet-kabel



Extern växelströmsadapter

IP: 192.168.0.1 Användarnamn: admin Lösenord:

Obs : Om du använder strömförsörjning med ett annat spänningstal, kommer produkten att skadas och dess garanti att sluta gälla.

Snabbinstallations



- Ta ut cd:n D-Link Click'n'Connect. 2 A. Kontrollera att Internetanslutningen är aktiv. Anslut INTE routern ännu.
 - B. Stoppa in cd:n D-Link Click'n'Connect i datorn.







Felsökning

- 1. Hur konfigurerar jag routern DI-524 utan CD:n, eller kontrollerar namnet på det trådlösa nätverket (SSID) och den trådlösa krypteringsnyckeln?
 - •Anslut datorn till routern med hjälp av en Ethernet-kabel.
 - Öppna webbläsaren och skriv in adressen http://192.168.0.1
 - Standard-användarnamn är "admin". Standard-lösenord är "" (lämna fältet tomt).
 Om du har ändrat lösenordet och inte kommer ihåg det, måste du återställa routern för att återställa lösenordet till "" (lämna fältet tomt).

2. Hur återställer jag routern DI-524 till fabriksinställningarna?

- ·Kontrollera att routern är påslagen.
- Tryck in knappen på enhetens baksida och håll den intryckt i 20 sekunder.
- Obs! Genom att återställa routern till fabriksinställningarna raderar du de nuvarande konfigurationsinställningarna. Omkonfigurera dina inställningar genom att logga in på routern enligt beskrivningen i fråga 1, kör därefter installationsguiden.
- 3. Hur lägger jag till en ny trådlös klient eller dator om jag har glömt namnet på det trådlösa nätverket (SSID) eller den trådlösa krypteringsnyckeln?
 - •För alla datorer som ska anslutas trådlöst till routern måste du kontrollera att korrekt namn på det trådlösa nätverket (SSID) och korrekt krypteringsnyckel används.
 - Använd det webbaserade användargränssnittet (såsom beskrivs ovan i fråga 1) för att kontrollera eller välja dina trådlösa inställningar.
 - •Tänk på att skriva ned inställningarna så att du kan ange dem på alla datorer som ska anslutas trådlöst. D-Link har utformat en praktisk etikett som du kan skriva ned dem på och fästa på routern eller på något annat lämpligt ställe.

4. Vad kan jag göra om routern inte fungerar som den ska?

- •Kontrollera lysdioderna på routerns framsida. Lysdioderna för nätanslutning, trådlös drift och Internet ska lysa. En eller flera av LAN-dioderna bör blinka.
- •Kontrollera att samtliga kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- •Stäng av routern i 20 sekunder och sätt sedan på den igen.
- 5. Vad kan jag göra om jag inte lyckas upprätta någon trådlös anslutning till min bärbara eller stationära dator?
 - •Försök först att skapa en trådlös anslutning i samma rum där det inte finns några synbara hinder mellan routern och datorn.
 - Kontrollera att alla trådlösa kort är aktiverade på den/de trådlösa/stationära dator/datorer som du ska använda. Om din bärbara dator har inbyggd trådlös funktion, ska du kontrollera att den är aktiverad. Du kan nämligen behöva trycka på en speciell brytare eller knapp för att aktivera den trådlösa funktionen.

Teknisk Support

D-Link Teknisk Support via telefon: 0770-33 00 35

Vardagar 08.00-20.00

D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.se





Guia de instalação rápida DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Conteúdo da embalagem

Se algum destes itens não estiver na embalagem entre em contacto com o seu revendedor.





DI-524 Router de banda larga sem fios 802.11g

CD-ROM (D-Link Click'n'Connect, Manual e Garantia)







Adaptador de corrente

IP predefinido: 192.168.0.1 Nome de utilizador predefinido: admin Palavra-passe predefinida:



Nota: A utilização de uma fonte de alimentação com uma voltagem diferente vai danificar e anular a garantia deste produto.

Instalação rápida



- o router.
 - B. Coloque o CD Clicar e Ligar D-Link no seu PC





Resolução de problemas

- 1. Como posso configurar o meu router DI-524 sem o CD, ou como posso verificar o meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o Código de Encriptação Sem Fios?
 - ·Ligue o seu PC ao router utilizando um cabo Ethernet.
 - •Abra um browser da web e introduza o endereço http://192.168.0.1
 - O nome de utilizador predefinido é 'admin'. A palavra-passe predefinida é " (deixe o campo em branco).
 - Se alterou a palavra-passe e não se lembra da nova palavra-passe tem de redefinir o router para definir a palavra-passe novamente para " (deixe o campo em branco).

2. Como reponho as definições de fábrica do meu router DI-524?

- Certifique-se de que o router está ligado.
- Prima e mantenha premido o botão Repor no painel traseiro do dispositivo durante 20 segundos.

Nota: A reposição da definição de fábrica do router vai apagar as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, inicie o router tal como indicado no ponto 1 e, em seguida, execute o Assistente de Configuração.

- 3. Como posso adicionar um novo cliente sem fios ou PC se me tiver esquecido do meu Nome de Rede Sem Fios (SSID) ou do Código de Encriptação Sem Fios?
 - Para qualquer PC que necessite de ser ligado ao router sem fios, tem de se certificar de que utiliza o Nome de Rede Sem Fios (SSID) e o código de encriptação correctos.
 - Útilize a interface de utilizador baseada na web (tal como descrito na questão 1 anterior) para confirmar ou escolher as suas definições sem fios.
 - Certifique-se de que toma nota das definições para que possa introduzi-las em todos os PCs ligados sem fios. A D-Link fornece-lhe um bloco para anotar as definições e colar a folha ao seu router, ou noutro local que considere ser mais conveniente.

4. O que posso fazer se o meu router não estiver a funcionar correctamente?

- Verifique os LEDs do painel frontal do router. Os LEDs de Corrente, Sem fios e Internet devem estar acessos. Um ou mais dos LEDs LAN devem estar a piscar.
- · Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados em ambas as extremidades.
- Desligue o router durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

5. O que posso fazer se não conseguir estabelecer uma ligação sem fios ao meu Portátil ou PC?

- Tente executar a ligação sem fios na mesma sala, primeiro com linha para o Router.
- Verifique se todas as suas placas sem fios estão activadas no Portátil e PCs que pretende usar. Se o seu portátil foi criado sem fios, verifique se está activado. Pode ser necessário um determinado switch ou clicar numa determinada tecla para activar a função sem fios.

Assistência Técnica

Assistência Técnica da D-Link na Internet: http://www.dlink.pt e-mail: soporte@dlink.es





Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης το DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Περιεχόμενα Πακέτου

Αν κάποιο από τα παραπάνω τεμάχια λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.









DI-524 Ασύρματο **Broadband Router** 802. 11g

CD-ROM (Εγχειρίδιο και Εγγύηση του D-Link Click'n'Connect.)

Καλώδιο Ethernet (CAT5 UTP)

Προσαρμογέας ρεύματος



Σημείωση : Η χρήση πηγής ρεύματος με διαφορετική τάση ακυρώνει την εγγύηση του παρόντος προϊόντος.

Γρήγορης Εγκατάστασης

and Connect"

Προεπιλεγμένη IP: 192.168.0.1

Προεπιλεγμένο Όνομα Χρήστη: admin

Προεπιλεγμένος Κωδικός Πρόσβασης:



- Αφαιρέστε το CD "D-Link Click 2 Α. βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση με το Internet είναι ενεργή. MHN συνδέετε το router ακόμα.
 - B. Εισάνετε το CD "D-Link Click'n Connect" στον υπολογιστή σας.





Διόρθωση λαθών

- Τι πρέπει να κάνω για να διαμορφώσω το router DI-524 ή για να ελέγξω το όνομα του δικτύου wireless (SSID) και το κλειδί κρυπτογράφησης wireless, χωρίς CD;
 - Συνδέστε το PC με το router χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.
 - Ανοίξτε το browser web και βάλτε την διεύθυνση http://192.168.0.1.
 - Το όνομα χρήστη του default είναι "admin". Το password του default είναι " " (πεδίο κενό).

2. Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ρυθμίσεις του default του router DI-524;

- Ελέγξτε αν το router είναι αναμμένο.
- •Πιέστε το πλήκτρο του reset στο πίσω μέρος της συσκευής για 20 δευτερόλεπτα.
- Σημείωση: επαναφέροντας τις ρυθμίσεις του default του router, όλες οι ρυθμίσεις της τρέχουσας διαμόρφωσης ακυρώνονται. Για να διαμορφώσετε ξανά τις ρυθμίσεις, κάνετε πρόσβαση στο router ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 1 και εφαρμόζετε το πρόγραμμα διαμόρφωσης Setup Wizard.
- 3. Τι πρέπει να κάνω για να προσθέσω ένα νέο PC ή client wireless αν έχω ξεχάσει το όνομα του δικτύου wireless (SSID) ή το κλειδί κρυπτογράφησης wireless?
 - Όλα τα PC που πρόκειται να σύνδεθούν με το router με τον τρόπο wireless πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα δικτύου wireless (SSID) και το ίδιο κλειδί κρυπτογράφησης.
 - Χρήσιμοποιήστε μία διασύνδεση χρήστη που βασίζεται στο web (όπως περιγράφεται στην ερώτηση 1) για να επαληθεύσετε ή επιλέξετε τις ρυθμίσεις wireless.
 - Σημειώστε τις ρυθμίσεις με τρόπο ώστε να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε κατά την διάρκεια της διαμόρφωσης όλων των PC που είναι συνδεδεμένα με τον τρόπο wireless. Η D-Link σας παρέχει μια απλή ετικέτα για να σημειώσετε τις πληροφορίες και να τις επικολλήσετε στο router ή σε ένα άλλο μέρος που το θεωρείτε πιο κατάλληλο.

4. Τι πρέπει να κάνω αν το router δεν λειτουργεί σωστά;

- Ελέγξτε τα LED που βρίσκονται μπροστά στον πίνακα του router. Τα LED Power, Wireless και Internet θα πρέπει να είναι αναμμένα. Ένα ή περισσότερα LED LAN θα πρέπει να αναβοσβήνουν.
- Ελέγξτε αν αμφότερες οι άκρες των καλωδίων είναι συνδεδεμένες σωστά.
- Σβήστε το router για 20 δευτερόλεπτα και ανάψτε το ίδιο ξανά.
- 5. Τι πρέπει να κάνω αν δεν καταφέρνω να εγκαθιδρύσω μια σύνδεση wireless με το laptop ή το PC;
 - Δοκιμάστε να εγκαθιδρύσετε μια σύνδεση wireless, παραμένοντας στο ίδιο περιβάλλον και πλησίον του router.
 - Ελέγξτε αν όλες οι κάρτες wireless των laptop και των PC που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είναι ενεργοποιημένες. Αν το laptop διαθέτει μία ενσωματωμένη κάρτα wireless ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη. Ελέγξτε αν η ενεργοποίηση της λειτουργίας wireless απαιτεί την πίεση ενός πλήκτρου ή ενός ειδικού διακόπτη.

Τεχνική Υποστήριξη

D-Link Hellas Support Center Κεφαλληνίας 64, 11251 Αθήνα, Τηλ: 210 86 11 114 (Δευτέρα- Παρασκευή 09:00-17:00) Φαξ: 210 8611114 http://www.dlink.gr/support





Vodič za brzu instalaciju DI-524

802.11g Wireless Broadband Router Provjerite sadržaj pakiranja

Pakiranje vašeg DES-1016D / DES-1024D treba sadržavati navedene komponente:





DI-524 802.11g Wireless Broadband Router

CD-ROM (D-Link Click'n'Connect. Upute I jamstvo)



Ethernet (CAT5 UTP) kabel



Strujni adapter

Zadani IP: 192 168 0 1 Zadano korisn, ime: admin

Zadana lozinka:



Napomena :

Korištenie struinog adaptera na nepropisanim naponima može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

Quick Installation



Uzmite D-Link Click and Connect CD



- **2** A. Uvjerite se da je vaša internet veza aktivna. NEMOJTE još priključivati kameru. B. Umetnite D-Link Click'n
 - Connect CD u vaše računalo.





Otklanjanje pogrešaka 1. Kako postaviti usmjernik bez instalacijskog CD-a, te provjeriti naziv bežične mreže (SSID) i ključ enkripcije?

- · Povežite vaše računalo sa usmjernikom pomoću Ethernet kabla.
- Otvorite web preglednik i upišite adresu http://192.168.0.1
- Zadano korisničko ime je 'admin'. Zadana lozinka je " (ostavite polje prazno)
- Ako ste promijenili lozinku i u međuvremenu je zaboravili, bit će potrebno resetirati uređaj. kako bi lozinku vratili na vrijednost " (ostavite polje prazno).

2. Kako resetirati usmjernik točku na tvornički zadane postavke?

- Uvjerite se da je usmjernik uključen.
- Pritisnite i držite tipku 'reset', koja se nalazi na poleđini uređaja, tijekom 20 sekundi.

Napomena: Resetiraniem uređaja na tvorničke postavke obrisat ćete sve trenutne postavke uređaja. Za ponovno postavljanje uređaja pristupite uređaju kako je opisano pod točkom 1. i pokrenite Setup Wizard.

- Kako dodati nove bežične klijente ili računala ako sam zaboravio/la naziv bežične mreže (SSID) ili ključ enkripcije?
 - · Za svako računalo, koje želite povezati sa usmjernikom bežično, nužno je koristiti odgovarajući naziv bežične mreže (SSID) i odgovarajući ključ enkripcije.
 - Koristite web sučelje (na način opisan u točki 1.) kako biste definirali vaše bežične postavke.
 - Molimo zabiliežite ove postavke kako bi ih poslije mogli koristiti kod bežičnog spajanja računala. D-Link vam je u tu svrhu priložio i naljepnicu na koju možete zabilježiti informaciju i pričvrstiti je na vašu pristupnu točku ili na neku drugu lokaciju koja vam je praktična.

4. Što je moguće učiniti ako uređaj ne radi ispravno?

- · Iscrpnije o otklanjanju pogrešaka moguće je pročitati u uputama koje se mogu preuzeti sa D-Link internetskih stranica (pogledajte ispod), u međuvremenu možete napraviti nekoliko brzih koraka i pokušati otkloniti pogrešku:
- Provjerite LED lampice na prednjoj strani uređaja. LED lampice oznaka 'Power', 'Wireless' i status trebale bi svijetliti. Jedna ili više LED lampica trebale bi treperiti.
- Uvjerite se da su svi kablovi čvrsto spojeni na oba svoja kraja.
- Iskliučite uređaj na 20 sekundi, te ga ponovo uključite.

5. Što učiniti ukoliko ne mogu uspostaviti bežičnu povezanost sa računalom?

- · Najprije pokušajte ostvariti vezu unutar iste prostorije nastojeći da su uređaji unutar optičke vidljivosti.
- Provjerite jesu li omogućene svi bežični adapteri preko kojih se želite spojiti. Ako prijenosno računalo ima ugrađeni bežični adapter provjerite jeste li na njemu omogućili bežičnu funkciju pritiskom na posebnu tipku.

Tehnička podrška

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na www.dlink.eu www.dlink.biz/hr





Kratka navodila za uporabo DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Provjerite sadržaj pakiranja

Pakiranje vašeg DES-1016D / DES-1024D treba sadržavati navedene komponente:





Ò



DI-524 802.11g Wireless Broadband Router

- CD s priročnikom, programom in gonilniki
- Mrežni kabel (CAT.5 UTP)
- Napajalnik

Uporaba napajalnika z drugačno izhodno

napetostjo lahko napravo pokvari. V tem

primeru garancija ne bo veljavna.

Opozorilo :

Privzet IP: 192.168.0.1 Privzeto upor.ime: admin Privzeto geslo:

Hitra namestitev

Vzemite CD z D-Link Click'n'Connect programom.



- A. Preverite, da ste povezani na internet. NE PRIKLAPLJAJTE še kamere.
 - B. Vstavite D-Link Click'n Connect CD v vaš računalnik.





Odprava težav

- 1. Kako lahko brez CD-ja nastavim DI-524, ali pa preverim ime brezžične mreže (SSID) in enkripcijski ključ za dostop vanjo?
 - Priključite vaš PC na dostopno točko (AP) s pomočjo mrežnega kabla.
 - Odprite spletni brskalnik in vtipkajte naslov 'http://192.168.0.1'.
 - Privzeto uporabniško ime je 'admin', privzeto geslo pa je prazno.
 - Če ste spremenili geslo in se ga ne spomnite, bo treba ponastaviti AP, da dobite nazaj privzete nastavitve za uporabniško ime in geslo.

2. Kako se ponastavi DI-524 na privzete tovarniške nastavitve?

- Preverite, da je DI-524 vklopljen.
- Pritisnite in držite tipko 'reset' na zadnji strani naprave približno 20 sekund.

Opomba: Pri ponastavitvi DI-524 se zbrišejo vse uporabniške nastavitve. Za ponovno nastavitev naprave ponovite postopek, opisan v točki 1, nato zaženite čarovnika za nastavitev (Setup Wizard).

- 3. Kako naj dodam novega brezžičnega uporabnika ali PC, če sem pozabil ime brezžične mreže (SSID) ali enkripcijski ključ?
 - Za nastavitev novega brezžičnega uporabnika morate uporabiti pravo ime brezžične mreže (SSID) in enkripcijski ključ.
 - Ponovite postopek, opisan v točki 1, ter preverite potrebne podatke.
 - Najbolje je, da si nastavitve brezžičnih uporabnikov zapišete. Za to lahko uporabite priročno D-linkovo nalepko za zapis nastavitev. Nalepko nato nalepite na AP ali na primerno mesto po vaši izbiri.

4. Kaj naj naredim, če DI-524 ne deluje pravilno?

- Preverite LED indikatorje na sprednji strani DI-524. 'Power', 'Wireless' in 'Internet' LED indikatorji morajo svetiti, vsaj en 'LAN' LED pa mora utripati.
- Preverite, da so vsi kabli čvrsto in pravilno priključeni v prave vtičnice.
- Izklopite DI-524 iz napajanja za približno 20 sekund, nato ga ponovno vklopite.

5. Zakaj se ne morem brezžično povezati na DI-524 s PC-jem ali prenosnikom?

- Najprej poskusite vzpostaviti brezžično povezavo v istem prostoru ter v vidni liniji z DI-524.
- Preverite, da so brezžične kartice v PC ali prenosniku pravilno nameščene. Če ima prenosnik že vgrajeno brezično kartico, preverite, da je omogočena. Lahko, da boste morali omogočiti kartico s premikom stikala, s pritiskom na tipko ali podobno.

Tehnična podpora

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link – ovo spletno stran www.dlink.eu www.dlink.biz/sl





Ghid de instalare rapidă DI-524

802.11g Wireless Broadband Router

Conținutul pachetului

Dacă ați constatat lipsa unei componente vă rugăm să vă contactați distribuitorul.





DI-524 802.11g Wireless Broadband Router

IP iniţial: 192.168.0.1 Nume utilizator: admin Parolă:





Cablu Ethernet (CAT5 UTP)



Alimentator



6)

produsului.

Notă: Folosind un alimentator diferit ca voltaj decât cel recomandat poate distruge echipamentul si anula garanția

Instalare rapidă





- A. Asiguraţi-vă că aveţi conexiune la Internet. NU introduceţi camera în reţea încă.
 - B. Introduceți CD-ul D-Link Click'n Connect în unitatea optică a calculatorului dumneavoastră.



Troubleshooting

- 1. Cum pot să îmi configurez routerul DI-524 fără CD sau să-mi verific Numele Rețelei Wireless (SSID) si cheia de criptare folosită?
 - Conectați PC-ul la router folosind un cablu Ethernet.
 - Deschideți un browser și introduceți adresa : http://192.168.0.1
 - Numele de utilizator implicit este 'admin'. Parola implicită este '' (lăsați acest camp necompletat).
 - Dacă ați schimbat parola şi nu v-o mai amintiți, va trebui să resetați routerul pentru a aduce parola la " (lăsați câmpul necompletat).

2. Cum resetez routerul DI-524 la valori inițiale?

- Asigurați-vă că router-ul este pornit.
- Apăsați și țineți apăsat butonul de reset de pe spatele dispozitivului pentru 20 de secunde.
- Notă: Resetarea routerului pe valori inițiale va șterge configurația actuală. Pentru a re-configura accesați pagina de management urmând pașii de la punctual 1 și apoi rulați Setup Wizard.
- 3. Cum adaug un nou client wireless sau PC dacă am uitat Numele Rețelei Wireless (SSID) sau cheia de criptare.
 - Pentru fiecare PC ce se va conecta la router in mod wireless va trebui să vă asigurați că folosiți Numele corect al Rețelei și că aveti cheia de criptare adecvată.
 - Folosiţi interfaţa web (aşa cum este descris la punctual 1) pentru a verifica sau alege configuraţia wireless.
 - Asigurați-vă că ați notat configurația astfel încât să o puteți introduce în orice calculator conectat wireless. D-Link v-a oferit un abțipild pentru a nota și atașa de router sau în altă locație pe care o considerați potrivită.

4. Ce pot face dacă routerul nu funcționează corect?

- Manualul conține o secțiune completă de troubleshooting și poate fi descărcat de pe site-ul D-Link (a se vedea mai jos), totuși puteți urma câțiva pași simpli pentru a încerca să rezolvați problema:
- Verificați LED-urile din partea frontală a routerului. LED-urile Power, Wireless şi Internet trebuie să fie aprinse. Unul sau mai multe LED-uri LAN trebuie să pâlpâie.
- Verificați dacă ați conectat ferm cablurile la ambele capete.
- · Scoateți routerul de sub alimentare pentru 20 de secunde si apoi re-porniți-l.

5. Ce pot face dacă nu reușesc să mă conectez wireless cu Laptop-ul sau PC-ul?

- Testați conexiunea wireless în aceeași cameră, fără obstacole între router si laptop.
- Verificați dacă interfața de rețea este corect instalată pe laptop sau PC. Dacă laptop-ul are wireless încorporat, verificați dacă acesta este activat. Uneori este necesar să comutați un întrerupător sau să apăsați un buton pentru a porni interfața wireless.

Suport tehnica

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link www.dlink.eu

www.dlink.ro



Ver. 1.20(E) 2008/08/05 11500Y20Cl003G1R1