Drei DI-804HV/DI-824VUP+ über VPN Tunnel miteinander verbinden



 Starten Sie den Webbrowser und geben Sie die IP Adresse des DI-824VUP+ ein (Standard: http://192.168.0.1).
 Stellen Sie sicher, dass auf allen zu verwendeten DI-804HV/DI-824VUP+ die gleiche aktuelle Firmware installiert ist und führen Sie anschließend einen Factory Reset durch.

Die aktuelle Firmware für den DI-804HV finden Sie unter: http://ftp.dlink.de/di-products/di-804hv/Treiber_Firmware/

Die aktuelle Firmware für den DI-824VUP+ finden Sie unter: <u>ftp://ftp.dlink.de/di-products/di-824vupPLUS/Treiber_Firmware/</u>

2. Konfigurieren Sie nun auf den Geräten unter Home – WAN die Internetverbindung.

3. Sollte Ihr Provider dynamische IP Adressen verwenden, z.B. dynamisches PPPoE, können Sie unter Advanced – DDNS einen DynDNS Zugang einrichten.

WICHTIG !!!

Es muss auf der Homepage des Serviceanbieters, z.B. www.dyndns.org , ein Account angelegt werden.

Es muss auf dieser Homepage beim angelegten Account ein Dynamic DNS Host angelegt sein (Add Host).

Nachdem Sie sich bei einer dem DynDNS Service Provider angemeldet haben, können Sie die Anmeldeinformationen in Ihrem Router eintragen und zwar folgendermaßen:

- Hauptmenü des DI-804HV/DI-824VUP+
- Advanced
- DDNS
- Enable auswählen
- den Anbieter, bei dem Sie sich angemeldet hatten, auswählen, z.B. DynDNS.org (Dynamic)
- Ihren Hostnamen eingeben den Sie sich beim Anbieter registriert haben, z.B.
- 12345.dyndns.org
- danach folgt die Email Adresse/Benutzername mit der Sie sich beim Anbieter anmelden müssen
- das entsprechende Passwort eingeben
- APPLY anklicken
- Restart anklicken

Sobald der Router online geht aktualisiert der Router die WAN IP beim Service Anbieter, z.B. DynDNS.org.

		Hig	h-Speed 2.4	GHz Wireless	VPN Rout
	Home	Advanced	Tools	Status	Help
	Dynamic DNS Use Dynamic DNS if	you want to use you	ir DDNS account.		
	DDNS	C Disable	d 📀 Enabled		
tual Server	Provider	DynDNS.org	(Dynamic) 💌		
	Host Name	dlinkde.dynd	Ins.info		
plication	Username / E-mail	dlinkde			
	Password / Key	*****			
Filter					0
irewall				Apply Ca	ancel Help
SNMP					

- 4. Unter Home LAN konfigurieren Sie die IP Adressen der Geräte. Beachten Sie, dass jedes Gerät sich in einem anderen IP Netz befinden muss, so dass ein Tunnel und Routing aufgebaut werden kann.
- 5. Klicken Sie nun auf Home VPN um die VPN Tunnel zu konfigurieren.
- 6. Setzen Sie bei VPN Enable und bei NetBIOS Broadcast einen Haken.
- 7. Bei Max. number of tunnels müssen Sie mind. 2 eingeben.
- 8. Bei Tunnel Name tragen Sie die Namen für die beiden Tunnel ein.
- 9. Bei Method muss IKE ausgewählt sein.

/UP	Home				
		Advanced	Tools	Status	Help
and the second second	VPN Settings				
		Item		Setting	
	VPN	F	Enable		
izard	NetBIOS broadc	ast 🛛 🖡	Enable		
	Max. number of t	unnels 2			
reless		20- 20-			
	ID	Tunnel Name	0	Method	
AN	3	Tunnel zu Netz 2		IKE More	
	2	Tunnel zu Netz 3		IKE More	
N	3			IKE 💌 More	
	4			IKE 💌 More	
	5			IKE More	ĺ

- 10. Klicken Sie unten auf Apply und im folgenden Fenster auf Continue.
- 11. Klicken Sie bei dem ersten Tunnel Name rechts auf More.

Konfiguration des Tunnels zum 2. DI-804HV/DI-824VUP+:

- Bei Local Subnet tragen Sie die IP Netz Adresse des Netzes ein, das sich auf der LAN Seite des DI-804HV/DI-824VUP+ befindet.
 Bespiel: LAN IP des DI-804HV/DI-824VUP+ = 192.168.1.1 → Local Subnet = 192.168.1.0
- 13. Tragen Sie bei Local Netmask 255.255.255.0 ein.
- Bei Remote Subnet tragen Sie die IP Netz Adresse des Netzes ein, zu dem der Tunnel aufgebaut werden soll.
 <u>Beispiel:</u> LAN IP des DI-804HV/DI-824VUP+ = 192.168.2.1 → Remote Subnet = 192.168.2.0
- 15. Tragen Sie bei Remote Netmask 255.255.255.0 ein.
- 16. Bei Remote Gateway tragen Sie die WAN IP Adresse des DI-804HV/DI-824VUP+ ein, zu dem der Tunnel aufgebraut werden soll. Verwenden Sie den DynDNS Dienst, tragen Sie hier die entsprechende DynDNS Adresse ein.

Home Advanced Tools Status VPN Settings - Tunnel 1 Item Setting Tunnel Name Tunnel zu Netz 2 Aggressive Mode Enable Local Subnet 192.168.1.0 Local Netmask 255.255.255.0 Remote Subnet 192.168.2.0 Remote Netmask 255.255.255.0 Remote Oateway dlinkde.dyndns.org IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key Extended Authentication (AUTH) Server mode Server mode Set Local user Client mode User Name		Eless VPIN KOU
VPN Settings - Tunnel 1 Item Setting Tunnel Name Tunnel zu Netz 2 Aggressive Mode Enable Local Subnet 192.168.1.0 Local Netmask 255.255.255.0 Remote Subnet 192.168.2.0 Remote Netmask 255.255.255.0 Remote Gateway dlinkde.dyndns.org INCP IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key Extended Authentication Enable (AUTH) Enable Server mode Set Local user. Client mode User Name	Advanced Tools Stat	s Help
Item Setting Tunnel Name Tunnel zu Netz 2 Aggressive Mode Enable Local Subnet 192.168.1.0 Local Netmask 255.255.0 Remote Subnet 192.168.2.0 Remote Netmask 255.255.0 Remote Oateway dlinkde.dyndns.org IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key ******* Extended Authentication Enable (xAUTH) Server mode Server mode Set Local user Client mode User Name	s - Tunnel 1	
Zard Tunnel Name Aggressive Mode Local Subnet 192.168.1.0 Local Netmask 255.255.255.0 Remote Subnet 192.168.2.0 Remote Netmask 255.255.255.0 Remote Gateway dlinkde.dyndns.org IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key Extended Authentication (vAUTH) Server mode Server mode Server mode Server mode Server mode	Item Settin	
Aggressive Mode Aggressive Mode Local Subnet J92.168.1.0 Local Netmask 255.255.0 Remote Subnet I92.168.2.0 Remote Netmask 255.255.0 Remote Gateway KE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key Extended Authentication (xAUTH) Server mode Set Local user Client mode User Name Password	Tunnel zu Netz 2	
Local Subnet 192.168.1.0 Local Netmask 255.255.0 Remote Subnet 192.168.2.0 Remote Netmask 255.255.255.0 Remote Gateway dlinkde.dyndns.org IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key Extended Authentication (vAUTH) Extended Authentication Client mode Set Local user Client mode	ode 🗖 Enable	
eless Local Netmask 255.255.0 AN 192.168.2.0 Remote Subnet 192.168.2.0 Remote Netmask 255.255.0 Remote Gateway dlinkde.dyndns.org ICP IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key	192.168.1.0	
AN A	ik 255.255.255.0	
Remote Netmask 255.255.0 Remote Gateway dlinkde.dyndns.org IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key Extended Authentication (vAUTH) Server mode Set Local user Client mode User Name Password	et 192.168.2.0	
Remote Gateway dlinkde.dyndns.org IKE Keep Alive (Ping IP Address)	iask 255.255.255.0	
IKE Keep Alive (Ping IP Address) Preshare Key Extended Authentication (xAUTH) Extended Authentication (xAUTH) Server mode Server mode User Name	way dlinkde.dyndns.org	
Preshare Key Extended Authentication (xAUTH) Extended Authentication (xAUTH) Extended Authentication Client mode User Name Password	3	
Extended Authentication (vAUTH) Enable Server mode Set Local user Client mode User Name	****	
(AUTH)	nentication 🗖 Enable	
Client mode User Name Baseword	🔽 Server mode 🔜 Set Local us	10 I
User Name	Client mode	
Password	User Name	
	Password	
IPSec NAT Traversal 🗖 Enable	aversal 🗖 Enable	

- 17. Tragen Sie Ihren Preshare Key ein. Dieser muss für den jeweiligen Tunnel auf beiden Seiten identisch sein.
- 18. Bei Bedarf aktivieren und konfigurieren Sie die Extended Authentication (xAUTH).
- 19. Klicken Sie unten auf Apply und im folgenden Fenster auf Continue.

- 20. Klicken Sie nun auf Select IKE Proposal.
- 21. Bei ID 1 füllen Sie die erforderlichen Felder aus, diese sind je nach Bedarf aufzufüllen / auszuwählen.

	Home	Advanced	Tools	Sta	tus	He
2	VPN Settings	Tunnel 1 - Set IKE	Proposal			
		ltem		Setti	ng	
	IKE Proposal in	dex	1			
			Remove			
S	ID. Pronosal Na	me DH Group Enc	n/nt algorithm	Auth algorithm	l ife Time	Life Time
	1 1	Group 1 💌	3DES 🔻	MD5 -	28800	Sec.
	2	Group 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sec:
	3	Group 1 👻	3DES V	SHA1 -	0	Sec.
	4	Group 1 💌	3DES V	SHA1 V	0	Sec
	5	Group 1	3DES V	SHA1	0	Sec
		Croup 1	2050 -		0	[500:
L						360.
			JUES M	SHAT I	lo L	Sec.
	8	Group 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sec.
			3DES 🔻	SHA1 🔻	0	Sec.
	9	Group 1				

- 22. Unten bei Proposel ID wählen Sie die 1 aus und klicken auf Add to.
- 23. Klicken Sie nun auf Apply, im folgenden Fenster auf Continue und anschließend auf Back.
- 24. Klicken Sie nun auf Select IP Sec Proposel.
- 25. Bei ID 1 füllen Sie auch hier die erforderlichen Felder aus, diese sind ebenfalls je nach Bedarf aufzufüllen / auszuwählen.

	Home	Advanc	ed	Tools	Statu	5	Hel
	/PN Settings -	Tunnel 1 - Se	t IPSEC P	roposal			
-		Item			Setting		
	PSec Proposal	index	1				
			_	Remove			
	D Proposal Name	DH Group	Encap protocol	Encrypt algorithm	Auth algorithm	Life Time	Life Tim Unit
	1 1	Group 1 💌	ESP 💌	3DES 💌	MD5 💌	3600	Sec.
	2	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
	3	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
	4	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
	5	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
	6	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
	7	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
1	8	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
	9	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.
	10	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec.

- 26. Auch hier: Unten bei Proposel ID wählen Sie die 1 aus und klicken auf Add to.
- 27. Klicken Sie nun auf Apply, im folgenden Fenster auf Continue und anschließend links auf den VPN Knopf.
- 28. Beim 2. Tunnel Namen klicken Sie rechts auf More um auch diesen Tunnel zu konfigurieren.

Konfiguration des Tunnels zum 3. DI-824VUP+.

- Wiederholen Sie nun die Schritte 12 19.
 Passen Sie Remote Subnet, Remote Netmask und Remote Gateway entsprechend an.
- 30. Klicken Sie nun auf Select IKE Proposal.
- 31. Wählen Sie unten bei Proposal ID 1 aus und klicken Sie auf Add to. Damit übernehmen Sie die IKE Proposel Einstellungen, die Sie beim ersten Tunnel konfiguriert haben auch für den 2. Tunnel.
- 32. Klicken Sie auf Apply, im folgenden Fenster auf Continue und anschließend auf Back.
- 33. Klicken Sie nun auf Select IP Sec Proposel und wählen ebenfalls unten bei Proposel ID 1 aus und klicken auf Add to.

IPSec Pi	nem			Setting		
	oposal index	- Emp	ty - Remo	ve		
ID Prop	osal DH Group	Encap protocol	Encrypt algorithm	Auth algorithm	Life Time	Life Time Unit
1 1	Group 1 💌	ESP 💌	3DES 💌	MD5 💌	3600	Sec. 💌
2	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌
з [None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌
4	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌
5	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌
6	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0.	Sec. 💌
7	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌
8	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌
9	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌
10	None 💌	ESP 💌	3DES 💌	None 💌	0	Sec. 💌

34. Klicken Sie auf Apply und im folgenden Fenster auf Continue.

Damit ist die Konfiguration des ersten DI-824VUP+ abgeschlossen.

Gehen Sie bei der Konfiguration der anderen DI-804HV/DI-824VUP+ auf die gleiche Weise vor. Die IKE und IP Sec Proposel Einstellungen müssen für den jeweiligen Tunnel auf beiden Seiten <u>identisch</u> sein damit die Tunnel zueinander aufgebaut werden können.