D-Link[®]

DI-804HV Breitband VPN Router Benutzerhandbuch

06/10/2005

FCC-Erklärung

Dieses Gerät ist geprüft worden und es wurde festgestellt, dass es mit den Regelungen für Klasse-B-Geräte gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften übereinstimmt. Diese Regelungen sollen den ausreichenden Schutz gegen Interferenzen und Störungen im häuslichen Bereich gewährleisten. Dieses Gerät generiert und verwendet Energie im Funkfrequenzbereich und kann solche ausstrahlen; wenn es nicht nach den Vorschriften der vorliegenden Dokumentation installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen für die Kommunikation über Funk verursachen. Dennoch kann nicht für jede Anordnung der Geräte Störungsfreiheit garantiert werden. Wenn das vorliegende Gerät Rundfunkempfangsstörungen verursacht (durch Ein- und Ausschalten des Gerätes zu überprüfen), sollte der Benutzer zunächst versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen
- Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
- Gerät an eine Steckdose anschließen, die über einen anderen Stromkreis geführt wird als die Steckdose des Empfängers;
- Rundfunk- und Fernsehtechniker oder Händler konsultieren.

FCC-Erklärung zur Freisetzung von Strahlen

Dieses Gerät entspricht den Regelungen der FCC-Vorschriften zur Freisetzung von Strahlen für nicht überwachte Umgebungen. Während des Betriebs muss zwischen Personen und dem Gerät ein Mindestabstand von 20 cm bestehen

CE Mark Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Marken

Copyright ® 2002 D-Link Corporation. Am Inhalt können ohne vorherige Benachrichtigung Änderungen vorgenommen werden.

DLink ist eine Marke von D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber.

Copyright

Diese Publikation darf auch auszugsweise in keiner Form und auf keine Weise reproduziert oder als Grundlage für Übersetzungen, Transformationen oder Anlehnungen benutzt werden, ohne dass vorher schriftlich eine entsprechende Erlaubnis durch D-Link Corporation/D-Link Systems Inc. vorliegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1. Bitte lesen Sie sich diese Hinweise sorgfältig durch.
- 2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- 3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger. Am besten dient ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.
- 4. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, sollten Sie nur Zubehörteile verwenden, die vom Hersteller zugelassen sind.
- 5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
- 6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Verletzungen hervorrufen. Verwenden Sie nur sichere Standorte und beachten Sie die Aufstellhinweise des Herstellers.
- 7. Die Belüftungsöffnungen dienen zur Luftzirkulation, die das Gerät vor Überhitzung schützt. Sorgen Sie dafür, dass diese Öffnungen nicht abgedeckt werden.
- 8. Beachten Sie beim Anschluss an das Stromnetz die Anschlusswerte.
- 9. Die Netzanschlusssteckdose muss aus Gründen der elektrischen Sicherheit einen Schutzleiterkontakt haben.
- 10. Verlegen Sie die Netzanschlussleitung so, dass niemand darüber fallen kann. Es sollte auch nichts auf der Leitung abgestellt werden.
- 11. Alle Hinweise und Warnungen, die sich am Gerät befinden, sind zu beachten.
- 12. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten Sie es vom Stromnetz trennen. Somit wird im Falle einer Überspannung eine Beschädigung vermieden.
- 13. Durch die Lüftungsöffnungen dürfen niemals Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Dies könnte einen Brand bzw. elektrischen Schlag auslösen.
- 14. Öffnen Sie niemals das Gerät. Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von autorisiertem Servicepersonal geöffnet werden.
- 15. Wenn folgende Situationen auftreten, ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten Servicestelle zu überprüfen:
 - a. Netzkabel oder Netzstecker sind beschädigt.
 - b. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
 - c. Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - d. Wenn das Gerät nicht der Bedienungsanleitung entsprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser Anleitung keine Verbesserung erzielen.
 - e. Das Gerät ist gefallen und/oder das Gehäuse ist beschädigt.
 - f. Wenn das Gerät deutliche Anzeichen eines Defektes aufweist.
- 16. Bei Reparaturen dürfen nur Originalersatzteile bzw. den Originalteilen entsprechende Teile verwendet werden. Der Einsatz von ungeeigneten Ersatzteilen kann eine weitere Beschädigung hervorrufen.
- 17. Wenden Sie sich mit allen Fragen die Service und Reparatur betreffen an Ihren Servicepartner. Somit stellen Sie die Betriebssicherheit des Gerätes sicher.
- 18. Zum Netzanschluss dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden, Für einen Nennstrom bis 6A und einem Gerätegewicht größer 3kg ist eine Leitung nicht leichter als H05VV-F, 3G, 0.75mm2 einzusetzen.

Eingeschränkte Garantie

Allgemeine Bedingungen

Die hierin beschriebene eingeschränkte Garantie wird durch D-LINK (Europe) Ltd. gewährt (im Folgenden: "D-LINK"). Diese eingeschränkte Garantie setzt voraus, dass der Kauf des Produkts nachgewiesen wird. Auf Verlangen von D-LINK muss auch dieser Garantieschein vorgelegt werden.

AUSSER IN DEM HIER AUSDRÜCKLICH BESCHRIEBENEN UMFANG GEWÄHRT D-LINK KEINE WEITEREN GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND. INSBESONDERE WIRD NICHT STILLSCHWEIGEND EINE GARANTIE FÜR DIE ALLGEMEINE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ERKLÄRT. D-LINK LEHNT AUSDRÜCKLICH JEDE GARANTIE AB, DIE ÜBER DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE HINAUSGEHT. JEDE GESETZLICH ANGEORDNETE GARANTIE IST AUF DIE LAUFZEIT DER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BESCHRÄNKT. IN EINIGEN STAATEN ODER LÄNDERN IST DIE ZEITLICHE BESCHRÄNKUNG EINER STILLSCHWEIGEND ERKLÄRTEN GARANTIE SOWIE AUSSCHLUSS ODER BESCHRÄNKUNG VON SCHADENERSATZ FÜR NEBEN-ODER FOLGESCHÄDEN BEIM VERBRAUCHSGÜTERKAUF UNTERSAGT. SOWEIT SIE IN SOLCHEN STAATEN ODER LÄNDERN LEBEN, ENTFALTEN MÖGLICHERWEISE EINIGE AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE GEGENÜBER IHNEN KEINE WIRKUNG. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GEWÄHRT IHNEN SPEZIFISCHE RECHTE. DARÜBER HINAUS STEHEN IHNEN MÖGLICHERWEISE NOCH WEITERE RECHTE ZU, DIE SICH JEDOCH VON STAAT ZU STAAT ODER VON LAND ZU LAND UNTERSCHEIDEN KÖNNEN. UM DEN UMFANG IHRER RECHTE ZU BESTIMMEN, WIRD IHNEN EMPFOHLEN, DIE ANWENDBAREN GESETZE DES JEWEILIGEN STAATES ODER LANDES ZU RATE ZU ZIEHEN.

Diese eingeschränkte Garantie ist auf Hardware-Produkte der Marke D-LINK (insgesamt im Folgenden: "D-LINK Hardware-Produkte") anwendbar, die von D-LINK (Europe) Ltd. oder dessen weltweiten Filialen, Tochtergesellschaften, Fachhändlern oder Länderdistributoren (insgesamt im Folgenden: "D-LINK") mit dieser eingeschränkten Garantie verkauft wurden. Der Begriff "D-LINK Hardware-Produkte" beinhaltet nur Hardwarekomponenten und deren Bestandteile einschließlich Firmware. Der Begriff "D-LINK Hardware-Produkte" umfasst KEINE Software-Anwendungen oder -programme.

Räumlicher Geltungsbereich der eingeschränkten Garantie

Diese eingeschränkte Garantie gilt für alle genannten europäischen Staaten gemäß dem Anhang "Eingeschränkte Garantie von D-LINK in europäischen Staaten". Im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie sind mit dem Begriff "europäische Staaten" nur die im Anhang genannten Staaten gemeint. Die eingeschränkte Garantie findet überall Anwendung, wo D-LINK oder dessen autorisierte Servicepartner Garantiedienste gemäß den Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie erbringen. Gleichwohl kann sich die Verfügbarkeit von Garantiediensten und die Bearbeitungszeit von Land zu Land unterscheiden und von Registrierungsanforderungen abhängig sein.

Einschränkung der Garantie

D-LINK gewährleistet, dass die nachstehend aufgeführten Produkte bei gewöhnlicher Verwendung für die unten angegebene Laufzeit der eingeschränkten Garantie ("Garantielaufzeit") frei von wesentlichen Verarbeitungs- und Materialfehlern sind. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass das Produkt entsprechend dem Benutzerhandbuch und den weiteren Dokumentationen, die der Benutzer beim Kauf (oder später) erhalten hat, genutzt und gewartet wird. D-LINK garantiert nicht, dass die Produkte störungs- oder fehlerfrei arbeiteten oder dass alle Mängel, Fehler, Defekte oder Kompatibilitätsstörungen beseitigt werden können.

Diese Garantie gilt nicht für Probleme wegen: (a) unerlaubter Veränderung oder Hinzufügung, (b) Fahrlässigkeit, Missbrauch oder Zweckentfremdung, einschließlich des Gebrauchs des Produkts entgegen den Spezifikationen oder den durch Schnittstellen gegebenen Vorgaben, (c) fehlerhafter Bedienung, (d) Versagen von Produkten oder Diensten, die nicht von D-LINK stammen oder nicht Gegenstand einer zum maßgeblichen Zeitpunkt gültigen Garantie- oder Wartungsvereinbarung sind, (e) Fehlgebrauch oder fehlerhafter Lagerung oder (f) Feuer, Wasser, höherer Gewalt oder anderer Katastrophen. Diese Garantie gilt ebenfalls nicht für Produkte, bei denen eine D-LINK-Seriennummer entfernt oder auf sonstige Weise unkenntlich gemacht wurde.

D-LINK STEHT NICHT FÜR SCHÄDEN EIN, DIE DADURCH ENTSTEHEN, DASS DIE ANLEITUNG FÜR DAS D-LINK HARDWARE-PRODUKT NICHT BEFOLGT WIRD.

Laufzeit der eingeschränkten Garantie

Die Laufzeit der eingeschränkten Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem das Produkt von D-LINK gekauft wurde. Als Nachweis für den Zeitpunkt des Kaufs gilt der datierte Kauf- oder Lieferbeleg. Es kann von Ihnen verlangt werden, dass Sie zur Inanspruchnahme von Garantiediensten den Kauf des Produkts nachweisen. Wenn Ihre Hardware-Produkte der Marke D-LINK innerhalb der Laufzeit der eingeschränkten Garantie eine Reparatur benötigen, so sind Sie berechtigt, gemäß den Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie Garantiedienste in Anspruch zu nehmen.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für denjenigen, der das D-LINK Hardware-Produkt ursprünglich als originärer Endbenutzer gekauft hat. Sie ist nicht auf Dritte übertragbar, die das D-LINK-Produkt von dem ursprünglichen originären Endbenutzer erworben haben.

Produkttyp	Gewährleistungslaufzeit
Verwaltete Switches (d. h. Switches mit eingebauten SNMP- Agents) einschl. Modulen und Verwaltungssoftware)	Fünf (5) Jahre
Alle weiteren Produkte	Zwei (2) Jahre
Ersatzteile (z.B. externe Netzteile, Lüfter)	Ein (1) Jahr

Die oben aufgeführten Garantielaufzeiten gelten für alle D-LINK-Produkte, die in europäischen Staaten ab dem 1. Januar 2004 von D-LINK oder einem autorisierten Fachhändler oder Distributor verkauft werden. Alle vor dem 1. Januar 2004 von D- LINK oder einem autorisierten Vertragshändler oder Distributor verkauften Produkte haben eine Gewährleistung von 5 Jahren; ausgenommen sind Netzteile, Lüfter und Zubehör, diese haben eine Garantie von 2 Jahren.

Die durch diesen Garantieschein festgelegte Garantielaufzeit tritt an die Stelle der im Benutzerhandbuch oder im Kaufvertrag für das jeweilige Produkt angegebenen Laufzeit. Sollten Sie das betreffende D-LINK-Produkt als Verbraucher erworben haben, so sei klargestellt, dass Ihre gesetzlichen Rechte hiervon unberührt bleiben.

Leistungsumfang der eingeschränkten Garantie

Bei Auftreten eines Produktfehlers besteht die einzige Verpflichtung von D-LINK darin, dem ursprünglichen Käufer das defekte Produkt kostenlos zu reparieren oder es auszutauschen. Voraussetzung hierfür ist, dass das Produkt während der Garantielaufzeit einem autorisierten D-LINK-Servicecenter übergeben wird. Reparatur oder Austausch werden von D-LINK durch ein autorisiertes D-LINK-Servicecenter durchgeführt. Bauteile oder Hardware-Produkte, die gemäß dieser eingeschränkten Garantie entfernt werden, gehen in das Eigentum von D-LINK über. Die **verbliebene** eingeschränkte Garantie des entfernten Teils oder Produkts wird auf das Ersatzteil oder -produkt übertragen. Das Austauschprodukt muss weder neu sein noch dem defekten Produkt ganz oder in Teilen entsprechen. D-LINK darf dieses nach eigenem Ermessen gegen ein entsprechendes wiederaufbereitetes Produkt austauschen, welches dem defekten Produkt im Wesentlichen entspricht (oder höherwertig ist). D-LINK kann verlangen, dass der Kauf des Produkts nachgewiesen wird.

DIE VORSTEHENDE GARANTIE WURDE IN DIE DEUTSCHE SPRACHE AUS DEM ENGLISCHEN ÜBERSETZT. BEI ABWEICHUNGEN ZWISCHEN DER ENGLISCHEN VERSION UND DER DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG GELTEN DIE BESTIMMUNGEN DER ENGLISCHEN VERSION.

Garantiegeber

D-Link (Europe) Ltd. 4th Floor, Merit House Edgware Road Colindale London NW9 5 AB Vereinigtes Königreich

Telefon: +44-020-8731-5555 Fax: +44-020-8731-5511 www.dlink.com

Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von DLink unter www.dlink.de.

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas.

Telefon: +49 180-52787

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website oder telefonisch anfordern.

Technische Unterstützung von D-Link im Internet: http://www.dlink.de

Technische Unterstützung von D-Link per Telefon:

Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:30 Uhr.

Halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie technische Unterstützung anfordern:

- Seriennummer des Geräts
- Modellbezeichnung oder Produktname
- Softwaretyp und Versionsnummer

Inhaltsverzeichnis

Packliste	
Systemvoraussetzungen	9
Einleitung	
Gehäusevorderseite	
Gehäuserückseite	
Besondere Merkmale	
Kleine Einführung in die Breitband-Router-Technologie	
Kleine Einführung zu Firewalls	
Kleine Einführung in Lokale Netzwerke (LAN)	
Kleine Einführung in Virtuelle Private Netzwerke (VPN)	
Netzwerk einrichten	
Konfigurationsmenü	
Schaltflächen des Konfigurationsmenüs	
Konfigurationsassistent	
Kennwort	
Zeitzone	
Verbindungstyp (WAN)	
Dynamische IP-Adresse	
Statische IP-Adresse	
PPPoE	
DFÜ-Netzwerk	
Andere	
Assistent beenden	
Startseite	
Startseite > WAN	
Startseite > WAN > Dynamische IP-Adresse	
Startseite > WAN > Statische IP-Adresse	
Startseite> WAN > PPPoE	
Startseite > WAN > DFÜ Netzwerk	
Startseite > WAN > Andere -> PPTP	
Startseite > WAN > Andere -> L2TP	
Startseite > WAN > Andere -> BigPond Cable	
Startseite > LAN	
Startseite > DHCP	
Startseite > VPN-Einstellungen	
Startseite VPN-Einstellungen > Tunnel > IKE	
Startseite > VPN-Einstellungen > Tunnel (Manuell)	
Startseite > VPN-Einstellungen > Dynamischer VPN-Tunnel	
Startseite > VPN-Einstellungen > L2TP-Server-Einstellungen	

Startseite > VPN-Einstellungen > PPTP-Server-Einstellungen	
Erweitert	
Erweitert > Virtuelle Server	
Erweitert > Anwendungen	
Erweitert > Filter	
Erweitert > Filter > IP-Filter	
Erweitert > Filter > MAC-Filter	
Erweitert > Filter > URL-Sperre	
Erweitert > Filter > Domänensperre	
Erweitert > Firewall	
Erweitert > SNM	
Erweitert > DDNS	
Erweitert > Routing	
Erweitert > DMZ	
Tools	
Tools > Admin	
Tools > Zeit	
Tools > System	
Tools > Firmware	
Tools > Verschiedenes	
Status	
Status > GeräteInfo	
Status > Log	
Status > Log > Log-Einstellungen	
Status > Statistik	
Hilfe	
Netzwerk	
Netzwerkinstallations-Assistent	
Computername	
IP-Adresse überprüfen	
Dynamische IP-Adresse zuweisen (Windows XP)	
Statische IP-Adresse zuweisen (Windows XP)	
Dynamische IP-Adresse zuweisen (Macintosh OSX)	
Statische IP-Adresse zuweisen (Macintosh OSX)	
WLAN-Verbindung überprüfen	
Drucker einrichten und freigeben	
Lokalen Drucker einrichten	
Netzwerkdrucker einrichten	
Freigabe eines lokalen Druckers	
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
Technische Daten	

Packliste



Öffnen Sie den Karton und packen Sie vorsichtig den gesamten Inhalt aus. Überprüfen Sie auf Vollständigkeit nach der folgenden Liste:

- Ein D-Link DI-804HV Breitband-VPN-Router
- Ein Netzteil 5V
- Netzwerkkabel (Ethernet /CAT5-UTP/Straight-Through)
- Eine CD-ROM mit Handbuch und Garantieerklärung
- Eine Schnellinstallationsanleitung

Sollte eines der aufgeführten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.



Warnung!

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Netzteile mit abweichenden Werten können das Gerät beschädigen.

Dadurch erlischt die Garantie!

Systemvoraussetzungen

Für die Konfiguration des Routers benötigen Sie:

- einen Computer mit Windows oder Linux als Betriebssystem oder einen Macintosh-Rechner
- eine installierte Netzwerkkarte
- einen Browser: Internet Explorer Version 6.0 und höher oder Netscape Navigator Version 6.0 und höher; JavaScript muss aktiviert sein.

Einleitung

Der D-Link DI-804HV ist ein 4-Port-Breitband-Router mit Virtual Private Network-Funkionalität (VPN). Er bietet eine vollständige Lösung für das Surfen im Internet, die gemeinsame Nutzung von Resourcen im Büro und für den sicheren Zugang zu Firmennetzwerken. Gleichzeitig ist er ideal, um die Reichweite und die Anzahl der Computer in Ihrem Netzwerk zu erhöhen.

Folgen Sie den Anweisungen der mitgelieferten Schnellinstallationsanleitung und nach kurzer Zeit können auch Sie Informationen und Resourcen in Ihrem Netzwerk teilen.

Der DI-804HV ist mit den meisten bekannten Betriebssystemen, einschl. Macintosh, Linux und Windows kompatibel und kann in ein großes Netzwerk integriert werden.

Gehäusevorderseite



Auf der Vorderseite des DI804HV finden Sie 10 Leuchtdioden:

LED	Funktion		
Power	Ständig leuchtendes grünes Licht bedeutet, dass das Gerät eingeschaltet ist. Ist das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Anzeige dunkel.		
M1	Blinkt 1 Mal pro Sekunde, um ein aktives System anzuzeigen.		
M2	Leuchtet wenn eine Internet-Verbindung hergestellt wurde.		
WAN	Ständig leuchtendes grünes Licht zeigt eine bestehende WAN-Verbindung an. Blinkendes grünes Licht zeigt Aktivitäten auf der WAN-Schnittstelle an.		
LAN 1-4	Ständig leuchtendes grünes Licht zeigt eine bestehende LAN-Verbindung an. Blinkendes grünes Licht zeigt Aktivitäten auf der LAN-Schnittstelle an.		
СОМ	Ständig leuchtendes Licht bedeutet, dass eine Verbindung über ein Modem hergestellt wurde.		

Gehäuserückseite

Alle Netzwerkanschlüsse unterstützen sowohl normale Netzwerkkabel als auch Cross-Over-Kabel.



Schnittstelle	Funktion
СОМ	Anschluss für serielle Verbindung, z.B. ein Modem
LAN 1-4	Auto-MDI/MDIX, Anschluß mit normalem Netzwerk- oder Cross-Over-Kabel
WAN	Anschluss für DSL- oder Kabel-Modem
Reset	Rücksetzschalter: stellt Auslieferungszustand wieder her
Power	Anschluß für Netzteil

Besondere Merkmale

- **Breitband-Modem und gemeinsame IP-Nutzung** Verbindet mehrere Computer mit einem Breitband-Zugang (DSL oder Kabel)
- Auto-sensing Ethernet Switch Die 4-Ethernet-Ports erkennen automatisch Übertragunsgrate und Art des Anschusskabels.
- Hardware VPN Termination Device Bis zu 40 VPN-Tunnel werden unterstützt.
- VPN Pass-Through unterstützt VPN-Sitzungen werden durchgereicht; Sie können VPN-Server und -Clients einrichten.
- **Firewall** Unerwünschte Datenpakete werden zum Schutz Ihres Netzwerks blockiert.
- **DHCP-Server** Alle Computer im Netzwerk können ihre TCP/IP-Einstellungen automatisch vom DI-804HV beziehen.
- Web-basierte Konfiguration Per Broswer von einem beliebigen Computer im Netzwerk konfigurierbar
- Zugangskontrolle Weisen Sie verschiedenen Benutzern unterschiedliche Rechte zu.
- **Paket-Filter** IP-Adressen-basierte Zugangskontrolle durch die Analyse der Datenpakete
- Virtuelle Server

Ermöglicht den Zugriff auf Diensten wie WWW oder FTP in Ihrem LAN durch Benutzer im Internet.

Benutzerdefinierte Anwendungssensible Tunnel

Definieren Sie die Merkmale, nach denen z.B. zu öffnende Ports für bestimmte Anwendungen, wie Internet-Spiele, Videokonferenzen oder Internet-Telefonie. Der DI-804HV erkennt den Anwendungstyp und öffnet dafür einen Multi-Port-Tunnel.

• DMZ-Host

Ein Netzwerk-Computer ist vollständig aus dem Internet zu erreichen. Diese Funktion wird vor allem dann angewendet, wenn ein Benutzerdefinierte Anwendungssensible Tunnel (s.o.) nicht ausreicht, damit eine Anwendung richtig funktioniert.

Kleine Einführung in die Breitband-Router-Technologie

Ein Router ist ein Gerät, das Datenpakete von einer Quelle zum Bestimmungsort weiterleitet. Die Weiterleitung erfolgt über die IP-Adresse. Ein Router kann Daten aus dem Internet an einen bestimmten Rechner in Ihrem Netzwerk weiterleiten

Information (Seiten) aus dem Internet werden über Router weitergeleitet. Wenn Sie auf einen Link auf einer Web-Seite klicken, sendet der Browser eine Anforderung an den Server, um die entsprechende Seite zu schicken. Dabei findet ein Router den besten Weg, damit die Informationen auch ordentlich und vollständig auf Ihren Computer gelangen.

Die übertragene Datenmenge wird vom Router kontrolliert, unnötige Informationen werden gelöscht. Rechner aus dem Internet können die Computer in Ihrem Netzwerk nicht direkt erreichen, dadurch wird Sicherheit für die angeschlossenen Computer erreicht. Der Router entscheidet, welcher Computer die Informationen angefordert hat und sendet sie nur an diesen Rechner weiter. Sind die Informationen von keinem Ihrer Rechner angefordert worden, werden sie verworfen.

Kleine Einführung zu Firewalls

Ein Firewall ist ein Gerät oder eine Software, dass zwischen Ihrem Computer und dem Internet dafür sorgt, dass kein unautorisierter Zugriff auf Ihr Netzwerk stattfindet (ein- und ausgehender Datenverkehr). Normalerweise verhindert ein Firewall, dass Internet-Benutzer auf private oder Firmennetzwerke zugreifen.

Ein Firewall überwacht alle Datenpakete in Ihrem Netzwerk und analysiert diese. Jedes Paket wird mit einem Satz von Regeln, die der Administrator festgelegt hat, verglichen. Wird eine Regel verletzt, wird das entsprechende Paket blockiert. Wird keine Regel verletzt, wird das Paket weitergeleitet. Diese Methode wird Paketfilter genannt.

Darüberhinaus kann ein Firewall Sicherheitsfunktionen für bestimmte Anwendungen oder Ports erfüllen. Zum Beispiel kann ein Firewall für einen FTP- oder Telnet-Server so konfiguriert werden. Oder für bestimmte UDP- oder TCP-Ports, die von Internet-Spielen benötigt werden.

Kleine Einführung in Lokale Netzwerke (LAN)

Der Begriff Lokales Netzwerk (LAN) wird dann verwendet, wenn mehrere Computer eines bestimmten Bereichs, z.B. eines Büro oder Gebäudes, vernetzt werden. LANs können aber auch größere Gebiete abdecken. Die Verbindung von mehreren LANs in einem großen Gebiet nennt man Wide Area Network (WAN).

Die Verbindung zwischen den Computer kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Am verbreitesten ist zur Zeit noch die Verkabelung mit CAT5-Kabeln (UTP oder STP twisted pair wire.). Jeder Computer braucht eine Netzwerkkarte (Network Interface Card/NIC) für den Datenaustausch zwischenden Computern. Eine typische Netzwerkkarte kommuniziert mit

10Mbps oder 100Mbps. Zunehmend Verbreitung finden auch Funkkarten, die ein Wireless Local Area Networks (WLAN) bilden können.

In den meisten Netzwerken werden zusätzliche Geräte wie Hubs oder Switches eingesetzt, die gleichzeitig eine Reihe von Computer untereinander verbinden. Ein Hub leitet Daten an alle angeschlossenen Ports weiter, während ein Switch einen intelligenteren Weg einschläg und Daten nur an die Zielports weitergibt. Switche minimieren den Überhang an Datenverkehrinformationsdaten und erhöhen so die Datentransferrate im Netzwerk.

Der Aufbau von Netzwerken erfordert Planung und einen sorgfältigen Aufbau. Es gibt eine Reihe von Methoden ein Netzwerk zu planen und aufzubauen. Sie sollten etwas Zeit investieren.

Kleine Einführung in Virtuelle Private Netzwerke (VPN)

VPNs (Virtual Private Network) benutzen öffentliche Netzwerke, d.h. das Internet, um eine sichere Verbindung zwischen zwei verschiedenen Netzwerken herzustellen.

So können Sie z.B. von zu Hause über das Internet ein Verbindung zum Firmennetzwerk so herstellen, dass Sie dort Dateien, Datenbanken oder andere Resourcen so benutzen können, als seien diese lokal vorhanden.

Es gibt verschiedene Methode VPN einzusetzen. Zwei davon finden Sie in den nächsten Abschnitten.

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

PPTP benutzt ein proprietäres Format für eine sichere Verbindung von zwei privaten Netzwerken über das Internet. Dabei werden die übertragenen Daten durch Verschlüsselung innerhalb des Datenpaketes geschützt.

IP Security (IPSec)

IPSec ein noch sicherer Weg für die Verbindung von Netzwerk zu Netzwerk über das Internet. Hier wird jegliche Kommunikation zwischen Client und Server verschlüsselt, während bei PPTP (s.o.) nur die Datenpakete verschlüsselt sind.

Da es keinen Standard für VPN-Server gibt, kommen beide Methoden zu Anwendung, dadurch wird die Interoperabilität leider nicht gefördet.

Netzwerk einrichten

Weitere Informationen zur Einrichtung eines Netzwerks finden Sie in den Kapiteln Konfigurationsmenü und <u>Netzwerk</u>.



Für die Einrichtung eines typischen Netzwerkes zu Hause oder in einem kleinen Betrieb gehen Sie vor wie folgt:

- 1. Sie benötigen einen Breitband-Internet-Anschluss (DSL- oder Kabelverbindung).
- 2. Informationen für die Installation des Modems erhalten Sie von Ihrem DSL- oder Kabel-Service-Provider.
- 3. Verbinden Sie das DSL- oder Kabel-Modem mit dem DI-804HV Breitband-VPN-Router (weitere Informationen in der Schnellinstallationsanleitung des Routers).
- 4. Falls Sie einen Desktop-Computer an Ihr Netzwerk anschliessen wollen, benötigen Sie eine Netzwerkkarte, z.B. die D-Link DFE-530TX+ (Installieren Sie diese gemäß mitgelieferter Anleitung.).
- 5. Falls Sie einen Laptop an Ihr Netzwerk anschliesen wollen, benötigen Sie für diesen eine Netzwerkkarte, z.B. die D-Link DFE-690TXD. Beachten Sie, dass Sie evtl. zuerst den Treiber installieren müssen. (weitere Informationen in der Schnellinstallationsanleitung der Karte).
- 6. Sie können an den DI-804HV ein Modem (analog oder digital, sofern es über eine serielle Schnittstelle verfügt) für die Ausfallsicherheit der Internetverbindung anschliessen. Bitte beachten Sie, dass Sie im diesem Fall auch einen Zugang über eine Einwahltelefonnummer benötigen.

Konfigurationsmenü

Sie rufen das Konfigurationsmenü des DI-804HV über die Adresse http://1921.68.0.1 (Standardadresse) in einem Web-Browser auf.

Wenn Sie bei der Erstkonfiguration die IP-Adresse geändert haben, müssen Sie bei einem erneuten Aufruf die geänderte IP-Adresse eingeben.

Der Standardbenutzername lautet admin; es wurde kein Kennwort vergeben.

Hinweis: Sie sollten das Kennwort für den Administrator aus Sicherheitsgründen umgehend ändern. Im Abschnitt <u>Tools > Admin</u> wird der Vorgang beschrieben.

Schaltflächen des Konfigurationsmenüs





Tragen Sie also den Benutzername und das Kennwort (s.o.) ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK. Die Startseite des Assistenten wird gestartet.

Konfigurationsassistent

Mit dem Konfigurationsassistenten können Sie schnell und bequem alle erforderlichen Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen zum Assistenten finden Sie auch in der Schnellinstallationsanleitung.



Klicken Sie auf die Schaltfläche ASSISTENT STARTEN.

Schaltflächen des Assistenten

Symbol	Name	Funktion
G Zurück	Zurück	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die vorherige Seite aufzurufen.
<u>い</u> Abbrechen	Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Assistenten zu beenden. Alle Änderungen werden verworfen.
) Weiter	Weiter	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die nächste Seite aufzurufen.
() Ende	Ende	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Assistenten zu beenden. Alle Änderungen werden gespeichert.
@ Neustart	Neustart	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Einstellungen zu übernehmen und den Router neuzustarten.

Auf dem Begrüßungsbildschirm erhalten Sie eine Zusammenfassung über die Schritte, die für die Konfiguration erforderlich sind.



Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Kennwort

D-Link	DI-804HV Setup Wizard
Schritt 1. Ge	ben Sie ein neues Kennwort ein.
Sie können das Administ Kennwortes ändern. Klic	ratoren-Kennwort durch die Eingabe eines neuen ken Sie auf Weiter .
Altes Kennwort	
Neues Kennwort	
Bestätigen	
	CO CO OD CO

Auf dieser Seite vergeben Sie ein neues Kennwort für den Benutzer Admin. Sie sollten unbedingt sofort ein neues Kennwort vergeben, da als Fabrikeinstellunge kein Kennwort vergeben wurde.

Feldname	Eingabe
Altes Kennwort	Tragen Sie hier das alte Kennwort ein. Es wird nicht angezeigt.
Neues Kennwort	Tragen Sie hier das neue Kennwort ein.
Kennwort bestätigen	Tragen Sie hier zur Bestätigung das neue Kennwort noch mal ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Zeitzone

Wählen Sie aus der Auswahlliste die passende Zeitzone, für Deutschland/Österreich/Schweiz: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.



Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Verbindungstyp (WAN)

Wählen Sie den Typ Ihrer Internetverbindung. Dann wird ein weiterer Dialog für die Einstellungen geöffnet.

D-Link	DI-804HV Setup Wizard	
Schritt 3. Konfigurier	ren Sie die Internetverbindung (WAN).	
Wählen Sie den Typ der Inter	netverbindung (WAN). Klicken Sie auf Weiter.	
O Dynamische IP-Adresse	Wählen Sie diese Option, um die IP- Adresse automatisch von Ihrem ISP zu beziehen. (Überwiegend für Kabelmodem)	
O Statische IP-Adresse	Wählen Sie diese Option, um eine vom ISP zugewiesene IP-Adresse einzutragen.	
O PPP over Ethernet	Wählen Sie diese Option, falls Sie eine Verbindung per PPPoE zu Ihrem PPPoE. (Überwiegend für DSL)	
O DFÜ-Netzwerk	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung über ein analoges/ISDN- Modem herstellen.	
O Andere	PPTP, L2TP und BigPond Cable.	
	3 200 200 Zurück Abbrechen Weiter Ende	

Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie Ihren ISP für weitere Anweisungen.

Hinweis: Wählen Sie die Option ANDERE nur, wenn Sie in Europa PPTP oder in Australien Big Pond Cable verwenden.

Dynamische IP-Adresse

Alle notwendigen Informationen werden dynamisch vom DHCP-Server des ISPs bezogen.

D-Link	DI-804HV Setup Wizard
Dynam	ische IP-Adresse einrichten
Wenn es erforderlich bestimmte MAC-Adre Schaltfläche "MAC-Ad Netzwerkkarte zum D	ist, einen bestim <mark>mten Hostnamen oder eine</mark> sse einzutragen, tragen Sie die Werte hier ein. Die resse klonen" kopiert die MAC-Adresse der I-804HV. Klicken Sie auf Weiter .
Hostname	(optional)
MAC-Adresse	00 - 0F - 3D - 20 - 4D - 3E
	MAC-Adresse klonen
	🎯 🥝 🥑 🕕 Zurück Abbrechen Weiter Ende

Wenn Sie die Option DYNAMISCHE IP-ADRESSE gewählt haben, tragen Sie im Dialog folgende Werte ein:

Feldname	Eingabe
Hostname	Tragen Sie hier z.B. den Namen Ihres ISPs ein. Dieses Feld ist optional.
MAC-Adresse	Jedes Netzwerkgerät muss eine eindeutige Media Access Control-Adresse (MAC) haben. Dieses Feld ist optional.
MAC-ADRESSE KLONEN	Klicken Sie auf die Schaltfläche, damit der DI-804HV die MAC-Adresse des Netzwerkadapter Ihres Computers ausliest und übernimmt. Sie können die MAC-Adresse auch manuell eingeben.

Statische IP-Adresse

D-Link	DI-804HV Se	tup Wizard
Statisch	e IP-Adresse einricht	en
Tragen Sie hier die von Ih Klicken Sie auf Weiter .	rem ISP zugeteilten statische	en IP-Daten.
WAN-IP-Adresse	0.0.0.0	
WAN-Subnetzmaske	255.255.255.0	
WAN-Gateway	0.0.0.0	
Primärer DNS	0.0.0.0	
Sekundärer DNS	0.0.0.0	
	G 😏 🥝 Zurück Abbrechen	🔪 🕕 Weiter Ende

Wenn Sie die Option STATISCHE IP-ADRESSE gewählt haben, tragen Sie im Dialog folgende Werte ein:

Eingabefeld	Eingabe
WAN-IP-Adresse	Tragen Sie hier die statische IP-Adresse ein, die Ihnen Ihr ISP zugeteilt hat. Tragen Sie dann die erforderlichen Informationen in den anderen Feldern ein.
WAN-Subnetzmaske	Voreingestellt ist die Subnetzmaske 255.255.255.0.
	Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie einen anderen Wert von Ihrem ISP mitgeteilt bekommen haben.
WAN-Gateway	Tragen Sie hier die IP-Adresse des Gateways ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.
Primärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des primären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.
Sekundärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des sekundären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.

PPPoE

D-Link	DI-804HV Setup Wizard
P	PPoE einrichten
Der Service-Name ist opti Klicken Sie auf Weiter .	ional, kann aber für Ihren ISP erforderlich sein.
PPPoE-Konto	
PPPoE-Kennwort	•••••
Kennwort erneut eingeben	
PPPoE-Service-Name	(optional)
	CO CO OU CONTRACTOR CO

Wenn Sie die Option PPPOE gewählt haben, tragen Sie im Dialog folgende Werte ein:

Eingabefeld	Eingabe
PPPoE-Konto	Tragen Sie hier den Benutzername für die Internet-Verbindung ein.
PPPoE-Kennwort	Tragen Sie hier das entsprechende Kennwort ein.
PPPoE-Service-Name	Hier können Sie den Namen des ISP eintragen. Dieses Feld ist optional.

DFÜ-Netzwerk

D-Link	DI-804HV Setup Wizard
DFÜ-	Netzwerk einrichten
Einwahltelefonnummer	
Konto	
Kennwort	•••••
Kennwort erneut eingeben	
Primärer DNS	0.0.0.0
Sekundärer DNS	0.0.0.0
	G 😏 定 🕕 Zurück Abbrechen Weiter Ende

Wenn Sie die Option DFÜ gewählt haben, tragen Sie im Dialog folgende Werte ein:

Eingabefeld	Eingabe
Einwahltelefonnummer	Tragen Sie hier die Telefonnr. für die Internet-Verbindung ein.
Konto	Tragen Sie hier den Benutzernamen für die Internet-Verbindung ein.
Kennwort	Tragen Sie hier das entsprechende Kennwort ein.
Primärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des primären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.
Sekundärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des sekundären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.

Andere

Hinweis: Wählen Sie die Option ANDERE nur, wenn Sie in Europa PPTP oder in Australien Big Pond Cable verwenden.

Wählen Sie PPTP, L2TP oder BigPond Cable. Es wird jeweils ein weiterer Dialog aufgerufen.

D-Link	DI-804HV Setup Wizard
Art der Internetve	rbindung (WAN) wählen
Wählen Sie den Typ der Internetvert	bindung (WAN). Klicken Sie auf Weiter.
OPTP (nur für Europa)	
OL2TP (nur für bestimmte l	SPs)
O BigPond Cable (nur für Au	istralien)
	G 😕 🕤 🕕
	Zurück Abbrechen Weiter Ende

Andere > PPTP

D-Link unter Ministrative Page	DI-804HV Setup Wizard
	PPTP einrichten
	O Dynamische IP-Adresse ③ Statische IP- Adresse
Meine IP-Adresse	0.0.0.0
Meine Subnetzmaske	255.255.255.0
Mein Gateway	0.0.0.0
Server-IP- Adresse/Name	
PPTP-Konto	
PPTP-Kennwort	•••••
Kennwort erneut eingeben	
	Zurück Abbrechen Weiter Ende

Wenn Sie die Option PPTP gewählt haben, wählen Sie zuerst Dynamische oder Statische IP-Adresse. Tragen Sie dann im Dialog folgende Werte ein:

Eingabefeld	Eingabe
Meine IP-Adresse	Die private IP-Adresse nach Vorgabe Ihres ISPs. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Meine Subnetzmaske	Die private Subnetzmaske nach Vorgabe. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Mein Gateway	Das private Gateway nach Vorgabe Ihres ISPs. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Server-IP-Adresse/Name	IP-Adresse des PPTP-Servers.
PPTP-Konto	PPTP-Konto nach Vorgabe Ihres ISPs.
PPTP-Kennwort	PPTP-Kennwort nach Vorgabe Ihres ISPs

Andere > L2TP

D-Link	DI-804HV Setup Wizard
	L2TP einrichten
	O Dynamische IP-Adresse O Statische IP- Adresse
IP-Adresse	0.0.0.0
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
Server-IP- Adresse/Name	
L2TP-Konto	
L2TP-Kennwort	•••••
Kennwort erneut eingeben	•••••
	G 😡 😏 🕕 Zurück Abbrechen Weiter Ende

Wenn Sie die Option L2TP gewählt haben, wählen Sie zuerst Dynamische oder Statische IP-Adresse. Tragen Sie im Dialog folgende Werte ein:

Eingabefeld	Eingabe
IP-Adresse	Die private IP-Adresse nach Vorgabe Ihres ISPs. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Subnetzmaske	Die private Subnetzmaske nach Vorgabe. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Gateway	Das private Gateway nach Vorgabe Ihres ISPs. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Server-IP-Adresse/Name	IP-Adresse des PPTP-Servers.
L2PTP-Konto	PPTP-Konto nach Vorgabe Ihres ISPs.
L2TP-Kennwort	PPTP-Kennwort nach Vorgabe Ihres ISPs

Andere > BigPond Cable

D-Link Interest for Proper	DI-804HV S	etup Wizard
Dynamische IP-Adresse e für BigPon	inrichten Dynar d Cable einrich	nische IP-Adresse ten
Konto		
Kennwort	•••••	
Kennwort erneut eingeben	•••••	
Login-Server		(optional)
	CO CO Zurück Abbrech	en Weiter Ende

Wenn Sie die Option BIGPOND CABLE gewählt haben, tragen Sie im Dialog folgende Werte ein:

Eingabefeld	Eingabe
Konto	Tragen Sie hier den Benutzernamen für die Internet-Verbindung ein.
Kennwort	Tragen Sie hier das entsprechende Kennwort ein.
Login-Server	Tragen Sie hier den Namen des Login-Servers ein. Diese Feld ist optional.

Assistent beenden



Klicken Sie auf die Schaltfläche NEUSTART, um alle Änderungen zu speichern und den Router neu zu starten.

Startseite

Startseite > WAN

Wählen Sie den WAN-Typ. WAN repräsentiert hier den Modus Ihrer Internet-Verbindung. Falls Sie den Modus nicht genau kennen, fragen Sie Ihren ISP nach weiteren Informationen.

In Abhängigkeit vom gewählten Modus öffnet sich ein weiterer Dialog (s.u.).

	DI-804HV Broadband VPN Router	
Startseite	weitert Tools Status	Hilfe
WAN-Einstellunge Wählen Sie die richtig Dynamische IP- Statische IP-Ad	Einstellungen für die Verbindung zu Ihrem ISP. resse Wählen Sie diese Option, um automatisch eine von Ihrem ISP zu erhalten. (Meistens für Kabelm se Wählen Sie diese Option, um die von Ihrem ISP IP-Adresse einzutragen. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr ISP PPPOE v	IP-Adresse iodems) zugwiesene verwendet.
 DFÜ-Netzwerk Andere 	(Meistens für DSL) Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbind analoges/ISDN-Modem herstellen. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbind	ung über ein ung über
Dynamische IP-Ac Hostname MAC-Adresse	SSE (Optional)	
Primäre DNS-Adress Sekundäre DNS-Adr MTU Automatisches Wied	erbinden O Aktiviert I Deaktiviert	
Automatisches Back	O Aktiviert 💿 Deaktiviert	en Hilfe

Option	Bedeutung
Dynamische IP- Adresse	Die IP-Adresse wird automatisch vom DHCP-Server des ISP bezogen.
Statische IP Adresse	Tragen Sie hier eine vorgegebene IP-Adresse manuell ein.
PPPoE	Wählen Sie PPPoE, falls Ihr ISP diesen Zugang bietet (meistens für DSL).
DFÜ	Wählen Sie diese Option, falls Sie den Zugang zu ISP per Modem herstellen wollen, für den Fall, dass die Breitbandverbindung nicht verfügbar ist.
Andere	Hinweis : Wählen Sie die Option ANDERE nur, wenn Sie in Europa PPTP oder in Australien Big Pond Cable verwenden.

Startseite > WAN > Dynamische IP-Adresse

		Broadba	nd VPN R	outer
Startseite	Erweitert	Tools	Statu	: Hilfe
WAN-Einstellun Wählen Sie die ric	gen htigen Einstellunge	en für die Verbindung :	u Ibrem ISP	
 Dynamische 	IP-Adresse Wä	hlen Sie diese Option hrem ISP zu erhalter	, um automatis 1. (Meistens für	ch eine IP-Adresse Kabelmodems)
O Statische IP-	Adresse Wä	hlen Sie diese Option Adresse einzutragen.	, um die von Ih	rem ISP zugwiesene
O PPPoE	Wa (Me	hlen Sie diese Option eistens für DSL)	, wenn Ihr ISP	PPPoE verwendet.
O DFÜ-Netzwe	rk Wa an:	hlen Sie diese Option aloges/ISDN-Modem h	, wenn Sie die ierstellen.	Verbindung über ein
Andere	Wä	hlen Sie diese Option TP, L2TP oder BigPor	, wenn Sie die d Cable herste	Verbindung über ellen.
Dynamische IP	-Adresse			
Hostname			(Optio	nal)
MAC-Adresse	FF	-FF - FF -FF	- FF - FF	
Primäre DNS-Adr	esse 0.0	.0.0		
Sekundäre DNS-/	Adresse 0.0	.0.0		
MTU	15	00		
	an eres of the second		d	
Automatisches W	iederverbinden 🔘) Aktiviert 🔘 Deaktivie		

Eingabefeld	Eingabe
Hostname	Optional; allerdings ist der Hostname für manche ISPs notwendig. Der Hostname ist der Name des Routers.
MAC-Adresse	Die Standard-MAC-Adresse entspricht der MAC-Adresse der physikalischen WAN-Schnittstelle des Routers.
MAC-Adresse klonen	Kopieren Sie die MAC-Adresse der Netzwerkkarte und ersetzen Sie damit die MAC-Adresse der WAN-Schnittstelle des Routers. Es wird nicht empfohlen die Standard-MAC-Adresse ohne Anweisung Ihres ISPs zu verändern.
Primärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des primären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.
Sekundärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des sekundären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein. (Optional)
MTU	Maximum Transmission Unit; Der Standardwert beträgt 1500. Ändern Sie ggf. diesen Wert nach Vorgabe Ihres ISP.

Eingabefeld	Eingabe
Automatisches Wiederverbinden	Wenn diese Option aktiviert ist, verbindet sich der Router nach einem Systemneustart oder nach einer Leitungstrennung automatisch mit Ihrem ISP.
Automatisches Backup	Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Ausfall der Breitbandverbindung automatisch eine Verbindung über die Wählverbindung versucht. Bitte beachten Sie, dass Sie im diesem Fall auch einen Zugang über eine Einwahltelefonnummer benötigen.

Startseite > WAN > Statische IP-Adresse

	Broadband VPN Router
Startseite Erwe	eitert Tools Status Hilfe
WAN-Einstellungen	enterline en en line e
Dynamische IP-Adress	se Wählen Sie diese Option, um automatisch eine IP-Adresse von Ihrem ISP zu erhalten. (Meistens für Kabelmodems)
 Statische IP-Adresse 	Wählen Sie diese Option, um die von Ihrem ISP zugwiesene IP-Adresse einzutragen.
O PPPoE	Wählen Sie diese Option, wenn Ihr ISP PPPoE verwendet. (Meistens für DSL)
O DFÜ-Netzwerk	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung über ein analoges/ISDN-Modern herstellen.
Andere	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung über PPTP, L2TP oder BigPond Cable herstellen.
Statische IP-Adresse	
IP-Adresse	0.0.0.0
Subnetzmaske	255.255.255.0
ISP-Gateway-Adresse	0.0.0.0
Primäre DNS-Adresse	0.0.0.0
Sekundäre DNS-Adresse	0.0.0.0
MTU	1500
Automatisches Backup	O Aktviert O Deaktivert

Wenn Sie eine statische IP-Adresse verwenden, tragen Sie hier die Informationen ein, die Ihnen Ihr ISP mitgeteilt hat.

Eingabefeld	Eingabe
IP-Adresse	Tragen Sie hier die statische IP-Adresse ein, die Ihnen Ihr ISP zugeteilt hat. Tragen Sie dann die erforderlichen Informationen in den anderen Feldern ein.
Subnetzmaske	Voreingestellt ist die Subnetzmaske 255.255.255.0.
	Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie einen anderen Wert von Ihrem ISP mitgeteilt bekommen haben.

Eingabefeld	Eingabe
ISP Gateway-Adresse	Tragen Sie hier die IP-Adresse des Gateways ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.
Primärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des primären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein.
Sekundärer DNS	Tragen Sie hier die IP-Adresse des sekundären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein. (Optional)
MTU	Maximum Transmission Unit; Der Standardwert beträgt 1500. Ändern Sie ggf. diesen Wert nach Vorgabe Ihres ISP.

Startseite> WAN > PPPoE

PPPoE ist der bevorzugte Verbindungsmodus bei DSL-Verbindungen.

	DI-804HV Broadband VPN Router
Startseite Erweiter	rt Tools Status Hilfe
WAN-Einstellungen	
Wählen Sie die richtigen Einstellu	ngen für die Verbindung zu Ihrem ISP. Wählen Sie diese Ontien, um automatisch eine IB Adresse
O Dynamische IF-Adlesse	von Ihrem ISP zu erhalten. (Meistens für Kabelmodems)
Statische IP-Adresse	Wählen Sie diese Option, um die von Ihrem ISP zugwiesene IP-Adresse einzutragen.
PPPoE	Wählen Sie diese Option, wenn Ihr ISP PPPoE verwendet. (Meistens für DSL)
O DFÜ-Netzwerk	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung über ein analoges/ISDN-Modem herstellen.
Andere	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung über PPTP, L2TP oder BigPond Cable herstellen.
PPP over Ethernet	
	Oynamische PPPoE ○ Statisches PPPoE
Benutzername	
Kennwort	*******
Kennwort erneut eingeben	*******
Service-Name	(Optional)
IP-Adresse	0.0.0.0
Primäre DNS-Adresse	0.0.0.0
Sekundäre DNS-Adresse	0.0.0.0
Maximale Leerlaufzeit	5 Minuten
MTU	1492
Wählen Oie die Verhiedungenet	Immer an Manuell Verbinden nach Aufforderung
wanten Sie die verbindungsaft	

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Eingabefeld	Eingabe
Benutzername	Tragen Sie hier den Benutzernamen ein.
Kennwort	Tragen Sie hier das Kennwort für den PPPoE-Zugang ein.
Servicename	(Optional) Tragen Sie hier ggf. den Servicenamen ein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP.
IP-Adresse	Tragen Sie hier die statische IP-Adresse ein, die Ihnen Ihr ISP zugeteilt hat. (Optional)
Primäre DNS-Adresse	Tragen Sie hier die IP-Adresse des primären DNS ein. Diese Information sollte Ihnen vom ISP genannt worden sein. Die Angabe eines sekundären DNS ist optional.
Maximale Leerlaufzeit	Tragen Sie hier die Zeit ein, während der die Verbindung trotz Inaktivität bestehen bleibt. Um dieses Feature abzustellen, aktivieren Sie die Option AUTOMATISCHES WIEDERVERBINDEN.
MTU	Maximum Transmission Unit; Der Standardwert beträgt 1492. Ändern Sie ggf. diesen Wert nach Vorgabe Ihres ISP.

Startseite > WAN > DFÜ Netzwerk

Als Modem-Benutzer wählen Sie diese Option, um eine Verbindung zu Ihrem ISP herzustellen. Sie können ein Modem auch als Ausfallsicherung verwenden, falls die Breitbandverbindung ausfällt.

	DI-804HV Broadband VPN Router
Startseite Erweit	ert Tools Status Hilfe
WAN-Einstellungen Wählen Sie die richtigen Einste O Dynamische IP-Adresse	llungen für die Verbindung zu Ihrem ISP. Wählen Sie diese Option, um automatisch eine IP-Adresse von Ihrem ISP zu erhalten. (Meistens für Kabelmodems)
Statische IP-Adresse	Wählen Sie diese Option, um die von Ihrem ISP zugwiesene IP-Adresse einzutragen.
	Wählen Sie diese Option, wenn Ihr ISP PPPoE verwendet. (Meistens für DSL)
OFÜ-Netzwerk	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung über ein analoges/ISDN-Modem herstellen.
Andere	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Verbindung über PPTP, L2TP oder BigPond Cable herstellen.
DFÜ-Netzwerk	
Einwahlnummer	
Einwahlkonto	
Kennwort	*******
Kennwort erneut eingeben	******
Primärer DNS	0.0.0.0
Sekundärer DNS	0.0.0.0
Zuwiesene IP-Adresse	0.0.0.0 (Optional)
Weitere Einstellungen	
Maximale Leerlaufzeit	5 Minuten
Baudrate	57600 V bps
Wählen Sie die Verbindungsar	t OImmer an OManuell OVerbinden nach Aufforderung

Eingabefeld	Eingabe
Einwahlnummer	Tragen Sie hier die Telefonnr. für den Zugang zum ISP ein.
Einwahlkonto	Tragen Sie hier den Benutzernamen ein.
Kennwort	Tragen Sie hier das Kennwort ein.
Primärer DNS / Sekundärer DNS	Wenn Sie die Einstellungen auf "0.0.0.0" setzen, beziehen Sie diese automatisch, wenn eine Verbindung hergestellt wird.
Zugewiesene IP-Adresse	(Optional) Tragen Sie hier die IP-Adresse ein, wenn Sie eine statische IP-Adresse haben.
Weitere Einstellungen	(Optional) Zur Optimierung der Kommunikationsqualität zwischen dem ISP und Ihrem Modem tragen Sie hier einen Initialisierungsstring ein.

Eingabefeld	Eingabe
Maximale Leerlaufzeit	Tragen Sie hier die Zeit ein, während der die Verbindung trotz Inaktivität bestehen bleibt. Um dieses Feature abzustellen, aktivieren Sie die Option Automatisches Wiederverbinden.
Baudrate	Wählen Sie hier die Datenübertragungsrate für die Verbindung zwischen dem DI-804HV und Ihrem Modem.

Startseite > WAN > Andere -> PPTP

Das Protokoll Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) wird in Europa für WAN-Verbindungen benutzt.



Eingabefeld

Eingabe

Meine IP-Adresse

Tragen Sie hier die IP-Adresse ein.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Eingabefeld	Eingabe
Meine Subnetzmaske	Tragen Sie hier die Subnetzmaske ein.
Server-IP-Adresse/Name	Tragen Sie hier die IP-Adresse des Servers ein.
PPTP-Konto	Tragen Sie hier den Benutzername des PPTP-Zugangs ein.
PPTP-Kennwort	Tragen Sie hier das Kennwort ein.
Verbindungs-ID	(Optional) Tragen Sie hier die ID für die Verbindung ein, falls es erforderlich ist,
Maximale Leerlaufzeit	Tragen Sie hier die Zeit ein, während der die Verbindung trotz Inaktivität bestehen bleibt. Um dieses Feature abzustellen, aktivieren Sie die Option AUTOMATISCHES WIEDERVERBINDEN.
Startseite > WAN > Andere -> L2TP

Das Protokoll L2TP wird von einigen ISPs verwendet.

		DI- Broadbar	804HV nd VPN Route	er
Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
WAN-Einstellung Wählen Sie die richt Dynamische II Statische IP-Au PPPoE DFÜ-Netzwerk Andere	en tigen Einstellungen P-Adresse Wähl dresse Wähl IP-Ad Wähl (Meis (Meis analo Wähl PPTP	für die Verbindung ; en Sie diese Option rem ISP zu erhalter en Sie diese Option resse einzutragen. en Sie diese Option ges/ISDN-Modem 1 en Sie diese Option , L2TP oder BigPon	zu Ihrem ISP. , um automatisch ei , (Meistens für Kabe , um die von Ihrem IS , wenn Ihr ISP PPPo , wenn Sie die Verbin nerstellen. , wenn Sie die Verbin d Cable herstellen.	ne IP-Adresse Imodems) SP zugwiesene E verwendet. ndung über ein ndung über
O PPTP O L2TP O BigPond C L2TP	(nur fi (nur fi Cable (nur fi	ir Europa und Rußl ir bestimmte ISP) ir Australien)	and)	
IP-Adresse Subnetzmaske Gateway Server-IP-Adresse/ L2TP-Konto	O D 0.0.0. 255.2 0.0.0. Name	ynamische IP-Adres	sse (Statische IP-	Adresse
L2TP-Kennwort Kennwort erneut ein Maximale Leerlaufz MTU Wählen Sie die Ver Automatisches Bac	ngeben	Minuten	II ③ Verbinden nac	h Aufforderung
			Sanwenden Abbre	3 🛟

Wenn Sie die Option L2TP gewählt haben, wählen Sie zuerst Dynamische oder Statische IP-Adresse.

Tragen Sie im Dialog folgende Werte ein:

Eingabefeld	Eingabe
IP-Adresse	Die private IP-Adresse nach Vorgabe Ihres ISPs. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Subnetzmaske	Die private Subnetzmaske nach Vorgabe. (Nur bei statischer IP-Adresse)
Gateway	Das private Gateway nach Vorgabe Ihres ISPs. (Nur bei statischer IP-Adresse)

Eingabefeld	Eingabe
Server-IP-Adresse/Name	IP-Adresse des PPTP-Servers.
L2PTP-Konto	PPTP-Konto nach Vorgabe Ihres ISPs.
L2TP-Kennwort	PPTP-Kennwort nach Vorgabe Ihres ISPs

Startseite > WAN > Andere -> BigPond Cable

Das Protokoll Dynamic IP Address for BigPond wird in Australien für WAN-Verbindungen benutzt.



Eingabefeld	Eingabe
Benutzername	Tragen Sie hier den Benutzername ein.
Kennwort	Tragen Sie hier das Kennwort ein.
IP-Adresse des Login-Servers	(Optional) Tragen Sie hier den Name des Login-Servers ein, falls erforderlich.
Automatisches Wiederverbinden	Aktivieren Sie diese Option, damit sich der Router automatisch mit dem ISP verbindet, falls Sie das Gerät neustarten oder wenn die Verbindung unterbrochen wurde.

Startseite > LAN

LAN ist die Abkürzung für Local Area Network, also Ihrem lokalen Netzwerk. Auf dieser Seite stellen Sie die LAN-Schnittstelle des Gerätes ein. Bei diesen Einstellungen spricht man auch von privaten Einstellungen, da diese im Internet nicht sichtbar sind. Sie können die LAN-IP-Adresse ändern. Die Standardadresse ist 192.168.0.1 und die Subnetzmaske 255.255.255.0.

Link Networks for People			DI Broadbe	-804HV and VPN Route	er
1	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
	LAN-Einstellung Die IP-Adresse de	en s DI-804HV.			
0	IP-Adresse	192.16	8.0.1		
	Subnetzmaske	255.25	5.255.0		
zard	Name der Domän	ie in the second se		2	
WAN				💋 윌 Anwenden Abbre	3 🛟 echen Hilfe
онср					
'PN					

Eingabefeld	Eingabe
IP-Adresse	IP-Adresse: IP-Adresse des DI-804HV. Standardwert: 192.168.0.1.
Subnetzmaske	Subnetzmaske: Subnetzmaske des DI-804HV. Standardwert: 255.255.255.0.
Name der Domäne	Domänenname: (Optional) Tragen Sie hier den Namen der lokalen Domäne ein.

Startseite > DHCP

DHCP ist die Abkürzung für Dynamic Host Control Protocol. Ein DHCP-Server kann Geräten im Netz eine IP-Adresse zuteilen, wenn diese nach dem Start danach fragen. Das Gerät muss so eingerichtet sein, dass es die IP-Adresse automatisch bezieht. Standardmäßig ist der DHCP-Server des DI-804HV eingeschaltet. Der Adress-Pool für DHCP enthält die Adressen, die automatisch zugeteilt werden können. Sie müssen den Bereich für die IP-Adressen festlegen.

		DI-8 Broadband	04HV VPN Router	
Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
DHCP-Server Der DI-514 kann	als DHCP-Server einger	ichtet werden, um IP-	-Adressen im LAN zu	ı vergeben.
DHCP-Server	 Akti 	viert O Deaktiviert		
Erste IP-Adresse	9 192.16	3.0. 100		
Letzte IP-Adress	e 192.16	3.0. 199		
Lease-Time	1 Wool	ie 💙		
MAC-Adresse.	Aktiviert O Deaktivie	rt		
IP-Adresse 19	92.168.0.			
MAC-Adresse				
Dror-orent -		Any	🍼 🧭	en Hilfe
	chen DHCP-Clients			
Liste der statis Name	IP-Adresse	MAC-Adr	esse	
Liste der statis Name	IP-Adresse	MAC-Adr	esse	

Eingabefeld	Eingabe
DHCP-Server	Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert. Standard ist Aktiviert.
Start-IP-Adresse	Die erste vom DHCP-Server zu vergebende IP-Adresse.
End-IP-Adresse	Die letzte vom DHCP-Server zu vergebende IP-Adresse.
Lease-Time	Zeitraum während dem eine IP-Adresse nicht neu vergeben wird. Standardwert: 60 Minuten.
Liste der DHCP-Clients	Zeigt sowohl statische als auch dynamische DHCP-Clients mit Hostnamen, IP- und MAC-Adresse an.

Startseite > VPN-Einstellungen

Auf dieser Seite erstellen Sie virtuelle Tunnel zu fernen VPN-Gateways. Durch VPN werden durch Verkapselungsprotokolle, Verschlüsselungs- und Hashing-Algorithmen Vertraulichkeit, Herkunft, Authentizität und Integrität der Daten in Netzwerken unterstützt.

		Broadbo	and VPN Router	r
Startse	ite Erweitert	Tools	Status	Hilf
VPN-Einste	llungen			
	Eintrag		Einstellung	
VPN		Aktiviert		
NetBIOS-Br	oadcast	Aktiviert		
Max. Anzahl	der Tunnel	1		
ID	Tunnelname		Methode	
1			IKE Mehr	
2			IKE Mehr	
3			IKE Mehr	
4			IKE Mehr	
-				200 M

Eingabefeld	Eingabe
VPN	Wählen Sie Aktiviert, wenn Sie VPN verwenden wollen.
NetBIOS-Broadcast	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie NetBIOS-broadcast über die VPN-Tunnel erlauben wollen.
Max. Anzahl der Tunnel	Tragen Sie hier die maximale Anzahl der Tunnel ein.
Tunnelname	Tragen Sie hier den Name des Tunnels ein.
Methode	Wählen Sie IKE oder Manuell. IPSec-VPN unterstützt zwei Methoden zum Schlüsselaustausch: manuell und automatischer Schlüsselaustausch (IKE).
	Bei der manuellen Methode müssen beide VPN-Gateways mit den gleichen Authentifizierungs- und Verschlüsselungsschlüsseln eingerichtet werden. Beim automatischen Schlüsselaustausch werden die Schlüssel über das Internet ausgetauscht. Hier ist nur die Eingabe des gleichen verteilten Schlüssels bei beiden VPN-Gateways notwendig.
Mehr	Klicken Sie auf die Schaltfläche MEHR, um weitere Einstellungen zur gewählten Methode vorzunehmen.

Startseite VPN-Einstellungen > Tunnel > IKE

Die Einstellungen für IKE (Internet Key Exchange) sind dreigeteilt: Basiseinstellungen, IKE-Proposal einrichten und IPSec-Proposal einrichten.

Die Basiseinstellungen umfassen folgende Punkte: lokales Subnetz, lokale Netzmaske, fernes Subnetz, ferne Subnetzmaske, fernes Gateway und verteilter Schlüssel. Der Tunnelname wird von der vorherigen Seite VPN-Einstellungen übernommen.

IKE-Proposal einrichten umfasst ein Anlegen einer Reihe von häufig verwendeten IKE-Proposals und die Auswahl der IKE-Proposal. Gleiches gilt für IPSec-Proposal einrichten.

Eingabefeld	Eingabe
Tunnelname	Name des aktiven Tunnel.
Aggressive-Modus	Dieser Modus beschleunigt das Einrichten der Tunnel, gleichzeitig wird die Sicherheit verringert. Die Hosts an beiden Enden des Tunnels müssen diesen Modus unterstützen, damit der Tunnel ordentlich eingerichtet wird.
Lokales Subnetz	Das Subnetz des LAN für das lokale VPN-Gateway. Es kann ein Host, Subnetzteil oder das gesamte Subnetz des LANs sein.
Lokale Netzmaske	Die lokale Netzmaske ergibt in Kombination mit dem lokalen Subnetz eine Subnetzdomäne.
Fernes Subnetz	Das Subnetz des LAN des fernen VPN-Gateways. Es kann ein Host, Subnetzteil oder das gesamte Subnetz des LANs sein.
Ferne Netzmaske	Die ferne Netzmaske ergibt in Kombination mit dem fernen Subnetz eine ferne Subnetzdomäne.
Fernes Gateway	IP-Adresse des fernen VPN-Gateways.
IKE-Keep-Alive (IP-Adresse pingen)	Geben Sie die IP-Adresse des fernen Hosts ein, z.B. die IP-Adresse des fernen VPN-Gateways. Das Gerät wird, wenn keine Daten im VPN-Tunnel fließen, den fernen Host anpingen. Kommt keine ICMP- Antwort zurück, wird der VPN-Tunnel automatisch beendet.
Verteilter Schlüssel	Der erste Schlüssel unterstützt den IKE-Mechanismus für VPN- Gateway und VPN-Client bei der Verhandlung über weitere sichere Schlüssel. Der verteilte Schlüssel muß für Gateways und Clients gleich sein.
Erweiterte Authentifizierung (xAuth)	Ist dieses Feature aktiviert, muss der VPN-Client zwecks erweiterter Authentifizierung weitere Benutzerinformationen an den VPN-Server oder das VPN-Gateway schicken. Der VPN-Server weist Verbindungswünsche mit unzureichenden Angaben ab, auch wenn der verteilte Schlüssel richtig ist. Daher ist diese Funktion gut für mobile VPN-Clients geeignet. Sie können nicht nur eine VPN-Regel über den verteilten Schlüssel für alle Benutzer erstellen, sie können auch bestimmen, dass nur bestimmte Benutzer überhaupt eine VPN- Verbindung herstellen können.
	dieser Regel festzulegen.
Server-Modus	Aktivieren Sie diese Option, damit sich das Gerät als VPN-Server verhält. Die Gültigkeit der Benutzerinformationen des VPN-Clients wird überprüft. Die gesendeten Benutzerinformationen müssen mit den in der lokalen Benutzerdatenbank gespeicherten Angaben übereinstimmen. Sie können die Angaben in der Benutzerdatenbank

Eingabefeld	Eingabe
	über die Schaltfläche Lokalen Benutzer einrichten bearbeiten. Beachten Sie, dass, wenn diese Option aktiviert ist, nur noch VPN- Clients mit xAuth eine VPN-Verbindung herstellen können.
Client-Modus	Aktivieren Sie diese Option, damit sich das Gerät als VPn-Server verhält und Bneutzerinformationen an den fernen VPN-Server zur erweiterten Authentifizierung (xAuth) sendet. Sie müssen den richtigen Benutzernamen und das richtige Kennwort eingeben. Beachten Sie, dass, wenn diese Option aktiviert ist, ferne VPN-Server ohne xAuth Ihren Verbindungswunsch zurückweisen.
Benutzername	Tragen Sie hier den Benutzername ein, so wie er vom fernen VPN- Server angegeben wird. Dieses Feld wird nur für den xAuth-Modus verwendet.
Kennwort	Tragen Sie hier das Kennwort zum Benutzernamen ein. Dieses Feld wird nur für den xAuth-Modus verwendet.
IKE-PROPOSAL WÄHLEN	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Anzahl von häufig verwendeten IKE-Proposals zu erstellen. Wählen Sie IKE-Proposals für einen bestimmten Tunnel aus.
IPSEC-PROPOSAL WÄHLEN	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Anzahl von häufig verwendeten IPSec-Proposals zu erstellen. Wählen Sie IPSec- Proposals für einen bestimmten Tunnel aus.
LOKALEN BENUTZER EINRICHTEN	Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Option EXTENDED AUTHENTICATION gewählt wurde.
	Tragen Sie auf der Seite VPN-EINSTELLUNGEN - XAUTH - LOKALEN BENUTZER EINRICHTEN die Benutzernamen und Kennwörter für den xAuth-Modus ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche ANWENDEN.

Startseite > VPN-Einstellungen > Tunnel > IKE-Proposal einrichten

		Broad	band VPN Ro	uter	
Startseite	Erweite	ert Tools	Status		Hilfe
VPN-Einstellung	jen - Tunnel '	1 - IKE Proposal ei	nrichten		
It IKE Proposal Inde	e m ex	- Leer -	Einstellung		
			öschen		
ID Proposal Name	DH-Gruppe	Verschlüsselungs- algorithmus	Authentifizierungs- algorithmus	Life Time	Life Time Unit
1	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
2	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
3	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
4	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
5	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
6	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
7	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
8	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
9	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
10	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
Pr	oposal ID W	lählen Sie 💌 🛛 Hir	zufügen Proposal I	ndex	

Eingabefeld	Eingabe
IKE-Proposal-Index	Dieser Index zeigt die ausgewählten Indices aus dem IKE-Proposal-Pool. Die Auswahl geschieht durch Markieren einer Proposal-ID und einem Klick auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN.
	Sie können nur vier Indices aus dem Proposal-Pool wählen. Um einen Index aus der Auswahl zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche ENTFERNEN neben der Index-Liste.
Proposal-Name	Zeigt auf das aktuelle IKE-Proposal. Beginnt der Name mit 0x00, ist das IKE- Proposal nicht verfügbar.
DH-Group	Wählen Sie: Gruppe 1 (MODP768), Gruppe 2 (MODP1024) oder Gruppe 5 (MODP1536).
Verschlüsselungsalgorithmus	Wählen Sie 3DES oder DES.
Authentifizierungsalgorithmus	Wählen Sie SHA1 oder MD5.
Life-Time	Life-Time basiert auf dem Wert für Life-Time-Einheit. Ist der Wert Sekunde, gibt der Wert für Life-Time die "Lebenszeit" des VPN-Tunnels zwischen

Eingabefeld	Eingabe
	beiden Gateways an. Der Wertebereich reicht von 300 bis 172.800 Sekunden.
	Ist der Wert KB, gibt der Wert für Life-Time die maximale Datenmenge an, die durch den VPN-Tunnel übertragen werden kann. Der Wertebereich reicht von 20.480 KB bis 2.147.483.647 KB.
Life-Time-Einheit	Wählen Sie Sekunde oder KB.
Proposal-ID	Die Proposal-ID kann für das Hinzufügen von weiteren Proposals für einen Tunnel gewählt werden. Insgesamt können 10 Proposals in den Proposal-Pool aufgenommen werden. Aber nur vier Proposals können einem bestimmten Tunnel zugeordnet werden (siehe IKE-Proposal-Index).
Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die ausgewählte Proposal-ID zur IKE- Propsal-Index-Liste hinzuzufügen. Die Proposals der Index-Liste werden in der ersten Phase der Verhandlungen über IKSAMP SA für einen Tunnel verwendet.

Startseite > VPN Set > Tunnel > IPSec-Proposal einrichten



D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Eingabefeld	Eingabe
ID	Laufende Nummer der Proposals
IPSec-Proposal-Index-	Dieser Index zeigt die ausgewählten Indicesaus dem IPSec-Proposal-Pool. Die Auswahl geschieht durch Markieren einer Proposal-ID und einem Klick auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN.
	Sie können nur vier Indices aus dem Proposal-Pool wählen. Um einen Index aus der Auswahl zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche ENTFERNEN neben der Index-Liste.
Proposal-Name	Zeigt auf das aktuelle IPSec-Proposal. Beginnt der Name mit 0x00, ist das IPSec-Proposal nicht verfügbar.
DH-Gruppe	Wählen Sie: Gruppe 1 (MODP768), Gruppe 2 (MODP1024) oder Gruppe 5 (MODP1536).
Verkapselungsprotokoll	Wählen Sie ESP oder AH.
Verschlüsselungsalgorithmus	Wählen Sie 3DES oder DES. Beachten Sie, dass bei Wahl des Verkapselungsprotokolls AH das Setzen eines Verschlüsselungsalgorithmus unnötig ist.
Authentifizierungsalgorithmus	Wählen Sie SHA1 oder MD5. Wollen Sie keine IPSec-Proposal, wählen Sie Keiner.
Life-Time	Life-Time basiert auf dem Wert für Life-Time-Einheit. Ist der Wert Sekunde, gibt der Wert für Life-Time die "Lebenszeit" des VPN-Tunnels zwischen beiden Gateways an. Der Wertebereich reicht von 300 bis 172.800 Sekunden.
	Ist der Wert KB, gibt der Wert für Life-Time die maximale Datenmenge an, die durch den VPN-Tunnel übertragen werden kann. Der Wertebereich reicht von 20.480 KB bis 2.147.483.647 KB.
Life-Time-Einheit	Wählen Sie Sekunde oder KB.
Proposal-ID	Die Proposal-ID kann für das Hinzufügen von weiteren Proposals für einen Tunnel gewählt werden. Insgesamt können 10 Proposals in den Proposal-Pool aufgenommen werden. Aber nur vier Proposals können einem bestimmten Tunnel zugeordnet werden (siehe IPSec-Proposal-Index).
Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die ausgewählte Proposal-ID zur IPSec- Propsal-Index-Liste hinzuzufügen. Die Proposals der Index-Liste werden in der zweiten Phase der Verhandlungen über IPSec SA für einen Tunnel verwendet.

Startseite > VPN-Einstellungen > Tunnel (Manuell)

	Broadband VPN Router	
Startseite Erweiter	t Tools Status	Hilf
VPN-Einstellungen - Tunnel 1		
Eintrag	Eisntellung	
Tunnelname		
Aggressive Mode	Aktiviert	
Lokales Subnetz	0.0.0.0	
Lokale Netzmaske	0.0.0.0	
Fernes Subnetz	0.0.0.0	
Ferne Netzmaske	0.0.0.0	
Fernes Gateway		
Methode	MANUAL	
Lokale SPI	0x000	
Ferne SPI	0x000	
Verkapselungsprotokoll	ESP 💌	
Verschlüsselungsalgorithmus	3DES 💌	
Schlüssel (Nur für ESP)		
	(nur für 3DES)	
Authoptifiziorupgeglagerithmus		
Authentifizierungsargonunnus		
Life Time	0	
	Sekunde M	

Eingabefeld	Eingabe
Tunnelname	Name des aktiven Tunnel.
Aggressive-Modus	Dieser Modus beschleunigt das Einrichten der Tunnel, gleichzeitig wird die Sicherheit verringert. Die Hosts an beiden Enden des Tunnels müssen diesen Modus unterstützen, damit der Tunnel ordentlich eingerichtet wird.
Lokales Subnetz	Das Subnetz des LAN für das lokale VPN-Gateway. Es kann ein Host, Subnetzteil oder das gesamte Subnetz des LANs sein.
Lokale Netzmaske	Die lokale Netzmaske ergibt in Kombination mit dem lokalen Subnetz eine Subnetzdomäne.
Fernes Subnetz	Das Subnetz des LAN des fernen VPN-Gateways. Es kann ein Host, Subnetzteil oder das gesamte Subnetz des LANs sein.
Ferne Netzmaske	Die ferne Netzmaske ergibt in Kombination mit dem fernen Subnetz eine ferne Subnetzdomäne.
Fernes Gateway	IP-Adresse des fernen VPN-Gateways.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Eingabefeld	Eingabe
Lokaler SPI	SPI ist ein wichtiger Parameter für die Zerlegung. Der lokale SPI ist in den ausgehenden Datenpaketen enthalten. Der Wert des SPI wird in Hex-Werten angegeben.
Ferne SPI	Der ferne SPI ist in den eingehenden Datenpakete enthalten. Er wird für das Zusammensetzen der Pakete und für die Integritätsprüfung verwendet. Der Wert des SPI wird in Hex-Werten angegeben.
Verkapselungsprotokoll	Wählen Sie ESP oder AH.
Verschlüsselungsalgorithmus	Wählen Sie 3DES oder DES. Beachten Sie, dass bei Wahl des Verkapselungsprotokolls AH das Setzen eines Verschlüsselungsalgorithmus unnötig ist.
Schlüssel	Der Schlüssel wird für die Verschlüsselung verwendet. Bei DES ist er 8 Bytes, bei 3DES 24 Bytes lang. Der Schlüssel wird in Hex-Werten angegeben.
	1. Feld: Nur für ESP.
	2. und 3. Feld: Nur für 3DES.
Authentifizierungsalgorithmus	Wählen Sie SHA1 oder MD5. Wollen Sie keine Hashing-Operation (Zerlegung) durchführen, wollen Sie Keiner.
Authentifizierungsschlüssel	Der Schlüssel wird zu Authentifizierung verwendete- Bei MD5 ist er 16 Bytes, bei SHA1 20 Bytes lang. Wenn Sie keinen Authentifizierungsschlüssel wählen, ist die Länge 0 Bytes. Der Schlüssel wird in Hex-Werten angegeben.
Life-Time	Life-Time basiert auf dem Wert für Life-Time-Einheit. Ist der Wert Sekunde, gibt der Wert für Life-Time die "Lebenszeit" des VPN-Tunnels zwischen beiden Gateways an. Der Wertebereich reicht von 300 bis 172.800 Sekunden.
	Ist der Wert KB, gibt der Wert für Life-Time die maximale Datenmenge an, die durch den VPN-Tunnel übertragen werden kann. Der Wertebereich reicht von 20.480 KB bis 2.147.483.647 KB.
Life-Time-Einheit	Wählen Sie Sekunde oder KB.

Startseite > VPN-Einstellungen > Dynamischer VPN-Tunnel

r Peopie			D) Broadb	and VPN Route	er
1	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
	VPN-Einstellung	en - Dynamische	r VPN-Tunnel		
ш	Ein	trag		Einstellung	
	Tunnelname				
	Dynamisches VPN	4	Aktiviert		
Ш	Lokales Subnetz		0.0.0		
Ш	Lokale Netzmaske	e	0.0.0.0		
H	Verteilter Schlüsse	el			
l	Erweiterte Authent (xAUTH)	ifizierung	Server-Modus	aktivieren einrichten	
	IKE Proposal Inde	x	IKE Proposal wäh	len	
	IPSec Proposal In	dex	IPSec Proposal w	ählen	

Eingabefeld	Eingabe
Tunnelname	Name des aktiven Tunnel.
Dynamisches VPN	Dieses Feature arbeitet mit derVPN-Client-Software zusammen. Der DI-804HV mus daher die IP-Adresse des fernen Clients nicht kennen.
Aggressiv- Modus	Dieser Modus beschleunigt das Einrichten der Tunnel, gleichzeitig wird die Sicherheit verringert. Die Hosts an beiden Enden des Tunnels müssen diesen Modus unterstützen, damit der Tunnel ordentlich eingerichtet wird.
Lokales Subnetz	Das Subnetz des LAN für das lokale VPN-Gateway. Es kann ein Host, Subnetzteil oder das gesamte Subnetz des LANs sein.
Lokale Netzmaske	Die lokale Netzmaske ergibt in Kombination mit dem lokalen Subnetz eine Subnetzdomäne. Verteilter Schlüssel: Der erste Schlüssel unterstützt den IKE- Mechanismus für VPN-Gateway und VPN-Client bei der Verhandlung über weitere sichere Schlüssel. Der verteilte Schlüssel muß für Gateways und Clients gleich sein.
Verteilter Schlüssel	Der erste Schlüssel unterstützt den IKE-Mechanismus für VPN-Gateway und VPN-Client bei der Verhandlung über weitere sichere Schlüssel. Der verteilte Schlüssel muß für Gateways und Clients gleich sein.
Erweiterte Authentifizierung (xAuth)	Ist dieses Feature aktiviert, muss der VPN-Client zwecks erweiterter Authentifizierung weitere Benutzerinformationen an den VPN-Server oder das VPN-Gateway schicken. Der VPN-Server weist Verbindungswünsche mit unzureichenden Angaben ab, auch wenn der verteilte Schlüssel richtig ist. Daher ist diese Funktion gut für mobile VPN-Clients geeignet. Sie können nicht nur eine VPN-Regel über den verteilten Schlüssel für alle Benutzer erstellen, sie können auch bestimmen, dass nur bestimmte Benutzer überhaupt eine VPN- Verbindung herstellen können.

Eingabefeld		Eingabe
		Aktivieren Sie diese Option, um die erweiterte Authentifizierung mit dieser Regel festzulegen.
Lokalen B Einrichten	BENUTZER	Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die Option EXTENDED AUTHENTICATION gewählt wurde.
		Tragen Sie auf der Seite VPN-EINSTELLUNGEN - XAUTH - LOKALEN BENUTZER EINRICHTEN die Benutzernamen und Kennwörter für den xAuth-Modus ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche ANWENDEN.
IKE-PROPOSAL WA	ÄHLEN	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Anzahl von häufig verwendeten IKE- Proposals zu erstellen. Wählen Sie IKE-Proposals für einen bestimmten Tunnel aus.
IPSEC-PROPOSAL	WÄHLEN	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Anzahl von häufig verwendeten IPSec- Proposals zu erstellen. Wählen Sie IPSec-Proposals für einen bestimmten Tunnel aus.

Startseite > VPN-Einstellungen > Dynamische VPN-Tunnel > IKE-Proposal einrichten

rks for People			Broad	DI-804HV	uter	
	Startseite	Erweite	ert Tools	Status		Hilfe
l	VPN-Einstellun	gen - Tunnel	1 - IKE Proposal e	inrichten Finatellung		
	IKE Proposal Inc	lex	- Leer - 🐴	Löschen		
	ID Proposal Name	DH-Gruppe	Verschlüsselungs- algorithmus	Authentifizierungs- algorithmus	Life Time	Life Time Unit
	1	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💌
	2	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💌
	3	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💌
	4	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💌
	5	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💌
	6	Gruppe 1 ⊻	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
	7	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
	8	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
	9	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙
	10	Gruppe 1 💌	3DES 💌	SHA1 💌	0	Sek. 💙

Eingabefeld	Eingabe		
IPSec-Proposal-Index-	Dieser Index zeigt die ausgewählten Indices aus dem IPSec-Proposal-Pool. Die Auswahl geschieht durch Markieren einer Proposal-ID und einem Klick auf die Schaltfläche HINZUFÜGEN.		
	Sie können nur vier Indices aus dem Proposal-Pool wählen. Um einen Index aus der Auswahl zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche ENTFERNEN neben der Index-Liste.		
Proposal-Name	Zeigt auf das aktuelle IPSec-Proposal. Beginnt der Name mit 0x00, ist das IPSec-Proposal nicht verfügbar.		
DH-Gruppe	Wählen Sie: Gruppe 1 (MODP768), Gruppe 2 (MODP1024) oder Gruppe 5 (MODP1536).		
Verschlüsselungsalgorithmus	Wählen Sie 3DES oder DES. Beachten Sie, dass bei Wahl des Verkapselungsprotokolls AH das Setzen eines Verschlüsselungsalgorithmus unnötig ist.		
Authentifizierungsschlüssel	Der Schlüssel wird zu Authentifizierung verwendete- Bei MD5 ist er 16 Bytes, bei SHA1 20 Bytes lang. Wenn Sie keinen Authentifizierungsschlüssel wählen, ist die Länge 0 Bytes. Der Schlüssel wird in Hex-Werten angegeben.		

Eingabefeld	Eingabe
Life-Time	Life-Time basiert auf dem Wert für Life-Time-Einheit. Ist der Wert Sekunde, gibt der Wert für Life-Time die "Lebenszeit" des VPN-Tunnels zwischen beiden Gateways an. Der Wertebereich reicht von 300 bis 172.800 Sekunden.
	Ist der Wert KB, gibt der Wert für Life-Time die maximale Datenmenge an, die durch den VPN-Tunnel übertragen werden kann. Der Wertebereich reicht von 20.480 KB bis 2.147.483.647 KB.
Life-Time-Einheit	Wählen Sie Sekunde oder KB.
Proposal-ID	Die Proposal-ID kann für das Hinzufügen von weiteren Proposals für einen Tunnel gewählt werden. Insgesamt können 10 Proposals in den Proposal-Pool aufgenommen werden. Aber nur vier Proposals können einem bestimmten Tunnel zugeordnet werden (siehe IPSec-Proposal-Index).
Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die ausgewählte Proposal-ID zur IPSec- Propsal-Index-Liste hinzuzufügen. Die Proposals der Index-Liste werden in der zweiten Phase der Verhandlungen über IPSec SA für einen Tunnel verwendet.

Startseite > VPN-Einstellungen > Dynamische VPN-Tunnel > IPSec-Proposal einrichten

and an a		-	+ 1)			_
Sta Starts	seite veite	ert	lools	Status	Hill	re
VPN-Einstellu	ngen - Tunnel	1 - IP SEC	Proposal einric	hten		
IPSec Proposa	Eintrag		Leer A	Einstellung		
		Ī				
			Y Lösch	en		
ID Proposal Name	DH-Gruppe	Protokoll	Verschlüsselung: algorithmus	s- Authentifizierungs algorithmus	- Life Time	Life Tim Unit
1	Kein 🔽	ESP 💌	3DES 💌	Kein ⊻	0	Sek.
2	Kein 🗸	ESP 💌	3DES 💌	Kein ⊻	0	Sek.
3	Kein 🗸	ESP 💌	3DES 💌	Kein ⊻	0	Sek.
4	Kein 🗸	ESP 💌	3DES 💌	Kein 💌	0	Sek.
5	Kein 🗸	ESP 💌	3DES 💌	Kein 💌	0	Sek.
6	Kein 🗸	ESP 💌	3DES 💌	Kein 💌	0	Sek.
7	Kein 🔽	ESP 💌	3DES 💌	Kein 💌	0	Sek.
8	Kein 💉	ESP 💌	3DES 💌	Kein 💌	0	Sek.
9	Kein 🗸	ESP 💌	3DES 💌	Kein 💌	0	Sek.
10	Kein 🗸	ESP 💌	3DES 💌	Kein 💌	0	Sek.

Eingabefeld	Eingabe
IPSec-Proposal-Index-	Dieser Index zeigt die ausgewählten Indices aus dem IPSec-Proposal-Pool. Um einen Index aus der Auswahl zu entfernen, verwenden Sie die Schaltfläche ENTFERNEN neben der Index-Liste.
Proposal-Name	It indicates which IPSec proposal to be focused. First char of the name with 0x00 value stands for the proposal is not available.
DH-Gruppe	Wählen Sie: Gruppe 1 (MODP768), Gruppe 2 (MODP1024) oder Gruppe 5 (MODP1536).
Verkapselungsprotokoll	Wählen Sie ESP oder AH.
Verschlüsselungsalgorithmus	Wählen Sie 3DES oder DES. Beachten Sie, dass bei Wahl des Verkapselungsprotokolls AH das Setzen eines Verschlüsselungsalgorithmus unnötig ist.
Verschlüsselungsalgorithmus	Wählen Sie 3DES oder DES. Beachten Sie, dass bei Wahl des Verkapselungsprotokolls AH das Setzen eines Verschlüsselungsalgorithmus unnötig ist.

Eingabefeld	Eingabe
Life-Time	Life-Time basiert auf dem Wert für Life-Time-Einheit. Ist der Wert Sekunde, gibt der Wert für Life-Time die "Lebenszeit" des VPN-Tunnels zwischen beiden Gateways an. Der Wertebereich reicht von 300 bis 172.800 Sekunden.
	Ist der Wert KB, gibt der Wert für Life-Time die maximale Datenmenge an, die durch den VPN-Tunnel übertragen werden kann. Der Wertebereich reicht von 20.480 KB bis 2.147.483.647 KB.
Life-Time-Einheit	Wählen Sie Sekunde oder KB.
Proposal-ID	Die Proposal-ID kann für das Hinzufügen von weiteren Proposals für einen Tunnel gewählt werden.
Hinzufügen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die ausgewählte Proposal-ID zur IPSec- Propsal-Index-Liste hinzuzufügen.

Startseite > VPN-Einstellungen > L2TP-Server-Einstellungen

Das VPN-Gateway kann sich wie ein L2TP-Server verhalten, der fernen Hosts den Zugang zu LAN-Servern nach dem Herstellen einer L2TP-Verbindung erlaubt. Das Gerät unterstützt drei Authentifizierungsmethoden: PAP, CHAP und MSCHAP(v1). Die Benutzer können bei MSCHAP zusätzlich die Verschlüsselungsmethode MPPE aktivieren.

			DI Broadba	-804HV and VPN Route	er
Sta	rtseite	Erweitert	Tools	Status	Hilf
L2TF	-Server				
	Ein	trag		Einstellung	
L2T	-Server		Aktiviert		
Virtu L2TF	elle IP-Adress P-Servers	e des	10 .0 .1	.1	
Auth	entifizierungs	protokoll		MSCHAP	
MPP	E-Verschlüss	elungsmodus	Aktiviert		
		Eir	stellungen für Tuni	nel	
Tunr	elname				
Ben	Itzername				
Ken	nwort				

Eingabe

L2TP-Server

Aktivieren Sie diese Option für die Funktionen des L2TP-Servers.

Eingabefeld	Eingabe
Virtuelle IP-Adresse des L2TP-Servers	Die IP-Adresse sollte sich von den IP-Adressen des PPTP-Servers und des LAN-Subnetzes des VPN-Gateways unterscheiden.
Authentifizierungsprotokoll	Wählen Sie: PAP, CHAP oder MSCHAP(v1).
Verschlüsselungsmethode MPPE	Aktivieren Sie diese Option, um MPPE zu verwenden. Dies ist nur möglich, wenn MSCHAP als Authentifizierungsmethode gewählt wurde.
Tunnelname	Tragen Sie hier den Namen des Tunnels ein.
Benutzername	Tragen Sie den Namen des Benutzers ein, der eine L2TP- Verbindung mit dem VPN-Gateway einrichten darf.
Kennwort	Tragen Sie hier das Kennwort ein.

Startseite > VPN-Einstellungen > PPTP-Server-Einstellungen

Das VPN-Gateway kann sich wie ein PPTP-Server verhalten, der fernen Hosts den Zugang zu LAN-Servern nach dem Herstellen einer PPTP-Verbindung erlaubt. Das Gerät unterstützt drei Authentifizierungsmethoden: PAP, CHAP und MSCHAP(v1). Die Benutzer können bei MSCHAP zusätzlich die Verschlüsselungsmethode MPPE aktivieren.

or People			DI- Broadba	-804HV and VPN Route	er
1	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
L	PPTP-Server		11000000000000000000000000000000000000		
l	Ein	itrag		Einstellung	
II.	PPTP-Server		Enable		
	Virtuelle IP-Adress PPTP-Servers	se des	10 .0 .0	.1	
L	Authentifizierungs	protokoll	● PAP ○ CHAP	MSCHAP	
	MPPE-Verschlüss	elungsmodus	Aktiviert		
		Eir	nstellungen für Tunn	iel	
	Tunnelname				
I	Benutzername				
	Kennwort				
			3	Ø 6	
			Zurück	Anwenden Abbre	chen Hilf
	Tuppoloomo	Poputor	amo Konnwort		

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Eingabefeld	Eingabe
PPTP-Server	Aktivieren Sie diese Option für die Funktionen des PPTP-Servers.
Virtuelle IP-Adresse des PPTP- Servers	Die IP-Adresse sollte sich von den IP-Adressen des PPTP-Servers und des LAN-Subnetzes des VPN-Gateways unterscheiden.
Authentifizierungsprotokoll	Wählen Sie: PAP, CHAP oder MSCHAP(v1).
Verschlüsselungsmethode MPPE	Aktivieren Sie diese Option, um MPPE zu verwenden. Dies ist nur möglich, wenn MSCHAP als Authentifizierungsmethode gewählt wurde.
Tunnelname	Tragen Sie hier den Namen des Tunnels ein.
Benutzername	Tragen Sie den Namen des Benutzers ein, der eine PPTP-Verbindung mit dem VPN-Gateway einrichten darf.
Kennwort	Tragen Sie hier das Kennwort ein.

Erweitert

Erweitert > Virtuelle Server

Der DI-804HV kann als virtueller Server so konfiguriert werden, dass HTTP- oder FTP-Benutzer von aussen über die öffentliche IP-Adresse automatisch auf die lokalen Server im LAN umgeleitet werden.

		DI-8 Broadband	04HV VPN Router	
Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Virtueller Server	ver erlauben Internet-Benu	itzern den Zugriff auf Die	nste im LAN.	
Namo	O Aktiviert O De	eaktiviert		
Private				
IP-Adresse	192.168.0.			
Protokolltyp	тср 💌			
Privater Port				
Öffentlicher Por	t			
Zeitplan	O immer			
	O Uhrzeit von	00 💌: 00 💌 bis 00	00 💙	
	Tag von	So 💙 bis So 💙		
			3	0
Liste der virtu	ellen Server	Anw	🏏 😡 renden Abbrechen	C) Hilfe
Liste der virtu Name	ellen Server IP-Adre	An w sse Protokoll	venden Abbrechen Zeitplan	Hilfe
Liste der virtu Name	ellen Server IP-Adre P Server 0.0.0.0	An n sse Protokoll TCP 21 / 21	venden Abbrechen Zeitplan immer	Hilfe
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT	ellen Server IP-Adre P Server 0.0.0.0 ITP Server 0.0.0.0	Anw esse Protokoll TCP 21 / 21 TCP 80 / 80	venden Abbrechen Zeitplan immer immer	Hilfe
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT	ellen Server IP-Adre P Server 0.0.0.0 ITP Server 0.0.0.0 ITPS Server 0.0.0.0	Anw sse Protokoll TCP 21 / 21 TCP 80 / 80 TCP 443 / 443	venden Abbrechen Zeitplan immer immer immer	Hilfe
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller H1 Virtueller H1	ellen Server P Server 0.0.0.0 TP Server 0.0.0.0 TPS Server 0.0.0.0 S Server 0.0.0.0	Anw SSE Protokoll TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 53/53	venden Abbrechen Zeitplan immer immer immer immer	
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT Virtueller HT Virtueller Dt Virtueller SM	ellen Server IP-Adre P Server 0.0.00 TTP Server 0.0.00 TTPS Server 0.0.00 Server 0.0.00 NS Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 NS Server 0.0.00 DD Server 0.0.00	Anw SSE Protokoll TCP 21 / 21 TCP 80 / 80 TCP 443 / 443 UDP 53 / 53 TCP 25 / 25 TCP 440 / 440	venden Abbrechen Zeitplan immer immer immer immer immer	Hilfe
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT Virtueller HT Virtueller DN Virtueller SM Virtueller SM	Ellen Server IP-Adre P Server 0.0.00 TTP Server 0.0.00 TTPS Server 0.0.00 VS Server 0.0.00 VS Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 DP3 Server 0.0.00	Anw rsse Protokoll TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 25/25 TCP 110/110 TCP 23/02	Zeitplan immer immer immer immer immer immer	Hilfe
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT Virtueller HT Virtueller DN Virtueller SM Virtueller PC Virtueller Te	ellen Server IP-Adre P Server 0.0.00 TTP Server 0.0.00 TTPS Server 0.0.00 NS Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 NS Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00	Anw Esse Protokoll TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 25/25 TCP 110/110 TCP 23/23 TCP 500/500	Zeitplan immer immer immer immer immer immer immer immer	Hilfe
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT Virtueller HT Virtueller DN Virtueller SM Virtueller PC Virtueller Fe IPSec	ellen Server IP-Adre P Server 0.0.0 TTP Server 0.0.0.0 TTPS Server 0.0.0.0 NS Server 0.0.0.0 NS Server 0.0.0.0 NP Server 0.0.0.0 NP Server 0.0.0.0 NP3 Server 0.0.0.0 Inet Server 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	Anw rsse Protokoll TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 25/25 TCP 110/110 TCP 23/23 TCP 500/500 TCP 1722/17	Abbrechen Zeitplan immer immer immer immer immer immer immer immer immer immer	
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT Virtueller HT Virtueller Df Virtueller SM Virtueller SM Virtueller Te IPSec PPTP	Ellen Server IP-Adre P Server 0.0.00 TTP Server 0.0.00 TTPS Server 0.0.00 VS Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 MTP Server 0.0.00 OP3 Server 0.0.00 Onet Server 0.0.00 0.0.00 0.0.00 0.00.00 0.0.00	Anw ESSE Protokoll TCP 21/21 TCP 80/80 TCP 443/443 UDP 53/53 TCP 25/25 TCP 110/110 TCP 23/23 TCP 500/500 TCP 1723/17 TCP 80/80	Zeitplan immer immer immer immer immer immer immer immer 23 immer	
Liste der virtu Name Virtueller FT Virtueller HT Virtueller DN Virtueller DN Virtueller SM Virtueller PC Virtueller Te IPSec PPTP DCS-900,D	ellen Server IP-Adre P Server 0.0.0 TTP Server 0.0.0 TTP Server 0.0.0 NS Server 0.0.0 NTP Server 0.0.0 NO 0.0.0 CS-1000 0.0.0 CS-5300 0.0.0	Anw ESSE Protokoll TCP 21 / 21 TCP 80 / 80 TCP 443 / 443 UDP 53 / 53 TCP 25 / 25 TCP 110 / 110 TCP 23 / 23 TCP 500 / 500 TCP 1723 / 17 TCP 80 / 80 TCP 80 / 80	Abbrechen Zeitplan immer	

Die Firewall des DI-804HV filtert alle unbekannten Pakete zum Schutz Ihres LANs aus. Alle Rechner hinter dem DI-804HV sind nach aussen hin unsichtbar. Über die Möglichkeit Virtuelle Server einzurichten, können Sie Computer im LAN vom Internet aus zugänglich machen. Abhängig vom nachgefragten Dienst leitet der DI-804HV die Anfragen von aussen an den gewünschten Server im LAN weiter.

Der DI-804HV kann auch Ports weiterleitet. Hereinkommender Datenverkehr auf einem bestimmten Port kann einen bestimmten Port eines Servers im LAN weitergeleitet werden.

Jeder eingerichtete virtuelle Dienst wird in der Liste der Virtuellen Server aufgeführt. Die Liste enthält auch vordefinierte virtuelle Dienste. Sie können eine IP-Adresse zuweisen und sie aktivieren.

Eingabefeld	Eingabe
Name	Name des virtuellen Dienstes.
Private IP-Adresse	IP-Adresse ders Servers im LAN, der die virtuellen Dienste anbietet.
Protokolltyp	Das für den virtuellen Dienst verwendete Protokoll.
Privater Port	Die Portnummer des Dienstes auf dem Computer.
Öffentlicher Port	Die Portnummer auf der WAN-Seite, die für den virtuellen Dienst verwendet wird.
Zeitplan	Wählen Sie Immer oder tragen Sie einen Zeitraum ein, wann die virtuellen Dienste aktiv sein sollen.

Erweitert > Anwendungen

Einige Anwendungen erfordern mehrfache Verbindungen, z.B. Internet-Spiele, Videokonferenzen, Internet-Telefonie und andere. Diese Anwendungen haben Probleme mit NAT (Network Address Translation) zu arbeiten. Wenn Sie solche Anwendungen einsetzen, definieren Sie den Port, der normalerweise von dieser Anwendung verwendet wird als Auslöser (Trigger).

tor People			DI- Broadbar	804HV nd VPN Route	r
	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
	Spezialanwendung Spezialanwendung Name Trigger-Port Trigger-Typ Öffentliche Ports Öffentlicher Trigger-Typ	gen ist für Anwendun Aktiviert O De - TCP V	gen gedacht, die me eaktiviert	ehrfache Verbindung	en erfordern.
	Listo dor Spozia	lanwondungon	,	Anwenden Abbrea	chen Hilfe
l	Name	Trigger	Öffentlicher Port		
	Battle.net	6112	6112		📝 🚺
ы	Dialpad	7175	51200-51201,512	10	📝 📋
			0000 0000 0050	2051 2060 2085 301	
	ICU II	2019	2000-2038,2050-	2031,2003,2003,301	0-3030 📝 📋
	ICU II MSN Gaming Zone	2019 47624	2300-2400,28800	-29000	0-3030 📝 间 📝 🗊
	ICU II MSN Gaming Zone PC-to-Phone	2019 47624 12053	2300-2400,28800 12120,12122,241	-29000 50-24220	0-3030 🔛 🗍 📝 🗍
	ICU II MSN Gaming Zone PC-to-Phone Quick Time	2019 47624 12053 554	2300-2038,2050- 2300-2400,28800 12120,12122,241 6970-6999	-29000 50-24220	0-3030 📝 🗍 📝 🗍 📝 🗊

Wählen Sie dann als Protokoll TCP oder UDP, tragen die öffentlichen Ports ein, die mit dem Trigger verbunden sind, um sie bei hereinkommenden Daten zu öffnen. Am Fuß des Dialogs finden Sie Definitionen für bekannte

Anwendungen. Um eine Definition zu verwenden, klicken Sie auf das Symbol BEARBEITEN und aktivieren den Dienst.

Hinweis: Es kann immer nur ein PC die Spezialanwendungen benutzen.

Eingabefeld	Eingabe
Aktiviert / Deaktiviert	Wählen Sie Aktiviert, um die Spezialanwendung zu verwenden.
Name	Name der Spezialanwendung
Trigger Port	Es kann ein einzelner Port, aber auch ein Port-Bereich sein.
Trigger-Typ	Wählen Sie den Protokolltyp: TCP, UDP oder Beide.
Öffentliche Ports	Portnummer auf der WAN-Seite, die Zugang zur Anwendung bietet. Es kann ein einzelner Port, aber auch Port-Bereich sein. Verwenden Sie Kommata, um mehrere Ports oder einen Port-Bereich hinzuzufügen.
Öffentlicher Trigger-Typ	Wählen Sie den Protokolltyp: TCP, UDP oder Beide.

Erweitert > Filter

Filter kontrollieren den Zugriff der LAN-Benutzer auf das Internet.

Wählen Sie eine Option, danach wird eine neue Seite für die Einstellungen angezeigt.

Option	Funktion
IP-Filter	Filtern von IP-Adressen.
MAC-Filter	Filtern von MAC-Adressen.
IPSec-Filter	Sperre von MAC-Adressen für den Zugriff auf IPSec-Tunnel.
URL-Sperre	Sperre von URLs.
Domänensperre	Sperre von Domänen.

Erweitert > Filter > IP-Filter

-Link Networks for People		DI- Broadbar	804HV nd VPN Route	er
1	Startseite Erweitert	Tools	Status	Hilfe
	Filter Filter regeln den Internet-Zugang für die N O IP-Filter O URL-Sperre O O MAC-Filter O Domänen-Sperre	etzwerksbenutze PSec-Filter	г.	
ueller Server	Domänen-Sperre			
wandundan	 Deaktiviert Erlaubt den Benutzern den Zugriff au Domänen 	f alle Domänen,	außer auf die gespe	rrten
wendungen	Gesperrte Domänen			
Filter				
Firewall		-	Leer - A	
SNMP	O Verweigert den Benutzern den Zugr	iff auf alle Domär	nen, außer auf die erl	aubten
DDNS	Erlaubte Domänen			
DUNS				
Routing DMZ		-	Leer - A Löschen	
		,	🍼 🥴	chen Hilfe

Eingabefeld	Eingabe
IP-Filter	Verwenden Sie IP-Filter, um bestimmten IP-Adressen im LAN den Zugriff auf das Internet zu verweigern.
Aktiviert oder Deaktiviert	Wählen Sie Aktiviert, um ein Filter anzuwenden.
	Wählen Sie Deaktiviert, um ein Filter nicht anzuwenden.
	Sie können jederzeit den Status der Filter ändern.
IP-Adresse	Geben Sie hier einen Adressbereich ein, der gesperrt werden soll.
	Soll der Filter nur auf eine IP-Adresse angewendet werden, tragen Sie diese im ersten Feld ein und lassen das zweite einfach leer.
Port-Bereich	Einzelner Port oder Port-Bereich, die nicht auf das Internet zugreifen dürfen.
	Soll der Filter nur für einen Port gelten, tragen Sie den Port im ersten Feld ein und lassen das zweite einfach leer.
	Wird kein Port eingetragen, werden alle Ports zugelassen.

Eingabefeld	Eingabe
Zeitplan	Wählen Sie Immer oder tragen Sie einen Zeitraum ein, wann die IP-Filter aktiv sein sollen.

Erweitert > Filter > MAC-Filter

Verwenden Sie MAC-Filter, um den Zugang zum Internet für einzelne Computer zu kontrollieren. Sie können die MAC-Adressen manuell eingeben oder aus der Liste der gerade mit dem DI-804HV verbundenen Geräte auswählen.

Wählen Sie Nur aufgelistete MAC-Adressen für Internet-Zugriff zulassen, wenn Sie nur ausgewählten Computern den Zugang zum Internet erlauben wollen. Alle anderen Computer haben dann keinen Zugang zum Internet.

Wählen Sie Nur aufgelisteten MAC-Adressen den Internet-Zugriff verweigern, wenn Sie nur ausgewählten Computern den Zugang zum Internet verbieten wollen. Alle anderen Computer haben dann Zugang zum Internet.

Am Ende der Seite wird die Liste der MAC-Filter angezeigt. Die mit dem DI-804HV verbundenen DHCP-Clients werden angezeigt. Wählen Sie einen aus der Auswalliste DHCP-Client aus und klicken Sie auf die Schaltfläche KLONEN, um die Daten zu übernehmen. Wählen Sie dann die gewünschte Option und klicken Sie auf die Schaltfläche ANWENDEN.

for People		DI-8 Broadban	BO4HV d VPN Route	r
Startsei	te Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Filter	e die NAC Adresses van de	- 7		
Verwenden S	O LIRL-Sperre O IP	1 Zugang zum Ne Sec-Filter	zwerk zu kontrolliere	en.
MAC-Filte	r O Domänensperre	Oec-1 Iner		
MACIFIC				
Verwenden S	e die MAC-Adressen, um de	n Zugang zum Ne	zwerk zu kontrolliere	en.
Deaktivi	erte MAC-Filter			
O Erlaubt	nur Computern mit einer aufg	eführten MAC-Adı	esse den Zugriff au	f das
Netzwer	k.	oufacführten HAC	Adronon don Zusti	ffourfidee
Netzwer	k.	auigeiuniten mat	-Adresse den Zugn	li aui uas
MAC-Adresse				
DHCP-Clien	- Wahlen Sie	~	Kionen	
			C) C	0
		8.	wenden åbbred	han Hilfe
		<u>.</u>		
Liste der MA	AC-Filter			
Name	MAC-Adresse			

Eingabefeld	Eingabe
MAC-Filter	Wählen Sie MAC-Filter deaktiviert, wenn Sie keine MAC-Filter verwenden wollen.
	Wählen Sie "Nur aufgelistete MAC-Adressen für Internet-Zugriff zulassen", wenn Sie nur ausgewählten Computern den Zugang zum Internet erlauben wollen. Alle anderen Computer haben keinen Zugang zum Internet.
	Wählen Sie "Nur aufgelisteten MAC-Adressen den Internet-Zugriff verweigern", wenn Sie nur ausgewählten Computern den Zugang zum Internet verbieten wollen. Alle anderen Computer haben Zugang zum Internet.
Name	Tragen Sie hier den Names des MAC-Filters ein.
MAC-Adresse	Die MAC-Adresse des Computers im LAN, die in MAC-Filter-Tabelle verwendet wird.
DHCP-Client	DHCP-Clients werden mit ihrem Hostnamen und ihrer MAC-Adresse aufgelistet. Sie können den gewünschten Computer zum MAC-Filter hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche KLONEN klicken. Die MAC-Adresse des Computers wird automatisch hinzugefügt.

Erweitert > Filter > URL-Sperre

Die URL-Sperre verweigert LAN-Computern den Zugriff auf bestimmte URLs. Eine URL ist eine besondere Zeichenkette, die eine Adresse im Internet definiert. Enthält irgendein Teil der URL das gesperrte Wort, kann die Web-Site nicht aufgerufen werden, d.h. die gewünschte Seite wird nicht angezeigt.

Tragen Sie die zu blockierende Zeichenkette ein und klicken Sie auf die Schaltfläche ANWENDEN.

Um einen Eintrag zu löschen, markieren Sie und klicken dann auf die Schaltfläche LÖSCHEN.

D-Link Building Networks for People		DI- Broadbar	804HV nd VPN Router	r
	Startseite Erweitert	Tools	Status	Hilfe
	Filter Filter kontrollieren den Zugriff der LAN-E OIP-Filter IVRL-Sperre MAC-Filter ODomänensperre	3enutzer auf das Inte IPSec-Filter	ernet.	
Virtueller Server	URL-Sperre URLs mit einem der folgenden Schlüss	elbegriffe blockiere	n.	
Anwendungen	O Aktiviert O Deaktiviert			
Filter		-	Leer - 🔥	כ
SNMP			Ø	0
DDNS		4	nwenden Abbrec	hen Hilfe
Routing				
DMZ				

Eingabefeld	Eingabe
URL-Sperre	Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert.
Schlüsselbegriffe	Tragen Sie hier den Schlüsselbegriff (Teil einer URL) ein, der blockiert werden soll.

Erweitert > Filter > Domänensperre

Die Domänensperre regelt für die LAN-Computer den Zugriff auf bestimmte Domänen im Internet. Anfrage per http oder ftp an eine bestimmte Domäne können erlaubt oder verweigert werden.

-Link Jing Networks for People			DI- Broadba	804HV	er
	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Virtueller Server Anwendungen Filter Firewall	Filter Filter regeln den Inf O IP-Filter MAC-Filter Domänen-Sperre Deaktiviert Erlaubt den B Domänen. Gesperrte Domä	ternet-Zugang für die URL-Sperre Domänen-Sperre e Renutzern den Zugriff a	Netzwerksbenutze) IPSec-Filter auf alle Domänen,	r. außer auf die gespe Leer - Löscher	rrten
SNMP DDNS Routing DMZ	O Verweigert d Domänen. Erlaubte Domän	en Benutzern den Zug en	priff auf alle Domä	Leer - Coscher	laubten
				🍼 🔮	chen Hilfe

Eingabefeld	Eingabe
Deaktiviert	Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Domänensperre verwenden wollen.
Erlauben	Wählen Sie BENUTZERN ZUGRIFF AUF ALLE DOMÄNEN AUBER GESPERRTEN DOMÄNEN ERLAUBEN, wenn Sie den Benutzern den Zugriff auf alle Domänen erlauben wollen, außer auf die Domänen aus der Sperrliste.
Verweigern	Wählen Sie BENUTZERN ZUGRIFF AUF ALLE DOMÄNEN AUßER AUF ERLAUBTE DOMÄNEN VERWEIGERN, wenn Sie den Benutzern nur den Zugriff auf die erlaubten Domänen gestatten wollen.

Eingabefeld	Eingabe
Gesperrte Domänen	Tragen Sie die gesperrten Domänen hier ein und klicken Sie auf die Schaltfläche ANWENDEN. Um eine Domäne aus der Liste zu entfernen, markieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche ENTFERNEN.
Erlaubte Domänen	Tragen Sie die erlaubten Domänen hier ein und klicken Sie auf die Schaltfläche ANWENDEN. Um eine Domäne aus der Liste zu entfernen, markieren Sie den Eintrag und klicken auf die Schaltfläche ENTFERNEN.

Erweitert > Firewall

Regeln für die Firewall sind ein fortschrittliches Feature zur Kontrolle des Datenverkehrs Die Firewall arbeitet wie IP-Filter mit zusätzlichen Einstellungen. Sie können weitere detailiertere Regeln aufstellen. Wenn virtuelle Dienste eingerichtet und aktiv sind, werden sie ebenfalls auf dieser Seite angezeigt. Weitere Informationen und Beispiele dazu finden Sie im Handbuch.

ink rks tor People			DI Broadba	-804HV and VPN Rou	ter
	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Server Ingen	Regeln für die Regeln für die Fin O Aktiv Name Aktion O Erlau Schnittst Quelle * Ziel * Zeitplan	Firewall ewall erlauben oder verw iert O Deaktiviert uben O Verweigern relle Erste IP-Adresse immer O immer O Uhrzeit von 00 Tag von So	Letzte IP-Adre	enverkehr durch de esse Protokoll TCP V s 00 V: 00 V	n DI-804HV. Port-Bereich
	Liste der Regel	n für die Firewall		Anwenden Abb	🤰 🛟 rechen Hilfe
	Aktion N	ame	Quelle	Ziel P	rotokoll
	🗹 Erlauben 🛛 🕅	/AN-Port pingen erlauber	WAN,*	WAN,* IC	MP,*
	Verweigern S	tandard	* *	LAN,* *,	*

Eingabefeld	Eingabe
Aktiviert / Deaktiviert	Wählen Sie, ob Sie die Firewall verwenden wollen (aktiviert) oder nicht (deaktiviert).
Name	Tragen Sie einen Namen für die Regel ein.
Aktion	Wählen Sie, ob der Zugriff erlaubt oder verweigert werden soll.
Quelle	Tragen Sie den IP-Adress-Bereich der Quelle ein: Start-IP-Adresse und End-IP-Adresse.

Eingabefeld	Eingabe
Ziel	Tragen Sie den IP-Adresse-Bereich und den Port-Bereich des Ziels ein. Wählen Sie das Protokoll.
Zeitplan	Wählen Sie Immer, wenn die Firewall immer aktiv sein soll. Wählen Sie einen Zeitraum, in dem die Firewall sein soll.

Erweitert > SNM

Das Protokoll SNMP (Simple Network Management Protocol) wird häufig genutzt, um Geräte im Netzwerk zu überwachen. SNMP kann den Datenverkehr auf dem DI-804HV überwachen und Statistiken erstellen. Der DI-804HV unterstützt SNMP V1 und V2c.

People	DI-804HV Broadband VPN Router
Startseite F	Erweitert Tools Status Hilfe
SNMP Verwenden Sie das Pro des DI-804HV.	otokoll Simple Network Management Protocol(SNMP) zum Managemen
Lokales SNMP	Aktiviert Opeaktiviert
Fernes SNMP	O Aktiviert
Get Community	public
Set Community	private
IP-Adresse 1	
IP-Adresse 2	
IP-Adresse 3	
IP-Adresse 4	
SNMP-Version	○ V1
	🝼 🥺 🛟 Anwenden Abbrechen Hilfe

Eingabefeld	Eingabe
Lokales SNMP	Wählen Sie Aktiviert, um SNMP im LAN einzusetzen.
Fernes SNMP	Wählen Sie Aktiviert, um SNMP im WAN einzusetzen.
Get Community-	Tragen Sie hier das Kennwort ein, um die Konfiguration im Netzwerk anzuschauen (Nur-Lese-Zugriff). Änderungen sind nicht möglich.
Set Community	Tragen Sie hier das Kennwort ein, um die Konfiguration im Netzwerk zu bearbeiten (Lese- und Schreib-Zugriff).

Eingabefeld	Eingabe
SNMP V1	Der DI-804HV unterstützt SNMP V1 für den Austausch von Informationen zwischen Netzwerk-Geräten.
SNMP V2c	SNMP V2c ist eine Erweiterung der Version 1 mit zusätzlichen Protokollen, wie z.B.: UDP, IP, CLNS, DDPund IPX.

Erweitert > DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) verbindet dynamische IP-Adresse mit Domänennamen. Benutzer mit einem Dynamic DNS-Konto können dieses Feature auf dem DI-804HV selbst verwenden.

D-Link Building Networks for People			DI- Broadba	804HV nd VPN Route	r
	Startseite Er	weitert	Tools	Status	Hilfe
	Dynamisches DNS Wählen Sie Dynamischer	DNS, wenn Sie	e Ihren DDNS-Zug	ang verwenden wolle	en.
the co	DDNS	Oeaktivi	ert OAktiviert		
	Provider	DynDNS.org	(Dynamisch)	~	
Virtueller Server	Hostname				
	Benutzername / Email			_	
Anwendungen					0
Filter			1	Anwenden Abbred	chen Hilfe
Firewall					
SNMP					
DDNS					
Routing					
DMZ					

Eingabefeld	Eingabe
DDNS	Wählen Sie Deaktiviert oder Aktiviert. Wird die IP-Adresse per DHCP bezogen, meldet DDNS diese an den DNS-Server.
Provider	Wählen Sie ihn aus der Liste der verfügbaren DDNS-Server.
Hostname	Tragen Sie den Hostnamen des DDNS-Kontos ein.
Benutzername/Email	Tragen Sie den Benutzernamen des DDNS-Kontos ein.
Kennwort/Schlüssel	Tragen Sie das Kennwort des DDNS-Kontos ein.

Erweitert > Routing

			Broadban	d VPN Route	er
Starts	seite E	rweitert	Tools	Status	Hilfe
Routing In der Ro	-Tabelle uting-Tabelle	legen Sie die Rout	en für den Datenve	rkehr in Ihrem Net	zwerk fest.
Dynamis	ches Routing	Oeaktiviert O			
ID	Ziel	Subnetzmas	ke Gatewa	W Hop	Aktivier
1					
2					
3					
4					
5]			
6					
7					
8					

Eingabefeld	Eingabe
Dynamische Routing	Dynamisches Routing erlaubt dem VPN-Router das automatische Weiterleiten von Datenpaketen an andere Netzwerke. Dazu wird das Protokoll RIP eingesetzt. Die Routing-Informationen werden regelmäßig zwischen den Netzwerken aktualisiert.
	Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. Wählen Sie aktiviert und dann ein Protokoll.
RIP V1	Protokoll für das Routen einer IP-Adresse durch das Internet.
RIP V2	Erweiterte Version von RIP V1 mit zusätzlichen Merkmalen wie Authentifizierung, Routing Domain, Next Hop Fowarding und Austausch der Subnetzmasken.

Erweitert > DMZ

Wenn Sie einen Computer einsetzen, der Internet-Anwendungen nicht ordentlich anbieten kann, weil er "hinter" dem DI-804HV arbeitet, können Sie diesem Computer einen unbeschränkten Internet-Zugang erlauben. Tragen Sie die IP-Adresse des Computers als DMZ-Host ein.

Hinweis! Dieser Computer ist dann einer Reihe von Sicherheitsrisiken ausgesetzt. Wählen Sie DMZ daher immer nur als letzte Möglichkeit.

D-Link Iding Networks for People		DI-804HV Broadband VPN Router				
1	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe	
	DMZ DMZ (Demilitarisie erreichbar.	erte Zone): Ein Rech	ner aus dem LAI	N ist aus dem Interne	et direkt	
and a second		O Aktiviert 💿 Dea	ktiviert			
	IP-Adresse	192.168.0.				
Anwendungen Filter Firewall				Anwenden Abbre	chen Hilfe	
SNMP						
DDNS						
Routing						
DMZ						

Feldname	Eintrag
DMZ	Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert. Standardwert: Deaktiviert.
IP-Adresse	Tragen Sie die IP-Adresse des Computers ein, der in die DMZ soll.

Tools

Tools > Admin

Es gibt zwei Benutzer, die auf die Management-Schnittstelle über einen Browser zugreifen können: *admin* und *user*. Der Benutzer *admin* hat Lese- und Schreibrechte, während der benutzer *user* nur Leserechte hat, d.h. der Benutzer user kann die Einstellungen zwar sehen, aber keine Änderungen vornehmen. Allein der Benutzer *admin* kann für beide Benutzerkonten die Kennwörter ändern.

tor People			DI- Broadba	804HV nd VPN Route	91
Т	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
	Einstellungen fü Administratoren kö	r den Administrato	r Inwort ändern.		
	Administrator (Der	r Benutzername laute	: "admin")		
		Neues Kennwort			
	Ke	ennwort bestätigen	******		
	Benutzer (Der Ben	utzername lautet: "us	er")		
		Neues Kennwort	******		
	Ke	ennwort bestätigen	******		
	Remote-Manage Administoren könn	ement ien Verwaltungsarbei	en von einem and	eren Rechner aus vo	rnehmen.
		O Aktiver	 Deaktiviert 		
	IF	-Adresse 0.0.0.0			
		Port 8080	V		

Eingabefeld	Eingabe
Benutzer: admin	
Kennwort	Für den Benutzer admin ist kein Kennwort vergeben.
	Sie sollten dies unbedingt sofort ändern! Geben Sie das neue Kennwort ein.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie das neue Kennwort.
Benutzer: user	
Kennwort	Für den Benutzer user ist kein Kennwort vergeben.
	Sie sollten dies unbedingt sofort ändern! Geben Sie das neue Kennwort ein.
Kennwort bestätigen	Bestätigen Sie das neue Kennwort.
Remote Management	Remote-Management (Fernwartung) erlaubt die Fernwartung des Gerätes aus dem Internet über die WAN-Schnittstelle mit einem Browser. Benutzername und Kennwort sind für den Zugriff auf die Management-Schnittstelle erforderlich.

Eingabefeld	Eingabe
IP-Adresse	IP-Adresse: IP-Adresse des Computer, der Zugriff auf den DI-804HV aus dem Internet hat. Tragen Sie als IP-Adresse nicht 0.0.0.0 ein, da sonst von jeder IP- Adresse im Internet auf den DI-804HV zugegriffen werden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko!
Port	Portnummer für den Zugriff auf den DI-804HV.
Beispiel	http://x.x.x.x:8080, wobei x.x.x.x die WAN-IP-Adresse des DI-804HV ist und 8080 der Port, der für die Web-Management-Schnittstelle benutzt wird.

Tools > Zeit

Die Systemzeit wird für die Synchronisierung des Zeitplans und des Loggens der Systemaktivitäten verwendet. Stellen Sie die gewünschte Zeitzone ein. Sie können die Uhrzeit manuell einstellen oder eine Verbindung über das Protokoll NTP (Network Time Protocol) zu einem Zeitserver herstellen. Die Angleichung erfolgt dann automatisch.

s for People			DI- Broadba	804HV nd VPN Route	r
	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
	Gerätezeit : I Aktiviere NTI Standard NT Zeitzone (GMT-08:00)	Fri Nov 19 06:29:30 20 P-Server Pacific Time (US & Canad	04 (1 1a)	Optional)	
	Gerätedatun Jahr: 2004 Stunde: 00	n und -zeit einstellen Monat: Okt Minute: 00	Tag: 01 💌 Sekunde: 00 💌		
	Sommerzeitumste O Aktiviert Startdatum	ellung ⊙ Deaktiviert Jan ♥ 01 ♥ E	nddatum Jan 💌	01 💌	0

Eingabefeld Eingabe		Eingabe			
NTP aktivieren			Wählen Sie diese Option, wenn Sie NTP aktivieren möchten.		
Standard-NTP-Server		er	Über einen NTP-Server können Sie die Uhr in Ihren Computern im Netzwerk synchronizieren. Die Angabe eines NTP-Server ist optional.		
Zeitzone			Wählen Sie aus der Auswahlliste die passende Zeitzone.		
Datum einstellen	und	Uhr	Aktivieren Sie diese Option. Wählen Sie dann über die Auswahllisten die richtigen Werte aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche ANWENDEN.		

Tools > System

Die aktuellen Systemeinstellungen können als Datei auf die lokale Festplatte gespeichert werden. Diese Datei kann dann später wieder geladen werden. Um eine Datei mit Systemeinstellungen zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche DURCHSUCHEN und suchen Sie auf der Festplatte nach der Datei.

Das Gerät kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche GERÄT ZURÜCKSETZEN. Sie sollten dieses Feature nur als letzte Möglichkeit verwenden. **Hinweis**: Sichern Sie vorher die Einstellungen, da bei Zurücksetzen alle gemachten Einstellungen verloren gehen.

D-Link Building Networks for People			DI- Broadba	804HV	er
1	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Admin Zeit System Firmware	Einstellungen auf Einstellungen spei Einstellungen von Laden Auf Werkseinstelli Standard wiederh	Festplatte speichern chern Festplatte laden Brow ungen zurückstellen erstellen	se		H ilfe

Eingabefeld	Eingabe
Einstellungen auf Festplatte speichern	Klicken Sie auf die Schaltfläche EINSTELLUNGEN SPEICHERN, um die aktuellen Einstellungen auf die Festplatte Ihres Rechners zu speichern.
Einstellungen von Festplatte laden	Über die Schaltfläche DURCHSUCHEN gelangen Sie über das Dateisystem zur gewünschten Datei. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche LADEN, um gespeicherte Einstellungen zu laden.
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Klicken Sie auf die Schaltfläche STANDARD WIEDERHERSTELLEN, um die Werkeinstellungen wiederherzustellen. Das Gerät bootet anschließend neu.

Tools > Firmware

Sie können hier die Firmware upgraden. Dazu muß die neue Firmware auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert sein. Klicken Sie auf die Schaltfläche DURCHSUCHEN und suchen Sie auf der Festplatte nach der Datei. Ein Firmware-Upgrade ändert nichts an den gemachten Einstellungen. Es wird dennoch empfohlen, die Systemeinstellungen vor dem Firmware-Upgrade zu sichern.

D-Link Building Networks for People			DI- Broadba	-804HV Ind VPN Route	er
I	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Admin	Firmware-Upgra Es könnte neuere verbessert. Klicker Der Upgrade-Proze Strom ab. Nach de	ade Firmware bereitstehen n Sie hier, um nach ne ess dauert etwa 20 Se m erfolgreichen Upgr Aktuelle Fir Datum der F	n, die Funktionalit: uen Upgrade zu s kunde. Wichtig! S ade startet das Ge mware-Version irmware: Fri, Ju	ät und Leistung Ihres suchen. tellen Sie in dieser Zo rät automatisch neu. : V1.41(G) un 10 2005 Browse	DI-804HV eit nicht den
System Firmware Verschiedenes				Anwenden Abbre	3 🛟 echen Hilfe

Eingabefeld	Eingabe
Firmware- Upgrade	Ggf. wird auf dieser Seite ein Link angezeigt, über den Sie überprüfen können, ob eine neue Version der Firmware bereitgestellt wurde.
	Sie können auch direkt auf der Support-Web-Site von D-Link http://support.dlink.de/ überprüfen, ob ein Update für die Firmware Ihres Gerätes vorliegt.
Durchsuchen	Über die Schaltfläche DURCHSUCHEN gelangen Sie über das Dateisystem zur gewünschten Datei. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche ANWENDEN.
	Schalten Sie danach auf keinen Fall den Strom aus!
	Nach dem erfolgreichen Upgrade startet das Gerät automatisch neu.
Tools > Verschiedenes

Die Seite Verschiedenes enthält zusätzliche Features und Einstellungen.

D-Link Building Networks for People		DI- Broadba	804HV	51
	Startseite Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Admin Zeit System Firmware Verschiedenes	Startseite Erweitert Ping-Test Beim Ping-Test werden Ping-Pakete verst Hostname oder IP-Adresse	Tools schickt, um zu prüf dass der DI-804HV en von öffentlichen nre WAN-IP-Adress	Status fen, ob ein Rechner i Pingen / beim Anpingen der IP-Adresse ist eine v se gültig ist.	Hilfe m Internet ist.
	IPSec Aktiviert Deaktiviert Nichtstandard-FTP-Port Tragen Sie hier den von Standardwert 2* Port:	1 abweichenden F	TP-Port ein.	
			Sanwenden Abbre) 🛟 chen Hilfe

Eingabefeld	Eingabe
Ping Test	Dieses nützliche Diagnose-Werkzeug kann überprüfen, ob ein Computer im Internet ist. Dazu werden Ping-Pakete verschickt. Werden diese Beantwortet, ist der Rechner im Internet. Tragen Sie einen Hostnamen oder eine IP-Adresse ein und klicken Sie auf Pingen.
Gerät neustarten	Sollte sich aus irgendeinem Grund das Gerät nicht richtig verhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche NEUSTART, um das Gerät neu zu starten.

Eingabefeld	Eingabe
WAN-Ping verhindern	Klicken Sie auf Aktivieren, um WAN-Ping zu verhindern. Computer aus dem Internet erhalten dann keine Antwort, wenn sie den DI-804HV anpingen. Dadurch kann evtl. die Sicherheit erhöht werden.
SPI-Modus	Ist dieses Features aktiviert, zeichnet der Router alle Paketinformationen, wie IP- Adresse, Port-Nummer, ACK, SEQ-Nummer, usw., auf, die durch den Router geleitet werden. Ebenso werden alle hereinkommenden Pakete auf Gültigkeit untersucht.
DoS-Schutz	Der DI-804HV erkennt DoS-Attacken (Denial of Service) und schützt sich dagegen. Die Option ist standardmäßig ausgeschaltet.
UPNP	UPnP ist die Abkürzung für Universal Plug and Play, einer Netzwerk-Architektur, die Kompatibilität zwischen Netzwerkausrüstung, Software und Peripheriegeräten bietet. Der DI-804HV ist ein UPnP-fähiger Router, der nur mit anderen UPnP-Geräten / Software zusammenarbeitet. Wenn Sie die UPnP-Funktionen nicht nutzen wollen, wählen Sie Deaktiviert.
VPN-Pass-Through	Der DI-804HV unterstützt VPN-Pass-Through (Virtual Private Network) sowohl für PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) als auch für IPSec (IP Security). Ist VPN- Pass-Through einmal aktiviert, müssen keine virtuellen Dienste mehr gestartet werden. Es können mehrere VPN-Verbindungen gleichzeitig bestehen.
РРТР	Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert.
IPSec	Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert.
Nichtstandard-FTP- Port	Verwendet der FTP-Server nicht den Standard-Port 21, tragen Sie die stattdessen die verwendete Port-Numme ein. Dies gilt hauptsächlich für aktive FTP-Sitzungen.

Status

Status > Gerätelnfo

Auf dieser Seite werden aktuelle Informationen zum DI-804HV angezeigt, z.B: zum LAN, zum WAN oder zur Firmware.

Wenn Sie die WAN-Verbindung für Dynamische IP-Adresse eingerichtet haben, können Sie über die Schaltflächen FREIGEBEN bzw. ERNEUERN die Verbindung zu Ihrem ISP freigeben bzw. erneuern.

ks tor People		DI-1 Broadban	304HV d VPN Route	ł
Starts	eite Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Geräteir	formation		- 40 2005	
LAN	Firmware-versio	n: v1.41(G), FN, Ju	n 10 2005	
LAN	MAC-Adresse 00)-50-18-00-0E-01		
	IP-Adresse 19	2.168.0.1		
	Subnetzmaske 25	5.255.255.0		
	DHCP-Server Ak	tiviert		
WAN				
Wein	MAC-Adresse 00)-22-BA-6A-66-01		
	Verbindungen	etrennter Client. DHCP erneuern	HCP freigeben	
	Verbleibende Lease-Time 00):00:00		
	IP-Adresse 0.	0.0.0		
	Subnetzmaske 0.	0.0.0		
	Gateway 0.	0.0.0		
	Domain Name Server 0.	0.0.0		
Peripher	ie			
	Modem Ni	cht bereit		
Systemze	it: Tue Jun 01 00:19:55 2004			
				•

Bereich	Angabe	
LAN	MAC-Adresse	IP-Adresse: LAN-IP-Adresse des DI-804HV
	Subnetzmaske: LAN-Subnetzmaske	Status des DHCP-Servers
WAN	MAC-Adresse	Verbindungsstatus
	Schaltflächen (s.o.)	Verbleibende Lease-Time
	IP-Adresse: WAN-IP-Adresse des DI-804HV	Subnetzmaske: WAN-Subnetzmaske
	Gateway: Gateway-IP-Adresse	Domain Name Server: IP-Adresse des DNS
Peripherie	Zeigt den Status der COM-Schnittstelle an.	

Status > Log

Die Log-Datei enthält bis zu 200 Einträge der Ereignisse und Aktivitäten des DI-804HV. Neuere Einträge überschreiben die älteren. Sie können die Log-Datei über die Log-Einstellungen speichern. Wenn das Gerät rebootet, wird die Log-Datei automatisch gelöscht.

PELINK ng Networks for People			DI Broadba	-804HV nd VPN Route	er
I	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Geräteinfo	Log-Einstellungen	für die erweiterten Fe stzte Seite	atures. Nächste	öschen	Hilfe
Statistik	WAN-Typ: Dynami Systemzeit: Mittwo	sche IP-Adresse (V1.4 ch Juni 29, 2005 11:2	41(G)) 4:47		

Angabe
ERSTE SEITE: Erste Seite des Logs.
LETZTE SEITE: Letzte Seite des Logs.
VORHERIGE: eine Seite zurück
NÄCHSTE: eine Seite weiter
LÖSCHEN: Log wird vollständig gelöscht.
LOG-EINSTELLUNGEN: Ruft die Seite mit den Einstellungen für das Log auf.

Status > Log > Log-Einstellungen

Der DI-804HV loggt nicht nur Aktivitäten und Ereignisse, er kann die Log-Dateien auch verschicken.

		Broadb	I-804HV and VPN Rout	er
Star	tseite Erweite	ert Tools	Status	Hilfe
Syslog Email-	Server geschickt werden. Benachrichtigung SMTP-Server / IP-Adress Email-Adress	;e	Email absorbick	en
	Betreff der Ema	ail		
	Benutzernam	10		
	Kennwo	nt		
Syslog	I.	O Aktiviert 💿 De	aktiviert	
IP-A	dresse des Syslog-Server	rs 🔹		
	Log-Ty	/P Systemaktivität		
		Debug-Informatio	n	
		Moggolossono E	akoto	

Eingabefeld	Eingabe
SMTP-Server/ IP-Adresse	Tragen Sie die IP-Adresse des SMTP-Servers ein, der für das Verschicken der Log-Dateien verwendet wird.
Email-Adresse	Tragen Sie die Email-Adresse ein, an die die Log-Dateien geschickt werden sollen. Verschicken Sie danach die Email.
EMAIL ABSCHICKEN	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Email abzuschicken.
IP-Adresse des Syslog-Servers	Tragen Sie die IP-Adresse des Syslog-Servers in Ihrem LAN ein, an den die Log-Dateien geschickt werden sollen.
Log-Typ	Wählen Sie die Art der Aktivitäten, die der DI-804HV loggen soll.

Status > Statistik

Die Verkehrsstatistik zeigt die Anzahl der vom DI-804HV empfangenen und gesendeten Datenpakete. Der Zähler wird bei einem Neustart des Gerätes zurückgesetzt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche AKTUALISIEREN, um die aktuellen Daten abzurufen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche ZURÜCKSETZEN, um den Verkehrsstatistikzähler zurückzusetzen.

Norks for People	DI-804HV Broadband VPN Router				
1	Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
einfo	Aktualisieren	Zurücksetzen			C) Hilfe
einfo Dg	Aktualisieren (Zurücksetzen Empfangen 11139 Pakete	0	Gesendet 1161 Pakete	Hilfe

Hilfe

-

Über diese Seite haben Sie Zugriff auf Hilfetexte zu verschiedenen Themen.

Sie können Hilfetext zur aktuellen Seite auch über die Schaltfläche HILFE aufrufen.

opie		DI- Broadba	804HV nd VPN Route	r
Startseite	Erweitert	Tools	Status	Hilfe
Startseite Assistent WAN-Einste DHCP-Serve VPN Erweitert Virtueller Se Spezialanwe Filter Regeln für G SNMP DDNS Routing DMZ TOOIS Einstellunge Systemzeit Systemzeit Systemins Firmware-U Verschieder Status Geräteinforr Log Verkehrssta FAQS FAQS FAQS	llungen lungen er rver endungen lie Firewall en für Administratoren tellungen pgrade tes nationen tistik			

Netzwerk

Netzwerkinstallations-Assistent

In diesem Kapitel wird das Einrichten eines Netzwerkes, zu Hause oder im Büro, für das Betriebssystem Windows XP beschrieben. Für andere Betriebssysteme ziehen Sie die mitgelieferte Dokumentation zu Rate. Sie finden Informationen auch im Internet.

Öffnen Sie über Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung die Netzwerkverbindungen. Unter Netzwerkaufgaben wählen Sie Ein Heim- oder kleines Firmennetzwerk einrichten.

Der Netzwerkinstallations-Assistent wird gestartet.

Netzwerkinstallations-Assi	istent
Ŕ	Willkommen
	Mit diesem Assistenten können Sie den Computer für ein Netzwerk einrichten. Mit einem Netzwerk können Sie:
世心	 Die Internetverbindung freigeben Den Windows-Firewall einrichten Dateien und Ordner freigeben Drucker freigeben
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER. Folgen Sie den Anweisungen des nächsten Dialogs.

Lesen Sie die Prufliste zum Erstellen eines Netzwerks, bevor Sie den Vorgang fortsetzen. Führen Sie folgende Schritte durch: • Installieren Sie die Netzwerkkarten, Modems und Kabel. • Schalten Sie alle Computer, Drucker und externe Modems ein. • Stellen Sie die Verbindung mit dem Internet her. Klicken Sie auf "Weiter", um nach einer freigegebenen Internetverbindung im Netzwerk zu suchen.	Bevor der Vorgang fortgesetzt v	erden kann	
	Lesen Sie die Prüfliste zum Erstellen ei Führen Sie folgende Schritte durch: • Installieren Sie die Netzwerkkarten, • Schalten Sie alle Computer, Drucke • Stellen Sie die Verbindung mit dem Klicken Sie auf "Weiter", um nach ein suchen.	ies Netzwerks, bevor Sie den Modems und Kabel. und externe Modems ein. iternet her. r freigegebenen Internetverbi	Vorgang fortsetzen. ndung im Netzwerk zu

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Wählen Sie ein Verbindungsmel	thode aus.
Wie wird die Verbindung zwischen die	sem Computer und dem Internet hergestellt?
O Dieser Computer verfügt über eine Netzwerk verwenden die freigeget	direkte Verbindung mit dem Internet. Andere Computer im bene Internetverbindung dieses Computers.
Beispiel anzeigen	
 Dieser Computer stellt eine Verbind anderen Computer des eigenen Ne 	lung mit dem Internet über ein lokales Gateway oder einen stzwerks her.
Beispiel anzeigen	
O Andere Methode	
Weitere Informationen über das <u>Konfic</u>	gurieren von Heim- und kleinen Firmennetzwerken

In diesem Dialog wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Computer passt. Geht Ihr Computer über einen Router ins Internet, wählen Sie die zweite Option.

Netzwerkinstallations-Assistent			
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für diesen Computer ein.			
Computerbeschreibung:			
	Beispiele: Computer im Arbeitszimmer oder Heikes Computer		
Computername:			
	Beispiele: ARBEITSZIMMER oder HEIKE		
Der aktuelle Computeman	ne lautet		
Weitere Informationen find	den Sie unter Computernamen und -beschreibungen.		
	< Zurück Weiter > Abbrechen		

Geben Sie dem Computer einen Namen und tragen Sie evtl. auch noch eine kurze Beschreibung ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Netzwerkinstallations-Assistent			
Geben Sie einen Na	men für das Netzwerk ein.		
Geben Sie einen Namen eingeben. Alle Computer	für das Netzwerk ein, indem Sie einen Arbeitsgruppennamen unten im Netzwerk sollten dieselbe Arbeitsgruppe verwenden.		
Arbeitsgruppenname:	MSHEIMNETZ		
	Beispiele: HEIMNETZWERK oder FIRMENNETZWERK		
	< Zurück Weiter > Abbrechen		

Tragen Sie einen Namen für die Arbeitsgruppe ein. Alle Computer in Ihrem Netzwerk sollten den gleichen Arbeitsgruppennamen haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.



Entscheiden Sie, ob Sie die Datei- und Druckerfreigabe aktivieren möchten oder nicht. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

tzwerkinstallations-Assisten	t	
Netzwerkeinstellungen könner	n übernommen werden	
Die folgenden Einstellungen werden und kann nicht unterbrochen werder Einstellungen:	übernommen. Dieser Vorgang kann einige n.	e Minuten dauem
Internetverbindungseinstellungen:		~
Die Verbindung wird mit einem ande	eren Gerat oder Computer hergestellt.	
Netzwerkeinstellungen:		
Computerbeschreibung:	Barebone	_
Computername:	Dalobario	
Arbeitsgruppenname:	MSHEIMNETZ	
Klicken Sie auf "Weiter" um diese F	Einstellungen zu übernehmen.	



Warten Sie, bis der Netzwerkinstallations-Assistent die Änderungen übernommen hat. Dies kann einige Minuten dauern. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Netzwerkinstallations-Assistent
Der Vorgang wurde fast abgeschlossen
Sie müssen den Netzwerkinstallations-Assistenten auf allen Computern im Netzwerk ausführen. Sie können die Windows XP-CD oder eine Netzwerkinstallationsdiskette auf Computern, die nicht Windows XP ausführen, verwenden.
Wie möchten Sie vorgehen?
Eine Netzwerkinstallationsdiskette erstellen
O Die bestehende Netzwerkinstallationsdiskette verwenden
O Windows XP-CD verwenden
O Nur den Assistenten fertig stellen, da er nicht auf anderen Computern ausgeführt wird
< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie die gewünschte Option. Als Beispiel wurde Eine Netzwerkinstallationsdiskette erstellen gewählt. Sie müssen diese Diskette auf jedem Computer im Netzwerk installieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Führen Sie eine Diskette in das Diskettenlaufwerk ein, hier Laufwerk A:.

Netzwerkinstallations-Assistent
Legen Sie den zu verwendeten Datenträger ein.
Legen Sie die Diskette in das folgende Diskettenlaufwerk ein, und klicken Sie auf "Weiter". 3½Diskette (A:) Klicken Sie auf "Datenträger formatieren", um den Datenträger zu formatieren. Datenträger formatieren
< Zurück Weiter > Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER. Falls Sie die Diskette formatieren wollen, klicken Sie zuerst auf die Schaltfläche DATENTRÄGER FORMATIEREN.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Kopieren	
Warten Sie, während Dateien kopiert werden	
(======	Abbrechen
Restdauer: 10 Sekunden	

Die Dateien werden kopiert. Anschließend wird der folgende Dialog angezeigt:

Netzwerkinstallations-Assistent
Zum Ausführen des Assistenten mit der Netzwerkinstallationsdiskette
Führen Sie den Assistenten vollständig aus, und starten Sie den Computer neu. Verwenden Sie dann die Netzwerkinstallationsdiskette auf allen Computern im Netzwerk.
Folgen Sie diesen Anweisungen:
 Legen Sie die Netzwerkinstallationsdiskette in den Computer ein, der als N\u00e4chster an das Netzwerk angeschlossen werden soll.
2. Offnen Sie die Netzwerkinstallationsdiskette unter "Arbeitsplatz".
3. Nicken Sie mit einem Doppeiklick auf netsetup.
< Zurück Weiter > Abbrechen

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Netzwerkinstallations-Assistenten beendet haben, benutzen Sie die Diskette, um auf jedem Rechner im Netzwerk den Netzwerksinstallations-Assistenten einmal zu starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.



Lesen Sie die Informationen in diesem Dialog und klicken Sie dann auf die Schaltfläche FERTIG STELLEN, um den Netzwerkinstallations-Assistenten zu beenden.

Geänder	rte Systemeinstellungen			
2	Die Änderungen werden erst nach dem Neustart des Computers wirksam. Soll der Computer jetzt neu gestartet werden?			
	Ja Nein			

Die neuen Einstellungen werden erst nach einem Neustart des Computers aktiv. Klicken Sie auf die Schaltfläche JA, um den Computer neuzustarten,

Hiermit ist die Konfiguration dieses Computers abgeschlossen. Als nächstes starten Sie auf allen anderen Computer die Netzwerkinstallationsdiskette, danach ist Ihr WLAN betriebsbereit.

Computername

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol ARBEITSPLATZ auf dem Desktop. Im Dialog SYSTEMEIGENSCHAFTEN klicken Sie auf den Reiter COMPUTERNAME.

stemeigenscha	ften				?
Systemwiederher	stellung	Autom	atische Upd	ates	Remote
Allgemein	Computer	name	Hardwa	are	Erweitert
Folgend Netzwer	e Informatione k verwendet.	en werden	zur Erkennu	ng des C	computers im
Computerbeschreit	oung:				
	Zum I Comp	Beispiel: "S uter"	pielcompute	r" oder "	Heikes
Computername:					
Arbeitsgruppe:	MSH	EIMNETZ			
Klicken Sie auf "N Domäne anzuschli Benutzerkonto zu e	etzwerkkennu eßen und ein erstellen.	ung", um si lokales	ch e <mark>iner</mark>	Netzwe	rkkennung
Klicken Sie auf "År umzubenennen od anzuschließen.	ndem", um di er sich einer l	esen Comp Domäne	uter	Ăn	dem
		ОК	Abb	rechen	Obernehme

Geben Sie eine Beschreibung des Computers (optional) und den Computernamen ein. Um den Computer umzubennen, klicken Sie auf die Schaltfläche ÄNDERN.

Compu	ıternamen ändern 🛛 ? 🔀
Sie kör ändem Netzwo	nnen den Namen und Mitgliedschaft dieses Computers n. Dies kann Auswirkungen auf Zugriffsrechte auf erkressourcen haben.
Compu	itemame:
Vollstä	ndiger Computername: Weitere
Mitgl	ied von
0	Domäne:
۲	Arbeitsgruppe:
	MSHEIMNETZ
	OK Abbrechen

Tragen Sie hier den Computernamen ein. Im Bereich Mitglied von wählen Sie die Option ARBEITSGRUPPE und tragen den zuvorgewählten Arbeitsgruppennamen ein. Beachten Sie, dass alle Computer in Ihrem Netzwerk zur gleichen Arbeitsgruppe gehören müssen. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.



Anschließend werden Sie in der Arbeitsgruppe begrüßt. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den Dialog zu beenden. Die Änderungen werden gespeichert.

Compute	ernamen ändern 🛛 🔀
(į)	Die Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie den Computer neu starten.
	ОК

Um die Änderungen wirksam werden zu lassen, ist ein Neustart des Computers erforderlich. Klicken Sie auf die Schalfläche OK.

Systemwiederh	100 M 10				
-,	erstellung	Autom	atische Upo	dates	Remote
Allgemein	Computer	name	Hardw	are	Erweitert
Folgen Netzwe	de Information erk verwendet.	en werden	z <mark>ur</mark> Erkennu	ung des C	computers im
Computerbeschre	eibung:				
	Zum Comp	Beispiel: "S outer"	pielcomput	er" oder "	Heikes
Computername:					
Arbeitsonuppe	MSH	FIMNETZV	VERK		
ibenegrappe.					
Klicken Sie auf "I Domäne anzusch Benutzerkonto zu	Netzwerkkenn ließen und ein i erstellen.	ung", um si Iokales	ch e <mark>iner</mark>	Netzwe	erkkennung
Klicken Sie auf "/ umzubenennen o anzuschließen.	Ändem", um di der sich einer	esen Comp Domäne	outer	(Ăn	dem
🔥 Änderunger	n werden be <mark>im</mark>	nächsten l	N <mark>eustart</mark> de:	s Compute	ers
übemomme	n.				

Um den Dialog Systemeigenschaften zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das System zeigt folgenden Dialog:

Geände	rte Systemeinstellungen
?	Die Änderungen werden erst nach dem Neustart des Computers wirksam. Soll der Computer jetzt neu gestartet werden?
	Ja Nein

Wollen Sie sofort einen Neustart durchführen, klicken Sie auf die Schaltfläche JA (empfohlen). Wollen Sie den Rechner nicht sofort neustarten, klicken Sie auf die Schaltfläche NEIN.

IP-Adresse überprüfen

Die Netzwerkadapter der Computer Ihres Netzwerkes müssen alle IP-Adresse aus dem gleichen Adressbereich.

Um die IP-Adresse der Netzwerkkarte zu überprüfen, gehen Sie unter Windows XP vor wie folgt:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol NETZWERKUMGEBUNG. Aus dem Kontextmenü wählen Sie EIGENSCHAFTEN. Im Fenster NETZWERKVERBINDUNGEN wählen Sie das Symbol für Ihre LAN-Verbindung.

LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol. Aus dem Kontextmenü wählen Sie den Eintrag STATUS.

Ilgemein	Netzwerkunterstützung	
Verbindu	gnu	
Status		Verbindung hergestellt
Dauer:		00:28:58
Obertra	agungsrate:	100,0 MBit/s
Aktivität		
	Gesendet —	Empfangen
Bytes:	425.051	1.378.979
Eigensch	naften Deaktivieren	

Klicken Sie auf den Reiter NETZWERKUNTERSTÜTZUNG.

🗕 Status von LAN-Verbindung	? 🛛
Allgemein Netzwerkunterstützung	
Verbindungsstatus	
Adresstyp:	Manuell konfiguriert
IP-Adresse:	192.168.0.10
Subnetzmaske:	255.255.255.0
Standardgateway:	192.168.0.1
Details	
Es wurden keine Probleme bei dieser Verbindung gefunden. Klicken Sie auf "Reparieren", wenn Sie keine Verbindung herstellen können.	Reparieren
	Schließen

Lesen Sie die Werte ab. Um den Dialog zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche SCHLIEBEN.

Dynamische IP-Adresse zuweisen (Windows XP)

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Netzwerkumgebung. Aus dem Kontextmenü wählen Sie Eigenschaften. Im Fenster Netzwerkverbindungen wählen Sie das Symbol für Ihre LAN-Verbindung.

LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol LAN-Verbindung. Aus dem Kontextmenü wählen Sie den Eintrag EIGENSCHAFTEN. Der Dialog EIGENSCHAFTEN VON LAN-VERBINDUNG wird geöffnet.

Eigenschaften von LAN-Verbindung 🛛 🛛 🛛
Allgemein Erweitert
Verbindung herstellen über:
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Konfigurieren
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
NWLink IPX/SPX/NetBIOS-kompatibles Transportprot Netzwerkmonitortreiber Transportprotokoll (TCP/IP)
Installieren Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung
Emöglicht den Zugriff auf Ressourcen in einem Microsoft-Netzwerk.
 Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen Benachrichtigen, wenn diese Verbindung eingeschränkte oder keine Konnektivität besitzt
OK Abbrechen

Markieren Sie den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche EIGENSCHAFTEN.

Tragen Sie im Dialog EIGENSCHAFTEN VON INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) aktivieren Sie die Optionen IP-ADRESSE AUTOMATISCH BEZIEHEN und DNS-SERVERADRESSE AUTOMATISCH BEZIEHEN.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Eigenscha	ften von Internetprot	okoll (TCP/	IP)	? 🔀
Allgemein	Alternative Konfiguration			
IP-Einstei Netzwerk den Netz beziehen	llungen können automatisch diese Funktion unterstützt. werkadministrator, um die ge	zugewiesen w Wenden Sie si æigneten IP-Ei	verden, wenn das ich andemfalls ar nstellungen zu	s n
⊙ IP-A	Adresse automatisch beziehe	n		
-O Folg	gende IP-Adresse verwender	n:		
IP-Adr	esse:		* * /	
Subne	etzmaske:	+	+1. 1.	
Stand	ardgateway:	-	40 - 40	
O DN	S-Serveradresse automatisch	n beziehen		
	gende DNS-Serveradressen	verwenden: -		
Bevor	zugter DNS-Server:			
Altern	ativer DNS-Server:	+		
			Erweite	rt
			ок Аы	brechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Bei jedem Start Ihres Rechners bezieht dieser jetzt vom DHCP-Server eine IP-Adresse.

Statische IP-Adresse zuweisen (Windows XP)

Hinweis: DHCP-fähige Router können über das Protokoll DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) automatisch IP-Adressen an Computer im Netzwerk vergeben. Wenn Sie einen DHCP-Server einsetzen, brauchen Sie die IP-Adressen der Rechner nicht manuell vergeben.

Für die manuelle Vergabe von IP-Adressen gehen Sie vor wie folgt:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol NETZWERKUMGEBUNG. Aus dem Kontextmenü wählen Sie EIGENSCHAFTEN. Im Fenster NETZWERKVERBINDUNGEN wählen Sie das Symbol für Ihre LAN-Verbindung.

LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol LAN-VERBINDUNG. Aus dem Kontextmenü wählen Sie den Eintrag EIGENSCHAFTEN. Der Dialog EIGENSCHAFTEN VON LAN-VERBINDUNG wird geöffnet.

llgemein Erw	eitert				
Verbindung he	rstellen ü	ber:			
VIA Rhi	ne II Fast	Ethernet Adap	oter	Konfig	urieren
Diese Verbind	ung verwe	endet folgende	Element	te:	
	ink IPX/S werkmonit netprotoko	PX/NetBIOS+ ortreiber oll (TCP/IP)	<u>compatib</u>	les Transp	ortprot
<		Ш			
Installiere	n	Deinstallien	en	Eigense	chaften
Beschreibun Ermöglicht Microsoft-N	g Jen Zugrif etzwerk.	f auf Ressourc	en in eir	em	
 Symbol bei Benachrich keine Konr 	Verbindu ntigen, we nektivität t	ng im Infoberei nn diese Verbi pesitzt	ich anzei ndung ei	gen Ingeschrär	nkte oder
			0		Abbrechen

Markieren Sie den Eintrag INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche EIGENSCHAFTEN.

Tragen Sie im Dialog EIGENSCHAFTEN VON INTERNETPROTOKOLL (TCP/IP) die gewünschte IP-Adresse und die Subnetzmaske ein. Die IP-Adressen in Ihrem Netzwerk müssen alle aus dem gleichen Adressebereich sein, z.B. 192.168.0.2, 192.168.0.3, usw.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

Eigenschaften von Internetprot	okoll (TCP/IP) 🛛 🛛 🛛
Allgemein	
IP-Einstellungen können automatisch Netzwerk diese Funktion unterstützt. den Netzwerkadministrator, um die ge beziehen.	zugewiesen werden, wenn das Wenden Sie sich andemfalls an eigneten IP-Einstellungen zu
O IP-Adresse automatisch beziehe	n
Solgende IP-Adresse verwender	ι:]
IP-Adresse:	192 . 168 . 0 . 10
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway:	192.168.0.1
O DNS-Serveradresse automatisch	n beziehen
Serveradressen	verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	192.168.0.1
Alternativer DNS-Server:	· · ·
	Erweitert
	OK Abbrechen

Tragen Sie auch die IP-Adresse des DNS-Servers ein. Wenn Sie einen DNS-Server eintragen, müssen Sie auch die IP-Adresse des Standardgateways eintragen.

Die IP-Adresse des DNS-Servers erfahren Sie von Ihrem Internet Service Provider(ISP).

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Dynamische IP-Adresse zuweisen (Macintosh OSX)

Wählen Sie im Apple Menü die System Preferences. Klicken Sie auf das Symbol Network.



In der Auswahlliste Show wählen Sie den Eintrag Built-in Ethernet.

000		Networt	×	
those All	Ditatays Seur	Hennerk Startup Deuk		
	Brit bib const 1	Location: Automatic		
Store.	rerements :	Manually	Toxies	
	Configure	Manually using DHCI / Using DHCP Using BootP	P Router	
	IP Address	192.168.10.7 Provided by DHCP Serveri		
	Subnet Mask:	255.233.255.0		
	Router.	192.168.10.1	Search Domains (Optional)	
0	HCP CHIER ID.	Optionally		
		00 10 h 10 00 01	Example: apple.com, earthlek.net	

Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply Now. Nach wenigen Augenblicken werden IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway angezeigt.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

00	Netw	ork
Ihon All Displays Sin	nd Retaint Barby Dat	
	Location: Automat	× 1
Show: PCI Ethernet	Slot C1	0
	TCP/IP PPOE A	ppleTalk Presies
Configure	Manually	•
		Domain Name Servers (Dotunal)
IP Address	192.168.0.19	I
Subnet Mask	255.255.255.0	
Roste	192.168.10.1	Search Dornains (Optional)
Ethernet Address	00 50 ba b0 00:05	Example: apple.com. samblink.net

Statische IP-Adresse zuweisen (Macintosh OSX)

Wählen Sie im Apple Menü die System Preferences. Klicken Sie auf das Symbol Network.



In der Auswahlliste Show wählen Sie den Eintrag Built-in Ethernet.

		Netwo	ark .	
iai how Al	Displays Sev	ed Hersels Startup Disk		
		Location: Automati	4 🔳	
Show:	PCI Ethernet	Sec C1	0	
¥	-	Manually	poles	
	Coeffgure	Manually using DHI V Using DHCP Using BootP	CP Router	ers (Dotional)
	IP Address	192.168.10.7 Provided by DHCP Server	6	
1	Subnet Mask	255.255.255.0		
	Brader	192.168.10.1	Search Domains	Optional
-	Parallel.			
Dł	CP CINYE ID.	(Optional)		

Aus der Auswahlliste wählen Sie Manually.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

00	Netz	vork
hew All Displays 5	a S I	
	Location: Automa	tic 🚺
Show: PCI Etherne	et Slot C1	•
-	TCP/IP PPPUE	AppleTalk Provies
Configu	w. Manually	T
		Domain Name Servers (Optional)
IP Addre	is: 192.168.0.19	I
Subnet Mar	A: 255.255.255.0	
Rout	er: 192 168.10.1	Search Domains Optional
Ethernet Addre	is: 00.50 ba 50.00.05	Example: sopie.com, earthink.net
Ethernet Addre	is: 00.50 ba 50.00.05	

Tragen Sie im Feld IP Address die gewünschte statische IP-Adresse ein, im Feld Subnet Mask die gewünschte Subnetzmaske. Im Feld Router tragen Sie die IP-Adresse des Gateways ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply Now, um die Änderungen zu übernehmen.

WLAN-Verbindung überprüfen

Windows 2000/XP

Rufen Sie über START -> AUSFÜHREN den Dialog AUSFÜHREN auf.



Durch die Eingabe von cmd und klicken auf die Schaltfläche OK rufen Sie eine Befehlszeile auf.

Windows Me/98

Rufen Sie über START -> AUSFÜHREN den Dialog AUSFÜHREN auf. Geben Sie den Befehl command ein und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.



Geben Sie auf der Befehlszeile den Befehl: ping XXX.XXX.XXX.XXX (IP-Adresse des WLAN-Routers oder des Access Points). Beispiel: ping 192.168.0.1 für die Standardadresse des DI-804HV.

C:\WINNT\system32\cmd.exe		- 🗆 ×
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] <c> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.</c>		-
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer	>ping 192.168.0.1	
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.1 mit	t 32 Bytes Daten:	
Antwort von 192.168.0.1:Bytes=32 Zeit=1 Antwort von 192.168.0.1:Bytes=32 Zeit<1 Antwort von 192.168.0.1:Bytes=32 Zeit<1 Antwort von 192.168.0.1:Bytes=32 Zeit<1	ns TTL=64 ns TTL=64 ns TTL=64 ns TTL=64	
Ping-Statistik für 192.168.0.1: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4 Ga. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = Oms, Maximum = 1ms, Mitte	, Verloren = 0 (0% Verlust lwert = 0ms	±>,
C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzer	·>_	*

Drucker einrichten und freigeben

Nachdem Sie mit Hilfe des Netzwerkinstallations-Assistenten auf alle Rechnern Ihr Netzwerk eingerichtet haben, können Sie nun über den Druckerinstallations-Assistenten einen Drucker einrichten und im Netzwerk freigeben. Die nachfolgenden Beschreibungen gelten für Windows XP. Bei anderen Betriebssystemen verfahren Sie bitte gemäß der entsprechenden Dokumentation.

Bevor Sie anfangen, sollten Sie sicherstellen, dass das Netzwerk auf allen Rechnern mit dem Netzwerkinstallations-Assistenten eingerichtet ist.

Sie können über den Druckerinstallations-Assistenten Drucker einrichten, die über verschiedene Methoden im Netzwerk sind:

- 1. Lokaler Drucker (ist direkt mit einem Rechner verbunden),
- 2. Netzwerkdrucker (Drucker ist im Netzwerk oder an einem anderen Rechner freigeben) oder
- 3. Freigabe eines lokalen Druckers.

Weitere Aufgaben im Netzwerk

Weitere Informationen zu hier nicht abgedeckten Themen wie z.B. Verwendung gemeinsamer Dokumente oder Verwendung von gemeinsamen Dateien und Ordnern finden Sie im Hilfe- und Supportcenter von Windows XP (Aufruf über START -> HILFE UND SUPPORT).

Lokalen Drucker einrichten

Rufen Sie über Start -> EINSTELLUNGEN >DRUCKER UND FAXGERÄTE -> DRUCKER HINZUFÜGEN den DRUCKERINSTALLATIONS-ASSISTENTEN auf.



Druckerinstallations-Assistent
Lokaler Drucker oder Netzwerk Sie müssen angeben, welcher Druckertyp eingerichtet werden soll.
Wählen Sie die Option für den gewünschten Drucker aus:
 Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist
Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren
O Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist
Verwenden Sie die Option "Lokaler Drucker", um einen Netzwerkdrucker einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschlossen ist.
< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie die Option LOKALER DRUCKER, der an den Computer angeschlossen ist, soweit diese nicht schon ausgewählt ist.

Deaktivieren Sie die Option PLUG & PLAY-DRUCKER AUTOMATISCH ERMITTELN UND INSTALLIEREN.

Druckerinstallations-Assistent	
Druckeranschluss auswählen	Ro.
Computer verwenden Anschlüsse für d	len Datenaustausch mit Druckem.
Wählen Sie den Anschluss für den Dru ist, können Sie einen neuen Anschluss	icker aus. Wenn der Anschluss nicht aufgeführt erstellen.
• Folgenden Anschluss verwenden:	LPT1: (Empfohlener Druckeranschluss)
H <mark>i</mark> nweis: Die meisten Computer ver Verbindung mit einem lokalen Druc diesen Anschluss sollte etwa so au	wenden den Anschluss LPT1, um die ker herzustellen. Die Steckverbindung für ssehen:
	A Contraction of the second se
O Einen neuen Anschluss erstellen: Anschlusstyp:	Adobe PDF Port
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Aktivieren Sie die Option FOLGENDEN ANSCHLUSS VERWENDEN und wählen Sie dann aus der Auswahlliste den passenden Anschluss aus. Für die meisten Rechner ist *LPT1* die richtige Wahl.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstallations-Assisten	t	
Druckersoftware installieren Der Hersteller und das Modell ist.	bestimmen, welche Druckersoftware zu verwenden	
Wählen Sie den Hersteller Installationsdiskette auf "Da kompatible Druckersoftwar	und das Modell des Druckers aus. Klicken zum Verwa atenträger". Infomieren Sie sich in der Dokumentatio e, falls der Drucker nicht aufgeführt ist.	enden einer n für
Agfa Alps Apollo Apple APS-PS	AGFA-AccuSet v52.3 AGFA-AccuSetSF v52.3 AGFA-AccuSet 800 AGFA-AccuSet 800SF v52.3	
Dieser Treiber ist digital signiert. Warum ist Treibersignierung wic	Windows Update Dater	bbrechen

Wählen Sie in der Spalte HERSTELLER den Hersteller Ihres Druckers aus, um danach in der Spalte DRUCKER den Eintrag für Ihren Drucker zu markieren.

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste sein und Sie über einen Datenträger mit den notwendigen Treiber verfügen, klicken Sie auf die Schaltfläche DATENTRÄGER... und folgende Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sie müssen dem Drucker einer	n Namen zuweisen.
Geben Sie einen Namen für die Server- und Druckemamen, die empfohlen, den Namen so kurz Druckemame:	esen Drucker ein. Einige Programme unterstützen keine e mehr als 31 Zeichen lang sind. Es wird deshalb wie möglich zu halten.
Drucker	
Soll dieser Drucker als Standar werden?	ddrucker verwendet
◯ Nein	

Tragen Sie im Feld DRUCKERNAMEN einen Namen für den Drucker ein. Wählen Sie, ob dieser Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll. Falls Sie nur diesen Drucker angeschlossen haben, ist JA eine gute Wahl.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Verwenden. Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabenamen angeben. Sie können den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen Netzwerkbenutzem angezeigt. © Drucker nicht freigeben © Freigabename:	Sie können diesen I	Drucker gemeinsam mit anderen Netzwerkbenutzem
Wenn dieser Drucker freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabenamen angeben. Sie können den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen Netzwerkbenutzern angezeigt. Drucker nicht freigeben Freigabename: 	verwenden.	
angeben. Sie können den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen eingeben. Der Freigabename wird anderen Netzwerkbenutzem angezeigt.	Wenn dieser Drucke	er freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabenamen
eingeben. Der Freigabename wird anderen Netzwerkbenutzem angezeigt.	angeben. Sie könne	n den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen
Drucker nicht freigeben Freigabename:	eingeben. Der Freiga	abename wird anderen Netzwerkbenutzern angezeigt.
Freigabename:	Drucker nicht fre	inahan
○ Fr <u>e</u> igabename:		
	O Freigabename:	

Falls Sie den Drucker zur Nutzung durch andere Benutzer im Netzwerk freigeben wollen, aktivieren Sie die Option FREIGABENAME und bearbeiten ggf. den vorgeschlagenen Druckernamen.

Ickerinstallations-Assistent		
Testseite drucken Sie können eine Testseite drucken, um installiert wurde.	n zu bestätigen, dass der Drucker richtig	Kan and a start and a start a
Soll eine Testseite gedruckt werden?		
💿 Ja		
O Nein		
	< Zurück Weiter > /	bbrechen

Zur Überprüfung der Installation können Sie im Anschluss an die Installation des Treibers eine Testseite drucken lassen. Aktivieren Sie dann die Option JA.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstallations-Assis	tent	
	Fertigstell	en des Assistenten
	Der Assistent wi Druckereinstellu	urde erfolgreich abgeschlossen. Folgende Ingen wurden gewählt:
and a second second second	Name:	Drucker
	Freigabename:	<nicht freigegeben=""></nicht>
	Anschluss:	LPT1:
	Modell:	IBM Proprinter
	Standard:	Ja
	Testseite:	Ja
	Klicken Sie auf	"Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
		< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche FERTIG STELLEN, um die Installation durchzuführen.

Nach der Installation des Treibers erscheint die Meldung, dass die Testseite zum Drucker geschickt wurde.

Drucker		
Die Testseite wird jetzt zum Drucker gesendet. Je nach der Arbeitsgeschwindigkeit des Druckers kann der Druckvorgang ein bis zwei Minuten dauern.		
Die Testseite gibt Aufschluss über die Qualität der Grafik- und Textausgabe des Druckers. Außerdem bietet sie technische Informationen über den Druckertreiber.		
Klicken Sie auf "OK", sobald die Testseite gedruckt wurde. Klicken Sie auf "Problembehandlung", falls die Seite nicht gedruckt wurde.		
OK Problembehandlung		

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wenn die Testseite korrekt ausgedruckt wurde.

Bei Problemen können Sie weitere Informationen über die Schaltfläche PROBLEMBEHANDLUNG... aufrufen oder Sie konsultieren die Dokumentation zum Drucker.

Über START -> EINSTELLUNGEN -> DRUCKER UND FAXGERÄTE können Sie überprüfen, ob der Drucker richtig eingerichtet wurde und zur Verfügung steht.

3	Drucker hinzufügen
3°	Drucker

itatus Besitzer	Seiten	Größe	Gesendet	Anschluss	
itatus Besitzer	Seiten	Größe	Gesendet	Anschluss	
0. Dokument(e) in der Warteschlange					

Netzwerkdrucker einrichten

Rufen Sie über Start -> Einstellungen > Drucker und Faxgeräte -> Drucker hinzufügen den Druckerinstallations-Assistenten auf.

Druckerinstallations-Assistent				
	Willkommen			
	Dieser Assistent unterstützt Sie beim Installieren eines Druckers bzw. beim Herstellen von Druckerverbindungen. Wenn Sie einen Plug & Play-Drucker verwenden, der die Verbindung über einen USB-Anschluss (oder über einen anderen während des Betriebs austauschbaren Anschluss, wie z. B. IEEE 1394, Infrarot, usw.) herstellt, muss der Assistent nicht verwendet werden. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden, und verbinden Sie das Druckerkabel mit dem Computer, oder stellen Sie den Drucker so auf, dass er auf den			
	Infrarotanschluss des Computers zeigt, und schäften Sie den Drucker ein. Der Drucker wird automatisch installiert. Gicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.			
	< Zurück Weiter > Abbrechen			

Druckerinstallations-Assistent				
Lokaler Drucker oder Netzwerk Sie müssen angeben, welcher Druckertyp eingerichtet werden soll.				
Wählen Sie die Option für den gewünschten Drucker aus:				
O Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist				
Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren				
Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist				
Verwenden Sie die Option "Lokaler Drucker", um einen Netzwerkdrucker einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschlossen ist.				
< Zurück Weiter > Abbrechen				

Wählen Sie die Option NETZWERKDRUCKER ODER DRUCKER... und klicken Sie dann auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstalla Drucker ange Sie können Ihnen der N	ations-Assistent ben nach einem Drucker suchen, der den Anforderungen entspricht, wenn Vame oder die Adresse des Druckers nicht bekannt ist.
Mit welcher	n Drucker soll eine Verbindung hergestellt werden? suchen
O Verbind	ung mit folgendem Drucker herstellen (Klicken Sie zum Suchen auf "Weiter".):
Name:	
O Verbindi URL:	Beispiel: \\Server\Drucker ung mit einem Drucker im Internet oder Heim-/Firmennetzwerk herstellen:
	Beispiel: http://Server/printers/MeinDrucker/.printer
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie die Option DRUCKER SUCHEN und klicken Sie dann auf die Schaltfläche WEITER.

D-Link DI-804HV - Benutzerhandbuch

\\Druckerserver\Laserdrucker
okumente in der Warteschlange:

Markieren Sie den Drucker, den Sie verwenden wollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche WEITER.

Drucke	erverbindung herstellen
1	Sie sind im Begriff, eine Verbindung zu einem Drucker an RECHNER Herzustellen. Dadurch wird automatisch ein Druckertreiber auf diesem Computer installiert. Druckertreiber können für den Computer schädliche Viren oder Skripts enthalten. Daher ist es besonders wichtig, dass der diesen Drucker freigebende Computer vertrauenswürdig ist. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?
	Ja Nein

Bestätigen Sie den Warnhinweis mit einem Klick auf die Schaltfläche JA.

ruckerinstal Standarddn	lations-Assistent
Sofern Si Compute	e nichts Anderweitiges angeben, werden Dokumente von Ihrem r aus generell auf dem Standarddrucker ausgegeben.
Soll diese	r Drucker als Standarddrucker verwendet werden?
💿 Ja	
O Nein	
	< Zurück Weiter > Abbrechen
	< Zurück Weiter > Abbrechen

Legen Sie fest, ob der Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll und klicken Sie dann auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstallations-Assistent				
	Fertigstel	llen des Assistenten		
	Der Assistent v Einstellungen v	vurde erfolgreich abgeschlossen. Folgende wurden gewählt:		
27 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Name:	\\Druckerserver\Laserdrucker		
E ALER AND A PA	Standard:	Nein		
	Standort:			
Contraction of the second seco	Kommentar:			
	Klicken Sie auf	f "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.		
		< Zurück Fertig stellen Abbrechen		

Klicken Sie auf die Schaltfläche FERTIG STELLEN, um die Installation durchzuführen.

Der Netzwerkdrucker steht jetzt zur Verfügung.

Über START -> EINSTELLUNGEN -> DRUCKER UND FAXGERÄTE können Sie überprüfen, ob der Drucker richtig eingerichtet wurde und zur Verfügung steht.


Freigabe eines lokalen Druckers

Rufen Sie über Start -> Einstellungen > Drucker und Faxgeräte -> Drucker hinzufügen den Druckerinstallations-Assistenten auf.



Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstallations-Assistent
Lokaler Drucker oder Netzwerk Sie müssen angeben, welcher Druckertyp eingerichtet werden soll.
Wählen Sie die Option für den gewünschten Drucker aus:
 Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist
Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren
O Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist
Verwenden Sie die Option "Lokaler Drucker", um einen Netzwerkdrucker einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschlossen ist.
< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie die Option LOKALER DRUCKER, der an den Computer angeschlossen ist, soweit diese nicht schon ausgewählt ist.

Deaktivieren Sie die Option PLUG & PLAY-DRUCKER AUTOMATISCH ERMITTELN UND INSTALLIEREN.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Druckeranschluss auswählen Computer verwenden Anschlüsse für d	den Datenaustausch mit Druckem.
Wählen Sie den Anschluss für den Dru ist, können Sie einen neuen Anschluss	ucker aus. Wenn der Anschluss nicht aufgeführt s erstellen.
• Folgenden Anschluss verwenden:	LPT1: (Empfohlener Druckeranschluss)
Hinweis: Die meisten Computer ver Verbindung mit einem lokalen Druc diesen Anschluss sollte etwa so au	rwenden den Anschluss LPT1, um die ker herzustellen. Die Steckverbindung für ussehen:
	A A
O Einen neuen Anschluss erstellen: Anschlusstyp:	Adobe PDF Port
	<pre>< Zurück Weiter > Abbrechen</pre>

Aktivieren Sie die Option FOLGENDEN ANSCHLUSS VERWENDEN und wählen Sie dann aus der Auswahlliste den passenden Anschluss aus. Für die meisten Rechner ist *LPT1* die richtige Wahl.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Der Hersteller und das Model ist.	bestimmen, welche Druckersoftware zu verwenden	Y
Wählen Sie den Hersteller Installationsdiskette auf "D kompatible Druckersoftwar	und das Modell des Druckers aus. Klicken zum Verwenden Datenträger". Informieren Sie sich in der Dokumentation für re, falls der Drucker nicht aufgeführt ist.	eine
Hersteller	Drucker	-
Agfa	AGFA-AccuSet v52.3	-
Alps	AGFA-AccuSetSF v52.3	
Apollo	SAGEA-AccuSet 800	
Apollo Apple		
Apollo Apple APS-PS	AGFA-AccuSet 800SF v52.3	~

Wählen Sie in der Spalte HERSTELLER den Hersteller Ihres Druckers aus, um danach in der Spalte DRUCKER den Eintrag für Ihren Drucker zu markieren.

Sollte Ihr Drucker nicht in der Liste sein und Sie über einen Datenträger mit den notwendigen Treiber verfügen, klicken Sie auf die Schaltfläche DATENTRÄGER... und folgende Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstallations-Assistent
Vorhandenen Treiber verwenden Für diesen Drucker ist bereits ein Treiber installiert. Sie können den vorhanden Treiber verwenden oder ihn ersetzen.
IBM Proprinter
Möchten Sie den vorhandenen Treiber beibehalten oder den neuen verwenden? Vorhandenen Treiber beibehalten (empfohlen) Vorhandenen Treiber ersetzen
< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie die Option VORHANDENEN TREIBER BEIBEHALTEN, soweit diese nicht aktiviert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Sie müssen dem Drucke	er einen Namen zuweisen.
Geben Sie einen Namen Server- und Druckemam empfohlen, den Namen : Druckemame:	n für diesen Drucker ein. Einige Programme unterstützen keine nen, die mehr als 31 Zeichen lang sind. Es wird deshalb so kurz wie möglich zu halten.
Drucker	
Soll dieser Drucker als S werden? O Ja	Standarddrucker verwendet
O Nein	

Tragen Sie einen Druckernamen ein und legen Sie fest, ob dieser Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstallations-A Druckerfreigabe Sie können diesen I	Assistent Drucker gemeinsam mit anderen Netzwerkbenutzem
Wenn dieser Drucke angeben. Sie könne eingeben. Der Freigi	er freigegeben werden soll, müssen Sie einen Freigabenamen In den vorgeschlagenen Namen verwenden oder einen neuen abename wird anderen Netzwerkbenutzern angezeigt. igeben
• Freigabename:	Drucker
	Zunick Wester > Abbrechen

Aktivierten Sie die Option FREIGABENAMEN: und tragen Sie einen Namen ein, unter dem der Drucker im Netzwerk angezeigt wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

andort und Kommentar Sie können für diesen Dr angeben.	r rucker optional einen Standort und eine Beschreibung
Sie können eine Beschre des Druckers angeben. I gedacht.	eibung des Druckerstandortes sowie der Leistungsmerkmale Diese Informationen sind als Hilfestellung für die Benutzer
Standort:	
Kommentar:	

Tragen Sie einen Standort und einen Kommentar ein. Diese Informationen helfen später beim Einrichten des Druckers auf einem anderen Rechner. Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

uckerinstallations-Assistent		
Testseite drucken Sie können eine Testseite drucken, um zu installiert wurde.	u bestätigen, dass der Drucker richtig	
Soll eine Testseite gedruckt werden?		
⊙ Ja		
O Nein		
	< Zurück Weiter >	Abbrechen

Zur Überprüfung der Installation können Sie im Anschluss an die Installation des Treibers eine Testseite drucken lassen. Aktivieren Sie dann die Option JA.

Klicken Sie auf die Schaltfläche WEITER.

Druckerinstallations-Assistent		
	Fertigstell	en des Assistenten
	Der Assistent wu Druckereinstellu	urde erfolgreich abgeschlossen. Folgende ngen wurden gewählt:
	Name:	Drucker
	Freigabename:	Drucker
	Anschluss:	LPT1:
	Modell:	IBM Proprinter
	Standard:	Ja
	Testseite:	Nein
	Standort:	
	Kommentar:	
	Klicken Sie auf	"Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.
		< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Klicken Sie auf die Schaltfläche FERTIG STELLEN, um die Installation durchzuführen.

Über START -> EINSTELLUNGEN -> DRUCKER UND FAXGERÄTE können Sie überprüfen, ob der Drucker richtig eingerichtet wurde und zur Verfügung steht.

8	Drucker hinzufügen
3	Drucker

Der gerade freigegebene Drucker steht unter dem gewählten Freigabenamen anderen Benutzern im Netzwerk zur Verfügung.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nachdem Sie die anderen Methode zur Fehlerbehebung in Ihrem Netzwerk probiert haben, können Sie den DI-804 HV auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Beachten Sie, dass dieser Vorgang alle im Flash Memory des Routers gespeicherte Einstellungen, einschl. Informationen zum Benutzerkonto und die IP-Einstellungen des Netzwerks, löscht.



Der D-Link DI-804HV kann auf die Fabrikeinstellungen zurückgesetzt werden, wenn Sie den Rücksetzschalter für einige Sekunden (nicht mehr als 5!) drücken, während das Gerät eingeschaltet ist. Verwenden Sie einen Stift oder eine Büroklammer, um den Schalter vorsichtig zu drücken. Die Standard-IP-Adresse des Routers ist 192.168.0.1, die Subnetzmaske 255.255.255.0, der Standardbenutzer heißt *admin*. Es wurde kein Standardpasswort vergeben.

Technische Daten

Standards	
IEEE 802.3 10BASET-T Ethernet	
IEEE 802.3x Flow Control	
 ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation	
VPN-Pass-Through- Funktion	
PPTP	
L2TP	
 IPSec	
Geräteverwaltung	
Web-basiert – Internet Explorer 6x oder höher; Netscape Navigator 6x oder höher sowie jeder andere Java-Script-fähige Browser	
LEDs	
WAN	
LAN	
M1	
M2	
СОМ	
Betriebstemperatur	
5°C to 55°C (41°F to 131°F)	
Luftfeuchtigkeit	
 10-90%	
Stromversorgung	
Externes Netzteil	
Eingang: 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz	
Abmessungen	
L = 192mm (7,56 inches)	
B = 48mm (4,65 inches)	
 H = 31mm (1,22 inches)	
Gewicht	
0,3 kg (10,8 oz.)	
Anschlüsse	
4 x NWay 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet LAN (Media Auto Sensing) 1 x NWay 10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet WAN (Media Auto Sensing) 1 serielle Schnittstelle	