

Guide de configuration pour accéder au Net chez Bluewin

Ce guide se base sur le modèle DIR-635 pour illustrer la configuration essentielle des routeurs DIR, permettant l'accès á internet chez Bluewin. En effet elle est applicable à tous les routeurs DIR étant donné qu'ils possèdent tous un menu semblable.

1. Accèdez au menu de configuration du routeur 'a partir d'un navigateur internet (internet exploreur, Firefox....) en tapant son adresse IP dans la bare des adresses du navigateur. Son adresse IP est : <u>http://192.168.0.1</u>

2. Par défaut , le nom d'utilisateur (username) est « admin » et le mot de passe reste vide. Cliquez sur « log in ».

Product Page: DIR-635 Hardware Ve	rsion: A1 Firmware Version: 1.07
D-Link	
LOGIN	
Log in to the router:	
User Name : 🛛 Admin 💌	
Password: Log In	
WIRELESS	





3. Si nécessaire cliquez en haut, sur l'onlget « Set up », ensuite à gauche sur « internet », puis en dessous sur le bouton « Manual Configure ».



4. Sous « Internet Connection Type », Choisissez l'option « PPPOE (Username/Password) dans la liste déroulante « My internet Connection is... ».

	INTERNET CONNECTION TY	'PE	through the router, double check any settings you
	Choose the mode to be used by	have entered on this page and verify them with your ISP if needed	
	My Internet Connection is :	Dynamic IP (DHCP)	More
	DYNAMIC IP (DHCP) INTE	Dynamic IP (DHCP) PPPDE (Username / Password) PPTP (Isername / Password)	
	Use this Internet connection ty with IP Address information and	d BigPond (Australia) d BigPond (Australia)	
	Host Name :		
	Use Unicasting :	(compatibility for some DHCP Servers)	
	Primary DNS Server :	0.0.0.0	
	Secondary DNS Server :	0.0.0.0	
	MTU:	1500 (bytes) MTU default = 1500	
	MAC Address :	00:00:00:00:00	
		Clone Your PC's MAC Address	
WIRELESS			





5. Laissez l'option « Dynamic IP » sélectionnée.

DIR-635	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
INTERNET	WAN				Helpful Hints
WIRELESS SETTINGS					When configuring the
NETWORK SETTINGS	Internet Connection Use this section to configure your Internet Connection type. There are several connection types to choose from: Static IP, DHCP, PPPOE, PPTP, L2TP, and BigPond. If you are unsure of your connection method, please contact your Internet Service Provider. Note: If using the PPPoE option, you will need to remove or disable any PPPoE client software on your computers. Save Settings Don't Save Settings INTERNET CONNECTION TYPE Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet. My Internet Connection is :			router to access the Internet, be sure to choose the correct Internet Connection Type from the drop down menu. If you are unsure of which option to choose, contact your Internet Service Provider (ISP). If you are having trouble accessing the Internet through the router, double check any settings you have entered on this page and verify them with your ISP if needed.	
	-				More
	PPPOE INTERNET C	ONNECTION TYPE :			
	Enter the information p	provided by your Interne	t Service Provider (ISP).		
	Address	Mode: 💿 Dynamic IP	🔘 Static IP		
	IP A	ddress: 0.0.0.0			
	Use	rname :			
	Pas	sword : *****			
	Verify Pas	sword : *****			
	Service	Name :	(optional)		
	Reconnect	: Mode : 🔘 Always on 🤇	🕑 On demand 🔘 Manual		
	Maximum Idl	e Time: 5 (m	inutes, 0=infinite)		
	Primary DNS	5erver: 0.0.0.0			
	Secondary DNS	5erver: 0.0.0.0			
		MTU: 1492 (b)	/tes) MTU default = 1492		
	MAC A	ddress: 00:00:00:00:00:0	0		
		Clone Your PC's	MAC Address		
WIRELESS	<u> </u>				

6. Dans le champ « Username » tapez votre nom d'utilisateur et dans les champs « password » et « verify Password » votre mot de pæse. Ces informations vosu sont fournies par votre opérateur internet : Bluewin.

En général votre nom d 'utilisateur se présentera comme suit : Identifiant_Personnel@bluewin.ch

7. Le champ « Service Name » doit être laissé vide.

8. Si votre tarif mensuel dépend de votre consomation, choisissez sous « Reconnect Mode », l'option « on Demand », le routeur établira une connexion lorsqu'une application essayera d'utiliser l'internet et la connexion sera coupée si aucune activée n'est détectée pendant la durée spécifiée par la valeur entrée dans le



champs : « maximal Idle Time ». Si votre tarif mensuel est fixe, Choisissez l'option « Always on ».

9. Ne modiefiez pas les champs « Primary DNS Server » et « Secondary DNS Server ».

10. Dans MTU entrez la valeur 1492.

11. Ne modifiez pas « Mac Adresse ».

12. Cliquez en haut sur le bouton « Save Settings » pour sauvegarder la configuration.

13. Une fenêtre s'affichera, cliquez sur « OK » pour confirmer.

14. L'appareil redémarre : und compte à rebours s'affiche, laissez le temps s'écouler.

15. Enfin dans la page de configuration du routeur, cliquez sur l'onglet « Status » puis à gauche, si nécessaire, sur « Device Info » pour voir le status de votre connexion et le cas échéant cliquez sur le bouton « Connect » pour établir manuellement ujne connexion au net.

DIR-635	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
DEVICE INFO	DEVICE INFORMAT	ION			Helpful Hints
LOGS	All of your Internet and network connection details are displayed on this page. The firmware version is also			All of your WAN and LAN connection details are	
STATISTICS	displayed here.				displayed here.
ACTIVE SESSIONS					More
WIRELESS	GENERAL				
		Time: N/A			
	Firmware V	ersion: 1.07, 2006/08/0	1		
	WAN				
	Connectio	n Type: DHCP Client			
	Cable	Status: Connected			
	Network	Status : Established			
	Connection U	p Time: N/A			
		DHCP Renew	DHCP Release		
				-	
	MAC A	ddress: 00:15:E9:EE:CF:2	2F		
	Authentication & Se	ecurity: N/A			
	IPA	ddress: 192.168.20.165			
	Subne	t Mask : 255.255.255.0			
	Default Ga	teway: 192.168.20.1			
	Primary DNS	Server: 192.168.20.5			
	Secondary DNS	Server: 4.2.2.1			
	BigPond Server	rName: N/A			
	BigPona	Status: N/A			
	LAN				
	MAC A	ddroce 00.15.50.55.C5.	2E		
	TDA	ddress: 102.168.0.1			
	Subne	t Mask : 255.255.255 0			
	DHCP	Server: Enabled			





Contacter D-Link

Informations utiles à fournir

Avant de nous contacter par téléphone ou par mail, veuillez apprêter les informations suivantes :

L'appareil D-Link : (les informations nécessaires se trouvent généralement sur l'appareil) :

- Numéro de Modèle
- Numéro de Série (S/N)
- Révision du Hardware (H/W-Ver.)
- Version du Firmware (F/W-Ver.), le cas échéant la version du dernier Firmware installée
- Date exacte d'achat (pour toutes réclamations)
- Votre complète Adresse postale (Pout toutes réclamations)

L'Ordinateur :

• Le Système d'exploitation et la version du Service Pack Installé. Ex. : Windows XP, Service Pack 2. Précisez, si vous possédez une version 64 Bit.

Comment nous contacter ?

Par E-mail

Ecrivez nous à l'adresse : <u>support@dlink.de</u> . N'oubliez pas de donner les informations utiles mentionnées ci-dessus.

Par Téléphone

Allemagne :	+49 (0) 1805 - 27 87 (0,14€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche :	+43 (0) 820 – 48 00 84 (0,116€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse :	+41 (0) 848 – 33 11 00 (0,11CHF / Min á partir du fixe en Suisse)

Premium-Hotlines

Allemagne :	+49 (0) 9001 - 47 57 67 (1,75€ / Min á partir du fixe (Deutsche Telekom))
Autriche :	+43 (0) 900 – 48 48 47 (1,81€ / Min á partir du fixe en Autriche)
Suisse :	+41 (0) 900 - 47 57 67 (2,50CHF / Min á partir du fixe en Suisse)



