

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-506L (Stand April 2013)

Sollten Sie den WLAN Schlüssel des DIR-506L nicht mehr kennen, können Sie ihn über die Konfigurationsoberfläche des Routers auslesen.

Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN Anbindung an den Router möglich.

Hat Ihr Rechner keine WLAN-Verbindung auf den DIR-506L und Sie kennen den WLAN-Schlüssel nicht mehr, müssen Sie den DIR-506L in den zurücksetzen:

- DIR-506L einschalten

- Wenn der DIR-506L gestartet ist, halten Sie den Reset-Knopf mit z.B. einer Büroklammer für 5-10 Sekunden gedrückt.

Alle Einstellungen gehen beim Factory Reset verloren, auch die WLAN-Verschlüsselung. Sie müssen den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung wären dann hinfällig.

Hat der Rechner per WLAN oder, je nachdem welchen Modus der DIR-506L konfiguriert ist, per LAN Zugriff auf den DIR-506L, gehen Sie folgendermaßen vor, um den WLAN-Schlüssel auszulesen.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-506L zu. Die Standard Adresse ist http://192.168.0.1.

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt. Als **Benutzername** Wählen Sie **admin** aus, lassen das **Kennwort** Feld leer und klicken auf **Anmelden**.

🕘 ROUTER - Mozilla Firefox			₽×
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik	Lesezeichen Extras Hilfe		
🔶 🔶 🏫 🔏 😚 192.168	0.1	🚎 🏫 🔻 🤁 🖌 Google	9
D 192.168.0.1 192.168.0.50 💥 1	92.168.1.1 🗌 192.168.15.1 🗌 DFL DD DFL-160 🦳 DSL-321 🗌 DSL-380T 🔿 DynDNS 🔩 ShieldsUPI 🔞 Speedtest.net	🎱 UM Speedtest 😈 DNS Resolver Check D version.txt D info.txt	>>
[] ROUTER	+		
	Produktseite : DIR-506L	Firmware-Version : V2.13(EU)	
	D-Link		
		_	
	An Melden		
	Benutzername : admin 💌		
	Kennwort : Anmelden		
	WIRELESS		
	Conviriable (#) 2004-2012 DJ ink Svietname Tex		
	сорунин су 2007-2012 отык зузеньрик.		
₩ , ×			



- Hat jemand anderes den Router konfiguriert und ein Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

- Ist das Kennwort unbekannt, müssen Sie den Router auf zurücksetzen (Factory Reset). Dazu halten Sie den Reset-Knopf mit z.B. einer Büroklammer für 5-10 Sekunden gedrückt.

Alle Einstellungen gehen beim Factory Reset verloren, auch die WLAN-Verschlüsselung. Sie müssen den Router dann neu einrichten. Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung wären dann hinfällig.

3. Wählen Sie wenn möglich oben rechts die Sprache der Konfigurationsoberfläche des DIR-506L aus.



4. Klicken Sie auf Abbrechen.





5. Wählen Sie oben das Menü **Setup**, links **Drahtlos-Einstellungen** aus und klicken in der Mitte auf **Drahtlose Verbindung manuell einrichten**.





6. Ist der DIR-506L im Router-, Hotspot- oder AP-Modus eingestellt, können Sie den WLAN-Schlüssel unten bei **Pre-Shared Key** auslesen.

		eine andere mogiichkeit		
Neu starten	Drahtloser Modus: AP Only	zur Sicherung des Netzwerks. Wenn diese Option aktiviert ist,		
	EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSES NETZWERK	Ihr drahtloses Netzwerk		
	Drahtlos aktivieren : 🗵	nach verfügbaren Netzwerken suchen. Damit		
	Drahtloser Netzwerkname : DIR506L-68D4 (Auch SSID genannt)	Ihre drahtlosen Geräte		
	802.11-Modus : B/G/N Mischmodus	Router herstellen können,		
	Automatische Kanalsuche : 🔽	müssen Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks		
	Funkkanal: 2.412 GHz - CH 1 💌	manuell auf jedem Gerät		
	Kanalbreite : Auto 20/40 MHz -	eingeben.		
	Sichtbarkeitsstatus : 💿 Sichtbar 🔿 Unsichtbar	Wenn Sie die Funksicherheit aktiviert haben, notieren Sie sich		
	SICHERHEITSMODUS FÜR DRAHTLOSE NETZE	unbedingt den von Ihnen festgelegten WEP-Schlüssel oder Kennwortsatz. Sie müssen diese Informationen auf		
	Sicherheitsmodus : WPA-Personal			
	WPA	jedem drahtiosen Gerat eingeben, das Sie mit		
	Verwenden Sie den Modus WPA oder WPA2 , um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Sicherheit und optimaler Kompatibilität zu erreichen. Dieser Modus verwendet WPA für Altsystem- Clients und gewährleistet höhere Sicherheit bei WPA2-fähigen Stationen. Zudem wird der wirksamste vom Client unterstützte Verschlüsselungstyp verwendet. Wenn Sie größtmögliche Sicherheit erreichen möchten, wählen Sie den Modus Nur WPA2 . Dieser Modus nutzt den Verschlüsselungstyp AES (CCMP) und Altsystem-Clients erhalten mit dem WPA-Sicherheitsmodus keinen Zugang. Wählen Sie Nur WPA für eine bestmögliche Kompatibilität. Dieser Modus nutzt den TKIP-Verschlüsselungstyp. Manche Spiele- und Altsystemgeräte funktionieren nur in diesem Modus.	Ihrem drahtbosen Netzwerk verbinden möchten. Mehr		
	Verwenden Sie für eine bessere Wireless-Leistung den Sicherheitsmodus Nur WPA2 (d. h. die AES-Verschlüsselung).			
	WPA-Modus: Auto (WPA oder WPA2) -			
	Verschlüsselungstyp : TKIP/AES •			
	PRE-SHARED KEY			
	Geben Sie einen aus 8 bis 63 Zeichen bestehenden Kennwortsatz ein. Zur Gewährleistung höchster Sicherheit sollte dieser ausreichend lang sein und kein allgemein bekannter oder gebräuchlicher Ausdruck oder Satz sein.			
	Pre-Shared Key: 0266000123			



7. Ist der DIR-506L im Repeater-Modus eingestellt, können Sie den WLAN-Schlüssel mittig bei **Pre-Shared Key** auslesen.

MEDIENSERVER SPEICHER Internet Online	Zum Schutz Ihrer Daten können Sie Funktionen für die drahtlose Sicherheit konfigurieren. Dieses Gerät unterstützt die drei folgenden Sicherheitsmodi für drahtlose Netze: WEP, WPA und WPA2. Einstellungen speichern Einstellungen nicht speichern WIRELESS MODE SETTING Drahtlocor Modur: Reseater						Drahtlossetzwerks besteht darin, den Namen Ihres Netzes zu ändern. Wählen Sie einen geläufigen Namen, der keinerlei persönliche Informationen enthält.	
Neu starten	EINSTELLUNGEN F	ĴR DRAH	ITLOS	ES NETZWERK				Die Aktivierung des verborgenen Modus ist eine andere Möglichkeit
	Drahtlo	ntlos aktivieren : 🗹				zur Sicherung des		
	Drahtloser Netzwerkname : Inis (Auch SSID genannt)						diese Option	
	8U.	Kanalaus	lus: p					aktiviert ist, können drahtlose
	Automatische	Kanaisuc	ne: I	2 472 CU- CU 12				Clients Ihr
	Funkkanal : 2.4/2 GHz - CH 13					Netzwerk nicht		
	Kanalbreite : Auto 20/40 MHz ▼ Authentifizierung : WPA-PSK/WPA2-PSK Verschlüsselung : TKIP/AEC Pre-Shared Key : 12345678						sehen, wenn sie nach verfügbaren	
							Netzwerken suchen. Damit Ihre drahtlosen	
	Sichtba	rkeitsstat	us :	Sichtbar C Unsich	ntbar			Geräte eine Verbindung mit Ihrem Router
	REPEATER							herstellen können, müssen Sie den
	Draht	loser Mod	d <mark>us:</mark> D	er Repeater-Modus	Standortübersicht	1		Namen des drahtlosen Netzwerks manuell
	LISTE 'DRAHTLOSE AP'						auf jedem Gerät	
	SSID	KanalQu	ualität	Authentifizierung	Verschlüsselung	MAC-Adresse	Auswählen	eingeben.
	dlonline	1 3	34%	WPA/WPA2	TKIP/AES	34:08:04:02:55:58	0	Wenn Sie die Funksicherheit
	dlonline	1 3	39%	WPA/WPA2	TKIP/AES	00:1c:f0:08:c3:e8	0	aktiviert haben,
	DADOCOO		700/	14040 DCV	150	00.04.440.00.00	~	upbodingt dop