D-Link[®]



Manuel d'utilisation

Compagnon Cloud mobile sans fil AC

DIR-518L

Préface

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis.

Révisions du manuel

Révision	Date	Description
1,0	11 février, 2014	Première parution de la version A1
1,01	19 août, 2014	Consommation électrique

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective. Apple[®], Apple logo[®], Safari[®], iPhone[®], iPad[®], iPod touch[®] et Macintosh[®] sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App StoreSM est une marque de service d'Apple Inc.

Le navigateur Chrome[™], Google Play[™] et Android[™] sont des marques de Google Inc.

Internet Explorer[®], Windows[®] et le logo Windows sont des marques du groupe Microsoft.

Copyright © 2014 par D-Link Corporation, Inc.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de D-Link Corporation, Inc. Le but de ce produit est de créer une connexion réseau permanente pour vos périphériques. À ce titre, il ne dispose pas d'un mode de veille et n'utilise pas un mode de gestion de l'alimentation. Si vous souhaitez éteindre ce produit, veuillez simplement le débrancher de la prise secteur.

Consommation électrique

Ce périphérique est un produit ErP (Energy related Product = Produit lié à la consommation d'énergie) doté de la fonction HiNA (High Network Availability = Grande disponibilité au réseau) et il passe automatiquement en mode veille réseau dans la minute suivant une interruption de la transmission des paquets afin d'économiser l'énergie. S'il n'est pas requis pendant certaines périodes, il peut être débranché pour économiser de l'énergie.

Veille réseau : 2.18 watts

Table des matières

Préface	i
Révisions du manuel.	i
Marques commerciale	۶i
Présentation du produit	1
Contenu de la boîte	
Configuration système	e requise2
Introduction	
Caractéristiques	4
Description du matéri	el5
Avant/Haut	5
Description du matéri	el6
Côté/Bas	6
Installation	7
Éléments à prendre er	n compte avant d'installer le réseau
sans fil	7
Schémas de connexio	n8
Configuration du	outeur haut débit8
Configuration du	outeur mobile9
Configuration de	a borne Wi-Fi10
Configuration du	oartage sur le réseau local11
Configuration de votr	e DIR-518L12
Connexion de vot	re équipement13
Connexion à votre	DIR-518L14

Configuration de votre DIR-518L	.17
Partage de fichiers	18
Utilisation de l'appli mydlink SharePort pour iPad®,	
iPhone® et iPod Touch®	.18
Menu principal	.21
Documents	.22
Images	.24
Vidéos	.26
Musique	.28
Dossiers	.31
Favoris	.34
Utilisation de l'appli mydlink SharePort pour Android	™35
Menu principal	.38
Documents	.39
Images	.41
Vidéos	.43
Musique	.45
Dossiers	.48
Favoris	.52
Utilisation de SharePort Web Access	.53
Musique	.55
Images	.56
Vidéos	.57

Documents	58
Configuration	59
Accueil	60
État actuel	60
Internet	61
Routeur	67
Clients Wi-Fi	69
Stockage USB	70
Paramètres	71
Profils Internet	71
DHCP	72
xDSL à haut débit (PPPoE)	73
USB sans fil 3G	74
Borne Wi-Fi	75
IP statique	76
Sans fil	77
Réseau	80
SharePort	82
mydlink	85
Gestion	88
Administrateur	88
Mettre à jour	91
Statistiques	92
Connexion d'un client sans fil	93
Bouton WPS	93
Windows [®] 8	94
WPA/WPA2	94

Windows [®] 7	
WPA/WPA2	
Windows Vista [®]	
WPA/WPA2	
Windows® XP	
WPA/WPA2	
Résolution des problèmes	105
Bases de la connexion sans fil	109
Bases de la connexion sans fil Définition de « sans fil »	109
Bases de la connexion sans fil Définition de « sans fil » Conseils	109
Bases de la connexion sans fil Définition de « sans fil » Conseils Modes sans fil	109
Bases de la connexion sans fil Définition de « sans fil » Conseils Modes sans fil Bases de la mise en réseau	

Contenu de la boîte

	DIR-518L	Guide d'installation rapide
	Carte de configuration du Wi-Fi	Guide des applications mobiles du service Cloud de D-Link
0	CD-ROM	

Un adaptateur secteur est également fourni dans certaines régions. Contactez immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle du DIR-518L risque de l'endommager et en annule la garantie.

Configuration système requise

Configuration réseau requise	 Modem câble/DSL, adaptateur USB 3G ou borne Clients sans fil IEEE 802.11b/g/n/ac
Exigences relatives à l'utilitaire de configuration Web	 Ordinateur ou appareil mobile équipé des éléments suivants : Système d'exploitation Windows®, Macintosh, Linux, iOS ou Android™ Adaptateur Wi-Fi installé Configuration requise pour le navigateur : Internet Explorer® 8 ou une version ultérieure Firefox® 12.0 ou une version ultérieure Safari® 4 ou version ultérieure Chrome™ 20 ou version ultérieure Utilisateurs de Windows®: Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez www.java.com pour télécharger la dernière version.
Exigences applicables au mydlink SharePort	 iPhone/iPad/iPod Touch (iOS 5.0 ou version supérieure) Appareil Android (2.3.3 ou version supérieure)

Introduction

Le Compagnon Cloud mobile sans fil AC DIR-518L de D-Link vous permet de créer un réseau sans fil sécurisé pour partager des photos, des fichiers, de la musique et des vidéos durant vos déplacements. Connectez le routeur à un modem câble ou DSL et partagez votre accès Internet haut débit sur le réseau avec qui vous voulez. Lorsque vous n'êtes pas chez vous, connectez-vous à une borne Wi-Fi pour partager votre accès Internet avec vos amis, en toute sécurité. Connectez directement l'adaptateur USB 3G pour partager une connexion haut débit mobile en déplacement. Pour des raisons de convergence et de commodité, le DIR-518L prend également en charge le protocole UPnP, qui permet de partager facilement le contenu multimédia sur d'autres appareils certifiés. Grâce à l'application mydlink SharePort, vos appareils iOS et Android peuvent facilement accéder aux fichiers et diffuser du contenu multimédia, à distance ou localement, à partir d'un lecteur USB connecté au routeur.

Le DIR-518L dispose de la toute dernière technologie sans fil AC600 pour des performances régulières pendant la transmission de données et la diffusion de contenu multimédia. Il prend en charge toutes les fonctions de sécurité sans fil de pointe permettant d'empêcher les accès non autorisés, que vous soyez connecté à Internet de manière filaire ou sans fil. Grâce à la prise en charge des normes WPA2, vous êtes certain de pouvoir utiliser la meilleure méthode de chiffrement possible, quels que soient les périphériques clients. La fonction WPS 2.0 permet d'établir facilement des connexions sans fil sécurisées, tandis que la fonction Zone invité crée un sous-réseau distinct pour les invités, qui accèdent à Internet sans le privilège d'utilisation de l'interface d'administration. En outre, ce routeur permet d'établir une connexion VPN par PPTP ou L2TP, ou IPSec pour les connexions par tunnels sécurisées.

Pour compléter cette solution mobile, le DIR-518L peut recharger les appareils mobiles, notamment les téléphones, tablettes et autres dispositifs équipés d'un port USB universel. Cette fonction pratique vous tranquillise l'esprit lorsque la batterie de votre appareil est faible ou lorsque vous avez oublié votre chargeur.

Caractéristiques

- **Technologie sans fil AC de pointe** Le DIR-518L peut atteindre des vitesses de 600 Mbits/s¹ avec d'autres clients sans fil 802.11ac, grâce à la double bande de fréquence, qui évite la congestion du réseau. Cette fonction garantit un fonctionnement régulier lors de la diffusion de vidéos, la lecture audio et les jeux en ligne pour clients multiples.
- Accès à Internet Le DIR-518L vous permet de connecter tous vos appareils sans fil à Internet via une bande passante câblée, en 3G, ou grâce à une borne sans fil.
- **Multimédia sur la brèche** Le DIR-518L est conçu comme un commutateur multimédia destiné à répondre à tous vos besoins mobiles grâce aux fonctions suivantes :
 - Interface USB Stockez et partagez musique, vidéos, photos et fichiers en toute simplicité sur votre lecteur USB ou chargez un autre appareil.
 - Prise en charge du protocole UPnP Le DIR-518L peut diffuser sans fil de nombreux formats compatibles sur d'autres périphériques.
 - **Appli mydlink SharePort** Diffusez votre contenu multimédia et chargez vos fichiers sur votre iPhone[®], iPad[®] ou Android[™], localement ou à distance, via Internet.
- **Compatibilité avec les périphériques 802.11n, 802.11g et 802.11b** Outre la prise en charge des nouveaux périphériques sans fil AC, le DIR-518L est toujours entièrement rétrocompatible avec les normes IEEE 802.11n, 802.11g et 802.11b. Il peut donc être connecté aux périphériques utilisant ces normes.

¹Débit maximum du signal sans fil provenant des spécifications de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

Description du matériel Avant/Haut



1	Routeur/Chargeur Commutateur	Faites glisser l'interrupteur sur Router (Routeur) pour utiliser l'appareil en modes routeur. ¹ Faites glisser l'interrupteur sur Charger (Chargeur) pour charger les périphériques connectés en USB.		
2 Voyant d'alimentation/état	Vert (fixe)	Le périphérique est connecté et fonctionne correctement.		
	Vert (clignotement)	Le périphérique est actuellement connecté par WPS.		
	Voyant d'alimentation/état	Orange (clignotement)	Le périphérique ne parvient pas à se connecter ou à fournir une adresse IP du côté liaison montante.	
		Orange (fixe)	Le périphérique est en cours de démarrage ou de réinitialisation.	
		Rouge (clignotement)	Le périphérique est en mode de récupération.	
		Éteint	Le périphérique est éteint ou en mode charge.	

Description du matériel Côté/Bas



3	Bouton WPS	Appuyez sur le bouton WPS pour connecter automatiquement d'autres périphériques à l'appareil en toute sécurité.
4	Bouton de réinitialisation	Une pression sur le bouton de réinitialisation restaure les valeurs d'usine du routeur.
5	Port USB	Connectez un adaptateur USB 3G pour utiliser le mode Routeur mobile et partager votre connexion Internet haut débit. Connectez un lecteur USB pour partager vos données localement, à l'aide de mydlink SharePort et de SharePort Web Access. Connectez un périphérique à l'aide d'un câble USB pour le charger.
6	Port Internet	Connectez un câble Ethernet à un modem câble ou DSL pour utiliser le mode Routeur haut débit.

Installation

Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le routeur sans fil D-Link vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée d'opération de votre réseau sans fil. Vous devez toutefois garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le routeur D-Link et d'autres périphériques en réseau. Chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre adaptateur de 1 à 30 m. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 m d'épaisseur. Lorsque l'inclinaison est de 2 degrés, l'épaisseur du mur équivaut à plus de 14 m ! Si vous voulez améliorer la réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois isolées, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
- 5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2,4 GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

Schémas de connexion Configuration du routeur haut débit

En mode Routeur haut débit, le DIR-518L se connecte à votre modem câble, à votre modem DSL ou à toute autre source Internet via un câble Ethernet et partage votre connexion Internet sans fil avec d'autres périphériques pour fournir un accès Internet à l'ensemble de votre domicile, de votre bureau ou de votre chambre d'hôtel. Vous pouvez ensuite connecter un lecteur USB pour partager des fichiers avec ces périphériques sur votre réseau sans fil, grâce à la fonction SharePort.

Remarque : Pour garantir les performances de SharePort, il est vivement recommandé de limiter l'utilisation de cette application à 5 utilisateurs simultanés.



Configuration du routeur mobile

En mode Routeur mobile, vous devez posséder un adaptateur USB 3G compatible et vous trouver dans la portée cellulaire de votre FAI. Une fois connecté, vous pouvez partager sans fil votre connexion Internet avec d'autres périphériques lorsque vous êtes en déplacement. Vous pouvez également partager des fichiers avec les périphériques présents sur votre réseau sans fil, en insérant un lecteur USB et en utilisant la fonction SharePort.

Remarque : Consultez votre site Web D-Link local pour connaître les adaptateur USB 3G compatibles.



Configuration de la borne Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre DIR-518L pour partager une borne (par ex. à un café) sans fil avec d'autres périphériques. En mode Borne Wi-Fi, le DIR-518L se connecte sans fil à un autre réseau sans fil, puis partage sans fil votre connexion Internet avec d'autres périphériques. Vous devez posséder le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au point d'accès auquel vous connectez le DIR-518L.

Remarque : Dans les environnements publics, il est vivement recommandé de protéger la connexion Internet partagée du DIR-518L par un mot de passe.



Configuration du partage sur le réseau local

Même sans avoir accès à l'Internet haut débit, vous pouvez connecter d'autres périphériques Wi-Fi sans fil au DIR-518L, en créant un réseau privé où que vous soyez. Vous pouvez ensuite connecter un lecteur USB pour partager localement des fichiers avec ces périphériques sur votre réseau sans fil, grâce à la fonction SharePort.

Remarque : Dans les environnements publics, il est vivement recommandé de protéger le réseau local privé du DIR-518L par un mot de passe.



Configuration de votre DIR-518L

Branchez le DIR-518L dans une prise de courant. Vérifiez que le voyant d'alimentation reste allumé en rouge avant de poursuivre.

Remarque : Si votre périphérique est muni d'un adaptateur secteur local, suivez la procédure ci-dessous pour brancher votre DIR-518L dans une prise de courant.

1. Insérez les broches.

2. Enfichez l'adaptateur secteur comme illustré à droite.

3. Branchez le DIR-518L dans votre prise murale.







Connexion de votre équipement

Selon l'équipement dont vous disposez, le DIR-518L peut être configuré facilement sur n'importe quel périphérique équipé d'une connexion Wi-Fi et d'un navigateur Web.

Utilisation de l'Internet haut débit : Vous avez besoin d'un câble Ethernet pour établir une connexion à votre modem câble ou DSL.

 Connectez une extrémité d'un câble Ethernet à votre modem et l'autre, au port Internet du DIR-518L.

Utilisation d'un adaptateur USB 3G : Vous aurez besoin d'un adaptateur USB 3G compatible et d'une carte SIM active. Veuillez consulter notre liste de compatibilités pour de plus amples informations.

• Branchez l'adaptateur USB 3G dans le port USB du DIR-518L.

Connexion à une borne Wi-Fi : Vous devez indiquer le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe de la borne à laquelle vous voulez vous connecter.



Connexion à votre DIR-518L Utilisation du WPS

Vous pouvez utiliser la méthode WPS pour vous connecter au DIR-518L.

- Appuyez sur le bouton WPS du DIR-518L ; son voyant vert clignote.
- Activez le WPS sur votre client, qui doit se connecter automatiquement. Une fois connecté au DIR-518L, vous pouvez configurer votre DIR-518L via l'interface Web, dans un navigateur.

Pour plus d'informations sur le WPS, reportez-vous à «Bouton WPS» à la page 93.



Connexion manuelle à votre DIR-518L

Vous pouvez également vous connecter au DIR-518L manuellement avant de le configurer en vue d'accéder au réseau.

- Allumez le DIR-518L en faisant glisser l'interrupteur Router/ Charger (Routeur/Chargeur) sur **Router** (Routeur).
- Sur votre ordinateur ou votre appareil mobile, connectezvous au réseau sans fil du DIR-518L. Recherchez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe de votre périphérique, qui sont imprimés sur la Carte de configuration du réseau Wi-Fi.

- Une fois connecté, ouvrez un navigateur Web sur votre appareil mobile ou votre ordinateur, puis saisissez http:// dlinkrouter.local. ou http://dlinkrouter dans la barre d'adresse.
- Sur la page de connexion, saisissez le mot de passe Admin. Il doit rester vierge par défaut. Cliquez sur **Log In** (Connexion).



Mobile







Après vous être connecté, la page Current Status (État actuel) s'ouvre. Si l'icône Internet ⊕ est bleue avec une coche ✓, vous êtes déjà connecté à Internet et le périphérique est prêt à être utilisé !

Si l'icône Internet 🌐 est grise avec une icône 🔔, consultez «Configuration de votre DIR-518L» à la page 17 pour configurer votre routeur.



Click on any item in the diagram for more information.



Configuration de votre DIR-518L

Si votre DIR-518L nécessite une configuration avancée, vous pouvez ouvrir un navigateur Web sur votre ordinateur et utiliser l'interface Web.

Pour obtenir des informations détaillées sur ces méthodes de configuration de votre DIR-518L, consultez les sections suivantes du manuel :

- «xDSL à large bande (PPPoE)» à la page 73 si vous utilisez un modem xDSL.
- «USB sans fil 3G» à la page 74 si vous utilisez un adaptateur USB 3G.
- «Client Wi-Fi» à la page 75 si vous vous connectez à une borne Wi-Fi.

Partage de fichiers Utilisation de l'appli mydlink SharePort pour iPad®, iPhone® et iPod Touch®

mydlink SharePort est une application mobile rationalisée, qui vous permet de diffuser du contenu multimédia et de partager des fichiers stockés sur un support de stockage amovible connecté à votre routeur en toute simplicité. Une fois le routeur configuré, vous pouvez lancer l'appli et la connecter facilement via un réseau local ou Internet, pour accéder à vos photos, vidéos, musiques et documents. Il vous permet de créer votre propre espace de stockage cloud, de charger des fichiers et des photos présents dans votre appareil mobile sur le support de stockage amovible via l'appli, où que vous soyez dans le monde !

Remarque : Pour garantir de bonnes performances de diffusion, une largeur de bande d'au moins 2 Mbits/s en liaison montante est nécessaire pour la connexion Internet de votre routeur. Les performances de diffusion varient en fonction de la qualité de votre connexion Internet.

- 1. Pour vous connecter à distance via l'appli mydlink SharePort sur Internet, vous devez posséder un compte **mydlink**. Veuillez vous reporter à «mydlink» à la page 85.pour plus de détails.
- 2. Vérifiez que le périphérique est allumé. Ensuite, branchez votre lecteur USB dans le port USB du périphérique.
- **Remarque :** Si vous connectez un support de stockage amovible comportant de nombreux fichiers ou ayant une grande capacité, il peut falloir un certain temps au routeur pour balayer et cataloguer vos fichiers.





Section 3 - Utilisation

3. Utilisez votre iPhone, iPad ou iPod Touch pour rechercher l'appli **mydlink SharePort** gratuite sur l'App Store et la télécharger.

Si vous disposez d'un lecteur de QR codes, vous pouvez également scanner le code du **mydlink SharePort** à droite.

4. Si vous vous connectez au routeur depuis un réseau local :

Sur votre appareil mobile, allez dans vos paramètres Wi-Fi et connectez-vous au réseau sans fil de votre routeur avec les paramètres Wi-Fi par défaut. Recherchez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe de votre périphérique, qui sont imprimés sur la Carte de configuration du réseau Wi-Fi.

Si vous vous connectez au routeur depuis un réseau distant :

Passez directement à l'étape suivante.





Settings Wi-Fi Netw	orks
Wi-Fi	ON
Choose a Network	- Alexandre
_top_of_the_list	₽\$)
0-dd-wrt-2.4g	₽\$ 📎
1650_D	₽ ∻ 🕥
166524	₽ ≎ 📀
845neutrino	₽ ∻ 🕥
868newUI	₽ 🗢 📀
✓ aDlinkRouter	₽ 중 📀

- 5. Cliquez sur l'icône mydlink SharePort ; l'application se charge.
- 6. Sur la page répertoriant les périphériques SharePort mydlink, cliquez sur l'icône de roue en haut à droite pour accéder à la page Settings (Paramètres).
- 7. Renseignez les champs Admin Login (Connexion Admin) et mydlink Account Login (Connexion au compte mydlink), puis cliquez sur **Done** (Terminé).Vous revenez alors à la liste de périphériques, où vous pouvez sélectionner le périphérique à utiliser avec le SharePort mydlink.

- 8. Vous pouvez maintenant utiliser l'application mydlink SharePort pour diffuser du contenu multimédia et accéder aux fichiers stockés sur votre disque amovible. L'icône de réseau sans fil située en bas s'éclaire en bleu pour indiquer qu'une connexion locale est établie. Elle devient verte lorsque vous êtes connecté au routeur par le biais de l'accès distant.
- **Remarque :** Si vous voyez une icône sans fil rouge, l'environnement réseau de votre routeur ne pourra peut-être pas établir de connexion directe au réseau et vous risquez de subir des vitesses lentes.



	mydlink SharePort	\$
	DIR-845L DIR-845L/ 22025791	0
_	DIR-862L	0





Menu principal

Le menu principal du mydlink SharePort comporte différentes sections vous permettant de voir tous les documents, photos, films ou musiques stockés sur votre support de stockage amovible. Appuyez sur < ou sur >, ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une section à l'autre. L'icône Wi-Fi située en bas indique qu'une connexion locale (bleue) ou distante (verte/rouge) au réseau est active. Cliquez sur l'icône de roue si elle n'est pas allumée.



vos documents.

Cliquez sur l'icône de caméra pour consulter vos photos.

Cliquez sur l'icône de document pour consulter



Cliquez sur l'icône de film pour visionner vos vidéos.



Cliquez sur l'icône de musique pour lire vos fichiers audio.



Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir tous les fichiers d'un dossier.

*

Cliquez sur l'icône d'étoile pour accéder à vos fichiers favoris.



Documents

La section Documents vous permet de partager, imprimer et consulter des documents diffusés depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de document pour rechercher les documents présents sur votre appareil mobile.

Barre de re- Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de cherche: stockage.



- Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer.
- - Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).
 - Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :
 - Open In... (Ouvrir dans...) : Cliquez sur ce bouton pour utiliser une appli tierce afin d'ouvrir le fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.

Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.



	Documents		Edit
ξ Se	earch Shareport Storage		_
Ì	Giftbox Editing.pptx 720.04KB, 2009-10-15 10:40:34	合	
Ì	Network Storage - DAS, NAS, SAN.ppt 6.94MB, 2009-06-24 06:52:38	1	
Ì	Network Storage - NAS.ppt 3.84MB, 2009-03-18 02344:30	1-	۲
Ì	Switch - D-View 6 Introduction.ppt 1.99MB, 2009-03-20 09:35:10	1-	
Ì	Switch - Switch Basics.ppt 1.20MB, 2009-03-12 03:42:10	1	
Ì	Wireless - Antenna Concepts.ppt 17.08MB, 2009-03-20 06:06:36	1	
Ì	Wireless - Wireless Access Point.ppt 3.63MB, 2009-03-11 06:51:46	1	
Ì	20090514 GPON introduction.ppt 6.8MB, 2009-05-17 14:04-28	1	
Ì	20090714_CableModem.ppt 8.29MB, 2009-07-31 03:58:54	1	
Ì	20090911_CableModem.ppt 7.51MB, 2009-10-20 10:34-20	1	
Ì	UTM Firewall Management.pdf 728.70KB, 2009-01-15 0647.92	1	
5	Concept Constation D Link Group Switching 2000 01-12 ppt	7	

Cliquez sur un fichier pour lancer la visionneuse de documents. Dans la visionneuse :



Cliquez sur ce bouton pour ajouter/supprimer le fichier de vos favoris.

Cliquez sur ce bouton pour afficher les mêmes options que >.

Remarque : Une appli tierce est nécessaire pour consulter certains fichiers.



Images

La section Pictures (Images) vous permet de diffuser des images depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de caméra pour rechercher votre collection de photos sur votre support de stockage amovible.

Barre de re- Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de cherche: stockage.



Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer.

- Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).
- Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent:
 - **Open In... (Ouvrir dans...)** : Cliquez sur ce bouton pour utiliser une appli tierce afin d'ouvrir le fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

- Cliquez sur ce bouton pour lancer un diaporama de vos photos. Cliquez de nouveau sur l'écran pour afficher le menu.
- C

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.

Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.



Pictures		Edit
Q Search Shareport Storage		
IMG_0054.JPG 2.51MB, 2009-01-09 15:47:58	5	۲
IMG_0048.JPG 2.28MB, 2009-01-09 11:53:10	57	۲
IMG_0055.JPG 2.27MB, 2009-01-09 15:48:08	5.5	۲
IMG_0056.JPG 2.27MB, 2009-01-09 15:48:24	17	۲
IMG_0057.JPG 2.38MB, 2009-01-09 15:48:40	5.7	۲
IMG_0058.JPG 2.33MB, 2009-01-09 15:48:52	57	۲
IMG_0059.JPG 2.13MB, 2009-01-09 15:50:06	5	۲
IMG_0060.JPG 4.33MB, 2009-01-09 15:53:26		۲
O IMG_0061.JPG 4.09MB, 2009-01-09 15:54:16	7-	۲
IMG_0062.JPG 4.00MB, 2009-01-09 15:54:32	5	۲
O IMG_0063.JPG 4.92MB, 2009-01-09 15:55:12	1	۲
	<u></u>	-

Cliquez sur un fichier pour ouvrir la visionneuse de photos. Dans la visionneuse :



- Cliquez sur ce bouton pour ajouter/supprimer l'image actuelle de vos favoris.
- Cliquez sur ce bouton pour lancer le diaporama.
- Cliquez sur ce bouton pour afficher les mêmes options que >.



Vidéos

La section Videos vous permet de diffuser des clips vidéo et des films depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de film pour rechercher vos vidéos sur votre support de stockage amovible.



Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer.

Cliquez sur l'icône d'étoile en regard d'un fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :

• **Open In... (Ouvrir dans...)**: Permet d'utiliser une appli tierce pour ouvrir le fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Edit

Θ

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.



Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.



		Videos		Edit
Q Se	arch Shareport Storage			
EFFE ▶	20130509_110404_IMG_0240.MOV 5.02MB, 2009-12-31 17:28:56		*	۲
5550 •	DIR-865L Introduce Flash.mp4 27.36MB, 2012-08-10 09:00:00		5-	۲
₩. ►	DIR-865L Introduce Video.mp4 12.83MB, 2012-07-17 21:30:00		1-	٥
En la	DIR-505 Introduce Flash.mp4 5.10MB, 2012-05-22 02:14:22		1	۲
En la	DIR-505_Sales_Video.mp4 98.97MB, 2012-08-22 02:59:24		1-	۲
En la	Dlink_SharePort Video_DUS.mp4 9.13MB, 2012-07-17 20:20:00		1	۲
5550 •	DIR-505_Setup_Video.mp4 125.39MB, 2012-08-21 07:52:14		1-	۲
₽₩. ►	Movie1.mp4 22.57MB, 2011-12-06 17:08:46		1	۲
Ser.	Movie2.mp4 7.81MB, 2011-12-06 17:10:16		1	۲
Pin.	Movie3.mp4 24.97MB, 2011-12-06 17:14:18		1	۲
Pin	Movie4.mp4 23.90MB, 2011-12-06 17:19:00		1-	۲
(TEE)	Movie5 mp4			~
		Bafeath Sout		

Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Dans le player :



Cliquez sur ce bouton pour lire la vidéo/la mettre en pause. Vous **D** pouvez faire défiler les heures du calendrier en les faisant glisser avec le doigt.

- K YK
 - Cliquez sur ce bouton pour ouvrir/quitter le mode plein écran.
 - Cliquez sur ce bouton pour ajouter/supprimer le fichier de vos \overleftrightarrow favoris.
 - Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :
 - Open In... (Ouvrir dans...) : Permet d'utiliser une appli tierce pour ouvrir le fichier.



Musique

La section Music (Musique) vous permet de diffuser des morceaux depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de musique pour rechercher votre collection de musiques sur votre support de stockage amovible.

- **Barre de re-** Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de **cherche :** stockage.
 - Edit

Cliquez sur ce bouton pour créer une playlist et sélectionner les fichiers à supprimer.

 \star

Θ

Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Si vous cliquez sur cette icône, des options supplémentaires apparaissent :

• **Open In... (Ouvrir dans...)**: Permet d'utiliser une appli tierce pour ouvrir le fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :

Home

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

C Refresh

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.

Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.



	Music		Edit
	earch Shareport Storage		
E	list1 usb_b1		>
5	alert.wav 22.77KB, 2013-02-13 12:44:54	*	0
5	login.wav 187.90KB, 2013-02-13 12:44:54		0
5	logout.wav 152.23KB, 2013-02-13 12:44:54	六	٥
5	receive.wav 53.72KB, 2013-02-13 12:44:54	1-	0
5	send.wav 56.09KB, 2013-02-13 12:44:54	六	٥



Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Dans le player :



Cliquez ici pour répéter tout. Cliquez de nouveau sur ce bouton pour répéter un seul morceau.



Cliquez sur ce bouton pour passer au morceau précédent/suivant.

Cliquez ici pour activer/désactiver le mode de permutation.

	Music	Edit
Q Se	arch Shareport Storage	
	list1 usb_b1	>
Γ	alert.wav 22.77KB, 2013-02-13 12:44:54	* 0
Π	login.wav 187.90KB, 2013-02-13 12:44:54	7- O
5	logout.wav 152.23KB, 2013-02-13 12:44:54	1- 0
Π	receive.wav 53.72KB, 2013-02-13 12:44:54	7- 0
1	send.wav 56.09KB 2013-02-13 12:44:54	× 0



Pour créer une playlist :

- Cliquez sur Edit > Add Playlist (Modifier > Ajouter une playlist).
- Saisissez un nom de playlist, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
- Le nor la playlist apparaît dans le navigateur, en regard de l'icône 🔳 .





Pour ajouter des morceaux à une playlist :

- Cliquez sur la playlist dans le navigateur.
- Cliquez sur **Add Music...** (Ajouter de la musique...) pour ajouter des morceaux à la playlist actuelle.
- Cochez les morceaux que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur **Done** (Terminé).

Pour supprimer des morceaux de la playlist :

- Cliquez sur **Edit** (Modifier) dans la playlist et sélectionnez les fichiers à supprimer.
- Cliquez sur **Delete** (Supprimer).

		_
Cancel	Add Music	Done
🥥 🎵	alert.wav	
ି 🎜	login.wav	
ା 🎜	logout.wav	
🥑 🎵	receive.wav	
ି 🎜	send.wav	

Dossiers

Vous pouvez rechercher votre support de stockage amovible dans un dossier présent dans la section de dossiers. Cliquez sur le nom de fichier pour ouvrir la visionneuse/le player de ce type de fichier, comme expliqué dans les pages précédentes. Vous pouvez également charger des fichiers depuis votre appareil mobile sur le support de stockage amovible connecté à votre routeur.

- **Barre de re-** Saisissez un nom de fichier ici pour rechercher votre support de **cherche :** stockage.
 - Edit
- Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'écran de modification, où vous pouvez ajouter un dossier et sélectionner les dossiers à supprimer ou à copier.
 - Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).
 - Cliquez sur l'icône > pour afficher davantage d'options en fonction du type de fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour charger les fichiers présents dans votre appareil sur votre support de stockage amovible.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.

Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.



Folders	Multi_Flash_11B11	Edit
Q Search Shareport Storage		
_dpl		>
document		>
image		>
movie		>
music		>
01.jpg 11.50MB, 2014-02-07 23:30:28		1- 0
01.mp3 2.42MB, 2010-05-04 06:09:46		1- 0
02.jpg 9.13MB, 2014-02-07 23:31:32		1- 0
02.mp3 2.40MB, 2010-05-04 06:09:22		1. 0
03.jpg 25.24KB, 2014-02-07 23:12:48		
03.mp3 2.80MB, 2010-05-04 06:09:12		0
04 mp3		

Pour supprimer des fichiers :

- · Cliquez sur Edit (Modifier) en haut à droite.
- Cliquez sur le cercle en regard du fichier pour le sélectionner en vue de le supprimer.
- Cliquez sur **Delete** (Supprimer) en bas pour supprimer le fichier.

Pour copier des fichiers :

- Cliquez sur **Copy** (Copier) pour ouvrir une fenêtre où vous pouvez sélectionner le dossier où réaliser la copie.
- Parcourez le répertoire où copier les fichiers sélectionnés, puis cliquez sur **Paste** (Coller).
- Vous pouvez également cliquer sur **Add Folder** (Ajouter un dossier) pour créer un nouveau dossier.

Pour créer un nouveau dossier :

- Recherchez le répertoire où créer un nouveau dossier.
- Cliquez sur Edit (Modifier) en haut à droite.
- Cliquez sur **Add Folder** (Ajouter un dossier) pour ajouter un nouveau dossier.
- Saisissez le nom du nouveau dossier, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur **OK** pour confirmer la création du dossier.






Pour charger des images et des vidéos présentes sur votre appareil mobile :

- Recherchez le dossier où vous voulez charger les données.
- Cliquez sur Upload (Charger) en bas.
- Sélectionnez les photos/vidéos que vous souhaitez charger.
- Cliquez sur **Done** (Terminé).

La taille du fichier et la progression du chargement s'affichent pendant le processus de chargement.

Pour charger plus de fichiers, cliquez sur l'icône + en haut à droite, puis répétez les étapes répertoriées ci-dessus.





Favoris

La section Favorites (Favoris) vous permet d'accéder rapidement aux fichiers les plus utilisés, quel que soit leur type, dans une section spéciale. Les fichiers ajoutés à la section Favorites (Favoris) sont copiés ici afin d'être lus dans un emplacement centralisé.



Cliquez sur ce bouton pour sélectionner les fichiers à supprimer de la zone de stockage locale dans Favorites (Favoris). Le fichier reste accessible dans d'autres sections de mydlink SharePort.

Cliquez sur cette icône pour afficher davantage d'options en fonction du type de fichier.

La barre de menus du bas comporte les options suivantes :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.



Cliquez sur ce bouton pour réorganiser les fichiers par ordre alphabétique.

Cliquez sur un fichier pour lancer la visionneuse de fichiers. Dans la visionneuse :



Cliquez sur ce bouton pour afficher des options supplémentaires.

Remarque : Les options dépendent du type de fichier.



		Favorites	Edit
Dow	nloaded		
0	20130509_115547_IMG_0242.JPG 317.52KB, 2009-12-31 18:20:32		۲
0	dir636.JPG 1.46MB, 2009-12-31 18:37:22		۲
	Network Storage - DAS, NAS, SAN.ppt 6.94MB, 2009-06-24 06:52:38		٥
1955 C	20130509_110404_IMG_0240.MOV 5.02MB, 2009-12-31 17:28:56		۲
5	03.Pretty Boy.mp3 6.10MB, 2011-08-23 20:57:12		۲

Home C Sort

Utilisation de l'appli mydlink SharePort pour Android™

mydlink SharePort est une application mobile rationalisée, qui vous permet de diffuser du contenu multimédia et de partager des fichiers stockés sur un support de stockage amovible connecté à votre routeur en toute simplicité. Une fois le routeur configuré, vous pouvez lancer l'appli et la connecter facilement via un réseau local ou Internet, pour accéder à vos photos, vidéos, musiques et documents. Il vous permet de créer votre propre espace de stockage cloud, de charger des fichiers et des photos présents dans votre appareil mobile sur le support de stockage amovible via l'appli, où que vous soyez dans le monde !

Remarque : Pour garantir de bonnes performances de diffusion, une largeur de bande d'au moins 2 Mbits/s en liaison montante est nécessaire pour la connexion Internet de votre routeur. Les performances de diffusion varient en fonction de la qualité de votre connexion Internet.

- 1. Pour vous connecter à distance via l'appli mydlink SharePort sur Internet, vous devez posséder un compte **mydlink**. Veuillez vous reporter à «mydlink» à la page 85.pour plus de détails.
- 2. Vérifiez que le périphérique est allumé. Ensuite, branchez votre lecteur USB dans le port USB du périphérique.
- **Remarque**: Si vous connectez un support de stockage amovible comportant de nombreux fichiers ou ayant une grande capacité, il peut falloir un certain temps au routeur pour balayer et cataloguer vos fichiers.





Section 3 - Utilisation

3. Utilisez votre appareil mobile Android pour rechercher l'appli gratuite **mydlink SharePort** sur Google Play[™] et la télécharger.

Si vous disposez d'un lecteur de QR codes, vous pouvez également scanner le code du **mydlink SharePort** à droite.

4. Si vous vous connectez au routeur depuis un réseau local :

Sur votre appareil mobile, allez dans vos paramètres Wi-Fi et connectez-vous au réseau sans fil de votre routeur avec les paramètres Wi-Fi par défaut. Recherchez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe de votre périphérique, qui sont imprimés sur la Carte de configuration du réseau Wi-Fi.

Si vous vous connectez au routeur depuis un réseau distant :

Passez directement à l'étape suivante.







- 5. Cliquez sur l'icône mydlink SharePort ; l'application se charge.
- 6. Sur la page répertoriant les périphériques SharePort mydlink, cliquez sur l'icône de roue en haut à droite pour accéder à la page Settings (Paramètres).

7. Renseignez les champs Admin Login (Connexion Admin) et mydlink Account Login (Connexion au compte mydlink), puis cliquez sur **Apply** (Appliquer). Vous revenez alors à la liste de périphériques, où vous pouvez sélectionner le périphérique à utiliser avec le SharePort mydlink.

- 8. Vous pouvez maintenant utiliser l'application mydlink SharePort pour diffuser du contenu multimédia et accéder aux fichiers stockés sur votre disque amovible. L'icône de réseau sans fil située en bas s'éclaire en bleu pour indiquer qu'une connexion locale est établie. Elle devient verte lorsque vous êtes connecté au routeur par le biais de l'accès distant.
- **Remarque :** Si vous voyez une icône sans fil rouge, l'environnement réseau de votre routeur ne pourra peut-être pas établir de connexion directe au réseau et vous risquez de subir des vitesses lentes.









Menu principal

Le menu principal du mydlink SharePort comporte différentes sections vous permettant de voir tous les documents, photos, films ou musiques stockés sur votre support de stockage amovible. Appuyez sur < ou sur >, ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'une section à l'autre. L'icône Wi-Fi située en bas indique qu'une connexion locale (bleue) ou distante (verte/rouge) au réseau est active. Cliquez sur l'icône de roue si elle n'est pas allumée.



Cliquez sur l'icône de document pour consulter vos documents.



Cliquez sur l'icône de caméra pour consulter vos images.



Cliquez sur l'icône de film pour visionner vos vidéos.



Cliquez sur l'icône de musique pour lire vos fichiers audio.



Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir tous les fichiers d'un dossier.



Cliquez sur l'icône d'étoile pour accéder à vos fichiers favoris.



Remarque : Les fonctions disponibles peuvent varier selon la version du système d'exploitation de votre appareil Android.

Documents

La section Documents vous permet de partager, imprimer et consulter des documents diffusés depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de document pour rechercher les fichiers présents sur votre appareil mobile.



n	Documents	
Å	UTM Firewall Management.pdf 728.69KB,15/01/2009 02:47:02PM	
P	Second Generation D-Link Green Switches_2009-01-13.ppt 1.23MB/13/01/2009 05:29:00PM	
P	Switch Market Share Y08Q1-3.ppt 1.00MB,15/01/2009 02:50:34PM	
لحر	L2 Managed Switch CLI Reference Manual Sample (DES-3028_3052 Series).pdf 1.52MB.09/01/2009 02:50:00PM	
لحر	L2 Managed Switch User Manual Sample (DES-3028_3052 Series).pdf 8.80MB,12/01/2009 06:50:56PM	
لحر	L3 Managed Switch CLI Manual Sample (xStack DES-3800 Series).pdf 3.55MB.13/01/2009 10:12:28AM	
Å	L3 Managed Switch User Manual Sample (xStack DES-3800 Series).pdf 15.11MB,13/01/2009 10:13:28AM	
لحر	Managed Switch Getting Started Guide Sample.pdf 2.38MB,13/03/2008 04:47:18PM	
لحر	Unmanaged Switch QIG Sample.pdf 1.15MB.14/04/2008 04:35:34PM	
	13mb,14/04/2006/04.35.34PM ←	

Â	Documents	
لحر	DAP-2690_B1_Datasheet_03(HQ).pdf 421.64KB,20/11/2012 03:07:20PM	
ځ	DCS-7010L_A1_Datasheet_03(HQ).pdf 687.74KB,12/11/2012 02:54:54PM	
لحر	DGE-560SX_B1_Datasheet_01(HQ).pdf 581.26KB,19/11/2012.05:01:44PM	
لحر	DIR-850L_A1_Datasheet 01(HQ).pdf 745.46KB,03/12/2012 02:20:48PM	
لحر	DIR-865L A1 Datasheet_A1_02(HQ).pdf 706.60KB,03/12/2012 11:53:32AM	
لحر	DSL-2750R_C1_Datasheet_01(WW).pdf 722.68KB,12/11/2012 05:34:58PM	
لحر	DWL-6600AP_A1_Datasheet_02(HQ).pdf 929.05KB,26/11/2012 02:26:44PM	
Å	Media_Converters_Standalone_Datasheet_01(HQ).pdf 1.06MB,15/11/2012 04:43:16PM	
	C The second sec	



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.



Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Cliquez sur pour afficher d'autres options :



Ē

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

- Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
- Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.

Sélectionnez un fichier, puis cliquez pour le supprimer.

Cliquez sur un fichier pour lancer la visionneuse de documents. Dans la visionneuse :

- Cliquez sur l'écran pour afficher les boutons de zoom avant/arrière.
- Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour passer d'une page à l'autre.
- Cliquez sur pour effectuer les actions suivantes : File (Fichier), Find (Rechercher), Zoom, Reading View (Lire), Go To Page (Aller à la page) et Bookmarks (Signets).

Remarque : Les actions disponibles dépendent du système d'exploitation de votre Android.

D-Link		
Periodic High Agent March 1996 March 1996 Ma		
DR 850L Wireless AC1200 D	ual Band Gigabit Cloud Router	
Hard Hard <th><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></th> <th></th>	<text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text>	

Images

La section Pictures (Images) vous permet de voir les images diffusées depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de caméra pour rechercher votre collection de photos sur votre support de stockage amovible.



^	Pictures	
image001.jpg 38.04KB,04/03/2013 06:02:44PM		*
20130422_180026_IMG_0190.JPG 47.92KB,01/01/2010 12:20:50AM		*
20130422_180026_IMG_0190.JPG 47.92KB,01/01/2010 12:09:56AM		*
20130422_180050_IMG_0009.JPG 1.28MB,01/01/2010 12:10:22AM		*
20130423_172941_IMG_0201.PNG 203.86KB,01/01/2010 11:39:10PM		*
20130422_180106_IMG_0199.PNG 40.31KB,01/01/2010 11:32:22PM		*
20130422_180026_IMG_0190.JPG 47.92KB,01/01/2010 11:38:22PM		*
20130422_180050_IMG_0009.JPG 1.28MB,01/01/2010 11:38:22PM		*
20130423_172941_IMG_0201.PNG 203.86KB,01/01/2010 11:40:56PM		*
\leftrightarrow		

Â		Pictures		
				Q
image001.jpg 38.04KB,04/03/2013 0	6:02:44PM			
20130422_180026 47.92KB,01/01/2010 1:	5_IMG_0190.JPG 2:20:50AM			
20130422_180026 47.92KB,01/01/2010 1	5_IMG_0190.JPG 2:09:56AM			
20130422_180050 1.28MB,01/01/2010 12	_IMG_0009.JPG :10:22AM			
20130423_172941 203.86KB,01/01/2010	_IMG_0201.PNG 11:39:10PM			
20130422_180106 40.31KB,01/01/20101	5_IMG_0199.PNG 1:32:22PM			
20130422_180026 47.92KB,01/01/20101	5_IMG_0190.JPG 1:38:22PM			
20130422_180050 1.28MB,01/01/2010 11)_IMG_0009.JPG :38:22PM			
	C		$\downarrow\uparrow$	
	ţ			

Barre de re- Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.

cherche:

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.



Cliquez sur ce bouton pour lancer un diaporama.



Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.

Cliquez sur l'icône d'étoile en regard de chaque fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Cliquez sur pour afficher d'autres options :



Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

- Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
- Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.

Sélectionnez un fichier, puis cliquez pour le supprimer.

Cliquez sur un fichier d'image pour ouvrir la visionneuse. Dans la visionneuse :



Cliquez sur l'icône d'étoile à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Ē

Cliquez sur ce bouton pour lancer un diaporama. Cliquez sur l'image pour arrêter le diaporama.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'image actuelle. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

Cliquez sur ce bouton pour afficher des options supplémentaires, avec d'autres applications.

Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'éditeur d'images.

Remarque : Cette fonction peut varier en fonction de la version du système d'exploitation de votre Android.



Vidéos

La section Videos vous permet de diffuser des clips vidéo et des films depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de film pour rechercher vos vidéos sur votre support de stockage amovible.

Barre de re-	Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.
cherche :	
	Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.

Cliquez sur l'icône d'étoile en regard d'un fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Π	Videos	
		Q
PH= ►	20130509_110404_IMG_0240.MOV 5.01MB,01/01/2010 01:28:56AM	*
8## ▶	DIR-865L Introduce Flash.mp4 27.36MB,10/08/2012 05:00:00PM	*
₩. ►	DIR-865L Introduce Video.mp4 12.82MB,18/07/2012 05:30:00AM	*
EES ►	DIR-505 Introduce Flash.mp4 5.09MB,22/05/2012 10:14:22AM	*
EEE ►	DIR-505_Sales_Video.mp4 98.96MB,22/08/2012 10:59:24AM	*
₩. ►	Dlink_SharePort Video_DUS.mp4 9.13MB,18/07/2012 04:20:00AM	*
HH ►	DIR-505_Setup_Video.mp4 125.38MB,21/08/2012 03:52:14PM	*
7889 ►	Movie1.mp4 22.56MB,07/12/2011 01:08:46AM	*
₩. ►	Movie2.mp4 7.81MB,07/12/2011 01:10:16AM	*
	Ω ų	

Â		Videos		8
				Q
>=== ►	20130509_110404_IMG_0240.MOV 5.01MB,01/01/2010 01:28:56AM			
> }	DIR-865L Introduce Flash.mp4 27.36MB,10/08/2012 05:00:00PM			
7## ►	DIR-865L Introduce Video.mp4 12.82MB,18/07/2012 05:30:00AM			
>### ►	DIR-505 Introduce Flash.mp4 5.09MB,22/05/2012 10:14:22AM			
777 ►	DIR-505_Sales_Video.mp4 98.96MB,22/08/2012 10:59:24AM			
>### ►	Dlink_SharePort Video_DUS.mp4 9.13MB,18/07/2012 04:20:00AM			
>## ►	DIR-505_Setup_Video.mp4 125.38MB,21/08/2012 03:52:14PM			
5899 ►	Movie1.mp4 22.56MB,07/12/2011 01:08:46AM			
	С		$\uparrow \downarrow$	
		\Box		

Cliquez sur pour afficher d'autres options :

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

- Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
- Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date. Ē

Sélectionnez un fichier, puis cliquez cette icône pour le supprimer.

Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Cliquez sur l'écran pour ouvrir la barre de défilement, ainsi qu'afficher les boutons de pause et de lecture.

Cliquez ici pour reprendre la lecture.

Cliquez sur ce bouton pour mettre la vidéo en pause.

Remarque : Les fonctions disponibles peuvent varier selon la version du système d'exploitation installé sur votre appareil Android.

Musique

La section Music (Musique) vous permet de diffuser des morceaux depuis votre DIR-518L sur votre appareil mobile. Dans le menu principal, cliquez sur l'icône de musique pour rechercher votre collection de musiques sur votre support de stockage amovible.

enu principal. trier ou sélectionner les os playlists. alert.wav 22.76KB,13/02/2013 12:44:54PM Jogout.wav 187.90KB,13/02/2013 12:44:54PM Jogout.wav 187.20KB,13/02/2013 12:44:54PM Sa 71KB,13/02/2013 12:44:54PM Send.wav 56.09KB,13/02/2013 12:44:54PM D1-forena-maniac.mp3

5	login.wav 187.90KB,13/02/2013 12:44:54PM	*
5	logout.wav 152.23KB,13/02/2013 12:44:54PM	*
	receive.wav 53.71KB,13/02/2013 12:44:54PM	*
5	send.wav 56.09KB,13/02/2013 12:44:54PM	*
5.	01-lorena-maniac.mp3 5.31MB,21/11/2008 02:01:52AM	*
5.	01.The Day You Went Away.mp3 4.84MB.24/08/2011 04:56:38AM	*
5.	02-lorena-i_ve_had_the_time_of_my_life.mp3 5.62MB,21/11/2008 02:01:44AM	*
	02.Mirror Mirror.mp3 4.33MB.24/08/2011 04:56:56AM	*

Â	Music	
	alert.wav 22.76KB,13/02/2013 12:44:54PM	
5	login.wav 187.90KB,13/02/2013 12:44:54PM	
5	logout.wav 152.23KB,13/02/2013 12:44:54PM	
5	receive.wav 53.71KB,13/02/2013 12:44:54PM	
5	send.wav 56.09KB,13/02/2013 12:44:54PM	
5	01-lorena-maniac.mp3 5.31MB,21/11/2008 02:01:52AM	
5	01.The Day You Went Away.mp3 4.84MB,24/08/2011 04:56:38AM	
5	02-lorena-i_ve_had_the_time_of_my_life.mp3 5.62MB,21/11/2008 02:01:44AM	
	C ^+	

Barre de re- Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher.

cherche :

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.

Cliquez sur ce bouton pour rechercher vos playlists.

Cliquez sur l'icône d'étoile en regard d'un fichier à télécharger sur votre appareil pour l'ajouter à votre section Favorites (Favoris).

Cliquez sur pour afficher d'autres options :

Ē

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

- Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
- Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.

Sélectionnez un fichier, puis cliquez cette icône pour le supprimer.

Cliquez sur un fichier pour commencer à le lire. Dans le player :

Cliquez sur ce bouton pour passer au morceau précédent/suivant.

Cliquez sur ce bouton pour lire le morceau ou le mettre en pause.

Â	Music		
logout.wav 152.23KB,13/02/2013 12:44:54PM			*
53.71KB,13/02/2013 12:44:54PM			*
send.wav 56.09KB,13/02/2013 12:44:54PM			*
01-lorena-maniac.mp3 5.31MB,21/11/2008 02:01:52AM			*
01.The Day You Went Away.mp3 4.84MB,24/08/2011 04:56:38AM			*
02-lorena-i_ve_had_the_time_of_my_life.mp3 01. The Day You Went Away.mp3 02:02/03:43	\bigtriangledown		*
3.91/17/2008 02:01:40AM 03.Fretty Boy.mp3 6.10MB;24/08/2011 04:57:12AM	-11	₩I	
C)			

Â		Music		:
🖺 Last added				
🖹 list1				
🖹 playlist2				
📋 playlist3				
🖹 playlist4				
📋 dans playlist				
dribblePANetration				
🖹 test				
🖹 tt				
Add new playlist				
	\rightarrow			

Pour créer une playlist :

- Cliquez sur
- Cliquez sur Add new playlist... (Ajouter une nouvelle playlist...)
- Saisissez un nom de playlist, puis cliquez sur OK. Le nom de la playlist apparaît dans le navigateur, en regard de l'icône
- Vous pouvez cliquer sur i puis sur c pour actualiser la page de playlist.

Pour ajouter des morceaux à une playlist :

- Cliquez sur une playlist pour en voir le contenu.
- Cliquez sur **Add Music...** (Ajouter de la musique...) pour ajouter des morceaux à la playlist actuelle.
- Cochez les morceaux que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur
 pour enregistrer.

	Music	
5	01-lorena-maniac.mp3 5.31MB,21/11/2008 02:01:52AM	V
5	01.The Day You Went Away.mp3 4.84MB,24/08/2011 04:56:38AM	\checkmark
5	02-lorena-i_ve_had_the_time_of_my_life.mp3 5.62MB.21/11/2008 02:01:44AM	
5	02.Mirror Mirror.mp3 4.33MB,24/08/2011 04:56:56AM	
5	03-lorena-i_say_a_little_player.mp3 3.91MB.21/11/2008 02:01:40AM	\checkmark
5	03.Pretty Boy.mp3 6.10MB,24/08/2011 04:57:12AM	
5	04-lorena-i_don_t_want_to_miss_a_thing.mp3 5.37MB,21/11/2008 02:01:34AM	\checkmark
5	04.Don't Say You Love Me.mp3 4.81MB.24/08/2011 04:57:30AM	

Â	Music	:
	alert.wav	\checkmark
	22.77KB,2013-02-13 12:44:54	
	receive.wav	\checkmark
	53.72KB,2013-02-13 12:44:54	
	01-lorena-maniac.mp3	
	5.31MB,2008-11-21 02:01:52AM	-
	02-lorena-i_ve_had_the_time_of_my_life.mp3	
	5.62MB,2008-11-21 02:01:44AM	
	03.Pretty Boy.mp3	
	6.10MB,2011-08-24 04:57:12AM	
	04.Don't Say You Love Me.mp3	
	4.81MB,2011-08-24 04:57:30AM	
	05.What You Do About Me.mp3	
	4.01MB,2011-08-24 04:57:48AM	
	07.Girl In Your Dreams.mp3	
	4.65MB,2011-08-24 04:58:20AM	
	<u> </u>	

Pour supprimer des morceaux de la playlist :

- Cliquez sur **Edit** (Modifier) dans la playlist et sélectionnez les fichiers à supprimer.
- Cliquez sur 💼, puis sur **OK** pour confirmer.

Dossiers

Vous pouvez rechercher votre support de stockage amovible dans un dossier présent dans la section de dossiers. Cliquez sur le nom de fichier pour ouvrir la visionneuse/le player de ce type de fichier, comme expliqué dans les pages précédentes. Vous pouvez également charger des fichiers depuis votre appareil mobile sur le support de stockage amovible connecté à votre routeur.

Barre de re- Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher. cherche :

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

Cliquez sur ce bouton pour accéder aux options du fichier.

Dans le navigateur de fichiers :

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

- ▲ Cliquez sur ce bouton pour charger les fichiers.
- Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier, créer un dossier ou sélectionner un fichier à supprimer ou à copier.

		Û	\bigcirc	
Â			usb_b1/	
Tra	aining Materials]			
test	t			
Glo	bal Marketing Digital Lib			
_dp	bl			
Pro Pro	grams			
test	ting			
tes	ta			
Em:	ail Templates			
	8-508L			
		\bigcirc	\Box	

Cliquez sur pour sélectionner les fichiers et réaliser les actions suivantes :

÷

Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.

Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.

Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur cette icône pour le supprimer.

Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur cette icône pour le copier.

Pour supprimer des fichiers :

- Cliquez sur , puis cochez la case en regard d'un fichier à supprimer.
- Cliquez sur
 pour supprimer les fichiers sélectionnés. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

Pour copier des fichiers :

- Cliquez sur pour sélectionner les fichiers à copier. Cochez la case en regard de chaque fichier à copier.
- Cliquez sur **o** pour rechercher la cible.

Â		test/		≜ ∃
				Q
test2				
test test				
testadd				
20130422_180026_IMG_ 47.92KB,01/01/2010 12:09:564	0190.JPG			
20130422_180050_IMG_ 1.28MB,01/01/2010 12:10:22A	0009.JPG			
20130423_172941_IMG_ 203.86KB,01/01/2010 11:39:10	0201.PNG			
Screenshot_2013-07-03- 337.20KB,05/07/2013 01:56:15	•16-49-27.png			
Screenshot_2013-07-04-	•14-14-52.png			
С		$\uparrow\downarrow$	E 3	
	\bigcirc			

^		usb_b1/		★ :
20130503_154642_IMG_0226.JP0 343.35KB,01/01/2010 01:23:48AM	3			
20130503_154642_IMG_0227.JPC 376.10KB,01/01/2010 01:23:52AM	3			
20130503_154642_IMG_0228.JPC 315.81KB,01/01/2010 01:23:54AM	3			
20130503_154642_IMG_0229.JPC 367.67KB,01/01/2010 01:23:56AM	3			\checkmark
20130503_154642_IMG_0230.JPC 405.08KB,01/01/2010 01:24:00AM	3			
20130503_154642_IMG_0231.JPC 390.82KB,01/01/2010 01:24:02AM	3			
20130503_154642_IMG_0232.JPC 434.72KB,01/01/2010 01:24:04AM	3			
20130503_154642_IMG_0233.JPC 381.39KB,01/01/2010 01:24:06AM	3			
Ē				
<u> </u>		\bigcirc	р	

Section 3 - Utilisation

- Cliquez sur Paste (Coller) ou sur Cancel (Annuler).
- Vous pouvez également cliquer sur **New Folder** (Nouveau dossier) pour créer un dossier dans le répertoire actuel.

- Recherchez le répertoire où créer un nouveau dossier.
- Cliquez sur 💼, puis sur 🖪.
- Saisissez le nom du dossier dans le champ, puis cliquez sur OK.

Â		usb_b1/		
				0
		Copy 1 to		
[Training Materials]				
test				
Global Marketing Digital Li	þ			
_dpl				
Programs				
testing				
testa				
Email Templates	_		_	
New Folder		Paste		Cancel
	Û			

Pour charger des images et des vidéos présentes sur votre appareil mobile :

- Recherchez le dossier où vous voulez charger les données.
- Cliquez sur fet recherchez le(s) fichier(s) à charger depuis le périphérique local.
- Cochez la case en regard de chaque fichier à charger.
- Cliquez sur **Upload** (Charger).

La taille du fichier et la progression du chargement s'affichent sous le nom de fichier pendant le processus de chargement.

• Pour supprimer un fichier de la file d'attente de chargement, cliquez sur le X en regard.

Â		Upl	oad			
0	Screenshot_2013-07-03-16-49-27.png 337.20KB,03/07/2013 04:49:29PM					\checkmark
0	Screenshot_2013-07-04-14-14-52.png 177.73KB,04/07/2013 02:14:53PM					\checkmark
0	Screenshot_2013-07-03-17-26-44.png 138.17KB,03/07/2013 05:26:45PM					\checkmark
0	Screenshot_2013-07-03-17-26-50.png 138.44KB,03/07/2013 05:26:51PM					
0	Screenshot_2013-07-03-17-27-05.png 79.64KB,03/07/2013 05:27:06PM					\checkmark
0	Screenshot_2013-07-03-17-27-09.png 79.42KB,03/07/2013 05:27:10PM					
0	Screenshot_2013-07-03-17-28-08.png 113.91KB,03/07/2013 05:28:09PM					
0	Screenshot_2013-07-03-17-38-24.png 34.05KB,03/07/2013 05:38:24PM					
	Upload				Cancel	
	←			Ē	בי	

^	Upload
	Q
Screenshot_2013-07-03-17-26-44.png 138.17KB, 99%uploaded	×
Screenshot_2013-07-03-17-26-50.png 138.44KB, waiting to upload	×
Screenshot_2013-07-03-17-27-05.png 79.64KB, waiting to upload	×
Screenshot_2013-07-03-17-27-09.png 79.42KB, waiting to upload	×
Screenshot_2013-07-03-17-28-08.png 113.91KB, waiting to upload	×
Screenshot_2013-07-03-17-38-24.png 34.05KB, waiting to upload	×

Ú		

Favoris

La section Favorites (Favoris) vous permet d'accéder rapidement aux fichiers les plus utilisés, quel que soit leur type, dans une section spéciale. Les fichiers ajoutés à la section Favorites (Favoris) sont copiés ici afin d'être lus dans un emplacement centralisé.

Â		Favorites		
₩. ►	Movie1-1.mp4 23.98MB,03/07/2013 05:49:32PM			
0	IMG_0099.JPG 3.71MB,04/07/2013 02:36:15PM			
0	1315.jpg 350.70KB,05/07/2013 12:19:19PM			
0	20130628_144730_IMG_0002.JPG 171.10KB,04/07/2013 02:17:47PM			
0	20130422_180106_IMG_0199.PNG 40.31KB,04/07/2013 02:17:49PM			
0	20130422_180026_IMG_0190-1.JPG 47.92KB,04/07/2013 02:17:50PM			
0	20130423_172941_IMG_0201-1.PNG 203.86KB,04/07/2013 02:17:56PM			
P	Giftbox Editing.pptx 720.04KB,04/07/2013 02:39:34PM			
لحر	L2 Managed Switch CLI Reference Manua 1.52MB,04/07/2013 02:39:37PM	l Sample (DES-3028	_3052 Series).pdf	
	\rightarrow			

Â	Favorites	
FH ►	Movie1-1.mp4 23.98MB,03/07/2013 05:49:32PM	
0	IMG_0099.JPG 3.71MB,04/07/2013 02:36:15PM	
0	1315.jpg 350.70KB,05/07/2013 12:19:19PM	
0	20130628_144730_IMG_0002.JPG 171.10KB,04/07/2013 02:17:47PM	
0	20130422_180106_IMG_0199.PNG 40.31KB,04/07/2013 02:17:49PM	
0	20130422_180026_IMG_0190-1.JPG 47.92KB,04/07/2013 02:17:50PM	
0	20130423_172941_IMG_0201-1.PNG 203.86KB,04/07/2013 02:17:56PM	
P	Giftbox Editing.pptx 720.04KB,04/07/2013 02:39:34PM	
	C ↓↓	

Barre de re- Saisissez le nom d'un fichier pour le rechercher. **cherche :**

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

Cliquez sur ce bouton pour actualiser, trier ou sélectionner les fichiers à supprimer.

Cliquez sur pour afficher d'autres options :

Ē

Cliquez sur ce bouton pour revenir au menu principal.

- Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la liste de fichiers.
- Cliquez sur ce bouton pour trier les fichiers par nom, taille, type ou date.
 - Sélectionnez un fichier, puis cliquez pour le supprimer.

Utilisation de SharePort Web Access

SharePort Web Access vous permet de diffuser de la musique, des photos et des films à partir du lecteur USB connecté à votre DIR-518L via un navigateur Web. Vous pouvez également télécharger et charger des fichiers de et vers un ordinateur, grâce à l'interface du navigateur Web.

- Saisissez http://shareport.local. dans la barre d'adresse du navigateur pour accéder à la page de connexion de SharePort Web Access.
- Connectez-vous à l'aide de votre mot de passe admin ou de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe SharePort.

SharePort Web Access
Username: Password:
Log In
To access device management, click here.

Dans le menu principal, vous pouvez rechercher les fichiers stockés sur votre lecteur USB par type de fichier.

• Cliquez sur **E** pour réaliser la recherche par dossier.

La zone de navigateur de dossiers affiche une arborescence de dossiers à gauche et les fichiers, à droite. Vous pouvez parcourir rapidement les répertoires et réaliser certaines actions à l'aide des boutons affichés dans la vue du navigateur de dossiers.

Pour créer un nouveau dossier :

- Cliquez sur New Folder (Nouveau dossier) dans le répertoire actuel.
- Saisissez un nom de dossier dans la fenêtre contextuelle Create Folder (Créer un dossier).
- Cliquez sur **OK**. Le nouveau dossier apparaît dans la colonne de gauche.

Pour charger un fichier :

- Cliquez sur **Upload** (Charger) pour charger un fichier dans le dossier actuel.
- Dans la fenêtre contextuelle, recherchez le fichier à charger.
- Cliquez sur **OK**. Le fichier apparaît après avoir actualisé le navigateur.

Pour supprimer une fichier :

- Cochez la case en regard des fichiers à supprimer.
- Cliquez sur **Delete** (Supprimer) ; une boîte de dialogue apparaît.
- Cliquez sur **OK** pour confirmer.

SharePort [™] Web Access	
	New Folder Upload Delete
 My Access Device Hard Drive usb b1 	
▼ usb_b1	20130422_180050_IMG_0009.JPG
▶ [Training Materials]	1.29MB, Fri Jan 1 2010 8:10:22
▼ test ▶ test2	20130422_180106_IMG_0199.PNG 40.32KB, Fri Jan 1 2010 8:10:38
Global Marketing Digital Lib	
▶ _dpl	
Programs	
DSDC1300029	
DSDC1300026	
Email Templates	
▶ DIR-508L	
	D-Link

New Folder Upload Delete	
20130422_180026_IMG_0190.JPG	
47.93KB, Fri Jan 1 2010 8:9:57	
20130422_180050_IMG_0009.JPG	
1.29MB, Fri Jan 1 2010 8:10:22	
20130422 180106 IMG 0199.PNG	
40.32KB, Fri Jan 1 2010 8:10:38	

Musique

Accédez à la section Music (Musique) pour rechercher les fichiers de musique sur votre support de stockage et les lire. Cliquez sur **Back** (Retour) pour revenir au menu principal.

• Cliquez sur le nom de fichier audio pour le lire dans le navigateur.

Vous pouvez mettre le fichier en pause, le rechercher, couper le son ou régler le volume dans la fenêtre.

• Fermez la fenêtre pour mettre fin à la lecture.

SharePort [™] Web Access		Â
Q Search Songs		8
Back	Music	
alert.wav 22.77KB, Wed Feb 13 2013 20:44:54		
Jogin.wav 187.90KB, Wed Feb 13 2013 20:44:54		
Jagout.wav 152.23KB, Wed Feb 13 2013 20:44:54		
Feceive.wav 53.72KB, Wed Feb 13 2013 20:44:54		
Send.wav 56.09KB, Wed Feb 13 2013 20:44:54		
;	D-Link	

Images

Accédez à la section Pictures (Images) pour rechercher les fichiers d'images sur votre support de stockage et les afficher. Cliquez sur **Back** (Retour) pour revenir au menu principal.

• Cliquez sur le nom de l'image pour l'afficher dans le navigateur.

SharePort [™] Web Access	ń
Q Search Photos	(*
Back	Photo
O*DIR-505_A1_Image H(Side)_EU.tif 2.09MB, Thu Mar 29 2012 23:0:2	
Chinese_BIG5.bmp 1.93KB, Sun May 13 2002 5:14:24	
CZECH.BMP 1.93KB, Sun Jan 6 2002 9:31:48	
Deutsch.bmp 1.93KB, Fri Feb 22 2002 8:24:44	
English.bmp 1.93KB, Mon Nov 26 2001 18:48:18	

• Passez la souris à gauche ou à droite de l'image et cliquez sur < ou sur > pour afficher l'image précédente ou suivante.

Vidéos

Accédez à la section Videos pour rechercher les fichiers vidéos sur votre support de stockage et les lire. Cliquez sur **Back** (Retour) pour revenir au menu principal.

Cliquez sur le fichier vidéo pour l'ouvrir dans une fenêtre qui le diffusera.

Vous pouvez mettre le fichier en pause, le rechercher, couper le son et régler le volume, mais aussi activer le mode plein écran dans les commandes de la fenêtre.

• Fermez la fenêtre pour mettre fin à la lecture.

Remarque : Selon votre navigateur, le fichier vidéo peut être lu à l'aide du lecteur par défaut associé à ce format de fichier.

Documents

Accédez à la section Documents pour ouvrir les fichiers présents sur votre support de stockage et les enregistrer sur votre ordinateur. Cliquez sur **Back** (Retour) pour revenir au menu principal.

• Cliquez sur le nom d'un fichier pour l'ouvrir.

SharePort [™] Web Access		Â
Q Search Documents		8
Back	Document	
Giftbox Editing.pptx 720.04KB, Thu Oct 16 2009 2:40:34		
Network Storage - DAS, NAS, SAN.ppt 6.94MB, Wed Jun 24 2009 22:52:38		
Network Storage - NAS.ppt 3.84MB, Wed Mar 18 2009 18:44:30		
Switch - D-View 6 Introduction.ppt 1.99MB, Fri Mar 21 2009 1:35:10		
Switch - Switch Basics.ppt 1.20MB, Thu Mar 12 2009 19:42:10		
Wireless - Antenna Concepts.ppt 17.08MB, Fri Mar 20 2009 22:6:36		

 Selon le type de fichier, le programme par défaut démarre ou une fenêtre contextuelle vous demande d'ouvrir le fichier ou de l'enregistrer.

Windows Internet Explorer	x
What do you want to do with DIR-506L Word Descriptions v01(HQ).docx?	
Size: 63.0 KB Type: Microsoft Word From: shareport.local	
Open The file won't be saved automatically.	
→ Save	
→ Save as	
Ca	ncel

Configuration

Pour pouvoir utiliser votre DIR-518L, vous devez accéder à son utilitaire de configuration à l'aide d'un navigateur Web.

- Pour accéder à l'utilitaire de configuration du DIR-518L, ouvrez un navigateur Web, puis saisissez http://dlinkrouter. local. ou http://dlinkrouter. dans la barre d'adresse.
- Saisissez le mot de passe correspondant au compte Admin. Le mot de passe par défaut est vide.
- Cliquez sur Log In (Connexion).

La page d'accueil du routeur s'ouvre ; vous pouvez contrôler son état actuel, lancer un assistant et accéder à différents paramètres du DIR-518L.

La barre située en haut de la page permet d'accéder rapidement aux fonctions **Settings** (Paramètres) et **Management** (Gestion), ainsi que de revenir rapidement à la page **Home** (Accueil) à tout moment.

Remarque : Le système se déconnecte automatiquement après une période d'inactivité.

Accueil

La page Home (Accueil) affiche un schéma composé d'icônes indiquant l'état des diverses fonctions et connexions. Cliquez sur une icône avec une A en regard pour lancer l'assistant de cette fonction. Vous pouvez également cliquer sur la × pour configurer votre connexion Internet. Si la connexion à Internet affiche une A, une adresse IP montante a été attribuée à votre routeur, mais vous n'avez pas accès à Internet. Vous devez contacter votre prestataire de services. Si le lien présente une ✓, vous êtes connecté à Internet.

Internet : L'icône Internet indique l'état de la connexion Internet au routeur. S'il n'y a pas de connexion, elle est grise ; sinon, elle est bleue.

DIR-518L: L'icône du routeur indique l'état de la sécurité Wi-Fi sur le DIR-518L. Si elle est grise, le réseau n'est pas sécurisé ; elle est bleue si le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe ont été définis.

Wi-Fi Clients L'icône du Wi-Fi indique si des clients sont connectés au routeur en Wi-Fi. Elle est bleue si des connexions sont actives. (Clients Wi-Fi) :

USB Device L'icône USB est bleue si vous avez connecté un périphérique de stockage USB au routeur. (Périphérique USB) :

Internet Ethernet haut débit

Si vous avez connecté le DIR-518L à un modem câble via un câble Ethernet, Internet doit être actif et prêt à l'emploi. L'icône Internet est bleue et la connexion est accompagnée d'une coche ✓.

Si vous avez connecté le DIR-518L à un modem xDSL via un câble Ethernet, mais que vous n'avez pas accès à Internet :

Cliquez sur l'icône Internet pour lancer l'assistant.

- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par votre fournisseur d'accès Internet.
- Cliquez sur **Save** (Enregistrer).

Section 4 -	Configuration
-------------	---------------

Lorsque vous êtes connecté :

- Cliquez sur l'icône Internet pour afficher les données du réseau IPv4 au-dessous du schéma. Vous pouvez consulter les données IPv6 en cliquant en haut à droite.
- **Remarque :** Ces informations sont enregistrées dans un profil Internet xDSL haut débit (PPPoE) pour un usage ultérieur.
 - Cliquez sur Release (Libérer) pour vous déconnecter d'Internet. Cliquez sur Renew (Renouveler) pour vous reconnecter à Internet.

\wedge	
	IPv4 / IPv
Connection Type: Ethernet	MAC Address: 00:24:01:AD:D3:5C
Ethernet Type: Dynamic IP (DHCP)	IP Address: 192.168.0.102
Network Status: Connected	Subnet Mask: 255.255.255.0
Connection Up Time: 0 Day 0 Hour 2 Min 32 Sec	Default Gateway: 192.168.0.2
Delegen	Primary DNS Server: 192.168.0.2
Release	Secondary DNS Server: N/A

		IPv4 / IF
Connection Type: Auto Configuration (SLAAC/DHCPv6)	WAN IPv6 Address: N/A	
Network Status: Disconnected	Default Gateway: N/A	
Connection Up Time: 0 Day 0 Hour 0 Min 0 Sec	Primary DNS Server: N/A	
Renew	Secondary DNS Server: N/A	

Appareil mobile haut débit 3G

Vous pouvez connecter un adaptateur USB 3G compatible au port USB du DIR-518L pour accéder à Internet. Selon votre prestataire de services mobiles, vous devrez peut-être configurer des paramètres facultatifs avant utilisation. Vous devrez peut-être contacter votre prestataire de services pour obtenir ces données.

APN: Saisissez l'APN de votre prestataire de services.

- Numéro de télé- Composez le numéro de téléphone demandé par votre phone (facultatif): prestataire de services.
- **Nom d'utilisateur** Saisissez le nom d'utilisateur fourni par votre fournisseur de (facultatif): services.

Mot de passe Saisissez le mot de passe fourni par votre fournisseur de services. (facultatif):

• Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres.

Lorsque vous êtes connecté à Internet en haut débit mobile, l'icône Internet doit être bleue et une coche verte 🗸 doit apparaître.

Cliquez sur l'icône Internet pour afficher les données du réseau 3G. Cliquez sur le bouton **Disconnect** (Déconnexion) pour couper la connexion 3G.

Type de connexion : Indique s'il s'agit d'un réseau 3G.

Operator (Opérateur) : Affiche le pays et le prestataire de services.

Network Status (État du Affiche l'état de la connexion au réseau 3G. réseau):

Connexion établie Affiche le nombre de jours, d'heures, de minutes et de **Heure :** secondes pendant lesquels le routeur a été connecté au réseau 3G.

MAC Address (Adresse Affiche l'adresse MAC de l'adaptateur 3G. MAC) :

Adresse IP : Affiche l'adresse IP attribuée au routeur.

Masque de sous-réseau : Affiche le masque de sous-réseau du réseau 3G.

Passerelle par défaut : Affiche la passerelle par défaut du réseau 3G.

Principal Affiche le serveur DNS principal du réseau 3G. DNS Server (Serveur DNS secondaire) :

Secondaire Affiche le serveur DNS secondaire du réseau 3G. DNS Server (Serveur DNS secondaire) :

Connection Type: 3G Réseau	MAC Address: 90:94:E4:F0:FC:62	
Operator: Other / Other	IP Address: 100.97.122.194	
Network Status: Connected	Subnet Mask: 255.255.255.255	
Connection Up Time: 0 Day 0 Hr 0 Min 29 Secs	Default Gateway: 10.64.64.64	
Disconnet	Primary DNS Server: 61.31.233.1	
Disconnect	Secondary DNS Server: 168.95.1.1	

Point d'accès Wi-Fi

Sur la page Home (Accueil), si vous souhaitez vous connecter à Internet par le biais d'une borne Wi-Fi, une 🔔 apparaît en regard de l'icône Internet. Cliquez dessus pour lancer l'assistant.

 Cliquez sur Next (Suivant) pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.

Cliquez sur le réseau à borne auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Select** (Sélectionner).

 Vous devez saisir un mot de passe si une icône de cadenas apparaît en regard de ce réseau. Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **Save** (Enregistrer). Attendez que le routeur se connecte au réseau.

Section 4 - Configuration

Une fois la connexion établie, l'icône Internet est bleue et le schéma d'état affiche une coche verte ✓. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'icône Internet dans le schéma Current Status (État actuel) pour voir les détails de la connexion. Cliquez sur le bouton **Disconnect** (Déconnexion) pour vous déconnecter de ce réseau.

Type de connexion : Indique s'il s'agit d'une connexion à un réseau à borne.

Network Status (État du Affiche l'état de la connexion au réseau à borne. réseau):

Hotspot Name (Nom de la Affiche le SSID ou le nom du réseau à borne. borne [SSID]) :

Password (Mot de passe) : Affiche le mot de passe du réseau à borne.

Connexion établie Affiche le nombre de jours, d'heures, de minutes et de **Heure:** secondes pendant lesquels le routeur a été connecté au réseau à borne.

MAC Address (Adresse

MAC): Affiche l'adresse MAC du routeur à borne.

Adresse IP: Affiche l'adresse IP attribuée au routeur.

Masque de sous-réseau : Affiche le masque de sous-réseau du réseau à borne.

Passerelle par défaut : Affiche la passerelle par défaut du réseau à borne.

Principal Affiche le serveur DNS principal du réseau à borne. DNS Server (Serveur DNS secondaire) :

Secondaire Affiche le serveur DNS secondaire du réseau à borne. DNS Server (Serveur DNS secondaire):

Remarque : Ces données de connexion sont enregistrées sous Wi-Fi Hotspot (Borne Wi-Fi) dans Internet Profiles (Profils Internet) pour permettre de vous reconnecter automatiquement à ce réseau ultérieurement. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Profils Internet» à la page 71.

Routeur

La page d'accueil permet de sécuriser votre réseau sans fil. Pour ce faire, personnalisez le nom de votre réseau Wi-Fi (SSID) et définissez un mot de passe en cliquant sur l'icône de routeur. Vous pouvez également personnaliser les paramètres des réseaux 2,4 GHz et 5 GHz indépendamment.

- Cliquez sur l'icône de routeur ayant la DIR-518L » pour lancer l'assistant.
- Cliquez sur Secure your network (Sécuriser votre réseau) dans la fenêtre contextuelle.

La page Wireless (Sans fil) permet de personnaliser le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe des deux bandes.

Remarque : Saisissez un mot de passe comportant au moins 8 caractères.

• Cliquez sur **Save** (Enregistrer). Les paramètres sont appliqués et vous êtes déconnecté du réseau.

Manuel d'utilisation du DIR-518L de D-Link

Section 4 - Configuration

Les périphériques peuvent maintenant se connecter au réseau à l'aide des nouveaux SSID et mot de passe. La <u>n</u>'apparaît plus sur la page Home (Accueil).

Concernant le paramètre Network (Réseau), voir «Réseau» à la page 80.

Concernant le paramètre Wi-Fi, voir «Sans fil» à la page 77.

Name (Nom) : Saisissez un nom personnalisé pour ce client.

nisseur):

(Adresse IP ce client. réservée):

Accès : Permet d'autoriser l'accès au routeur ou de le bloquer.

Cliquez sur Save (Enregistrer) lorsque vous avez terminé.

Clients Wi-Fi

Sur la page Home (Accueil), cliquez sur l'icône Wi-Fi Clients (Clients Wi-Fi) pour accéder à une page où vous pouvez consulter une liste de tous les périphériques connectés à votre réseau Wi-Fi, aussi bien sur la bande de 2,4 GHz que de 5 GHz.

 Cliquez sur l'icône Wi-Fi pour accéder aux données des clients Wi-Fi.

Le champ correspondant à chaque périphérique indique son état de connexion, son nom, le fournisseur, l'adresse IP et l'état d'accès. Pour modifier les paramètres de chaque périphérique, cliquez sur l'icône de crayon, qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.

Vendor (Four- Affiche le fournisseur du périphérique.

Adresse IP : Saisissez une adresse IP spécifique pour ce client.

Reserved IP Activez cette fonction pour réserver cette adresse IP pour



		\times
Name:	Daniels-iPad	
Vender:	Apple	
IP Address:	192.168.100.134	
Reserved IP:	Disabled	
Access:	Allowed	
	Save	



Stockage USB

Si un lecteur USB est connecté au DIR-518L, vous pouvez consulter les données de stockage dans le volet USB Storage (Stockage USB) de la page Home (Accueil).

 Cliquez sur l'icône USB Storage (Stockage USB) pour accéder aux données de stockage.



PÉRIPHÉRIQUE USB

Available Space (Es- Affiche la quantité d'espace libre sur le support de pace libre) : stockage USB.

Total : Affiche la capacité totale du support de stockage USB.

USB Device

USB Name: JetFlash_Transcend_4GB_01	DLNA Media Server
Available Space: 3.73 GB	Status: Enabled
Total Space: 1.17 GB	Service Name: DIR518L
	SharePort
	Status: Enabled
	Status: Enabled

SERVEUR MULTIMÉDIA UPnP

État : Indique si la fonction UPnP est activée ou désactivée.

Nom du service : Indique le nom du serveur UPnP tel que les autres périphériques du réseau le voient.

SHAREPORT

État : Indique si la fonction SharePort est activée ou désactivée.

Pour en savoir plus sur les paramètres de UPnP et SharePort, voir «SharePort» à la page 82.

Paramètres Profils Internet

Les profils Internet sont des réseaux que le périphérique doit mémoriser pour s'y reconnecter par la suite. Les profils sont créés automatiquement lors de votre première connexion à un réseau donné. Le champ Profile List (Liste de profils) affiche tous les profils enregistrés ; sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser en cliquant sur le bouton radio. Vous pouvez également ajouter, modifier et supprimer des profils sur cette page.



Pour ajouter un profil :

- Cliquez sur Add Profile (Ajouter un profil).
- Sur l'écran suivant, sélectionnez un type de connexion dans le menu déroulant.
- Renseignez les champs obligatoires concernant le type de connexion. Si nécessaire, cliquez sur Advanced Settings... (Paramètres avancés...) pour renseigner les données demandées par le FAI.
- Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer le profil.

Pour modifier un profil :

Cliquez sur l'icône de crayon en regard du profil à modifier.

Pour supprimer un profil :

• Cliquez sur l'icône de corbeille en regard du profil à supprimer.

	Internet Internet Profiles are networks you want to reated automatically the first time you c additional information from your Internet	the device to remember and connect to a particular netwo service provider.	reconnect to in the future. Profiles are rk, and some profiles may require
Settings >> Internet			
Profile List:			Add Profile
Profile Name		Туре	Edit Delete
Static Network	Static IP		1 -
DHCP Network	DHCP		1 -
PPPoE Network	xDSL Broadband (PPPoE)		1 .

DHCP

Selon votre méthode de connexion et votre prestataire de services, vous pouvez sélectionner le profil DHCP par défaut pour vous connecter automatiquement à Internet. Cliquez sur le crayon pour modifier. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

Host Name (Nom Saisissez le nom de votre hôte. d'hôte) :

MAC Address Clone Saisissez l'adresse MAC ou sélectionnez le client dans le (Clone d'adresse menu déroulant, puis cliquez sur <<. MAC):

	Use this section to configur please contact your Interne Note : If you are using a PP running on your computers.	e your Internet Connection pro t Service Provider. PoE connection, you will need	files. If you are not sure what s to remove or disable any PPP	settings to use, oE client software
Settings >> Internet				Save
	Host Name:	dlinkrouter		
	Mac Address Clone:		<< Computer Name	X

xDSL à haut débit (PPPoE)

Selon votre fournisseur d'accès Internet, vous devrez peut-être configurer les paramètres PPPoE pour vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être contacter votre FAI pour obtenir ces informations. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

My Intern (Ma connexion IPv6 est	 et Sélectionnez xDSL Broadband (Haut débit xDSL [PPPoE]) dans la i): liste déroulante.
Profile Name (Nom o profil	Saisissez un nom personnalisé pour ce profil.
Username (Nom d'utilis teur	 a- Saisissez le nom d'utilisateur attribué par votre FAI.):
Password (Mot de passe	 Saisissez le mot de passe attribué par votre FAI. PARAMÈTRES AVANCÉS
Address Mode (Mode d'adresse) :	Sélectionnez Static IP (IP statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Sinon, sélectionnez Dynamic (Dynamique).
Nom du service :	Saisissez le nom du service du fournisseur d'accès Internet (facultatif).
Mode de reconnexion :	Sélectionnez Always-on (Toujours activée), On-Demand (À la demande) ou Manual (Manuelle).
Principal principale/secondaire :	Saisissez l'adresse du serveur DNS principal.
Secondaire principale/secondaire :	Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire.
MTU:	Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances

	Internet Use this section to configur please contact your interme Note: If you are using a PP running on your computers.	e your Internet Connection prof t Service Provider. PoE connection, you will need t	iles. If you are not sure what settir o remove or disable any PPPoE o	ngs to use, client software
Settings >> Internet				Save
	My Internet Connection is:	xDSL Broadband (PPPoE)		
	Profile Name:	PPPoE Network		
	Username:			
	Password:			
			Advan	ced Settings
	Address Mode:	Dynamic IP 🗸 🗸		
	Service Name:			
	Reconnect Mode:	Always on 🗸		
	Primary DNS Server:			
	Secondary DNS Server:			
	MTU:	1492		

Remarque : Si vous utilisez une connexion PPPoE, vous devez supprimer ou désactiver le logiciel PPPoE client de vos ordinateurs.

avec votre FAI spécifique. 1492 est la MTU par défaut. profil):

USB sans fil 3G

Selon le prestataire de services de votre connexion sans fil 3G, vous devrez peut-être configurer les paramètres 3G pour vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être contacter votre FAI pour obtenir ces informations. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

My Internet
Connection Is (Ma
connexion Internet est) :Sélectionnez 3G Wireless USB (USB sans fil 3G/4G) dans la liste
déroulante.Profile Name (Nom du
Saisissez un nom personnalisé pour ce profil.

Dial-up Number (Numéro Saisissez le numéro de téléphone de votre prestataire de services. de téléphone) :

APN: Saisissez le mot de passe attribué par votre FAI.

PARAMÈTRES AVANCÉS

- Country (Pays): Sélectionnez le pays de votre prestataire de services.
 - FAI: Sélectionnez votre fournisseur dans le menu déroulant.
- Username (Nom d'utili- Saisissez le nom d'utilisateur attribué par votre prestataire de services. sateur) :
 - Password (Mot de Saisissez le mot de passe attribué par votre prestataire de services. passe) :
 - Authentification Sélectionnez Auto(PAP+CHAP), PAP ou CHAP, selon votre prestataire de services. Protocole :
- SIM Card Status (État de Indique si votre carte SIM est verrouillée ou déverrouillée. la carte SIM) :

Mode de reconnexion : Sélectionnez Always-on (Toujours activée), On-Demand (À la demande) ou Manual (Manuelle).

MTU: Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1500 est la MTU par défaut.

Use this se please cor Note: If your running or	rnet ection to configure your Internet Connection p tatet your Internet Service Provider. u a re using a PPPoE connection, you will nee your computers.	rofiles. If you are not sure what settings to use, dd to remove or disable any PPPOE client software
Settings >> Internet		Save
My Intern	et Connection is: 3G Wireless USB	v
	Profile Name:	
	Dial-up Number:	
	APN:	
		Advanced Settings
	Country: Others	~
	Username:	
	Password:	
Authen	tication Protocol: Auto(PAP+CHAP)	~
F	Reconnect Mode: Always on	~
	MTU: 1500	

Borne Wi-Fi

Il s'agit de la page Wi-Fi Hotspot (Borne Wi-Fi) ; vous devrez peut-être configurer les paramètres pour vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être contacter votre fournisseur de borne pour obtenir ces informations. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

Réseau du point Saisissez le nom de votre borne ou cliquez sur Scan d'accès (Rechercher) pour en sélectionner une dans la liste.
 Name (Nom [SSID]): Voir «Point d'accès Wi-Fi» à la page 65 pour prendre connaissance des étapes détaillées.

Security (Sécurité) : Sélectionnez le chiffrement : None (Aucun), WEP ou WPA/ WPA2-Personal, selon la sécurité de votre borne.

Password (Mot de Saisissez le mot de passe du réseau à borne. passe) :

	Use this section to configure please contact your Interne Note : If you are using a PP running on your computers.	e your Internet Connection profile t Service Provider. PoE connection, you will need to	es. If you are not sure v	vhat settings to use, PPPoE client softwar
Settings >> Internet				Save
	My Internet Connection is:	Wi-Fi Hotspot Client 🗸		
	Hotspot Network Name(SSID):		Scan	
	Security:	None		

IP statique

Selon votre fournisseur d'accès Internet, vous devrez peut-être configurer les paramètres d'adresse IP statique pour vous connecter à Internet. Vous devrez peut-être contacter votre prestataire de services pour obtenir ces informations. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

My Internet Adresse IP statique affichée pour ce profil. Connection Is (Ma connexion Internet est) :

Adresse IP: Saisissez l'adresse IP attribuée par votre FAI.

Masque de sous-ré- Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI. seau :

Passerelle par défaut : Saisissez la passerelle attribuée par votre FAI.

Principal Saisissez l'adresse du DNS principal attribuée par votre FAI. **principale/secondaire :**

PARAMÈTRES AVANCÉS

Secondaire Saisissez l'adresse du DNS secondaire attribuée par votre FAI. **principale/secondaire :**

MTU : Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1500 est la MTU par défaut.

Use this seet please conta Note: If you running on yo	net ion to configure your Internet Conn ct your Internet Service Provider. are using a PPoE connection, you our computers.	nection profiles. If you are not sure what settings to use, w will need to remove or disable any PPPoE client software
Settings >> Internet		Save
My Internet	Connection is: Static IP	
	IP Address:	
	Subnet Mask: 255.255.255.255	
De	fault Gateway:	
Primar	y DNS Server:	
		Advanced Settings
Secondar	y DNS Server:	
	MTU: 1500	

Sans fil

Pour sécuriser votre réseau Wi-Fi manuellement et/ou accéder aux paramètres avancés, allez sur la page **Wireless** (Sans fil), sous **Settings** (Paramètres). Vous pouvez configurer les paramètres des bandes de 2,4 GHz et 5 GHz sur cette page. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

2,4 GHz

Nom du réseau Wi-Fi Saisissez un nom personnalisé pour votre réseau de 2,4 GHz. (SSID):

Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour votre réseau. passe) :

PARAMÈTRES AVANCÉS

Mode de sécurité : Sélectionnez None (Aucun) ou WPA/WPA2-Personal

 802.11 Mode (Mode 802.11): sélectionnez cette option si tous vos clients sans fil sont de type 802.11n. Mixed 802.11g/n (802.11g/n mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11n et 802.11a. Mixed 802.11b/g/n (802.11b/g/n mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11b, 802.11g et 802.11n.

Wi-Fi Channel (Canal Modifiez le paramètre de canal correspondant au DIR-518L. Par défaut, Wi-Fi): le canal est défini sur Auto.

Transmission Power Faites votre choix entre High (Haute), Medium (Moyenne) ou Low (Puissance de transmis- (Basse). sion) :

Channel Width (Largeur Sélectionnez Auto 20/40 ou 20 MHz. de canal) :

Visibility Status (État de Indiquez si votre réseau sans fil peut être visible. visibilité) :

Settings	
Internet	
Wireless	

	Wireless Use this section to configure on this section may also nee	e the wireless settings for your D-Lin ed to be duplicated on your Wireless	ik Router. Please not i Client.	e that changes made	
Settings >> Wireless			Guest Zone	Save	
2.4GHz					
	Status:	Enabled			
	WI-FI Name (SSID):	dlink-D359			
	Password:	11111111			
				Advanced Settings	
	Security Mode:	WPA-Personal			
	802.11 Mode:	Mixed 802.11b/g/n			
	WI-FI Channel:	Auto 🗸			
	Transmission Power:	High 🗸			
	Channel Width:	Auto 20/40 MHz 🗸			
	Visibility Status:	Visible 🗸			
					_

5 GHz

- Nom du réseau Wi-Fi Saisissez un nom personnalisé pour votre réseau de 5 GHz. (SSID):
 - Password (Mot de Saisissez un mot de passe personnalisé pour votre réseau. passe) :



PARAMÈTRES AVANCÉS

Mode de sécurité : Sélectionnez None (Aucun) ou WPA/WPA2-Personal

802.11 Mode (Mode 802.11a Only (802.11a seulement) : sélectionnez cette option uniquement si tous vos clients sans fil sont de type 802.11a.
802.11): 802.11n Only (802.11n seulement) : Sélectionnez cette option uniquement si tous vos clients sans fil sont de type 802.11n. Mixed 802.11a/n (802.11a/n mixtes) : Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11n et 802.11a.
802.11a Conly (802.11ac seulement) - Sélectionnez cette option uniquement si tous vos clients sans fil sont de type 802.11a.
802.11ac Mixed 802.11ac/n (802.11ac/n mixtes) - Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11ac et 802.11a.
Mixed 802.11ac/n (802.11ac/n mixtes) - Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11ac et 802.11n.
Mixed 802.11ac/n (802.11ac/n mixtes) - Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11ac et 802.11n.
Mixed 802.11ac/n (802.11ac/n mixtes) - Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11ac et 802.11n.
Mixed 802.11ac/a/n (802.11ac/a/n mixtes) - Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11a, 802.11n et 802.11ac.

Wi-Fi Channel (Canal Modifiez le paramètre de canal correspondant au DIR-518L. Par défaut, le canal est défini sur Auto. Wi-Fi):

Transmission Power Faites votre choix entre High (Haute), Medium (Moyenne) ou Low (Basse). (Puissance de transmission) :

- Channel Width (Largeur Sélectionnez Auto 20/40/80, Auto 20/40 ou 20 MHz. de canal):
- Visibility Status (État de Indiquez si votre réseau sans fil peut être visible. visibilité) :

Zone invité

Vous pouvez créer une zone invité Wi-Fi pour partager votre accès Internet avec des invités sur un autre réseau Wi-Fi de 2,4 GHz et 5 GHz. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez empêcher certains périphériques d'accéder à votre réseau. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres.

ZONE INVITÉ

Status (État): Activez ou désactivez la fonction Guest Zone (Zone invité).

Guest Zone Wi-Fi Saisissez un nom de zone invité personnalisé. Name (Nom de la zone invité Wi-FI [SSID]) :

Password (Mot de Saisissez un mot de passe pour votre zone invité. passe) :

Allow Local Access Activez ou désactivez cette fonction pour autoriser les invités (Autoriser l'accès local): à accéder aux périphériques et fichiers de votre réseau ou pour les en empêcher.

ACHEMINEMENT ENTRE LES ZONES

Internet Access Only Permet de limiter les zones invités ayant accès à Internet. (Accès Internet uniquement) :

	Guest Zor	ne		
	This page lets you configure from your normal ones, and Guest Zone cannot commu Service option is enabled. C access your own devices or	e a Wi-Fi Guest Zone. Wi-Fi Guest use different Wi-Fi Network Name nicate or detect devices on your n Suest Zones are useful to give gue n your network.	Zones are Wi-Fi netwo es and passwords. User mal network unless th sts Internet access with	rks that are separate rs connected to a e Access Local iout allowing them to
Settings >> Wi-Fi >> G	Guest Zone		<u>Wi-Fi</u>	Save
2.4GHz				
	Status:	Enabled		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-guest		
	Password:			
5GHz				
	Status:	Enabled		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-media-guest		
	Password:			
Routing Between Zone	S			
	Internet Assess Only:	Enabled		

Réseau



Vous pouvez configurer les paramètres du réseau local de votre routeur en allant dans **Network** (Réseau) sous **Settings** (Paramètres). Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

PARAMÈTRES RÉSEAU

LAN IP Address Saisissez l'adresse IP du routeur. L'adresse IP par défaut est (Adresse IP du réseau 192.168.0.1.

local):

Si modifiez l'adresse IP, après avoir cliqué sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres), vous devrez saisir la nouvelle adresse IP dans votre navigateur pour revenir à l'utilitaire de configuration.

Subnet Mask (Masque Saisissez le masque de sous-réseau. Par défaut, il s'agit de de sous-réseau): 255.255.255.0.

Device Name (Nom du Saisissez un nom de routeur. **périphérique) :**

Nom de domaine local : Saisissez le nom de domaine (facultatif).

Activer le relais DNS: Désactivez DNS Relay (Relai DNS) pour transférer les données du serveur DNS du fournisseur d'accès Internet vers vos ordinateurs. Si vous l'activez, vos ordinateurs utilisent le routeur d'un serveur DNS.

SERVEUR DHCP

État : Faites glisser le curseur pour activer ou désactiver la fonction de serveur DHCP.

DHCP IP Address Saisissez les adresses IP de début et de fin pour l'attribution Range (Plage): d'adresse IP du serveur DHCP.

Remarque : Si vous attribuez manuellement des adresses IP (statiques) aux ordinateurs ou aux périphériques, assurez-vous que celles-ci ne sont pas comprises dans cette plage afin d'éviter tout conflit d'adresses IP.

Durée de la concession Durée de concession de l'adresse IP. Saisissez la durée de DHCP : concession en minutes.

Toujours diffuser : Activez cette fonction pour diffuser le serveur DHCP du réseau aux clients du réseau local/étendu.

PARAMÈTRES AVANCÉS

UPnP: Faites glisser le curseur pour activer ou désactiver la fonction de serveur uPnP.

WAN Port Speed (Vitesse du Sélectionnez Auto (10/100 Mbps), 100 Mbps ou 10 Mbps. port du réseau étendu) :

IPv4 Multicast Permet d'activer la multi-diffusion pour votre réseau IPv4. Streams (Multi-diffusion IPv4):

IPv6 Multicast Permet d'activer la multi-diffusion pour votre réseau IPv6. Streams (Multi-diffusion IPv6) :

DHCP Server	
Status:	Enabled
DHCP IP Address Range:	192.168.100. 100 to 192.168.100. 199
DHCP Lease Time:	10080 minutes
Always Broadcast:	Disabled compatibility for some DHCP Clients)
Advanced Settings	
UPnP:	Enabled
WAN Port Speed:	Auto (10/100 Mbps)
IPv4 Multicast Streams:	Enabled
IPv6 Multicast Streams:	Enabled

SharePort

Cette page vous permet de configurer les diverses fonctions de partage de stockage de votre routeur. Le serveur DLNA vous permet de diffuser les images, la musique et les vidéos stockées sur un autre périphérique DLNA de votre réseau. SharePort Web Access vous permet d'utiliser un navigateur Web pour accéder aux fichiers stockés sur un PC connecté à votre réseau. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.



SERVEUR MULTIMÉDIA DLNA

État : Faites glisser le curseur pour activer ou désactiver la fonction DLNA Media Server (Serveur multimédia DLNA).

DLNA Media Server Saisissez un nom pour le serveur multimédia DLNA. (Serveur multimédia DLNA) :

SHAREPORT WEB ACCESS

État : Faites glisser le curseur pour activer ou désactiver la fonction SharePort Web Access.

Direct Links (Liens Cliquez sur le premier lien pour accéder à la page SharePort **directs) :** en utilisant le protocole HTTP.

Cliquez sur le second lien pour accéder à la page SharePort en utilisant le protocole HTTPS.

	SharePort DLNA (Digital Living Networ (NMDs). The user can enjo connected PC or media de stored on an SD card or US	rk Alliance) is the standard for the intr y multi-media applications (music, pic vices. Web File Access allows you to SB storage drive plugged into the rout	eroperability of Netw tures and videos) or use a web browser t er.	ork Media Devices i your network o remotely access files
Settings >> SharePort			Create User	Save
DLNA Media Server		_		
	Status:	Enabled		
	DLNA Media Server:	DIR518L		
Web File Access				
	Status:	Enabled		
	Direct Links:	http://shareport.local./		
		https://shareport.local./		

Vous pouvez gérer vos comptes utilisateur et vos droits d'accès à SharePort Web Access en cliquant sur l'onglet **Create User** (Créer un utilisateur).

La liste affiche les rubriques User Name (Nom d'utilisateur), Access Path (Chemin d'accès) et Permission pour tous les utilisateurs enregistrés.

CRÉER UN UTILISATEUR

- Pour modifier un utilisateur, cliquez sur l'icône de crayon.
- Pour supprimer un utilisateur, cliquez sur l'icône de corbeille.
- Pour créer un utilisateur, cliquez sur **Create User** (Créer un utilisateur).

Une fenêtre comportant les champs suivants s'ouvre :

- User Name (Nom Saisissez un nom pour le nouvel utilisateur. d'utilisateur) :
- Password (Mot de Saisissez un mot de passe pour le nouvel utilisateur. passe) :
 - Permission : Sélectionnez le privilège Read Only (Lecture seule) ou Read/ Write (Lecture/Écriture) dans le menu déroulant.
- Folder (Dossier) : Cliquez sur Browse (Parcourir) pour sélectionner un dossier auquel cet utilisateur peut accéder. Vous pouvez rechercher des répertoires inférieurs en cliquant sur la flèche vers la droite.

Cliquez sur le nom du dossier pour l'ajouter. Ensuite, cliquez sur **OK**.

• Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

	SharePort reate User" manage access to your uset Folder. After plugging in an SD ink to it. You can then use this link to	storage devices or use the Gu card or USB storage drive, the o connect the drive and login w	est account (guest new device will ap vith a user account	/guest) to access opear in the list w
ttings >> SharePort >> C	reate User		SharePort	Save
User Name	Access Path	Permission	Edit	Delete
Admin	root	Read/Write	-	
test	root	Read Only	1	
Create User Remaining: 8				
+ USB Port: JetFlash_Tra	inscend_4GB_01			

Croate Liser

Create New	User		\times
User Name:			
Password:			
Permission:	Read Only 🗸		
Folder:	root	Browse	
	ОК		

Vous pouvez maintenant vous connecter à SharePort Web Access avec les comptes créés en saisissant **http://shareport.local.** dans la barre d'adresse du navigateur pour accéder à la page de connexion.

Sł	narePort Web Access
	Username: Password:
	Log In
	To access device management, click here.

mydlink

La configuration et l'enregistrement de votre routeur sur mydlink vous permet d'utiliser les fonctions de cloud mydlink, notamment l'accès en ligne et la gestion de votre routeur via le portail Web mydlink.



Si vous possédez un compte :

- Sélectionnez Yes, I have a mydlink account (Oui, je possède un compte mydlink).
- Connectez-vous à l'aide de l'adresse e-mail et du mot de passe utilisés pour vous enregistrer.
- Cliquez sur le bouton **Save** (Enregistrer).

Setting and registering online access and man	vour router with mydlink will allow you to use its mydlink cloud services features, including gement of your router through the mydlink portal website.
Settings >> mydlink	Save
mydlink Registration Do you have an existing mydlink account E-mail Address (Account Name Passwor	Yes, I have a mydlink account. No, I want to create a new mydlink account.

Si vous ne possédez pas de compte :

- Sélectionnez No, I want to create a new mydlink account. (Non, je veux créer un nouveau compte mydlink.)
- Remplissez les champs suivants.
- Lisez les conditions générales et cochez la case en regard de l accept the mydlink terms and conditions (J'accepte les conditions générales mydlink).
- Cliquez sur le bouton **Sign Up** (Inscription).

mydlink Seting and registering yo online access and manage	ur router with mydlink will allow you to use its mydlink cloud services features, including ement of your router through the mydlink portal website.
Settings >> mydlink	Sign Up
mydlink Registration Do you have an existing mydlink account?	Yes, I have a mydlink account. No, I want to create a new mydlink account.
E-mail Address (Account Name):	
Password: First Name:	
Last Name:	Laccent the mvdlink terms and conditions
	receipt are repairing torns and containens.

Remarque : Si vous n'avez pas défini de mot de passe admin, vous devez le faire maintenant. Cliquez sur **Save** (Enregistrer).

×
Before Sign up mydlink, the Admin Password of DIR-518L can not be blank. Please set your Admin Password at least six characters.
Admin Password:
Save

La page **Settings>mydlink** (Paramètres>mydlink) affiche maintenant un résumé de l'état du service mydlink et de votre compte mydlink.



Remarque : Une fois l'enregistrement mydlink terminé, la connexion PPPoE par défaut de votre routeur est définie sur **Always-on** (Toujours active). Si votre FAI applique des frais de consommation, vous voudrez peut-être choisir manuellement **Dial On Demand** (Connexion à la demande) comme paramètre par défaut. Les fonctions mydlink risquent toutefois de ne pas fonctionner comme prévu.

Gestion Administrateur

Cette page vous permet de modifier les paramètres de sécurité admin de connexion à l'interface de configuration du routeur. Il est vivement recommandé de créer un mot de passe d'au moins 6 caractères pour que votre routeur reste sécurisé. Cliquez sur l'onglet **System** (Système) pour configurer les paramètres système de votre routeur. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer vos paramètres.

Admin Password (Mot de passe administra- teur) :	Saisissez un mot de passe pour sécuriser l'accès administratif à votre routeur.
Enable Graphical	Si cette fonction est activée, vous devez saisir une CAPTCHA,

Authentication (Activer ainsi que votre mot de passe sur la page de connexion. l'authentification graphique [CAPTCHA]) :

	Admin The admin has read/write access and can change passwords, while the user has read-only access. By default there is no password configured. It is highly recommended that you create a password to keep your router secure.		
Management >> Admin		System	Save
Admin Password			
Enable Graphica	Password: ******* al Authentication (CAPTCHA): Disabled		
			Advanced Settings

Vous devez vous reconnecter à l'interface de configuration avec le nouveau mot de passe.

Si la fonction CAPTCHA a été activée, vous devez saisir le code à 5 chiffres également.

Admin Password:	Type the characters you see in the picture below.
L. L	og In

PARAMÈTRES AVANCÉS

Activer le serveur Active le serveur HTTPS sur le périphérique. HTTPS :

Activer la gestion à Activez la gestion de ce périphérique depuis un emplacement distance : distant, via Internet.

Remote Admin Port Indiquez le port que vous souhaitez utiliser pour la gestion (Port d'administration à distante. distance) :

Utiliser HTTPS : Activez le chiffrement HTTPS de cette connexion.

Administration	
Enable HTTPS Server	Enabled
Enable Remote Management	Disabled
Remote Admin Port	Use HTTPS: Disabled

Système

lci, vous pouvez enregistrer ou restaurer les paramètres de votre routeur de et vers un fichier. Vous pouvez également réinitialiser le routeur à ses paramètres d'usine par défaut et le redémarrer.

Save Settings To Utilisez cette option pour enregistrer les paramètres Local Hard Drive de configuration actuels du routeur dans un fichier du (Enregistrer les disque dur de l'ordinateur que vous utilisez. Commencez paramètres sur le par cliquer sur le bouton **Save** (Enregistrer). Une boîte de disque dur local) : dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez sélectionner un emplacement et un nom de fichier pour les paramètres.

Load Settings Utilisez cette option pour charger les paramètres de from Local Hard configuration du routeur préalablement enregistrés. Drive (Charger Commencezparcliquersurlebouton Select File (Sélectionner les paramètres un fichier) pour rechercher un fichier de paramètres de depuis le disque configuration précédemment enregistré. Ensuite, cliquez dur local): sur le bouton Restore Settings from File (Restaurer les paramètres à partir d'un fichier) pour les transférer vers le routeur.

Reset to Factory Cette option rétablit tous les paramètres de configuration du Default Settings routeur qui étaient effectifs à sa sortie d'usine. Les paramètres (Réinitialiser aux qui n'ont pas été enregistrés sont perdus, y compris les règles paramètres par que vous avez créées. Cliquez sur OK dans la fenêtre ; vous défaut): devrez vous reconnecter à ce périphérique à l'aide du SSID et du mot de passe par défaut.

Reboot Device Cliquez pour réinitialiser le routeur. (**Redémarrer le** périphérique) :

Remarque : Réinitialiser le routeur ici ou à l'aide du bouton RESET aura le même effet que la fonction Reset to Factory Default Settings (Réinitialiser les paramètres par défaut).



Mettre à jour

Cette page affiche la version actuelle de votre microprogramme. Elle permet également de rechercher de nouveaux microprogrammes et de les télécharger. Après avoir téléchargé le microprogramme, vous pouvez la charger sur cette page.

INFORMATIONS SUR LE MICROPROGRAMME

Current Firmware Ver- Affiche la version du microprogramme installé. **sion (Version actuelle du microprogramme) :**

Current Firmware Affiche la date d'installation du microprogramme. **Date :**

Cliquez sur **Download New Firmware** (Télécharger un nouveau microprogramme) pour obtenir la dernière version.

With the product of the p

MISE À JOUR MANUELLE

Upgrade Firmware Cliquez sur Select File (Sélectionner un fichier) (Mettre à jour le pour ouvrir une fenêtre et sélectionner un microprogramme): fichier de microprogramme à télécharger. Cliquez sur Upload (Charger) pour l'installer.

Statistiques

Cette page présente les statistiques des données envoyées et reçues par votre routeur, via Internet (réseau étendu), sur les réseaux sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz. Le schéma affiche les vitesses de transfert montant et descendant en temps réel en fonction de l'onglet (**Internet** ou **Wi-Fi**) consulté.

La ligne bleue indique les vitesse de chargement, tandis que la ligne rouge indique les vitesses de téléchargement.

Cliquez sur **Clear** (Effacer) pour réinitialiser les statistiques.

Le tableau ci-dessous affiche les données suivantes en temps réel :

- Total Packets (Nombre total de paquets)
- Total Byte(s) (Nombre total d'octets)
- Total Kbit(s) (Nombre total de Kbits)
- Kbits/sec (Kbits/s)
- Session (Internet uniquement)

Le champ Session affiche le nombre de sessions Internet actives sur votre routeur. Une session Internet est une conversation entre un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau étendu.

	Sta		S	atistics abo	ut data tr	ansmitted :	and receiv	ved by yr	ur router	through the	
	Interne	t, on your wire	ed network	(LAN), and	d through	your wirel	ess netwo	orks.		anough the	
									_		
Management >> Stati	stics									Clear	
100 Kb/s	Internet	Wi-Fi 2	2.4GHz	Wi-Fi :	5GHz						
75 Kb/s											
50 Kb/s											
25 Kb/s											
0 Kb/s											
Sent (Ty	Tot	Total Packets		Total Byte(s)		Total Kbit(s)		Kbits/sec		Session	
Received (Rx):	0	0		0		0			0	
			-				-				

Connexion d'un client sans fil **Bouton WPS**

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est le moyen le plus simple et le plus sûr de connecter vos périphériques sans fil au routeur. La plupart des périphériques sans fil, tels que les adaptateurs sans fil, les lecteurs multimédia, les lecteurs DVD Blu-ray, les imprimantes sans fil et les caméras, possèdent un bouton WPS (ou un utilitaire logiciel équipé du WPS) sur leguel vous pouvez appuyer pour vous connecter au routeur. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique sans fil que vous voulez connecter pour être sûr de bien comprendre comment activer le WPS. Pour connecter un client, procédez comme suit :

Pour connecter vos périphériques sans fil au routeur à l'aide du WPS :

- Étape 1 -Appuyez sur le bouton WPS du routeur pendant 1 seconde environ. Le voyant d'alimentation/d'état commence à clignoter.
- Étape 2 -Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS sur votre client sans fil (ou lancez l'utilitaire logiciel et démarrer le processus WPS).
- Étape 3 -Attendez jusqu'à 2 minutes pour la configuration. Lorsque le voyant d'alimentation/état cesse de clignoter, vous êtes connecté et votre connexion sans fil est sécurisée par WPA2.



Bouton WPS

Windows[®] 8 WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure.

En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la proximité de connexion de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur le nom du réseau.





On vous demandera ensuite de saisir la clé de sécurité du réseau (mot de passe Wi-Fi) pour le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous souhaitez utiliser le WPS pour vous connecter au routeur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la fonction WPS.

Lorsque vous avez réussi à établir une connexion réussie à un réseau sans fil, le mot **Connecté** apparaît près du nom du réseau auquel vous êtes connecté.



Networks		
Airplane mode Off		
Wi-Fi		
d-link-07725	Connected	all

Windows[®] 7 WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).

2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.





Manuel d'utilisation du DIR-518L de D-Link

3. Sélectionnez le réseau sans fil portant le nom Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section Bases de la mise en réseau de ce manuel pour de plus amples informations.

4. La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

Connections are available Wireless Network Connection dlink Connect automatically Connect kay2690_24 james2690g ALPHA dlink 888 SD6_WLAN DAP-2690q Open Network and Sharing Center

Not connected

44



Section 6 - Connexion d'un client sans fil

 Saisissez la même clé de sécurité ou phrase de passe (mot de passe Wi-Fi) que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).
 Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton WPS du routeur.

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

Connect to a Network					
Type the network security key					
Security key:					
Hide characters					
You can also connect by pushing the button on the router.					
ОК	Cancel				

Windows Vista®

Les utilisateurs de Windows Vista[®] peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré. Si vous utilisez un utilitaire tiers ou Windows[®] 2000, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows Vista[®], comme indiqué ci-dessous.

Si la fenêtre contextuelle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Sélectionnez l'un d'eux (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.





WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

 Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows Vista[®] en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez Connect to a network (Connexion à un réseau).

2. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).





Show All	*	
VOIPtest	Unsecured network	lite.
dlink	Unsecured network	llte
tuesday	Security-enabled network	llte

3. Entrez la même clé de sécurité ou phrase de passe que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

Туре	the network security key or passphrase for Candy
The p	erson who setup the network can give you the key or passphrase.
Securi	ty key or passphrase:
Dis 🗌	play characters
ð	If you have a <u>USB flash drive</u> with network settings for Candy, insert it now.

Windows® XP

Les utilisateurs de Windows XP[®] peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré (Zero Configuration Utility). Les instructions suivantes s'appliquent aux utilisateurs du Service Pack 2. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows[®] XP, comme indiqué ci-dessous.

Si l'infobulle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur l'un d'eux (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.







WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer le WPA sur le routeur sans fil ou le point d'accès avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé WPA utilisée.

- 1. Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows[®] XP en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.
- 2. Sélectionnez le réseau sans fil (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).





Section 6 - Connexion d'un client sans fil

3. La boîte de dialogue **Wireless Network Connection** (Connexion réseau sans fil) apparaît. Saisissez la phrase de passe WPA-PSK, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil peut prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, veuillez vérifier que les paramètres de WPA-PSK sont corrects. La phrase de passe WPA-PSK doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

Wireless Network Con	nection				
The network 'test1' requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.					
Type the key, and then click Connect.					
Network <u>k</u> ey:	1				
Confirm network key;					
	<u>C</u> onnect Cancel				
Résolution des problèmes

Ce chapitre apporte des solutions aux problèmes pouvant survenir pendant l'installation et l'utilisation du routeur DIR-518L. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes. Les exemples suivants sont illustrés dans Windows[®] XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants.

1. Pourquoi n'ai-je pas accès à la configuration Web ?

Lorsque vous saisissez http://dlinkrouter.local., vous ne vous connectez pas à un site Web, vous n'avez même pas besoin d'être connecté à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :

- Microsoft Internet Explorer[®] version 8.0 ou supérieure
- Mozilla Firefox® 12.0 ou une version ultérieure
- Google[™] Chrome 20 ou une version supérieure
- Safari[®] 4.0 ou version ultérieure

Vérifiez la connectivité sans fil en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez d'utiliser un autre périphérique si possible.

Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Les pare-feux logiciels, comme Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall et le pare-feu Windows[®] XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

Configurez vos paramètres Internet :

- Allez dans Start > Settings > Control Panel (Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration). Double-cliquez sur l'icône Internet Options (Options Internet). Sous l'onglet Security (Sécurité), cliquez sur le bouton qui restaure les paramètres par défaut.
- Cliquez sur l'onglet **Connection** (Connexions), puis définissez l'option de numérotation sur Never Dial a Connection (Ne jamais établir de connexion). Cliquez sur le bouton Paramètres du réseau local. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur **OK**.
- Sous l'onglet Advanced (Avancés), cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres avancés. Cliquez trois fois sur OK.
- Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.

Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre routeur D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de la gestion Web.

Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du routeur pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 60 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

2. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Malheureusement, cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le routeur, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le routeur est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le routeur réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 60 secondes avant d'accéder au routeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Vous pouvez également accéder au routeur à l'adresse **http://dlinkrouter.local./** ou **http://dlinkrouter/**. Lorsque vous vous connectez, laissez le champ de mot de passe admin vide.

3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon routeur?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et Hotmail), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agir d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur Start (Démarrer), puis sur Run (Exécuter).
- Les utilisateurs de Windows[®] 95, 98, et Me saisissent command (les utilisateurs de Windows[®] NT, 2000, XP Vista[®] et 7 saisissent cmd) et cliquent sur Enter (Entrée) (ou cliquent sur OK).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial.

Utilisez la syntaxe suivante :

ping [url] [-f] [-l] [valeur MTU]

Exemple : ping yahoo.com -f -l 1472

```
C:\>ping yahoo.com -f -l 1482

Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:

Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 66.94.234.13:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100× loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping yahoo.com -f -l 1472

Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52

Ping statistics for 66.94.234.13:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0× loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms

C:\>
```

Vous devez commencer à 1472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes

TCP/IP. Par exemple, considérons que 1452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons (1452 + 28 = 1480).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre routeur à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre routeur, procédez comme suit :

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre routeur (192.168.0.1, http://dlinkrouter.local. ou http://dlinkrouter.), puis cliquez sur OK.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (admin) et votre mot de passe (vierge par défaut). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur **Setup** (Configuration), puis sur **Manual Configure** (Configuration manuelle).
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

Bases de la connexion sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

Pourquoi la technologie sans fil D-Link?

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle ?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accès au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Avec un point d'accès intérieur, le signal peut atteindre 91 mètres. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des collèges et des lycées, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, agendas électroniques, casques de téléphones, PC portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

Qui utilise la technologie sans fil?

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, à domicile comme au bureau. D-Link offre une solution sans fil adaptée.

Accueil

- Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile
- Surf sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- · Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

Petite entreprise et entreprise à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur CardBus de D-Link avec votre ordinateur portable, vous pouvez accéder au point d'accès pour vous connecter à Internet depuis des emplacements distants, dont : les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

Annexe A - Bases de la connexion sans fil

Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/ point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

Security (Sécurité) :

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA ou WEP sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- Infrastructure : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- Ad-hoc : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur (par ex. deux adaptateurs Cardbus réseau sans fil ou plus).

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des PC portables) équipés d'adaptateurs Cardbus sans fil. Tous les adaptateurs doivent être en mode ad-hoc pour communiquer.

Bases de la mise en réseau Vérification de votre adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

Sous Windows :

Cliquez sur **Start** > **Run** (Démarrer > Exécuter).

Dans la zone d'exécution, saisissez *cmd*, puis cliquez sur **OK**. (les utilisateurs de Windows[®] 7/Vista[®] saisissent *cmd* dans le champ **Start Search** [Rechercher]).

À l'invite, saisissez *ipconfig*, puis appuyez sur Entrée.

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.



Attribution d'une adresse IP statique

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

Étape 1

- Windows[®] 7 : cliquez sur **Start** > **Control Panel** > **Network and Internet** > **Network and Sharing Center** (Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage).
- Windows Vista[®] : cliquez sur Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage Network Connections (Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau).
- Windows[®] XP : cliquez sur **Start** > **Control Panel** > **Network Connections** (Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau).
- Windows[®] 2000 : sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **My Network Places** > **Properties** (Voisinage réseau > Propriétés).

Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Wireless Network Connection** (Connexion au réseau sans fil), qui représente votre adaptateur réseau, puis sélectionnez **Properties** (Propriétés).

Étape 3

Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** [Protocole Internet (TCP/IP)], puis cliquez sur **Properties** (Propriétés).

eneral	
You can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator fo
Obtain an IP address autom	natically
Use the following IP addres	s:
IP address:	192.168.0.52
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.0.1
O Obtain DNS server address	automatically
💿 Use the following DNS serv	er addresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.1
Alternate DNS server:	
	Advanced.

Étape 4

Cliquez sur **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

Exemple : Si l'adresse IP du réseau local du routeur est 192.168.0.1 ou http://dlinkrouter.local., vérifiez que votre adresse IP est 192.168.0.X, X représentant un chiffre compris entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre que vous choisissez n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même Passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (c.-à-d. 192.168.0.1 ou http://dlinkrouter.local.).

Définissez la passerelle par défaut de la même façon que l'adresse IP LAN de votre routeur (I.E. 192.168.0.1 ou http:// dlinkrouter.local.). Le Secondary DNS (DNS secondaire) est inutile, mais vous pouvez quand même saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

Étape 5

Cliquez deux fois sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

Caractéristiques techniques

Normes

- IEEE 802.11b/g/n
- IEEE 802.11a/n
- IEEE 802.11ac
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x

Modes Internet

- Mode Routeur haut débit
- Mode Routeur mobile
- Mode Point d'accès Wi-Fi

Portée de la fréquence sans fil.¹

- 802.11b/g/n : 2.4 GHz à 2.497 GHz
- 802.11a/n/ac : 5.15 GHz à 5.85 GHz

Sécurité

- WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
- WPS 2.0

Fonctionnalités avancées

- Appli mydlink SharePort pour iPhone®, iPad®, iPod touch® et Android
- Prise en charge de la fonction Guest Zone (Zone invité)
- Prise en charge de l'UPnP™
- Prise en charge de l'accès Web à SharePort
- IPv6

Puissance de sortie de l'émetteur

IEEE 802.11a :

- 15 dBm (+/-2 dB) entre 6 et 9 Mbits/s
- 14 dBm (+/-2 dB) entre 12 et 18 Mbits/s
- 13 dBm (+/-2 dB) entre 24 et 36 Mbits/s
- 12 dBm (+/-2 dB) entre 48 et 54 Mbits/s

IEEE 802.11b :

• 16 dBm (+/-2 dB)

IEEE 802.11g :

- 15 dBm (+/-2 dB) entre 6 et 9 Mbits/s
- 14 dBm (+/-2 dB) entre 12 et 18 Mbits/s
- 13 dBm (+/-2 dB) entre 24 et 36 Mbits/s
- 12 dBm (+/-2 dB) entre 48 et 54 Mbits/s

IEEE 802.11n HT20 (2,4 GHz) :

- 15 dBm (+/-2 dB) à MCS0~1
- 14 dBm (+/-2 dB) à MCS2~3
- 13 dBm (+/-2 dB) à MCS5~4
- 12 dBm (+/-2 dB) à MCS6~7

IEEE 802.11n HT40 (2,4 GHz):

- 15 dBm (+/-2 dB) à MCS0~1
- 14 dBm (+/-2 dB) à MCS2~3
- •13 dBm (+/-2 dB) à MCS4~5
- 12 dBm (+/-2 dB) à MCS6~7

IEEE 802.11n HT20 (5 GHz):

- 15 dBm (+/-2 dB) à MCS0~1
- 14 dBm (+/-2 dB) à MCS2~3
- •13 dBm (+/-2 dB) à MCS4~5
- 12 dBm (+/-2 dB) à MCS6~7

IEEE 802.11n HT40 (5 GHz):

- 15 dBm (+/-2 dB) à MCS0~1
- 14 dBm (+/-2 dB) à MCS2~3
- 13 dBm (+/-2 dB) à MCS4~5
- 12 dBm (+/-2 dB) à MCS6~7

IEEE 802.11ac (5 GHz):

HT20

- 15 dBm (+/-2 dB) à MCS0~1
- 14 dBm (+/-2 dB) à MCS2~3
- 13 dBm (+/-2 dB) à MCS4~5
- 12 dBm (+/-2 dB) à MCS6~7
- 11 dBm (+/-2 dB) à MCS8 HT40
- 15 dBm (+/-2 dB) à MCS0~1
- 14 dBm (+/-2 dB) à MCS2~3
- 13 dBm (+/-2 dB) à MCS4~5
- 12 dBm (+/-2 dB) à MCS6~7
- 11 dBm (+/-2 dB) à MCS8~9 HT80
- 14 dBm (+/-2 dB) à MCS0~1
- 13 dBm (+/-2 dB) à MCS2~3
- 12 dBm (+/-2 dB) à MCS4~5
- 11 dBm (+/-2 dB) à MCS6~7
- 10 dBm (+/-2 dB) à MCS8~9

Sensibilité du récepteur¹

IEEE 802.11a :

•-82 dBm à 6 Mbits/s

•-81 dBm à 9 Mbits/s

- -79 dBm à 12 Mbits/s
- -77 dBm à 18 Mbits/s
- -74 dBm à 24 Mbits/s
- -70 dBm à 36 Mbits/s
- -66 dBm à 48 Mbits/s
- -65 dBm à 54 Mbits/s

IEEE 802.11b :

- •-80 dBm à 1 Mbits/s
- •-80 dBm à 2 Mbits/s
- -76 dBm à 5,5 Mbits/s
- -76 dBm à 11 Mbits/s

IEEE 802.11g :

- •-82 dBm à 6 Mbits/s
- -81 dBm à 9 Mbits/s
- -79 dBm à 12 Mbits/s
- -77 dBm à 18 Mbits/s
- -74 dBm à 24 Mbits/s
- -70 dBm à 36 Mbits/s
- -66 dBm à 48 Mbits/s
- -65 dBm à 54 Mbits/s

IEEE 802.11n HT20 (2,4 GHz) :

- –82 dBm à MCS0
- –79 dBm à MCS1
- –77 dBm à MCS2
- –74 dBm à MCS3
- –70 dBm à MCS4
- –66 dBm à MCS5
- –65 dBm à MCS6
- -64 dBm à MCS7

IEEE 802.11n HT40 (2,4 GHz) :

- -79 dBm à MCS0
- -76 dBm à MCS1
- -74 dBm à MCS2

Manuel d'utilisation du DIR-518L de D-Link

•-71 dBm à MCS3	• -77 dBm à MCS-2	
• -67 dBm à MCS4	• -77 dBm à MCS-3	
• -63 dBm à MCS5	• -70 dBm à MCS-4	
•-62 dBm à MCS6	• -66 dBm à MCS-5	
•-61 dBm à MCS7	• -65 dBm à MCS-6	
	• -64 dBm à MCS-7	
IEEE 802.11n HT20 (5 GHz) :	• -59 dBm à MCS-8	
• -82 dBm à MCS-0	Mode N HT40 (MHz)	
• -79 dBm à MCS-1	• -79 dBm à MCS-0	
• -77 dBm à MCS-2	• -76 dBm à MCS-1	
• -77 dBm à MCS-3	• -74 dBm à MCS-2	
• -70 dBm à MCS-4	• -71 dBm à MCS-3	
• -66 dBm à MCS-5	• -67 dBm à MCS-4	
• -65 dBm à MCS-6	• -63 dBm à MCS-5	
• -64 dBm à MCS-7	• -62 dBm à MCS-6	
	• -61 dBm à MCS-7	
IEEE 802.11n HT40 (5 GHz) :	• -56 dBm à MCS-8	
• -79 dBm à MCS-0	• -54 dBm à MCS-9	
• -76 dBm à MCS-1	Mode N HT80 (MHz)	
• -74 dBm à MCS-2	• -76 dBm à MCS-0	
• -71 dBm à MCS-3	• -73 dBm à MCS-1	
• -67 dBm à MCS-4	• -71 dBm à MCS-2	
• -63 dBm à MCS-5	• -68 dBm à MCS-3	
• -62 dBm à MCS-6	• -64 dBm à MCS-4	
•-61 dBm à MCS-7	• -60 dBm à MCS-5	
	• -59 dBm à MCS-6	
IEEE 802.11ac (5 GHz) :	• -58 dBm à MCS-7	
Mode N HT20 (MHz)	• -53 dBm à MCS-8	
• -82 dBm à MCS-0	• -51 dBm à MCS-9	

•-79 dBm à MCS-1

Interface USB

• USB 2.0 type A

Électrique

- Tension de fonctionnement max. : 100/240 Vca 50~60 Hz
- Consommation maximale d'énergie : 10 W
- Sortie USB type A : Max 1000 mA (Chargeur), Max 500 mA (Routeur)
- (prise EU/AU/UK non incluse)

Température de fonctionnement

•0 à 40 °C

Température de stockage

•-10 à 45 °C

Humidité en fonctionnement

• 10% à 75% sans condensation

Humidité pendant le stockage

• 5% à 75% sans condensation

Certifications

• CE/C-Tick/IC

Dimensions

• 61 x 71 x 40 mm

Poids

•130 g

L'appli mydlink SharePort prend en charge les formats de fichiers pour iPhone, iPad, iPod touch et Android

Vidéo:

•.mp4, .mov, .m4v

Musique :

•.mp3, .wav, .m4a

Image :

- .jpg, .bmp, .png Document :
- Formats Microsoft Office, .pdf