**D-Link**<sup>®</sup>



# Manuel d'utilisation

# Routeur sans fil N Gigabit

DIR-655

# Préface

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis.

## Révisions du manuel

	Révision	Date	Description
-	2.0	25 mai 2010	Nouvelle version
	2.1	6 juillet 2012	<ul> <li>Ajout de la redirection IPv6 et du pare-feu</li> <li>Ajout de l'application QRS Mobile</li> <li>Ajout de l'Assistant de configuration rapide</li> </ul>
	3.0	9 mai 2013	Suppression de WISH     Suppression de l'application QRS Mobile

## Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective.

Copyright © 2008-2013 par D-Link Corporation.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de cette publication est interdite sans l'autorisation préalable, expresse et écrite de D-Link Corporation.

# Table des matières

Préface	i
Révisions du manuel	
Marques commerciales	i
Presentation du produit	1
Contenu de la boîte	1
Configuration système requise	2
Introduction	3
Caractéristiques	4
Description du matériel	5
Connexions	5
Voyants	6
Installation	7
Pre-requis	/
Eléments à prendre en compte avant d'installer le réseau	sans fil 8
Mise en route	9
Assistant de configuration rapide	10
Configuration	16
Configuration de la connexion Internet	17
Configuration manuelle	19
	10
	IC
IP dynamique (DHCP)	
	20
PPTP	22
L2TP	24
DS-Lite	26
Paramètres sans fil	27
Configuration manuelle de la connexion sans fil	28

Définition du WPA29Assistant de configuration de sécurité du réseau sans fil 30WPA-Personal (PSK)32WPA entreprise (RADIUS)33Paramètres réseau35Paramètres du routeur35Paramètres du serveur DHCP36Réservation DHCP37Media Server (Serveur multimédia)38IPv639Assistant de configuration de connexion Internet IPv640IPv6 sur PPPoE42Connexion par adresse IPv6 statique43Connexion par tunnels (6rd)44Configuration manuelle IPv645Détection automatique45IPv6 statique46Autoconfiguration IPv6 dans IPv450Tunnélisation 6 vers 4516rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Redirection de port55Règles d'application56Moteur QoS57	Sécurité du réseau sans fil29
Assistant de configuration de sécurité du réseau sans fil 30         WPA-Personal (PSK)	Définition du WPA29
WPA-Personal (PSK)32WPA entreprise (RADIUS)33Paramètres réseau35Paramètres du routeur35Paramètres du serveur DHCP36Réservation DHCP37Media Server (Serveur multimédia)38IPv639Assistant de configuration de connexion Internet IPv640IPv6 sur PPPoE42Connexion par adresse IPv6 statique43Connexion par tunnels (6rd)44Configuration manuelle IPv645Détection automatique45IPv6 statique46Autoconfiguration IPv6 dans IPv450Tunnélisation 6 vers 4516rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Règles d'application56Moteur QoS57	Assistant de configuration de sécurité du réseau sans fil 30
WPA entreprise (RADIUS)	WPA-Personal (PSK)32
Paramètres réseau	WPA entreprise (RADIUS)33
Paramètres du routeur35Paramètres du serveur DHCP.36Réservation DHCP.37Media Server (Serveur multimédia).38IPv639Assistant de configuration de connexion Internet IPv6.40IPv6 sur PPPoE42Connexion par adresse IPv6 statique.43Connexion par tunnels (6rd)44Configuration manuelle IPv6.45Détection automatique.45IPv6 statique.46Autoconfiguration.47PPPoE48Tunnelisation IPv6 dans IPv4.50Tunnélisation 6 vers 4516rd.52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés.54Serveur virtuel.54Règles d'application.56Moteur QoS57	Paramètres réseau35
Paramètres du serveur DHCP.36Réservation DHCP.37Media Server (Serveur multimédia).38IPv639Assistant de configuration de connexion Internet IPv6.40IPv6 sur PPPoE42Connexion par adresse IPv6 statique43Connexion par tunnels (6rd)44Configuration manuelle IPv6.45Détection automatique.45IPv6 statique46Autoconfiguration.47PPPoE48Tunnelisation IPv6 dans IPv4.50Tunnélisation 6 vers 4516rd.52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Redirection de port55Règles d'application.57	Paramètres du routeur35
Réservation DHCP.37Media Server (Serveur multimédia)38IPv639Assistant de configuration de connexion Internet IPv640IPv6 sur PPPoE42Connexion par adresse IPv6 statique43Connexion par tunnels (6rd)44Configuration manuelle IPv645Détection automatique45IPv6 statique46Autoconfiguration47PPPoE48Tunnelisation IPv6 dans IPv450Tunnélisation 6 vers 4516rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Redirection de port55Règles d'application56Moteur QoS57	Paramètres du serveur DHCP36
Media Server (Serveur multimédia)       38         IPv6       39         Assistant de configuration de connexion Internet IPv6       40         IPv6 sur PPPoE       42         Connexion par adresse IPv6 statique       43         Connexion par tunnels (6rd)       44         Configuration manuelle IPv6       45         Détection automatique       45         IPv6 statique       46         Autoconfiguration       47         PPPoE       48         Tunnelisation IPv6 dans IPv4       50         Tunnélisation 6 vers 4       51         6rd       52         Connectivité locale uniquement       53         Paramètres avancés       54         Serveur virtuel       54         Redirection de port       55         Règles d'application       56         Moteur QoS       57	Réservation DHCP37
IPv6       39         Assistant de configuration de connexion Internet IPv6       40         IPv6 sur PPPoE       42         Connexion par adresse IPv6 statique       43         Connexion par tunnels (6rd)       44         Configuration manuelle IPv6       45         Détection automatique       45         IPv6 statique       46         Autoconfiguration       47         PPPoE       48         Tunnelisation IPv6 dans IPv4       50         Tunnélisation 6 vers 4       51         6rd       52         Connectivité locale uniquement       53         Paramètres avancés       54         Serveur virtuel       54         Redirection de port       55         Règles d'application       56         Moteur QoS       57	Media Server (Serveur multimédia)38
Assistant de configuration de connexion Internet IPv640         IPv6 sur PPPoE	IPv6
IPv6 sur PPPoE42Connexion par adresse IPv6 statique43Connexion par tunnels (6rd)44Configuration manuelle IPv645Détection automatique45IPv6 statique46Autoconfiguration47PPPoE48Tunnelisation IPv6 dans IPv450Tunnélisation 6 vers 4516rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Redirection de port55Règles d'application56Moteur QoS57	Assistant de configuration de connexion Internet IPv640
Connexion par adresse IPv6 statique	IPv6 sur PPPoE42
Connexion par tunnels (6rd).44Configuration manuelle IPv6.45Détection automatique.45IPv6 statique.46Autoconfiguration.47PPPoE.48Tunnelisation IPv6 dans IPv4.50Tunnélisation 6 vers 4.516rd.52Connectivité locale uniquement.53Paramètres avancés.54Serveur virtuel.54Redirection de port.55Règles d'application.56Moteur QoS.57	Connexion par adresse IPv6 statique43
Configuration manuelle IPv6.45Détection automatique.45IPv6 statique.46Autoconfiguration.47PPPoE.48Tunnelisation IPv6 dans IPv4.50Tunnélisation 6 vers 4.516rd.52Connectivité locale uniquement.53Paramètres avancés.54Serveur virtuel.54Redirection de port.55Règles d'application.56Moteur QoS.57	Connexion par tunnels (6rd)44
Détection automatique	Configuration manuelle IPv645
IPv6 statique46Autoconfiguration47PPPoE48Tunnelisation IPv6 dans IPv450Tunnélisation 6 vers 4516rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Redirection de port55Règles d'application56Moteur QoS57	Détection automatique45
Autoconfiguration47PPPoE48Tunnelisation IPv6 dans IPv450Tunnélisation 6 vers 4516rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Redirection de port55Règles d'application56Moteur QoS57	IPv6 statique46
PPPoE.48Tunnelisation IPv6 dans IPv4.50Tunnélisation 6 vers 4.516rd.52Connectivité locale uniquement.53Paramètres avancés.54Serveur virtuel.54Redirection de port.55Règles d'application.56Moteur QoS.57	Autoconfiguration47
Tunnelisation IPv6 dans IPv4	PPPoE48
Tunnélisation 6 vers 4516rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Redirection de port55Règles d'application56Moteur QoS57	Tunnelisation IPv6 dans IPv450
6rd52Connectivité locale uniquement53Paramètres avancés54Serveur virtuel54Redirection de port55Règles d'application56Moteur QoS57	Tunnélisation 6 vers 451
Connectivité locale uniquement	6rd52
Paramètres avancés	Connectivité locale uniquement53
Serveur virtuel	Paramètres avancés54
Redirection de port55 Règles d'application	Serveur virtuel54
Règles d'application56 Moteur QoS57	Redirection de port55
Moteur QoS57	Règles d'application56
	Moteur QoS57

Filtre réseau	59
Contrôle d'accès	60
Assistant de contrôle d'accès	60
Filtre de sites Web	63
Filtre entrant	64
Paramètres du pare-feu	65
Redirection	67
Paramètres sans fil avancés	68
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	69
Paramètres réseau avancés	71
Zone invité	72
Pare-feu IPv6	73
Acheminement IPv6	74
Outils	75
Administrateur	75
Heure	76
SysLog	77
Paramètres de messagerie	78
Système	79
Microprogramme	80
DNS dynamique	81
Contrôle du système	82
Tâches planifiées	83
État	84
Informations sur le périphérique	84
Journaux	85
Statistiques	86
Sessions Internet	87
Redirection	88
Réseau sans fil	89
IPv6	90

Acheminement IPv6	91
Assistance	92
Connexion d'un client sans fil à votre routeur	93
Bouton WPS	93
Windows® 8	94
WPA/WPA2	94
Windows <sup>®</sup> 7	96
WPA/WPA2	96
WPS	99
Windows Vista®	
WPA/WPA2	104
WPS/WCN 2.0	
Windows® XP	107
WPA/WPA2	
Résolution des problèmes	110
Bases de la technologie sans fil	114
Conseils	116
Modes sans fil	117
Bases de la mise en réseau	118
Vérifiez votre adresse IP	118
Caractéristiques techniques	120

# Contenu de la boîte



**Remarque :** L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle du DIR-655 risque d'endommager le produit et en annule la garantie.

# **Configuration système requise**

Configuration réseau requise	<ul> <li>Modem DSL ou câble de type Ethernet</li> <li>Clients sans fil IEEE 802.11n ou 802.11g</li> <li>Ethernet 10/100/1000</li> </ul>
Exigences relatives à l'utilitaire de configuration Web	<ul> <li>Ordinateur avec : <ul> <li>Système d'exploitation Windows<sup>*</sup>, Macintosh ou Linux</li> <li>Adaptateur Ethernet installé</li> </ul> </li> <li>Configuration requise pour le navigateur : <ul> <li>Internet Explorer 6.0 ou une version supérieure</li> <li>Mozilla 1.7.12 ou une version supérieure</li> <li>Firefox 1.5 ou une version supérieure</li> <li>Safari 1.0 ou une version supérieure (avec Java 1.3.1 ou une version supérieure)</li> </ul> </li> <li>Utilisateurs de Windows<sup>*</sup>: Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez www.java.com pour télécharger la dernière version.</li> </ul>
Configuration requise pour l'assistant d'installation sur CD	Ordinateur avec : • Windows 7, Vista <sup>®</sup> ou XP avec Service Pack 2 • Adaptateur Ethernet installé • Lecteur de CD-ROM

# Introduction

## **PERFORMANCES TOTALES**

Associe les fonctions d'un routeur primé et la technologie sans fil 802.11n pour offrir des performances sans fil optimales.

## **SÉCURITÉ TOTALE**

L'ensemble de fonctions de sécurité le plus complet, comprenant un pare-feu actif et WPA2<sup>™</sup>, pour protéger votre réseau contre les intrus externes.

## **COUVERTURE TOTALE**

Signaux sans fil plus puissants y compris à plus longues distances pour une excellente couverture dans tout le domicile.

## **PERFORMANCES EXTRÊMES**

Le routeur Gigabit sans fil N D-Link (DIR-655) est un périphérique conforme à la norme 802.11n offrant des performances réelles 650 % supérieures à une connexion sans fil 802.11g (également supérieures à une connexion Ethernet câblée de 100 Mo/s). Créez un réseau sans fil sécurisé afin de partager photos, fichiers, musique, vidéos et imprimantes, et de bénéficier d'un stockage réseau partout chez vous. Connectez le routeur Gigabit sans fil N à un modem câblé ou DSL et partagez votre accès Internet haut débit avec tous les membres du réseau. De plus, ce routeur inclut un moteur QoS (qualité de service) qui permet de maintenir les appels téléphoniques numériques (voix sur IP) et les jeux en ligne fluides et adaptés aux besoins, fournissant une meilleure expérience sur Internet.

## **COUVERTURE GLOBALE ÉTENDUE À TOUT LE DOMICILE**

Doté de la technologie sans fil N, ce routeur hautes performances offre une meilleure couverture du domicile, tout en réduisant les points ternes. Le routeur Gigabit sans fil N est destiné aux grandes demeures et aux utilisateurs souhaitant une mise en réseau plus performante. Ajoutez un adaptateur sans fil N à votre ordinateur portable ou de bureau, et restez connecté quelle que soit la pièce où vous vous trouvez.

## **RÉSEAU TOTALEMENT SÉCURISÉ**

Le routeur Gigabit sans fil N prend en charge les toutes dernières fonctions de sécurité sans fil pour empêcher les accès non autorisés, qu'ils proviennent du réseau sans fil ou d'Internet. Grâce à la prise en charge des normes WPA, vous êtes certain de pouvoir utiliser la meilleure méthode de chiffrement possible, quels que soient les périphériques clients. Ce routeur Gigabit sans fil N utilise en outre deux pare-feux actifs (SPI et NAT) pour empêcher les attaques potentielles provenant d'Internet.

\* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

## Caractéristiques

- Mise en réseau sans fil plus rapide : le DIR-655 offre une connexion sans fil atteignant 300 Mbits/s\* avec d'autres clients sans fil 802.11n. Ce potentiel permet aux utilisateurs de participer à des activités en ligne en temps réel, comme des diffusions vidéo, des jeux en ligne et des communications audio en temps réel. Les performances de ce routeur sans fil 802.11n vous offrent une liberté de mise en réseau sans fil à des vitesses 650% plus rapides qu'avec la norme 802.11g.
- **Compatibilité avec les périphériques 802.11g :** le DIR-655 reste parfaitement conforme à la norme IEEE 802.11g et peut donc être connecté aux adaptateurs PCI, USB et CardBus 802.11g existants.
- Fonctions de pare-feu avancées : L'interface Web affiche plusieurs fonctions de gestion avancées du réseau :
  - Filtrage du contenu : filtrage du contenu en toute simplicité, basé sur l'adresse MAC, l'URL et/ou le nom de domaine.
  - Gestion des filtres : ces filtres peuvent être gérés pour être actifs certains jours ou pendant une certaine durée (en heures ou minutes).
  - Sessions multiples/simultanées sécurisées : le DIR-655 peut faire transiter des sessions VPN. Il prend en charge plusieurs sessions IPSec et PPTP simultanées. L'utilisateur derrière le DIR-655 peut donc accéder en toute sécurité aux réseaux d'entreprise.
- Assistant de configuration convivial : Grâce à son interface Web simple d'utilisation, le DIR-655 vous permet de contrôler les informations accessibles aux utilisateurs du réseau sans fil, qu'elles se trouvent sur Internet ou sur le serveur de votre société. Configurez votre routeur avec vos paramètres spécifiques en quelques minutes.

\* Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les conditions environnementales ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil.

## Description du matériel Connexions



1	Ports du réseau local (1-4)	Connexion de périphériques Ethernet tels que des ordinateurs, des commutateurs et des concentrateurs.
2	Port Internet	Le port Internet auto MDI/MDIX permet la connexion du câble Ethernet relié par ailleurs au modem câble ou DSL.
3	USB	Permet de connecter une clé USB ou une imprimante.
4	Bouton Marche/Arrêt	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre le routeur sous/hors tension.
5	Réinitialiser	Une pression sur le bouton de réinitialisation restaure les valeurs d'usine du routeur.
6	Fiche d'alimentation	Prise pour l'adaptateur secteur fourni.

## Voyants



1	Voyant d'alimentation	Lorsque le voyant reste allumé, la connexion à l'alimentation est correcte.
2	Voyant Internet	Lorsque le voyant reste allumé, le port Internet est connecté. Ce voyant clignote pendant la transmission des données Il reste allumé en bleu lorsqu'une connexion Internet est établie et en orange lorsqu'il n'y en a pas
3	Voyant WLAN (réseau Lorsque le voyant reste allumé, le segment sans fil est prêt. Ce voyant clignote pendant la transmission sans fil des local sans fil) données.	
4	Voyant du réseau local	Lorsque le voyant reste allumé, une connexion est établie sur l'un des ports 1 à 4 d'un ordinateur Ethernet. Ce voyant clignote pendant la transmission des données.
5	Voyant USB	Le voyant reste allumé lorsqu'un périphérique USB ou une imprimante sont branchés.

# Installation

Cette section vous guide tout au long du processus d'installation. L'emplacement du routeur est très important. Ne le placez pas dans une zone confinée, comme un placard ou une armoire, ni dans le grenier ou le garage.

# **Pré-requis**

Veuillez configurer le routeur avec le dernier ordinateur connecté directement à votre modem. Vous ne pouvez qu'utiliser le port Ethernet de votre modem. Si vous utilisiez la connexion USB avant d'utiliser le routeur, vous devez éteindre le modem, débrancher le câble USB et relier le câble Ethernet au port Internet du routeur, puis rallumer le modem. Dans certains cas, vous devrez appeler votre FAI pour qu'il modifie les types de connexions (USB à Ethernet).

Sivousêteséquipéd'unmodemDSLetquevousvousconnectezparPPPoE, veillezàdésactiverouàdésinstallertoutlogicielPPPoE, commeWinPoEt, BroadJumpou EnterNet 300 de votre ordinateur pour pouvoir vous connecter à Internet.

# Éléments à prendre en compte avant d'installer le réseau sans fil

Le routeur sans fil D-Link vous permet d'accéder à votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil de presque n'importe où dans la portée d'opération de votre réseau sans fil. Vous devez garder à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets à travers lesquels les signaux sans fil doivent passer peuvent limiter la portée. En général, les portées varient en fonction des types de matériau et du bruit RF (radiofréquence) de fond de votre domicile ou votre entreprise. Pour optimiser la portée de votre réseau sans fil, suivez ces conseils de base :

- 1. Limitez au maximum le nombre de murs et de plafonds entre le routeur D-Link et d'autres périphériques du réseau, car chaque mur ou plafond peut réduire la portée de l'adaptateur de 1 à 30 mètres. Placez les appareils de façon à limiter le nombre de murs ou de plafonds.
- 2. Faites attention à la ligne directe entre les périphériques en réseau. Un mur de 50 cm d'épaisseur avec une inclinaison de 45 degrés équivaut à un mur de presque 1 mètre d'épaisseur. Avec une inclinaison de 2 degré, il équivaut à un mur de plus de 14 mètres d'épaisseur ! Pour obtenir une meilleure réception, placez les appareils de sorte que le signal passe directement à travers le mur ou le plafond (au lieu de l'incliner).
- 3. Les matériaux de construction font une différence. Une porte pleine en métal ou des tiges en aluminium peuvent avoir des conséquences négatives sur la portée. Essayez de placer les points d'accès, les routeurs sans fil et les ordinateurs de sorte que le signal passe par une cloison sèche ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois isolées, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.
- 4. Maintenez votre produit à l'écart (au moins 1 à 2 mètres) de dispositifs électriques ou d'appareils générant un bruit RF.
- 5. L'utilisation de téléphones sans fil de 2,4 GHz ou de X-10 (produits sans fil, comme des ventilateurs plafonniers, des lampes ou des systèmes de sécurité à domicile) risque de dégrader fortement votre connexion sans fil ou de la couper complètement. Vérifiez que la base de votre téléphone de 2.4 GHz se trouve le plus loin possible de vos périphériques sans fil. La base transmet un signal, même si le téléphone n'est pas utilisé.

# Mise en route

Le DIR-655 est accompagné d'un CD contenant l'assistant de configuration rapide du routeur. Suivez la procédure simple ci-dessous pour exécuter l'assistant qui vous guidera rapidement tout au long de la procédure d'installation.

Insérez le CD contenant l'assistant dans le lecteur de CD-ROM.

Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Start** > **Run** (Démarrer > Exécuter). Dans la boîte Exécuter, tapez « **D:\WIZARD.exe** » (où **D:** représente la lettre de lecteur de votre CD-ROM).

Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Start** (Démarrer).



**Remarque :** Il est recommandé de noter le SSID et la clé de sécurité ainsi que le mot de passe de connexion sur la pochette du CD.

# Assistant de configuration rapide

Si vous installez le routeur pour la première fois, ouvrez votre navigateur Internet. Vous allez être redirigé automatiquement vers l'écran Assistant de configuration.

Si vous avez déjà configuré vos paramètre et que vous voulez accéder à l'utilitaire de configuration, reportez-vous en page 16.

Si vous n'avez pas exécuté l'assistant de configuration du CD et que vous vous connectez au routeur pour la première fois, cet assistant démarre automatiquement.

Cet assistant est conçu pour vous guider étape par étape pour configurer votre nouveau routeur D-Link et vous connecter à Internet.

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

WEI COME TO THE D-I INK SETIID WIZARD
This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.
<ul> <li>Step 1: Configure your Internet Connection</li> <li>Step 2: Configure your Wi-Fi security</li> <li>Step 3: Set your Password</li> <li>Step 4: Select your Time Zone</li> <li>Step 5: Save Settings</li> </ul>
Next Cancel



Veuillez attendre que le routeur détecte votre type de connexion Internet. Si le routeur détecte votre connexion Internet, vous devrez peut-être saisir les informations fournies par votre FAI comme un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Si votre routeur ne détecte pas de connexion Ethernet valide depuis le port Internet, cet écran apparaît. Connectez votre modem à large bande au port Internet, puis cliquez sur **Try Again** (Réessayer).

Si le routeur détecte votre connexion Ethernet, mais ne parvient pas à l'identifier, l'écran suivant apparaît. Cliquez sur **Guide me through the Internet Connection Settings** (Guidez-moi tout au long de la configuration de la connexion Internet) pour afficher une liste de types de connexion parmi lesquels choisir.







Sélectionnez votre type de connexion Internet et cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

## STEP 1: CONFIGURE YOUR INTERNET CONNECTION

#### Please select your Internet connection type below:

OHCP Connection (Dynamic IP Address) Choose this if your Internet connection automatically provides you with an IP Address. Most Cable Modems use this type of connection. O Username / Password Connection (PPPoE) Choose this option if your Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this connection type of connection. O Username / Password Connection (PPTP) PPTP client. O Username / Password Connection (L2TP) L2TP client. O Static IP Address Connection Choose this option if your Internet Setup Provider provided you with IP Address information that has to be manually configured. Prev Next Cancel

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **PPPoE**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPPoE et cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

**Remarque :** Veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas sur un routeur.

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **PPTP**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe PPTP et les autres informations fournies par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION (PPPOE)
To set up this connection you will need to have a Username and Password from your Internet Service Provider. If you do not have this information, please contact your ISP.
User Name :
Password :
Prev Next Cancel

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTION	N (РРТР)
To set up this connection you will need to have a Service Provider. You also need PPTP IP adress. If your ISP.	Jsername and Password from your Internet you do not have this information, please contact
Address Mode : 💿 Dynamic IP 🔿	Static IP
PPTP IP Address : 0.0.0.0	
PPTP Subnet Mask : 0.0.0.0	]
PPTP Gateway IP Address : 0.0.0.0	
PPTP Server IP Address (may be same as gateway) :	]
User Name :	]
Password :	
Verify Password :	
DNS SETTINGS	
Primary DNS Address :	
Secondary DNS Address :	
Prev Next	Cancel

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné **L2TP**, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe L2TP et les autres informations fournies par votre FAI. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Si le routeur a détecté ou si vous avez sélectionné <b>Static</b> (Statique), saisissez
les paramètres IP et DNS fournis par votre FAI. Cliquez sur <b>Next</b> (Suivant) pour
continuer.

SET USERNAME AND PASSWORD CONNECTIO	N (L2TP)
To set up this connection you will need to have a Service Provider. You also need L2TP IP adress. If your ISP.	Username and Password from your Internet you do not have this information, please contact
Address Mode : 💿 Dynamic IP 🛛 C	Static IP
L2TP IP Address : 0.0.0.0	]
L2TP Subnet Mask : 0.0.0.0	
L2TP Gateway IP Address : 0.0.0.0	
L2TP Server IP Address (may be same as gateway) :	
User Name :	]
Password :	
Verify Password :	]
DNS SETTINGS	
Primary DNS Address :	]
Secondary DNS Address :	
Prev Next	Cancel

BET STATIC IP ADDRESS CONNECTION
o set up this connection you will need to have a complete list of IP information provided by your nternet Service Provider. If you have a Static IP connection and do not have this information, please contact your ISP.
IP Address : 0.0.0.0
Subnet Mask: 0.0.0.0
Gateway Address : 0.0.0.0
DNS SETTINGS
Primary DNS Address :
Secondary DNS Address :
Prev Next Cancel

## Section 3 - Configuration

Attribuez un nom à votre réseau Wi-Fi (SSID) en utilisant jusqu'à 32 caractères.

Créez un mot de passe ou une clé de sécurité pour le réseau sans fil (entre 8 et 63 caractères). Vous devrez saisir ce mot de passe ou cette clé pour que vos clients sans fil soient en mesure de se connecter à votre réseau sans fil.

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Afin de sécuriser votre routeur, veuillez saisir un nouveau mot de passe. Cochez la case Enable Graphical Authentication (Activer l'authentification graphique) pour activer l'authentification CAPTCHA pour davantage de sécurité. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Give your Wi-Fi network a nar Wi-Fi Network Name (SSID) :	ne.
dlink	(Using up to 32 characters)
Give your Wi-Fi network a pas Wi-Fi Password :	ssword.
	(Between 8 and 63 characters)

STEP 3: SET YOUR PASSWORD				
By default, your new D-Link Router does not have a password configured for administrator access to the Web-based configuration pages. To secure your new networking device, please set and verify a password below, and enabling CAPTCHA Graphical Authentication provides added security protection to prevent unauthorized online users and hacker software from accessing your network settings.				
Password :				
Verify Password :				
Enable Graphical  Authentication :				
Prev Next Cancel				

STEP 4: SELECT YOUR TIME ZONE
Select the appropriate time zone for your location. This information is required to configure the time-based options for the router.
(GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana
Prev Next Cancel

La fenêtre Setup Complete (Configuration terminée) affiche les paramètres de votre connexion sans fil. Cliquez sur **Save and Connect** (Enregistrez et connectez-vous) pour continuer.

Si vous voulez créer un signet pour accéder au routeur, cliquez sur **OK**. Cliquez sur **Cancel** (Annuler) si vous ne voulez pas créer de signet.

Si vous avez cliqué sur **Yes** (Oui ), une fenêtre pourrait s'ouvrir (selon le navigateur que vous utilisez) pour créer un signet.

Le routeur va maintenant redémarrer. Veuillez patienter une minute ou deux. Cliquez sur le bouton **Continue** (Continuer) lorsqu'il est actif.

Below is a detailed summary of your Wi-Fi security settings. Please information on a piece of paper, so you can configure the correct s	orint this page out, or write the ettings on your Wi-Fi devices.
Wi-Fi Network Name (SSID) 2.4GHz Band :	dlink
Wi-Fi Password :	mypassphrase
Wi-Fi Network Name (SSID) 5GHz Band :	dlink_media
Wi-Fi Password :	mypassphrase
The Setup Wizard has completed. Click the Save Button to save you	Ir setting and reboot the router.
Prev Save Cancel	





REBOOTING		
	Please wait 62 seconds.	

# Configuration

Pour accéder à l'utilitaire de configuration, ouvrez un navigateur Web (par ex. Internet Explorer), puis saisissez l'adresse IP du routeur (**192.168.0.1**).

Vous pouvez également saisir http://dlinkrouter pour vous connecter.

Sélectionnez **Admin** dans le menu déroulant, puis saisissez votre mot de passe. Le mot de passe est vide par défaut.

Si le message d'erreur **Page Cannot be Displayed** (Impossible d'afficher la page) s'affiche, veuillez consulter la section **Résolution des problèmes** pour obtenir de l'aide.

🖉 D-Link - Microsoft Internet Explorer							
<u> </u>	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	F <u>a</u> vorite	es <u>T</u>	ools	<u>H</u> elp	
	Back 🝷	$\bigcirc$	- 🔀	2		$\mathbf{r}$	Search
A <u>d</u> dre	ess હ	192.16	8.0.1		•	- 🔁	Go

LOGIN	
Log in to the router	
	User Name : Admin - Password :
	Log In

# **Configuration de la connexion Internet**

Vous pouvez cliquer sur **Internet Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion Internet) pour configurer votre routeur rapidement. Consultez la page 10 pour plus de détails.

Pour saisir vos paramètres sans exécuter l'assistant, cliquez sur **Manual Internet Configuration Setup** (Configuration manuelle de connexion Internet) et passez à la page suivante.

## INTERNET CONNECTION

There are two ways to set up your Internet connection. You can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection.

#### INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD

If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizards to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below.

Internet Connection Setup Wizard

Note : Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps out	ined in
the Quick Installation Guide included in the package.	

#### MANUAL INTERNET CONNECTION OPTIONS

If you would like to configure the Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below.

Manual Internet Connection Setup

## **Configuration manuelle IP** statique

Sélectionnez Static IP (Adresse IP statique) si les informations sur l'adresse IP sont fournies par votre FAI. Vous devrez saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse de passerelle et la ou les adresses DNS fournies par votre FAI. Chaque adresse IP saisie dans les champs doit avoir la forme IP appropriée, à savoir quatre octets séparés par un point (x.x.x.x). Le routeur la rejette si elle n'est pas de ce format.

Enable Advanced	Les services « DNS avancé » (Advanced Domain Name System) améliorent les	INTERNET CONNECTION TYPE		
le service DNS avancé)	performances Internet en vous permettant d'acceder plus rapidement et de façon plus fiable aux informations et aux pages Web recherchées. En outre, ils améliorent votre utilisation globale d'Internet en corrigeant automatiquement de nombreuses erreurs de saisie communes, vous dirigeant là où vous souhaitiez aller avec un gain	Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.		
:		My Internet Connection is : Static IP		
	de temps non négligeable.	ADVANCED DNS SERVICE		
	<b>Exclusion de garantie :</b> D-Link n'offre aucune garantie en ce qui concerne la disponibilité, la fiabilité, la fonctionnalité et le fonctionnement des services « DNS avancé » ou de leurs fonctions.	Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto- correction of common URL typos.		
True Gigabit Routing	Cochez cette case pour activer le véritable routage Gigabit. Cela augmentera le débit	Enable Advanced DNS Service :		
Connectivity Setting	de la connectivité WAN et LAN du routeur.	TRUE GIGABIT ROUTING CONNECTIVITY SETTING		
(Reglage de la Véritable connectivité de routage Gigabit) :		Enable True Gigabit Routing Connectivity :		
de loutage digabit).		STATIC IP ADDRESS INTERNET CONNECTION TYPE		
Adresse IP :	Saisissez l'adresse IP attribuée par votre FAI.	Enter the static address information provided by your Internet Service Provider (ISP).		
Masque de sous-	Saisissez le masque de sous-réseau attribué par votre FAI.	IP Address: 0.0.0.0		
réseau :		Subnet Mask : 0.0.0.0		
Passerelle par défaut :	Saisissez la passerelle attribuée par votre FAI.	Default Gateway: 0.0.0.0		
		Secondary DNS Server : 0.0.0.0		
Serveurs DNS :	: Les informations relatives au serveur DNS sont fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).	MTU: 1500 (bytes) MTU default = 1500		
		MAC Address :		
MTU :	Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être	Copy Your PC's MAC Address		
	nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1500 est la MTU par défaut.			
MAC Address (Adresse	L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port			
MAC):	Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige.			
	Vous pouvez utiliser le bouton <b>Clone Your PC's MAC Address</b> (Cloner l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.			
Manuel d'utilis	ation du DIR-655 de D-Link	18		

## IP dynamique (DHCP)

Sélectionnez **Dynamic IP (DHCP)** [IP dynamique (DHCP)] pour obtenir automatiquement des informations sur l'adresse IP auprès de votre FAI. Sélectionnez cette option si ce dernier ne vous fournit pas d'adresse IP à utiliser. Cette option est souvent utilisée pour les services de modem câble tels que Comcast et Cox.

Activer le service DNS avancé :	Les services « DNS avancé » (Advanced Domain Name System) améliorent les performances Internet en vous permettant d'accéder plus rapidement et de façon plus fiable aux informations et aux pages Web recherchées. En outre, ils améliorent votre utilisation globale d'Internet en corrigeant automatiquement de nombreuses erreurs de saisie communes, vous dirigeant là où vous souhaitiez aller avec un gain de temps non négligeable.	INTERNET CONNECTION TYP Choose the mode to be used b My Internet Connection is :	E y the router to connect to the Internet. Dynamic IP (DHCP)
True Gigabit Routing Connectivity Setting	<b>Exclusion de garantie :</b> D-Link n'offre aucune garantie en ce qui concerne la disponibilité, la fiabilité, la fonctionnalité et le fonctionnement des services « DNS avancé » ou de leurs fonctions. Cochez cette case pour activer le véritable routage Gigabit. Cela augmentera le débit de la connectivité WAN et LAN du routeur.	ADVANCED DNS SERVICE Advanced DNS is a free security Internet connection from fraue correction of common URL typ	y option that provides Anti-Phishing to protect your d and navigation improvements such as auto- os.
(Réglage de la Véritable connectivité de routage Gigabit) : Nom d'hôte :	Le nom d'hôte est facultatif, mais peut être exigé par certains fournisseurs d'accès	Enable Advanced DNS Service : TRUE GIGABIT ROUTING CO Enable True Gigabit Routing Connectivity	NNECTIVITY SETTING
Utiliser la monodiffusion :	Internet. Laissez ce champ vide si vous n'êtes pas sûr. Cochez cette case si vous rencontrez des problèmes pour obtenir une adresse IP de votre FAI.	DYNAMIC IP (DHCP) INTERI Use this Internet connection t provide you with IP Address in	NET CONNECTION TYPE ype if your Internet Service Provider (ISP) didn't formation and/or a username and password.
Primary/ Secondary DNS Server (Serveur DNS principal/ secondaire) :	Saisissez les adresses IP principale et secondaire du serveur DNS attribuées par votre fournisseur d'accès Internet. Ces adresses sont généralement fournies automatiquement par votre FAI. Laissez 0.0.0.0 si votre FAI ne vous a pas fourni d'adresse.	Host Name : Use Unicasting : Primary DNS Server : Secondary DNS Server : MTU : MAC Address :	DIR-655  C (compatibility for some DHCP Servers) 0.0.0.0 0.0.0.0 1500 (bytes)MTU default =1500
MTU :	Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1500 est la MTU par défaut.		Copy Your PC's MAC Address
MAC Address (Adresse MAC) :	L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton <b>Clone Your PC's MAC Address</b> (Cloner l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.		

## PPPoE (DSL)

Sélectionnez **PPPoE** (Point to Point Protocol over Ethernet) [Point à point sur Internet] si votre FAI utilise une connexion PPPoE. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL. Veillez à supprimer le logiciel PPPoE de votre ordinateur. Il n'est plus nécessaire et ne fonctionne pas sur un routeur.

Enable AdvancedLes services « DNS avancé » (Advanced Domain Name System) améliorentDNS Service (Activerles performances Internet en vous permettant d'accéder plus rapidementle service DNS avancé)et de façon plus fiable aux informations et aux pages Web recherchées.

: En outre, ils améliorent votre utilisation globale d'Internet en corrigeant automatiquement de nombreuses erreurs de saisie communes, vous dirigeant là où vous souhaitiez aller avec un gain de temps non négligeable.

**Exclusion de garantie :** D-Link n'offre aucune garantie en ce qui concerne la disponibilité, la fiabilité, la fonctionnalité et le fonctionnement des services « DNS avancé » ou de leurs fonctions.

 True Gigabit Routing
 Cochez cette case pour activer le véritable routage Gigabit. Cela augmentera

 Connectivity Setting
 le débit de la connectivité WAN et LAN du routeur.

 (Réglage de la
 Véritable connectivité

 Véritable connectivité
 de routage Gigabit) :

- Address Mode (Mode Sélectionnez Static (Statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le d'adresse): masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez Dynamique.
  - Adresse IP : Saisissez l'adresse IP (PPPoE statique uniquement).
  - Nom d'utilisateur : Saisissez votre nom d'utilisateur PPPoE.
    - Mot de passe : Saisissez votre mot de passe PPPoE, puis ressaisissez-le dans le champ suivant.
  - Nom du service : Saisissez le nom du service du fournisseur d'accès Internet (facultatif).

INTERNET CONNECTION TYPE	E	
Choose the mode to be used by	y the router to conn	ect to the Internet.
My Internet Connection is :	PPPoE (Username / Pass	word) 🔻
ADVANCED DNS SERVICE		
Advanced DNS is a free security Internet connection from fraud correction of common URL type	option that provide and navigation impos.	s Anti-Phishing to protect your rovements such as auto-
Enable Advanced DNS Service :		
TRUE GIGABIT ROUTING COM	INECTIVITY SETTIN	G
Enable True Gigabit Routing Connectivity :		
PPPOE INTERNET CONNECTION	DN TYPE	
Enter the information provided	by your Internet Se	rvice Provider (ISP).
Address Mode :	Oynamic IP (DHCP)	) 🔘 Static IP
IP Address :	0.0.0.0	
Username :		
Password :		
	•••••	
Verify Password :	•••••	
Verify Password : Service Name :	•••••	(Optional)
Verify Password : Service Name : Reconnect Mode :	Always on      On	(Optional) demand 💿 Manual
Verify Password : Service Name : Reconnect Mode : Maximum Idle Time :	Always on  On (minutes)	(Optional) demand ⊚ Manual s, 0=infinite)
Verify Password : Service Name : Reconnect Mode : Maximum Idle Time : Primary DNS Address :	Always on      On     S     (minutes 0.0.0	(Optional) demand  Manual s, 0=infinite) (Optional)
Verify Password : Service Name : Reconnect Mode : Maximum Idle Time : Primary DNS Address : Secondary DNS Address :	<ul> <li>Always on (a) On</li> <li>(minute:</li> <li>0.0.0</li> <li>0.0.0</li> </ul>	(Optional) demand
Verify Password : Service Name : Reconnect Mode : Maximum Idle Time : Primary DNS Address : Secondary DNS Address : MTU :	<ul> <li>Always on (a) On</li> <li>(minute:</li> <li>0.0.0.0</li> <li>0.0.0</li> <li>1492 (bytes)</li> </ul>	(Optional) demand  Manual s, 0=infinite) (Optional) (Optional) ATU default =1492
Verify Password : Service Name : Reconnect Mode : Maximum Idle Time : Primary DNS Address : Secondary DNS Address : MTU : MAC Address :	<ul> <li>Always on <ul> <li>On</li> <li>(minute:</li> <li>0.0.0.0</li> <li>0.0.0.0</li> <li>1492</li> <li>(bytes)</li> <li>(bytes)</li> </ul> </li></ul>	(Optional) demand  Manual s, 0=infinite) (Optional) (Optional) ATU default =1492

Mode de Sélectionnez Always-on (Toujours activée), On-Demand (À la demande) reconnexion : ou Manual (Manuelle).

- Maximum Idle Time Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion (Temps d'inactivité Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Reconnexion maximum): automatique.
  - Adresses DNS : Saisissez l'adresse des serveurs DNS principal et secondaire (PPPoE statique uniquement).
    - **MTU :** Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1492 est la MTU par défaut.
- MAC Address (Adresse L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface
   MAC): physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton Clone
   Your PC's MAC Address (Cloner l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

Primary DNS Address :	0.0.0.0	(Optional)
Secondary DNS Address :	0.0.0.0	(Optional)
MTU :	1492	(bytes)MTU default =1492
MAC Address :		
	Clone Y	our PC's MAC Address

## PPTP

Sélectionnez **PPTP** (Point-to-Point-Tunneling Protocol) [Protocole de tunnel point à point] si votre FAI utilise une connexion PPTP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL.

Enable AdvancedLes services « DNS avancé » (Advanced Domain Name System) améliorent lesDNS Service (Activer<br/>le service DNSperformances Internet en vous permettant d'accéder plus rapidement et de<br/>façon plus fiable aux informations et aux pages Web recherchées. En outre, ils<br/>améliorent votre utilisation globale d'Internet en corrigeant automatiquement<br/>de nombreuses erreurs de saisie communes, vous dirigeant là où vous<br/>souhaitiez aller avec un gain de temps non négligeable.

**Exclusion de garantie :** D-Link n'offre aucune garantie en ce qui concerne la disponibilité, la fiabilité, la fonctionnalité et le fonctionnement des services « DNS avancé » ou de leurs fonctions.

Address Mode (Mode d'adresse) : Sélectionnez Static (Statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez Dynamique.

Adresse IP PPTP: Saisissez l'adresse IP (PPTP statique uniquement).

- Masque de sous- Saisissez les adresses principale et secondaire du serveur DNS (PPTP statique réseau PPTP: uniquement).
- Passerelle PPTP : Saisissez l'adresse IP de la passerelle attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

Adresse IP du Saisissez l'adresse IP du serveur fournie par votre FAI (facultatif). serveur PPTP :

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur PPTP.

Mot de passe : Saisissez votre mot de passe PPTP, puis ressaisissez-le dans le champ suivant.

Mode de reconnexion : Sélectionnez Always-on (Toujours activée), On-Demand (À la demande) ou Manual (Manuelle).

INTERNET CONNECTION TYP	E		
Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.			
M. Istanto Competition in a	00TD (Language (Decoursed)		
My Internet Connection is :	PPTP (Username / Password)		
ADVANCED DNS SERVICE			
Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto-correction of common URL typos.			
Enable Advanced DNS Service	:		
PPTP INTERNET CONNECTIO	N ТУРЕ		
Enter the information provided	Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).		
Address Mode :			
PPTP IP Audress .	0.0.0		
PPTP Sublict Hask .	0.0.0		
PPTP Gateway IP Address :	0.0.0.0		
Ilcorname :			
Decement :			
Verify Password :	••••••		
Reconnect Mode :	Always on (a) On demand (C) Manual		
Maximum Idle Time :	5 (minutes, 0=infinite)		
Primary DNS Address :	0.0.0.0		
Secondary DNS Address :	0.0.0.0		
, MTU :	1400 (bytes)MTU default =1400		
MAC Address :			
	Clone Your PC's MAC Address		

- Maximum Idle Time Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion (Temps d'inactivité Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Reconnexion maximum): automatique.
  - Adresses DNS: Les informations relatives au serveur DNS sont fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
    - **MTU :** Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peutêtre nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1400 est la MTU par défaut.

## **MAC Address (Adresse**

MAC): L'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton Clone Your PC's MAC Address (Cloner l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

MTU :	1400	(bytes)MTU default =1400
MAC Address :		
	Clone Yo	ur PC's MAC Address

## L2TP

Sélectionnez **L2TP** (Layer 2 Tunneling Protocol = Protocole de tunnel de niveau 2) si votre FAI utilise une connexion L2TP. Ce dernier vous fournira un nom d'utilisateur et un mot de passe. En général, cette option est utilisée pour les services DSL.

Enable AdvancedLes services « DNS avancé » (Advanced Domain Name System) améliorent lesDNS Service (Activer<br/>le service DNSperformances Internet en vous permettant d'accéder plus rapidement et de<br/>façon plus fiable aux informations et aux pages Web recherchées. En outre, ils<br/>améliorent votre utilisation globale d'Internet en corrigeant automatiquement<br/>de nombreuses erreurs de saisie communes, vous dirigeant là où vous<br/>souhaitiez aller avec un gain de temps non négligeable.

**Exclusion de garantie :** D-Link n'offre aucune garantie en ce qui concerne la disponibilité, la fiabilité, la fonctionnalité et le fonctionnement des services « DNS avancé » ou de leurs fonctions.

Address Mode (Mode Sélectionnez Static (Statique) si votre FAI vous a fourni une adresse IP, le d'adresse): masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez Dynamique.

**L2TP IP Address** Saisissez l'adresse IP L2TP fournie par votre FAI (statique uniquement). (Adresse IP L2TP) :

L2TP Subnet Mask Saisissez le masque de sous-réseau fourni par votre FAI (statique uniquement). (Masque de sousréseau L2TP) :

Passerelle L2TP : Saisissez l'adresse IP de la passerelle attribuée par votre fournisseur d'accès Internet.

IP du serveur L2TP: Saisissez l'adresse IP du serveur fournie par votre FAI (facultatif).

Nom d'utilisateur : Saisissez votre nom d'utilisateur L2TP.

Mot de passe : Saisissez votre mot de passe L2TP, puis ressaisissez-le dans le champ suivant.

INTERNET CONNECTION TYPE	E	
Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.		
My Internet Connection is :	L2TP (Username / Password) 🔹	
ADVANCED DNS SERVICE		
Advanced DNS is a free security option that provides Anti-Phishing to protect your Internet connection from fraud and navigation improvements such as auto- correction of common URL typos.		
Enable Advanced DNS Service :		
LOTE INTERNET CONNECTION		
Enable Advanced DNS Service : L2TP INTERNET CONNECTION Enter the information provided Address Mode :	N TYPE N	
L2TP INTERNET CONNECTION Enter the information provided Address Mode : L2TP IP Address :	N TYPE N Type N type N pyour Internet Service Provider (ISP).  Output Dynamic IP (DHCP) Static IP D.0.0.0	
Enable Advanced DNS Service : L2TP INTERNET CONNECTION Enter the information provided Address Mode : L2TP IP Address : L2TP Subnet Mask :	N TYPE N TYPE Dynamic IP (DHCP)  Static IP 0.0.0.0	
Enable Advanced DNS Service : L2TP INTERNET CONNECTION Enter the information provided Address Mode : L2TP IP Address : L2TP Subnet Mask : L2TP Gateway IP Address :	N TYPE  Dyyour Internet Service Provider (ISP).  Dynamic IP (DHCP) Static IP  0.0.0.0  0.0.0.0  0.0.0	
Enable Advanced DNS Service : L2TP INTERNET CONNECTIO Enter the information provided Address Mode : L2TP IP Address : L2TP Subnet Mask : L2TP Gateway IP Address : L2TP Server IP Address :	N TYPE  N TYPE  Dynamic IP (DHCP)  Static IP  0.0.0  0.0.0	

Mode de Sélectionnez Always-on (Toujours activée), On-Demand (À la demande) ou reconnexion : Manual (Manuelle).

- Maximum Idle Time Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la connexion (Temps d'inactivité Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Reconnexion maximum): automatique.
  - Serveurs DNS : Saisissez les adresses principale et secondaire du serveur DNS (L2TP statique uniquement).
    - **MTU :** Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peutêtre nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1400 est la MTU par défaut.
  - Cloner l'adresse MAC par défaut est définie sur l'adresse MAC de l'interface physique MAC : du port Internet du routeur haut débit. Il est déconseillé de la modifier, sauf si votre FAI l'exige. Vous pouvez utiliser le bouton Clone Your PC's MAC Address (Cloner l'adresse MAC du PC) pour remplacer l'adresse MAC du port Internet par celle de la carte Ethernet.

MTU :	1400	(bytes)MTU default = 1400
MAC Address :		
	Clone Your PC's MAC Address	

## **DS-Lite**

DS-Lite est un type de connexion IPv6. Après avoir sélectionné DS-Lite, les paramètres suivants pourront être configurés :

DS-Lite Configuration Sélectionnez DS-Lite DHCPv6 Option pour laisser le routeur attribuer les (Configuration de DS- adresses IPv6 AFTR automatiquement. Sélectionnez Manual Configuration Lite): (Configuration manuelle) pour saisir manuellement l'adresse IPv6 AFTR.

AFTR IPv6 Address Après avoir sélectionné l'option de configuration manuelle ci-dessus, saisissez (Adresse IPv6 AFTR): l'adresse IPv6 AFTR utilisé ici.

B4 IPv6 Address (Adresse Saisissez la valeur de l'adresse IPv4 B4 utilisée ici. IPv6 en B4) :

WAN IPv6 Address Une fois la connexion établie, l'adresse IPv6 du réseau étendu sera affichée ici. (Adresse IPv6 du réseau étendu) :

IPv6 WAN Default Une fois la connexion établie, l'adresse de la passerelle IPv6 par défaut du Gateway (Passerelle IPv6 réseau étendu sera affichée ici. par défaut du réseau étendu) :

INTERNET CONNECTION TYPE	:
Choose the mode to be used b	y the router to connect to the Internet.
My Internet Connection is :	DS-Lite 🔻
AFTR ADDRESS INTERNET C	ONNECTION TYPE
Enter the AFTR address informa	ation provided by your Internet Service Provider(ISP).
DS-Lite Configuration	OS-Lite DHCPv6 Option O Manual Configuration
AFTR IPv6 Address :	
B4 IPv4 Address :	192.0.0. (Optional)
WAN IPv6 Address : IPv6 WAN Default Gateway :	

## Paramètres sans fil

Pour configurer les paramètres sans du routeur à l'aide de l'assistant, cliquez sur **Wireless Security Setup Wizard** (Assistant de configuration de sécurité du réseau sans fil) et reportez-vous en page 37.

Cliquez sur **Add Wireless Device with WPS** (Ajouter un périphérique sans fil avec WPS) si vous voulez ajouter un périphérique sans fil à l'aide de la fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup), puis reportez-vous en page 93.

Pour configurer les paramètres sans fil de votre routeur manuellement, cliquez sur **Manual Wireless Network Setup** (Configuration manuelle du réseau sans fil), puis reportez-vous en page suivante.

### WIRELESS SETTINGS

The following Web-based wizards are designed to assist you in your wireless network setup and wireless device connection.

Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

#### WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your Wi-Fi network setup. It will guide you through stepby-step instructions on how to set up your Wi-Fi network and how to make it secure.

Wi-Fi Connection Setup Wizard

Note: Some changes made using this Setup Wizard may require you to change some settings on your wireless client adapters so they can still connect to the D-Link Router.

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) WIZARD

This wizard is designed to assist you in connecting your wireless device to your router. It will guide you through step-by-step instructions on how to get your wireless device connected. Click the button below to begin.

Add Wireless Device with WPS

MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP

If your wireless network is already set up with Wi-Fi Protected Setup, manual confguration of the wireless network will destroy the existing wireless network.

Manual Wireless Connection Setup

## Configuration manuelle de la connexion sans fil

**Enable Wireless** Cochez cette case pour activer la fonction sans fil. Si vous ne voulez pas utiliser (Activer le mode le réseau sans fil, décochez la case pour désactiver toutes les fonctions de réseau sans fil): sans fil.

- Calendrier : Calendrier des heures où les règles des paramètres sans fil sont activées. Il peut être défini sur Always (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section Tools > Schedules (Outils > Calendriers).
- Nom du réseau sans Le SSID (Service Set Identifier) correspond au nom de votre réseau sans fil. fil: Définissez un nom (32 caractères maximum). Le SSID est sensible à la casse.
- Activer le balayage Le paramètre Auto Channel Scan (Balayage automatique des canaux) peut être automatique des sélectionné pour que le DIR-655 puisse sélectionner le canal présentant le moins canaux : d'interférences.
- Wireless Channel Indique le paramètre du canal du DIR-655. Par défaut, il est défini sur 6. Ce canal (Canal sans fil) : peut être modifié pour s'ajuster au paramètre du canal d'un réseau sans fil existant ou pour personnaliser le réseau sans fil. Si vous activez **Auto Channel Scan** (Balayage automatique des canaux), cette option est désactivée.

802.11 Mode sélectionnez un des éléments suivants :

- (Mode 802.11): 802.11g Only (802.11g seulement): Sélectionnez cette option si tous les clients sans fil sont de type 802.11a.
  - **802.11n Only** (802.11n seulement) : Sélectionnez cette option si tous vos clients sans fil sont de type 802.11n. **Mixed 802.11n and 802.11g** (802.11n et 11g mixtes) : sélectionnez cette option si vous utilisez un mélange de clients sans fil 802.11n et 802.11g.

**Channel Width** Select the channel width (Sélectionner la largeur du canal) :

 (Largeur de canal): Auto 20/40 : Il s'agit du paramètre par défaut. Sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des périphériques sans fil 802.11n et non 802.11n.
 20MHz : Sélectionnez cette option si vous n'utilisez pas de client sans fil 802.11n.
 40MHz - Sélectionnez cette option si vous disposez uniquement de clients sans fil 802.11n.

Vitesse de Sélectionnez la vitesse de transmission. Il est vivement recommandé de sélectionner **Best (Auto)** [La meilleure (Auto)] pour obtenir la meilleure transmission : performance.

État de visibilité : Sélectionnez Invisible si vous ne voulez pas que le DIR-655 diffuse le SSID de votre réseau sans fil. Le cas échéant, le SSID du DIR-655 est masqué par les utilitaires Site Survey (Visite des lieux) ; vos clients sans fil doivent donc le connaître.

## WIRELESS NETWORK SETTINGS

Wireless Band :	2.4GHz Band
Enable Wireless :	Always   New Schedule
Wireless Network Name :	dlink (Also called the SSID)
802.11 Mode :	Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b 💌
Enable Auto Channel Scan :	
Wireless Channel :	2.412 GHz - CH 1 💌
Channel Width :	Auto 20/40 MHz 🔻
Visibility Status :	Visible Invisible

## WIRELESS SECURITY MODE

To protect your privacy you can configure wireless security features. This device supports three wireless security modes including WEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original wireless encryption standard. WPA provides a higher level of security. WPA-Personal does not require an authentication server. The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.

Security Mode : None

## Sécurité du réseau sans fil

Cette section présente les différents niveaux de sécurité que vous pouvez utiliser pour protéger vos données des intrus. Le DIR-655 offre les types de sécurité suivants :

- WPA2<sup>™</sup> (Wi-Fi Protected Access 2 = Accès protégé Wi-Fi 2)
- WPA<sup>™</sup> (Wi-Fi Protected Access = Accès protégé Wi-Fi)
- WPA2-PSK (clé pré-partagée)
- WPA-PSK (clé pré-partagée)

## Définition du WPA

Le WPA (Wi-Fi Protected Access = Accès protégé Wi-Fi) est une norme Wi-Fi conçue pour améliorer les fonctions de sécurité du WEP (Wired Equivalent Privacy).

Voici les 2 principales améliorations par rapport au WEP :

- Amélioration du cryptage des données grâce au protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Le TKIP mélange les clés à l'aide d'un algorithme de hachage et, en ajoutant une fonction de contrôle d'intégrité, garantit que les clés n'ont pas été sabotées. Le WPA2 repose sur la norme 802.11i et utilise la norme AES (Advanced Encryption Standard) au lieu de TKIP.
- Authentification des utilisateurs, qui manque généralement dans le WEP, via le protocole d'authentification extensible (EAP). Le WEP régule l'accès à un réseau sans fil en fonction d'une adresse MAC spécifique au matériel d'un ordinateur relativement simple à flairer et voler. L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

Le WPA-PSK/WPA2-PSK utilise une phrase de passe ou une clé pour authentifier votre connexion sans fil. La clé est un mot de passe alphanumérique comprenant entre 8 et 63 caractères. Ce mot de passe peut inclure des symboles (!?\*&\_) et des espaces. Cette clé doit être strictement identique à celle saisie sur votre routeur ou votre point d'accès sans fil.

Le WPA/WPA2 comprend l'authentification des utilisateurs via le protocole EAP (Extensible Authentification Protocol). L'EAP repose sur un système de chiffrement de clés publiques plus sécurisé pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau.

## Assistant de configuration de sécurité du réseau sans fil

Pour exécuter l'assistant de sécurité, cliquez sur Setup (Configuration) en haut de l'écran, puis cliquez sur **Launch Wireless Security Setup Wizard** (Lancer l'assistant de configuration de sécurité sans fil).

#### WIRELESS SETTINGS

The following Web-based wizards are designed to assist you in your wireless network setup and wireless device connection.

Before launching these wizards, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.

#### WIRELESS NETWORK SETUP WIZARD

This wizard is designed to assist you in your wireless network setup. It will guide you through step-by-step instructions on how to set up your wireless network and how to make it secure.

#### Wireless Network Setup Wizard

**Note:** Some changes made using this Setup Wizard may require you to change some settings on your wireless client adapters so they can still connect to the D-Link Router.

#### ADD WIRELESS DEVICE WITH WPS (WI-FI PROTECTED SETUP) WIZARD

This wizard is designed to assist you in connecting your wireless device to your wireless router. It will guide you through step-by-step instructions on how to get your wireless device connected. Click the button below to begin.

Add Wireless Device with WPS

#### MANUAL WIRELESS NETWORK SETUP

If your wireless network is already set up with Wi-Fi Protected Setup, manual confguration of the wireless network will destroy the existing wireless network. If you would like to configure the wireless settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the Manual Wireless Network Setup button below.

Manual Wireless Network Setup

## Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

#### STEP 1: WELCOME TO THE D-LINK WIRELESS SECURITY SETUP WIZARD

Give your network a name, using up to 32 characters.

#### Network Name (SSID) : dlink

- Automatically assign a network key (Recommended) To prevent outsiders from accessing your network, the router will automatically assign a security (also called
- WEP or WPA key) to your network.

  Manually assign a network key
- Use this options if you prefer to create our own key.

#### Note: All D-Link wireless adapters currently support WPA.

## Section 3 - Configuration

L'écran suivant vous montre votre clé pré-partagée, que vous devez saisir sur vos clients sans fil.

Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour terminer l'assistant de sécurité.

Below is a detailed summary of yo information on a piece of paper, s adapters.	our wireless security settings. Please print this page out, or write the so you can configure the correct settings on your wireless client
Wireless Network Name (SSID) :	dlink
Security Mode :	Auto (WPA or WPA2) - Personal
Cipher Type :	TKIP and AES
Pre-Shared Key :	9fa2e46b5e9e860843fe7d22398faf16fab24d64d60eb406b0829101495d4939
	Prev Save Cancel

Si vous avez sélectionné WPA-Enterprise, les informations RADIUS s'affichent. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour terminer l'assistant de sécurité.

## WPA-Personal (PSK)

Il est recommandé d'activer le cryptage sur votre routeur sans fil avant vos adaptateurs réseau sans fil. Veuillez établir une connectivité sans fil avant d'activer le chiffrement. Votre signal sans fil risque de se dégrader lorsque vous activez le chiffrement en raison du surdébit ajouté.

- 1. Connectez-vous à la configuration Web en ouvrant un navigateur Web, puis en saisissant l'adresse IP du routeur (**192.168.0.1**). Cliquez sur **Setup** (Configuration), puis sur **Wireless Settings** (Paramètres sans fil) à gauche.
- 2. À côté de *Security Mode* (Mode de sécurité), sélectionnez **WPA-Personal** (WPA personnel).
- À côté de WPA Mode (Mode WPA), sélectionnez Auto, WPA2 Only ou WPA2 Only (respectivement Auto, WPA2 seulement ou WPA seulement). Utilisez Auto si vous avez des clients sans fil qui utilisent à la fois le WPA et le WPA2.
- 4. À côté de *Group Key Update Interval* (Intervalle de mise à jour de la clé de groupe), entrez la durée avant que la clé de groupe utilisée pour les données de diffusion générale et de multidiffusion ne soit changée (3600 par défaut).
- 5. À côté de *Pre-Shared Key* (Clé pré-partagée), saisissez une clé (phrase de passe). Saisissez la clé sous forme de phrase de passe au format ASCII aux deux extrémités de la connexion sans fil. Elle doit comprendre entre 8 et 63 caractères.
- 6. Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres. Si vous configurez le routeur à l'aide d'un adaptateur sans fil, la connectivité est perdue jusqu'à ce que vous activiez WPA2-PSK sur votre adaptateur et que vous saisissiez la même phrase de passe que celle du routeur.

WIRELESS SECURITY MODE To protect your privacy you can co wireless ecurity modes including W wireless encryption standard. WPA require an authentication server. T	onfigure wireless security features. This device supports three VEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original provides a higher level of security. WPA-Personal does not The WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.	
Security Mode :	WPA-Personal 🔹	
WPA		
Use <b>WPA or WPA2</b> mode to achieve a balance of strong security and best compatibility. This mode uses WPA for legacy clients while maintaining higher security with stations that are WPA2 capable. Also the strongest cipher that the client supports will be used. For best security, use <b>WPA2 Only</b> mode. This mode uses AES(CCMP) cipher and legacy stations are not allowed access with WPA security. For maximum compatibility, use <b>WPA0 Only</b> . This mode uses TKIP cipher. Some gaming and legacy devices work only in this mode. To achieve better wireless performance use <b>WPA2 Only</b> security mode (or in other words AES cipher).		
WPA Mode :	Auto (WPA or WPA2) 🔻	
Cipher Type :	TKIP and AES 🔻	
Group Key Update Interval :	3600 (seconds)	
PRE-SHARED KEY Enter an 8 to 63 character alphanumeric pass-phrase. For good security it should be of ample length and should not be a commonly known phrase.		
Pre-Shared Key :	•••••	
### WPA entreprise (RADIUS)

Il est recommandé d'activer le cryptage sur votre routeur sans fil avant vos adaptateurs réseau sans fil. Veuillez établir une connectivité sans fil avant d'activer le chiffrement. Votre signal sans fil risque de se dégrader lorsque vous activez le chiffrement en raison du surdébit ajouté.

- 1. Connectez-vous à la configuration Web en ouvrant un navigateur Web, puis en saisissant l'adresse IP du routeur (**192.168.0.1**). Cliquez sur **Setup** (Configuration), puis sur **Wireless Settings** (Paramètres sans fil) à gauche.
- 2. À côté de *Security Mode* (Mode de sécurité), sélectionnez **WPA-Enterprise** (WPA entreprise).
- À côté de WPA Mode (Mode WPA), sélectionnez Auto, WPA2 Only ou WPA2 Only (respectivement Auto, WPA2 seulement ou WPA seulement). Utilisez Auto si vous avez des clients sans fil qui utilisent à la fois le WPA et le WPA2.
- 4. À côté de *Group Key Update Interval* (Intervalle de mise à jour de la clé de groupe), entrez la durée avant que la clé de groupe utilisée pour les données de diffusion générale et de multidiffusion ne soit changée (3600 par défaut).
- 5. À côté de *Authentication Timeout* (Expiration du délai d'authentification), entrez la durée qui doit s'écouler avant que le client ne doive se réauthentifier (60 minutes par défaut).
- 6. À côté de *RADIUS Server IP Address* (Adresse IP du serveur RADIUS), saisissez l'adresse IP de votre serveur RADIUS.

WIRELESS SECURITY MODE				
To protect your privacy you can co wireless security modes including V wireless encryption standard. WPA require an authentication server. T	onfigure wireless security features. This device supports three VEP, WPA-Personal, and WPA-Enterprise. WEP is the original provides a higher level of security. WPA-Personal does not the WPA-Enterprise option requires an external RADIUS server.			
Security Mode :	WPA-Enterprise 🔻			
WPA				
Use WPA or WPA2 mode to achi mode uses WPA for legacy clients capable. Also the strongest cipher WPA2 Only mode. This mode use with WPA security. For maximum of Some gaming and legacy devices v To achieve better wireless perform cipher).	To achieve better wireless performance use <b>WPA2 Only</b> security mode (or in other words AES cipher).			
WPA Mode -	Auto (WPA or WPA2)			
Cipher Type :	TKIP and AES 🔻			
Group Key Update Interval :	3600 (seconds)			
EAP (802.1X)				
When WPA enterprise is enabled, the router uses EAP (802.1x) to authenticate clients via a remote RADIUS server. MAC Address Authentication				
Authentication Timeout :	60 (minutes)			
RADIUS server IP Address :	0.0.0.0			
RADIUS server Port :	1812			
RADIUS server Shared				
Second MAC Address	V			
Advanced>>				

- 7. À côté de *RADIUS Server Port* (Port du serveur RADIUS), saisissez le port utilisé avec votre serveur RADIUS. 1812 est le port par défaut.
- 8. À côté de *RADIUS Server Shared Secret* (Secret partagé du serveur RADIUS), saisissez la clé de sécurité.
- 9. Si la case *MAC Address Authentication* (Authentification par adresse MAC) est cochée, vous devez vous connecter à partir du même ordinateur pour vous connecter au réseau sans fil.
- 10. Cliquez sur **Advanced** (Avancé) pour saisir les paramètres d'un serveur RADIUS secondaire.
- 11. Cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.

When WPA enterprise is enable via a remote RADIUS server. M	ed, the rou AC Addres	iter uses EAP (802.1x) to authenticate clients is Authentication
Authentication Timeout :	60	(minutes)
RADIUS server IP Address :	0.0.0.0	
<b>RADIUS</b> server Port :	1812	
RADIUS server Shared Secret :		
Second MAC Address		

# Paramètres réseau Paramètres du routeur

Cette section vous permet de modifier les paramètres du réseau local du routeur.

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP du routeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1.

Si vous la modifiez, vous devrez saisir la nouvelle adresse IP dans votre navigateur après avoir cliqué sur **Apply** (Appliquer) pour revenir à l'utilitaire de configuration.

Masque de sous-réseau : Entrez le masque de sous-réseau. Par défaut, il s'agit de 255.255.255.0.

Domaine local: Saisissez le nom de domaine (facultatif).

Activer le relais DNS: Décochez la case pour transférer les données des serveurs DNS fournies par votre FAI vers vos ordinateurs. Si vous la cochez, les ordinateurs utiliseront le routeur comme serveur DNS.

Jse this section to configure the s configured here is the IP Addre nterface. If you change the IP A settings to access the network ac	internal network settings of your router. The IP Address that ss that you use to access the Web-based management ddress here, you may need to adjust your PC's network gain.
Router IP Address :	192.168.0.1
Subnet Mask :	255.255.255.0
Device Name :	dlinkrouter
Local Domain Name :	
Enable DNS Relay :	

## Paramètres du serveur DHCP

DHCP (Dynamic Host Control Protocol) est un protocole de contrôle dynamique de l'hôte. Le DIR-655 possède un serveur DHCP intégré qui attribue automatiquement une adresse IP aux ordinateurs du réseau local/privé. Veillez à configurer vos ordinateurs pour qu'ils soient des clients DHCP en définissant leurs paramètres TCP/IP sur « Obtenir une adresse IP automatiquement ». Lorsque vous allumez vos ordinateurs, ils chargent automatiquement les paramètres TCP/IP appropriés, fournis par le DIR-655. Le serveur DHCP attribue automatiquement une adresse IP inutilisée, provenant du groupe d'adresses IP, à l'ordinateur qui la demande. Vous devez préciser l'adresse de début et de fin du groupe d'adresses IP.

Activer le serveur Cochez cette case pour activer le serveur DHCP sur votre routeur. Décochez-la pour DHCP: désactiver cette fonction.

Plage d'adresses IP Saisissez les adresses IP de début et de fin pour l'attribution d'adresse IP du serveur DHCP: DHCP.

**Remarque :** Si vous attribuez manuellement des adresses IP (statiques) aux ordinateurs ou aux périphériques, assurez-vous que celles-ci ne sont pas comprises dans cette plage afin d'éviter tout conflit d'adresses IP.

- Durée de la concession Durée de concession de l'adresse IP. Saisissez la durée de concession en minutes. DHCP:
  - Toujours diffuser : Activez cette fonction pour diffuser le serveur DHCP du réseau aux clients du réseau local/étendu.
  - Annonce NetBIOS : NetBIOS permet aux hôtes du réseau local de détecter les autres ordinateurs du réseau. Activez cette fonction pour permettre au serveur DHCP de proposer des paramètres de configuration NetBIOS.

Obtenir les Activez cette option pour permettre d'obtenir les informations WINS du réseau étendu informations NetBIOS ; désactivez-la pour configurer les paramètres manuellement. du réseau étendu :

- Portée NetBIOS : Cette fonction permet de configurer un nom de domaine NetBIOS sous lequel opèrent les hôtes du réseau. Ce paramètre n'a pas d'effet si l'option Learn NetBIOS information from WAN (Obtenir les informations NetBIOS du réseau étendu) est activée.
  - Type de mode Sélectionnez le type de nœud NetBIOS : Broadcast only (Diffusion uniquement), NetBios : Point-to-Point (Point à point), Mixed-mode (Mode mixte) et Hybrid (Hybride).

Adresse IP principale/ Saisissez les adresses IP principale et secondaire de votre WINS. secondaire du WINS :

#### DHCP SERVER SETTINGS

Use this section to configure the built-in DHCP Server to assign IP addresses to the computers on your network.

Enable DHCP Server:

DHCP IP Address Range :	192.168.0.100 to 192.168.0.199		
DHCP Lease Time :	1440 (minutes)		
Always broadcast :	(compatibility for some DHCP Clients)		
NetBIOS announcement :			
Learn NetBIOS from WAN :			
NetBIOS Scope :	(Optional)		
NetBIOS node type :	Isoadcast only (use when no WINS servers configured)		
	Point-to-Point (no broadcast)		
	Mixed-mode (Broadcast then Point-to-Point)		
	<ul> <li>Hybrid (Point-to-Point then Broadcast)</li> </ul>		
Primary WINS IP Address :			
Secondary WINS IP Address :			

# **Réservation DHCP**

Si vous voulez qu'un ordinateur ou un périphérique se voie toujours attribuer la même adresse IP, vous pouvez créer une réservation DHCP. Le routeur attribuera toujours la même adresse IP à cet ordinateur ou ce périphérique.

Remarque : L'adresse IP doit se trouver dans la plage d'adresses IP DHCP.

Activer : Cochez cette case pour activer la réservation.

**Nom de** Saisissez le nom de l'ordinateur ou sélectionnez-le dans le menu déroulant, puis cliquez l'ordinateur : sur <<.

Adresse IP : Saisissez l'adresse IP que vous voulez attribuer à l'ordinateur ou au périphérique. L'adresse IP doit se trouver dans la plage d'adresses IP DHCP.

MAC Address Saisissez l'adresse MAC de l'ordinateur ou du périphérique. (Adresse MAC) :

- **Copier l'adresse** Si vous voulez attribuer une adresse IP à l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser, **MAC du PC :** cliquez sur ce bouton pour remplir les champs.
  - **Enregistrer :** Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les paramètres saisis. Vous devez cliquer sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) en haut de la fenêtre pour activer les réservations.

Nombre de Dans cette section, vous pouvez voir les périphériques du réseau local concédant clients DHCP actuellement des adresses IP. dynamigues :

Revoke (Rejeter) : Cliquez sur Revoke (Rejeter) pour annuler la concession d'un périphérique donné du réseau local et libérer une entrée dans la table de concession. Ne procédez ainsi que si le périphérique n'a plus besoin d'adresse IP concédée, car il a été retiré du réseau, par exemple.

**Remarque :** L'option Revoke (Rejeter) ne déconnecte pas un PC ayant une session en cours du réseau; vous devez utiliser MAC Address Filter (Filtre d'adresse MAC) pour cela. Cette option de rejet libère uniquement une adresse IP pour le tout prochain utilisateur qui le demande. Si l'ancien propriétaire est toujours disponible, ces deux périphériques peuvent recevoir un message d'erreur IP Address Conflict (Conflit d'adresses IP) ; il est également possible que le second périphérique n'ait toujours pas reçu d'adresse IP. Dans ce cas, vous devrez peut-être quand même étendre la « DHCP IP Address Range » (Plage d'adresses IP du DHCP) pour résoudre le problème (voir dans la section Serveur DHCP).

**Reserve** L'option Reserve (Réserver) convertit cette attribution d'adresse IP dynamique en DHCP Reservation (Réservation DHCP) et ajoute l'entrée correspondante **(Réserver) :** dans la DHCP Reservation List (Liste de réservations DHCP).

ADD DHCP RESERVATION				
Comp M <i>i</i>	Enable : [ puter Name : [ IP Address : [ AC Address : [	Copy Your PC's MAC Save Clear	< Computer Name Address	•
DHCP RESERVA	TIONS LIST			
Enable Hos	t Name	MAC Address	IP Addre	SS
NUMBER OF DYNAMIC DHCP CLIENTS : 5				
MAC Address	Assigned IP	Hostname	Expires	
00:0c:e7:03:05:1b	192.168.0.100	android- 76184e95434990fc	Tue Apr 30 10:42:31 2013	Revoke Reserve
00:21:9b:57:2a:9b	192.168.0.101	07725PCWIN7	Tue Apr 30 10:44:03 2013	Revoke Reserve
00:21:9b:62:af:56	192.168.0.102	07896PCWin7E	Tue Apr 30 12:55:39 2013	Revoke Reserve
00:18:e7:95:76:c2	192.168.0.103	dlinkap	Tue Apr 30 11:35:36 2013	Revoke Reserve
00:22:fb:73:c2:68	192.168.0.104	07719NBWIN7	Tue Apr 30 12:08:36 2013	Revoke Reserve

# Media Server (Serveur multimédia)

Cette fonction vous permet de partager de la musique, des images et des vidéos à partir d'un disque externe USB, d'une clé USB ou d'une carte SD avec tout périphérique connecté à votre réseau.

Enable Media Cochez cette case pour activer la fonction de serveur Server (Activer multimédia. le serveur multimédia) :

Nom du serveur	Saisissez le nom du serveur multimédia.
multimédia :	

☑ DIR-655

# IPv6

Sur cette page, l'utilisateur peut configurer le type de connexion IPv6. Vous pouvez configurer la connexion Internet IPv6 de deux manières. Vous pouvez utiliser l'*Assistant de configuration de connexion Internet IPv6* ou configurer la connexion manuellement.

Si vous êtes un(e) débutant(e) et n'avez jamais configuré de routeur auparavant, cliquez sur **IPv6 Internet Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion Internet) afin de mettre votre réseau en service en quelques étapes. Passez à la page suivante pour plus de détails.

Pour les utilisateurs avancés qui ont déjà configuré un routeur auparavant, cliquez sur le bouton **Manual IPv6 Internet Connection Option** (Option de connexion manuelle à Internet IPv6) pour saisir tous les paramètres manuellement. Consultez la page 45 pour plus de détails.

Pour configurer les paramètres locaux IPv6, cliquez sur le bouton **IPv6 Local Connectivity Setup** (Configuration de la connectivité locale IPv6).

There are two ways to set up your IPv6 internet connection. You can use the Web-based IPv Internet Connection Setup Wizard, or you can manually configure the connection. IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD If you would link to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the IPv6 Internet, click on the button below. IPv6 Internet Connection Setup Wizard Note:Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package. MANUAL IPV6 LOCAL CONNECTIVITY SETTINGS If you would like to configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click of the button below IPv6 Local Connectivity Settings MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below. Manual IPv6 Internet Connection Setup	IPV6 INTERNET	CONNECTION
IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP WIZARD         If you would link to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the IPv6 Internet, click on the button below.         IPv6 Internet Connection Setup Wizard         Note:Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.         MANUAL IPV6 LOCAL CONNECTIVITY SETTINGS         If you would like to configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click of the button below         IPv6 Local Connectivity Settings         MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP         If you would like to configure IPv6 local connectivity Settings         MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP         If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below.         MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP         If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below.	There are two ways Internet Connection	to set up your IPv6 internet connection. You can use the Web-based IPv6 Setup Wizard, or you can manually configure the connection.
If you would link to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the IPv6 Internet, click on the button below. IPv6 Internet Connection Setup Wizard Note:Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package. MANUAL IPV6 LOCAL CONNECTIVITY SETTINGS If you would like to configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click of the button below IPv6 Local Connectivity Settings MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below. Manual IPv6 Internet Connection Setup	IPV6 INTERNET	CONNECTION SETUP WIZARD
IPv6 Internet Connection Setup Wizard Note:Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.  MANUAL IPV6 LOCAL CONNECTIVITY SETTINGS If you would like to configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click o the button below IPv6 Local Connectivity Settings MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below. Manual IPv6 Internet Connection Setup	If you would link to new D-Link Systems	utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your Router to the IPv6 Internet, click on the button below.
Note:Before launching the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the Quick Installation Guide included in the package.         MANUAL IPV6 LOCAL CONNECTIVITY SETTINGS         If you would like to configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click of the button below         IPv6 Local Connectivity Settings         MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP         If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below.         Manual IPv6 Internet Connection Setup		IPv6 Internet Connection Setup Wizard
MANUAL IPV6 LOCAL CONNECTIVITY SETTINGS         If you would like to configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click of the button below         IPv6 Local Connectivity Settings         MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP         If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below.         Manual IPv6 Internet Connection Setup	Note:Before launchi Quick Installation Gu	ng the wizard, please make sure you have followed all steps outlined in the ide included in the package.
If you would like to configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click of the button below IPv6 Local Connectivity Settings MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below. Manual IPv6 Internet Connection Setup	MANUAL IPV6 L	DCAL CONNECTIVITY SETTINGS
IPv6 Local Connectivity Settings MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below. Manual IPv6 Internet Connection Setup	If you would like to the button below	configure IPv6 local connectivity setting of your D-Link Router, then click o
MANUAL IPV6 INTERNET CONNECTION SETUP If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below. Manual IPv6 Internet Connection Setup		IPv6 Local Connectivity Settings
If you would like to configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router manually, then click on the button below. Manual IPv6 Internet Connection Setup	MANUAL IPV6 IN	ITERNET CONNECTION SETUP
Manual IPv6 Internet Connection Setup	If you would like to manually, then click	configure the IPv6 Internet settings of your new D-Link Systems Router on the button below.
		Manual IPv6 Internet Connection Setup
	IPV6 ULA SETTI	IGS
IPV6 ULA SETTINGS	E	nable ULA : 🔲
IPV6 ULA SETTINGS Enable ULA :	Use Default	ULA Prefix : 📝
IPV6 ULA SETTINGS Enable ULA : Use Default ULA Prefix :		ULA Prefix : fd42:c179:f45b:0000:: /64
IPV6 ULA SETTINGS Enable ULA : Use Default ULA Prefix : ULA Prefix : fd42:c179:f45b:0000:: /64	CURRENT IPV6 U	ILA SETTINGS
IPV6 ULA SETTINGS Enable ULA :  Use Default ULA Prefix :  ULA Prefix :  fd42:c179:f45b:0000::  /64 CURRENT IPV6 ULA SETTINGS	Current	ULA Prefix : I IPv6 ULA :

# Assistant de configuration de connexion Internet IPv6

Sur cette page, l'utilisateur peut configurer le type de connexion IPv6 à l'aide de l'Assistant de configuration de connexion Internet IPv6.

Cliquez sur le bouton **IPv6 Internet Connection Setup Wizard** (Assistant de configuration de connexion Internet) et le routeur vous aidera à rendre votre réseau opérationnel en quelques étapes simples. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour passer à la page suivante. Cliquez sur **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

Le routeur va essayer de détecter s'il est possible d'obtenir le type de connexion Internet IPv6 automatiquement. Si cela réussit, l'utilisateur sera alors guidé tout au long de la saisie des paramètres appropriés pour le type de connexion trouvé.

Toutefois, si la détection automatique échoue, l'utilisateur sera invité à **Try again** (Réessayer) ou à cliquer sur le bouton **Guide me through the IPv6 settings** (Guidez-moi tout au long de la configuration IPv6) pour configurer l'adresse IPv6 manuellement, à l'aide de l'assistant.



STEP 1: CONFIGURE YOUR IPV6 INTERNET CONNECTION		
Router is detecting your IPv6 Internet connection type, please wait		
Prev Next Cancel Connect		



Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de connexion. Si vous n'êtes pas sûr de votre méthode de connexion, contactez votre fournisseur d'accès Internet IPv6.

**Remarque :** Si vous utilisez l'option **PPPoE**, vous devrez vous assurer que tous les logiciels clients PPPoE de vos ordinateurs soient désinstallés ou désactivés. Les trois options disponibles sur cette page sont **IPv6 over PPPoE** (IPv6 sur PPPoE), **Static IPv6 address and Route** (Adresse IPv6 statique et acheminement), and **Tunneling Connection** (Connexion par tunnels).

Choisissez le type de *connexion Internet IPv6* requis et cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour continuer.

Cliquez sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la page précédente.

Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

0	IPv6 over PPPoE
	Choose this option if your IPv6 Internet connection requires a username and password to get online. Most DSL modems use this type of connection.
0	Static IPv6 address and Route
	Choose this option if your Internet Service Provider (ISP) provided you with $\rm IPv6$ address information that has to be manually configured.
0	Tunneling Connection (6rd)
	Choose this option if your Internet Service Provider (ISP) provided you a IPv6 Internet connection by using frd automatic tunneling mechanism.

### IPv6 sur PPPoE

Après avoir sélectionné l'option **IPv6 over PPPoE** (IPv6 sur PPPoE), l'utilisateur pourra configurer la connexion Internet IPv6 qui nécessite un nom d'utilisateur et mot de passe pour se connecter. La plupart des modems DSL utilisent ce type de connexion.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

**PPPoE Session** Sélectionnez le type de session PPPoE. Cette (Session PPPoE): option indique que cette connexion partage ses informations avec la connexion PPPoE IPv6 déjà configurée ou l'utilisateur peut créer une nouvelle connexion PPPoE.

Nom Entrez le nom d'utilisateur PPPoE. Si vous ne d'utilisateur: connaissez pas votre nom d'utilisateur, contactez votre FAI.

- Mot de passe : Saisissez le mot de passe PPPoE. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, contactez votre FAI.
- Verify Password Ressaisissez le mot de passe PPPoE. (Confirmer le mot de passe) :
- Nom du service : Saisissez le nom de service de cette connexion (facultatif).

(Optional)

#### Connexion par adresse IPv6 statique

Sélectionnez **Static IPv6 Address Connection** (Connexion avec adresse IPv6 statique) lorsque votre FAI vous fournit une adresse IPv6 définie qui ne change pas. Les informations IPv6 sont entrées manuellement dans vos paramètres de configuration IPv6. Vous devez entrer l'adresse IPv6, la longueur du préfixe de sousréseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS primaire, et le serveur DNS secondaire. Votre FAI vous fournit toutes ces informations.

Use Link-Local L'adresse lien-local est utilisée par des nœuds et des routeurs Address (Utiliser lorsqu'ils communiquent avec des nœuds voisins sur le même l'adresse lien-local): lien. Ce mode active les périphériques compatibles IPv6 pour qu'ils communiquent les uns avec les autres côté réseau local.

IPv6 Address (Adresse Entrez l'adresse IPv6 du réseau étendu pour le routeur. IPv6) :

Subnet Prefix Length Saisissez la longueur du préfixe du sous-réseau étendu. (Longueur du préfixe de sous-réseau):

- **Passerelle par défaut :** Saisissez l'adresse IPv6 de la passerelle par défaut du réseau étendu utilisée.
- Primary DNS Address Saisissez l'adresse du serveur DNS principal du réseau étendu (Adresse DNS utilisée. principale):

Secondary DNS Saisissez l'adresse du serveur DNS secondaire du réseau Address (Adresse DNS étendu utilisée. secondaire) :

Adresse IPv6 du Ces paramètres permettent de configurer l'interface IPv6 de réseau local : réseau local du routeur. La configuration de l'adresse IPv6 de réseau local du routeur est basée sur l'adresse et le sous-réseau IPv6 attribués par votre FAI. (Un sous-réseau avec un préfixe /64 est pris en charge dans le réseau local.)

#### SET STATIC IPV6 ADDRESS CONNECTION

To set up this connection you will need to have a complete list of IPv6 information provided by your IPv6 Internet Service Provider. If you have a Static IPv6 connection and do not have this information, please contact your ISP.			
Use Link-Local Address :			
IPv6 Address :			
Subnet Prefix Length :			
Default Gateway :			
Primary DNS Address :			
Secondary DNS Address :			
LAN IPv6 Address :		/64	
(	Prev Next Cancel	Connect	

### Connexion par tunnels (6rd)

Après avoir sélectionné l'option **Tunneling Connection (6rd)** [Connexion par tunnels (6rd)], l'utilisateur peut configurer les paramètres de connexion IPv6 6rd.

Les paramètres suivants pourront être configurés :

6rd IPv6 Prefix (Préfixe Saisissez l'adresse IPv6 6rd et la valeur du préfixe utili-IPv6 6rd) : sées ici.

Adresse IPv4 : Saisissez l'adresse IPv4 du réseau local utilisée ici.

Mask Length Saisissez la longueur de masque IPv4 utilisée ici.

(Longueur de

masque):

Assigned IPv6 Affiche la valeur du préfixe IPv6 attribuée ici. Prefix (Préfixe IPv6

attribué) :

6rd Border Relay IPv4 Saisissez l'adresse IPv4 du relais 6rd en bordure du Address (Adresse réseau utilisée ici.

IPv4 du relais 6rd en

bordure du réseau) :

IPv6 DNS Server Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal utilisée (Serveur DNS IPv6) : ici.

Une fois l'assistant de configuration terminé, cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion) pour continuer. Cliquez sur le bouton **Prev** (Précédent) pour revenir à la page précédente. Cliquez sur le bouton **Cancel** (Annuler) pour ignorer les changements apportés et revenir à la page principale.

SET UP 6RD TUNNELING CONNECTION	
To set up this 6rd tunneling connection you will need to have the foll IPv6 Internet Service Provider. If you do not have this information, p	owing information from your lease contact your ISP.
6rd IPv6 Prefix : IPv4 Address : None Mask Length : 0 Assign IPv6 Prefix : None Tunnel Link-Local Address : None 6rd Border Relay IPv4 Address : IPv6 DNS Server :	/ 32
Prev Next Cancel Connect	

SETUP COMPLETE!	
The IPv6 Internet Connecti settings and reboot the rou	n Setup Wizard has completed. Click the Connect button to save your er.
	Prev Next Cancel Connect

# **Configuration manuelle IPv6**

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de connexions : Auto Detection (Détection automatique), Static IPv6 (Adresse IPv6 statique), Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6), PPPoE, IPv6 in IPv4 Tunnel (Tunnel IPv6 dans IPv4), 6to4, 6rd et Link-local (Lien local). Si vous n'êtes pas sûr de votre méthode de connexion, contactez votre fournisseur d'accès Internet IPv6.

Si vous utilisez l'option **PPPoE**, vous devrez vous assurer que tous les logiciels clients PPPoE de vos ordinateurs soient désinstallés ou désactivés.

#### Détection automatique

Sélectionnez **Auto Detection** (Détection automatique) pour que le routeur détecte et configure automatiquement les paramètres IPv6 de votre FAI.

IPv6 CONNECTION TYPE		
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.		
My IPv6 Connection is :	Auto Detection 🗸	
IPv6 DNS SETTINGS		
Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.		
۲	Obtain a DNS server address automatically	
0	Use the following DNS address	
Primary DNS Server :		
Secondary DNS Server :		
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN	GS	
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Addres settings to access the network	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.	
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Addres settings to access the network LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address :	GS the internal network settings of your router. If you ss here, you may need to adjust your PC network again. FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64	
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Addres settings to access the network LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURA	GS the internal network settings of your router. If you ss here, you may need to adjust your PC network again. FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64 FION SETTINGS	
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Addres settings to access the network LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IP computers on your network.Y router in your LAN.	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again. FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64 FION SETTINGS V6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the iou can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for	
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Addres settings to access the network LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IP computers on your network. router in your LAN. Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic IPv6	GS the internal network settings of your router. If you ss here, you may need to adjust your PC network again. FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64 FION SETTINGS V6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the Y0 can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for V	
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IP computers on your network, router in your LAN. Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic DHCP-PD in LAN :	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again. FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64 FION SETTINGS V6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the Y0 can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for V V	
LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IP computers on your network. router in your LAN. Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic DHCP-PD in LAN : Autoconfiguration Type :	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again. FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64 FION SETTINGS Y6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the Y6 Autoconfiguration to assign IP addresses for W SLAAC + Stateless DHCPv6	

### IPv6 statique

Ma connexion IPv6: Sélectionnez Static IPv6 (IPv6 statique) dans le menu déroulant.

Paramètres de l'adresse IPv6 Entrez les paramètres de l'adresse fournis par votre fournisseur du réseau étendu : d'accès Internet (FAI).

Adresse IPv6 du réseau Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur. local :

- Adresse de liaison locale du Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur. réseau local :
  - Enable automatic IPv6 Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration. address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) :
- Type d'autoconfiguration :Sélectionnez Stateful (DHCPv6) [DHCPv6 à état], SLAAC + RDNSS<br/>ou SLAAC + Stateless DHCPv6 (SLAAC+DHCP sans état).

IPv6 Address Range Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos Start (Début de la plage ordinateurs locaux. d'adresses IPv6):

**Fin de la plage d'adresses** Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos **IPv6 :** ordinateurs locaux.

Durée de vie de l'adresse Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes). IPv6 :

IPv6 CONNECTION TYPE		
Choose the mode to be used by the	e router to the IPv6 Internet.	
My IPv6 Connection is : Stat	tic IPv6 👻	
WAN IPv6 ADDRESS SETTINGS		
Enter the IPv6 address information	provided by your Internet Service Provider (ISP).	
Use Link-Local Address : 🛛		
IPv6 Address :		
Subnet Prefix Length :		
Default Gateway :		
Primary DNS Server :		
Secondary DNS Server :		
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS		
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.		
LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : FE8	/64 D::218:E7FF:FE95:83D8/64	
ADDRESS AUTOCONFIGURATION	SETTINGS	
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.		
Enable automatic IPv6 address assignment :		
Autoconfiguration Type : SLA	AC + Stateless DHCPv6 🔻	
Router Advertisement Lifetime:	0 (minutes)	

### Autoconfiguration

		[
Ma connexion IPv6 :	Sélectionnez <b>Autoconfiguration (Stateless/DHCPv6)</b> [Autoconfiguration (sans état/DHCPv6)] dans le menu déroulant.	IPv6 CONNECTION TYPE
		Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.
IPv6 DNS Settings (Paramètres DNS IPv6) :	Sélectionnez <b>Obtain DNS server address automatically</b> (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou <b>Use the following DNS</b>	My IPv6 Connection is : Autoconfiguration (SLAAC/DHCPv6)
	Address (Othiser radresse DNS suivante).	IPv6 DNS SETTINGS
Primary/Secondary DNS Address (Adresse DNS principale/	Entrez les adresses principale et secondaire des serveurs DNS.	Obtain a DNS server address automatically or enter a specific DNS server address.
secondaire) :		Obtain a DNS server address automatically
		Use the following DNS address
Enable DHCP-PD (Activer le DHCP- PD) :	Cochez cette case pour activer la fonction DHCP-PD.	Secondary DNS Server :
Adresse IPv6 du réseau local :	Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.	LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS
Adresse de liaison locale du réseau local :	Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.	Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.
		Enable DHCP-PD : 🔽
Enable automatic IPv6 address assignment	Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.	LAN IPv6 Address : /64 LAN IPv6 Link-Local Address : FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64
(Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) :		ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS
Enable Automatic DHCP-PD in LAN (Activer le DHCP-PD automatique	Cochez cette case pour activer la fonction DHCP-PD automatique sur le réseau local.	Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.You can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for router in your LAN.
sur le réseau local) :		Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic DHCP-PD in
Type d'autoconfiguration :	Sélectionnez <b>Stateful (DHCPv6)</b> [DHCPv6 à état], <b>SLAAC + RDNSS</b> ou	LAN : ✓ Autoconfiguration Type : SLAAC + Stateless DHCPv6 ▼
	SEARCE PStateless Direr vo (SEARCE Direr Sans clar).	Lifetime: 1440 (minutes)
IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) :	Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.	[]
Fin de la plage d'adresses IPv6 :	Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.	
Durée de vie de l'adresse IPv6 :	Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).	

### PPPoE

Ma connexion IPv6: Sélectionnez PPPoE dans le menu déroulant.

- **PPPoE :** Entrez les paramètres de compte PPPoE fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
- Address Mode (Mode Sélectionnez Static (Statique) si votre FAI vous a fourni une d'adresse): adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et l'adresse des serveurs DNS. Dans la plupart des cas, sélectionnez Dynamique.
  - Adresse IP : Saisissez l'adresse IP (PPPoE statique uniquement).
  - Nom d'utilisateur : Saisissez votre nom d'utilisateur PPPoE.
    - Mot de passe : Saisissez votre mot de passe PPPoE, puis ressaisissez-le dans le champ suivant.
    - Nom du service : Saisissez le nom du service du fournisseur d'accès Internet (facultatif).
- Mode de reconnexion : Sélectionnez Always-on (Toujours activée), On-Demand (À la demande) ou Manual (Manuelle).
- Maximum Idle Time (Temps Saisissez le temps d'inactivité maximum pendant lequel la d'inactivité maximum): connexion Internet est conservée. Pour désactiver cette fonction, activez Auto-reconnect (Reconnexion automatique).
  - MTU: Maximum Transmission Unit (Unité de transmission maximale). Il sera peut-être nécessaire de modifier la MTU pour optimiser les performances avec votre FAI spécifique. 1492 est la MTU par défaut.
- IPv6 DNS Settings (Paramètres Sélectionnez Obtain DNS server address automatically DNS IPv6): (Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement) ou Use the following DNS Address (Utiliser l'adresse DNS suivante).

Primary/Secondary DNS Entrez les adresses principale et secondaire des serveurs DNS. Address (Adresse DNS principale/secondaire) :

IPv6 CONNECTION TYPE		
Choose the mode to be used h	w the router to the IPv6 Internet	
choose the mode to be used b	y the fould to the 1990 internet.	
My IPv6 Connection is :	PPPoE 🔻	
РРРОЕ		
Enter the information provided	by your Internet Service Provider (ISP).	
PPPoE Session:	Share with IPv4   Create a new session	
Address Mode :	Oynamic IP Static IP	
IP Address :		
Username :		
Password :		
Verify Password :		
Service Name :	(Optional)	
Reconnect Mode :	Always on  On demand  Manual	
Maximum Idle Time :	5 (minutes, 0=infinite)	
MTU :	1492 (bytes)MTU default = 1492	
IPv6 DNS SETTINGS		
Obtain a DNS server address au	itomatically or enter a specific DNS server address.	
۲	Obtain a DNS server address automatically	
0	Use the following DNS address	
Primary DNS Server :		
Secondary DNS Server :		
LAN IPv6 ADDRESS SETTINGS		
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.		
Enable DHCP-PD :		
LAN IPv6 Address :	/64	
LAN IPV6 LINK-LOCAL Address :	FE80::218:E/FF:FE95:83D8/64	

#### Section 3 - Configuration

Enable DHCP-PD (Activer le DHCP-PD) :	Cochez cette case pour activer la fonction DHCP-PD.	ADDRESS AUTOCONFIGURAT	TION SETTINGS
Adresse IPv6 du réseau local :	Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.	Use this section to setup IPv6 computers on your network.Yo router in your LAN.	Autoconfiguration to assign IP addresses to the u can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for
Adresse de liaison locale du réseau local :	Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.	Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic DHCP-PD in LAN :	
Enable automatic IPv6 address assignment	Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration.	Autoconfiguration Type : Router Advertisement Lifetime:	SLAAC + Stateless DHCPv6       1440       (minutes)
(Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) :			
Enable Automatic DHCP-PD in LAN	Cochez cette case pour activer la fonction DHCP-PD automatique sur le réseau local.		
(Activer le DHCP-PD automatique sur le réseau local) :			
Type d'autoconfiguration :	Sélectionnez <b>Stateful (DHCPv6)</b> [DHCPv6 à état], <b>SLAAC + RDNSS</b> ou <b>SLAAC + Stateless DHCPv6</b> (SLAAC+DHCP sans état).		
IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) :	Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.		
Fin de la plage d'adresses IPv6 :	Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.		
Durée de vie de l'adresse IPv6 :	Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes).		

### **Tunnelisation IPv6 dans IPv4**

Ma connexion IPv6 :	Sélectionnez <b>IPv6 in IPv4 Tunnel</b> (Tunnel IPv6 dans IPv4) dans le menu déroulant.	IPv6 CONNECTION TYPE
IPv6 in IPv4 Tunnel Settings (Paramètres du tunnel IPv6 dans (Pv4) •	Entrez les paramètres fournis par votre fournisseur d'accès Internet (FAI).	My IPv6 Connection
IPv6 DNS Settings (Paramètres DNS IPv6) :	Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement ou entrer une adresse de DNS spécifique.	IPv6 in IPv4 TUNNEL SI Enter the IPv6 in IPv4 Tun Remote IPv4 Addre
Enable DHCP-PD (Activer le DHCP- PD) :	Cochez cette case pour activer la fonction DHCP-PD.	Remote IPv6 Addr Local IPv4 Addr Local IPv6 Addr
Adresse IPv6 du réseau local :	Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.	IPv6 DNS SETTINGS
LAN IPv6 Link-Local Address (Adresse lien-local IPv6 du réseau local) :	Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur.	Obtain a DNS server addre
Enable automatic IPv6 address assignment (Activer l'affectation automatique d'adresse IPv6) :	Cochez cette case pour activer l'affectation automatique d'adresse IPv6.	Primary DNS Ser Secondary DNS Ser LAN IPv6 ADDRESS SE
Enable Automatic DHCP-PD in LAN (Activer le DHCP-PD automatique sur le réseau local) :	Cochez cette case pour activer la fonction DHCP-PD automatique sur le réseau local.	Use this section to config change the LAN IPv6 A settings to access the net
Type d'autoconfiguration :	Sélectionnez <b>Stateful (DHCPv6)</b> [DHCPv6 à état], <b>SLAAC +</b> <b>RDNSS</b> ou <b>SLAAC + Stateless DHCPv6</b> (SLAAC+DHCP sans état).	Enable DHCP- LAN IPv6 Addr LAN IPv6 Link-Local Addr ADDRESS AUTOCONFIG
IPv6 Address Range Start (Début de la plage d'adresses IPv6) :	Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.	Use this section to setu computers on your netw router in your LAN.
Fin de la plage d'adresses IPv6 :	Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos ordinateurs locaux.	Enable automatic 1 address assignme Enable Automatic DHCP-P L
Router Advertisement Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) :	Entrez la durée de vie de l'annonce du routeur (en minutes).	Autoconfiguration Ty Router Advertisen Lifet

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used b	y the router to the IPv6 Internet.
My IPv6 Connection is :	IPv6 in IPv4 Tunnel
IPv6 in IPv4 TUNNEL SETTI	IGS
Enter the IPv6 in IPv4 Tunnel i	nformation provided by your Tunnel Broker.
Remote IPv4 Address :	
Remote IPv6 Address :	
Local IPv4 Address :	(None)
Local IPv6 Address :	
IPv6 DNS SETTINGS	
Obtain a DNS server address au	tomatically or enter a specific DNS server address.
۲	Obtain a DNS server address automatically
0	Use the following DNS address
Primary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	GS
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTING Use this section to configure change the LAN IPv6 Addres settings to access the network	6S the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Addres settings to access the network Enable DHCP-PD :	GS the internal network settings of your router. If you ss here, you may need to adjust your PC network again.
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTING Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address :	5S the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTING Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address :	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address :	GS the internal network settings of your router. If you ss here, you may need to adjust your PC network again.
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT	GS         the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of the setting of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of you may need to adjust your PC network again.         Image: Comparison of you may need to adjust you may
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTIN Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IP computers on your network.Y router in your LAN.	65S         the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: I
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTING Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IPv computers on your network.Y router in your LAN. Enable automatic IPv6	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.   /64 FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64  FION SETTINGS /6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the ou can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTING Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Link-Local Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IP computers on your network.Y router in your LAN. Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic DHCP-PD in	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.    /64 FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64 FION SETTINGS /6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the ou can also enable DHCP-PD to delegate prefixes for
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTING Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IPv computers on your network. router in your LAN. Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic DHCP-PD in LAN :	GS the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.
Secondary DNS Server : LAN IPv6 ADDRESS SETTING Use this section to configure change the LAN IPv6 Address settings to access the network Enable DHCP-PD : LAN IPv6 Address : LAN IPv6 Address : ADDRESS AUTOCONFIGURAT Use this section to setup IP computers on your network. router in your LAN. Enable automatic IPv6 address assignment : Enable Automatic DHCP-PD in LAN : Autoconfiguration Type :	GS         GS         the internal network settings of your router. If you is here, you may need to adjust your PC network again.         Image: State of the internal network settings of your PC network is again.         Image: Ima

#### **Tunnélisation 6 vers 4**

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez 6to4 dans le menu déroulant.

6to4 Settings (Paramètres Entrez les paramètres IPv6 fournis par votre fournisseur d'accès 6to4) : Internet (FAI).

Primary/Secondary DNS Entrez les adresses principale et secondaire des serveurs DNS. Address (Adresse DNS principale/secondaire) :

Adresse IPv6 du réseau local : Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur.

Adresse de liaison locale du Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur. réseau local :

Enable Automatic DHCP-PD Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration. in LAN (Activer le DHCP-PD automatique sur le réseau local) :

Type d'autoconfiguration : Sélectionnez Stateful (DHCPv6) [DHCPv6 à état], SLAAC + RDNSS ou SLAAC + Stateless DHCPv6 (SLAAC+DHCP sans état).

IPv6 Address Range Start Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos (Début de la plage d'adresses ordinateurs locaux. IPv6):

**Fin de la plage d'adresses** Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos **IPv6 :** ordinateurs locaux.

**Durée de vie de l'adresse** Saisissez la durée de vie de l'adresse IPv6 (en minutes). IPv6 :

IPv6 CONNECTION TYPE		
Channed the second state has used by	when we have to the TD-C Televiset	
Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.		
My IPv6 Connection is :	6to4 🗸	
6to4 SETTINGS		
0104 32111103		
Enter the IPv6 address information provided by your Internet Service Provider (ISP).		
6to4 Address :	0:0:0:0:0:0:0:0	
6to4 Relay :	192.88.99.1	
Primary DNS Server :		
Secondary DNS Server :		
LAN IPV6 ADDRESS SETTIN	GS	
Use this section to configure the internal network settings of your router. If you change the LAN IPv6 Address here, you may need to adjust your PC network settings to access the network again.		
LAN IPv6 Address :	2002:0:0: 0001 ::1/64	
LAN IPv6 Link-Local Address :	FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64	
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS		
Use this section to setup IPv6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the computers on your network.		
Enable automatic IPv6 address assignment :	V	
Autoconfiguration Type :	SLAAC + Stateless DHCPv6 🔻	
Router Advertisement Lifetime:	10080 (minutes)	

### 6rd

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez 6rd dans le menu déroulant.

- **6rd Settings (Paramètres** Entrez les paramètres de l'adresse fournis par votre fournisseur **6rd) :** d'accès Internet (FAI).
- Adresse IPv6 du réseau Entrez l'adresse IPv6 du réseau local pour le routeur. local :
- Adresse de liaison locale Affiche l'adresse lien-local du réseau local du routeur. du réseau local :
- Enable Automatic DHCP- Cochez cette case pour activer la fonction Autoconfiguration. PD in LAN (Activer le DHCP-PD automatique sur le réseau local) :
- Type d'autoconfiguration :Sélectionnez Stateful (DHCPv6) (À état (DHCPv6)), SLAAC+RDNSS<br/>ou SLAAC + Stateless DHCPv6 (SLAAC + Sans état DHCPv6).

IPv6 Address Range Saisissez l'adresse IPv6 de départ de la plage DHCPv6 pour vos Start (Début de la plage ordinateurs locaux. d'adresses IPv6) :

**Fin de la plage d'adresses** Saisissez l'adresse IPv6 de fin de la plage DHCPv6 pour vos **IPv6 :** ordinateurs locaux.

Router Advertisement Entrez la durée de vie de l'annonce du routeur (en minutes). Lifetime (Durée de vie de l'annonce du routeur) :

IPv6 CONNECTION TYPE	
Choose the mode to be used by	y the router to the IDv6 Internet
choose the mode to be used b	y the fourter to the 1900 internet.
My IPv6 Connection is :	6rd 🔻
6RD SETTINGS	
Enter the IPv6 address informa	tion provided by your Internet Service Provider (ISP).
E alle in the stands	
Enable Hub and Spoke Mode :	
6rd Configuration :	6rd DHCPv4 Option  Manual Configuration
6rd IPv6 Prefix :	<b>1</b> 32
IPv4 Address :	None Mask Length :0
Assign IPv6 Prefix :	None
Tunnel Link-Local Address :	None
Address :	
Primary DNS Server :	
Secondary DNS Server :	
LAN IPv6 ADDRESS SETTING	G <b>S</b>
lice this section to configure	the internal network settings of your router. If you
change the LAN IPv6 Addres	is here, you may need to adjust your PC network
settings to access the network	again.
LAN IPv6 Address :	None
LAN IPv6 Link-Local Address :	FE80::218:E7FF:FE95:83D8/64
ADDRESS AUTOCONFIGURATION SETTINGS	
Use this section to setup IPv	/6 Autoconfiguration to assign IP addresses to the
computers on your network.	
Enable automatic IPv6	
address assignment :	
Autoconfiguration Type :	SLAAC + Stateless DHCPv6
Router Advertisement	10080 (minutes)

### Connectivité locale uniquement

Ma connexion IPv6 : Sélectionnez Local Connectivity Only (Connectivité locale uniquement) dans le menu déroulant.

Paramètres de Affiche l'adresse IPv6 du routeur. l'adresse IPv6 du réseau local :

#### **IPv6 CONNECTION TYPE**

Choose the mode to be used by the router to the IPv6 Internet.		
My IPv6 Connection is :	Local Connectivity Only	
LAN IPV6 ADDRESS SETTINGS		
LAN IPv6 address for local IPv6 communications.		
LAN IPv6 address for local IPv6	communications.	

# Paramètres avancés Serveur virtuel

Cette page vous permet d'ouvrir un port. Pour ouvrir une plage de ports, reportez-vous en page suivante.

- **Nom :** Saisissez le nom de la règle ou sélectionnez une application dans le menu déroulant. Sélectionnez une application, puis cliquez sur << pour renseigner les champs.
- Adresse IP : Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant. Si le routeur (DHCP) envoie automatiquement une adresse IP à votre ordinateur, ce dernier apparaît dans le menu déroulant *Computer Name* (Nom d'ordinateur). Sélectionnez votre ordinateur, puis cliquez sur <<.
- Port privé/ Indiquez le port que vous voulez ouvrir. Les ports privé et public sont Port public : généralement les mêmes. Le port public est le port vu depuis Internet, tandis que le port privé est celui utilisé par l'application sur l'ordinateur du réseau local.

Type de protocole : Sélectionnez TCP, UDP, ou Both (Les deux) dans le menu déroulant.

- Calendrier : Calendrier des heures où la règle de serveur virtuel est activée. Il peut être défini sur Always (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section Tools > Schedules (Outils > Calendriers).
- Inbound Filter (Filtre Sélectionnez Allow All (Tout autoriser) (option la plus courante) ou un filtre entrant): entrant que vous avez créé. Vous pouvez créer vos propres filtres entrants dans la page Advanced > Inbound Filter (Avancé > Filtre entrant).



## **Redirection de port**

Cette page vous permet d'ouvrir un seul port ou une plage de ports.

- **Nom :** Saisissez le nom de la règle ou sélectionnez une application dans le menu déroulant. Sélectionnez une application, puis cliquez sur << pour renseigner les champs.
- Adresse IP : Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local sur lequel vous voulez autoriser le service entrant. Si le routeur (DHCP) envoie automatiquement une adresse IP à votre ordinateur, ce dernier apparaît dans le menu déroulant **Computer Name** (Nom d'ordinateur). Sélectionnez votre ordinateur, puis cliquez sur <<.
- **TCP/UDP :** Saisissez le ou les ports TCP et/ou UDP que vous voulez ouvrir. Vous pouvez saisir un seul port ou une plage de ports. Séparez les ports avec une virgule.

Exemple : 24,1009,3000-4000

- Calendrier: Calendrier des heures où la règle de serveur virtuel est activée. Il peut être défini sur Always (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section Tools > Schedules (Outils > Calendriers).
- Inbound Filter (Filtre Sélectionnez Allow All (Tout autoriser) (option la plus courante) ou un filtre entrant):
   entrant que vous avez créé. Vous pouvez créer vos propres filtres entrants dans la page Advanced > Inbound Filter (Avancé > Filtre entrant).



# **Règles d'application**

Certaines applications nécessitent plusieurs connexions, notamment les jeux sur Internet, les vidéoconférences et la téléphonie par Internet. Ces applications fonctionnent difficilement via la traduction d'adresses de réseau (NAT). Les *règles d'application* permettent à certaines de ces applications de fonctionner avec le DIR-655. Si vous avez besoin d'exécuter des applications qui exigent plusieurs connexions, indiquez le port normalement associé à une application dans le champ *Trigger Port* (Port de déclenchement), sélectionnez le type de protocole (**TCP** ou **UDP**), puis entrez les ports du pare-feu (publics) associés au port de déclenchement afin qu'ils s'ouvrent au trafic entrant.

Le DIR-655 fournit certaines applications prédéfinies dans le tableau en bas de la page Web. Sélectionnez l'application que vous voulez utiliser et activez-la.

**Nom :** Saisissez un nom de règle. Vous pouvez sélectionner une application prédéfinie dans le menu déroulant, puis cliquer sur <<.

**Trigger** Ce port sert à déclencher l'application. Il peut s'agir d'un seul port ou d'une **(Déclenchement):** plage de ports.

- **Type de trafic :** Sélectionnez le protocole du port de déclenchement : **TCP**, **UDP** or **Both** (Les deux).
  - Pare-feu: Ce numéro de port, situé du côté d'Internet, sert à accéder à l'application. Vous pouvez définir un seul port ou une plage de ports. Vous pouvez utiliser une virgule pour ajouter plusieurs ports ou une plage de ports.
- **Type de trafic :** Sélectionnez le protocole du port du pare-feu : TCP, UDP ou Les deux.
  - Calendrier : Calendrier des heures où la règle d'application est activée. Il peut être défini sur Always (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section Tools > Schedules (Outils > Calendriers).



# **Moteur QoS**

L'option QoS Engine (Moteur QoS) vous aide à améliorer les performances de jeu de votre réseau en affectant des priorités aux applications. Par défaut, les paramètres du moteur QoS sont désactivés et la priorité des applications n'est pas classée automatiquement.

Activer la mise en forme du Cette option est désactivée par défaut. Activez cette option pour de trafic : meilleures performances et une meilleure expérience avec les jeux en ligne et d'autres applications interactives, telles que la voix sur IP.

- Vitesse automatique en Cette option est activée par défaut quand le moteur QoS est activé. Elle liaison montante : permet au routeur de déterminer automatiquement la vitesse de votre connexion Internet en liaison montante.
- Vitesse mesurée en liaison Cette option affiche la vitesse détectée en liaison montante. montante :
- Vitesse manuelle en liaison II s'agit de la vitesse à laquelle les données peuvent être transférées du montante: routeur au FAI. Cette vitesse est déterminée par votre FAI, II s'agit souvent d'une vitesse faisant partie d'un couple vitesse descendante/vitesse montante. Par exemple, 1,5 Mbits/284 kbits. D'après cet exemple, vous entreriez 284. Vous pouvez également tester la vitesse de votre connexion en liaison montante à l'aide d'un service tel que *www.speedtest.net*.
- Enable QoS Engine (Activer Cette option est désactivée par défaut. Activez cette option pour de le moteur QoS): meilleures performances et une meilleure expérience avec les jeux en ligne et d'autres applications interactives, telles que la voix sur IP.

Automatic Classification Cette option est activée par défaut afin que votre routeur détermine (Classement automatique): automatiquement les programmes qui doivent avoir la priorité du réseau. Pour optimiser les performances, utilisez l'option Automatic Classification (Classification automatique) qui vous permet de définir la priorité de vos applications automatiquement.

**Dynamic Fragmentation** Cette option doit être activée si votre connexion Internet est lente en liaison (Fragmentation montante. Elle aide à réduire l'impact que peuvent avoir les paquets du dynamique): réseau à basse priorité sur ceux plus urgents.

WAN	TRAFFIC SHAPING		
	Enable Traffic Shaping	I: 🔽	
	Automatic Uplink Speed	:	
	Measured Uplink Speed	I: Not Estimated	
	Manual Uplink Speed	128 kbps << Sele	ct Transmission Rate 💌
QOS	ENGINE SETUP		
	Enable QoS Engine	e: 🔽	
	Automatic Classification	ı: 🗸	
	Dynamic Fragmentation	i: 🗸	
10 -	QOS ENGINE RULES		
	Name P	riority	Protocol
		1 (1255)	6 << TCP 💌
	Local IP Range		Local Port Range
	0.0.0.0 to 255.	255.255.255	0 to 65535
	Remote IP Range		Remote Port Range
	0.0.0.0 to 255.	255.255.255	0 to 65535
	Name P	riority	Protocol
		1 (1 255)	6 22 TOD

QoS Engine Rules (Règles Une règle de moteur QoS identifie un flux de messages spécifique et lui de moteur QoS): attribue une priorité. Pour la plupart des applications, la classification automatique sera adéquate et des règles de moteur QoS spécifiques ne seront pas requises.

Le moteur QoS prend en charge les chevauchements entre les règles, où plus d'une règle peut correspondre à un flux de messages spécifiques. Si plusieurs règles correspondent, celle qui présente la priorité la plus élevée est utilisée.

Nom : Créez un nom de règle ayant une signification pour vous.

**Priorité :** La priorité du flux de messages est saisie ici. La priorité 1 est la plus élevée (la plus urgente) et la priorité 255 est la plus basse (la moins urgente).

Protocole : Protocole utilisé par les messages.

**Local IP Range (Plage** La règle s'applique à un flux de messages dont l'adresse IP côté réseau local **d'adresses IP locales) :** se trouve dans la plage définie ici.

- Local Port Range (Plage de La règle s'applique à un flux de messages dont le numéro de port côté ports locaux) : réseau local se trouve dans la plage définie ici.
  - **Remote IP Range (Plage** La règle s'applique à un flux de messages dont l'adresse IP côté réseau d'IP distantes) : étendu se trouve dans la plage définie ici.
- **Remote Port Range (Plage** La règle s'applique à un flux de messages dont le numéro de port côté **de ports distants) :** réseau étendu se trouve dans la plage définie ici.

10	QOS ENGINE RULI	ES	
	Name	Priority 1 (1255)	Protocol 6 << TCP 💌
	Local IP Range 0.0.0.0 to 2	55.255.255.255	Local Port Range 0 to 65535
	Remote IP Range 0.0.0.0 to 2	55.255.255.255	Remote Port Range 0 to 65535
	Name	Priority	

# Filtre réseau

Utilisez les filtres MAC (Media Access Control = Contrôle d'accès au support) pour autoriser ou refuser l'accès au réseau aux ordinateurs du réseau local à l'aide de leurs adresses MAC. Vous pouvez ajouter une adresse MAC manuellement ou en sélectionner une dans la liste de clients actuellement connectés au routeur.

Configure MACSélectionnez Turn MAC Filtering Off, Allow MAC addresses listed below, ouFiltering (Configurer<br/>les filtres MAC):Deny MAC addresses listed below (respectivement Désactiver le filtrage MAC,<br/>Autoriser les adresses MAC répertoriées ci-dessous ou Refuser les adresses MAC<br/>répertoriées ci-dessous) dans le menu déroulant.

MAC Address (Adresse Saisissez l'adresse MAC que vous souhaitez filtrer. MAC) :

Pour rechercher l'adresse MAC sur un ordinateur, veuillez consulter la section *Bases de la mise en réseau* de ce manuel.

**Client DHCP :** Sélectionnez un client DHCP dans le menu déroulant, puis cliquez sur << pour copier l'adresse MAC.

Effacer: Cliquez pour supprimer l'adresse MAC.

24 MAC FILTERI	NG RUL	.ES		
Configure MAC Filtering b	pelow:			
Turn MAC Filtering ON and	ALLOW o	computers listed to access the network $\blacksquare$		
MAC Address		DHCP Client List		
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name	•	Clear
00:00:00:00:00:00	<<	Computer Name	•	Clear
00:00:00:00:00:00	<< <b>\</b>	Computer Name	-	Clear

# Contrôle d'accès

La section Contrôle d'accès vous permet de contrôler les accès entrants et sortants du réseau. Utilisez cette fonction en guise de contrôle parental pour autoriser l'accès uniquement aux sites approuvés, limiter l'accès au Web selon l'heure et la date, et/ou bloquer l'accès d'applications telles que les utilitaires P2P ou les jeux.

Add Policy (Ajouter Commencez par cocher la case Enable Access Control (Activer le contrôle une règle): d'accès). Ensuite, cliquez sur le bouton Add Policy (Ajouter une règle) pour démarrer l'assistant de contrôle d'accès.

ACCESS CONTRO	)L		
Enable Acce	ss Control : 👿		
	Add	Policy	
POLICY TABLE			
Enable Policy	Machine	Filtering	Logged Schedule

### Assistant de contrôle d'accès

Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer l'assistant.

ADD NEW POLICY
This wizard will guide you through the following steps to add a new policy for Access Control.
Step 1 - Choose a unique name for your policy
Step 2 - Select a schedule
Step 3 - Select the machine to which this policy applies
Step 4 - Select filtering method
Step 5 - Select filters
Step 6 - Configure Web Access Logging
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prev Next Save Cancel

Section 3 - Configuration

Saisissez un nom pour la règle, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Sélectionnez un calendrier (par exemple, **Always** [Toujours]) dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Entrez les informations suivantes, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer :

- Address Type (Type d'adresse) : Sélectionnez IP address (Adresse IP), MAC address (Adresse MAC) ou Other Machines (Autres machines).
- IP Address (Adresse IP) : saisissez l'adresse IP de l'ordinateur auquel appliquer la règle.
- Machine Address (Adresse de la machine) : saisissez l'adresse MAC de l'ordinateur (c'est-à-dire, 00:00.00.00.00).

Sélectionnez la méthode de filtrage, puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

**Remarque :** Si vous sélectionnez l'option **Apply Advanced Port Filters** (Appliquer des filtres de port avancés), vous êtes redirigé vers la fenêtre **Add Port Filters Rules** (Ajouter des règles de filtre de port). Sinon, vous accédez à la fenêtre **Configure Web Access Logging** (Configurer la connexion d'accès au Web). Voir en page suivante.

"hoose a unique	n nome for you	r policu		
anoose a uniqui	e name für you	policy.		
	Policy Name :	example		

STEP 2: SELECT SCHEDULE		
Choose a schedule to apply to	this policy.	
	Always	
Details :	Always	
	Prev Next Save Cancel	

Select the machine to whic	h this policy appl	ies.		
Specify a machine with its IP o	r MAC address, or :	select "Other Machines" fo	r machines that do n	ot have a policy.
Address Typ	е: © IP С МАС	C Other Machines		
IP Addres	s: 192.168.0.112	<< PM test01 (19	2.168.0.112)	
Machine Addres	s:	<< Computer Nam	8 🔻	
	Copy You	r PC's MAC Address		
	OK Clear			
Machine				
192.168.0.112			F	9

Select the method for filtering	
Method :	C Log Web Access Only C Block All Access 💿 Block Some Access
Apply Web Filter :	
Apply Advanced Port Filters :	

#### Section 3 - Configuration

#### Saisissez la règle :

Enable (Activer) : Cochez la case pour activer la règle.

Name (Nom) : Saisissez le nom de la règle.

Dest IP Start (IP cible de départ) : Entrez l'adresse IP de départ.

Dest IP End (IP cible de fin) : Entrez l'adresse IP de fin.

Protocol (Protocole) : Sélectionnez le protocole.

**Dest Port Start** (Port cible de départ) : Entrez le numéro de port de départ.

Dest Port End (Port cible de fin) : Entrez le numéro de port de fin.

#### STEP 5: PORT FILTER

#### Add Port Filters Rules.

Specify rules to prohibit access to specific IP addresses and ports.

Enable	Name	Dest IP Start	Dest IP End	Protocol	Dest Port Start	Dest Port End
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535
		0.0.0.0	255.255.255.255	Any 💌	0	65535

Pour activer la connexion Web, cliquez sur **Enable** (Activer).

Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer la règle de contrôle d'accès.

La règle que vous venez de créer apparaît maintenant dans la *table des règles*.

#### STEP 6: CONFIGURE WEB ACCESS LOGGING Web Access Logging : @ Disabled C Enable Prev | Next. Save | Cancel

ACCES	S CONTROI	L					
The Acc feature a time or o Save	ess Control o as Access Cor Jates, and/or Settings	ption allows you to co ntrols to only grant ac block internet access Don't Save Settin	ntrol access in and cess to approved si for applications like gs Reboo	out of yo tes, limit v P2P utiliti ot Now	ur network. Us veb access bas ies or games.	se thi: sed or	5 1
ACCES	S CONTROI	L					
E	nable Acces	is Control : 🔽	plicy				
POLICY	TABLE						
Enable	Policy	Machine	Filtering	Logged	Schedule		
	1	192.168.0.25	Block Some Access	No	Always	ſ	T

# Filtre de sites Web

Les *filtres Web* sont utilisés pour vous permettre d'établir une liste de sites Web autorisés qui peuvent être utilisés par plusieurs utilisateurs sur le réseau. Pour utiliser cette fonction, sélectionnez **Allow** ou **Deny** (Autoriser ou Refuser), entrez le domaine ou le site Web, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres). Vous devez aussi sélectionner **Apply Web Filter** (Appliquer le filtre Web) dans la section *Contrôle d'accès* (page 60).

Add WebsiteSélectionnez soit DENY computers access to ONLY these sites (REFUSER<br/>aux ordinateurs l'accès à ces sites UNIQUEMENT) soit ALLOW computers(Ajouter une règleaccess to ONLY these sites (AUTORISER l'accès des ordinateurs à ces sites<br/>UNIQUEMENT).<br/>Web) :

URL/domaine du Saisissez les mots clés ou les URL que vous voulez autoriser ou bloquer. site Web : Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres).

Configure	Website Filter I	below:			
DENY com	puters access to	ONLY these sites	-		
Clear the l	ist below				
		Web	osite URL/	Domain	

# **Filtre entrant**

La fonction *Inbound Filter* (Filtre entrant) est une méthode avancée de contrôle des données reçues d'Internet. Cette fonction permet de configurer les règles de filtrage de données entrantes contrôlant les données en fonction d'une plage d'adresses IP. Les *filtres entrants* peuvent être utilisés avec les fonctions de serveur virtuel, de redirection des ports ou d'administration à distance.

Nom: Saisissez un nom pour la règle du filtre entrant.

Action: Sélectionnez Allow ou Deny (Autoriser ou Refuser).

Activer: Cochez la case pour activer la règle.

Remote IP Start (IP Saisissez l'adresse IP de départ. Saisissez 0.0.0.0 si vous ne voulez pas distante de départ) : spécifier de plage d'adresses IP.

- Remote IP End (IP Saisissez l'adresse IP de fin. Saisissez 255.255.255.255 si vous ne voulez distante de fin) : pas spécifier de plage d'adresses IP.
  - Ajouter : Cliquez sur Add (Ajouter) pour appliquer les paramètres. Vous devez cliquer sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) en haut de la fenêtre pour enregistrer les paramètres.
- Liste des règles de Cette section répertorie les règles que vous avez créées. Vous pouvez filtre entrant : cliquer sur l'icône Edit (Modifier) pour modifier les paramètres ou activer/ désactiver la règle, ou sur l'icône Delete (Supprimer) pour la supprimer.

Action : Allow Remote IP Range : Enable	Remote IP Start           0.0.0.0           0.0.0.0           0.0.0.0           0.0.0.0	Remote IP End           255.255.255           255.255.255           255.255.255           255.255.255           255.255.255
Remote IP Range : Enable	Remote IP Start           0.0.0.0           0.0.0.0           0.0.0.0           0.0.0.0           0.0.0.0	Remote IP End           255.255.255           255.255.255           255.255.255           255.255.255           255.255.255
	0.0.0.0	255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.
	0.0.0.0	255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.
	0.0.0.0	255.255.255.255 255.255.255.255
	0.0.0.0	255.255.255.255
	0.0.0.0	255.255.255.255
	0.0.0.0	255.255.255.255
	0.0.0.0	255.255.255.255
	0.0.0.0	255.255.255.255
Add C	Clear	
BOUND FILTER RULES LIST		

## Paramètres du pare-feu

Un pare-feu protège votre réseau du monde extérieur. Le DIR-655 est doté d'une fonctionnalité de type pare-feu. La fonction *SPI (Inspection dynamique des paquets)* permet d'éviter les cyberattaques. Parfois, pour certains types d'applications, vous souhaitez disposer d'un ordinateur exposé au monde extérieur. Si vous choisissez d'exposer un ordinateur, vous pouvez activer la DMZ. DMZ est l'abréviation de Demilitarized Zone (Zone démilitarisée). Cette option expose totalement l'ordinateur choisi au monde extérieur.

Activer le SPI :	<i>Le SPI</i> (de l'anglais <i>Stateful Packet Inspection</i> , inspection dynamique de paquets), également connue comme filtrage dynamique de paquets vous aide à vous protéger des cyberattaques en analysant les divers états d'une session. Il certifie que le trafic généré durant la session est conforme au protocole.	FIREWALL SETTINGS Enable SPI:  ANTI-SPOOF CHECKING
Anti-Spoof Check (Vérification de	Activez cette fonction pour protéger le réseau de certains types d'attaques de type usurpation d'adresse IP.	Enable anti-spoof checking:
l'anti-usurpation d'adresse IP) :	1 :	The DMZ (Demilitarized Zone) option lets you set a single computer on your network outside of the router. If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.
Activer la DMZ :	Si une application rencontre des problèmes du fait qu'elle fonctionne derrière le routeur, vous pouvez exposer un ordinateur à Internet et y exécuter cette application.	Note: Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort. Enable DMZ Host : DMZ IP Address : 0.0.0.0 Computer Name
	<b>Remarque :</b> Le fait de placer un ordinateur dans la DMZ l'expose à divers risques liés à la sécurité. Utilisez cette option uniquement en dernier recours.	APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION
DMZ IP Address (Adresse IP de la DMZ) :	Spécifiez l'adresse IP de l'ordinateur du réseau local dont vous ne voulez plus restreindre la communication Internet. Si cet ordinateur obtient son adresse IP automatiquement à l'aide du DHCP, veillez à réaliser une réservation statique sur la page <b>Setup</b> (Configuration) > <b>Network Settings</b> (Paramètres réseau) pour que l'adresse IP de la machine DMZ ne change pas.	PPTP: V IPSec (VPN): V RTSP: V SIP: V

- **PPTP :** Permet à plusieurs machines du réseau local de se connecter à leur réseau d'entreprise, à l'aide du protocole PPTP.
- **IPSEC (VPN) :** Permet à plusieurs clients VPN de se connecter à leur réseau d'entreprise, via IPSec. Certains clients VPN prennent en charge la traversée d'IPSec via la la NAT. Cette ALG peut interférer avec leur fonctionnement. Si vous avez des difficultés à vous connecter à votre réseau d'entreprise, essayez de la désactiver. Veuillez vérifier avec l'administrateur système de votre réseau d'entreprise si votre client VPN prend en charge la réseau d'entreprise.

- **RTSP :** Permet aux applications utilisant le protocole RTSP de recevoir des flux de diffusion d'Internet. QuickTime et Real Player font partie des applications courantes qui utilisent ce protocole.
  - **SIP :** Permet aux périphériques et applications utilisant la voix sur IP de communiquer via la NAT. Certains d'entre eux peuvent détecter les périphériques NAT et travailler autour d'eux. Cette ALG peut interférer avec leur fonctionnement. Si vous avez des difficultés à passer des appels par voix sur IP, tentez de la désactiver.

APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION					
PPTP:					
IPSec (VPN):					
RTSP :					
SIP :					

## Redirection

L'option Routing (Redirection) est une méthode avancée de personnalisation de routes spécifiques de données sur le réseau.

Nom: Saisissez un nom de votre routeur.

**IP cible :** Entrez l'adresse IP des paquets empruntant cette route.

- Masque de réseau : Saisissez le masque de réseau de la route. Notez que les octets doivent correspondre à votre adresse IP cible.
  - Passerelle : Entrez le prochain saut de passerelle à prendre si cette route est utilisée.
    - Mesure : La mesure de la route est une valeur de 1 à 16 qui indique le coût d'utilisation de cette route. Une valeur de 1 indique le coût le plus faible, tandis qu'une valeur de 15 indique le coût le plus élevé.
  - **Interface :** Sélectionnez l'interface que le paquet IP doit utiliser pour transiter hors du routeur quand cette route est utilisée.

32 -	ROUTE LIST			
			Metric	Interface
	Name	Destination IP 0.0.0.0	1	WAN
	Netmask 0.0.0.0	Gateway 0.0.0.0		
	Name	Destination IP 0.0.0.0	1	WAN
	Netmask 0.0.0.0	Gateway 0.0.0.0		
	Name	Destination IP 0.0.0.0	1	WAN
	Netmask 0.0.0.0	Gateway 0.0.0.0		
	Name	Destination IP		

## Paramètres sans fil avancés

Puissance de transmission : Définit la puissance de transmission des antennes.

- Partition du réseau local sansCette option permet d'activer le fonctionnement 802.11d. 802.11dfil :est une spécification sans fil mise au point pour permettre la mise<br/>en œuvre de réseaux sans fil dans des pays ne pouvant pas utiliser<br/>la norme 802.11. Cette fonction ne doit être activée que dans les<br/>pays qui en ont besoin.
  - Activation de WMM : La fonction WMM est l'équivalent de la QoS pour votre réseau sans fil. Cette fonction améliore la qualité des applications vidéo et vocales pour vos clients sans fil.
    - **IG court :** Cochez cette case pour réduire la durée de l'intervalle de garde et donc augmenter le nombre de données. Cependant, cette solution est moins fiable et risque de générer une perte de données plus importante.

HT20/40 Coexistence Activez cette option pour réduire les interférences dues aux autres (Coexistence HT20/40): réseaux sans fil dans votre environnement. Si la largeur de votre canal est de 40 MHz et qu'un autre canal de réseau sans fil la chevauche, cela produit des interférences et votre routeur bascule automatiquement sur 20 MHz.

ADVANCED WIRELESS SETTINGS			
#### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

La fonction WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une méthode simplifiée destinée à sécuriser votre réseau sans fil lors de la première installation et durant l'opération d'ajout d'un nouveau périphérique. La Wi-Fi Alliance (WFA) a certifié cette fonction pour différents produits et divers fabricants. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour la méthode du bouton-poussoir ou de saisir correctement le code à 8 chiffres pour la méthode de code pin. La réduction de la durée d'installation et la facilité d'emploi sont relativement significatives, et le paramètre de sécurité sans fil le plus fort du WPA2 est automatiquement utilisé

Activer: Active la fonction WPS.

**Remarque :** Si cette option n'est pas cochée, le bouton WPS situé sur le côté du routeur est désactivé.

Disable WPS-PIN La désactivation des paramètres de sécurité sans fil empêche la modification Method (Désactiver de ces paramètres par la fonction *WPS* du routeur. Il reste possible d'ajouter la méthode WPS- des périphériques au réseau à l'aide du *WPS*, mais les paramètres du réseau ne PIN): changeront plus une fois cette option sélectionnée.

Paramètres du PIN : Un PIN est un numéro unique pouvant servir à ajouter le routeur à un réseau existant ou à créer un nouveau réseau. Vous pouvez imprimer le PIN par défaut situé sous le routeur. Pour plus de sécurité, vous pouvez modifier le PIN pour en créer un autre. Vous pouvez restaurer le PIN par défaut à tout moment. Seul l'administrateur (compte « admin ») peut modifier ou réinitialiser le PIN.

PIN actuel: Affiche le code PIN actuel.

Générer un nouveauCréez un numéro aléatoire représentant un PIN valide. Celui-ci devient le PIN duPIN :routeur, Vous pouvez ensuite le copier sur l'interface utilisateur du registraire.<br/>Cet assistant vous permet d'ajouter des périphériques sans fil au réseau sans fil.

**Restaurer le PIN** Restaure le PIN par défaut du routeur. **Par défaut :** 

WI-FI PROTECTED SETUP	
Enable : Disable WPS-PIN Method :	Reset to Unconfigured
PIN SETTINGS	
Current PIN :	68451325 Generate New PIN Reset PIN to Default
ADD WIRELESS STATION	
	Add Wireless Device with WPS

Add Wireless L'assistant affiche les paramètres du réseau sans fil pour vous guider Station (Ajouter une station sans fil): périphérique ou vous demande d'appuyer sur le bouton de configuration du périphérique. Si le périphérique prend en charge la fonction WPS et comporte un bouton de configuration, vous pouvez l'ajouter au réseau en appuyant dessus puis sur celui du routeur dans un délai de 60 secondes. Le voyant d'état du routeur clignote trois fois si le périphérique a été ajouté avec succès au réseau.

Vous pouvez ajouter un périphérique sans fil à votre réseau de plusieurs manières. Un « registraire » contrôle l'accès au réseau sans fil. Ce dernier autorise les périphériques du réseau sans fil uniquement si vous avez saisi le PIN ou appuyé sur le bouton spécial WPS du périphérique. Le routeur agit comme un registraire pour le réseau ; toutefois, d'autres périphériques peuvent également jouer ce rôle.

Ajouter un Cliquez ici pour lancer l'Assistant Ajout de périphérique sans fil. périphérique sans fil avec WPS :

#### ADD WIRELESS STATION

Add Wireless Device with WPS

#### Paramètres réseau avancés

Activer UPnP: Pour utiliser la fonction *Plug and Play universelle (UPnP)* cliquez sur **Enable** (Activer). L'UPnP fournit la compatibilité avec les équipements, les logiciels et les périphériques du réseau.

WAN Ping (Ping du Si vous cochez la case, le DIR-655 pourra répondre aux pings. Si vous décochez la réseau étendu) : case, vous renforcez la sécurité contre les pirates.

WAN Ping InboundIndiquez à l'aide du menu déroulant si vous voulez appliquer le filtre entrant à laFilter (Filtre entrant de<br/>commande ping pour le réseau étendu. Consultez la section Filtres entrants pour<br/>le plus d'informations.

réseau étendu) :

WAN Port Speed (Vitesse Vous pouvez définir la vitesse du port Internet sur 10 Mbits/s, 100 Mbits/s, du port du réseau 1000 Mbits/s ou Auto (recommandé).
étendu):

**Enable IPV4 Multicast** Cochez la case pour autoriser le trafic en multidiffusion à circuler depuis Internet **Streams (Activer les flux** via le routeur (IPv4). **en multidiffusion IPv4) :** 

**Enable IPV6 Multicast** Cochez la case pour autoriser le trafic en multidiffusion à circuler depuis Internet **Streams (Activer les flux** via le routeur (IPv6). **en multidiffusion IPv6) :** 

#### UPNP

Universal Plug and Play (UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play functionality for network devices.

Enable UPnP : 🛛 🗸

# WAN PING If you enable this feature, the WAN port of your router will respond to ping requests from the Internet that are sent to the WAN IP Address. Enable WAN Ping Respond : WAN Ping Inbound Filter : Allow All Details : Allow\_All WAN PORT SPEED WAN Port Speed : Auto 10/1000/hoss Auto 10/1000/hoss

Enable IPv4 Multicast Streams :

IPV6 MULTICAST STREAMS

**IPV4 MULTICAST STREAMS** 

Enable IPv6 Multicast Streams :

### Zone invité

La fonction *Guest Zone* (Zone invité) vous permet de créer des zones temporaires qui peuvent être utilisées par les invités pour accéder à Internet. Ces zones sont indépendantes de votre réseau sans fil principal.

Activer la zone Cochez cette case pour activer la fonction *Guest Zone* (Zone invité). invité :

Calendrier des heures où la *zone invité* est activée. Il peut être défini sur Calendrier : Always (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres horaires dans la section Tools > Schedules (Outils > Calendriers) ou cliquer sur Add New (Ajouter).

Nom du réseau sans Entrez un nom (SSID) pour le réseau sans fil, différent de celui du réseau fil : sans fil principal.

- Activer le routage Cochez cette case pour autoriser une connectivité réseau entre les entre les zones : différentes zones créées.
- Mode de sécurité : Sélectionnez le type de sécurité ou de chiffrement que vous voulez activer pour la zone invité.

GUEST ZONE SELECTION	
Enable Guest Zone : Wireless Band : Wireless Network Name : Security Mode :	Image: Always       New Schedule         2.4GHz Band         dlink_guest       (Also called the SSID)         None       Image: Always
ROUTER SETTINGS FOR THE	GUEST ZONE
Use this section to configure the g separate network zone for guests Enable Routing Between Zones : Router IP Address : Subnet Mask :	uest zone settings of your router. The guest zone provides a to access the Internet.
DHCP SERVER SETTING FOR	THE GUEST ZONE
Use this section to configure the b your network. Enable DHCP Server :	uilt-in DHCP server to assign IP addresses to computers on $\ensuremath{\overline{v}}$
DHCP IP Address Range :	192.168.7.100 to 192.168.7.199
DHCP Lease Time :	1440 (Minutes)

#### Pare-feu IPv6

La fonction de *pare-feu IPv6* du DIR-655 vous permet de configurer le type de trafic IPv6 autorisé à transiter par le périphérique. Elle fonctionne comme la fonction *Inbound Filters* (Filtres entrants).

Activer la sécurité Cochez la case pour activer la sécurité simple du pare-feu IPv6. simple IPv6 :

Enable IPv6 Ingress Cochez la case pour activer le filtre d'entrée IPv6. Filtering (Activer le filtrage d'entrée IPv6) :

Configure IPv6 Sélectionnez une action dans le menu déroulant. Firewall (Configurer le pare-feu IPv6) :

Nom: Saisissez un nom pour identifier la règle de pare-feu IPv6.

- Calendrier: Le menu déroulant permet de sélectionner le calendrier horaire sur lequel la règle *IPv6 Firewall* (Pare-feu IPv6) sera activée. Il peut être défini sur **Always** (Toujours) pour que ce service soit toujours activé. Vous pouvez créer vos propres heures dans la section **Tools > Schedules (Outils > Calendriers)**.
  - **Source :** Utilisez le menu déroulant *Source* pour indiquer l'interface reliée aux adresses IPv6 sources de la règle de pare-feu.

IP Address Range Saisissez la plage d'adresses IPv6 source dans le champ *IP Address Range* (Plage (Plage d'adresses IP) : d'adresses IP) ci-contre.

**Dest (Cible) :** Utilisez le menu déroulant *Dest* (Cible) pour indiquer l'interface reliée aux adresses IP cibles de la règle de pare-feu.

Protocole : Sélectionnez le protocole du port du pare-feu : All (Tous), TCP, UDP ou ICMP.

Port Range (Protocole : Saisissez le premier port de la plage qui sera utilisé pour la règle de pare-feu dans plage de ports) : le premier champ et saisissez le dernier port dans le deuxième champ.

T	DV	S STMD		ITV	
		5 3111	LE SECOR		
E	nab	le IPv6	Ingress Filter	ing:	
E	inab	le IPv6	Simple Secur	ity:	
1	PV(	5 FIRE	NALL		
c	onf	igure IP	v6 Firewall be	elow:	
	Turr	n IPv6 Fir	ewall ON and /	ALLOW rules listed 💌	
R	ema	aining nu	mber of fire	vall rules that can be configured:	
		Name		Schedule	
				Always	
	1.		Interface	IP Address Range	Protocol
		Source	*		TCP
			Interface	IP Address Range	Port Range
		Dest	*		1 ~ 65535
		Name		Schedule	
				Always	
	2.		Interface	IP Address Range	Protocol
		Source	*		TCP 💌
			Interface	IP Address Range	Port Range
		Dest	*		1 ~ 65535
		Name		Schedule	

#### **Acheminement IPv6**

La section *Redirection IPv6* vous permet de spécifier des parcours personnalisés qui déterminent comment les données sont transférées sur votre réseau.

**Route List (Liste** Cochez la case à côté de l'acheminement que vous souhaitez activer. **d'acheminement) :** 

Nom: Saisissez un nom spécifique pour identifier cet acheminement.

**Destination IP**/ Saisissez l'adresse IP du routeur utilisé pour atteindre la destination indiquée **Prefix Length (IP** ou saisissez la longueur du préfixe de l'adresse IPv6 des paquets qui vont **cible/Longueur de** prendre cette route.

préfixe) :

Mesure : Saisissez la valeur de mesure de cette règle ici.

- Interface: Utilisez le menu déroulant pour indiquer si le paquet IP doit utiliser l'interface WAN ou LAN pour sortir du routeur.
- Passerelle : Saisissez le prochain bon pris si cette route est utilisée.

ROU	ITE LIST		
	Name	Destination IP/Prefix Length	/ 64
	Metric Interface       1     NULL	Gateway	
	Name	Destination IP/Prefix Length	/ 64
	Metric Interface 1 NULL -	Gateway	
	Name	Destination IP/Prefix Length	/ 64
	Metric Interface 1 NULL 💌	Gateway	
	Name	Destination IP/Prefix Length	/ 64

## **Outils** Administrateur

La page *Outils* vous permet de modifier les mots de passe **administrateur** et **utilisateur**. Vous pouvez également activer la *Remote Management* (gestion à distance). Deux comptes peuvent accéder à l'interface de gestion par l'intermédiaire du navigateur Web : **admin** et **utilisateur**. L'administrateur possède un accès en lecture et en écriture alors que l'utilisateur possède uniquement un accès en lecture seule. L'utilisateur peut afficher les paramètres mais ne peut pas les modifier. Seul le compte admin peut changer les mots de passe des comptes admin et utilisateur.

Mot de passe admin : Mot de passe utilisateur :	Saisissez un nouveau mot de passe pour le <i>compte administrateur</i> . L'administrateur peut modifier les paramètres. Saisissez un nouveau mot de passe pour le <i>compte utilisateur</i> . Si vous vous connectez en tant qu' <b>utilisateur</b> , vous ne pouvez pas modifier les paramètres, seulement les afficher.	ADMIN PASSWORD Please enter the same password : Password : Verify Password : SYSTEM NAME	d into both boxes, for confirmation.
Nom du système :	Saisissez un nom de votre routeur.	Gateway Name :	DIR-655
Enable Graphical Authentication (Activer l'authentification graphique) :	Active un test de challenge-réponse demandant aux utilisateurs de taper des lettres ou des chiffres à partir d'une image déformée affichée à l'écran afin d'empêcher que des pirates en ligne et des intrus accèdent aux paramètres réseau de votre routeur.	ADMINISTRATION Enable Graphical Authentication : Enable HTTPS Server : Enable Remote Management :	
Activer le serveur HTTPS :	Cochez cette case pour activer la fonction <i>HTTPS</i> afin de vous connecter au routeur de façon sûre. En d'autres termes, vous devez saisir <b>https://192.168.0.1</b> (par exemple), au lieu de <b>http://192.168.0.1</b> pour vous connecter au routeur.	Remote Admin Inbound Filter : Details :	Allow All
Activer la gestion à distance :	<b>La</b> <i>gestion à distance</i> permet à un navigateur Web de configurer le DIR-655 sur l pour accéder à l'interface de gestion Web.	nternet. Un nom d'utilisat	eur et un mot de passe restent nécessaires
Remote Admin Port (Port d'administration à distance) :	Le numéro de port indiqué pour accéder au DIR-655 est utilisé dans l'URL. Exemple : <b>http://x.x.x.x:8080</b> , où x.x.x.x correspondant à l'adresse IP Internet du DIR-655, et 8080 au port utilisé pour l'interface de gestion Web. Si vous avez activé le <i>serveur HTTPS</i> , vous devez entrer <b>https://</b> dans l'URL pour pouvoir accéder au routeur à distance.		
Filtre entrant d'administration à distance :	Cette section répertorie les règles que vous avez créées. Vous pouvez cliquer désactiver la règle, ou sur l'icône <b>Delete</b> (Supprimer) pour la supprimer. <b>Deta</b>	sur l'icône <b>Edit</b> (Modifier) <b>ils</b> (Détails) affiche l'état a	) pour modifier les paramètres ou activer/ actuel.

#### Heure

La section *Configuration de l'heure* vous permet de configurer, de mettre à jour et de gérer l'heure de l'horloge système interne. Cette zone vous permet également de définir le fuseau horaire ainsi que le serveur de temps. Vous pouvez enfin configurer l'heure d'été pour que le changement s'effectue automatiquement lorsque cela est programmé.

Heure : Affiche la date et l'heure actuelles du routeur.

Fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant.

- Activer l'heure d'été : Pour activer l'Heure d'été manuellement, cochez la case, puis saisissez les dates de début et de fin de l'heure d'été.
  - Activer le serveur Le protocole NTP (Network Time Protocole) Un serveur NTP: NTP synchronise l'heure et la date avec votre routeur. Une connexion sera établie avec un serveur sur Internet, pas avec un serveur local. Cochez cette case pour activer cette fonction.
- Serveur NTP utilisé : Indiquez l'adresse IP du serveur NTP ou sélectionnez-en un dans le menu déroulant.
  - Manuel: Pour saisir l'heure manuellement, saisissez les valeurs dans les champs Year (Année), Month (Mois), Day (Jour), Hour (Heure), Minute et Second (Seconde), puis cliquez sur **Set Time** (Régler l'heure).

Vous pouvez également cliquez sur **Copy Your Computer's Time Settings** (Copier les paramètres horaires de l'ordinateur) pour synchroniser la date et l'heure de l'ordinateur que vous utilisez actuellement.

TIME CONFIGURATION	
Time :	5/1/2013 7:29:36 AM
Time Zone :	(GMT-08:00) Pacific Time (US/Canada), Tijuana
Enable Daylight Saving :	
Daylight Saving Dates :	Month     Week     Day of Week Time       DST Start     Mar     3rd     Sun     1:00 AM       DST End     Nov     2nd     Sun     1:00 AM
AUTOMATIC TIME CONFIGU	RATION
Enable NTP Server :	
NTP Server Used :	<< Select NTP Server 👻
SET THE DATE AND TIME M	IANUALLY
Date And Time :	: Year 2002 Wonth Jan Day 1 Hour 12 Minute 00 Second 00 AM Copy Your Computer's Time Settings

## SysLog

Le DIR-655 conserve un journal des événements et des activités qui se produisent. Vous pouvez envoyer ces journaux sur un serveur *SysLog* de votre réseau.

Activer la Cochez cette case pour envoyer les journaux du routeur sur un serveur journalisation sur un SysLog. serveur SysLog:

Adresse IP du serveur Adresse du serveur SysLog utilisé pour l'envoi des journaux. Vous pouvez SysLog: aussi sélectionner l'ordinateur dans le menu déroulant (uniquement si l'adresse IP est attribuée par le routeur via DHCP). SYSLOG SETTINGS

Enable Logging To Syslog Server :

#### Paramètres de messagerie

La fonction *E-mail Settings* (Paramètres du courrier électronique) peut être utilisée pour l'envoi à votre adresse électronique des fichiers journaux système, des messages d'alerte du routeur et des notifications de mise à jour du microprogramme.

Enable E-mail Notification Quand cette option est activée, les journaux d'activité du routeur sont (Activer la notification par envoyés par courrier électronique à l'adresse indiquée. courrier électronique) :

From E-mail Address (Adresse Cette adresse électronique apparaît comme étant celle de l'expéditeur de courrier électronique De): lorsque vous recevez par courrier électronique un fichier journal ou une notification de mise à jour du microprogramme.

**To E-mail Address (Adresse de** Saisissez l'adresse à laquelle vous voulez envoyer le courrier électronique. courrier électronique À) :

Adresse du serveur SMTP : Entrez l'adresse du serveur SMTP pour l'envoi du courrier électronique.

- SMTP Server Port (Port du Entrez le port SMTP utilisé par le serveur. serveur SMTP) :
- Activer l'authentification : Cochez cette case si votre serveur SMTP requiert une authentification.
- Account Name (Nom du Saisissez votre compte pour l'envoi du courrier électronique. compte) :
  - Mot de passe : Saisissez le mot de passe associé au compte. Ressaisissez-le ensuite.
- Quand le journal est plein : Quand cette option est sélectionnée, les journaux sont envoyés par courrier électronique à votre compte dès qu'ils sont pleins.
  - Selon calendrier : Sélectionnez cette option si vous voulez que les journaux soient envoyés par courrier électronique selon un calendrier.
    - **Calendrier :** Cette option est activée lorsque l'option **On Schedule** (Selon calendrier) est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner un calendrier dans la liste de calendriers définis. Pour créer un calendrier, sélectionnez **Tools** > **Schedules** (Outils > Calendriers).

ENABLE	
Enable Email Notification :	
EMAIL SETTINGS	
From Email Address :	
To Email Address :	
SMTP Server Address :	
SMTP Server Port :	25
Enable Authentication :	
Account Name :	user
Password :	••••
Verify Password :	****
EMAIL LOG WHEN FULL OR	ON SCHEDULE
On Log Full :	
On Schedule :	
Schedule :	Never
Details :	Never

#### Système

La section *Paramètres système* vous permet de gérer les paramètres de configuration du routeur, de le réinitialiser et de restaurer ses paramètres par défaut. La restauration des paramètres par défaut efface tous vos paramètres, y compris toutes les règles que vous avez créées.

Enregistrer les Utilisez cette option pour enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur dans un fichier du disque dur de l'ordinateur que vous disque dur local : utilisez. Commencez par cliquer sur le bouton Save (Enregistrer). Une boîte de dialogue apparaît dans laquelle vous pouvez sélectionner un emplacement et un nom de fichier pour les paramètres.

Charger des Utilisez cette option pour charger les paramètres de configuration du routeur préalablement enregistrés. Commencez par utiliser l'option **Browse** (Parcourir) pour rechercher un fichier de paramètres de configuration précédemment enregistré. Ensuite, cliquez sur le bouton **Load** (Charger) pour les transférer vers le routeur.

Restaurer les Cette option rétablit tous les paramètres de configuration du routeur paramètres par qui étaient effectifs à sa sortie d'usine. Les paramètres qui n'ont pas été défaut : enregistrés sont perdus, y compris les règles que vous avez créées. Si vous voulez enregistrer les paramètres de configuration actuels du routeur, utilisez le bouton **Save** (Enregistrer) ci-dessus.

Reboot Device Cliquez pour réinitialiser le routeur. (Redémarrer le périphérique) :

SYSTEM SETTINGS	
Save Settings To Local Hard Drive:	Save Configuration
Load Settings From Local Hard Drive:	Choose File No file chosen Restore Configuration from File
Restore To Factory Default Settings:	Restore Factory Defaults Restore all Settings to the Factory Defaults
Reboot The Device:	Reboot The Device

#### Microprogramme

La section *Mise à jour du microprogramme* permet de mettre à jour le microprogramme du DIR-655. Vérifiez que le microprogramme que vous voulez utiliser se trouve sur le disque dur local de l'ordinateur. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour localiser le fichier du microprogramme à utiliser pour la mise à jour. Pour voir si des mises à jour du microprogramme sont disponibles, visitez le site Web de support technique de D-Link à l'adresse **www. dlink.fr, rubrique Support technique**. Vous pouvez y télécharger les mises à jour du microprogramme sur votre disque dur.

- Browse (Parcourir): Après avoir téléchargé le nouveau microprogramme, cliquez sur Browse (Parcourir) pour le localiser sur le disque dur. Cliquez sur Upload (Charger) pour terminer la mise à jour du microprogramme.
  - Téléverser: Après avoir mis à jour un microprogramme sur votre ordinateur, utilisez cette option pour rechercher le fichier, puis téléchargez les informations sur le routeur.

Mise à jour du pack	Vous pouvez modifier la langue de l'interface Web en téléchargeant les packs
linguistique :	linguistiques disponibles.

Choose File (Choisir un Après avoir téléchargé le nouveau pack linguistique, cliquez sur Choose File fichier): (Choisir un fichier) pour le localiser sur le disque dur. Cliquez sur Upload (Télécharger) pour terminer la mise à jour du pack linguistique.

Cur Current I	rent Firmware Versi anguage Pack Vers	ion : 3.00 sion: No Lan <u>c</u>	Date : 29 / juage Pack	Apr 2013
Check Onl	ne Now for Latest	Firmware and	d Language pa	ack version: Check Now
FIRMWAR	E UPGRADE			
Note: Som defaults. I from the ] To upgrad	e firmware upgrad Jefore performing a T <u>ools → System</u> scr e the firmware, yo	es reset the an upgrade, l een. ur PC must h	configuration be sure to sav ave a wired co	options to the factory re the current configuration onnection to the router.
Enter the	name of the firmwa	Choose File	lile, and click	on the Upload button.
ANGUAG	E PACK UPGRADE			
		-		

#### **DNS dynamique**

La fonction *DNS dynamique* vous permet d'héberger un serveur (Web, FTP, de jeux, etc.) en utilisant un nom de domaine que vous avez acquis (www. nomdedomainequelconque.com) avec votre adresse IP attribuée dynamiquement. La plupart des fournisseurs d'accès Internet haut débit attribuent des adresses IP dynamiques (changeantes). Si vous utilisez un fournisseur de services DDNS, quiconque peut entrer votre nom de domaine pour se connecter à votre serveur, quelle que soit votre adresse IP.

Enable Dynamic Le Dynamic Domain Name System (Système de noms de domaine DNS (Activer le dynamique) permet de maintenir un nom de domaine associé à une DNS dynamique): adresse IP dynamique. Cochez cette case pour activer le DDNS.

- Server Address Sélectionnez votre fournisseur DDNS dans le menu déroulant ou saisissez (Adresse du l'adresse du serveur DDNS. serveur):
  - Nom d'hôte : Saisissez le nom d'hôte que vous avez enregistré avec votre fournisseur de service DDNS.
- **Nom d'utilisateur** Saisissez le nom d'utilisateur ou la clé qui correspond à votre compte DDNS. **ou clé :**
- Mot de passe ou Saisissez le mot de passe ou la clé qui correspond à votre compte DDNS. clé :
- Délai d'attente : Saisissez une expiration du délai (en heures).
  - État : Affiche l'état de la connexion courante.

DYNAMIC DNS	
Enable Dynamic	: DNS :
Server Ad	dress : 🛛 🛹 Select Dynamic DNS Server 💌
Host	Name :
Username o	r Key :
Password o	r Key : ••••••
Verify Password or	Key : ••••••
Time	eout : 576 (hours)
St	atus : Disconnected
St DYNAMIC DNS FOR IP Enable: IPv6 Address: Host Name:	atus : Disconnected         V6 HOSTS         Image:
St DYNAMIC DNS FOR IP Enable: IPv6 Address: Host Name: IPv6 DYNAMIC DNS L	atus : Disconnected

#### Contrôle du système

- **Test de ping :** Le *test de ping* sert à envoyer des paquets de ping afin de tester si un ordinateur est actif sur Internet. Saisissez l'adresse IP que vous souhaitez tester, puis cliquez sur **Ping**.
- IPv6 Ping Test (Test de Saisissez l'adresse IPv6 sur laquelle vous souhaitez réaliser un ping, puis ping IPv6): cliquez sur Ping.

**Résultats du ping :** Les résultats des tentatives de ping s'affichent dans cette zone.

PING TEST
Host Name or IP Address : ping
IPV6 PING TEST
Host Name or IPv6 Address: ping
PING RESULT
Enter a host name or IP address above and click "Ping"

## **Tâches planifiées**

Vous pouvez créer des *calendriers* en vue de les utiliser conjointement avec les règles d'exécution. Par exemple, si vous souhaitez restreindre l'accès au Web de lundi à vendredi de 15h00 à 20h00, vous pouvez créer un calendrier en sélectionnant Lun, Mar, Mer, Jeu et Ven, puis en entrant 15h00 comme heure de début et 20h00 comme heure de fin.

Nom: Saisissez un nom pour le nouveau calendrier.

- Jours: Sélectionnez un ou plusieurs jours, ou cochez All Week (Toute la semaine) pour inclure tous les jours.
- Heure : Cochez la case All Day 24hrs (Toute la journée 24 h) ou entrez une heure de début et une heure de fin pour le calendrier.
- Enregistrer: Vous devez cliquer sur Enregistrer les paramètres au-dessus pour appliquer les calendriers.
- Schedule Rules List La liste des calendriers apparaît dans cette zone. Cliquez sur l'icône
   (Liste des règles de Edit (Modifier) pour effectuer des modifications ou sur l'icône Delete calendrier) : (Supprimer) pour supprimer le calendrier sélectionné.

10 - ADD SCHEDULE	RULE
Name :	
Day(s) :	All Week Select Day(s)
	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
All Day - 24 hrs :	
Time Format :	24-hour 💌
Start Time :	00 : 00 AM (hour:minute)
End Time :	00 : 00 AM - (hour:minute)
SCHEDULE RULES LIST	r
Name	Day(s) Schedule Rules List

## État Informations sur le périphérique

La page *Infos sur le périphérique* affiche les informations actuelles sur le DIR-655, ainsi que sur le réseau local, le réseau étendu (Internet) et le réseau sans fil. Si votre connexion Internet est configurée pour une adresse IP dynamique, les boutons **Release** (Libérer) et **Renew** (Renouveler) apparaissent. Utilisez le bouton **Release (Libérer)** pour vous déconnecter de votre FAI et utilisez le bouton **Renew (Renouveler)** pour vous y connecter.

Si votre connexion Internet est configurée pour PPPoE, les boutons **Connect** (Connexion) et **Disconnect** (Déconnexion) apparaissent. Utilisez le bouton **Disconnect** (Déconnexion) pour couper la connexion PPPoE, et utilisez le bouton **Connect** (Connexion) pour l'établir.

Général : Affiche l'heure du routeur et la version du microprogramme.

WAN: Affiche l'adresse MAC et les paramètres de l'adresse IP publique

- **Réseau local :** Affiche l'adresse MAC et les paramètres de l'adresse IP privée (locale) du routeur.
- Wireless LAN1 (Réseau Affiche l'adresse MAC sans fil é,4 GHz et les paramètres de votre réseau sans local sans fil 1): fil, comme le SSID et le canal.
- **Ordinateurs du réseau** Affiche les ordinateurs et les périphériques qui sont connectés au routeur **local :** via Ethernet et qui reçoivent une adresse IP attribuée par le routeur (DHCP).

OFNEDAL					
Firmwa	Time: 5/1 are Version: 3.0	l/2013 7 <b>00 , 29,</b>	:34:33 AM Apr, 2013		
WAN					
Conne Ca Netw Connectio	ction Type : DHC ble Status : Disc ork Status : Disc on Up Time : N/A	P Client onnected onnected	DHCP Release		
MA Su Defaul Primary [ Secondary [ Adv.	C Address : 00:1 IP Address : 0.0.1 bnet Mask : 0.0.1 t Gateway : 0.0.1 DNS Server : 0.0.1 DNS Server : 0.0.1 anced DNS : Disal	8:E7:95: D.0 D.0 D.0 D.0 D.0 D.0 D.0 D.0	83:D9		
LAN MA J Sul DH	C Address : 00:1 P Address : 192. bnet Mask : 255. ICP Server : Enab	8:E7:95: 168.0.1 255.255. Iled	83:D8 0		
WIRELESS LAN					
Wir Wire 80: Char Wi-Fi Protec	eless Band : 2.46 eless Radio : Enab 2.11 Mode : Mixe nnel Width : Auto Channel : 6 ted Setup : Enab SSID List :	Hz Band bled d 802.11 b 20/40 N bled/Not	n, 802.11g and 80 IHz Configured	02.11b	
Wi-Fi Network Nam	e (SSID)	Guest	MAC Address		Security Mode
dlink		No	00:18:E7:95:83:	D8	Disabled
LAN COMPUTERS					
IP Address 192.168.0.113 192.168.0.100 192.168.0.102 192.168.0.105	Name (if any) 07896PCWin7 android-76184 07896PCWin7 06466NBWIN	'E 4e954349 'E 7	990fc	MAC 00:21:9 00:0c:e 00:00:0 00:26:5	B:62:AF:56 7:03:05:1b 0:00:00:00 e:ed:a1:a0
192.168.0.110         android-40a74f6f45e59856         90:18:7 c:1a:26:24           192.168.0.112         android-d2311fa0b58731a7         94:ce:27:0bb:98					
IGMP MULTICAS	T MEMBERSHI	PS			

#### Journaux

Le routeur consigne (enregistre) automatiquement les événements d'intérêt possible dans sa mémoire interne. L'option *Journaux* vous permet d'afficher les journaux du routeur. Si celle-ci devient insuffisante pour tous les événements, les journaux des anciens événements sont supprimés, et ceux des événements plus récents sont conservés. Vous pouvez définir les types d'événements que vous voulez voir et le niveau des événements à afficher. Ce routeur dispose également d'une prise en charge des serveurs Syslog. Vous pouvez ainsi envoyer les fichiers journaux sur un ordinateur de votre réseau utilisant un utilitaire Syslog.

Options du Vous pouvez sélectionner les types de messages du journal que vous voulez

journal: afficher. Activité du système, Informations de débogage, Attaques, Paquets rejetés, et Avis sont des messages qui peuvent être sélectionnés. Cliquez sur Apply Log Settings Now (Appliquer les paramètres du journal maintenant) pour activer vos paramètres.

**Refresh** Met à jour les détails du journal à l'écran, si bien que seules les activités (Actualiser): récentes sont affichées.

Première page: Cliquez dessus pour accéder à la première page.

- Dernière page: Cliquez dessus pour accéder à la dernière page.
  - Précédent : Cliquez dessus pour revenir à la page précédente.

Suivant : Cliquez dessus pour accéder à la page suivante.

Effacer : Efface la totalité du contenu du journal.

**Envoyer un courrier** Cette option permet d'envoyer une copie du journal du routeur à l'adresse électronique électronique que vous avez configurée dans l'écran **Tools** > **Email Settings maintenant :** (Outils > Paramètres de courrier électronique).

**Enregistrer le** Cette option permet d'enregistrer le journal du routeur dans un fichier sur **journal :** votre ordinateur.

LOG OPTI	IONS				
	Log Type : 🖉 System Activity				
	Debug Information				
	✓ Attacks				
	Dropped Packets				
	V Notice				
	Apply Log Settings Now				
LOG DET	AILS				
	First Page         Last Page         Previous         Next				
	Refresh Clear Email Now Save Log				
1/25					
Time	Message				
Apr 29 14:06:50	Sending discover				
Apr 29 14:06:48	Sending discover				
Apr 29 14:06:46	Sending discover				
Apr 29 14:05:42	Sending discover				
Apr 29 14:05:40	Sending discover				
Apr 29 14:05:38	Sending discover				
Apr 29 14:04:34	Sending discover				
Apr 29 14:04:32	Sending discover				
Apr 29 14:04:30	Sending discover				
Apr 29					

## **Statistiques**

L'écran ci-dessous affiche les *Traffic Statistics* (Statistiques du trafic). Elle vous permet d'afficher le nombre de paquets passant par le DIR-655 sur les ports du réseau étendu et local, ainsi que sur les segments sans fil. Le compteur de trafic se réinitialise si le périphérique est redémarré.

TRAFFIC STATISTICS				
Traffic Statistics display Receive and Transmit packets passing through your router.				
Refresh Statistics Clear Statistics				
LAN STATISTICS				
Sent: 142672 TX Packets Dropped:	Received : 133672 RX Packets Dropped : Errors : 0			
WAN STATISTICS				
Sent: 1471 TX Packets Dropped: 0	Received: 937 RX Packets Dropped: 0 Errors: 0			
WI-FI STATISTICS 2.4G				
Sent: 1017 TX Packets Dropped: 14339	Received : 657 RX Packets Dropped : 0 Errors : 0			

#### **Sessions Internet**

La page *Internet Sessions* (Sessions Internet) affiche des informations détaillées sur les sessions Internet actives via le routeur. Une session Internet est une conversation entre un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et un programme ou une application sur un ordinateur du côté du réseau local et une application sur une appli

INTERN	ET SES	SIONS				
This page displays the full details of active sessions to your router.						
INTERN	ET SES	SIONS				
Local	NAT	Internet Connection	Protocol	State	Dir	Timeout

#### Redirection

Cette page affiche la table de redirection actuelle.

#### ROUTING

#### Routing Table

This page displays the routing details configured for your router.

#### **ROUTING TABLE**

Destination IP	Netmask	Gateway	Metric	Interface	Туре	Creator
192.168.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	0	LAN	Internal	System
239.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	0	LAN	Internal	System
127.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	0	Local Loopback	LOCAL	System

## Réseau sans fil

Le tableau *Clients sans fil* affiche une liste de clients sans fil actuellement connectés. Ce tableau affiche également la durée de la connexion et l'adresse MAC des clients sans fil connectés.

WIRELESS				
Use this option to view t	he wireless clients th	at are connecte	ed to your v	wireless router.
NUMBER OF WIRELE	SS CLIENTS - 2.4	IGHZ BAND:		
MAC Address	IP Address	Mode	Rate	Signal(%)

#### IPv6

La page IPv6 affiche un résumé des paramètres IPv6 du routeur et répertorie les adresses IPv6 et les noms d'hôte de tous les clients IPv6.

IPv6 Network Information				
All of your IPv6 Internet and network connection details are displayed on this page.				
IPv6 Connection Informati	on			
IPv6 Connection Type :	Auto Detection			
Network Status :	Disconnected			
Connection Up Time :	N/A			
WAN IPv6 Address :	None			
IPv6 Default Gateway :	None			
LAN IPv6 Address :	None			
LAN IPv6 Link-Local Address :	fe80::218:e7ff:fe95:83d8/64			
Primary DNS Address :	None			
Secondary DNS Address :	None			
DHCP-PD :	Enabled			
IPv6 network assigned by DHCP-PD :	None			
LAN IPv6 Computers				
IPv6 Address	Name (if any)			

#### Acheminement IPv6

Cette page affiche les données de l'acheminement IPv6 de votre routeur.

IPV6 ROUTING					
IPv6 Routing Table This page dsiplays the IPv6 routing detials configured for your router					
IPv6 Routing Table Destination IP	Gateway	Metric	Interface		

## Assistance

TUP HELP	SETU
Internet Connection     WAN     Wireless Settings     Network Settings     IPV6	
DVANCED HELP	ADV/
<ul> <li>Virtual Server</li> <li>Port Forwarding</li> <li>Application Rules</li> <li>OOS Engine</li> <li>Network Filter</li> <li>Access Control</li> <li>Website Filter</li> <li>Inbound Filter</li> <li>Firewall Settings</li> <li>Routing</li> <li>Advanced Wireless</li> <li>Wi-Fi Protected Setup</li> <li>Advanced Network</li> <li>GUEST ZONE</li> <li>IPV6 Finewall</li> <li>IPv6 Routing</li> </ul>	
IOLS HELP	τοοι
<ul> <li>Admin</li> <li>Time</li> <li>Syslog</li> <li>Email Settings</li> <li>System</li> <li>Firmware</li> <li>Dynamic DNS</li> <li>System Check</li> <li>Schedules</li> </ul>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ATUS	STAT
Device Info     Logs     Statistics     Internet Sessions     Routing     Wreless     IPV6     IPv6 Routing	

# Connexion d'un client sans fil à votre routeur Bouton WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est le moyen le plus simple et le plus sûr de connecter vos périphériques sans fil au routeur. La plupart des périphériques sans fil, tels que les adaptateurs sans fil, les lecteurs multimédia, les lecteurs DVD Blu-ray, les imprimantes sans fil et les caméras, possèdent un bouton WPS (ou un utilitaire logiciel équipé du WPS) sur lequel vous pouvez appuyer pour vous connecter au routeur DIR-655. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique sans fil que vous voulez connecter pour être sûr de bien comprendre comment activer le WPS. Ensuite, passez aux étapes suivantes :

Étape 1 - Appuyez sur le bouton WPS du routeur DIR-655 pendant 1 seconde environ. Le voyant Internet situé sur la façade commence à clignoter.



Étape 2 - Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS sur votre client sans fil (ou lancez l'utilitaire logiciel et démarrer le processus WPS).

Étape 3 - Attendez jusqu'à 1 minute pour la configuration. Lorsque le voyant Internet cesse de clignoter, vous êtes connecté et votre connexion sans fil est sécurisée par WPA2.

# Windows<sup>®</sup> 8 WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité utilisée (mot de passe Wi-Fi).

Pour rejoindre un réseau existant, repérez l'icône du réseau sans fil dans la barre de tâches, près de l'affichage de l'heure.

tone de réseau sans fil

En cliquant sur cette icône, vous affichez une liste des réseaux sans fil qui se trouvent dans la proximité de connexion de votre ordinateur. Sélectionnez le réseau désiré en cliquant sur le nom du réseau.



On vous demandera ensuite de saisir la clé de sécurité du réseau (mot de passe Wi-Fi) pour le réseau sans fil. Saisissez le mot de passe dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous souhaitez utiliser le WPS pour vous connecter au routeur, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton WPS sur votre routeur pour activer la fonction WPS.



Après avoir établi une connexion à un réseau sans fil, le mot **Connected** (Connecté) apparaît en regard de celui-ci.

Networks	
Airplane mode Off	
Wi-Fi	
d-link-07725	Connected

# Windows<sup>®</sup> 7 WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Cliquez sur l'icône sans fil dans la zone de notification (en bas à droite).



2. L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.

Not connected	49	-
Connections are available		ш
Wireless Network Connection	^	
dlink	Inc	
kay2690_24	Ine.	
AllenH DIR-655	Ilee	
SD6_WLAN	llee	
DAP-2690g	Ilee	
wpstest1	lie.	
BBIQ633304WPA2	lle.	
Eddie_APNAS		-
Open Network and Sharing Ce	nter	

3. Sélectionnez le réseau sans fil portant le nom Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportezvous à la section Bases de la mise en réseau de ce manuel pour de plus amples informations.



4. La fenêtre suivante apparaît pendant que l'ordinateur tente de se connecter au routeur.

Y Connect to a Network	×
Getting information from dlink	
	Cancel

5. Saisissez la même clé de sécurité ou phrase de passe (mot de passe Wi-Fi) que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connecter). Vous pouvez également vous connecter en appuyant sur le bouton WPS du routeur.

La connexion au réseau sans fil prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

P Connect to a Network	×
Type the network security key	
Security key:	
Hide characters	
You can also connect by pushing the button on the router.	
OK	Cancel

#### WPS

La fonction WPS du DIR-655 peut être configurée à l'aide de Windows<sup>®</sup> 7. Procédez comme suit pour utiliser Windows<sup>®</sup> 7 afin de configurer la fonction WPS :

1. Cliquez sur le bouton **Start** (Démarrer), puis sélectionnez **Computer** (Ordinateur) dans le menu Démarrer.



2. Cliquez sur Network (Réseau) à gauche.



3. Double-cliquez sur le DIR-655.



 Saisissez le code PIN du WPS (indiqué sur l'étiquette du routeur) ou, dans le menu Setup > Wireless Setup (Configuration > Configuration sans fil) de l'interface du routeur, cliquez sur Next (Suivant).

🕞 😰 Set Up a N	Vetwork
To set up a You can find router or in th manufacture PIN:	a network, type the 8-digit PIN from the router label the numeric PIN on a label attached to the r.
	Next Cancel

5. Saisissez un nom pour identifier le réseau.

6. Pour configurer les paramètres avancés, cliquez sur l'icône 👽 .

Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Set Up a Network	
Give your network a name	
Your network needs a unique name so that it can be easily identified. It is best to keep the name short (25 characters or less) and recognizable.	
Type your network name:	🧭 Security-enabled network
D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.
Change passphrase, security level and e	encryption type (advanced): 🧼 🛞
Upgrade or replace the router using	the network settings stored on this computer
	<u>N</u> ext Cancel

0	💱 Set Up a Network	
	Give your network a name	
	Your network needs a unique name so that it can characters or less) and recognizable.	be easily identified. It is best to keep the name short (25
	Type your network name:	Security-enabled network
	D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.
	Change passphrase, security level and encryption type (advanced):	
	f6mm-gizb-9vmv	WPA2-Personal (Recommended)
	Connect automatically	Encryption type:
		AES (Recommended)
	😵 Upgrade or replace the router using the netwo	ork settings stored on this computer
		<u>N</u> ext Cancel

Section 4 - Connexion d'un client sans fil à votre routeur

- 7. La fenêtre suivante s'ouvre lorsque le routeur est en cours de configuration.
  - Attendez la fin de la configuration.

8. La fenêtre suivante vous informe que le WPS a été configuré avec succès sur le routeur.

Notez la clé de sécurité car vous devrez peut-être l'indiquer si vous ajoutez un périphérique sans fil d'ancienne génération au réseau.

9. Cliquez sur Close (Fermer) pour terminer la configuration WPS.





🗩 😰 Set	t Up a Network	
D-Lir	nk_Net has been successfully set up	
To add an older wireless device to this network, you might need to provide this security key		
	894g-eyd5-g5wb	
You can <u>print these network settings</u> for future reference. For gaming consoles or computers running Windows XP, <u>copy the network profile to a USB drive</u> for easier set up.		
	Close	

# Windows Vista®

Les utilisateurs de Windows Vista peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows Vista<sup>®</sup>, comme indiqué ci-dessous.

Si l'infobulle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur l'un d'eux (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connexion).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.





## WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer la sécurité sans fil (WPA/WPA2) sur le routeur ou le point d'accès sans fil avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé de sécurité ou la phrase de passe utilisée.

1. Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows Vista en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Connect to a network** (Connexion à un réseau).

2. Sélectionnez le nom Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).




3. Saisissez la même clé de sécurité ou phrase de passe (mot de passe Wi-Fi) que celle du routeur, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).

La connexion au réseau sans fil prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, vérifiez que les paramètres de sécurité soient corrects. La clé ou la phrase de passe doit être strictement identique à celle du routeur sans fil.

Туре	the network security key or passphrase for Candy
The p	erson who setup the network can give you the key or passphrase.
Secur	ity key or passphrase:
Dis	splay characters
s.	If you have a <u>USB flash drive</u> with network settings for Candy, insert it now.

## WPS/WCN 2.0

Le routeur prend en charge la protection Wi-Fi, dénommée WCN 2.0 sous Windows Vista. Les instructions de configuration suivantes diffèrent selon que vous utilisez Windows Vista ou un logiciel tiers pour configurer le routeur.

Lorsque vous configurez le routeur pour la première fois, la protection Wi-Fi est désactivée et non configurée. Or, pour profiter des avantages de la protection Wi-Fi, le routeur doit être activé et configuré. Trois méthodes de base permettent d'y parvenir : Utilisez l'assistance pour WCN 2.0 intégrée de Windows Vista, le logiciel fourni par un tiers, ou bien configurez manuellement.

Si vous exécutez Windows Vista, connectez-vous au routeur et cochez la case **Enable** (Activer) dans la section **Basic** > **Wireless** (Paramètres de base > Sans fil). Utilisez le PIN actuel affiché dans la section **Advanced** > **Wi-Fi Protected Setup** (**Avancé** > **WPS**), ou bien cliquez sur le bouton **Generate New PIN (Générer un nouveau PIN)** ou sur le bouton **Reset PIN to Default (Réinitialiser le PIN par défaut)**.

PIN SETTINGS			
Current PIN :	53468734		
	Reset PIN to Default	Generate New PIN	

Si vous utilisez un logiciel tiers pour configurer la protection Wi-Fi, suivez attentivement les instructions. Ensuite, passez à la section suivante pour configurer le routeur que vous venez de paramétrer.

## Windows® XP

Les utilisateurs de Windows XP peuvent utiliser l'utilitaire sans fil intégré (Zero Configuration Utility). Les instructions suivantes s'appliquent aux utilisateurs du Service Pack 2. Si vous utilisez l'utilitaire d'une autre société, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de votre adaptateur sans fil pour obtenir de l'aide sur la connexion à un réseau sans fil. La plupart des utilitaires possèdent une option « site survey » (Visite des lieux) similaire à l'utilitaire de Windows<sup>®</sup> XP, comme indiqué ci-dessous.

Si l'infobulle **Wireless Networks Detected** (Réseaux sans fil détectés) s'affiche, cliquez au centre de la bulle pour accéder à l'utilitaire.

ou

Faites un clic droit sur l'icône de l'ordinateur sans fil dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran à côté de l'heure). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.

L'utilitaire affiche tous les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Cliquez sur un réseau Wi-Fi (affiché à l'aide du SSID), puis cliquez sur le bouton **Connect** (Connecter).

Si vous obtenez un bon signal, mais que vous ne pouvez pas accéder à Internet, vérifiez les paramètres TCP/IP de votre adaptateur sans fil. Reportez-vous à la section **Bases de la mise en réseau** de ce manuel pour de plus amples informations.







### WPA/WPA2

Il est recommandé d'activer le WPA sur le routeur sans fil ou le point d'accès avant de configurer l'adaptateur sans fil. Si vous rejoignez un réseau existant, vous devez connaître la clé WPA utilisée.

- 1. Ouvrez l'utilitaire sans fil de Windows XP en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'ordinateur sans fil, dans la zone de notification (en bas à droite de l'écran). Sélectionnez **Afficher les réseaux sans fil disponibles**.
- 2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur **Connect** (Connecter).





Section 4 - Connexion d'un client sans fil à votre routeur

3. La boîte de dialogue **Wireless Network Connection** (Connexion réseau sans fil) apparaît. Saisissez le mot de passe Wi-Fi WPA-PSK, puis cliquez sur **Connect** (Connexion).

La connexion au réseau sans fil prendre 20 à 30 secondes. Si elle échoue, veuillez vérifier que les paramètres de WPA-PSK sont corrects. Le mot de passe Wi-Fi doit être strictement identique à celui du routeur sans fil.

Wireless Network Conn	ection 🔀
The network 'test1' requires key helps prevent unknown i	a network key (also called a WEP key or WPA key). A network ntruders from connecting to this network.
Type the key, and then click	Connect.
Network <u>k</u> ey:	1
Confirm network key;	
	<u>C</u> onnect Cancel

# **Résolution des problèmes**

Ce chapitre fournit des solutions aux problèmes pouvant survenir lors de l'installation et de l'utilisation du DIR-655. Lisez les descriptions suivantes si vous rencontrez des problèmes (Les exemples suivants sont illustrés dans Windows<sup>®</sup> XP. Si vous utilisez un autre système d'exploitation, les captures d'écran de votre ordinateur seront similaires aux exemples suivants.)

#### 1. Pourquoi n'ai-je pas accès à l'utilitaire de configuration Web?

Lorsque vous saisissez l'adresse IP du routeur D-Link (**192.168.0.1** par exemple), vous ne vous connectez pas à un site Web ou à Internet. L'utilitaire est intégré dans une puce ROM du périphérique lui-même. Votre ordinateur doit se trouver sur le même sous-réseau IP pour se connecter à l'utilitaire Web.

• Vérifiez qu'une version actualisée de Java est activée sur le navigateur Web. Nous recommandons les versions suivantes :

- Internet Explorer 6.0 ou une version supérieure
- Netscape 8 ou une version supérieure
- Mozilla 1.7.12 (5.0) ou une version supérieure
- Opera 8.5 ou une version supérieure
- Safari 1.2 ou une version supérieure (avec Java 1.3.1 ou une version supérieure)
- Camino 0.8.4 ou une version supérieure
- Firefox 1.5 ou une version supérieure
- Vérifiez la connectivité physique en contrôlant que le voyant reste allumé sur le périphérique. S'il ne l'est pas, essayez un autre câble ou connectezvous à un autre port du périphérique, si possible. Si l'ordinateur est éteint, le voyant l'est peut-être également.
- Désactivez les logiciels de sécurité Internet exécutés sur l'ordinateur. Les pare-feux logiciels, comme Zone Alarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall et le pare-feu Windows XP peuvent bloquer l'accès aux pages de configuration. Vérifiez les fichiers d'aide joints à votre logiciel pare-feu pour de plus amples informations sur sa désactivation ou sa configuration.

Configurez vos paramètres Internet :

- Allez dans Start > Settings > Control Panel (Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration). Double-cliquez sur l'icône
   Internet Options (Options Internet). Sous l'onglet Security (Sécurité), cliquez sur le bouton qui restaure les paramètres par défaut.
- Cliquez sur l'onglet **Connection** (Connexions), puis définissez l'option de numérotation sur Never Dial a Connection (Ne jamais établir de connexion). Cliquez sur le bouton Paramètres du réseau local. Veillez à ce que rien ne soit coché. Cliquez sur **OK**.
- Sous l'onglet Advanced (Avancés), cliquez sur le bouton pour rétablir les paramètres avancés. Cliquez trois fois sur OK.
- Fermez votre navigateur Web (s'il est ouvert), puis rouvrez-le.
- Accédez à la gestion Web. Ouvrez votre navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre routeur D-Link dans la barre d'adresse. Cette opération doit ouvrir la page de connexion de votre gestion Web.
- Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à la configuration, débranchez l'alimentation du routeur pendant 10 secondes, puis rebranchez-la. Patientez environ 30 secondes, puis essayez d'accéder à la configuration. Si vous possédez plusieurs ordinateurs, essayez de vous connecter avec un autre ordinateur.

#### 2. Que dois-je faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez réinitialiser votre routeur. Malheureusement, cette procédure réinitialise tous vos paramètres.

Pour réinitialiser le routeur, localisez le bouton de réinitialisation (orifice) à l'arrière de l'appareil. Lorsque le routeur est allumé, utilisez un trombone pour maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez-le pour que le routeur réalise la procédure de réinitialisation. Patientez environ 30 secondes avant d'accéder au routeur. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1. Lorsque vous vous connectez, définissez le nom d'utilisateur sur **admin** et laissez la zone de mot de passe vide.

## 3. Pourquoi ne puis-je pas me connecter à certains sites ou envoyer et recevoir des courriers électroniques lorsque je me connecte via mon routeur?

Si vous avez des difficultés à envoyer ou recevoir des courriers électroniques, ou à vous connecter à des sites sécurisés (par ex. eBay, sites de banques et Hotmail), nous conseillons de réduire la MTU par étapes de dix (par ex. 1 492, 1 482, 1 472, etc.).

#### *Remarque : Les utilisateurs d'AOL DSL+ doivent utiliser une MTU de 1400.*

Pour trouver la taille de MTU appropriée, vous devez réaliser un ping spécial de la cible à laquelle vous tentez d'accéder. Il peut s'agir d'un autre ordinateur ou d'une URL.

- Cliquez sur Start (Démarrer), puis sur Run (Exécuter).
- Les utilisateurs de Windows<sup>®</sup> 95, 98, et Me saisissent **command** (les utilisateurs de Windows NT, 2000, XP Vista<sup>®</sup> et 7 saisissent **cmd**) et cliquent sur **Enter** (Entrée) (ou cliquent sur **OK**).
- Lorsque la fenêtre s'ouvre, vous devez réaliser un ping spécial. Utilisez la syntaxe suivante :

#### ping [url] [-f] [-l] [valeur MTU]

```
C:\>ping yahoo.com -f -1 1482

Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:

Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 66.94.234.13:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping yahoo.com -f -1 1472

Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52

Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52

Ping statistics for 66.94.234.13:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms

C:\>
```

#### Exemple : ping yahoo.com -f -l 1472

Vous devez commencer à 1472 et réduire de 10 à chaque fois. Lorsque vous obtenez une réponse, augmentez de 2 jusqu'à ce que vous obteniez un paquet fragmenté. Relevez cette valeur et ajoutez-lui 28 pour prendre en compte les divers en-têtes TCP/IP. Par exemple, considérons que 1452 correspond à la valeur appropriée. La taille de MTU réelle doit être de 1480, soit la valeur optimale pour le réseau avec lequel nous travaillons (1452 + 28 = 1480).

Après avoir trouvé votre MTU, vous pouvez maintenant configurer votre routeur à l'aide de la taille de MTU appropriée.

Pour modifier la vitesse de la MTU sur votre routeur, procédez comme suit :

- Ouvrez votre navigateur, saisissez l'adresse IP de votre routeur (192.168.0.1), puis cliquez sur **OK**.
- Saisissez votre nom d'utilisateur (admin) et votre mot de passe (vierge par défaut). Cliquez sur **OK** pour accéder à la page de configuration Web du périphérique.
- Cliquez sur Setup (Configuration), puis sur Manual Configure (Configuration manuelle).
- Pour modifier la MTU, saisissez le nombre dans le champ MTU, puis cliquez sur **Save Settings** (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.
- Testez votre courrier électronique. Si le changement de MTU ne résout pas le problème, continuez à la modifier par étapes de dix.

# Bases de la technologie sans fil

Les produits sans fil D-Link reposent sur des normes industrielles permettant de fournir une connectivité sans fil haut débit conviviale et compatible à votre domicile, au bureau ou sur des réseaux sans fil publics. Si vous respectez rigoureusement la norme IEEE, la famille de produits sans fil D-Link vous permet d'accéder en toute sécurité aux données que vous voulez, quand et où vous le voulez. Vous pourrez profiter de la liberté offerte par la mise en réseau sans fil.

Un réseau local sans fil est un réseau d'ordinateurs cellulaire qui transmet et reçoit des données par signaux radio plutôt que par des câbles. Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilisés à domicile comme dans le cadre professionnel, mais aussi dans les lieux publics, comme les aéroports, les cafés et les universités. Des moyens innovants d'utiliser la technologie de réseau local sans fil permettent aux gens de travailler et de communiquer plus efficacement. La mobilité accrue, mais aussi l'absence de câblage et d'autres infrastructures fixes se sont avérées bénéfiques pour de nombreux utilisateurs.

Les utilisateurs de la technologie sans fil utilisent les mêmes applications que celles d'un réseau câblé. Les cartes d'adaptateurs sans fil utilisées sur les ordinateurs portables et de bureau prennent en charge les mêmes protocoles que les cartes d'adaptateurs Ethernet.

Il est souvent souhaitable de relier des appareils en réseau mobiles à un réseau local Ethernet classique pour utiliser des serveurs, des imprimantes ou une connexion Internet fournie via le réseau local câblé. Un routeur sans fil est un périphérique qui sert à créer ce lien.

#### Définition de « sans fil ».

La technologie sans fil, ou Wi-Fi, est un autre moyen de connecter votre ordinateur au réseau, sans utiliser de câble. Le Wi-Fi utilise la radiofréquence pour se connecter sans fil. Vous avez donc la liberté de connecter vos ordinateurs n'importe où dans votre foyer ou à votre travail.

#### Pourquoi la technologie sans fil D-Link?

D-Link est non seulement le leader mondial, mais aussi le concepteur, développeur et fabricant primé de produits de mise en réseau. D-Link offre les performances dont vous avez besoin, pour un prix raisonnable. D-Link propose tous les produits dont vous avez besoin pour construire votre réseau.

#### Comment la technologie sans fil fonctionne-t-elle?

La technologie sans fil fonctionne comme un téléphone sans fil, via des signaux radio qui transmettent des données d'un point A à un point B. La technologie sans fil présente toutefois des limites quant à l'accès au réseau. Vous devez vous trouver dans la zone de couverture du réseau sans fil pour pouvoir connecter votre ordinateur. Il existe deux types de réseaux sans fil : le réseau local sans fil (WLAN) et le réseau personnel sans fil (WPAN).

#### Réseau local sans fil

Dans un réseau local sans fil, un périphérique appelé Point d'accès (PA) connecte vos ordinateurs au réseau. Ce point d'accès possède une petite antenne qui lui permet de transmettre et de recevoir des données via des signaux radio. Un point d'accès intérieur (tel que celui illustré permet de transférer le signal jusqu'à 90 mètres. Avec un point d'accès extérieur, le signal peut atteindre jusqu'à 48 km pour alimenter certains lieux, tels que des unités de production, des sites industriels, des collèges et des lycées, des aéroports, des parcours de golf, et bien d'autres lieux extérieurs encore.

#### Réseau personnel sans fil (WPAN)

Le Bluetooth est la technologie sans fil de référence dans l'industrie pour le réseau personnel sans fil. Les périphériques Bluetooth du réseau personnel sans fil fonctionnent sur une portée pouvant atteindre 9 mètres.

La vitesse et la portée d'exploitation sans fil sont inférieures à celles du réseau local sans fil, mais en retour, elles utilisent moins de puissance. Cette technologie est donc idéale pour les périphériques personnels (par ex. téléphones mobiles, agendas électroniques, casques de téléphones, PC portables, haut-parleurs et autres dispositifs fonctionnant sur batterie).

#### Qui utilise la technologie sans fil ?

Ces dernières années, la technologie sans fil est devenue si populaire que tout le monde l'utilise, à domicile comme au bureau; D-Link offre une solution sans fil adaptée.

#### Accueil

- Offre un accès haut débit à toutes les personnes du domicile
- Surf sur le Web, contrôle des courriers électroniques, messagerie instantanée, etc.
- Élimination des câbles dans toute la maison
- Simplicité d'utilisation

#### Petite entreprise et entreprise à domicile

- Maîtrisez tout à domicile, comme vous le feriez au bureau
- Accès distant au réseau de votre bureau, depuis votre domicile
- Partage de la connexion Internet et de l'imprimante avec plusieurs ordinateurs
- Inutile de dédier de l'espace au bureau

#### Où la technologie sans fil est-elle utilisée ?

La technologie sans fil s'étend partout, pas seulement au domicile ou au bureau. Les gens apprécient leur liberté de mouvement et ce phénomène prend une telle ampleur que de plus en plus de lieux publics proposent désormais un accès sans fil pour les attirer. La connexion sans fil dans des lieux publics est généralement appelée « points d'accès sans fil ».

En utilisant un adaptateur CardBus de D-Link avec votre ordinateur portable, vous pouvez accéder au point d'accès pour vous connecter à Internet depuis des emplacements distants, dont : les aéroports, les hôtels, les cafés, les bibliothèques, les restaurants et les centres de congrès.

Le réseau sans fil est simple à configurer, mais si vous l'installez pour la première fois, vous risquez de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi nous avons regroupé quelques étapes de configurations et conseils pour vous aider à réaliser la procédure de configuration d'un réseau sans fil.

#### Conseils

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous installez un réseau sans fil.

#### Centralisez votre routeur ou point d'accès

Veillez à placer le routeur/point d'accès dans un lieu centralisé de votre réseau pour optimiser les performances. Essayez de le placer aussi haut que possible dans la pièce pour que le signal se diffuse dans tout le foyer. Si votre demeure possède deux étages, un répéteur sera peut-être nécessaire pour doper le signal et étendre la portée.

#### Éliminez les interférences

Placez les appareils ménagers (par ex. téléphones sans fil, fours à micro-ondes et télévisions) aussi loin que possible du routeur/point d'accès. Cela réduit considérablement les interférences pouvant être générées par les appareils dans la mesure où ils fonctionnent sur la même fréquence.

#### Sécurité

Ne laissez pas vos voisins ou des intrus se connecter à votre réseau sans fil. Sécurisez votre réseau sans fil en activant la fonction de sécurité WPA sur le routeur. Reportez-vous au manuel du produit pour obtenir des informations détaillées sur sa configuration.

## Modes sans fil

D'une manière générale, il existe deux modes de mise en réseau :

- Infrastructure : tous les clients sans fil se connectent à un point d'accès ou un routeur sans fil.
- Ad-Hoc : connexion directe à un autre ordinateur, pour une communication entre pairs, en utilisant des adaptateurs réseau sans fil sur chaque ordinateur (par ex. deux adaptateurs CardBus réseau sans fil DIR-655 ou plus).

Un réseau d'infrastructure comporte un point d'accès ou un routeur sans fil. Tous les périphériques sans fil (ou clients) se connectent au routeur ou au point d'accès sans fil.

Un réseau ad-hoc comporte seulement des clients (par ex. des PC portables) équipés d'adaptateurs Cardbus sans fil. Tous les adaptateurs doivent être en mode ad-hoc pour communiquer.

# Bases de la mise en réseau

### Vérifiez votre adresse IP

Après avoir installé votre nouvel adaptateur D-Link, vous devez par défaut définir les paramètres TCP/IP pour obtenir automatiquement une adresse IP d'un serveur DHCP (c'est-à-dire un routeur sans fil). Pour vérifier votre adresse IP, procédez comme suit.

Cliquez sur **Start** > **Run** (Démarrer > Exécuter). Dans la zone d'exécution, saisissez *cmd*, puis cliquez sur **OK**. [Sous Windows Vista<sup>®</sup> saisissez *cmd* dans la boîte **Start Search** (Rechercher)].

À l'invite, saisissez *ipconfig*, puis appuyez sur Entrée.

L'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut de votre adaptateur s'affichent.

Si l'adresse est 0.0.0.0, vérifiez l'installation de votre adaptateur, les paramètres de sécurité et les paramètres de votre routeur. Certains logiciels pare-feu bloquent parfois les demandes DHCP sur les nouveaux adaptateurs.

Si vous vous connectez à un réseau sans fil d'un point d'accès sans fil (par ex. un hôtel, un café ou un aéroport), veuillez contacter un collaborateur ou un administrateur pour vérifier ses paramètres réseau sans fil.

🔤 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	- 0	
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] <c> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.</c>		
C:\Documents and Settings≻ipconfig		
Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection:		
Connection-specific DNS Suffix . : dlink IP Address		
C:\Documents and Settings>_		

#### Attribution statique d'une adresse IP

Si vous n'utilisez pas de passerelle/routeur compatible avec le serveur DHCP, ou si vous devez attribuer une adresse IP statique, veuillez procéder comme suit :

#### Étape 1

Windows<sup>®</sup> 7 - Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Partage et réseau**. Windows Vista<sup>®</sup> - Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions** réseau.

Windows XP : cliquez sur **Start** > **Control Panel** > **Network Connections** (Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau). Windows 2000 : sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **My Network Places** > **Properties** (Voisinage réseau > Propriétés).

#### Étape 2

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Local Area Connection** (Connexion au réseau local) qui représente votre adaptateur réseau, puis sélectionnez **Properties** (Propriétés).

#### Étape 3

Sélectionnez **Internet Protocol (TCP/IP)** [Protocole Internet (TCP/IP)], puis cliquez sur **Properties** (Propriétés).

#### Étape 4

Cliquez sur **Use the following IP address** (Utiliser l'adresse IP suivante), puis saisissez une adresse IP du même sous-réseau que votre réseau ou l'adresse IP du réseau local de votre routeur.

**Exemple :**Si l'adresse IP du routeur est 192.168.0.1, faites de 192.168.0.X votre adresse IP, X représentant un chiffre entre 2 et 99. Vérifiez que le nombre choisi n'est pas utilisé sur le réseau. Définissez la même Passerelle par défaut que celle de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1).

Définissez le même Primary DNS (DNS principal) que celui de l'adresse IP du réseau local de votre routeur (192.168.0.1). Le Secondary DNS (DNS secondaire) est inutile, mais vous pouvez quand même saisir un serveur DNS fourni par votre FAI.

#### Étape 5

Cliquez deux fois sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

tomatically if your network supports o ask your network administrator for		
ally		
192.168.0.52		
255 . 255 . 255 . 0		
192.168.0.1		
omaticallu		
iddresses:		
192.168.0.1		

# **Caractéristiques techniques**

#### Normes

- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

#### Sécurité

- WPA-Personal
- WPA2-Personnel
- WPA-Entreprise
- WPA2-Entreprise

#### Débits du signal sans fil<sup>1</sup>

• 6,5 Mbits/s ~ 300 Mbits/s

#### Plage de fréquences

• 2,4 GHz à 2,483 GHz<sup>2</sup>

#### Type d'antenne externe

• Trois (3) antennes SMA inverses amovibles

#### Température de fonctionnement

•0 °C à 55 °C

#### Humidité

• 95% maximum (sans condensation)

#### Sécurité et Émissions

- FCC
- CE
- IC

#### Dimensions

- L = 7.6 inches
- W = 4.6 inches
- H = 1.2 inches

#### Garantie

• 2 ans

<sup>1</sup>Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11g et 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux ont des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. <sup>2</sup> La plage de fréquences sans fil peut varier d'une région à l'autre

#### Avertissement de marque CE :

Ce produit est de classe B. Dans un environnement domestique, il peut produire des interférences radio. Dans ce cas, l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

#### **Déclaration FCC :**

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des Règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nuisibles avec la communication radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs mesures suivantes :

- Réorientation ou déplacement de l'antenne réceptrice.
- Éloignement de l'équipement et du récepteur.
- Connexion de l'équipement dans une prise d'un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

#### Mise en garde FCC :

Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de sa conformité risque d'invalider l'autorisation d'utiliser cet appareil accordée à l'utilisateur.

Ce dispositif se conforme à la partie 15 des Règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Ce dispositif ne risque pas de produire des interférences nuisibles, et 2) il doit accepter tous types d'interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner un dysfonctionnement.

#### **DÉCLARATION IMPORTANTE :**

#### Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC dans un environnement non contrôlé. Lorsque vous installez et utilisez l'équipement, laissez une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et vous. Cet émetteur ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ni fonctionner en conjonction avec ceux-ci.

La disponibilité de certains canaux spécifiques et/ou bandes de fréquence opérationnelles dépend du pays et est programmée par un microprogramme en usine pour correspondre à la cible prévue. L'utilisateur final ne peut pas accéder au paramètre du microprogramme.

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie applicable aux produits achetés en-dehors des États-Unis, veuillez contacter votre bureau D-Link local.

#### Déclaration d'Industrie Canada :

Ce périphérique est conforme à la partie RSS-210 des règles d'Industry Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne risque pas de produire des interférences nuisibles, et 2) il doit accepter tous types d'interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner un dysfonctionnement.

#### **REMARQUE IMPORTANTE :**

#### Déclaration d'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'expositions aux rayonnements IC énoncées pour un environnement non contrôlé. Lorsque vous installez et utilisez l'équipement, laissez une distance minimum de 20 cm entre l'élément rayonnant et vous.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une antenne dont le gain maximum atteint 2 dB. Il est strictement interdit d'utiliser une antenne de gain plus élevé, conformément aux règles d'Industry Canada. L'antenne doit avoir une impédance de 50 ohms.