

Anleitung zur Einrichtung des Bridge-Modus

Für DIR-865L mit aktueller Firmware und deutschem Sprachpaket

Mit dem Bridge-Modus kann der DIR-865L per WLAN in ein Netzwerk eingebunden werden. Die per LAN am DIR-865L angebundenen Geräte haben dann darüber Zugriff auf Ihr bestehendes Netzwerk.

Bitte beachten Sie, dass der DIR-865L im Bridge-Mode selbst kein Accesspoint mehr ist, sich WLAN-Clients daher dann nicht mehr auf das WLAN des DIR-865L verbinden können.

Zur Einrichtung des Bridge-Modus verbinden Sie einen Ihrer Computer direkt per LAN-Kabel mit Ihrem DIR-865L und vergeben Ihrem Computer zumindest vorrübergehend eine passende feste IP-Adresse, z.B. 192.168.0.52 Siehe die Anleitung <u>ftp://ftp.dlink.de/anleitungen/Howto_de_StatischeIP_Win.pdf</u> oder im Handbuch des DIR-865L im Abschnitt Statische Zuweisung einer IP-Adresse auf Seite 155.

Gehen Sie dann bitte folgendermaßen vor.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-865L zu. Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.0.1</u> oder <u>http://dlinkrouter.local</u>

2. Ist der DIR-865L im Auslieferungszustand, wird der Setup-Assistent angezeigt. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

🥹 D-LINK SYSTEMS, INC. WIRELESS ROUTER HOME - Mozilla Firefox		-	8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe			
D D-LINK SYSTEMS, INC. WIRELESS ROUTER +			
€ 192.168.0.1		•	⋒
D 192.168.0.1 D 192.100 0.50 D 192.168.1.1 1 192.168.15.1 DFL	D DFL-160 🗍 GO-DSL-N151 🗍 DSL-321_D 🗍 DSL-321B_Z 🕐 DynDNS 🛟 ShieldsUPI 🞯 Speedtest.net 😈 DNS Resolver Check D version.txt		»
Product Page : DIR-865L	Hardware Version ; A1 Firmware Version : 1.06		
NLink			
	Sprache : Deutsch		
WILLCOMME Dieser Assidu und hift Ihm • Schrit 1: • Schrit 2: • Schrit 3: • Schrit 4: • Schrit 5:	IBEIM D-LINK-SETUP-ASSISTENTEN II führt Sie Schritt durch die Konfiguration Ihres neuen D-Link-Routers III, ine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Konfguneens Die Ihre Internetverbindung Konfigurens Die Ihre VI-Fischerhet Richten Sie ihr Keitwort ein Weiter Weiter Abbrechen		
WIRELESS			
	Copyright © 2012-2013 D-Link Corporation. All rights reserved.		



3. Klicken Sie auf OK.

Möchten Sie alle Änderungen verwerfen,	die Sie in diesem Ass	istenten vorg	enommen haben?
		ОК	Abbrechen

4. Haben Sie den Setup-Assistenten schon durchgespielt oder zuvor schon mal abgebrochen, erscheint das Anmelde-Fenster.

Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration kein Passwort gesetzt.

Ist im DIR-865L bereits ein Deutsches Sprachpaket installiert, lassen Sie das **Kennwort** Feld leer oder geben Ihr konfiguriertes Kennwort ein und klicken auf **Anmelden**.

Ist im DIR-865L kein Deutsches Sprachpaket installiert, lassen Sie das **Password** Feld leer oder geben Ihr konfiguriertes Kennwort ein und klicken auf **Login**.

Produktseite : DIR-865L	Hardware-Version: A1	Firmware-Version: 1.06
D-Link		
ANMELDEN		
Im Router anmelden :		
Benutzername : Admin Kennwort :	Anmelden	
WIRECESS		

Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an. Wenn Sie den Setup-Assistenten des DIR-865L durchgespielt haben, haben Sie auf jeden Fall ein Admin-Kennwort konfiguriert.

Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie den DIR-865L auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Factory Reset:

Halten Sie dazu den Resettaster mit der Aufschrift **RESET** auf der Rückseite des eingeschalteten DIR-865L, mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt. Sobald der Factory Reset erfolgt ist, leuchtet die sonst grün leuchtende Power-LED dann orange auf.

Empfehlung:

Haben Sie im DIR-865L zuvor Einstellungen vorgenommen, setzen Sie ihn wieder auf Werkseinstellungen zurück, siehe oben **Factory Reset**.



5. Wählen Sie oben das Menü **Setup** und links **Internet** aus. Klicken Sie unten auf **Manuelle Einrichtung der Internetverbindung**.





6. Aktivierung des Bridge-Modus:

Setzen Sie bei Aktivierter Bridge-Modus einen Haken (1).

Klicken Sie auf Einstellungen speichern (2).



Hinweis:

In der Regel befindet sich ein DHCP-Server in einem lokalen Netzwerk, von dem Ihre angebundenen Geräte ihre IP-Adresse beziehen. Dies ist meist der Router, mit dem Sie online gehen.

Der DIR-865L wird, sobald er an Ihr lokales Netzwerk angebunden ist (noch nicht jetzt), ebenfalls eine IP-Adresse beziehen.



7. Der DIR-865L startet nun neu, dies dauert 99 Sekunden.

Produktseite : DIR-865L	Hardware-Version : A1	Firmware-Version: 1.06
D-Link		
OF DĂTEMODING		
GERATEMODUS		
Das	Gerät wechselt in den Bridge-Modus.	
Es wird jetzt ein Neustart durchg	eführt. Die Management IP -Adresse ändert sich auf 192.168.0.50.	
Stellen Sie bitte sicher, dass die IP-Adres	sse des PCs im gleichen IP-Netz ist, bevor Sie weitere Konfiguration Geräts durchführen.	en des
	Wartezeit : <mark>98</mark> Sekunde(n)	
WIRELESS		

8. Die Konfiguration des DIR-865L ist nun über <u>http://192.168.0.50</u> oder <u>http://dlinkrouter.local</u> aufzurufen.

Loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein.

Produktseite : DIR-865L	Hardware-Version : A1	Firmware-Version: 1.06
D-Link		
ANMELDEN		
Im Router anmelden : Benutzernan Kennwo	e : Admin t : Anmelden	
WIRELESS		



9. Wählen Sie oben das Menü Setup und links Drahtloseinstellungen aus.

Klicken Sie dann auf den Knopf **Standortübersicht**, um sich die verfügbaren WLAN-Netze auflisten zu lassen.

Produktseite : DIR-865L				Hardware-Version: A1	Firmware-Version: 1.06
D-Lini	¢				\prec
DIR-865L	SETUP	ERWEITERT	TOOLS	STATUS	SUPPORT
INTERNET DRAHTLOS- EINSTELLUNGEN	DRAHTLOSES NETZW In diesem Abschnitt kö Funkstationen konfigur änderungen möglicher Zum Schutz Ihrer Date Gerät unterstüczt die d WPA2. Einstellungen speichern EINSTELLUNGEN FÜR Frequ Drahtlos a Name des d N	ERK nnen Sie die Drahtloseins ieren. Beachten Sie, dass weise auch auf Ihrem dra n können Sie Funktionen Irei folgenden Sicherheits Einstellowen nicht speir DRAHTLOSES NETZWE uenzband : Station (2 aktivieren : aktivieren :	tellungen Ihres D-Link-A die in diesem Abschnitt htlosen Client vorgenom für die drahtlose Sicherl modi für drahtlose Netze chern RK ,4 GHz/5 GHz Stando	P oder Ihrer drahtlosen durchgeführten men werden müssen. heit konfigurieren. Dieses WEP, WPA und	 Nützliche Hinweise Wählen Sie die SSID, zu der die Bridge eine Verbindung herstellen soll. Wenn Sie WLAN-Sicherheit aktiviert haben, notieren Sie sich unbedingt den von Thnen festgelegten Schlüssel. Bie müssen diese Informationen auf jedem drahtfosen Gerät eingeben, das Sie mit Ihrem drahtfosen Netzwerk verbinden möchten. Mehr
	Bi SICHERHEITSMODUS Sicherheitsmoo Einstellungen speichern	andbreite : 20/40/80 M FÜR DRAHTLOSE NETZ Jus : Drahtlos-Sicherheit (Einstellungen nicht speic	lhz (Auto) ZE deaktivieren (nicht empfohle hern	en) 💌	

10. In der Regel erscheint nun eine leere Auflistung.

Es dauert ein paar Sekunden, bis die verfügbaren WLAN-Netze aufgelistet werden, bitte warten Sie daher einen Moment. Diese Seite aktualisiert sich automatisch.

🔕 D-LINK SYSTEMS, INC. WIRELESS ROUTER	HOME - Mozilla I	Firefox			
🕙 192.168.0.50/bsc_wlan_sitesurvey.php					
Produktseite : DIR-865L			Hardw	are-Version: A1	Firmware-Version
D-Línk					
SSID	BSSID	Kanal Typ	Verschlüsseln	Signal Aus	wählen
Verbinden Beenden					
WIRELESS					
Соругі	ght © 2012-2013	B D-Link Corporation.	All rights reserved.		



11. Links wird die **SSID** der verfügbaren WLAN-Netze angezeigt (**1**).

Markieren Sie rechts unter **Auswählen** Ihr WLAN-Netz, mit dem Siech Ihr DIR-865L verbinden soll (**2**).

Klicken Sie dann unten auf **Verbinden** (**3**).

EMS, INC. WIRELESS R	OUTER HOME - MOZIIIa P	iretox				
DIR-969				Hardware	Version	• A1 Eirmu
DIN-000L				Taluwale	version	· A1 11110
SSID	BSSID	Kanal	Тур	Verschlüsseln	Signal	Auswähle
dlonline	90:94:E4:8F:7A:90	1(2.4G)	AP	TKIP+AES/WPA2	-78	C
dlonline_guest	90:94:E4:8F:7A:91	1(2.4G)	AP	TKIP+AES/WPA2PSK	-79	С
kameranetzwerk	BC:F6:85:40:01:DA	1(2.4G)	AP	AES/WPA2PSK	-56	С
dlonline	90:94:E4:8F:6A:10	1(2.4G)	AP	TKIP+AES/WPA2	-81	С
dlonline	90:94:E4:8F:47:50	6(2.4G)	AP	TKIP+AES/WPA2	-57	0
inis_GORTN300	00:05:1D:03:04:06	13(2.4G)	AP	AES/WPA2PSK	-33	С
broadway	FC:75:16:77:84:90	11(2.4G)	AP	AES/WPA2PSK	-46	С
СР	FC:75:16:77:84:91	11(2.4G)	AP	NONE/OPEN	-46	С
1stLevel	C8:D3:A3:38:C7:6C	11(2.4G)	AP	TKIP+AES/WPA2PSK	-42	C
dlonline	90:94:E4:8F:1C:10	11(2.4G)	AP	TKIP+AES/WPA2	-59	С
GO-DSL-N151	C8:D3:A3:D8:D7:75	13(2.4G)	AP	TKIP+AES/WPA2PSK	-51	C
broadway	FC:75:16:77:84:80	36(5G)	AP	AES/WPA2PSK	-50	С
dlonline	90:94:E4:8F:1C:00	36(5G)	AP	TKIP+AES/WPA2	-60	0
1stLevel5GHz	C8:D3:A3:38:C7:6E	48(5G)	AP	TKIP+AES/WPA2PSK	-65	0
1		/erbinden	Bee	nden	1	2
			-			

Es werden sowohl 2,4 GHz wie auch 5 GHz WLAN-Netze aufgelistet. Um was für eines es sich handelt, ist in der Auflistung unter **Kanal** zu erkennen.

Der DIR-865L kann sich zu einem 2,4 GHz oder einem 5 GHz WLAN-Netz verbinden.



12. Die Vorgaben des ausgewählten WLAN-Netzes werden automatisch eingetragen. Sie brauchen nun lediglich noch den **Netzwerkschlüssel** (WLAN-Schlüssel/WLAN-Key) des WLANs eingeben, auf das sich der DIR-865L verbinden soll.

Klicken Sie auf Einstellungen speichern.

DIR-868L	SETUP	ERWEITERT	TOOLS	STATUS	SUPPORT
INTERNET	DRAHTLOSES NETZW	/ERK			Nützliche Hinweise
DRAHTLOS- EINSTELLUNGEN	In diesem Abschnitt kö Funkstationen konfigur Änderungen möglicher Zum Schutz Ihrer Date Gerät unterstützt die o WPA2. Einstellungen speichern	nnen Sie die Drahtloseinst ieren. Beachten Sie, dass weise auch auf Ihrem draf n können Sie Funktionen Irei folgenden Sicherheitsr	tellungen Ihres D-Link-AP o die in diesem Abschnitt du htlosen Client vorgenomme für die drahtlose Sicherhei nodi für drahtlose Netze: V hern	oder Ihrer drahtlosen urchgeführten en werden müssen. t konfigurieren. Dieses NEP, WPA und	Wählen Sie die SSID, zu der die Bridge eine Verbindung herstellen soll. Wenn Sie WLAN-Sicherheit aktiviert haben, notieren Sie sich unbedingt den von Ihnen festgelegten Schlüssel. Sie müssen diese
	EINSTELLUNGEN FUR	DRAHILOSES NEIZWER	(K		Informationen auf jedem drahtlosen Gerät
	Freq Drahtlos Name des d I Freq B	uenzband : Station (2, aktivieren : rahtlosen : inis_GORTN30 letzwerks uenzband : 2.4GHz andbreite : 20/40 MHz (4 GHz/5 GHz) Standorti 00 ((Auch SSID Auto)	genannt))	eingeben, das Sie mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbinden möchten. • Mehr
	SICHERHEITSMODUS	FÜR DRAHTLOSE NETZ	E		
	Sicherheitsmo	dus: WPA2-Drahtlos-Siche	rheit (erweitert) aktivieren		
	WPA/WPA2				
	WPA/WPA2 erfordert, verwenden. Verschlüsse Netzwer	dass Stationen eine hoch elungstyp : AES kschlüssel : 12345678 (8~63 ASCI	gradige Verschlüsselung ur I or 64 HEX)	nd Authentifizierung	
	Einstellungen speichern	Einstellungen nicht speich	hern		



13. Der DIR-865L übernimmt nun die Einstellungen.

Produktseite : DIR-865L	Hardware-Version : A1 Firmware-Version : 1.06
D-Link	
SPEICHERN	
Die Einstellungen werden	gespeichert und wirksam.
Bitte war	ten
WIRELESS	

14. Damit ist die Einrichtung des Bridge-Modus abgeschlossen.

Der DIR-865L verbindet sich nun mit dem WLAN Ihres lokalen Netzwerkes. Wie bereits angesprochen, wird er von dem dortigen DHCP-Server eine IP-Adresse beziehen. Zudem behält der DIR-865L seine "Bridge-Modus-IP-Adresse" 192.168.0.50.

Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Rechners, mit dem Sie den DIR-865L konfiguriert haben, wieder in den ursprünglichen Zustand.

Die Konfiguration Ihres DIR-865L ist nun mit seiner neuen IP-Adresse, die er von Ihrem DHCP-Server bezogen hat, oder dem Hostnamen <u>http://dlinkrouter.local</u> zu erreichen.

Welche IP-Adresse Ihr DHCP-Server dem DIR-865L vergeben hat, schauen Sie bitte in der Konfiguration oder dem Log Ihres DHCP-Servers nach.



Wichtig: Da der DIR-865L seine ursprüngliche "Bridge-Modus-IP-Adresse" 192.168.0.50 beibehält, können keine zwei DIR-865L im Bridge-Modus im lokalen Netzwerk betrieben werden, da es sonst zu einem IP-Adresskonflikt kommt.

Daher darf auch kein anderes Gerät im lokalen Netzwerk diese IP-Adresse 192.168.0.50 besitzen.

Wichtig: Nutzen Sie einen MAC-Adressfilter zur zusätzlichen Absicherung Ihres WLANs, müssen Sie die WLAN MAC-Adresse Ihres DIR-865L dort als zugelassene MAC-Adresse angeben. Diese können Sie in der Konfiguration Ihres DIR-865L unter Status - Geräteinfo unten im Abschnitt WLAN auslesen.

Ebenfalls müssen Sie die MAC-Adresse **aller** am DIR-865L angebundenen Geräte in Ihrem MAC-Filter angeben.





Alles Erforderliche zur Einrichtung des Bridge-Modus ist in dieser Anleitung erwähnt.

Mehr als die in dieser Anleitung angesprochenen Schritte zur Einrichtung des Bridge-Modus sind nicht zu tun.

Kurzform:

- -> Bridge-Modus aktivieren.
- -> Das WLAN auswählen.
- -> WLAN-Schlüssel eingeben.

Für Fragen betreffend anderer nicht-D-Link Geräten in Ihrem lokalen Netzwerk und deren Funktionen, kontaktieren Sie bitte den entsprechenden Hersteller.

Möchten Sie dennoch den D-Link Support zu diesem Thema kontaktieren, können Sie das kostenlos über das Support-Portal <u>http://support.dlink.de</u> schriftlich machen oder unserem **Classified Support** anrufen.

Diesen erreichen Sie unter der Rufnummer: **09001 – 01 11 10** (0,99 €/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom - Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen) Servicezeiten: Mo - Fr, 10:00 - 16:00 Uhr