

Anleitung zum Auslesen des WLAN Schlüssels

Für DIR-878 Rev.A

Sollten Sie den WLAN-Schlüssel Ihres DIR-878 nicht mehr kennen, können Sie ihn über seine Konfigurationsoberfläche auslesen. Dies ist lediglich über eine LAN oder WLAN-Anbindung am DIR-878 möglich.

Der DIR-878 hat seine WLAN-SSID und WLAN-Schlüssel vorkonfiguriert. Diese können Sie von der dem Gerät beiliegende Wi-Fi Configuration Card und vom Aufkleber auf der Unterseite Ihres DIR-878 ablesen.

Wurde der WLAN-Schlüssel geändert und kennen ihn nicht mehr, gehen Sie bitte wie folgt vor, um den WLAN-Schlüssel auszulesen.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DIR-878 zu. Die Standard-Adresse ist <u>http://192.168.0.1</u> oder <u>http://dlinkrouter.local</u>

Es erscheint das Anmeldefenster. Wählen Sie ggf. oben-rechts als **Sprache Deutsch** aus.

Wurde bereits ein **Admin-Kennwort** eingerichtet, geben Sie dieses bitte ein. Andernfalls lassen Sie das Feld bitte leer.

Klicken Sie auf **Anmelden**.

D-LINK	× +													
€ @ 192.168.0	.1 info/Login.html		👼 C	Q. Suchen	☆	Ê	□ 1	Â	ø	ABP -	9		* -	≡
📙 Smart Home 📙 Ca	ams D 192.168.0.1 🛞 192.168.	10.1 🜒 192.168.0.50 🛞	192.168.100.1 🛞 DSL-160 🛞 htt	p://192.168.1.1/ 🛞 Firewa	alls 🛞 DSL-321B_I	RevZ_T-	Dnli 🕑	DSL-32	1B_RevZ	_Vodaf	🛞 Di	R-685 🛞	mydlink	»
	D-Link	Modell: DIR-868L	Hardware-Version: B1	Firmware-Version: :	2.03	Sprac	he: De	eutsch	~					
			Admin	-Kennwort:										
			Kennwort											
			A	nmelden										

Hinweis:

Hat jemand anderes Ihren DIR-878 konfiguriert und das Admin-Kennwort vergeben, fragen Sie ihn bitte danach.

Ist das Admin-Kennwort unbekannt, müssen Sie den Router auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Reset-Knopf mit der Aufschrift **RESET** auf der Rückseite Ihres DIR-878 für etwa 5-10 Sekunden gedrückt. Die Power-LED wechselt auf rot. Der DIR-878 muss dazu eingeschaltet und hochgefahren sein.

Nach einem kurzen Moment startet der DIR-878 dann neu.

Alle Einstellungen gehen beim Factory Reset verloren, auch die geänderte WLAN-Verschlüsselung.

Alle weiteren Schritte in dieser Anleitung sind dann hinfällig.



3. Klicken Sie oben das Menü **Einstellungen** und dann **WLAN** an.



4. Den WLAN-Schlüssel für das 2,4 und 5 GHz WLAN Ihres DIR-878 können Sie bei **Kennwort** auslesen.

Einstellungen >> WLAN			Gastzone	Speichern
2.4GHz				aic.
	Status:	Aktiviert		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-C5D4		
	Kennwort:	tvlvw79228		
			Erv	veiterte Einstellungen.
5GHz				
	Status:	Aktiviert		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-C5D4-5GHz		
	Kennwort:	tvlvw79228		