D-Link[®]



Manuel d'utilisation

Enregistreur vidéo de réseau mydlink

DNR-322L

Présentation du manuel

D-Link se réserve le droit de réviser ce document et d'en modifier le contenu sans aucune obligation de préavis. Les informations contenues dans le présent document peuvent devenir obsolète à mesure que nos services et sites Web se développent et changent. Consultez le site Web www. mydlink.com pour obtenir les informations les plus à jour.

Révision	Date	Description			
1.0	02.08.11	DNR-322L révision A1 avec microprogramme version 1.00			
1.1	29.12.11	DNR-322L révision A1 avec microprogramme version 1.10			
1.2	05.03.12	DNR-322L révision A1 avec microprogramme version 1.20			
1.21	13.04.12	DNR-322L révision A1 avec microprogramme version 1.20			
1.22	19.06.12	DNR-322L A2 avec microprogramme version 1.20			
1.3	03.10.12	DNR-322L A2 avec microprogramme version 1.30			
2.00	26.11.13	DNR-322L A2 avec microprogramme version 2.00			
2.10	03.09.14	Consommation électrique			

Révisions du manuel

Marques commerciales

D-Link et le logo D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de société ou de produit mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leur société respective. Copyright © 2014 par D-Link Corporation.

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou totale de cette publication est interdite sans l'autorisation préalable, expresse et écrite de D-Link Corporation.

Consommation électrique

Ce périphérique est un produit ErP (Energy related Product = Produit lié à la consommation d'énergie) conçu pour être toujours allumé. Il peut être éteint à l'aide d'un interrupteur d'alimentation pour économiser de l'énergie. **Éteint :** 0.36 watts

Table des matières

Caractéristiques	.4
Description du matériel	.7
Vue avant	.7
Façade arrière (connexions)	.8
Mise en route	9
CD du logiciel du NVR	.9
Installation1	0
Assistant de configuration1	0
Windows1	0
Installation des disques durs1	1
Alimentation et sélection du périphérique1	3
Mot de passe d'administration	4
Configuration du HDD et connexion des disques1	15
Recherche de caméras en cours1	6
Options de gestion1	8
Configuration d'une connexion Internet1	9
Assistant de configuration2	21
Mac2	21
Installation des disques durs	23
Alimentation et sélection du périphérique2	25
Mot de passe d'administration	26
Configuration du HDD2	27
Recherche de caméras en cours2	28
Options de gestion	30

Configuration d'une connexion internet
Utilitaire NVR Search de D-Link
sous Windows
Utilitaire NVR Search de D-Link
sous Mac41
Connexion à l'interface Web43
Configuration du disque dur44
Recherche automatique de caméra45
Interface Web47
Configuration du NVR48
Configuration du réseau49
Recherche de caméras50
Configuration de la caméra51
Audio et vidéo 52
Paramètres du 2ème flux
Paramètres du 2ème flux53 Configuration du direct et de la lecture
Paramètres du 2ème flux
Paramètres du 2ème flux 53 Configuration du direct et de la lecture 54 Calendrier des enregistrements 55 Sauvegarde automatique 58 Configuration de l'événement 59 Configuration du courrier électronique 61 Configuration de l'heure et de la date 62 Maintenance 63
Paramètres du 2ème flux 53 Configuration du direct et de la lecture 54 Calendrier des enregistrements 55 Sauvegarde automatique 58 Configuration de l'événement 59 Configuration du courrier électronique 61 Configuration de l'heure et de la date 62 Maintenance 63 Gestion des utilisateurs 63
Paramètres du 2ème flux 53 Configuration du direct et de la lecture 54 Calendrier des enregistrements 55 Sauvegarde automatique 58 Configuration de l'événement 59 Configuration du courrier électronique 61 Configuration de l'heure et de la date 62 Maintenance 63 Gestion des utilisateurs 63 Système 65

DNS dynamique	68
Mise à jour du microprogramme	69
État	70
État de la caméra	70
Infos système	71
Journal système	72
Journal NVR	73
Assistance	74
Vidéo en direct	75
Configuration générale	78
Vue multiple	81
Lecture	82
Ouverture d'une enregistrement et configurati	on 85
Rechercher la vidéo enregistrée à lire	87
Amélioration des vidéos enregistrées	89
Enregistrer la vidéo	90
Enregistrer l'image	91
Imprimer l'image	92
Paramètres de la page	92
Sauvegarder les vidéos enregistrées	93
Application de gestionnaire de lecture	94
Définition des connexions sur les appareils	95
Sauvegarde du système	96
Outil de vérification	98

Vérification des images/vidéos99	
Résolution des problèmes100	
Choisir un niveau RAID102	
Remplacement ou ajout d'un nouveau disque dur103	
Caractéristiques techniques104	
Caractéristiques du microprogramme104	
Caractéristiques du matériel105	

Contenu de la boîte

- Enregistreur vidéo de réseau (NVR) mydlink DNR-322L de D-Link
- Câble Ethernet CAT5
- Adaptateur secteur
- Support de câble
- Clés
- Manuel et logiciel sur CD
- Guide d'installation rapide

Remarque : L'utilisation d'une alimentation dont la tension diffère de celle de votre produit l'endommagera et en annulera la garantie.

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.



Configuration système requise

Matériel requis	• Un ou deux disques durs SATA de 3,5 pouces*			
Configuration réseau requise	 Connexion Internet haut débit (pour un accès à distance) Caméra(s) réseau (consultez le site Web de D-Link pour obtenir une liste des caméras prises en charge) Routeur ou commutateur Ethernet 10/100/1000 Mbit Gigabit 			
Utilitaire de configuration Web requis/Configuration minimale requise du PC distant	 Ordinateur avec : Microsoft Windows® 8, 7, Vista® ou XP (32 bits) Pentium 4 - 2,4 GHz ou plus 512 Mo ou plus Configuration requise pour le navigateur : Utilisateurs de Windows : Internet Explorer ou Chrome Utilisateurs de Mac : Safari Vérifiez que vous avez installé la dernière version de Java. Visitez www.java.com pour télécharger la dernière version. 			
Facultatif	ASI avec interface USB			

* Les disques durs doivent provenir du même fabricant. Afin d'assurer une performance optimale, il est conseillé d'utiliser des disques identiques pour les configurations RAID 1.

Introduction

Félicitation ! Vous venez d'acquérir un NVR mydlink à 2 baies DNR-322L.

Le DNR-322L est un enregistreur vidéo de réseau (NVR) câblé et autonome, qui prend en charge des caméras réseau multicanaux, dispose d'une capacité d'enregistrement M-JPEG, MPEG4 ou H.264 et de 2 disques durs SATA de 3,5 pouces à vitesse rapide pour un enregistrement longue durée. Grâce à la puissance du système intégré, le NVR peut enregistrer des vidéos prises par des caméras réseau situées sur des sites locaux ou distants sur un périphérique de stockage HDD dédié et ce, sans allumer le PC.

Doté de la technologie Mydlink, le DNR-322L peut être configuré facilement pour accéder à Internet. Il prend en charge la surveillance et la lecture en temps réel où que vous soyez, grâce à un navigateur IE. La fonction triplex permet de poursuivre l'enregistrement pendant que l'utilisateur visionne la vidéo en direct ou effectue une recherche de lecture. Grâce à la gestion complète des vidéos, ainsi qu'aux fonctions d'affichage et de lecture, cet enregistreur vidéo est à la fois pratique et stable.

Caractéristiques

Solution complète de surveillance par IP

- Solution complète : Le NVR de D-Link est un enregistreur vidéo de réseau RAID SATA autonome, capable d'enregistrer 24/24h et 7/7j, sans PC. Le NVR peut gérer plusieurs caméras réseau auxquelles l'utilisateur peut accéder directement afin de visionner des vidéos en direct et lire des données enregistrées sur Internet, partout et à tout moment. Le périphérique lui-même est de taille compacte et s'intègre dans un verrou de sécurité physique.
- Simplicité d'utilisation : Une interface utilisateur conviviale simplifie la configuration du réseau et de la caméra, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement à plusieurs caméras à des fins de visualisation, d'enregistrement, de lecture et de configuration.
- Interface centralisée pour la configuration : Le NVR est une alternative polyvalente et économique, qui permet de gérer et de configurer plusieurs caméras réseau sur une interface Web centralisée.
- Prise en charge de la haute résolution : Le NVR prend en charge l'enregistrement haute résolution, pour une vidéo vivante et une excellente clarté.
- **Technologie Mydlink :** Le DNR-322L peut être configuré facilement pour accéder à Internet. Il prend en charge la surveillance et la lecture en temps réel où que vous soyez, grâce à un navigateur IE. L'enregistrement est stocké dans votre propre HDD, avec une confidentialité élevée, pas dans le cloud.

Fonction réseau complète

- Prise en charge du PPPoE : Le NVR D-Link utilise les services ADSL. Il peut se connecter à Internet via un modem ADSL sur Ethernet.
- Prise en charge du DDNS: Le DNS dynamique offre une solution aux utilisateurs ne possédant pas d'adresse IP fixe. Grâce au service DDNS, les utilisateurs peuvent se connecter au NVR depuis Internet, grâce à un nom de domaine facilement mémorisable.
- Prise en charge du NTP : Il est essentiel de conserver un enregistrement précis des horaires si les données enregistrées doivent servir de preuve. Pour s'assurer que l'enregistrement des horaires est toujours précis, le NVR peut mettre à jour l'horloge système à partir d'un serveur Internet, grâce au protocole NTP.
- DHCP Server (Serveur DHCP) : Le NVR peut servir de serveur DHCP pour un déploiement facile lorsque l'environnement réseau est très simple et qu'il n'existe pas de serveur DHCP.

Enregistrement pleinement fonctionnel

- 1. **Programme d'enregistrement flexible :** Une fois les caméras configurées, un système de programme très configurable permet d'effectuer un enregistrement continu ou pendant des tranches horaires spécifiques. Chaque caméra peut être réglée pour enregistrer indépendamment, à intervalles prédéfinis. Elle peut également enregistrer des événements selon des déclencheurs spécifiques.
- 2. Écrasement automatique des enregistrements : Le NVR peut être configuré pour écraser les anciennes données automatiquement lorsqu'il manque de l'espace disque, ce qui permet de réaliser un enregistrement continu et sans interruption. Les utilisateurs peuvent indiquer le nombre de jours pendant lesquels conserver l'enregistrement (dans les limites de la capacité du disque dur). Par exemple, si le NVR possède une capacité de stockage de 7 jours d'enregistrement, l'utilisation de l'option d'écrasement lui permet d'enregistrer le 8ème jour en supprimant le 1er.
- 3. Alerte à l'arrêt de l'enregistrement : Le NVR dispose également d'une option permettant d'arrêter l'enregistrement lorsque le disque dur est plein. En effet, lorsque le disque atteint sa capacité maximale, une notification peut être envoyée par courrier électronique ou vers un périphérique externe, voire prendre la forme d'une alarme sonore ou de LED qui s'allument.

Sécurité totale des données et du matériel

- 1. Sécurisation des données : RAID 1 reproduit la base de données des enregistrements sur deux disques distincts. En cas de panne d'un disque dur, l'intégrité des données est conservée sur le deuxième.
- 2. **Redémarrage automatique après récupération de l'alimentation :** Le NVR redémarre automatiquement une fois l'alimentation récupérée après une panne de courant.
- 3. **Contrôle des listes d'accès :** L'utilisateur peut définir des adresses IP sûres et bloquées pour filtrer les connexions externes ; cette fonction augmente la sécurité des données.
- 4. **Contrôle multiple des privilèges utilisateur :** Les administrateurs peuvent également choisir des privilèges d'accès pour les utilisateurs en définissant les caméras auxquelles ils peuvent accéder pour profiter des fonctions de visualisation en direct, lecture, audio et PTZ.
- 5. Suivi de l'état de l'ASI : Vous pouvez utiliser une ASI comme alimentation de secours pour l'enregistreur NVR. L'ASI utilise une interface USB pour indiquer à l'enregistreur NVR d'effectuer un arrêt approprié avant l'épuisement des batteries d'alimentation.
- 6. Sauvegarde des données d'enregistrement: Les données enregistrées sont stockées dans une base de données sécurisée. Ces données enregistrées peuvent être sauvegardées périodiquement ou selon les besoins sur des supports de stockage supplémentaires.

Gestion puissante des événements

- 1. État de la caméra : La page d'état de la caméra affiche la connexion, l'enregistrement, la fréquence des images et le débit de chaque caméra. La durée d'enregistrement disponible estimée est également affichée à des fins de référence rapide.
- 2. Gestion flexible des événements : La configuration des événements est une autre fonction clé du NVR. Le NVR peut en effet suivre tous les déclenchements des caméras générés par la détection de mouvements. L'envoi de notification est l'une des fonctions les plus puissantes. Le NVR centralise le contrôle des courriers électroniques et l'enregistrement de toutes les caméras connectées.

Vidéo en direct instantanée

- 1. Plein écran : Affichez la vue en direct et la vidéo enregistrée en plein écran.
- 2. Interface glisser-déposer: Lorsque plusieurs canaux sont activés, les utilisateurs peuvent en changer par glisser-déposer.
- 3. Nom de la caméra et état sur l'affichage à l'écran : Le nom de la caméra et l'état d'enregistrement sont affichés par le biais de l'OSD pour faciliter l'identification.
- 4. **Prise en charge de la fonction PTZ/audio :** Les utilisateurs peuvent contrôler les fonctions de panoramique/inclinaison/ zoom (PTZ) depuis l'interface, grâce aux boutons à disposition, ou directement en cliquant sur la vidéo. Une seule caméra peut être visualisée en plein écran grâce à la fonction audio bidirectionnelle en option.
- 5. Point prédéfini : Des préréglages peuvent être effectués sur l'interface afin de restaurer instantanément une vue précédemment enregistrée.
- 6. Zoom numérique : Les vidéos peuvent être agrandie par zoom numérique.

Lecture intelligente

- 1. Sorties AVI/ASF: Pendant la lecture, si un utilisateur dévoile une vidéo devant être exportée, deux formats sont possibles. Le format AVI exporte les vidéos brutes, alors que le format de fichier ASF transfert un horodatage sur la vidéo exportée.
- 2. Contrôle de la vitesse de lecture : Le contrôle de la vitesse de lecture permet de multiplier la vitesse d'avance ou de retour rapide par 16. L'option de lecture progressive affiche une image à la fois.
- 3. Amélioration de la vidéo : Les utilisateurs peuvent améliorer la vidéo enregistrée grâce à certains contrôles tels que la luminosité, le contraste et la netteté.
- 4. Impression d'image : Si une imprimante est connectée au PC de l'utilisateur, le NVR peut également imprimer l'image fixe sélectionnée.

Description du matériel Vue avant



COMPOSANT	DESCRIPTION
Bouton de mise sous	Appuyez une fois pour allumer l'enregistreur NVR. Pour éteindre l'enregistreur NVR, maintenez enfoncé le bouton
tension	jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter.
Voyant d'alimentation	Le voyant d'alimentation clignote au démarrage et reste allumé en fonctionnement normal.
	Ces voyants s'allumeront fixement en BLEU lorsque les disques sont connectés mais inactifs. Les voyants clignotent
Voyant de disque	lorsque les disques font l'objet d'un accès, lorsqu'ils sont formatés ou synchronisés. Ils s'allumeront en ORANGE
	en cas de défaillance d'un disque.
Port USB	Port USB réservé à la mise à jour de l'état de l'ASI.

Façade arrière (connexions)



COMPOSANT	DESCRIPTION		
Varrau du couvarda	Ce verrou permet d'enlever le couvercle quand il est débloqué. Si vous le		
	bloquez, vous ne pouvez pas enlever le couvercle supérieur.		
Le ventilateur, qui permet de refroidir les disques durs, dispose d'un contrôle de la vitesse. Lorsque vo Ventilateur l'unité pour la première fois, les ventilateurs tournent à vitesse faible. Les ventilateurs tournent à vite lorsque la température dépasse 49 °C.			
Bouton de réinitialisation	Appuyez sur ce bouton pendant plus de 5 secondes pour rétablir les valeurs par défaut de l'appareil.		
Prise de courant	Branchez le cordon secteur fourni dans la fiche d'alimentation.		
Port Gigabit Ethernet	Utilisez le port Gigabit Ethernet pour connecter le périphérique au réseau local. Il est équipé d'un voyant de connexion au réseau local (D) et de trafic (G) qui indiquent respectivement la connectivité et le trafic sur le réseau local.		
Verrou de sécurité	Ce verrou peut être utilisé pour attacher le DNR-322L au bureau afin d'empêcher son vol. Les câbles sont vendus séparément.		

Mise en route CD du logiciel du NVR

Pour lancer l'assistant de configuration du NVR, insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM.



Installation Assistant de configuration Windows

Les instructions suivantes vous indiquent comment configurer le NVR sur un ordinateur Windows. Si vous utilisez un ordinateur Mac, consultez la section **Assistant de configuration - Mac** en page 21.

Cliquez simplement sur **Start** (Démarrer) pour lancer l'assistant de configuration, qui vous guidera tout au long du processus d'installation, de la connexion du matériel à la configuration du NVR.



Remarque : L'ordinateur utilisé pour accéder au gestionnaire de configuration Web du NVR doit se trouver sur le même sous-réseau que le NVR. Si votre réseau utilise un serveur DHCP, le NVR se trouve automatiquement sur le même sous-réseau.

Section 3 - Installation

Installation des disques durs

Cette étape vous montre comment ouvrir votre NVR afin d'installer un ou deux disques durs. Ouvrez votre NVR en faisant recoulisser le couvercle et en le le tirant. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Faites glisser un ou deux disques durs dans les baies ouvertes de votre périphérique. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Remarque : Le NVR utilise l'ID de connexion par défaut « admin ».





Un câble Ethernet CAT-5E standard équipé d'un connecteur RJ-45 est nécessaire pour connecter votre NVR à votre réseau. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Manuel d'utilisation du DNR-322L de D-Link

Une fois les disques durs installés, vous pouvez fixer le couvercle supérieur. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Place the cover back on

DNR-322L 2-Bay mydlink Network Video Recorder

ABCDE

D-Link

1^{Install}_{NVR}



Alimentation et sélection du périphérique

Commencez par connecter l'adaptateur secteur au récepteur d'alimentation situé à l'arrière du NVR. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sous les voyants de la façade pour mettre le NVR sous tension. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer l'Assistant de configuration.

Sélectionnez votre périphérique dans la zone de sélection de périphériques. Une fenêtre de confirmation apparaît pour vous demander de vérifier si le voyant d'alimentation du périphérique est allumé. S'il reste allumé, sélectionnez **Oui** dans la fenêtre de confirmation. Sinon, sélectionnez **Non**. Si la connexion est correcte, vérifiez que les disques durs sont installés correctement et ne présentent aucun autre problème. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez votre périphérique dans la liste, les voyants clignotent pour confirmer la sélection.

Remarque : Le nom de tous les NVR configurés apparaît en orange, alors que tous les NVR non configurés sont en bleu.





Mot de passe d'administration

Cette fenêtre demande le mot de passe Admin (administrateur). Si vous installez ce périphérique pour la première fois, le mot de passe est vierge. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



À cette étape, vous pouvez créer un nouveau mot de passe correspondant au nom d'utilisateur Admin. Nous vous recommandons de définir un mot de passe. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Configuration du HDD et connexion des disques

Sélectionnez l'un des types de systèmes de fichiers du volume. Lorsque vous cliquez sur le bouton radio pour chaque type de système de fichiers, une description s'affiche. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Cette étape vous permet de connecter le volume créé sous forme de disque réseau sur votre ordinateur. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Remarque :

1. Seul le Volume 2 peut être formaté en tant que serveur de fichiers et être monté sur votre système Windows en tant que disque réseau.

2. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire « NVR Search » pour configurer la connexion des disques réseau.





Recherche de caméras en cours

Connectez vos caméras réseau au réseau, puis allumez-les. Cliquez sur Next (Suivant) pour continuer.

Le NVR recherche la ou les caméras disponibles sur le réseau local et les ajoute à sa liste.

Le NVR recherche la ou les caméras disponibles sur le réseau local et les ajoute à sa liste.

D-Link DNR-322L 2-Bay mydlink Network Video ABCDEFG 1 Install NVR Get camera ready 1. Please connect your network camera(s) to network and power on. 2 Setup NVR 2. NVR will search your available camera(s) in the local network (LAN) and add them to the Camera List in the NVR. 3 Complete If you don't want to set up camera(s) now, please skip this step. NEXT opyright © 2011-2012 D-Link Corporation and D-Link System, Inc. All rights re



Copyright © 2011-2012 D-Link Corporation and D-Link System, Inc. All rights reserve

Le NVR utilise l'ID de connexion par défaut **admin** et un mot de passe vierge pour ajouter la nouvelle caméra. Si vous possédez déjà une caméra, mais qu'elle porte un autre nom et est associée à un autre mot de passe, modifiez le nom de la caméra par défaut dans le champ Camera Name (Nom de la caméra) et saisissez le mot de passe dans le champ et Password (Mot de passe).

1 Install NVR	Auto s	earch and	d add can	nera(s)	ABCD	86
2 Setup NVR	The NVR will use the default login ID of "admin" and blank password to add the new camera. If you have an existing camera with a different camera name and nassword, plasse undate default camera name and input camera's nassword in					
3 Complete	the 'Ca Found	mera Name' and 7 camera(s):	'Password' fields			
	No.	IP Address	Model Name	Camera Name	Password	^
	1	2.44.52.5	DCS-910	Living Room		E
	2	2.66.78.67	DCS-932L	Camera2		-14
	3	2.44.52.8	DCS-930L	Camera3		
	4	2.44.52.4	DCS-942L	Camera4		-
	There is PREV to	s one or more car o retype the pass	mera(s) that cann word, or click NE	not connect succes XT to ignore this n	otice.	click

Options de gestion

Pour enregistrer le DNR-322L NVR sur www.mydlink.com, sélectionnez **Yes** (Oui) et cliquez sur **Next** (Suivant). La page **Set Up Your Internet Connection** (Configurez votre connexion Internet) apparaît. Si vous préférez le faire plus tard, sélectionnez **Non** et cliquez sur **Next** (Suivant) pour terminer la configuration. Vous parviendrez à la page **Setup is Complete** (La configuration est terminée) à l'étape suivante.



Cliquez sur **Advanced Configuration** (Configuration avancée) pour gérer et ajuster la configuration du NVR. Une fenêtre navigateur s'ouvre automatiquement et vous permet de vous connecter à l'utilitaire de configuration web du DNR-322L.



D-Lin	DNR-322L 2-Bay	mydlink Network Video Recorder					
1 Install NVR	Setup is complete!						
	The DNR-322L NVR is now avail	lable and is ready for use.					
2 NVR 3 Complete	You have chosen NOT to use mydlink.com services at this time. If you decide to register the NVR to mydlink.com at a later time, simply run the Setup Wizard and follow the steps to add the NVR to an account.						
- complete	Click on FINISH to dose the set	up wizard.					
	NVR information:						
	Network Connection:	DHCP					
	IP Address:	172.17.5.135					
	Subnet Mask:	255.255.255.0					
	Gateway IP Address:	172.17.5.254					
	Primary DNS:	192.168.168.249					
	Secondary DNS:	192.168.168.201					
	Advanced Configurat	tion					
	+ PREV	FINISH					
NVR Search Qu	ick Guide Manual Acrobat reader	D-ViewCam NVR About Support Exit					
Co	pyright © 2011-2012 D-Link Corporation and E	D-Link System, Inc. All rights reserved.					

Configuration d'une connexion Internet

L'assistant de configuration va tenter une connexion à Internet.

Remarque :

Si le NVR ne parvient pas à se connecter à Internet, l'assistant de configuration vous permet de configurer le « PPPoE » ou une « Adresse IP statique » pour votre connexion Internet Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations.

Si vous ne possédez pas encore d'informations sur la connexion Internet ou si vous ne voulez pas vous connecter à Internet, l'assistant de configuration vous guide tout au long de la procédure ultérieure « Accès local ».

Si le NVR peut se connecter à Internet, vous devez vous connecter dans mydlink.

si vous avez déjà un compte mydlink, cliquez sur **Yes** (Oui), saisissez vos données de compte et cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous n'avez pas de compte mydlink, sélectionnez **Non** (Non) et remplissez les zones de texte pour créer un compte mydlink puis cliquez sur **Next** (Suivant).





La dernière fenêtre de l'assistant d'installation indique que l'installation a été réalisée avec succès. Votre périphérique est maintenant installé et prêt à l'emploi.

Remarque:

Vos disques sont connectés au réseau ; vous pouvez donc y accéder sous Ordinateur.

D-Lin	C DNR-322L 2-Bay	v mydlink Network Video Recorder					
	Setup is complete!						
- C. true	You have successfully completed the installation of your NVR						
2 ^{Setup} _{NVR}	completed the installation of your NVR.						
2	NVR information:						
Complete	mydlink No.:						
	Internet Connection:	Static					
	IP Address:	172.17.5.153					
	Subnet Mask:	255.255.255.0					
	Gateway IP Address:	172.17.5.254					
	Primary DNS:	192.168.168.249					
	Secondary DNS:	192.168.168.201					
	Click on FINISH to exit the set	up.					
		FINISH					
NVR Search Quick	Guide Manual Acrobat reader	D-ViewCam NVR About Support Exit					

Assistant de configuration

Mac

Les instructions suivantes vous permettent de configurer le NVR sur un ordinateur Mac.

Après avoir inséré le CD dans l'ordinateur, allez dans le répertoire correspondant, puis double-cliquez sur le dossier Mac Utility (Utilitaire Mac) pour y accéder.



Section 3 - Installation

Double-cliquez sur le fichier DNR-322L Setup Wizard ; l'assistant vous guidera tout au long du processus d'installation, de la connexion de votre matériel à la configuration de votre NVR.

Cliquez simplement sur **Start** (Démarrer) pour lancer l'assistant de configuration, qui vous guidera tout au long du processus d'installation, de la connexion du matériel à la configuration du NVR.

Remarque : L'ordinateur utilisé pour accéder au gestionnaire de configuration Web du NVR doit se trouver sur le même sous-réseau que le NVR. Si votre réseau utilise un serveur DHCP, le NVR se trouve automatiquement sur le même sous-réseau.



ShareCenter Setup Wizard



Installation des disques durs

Cette étape vous montre comment ouvrir votre NVR afin d'installer un ou deux disques durs. Ouvrez votre NVR en faisant recoulisser le couvercle et en le le tirant. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Faites glisser un ou deux disques durs dans les baies ouvertes de votre périphérique. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Une fois les disques durs installés, vous pouvez fixer le couvercle supérieur. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Un câble Ethernet CAT-5E standard équipé d'un connecteur RJ-45 est nécessaire pour connecter votre NVR à votre réseau. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Alimentation et sélection du périphérique

000

Commencez par connecter l'adaptateur secteur au récepteur d'alimentation situé à l'arrière du NVR. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé sous les voyants de la façade pour mettre le NVR sous tension. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer l'Assistant de configuration.

Sélectionnez votre périphérique dans la zone de sélection de périphériques. Une fenêtre de confirmation apparaît pour vous demander de vérifier si le voyant d'alimentation du périphérique est allumé. S'il reste allumé, sélectionnez **Oui** dans la fenêtre de confirmation. Sinon, sélectionnez **Non**. Si la connexion est correcte, vérifiez que les disques durs sont installés correctement et ne présentent aucun autre problème. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Remarque : Lorsque vous sélectionnez votre périphérique dans la liste, les voyants clignotent pour confirmer la sélection.

Remarque : Le nom de tous les NVR configurés apparaît en orange, alors que tous les NVR non configurés sont en bleu.



ShareCenter Setup Wizard



Manuel d'utilisation du DNR-322L de D-Link

Mot de passe d'administration

Cette fenêtre demande le mot de passe Admin (administrateur). Si vous installez ce périphérique pour la première fois, le mot de passe est vierge. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

À cette étape, vous pouvez créer un nouveau mot de passe correspondant au nom d'utilisateur Admin. Nous vous recommandons de définir un mot de passe. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.





Configuration du HDD

Sélectionnez l'un des types de systèmes de fichiers du volume. Lorsque vous cliquez sur le bouton radio pour chaque type de système de fichiers, une description s'affiche. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.



Cette étape vous permet de connecter le volume créé sous forme de disque réseau sur votre ordinateur. Votre disque dur sera ainsi formaté et toutes les données existantes seront effacées. Cliquez sur **Yes** (Oui) dans le message de confirmation pour continuer.



Recherche de caméras en cours

Connectez vos caméras réseau au réseau, puis allumez-les. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer. Le NVR recherche la ou les caméras disponibles sur le réseau local et les ajoute à sa liste.

Le NVR recherche la ou les caméras disponibles sur le réseau local et les ajoute à sa liste.





Le NVR utilise l'ID de connexion par défaut **admin** et un mot de passe vierge pour ajouter la nouvelle caméra. Si vous possédez déjà une caméra, mais qu'elle porte un autre nom et est associée à un autre mot de passe, modifiez le nom de la caméra par défaut dans le champ Camera Name (Nom de la caméra) et saisissez le mot de passe dans le champ et Password (Mot de passe).

000	ShareCenter Setup Wizard				
D-Lin	k [®] d	NR-322L 2	-Bay mydlinl	k Network V	'ideo Recorder
1 Install 2 Setup NVR 3 Complete	Auto s The NVR the new o name and camera's	will use the defa amera. If you ha password, plea password in the	d add car ult login ID of "ac we an existing ca se update default 'Camera Name' a	mera(S) Imin" and blank p mera with a differ t camera name an nd 'Password' fiel	assword to add rent camera d input ds.
Joompion	No.	IP Address	Model Name	Camera Name	Password
	1	2.44.52.5	DCS-910	Camera1	1 4350014
	2	2.66.78.67	DCS-932L	Camera2	
	3	2.44.52.4	DCS-942L	Camera3	
	4	2.66.76.244	DCS-942L	Camera4	
	Enable an	nd start manual r PREV	ecording.		NEXT
NVR Search C	Quick Guide	Manual	About	Support	Exit

Options de gestion

Pour enregistrer le DNR-322L NVR sur www.mydlink.com, sélectionnez **Yes** (Oui) et cliquez sur **Next** (Suivant). La page **Set Up Your Internet Connection** (Configurez votre connexion Internet) apparaît. Si vous préférez le faire plus tard, sélectionnez **Non** et cliquez sur **Next** (Suivant) pour terminer la configuration. Vous parviendrez à la page **Setup is Complete** (La configuration est terminée) à l'étape suivante.



Cliquez sur **Advanced Configuration** (Configuration avancée) pour gérer et ajuster la configuration du NVR. Une fenêtre navigateur s'ouvre automatiquement et vous permet de vous connecter à l'utilitaire de configuration web du DNR-322L.

			0.0	la Mantana da 1		
		DNR-322L	2-Bay mydlin	K NETWORK	video i	kecorder
1 Install NVR	Auto	search a	nd add cai	mera(s)		
2 Setup NVR	The NYK will use the default login ID of "admin" and blank password to add the new camera. If you have an existing camera with a different camera name and password, please update default camera name and input camera's password in the 'Camera Name' and 'Password' fields.					
3 Complete	Found 9 camera(s):					
	No.	IP Address	Model Name	Camera Name	Pass	word
	3	2.44.52.4	DCS-942L	Camera3		
	4	2.66.76.244	DCS-942L	Camera4		
	5	2.44.52.8	DCS-930L	Cameras		
	6	2.66.69.123	DCS-3430	Camera6		
	0	2.05.91.30	DCS-5035	Camera/		
	0	2.34.10.20	DCS-3410	Camerao		
	Enable a	and start manua	recording.		NEXT	•



Configuration d'une connexion Internet

L'assistant de configuration va tenter une connexion à Internet.

Remarque :

Si le NVR ne parvient pas à se connecter à Internet, l'assistant de configuration vous permet de configurer le « PPPoE » ou une « Adresse IP statique » pour votre connexion Internet Contactez votre fournisseur de services Internet pour obtenir plus d'informations.

Si vous ne possédez pas encore d'informations sur la connexion Internet ou si vous ne voulez pas vous connecter à Internet, l'assistant de configuration vous guide tout au long de la procédure ultérieure « Accès local ».

Si le NVR peut se connecter à Internet, vous devez vous connecter dans mydlink.

si vous avez déjà un compte mydlink, cliquez sur **Yes** (Oui), saisissez vos données de compte et cliquez sur **Next** (Suivant).

Si vous n'avez pas de compte mydlink, sélectionnez **Non** (Non) et remplissez les zones de texte pour créer un compte mydlink puis cliquez sur **Next** (Suivant).





La dernière fenêtre de l'assistant d'installation indique que l'installation a été réalisée avec succès. Votre périphérique est maintenant installé et prêt à l'emploi.

Remarque:

Vos disques sont connectés au réseau ; vous pouvez donc y accéder sous Ordinateur.


Portail mydlink

Une fois que vous avez enregistré votre NVR avec un compte mydlink dans l'assistant d'installation NVR, vous pourrez accéder à distance à votre NVR à partir de www.mydlink.com. Une fois connecté dans votre compte mydlink, vous apercevez un écran similaire à celui-ci :



État du NVR

Ici, vous pouvez voir l'état en ligne de chacun de vos NVR. Vous pouvez avoir l'un des états en ligne suivants :



Une coche verte indique que votre NVR est en ligne et prête à l'emploi.



Un point d'exclamation jaune indique que votre NVR est en ligne, mais que le mot de passe a changé. Vous devez saisir votre nouveau mot de passe pour accéder de nouveau à votre NVR.



Un x rouge indique que votre NVR est hors ligne et actuellement inaccessible à distance.

Si votre NVR est hors ligne, essayez les méthodes suivantes :

- Vérifiez que la connexion Internet à votre NVR fonctionne correctement.
- Essayez de redémarrer votre routeur Internet.
- Vérifiez que les câbles de votre NVR soient bien connectés.
- Vérifiez que le voyant situé sur votre NVR reste allumé en bleu.

Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à votre NVR, réinitialisez-le, puis exécutez de nouveau l'Assistant de configuration du NVR depuis le CD-ROM joint au programme.

Vidéo en direct

Dans la partie principale de l'écran, l'onglet Live Video (Vidéo en direct) est sélectionné par défaut. Si le NVR est disponible, vous devez d'abord vous connecter au NVR. L'ID Admin par défaut est **admin** et le mot de passe est vierge. Le flux de vidéos en direct apparaît ensuite. Vous pouvez choisir différentes caméras dans la liste déroulante. Si le NVR enregistre, vous verrez une icône avec un point rouge dans l'angle supérieur droit de l'écran.



Lecture

L'onglet NVR Settings (Paramètres du NVR) vous permet d'accéder à l'interface de configuration de votre NVR. Vous pouvez sélectionner du métrage pour la lecture, puis faire un zoom avant, prendre des clichés et régler la vitesse de lecture.



État

L'onglet « NVR Status » (État du NVR) vous permet d'afficher les informations sur le NVR et l'état de la caméra. La capacité du disque dur du NVR, l'espace inutilisé, le temps total d'enregistrement et le temps d'enregistrement restant s'affichent. Vous pouvez aussi afficher l'état de la caméra et la déconnecter.

Capacité totale du disque dur : Affiche la capacité totale du disque dur de votre NVR.

Espace inutilisé : Affiche l'espace libre restant sur votre NVR.

Durée d'enregistrement totale estimée : Affiche le temps d'enregistrement total estimé du NVR.

Durée d'enregistrement restante estimée : Affiche le temps d'enregistrement restant estimé du NVR.

État de la caméra : Affiche l'état de connexion, l'état d'enregistrement, la vitesse d'image et le débit de votre caméra.



Global D-Link | About mydlink | Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us Copyright©2008-2012 D-Link Corp. All rights reserved.

Informations sur le NVR

L'onglet NVR Info (Informations sur le NVR) affiche diverses informations sur votre NVR.

Device Name (Nom du périphérique) : Le Device Name (Nom du périphérique) est un nom unique qui permet d'identifier le périphérique. Cliquez sur le champ Device Name (Nom du périphérique) pour ouvrir une fenêtre vous permettant de vous connecter à l'interface de configuration de votre NVR.

mydlink No. (N° mydlink): Affiche le numéro mydlink de votre périphérique.

Model Name (Nom du modèle) : Affiche le nom du modèle de votre périphérique.

MAC : Affiche l'adresse MAC de votre périphérique.

NVR activé le : Affiche l'heure et la date auxquelles votre périphérique a été ajouté à mydlink.

Advanced Setting (Paramètres avancés) : Cette section vous amène à la page de connexion pour l'interface utilisateur graphique Web du NVR. Lorsque vous vous êtes connecté, vous pouvez régler les paramètres avancés pour le NVR.

Supprimer NVR : Cette option vous permet de retirer votre caméra du compte mydlink.



Global D-Link | About mydlink | Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us Copyright©2008-2012 D-Link Corp. All rights reserved.

Utilitaire NVR Search de D-Link sous Windows

Sur Windows, vous pouvez insérer le CD, puis cliquer sur « NVR Search Utility » (Utilitaire de recherche du NVR) pour exécuter un autre outil de configuration utile. Pour Mac, consultez la page 41. À la première mise sous tension, pendant la séguence de démarrage initiale, le périphérique attend de se voir attribuer une adresse IP via DHCP. S'il n'en reçoit pas, le processus d'attribution automatique d'adresse IP lui attribue une adresse de type 169.254.xxx.xxx. Pour modifier l'adresse IP avant de vous connecter ou si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'adresse IP du NVR, vous pouvez utiliser l'utilitaire de stockage, disponible sur le CD du produit, pour localiser le périphérique sur votre réseau et réaliser les modifications nécessaires.

Network Video L'utilitaire NVR Search de D-Link affiche les périphériques NVR qu'il détecte

D-Link NVR Search Utility **Recorder** sur le réseau. (Enregistreur vidéo Network Video Recorder de réseau): Name Netmask Refresh Refresh (Actualiser) : Cliquez pour actualiser la liste des périphériques. dlink-5D6B40 192, 168.0, 119 255.255.25. Configuration Configuration : Cliquez sur Configuration pour accéder à la configuration Web du NVR. Réseau local : Configurez ici les paramètres du réseau local correspondant au NVR. **Receive DHCP** Sélectionnez **Enable** (Activer) afin d'utiliser le DHCP pour les paramètres IP de LAN (Recevoir DHCP): votre réseau local ou Disable (Désactiver) pour utiliser une IP statique. Receive DHCP : Enable IP: 192 168 0 119 -Apply (Appliquer): Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer et activer les modifications 255 255 Netmask 255 apportées aux paramètres du réseau local. Annh 192 Gateway : Drive Mapping (Mise Les volumes pouvant être connectés s'affichent ici. en correspondance **Drive Mapping** des disques) : Available Drive Letters : Volume Name Location Available Drive Sélectionnez une lettre de disque disponible. Cliquez sur **Connect** (Connexion) Z: -Letters (Lettres de pour connecter le volume sélectionné. Cliquez sur Disconnect (Déconnexion) disque disponibles) : pour déconnecter le volume connecté sélectionné. Connect Disconnect About (À propos) : Cliquez sur About (À propos) pour afficher la version du logiciel de l'utilitaire NVR Search. Exit (Quitter): Cliquez sur Exit (Quitter) pour fermer l'utilitaire. About Exit Manuel d'utilisation du DNR-322L de D-Link 39 Sélectionnez le périphérique dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Configuration**. Cela a pour effet d'ouvrir une fenêtre du navigateur Web par défaut avec l'adresse IP répertoriée pour ce périphérique. Vérifiez que le navigateur n'est pas configuré pour utiliser un serveur proxy.

Remarque : L'ordinateur utilisé pour accéder au gestionnaire de configuration Web du NVR doit se trouver sur le même sousréseau que le NVR. Si le réseau utilise un serveur DHCP et que l'ordinateur reçoit des paramètres IP par serveur DHCP, le NVR sera automatiquement sur le même sous-réseau.

Utilitaire NVR Search de D-Link

sous Mac

Insérez le CD, allez dans le répertoire correspondant, puis entrez dans le dossier Mac Utility (Utilitaire Mac). Cliquez sur le fichier NVR Search Utility pour exécuter cet outil de configuration utile. À la première mise sous tension, pendant la séquence de démarrage initiale, le périphérique attend de se voir attribuer une adresse IP via DHCP. S'il n'en reçoit pas, le processus d'attribution automatique d'adresse IP lui attribue une adresse de type 169.254.xxx.xxx. Pour modifier l'adresse IP avant de vous connecter ou si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'adresse IP du NVR, vous pouvez utiliser l'utilitaire de stockage, disponible sur le CD du produit, pour localiser le périphérique sur votre réseau et réaliser les modifications nécessaires.

	D-Link NVR Search	1 Utility	
Network Video Re	ecorder		
Name	IP		Refresh
DNR-322L	2.44.52.11	255	
DNR-322L	2.60.83.99	255	Configuration
DNR-322L	2.68.0.18	255	Configuration
DNR-322L-1234	456 2.84.22.211	255	
DNR-322L-test	2.66.69.22	255	
dlink-ffff03	2.66.74.55	255	
dlink-ffff03	2.66.74.55	255	
Receive DHCP	Disable	•	Apply
IP	2.66.69.22		
Netmask	255.0.0.0		
c .	2.62.0.254		
Gateway	2.68.0.254		
Gateway Shared	2.68.0.254		
Gateway Shared V	2.68.0.254		Connect
Gateway Shared V	2.68.0.254		Connect Disconnect

Network Video L'utilitaire NVR Search de D-Link affiche les périphériques NVR qu'il détecte Recorder sur le réseau. (Enregistreur vidéo de réseau) :

Refresh (Actualiser) : Cliquez pour actualiser la liste des périphériques.

Configuration : Cliquez sur Configuration pour accéder à la configuration Web du NVR.

Réseau local : Configurez ici les paramètres du réseau local correspondant au NVR.

Receive DHCP Sélectionnez **Enable** (Activer) afin d'utiliser le DHCP pour les paramètres IP de (Recevoir DHCP) : votre réseau local ou **Disable** (Désactiver) pour utiliser une IP statique.

Apply (Appliquer) : Cliquez sur Apply (Appliquer) pour enregistrer et activer les modifications apportées aux paramètres du réseau local.

Drive Mounting Les volumes pouvant être montés s'affichent ici. (Montage de

- **disque) :** Cliquez sur **Connect** (Connexion) pour monter le volume sélectionné. Cliquez sur **Disconnect** (Déconnexion) pour retirer le volume sélectionné.
- About (À propos) : Cliquez sur About (À propos) pour afficher la version du logiciel de l'utilitaire NVR Search.

Exit (Quitter) : Cliquez sur Exit (Quitter) pour fermer l'utilitaire.

Sélectionnez le périphérique dans la liste, puis cliquez sur le bouton **Configuration**. Cela a pour effet d'ouvrir une fenêtre du navigateur Web par défaut avec l'adresse IP répertoriée pour ce périphérique. Vérifiez que le navigateur n'est pas configuré pour utiliser un serveur proxy.

Remarque : L'ordinateur utilisé pour accéder au gestionnaire de configuration Web du NVR doit se trouver sur le même sousréseau que le NVR. Si le réseau utilise un serveur DHCP et que l'ordinateur reçoit des paramètres IP par serveur DHCP, le NVR sera automatiquement sur le même sous-réseau.

Connexion à l'interface Web

Cette section vous indique comment configurer votre nouveau NVR D-Link à l'aide de l'utilitaire de configuration Web. Pour accéder à l'utilitaire de configuration, cliquez sur le nom NVR ou IP sur le **NVR Search Utility** (Utilitaire de recherche NVR) ou ouvrez manuellement un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de votre NVR. L'écran Login (Ouverture de session) s'ouvre :



Lorsque vous vous connectez au NVR pour la première fois, vous devez choisir le type de configuration des disques et formater les disques installés. Il existe quatre options : **Standard**, **JBOD**, **RAID 0** et **RAID 1**. **Standard** configure chaque disque sous forme de volume distinct, alors que **JBOD** associe deux disques en un seul volume. Voir page 66 pour de plus amples détails sur l'utilisation des configurations RAID.

Remarque : Reportez-vous en page 63 pour obtenir des instructions de modification du mot de passe de votre compte admin.

Configuration du disque dur

Si un ou plusieurs disques durs sont installés, cet écran affiche les informations relatives aux disques durs installés.

HARD DRIVE CONFIGURATION

 This section allows you to change the hard drive configuration or to format the newly inserted hard drive. Notice that the data stored in formatted drives will be erased during the process.

 Slot
 Vendor
 Model
 Serial Number
 Size

 R
 Seagate
 ST3160815AS
 6RA0QYDB
 160 GB

 L
 Seagate
 ST3160815AS
 6RA0PL7N
 160 GB

Vous devez décider du type RAID à utiliser pour formater vos HDD. Cliquez sur le bouton **Next** (Suivant) pour continuer ou cliquez sur **Exit** (Quitter) pour annuler.

Remarque : Toutes les données des disques durs installés seront perdues lors du formatage !

HARD DRIVE CONFIGURATION

This section allows you to change the hard drive configuration or to format the newly inserted hard drive. Notice that the data stored in formatted drives will be erased during the process.

Select A RAID Type :

Standard (Individual Disks)
JBOD (Linear - Combines Both Disks)

RAID 0 (Striping - Best Performance)

RAID 1 (Mirroring - Keeps Data Safe)

Back Next Skip

Next

Skip

Recherche automatique de caméra

Connectez vos caméras réseau au réseau, puis allumez-les.

Le NVR recherche la ou les caméras disponibles sur le réseau local et les ajoute automatiquement à sa liste. Le NVR utilise l'ID de connexion par défaut **admin** et un mot de passe vierge pour ajouter la nouvelle caméra. Si une ou plusieurs caméras sont détectées, le NVR lance l'enregistrement manuel à la dernière étape.

Remarque :

Si vos caméras possèdent un ID et un mot de passe différents, le NVR les ajoute, mais ne peut pas s'y connecter, ni enregistrer. Vous pourrez modifier les paramètres sur la page NVR Setup (Configuration du NVR).

	D-Link
	DNR-322L
	NVR CAMERA CONFIGURATION
	 New Camera Configuration 1. The NVR will automatically search for any available network cameras. 2. Cameras will be added in order based on their default ID, password, and name. 3. Once the search finishes, if the NVR has found any cameras, they will now be available for recording and live display. 4. If the wizard does not find any cameras, please first make sure that your camera are properly connected. Click Live View to try again.
	Search Camera Add Camera1: D-Link DCS-930 (192.168.1.7)
	Add Camera2: D-Link DCS-3430 (192.168.1.3)
	Add Camera3: D-Link DCS-5605 (192.168.1.8)
Cliquez sur Exit Wizard (Quitter l'assistant) pour terminer la recherche automatique.	Exit Wi
	Language : English 💌
Tapez admin comme nom d'utilisateur et	User Name : admin
laissez le champ de mot de passe vide.	Password :
aissez le champ de mot de passe vide.	Password :
Cliquez sur Login (Connexion).	Password :

Après vous être connecté, vous êtes redirigé vers l'interface Web du NVR :



Interface Web

Les principales catégories de configuration se trouvent dans les onglets du menu, en haut de la page. Les catégories sont les suivantes :

- LIVE VIDEO (Vidéo en direct) Affiche la vidéo en direct des caméras réseau et gère les fonctions PTZ.
- **PLAYBACK** (Lecture) Affiche la vidéo enregistrée et exporte des instantanés ou des vidéos.
- SETUP (Configuration) Contient l'assistant de configuration du NVR, ainsi que les paramètres de configuration du réseau local, la recherche de caméras, les paramètres des caméras, le programme d'enregistrement, la sauvegarde automatique, les paramètres d'événements, les paramètres horaire et système et les paramètres du périphérique.
- MAINTENANCE Contient les options de configuration du compte administrateur, les options de gestion des disques durs, ainsi que les options de configuration RAID. Les fonctions de configuration, de sauvegarde et de restauration du système sont également disponibles.
- STATUS (État) Contient les journaux du système, du NVR et des événements.

Ces pages et leurs options de configuration sont présentées en détail dans les pages suivantes de ce manuel.

Configuration du NVR

FONCTIONNEMENT DE BASE

Vous pouvez exécuter l'assistant pour configurer votre NVR. Certaines opérations sont basiques, d'autres sont avancées. Vous devez commencer par configurer les opérations de base pour activer et utiliser les fonctions du NVR.

Étape 1 : **Recherche de caméras** - Recherchez la caméra réseau en utilisant la fonction UPnP et ajoutez-la à la liste de caméras du NVR.

Étape 2 : Programme d'enregistrement - Configurez une caméra pour qu'elle enregistre et créez un programme détaillé. Les utilisateurs peuvent simplement choisir Always Record (Toujours Enregistrer) et sélectionner les caméras connectées.

Après avoir configuré les paramètres ci-dessus, le NVR est pleinement opérationnel.

OPÉRATIONS AVANCÉES

Étape 1 : **Configuration des courriers électroniques** -Configurez l'adresse électronique et les messages pour la notification des événements.

Étape 2 : **Configuration des événements** - Configurez les options d'événements selon diverses combinaisons. Des événements peuvent être déclenchés en cas d'avertissement de disque dur plein. Il est possible de configurer des actions sur évènement de telle sorte qu'un courrier électronique vous soit envoyé lorsque ces actions se produisent.



Configuration du réseau

- DHCP: Sélectionnez cette connexion si un serveur DHCP fonctionne sur votre réseau et que vous souhaitez qu'une adresse IP dynamique soit actualisée automatiquement sur votre NVR.
- IP statique : Vous pouvez obtenir une adresse IP statique ou fixe et d'autres informations sur le réseau auprès de l'administrateur réseau pour votre NVR. Une adresse IP statique simplifiera l'accès à votre NVR à l'avenir.

Adresse IP : Adresse IP fixe.

Masque de La valeur par défaut 255.255.255.0 est sous-réseau : utilisée pour déterminer si la destination est dans le même sous-réseau.

Gateway La passerelle transmet des images aux cibles d'un IP Address autre sous-réseau. Des paramètres de passerelle (Adresse IP de invalides peuvent entraîner l'échec des transmissions passerelle) : vers un autre sous-réseau.

- **DNS1 :** Serveur de noms de domaine principal qui traduit les noms en adresses IP.
- **DNS2 :** Serveur de noms de domaine secondaire qui prend le relais en cas de problème avec le serveur principal.

N-T frei	- °					
NR-3221 //	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	SUPPORT
/izard	NETWORK SETU	IP:		·		Helpful Hints
etwork Setup	Here you can cor	figure the LAN Settin	as for your NVR dev	ice		
amera Search				106.		
amera Setup	Save Settings	Don't Save Settings				
udio and Video	NETWORK SETU	IP :				
nd Stream Settings						
ve & Playback Setup						
ecording Schedule	UStatic IP	170.17.5	105			
uto-Backup Setup	IP Address	1/2.17.5	.135			
vent Setup	Subnet Mask	255.255.	255.0			
-Mail Setup	Gateway IP Ad	dress 172.17.5	.254			
ïme and Date	DNS1	192.168.	168.249			
ogout	DNS2	192.168.	168.201			
	PPPOE SETTING	i s :				
	PPPoE	🔾 Enable 💿 D	isable			
	User Name		e.g. name@)isp.com		
	Password					
	Connection State	us Not Available.				
			NVR			

Paramètres Activez ce paramètre si votre FAI (service DSL) utilise PPPoE. Votre FAI vous a peut-être déjà attribué un nom d'utilisateur et un mot PPPoE: de passe ; sinon, vous devrez peut-être le contacter. Le système détermine automatiquement l'état de connexion.

DHCP Server Activez ou désactivez le serveur DHCP. Si votre réseau ne possède pas de serveur DHCP, activez celui du NVR pour simplifier la (Serveur configuration de votre réseau local. DHCP) :

Recherche de caméras

Étape 1 : Cliquez sur le bouton **Search** (Rechercher) pour rechercher des caméras UPnP. Le système énumérera toutes les caméras disponibles en ce moment. Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter cette caméra à votre liste de caméras. Si les caméras sont déjà ajoutées, elles apparaissent en rouge.

Étape 2 : Après avoir cliqué sur l'icône, la page des paramètres de la caméra s'ouvrira. Cliquez sur la caméra que vous voulez ajouter.

Étape 3 : Saisissez le nom de la caméra, le nom d'utilisateur, et le mot de passe de la caméra.

Remarque

- Certaines caméras limiteront l'autorité de connexion uniquement à l'administrateur.
- Pour ajouter des caméras sans la fonction UPnP, veuillez aller au menu de configuration de la caméra et saisir manuellement l'adresse IP.
- Vous pourriez ne pas voir toutes les caméras lors de votre première recherche. Il peut falloir un instant avant que les périphériques ne répondent à la demande UPnP. Veuillez cliquer de nouveau sur *Search* (Rechercher) si les caméras ne s'affichent pas immédiatement.

Étape 4 : Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter la caméra sélectionnée.

Étape 5 : Après avoir cliqué sur Add (Ajouter), les informations mises à jour apparaissent dans la liste de caméras.

Étape 6 : Répétez les étapes 2 à 5 pour ajouter d'autres caméras à votre liste.



	AI	DD IP CAMERA		
Camera Name	Aisle (DCS-5605)			
IP Address	192.168.1.8	Port	80	
Administrator Name	admin	Password		
Add to channel	3 🔻	Protocol	НТТР	
Vendor	D-Link	Model	DCS-5605	
Add Cancel				

	CURRE	NT CAMERA SI	ETTINGS	
Index	Camera Name	IP Addr	Vendor	Model
1	baby's room (DCS-9	192.168.1.7	D-Link	DCS-930
2	doorway (DCS-343)	192.168.1.3	D-Link	DCS-3430
3			none	none
4			none	none
5			none	none

Configuration de la caméra

Étape 1 : Sélectionnez la caméra que vous souhaitez modifier.

Étape 2 : Modifiez ses informations en haut de la page.

Étape 3 : Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres).

Étape 4 : Si vous souhaitez remplacer une caméra, sélectionnez cette caméra, modifiez son adresse, son port, son nom d'utilisateur, et son mot de passe, et cliquez ensuite sur le bouton Save Settings (Enregistrer les paramètres).

Canal de la Dans la liste déroulante, sélectionnez le nombre caméra: de caméras analogues prises en charge par un serveur vidéo.

Fournisseur : Affiche le nom du fabricant.

Détection Si vous avez déjà saisi l'adresse IP de la caméra, automatique : il suffit de cliquer sur ce bouton pour détecter automatiquement les informations sur la caméra (notamment le canal, le protocole, le fournisseur et le numéro de modèle).

Remarque

Certaines caméras limiteront l'autorité de connexion uniquement à l'administrateur.

D-Lin1	~									
DNR-3221	LIVE VID	EO PLAN	BACK	SET	UP	MAIN	ENANCE	STATUS		SUPPORT
Wizard	CAMERA	SETUP							He	pful Hints
Network Setup Camera Search	To manual Save Set	ly add the came tings Don't Sa	ra, enter the	IP addres	s of the carr	iera.			The des Set	following list briefly cribes the Camera cup menu items:
Camera Setup									Car the	mera Channel: Select number of analog
2nd Stream Settings	CAMERA	SETUP							cam vide	eras supported by one to server from the list.
Live & Playback Setup	Index Camera Na	me Ca	mera 1 mera1						Ver mar	n dor: Displays the nufacturer's name.
Recording Schedule Auto-Backup Setup	Address	17	2.17.5.43		Port	80			Aut aut	t o Detection: Click to omatically detect all the rmation (such as
Event Setup E-Mail Setup	Camera Ch Vendor	iannel 1			Protocol Model	О т	CP O UDF	• 💿 HTTP	can use nun	d, vendor, model ber) of the camera.
Time and Date					110001	000			Not	e:
Logout	Auto Det	ection Clear	J						Son logi adn	ne cameras will limit the in authority to the ninistrator only.
	CAMERA	LIST								
	Index	Camera Name	,	Address		Port	Vendor	Model		
	1	Camera1	:	172.17.5.4	3	80	D-Link	DCS-930L		
	2	Camera2	1	172.17.5.1	32	80	D-Link	DCS-930L		
	3	Camera3	1	172.17.5.1	34	80	D-Link	DCS-930L		
	4	Camera4	1	172.17.5.9	7	80	D-Link	DCS-7110		

Audio et vidéo

Cette section vous permet de configurer et de modifier les paramètres audio et vidéo de chaque caméra.

Étape 1 : Sélectionnez la caméra que vous souhaitez modifier dans la liste de caméras.

Étape 2 : Le NVR affiche les paramètres de la caméra sélectionnée. Vous pouvez modifier les informations sur cette page.

Nom de la caméra : Le nom de la caméra.

Format vidéo : Sélectionnez le format vidéo que cette caméra prend en charge.

Fréquence Sélectionnez la vitesse des images. d'images :

- **Résolution :** Sélectionnez la résolution.
 - Qualité : Sélectionnez la qualité d'image.
 - Audio : Cochez la case Enable Audio (Activer la fonction audio) pour activer le son de la vue en direct et des enregistrements.

Go to Web (Accéder Cliquez pour vous connecter à la page Web de la caméra au Web): réseau sélectionnée et procéder à sa configuration avancée. Par exemple, la détection de mouvement doit être configurée via l'interface Web de la caméra pour permettre au NVR de recevoir le message de déclenchement.

Étape 3 : Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres).

Remarque : Le système ajustera la fréquence d'images automatiquement en fonction de la fréquence maximale d'images que cette caméra peut prendre en charge.

DI										
D-Lin										
DNR-3221		EO PLA	YBACK	SETUP	MAII	NTENANCE	STATUS		SUPPORT	
Wizard	AUDIO AI	ND VIDEO						He	lpful Hints	
Network Setup Camera Search	You may v NVR will di	vish to modify t splay all the neo	he parameters i essary informat	n this page or dire ion of the selecte	ectly go ti d camera	o the camera v	web site. The	The des Vid	e following list briefly cribes the Audio and leo menu items:	
Camera Setup Audio and Video	Save Set	tings Don't S	ave Settings					Vid the can	leo Format: Select type of format the nera supports.	
2nd Stream Settings Live & Playback Setup	CAMERA Name	PARAMETER						Fr a fra	ame rate: Select the me rate of the camera	
Recording Schedule	Video Format OMotion JPEG MPEG4 H.264							Re res	solution: Select the olution of the camera.	
Event Setup	Resolution	Resolution							ality: Select the image ality of the camera.	
E-Mail Setup	Quality		r.					Au	dio: Select Enable	
Time and Date	Audio		Enable Audio					Audio to view and enabl audio recording,		
Logout	– Not CAMERA LIST adv, ŕrat					te e system will tomatically adjust the me rate, based on the				
	Index	Name	Addre:	ss Ve	endor	Model	Original Web	ma the	ximum frame rate of camera,	
	1	Camera1	172.13	7.5.43 D-	Link	DCS-930L	<u>Go to Web</u>			
	2	Camera2	172.1	7.5.132 D-	Link	DCS-930L	<u>Go to Web</u>			
	3	Camera3	172.1	7.5.134 D-	Link	DCS-930L	<u>Go to Web</u>			
	4	Camera4	172.1	7.5.97 D-	Link	DCS-7110	<u>Go to Web</u>			
	5				none	none	<u>Go to Web</u>			

Paramètres du 2ème flux

Cette section vous permet d'affecter un profil de diffusion secondaire pour vos caméras, optimisé pour les clients mobiles.

Étape 1 : Sélectionnez la caméra que vous souhaitez modifier dans la liste de caméras.

Étape 2 : Le NVR affiche les paramètres de la caméra sélectionnée. Vous pouvez activer ou désactiver les profils de cette page.

Canal : Le canal de la caméra.

Nom de la Le nom de la caméra. caméra :

Profil du flux : Active ou désactive le profil de flux pour la caméra.

Profil faible : Le profil du flux est inférieur à 300 kbps et il est conçu pour affichage par un seul client mobile.

Profil minimum : Le profil du flux est inférieur à 100 kbits/s et il est conçu pour affichage par des clients mobiles.

D-Lin	k								
DNR-3221	LIVE VIDEO	PLAYBAC	C SETU	р	MAINTENA	NCE	STATUS	รเ	JPPORT
Wizard	2ND STREAM	SETTINGS				· ·		Helpful Hin	ts
Network Setup	Stream profile is profile integration	designed for mob in, users cannot w	vile client and lower vatch live video on	r fps live s mobile cli	tream display. ent nor select	Without lower fps	stream stream on	The following describes the) list briefly e 2nd Stream puliterse
Camera Setup	brand/series.	r, for performance	consideration, we	thx the re	solution and f	ramerate	for each	Stream Pro	file. The
Audio and Video	Save Settings	Don't Save Sett	ings					default statu you want mo	is is Disable. If bile client user
2nd Stream Settings								to access to you can sele	this camera, ct Enable, and
Live & Playback Setup	2ND STREAM	SETTINGS						click Save bu middle of the	tton in the page.
Recording Schedule								Low Profile	
Auto-Backup Setup		Channel						The stream p	orofile, under
Event Setup	Camer	a Name						300kbps, is c mobile client	iesigned for single-view.
E-Mail Setup	STREAM F	ROFILE O Enabl	e ODisable					Minimum P	rofile:
Time and Date	STREAM PROF	ILE						100 kbps, is	designed for
Logout	Low	Profile	Format Frame Rate Resolution					mobile client	multi-view.
	Minimum	Profile	Format Frame Rate Resolution						
	CAMERA LIST								
	Channel	Camera Name	Camera Vendo	r Can	nera Model	Sub-Str	eaming		
	1	Camera1	D-Link	DCS-	930L	Disable			
	2	Camera2	D-Link	DCS-	930L	Disable			
	3	Camera3	D-Link	DCS-	9301	Disable			

Configuration du direct et de la lecture

Serveur de diffusion en direct

Port: Saisissez le port de transmission de la diffusion en direct.

Nombre Saisissez le nombre maximum de connexions pour l'accès maximal de distant. Il peut y avoir un maximum de 36 connexions connexions : distantes.

Server de lecture

Port: Saisissez le port de transmission de lecture.

- Nombre maximal Saisissez le nombre maximum d'utilisateurs qui peuvent accéder aux d'utilisateurs : fonctions de lecture en même temps. Le serveur de lecture peut avoir un maximum de 8 utilisateurs.
- CMS Server (Serveur Téléchargez votre carte avec l'emplacement des caméras sur le NVR. CMS): La taille maximale du fichier BMP ou JPG est de 20 Kilo-octets.

Le NVR prend en charge le CMS (système de gestion central) de tiers*. Il peut s'y connecter en tant que client.

CMS Server (Serveur CMS) : Sélectionnez l'option Enable (Activer) pour activer le service CMS.

Port : Numéro de port par lequel le CMS se connecte à ce NVR. **Maximum Connections (Nombre maximal de connexions) :** Nombre maximum de connexions CMS autorisées.

Remarque : Pour obtenir des détails sur les informations des tiers, veuillez contacter le bureau D-Link local.

Allowed / Blocked Liste des adresses autorisées : Les adresses IP de cette liste peuvent List (Liste des toujours accéder à votre NVR.

adresses autorisées / Liste des adresses bloquées : Les adresses IP de cette liste seront bloquées) : toujours bloquées.

LIVE AND PLAYBACK SETUP Helpful Hints For live viewing and playback over the internet, you need to dedicate a port for the streaming server. If WR is placed be NAT router, open to on the router for the streaming Save Settings Don't Save Settings If WR is placed be NAT router, open to on the router for the streaming LIVE STREAMING SERVER Maximum Connections If Maximum Connections Port 5150 Maximum Connections Maximum Connections 16 Maximum Connections Port 5160 Maximum Connections Maximum Users 4 Port Port 5170 Maximum Connections i la always be blocked CMS SERVER Blocked List: Pladeses in the is always be blocked Port 5170 Strone connections i la always be blocked Port 5170 Maximum Connections i la always be blocked Port 5170 Strone connections i la always be blocked Port 5170 Maximum Connections i la always be blocked Port 5170 Blocked List: Plade always be blocked Maximum Connections 8 Connected users in the streaming of conne	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	SUPPOR
For live viewing and playback over the internet, you need to dedicate a port for the streaming server. If WR is placed be NAT router, open on the route for ti and Playback seeserver. The follow thand Playback seeserver. The follow the set of the maximum nume remote connection. Maximum Connections Maximum Connections Port 5160 Maximum Users Maximum Users Note Maximum Users 4 If we view and playback seese in this lie addresses in this	LIVE AND PLAY	BACK SETUP			ŀ	lelpful Hints
LIVE STREAMING SERVER Maximum Connections Port 5150 Maximum Connections 16 PLAYBACK SERVER Maximum Lumber of the playback set 8. Port 5160 Maximum Users 4 CMS SERVER Blowed List: Playback set 8. CMS SERVER Blowed List: Playback set 9. CMS Server Enable Port 5170 Maximum Connections 8 E-MAP UPLOAD File Path: choose File no file selected	For live viewing a server.	nd playback over the in Don't Save Settings	ternet, you neec	to dedicate a port for th	ne streaming N a s a	f NVR is placed beh IAT router, open th IAT router for th IAT Playback strear erver. The followin riefly describes the IAT Playback Set Jacu Playback Set
Maximum Connections 16 Maximum Users PlaYBACK SERVER 8 Port 5160 Maximum Users 4 CMS SERVER 4 CMS SERVER 8 CMS Server Enable Port 5170 Maximum Connections 8 E-MAP UPLOAD 8 File Path: Choose File No file selected Upload	LIVE STREAMI Port	NG SERVER			N T r	1aximum Conne The maximum numb emote connections
Port 5160 Maximum Users 4 Maximum Users 4 CMS SERVER Blocked List: IP addresses in this is addresses in this	Maximum Conne PLAYBACK SER	vertions 16			n fr 8	1aximum Users: naximum number of or the playback ser i.
Blocked List: IP addresses in this lia addresses in the lia address addresses in the lia addresses addresses in the lia addresses addresses in the lia addresses ad	Port Maximum Users	5160			م c ir P	Illowed List: Allow ertain IP Addresse n for live view and Ilayback
Outs server Enable Port \$170 Maximum Connections 8 E-MAP UPLOAD File Path: Choose File no file selected Upload Delete E-Map	CMS SERVER				a a	Blocked List: IP ddresses in this lis Iways be blocked
MAP UPLOAD Path: Choose File no file selected Upload Delete E-Map	MS Server Iort Naximum Conne	L Enable			N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	lote if the maximum num if connections is 16 iser connects to 4 ameras, the numb connected users is onnected users is of 16
	E-MAP UPLOAD	o ose File no file selecter	d [Jpload Delete E-Map		
	Blocked List					

Remarque: Quand on définit le nombre maximal de connexions pour le serveur de diffusion en direct, une connexion signifie qu'un utilisateur peut se connecter à une caméra seulement. Si le nombre maximum de connexions est limité à 16 et si chaque utilisateur se connecte à 4 caméras, 4 utilisateurs maximum sont connectés et pas 16.

Calendrier des enregistrements

Définir le mode d'enregistrement

No Record (Pas Permet de désactiver l'enregistrement. d'enregistrement) :

Record by Enregistrement selon un calendrier. Schedule (Enregistrer selon un calendrier) :

Manual Record L'enregistrement manuel sera toujours (Enregistrer la méthode utilisée pour enregistrer manuellement): des vidéos car il est prioritaire. Cette fonction peut être activée/désactivée sur la page Live Video (Vidéo en direct).

Écrasement Sélectionnez cette option pour vider automatique : automatiquement l'espace disque quand le disque est plein. Les plus anciennes vidéos enregistrées seront écrasées par les vidéos les plus récentes un jour à la fois.

Stocker les Définissez la période pendant laquelle vous voulez vidéos selon un stocker les clips vidéo enregistrés. Après le délai, les calendrier : clips sont purgés.



Définir le calendrier d'enregistrement

Définir le calendrier d'enregistrement

- Jour : Programmez les caméras afin que l'enregistrement soit activé et désactivé aux mêmes heures chaque jour selon votre préférence.
- Week (Semaine) : Programmez les caméras différemment pour chaque jour de la semaine.
 - **Configurer le** Étape 1 : Cliquez sur le calendrier de la caméra que **calendrier :** yous voulez modifier.

Étape 2 : Cliquez sur la colonne au bas de la page. Étape 3 : Par défaut, l'enregistrement est programmé de 0 h à 24 h. Si vous souhaitez modifier la plage horaire, cliquez le bouton **Configure** (Configurer) pour modifier d'abord les paramètres par défaut.

Insérer : Insérez de nouveaux calendriers.

- Supprimer : Supprimez le calendrier sélectionné.
- **Configurer :** Modifiez les paramètres du calendrier et du mode d'enregistrement.
- Copy (Copier): Copiez le calendrier Day (Jour) actuel sur un ou plusieurs autres canaux ; copiez le calendrier Week (Semaine) actuel sur d'autres jours de la semaine ou d'autres canaux.



Calendrier des enregistrements

Régler la configuration du calendrier d'enregistrement Schedule Configuration

Étape 1 : Saisissez la Start Time (Heure de départ) et la End Time (Heure de fin).

Étape 2 : Saisissez les durées de pré-enregistrement et de post-enregistrement pour l'enregistrement sur événement.

Étape 3 : Cochez la case d'activation audio pour enregistrer le son de votre caméra (si l'option est prise en charge).

Étape 4 : Sélectionnez le mode d'enregistrement et la source de déclenchement.

Étape 5 : Appuyez sur OK et ajoutez ce nouveau calendrier.

Étape 6 : Si vous souhaitez ajouter un nouveau calendrier, cliquez sur le bouton Insert (Insérer).

Remarque :

- Lorsque vous configurez l'événement déclenché par la détection de mouvement, vérifiez que vous avez d'abord configuré la fonction de détection de mouvement de votre caméra.
- Après avoir modifié les paramètres de détection de mouvement de votre caméra, veillez à déconnecter la caméra du NVR, puis à la reconnecter pour actualiser toutes les modifications.
- Les utilisateurs peuvent également faire glisser la barre de temps afin de modifier la période d'enregistrement. La barre rouge représente la fonction *Always Record* (Toujours enregistrer) et la barre bleue représente la fonction *Event Recording* (Enregistrement des événements).

End Time: 08: 00 Pre-record 5 sec. (Max: 180) Post-record 5 sec. (Max: 180)	Record on Event Motion Motion on baby's room Motion on doorway (DCS-34
⊂ Audio ✓ Enable Audio	Motion on Aisle (DCS-5605)

Sauvegarde automatique

Cette fonction vous permet de sauvegarder automatiquement la vidéo enregistrée à une date antérieure sur le site FTP. Deux étapes permettent d'activer la fonction : l'une consiste à configurer Backup Schedule (Calendrier de sauvegarde) et l'autre, à configurer Backup Server (Serveur de sauvegarde).

Auto Backup Cochez l'option Enable (Activer) pour activer cette (Sauvegarde fonction. automatique) :

Daily Backup Heure quotidienne programmée à laquelle Time (Heure de démarre le processus de sauvegarde. la sauvegarde quotidienne) :

- Heure de départ de la vidéo enregistrée à une date antérieure.
 - Heure de fin : Heure de fin de la vidéo enregistrée à une date antérieure.

Camera (Caméra): Sélectionnez le ou les canaux à sauvegarder.

Remarque:

Le système sauvegarde les fichiers vidéo enregistrés un par un. Si la connexion entre l'appareil et le serveur FTP est normale, mais que certains problèmes liés au serveur FTP empêchent le système d'y écrire des fichiers, ce dernier opère trois tentatives avant de lancer la sauvegarde du fichier suivant. Si la connexion est coupée, le système attend qu'elle soit rétablie afin qu'aucun fichier ne soit ignoré.



Configuration de l'événement

Étape 1 : Sélectionnez l'événement ci-dessous.

Disque dur Lorsque la fonction Overwrite (Écraser) n'est pas **plein :** activée, le NVR cesse l'enregistrement lorsque le disque dur est plein.

Étape 2 : Cliquez sur Add (Ajouter) pour configurer les actions de l'évènement.

Courrier Si un événement survient, le système enverra un **électronique :** courrier électronique aux contacts prédéfinis.

Notification En cas d'événement, un message instantané Push: est envoyé aux clients mobiles enregistrés. Les utilisateurs mobiles peuvent voir la vidéo enregistrée de l'événement sur leurs clients mobiles.

Étape 3 : Cliquez sur l'action, et cliquez ensuite sur le bouton Configure (Configurer) pour modifier les détails de cette action si nécessaire.

Étape 4 : Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter davantage d'actions.

D-Limi	-						
DNR-3221	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS		SUPPORT
Wizard	EVENT SETUP			·		He	pful Hints
Network Setup	Select the camera	from the Camera L	ist , and enable the	event by selecting the c	heckbox of	Har	rd Disk Space Full:
Camera Search	Hard Disk Space address/ contact w	F ull. Then, select A ho will receive the	dd and then Email email notification (a	 Last, select the pre-set ction). 	email	is fu	II, the NVR triggers an
Camera Setup						acti	on.
Audio and Video	Save Settings	Don't Save Setting	gs			E-IN OCCI	lail: When an event urs, the system will
2nd Stream Settings						sen noti	d out e-mail fications. Please do
Live & Playback Setup	EVENT ACTION M	ANAGER				ens con	ure that you have figured the E-Mail Setup
Recording Schedule	Camera List	Event & Actio	n			first	
Auto-Backup Setup	Configure	Add Delete	Configure				
Event Setup	 System 	Action	<u>ו</u>	Options			
E-Mail Setup	Hard	Email	operator,	normal user			
Time and Date	Full						
Logout		I					
			NVR				

Serveur de sauvegarde

FTP Site (Site FTP): Adresse IP ou le nom de domaine du serveur FTP distant.

FTP Port (Port FTP): Numéro de port du site FTP distant (21 par défaut).

Nom d'utilisateur : Nom d'utilisateur permettant de se connecter au serveur FTP.

Mot de passe : Mot de passe permettant de se connecter au serveur FTP.

Folder (Dossier): Le format du dossier est « NomDuDossier », « NomDuDossier/NomDuSousDossier », etc.

Test Backup (Test de Après avoir configuré toutes les informations, cliquez sur le bouton Test FTP (Tester le FTP) ; le système crée un dossier sur la sauvegarde) le FTP. Veuillez le contrôler après le test. Server (Serveur) :

Configuration du courrier électronique

- Server Address Adresse IP du serveur SMTP (Simple Mail Transport (Adresse du Protocol). serveur):
 - **Port :** Indiquez le numéro de port du serveur de messagerie. La valeur par défaut est 25.
- Use SSL (Utiliser Cliquez sur cette option si le serveur de messagerie SSL) : utilise le protocole SSL.

Sender Informations de l'expéditeur. (Expéditeur) :

Objet : Sujet du courrier électronique.

- Corps du message : Contenu du courrier électronique.
 - Authentification Fournissez le nom d'utilisateur et le mot de passe au SMTP: serveur SMTP à des fins d'identification avant d'envoyer le courrier électronique.
- Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur pour la connexion au serveur SMTP.
 - Mot de passe : Saisissez le mot de passe pour la connexion au serveur SMTP.

```
Send Testing Cliquez sur ce bouton pour que le système envoie un Mail (Envoyer un courrier électronique test à l'émetteur. Veuillez le contrôler courrier de test) : après le test.
```

Ajout de contacts

Étape 1 : Insérez le nom d'un nouveau contact.

- Étape 2 : Insérez l'adresse électronique de ce nouveau contact.
- Étape 3 : Cliquez sur Add Contact (Ajouter un contact).

Étape 4 : Cliquez sur le bouton Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer la nouvelle liste de contacts.



Configuration de l'heure et de la date

manuellement):

Manually Set Saisissez tous les paramètres horaires the Time and manuellement. Cliquez sur Save Date (Régler la Settings (Enregistrer les paramètres) date et l'heure pour appliquer les paramètres.

mon ordinateur):

Set Time From My Cliquez sur Set Time (Définir l'heure) Computer (Définir pour que le NVR règle son horloge l'heure à partir de sur l'heure de votre ordinateur.

Time Zone Sélectionnez votre fuseau horaire dans Settings la liste déroulante. Cliquez sur Save (Paramètres de Settings (Enregistrer les paramètres) fuseau horaire): pour appliquer les paramètres.

> Trois options s'offrent à vous pour définir l'heure.

Serveur NTP : Sélectionnez ou saisissez un serveur NTP ici. Un serveur NTP est un serveur de gestion de l'heure sur Internet. Le NVR contactera le serveur que vous avez désigné et recevra l'heure correcte. Cliquez sur Save Settings (Enregistrer les paramètres) pour enregistrer vos paramètres.



Maintenance

Gestion des utilisateurs

Ajouter un nouvel utilisateur

Étape 1 : Saisissez le nom du nouvel utilisateur.

Étape 2 : Saisissez le mot de passe. Tapez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

Étape 3 : Sélectionnez les caméras qui diffusent en direct et les fonctions de **Contrôle PTZ et E/S** auxquelles cet utilisateur peut accéder.

Étape 4 : Sélectionnez les canaux de lecture et la fonction de **Sauvegarde de données** auxquels cet utilisateur peut accéder.

Étape 5 : Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour créer un nouvel utilisateur.

Remarque

Le compte administrateur peut configurer toutes les fonctions du NVR. Il ne peut pas être supprimé. Le mot de passe par défaut pour **admin** est vide. Il est vivement recommandé de configurer un mot de passe après la première connexion. Si le mot de passe administrateur est perdu, vous pouvez maintenir le bouton de réinitialisation enfoncé à l'arrière du périphérique pour réinitialiser les paramètres d'usine du NVR.

Remarque : En effet, cette opération efface tous les paramètres déjà enregistrés.

	C					
VR-3221	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	SUPPORT
ers	USERS SETTING	G 5 :				Helpful Hints
/stem	This section allow	vs you to create uniqu	ue users for accessing	your NAS device. You	can create	be at least five
rmware Upgrade	usernames for inv	vididual access as well	as combine users int	o a group to limit storag	e quotas.	and deter biolog.
AID	USER SETTING	5:				
agout	🐣 Add 🛛 🖉 M	odify 🛛 🚨 Delete				
	User Name					
	admin					
	operator					
	user1					
	•				•	
	🔍 10 🖵	I I Page 1	of 1 🕨 🕨	Displaying 1 to 3	of 3 items	
			NVR			

	Step 2: Se	Step 2: Setup User Privileges		×
User List (Liste des utilisateurs) Changer le met de passe de l'utilisateur				
Étape 1 : Sélectionnez le nom d'utilisateur à modifier, puis cliquez sur le		🔽 Channel 1	Channel 2	
pouton Modify (Modifier).		Channel 3	Channel 4	
tape 2 : Saisissez le mot de passe de l'utilisateur. Tapez à nouveau le	Live View	Channel 5	Channel 6	
not de passe pour le confirmer.		Channel 7	Channel 8	
Étape 3 : Cliquez sur Finish (Finir) pour enregistrer. Cliquez sur Exit		Channel 9	PTZ Control	
(Quitter) pour annuler.		V Channel 1	Channel 2	
		Channel 3	Channel 4	
Supprimer un utilisateur	Playback Privileges	Channel 5	Channel 6	
Étape 1 : Sélectionnez le nom d'utilisateur à modifier, puis cliquez sur le	. mages	🔽 Channel 7	Channel 8	
pouton Delete (Supprimer).		Channel 9	Backup Data	

bouton **Delete** (Supprimer).

Étape 2 : Dans la boîte de confirmation, cliquez sur le bouton OK.

Back

Next Exit

Système

Les utilisateurs peuvent enregistrer la configuration NVR dans un ficher pour la restaurer si nécessaire, par exemple lors du redémarrage du NVR en cas de plantage. Réinitialisez le NVR pour restaurer toutes les configurations à l'état d'usine par défaut.

- Redémarrer : Si le NVR fonctionne mal ou plante accidentellement, cliquez sur le bouton Restart (Redémarrer) sur le NVR. Le redémarrage du NVR prend environ une minute et demie.
- par défaut : Toutes les configurations seront restaurées à leurs valeurs d'usine par défaut.

Shutdown (Arrêter) : Le NVR s'éteint.

Save Configuration Toutes les configurations peuvent être (Enregistrer la enregistrées comme un fichier dans un configuration) : emplacement précis. Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer) pour enregistrer le fichier.

Load Configuration L'utilisateur peut restaurer le fichier de File (Charger le fichier configuration après avoir réinitialisé de configuration) : le fichier à ses paramètres d'usine. Cliquez sur Browse (Parcourir) pour

sélectionner le fichier de configuration et le restaurer en cliquant sur **Load** (Charger).

Idle Time (Temps Lorsque l'administrateur remplit toutes les d'inactivité) : pages de configuration, sauf Live Video (Vidéo and direct) et Playback (Lecture), le NVR décompte le temps d'inactivité de l'utilisateur. Si cette période inactive atteint un certain délai, l'utilisateur devra se déconnecter puis se reconnecter pour des raisons de sécurité. Changez la période d'inactivité ici.



RAID

Le NVR affiche les informations du disque dur installé en premier. Cliquez sur Next (Suivant) pour sélectionner la nouvelle configuration RAID.

Cette section vous permet de choisir l'une des quatre configurations de disque dur. Commencez par cliquer sur le bouton **Set RAID Type and Re-Format** (Définir le type RAID et reformater).

Remarque : Cette action efface toutes les données.

Standard : Crée deux volumes distincts (ou un seul volume s'il n'y a qu'un seul disque dur). Chaque disque dur représente son propre volume.

Remarque:

Seul le mode Standard permet de créer le Volume2, disponible en tant que serveur de fichiers (Samba). Utilisez l'utilitaire NVR Search pour monter le serveur de fichiers sur votre système Windows.

- JBOD : Associe les deux disques durs de manière linéaire, créant ainsi un gros volume unique visant à offrir un espace disque maximum.
- **RAID 0 :** Associe les deux disques durs de manière entrelacée, créant ainsi un gros volume unique visant à offrir des performances maximales.
- RAID 1 : Met les disques durs en miroir pour des raisons de redondance. Même si l'un des disques durs échoue, l'autre conserve toutes les données. Remplacez le disque dur inutilisable et le nouveau disque sera remis en miroir, ce qui restaure la protection des données.





Définition de RAID

RAID, l'acronyme de Redundant Array of Independent Disks (Réseau redondant de disques indépendants), est une association de deux disques ou plus dans le but d'offrir une tolérance en cas de panne et d'améliorer les performances. Il existe plusieurs niveaux de RAID, offrant chacun une méthode de partage ou de diffusion différente des données entre les disques. Le NVR prend en charge les niveaux RAID 0 et 1.

RAID 0 RAID 0 permet d'entrelacer les données, ce qui diffuse des blocs de données sur les deux disques, mais ne permet pas d'obtenir de doublons de données.

> Bien que cette procédure améliore les performances, le manque de tolérance en cas de panne implique la perte de toutes les données de la matrice si un disque plante.

RAID 1 RAID 1 met les deux disques durs en miroir, avec la même vitesse de lecture/écrite qu'un seul disque.
 Une matrice RAID 1 ne peut pas être plus grande que son plus petit disque membre.

Comme les données sont stockées sur les deux disques, RAID 1 offre une tolérance et une protection contre les pannes, en plus de meilleures performances.



RAID 0

DNS dynamique

Activez cette option uniquement si vous avez acheté un nom de domaine et que vous êtes inscrit auprès d'un fournisseur de services DNS dynamique. Les paramètres suivants sont affichés lorsque l'option est activée.

Server Address	Sélectionnez un fournisseur de services DNS
(Adresse du	dynamique dans la liste déroulante.
serveur):	· ·

- Nom d'hôte: Saisissez votre nom d'hôte. Par exemple : monhôte.mondomaine.net.
- Nom d'utilisateurSaisissez le nom d'utilisateur ou la clé fournis par
votre fournisseur de services. Si le fournisseur de
DNS dynamique ne fournit qu'une clé, saisissez-
la dans les trois champs.
- Mot de passe ou Saisissez le mot de passe ou la clé fournis par clé : votre fournisseur de services.
- Vérifier le mot de Saisissez à nouveau le mot de passe ou la clé passe ou la clé: fournis par votre fournisseur de services.
 - État : Affiche l'état actuel de la connexion au serveur DDNS.


Mise à jour du microprogramme

Le microprogramme du périphérique peut être mis à jour sur cette page. Cette mise à jour doit être enregistrée sur le disque dur local de votre ordinateur. Cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir) pour rechercher le fichier de mise à jour du microprogramme sur le disque dur local. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour le mettre à jour. Vous pouvez toujours rechercher des mises à jour du microprogramme sur la page Support (Assistance) de D-Link.



État État de la caméra

Cette page affiche l'état de la connexion et l'état de l'enregistrement de vos caméras.

État de la Affiche l'état de connexion de la caméra. L'utilisateur peut cliquer **connexion :** sur **Connect** (Connecter) ou sur **Disconect** (Déconnecter) pour modifier l'état de connexion.

État de Affiche le calendrier des enregistrements et l'état actuel de l'enregistrement : l'enregistrement des caméras. Veuillez noter qui si la caméra est débranchée, l'enregistrement peut continuer mais produit une vidéo vierge.

Fréquence Affiche la fréquence d'images de la caméra. **d'images :**

Débit binaire : Affiche le débit binaire de la transmission de la caméra.

Remarque : Si la fréquence d'images ou le débit binaire sont trop faibles, vérifiez votre configuration réseau entre les caméras et le NVR. Si le débit est trop élevé, l'affichage de la vidéo en direct ralentit ou est décalé ; veuillez modifier le paramètre de qualité ou de débit binaire en conséquence sur l'interface Web de la caméra.

Disk Status (État du Affiche l'espace sur le disque dur, ainsi que l'état et la durée disque): d'enregistrement restante estimée.

Remarque : Les informations sur les durées d'enregistrement sont estimées en utilisant le débit binaire actuel. Or, celui-ci peut changer à chaque fois que l'utilisateur actualise cette page.



Infos système

Cette section affiche le résumé des informations de votre NVR.

LAN Information Affiche les paramètres du réseau local du NVR. (Informations du réseau local) :

Informations sur Affiche le nom du périphérique et la température **le périphérique :** actuelle du NVR.

 Hard Drive Affiche les informations relatives au disque dur, Information y compris le mode du disque, sa capacité totale,
 (Informations sur ainsi que l'espace disque utilisé et restant. le disque dur) :



Journal système

Cette page affiche la liste des événements système de votre NVR. Le **System Log** (Journal du système) est différent du **NVR Log** (Journal du NVR), car il inclut les éléments suivants :

- 1. Connexion / déconnexion de l'utilisateur
- 2. Modification / Suppression d'un compte
- 3. Redémarrage du système
- 4. Réinitialisation du système à l'état d'usine par défaut
- 5. Mise à jour du microprogramme du système



Journal NVR

Ce journal du NVR affiche les informations du journal d'événements.

Journal NVR: Affiche les informations du journal du NVR, notamment l'arrêt de l'enregistrement ou le démarrage du système NVR.

Journal des Affiche les informations du journal événements d'événements, notamment la détection de NVR: mouvement et la perte de connexion de la caméra.

D.T int	<i>_</i> °								
DNR-3221	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	SUPPORT			
Camera Status	NVR LOG		•		1	Helpful Hints			
System Info	The screen displays the system event list of your NVR.								
NVR log Logout	NVR LOG INFO	RMATION				NVR Log: Displays the log information of NVR, for example stop recordingor NVR system start. NVR Event Log:			
	Date	Time		Log		Displays the event log information, for			
	2011-07-11	18:12:07	Start manual	recording		example motiondetection or			
	2011-07-11	18:12:05	NVS System S	Started		when a camera connection is lost.			
	<< 1 >>								
	NVR EVENT LOG	INFORMATION							
	20110711 🔻 🕻	Query							
	<< >>								
	Date	Time		Log					
	There are no N	IVR logs yet							
	<< >>								
			NVR						

Assistance

La page d'aide du NVR présente une liste de rubriques d'aide.



Vidéo en direct

Cette section vous permet de configurer et d'afficher la vidéo en direct depuis vos caméras réseau.

Configurer la vidéo en direct

- Étape 1: Cliquez sur le bouton LIVE VIDEO (Vidéo en direct) en haut du menu.
- Étape 2: Sélectionnez une caméra dans la liste à droite, puis faites-la glisser vers l'emplacement où vous souhaitez afficher l'image.
- Étape 3 : Les utilisateurs peuvent modifier la position d'affichage de la vidéo en la faisant glisser vers un autre emplacement.

Remarque

- 1. La vidéo sélectionnée sera entourée d'une ligne verte.
- 2. Enable Digital PTZ (Activer la PTZ numérique): Faites un clic droit sur la vidéo et cliquez sur *Enable Digital PTZ*(Activer la PTZ numérique). Cliquez sur le bouton + ou - pour faire un zoom avant ou un zoom arrière. Le carré qui clignote en bas à droite de la grille de vidéos indique la vue correspondante de la caméra.
- 3. Si la caméra prend en charge la fonction PTZ, les utilisateurs peuvent contrôler la caméra sélectionnée à partir du panneau PTZ. Les utilisateurs peuvent faire un clic droit sur la vidéo, puis cocher la case *Enable Move* (Activer le mouvement) pour contrôler la fonction PTZ directement. Notez que lorsque la case *Enable Move* (Activer le mouvement) est cochée, la vidéo est entourée en rouge. Cela indique qu'il est impossible de régler une autre caméra tant que la fonction PTZ est active.
- 4. Si la caméra prend en charge la fonction audio, les utilisateurs peuvent cocher la case *Enable Audio* (Activer la fonction audio) dans le menu contextuel, puis écouter le son en direct de ce canal.
- 5. Snapshot (Instantané) : Faites un clic droit sur la vidéo, puis sélectionnez la fonction d'instantané pour capturer une image vidéo spécifique immédiatement.
- 6. Faites un clic droit sur la vidéo pour afficher l'option *Toggle to Full Screen* (Passer en plein écran). Appuyez sur le bouton Echap sur le clavier pour revenir à l'affichage normal.





Section 3 - Configuration

DNR-3221	VE VIDEO PLAYBACK	SETUP MAINTENANCE	STATUS SUPPORT	
Adda (Destando)	20 Way (DCS-2242 ASS)2 (DCS-20005)		Asise (UC.5-54 2 / (DC.5-51) 0 _1 0 _1 0 _1 0 _1 2 / (DC.5-61) 2 / (DC.5-6	Liste de caméras
				1/4/6/9/16/N écrans divisés
				Balayage automatique Plein écran Afficher l'E-Map Contrôle PTZ de la caméra
J	000	192.168.1.9: Aisle (DCS-560 Playing 1016.8 kbps		Zoom

1/4/6/9/16/N Split L'utilisateur peut choisir d'afficher 1/4/6/9/16 ou NxN caméras à la fois.

Screen (1/4/6/9/16/N

écrans divisés): Remarque: Le nombre maximum de caméras physiques ne prend en charge que 9 canaux; les autres forment un « canal dupliqué ».

View E-Map (Afficher Affichez votre fichier emap. Taille max. de 20 Ko pour les fichiers BMP et JPG. l'E-Map):

Auto Scan (Balayage Activez le balayage automatique pour faire pivoter les canaux à l'écran. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher 4 écrans divisés seulement automatique) : sur la vue en direct tout en connectant 16 canaux au système. Grâce à la fonction de balayage automatique, vous pouvez voir les 16 canaux tour à tour.

Plein écran : Sélectionnez cette option pour afficher la vidéo en plein écran. Appuyez sur la touche Echap sur le clavier pour revenir à l'affichage normal.

PTZ Camera Control Vous pouvez contrôler le champ de vision de la caméra en utilisant son panneau de contrôle PTZ. Cette option est seulement disponible avec (Contrôle PTZ de la les caméras qui prennent en charge la fonction PTZ. caméra):

Zoom : Cliquez sur le bouton + ou - pour faire un zoom avant ou un zoom arrière. Cette option est seulement disponible avec les caméras qui prennent en charge la fonction de zoom optique.

DNR-3221	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS SUPPORT	
bebys reem Alste (Des Sous	distrivation (DCS-2)				► Asie (UC-5%) ► > 25 (DOS-5611) O_1 O_1 O_1 O_1	
3	000		192.1 Playin 1016.	68.1.9: Aisle (DCS-560 g 8 kbps		——— Mise au point
ire / Arrête	er / Déconn	ecter				Point prédéfini Fenêtre des information

Enregistrement manuel/Configuration générale

Preset (Point prédéfini): Cliquez sur le bouton Set (Définir) pour définir une position prédéfinie pour une caméra prenant en charge l'option PTZ. Les utilisateurs peuvent donner un nom à la position prédéfinie et l'enregistrer dans la liste des positions prédéfinies. Cliquez sur le bouton Go (Aller) pour aller à la position prédéfinie. Cette option est seulement disponible avec les caméras qui prennent en charge la fonction PTZ.

Focus (Mise au point): Cliquez sur le bouton +- pour régler la mise au point ; sinon, sélectionnez la mise au point automatique.

Play/Stop/Drop (Lire/Arrêter/ Sélectionnez une caméra / vidéo et cliquez sur ce bouton pour lire / arrêter / déconnecter un canal particulier. Déconnecter) :

Information Display Window Affiche des informations sur la vidéo comprenant le nom de la caméra, l'état de la vidéo, et le débit binaire pour un canal sélectionné. (Fenêtre d'affichage des informations) :

Manual Record (Enregistrer Cliquez pour démarrer l'enregistrement immédiatement. Cliquez à nouveau pour arrêter l'enregistrement. manuellement) :

Configuration générale

Général

1. Cochez l'option **Enable audio on active channel** (Activer la fonction audio sur le canal actif) pour activer la diffusion audio sur le canal actif. Cette fonction est synchronisée avec le menu contextuel (clic droit) de la caméra pour activer la fonction audio.

2. Cochez **Synchronize video frames** (Synchroniser les fréquences vidéo) pour éviter le problème de coupures sur l'affichage vidéo lorsque la charge du processeur augmente.

Configuration de la caméra

Le DNR-322L vous permet de régler le débit de la diffusion en direct à distance. Si vous diminuez le profil de diffusion, la transmission est plus efficace et vous préservez la bande passante.

Remarque : la fonction Profil de diffusion correspond à la diffusion secondaire de la caméra. Toutes les caméras ne la possèdent pas.

1. Sélectionnez votre caméra dans la liste de gauche.

2. Choisissez entre **Original**, **Low** (Bas) et **Minimum** dans le champ **Stream Profile** (Profil de diffusion). **Basse** permet d'établir un débit inférieur à 300 kbits/s, alors que **Minimum** permet de diffuser le contenu à moins de 100 kbits/s.

Si vous souhaitez utiliser cette option pour une autre caméra de la liste, cliquez sur **Copy To** (Copier sur).

3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer ce paramètre.





Configuration de l'OSD (affichage à l'écran)

- 1. Cochez l'option **Enable camera OSD** (Activer l'OSD de la caméra).
- 2. Définissez les paramètres de premier plan et d'arrière plan de l'OSD.
- 3. Sélectionnez le type d'informations à afficher à l'écran.
- Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour afficher un aperçu du résultat.
 Cliquez sur **Default** (Par défaut) pour revenir aux paramètres par défaut si nécessaire.



Configurer l'affichage de suivi

1. Sélectionnez Primary channel (Canal principal) pour le canal qui doit toujours être à l'écran lorsque l'option de balayage automatique est activée et Secondary channel (Canal secondaire) pour celui qui a la seconde priorité à l'activation du balayage automatique. Saisissez l'intervalle entre chaque balayage automatique.

2. Sélectionnez la répartition de l'écran de type NxN.



Avis

1. Cochez **Show recording status** (Afficher l'état d'enregistrement) pour afficher la boule de cristal indiquant l'état d'enregistrement à l'écran de suivi.

2. Cochez **Show camera event** (Afficher les événements de la caméra) pour afficher les mots correspondant à l'événement détecté par la caméra sur l'écran qui convient.

3. Cochez **Popup system event** (Fenêtre contextuelle des événements systèmes) pour qu'une boîte de dialogue contextuelle affiche un avertissement lorsqu'un événement système se produit.

Configurer la commande par joystick

Le DNR-322L prend en charge le contrôle du joystick USB.

Fonction : Vous pouvez choisir la fonction dans le menu déroulant correspondant au bouton du joystick.

Parameter Sélectionnez le point de présélection dans le menu déroulant. (Paramètre) :

par défaut : Cliquez pour revenir au paramètre par défaut.

Import Cliquez pour importer les paramètres. (Importer) :

Export (Exporter) : Cliquez pour exporter les paramètres.

Lorsque vous avez fini de configurer le joystick, vous pouvez l'utiliser pour contrôler la caméra PTZ dans la fenêtre Live View (Vidéo en direct).



Button	Function	Parameter	
Button 1	Goto Preset Point	1	
Button 2	Goto Preset Point	2	
Button 3	Goto Preset Point	3	
Button 4	Goto Preset Point	4	
Button 5	Goto Previous Camera		
Button 6	Goto Next Camera		
Button 7	Toggle Single Camera View		
Button 8	Toggle Full Screen		
Button 9	Switch Screen Layout		
Button 10	N/A		
	Import	Export Def	ault

Vue multiple

Vous pouvez faire un clic droit sur la liste de caméras pour dupliquer et connecter/déconnecter les caméras sélectionnées, mais aussi utiliser d'autres fonctions.

Duplicate Camera
(Dupliquer la
caméra):Sélectionnez la fonction de duplication de caméra pour créer
plusieurs vues. La caméra dupliquée apparaît avec un indicateur
vert. Combinez cette fonction avec le PTZ numérique pour que
les utilisateurs puissent agrandir différentes zones et les voir sur
différents canaux, tout en enregistrant l'ensemble de la vue.

Connect / Cliquez pour connecter ou déconnecter la caméra indiquée. Disconnect (Connexion/ Déconnexion) :

Connect All / Cliquez pour connecter ou déconnecter toutes les caméras. Disconnect All (Connecter tout/ Déconnecter tout) :





Lecture

Cette fonction vous permet de rechercher la vidéo enregistrée et de la lire.

Lire la vidéo enregistrée

Étape 1 : Vérifiez que vous avez d'abord configuré l'enregistrement programmé / l'enregistrement sur événement.

Étape 2 : Cliquez sur l'onglet **PLAYBACK** (Lecture) en haut du menu.

Étape 3 : Cliquez sur le bouton Open Record (Ouvrir l'enregistrement).

Étape 4 : La fenêtre **Record Display** (Affichage des enregistrements) affichera les informations sur les clips vidéo disponibles. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez rechercher les enregistrements vidéo.

Étape 5 : Sélectionnez les enregistrements vidéo que vous voulez visionner.

Étape 6 : Cliquez sur le bouton **OK**.



Section 3 - Configuration

DNR-3221	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	SUPPORT	
						NVR	
							- Ouvrir l'enregistrement
							 Écran unique / Écran divisé en quatre
							- Plein écran
							 vue en taille reelle
đ		0 (K KI) 0 (K KI) 1 (K -) (I	2011/07/3	11	БТОР		Contrôle du volume sonore
				-		3	
		7					Fenêtre des informations
		Zoom ni	umerique				

Single/Quad split Screen L'utilisateur peut visionner une seule caméra ou 4 caméras à la fois. Le DNR-322L ne prend en charge la lecture que d'une caméra. (Écran unique / Écran divisé en quatre) :

Plein écran : Sélectionnez cette option pour afficher la vidéo en plein écran. Appuyez sur la touche Echap sur le clavier pour revenir à l'affichage normal.

Information Window Affiche la date et l'heure de la vidéo, les points d'entrée / de sortie, la durée et la vitesse. (Fenêtre des informations) :

Audio Volume Ajuste le niveau sonore. Control (Contrôle du volume sonore) :

Zoom numérique : Cliquez sur l'icône pour faire un zoom avant ou arrière de façon numérique. Toutes les caméras peuvent utiliser cette fonction. Play/Stop/Pause (Lire/

	DNR-322L //	LIVE VIDEO	PLAYBACK	SETUP	MAINTENANCE	STATUS	SUPPORT	т	
							NVR NVR		
							8 ~		
								Configurati	on
							\$ 0 E.	Exporter les	s données vidéo/audio
								—— Imprimer	Enregistrer i mage
								——— Outil d'amé	ioration / post-traitement
							1	Sauvegarde	2
Lire / Arrêter / Mettre en pause	<u>.</u>			2011/0	7/11 S	тор			
Point d'entrée/Point —									
de sortie Vitesse —								Avancer/Reculer	d'une minute

Arrêter/Mettre en pause): Sélectionnez une caméra / vidéo et cliquez sur ce bouton pour lire / arrêter / mettre en pause un canal particulier.

(Vitesse manuelle en liaison Cliquez sur le bouton + ou - pour augmenter ou diminuer la vitesse de lecture. montante) :

Cue In/Cue out (Point d'entrée/ Cliquez sur le bouton Cue In (Point d'entrée) ou Cue Out (Point de sortie) pour définir la période pendant laquelle enregistrer Point de sortie) : la vidéo.

Step Forward/Reverse (Avancer/ Cliquez dessus pour mettre la lecture en pause et avancer d'une image ou reculer d'une image):

Fast Forward/Reverse (Avancer/ Cliquez dessus pour mettre la lecture en pause et avancer d'une minute ou reculer d'une minute) : Reculer d'une minute) :

Ouverture d'une enregistrement et configuration

Cliquez sur le bouton Setting (Configuration) pour modifier les paramètres de lecture.

Affichage des enregistrements

Les enregistrements sont affichés sous forme Calendar View (Affichage sous forme de calendrier) : de calendrier.

List Control (Affichage sous Les enregistrements sont affichés sous forme forme de liste) : de liste.

Lecture

Play when open (Lire à Lorsque vous sélectionnez cette option, le l'ouverture) : système commence à lire le clip vidéo lorsqu'un enregistrement est retiré.

motion only mode (Mode de passage automatique aux enregistrements de mouvements):

Auto skip when record Cochez cette option pour que le système passe automatiquement aux moments où des mouvements ont été enregistrés.

Next Interval (Intervalle Définissez l'intervalle durant lequel la vidéo suivant) : avance quand vous cliquez sur le bouton Forward (Marche avant) sur le panneau de contrôle.

Previous Interval (Intervalle Définissez l'intervalle durant lequel la vidéo précédent): recule quand vous cliquez sur le bouton Reverse (Marche arrière) sur le panneau de contrôle.

Setting 📃 🚬	<u> </u>
General OSD	
Record Display	
C List Control	
Play	
Play when open	
Auto skip when record motion only mode	
Next interval: 1 - min	
Previous interval: 1 min	
Capture Image	
C Save in clipboard	
Manually save the image file	
 Automatically save the image file 	
Preferred Image format: bmp 💌	
Miscellaneous	
Synchronize video frames	
OK Cancel	1

Capturer une image

Save in Clipboard (Enregistrer L'image sera enregistrée dans le presse-papiers et peut être collée dans d'autres applications. dans le presse-papiers) :

Manually save the image file Vous pouvez choisir manuellement où vous souhaitez enregistrer l'image, comment nommer le fichier enregistré, et quel (Enregistrer manuellement le sera le format de l'image. fichier image) :

Automatically save the si vous préréglez un chemin/une URL et le format de l'image, le système enregistrera automatiquement l'image en image file (Enregistrer conséquence quand vous cliquez sur le bouton Save Image (Enregistrer l'image) sur le panneau de contrôle. automatiquement le fichier image) :

Divers

Cochez **Synchronize video frames** (Synchroniser les fréquences vidéo) pour éviter le problème de coupures sur l'affichage vidéo lorsque la charge du processeur augmente.

Rechercher la vidéo enregistrée à lire

Cliquez sur le bouton Ouvrir l'enregistrement pour accéder au panneau de date et heure et sélectionner les enregistrements vidéo que vous voulez visionner.

Les utilisateurs peuvent actualiser la **Date Time Search Dialog Window**(Fenêtre de dialogue de la recherche par date et heure) ou aller à la date d'enregistrement précédente ou suivante en appuyant sur les boutons situés dans le coin supérieur gauche.



Record Display Window (Fenêtre Affiche les vidéos enregistrées disponibles. d'affichage des enregistrements) :

Date Time Period (Date, heure et Sélectionnez les dates et heures de début et de fin pour indiquer la période pendant laquelle vous aimeriez visionner période) : les images.

Remarque : Cette période ne peut pas dépasser deux jours.

Video Preview (Aperçu vidéo): Cochez la case Activer l'aperçu pour visionner la vidéo choisie.

Time Table (pre-set recording schedule)Cliquez sur l'icône + pour sélectionner tous les canaux ou sur – pour désélectionner tous les canaux. La barre d'échelle
(Tableau horaire (calendrier des
enregistrements prédéfinis)):Cliquez sur l'icône + pour sélectionner tous les canaux ou sur – pour désélectionner tous les canaux. La barre d'échelle
permet de modifier l'échelle du tableau horaire. Il y a deux modes de d'enregistrement : Record Always (Toujours
enregistrer) et Record on Event (Enregistrer en cas d'événement). Le tableau horaire affiche ces deux modes dans
différentes couleurs.

Show Records (Afficher les données) : Affiche les données d'enregistrement dans un tableau horaire.

- Étape 1 : Dans la **Record Display Window** (Fenêtre d'affichage des enregistrements) en haut à gauche du **Date Time Panel** (Panneau de date et heure), sélectionnez la date des enregistrements vidéo que vous souhaitez rechercher. Les lignes rouges affichées sur le tableau horaire indiquent les vidéos enregistrées disponibles.
- Étape 2 : Utilisez les barres de couleur pour différencier les types d'enregistrement les uns des autres. Cela vous aidera à sélectionner les clips vidéo.
- Étape 3 : Sélectionnez le clip vidéo que vous souhaitez visionner en faisant un clic gauche sur la période et en la faisant glisser. Vous pouvez aussi utiliser l'**Heure de début** et l'**Heure de fin** dans la **Section Date, heure et période** après avoir choisi la caméra. L'échelle du tableau horaire peut être modifiée à l'aide de l'icône située dans le coin inférieur gauche.

Étape 4 : Sélectionnez l'option **Enable Preview** (Activer l'aperçu) pour visionner la vidéo choisie.

Étape 5 : Cliquez sur le nom de la caméra pour sélectionner celle que vous souhaitez afficher.

Étape 6 : Cliquez sur le bouton **OK** pour lancer la lecture.

Remarque :

La fenêtre d'affichage des enregistrements peut être vue (a) sous forme de calendrier ou (b) sous forme de liste. Pour modifier les paramètres de la fenêtre d'affichage des enregistrements, cliquez sur le bouton *Setting* (Configuration) à droite de la page.

Amélioration des vidéos enregistrées

Pendant la lecture, les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton **Amélioration** pour permettre le post-traitement de la vidéo sélectionnée.

Configuration générale

Apply active channel Les paramètres seront uniquement appliqués au canal sélectionné. (Appliquer au canal actif) :

Apply all channels (Appliquer Les paramètres seront uniquement appliqués aux canaux qui sont actuellement à tous les canaux) : affichés à l'écran.

Configuration du filtrage

Visibility (Visibilité) : Sélectionnez cette option ou réglez le gamma pour modifier la luminance.

Sharpen (Netteté) : sélectionnez cette option pour activer cette fonction. Déplacez le curseur vers la droite pour rendre l'image plus nette, ou vers la gauche pour l'adoucir.

Brightness Sélectionnez cette option et déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche (Luminosité) : pour que l'image soit plus claire ou plus sombre.

Contrast (Contraste) : Sélectionnez cette option et déplacez la barre de défilement vers la droite ou vers la gauche pour augmenter ou diminuer le contraste

Greyscale (Échelle de Sélectionnez cette option pour afficher l'image en noir et blanc. gris) :

par défaut : Réinitialisez les paramètres à leurs valeurs par défaut.

OK: Appliquez les modifications.

Post Processing Tool
General Setting Or Apply active channel C Apply all channels
Filter Setting ↓ Visibility
I Brightness
Contrast
Grey Scale
Default OK

Enregistrer la vidéo

Étape 1 : Pendant la lecture, les utilisateurs peuvent choisir la caméra sur laquelle ils veulent enregistrer un clip vidéo

Étape 2 : Définissez les points d'entrée et de sortie ; les heures d'entrée et de sortie seront affichées dans la fenêtre des informations.

Cliquez ensuite sur Save Video (Enregistrer la vidéo).

- Étape 3 : Sélectionnez le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- Étape 4 : Saisissez le nom du fichier et cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).
- Étape 5 : Sélectionnez le format d'exportation.
- Étape 6 : Sélectionnez le profil utilisateur.
- Étape 7 : Sélectionnez l'option **Export Audio** (Exporter l'audio) si la vidéo possède un son que vous aimeriez exporter avec la vidéo.

Étape 8 : Cliquez sur OK.

3	2011/07/11 1x 18:14:15 PAUSE IN :18:13:02 OUT:18:14:14
3	2011/07/11 1x 18:14:15 PAUSE IN :18:13:02 OUT:18:14:14

-	
Export File Path:	
Export Format:	
ASF	•
Use Profile:	
Windows Media 8 High	Quality based VBR for Broad 💌
Start Time:	2011/07/11 18:13:02
End Time:	2011/07/11 18:14:14
🔲 Export Audio	
Export OSD	
	OK Cancel

Export Video/Audio

Remarque :

Le format .asf est recommandé pour exporter la vidéo.

X

Enregistrer l'image

- Étape 1 : Pendant la lecture, les utilisateurs peuvent choisir d'enregistrer une image depuis une caméra sélectionnée.
- Étape 2 : Cliquez sur le bouton **Save Image** (Enregistrer l'image) quand l'image souhaitée s'affiche à l'écran.
- Étape 3 : Cliquez de nouveau sur le bouton **Save Image** (Enregistrer l'image) pour choisir le dossier où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- Étape 4 : Choisissez le format d'image souhaité (BMP ou JPEG).
- Étape 5 : Saisissez le nom du fichier.

Étape 6 : Cliquez sur Save (Enregistrer).

Remarque :

Vous pouvez ignorer l'étape 3 en présélectionnant un dossier ou un format pour les images. Voir l'option *Setting* (Configuration) pour de plus amples détails.



Imprimer l'image

Étape 1 : Pendant la lecture, l'utilisateur peut choisir d'imprimer une image sélectionnée.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton Print (Imprimer) quand l'image souhaitée s'affiche à l'écran.

Étape 3 : Sélectionnez les paramètres d'impression souhaités.

Paramètres de la page

Print Content Imprimez l'image du canal sélectionné actuellement ou celle de tous (Contenu de les canaux affichés à l'écran. l'impression) :

Print in original Sélectionnez cette option pour imprimer l'image dans la taille originale. size (Imprimer dans la taille originale) :

Fit the page Sélectionnez cette option pour adapter l'image à la page. **(Ajuster à la page) :**

Align Image Alignez en haut, au centre ou en bas. (Aligner image) :

Étape 4 : Cliquez sur Print (Imprimer).

😓 Print Setup	— X —
Print Content	
Print active channel image	
C Print all channels in the current view	,
Page Setting	
Original size	
C Fit to page	
Align Image:	Тор
Prin	t Cancel

Sauvegarder les vidéos enregistrées

Contrairement à la fonction Save Video (Enregistrer la vidéo), la fonction Backup (Sauvegarde) sauvegarde toutes les vidéos enregistrées pendant la période que vous sélectionnez, au lieu d'un seul clip vidéo.

- Étape 1 : Utilisez la fonction **Open Record to** (Ouvrir l'enregistrement dans) pour sélectionner les données souhaitées.
- Étape 2 : Cliquez sur **Backup** (Enregistrer).
- Étape 3 : Définissez la **Start Time** (Heure de début) et la **End Time** (Heure de fin) de la période que vous souhaitez sauvegarder.
- Étape 4 : Sélectionnez les caméras que vous souhaitez sauvegarder.
- Étape 5 : Sélectionnez le répertoire où vous souhaitez sauvegarder les données.
- Étape 6 : Cliquez sur Backup (Enregistrer).

Ensuite le système commencera automatiquement le processus de sauvegarde.

🖞 Backup Dialog
Date Time Period
Start Time: 7/11/2011 + 18:11:00 +
End Time: 7/11/2011 + 18:17:00 +
Select Camera(s)
1-16
9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
Calculate Size Select All Deselect All
Media
Backup using CDROM
C Backup on HardDisk
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Option
🗖 Backup Event Log
OK Cancel

Application de gestionnaire de lecture

Étape 1 : Veuillez insérer le CD du produit. Étape 2 : Installez l'application **Playback** (Lecture) du CD. Étape 3 : Exécutez l'application **Playback** dans le menu Démarrer -> Programmes -> D-Link -> Playback Manager

Le panneau de commande Playback System (Système de lecture) est similaire au panneau de lecture d'Internet Explorer. Consultez la section Lecture pour en savoir plus sur ces boutons.

1/4/9/16 Split Les utilisateurs peuvent choisir de visionner une seule Screen (1-4-9-16 caméra ou 4 caméras à la fois. Le DNR-322L ne prend en écrans divisés): charge la lecture que d'1 caméra.

Plein écran : Sélectionnez cette option pour afficher la vidéo en plein écran. Appuyez sur le bouton Echap sur le clavier pour revenir à l'affichage normal.

Information Affiche la date et l'heure de la vidéo, les points d'entrée / Window (Fenêtre de sortie, la durée et la vitesse. des informations) :

Audio Volume Ajuste le niveau sonore. Control (Contrôle du volume sonore) :

Zoom numérique : Cliquez sur l'icône pour faire un zoom avant numérique ou un zoom arrière numérique. Toutes les caméras peuvent utiliser cette fonction.

Play/Stop/Pause Sélectionnez une caméra / vidéo et cliquez sur ce bouton pour lire / arrêter / mettre en pause un canal particulier. (Lire/Arrêter/Mettre en pause) :

(Vitesse manuelle Cliquez sur le bouton + ou - pour augmenter ou diminuer la vitesse de lecture. en liaison montante) :



Serveur distant

- Cue in/Cue out (Point d'entrée/ Cliquez sur le bouton Cue In (Point d'entrée) ou Cue Out (Point de sortie) pour définir la période pendant laquelle enregistrer Point de sortie) : la vidéo.
- Step forward/ Reverse (Avancer/ Cliquez dessus pour mettre la lecture en pause et avancer d'une image ou reculer d'une image. Reculer d'une image) :
- Fast forward/ Reverse (Avancer/ Cliquez dessus pour mettre la lecture en pause et avancer d'une minute ou reculer d'une minute. Reculer d'une minute) :

Définition des connexions sur les appareils

Étape 1 : Cliquez sur **Remote Server** (Serveur distant).

- Étape 2 : Saisissez le nom de l'appareil.
- Étape 3 : Saisissez l'adresse IP de cet appareil.

Étape 4 : Modifiez le port si nécessaire.

- Étape 5 : Saisissez le nom d'utilisateur.
- Étape 6 : Saisissez le mot de passe.

Étape 7 : Cochez l'option **Save Password** (Enregistrer le mot de passe).

Étape 8 : Cliquez sur le bouton **Test Server** (Tester le serveur) pour tester la connexion entre l'application locale et l'appareil distant. Étape 9 : Cliquez sur le bouton **Add** (Ajouter) pour ajouter cet appareil à la liste de serveurs distants. Étape 10 : Cliquez sur **OK**.

Consultez les sections suivantes : Recherche d'enregistrement vidéo à lire, Amélioration des vidéos enregistrées, Enregistrer une vidéo, Enregistrer une image, Imprimer une image et Sauvegarder une vidéo enregistrée.



🕰 DateTime Search Dialog		×
Image: Constraint of the second se	Date Time Period Start Time: 7/11/2011 + 21:43:21 + End Time: 7/11/2011 + 21:43:21 + Color Event Type A Foreign Object Hissing Object A Signal Lost V Y	Video Preview F Enable Preview 10 11 12 13 14 15 10
یک سے معالم اور میں		✓ OK X Cancel

Sauvegarde du système

Outre les moyens indiqués dans les chapitres précédents, vous pouvez utiliser l'application pour sauvegarder vos fichiers. Exécutez l'application « Backup » (Sauvegarde) dans le menu Démarrer -> Programmes -> D-Link -> Backup System

Étape 1 : Saisissez l'adresse IP de votre appareil.

Étape 2 : Saisissez le nom d'utilisateur.

Étape 3 : Saisissez le mot de passe.

Étape 4 : Cliquez sur OK.

Étape 5 : Cliquez sur New Period (Nouvelle période).

Étape 6 : Sélectionnez la date d'enregistrement.

Étape 7 : Définissez la **Start Time** (Heure de départ) et la **End Time** (Heure de fin) entre lesquelles vous souhaitez effectuer la sauvegarde (ou mettez les dossiers vidéo que vous souhaitez sauvegarder en surbrillance).

Remarque : Cette période ne peut pas dépasser 24 heures.

Étape 8 : Sélectionnez les caméras que vous souhaitez sauvegarder.

Étape 9 : Cliquez sur OK.







- Étape 10 : Sélectionnez les créneaux horaires pendant lesquels vous souhaitez sauvegarder.
- Étape 11 : Cliquez sur Backup (Enregistrer).
- Étape 12 : Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les données de sauvegarde.
- Étape 13 : Cochez l'option **Include Playback application** (Inclure l'application de lecture), qui ajoute l'application **Playback** (Lecture) dans le dossier de sauvegarde.

Étape 14 : Cliquez sur OK.



Remote Backup Setting		
Media		
• Backup on HardDisk		
≧		
C Backup using CDROM		
Option		
🗖 Backup Event Log		
✓ Include Playback application		
V OK X Cancel		

Outil de vérification

L'outil de vérification permet de vérifier si les données créées par le système ont été sabotées. Ce processus permet d'ajouter un filigrane numérique (signature numérique) à chaque image vidéo enregistrée pour garantir son authenticité.



L'outil de vérification permet de vérifier deux types de données :

- 1. Fichiers au format (.avi) (.asf).
- 2. Fichier au format (.bmp) (.jpg).

Ajouter un fichier : Ajoutez un seul fichier dans la liste à des fins de vérification.

Add Folder (Ajouter un Choisissez le dossier comportant plusieurs fichiers dans la liste à des fins de vérification. dossier) :

Remove File (Supprimer un Supprimez le(s) fichier(s) indiqué(s) de la liste. fichier) :

Select All (Sélectionner tout) : Sélectionnez tous les fichiers de la liste à des fins de vérification.

Remarque :

Choisissez le type de fichier avant de sélectionner les fichiers eux-mêmes.

Vérification des images/vidéos

- 1. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers à des fins de vérification.
- 2. Cliquez sur Verify (Vérifier) 💄 pour commencer la vérification.

3. Le résultat de la vérification comporte une colonne de filigrane électronique. Si le fichier a été saboté, 🍀 apparaît ; s'il a passé la vérification avec succès, 💜 apparaît.

Résolution des problèmes

Contrôler la LED d'état du système

La LED d'état du système indique l'état du ventilateur du boîtier et de l'alimentation :

Bleu fixe : Le NVR fonctionne normalement

Bleu clignotant : Le NVR est en cours d'arrêt

Si votre appareil est configuré pour fonctionner avec une ASI, il continue à fonctionner pendant un moment après une coupure de courant.

Contrôler les LED d'état du disque

Les voyants d'état des disques indiquent l'état dans lequel ils se trouvent : Ces voyants sont en BLEU fixe lorsque les disques sont connectés mais inactifs. Les voyants clignotent lorsque les disques font l'objet d'un accès, sont formatés ou synchronisés. Ils s'allumeront en ORANGE en cas de défaillance d'un disque.

Remplacer un disque dur ayant planté

Si un disque dur plante, la LED d'état correspondante devient orange. Si ce disque fait partie d'un volume RAID, ce volume devient Critical (Critique) ou Offline (Hors ligne).

Remplacez le disque dur ayant planté par un nouveau de la même capacité ou d'une capacité légèrement supérieure.

Vérifiez que vous avez éteint l'unité, puis procédez de la sorte :

Étape 1 : Ouvrez le capot avant de l'appareil.

Étape 2 : Éjectez le disque dur ayant planté.

Étape 3 : Installez le nouveau disque dur dans le slot.

Si le disque dur défectueux appartenait à un volume RAID, ce dernier commence à se reconstituer dès que le nouveau disque dur est installé. Au cours de la reconstruction, la LED d'état du disque clignote. Si le disque de rechange est libre (c.-à-d. qu'il n'est pas affecté à un volume RAID ou en tant que disque de rechange), la LED d'état correspondante reste éteinte après son installation.

Contrôler l'état du volume RAID

Cliquez sur l'onglet >Status -> Device Info (État -> Informations sur le périphérique) dans le menu.

Répondre à un volume RAID critique

La réaction de l'appareil à un volume RAID critique dépend du niveau RAID de ce volume et de la disponibilité d'un disque de rechange :

Pour les volumes **RAID 1**, si un disque de rechange est disponible, le volume RAID commence automatiquement la reconstruction lui-même.

Pour les volumes **RAID 1**, lorsqu'aucun disque de rechange n'est disponible, vous devez remplacer celui qui a planté. Le volume RAID commence la reconstruction lui-même lorsque vous installez le nouveau disque dur.

Les volumes **RAID 0** passent hors ligne lorsqu'un disque plante. Un volume **RAID 0** ne peut pas être reconstruit. Toutes les données du volume sont perdues.

Restaurer le mot de passe administrateur par défaut

Si vous oubliez le mot de passe **admin**, vous pouvez le réinitialiser à sa valeur par défaut : **<vierge>.** Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED d'alimentation clignote trois fois. Le mot de passe administrateur doit maintenant être vierge.

Attention

Lorsque vous réinitialisez ou récupérez votre appareil, les données sont parfois corrompues. Sauvegardez-les avant de réinitialiser le périphérique.

Installer ActiveX

Si vous ne voyez pas la page complète du système à l'aide d'Internet Explorer, il est possible qu'ActiveX ne soit pas complètement installé.

Étape 1 : Cliquez sur le bouton Live View/Playback (Vue/Lecture en direct) en haut à droite.

Étape 2 : Le navigateur demande si vous souhaitez installer ActiveX.

Étape 3 : Cliquez sur la barre supérieure pour lancer le processus d'installation.

Étape 4 : Cliquez sur Install (Installer) pour terminer le processus de connexion.

Impossible de se connecter à l'appareil via Internet Explorer

- 1. Contrôlez les paramètres de votre logiciel antivirus.
- 2. Contrôlez les paramètres de votre logiciel antivirus ou désactivez-les.

Choisir un niveau RAID

Lorsque vous choisissez un niveau RAID, tenez compte de plusieurs facteurs. Les avantages, inconvénients et applications correspondant à chaque choix sont résumés ci-dessous.

RAID 0

Avantages

- Mise en œuvre d'un volume RAID à disques entrelacés ; les données sont décomposées en blocs et chaque bloc est écrit sur un disque distinct
- Performances E/S nettement améliorée grâce à la répartition de la charge sur plusieurs canaux et disques
- Aucune consommation système pour le calcul de parité

Inconvénients

- Faux RAID car intolérance aux pannes
- · La défaillance d'un seul disque entraîne la perte de toutes les données d'un volume RAID
- Ne doit pas être utilisé dans des environnements essentiels à la mission

RAID 1

Avantages

- Conception de sous-systèmes de stockage RAID simplissime
- Possibilité d'améliorer les performances de lecture en traitant les demandes de données parallèlement dans la mesure où les mêmes données sont stockées sur deux disques différents

Inconvénients

Consommation système des disques très important - utilise seulement 50 % de sa capacité totale

Remplacement ou ajout d'un nouveau disque dur

Il est recommandé de sauvegarder vos fichiers importants avant de remplacer ou d'ajouter un nouveau disque dur au NVR.

Remplacement d'un disque dur :

Veillez à éteindre le DNS-323 avant de remplacer un disque dur. Après avoir installé le nouveau disque, rallumez-le, puis connectez-vous à l'interface Web. Le NVR vous invite à formater le nouveau disque (mode Standard ou RAID 1) ou les deux disques (mode JBOD ou RAID 0).

Ajout d'un nouveau disque dur :

Le NVR peut fonctionner avec un seul disque dur, en mode Standard. Veillez à éteindre le ShareCenter Pulse avant d'installer un second disque dur.

Après avoir installé le nouveau disque, rallumez-le, puis connectez-vous à l'interface Web. Le NVR vous invite à formater le nouveau disque.

Remarque : le formatage d'un disque dur efface les données stockées dessus. Veuillez sauvegarder les données importantes avant de formater un disque dur.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques du microprogramme SYSTÈME D'EXPLOITATION

+ Linux

PRISE EN CHARGE DES CAMÉRAS

+ Prend en charge toutes les caméras réseau D-Link. Comprend la prise en charge de la détection automatique, et une résolution allant jusqu'à 3 méga pixels.

PERFORMANCES D'ENREGISTREMENT

Capacité max. (mode NVR uniquement) :

- + H.264 1080P (débit binaire) : 90 Mbit/s
- + H.264 720P (débit binaire) : 90 Mbit/s
- + MJPEG 1080P (débit binaire) : 90 i/s
- + MJPEG 720P (débit binaire) : 192 i/s

Capacité max. (mode NVR+serveur de fichiers) :

- + H.264 1080P (débit binaire) : 68 Mbit/s
- + H.264 720P (débit binaire) : 68 Mbit/s
- + MJPEG 1080P (débit binaire) : 70 i/s
- + MJPEG 720P (débit binaire) : 150 i/s

Remarque : L'activation de la fonction File Server (Serveur de fichiers) nuit aux performances d'enregistrement. La compression vidéo est également différente.

RECHERCHE DE CAMÉRAS

+ UPnP

ENREGISTREMENT AUDIO ET VIDÉO

+ Enregistrement audio et vidéo synchronisé

FORMAT DE COMPRESSION

+ H.264, MPEG-4, M-JPEG (dépend des caméras réseau)

PARAMÈTRES VIDÉO

+ Résolution, qualité, fréquence des images, activation audio, accès à l'interface de la caméra

TYPE D'ENREGISTREMENT

+ Enregistrement programmé, enregistrement manuel et enregistrement des événements (détection de mouvements depuis la caméra)

VIDÉO EN DIRECT DISTANTE

- + Prise en charge via la visionneuse en direct distante d'IE (9 canaux simultanés max.)
- + Prise en charge du portail mydlink via Internet Explorer ou d'autres navigateurs (1 canal max. à la fois)

COMMANDE VIDÉO EN DIRECT DISTANTE

+ Vue en direct, présélection/accès, patrouille, mise au point, fonctions PTZ, instantané, plein écran, zoom numérique, e-map, vues multiples (1/4/6/9/16/25/36/48) avec caméras dupliquées

LECTURE DISTANTE

- + Prise en charge via les clients IE et NVR
- + Système de lecture équipé d'une interface chronologique, recherche par événement, zone, caméras, date et heure
- + Les clients IE et NVR prennent en charge 1 canal de lecture
- + Zoom numérique sur une zone spécifique

CONTRÔLE DE LECTURE DISTANT

+ Lecture avec avance normale, avance/retour rapide et avance/retour d'une image

ÉCRASEMENT DE L'ENREGISTREMENT

+ Recyclage automatique lorsqu'un disque de stockage est plein

EXPORTATION DE FICHIERS

- + Exportation de vidéos au format « AVI » ou « ASF »
- + Exportation d'images au format « BMP » ou « JPG »

COMPTE UTILISATEUR

+ Possibilité de créer des comptes supplémentaires pour permettre aux utilisateurs d'accéder au système et de définir des autorisations concernant les canaux des caméras, la PTZ, etc.

DDNS

+ Prise en charge du serveur DDNS de D-Link
HEURE DU SYSTÈME

+ Définition d'un horaire système (NTP D-Link, heure de saisie, synchronisation avec l'ordinateur).

SAUVEGARDE À DISTANCE

- + Le logiciel distant peut sauvegarder des données brutes sur un support de stockage redondant
- + Sauvegarde vidéo auto du jour précédent sur le serveur FTP

ÉTAT DU SYSTÈME

- + État de la caméra, état du système
- + Prise en charge d'EMAP sur image fixe

PROTOCOLES DE SERVICE RÉSEAU

- + IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
- + Client DHCP
- + Client NTP (D-Link)
- + Client DNS
- + Client DDNS (D-Link)
- + Client SMTP
- + Serveur HTTP
- + PPPoE
- + UPnP
- + Filtre IP

INTERFACE UTILISATEUR

- + portail Web mydlink Internet Explorer v7 ou ultérieur
- + Navigateur Web HTTP Internet Explorer v7 ou ultérieur (système d'exploitation 32 bits uniquement)
- + Utilitaire NVR Search

Caractéristiques du matériel NORMES

- + IEEE 802.3/u/z
- + Auto MDI/MDI-X
- + SATA I, II.

DISQUE DUR¹

- + Contrôle et gestion des disques durs sur PC
- + Reformatage des disques

- + RAID 0
- + RAID 1²
- + JBOD

DEUX MODES DE RÉINITIALISATION

- + Bouton de réinitialisation sur l'interface du microprogramme
- + Bouton de réinitialisation du logiciel (appuyer pendant 5 secondes)

MÉMOIRE MORTE FLASH

+ 128 MB

RAM

+ DDR II 256 Mo

CARTE RÉSEAU

+ Port LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbits/s)

PORTS E/S

- + Port RJ45
- + 1 prise d'entrée CC
- + Port USB pour la mise à jour de l'état de l'ASI (en option)

ADAPTATEUR SECTEUR

+ 12 V CC/3 A

BOUTON DE RÉINITIALISATION

+ Restauration des paramètres par défaut

SÉCURITÉ

+ Fente de verrouillage du périphérique

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

- + Consommation électrique maximale : 25,20 W
- + Consommation d'énergie max. en état de veille : 0,23 W

DIMENSIONS (L x P x H)

+ 115x 146,4 x 178,5 mm (L x P x H)

POIDS

+ 875,1 g

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

+ Fonctionnement : 0° à 55 °C + Stockage : -20° à 70 °C

HUMIDITÉ

+ Fonctionnement : 5% à 90% (sans condensation)

CONTENU DE LA BOÎTE

- + NVR à 2 baies
- + Adaptateur secteur
- + Câble Ethernet
- + Guide d'installation rapide
- + Serre-câble d'alimentation
- + CD-ROM avec :
- Logiciel
- Documentation du produit

¹Un disque SATA externe est nécessaire pour stocker ou partager des fichiers (non inclus).

² Pour utiliser le retournement RAID1, deux disques SATA internes sont nécessaires. Afin d'éviter l'incompatibilité des données dans le cadre d'un fonctionnement en RAID 1, utilisez des disques SATA identiques provenant du même fabricant. La capacité de disque formaté pour un fonctionnement RAID 1 dépend de la capacité du disque dur ayant la plus faible capacité. Certains disques SATA d'ancienne génération ne sont pas compatibles. Pour obtenir une liste des disques SATA testés et fonctionnant avec le NVR, consultez le site d'assistance de D-Link.