D-Link[®]



Benutzerhandbuch

ShareCenter[™] 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure

DNS-320L

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	1
Vor der Inbetriebnahme	2
Systemanforderungen	2
Packungsinhalt	2
Funktionen und Leistungsmerkmale	3
Prüfung der Hardware-Erfordernisse	6
Hardware-Überblick	7
Vorderseite	7
LED-Beschreibung	8
Rückseite (Anschlüsse)	9
Unterseite	10
Deckenplatte (Hebel)	11
Erste Schritte	.12
Hardware-Setup	12
D-Link Speicherprogramm	15
Installation	.17
Setup-Assistent	17
Laufwerke zuordnen	37
Konfiguration	.40
Verwaltung Ihres DNS-320L	40
Anmeldung auf der grafischen Web-	
Benutzeroberfläche	41
Web-Benutzeroberfläche - Allgemeines Layout	42
Home	42
Anwendungen	43

Verwaltung44
Verwaltung45
Setup-Assistent (Web-Benutzeroberfläche)45
Hard Drive Configuration
(Festplattenkonfiguration)
Datenträgerverwaltung49
Assistent für die Festplattenkonfiguration50
JBOD56
RAID 060
RAID 166
Upgrade vom Standardmodus auf RAID 172
S.M.A.R.TTEST78
Zeitplan erstellen80
Datenträger prüfen81
Kontoverwaltung83
Benutzer / Gruppen83
Einzelbenutzer erstellen83
Mehrere Benutzer erstellen88
Benutzer ändern92
Benutzer löschen96
Benutzer importieren97
Eine Gruppe erstellen100
Eine Gruppe ändern105
Eine Gruppe löschen110
Kontingente111
Netzwerkfreigaben116

D-Link ShareCenter DNS-320L Benutzerhandbuch

Assistent zum Hinzufügen/Ändern von	
Netzwerkfreigaben	117
Eine Netzwerkfreigabe löschen	124
Rücksetzen der Netzwerkfreigaben	126
Setup-Assistent für ISO-Freigaben	127
Ein ISO Image erstellen	131
Assistent zum Erstellen eines ISO Image	132
ISO Namen- und	
Dateipfadeinstellungen	133
ISO-Baumstruktur bearbeiten	136
Das ISO Image verifizieren	137
Admin-Kennwort	138
Netzwerkverwaltung	139
LAN-Setup	139
IPv6-Einstellungen	142
IPv6 Setup	143
Verbindungsgeschwindigkeits- und LLT[)-
Einstellungen	145
DDNS	146
Portweiterleitung	147
Anwendungsverwaltung	151
FTP-Server	151
UPnP AV Server	155
iTunes-Server	158
AFP-Dienst	159
NFS-Dienst	159
Systemverwaltung	160
Sprache	160
Uhrzeit und Datum	161

Gerät 162
Systemeinstellungen
Energieverwaltung164
Benachrichtigungen166
E-Mail-Einstellungen166
SMS-Einstellungen167
Einen SMS-Dienstanbieter hinzufügen… 168
Event Settings (Ereigniseinstellungen) 169
Protokolle170
Firmware-Upgrade171
USB-Geräte172
USV-Einstellungen172
USB-Speicherinformation
Druckerinformationen173
Systemstatus174
Systeminfo174
Home
Meine Fotos177
Ein Album erstellen178
Der Fotoalbum-Assistent
Das Fotoalbum bearbeiten
Ein Foto verschieben184
Alben löschen185
Ihre Fotos mit anderen teilen
Fotos aktualisieren189
Ein Album konfigurieren190
Fotos in Google+ mit anderen teilen
Diaschau196
Diaschau-Symbolleiste

Cooliris	
Fotoalbum - Von NAS hochladen	
Fotogallerie 202	
Meine Dateien 203	
Hochladen 204	
Herunterladen	
Meine Favoriten (Anwendung)	
Anwendungen hinzufügen 208	
Anwendungen	
FTP/HTTP Downloads	
Ferne Backups211	
Create - Assistent (Assistent zur Erstellung neue	r
ferner (remote) Backup-Aufträge)	
Lokale Backups216	
Time Machine217	
USB-Backups218	
MTP-Backups219	
USB-Backups219	
MTP Backup-Prozess	
USB Backup-Prozess	
P2P-Downloads	
Einstellungen224	
Downloads	
Meine Dateien226	
Amazon S3	
AWS-Konto erstellen	
mydlink233	
mydlink-Verifizierung	
mydlink JVM (Java Runtime Machine)	

Neuen Ordner erstellen	241
mydlink-Einstellungendetails	242
ShareCenter NAS Status	
Einen mydlink-Dienst löschen	
Ein mydlink-Konto löschen	245
Knowledge Base	247
Was ist RAID?	
RAID-Optionen	
USV-Konnektivität	251
Financial (C)/ Classed Linesham	
Einen USV-Slave loschen	

Produktübersicht

DIGITALE DATEIEN LOKAL UND ÜBER DAS INTERNET SICHER MIT ANDEREN GEMEINSAM NUTZEN

Mit dem D-Link DNS-320L 2-Bay Netzwerkspeicher, können Sie bei Verwendung mit internen SATA-Laufwerken¹ Dokumente, Dateien und digitale Medien wie Musik, Fotos und Videos freigeben und gemeinsam mit anderen zuhause oder im Büronetz nutzen. Der ferne Zugriff auf Dateien über das Internet ist ebenfalls mit dem integrierten FTP-Server möglich. Schützen Sie Ihre Daten, gleich, ob Sie den lokalen Zugriff oder den Zugriff über Internet erlauben, indem Sie Zugriffsberechtigungen nur bestimmten ausgewählten Benutzern oder Gruppen einräumen. Bei der Konfiguration des DNS-320L können Sie Benutzer und Gruppen erstellen und ihnen Ordner mit ausschließlicher Leseberechtigung oder mit Leseund Schreibberechtigung zuordnen oder ihnen Berechtigungen verweigern.

Das ist in einer Arbeitsumgebung mit mitarbeiterspezifischen und vertraulichen Daten ideal, aber auch zuhause, wo Sie auf diese Weise sicherstellen können, dass Ihre Kinder ausschließlich Zugriff auf Informationsmaterial haben, das ihrem Alter entsprechend geeignet ist. Sie können auf den DNS-320L von jedem Computer (PC, MAC oder Linux) in Ihrem Netzwerk zugreifen. Entsprechende Software muss auf dem jeweiligen Computer nicht installiert werden.

DIGITALE MEDIENINHALTE AUF UPnP AV KOMPATIBLE MEDIA PLAYER STREAMEN

Übergeben Sie Ihre Musik-, Foto- und Videosammlungen dem DNS-320L zur Sicherung und Verwahrung. Dann können Sie die Vorteile des integrierten DLNA (Digital Living Network Alliance) zertifizierten UPnP AV Media Servers voll genießen, indem Sie digitale Medieninhalte auf kompatiblen Media Playern² (wie jenen der Produktpalette in D-Links MediaLounge) darstellen und abspielen. Diese Funktion ist deshalb so nützlich, weil sie Ihnen die Möglichkeit bietet, den Computer, den Sie normalerweise für die gleiche Funktion nutzen würden, auszuschalten.

SCHUTZ, LEISTUNG UND FLEXIBILITÄT

Dank der vier zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Betriebsmodi (Standard, JBOD, RAID 0, RAID 1) können Sie die Konfiguration wählen, die Ihren Erfordernissen am besten entspricht. Im Standardmodus werden zwei Festplattenlaufwerke erstellt, auf die gesondert zugegriffen werden kann. JBOD kombiniert Laufwerke auf lineare Weise und bietet bestmögliche Speicherplatzeffizienz. RAID 0 kombiniert beide Laufwerke in einer so genannten Striping-Konfiguration (einer Art Reißverschlussverfahren, wobei nach Aufteilung der beteiligten Festplatten in Blöcke, diese zu einer großen Festplatte angeordnet werden), um so ein großes logisches Laufwerk mit dem Ziel zu erstellen, ein Maximum an Leistung bei Verwendung einer Gigabit-Ethernet-Verbindung bereitzustellen. RAID 1 bewirkt, dass sich die Laufwerke spiegeln, was den höchsten Schutz gewährleistet. Sollte ein als RAID 1 konfiguriertes Laufwerk ausfallen, übernimmt das nicht in Mitleidenschaft gezogene Laufwerk als Einzellaufwerk so lange die Arbeit, bis das fehlerhafte Laufwerk ersetzt ist. Das neue Laufwerk wird dann neu gespiegelt und stellt den umfassenden Schutz für Ihren DNS-320L wieder her.

Um die Funktionen Ihres ShareCenter noch zu erweitern, unterstützt der DNS-320L einen proprietären, ausschließlich für D-Link Kunden bereitgestellten mydlink-Dienst, der den Benutzern, die von überall in der Welt auf ihre Daten zugreifen möchten, als Portal dient. Der Mydlink-Dienst unterstützt das Anzeigen, Herunterladen, Hochladen oder Löschen von Dateien/Ordnern von jedem beliebigen Standort über einen Webbrowser.

1 Festplattenlaufwerk(e) nicht enthalten.

2 D-Link kann keine volle Kompatibilität oder ordnungsgemäße Wiedergabe mit allen Codecs garantieren. Die Wiedergabefähigkeit hängt von der Codec-Unterstützung des UPnP™ AV-Mediaplayers ab.

Vor der Inbetriebnahme

- Paketinhalt prüfen
- Systemanforderungen prüfen
- Sicherstellen, dass Sie über die für Ihr ShareCenter-Gerät erforderliche Hardware verfügen

Systemanforderungen

Für optimale Ergebnisse werden für das System zur Konfigurierung und Verwendung des ShareCenter die folgenden Mindestanforderungen empfohlen:

- Computer mit: 1 Ghz Prozessor / 512 MB RAM / 200 MB verfügbarer Speicherplatz / CD-ROM Laufwerk
- Internet Explorer[®] Version 7, Mozilla[®] Firefox[®] 3, Google[®] Chrome 3 oder Apple[®] Safari[®] 4 und höher
- Windows® XP (mit Service Pack 2), Windows Vista®, Windows® 7
- Mac OS[®] X 10.5.6 oder höher
- 3,5" SATA-Festplatte(n)

Packungsinhalt

- D-Link ShareCenter[®] DNS-320L
- CD-ROM mit Handbuch und Software
- Schnellinstallationsanleitung
- 12 VDC 3A Ausgangsnetzteil
- CAT5E-Ethernetkabel



Funktionen und Leistungsmerkmale

Der ShareCenter[®] DNS-320L bietet eine einfach zu installierende Datenspeicherplattform, die für den Fernzugriff über ein lokales Netzwerk oder über das Internet verwendet wird. Dieses ShareCenter[®] unterstützt bis zu 2 SATA-Festplatten und bietet unter anderem die folgenden Funktionen und Leistungsmerkmale:

- Ausgestattet mit einem 10/100/1000 Mbit/s auto-MDIX Gigabit Ethernet LAN Port, 1000 BASE-T Unterstützung für den Halbduplex und Vollduplex-Modus
- Zwei integrierte SATA II 3,5" Festplattenschnittstellen; unterstützt 3 TB HDD
- 2-Bay Serial ATA mit Unterstützung für RAID 0/1 und JBoD
- Eingebauter Ultra Cooler (Kunststoffgehäuse + Lüfter-Geschwindigkeitssteuerung)
- Unterstützt 'Green Ethernet'
- Unterstützt 'Smart FAN'
- Echtzeituhrunterstützung (RTC)
- Netzwerkoptionen
- DHCP Client oder statische IP-Adresse
- NTP Server
- Windows 7/ Vista x32/64 PnP-X/ LLTD
- DDNS
- Bonjour
- UPnP Portweiterleitung
- IPv6*
- Netzwerkdateidienste
 - Unterstützt Windows XP/Vista/7, Mac OSX 10.5+, Linux Clients
 - CIFS/SMB für Windows und Mac OS X
 - NFSv2/v3 für Linux und UNIX
 - AFP3.1 für Mac OS X

- HTTP und HTTP/S für Webbrowser
- Dateisystem
 - EXT4 für internes Festplattenlaufwerk
- Unterstützt FAT32, NTFS für externes USB-Speichergerät
- Dateisystemverwaltung
 - Unicode-Unterstützung für Samba und FTP Server
 - Gemeinsamer Dateizugriff: Windows / Mac / Linux
- FTP-Server
 - FTP über expliziten SSL / TLS-Modus (FTPES)
 - FTP-Bandbreiten- und Verbindungssteuerung
 - FTP unterstützt FXP (File Exchange Protocol)
 - IP-Sperrfunktion
- Download-Management
 - Zeitlich einplanbare HTTP/FTP-Downloads
 - Peer to peer (P2P) Downloader
- Datenträgerverwaltung
 - RAID: Standard, JBOD, 0,1
 - Raid 1 Autom./manuelles Rebuild
 - RAID Migration: Normal zu RAID 1
 - Datenträgerstatusüberwachung (S.M.A.R.T.)
 - Festplatten-S.M.A.R.T-Test
 - Scandisk
 - Unterstützt 'Advanced Format' HDD
- Energieverwaltung

- Energieeinsparung (durch Herunterregeln der Datenträger-Umdrehungszahl bei Inaktivität ("Spindown")
- Zeitliches Ein-/Ausschalten einplanen
- Autom. Wiederanlauf
- 'Smart Fan' Lüftersteuerung
- Ordnerverwaltung
 - Freigabeordner-Berechtigungsebene
 - Öffentlicher Ordner
 - Unterstützt ISO Mount
- Remote gemeinsam Dateien nutzen
- Web-Dateiserver (Meine Dateien)
- Erlaubt Benutzern über einen Webbrowser Zugriff auf Dateien auf dem NAS.
- FTP Server
- WebDAV
- Smartphone-Zugang
 - NAS-Suche und -Anmeldung
 - Im NAS: Anzeigen, Herunterladen, Hochladen, Umbenennen oder Löschen von Dateien
 - Musik, Video abspielen u. Dokumente anzeigen
 - Diaschau mit Hintergrundmusik
- Unterstützt mydlink-Portal
 - Anzeigen, Herunterladen, Hochladen oder Löschen von Dateien/Ordnern im NAS für Benutzer möglich
 - NAS-Statusanzeigemöglichkeit
- Benutzer-/Gruppenverwaltung
- Benutzer-/Gruppenzuordnung f
 ür Netzwerkfreigabe und FTP-Server

- Kontingente für Benutzer und Gruppe
- Benutzerzuordnung zu mehreren Gruppen
- Batch-Benutzererstellung / Benutzer importieren
- Backup-Management
 - Backup von PC zu NAS zeitlich einplanen (D-Link ShareCenter Sync)
 - Unterstützung für Apple Time Machine
 - Lokales Backup
 - USB-Backups (Externer Speicher und digitale Kamera)
 - Fernes Netzwerk-Backup (Rsync, Remote Snapshot)
 - Cloud-basiertes Backup (Amazon S3)
 - USB-Kopiertaste
- Systemverwaltung
 - Unterstützt mydlink-Portal
 - D-Link Speicherprogramm-Support
 - BS-Unterstützung für: Windows XP, Vista, 7 und Mac OS X
 - Zwei Zugriffsmodi werden unterstützt: Offener Modus und Kontomodus
 - Unterstützt das Speichern/Laden einer Konfigurationsdatei
 - Systemstatus
 - E-Mail / SMS-Benachrichtigungen
 - Netzwerkpapierkorb
 - System-/FTP-Protokoll (Syslog Client)
 - Ressourcenüberwachung
- USB-Port-Unterstützung:
 - Externes Speichergerät
 - Druckserver
 - USV-Überwachung
 - MTP/PTP

Media Streaming

- UPnP AV Server:
 - Unterstützt PS3/Xbox 360
 - Unterstützt UPnP AV Datei > 4 GB
 - Entspricht DLNA HNv1.5
 - Mit D-Link neuem Media Player (einschießlich Boxee) kompatibel
- iTunes Server
- Meine Fotos
 - Alben erstellen und Fotos verwalten
 - Fotos über soziale Netzwerke (Google+ & Cooliris) freigeben
 - Diaschaus
- Unterstützt mehrsprachige graf. Benutzeroberfläche
- Unterstützte Webbrowser:
 - Internet Explorer 7+
 - Mozilla Firefox 3+
 - Apple Safari 4+
 - Google Chrome3+
 - Opera 10+

Prüfung der Hardware-Erfordernisse

Um Ihr DNS-320L verwenden zu können, müssen Sie mindestens über eine Festplatte verfügen. Falls Sie RAID 1 verwenden wollen, das Ihre Daten gegen die Folgen eines Ausfalls einer Festplatte schützt, benötigen Sie zwei Festplattenlaufwerke.

In diesem Abschnitt finden Sie Hilfe zu den folgenden Themen:

- Festplatten auswählen
- Benötigten Speicherplatz bestimmen
- Sicherstellen, dass Ihre Daten geschützt sind
- Informationen über die allgemeinen Anforderungen für einen Router oder Switch

Auswahl der Festplatten:

Sie können mit Ihrem DNS-320L Festplattenlaufwerke jedes Herstellers und jeder Kapazität verwenden. Das Gerät unterstützt 3,5" interne Standard-SATA-Laufwerke. Sollten Sie nicht sicher sein, wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Fachhändler/ Hersteller solcher Festplatten und lassen Sie sich bestätigen, dass Ihre Festplattenlaufwerke diesem Standard entsprechen.

*Warnhinweis - Alle bereits auf einem Laufwerk vorhandenen Daten werden im Laufe einer Installation gelöscht.

Bestimmung des gewünschten Festplattenspeicherplatzes:

Damit Sie Ihre Daten vor einem Ausfall einer Festplatte schützen, benötigt Ihr DNS-320L mehr Speicherplatz als Sie für Ihre eigentlichen Daten brauchen, manchmal mehr als doppelt so viel.

Verwendung eines Routers oder Switch:

Falls Sie Ihr DNS-320L an einen Router oder Switch anschließen möchten, müssen diese, um die erhoffte Höchstleistung erbringen zu können, Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) unterstützen. Das ShareCenter handelt dann automatisch die für Ihren Router oder Switch verfügbare Verbindungshöchstgeschwindigkeit aus. Falls Sie Port-Bündelung nutzen, verwenden Sie bitte einen Managed Switch.

Zur Verwendung von USV (ununterbrochene Stromversorgung):

Es wird mit Nachdruck empfohlen, Ihr ShareCenter in Verbindung mit einer ununterbrochenen Stromzufuhr zu verwenden. Das schützt Ihr System vor plötzlichem Stromverlust und vor Stromschwankungen.



LED-Beschreibung





KOMPONENTE	BESCHREIBUNG
Lüftor	Der Lüfter wird verwendet, um die Festplatten zu kühlen. Er bietet eine Geschwindigkeitssteuerungsfunktion. Beim Einschalten
Luiter	des Systems rotieren die Flügel zunächst mit geringer, bei einer Temperatur über 49 °C mit höherer Geschwindigkeit.
	Verwenden Sie den Gigabit Ethernet-Port, um das ShareCenter mit dem lokalen Netz zu verbinden. Dem Port sind 2 LEDs
	zugeordnet. Die LED auf der rechten Seite leuchtet zum Zeichen einer guten Verbindung durchgehend grün und blinkt während
Gigabit Ethernet-Ports	einer Datenübertragung. Leuchtet diese LED nicht, sollten Sie die Verbindung/das Kabel zu dem Gerät prüfen, zu dem Sie eine
	Verbindung herstellen wollen. Die LED auf der linken Seite leuchtet durchgehend zum Anzeigen einer Gigabit-Verbindung und
	leuchtet nicht, wenn eine Verbindung zu einem 10/100 Gerät besteht.
Stromanschluss	Stecken Sie das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Netzkabel in die Stromeingangsbuchse.
USB-Port	Ein USB 2.0 (Typ A) Anschluss. Der USB Host-Port ist für Druckerserver, USB-Speichermedien oder dient zur USB USV-Überwachung.
Riegel	Drücken Sie den Riegel, um die Deckenplatte freizugeben und setzen Sie Festplattenlaufwerke ein oder entnehmen Sie sie
Sicherheitssperre	Zum Schutz gegen Diebstahl Schloss an ShareCenter NAS und einem Schreibtisch anbringen

D-Link ShareCenter DNS-320L Benutzerhandbuch

Unterseite



KOMPONENTE	BESCHREIBUNG
Produktangaben	Informationen zum Produkt - DNS-320L. Seriennummer, Teilenummer, Herstellernummer
Rücksetztaste (Reset)	Drücken und halten Sie diese Taste mehr als 5 Sekunden lang gedrückt, um die werkseitigen Standardeinstellungen des Geräts wiederherzustellen.

Deckenplatte (Hebel)



Ziehen Sie das Festplattenlaufwerk an den Griffen aus den SATA-Steckbuchsen.

Hinweis: Nehmen Sie zuerst die Abdeckung ab, bevor Sie die Riegel lösen.

Erste Schritte Hardware-Setup

Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen helfen, Ihr ShareCenter in nur wenigen Schritten einzurichten. Führen Sie zum Installieren des ShareCenter in Ihr lokales Netzwerk die folgenden Schritte aus oder fahren Sie auf Seite 17 mit der Ausführung des Setup-Assistenten fort, der Ihnen bei der Installation und Konfiguration Ihres DNS-320L behilflich sein wird.



Schritt 1 - Nehmen Sie die Deckenplatte ab, indem Sie auf der Rückseite des Geräts fest auf die Verriegelungsklinke drücken.



Schritt 2-Sobald die Abdeckung entriegelt ist, nehmen Sie sie von dem Gerät. Die Laufwerkschächte des Geräts werden sichtbar.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Laufwerkanschluss zum SATA-Anschluss an der rückseitigen Kante im Laufwerkschacht des ShareCenter ausgerichtet ist. Drücken Sie die Festplatte dann vorsichtig weiter in den Einschubschacht, bis sie eingerastet ist. Wenn ein Laufwerk ordnungsgemäß eingesetzt ist, können Sie fühlen, dass es im Anschluss "sitzt". Einige Laufwerke, die dünn oder ungewöhnlich geformt sind, müssen möglicherweise vorsichtig in die richtige Position eingesetzt werden. Wenn das Laufwerk nicht ordnungsgemäß sitzt, leuchtet die Festplatten-LED nach dem Einschalten des Geräts nicht auf.



Schritt 3 - Bringen Sie die Halterungen an den Seiten Ihrer Festplattenlaufwerke mithilfe der mitgelieferten Schrauben an. Stellen Sie sicher, dass die Halterungen so ausgerichtet sind, dass der Pfeil auf der Halterung beim Einsetzen der Festplatte zur Vorderseite des ShareCenter hin zeigt.



Schritt 4 - Setzen Sie bis zu zwei 3,5" SATA-Festplattenlaufwerke in die Laufwerkschächte ein.



Schritt 5 - Bringen Sie die Deckenplatte wieder an. Stellen Sie sicher, dass dabei die Verriegelungsklinke in die Platte eingesetzt wird.



Step 7 - Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose an.



Step 6 - Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port an. Mit diesem Kabel wird das ShareCenter über einen Router oder Switch mit Ihrem lokalen Netzwerk oder direkt mit einem Computer zwecks Konfiguration verbunden (dazu ist die Verwendung eines Cross-over-Kabels erforderlich).

D-Link Speicherprogramm

Beim ersten Einschalten des Geräts und während des ersten Hochfahrens wartet das ShareCenter auf die Zuweisung einer IP-Adresse über DHCP. Wird keine IP-Adresse vom DHCP empfangen, wird dem ShareCenter automatisch eine 169.254.xxx.xxx Adresse zugewiesen. Es wird empfohlen, dass Sie das zum Lieferumfang gehörende Speicherprogramm von D-Link verwenden, wenn Sie das erste Mal auf das ShareCenter zugreifen und es konfigurieren. Wenn Sie die IP-Adresse ändern möchten, bevor Sie sich anmelden, oder Schwierigkeiten haben, eine Verbindung zur IP-Adresse des ShareCenter herzustellen, können Sie das Speicherprogramm auf der Produkt-CD verwenden, um das Gerät in Ihrem Netzwerk zu suchen und etwaige Änderungen vorzunehmen.

Network Storage Device (Netzwerkspeichergerät):	Das D-Link Speicherprogramm zeigt hier alle ShareCenter™- Geräte im Netzwerk an, die es erkennt.
Refresh (Aktualisieren):	Klicken Sie auf Aktualisieren , um die Geräteliste zu aktualisieren.
Configuration (Konfiguration):	Klicken Sie auf Configuration (Konfiguration), um auf die webbasierte Konfiguration des ShareCenter [™] zuzugreifen.
LAN:	Konfigurieren Sie die LAN-Einstellungen für das ShareCenter.
Apply (Übernehmen):	Klicken Sie auf Übernehmen , um die Änderungen der LAN- Einstellungen zu speichern.
Drive Mapping (Laufwerkzuordnung):	Hier werden die für die Zuordnung verfügbaren logischen Laufwerke angezeigt.
Available Drive Letters (Verfügbare Laufwerksbuchstaben):	Wählen Sie einen verfügbaren Laufwerksbuchstaben. Klicken Sie auf Connect (Verbinden), um das ausgewählte logische Laufwerk zuzuordnen. Klicken Sie auf Disconnect (Trennen), um das ausgewählte zugeordnete logische Laufwerk zu trennen.
About (Info):	Klicken Sie auf Info , um die Softwareversion des Programms anzuzeigen.
Exit (Beenden):	Klicken Sie auf Exit (Beenden), um das Dienstprogramm zu beenden.

Nam	e	IP	N	letmask		Refresh
dlink-320	L	192.168.0.10	2 255.	255.255.0	~	onfiguration
				2		
LAN	LAN1	•				
IP:	192 .	168 . 0 .	102	Receiv	e DHCP :	Enable
Netmask :	255 .	255 . 255 .	0			Apply
Gateway :	192 .	168 . 0 .	1			
Drive Map	ping					
					Available	Drive Letters
Volune 1	ne Name	Lo	cation	-	Z	DIVE Letters
_					_	-
					-	Connect
				~		Disconnect

Wählen Sie das ShareCenter von der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfiguration**. Dadurch wird der Standard-Webbrowser des Computers gestartet und an die für das Gerät aufgelistete IP-Adresse weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass der Browser nicht für die Verwendung eines Proxy-Servers konfiguriert ist.

Hinweis: Der Computer, der für den Zugriff auf den webbasierten ShareCenter-Konfigurationsmanager verwendet wird, muss sich im gleichen Subnetz befinden wie das ShareCenter. Verwendet Ihr Netzwerk einen DHCP-Server und der Computer erhält die IP-Einstellungen vom DHCP-Server, ist das ShareCenter automatisch im gleichen Subnetz.

D D-Link St	orage Util	ity	-		ی 😄
Network Sto	orage Devic	e			
Name		IP	Netmask	<u> </u>	Refresh
dlink-320L	192.	168.0.102	255.255.25	5.0	Configuration
	AN1	•		•	
IP:	192 . 168	. 0 . 1	02 Red	ceive DHCP	Enable
Netmask :	255 . 255	. 255 .	0	1	Apply
Gateway :	192 . 168	. 0 .	1		
Drive Mapp	ing				
Volume	Name	Loca	tion	Availa	able Drive Letters :
Volume_1	_	_		Z	▼ Connect Disconnect
_	_		Abou	t -	Exit

Installation Setup-Assistent

Um den Setup-Assistenten auszuführen, legen Sie die ShareCenter-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.

Schritt 1 - Wird das Fenster 'autorun' angezeigt, klicken Sie auf Install

Hinweis: Ihre Windows Firewall zeigt eine Warnmeldung an, dass die Sperre des Geräts aufgehoben werden muss. Klicken Sie auf 'Unblock' (Entsperren), um Ihrem Computer den Zugang zum NAS zu ermöglichen.

Schritt 2 - Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie dann auf **Start**.





Installieren Sie die Festplatten

Schritt 3 - Folgen Sie den Anleitungen zum Entfernen der Abdeckung Ihres ShareCenter.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Bringen Sie die Festplattenhalterungen, wie angezeigt, an der Seite der Festplattenlaufwerke an.



Schritt 5 - Schieben Sie ein oder zwei Festplattenlaufwerke in den verfügbaren Schacht Ihres ShareCenter.



Anschluss an Ihr Netzwerk

Schritt 6 - Sobald die Festplattenlaufwerke ordnungsgemäß in jedem Schacht installiert sind, schließen Sie das Gehäuse, indem Sie die Abdeckung wieder anbringen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.







Strom und Geräteauswahl

Schritt 8 - Stecken Sie den Netzteil-/Stromadapterstecker in die Stromanschlussbuchse auf der ShareCenter-Rückseite. Drücken Sie dann auf die Ein/Aus-Taste auf der Vorderseite des Geräts, um das ShareCenter einzuschalten.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 9 -Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts auf die Taste **Next** (Weiter) auf dem Gerät und vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse Ihres ShareCenter der Angabe auf dem Bildschirm entspricht.

Hinweis: Es können 1-2 Minuten vergehen, bis der DNS-320L erkannt wird.



Admin-Kennwort

Schritt 10 - Geben Sie das Administratorkennwort ein. Falls dies das erste Mal ist, dass Sie die Installation auf diesem NAS durchführen, lassen Sie das Kennwortfeld leer.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 11 - In diesem Schritt können Sie eine neues Kennwort für den Benutzernamen **Admin** erstellen. Es wird empfohlen, ein Kennwort einzurichten. Sie können die Felder aber auch leer lassen.

Setup Wizard	
D-Lin	ShareCenter Setup Wizard
1 Install NAS	Input The Admin Password
2 ^{Setup} NAS	Enter your administrator account password in order to login to your NAS. For the first install, the password should be blank, but also the username should be "admin".
3 Complete	Username: admin
	Password:
	PREV NEXT
	Copyright © 2011-2013 D-Link Corporation and D-Link Systems, Inc. All rights reserved.

Setup Wizard	-		
D-Lin	K	ShareCenter Setup Wizard	
1 Install NAS	Create A New Password For Your NAS		
2 ^{Setup} NAS	Create a new password to se the username and the new pa the GUI of your ShareCenter.	cure your NAS. You will need to use 'admin' as assword you have created whenever you login to	
3 Complete	Admin ID:	admin	
	Password:		
	Confirm Password:		
	Note: Password must contain	at least 5-16 characters.	
	A DDF1/	NEXT	
	anviet © 2011 2012 D Liek Compatibut and	D Liek Susteme Inc. All rights researed	
Ci	opyright © 2011-2013 D-Link Corporation and D	0-Link Systems, Inc. All rights reserved.	

Netzwerkeinrichtung

Schritt 12 - Sie können entweder eine statische IP-Adresse verwenden oder veranlassen, dass DHCP die IP-Netzwerkeinstellungen des ShareCenter konfiguriert. Wenn Sie eine statische IP-Adresse wählen, geben Sie die IP-Parameter wie aufgelistet ein.

Setup Wizard			
D-Link	7. •	ShareCenter S	Setup Wizard
1 NAS 2 Setup NAS	Configure Dev If you want to set an IP ad enter the required inform:	rice LAN Idress for your ShareCenter please se ation. Otherwise click NEXT.	lect "Static IP" and
3 Complete	OHCP CI	ient 💿 Static IP	
	IP Address:	192.168.0.105	
	Subnet Mask:	255.255.255.0	
	Gateway:	192.168.0.1	
	DNS1:		
	DNS2:	172.19.10.100	
	PREV		NEXT 🔶
Copyri	ight © 2011-2013 D-Link Corporation	and D-Link Systems, Inc. All rights reserved	i.

Geräteinformationen und DDNS

Schritt 13 - Falls Ihr ShareCenter Teil eines Windows-Arbeitsgruppennetzes ist, geben Sie den Namen der Arbeitsgruppe, einen Namen für das Gerät und eine Beschreibung ein. Der eingegebene Name wird jedesmal dann verwendet, wenn Sie eines der logischen ShareCenter[™]-Laufwerke als Netzwerklaufwerk zuordnen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

D Setup Wizard **D-Link** ShareCenter Setup Wizard 1 Install NAS **Configure Device Information** If you have a workgroup other than your Operating System's default, or if you want to 2^{Setup} NAS customize the device name and description of your ShareCenter, please enter the nformation below. Otherwise click NEXT. **3** Complete Workgroup: workarou dlink-00000 Name DNS-3201 Description NEXT Copyright © 2011-2013 D-Link Corporation and D-Link Systems, Inc. All rights reserved

Schritt 14 - Klicken Sie hier auf das Optionsfeld **Yes** (Ja), wenn Sie bereits über ein DDNS-Konto zur Verwendung für das ShareCenter DDNS verfügen. Klicken Sie ansonsten auf das Optionsfeld **No** (Nein) und fahren Sie mit Schritt 15 zum Abrufen eines neuen DDNS-Kontos fort.

Setup Wizard	
D-Link	ShareCenter Setup Wizard
1 Install NAS 2 Setup NAS	Introducing Dynamic DNS Service Enabling Dynamic DNS (DDNS) allows you access your ShareCenter from the Internet by using a domain name. Most broadband Internet Service Providers assign a dynamic (changing) IP address. Using a
3 Complete	DDNS service provider, you can enter a hostname to connect to your NAS no matter what your IP address is.
	Do you have a DDNS account? Yes No PREV
Copy	vright © 2011-2013 D-Link Corporation and D-Link Systems, Inc. All rights reserved.

Einrichtung eines DDNS-Kontos

Schritt 15 - Geben Sie die in diesem Fenster gewünschten DDNS-Parameter ein, damit auf Ihr ShareCenter mithilfe einer URL über das Internet zugegriffen werden kann.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 16 - Klicken Sie auf**Yes** (Ja), um einen Assistenten aufzurufen, der Ihnen anhand von Anleitungen und Links hilft, ein kostenloses DDNS-Konto zu erstellen.

Wenn Sie auf **No** (Nein) klicken, wird der Assistent zum Einrichten eines DDNS-Kontos übersprungen und Sie kehren zum ShareCenter Setup-Assistenten zurück.



DDNS-Konto und Systemzeit

Schritt 17 - Folgen Sie den hier aufgeführten Schritten zur Erstellung eines DDNS-Kontos und konfigurieren Sie Ihre LAN-Geräte und das ShareCenter zur Verwendung der neuen Einstellungen.

Klicken Sie auf **Close** (Schließen), um fortzufahren.

How to	apply and configure a DDNS account
1. Sign (up for D-Link's Free DDNS service at
www	<u>:DLinkDDNS.com</u>
2. Creat	e an account
You fi	rst need to create an account. After entering your user information, you will be sent an
e-ma	il to verify your e-mail address and confirm your account. You can then log in. You can
also t	use this username and password at www.dyndns.com
3. Creat	e a hostname
After y	rour account is confirmed, login. Click the add host link, fill in a host, and then click "Save"
If you	create a DNS query for the hostname, you will get the IP address back that you entered.
4. Confi	gure your NAS
To ma	ake sure that your hostname always matches your IP address as it changes, your NAS
has a	in update client that monitors your IP address and will update the hostname should the IP
addre	iss change.
Enter	your username, password, and hostname. Select an appropriate DDNS server from the
list. Ye	our NAS should start updating.
5. Confi	gure your Router
To en	able this function, port number 80 needs to be opened to the NAS from your local router's
setup	b.
Clos	ie -

Schritt 18 - Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und richten Sie dann das Datum und die Uhrzeit ein. Datum und Uhrzeit können manuell über einen NTP-Server oder von Ihrem Computer eingerichtet werden.



E-Mail-Einstellungen und Informationen zu den logischen Laufwerken

Setup Wizard

Schritt 19 - Sie können Benachrichtigungen so einrichten, dass diese an Ihr E-Mail-Konto gesendet werden, um Sie über bestimmte Betriebs- und Laufwerkzustände zu informieren. Diese Benachrichtigungen können hilfreich sein, um wichtige Daten zu verwalten und zu schützen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Informationen und -Einstellungen ein und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um fortzufahren. Wenn Sie Ihre E-Mail-Einstellungen nicht konfigurieren möchten, klicken Sie auf **Skip** (Überspringen), um fortzufahren.

D-Link ShareCenter Setup Wizard 1 Install NAS Configure E-mail Settings Setting an E-MAIL address will allow the ShareCenter to send out E-MAIL alert $\mathbf{2}_{\text{NAS}}^{\text{Setup}}$ messages which can provide helpful with the management and safeguarding of important data 3 Complete Login Method: Account:
 Anonymous
 25 Port: SMTP Server: Sender E-mail Receiver E-mail: Secure Connection NONE TEST E-MAI PREV Copyright © 2011-2013 D-Link Corporation and D-Link Systems, Inc. All rights reserved

Schritt 20 - Dieser Schritt dient lediglich zu Informationszwecken. Es werden hier alle aktuell konfigurierten logischen Laufwerke angezeigt, die zuletzt im ShareCenter[®] eingerichtet wurden.



RAID-Konfiguration

Schritt 21 - Wählen Sie einen der logischen Laufwerk-RAID-Typen. Durch Klicken auf das Optionsfeld jedes RAID-Typs wird eine entsprechende Beschreibung angezeigt.

Weitere Informationen zu den unterschiedlichen RAID-Datenträgerformaten finden Sie im Abschnitt **Knowledge Base** (Wissensdatenbank) in diesem Handbuch.

Setup Wizard				X
D-Lin	k	ę	ShareCenter Se	tup Wizard
1 Install NAS	RAID (421	
2 Setup	- Physical Disk In	o no ub type you mound into to a		
- 1140	Disk Ven	lor Model	Serial Number	Size
•	Disk1 Hitad	hi HCS5C1010CLA38	JC0950HX02K7LA	1000GB
3 Complete	Disk2 Hitad	hi HCS5C1010CLA38	JC0950HX02J38A	1000GB
	Select Raid Ty Standard Standard: Crea	De JBOD JBOD Les 1 or more separate volume	RAID 0 es. Each hard drive is its ow	RAID 1 in volume.
c	opyright © 2011-2013 D	/ Link Corporation and D-Link Syste	SKIP	NEXT 🔶

Laufwerke zuordnen und die Übersicht über logische Laufwerke prüfen

Schritt 22 - In diesem Schritt können Sie die als Netzwerklaufwerke erstellten logischen Laufwerke auf Ihrem Computer zuordnen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 23 - Überprüfen Sie hier anhand der detaillierten Übersicht die Konfiguration Ihres jeweiligen logischen Laufwerks, bevor Sie auf 'Next' (Weiter) klicken und die Formatierung der Laufwerke starten. Falls gewünscht, verwenden Sie die Schaltfläche **PREV** (ZURÜCK), um vorherige Fenster anzuzeigen und ggf. die RAID-Konfiguration der logischen Laufwerke zu ändern.





Logische Laufwerke formatieren

Schritt 24 - Wenn Sie auf **Next** (Weiter) klicken, werden Sie über eine Warnmeldung darüber informiert, dass alle Daten auf dem/ den Laufwerk(en) gelöscht werden. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren, oder auf **No** (Nein), um den Vorgang zu beenden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 25 - Während des Formatiervorgangs zeigt der Assistent den Verlauf anhand eines Statusbalkens als Prozentwert für jedes Festplattenlaufwerk an.



Setup Wizard	k ShareCenter Setup Wigard
1 NAS	Formatting Hard Drives
2 ^{Setup} NAS	The drives in your device are now being formatted, please wait a moment
3 Complete	Initializing
	0%
	PREV NEXT
	Copyright © 2011-2012 D-Link Corporation and D-Link Systems, Inc. All rights reserved.

Formatierung der Festplatten

Schritt 26 - Der Assistent benachrichtigt Sie, sobald der Formatierungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 27 - Die Formatierung ist abgeschlossen.



Setup Wizard		
D-Lin	k ShareCenter Setup Wizard	l
1 Install NAS	Format Completed	
2 Setup NAS	Format successful!	
3 Complete		
	PREV NEXT	
	Copyright © 2011-2013 D-Link Corporation and D-Link Systems, Inc. All rights reserved.	

Verbindung zu mydlink

Schritt 28 - D-Link bietet einen mydlink-Dienst, der es Ihnen ermöglicht, aus der Ferne auf die Dateien Ihres NAS über das mydlink-Portal zuzugreifen. Lesen Sie die Installationsanleitungen durch und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.


Schritt 29 - Der Assistent stellt eine Verbindung zu den mydlink-Servern her und konfiguriert Ihren Cloud-Dienst.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 30 - Sollte der Assistent fehlschlagen, Sie mit den mydlink-Servern zu verbinden und Ihren Cloud-Dienst zu konfigurieren, wird das folgende Fenster mit einem entsprechenden Warnhinweis bezüglich Ihrer Netzwerkkonfiguration angezeigt.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 31 - Im nächsten Fenster können Sie den mydlink-Cloud-Dienst einrichten. Markieren Sie das Optionsfeld 'Yes' (Ja), falls Sie bereits über ein mydlink-Konto verfügen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 32 - Sie können aber auch ein neues Konto einrichten, wenn Sie "Nein, ich muss mich für ein neues Konto registrieren." auswählen.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und ein Kennwort ein, dass Sie sich leicht merken können. Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung ein und dann Ihren Vor- und Nachnamen. Klicken Sie dann auf das folgende Kontrollkästchen:

"Ich akzeptiere die für mydlink geltenden Nutzungsbedingungen."

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 33 - Es erscheint eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Kontos aufgefordert werden.

Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.



Der Vorgang des Assistenten ist abgeschlossen

Schritt 34 - Der mydlink-Teil der Installation mithilfe des Assistenten ist damit abgeschlossen. Der Assistent übergibt Ihnen eine mydlink-Nummer. Sie können auch auf das Kontrollkästchen mydlink meinen Favoriten hinzufügen oder das Kontrollkästchen Shortcut zu mydlink auf meinem Desktop speichern markieren. Diese mydlink-Nummer sollten Sie sich zur möglichen späteren Verwendung notieren.

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), um fortzufahren.

Schritt 35 - Damit ist der ShareCenter-Einrichtungsvorgang mithilfe des Assistenten abgeschlossen. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Assistenten zu beenden. Sie können nun Ihren DNS-320L verwenden.

Ihr ShareCenter ist damit installiert und betriebsbereit. Wenn Ihre Laufwerke mithilfe des Assistenten im Netz zugeordnet wurden, können Sie nun über das Symbol "Arbeitsplatz" auf sie zugreifen.

Falls Sie den Assistenten nicht zur Zuordnung der Laufwerke verwendet haben, können Sie die erstellten logischen Laufwerke über das Betriebssystem Ihres Computers zuordnen oder auf sie zugreifen. Genaue Konfigurationsanleitungen unter Verwendung der webbasierten grafischen Benutzeroberfläche finden Sie im Konfigurationsteil dieses Handbuchs.





Laufwerke zuordnen

Ordnen Sie Ihrem ShareCenter mithilfe von Windows[®] 7 ein Laufwerk zu, um über den Windows[®] Explorer darauf zuzugreifen.

Schritt 1 - Klicken Sie auf Start, dann auf Computer (bzw. den Namen Ihres Computers).

Auf dem Bedienfeld auf der rechten Seite finden Sie eine Liste Ihrer Festplattenlaufwerke, Wechselmedien und Netzwerkadressen. Falls keine Netzwerkadressen angegeben sind, ist dies möglicherweise das erste Mal, dass Sie ein Netzwerklaufwerk einrichten. Klicken Sie dazu zunächst auf **'Map network drive'** (Netzwerklaufwerk zuordnen).

🕒 🕞 = 🎘 🖡 Computer 🕨			- 59 Storth Compute	
Grgenize • System properties Unin	istall or change a program — Map network drive	Open Control Panel		¥ • 🗊 🛛
 ★ Favoites ■ Destrop B Downloeds 1 Recent Places 	Hard Disk Drives (1) Local Disk (C) 65.5 (20 free of 140 C6 Devices with Removable Storage (3)			
 Image: Comparison Image: Documents Image: Documents Image: Documents Image: Documents Image: Documents 	Prepy Dak Drive (A) Network Location (6)	CD Drive (D)	50-FIOM Drive (E)	
> 🔄 Videos	Volume_4 (\\192168.0.101) (Ur)	Volume_3 (1\192.168.0.101) (Vi)	Volume_2 (\192.168.0.101) (W:)	
▲ (M Computer > Solution (C) > Solution	Volume_1 (\\192.168.0.101) (k)	tard (\\10.254.254.249) (Y:)	working (\\30.81.17.100) (2)	
> 🐨 Volume_1 ((\19218&0.101) (%) > 🐨 vorking (\10.81.17.100) (Z) > 🐨 Natwork				

Schritt 2 - Auf diesem Fenster werden einige Details zur Wahl eines Netzwerklaufwerks angezeigt.

Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um Ihr Netzwerk zu suchen.

🕞 🕄 Map N	Network Drive
What n Specify th	etwork folder would you like to map? e drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:
Drive: Folder:	T: Example: \\server\share Reconnect at logon Connect using different credentials Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures.
	Finish Cancel

Schritt 3 - Windows erkennt automatisch alle Geräte in Ihrem Netzwerk, einschließlich Ihres ShareCenter.



Schritt 4 - Klicken Sie auf Ihr ShareCenter, um die vorher von Ihnen erstellten logischen Laufwerke zu sehen. Wählen Sie dann das logische Laufwerk, auf das Sie zugreifen möchten, und klicken Sie auf **OK**.



Abschnitt 3 - Installation

Schritt 5 - Klicken Sie nach Wahl Ihres logischen Laufwerks auf **Finish** (Fertig stellen), um fortzufahren.

🕝 🕄 Map N	letwork Drive
What no	etwork folder would you like to map? e drive letter for the connection and the folder that you want to connect to:
Drive:	R: 🔻
Folder:	\\DLINK-0320L\Volume_1
	Example: \\server\share
	Reconnect at logon
	Connect using different credentials
	Connect to a Web site that you can use to store your documents and pictures.
	Finish Cancel

Schritt 6 - Das Laufwerk wird dann in Ihrem Windows[®] Explorer unter 'Netzwerk' angezeigt. Damit wird gekennzeichnet, dass es aktiv und betriebsbereit ist.



Konfiguration Verwaltung Ihres DNS-320L

Ihre ShareCenter Web UI (Benutzerschnittstelle) stellt als browser-basiertes Programm die zentrale Schnittstelle für die Verwaltung und Konfiguration der zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Tools und Dienste dar. Es ist in drei Hauptkomponenten aufgeteilt:

- 1. Home
- 2. Anwendungen
- 3. Verwaltung

KOMPONENTE	OPTION	BESCHREIBUNG
Home - Meine Ordner	Meine Fotos	Alben erstellen und Fotos verwalten und Fotos über soziale Netzwerke und Diaschaus freigeben
		Zugriff auf Datelen auf inrem NAS über einen webbrowser
	Meine Favoriten (Applikation)	Fugen Sie Ihre beliebtesten Anwendungen und Applikationen, die Sie regelmäßig nutzen, der Startseite (Home) hinzu
KOMPONENTE	OPTION	BESCHREIBUNG
Verwaltung	Setup-Assistent	Schrittweise Anleitungen zu Kennwort- und Zeiteinstellungen, zu Verbindungen und zur Gerätekonfiguration
	Datenträgerverwaltung	Dient der Konfiguration logischer Datenträger und des RAID-Systems und führt Datenträgerdiagnosen durch
	Kontoverwaltung	Dient der Einrichtung der Benutzer- und Gruppenverwaltung und Netzwerkfreigaben
	Netzwerkverwaltung	Dient der Konfiguration von LAN, DDNS und der Portweiterleitung
	Anwendungsverwaltung	Dient der Konfiguration von FTP, UPnP, des iTunes-Servers, von AFP und NFS-Diensten
	Systemverwaltung	Dient der Konfiguration von Sprache, Datum und Uhrzeit und Gerät sowie zu Systemeinstellungen.
		Darüber hinaus können Sie über die Systemverwaltung auch die Leistung steuern,
		Benachrichtigungen senden, Protokolle anzeigen, Firmware Upgrades durchführen und USB- Geräte verwalten.
	Systemstatus	Zeigt System- und Festplatteninformationen zusammen
		mit Daten der Ressourcenüberwachung an
KOMPONENTE	OPTION	BESCHREIBUNG
Anwendungen	FTP/HTTP Downloads	Zur Konfiguration der FTP- und HTTP-Download-Einstellungen
	Fernes Backup	Zur Konfiguration der fernen (remote) Backup-Dienste
	Lokale Backups	Zur Konfiguration lokaler Backups, Time Machine© -Einstellungen und USB-Backups
	P2P-Downloads	Dient der Konfiguration Ihrer P2P-Downloads und zur zeitlichen Einplanung Ihrer Downloads
	Meine Dateien	Zugriff auf Dateien auf Ihrem NAS über einen Webbrowser
	Amazon S3	Hier können Sie Ihre Amazon S3©-Einstellungen vornehmen, ändern und löschen

Anmeldung auf der grafischen Web-Benutzeroberfläche

Um auf die webbasierte Benutzerschnittstelle zuzugreifen, öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse Ihres ShareCenter ein und melden Sie sich an. Sie finden die IP-Adresse Ihres NAS, indem Sie auf die Taste **Next** auf der Vorderseite des DNS-320L drücken.

Der folgende Bildschirm erscheint:

Wählen Sie **Systemadministrator** und geben Sie das bei Nutzung des Setup-Assistenten erstellte Kennwort ein. Klicken Sie auf **Login** (Anmelden).

Please Select Your Account: • System Administrator(Admin) • Others : • Others : Password: Remember Me • SSL Login	ShareCenter™	/D-Link	
Please Select Your Account: • System Administrator(Admin) • Others : Password: Remember Me SSL Login			
Please Select Your Account: • System Administrator(Admin) • Others : Password: Remember Me • SSL Login			
Please Select Your Account: • System Administrator(Admin) • Others : Password: Remember Me			
Please Select Your Account: • System Administrator(Admin) • Others : · Password: · Remember Me · SSL Login ·			
System Administrator(Admin) Others : Password: Remember Me SSL Login		Please Select Your Account:	
Others : Password: Remember Me SSL Login			
Password:		O Others :	
Remember Me		Password:	
SSL Login		Remember Me	
		SSL Login	
Login		Login	

Hinweis: Der Computer, der für den Zugriff auf den webbasierten ShareCenter[®]-Konfigurationsmanager verwendet wird, muss sich im gleichen Subnetz befinden wie das ShareCenter. Verwendet Ihr Netzwerk einen DHCP-Server und der Computer erhält die IP-Einstellungen vom DHCP-Server, ist das ShareCenter[®] automatisch im gleichen Subnetz.

Web-Benutzeroberfläche - Allgemeines Layout Home

Nach der Anmeldung wird die ShareCenter'Home'-Registerkarte angezeigt. Daneben sehen Sie die Registerkarten 'Applications' (Anwendungen) und 'Management' (Verwaltung).

ShareCenter [™] _{by D-Link}
Home Applications Management
My Folder
My Photos My Files
My Favorites Application
Add / Remove
The Application and Management tabs offer many useful features that can be easily added to this page.
To add a favorite, right-click on the icon and select "Add to My Favorites", Use the Add/Remove button to add applications into the My Favorites section.

Anwendungen

Die Registerkarte 'Applications' (Anwendungen) enthält Symbole für FTP/HTTP Downloads, Remote Backups, Lokale Backups, P2P Downloads, Meine Dateien und Amazon S3. Klicken Sie auf die Symbole, um die jeweiligen Untermenüs anzuzeigen.



Verwaltung

Die Registerkarte 'Management' (Verwaltung) enthält den Setup-Assistenten, die Datenträger-, Konto-, Netzwerk-, Anwendungs- und Systemverwaltung sowie Statussymbole. Klicken Sie auf die Symbole, um die jeweiligen Untermenüs anzuzeigen.



Verwaltung

Setup-Assistent (Web-Benutzeroberfläche)

Das ShareCenter bietet einen Setup-Assistenten, mit dem Sie einige der grundlegenden Geräteeinstellungen schnell konfigurieren können. Klicken Sie auf das Symbol des **Setup-Assistenten**, um ihn zu starten.

Schritt 1 - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Run Wizard** (Assistent ausführen), um den Setup-Assistenten zu starten.



Step 2 - Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Step 3-Hier können Sie das Kennwort für das Administratorkonto aktualisieren und das Kennwort bestätigen oder auch dem vorgegebenen Standard entsprechend leer lassen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Setzen Sie die Zeitzone auf die Ihrem Standort am nächsten liegende geographische Zone. Wählen Sie sie vom Dropdown-Menü.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren, oder klicken Sie auf **Skip** (Überspringen), um diese Einstellungen zu ignorieren.

Step 2: Choose Time Zone
Select the appropriate time zone for your location and click Next to continue.
Time Zone (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Taipei 💌
Previous Next Skip Exit

Schritt 5 - Wählen Sie **DHCP**, um automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (Router) zu beziehen, oder auf **Static** (Statisch), um sie unten manuell einzugeben.

IP-Adresse: Geben Sie eine IP-Adresse für den DNS-320L ein. Subnet Mask (Subnetzmaske): Geben Sie die Subnetzmaske Ihres Netzwerks ein.

Gateway-IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gateway ein (in der Regel die lokale IP-Adresse Ihres Routers).

DNS Servers (DNS-Server): Geben Sie die IP-Adresse Ihres DNS-Servers oder Ihrer DNS-Server ein. DNS1 ist in der Regel die IP-Adresse Ihres Routers.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren, oder klicken Sie auf **Skip** (Überspringen), um diese Einstellungen zu ignorieren.

Schritt 6 - Hier können Sie dem ShareCenter eine Arbeitsgruppe und einen Namen zuweisen und eine kurze Beschreibung eingeben.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren, oder klicken Sie auf **Skip** (Überspringen), um diese Einstellungen zu ignorieren.

Step 3: Set LAN C	Connection Type	8
Select your connection type b the fields is correct before pro	elow. If you plan to set your I oceeding. Click Next to contini	r IP Statically, verify that all information in nue.
O DHCP Client		
 Static IP 		
IP Address	10.78.62.13	
Subnet Mask	255.0.0.0	
Gateway IP Address	10.78.62.13	
DNS1	172.16.10.100	
DNS2	172.16.10.99	
Previo	Next	Skip Exit

Step 4: Set Devi	ce Information	\bigotimes
The fields below allow your network can discover the de customize what your device	NAS device to join your Win vice through the network m is called on the network. Cl	dows workgroup so that computers on your ap. The name and description field allow you to ck Next to continue.
Workgroup	workgroup	
Name	dlink-0320L	
Description	DNS-320L	
Previous	Skip	Next Exit

Schritt 7 - Klicken Sie auf **Account** (Konto) und geben Sie Ihre E-Mail-Parameter in den Feldern ein, um Benachrichtigungen und Warnhinweise von dem ShareCenter zu empfangen. Klicken Sie auf **Anonymous** (Anonym), um ein Konto ohne spezifische Einstellungen zu erstellen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren, oder klicken Sie auf **Skip** (Überspringen), um diese Einstellungen zu ignorieren.

Step 5: Conf	figure E-mail Settings
Enter your E-mail acc status information fr Once all the informat settings are correct. Login Method User Name	count information below. This information is used to E-mail yourself or others om the NAS device such as Space Remaining, Temperature, device logs etc. tion is entered, you can click the Test E-Nail button to verify that your When finished, click Next to continue. Account O Anonymous
Password	
Port	25
SMTP Server	
Sender E-mail	
Receiver E-mail	
SMTP Authentic	ation
	Previous Next Skip Exit

Schritt 8 - Wenn Sie Ihre Einstellungen in einem vorherigen Fenster prüfen möchten, klicken Sie auf **Previous** (Zurück). Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um sie zu speichern und die Arbeit des Assistenten abzuschließen. Klicken Sie auf **Exit** (Beenden), wenn Sie den Assistenten beenden möchten, ohne die Einstellungen zu speichern.



Datenträgerverwaltung

Hard Drive Configuration (Festplattenkonfiguration)

Um die RAID-Festplattenkonfiguration Ihres ShareCenter einzurichten, klicken Sie auf die Registerkarte 'Management' (Verwaltung) und dann auf das Symbol **Datenträgerverwaltung**. Wählen Sie auf der linken Seite des Fensters den Menübefehl 'Hard Drive Configuration' (Festplattenkonfiguration). Dieses Menü ermöglicht Ihnen, den RAID-Typ festzulegen und Ihre Festplattenlaufwerke zu formatieren.

ShareCent Home	Sie können hier Ihre ShareCenter- Festplattenlaufwerke in verschiedenen RAID- Konfigurationen festlegen und formatieren.	Hard Drive Configuration (Festplattenkonfiguration)
Setup Wizard	Sollten die Laufwerke bereits formatiert sein, wird hier die RAID-Konfiguration angezeigt.	Current Raid Type (Aktueller RAID-Typ):
Disk Management Hard Drive Configu S.M.A.R.T. Test Scan Disk	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Assistenten zu starten, mit dessen Hilfe Sie die RAID-Konfiguration durchführen und die Laufwerke formatieren können.	Set RAID type and Reformat (RAID-Typ festlegen und neu formatieren):
	Wenn Sie RAID 1 als Konfigurationsoption gewählt haben, wählen Sie hier die Auto-Rebuild-Funktion mithilfe der Optionsfelder.	Auto-Rebuild Configuration (Auto- Rebuild-Konfiguration):
	Die Aktivierung von 'Auto-Rebuild' führt zum Neuaufbau eines ausgefallenen RAID 1-Laufwerks, wenn ein neues Laufwerk das degradierte ersetzt hat.	Enable Auto-Rebuild (Auto-Rebuild-Funktion aktivieren):
	Wenn Sie nicht wünschen, dass Laufwerke nach einem Ausfall automatisch neu aufgebaut werden, wählen Sie diese Option.	Disable Auto-Rebuild (Auto-Rebuild-Funktion deaktivieren):
	Hinweis: Sie können ein Laufwerk mithilfe der RAID 1-Funktionen neu erstellen, müssen jedoch das Rebuild manuell starten.	
	Wenn die Auto-Rebuild-Funktion deaktiviert ist, können Sie die manuelle Rebuild-Option durch Klicken auf diese Schaltfläche verwenden.	Manual Rebuild Now (Jetzt manuell neu erstellen):



Manually Rebuild Now

Assistent für die Festplattenkonfiguration

Wenn Sie auf **Set RAID type and Re-Format** (RAID-Typ festlegen und neu formatieren) im Menü 'Datenträgerverwaltung - Festplattenkonfiguration' klicken, wird ein Assistent gestartet, mit dessen Hilfe Sie Ihre Laufwerke formatieren und das logische RAID-Laufwerkformat erstellen können. Beispiel einer Standardkonfiguration eines logischen Laufwerks:

Die Seite 'Hard Drive Configuration' (Festplattenkonfiguration) zeigt die aktuelle RAID-Konfiguration unter 'Current RAID Type' (Aktueller RAID-Typ).



Set RAID Type and Re-Format

Klicken Sie auf RAID-Typ festlegen und neu formatieren.

Der Setup-Assistent wird gestartet.



Die Seite 'Physical Disk Information' (Info physikalischer Datenträger) zeigt alle Festplattenlaufwerke auf dem DNS-320L zusammen mit der Array-Nummer, dem Hersteller, dem Modell, der Seriennummer und der Kapazität des Datenträgers an.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Wählen Sie das gewünschte RAID-Format, indem Sie auf das entsprechende RAID-Feld klicken (blau hervorgehoben).

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Wählen Sie **Standard**, um gesonderte logische Laufwerke für jedes einzelne Laufwerk zu erstellen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Das Fenster 'Volume Configuration Summary' (Zusammenfassung der logischen Laufwerkskonfiguration) zeigt Details aller konfigurierten Laufwerke. Prüfen Sie die Details in der Liste und klicken Sie auf **Format** (Formatieren) oder auf **Previous** (Zurück), wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.

olume Name	Туре	File System	Size	Disk	
olume_1	Standard	EXT 4	928 GB	Disk1	
olume_2	Standard	EXT 4	928 GB	Disk2	

3 Wolumo Configuratio

Ein Warnhinweis weist darauf hin, dass alle logischen Laufwerke formatiert und alle darauf befindlichen Daten gelöscht werden.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren.



Der Partitionierungsvorgang beginnt. Bitte haben Sie etwas Geduld während dieser Prozess abläuft und schalten Sie Ihr NAS nicht aus.



Nach Abschluss des Partitionierungsvorgangs beginnt die Formatierung. Der Status des Formatiervorgangs wird anhand eines Balkens dargestellt. Schalten Sie Ihren NAS während dieses Prozesses nicht aus.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Ihre Einstellungen ändern möchten, klicken Sie auf **Exit** (Beenden).



Falls installiert, beginnt der Assistent dann mit der Partitionierung des zweiten Laufwerks.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Ihre Einstellungen ändern möchten, klicken Sie auf **Exit** (Beenden).



Das System aktualisiert nun alle vorgenommenen Änderungen.

Bitte haben Sie etwas Geduld während dieser Prozess abläuft und schalten Sie Ihr NAS nicht aus.



Damit ist die Arbeit des Assistenten abgeschlossen. Es werden logische Laufwerksnummer, ausgewähltes Dateisystem, RAID-Typ und die Datenträgerformation im RAID angezeigt.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Vorgang abzuschließen und um Ihren DNS-320L zu verwenden.

Step 7 :Set	up Complete	ed		Ş
Getup is complete. disk array.	This section provides	information on th	e volume name, file sys	stem, RAID mode (type) and the
Volume Name	File System	Mode	Disk	
Volume_1	EXT4	Standard	Disk1	
Volume_2	EXT4	Standard	Disk2	
				Finish

JBOD

Wählen Sie **JBOD**, um ein einziges logisches Laufwerk von allen Laufwerken zu erstellen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Der Assistent zeigt eine Zusammenfassung der logischen Laufwerkskonfiguration des Laufwerks an, das Sie zu einem JBOD umwandeln möchten (JBOD steht für "Just a bunch of Disks").

Klicken Sie auf **Format** (Formatieren), um fortzufahren, oder auf **Previous** (Zurück), falls Sie Änderungen vornehmen möchten.

/olume Name	Type	File System	Size	Disk	
Volume_1	JBOD	EXT 4	1856 GB	Disk1,Disk2	

Ein Warnhinweis weist darauf hin, dass alle logischen Laufwerke formatiert und alle darauf befindlichen Daten gelöscht werden.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren.



Warten Sie bis der Assistent das Laufwerk für die Konfiguration vorbereitet hat.

Step 4 :Formatting Hard Drive(s)	×
Please be patient while ShareCenter partitions your drive. Do not turn off the NAS at this stage.	
No Partitioning	

Der Formatierungsprozess beginnt.



Es erfolgt eine Systemaktualisierung.



Damit ist die Arbeit des Assistenten abgeschlossen. Es werden der Name des logischen Laufwerks, das Dateisystem und der Modus angezeigt.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Vorgang abzuschließen und um Ihren DNS-320L zu verwenden.

Step 6 :Setup	Completed			×
Setup is complete. This disk array.	section provides in	formation on the vo	olume name, file system, RAID mode	(type) and the
Volume Name	File System	Mode	Disk	
Volume_1	EXT4	JBOD	Disk1,Disk2	
				1
				1
				Finish

Der Assistent führt Sie zum Hauptfenster zurück. Hier wird der aktuelle RAID-Typ angezeigt.



RAID 0

Wählen Sie RAID 0 (konfiguriert die Laufwerke im so genannten Striping-Verfahren, einer Art Reißverschlussverfahren, wobei nach Aufteilung der beteiligten Festplatten in Blöcke, diese zu einer großen Festplatte angeordnet werden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Es werden Informationen zum physischen Datenträger angezeigt.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

Disk	Vendor	Model	Serial Number	Size
Disk 1	Hitachi	HCS5C1010CLA382	JC0950HX02J38A	931.5 GB
Disk2	Hitachi	HCS5C1010CLA382	JC0950HX02K7LA	931.5 GB

Wählen Sie den RAID-Typ. Das ist in diesem Beispiel RAID 0

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Wählen Sie die Größe der RAID 0 Konfiguration.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Das Fenster 'Volume Configuration Summary' (Zusammenfassung der logischen Laufwerkskonfiguration) zeigt Details aller konfigurierten Laufwerke. Prüfen Sie die Details in der Liste und klicken Sie auf **Format** (Formatieren) oder auf **Previous** (Zurück), wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.



Ein Warnhinweis weist darauf hin, dass alle logischen Laufwerke formatiert und alle darauf befindlichen Daten gelöscht werden.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren.



Der Partitionierungsvorgang beginnt. Bitte haben Sie etwas Geduld während dieser Prozess abläuft und schalten Sie Ihr NAS nicht aus.



Das erste logische Laufwerk wird formatiert.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Ihre Einstellungen ändern möchten, klicken Sie auf **Exit** (Beenden).

Step 4 :Formatting Hard Drive(s)	×
Please be patient while ShareCenter formats your volume. Volume_1 Formatting	
100%	
	Exit

Es wird nun das zweite logische Laufwerk formatiert.

Bitte haben Sie etwas Geduld während dieser Prozess abläuft und schalten Sie Ihr NAS nicht aus.



Das System aktualisiert nun alle vorgenommenen Änderungen.

Bitte haben Sie etwas Geduld während dieser Prozess abläuft und schalten Sie Ihr NAS nicht aus.



Damit ist die Arbeit des Assistenten abgeschlossen. Es werden logische Laufwerksnummer, ausgewähltes Dateisystem, RAID-Typ und die Datenträgerformation im RAID angezeigt.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Vorgang abzuschließen und um Ihren DNS-320L zu verwenden.



Der Assistent führt Sie zur Hardware-Konfigurationsseite zurück.

Ihre Änderungen werden unter 'Current RAID Type' (Aktueller RAID-Typ) angezeigt.



RAID 1

Wählen Sie **RAID 1**, um alle Festplattenlaufwerke zu spiegeln.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Es werden Informationen zum physischen Datenträger angezeigt.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Disk	Vendor	Model	Serial Number	Size
Disk1	Hitachi	HCS5C1010CLA382	JC0950HX02J38A	931.5 GB
Disk2	Hitachi	HCS5C1010CLA382	JC0950HX02K7LA	931.5 GB

Wählen Sie den RAID-TYP, den Sie verwenden möchten.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 2 :Select A RAID Type

Select your RAID type.

Standard Creates separate volumes (or one volume if only one hard drive is present). Each hard drive is its own volume.	JBOD Supports any number of disks in an array. Each of these disks are accessed directly as an independent drive and maximizes available disk space.
RAID 0 Stripes data across 2 or more drives increasing performance.	RAID 1 Copies exactly one of the data disks and produces a mirrored copy on another disk.
Previous	Next Exit

Geben Sie die Größe des Speicherplatzes an, den Sie dem ersten logischen Laufwerk für RAID 1 zuweisen möchten.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 2-1 :RAID Size Settings	×
This section allows you to change the RAID size, and configure the remaining disk space as a JBOD format.	
Available capacity of RAID 1 volume: 928 GB	
Enter the desired capacity of RAID 1 volume : 607 GB	
Volume_1 (Disk1,Disk2)	-
2GB 928 G Remaining space : 642 GB 920 C Configure the remaining disk space as JBOD.	B
Previous Next Exit	

D-Link ShareCenter DNS-320L Benutzerhandbuch

Klicken Sie auf Enable Auto-Rebuild (Autom. Rebuild aktivieren), damit ein ausgefallenes Laufwerk automatisch neu aufgebaut wird, wenn es durch ein neues ersetzt wurde.

Falls Sie jedoch den Neuaufbau manuell vornehmen möchten, nachdem ein ausgefallenes Laufwerk ersetzt wurde, wählen Sie Disable Auto-Rebuild (Autom. Rebuild deaktivieren).

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Das Fenster 'Volume Configuration Summary' (Zusammenfassung der logischen Laufwerkskonfiguration) zeigt den Namen des logischen Laufwerks, das Dateisystem und die Größe des logischen RAID-Laufwerks an.

Klicken Sie auf **Format** (Formatieren), um fortzufahren.

S	Step 3 :Volume Configuration Summary							
Th dis	nis section provides a sk size and disk array	summary of the cor number.	nfiguration you ju	st created. It wi	l show the volume r	name, file format,		
1	/olume Name	Туре	File System	Size	Disk			
1	/olume_1	RAID 1	EXT 4	607 GB	Disk1,Disk2			
1	Previous			F	ormat	Exit		
				_				
Eine Warnmeldung weist darauf hin, dass Ihr Gerät eine geringfügige Latenz aufweisen wird.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren.

Der Partitionierungsvorgang beginnt. Bitte haben Sie etwas Geduld während dieser Prozess abläuft und schalten Sie Ihr NAS nicht aus.





Das erste logische Laufwerk wird formatiert.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Ihre Einstellungen ändern möchten, klicken Sie auf **Exit** (Beenden).



Es erfolgt eine Systemaktualisierung.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Der Setup-Vorgang ist abgeschlossen. Es werden der Name des logischen Laufwerks, das Dateisystem und der Modus angezeigt.



Sobald die Arbeit des Assistenten abgeschlossen ist, kehrt Ihr ShareCenter zum Hauptfenster zurück.

Die von Ihnen gerade eingerichtete RAID 1-Konfiguration wird angezeigt.



Upgrade vom Standardmodus auf RAID 1

Der Standardmodus bietet keine Redundanz und keine Datensicherheit. Es ist also ratsam, vom Standardmodus zu RAID 1 zu wechseln. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Schritt 1 - Setzen Sie ein zweites Festplattenlaufwerk in den DNS-320L ein.



Schritt 2 - Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an und führen Sie einen Neustart des DNS-320L durch.

Schritt 3 - Rufen Sie Management, Disk Management (Datenträgerverwaltung) und dann Hard Drive Configuration (Festplattenkonfiguration) auf. Es stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: Set RAID Type and Re-Format (RAID-Typ festlegen und neu formatieren) oder Format the new drive as Standard type (Neues Laufwerk als Standardtyp formatieren). Wenn Sie letztere Option wählen, zeigt der Assistent für die Festplattenkonfiguration sechs Prozeduren an, wählen Sie RAID-Typ festlegen und neu formatieren zeigt der Assistent für die Festplattenkonfiguration nur vier an. Anhand der zwei Abbildungen unten, können Sie beide miteinander vergleichen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Neues Laufwerk als Standardtyp formatieren.



RAID-Typ festlegen und neu formatieren.

Schritt 4-Unter **Physical Disk Information** (Info physikalischer Datenträger) können Sie das gerade von Ihnen installierte Laufwerk sehen. Es werden **Steckplatzposition**, **Hersteller**, **Modellnummer**, Seriennummer und **Datenträgergröße** angezeigt.

Unmittelbar unterhalb dieses Informationsfeldes haben Sie durch Markieren des **Kontrollkästchens** die Möglichkeit, das Laufwerk auf **RAID 1 neu zu konfigurieren**. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um fortzufahren.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

 Step 1 : Physical Disk Information

 Your new second hard drive will now be formatted. The existing hard drive will not lose any data.

 Step 1 : Physical Disk Information

 Your new second hard drive will now be formatted. The existing hard drive will not lose any data.

 Image: Step 1 : Step 1 : Step 1 : Step 2 : Step

Schritt 5 - Wählen Sie unter Auto-Rebuild Settings (Auto-Rebuild-Einstellungen), ob Sie die Auto-Rebuild-Funktion aktivieren oder deaktivieren möchten.

Step 1-1 :Auto-Rebuild Set	tings
This section allows you to change the hard dri that the data stored in formatted drives will b	ive configuration or to format the newly inserted hard drive. Notice e erased during the process.Begin by clicking on Next .
 Enable Auto-Reb Disable Auto-Reb 	uild uild
	Previous Next Exit

Schritt 6 - Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie zur Bestätigung auffordert, ob Sie die Laufwerke tatsächlich formatieren möchten. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren, oder auf **No** (Nein), um den Vorgang zu beenden.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 7 - Die Software erstellt im Dialog mit der Hardware eine Liste.



Schritt 6 - Der Assistent formatiert die Festplatte.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 2 :Form	natting Hard Drive(s)	
This section allows y that the data stored	to to change the hard drive configuration or to format the newly inserted hard drive. Notice in formatted drives will be erased during the process.	
	Initializing	
	20%	
	Exit	

Schritt 7 - Es erfolgt eine Systemaktualisierung.

Step 3 :System Is Updating
This section allows you to change the hard drive configuration or to format the newly inserted hard drive. Notice that the data stored in formatted drives will be erased during the process.
$a_{\rm vc}^{\rm M_{\rm c}}$ Waiting

Schritt 8 - Der Setup-Vorgang ist dann abgeschlosssen, wenn schließlich die Informationen zur Steckplatzposition, Hersteller, Modellnummer und Seriennummer angezeigt werden.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um fortzufahren.



Schritt 9 - Der Assistent führt Sie zum Hauptfenster für die Festplattenkonfiguration zurück.



S.M.A.R.T.-TEST

S.M.A.R.T ist die Abkürzung für "Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology" (Technologie für Selbstüberwachung, Analyse und Berichterstattung). Es handelt sich dabei um ein System, das auf einer Festplatte zur Überwachung der Leistungsfähigkeit des Laufwerks und zur Bereitstellung entsprechender Informationen eingesetzt wird. Ist die Festplatte ausgeblendet, unterstützt sie S.M.A.R.T nicht.

Um den S.M.A.R.T-Test durchzuführen, wählen Sie die Festplatte aus, die geprüft werden soll. Wählen Sie den S.M.A.R.T-Schnelltest oder den erweiterten S.M.A.R.T-Test. Klicken Sie dann auf **Start**, um den Test durchzuführen. Klicken Sie auf **Create Schedule** (Zeitplan erstellen), um den Test an einem festgelegten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit auszuführen.

Der Schnelltest nimmt in der Regel weniger als 10 Minuten in Anspruch. Geprüft werden die elektrischen, mechanischen und Leseeigenschaften der Festplatte. Die Ergebnisse werden in Form von "Bestanden/Nicht bestanden" auf der Web-Benutzeroberfläche angezeigt und können auch als E-Mail-Benachrichtigung gesendet werden.

Der erweiterte Test nimmt zur Durchführung wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Er ist dafür im Vergleich zum Schnelltest wesentlich gründlicher und umfassender.

Es erscheint eine Warnmeldung, die Sie auffordert, alle aktiven Dienste und Netzwerkaktivitäten zu stoppen.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um mit dem **S.M.A.R.T.**-Schnelltest fortzufahren.

Der Test wird ausgeführt und sein Verlauf wird anhand eines Prozentwerts unter 'Progress', der Statusanzeige, angezeigt.

Die Schaltfläche 'Start' zeigt jetzt 'Stop' (Stoppen) an.





Disk Management		_	_	_			
Hard Drive Configuration	▼ <u>S.M</u>	I.A.R.T. Tes	t				
S.M.A.R.T. Test		Slot	Manufacturer	Model	Progress	Result	
Scan Disk		Disk1	Hitachi	HCS5C1010CLA382	-	•	
oour ook		Disk2	Hitachi	HCS5C1010CLA382			
	Test	Type : Question Result By Create School redule	uidk Test © Extended Test / E-mail :duile Start				
	Sch	edule List					

Nach Abschluss des Tests werden die Ergebnisse in der Spalte **Result** (Ergebnis) angezeigt.

Disk Management		_	_	_	_	
Hard Drive Configuration	▼ S.M.	A.R.T. Tes	t			
S.M.A.R.T. Test		Slot	Manufacturer	Model	Progress	Result
Scan Disk		Disk1	Hitachi	HCS5C1010CLA382	-	Pass [1999/11/30 08:25:26]
		Disk2	Hitachi	HCS5C1010CLA382	-	
	Test 1 Sche Sche	Type : Quend Result By Create Sche edule edule List	ick Test © Extended Test E-mail dule Start			>

Zeitplan erstellen

Um einen Zeitplan zu erstellen, wählen Sie zunächst die Datenträger/logischen Laufwerke aus, auf denen der Test durchgeführt werden soll. Wählen Sie unter 'Schedule' (Zeitplan), den zeitlichen Rahmen (Täglich/Wöchentlich/ Monatlich) und von der Dropdown-Liste die Uhrzeit aus.

Klicken Sie auf Create

Hard Drive Configuration					
S.M.A.R.T. Test	Slot	Manufacturer	Model	Progress	Result
Scan Disk	Disk1	Hitachi	HCS5C1010CLA382	-	Pass [1999/11/30 08:25:26]
	Disk2	Hitachi	HCS5C1010CLA382		
	•				
	Test Type :	uick Test © Extended Tes ly E-mail	t		
	Test Type : Create Sch	tuick Test © Extended Tes ly E-mail edule Start	t		
	Test Type : @ C Send Result B Create Sch Schedule	edule Extended Tes	ŧ		

Klicken Sie zur Anzeige der Zeitplanliste auf den Pfeil **Schedule List**. Es wird eine Tabelle mit den Details des neu erstellten Zeitplans angezeigt.

Um einen Zeitplan zu löschen, klicken Sie in der entsprechenden Zeile einfach auf das **Papierkorbsymbol**.

		_	_		_	_
Hard Drive Configuration	S.M.A.F	R.T. Test				
S.M.A.R.T. Test	s	ilot Manuf	facturer	Model	Progress	Result
Scan Disk		Disk1 Hitach	ni	HCS5C1010CLA382		Pass [1999/11/30 08:25:26]
		Disk2 Hitach	i	HCS5C1010CLA382	-	-
						•
	Schodu	le				
	Crea	Time : 00	• : 00 •			
	Creative Schedu	Time : 00	v : 00 v		Schedule	Delete

Datenträger prüfen

Die Datenträgerprüfung bietet Ihnen die Möglichkeit, das Dateisystem des Datenträgers in Ihrem ShareCenter zu prüfen. Mit der Datenträgerprüffunktion (Scan Disk) wird das Dateisystem Ihrer Datenträger auf Fehler und/oder Datenverluste hin untersucht.

Klicken Sie auf **Management**, **Disk Management** (Datenträgerverwaltung) und dann auf **Scan Disk** (Datenträger prüfen).



Wählen Sie das logische Laufwerk (Volume), das Sie prüfen wollen, von der Dropdown-Liste.

Klicken Sie auf Scan Disk



Es erscheint eine Warnmeldung, die Sie auffordert, alle laufenden Dienste (Festplatte und Netzwerkaktivität) zu stoppen.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren, oder auf **No** (Nein), um den Vorgang abzubrechen.



Ihr DNS-320L initialisiert dann das jeweilige logische Laufwerk und beginnt die Prüfung.

Warten Sie bitte, während die Software Ihr logisches Laufwerk bzw. logischen Laufwerke prüft, oder klicken Sie auf **Exit** (Beenden), um den Prüfvorgang abzubrechen.



Am Ende der Prüfung wird in der Tabelle entweder **Success** (Erfolg) oder **Failure** (Fehler) angezeigt.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Vorgang abzuschließen.



Kontoverwaltung Benutzer / Gruppen

Einzelbenutzer erstellen

Das Menü 'Users/Groups' (Benutzer/Gruppen) wird zum Erstellen und Verwalten von Benutzer- und Gruppenkonten verwendet. Es können bis zu 256 Benutzer und 32 Gruppen erstellt werden. Standardmäßig haben alle Benutzer Lese- und Schreibzugriff auf alle Ordner, im Menü 'Network Shares' (Netzwerkfreigaben) jedoch können Zugriffsberechtigungsregeln erstellt und bearbeitet werden.

Klicken Sie auf **Management** (Verwaltung) > Account Management (Kontoverwaltung).

Klicken Sie auf auf der linken Seite auf**Users/Groups** (Benutzer/Gruppen) und dann auf **Create**



Der Assistent zum Einrichten von Benutzern wird angezeigt.



Schritt 1 - Wählen Sie **Create a Single User** (Einzelbenutzer erstellen) und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 2 - Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für den neuen Benutzer ein und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

Step 2: Creat	e A New User Account	8
Complete the information	on in the fields provided.	
User Name	jim	
Password	•••••	
Confirm Password	•••••	
Previous	Next	Exit

Schritt 3 - Fügen Sie den Benutzer einer Gruppe zu, indem Sie auf das Kontrollkästchen 'Group' (Gruppe) klicken. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Wählen Sie 'Network Share Settings' (Netzwerkfreigabe-Einstellungen). Wählen Sie Read Only (Schreibgeschützt), Read/Write (Lesen/ Schreiben) oder Deny Access (Zugriff verweigern). Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

	Read Only	Read / Write	Deny Access
Volume_1			
Volume_2			

Weisen Sie dem Benutzer Berechtigungen/Zugriffsmethoden zu. Wählen Sie entweder **FTP** oder **WebDAV**. CIFs und AFP sind standardmäßig eingerichtet.

- CIFS ist die Abkürzung für Common Internet File System.
- AFP steht für Apple Filing Protocol.
- FTP steht für File Transfer Protocol.
- WebDAV steht für Web-based Distributed Authoring and Versioning.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Wählen Sie die logischen Laufwerke, auf die der Benutzer WebDAV-Zugriff haben kann und wählen Sie dann, ob Sie den Zugriff **Schreibgeschützt** oder mit **Lese-und Schreibberechtigung** einräumen möchten.



Schritt 5 - Geben Sie die Größe des Speicherplatzes ein, den Sie dem Benutzer auf jedem logischen Laufwerk zuweisen möchten. Bei Eingabe von Null stellen Sie dem Benutzer unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 5: Quota Set	tings		×
Enter the amount of hard drive Entering "0" into this field deno	e space you wish otes the quota as	to assign these users. unlimited.	
Volume_1 Quota Amount	20	MB	
Volume_2 Quota Amount	20	MB	
Use zero for unlimited space.			
Previous		Next	Exit

Schritt 6 - Als letzter Schritt wird eine Übersicht über die von Ihnen vorgenommenen Konfigurationen angezeigt. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Änderungen zu übernehmen, oder auf **Exit** (Beenden), um die Änderungenzu verwerfen.



Mehrere Benutzer erstellen

Schritt 1 - Wählen Sie Create a Multiple User

(Mehrere Benutzer erstellen) und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 2 - Machen Sie die folgenden Angaben:

Geben Sie einen Benutzernamen ein.

Geben Sie das Kontopräfix ein (das könnte z. B. eine Abteilung in dem Unternehmen sein).

Geben Sie die Anzahl der Benutzer ein, die Sie erstellen möchten. Neben dem Eingabefeld sehen Sie die Benutzeranzahl, die Sie dem NAS noch hinzufügen können.

Geben Sie ein Kennwort ein und bestätigen Sie es.

Step 1: Create A	Multiple User I	ist	×
Username Prefix	staff		
Account Prefix	hr		
Number Of Users	10	(511 max.)	
Password	•••••		
Confirm Password	•••••		
Overwrite Duplicate Acc	ounts		
Previous		Next Exi	

Schritt 3 - Fügen Sie den/die Benutzer einer Gruppe zu, indem Sie auf das Kontrollkästchen **Group** (Gruppe) klicken.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Wählen Sie 'Network Share Settings' (Netzwerkfreigabe-Einstellungen). Wählen Sie Read Only (Schreibgeschützt), Read/Write (Lesen/ Schreiben) oder Deny Access (Zugriff verweigern). Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

V	

Weisen Sie dem/den Benutzer(n) Berechtigungen/ Zugriffsmethoden zu. Wählen Sie FTP. CIFs und AFP sind standardmäßig eingerichtet.

- CIFS ist die Abkürzung für Common Internet File System.
- AFP steht für Apple Filing Protocol.
- FTP steht für File Transfer Protocol.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 5 - Geben Sie die Größe des Speicherplatzes ein, den Sie dem/den Benutzern auf jedem logischen Laufwerk zuweisen möchten. Bei Eingabe von **0** stellen Sie dem/den Benutzer(n) unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung.



Schritt 6 - Als letzter Schritt wird eine Übersicht über die von Ihnen vorgenommenen Konfigurationen angezeigt. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Änderungen zu übernehmen, oder auf **Exit** (Beenden), um die Änderungen zu verwerfen.

Jser Name		Status		
staff1		New user		*
staff2		New user		E
staff3		New user		
staff4		New user		
roup Name Lead Only Lead / Write Deny Access	Volume_1, Volume_2 -			
pplication List	FTP			

Im Fenster 'User Settings' (Benutzereinstellungen) werden die erstellten Benutzer in einer Liste angezeigt.



Benutzer ändern

Schritt 1 - Klicken Sie auf den Benutzer, den Sie ändern möchten. Er wird rot hervorgehoben angezeigt.

Klicken Sie auf **Modify** (Ändern), um fortzufahren.



Schritt 2 - Der Assistent zum Einrichten von Benutzern wird angezeigt.



Schritt 3 - Ändern Sie den Benutzernamen oder das Kennwort. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 1: Chang	e Password	$\overline{\mathbf{x}}$
User Name Password Confirm Password	bil ••••••	
Previous	Next Skip	Exit

Schritt 4 - Ändern Sie die Netzwerkfreigabe-Einstellungen. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 3: Network Share	Settings		2
Share Name	Read Only	Read / Write	Deny Access
Volume_1		V	
Volume_2			
10 - I< Page 1	ofi 🅨 🍽	Displaying 1 to 2	3 of 3 items
Previous		Next	Exit

Schritt 5 - Weisen Sie dem Benutzer Berechtigungen/ Zugriffsmethoden zu. Wählen Sie entweder FTP oder WebDAV. CIFs und AFP sind standardmäßig eingerichtet.

- CIFS ist die Abkürzung für Common Internet File System.
- AFP steht für Apple Filing Protocol.
- FTP steht für File Transfer Protocol.
- WebDAV steht für Web-based Distributed Authoring and Versioning.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 6 - Geben Sie die Größe des Speicherplatzes neu ein, den Sie dem Benutzer auf jedem logischen Laufwerk zuweisen möchten. Bei Eingabe von 0 stellen Sie dem Benutzer unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung.

ttings		×
e space you wish t otes the quota as u	o assign these users. Inlimited.	
50	MB	
20	MB	
	Next	Fxt
	tings e space you wish to totes the quota as u sol 20	tings e space you wish to assign these users. otes the quota as unlimited. 50 MB 20 MB

Schritt 7 - Abschließend wird eine Übersicht über die von Ihnen vorgenommenen Konfigurationen angezeigt. Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Änderungen zu übernehmen, oder auf **Exit** (Beenden), um die Änderungenzu verwerfen.



Schritt 8 - Anhand einer Meldung werden Sie informiert, dass die Benutzerdetails erfolgreich geändert wurden. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um den Assistenten zu beenden.



Benutzer löschen

Schritt 1 - Klicken Sie auf den Benutzer, den Sie löschen möchten. Er wird rot hervorgehoben angezeigt. Klicken Sie auf **Delete** (Löschen), um fortzufahren.



Schritt 2 - Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, das Löschen des Benutzers zu bestätigen. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um den Vorgang zu bestätigen.

Der Benutzer wird nun von der Liste entfernt.



Benutzer importieren

Schritt 1 - Klicken Sie auf Account Management (Kontoverwaltung) > Users/Groups (Benutzer/ Gruppen) > Import Users (Benutzer importieren).



Schritt 2 - Der Assistent zum Importieren von Benutzern wird gestartet. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Welcome To The Import Users Setup Wizard
This wizard provides step-by-step instructions on how to import users from a preset list. Click Next to proceed.
1. Browse And Select The User File To Import
2. Network Share Settings
3. Summary.
Next Exit

Schritt 3 - Klicken Sie auf **Download**, um eine Beispieldatei anzuzeigen.

Klicken Sie, sofern erforderlich, auf **Overwrite Duplicate Accounts** (Duplizierte Konten überschreiben).

Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um die Datei auszuwählen, die Sie importieren möchten.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Weisen Sie die Berechtigungen und die Zugriffsmethode zu.



Schritt 5 - Unter 'Summary' (Übersicht) wird eine Liste der importierten Benutzer angezeigt. Sollten sich Probleme mit der Benutzerliste ergeben haben, zeigt der Assistent die Fehler in der Tabelle rot an.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Assistenten zu schließen, oder kehren Sie zur importierten Datei zurück, um sie zu ändern.



Eine Gruppe erstellen

Schritt 1 - Klicken Sie auf Account Management (Kontoverwaltung) > Users/Groups (Benutzer/Gruppen).

Klicken Sie auf den blauen Pfeil neben 'Group Settings' (Gruppeneinstellungen). Das Fenster zur Eingabe der Einstellungen wird angezeigt. Klicken Sie auf **New** (Neu), um eine neue Gruppe zu erstellen.



Schritt 2 - Es wird der Assistent zur Erstellung einer Gruppe gestartet. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 3 - Geben Sie einen Gruppennamen ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Klicken Sie zur Wahl des Benutzers, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten, auf das entsprechende Feld, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 2: Join User To Group		×
User Name		
starts staff6		
staff7		
staff8		
staff9		
staff10		Ξ
tom		
Diii		-
Previous Next	Exit	

Schritt 5 - Wählen Sie die Netzwerkfreigabe-Einstellungen (Schreibgeschützt, Lesen/Schreiben oder Zugriff verweigern) für das entsprechende logische Datenträgerlaufwerk für die Gruppe.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Share Name	Read Only	Read / Write	Deny Access
Volume_1 Volume_2			

Schritt 6 - Wählen Sie die Berechtigungen/Zugriffsmethoden, die Sie der Gruppe zuweisen möchten. Die grau dargestellten Optionen sind standardmäßig zugewiesen.

/olume Name	Туре	Size	Encryption
/olume_1	RAID 1	70 GB	

Schritt 7 - Wählen Sie die passenden WebDAV-Einstellungen und klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 8 - Geben Sie die Größe des Speicherplatzes ein, den Sie der Gruppe für jedes logische Laufwerk zuweisen möchten. Bei Eingabe von Null stellen Sie der Gruppe unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 4: Quota Set	tings		×
Enter the amount of hard driv Entering "0" into this field den	e space you wish otes the quota as	to assign these users. unlimited.	
Volume_1 Quota Amount	50	MB	
Volume_2 Quota Amount	50	MB	
Use zero for unlimited space.			
Previous		Next	Exit

Schritt 9 - Damit ist die Arbeit des Assistenten abgeschlossen. Als letzter Schritt wird eine Übersicht über die von Ihnen erstellte Gruppe angezeigt. Klicken Sie auf **Previous** (Zurück), wenn Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, oder auf **Finish** (Fertig stellen), um den Assistenten zu beenden.



Schritt 10 - Unter 'Group Settings' (Gruppeneinstellungen) wird die von Ihnen gerade erstellte Gruppe in einer Tabelle angezeigt.


Eine Gruppe ändern

Schritt 1 - Klicken Sie auf Account Management (Kontoverwaltung) > Users/Groups (Benutzer/Gruppen).

Klicken Sie auf den blauen Pfeil neben 'Group Settings' (Gruppeneinstellungen). Die Gruppeneinstellungentabelle wird angezeigt.



Schritt 2 - Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie ändern möchten. Ihre Auswahl wird rot hervorgehoben angezeigt.

Klicken Sie auf **Modify** (Ändern), um die Einstellungen für die Gruppe zu ändern.



Abschnitt 4 - Konfiguration

Schritt 3 - Es wird der Assistent zur Erstellung einer Gruppe gestartet. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Gruppe vor und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

User Name		
jim		1
staff1		
staff2		E
staff3		
staff4		1
staff5		
staff6		
staff7		-
< [•	

Schritt 5 - Wählen Sie die passenden Netzwerkfreigabe-Einstellungen (Schreibgeschützt, Lesen/Schreiben oder Zugriff verweigern) für das entsprechende logische Datenträgerlaufwerk für die Gruppe. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Share Name Volume_1	Read Only	Read / Write	Deny Access
Volume_2		V	
		-	

Schritt 6 - Wählen Sie die passenden Berechtigungen, die Sie der Gruppe zuweisen möchten. Die grau dargestellten Optionen sind standardmäßig eingerichtet und können nicht geändert werden.



Schritt 7 - Bearbeiten Sie die Größe des Speicherplatzes, den Sie der Gruppe für jedes logische Laufwerk zuweisen möchten. Bei Eingabe von Null stellen Sie der Gruppe unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 8 - Stellen Sie bei der Bearbeitung der Kontingente sicher, dass die Größe nicht unter der des Benutzerkontingents im jeweiligen Benutzerkonto ist.

Klicken Sie auf Yes (Ja), um das Kontingent zu ändern.



Schritt 9 - Die Arbeit des Assistenten ist nun abgeschlossen und es wird eine Übersicht der bearbeiteten Gruppe angezeigt.

Klicken Sie auf **Previous** (Zurück), wenn Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, oder auf **Finish** (Fertig stellen), um den Assistenten zu beenden. Wenn Sie auf **Exit** (Beenden) klicken, werden keine der von vorgenommenen Änderungen übernommen.



Eine Gruppe löschen

Schritt 1 - Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie löschen möchten und klicken Sie auf **Delete** (Löschen).



Schritt 2 - Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert, das Löschen der Gruppe zu bestätigen. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um die Gruppe zu löschen, oder auf **No** (Nein), um den Vorgang nicht durchzuführen.



Kontingente

Das ShareCenter unterstützt Speicherkontingente für Gruppen und einzelne Benutzer. Durch das Zuweisen eines Kontingents zu einer Gruppe oder einem Benutzer wird der jeweils zugewiesene Speicher begrenzt. Benutzern und Gruppen wird standardmäßig kein Kontingent zugewiesen. Klicken Sie auf **Account Management** (Kontoverwaltung) und dann auf der linken Seite auf **Quotas** (Kontingente).

Klicken Sie auf **Enable** (Aktivieren), um die Kontingenteinstellungen zu aktivieren. Der Status zeigt nun 'Started' (Gestartet). Damit werden Sie informiert, dass die Kontingenteinstellungen aktiviert sind.

Management					
oups	▼Quota Settings				
	Status : Stopped				
hares	Enable				
indi Co					
sword	Vser Quota Settings				
	Hodify				
	User Name	Volume_1 Used	Volume_1 Limit	Volume_2 Used	Volume_2 Limit
	30	0 1/6	Unimited	0 MB	Unimited
	jn	0148	Uninited	0 MB	Uninsted
	29 V	840	Urinited	0 MB	Uninsted
	71 	999 1 H H D Depte	Unlimited	OMB	Unimited
	7 	840 840 0 14 4 12 m	Unlimited	OMB	Uninsted
	yn € 20 • 14 4 pa ♥ Group Quota Settings	avo unio 0 M 4 Italia zing	Unlimited	OMB	Uninsted
	yn ₹ ↓ 10 ↓ 14 4 pu ♥ Group Quota Settings ¥addy	and and and and and and and and and and	Unlimited	0 MB	Uninsted

Um die Kontingenteinstellungen eines Benutzers zu ändern, klicken Sie auf den blauen Pfeil neben den Benutzerkontingenteinstellungen. Eine Tabelle mit Benutzern wird angezeigt.

Account Management		_	_	_	_
Users / Groups Quotas Network Shares Admin Password	Veuota Settings Status : Started Disabled User Quota Settings				
	User Name jm	Volume_1 Used 0 MB	Volume_1 Limit Unlimited	Volume_2 Used 0 MB	Volume_2 Limit Unlimited
	 Z0 w 14 < Page 1 Group Quota Settings 	in af1 ► PL Q Deploy	ring 1 to 1 of 1 items		· · · ·

Wählen Sie den Benutzer aus, dessen Einstellungen Sie ändern möchten. Ihre Auswahl wird rot hervorgehoben angezeigt. Klicken Sie auf **Modify** (Ändern), um die Einstellungen des Benutzers zu ändern.



Das Benutzerkonto, das Sie ändern wollen, wird unter den Kontingenteinstellungen (Quota Settings) angezeigt. Geben Sie ein neues Kontingent für jedes logische Laufwerk ein.

Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Quota Settings			×
Enter the amount of hard drive Entering "0" into this field deno	e space you wish to assign otes the quota as unlimited.	these users.	
User Name	jim		
Volume_1 Quota Amount	0	MB	
Volume_2 Quota Amount	0	MB	
Use zero for unlimited space.			
	(Apply	Exit

Abschnitt 4 - Konfiguration

Die geänderten Kontingenteinstellungen werden in der Tabelle angezeigt.



Klicken Sie für die Kontingenteinstellungen der Gruppe neben 'Group Quota Settings' auf den nach unten zeigenden blauen Pfeil. Die Kontingenttabelle für die Gruppe wird angezeigt.

Modify				
Group Name	Volume_1 Used	Volume_1 Limit	Volume_2 Used	Volume_2 Limit
123	0 MB	Unlimited	0 MB	Unlimited

Wählen Sie die Gruppe aus, die Sie ändern möchten. Ihre Auswahl wird rot hervorgehoben angezeigt. Klicken Sie auf **Modify** (Ändern).



Das Fenster mit den Gruppenkontingenteinstellungen zeigt die Gruppe, die Sie ändern möchten. Geben Sie für die aktuelle Gruppe das neue Kontingent für jedes logische Laufwerk ein und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

Quota Settings			\mathbf{x}
Enter the amount of hard drive Entering "0" into this field deno	e space you wish to assig otes the quota as unlimite	n these users. ed.	
Group Name	123		
Volume_1 Quota Amount	100	MB	
Volume_2 Quota Amount	100	MB	
Use zero for unlimited space.			
		Apply	Exit

Die geänderten Kontingenteinstellungen werden in der Tabelle angezeigt.

100 MB

Netzwerkfreigaben

Über die Netzwerk-Freigabeseite können Sie freigegebene Ordner und Berechtigungen für bestimmte Benutzer und Gruppen konfigurieren. Um neue Netzwerkzugriffsregeln erstellen zu können, muss zunächst die Standardregel entfernt werden. Wählen Sie sie dazu einfach aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Delete** (Löschen). Sie können in den ISO Mount Shares-Einstellungen auch .iso-Dateien mounten (d. h. ein Dateisystem an einer bestimmten Stelle verfügbar machen, auch als einbinden/einhängen bezeichnet). Hat ein Benutzer Zugriff auf ein eingebundenes .iso-Dateisystem, verfügt er gleichzeitig auch über den Zugriff auf alle darin befindlichen Dateien.

Netzwerkfreigabe / Das Fenster 'Netzwerkfreigabe-Einstellungen' ISO Mount Shares: ermöglicht Ihnen neue und bereits bestehende Netzwerkfreigabe- und ISO Mount Share-Einstellungen zu ändern und zu entfernen und neue hinzuzufügen.

> Um eine Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf **New** (Neu). Um eine bestehende Regel zu ändern, klicken Sie auf **Modify** (Ändern). Um eine Gruppe zu löschen, klicken Sie auf **Delete** (Löschen).

> Klicken Sie auf eine Regel, um sie auszuwählen. Ihre Auswahl erscheint rot hervorgehoben. Damit wird gekennzeichnet, dass sie zur Verwendung ausgewählt ist.

> Sie können im unteren Bereich der Tabelle durch die Seiten navigieren und das Fenster auch durch Klicken auf **Refresh** aktualisieren.

Klicken Sie auf **Reset Network Shares** (Netzwerkfreigaben zurücksetzen), um die Netzwerkzugriffsliste auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.



•	ISO Mount Shares Settings						
	New Modify	Delete					
	Share Name	Path	CIFS	FTP	NFS	Webdav	
	debian-500-i386-netinst	Volume_2/ISO Files/debian-500-i386-netinst.iso	=6		-6	-	
	xpsp3_5512.080413-2113_cht_x86f	Volume_2/ISO Files/xpsp3_5512.080413-2113_cht_x86fre_spcd.iso	E	•	5	-	
	<	10				>	
	10 ▼ I	of 1 🕨 🕨 🔇 Displaying 1 to 2 of 2 items					

Assistent zum Hinzufügen/Ändern von Netzwerkfreigaben

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie auf dem ShareCenter eine neue Netzwerkfreigabe (Share) hinzugefügt wird. Um eine Netzwerkfreigabe hinzuzufügen, klicken Sie auf **New** (Neu). Damit wird ein entsprechender Assistent aufgerufen.

Schritt 1 - Dies ist das Startfenster des Setup-Assistenten zur Erstellung einer neuen Netzwerkfreigabe.

Mithilfe dieses Assistenten können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- 1) Auswählen von Freigabeordnern.
- 2) Konfigurieren der Zugriffsberechtigungen für freigegebene Ordner.
- 3) Konfigurieren der Netzwerkzugriffseinstellungen

4) Anzeigen einer Konfigurationszusammenfassung, bevor der Vorgang abgeschlossen wird.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Schritt 2 - Wählen Sie den Freigabeordner von einem der logischen Laufwerke.





Abschnitt 4 - Konfiguration

Schritt 3 - Wählen Sie die Benutzerkonten oder Gruppe, die auf diese(n) Ordner zugreifen dürfen. Wählen Sie **All Accounts** (Alle Konten), wenn der Zugriff auf diesen Ordner für alle Konten erlaubt sein soll. Wählen Sie **Specific User/Group** (Spez. Benutzer/Gruppe), um ganz bestimmten Benutzern oder Gruppen Zugriff auf diesen Ordner zu gewähren.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Schritt 4 - Wählen Sie die gewünschten Zugriffsrechte für die Freigabe. Die Optionen sind "Schreibgeschützt", "Lesen/ Schreiben" oder "Zugriff verweigern".

Hier können Sie auch Benutzern den Zugriff auf bestimmte Ordner verweigern.



Schritt 5 - Wenn Sie in Schritt 3 einen bestimmten Benutzer/ eine bestimmte Gruppe hinzugefügt haben, können Sie in diesem Schritt die Zugriffsberechtigungen für jeden Benutzer einrichten, der im ShareCenter konfiguriert ist.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.

User Name	Read Only	Read / Write	Deny Access
user 1			
user2			
user3			
<]	Ш		

Schritt 6 - Wenn Sie in Schritt 3 einen bestimmten Benutzer/ eine bestimmte Gruppe hinzugefügt haben, können Sie in diesem Schritt die Zugriffsberechtigungen für jede Gruppe einrichten, die im ShareCenter konfiguriert ist.

Step 2-2-1: Select (Groups		×
Group Name group1	Read Only	Read / Write	Deny Access
group2			
<			>
10 V I Page 1	of 1 🕨 📕	Displaying 1 to 2	of 2 items
Previous		Next	Exit

Schritt 7-Hierkönnen Sie dieser Freigabe Zugriffsberechtigungen zuweisen.

Opportunistische Sperren (Oplocks) sind ein Merkmal des LAN-Manager-Netzwerkprotokolls, das in der 32-Bit-Windows-Familie implementiert ist.

Oplocks sind Garantien, die ein Server für einen gemeinsam genutzten logischen Datenträger für seine Clients erstellt. Diese Garantien informieren den Client, dass der Inhalt einer Datei vom Server nicht geändert werden darf, oder dass, wenn Änderungen anstehen, der Client benachrichtigt wird, bevor die Änderung durchgeführt werden darf.

Oplocks wurden entwickelt, um die Netzwerkleistung bei Netzwerkdateifreigaben zu erhöhen. Wenn jedoch dateibasierte Datenbankanwendungen verwendet werden, wird empfohlen, die Freigabe-Oplocks auf "No (off)" (Nein [Aus]) zu setzen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Archivzuordnungs-Dateiattribut "Map Archive" kopiert, sowie die Datei auf dem ShareCenter gespeichert wird.

Step 3: Network S	hares Settin	igs		2	ς.
Share Name	Oplocks	Map Archive	Comment	Recycle	
video		V	movies		
Previous			Next	Exit	

Schritt 8 - Hier können Sie weitere Protokollberechtigungen für einen Benutzer zum Zugriff auf diese Freigabe (Share) zuweisen. Die Optionen sind FTP, NFS und WebDAV. CIFs und AFP sind standardmäßig eingerichtet.

- CIFS ist die Abkürzung für Common Internet File System.
- AFP steht für Apple Filing Protocol,
- FTP steht für File Transfer Protocol
- NFS steht für Network File System.
- WebDAV steht für Web-based Distributed Authoring and Versioning.



Schritt 9 - Hier können Sie die FTP-Einstellungen für diese Freigabe konfigurieren. Für den FTP-Zugriff stehen folgende Optionen zur Auswahl:

1) FTP Anonymous None (Anonymes FTP, kein Zugriff).

2) FTP Anonymous Read Only (Anonymes FTP, schreibgeschützt, eingeschränkter Zugriff).

3) FTP Anonym Lesen/Schreiben (Uneingeschränkter Zugriff).

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Wenn Sie NFS als eine Zugriffsmethode auf Ihre Netzfreigabe markiert haben, können Sie in diesem Schritt die Parameter unten einrichten:

- **Host** Zulässige Hostadresse mit Zugriff unter Verwendung von NFS (* kennzeichnet alle Hosts)
- Root Squash (Anonyme Zuordnung) Deaktiviert den Schreibzugriff auf die im Stammverzeichnis des Systems (Eigentümer 'Root') abgelegten Verzeichnisse und Dateien, wenn der Benutzer Zugriffsberechtigungen darauf hat.
- Schreiben Bietet Schreibberechtigung für das Dateisystem.



Abschnitt 4 - Konfiguration

Wenn Sie WebDAV als eine Zugriffsmethode markiert haben, können Sie in diesem Schritt die Parameter einrichten:

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step	o 3-1-3: WebD	AV Sett	ings		×
	Share Name	Read Only	Read / Write	Summary	
•	video		v	Read Only: - Read / Write: All Accounts	
<		11	Ш		>
		F	Previous	Next	it
			Terrioda		

Schritt 10 - Hier wird eine Übersicht über die erstellten Freigaben angezeigt.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um Ihre Einstellungen zu speichern.



Eine Netzwerkfreigabe löschen

Wählen Sie die Netzwerkfreigabe aus, die Sie löschen möchten. Ihre Auswahl wird rot hervorgehoben angezeigt. Klicken Sie auf **Delete** (Löschen), um die Freigabe zu entfernen.



Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert, das Löschen der Freigabe zu bestätigen. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um sie zu löschen, oder auf **No** (Nein), um den Vorgang abzubrechen.



Die gelöschte Freigabe wird von der Netzwerkfreigabeliste entfernt.

Juotas	New Modi	ify Delete Reset Network Si	hares			
Network Shares	Share Name	Path	CIFS	FTP	NFS	WebDAV
Admin Password	Volume_2	Volume_2	E <u>a</u>			
			of 1 items	_		
	10 - I Page	e 1 of 1 🕨 🎦 🖓 Displaying 1 to 1	or a rooms			
	10 VI V Page	e 1 of 1 PPI C2 Displaying 1 to 1				

Rücksetzen der Netzwerkfreigaben

Klicken Sie auf **Reset Network Shares** (Netzwerkfreigaben zurücksetzen).

Reset Network Shares

Es erscheint eine Warnmeldung, die Sie auffordert, Ihre Wahl und den Vorgang zu bestätigen.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um den Vorgang zu bestätigen, oder auf **No** (Nein), um den Vorgang abzubrechen.



Setup-Assistent für ISO-Freigaben

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie auf dem ShareCenter eine neue ISO-Dateieinbindung hinzugefügt wird. Um einen ISO Mount hinzuzufügen, klicken Sie auf **New** (Neu). Damit wird ein entsprechender Assistent aufgerufen.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



Wählen Sie die ISO-Datei, die eingebunden werden soll.

Um sie auszuwählen, markieren Sie das Kästchen links neben der .iso-Datei und klicken Sie auf **Next** (Weiter).



Abschnitt 4 - Konfiguration

Weisen Sie dieser ISO Mount Share (eingebundenen ISO-Freigabedatei) Zugriffsberechtigungen zu.

- Wählen Sie **All Accounts** (Alle Konten), um allen Benutzern die ISO Mount Share-Berechtigungen 'Lesen'/'Verweigern' zuzuweisen.
- Wählen Sie **Specific User/Group** (Spez. Benutzer/Gruppe), um Leseberechtigungen einzelnen Benutzern und Gruppen zuzuweisen oder sie ihnen zu verweigern.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Step 2: Shared Folder Access Rig	ghts	×
Select users to access the shared folder		
Previous	Next	xit

Hier können schreibgeschützte Zugriffsberechtigungen (**Read Only**) oder aber Zugriffsverweigerungen (**Deny Access**) auf ISO Mount Shares zugewiesen werden. Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld für die Berechtigungen, die Sie zuweisen möchten.



Fügen Sie dem ISO Mount Share eine Beschreibung hinzu.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Weisen Sie weitere Protokollberechtigungen zu, die ein Benutzer zum Zugriff auf diese Freigabe verwenden kann. Die Optionen sind FTP, NFS und WebDAV. CIFs und AFP sind standardmäßig eingerichtet.

- CIFS ist die Abkürzung für Common Internet File System.
- AFP steht für Apple Filing Protocol,
- FTP steht für File Transfer Protocol
- NFS steht für Network File System.
- WebDAV steht für Web-based Distributed Authoring and Versioning.



Es wird eine Übersicht über die Freigabe angezeigt.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um die Änderung zu akzeptieren und den Assistenten zu beenden.



Mithilfe des D-Link Speicherprogramms kann die ISO Mount Share nun Ihrem Computer zugeordnet werden, damit Sie darauf wie auf eine herkömmliche Netzwerkfreigabe zugreifen können.

Drive Mapping	_	
Volume Name	Location	Available Drive Letters :
Volume_1 Volume_2 video	Y: Z:	X:
debian-500-i386-netinst xpsp3_5512.080413-211 recycle bin		Connect
<		Disconnect

Ein ISO Image erstellen

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie von Ihrem NAS ein ISO Image erstellt wird und die Daten auf Ihren PC exportiert werden.

Klicken Sie auf Account Management (Kontoverwaltung) > Network Shares (Netzwerkfreigaben) > ISO Mount Share Settings (ISO Mount Share-Einstellungen).

Klicken Sie unten auf Create ISO Image (ISO Image erstellen).

Setup Wizard Disk Management	Account Management	Application Management Management				
Account Management	_					
Users / Groups	New Modify	Delete Reset Network Shares				
Quotas	Share Name	Path	CIFS	FTP	NFS	WebDAV
Network Shares	Volume_1	Volume_1	-6		171	ā
	10 V Page 1 ISO Mount Share Settings	of 1 Image Create 150 Image Path	CIFS	FTP	NFS	WebDAV

Assistent zum Erstellen eines ISO Image

Der Assistent zum Erstellen eines ISO Image hilft Ihnen in Ihrem ShareCenter bei diesem Vorgang.

Lesen Sie sich die Anleitungen für den Assistenten zum Erstellen eines ISO Image durch und klicken Sie dann auf Next (Weiter).



ISO Namen- und Dateipfadeinstellungen

Wählen Sie die Image-Größe.

Es stehen Ihnen drei Image-Größen zur Auswahl zur Verfügung:

- CDROM (650 MB/74 MIN) - Erstellt eine ISO-Datei von 650 MB, die zu einem späteren Zeitpunkt auf eine CDROM gebrannt werden kann.

- DVD5 (4,7 GB) - Erstellt eine ISO-Datei von 4,7 GB, die zu einem späteren Zeitpunkt auf eine Single-Layer-DVD (DVD mit einer Datenschicht) gebrannt werden kann.

- DVD5 (8,5 GB) - Erstellt eine ISO-Datei von 8,5 GB, die zu einem späteren Zeitpunkt auf eine Double-Layer-DVD (DVD mit zwei Datenschichten) gebrannt werden kann.

Step 1: ISO	Name and File Path Settings
Image Size Image Path Image Name	CDROM(650MB/74MIN)
Previous	Next Exit

Wählen Sie den Image Path (Image-Pfad).

Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um den Zielordner auf Ihrem NAS auszuwählen. Klicken Sie auf das **logische Laufwerk**, um es dort zu speichern, oder auf **New** (Neu), um ein neues Verzeichnis zu erstellen.



Geben Sie einen Namen ein, der der ISO-Datei ähnlich ist, die Sie schreiben. Klicken Sie auf **Weiter**.



Eine Warnmeldung wird angezeigt, die Sie auffordert, Ihre Entscheidung zu bestätigen. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, klicken Sie auf **No** (Nein).



ISO-Baumstruktur bearbeiten

Auf der linken Seite des Fensters **ISO Tree Editing** (ISO-Baumstruktur bearbeiten) haben Sie die Option, eine frühere ISO-Datei **zu überschreiben** oder sie zu **überspringen**. Es zeigt außerdem das Hauptverzeichnis auf Ihrem NAS an. Wählen Sie die Datei(en) aus und klicken Sie auf die Schaltfläche -->, um sie dem ISO Image hinzuzufügen. Auf der rechten Seite des Fensters wird der gesamte verfügbare Speicherplatz der ISO-Datei sowie der genutzte ISO-Speicherplatz angezeigt. Im unteren Bereich des Fensters, sehen Sie den **Pfad**, in dem die ISO-Datei gespeichert wird.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Der Assistent erstellt das ISO Image.

Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Auto Mount**, wenn Sie wünschen, dass die ISO-Datei automatisch eingebunden (gemounted) werden soll.

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schließen.



Das ISO Image verifizieren

Öffnen Sie Ihren Windows Explorer, klicken Sie auf das Netzwerksymbol und doppelklicken Sie auf Ihren ShareCenter NAS. Doppelklicken Sie auf das logische Laufwerk, auf dem Sie das ISO Image gespeichert haben. Ihr ISO Image sollte dort angezeigt sein.

Careford and the second			of the same line of the			_	
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	•	✓ 4 Search DLINK-D3C82B	😋 🔾 🗢 🧎 🕨 Network 🔸 DLINK-D3C82B	Volume_1			Search Volume_1
Organize 👻 Network and Sharing Center	View remote printers	87 • 🗔 🔞	Organize - New folder				·····
Yr Frionites Consides Consides Consides Consides Consides Recent Places Recent Places Monic Consents Music E Pictures Wideos	ip Volume,1 Stare		★ Favorites Evektop Downloads Recent Places Intories Munic Munic Munic Viceo	Name nampleiso	Date modified Type 1/13/2012 11:34 AM Disc Image File	Size 846 KB	
Homegroup Homegroup Computer Even 20 bits (C.) Volume 3 Computer (VLR1W-S70412) Volume 4 (VLR2148.0.101) (N) Volume 3 Computer (VLR2148.0.101) (N) Volume 4 (VLR2148.0.101) (N) Volume 4 (VLR2148.0.101) (N) Volume 4 (VLR2148.0.101) (N) Volume 3 (VLR2148.0.101) (N) Volume 3 (VLR2148.0.102) (N)							
📬 Network			🗣 Network				

Admin-Kennwort

Hier können Sie den Administratorbenutzernamen und das Kennwort ändern.

Über die Administratoreinstellungen können die Benutzernamen- und Kennworteinstellungen geändert werden.

- 1. Geben Sie einen neuen Benutzernamen (Username)
- 2. Geben Sie das ursprüngliche Kennwort
- 3. Geben Sie ein neues Kennwort
- 4. Bestätigen Sie das neue Kennwort

Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um Ihre Änderungen zu speichern, oder auf **Don't Save Settings** (Einstellungen nicht speichern), wenn Sie Ihre Änderungen verwerfen möchten.

Account Management							
	▼Administrator Settings						
Users / Groups Quotas Network Shares	User Name Password New Password	admin					
Admin Password	Confirm Password Save Settings	Don't Save Settings					

Netzwerkverwaltung LAN-Setup

Mithilfe der Netzwerkverwaltung steuern und verwalten Sie alle auf die LAN-Einstellungen bezogenen Elemente. Auch wenn Ihre LAN-Einstellungen bereits mithilfe des Setup-Assistenten konfiguriert wurden, können Sie sie hier immer noch konfigurieren. Das ShareCenter konfiguriert automatisch die beiden LAN-Karten als eine Einheit. Das wird als Ethernet Port-Bündelung bezeichnet und bietet Ihnen direktere Steuerungs- und Verwaltungsmöglichkeiten Ihres LAN-Datenverkehrs. Darüber hinaus ermöglicht es Redundanz, d. h. sollte einer der Ports einmal ausfallen, fungiert der andere als Backup. Dabei wird die Netzwerklast über alle Verbindungen hinweg ausgeglichen verteilt.

Rufen Sie Network Management (Netzwerkverwaltung) und dann LAN Setup

din 🖉	1),); 👔				
Setup Wizard Dis Manage	ik Account ement Management	Network Management M	Application Sy anagement Mana	stem System gement	Status			
Network Management								
LAN Setup	LAN Setting:	s						
Dynamic DNS	Setup							
Port Forwarding	Interface	IP Address	Gateway IP Address	Subnet Mask	DNS1	DNS2	Mod	de
	LAN	192.168.0.104	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.0.1	-	DH	CP Client
	Setup	Js						
	Interface	IPv6 Address		Gateway IP Ad	ldress		Prefix Length	Mode
	LAN							Off
	Link Speed S	Settings						
	LAN Link Speed	d Auto	×					
			Favo Cottings					
	Save Set	tings Don't !	Save Settings					

Klicken Sie auf **Setup**.

Abschnitt 4 - Konfiguration

Der LAN-Setup-Assistent bietet Ihnen die Möglichkeit, zwei Haupteinstellungen (IP-Einstellungen) zu konfigurieren:

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.



In diesem Schritt können Sie die LAN-Einstellungen vornehmen. Sie haben hier die Wahl zwischen **DHCP Client** oder **Static IP** (Statische IP-Adresse). Wenn Sie 'Static IP' wählen, müssen Sie Ihre IP-Einstellungen manuell selbst vornehmen.

Step 1: LAN 1 IP Set	tings						$\overline{\mathbf{x}}$
Configure these LAN settings acco OHCP Client	rding to y	ou	r networ	k :	setup.		
C Static IP							
IP Address	192	.[168		0		101
Subnet Mask	255	.[255		255		0
Gateway IP Address	192	.[168	•	0		1
DNS1	192	.[168		0		1
DNS2		.[
Previous					1	١e	ext Exit
Es wird eine Übersicht über die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen angezeigt.

Klicken Sie auf **Finish** (Fertig stellen), um den Assistenten zu beenden.



IPv6-Einstellungen

Gehen Sie zu **Management** (Verwaltung) > **Network Management** (Netzwerkverwaltung) > **LAN Setup** > **IPv6 Settings** (IPv6-Einstellungen) und klicken Sie auf **Setup**. Ein Fenster zur Einrichtung von IPv6 wird angezeigt.

ShareCenter™	y D-Link								
Home	Applic	cations	Manageme	nt					
Setup Wizard D Manag	isk Acc gement Mana	count gement Network Managemen	Applicatio	n Syst nt Manag	em System S rment	itatus			
Network Management	_	_	_		_	_	_	-	_
LAN Setup		l Settings							
Dynamic DNS		Setup							
Port Forwarding	Inte	erface IP Address	Gatew	ay IP Address	Gubnet Mask	DNS1	DNS2	Mode	e
	LAN	N 0.0.0.0	192.16	58.0.1	255.255.255.0	192.168.0.1	-	DHC	P Client
	•								•
	▼IPv6	6 Settings							
		Setup							
	Inte	erface IPv6 Addre	ess		Gateway IP Ad	dress	F	Prefix Length	Mode
	LAN	4							Off
	▶ Link	Speed Settings							
		D Securitys							

IPv6 Setup

Sie können unter vier Verbindungsmodi wählen: Auto, DHCP, Static (Statisch) und Off (Aus).

Auto - Fordert Informationen speziell von einem IPv6-fähigen Router an und konfiguriert Ihre Einstellungen automatisch.

DHCP - Fordert Informationen von einem DHCP Server an.

Static - Sie führen Ihre eigene IP-Konfiguration durch

Off - IPv6 nicht verwenden

IPv6 Setup	
Mode IP Address Prefix Length Default Gateway	Auto Auto DHCP Static Off
DNS1 DNS2	
	Apply Exit

Abschnitt 4 - Konfiguration

Geben Sie bei der Konfiguration von IPv6 mit dem statischen Modus die IP-Adresse ein, die Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben. Die Präfixlänge für ein IPv6-Subnetz ist immer 64, nicht mehr und nicht weniger. Geben Sie das Standard-Gateway und die DNS-Einstellungen ein. Klicken Sie anschließend auf **Apply** (Übernehmen). Die Einstellungen werden nun in der Tabelle der IPv6-Einstellungen angezeigt.

Damit die Änderungen wirksam werden, werden Sie aufgefordert, sich erneut anzumelden. Klicken Sie auf **OK** und melden Sie sich an.

💿 The page at [fe80::1e7e:e5ff:fed3:c82b] says:
You need to re-login to have these settings take effect. IP Address:
OK

ShareCenter [™] _{byD-Lin}	^k Applications	Mana	gement					
Setup Wizard Disk Management	Account Management	Network A Management Ma	pplication Sy nagement Mana	stem System : gement	Status			
Network Management								
LAN Setup	LAN Settings	;						
Dynamic DNS	Setup							
Port Forwarding	Interface	IP Address	Gateway IP Address	Subnet Mask	DNS1	DNS2	Mod	ie
	LAN	0.0.0.0	192.168.0.1	255.255.255.0	192.168.0.1	-	DHC	CP Client
	•			111				•
	▼IPv6 Setting	s						
	Setup							
	Interface	IPv6 Address		Gateway IP Ad	ldress		Prefix Length	Mode
	LAN							Off
	Link Speed S	ettings						
	LLTD Setting	s						

Verbindungsgeschwindigkeits- und LLTD-Einstellungen

Link Speed Wählen Sie entweder Auto (Auto-Negotiate), 100 Mbit/s oder 1000 Mbit/s vom Dropdown-Menü. Klicken (Verbindungsgeschwindigkeit): Sie auf Save Settings (Einstellungen speichern), um die neuen Einstellungen zu speichern.

LLTD: Das Gerät unterstützt LLTD (Link Layer Topology Discovery) und wird von der in Windows Vista[®] und Windows[®] 7 enthaltenen Anwendung für die Netzwerkzuordnung verwendet.

Wählen Sie das entsprechende Optionsfeld zur LLTD-Aktivierung (Enable) oder LLTD-Deaktivierung (Disable).

ShareCen ⁻ Home	ter [™] _{byD-Link}	plications	Manag	gement						
Setup Wizard	Disk Management	Account Management	Network Management Ma	pplication Sys nagement Management	stem System s gement	Status				
Network Manage LAN Setup	ment	LAN Settings	:	-	-	-			-	
Port Forwarding		Interface LAN <	IP Address 0.0.0.0	Gateway IP Address 192.168.0.1	Subnet Mask 255.255.255.0 III	net Mask DNS 1 .255.255.0 - 		Mo DH	Iode HCP Client	
		Setup Interface LAN	IPv6 Address		Gateway IP Ad	ldress		Prefix Length	Mode Off	
	•	Link Speed S LAN Link Speed Save Sett	ettings Auto tings Don't S	• ave Settings						

DDNS

Die DDNS-Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Server (Webserver, FTP-Server, Spieleserver usw.) mit einem von Ihnen erworbenen Domänennamen (www.ihredomäne.com) so einzurichten, dass er mit einer dynamisch zugewiesenen IP-Adresse betrieben werden kann. Die meisten Breitband-Internetdienstanbieter weisen dynamische (veränderliche) IP-Adressen zu. Wenn Sie mit einem DDNS-Dienstanbieter arbeiten, können Ihre Freunde durch einfache Eingabe Ihres Domänennamens, unabhängig von Ihrer IP-Adresse, auf Ihren Server zugreifen.

Rufen Sie **Network Management** (Netzwerkverwaltung) und dann **Dynamic DNS**

DDNS: Wählen Sie 'Enable' (Aktivieren) oder 'Disable' (Deaktivieren).

Server Address Wählen Sie einen DDNS-Server aus dem Kombinationsfeld (Serveradresse): auf der rechten Seite oder geben Sie die Serveradresse manuell ein.

Host Name (Hostname): Geben Sie Ihren DDNS-Hostnamen ein.

Username or Key Geben Sie Ihren DDNS-Benutzernamen oder -schlüssel (Benutzername oder ein. Schlüssel):

Password or Key Geben Sie Ihr DDNS-Kennwort oder Ihren DDNS-(Kennwort oder Schlüssel ein. Schlüssel):

Verify (Bestätigen): Geben Sie Ihr Kennwort oder den Schlüssel erneut ein.

Status: Zeigt Ihren DDNS-Status an.

Wenn Sie auf den Link 'Sign up for D-Link's Free DDNS service at www. DLinkDDNS.com' klicken, werden Sie zum kostenlosen DDNS-Dienst von D-Link weitergeleitet.

Hier können Sie ein D-Link DDNS-Konto zur Verwendung in dieser Konfiguration erstellen oder ändern.



Setup Wizard Disk Management	Account Management Network Management
Network Management	
LAN Setup	VDNS Settings
Dynamic DNS Port Forwarding	Dynamic DNS Enable Dubble Derver Address Www.dlnkddns.com Host Name Username or Key Password or Key Status Save Settings Don't Save Settings

Portweiterleitung

Der DNS-320L unterstützt die UPnP-Portweiterleitung, bei der diese Funktion automatisch auf Ihrem UPnP-fähigen Router konfiguriert wird.

Hinweis: Zur Konfiguration muss ein UPnP-Router in Ihrem Netz sein.

Melden Sie sich an und klicken Sie auf **Network Management** (Netzwerkverwaltung) > **Port Forwarding** (Portweiterleitung). Klicken Sie auf **Test**, um eine Suche durchzuführen.



Der DNS-320L sucht nach einem UPnP-Router. Schalten Sie Ihren NAS nicht aus.



Abschnitt 4 - Konfiguration

Eine Meldung teilt Ihnen mit, dass der Assistent einen UPnP-Router im Netz gefunden hat.

Beachten Sie bitte, dass Sie UPnP auf Ihrem Router aktivieren müssen.



Klicken Sie auf die blaue Pfeilschaltfläche neben 'Port Forwarding' zur Anzeige der Portweiterleitungsoptionen.



Klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen).



Der Assistent für die Portweiterleitung wird gestartet.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Welcome To Port Forwarding Settings	×
The Wizard will guide you through the steps of setup. Begin by clicking on Next.	
1. Choose Port Forwarding Rules.	
2. Port Forwarding Settings.	
3. Finish.	
Next Exit	

Wählen Sie **Select default service scan** (Standard-Dienstsuche wählen), um die Portweiterleitungsdienste von einer Liste zu wählen, oder wählen Sie **Custom a port forwarding service** (Benutzerdef. Portweiterleitungsdienst), um Ihre Einstellungen manuell vorzunehmen.

Klicken Sie auf Next (Weiter), um fortzufahren.



Hinweis: Es kann mehr als ein Port ausgewählt werden.

Klicken Sie auf **Previous** (Zurück), wenn Sie die Portweiterleitungsregel ändern möchten, oder auf **Finish** (Fertig stellen), um die Portweiterleitung auf dem UPnP-Router automatisch zu konfigurieren.



eet dei	aut service scarr			
	Service	Protocol	Internal Port	External Port
1	FTP	TCP	20	20
	FTP	TCP	21	21
J	нттр	TCP	80	80
	HTTPS	TCP	443	443
	FTP	TCP	989	989
	FTP	TCP	990	990
7	aMule	TCP	4662	4662

Anwendungsverwaltung

FTP-Server

Im Anwendungsverwaltungsteil können Sie viele Dienste für Ihren DNS-345 konfigurieren. Die Server- und Diensteinstellungen umfassen unter anderem FTP-Server, UPnP AV Server, iTunes -Server, AFP- und NFS-Dienste. Im Folgenden werden die Konfigurationsoptionen für den FTP-Server beschrieben.

Setup Wizard Disk Account Application Manad FTP Server Settings 10 💌 UPnP AV Server Maximum Users Idle Time 10 (1~10 Minutes) Tunes Server Add Ons Port (1025 to 3688, 3690 to 49999, 65501 to 65535, Default: 21 Use the default port range (55536-55663) AFP Service Use the following port range: 55536 NFS Service Report external IP in PASV mode External IP : 0 . 0 . 0 . 0 << Western European (ISO-8859-1) Client Language Unlimited Flow Control x 10 KBs SSL/TLS SSL/TLS Allow SSL/TLS connections only C Enable O Disable

Block TP List

FTP Server Status

Max User (Max. Legen Sie hier die maximale Anzahl der Benutzer fest, die eine Benutzeranzahl): Verbindung zum FTP-Server herstellen können.

Idle Time (Leerlaufzeit): Legen Sie hier fest, wie lange ein Benutzer inaktiv bleiben kann, bevor die Verbindung getrennt wird.

- **Port:** Legen Sie hier den FTP-Port fest. Standard ist 21. Wenn Sie sich hinter einem Router befinden, müssen Sie den FTP-Port vom Router an das Gerät weiterleiten. Möglicherweise müssen weitere Filter- und Firewall-Einstellungen am Router geändert werden, um den FTP-Zugriff auf das Gerät über das Internet zuzulassen. Sobald der Port an den Router weitergeleitet wurde, können Benutzer aus dem Internet über die WAN-IP-Adresse des Routers auf den FTP-Server zugreifen.
- Passive Mode (Passiv-
Modus):Wenn das Gerät sich hinter einer Firewall befindet und eingehende
Modus):TCP-Verbindungen nicht akzeptieren kann, muss der Passiv-Modus
verwendet werden.
- Client Language (Client-Sprache): Die meisten Standard-FTP-Clients wie Windows FTP unterstützen beim Übertragen von Dateien nur westeuropäische Codeseiten (Tabellen mit einer Zeichenkodierung verschiedener Zeichen). Hier werden nun auch Nicht-Standard-FTP-Clients unterstützt, die diese Zeichensätze unterstützen können.

Flow Control Hier können Sie die Bandbreite festlegen, die für die einzelnen Benutzer verfügbar sein soll. (Datenflusssteuerung):

- SSL/TLS: Hier können Sie festlegen, dass nur die SSL/TLS-Verbindung zulässig ist.
 - FXP: Aktivieren oder deaktivieren Sie FXP (File Exchange Protocol), um Dateien von einem FTP-Server auf einen anderen zu übertragen.

Hinweis:Um das FXP (File Exchange Protocol) für eine Server-to-Server-Datenübertragung zu verwenden, müssen Sie unbedingt den Port von 21 auf eine andere im Port-Abschnitt der grafischen Web-Benutzeroberfläche aufgelistete Nummer ändern. Stellen Sie zudem auch sicher, dass der entsprechende Port auf Ihrem Router geöffnet und von Ihrem Router an das Gerät weitergeleitet wird.

Das Fenster wird erweitert und zeigt die IP-Sperrliste (Blocked IP list) und einen FTP-Serverstatusbericht. Klicken Sie auf den blauen Pfeil, um die Dropdown-Liste zu sehen.

Klicken Sie auf **New** (Neu), um eine bestimmte IP-Adresse zu sperren.



Wählen Sie **IPv4** oder **IPv6** und geben Sie dann die IP-Adresse eines Geräts ein, das Sie sperren möchten. Wählen Sie **Permanent**, wenn Sie die IP-Adresse permanent sperren möchten, oder **Temporary** (Temporär), wenn Sie einen Zeitraum angeben möchten.

Haben Sie 'Permanent' gewählt, klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen) und setzen Sie den Vorgang fort.

Add a block	ed IP Address	×		
IP	 IPV4 IPV6 192 168 0 106 			
Block Duration	Permanent Temporary			
	Apply	Exit		

Abschnitt 4 - Konfiguration

Wenn Sie 'Temporär' gewählt haben, wählen Sie einen Zeitraum aus und klicken Sie dann auf **Apply** (Übernehmen), um fortzufahren.



Die IP-Sperrliste zeigt die von Ihnen gesperrten IP-Adressen an.



Abschnitt 4 - Konfiguration

Klicken Sie auf den blauen Pfeil neben dem FTP-Serverstatus, um die FTP-Details anzuzeigen.

Der FTP-Server wird standardmäßig gestoppt. Klicken Sie auf **Start FTP Server**, um den Prozess auszuführen.



UPnP AV Server

Ihr ShareCenter verfügt über einen UPnP AV-Server. Dieser Server bietet die Möglichkeit, Fotos, Musik und Videos auf UPnP-AV-kompatible Netzwerk-Mediaplayer zu streamen. Wenn der Server aktiviert ist, wird das ShareCenter von UPnP AV-kompatiblen Mediaplayern im lokalen Netzwerk automatisch erkannt. Klicken Sie auf **Refresh All** (Alle aktualisieren), um alle freigegebenen Datei- und Ordnerlisten zu aktualisieren, nachdem Sie Dateien/Ordner hinzugefügt haben.

Klicken Sie auf **Application Management** (Anwendungsverwaltung) und dann auf **UPnP AV Server**.

Klicken Sie auf das Optionsfeld **Enable** (Aktivieren), um den UPnP AV Server zu aktivieren.

Klicken Sie auf **Add** (Hinzufügen), um die UPnP AV Freigabe zu konfigurieren.



Wählen Sie das logische Laufwerk, das Sie freigeben möchten, und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).



Abschnitt 4 - Konfiguration

Der NAS baut die Mediathek auf.



Sobald das System die Mediathek erfolgreich erstellt hat, wird das durch eine entsprechende Meldung angezeigt.

Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren.



Das ausgewählte logische Laufwerk erscheint in der Tabelle unter dem UPnP AV Server.



iTunes-Server

Der DNS-320L ist mit einem iTunes-Server ausgestattet. Dieser Server bietet die Möglichkeit, Musik und Videos auf Computern im lokalen Netzwerk freizugeben, auf denen iTunes ausgeführt wird. Wenn der Server aktiviert ist, wird das Gerät vom iTunes-Programm automatisch erkannt und die im angegebenen Verzeichnis enthaltenen Musikstücke und Videos sind für das Streamen über das Netzwerk verfügbar. Klicken Sie auf **Refresh All** (Alle aktualisieren), um alle freigegebenen Datei- und Ordnerlisten zu aktualisieren.

iTunes Server: Aktivieren oder deaktivieren Sie den iTunes-Server, indem Sie die entsprechende Option auswählen.

Folder (Ordner): Gibt den Ordner oder das Verzeichnis an, der bzw. das vom iTunes-Server genutzt wird. Wählen Sie 'root' (Stammverzeichnis), um alle Dateien auf allen logischen Laufwerken freizugeben, oder klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um einen bestimmten Ordner auszuwählen.

Password (Kennwort): Legt das Kennwort für den iTunes-Server fest. (Optional)

MP3 Tag Codepage Hier können Sie die von diesem Gerät verwendete MP3-Tag-Kodeseite (MP3-Tag-Kodeseite): auswählen. Derzeit ist die Kodeseite auf 'Western European' (Westeuropäisch) eingestellt.

Auto Refresh (Autom. Hier können Sie die Zeit für die automatische Aktualisierung eingeben. aktualisieren):

Nach dem Aktivieren des iTunes-Servers auf dem ShareCenter wird iTunes gestartet. Wählen das ShareCenter in Ihrem iTunes-Programm und geben Sie, falls erforderlich, das iTunes-Serverkennwort ein.

Source	Name	Time Artist	Album	Genre	My Rating	
🕞 Library						<u>^</u>
▶ 🖬 dink-ADD4CL 🔶						
90's Music						
My Top Rated						
Recently Added						
Recently Played	Constraint, South State	1 Sharana Danamand				
R TOP 25 MUST Mayed	MUSIC	: Library Password				
		The music library requires	a password			
		Parsword				
		T dismold				- T
		Bemember password				
				-		
			OK Cancel			
						Ŧ
			<u> </u>	6	<i>c</i> ,	

Wählen Sie das ShareCenter aus. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie das Kennwort für den iTunes-Server ein. Klicken Sie auf **OK**.

Source	Name		Time	Artist	*	Album		Genre	My Rating	
🔽 Library	🕑 Intro	0	0:24	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		Ä
🕨 🖬 dink-ADD+C1 🛛 🗢	🖬 Eat The Rich	0	4:10	Acrosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
🗃 90's Music	🝯 Get A Grip	0	3:58	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
My Top Rated	🗹 Fever	0	4:15	Aerosnith	0	Get A Grip (0	Rock		
Recently Added	🝯 Livin' On The Edge	0	6:07	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
Becently Played	🝯 Flesh	0	5:56	Aarosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
Top 25 Most Played	🗹 Walk On Down	0	3:39	Acrosnith	0	Get A Grip (0	Rock		
Turk	Shut Up And Dance	0	4:55	Aerosnith	0	Get A Grip (0	Rock		
	🗹 Cryin'	0	5:08	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
	🥑 Gotta Love It	0	5:58	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
	Srazy	0	5:16	Acrosmith	0	Get A Grip (0	Rock		۳
	🗹 Line Up	0	4:02	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
	🗹 Amazing	0	5:56	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		
	🝯 Boogle Man	0	2:17	Aerosmith	0	Get A Grip (0	Rock		R.
	🗹 Politik	0	5:18	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	🖬 In My Place	0	3:48	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	📓 God Put A Smile Upon Your Face	0	4:57	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	🗹 The Scientist	0	5:09	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	🗹 Clocks	0	5:07	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	🖬 Daylight	0	5:27	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	🗹 Green Eyes	0	3:43	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	🗹 Warning Sign	0	5:31	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	🗹 A Whisper	0	3:58	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	A Rush Of Blood To The Head	0	5:51	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		
	Amsterdam	0	5:19	Coldplay	0	A Rush Of Blood T (0	Rock		1
	🕑 Drive	0	4:32	R.E.M.	0	Automatic For Th (0	Rock		Ŧ

Die auf dem ShareCenter gespeicherten Medien sind dann für die Verwendung in iTunes verfügbar.



AFP-Dienst

Ihr ShareCenter unterstützt den AFP-Dienst (Apple Filing Service) für Verbindungen mit Computern, die Mac OS[®] verwenden. Wenn Sie den AFP-Dienst nutzen müssen, können Sie ihn hier aktivieren. Lassen Sie ihn andernfalls deaktiviert, um CPU-Ressourcen zu sparen.

Klicken Sie auf **Application Management** (Anwendungsverwaltung) > **AFP Service.**

Klicken Sie auf das Optionsfeld **Enable** (Aktivieren), um den AFP-Dienst zu aktivieren.

Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern).



NFS-Dienst

Das ShareCenter unterstützt den NFS-Dienst (Network File System). Sie können hier dieses auf vielen Plattformen verwendbare Dateisystem in Ihrem ShareCenter aktivieren. Deaktivieren Sie andernfalls die Option, um CPU-Ressourcen zu sparen.

Klicken Sie auf **Application Management** (Anwendungsverwaltung) > NFS Service.

Klicken Sie auf das Optionsfeld **Enable** (Aktivieren), um den NFS-Dienst zu aktivieren.

Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern).



Systemverwaltung

Sprache

Die Sprachpakete helfen Benutzern, den DNS-320L ihrem Sprachraum anzupassen. Laden Sie Ihr Sprachpaket von der D-Link-Website oder der CD herunter und folgen Sie den Anleitungen unten. Wenn Sie das Sprachpaket deaktivieren, wird die grafische Benutzeroberfläche wieder in Englisch angezeigt.

Klicken Sie auf **System Management** (Systemverwaltung) und dann auf **Language** (Sprache), um eine neue Sprache zu installieren.

Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um nach dem spezifischen Sprachpaket zu suchen, das Sie installieren möchten. Klicken Sie nach Auswahl des Sprachpakets auf **Apply** (Übernehmen), um es zu installieren.



Wenn Sie kein Sprachpaket ausgewählt haben, werden Sie über eine Meldung dazu aufgefordert, eine zu lokalisieren.

Klicken Sie auf Yes (Ja), um fortzufahren.



Uhrzeit und Datum

Die Uhrzeit- und Datumskonfigurationsoption ermöglicht die Konfiguration, Aktualisierung und Verwaltung der korrekten Zeiteinstellung in der internen Systemuhr. Hier können Sie Ihre Zeitzone und den NTP-Server (Network Time Protocol/Netzwerkzeitprotokoll) zur regelmäßigen Aktualisierung Ihrer Systemzeit über den NTP-Server einstellen. Sie können auch die Uhrzeit und das Datum Ihres Computers als Systemzeit verwenden.

Klicken Sie auf **System Management** (Systemverwaltung) und dann auf **Time and Date** (Uhrzeit und Datum). Klicken Sie auf **Set Time from My Computer** (Zeit von meinem Computer übernehmen), falls Sie Uhrzeit und Datum Ihres Computers verwenden möchten. Wenn eine Aufforderung zur Bestätigung angezeigt wird, klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren.



Wählen Sie die Zeitzone im Dropdown-Menü aus. Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern).

Sie können auch einen NTP Server vom Dropdown-Menü wählen, um Uhrzeit und Datum mit einem Online-Server zu synchronisieren. Klicken Sie dann auf **Save Settings** (Einstellungen speichern).



Gerät

Auf der Seite für die Geräteeinstellungen können Sie dem Gerät eine Arbeitsgruppe, einen Namen und eine Beschreibung zuweisen. Sie können auf dieses Gerät zugreifen, indem Sie den Hostnamen in die URL-Zeile des Webbrowsers eingeben. Beispiel: http://dlink-d10001.

Workgroup (Arbeitsgruppe):

 up Geben Sie hier den Namen Ihrer Arbeitsgruppe ein.
 Er sollte der gleiche wie der für die Computer im Netz sein. Geräten, die die gleiche Arbeitsgruppe verwenden, stehen zusätzliche Methoden für den gemeinsamen Dateizugriff und die Freigabe von Dateien zur Verfügung.

Name: Geben Sie hier den Namen Ihres Geräts ein. Unter diesem Namen erscheint es im Netz. Der Gerätename lautet standardmäßig dlink-xxxxx, wobei xxxxx die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse sind.

Description Hier weisen Sie dem Gerät eine Beschreibung zu. (Beschreibung):

ShareCenter⊮p⊔ Home	Applications Management
Setup Wizard Disk Managemen	nt Account Network Application Management Management Management
System Management	▼Device Settings
Language	
Device	Name dink-320L
Device	Description DNS-320L
Power Management	
Notifications	Save Settings Don't Save Settings
Logs	
Firmware Upgrade	
USB Devices	

Systemeinstellungen

Systemeinstellungen bieten Ihnen Funktionen zur Steuerung Ihres DNS-320L. Sie können z. B. das NAS neu starten, den ursprünglichen Zustand des Systems wiederherstellen, das System herunterfahren, Einstellungen vornehmen und die Temperatureinstellungen des Sytems konfigurieren.

Restart (Neustart):	Klicken Sie darauf, um den DNS-320L neu zu starten.
Default (Auf Standard zurücksetzen):	Klicken Sie darauf, um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen. Alle vorher ggf. vorgenommenen Konfigurationen werden gelöscht.
Shutdown (Herunterfahren):	Klicken Sie darauf, um den DNS-320L auszuschalten.



Configuration Settings (Konfigurationseinstellungen):	Klicken Sie auf Save (Speichern), um die aktuellen Konfigurationseinstellungen in einer Datei auf Ihrem Computer zu speichern. Wenn Sie diese Konfiguration später nach dem Zurücksetzen des Systems neu laden müssen, suchen Sie die Datei und klicken Sie auf Load (Laden).
Idle Time (Leerlaufzeit):	Geben Sie die Zeit (in Minuten) ein, die der

System Temperature Threshold (Schwellenwert für Systemtemperatur):

zeit): Geben Sie die Zeit (in Minuten) ein, die der Administrator und Benutzer beim Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche inaktiv bleiben dürfen.

Hier können Sie den Schwellenwert für die Systemtemperatur konfigurieren. Dieser Wert kann
in Fahrenheit oder Celsius angegeben werden. Das Gerät wird automatisch heruntergefahren, wenn die hier angegebene Temperatur erreicht wird.



Energieverwaltung

Die Energieverwaltungsfunktion des Geräts ermöglicht Ihnen, die Laufwerke so zu konfigurieren, dass sie heruntergefahren werden, während das Gerät weiterhin mit Strom versorgt wird. Beim Zugriff auf Daten werden die Laufwerke wieder hochgefahren.

HDD Hibernation (Ruhezustand des Festplattenlaufwerks): Wählen Sie **Enable** (Aktivieren) oder **Disable** (Deaktivieren).

Turn Off Hard Drives (Festplatten ausschalten): Legen Sie die Zeit fest, nach der inaktive Laufwerke in den Ruhezustand versetzt werden.

Power Recover (Wiederanlauf):

Wählen Sie **Enable** (Aktivieren) oder **Disable** (Deaktivieren). Die Wiederanlauffunktion startet Ihr Gerät von einer vorher unerwarteten Systemabschaltung nach einem Stromausfall automatisch neu.



Abschnitt 4 - Konfiguration

Sie können die Geschwindigkeit des Lüfters anhand drei unterschiedlicher Einstellungen steuern und das Gerät zu bestimmten eingeplanten Zeiten für jeden Tag der Woche abschalten.

Fan Control (Lüftersteuerung):	Hier kann die Geschwindigkeit des Lüfters eingestellt werden.	Setup Wizard Dick Management	Accort Management Management
	Im Auto -Modus ändert sich die Geschwindigkeit des Lüfters (Aus/Niedrig/Hoch) in Abhängigkeit von der im Gehäuse vorherrschenden Temperatur.	System Management Language Time and Date Device System Settings Power Management Notifications	Hard Drive Hibernation Settings HD0 Hibernation Settings HD0 Hibernation Settings Turn Off Hard Drives After 5 initiates a Source Settings Power Recovery Settings Four Recovery Four Recov
Power Off Scheduling (Zeitplan zum	Klicken Sie auf Enable (Aktivieren), um diese Funktionen zu aktivieren.	Logs Firmware Upgrade USB Devices	Sive Settings
Ausschalten):	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Ausschalttage mithilfe der entsprechenden Kontrollkästchen und geben Sie die Uhrzeit für jeden Tag an, an der ausgeschaltet werden soll.		Votud (Always Ch.Hgh) Oreco On/Off Scheduling Settings OLED Display Settings

System Management	
	_
Language	▼Power Recovery Settings
Time and Date	Power Recovery
Device	
System Settings	Save Settings
Power Management	▼Fan Control Sottings
Notifications	Type Auto (Off / Low / High)
Logs	Even Co Il liver
Firmware Upgrade	Save Security
USB Devices	Power On/Off Scheduling Settings
	Power On/Off @ Enable () Disable
	Schedule On Schedule Off
	SUN 00 ¥ : 00 ¥ 00 ¥ : 00 ¥
	MDN V 14 v : 00 v 00 v : 00 v
	WED 18 . : 00 . 19 . : 00 .
	THU 00 w : 00 w 00 w
	FR1 00 w : 00 w 00 v
	SAT 00 v : 00 v : 00 v
	Envis Settinge
	Joint Jecongs

Benachrichtigungen

E-Mail-Einstellungen

Login Method Wählen Sie entweder Account (Konto) oder Anonymous (Anmeldemethode): (Anonym). Für die anonyme Anmeldung ist weder ein Benutzername noch ein Kennwort erforderlich.

Username Geben Sie den gewünschten Benutzernamen für Ihr E-Mail-(Benutzername): Konto ein.

Password Geben Sie das entsprechende Kennwort für Ihr E-Mail-Konto ein. (Kennwort):

- Port: Geben Sie hier die Nummer des verwendeten SMTP-Ports ein.
- SMTP Server: Geben Sie die IP-Adresse oder den Domänennamen des Servers für ausgehende E-Mails ein. Wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Anbieter, wenn Ihnen diese nicht bekannt sind.

Sender E-mail Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders ein (z. B. (E-Mail-Adresse des benachrichtigungen@share.com). Dieses Feld erfordert keine Absenders): gültige E-Mail-Adresse. Wenn Ihr E-Mail-Client jedoch Spam filtert, sollten Sie sicherstellen, dass Sie E-Mails von dieser Adresse empfangen dürfen.

- Receiver E-mail Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die Benachrichtigungen (E-Mail des gesendet werden sollen. Diese Adresse muss dem oben Empfängers): konfigurierten SMTP-Server entsprechen.
- Secure Connection Wählen Sie STARTTLS oder SSL vom Dropdown-Menü, falls es (Sichere von Ihrem SMTP Server gefordert wird, ode wählen Sie NONE Verbindung): (Keine).
 - Test E-Mail: Klicken Sie auf die Schaltfläche Test E-Mail, um eine Testbenachrichtigung zu senden und zu bestätigen, dass Ihre Einstellungen richtig sind.



SMS-Einstellungen

Die gleichen Benachrichtigungen bezüglich bestimmter Systemzustände oder -bedingungen, die an eine E-Mail-Adresse gesendet werden, können auch an ein Mobiltelefon in Form von SMS-Mitteilungen gesendet werden. Dazu benötigen Sie ein gültiges Abkommen mit einem SMS-Dienstanbieter und die Angabe des Gateway. Das Gerät kann dann zum Senden der Benachrichtigungen an dieses Gateway konfiguriert werden. Der Dienstanbieter sendet dann die empfangenen Benachrichtigungen in Form von Textmitteilungen an die konfigurierten mobilen Geräte.

Enable SMS Markieren Sie dieses Kästchen, damit SMS-Notifications (SMS- Benachrichtigungen an Ihr Mobiltelefon gesendet Benachrichtigungen werden können. aktivieren):

- SMS Service Provider Wählen Sie den gewünschten SMS-Dienstanbieter von (SMS-Dienstanbieter): der Dropdown-Liste (diese werden mit der Schaltfläche Add (Hinzufügen) hinzugefügt.
 - Add (Hinzufügen): Klicken Sie auf die Schaltfläche Add (Hinzufügen) und geben Sie die Informationen in den entsprechenden Feldern ein, die Ihnen Ihr Anbieter für die Konfiguration bereitgestellt hat.
 - Delete (Löschen): Entfernt den ausgewählten Dienstanbieter von der Konfiguration.
 - URL: Die spezifische Dienstanbieter-URL, die bereitgestellt und hinzugefügt wurde.

Replace space Sofern von Ihrem Dienstanbieter gefordert, geben Sie character with ein Zeichen ein, das für die Leerstelle verwendet wird. (Leerzeichen ersetzen durch):

Phone Number 1 Wird bei Verwendung der Funktion Add automatisch (Telefonnummer 1): eingesetzt.

Phone Number 2 Geben Sie eine zweite Mobiltelefonnumer ein. (Telefonnummer 2): Bestätigen Sie, dass die eingegebene Nummer den Konfigurationsanleitungen Ihres Mobiltelefon-Dienstanbieters entspricht.

> Test SMS: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Testnachricht an Ihr Mobiltelefon zur Korrektheitsprüfung der Einstellungen zu senden und um zu testen, ob die API URL mit Ihrem Anbieter verwendet werden kann.



Einen SMS-Dienstanbieter hinzufügen

Sobald Ihnen ein SMS-Dienstanbieter eine HTTP API URL zur Verfügung gestellt hat, geben Sie sie im Assistenten zum Hinzufügen eines SMS-Dienstanbieters ein. Geben Sie die URL im ersten Fenster zusammen mit einem entsprechenden Anbieternamen ein. Wählen Sie dann im nächsten Fenster die passenden HTTP API URL Parameter-Typendefinitionen von den Dropdown-Menüs neben den geparsten Feldern der URL.

Welcome to SMS setup wizard	
Provider dicktell	Geben Sie hier den Namen
Enter a SMS URL with the message content set to be "Hello world": http://api.clickatell.com/http/sendmsg? user=joesmith99&password=PASSWORD&api_i d=3266469&to=886999555777&text=Message	Ihres SMS-Anbieters ein. —— Geben Sie die Ihnen bereitgestellte HTTP API URL ein.
*This SMS URL is only for setup purposes. No SMS message will be sent after setup is completed. The format of this URL is provided by the SMS service provider, and the URL must include the following parameters: username, password, destination phone, and message content. Using Clickatell as an example, a possible URL is: https://api.clickatell.com/http/sendmsg? user=TestUser&password=TestPassword&api_id=3148203&to=886123456789&text=Hello.	
URL parameter definition Select the corresponding category for each parameter	
user=joesmith99 Username	
password=PASSWORD Password	
api_id=3266469 Other	Wahlen Sie den entsprechenden
to=886999555777 Phone number	Menü für die geparsten Parameter
	der URL auf der linken Seite.

Event Settings (Ereigniseinstellungen)

Sie können einschränken, welche Ereignisse als Warnhinweise an die angegebenen E-Mail- oder SMS-Adressen gesendet werden, indem Sie die entsprechenden Ereignisse hier auswählen.

Event Settings Wählen Sie die Informationen, die per E-Mail an (Ereigniseinstellungen): die oben angegebene Adresse oder als SMS-Nachricht an die Mobiltelefonnummer gesendet werden sollen. Die ausgewählten Elemente werden bei Eintritt des Ereignisses gesendet.



Protokolle

Im Menü für Protokolle können Sie Ihr ShareCenter so einrichten, dass Protokollereignisse von anderen ShareCenter-Systemen empfangen werden oder dass Protokollereignisse an ein anderes ShareCenter oder einen SysLog-Server gesendet werden. Sie können hier auch die NAS-Systemprotokolle und die FTP-Protokolle anzeigen.

- Enable Syslog Klicken Sie darauf, um die Syslog-Server-Funktionen (Syslog Ihres Geräts zu aktivieren, damit Protokolle von aktivieren): anderen ShareCenter-Systemen empfangen werden können.
- Syslog Server IP: Geben Sie hier die IP-Adresse eines externes Syslog-Servers ein, an die Sie die Protokolle dieses Geräts senden möchten.

Clear Log Klicken Sie auf Clear Log (Protokoll löschen), um alle (Protokoll bestehenden Protokolle zu löschen. löschen):

Backup Log Klicken Sie auf Backup Log (Protokoll sichern), um (Protokoll die vorhandenen Protokolle in einer Textdatei auf sichern): Ihrem Computer zu speichern.



Setup Wizard Disk Manageme	Account nt Management	Netvork Applea Nanagement Manager	kon Avragenert Varagenert	
System Management				
Language Time and Date Device System Settings	Server Setting Enable Syd Syslog Serve Save Settin	og er IP 192 gs Don"t Save S	. 169 . 0 . 110	
Power Management	▼Logs			
Notifications	Clear Log	Backup Lon		
Logs	Date	Time	info	
Firmware Upgrade	Jan 1	03:53:22	System has been restored to factory default settings.	
ISB Devices	Jan 1	03:55:04	Set Fan-Control Mode To "Auto(Off/Low/High)"	
00000000	Jan 1	03:55:04	System is rebooted or power up successfully.	
	Jan 1	03:57:39	admin logged in.	
	Jan 1	04:02:07	admin logged in.	
	Jan 1	04:05:16	Set Fan Speed To "LOW".	
	Jan 1	04:17:24	Set Fan Speed To "STOP".	
	Jan 1	04:49:52	admin logged in.	
	Jan 1	04:45:38	admin logged in.	
	Jan 1	04:54:36	admin logged in.	
			BT .	
	10 💌 🛤	◄ Page 1 of 3	▶ ▶1 O Displaying 1 to 10 of 28 items	

Firmware-Upgrade

Auf der Seite 'Firmware Upgrade' können Sie ganz einfach neue Firmware-Versionen suchen und auf das Gerät laden. Dieser Abschnitt enthält einen Link, über den Sie auf der D-Link Support-Website nach neuer Firmware suchen können. Wenn neue Firmware verfügbar ist, laden Sie die Datei auf Ihren lokalen Computer herunter.

Current Firmware Version (Aktuelle Firmware-Version): Zeigt die aktuelle Firmware-Version auf Ihrem ShareCenter[®]-Gerät an.

Firmware Date Zeigt das Erstellungsdatum der Firmware an. **(Firmware-Datum):**

Firmware Upload (Firmware addition (Firmware bochladen):
 Klicken Sie beim Aktualisieren der Firmware auf Browse (Durchsuchen), um die neue Firmware-Datei auf Ihrem lokalen Computer auszuwählen, und dann auf Apply (Anwenden), um das Firmware-Upgrade zu starten.

ShareCenter [™] _{byD-Lin}	k Applications Mar	nagement		
Setup Vitzard Disk Management	Account Network Management Management	Application Management	System Status	
System Management			_	
Language	▼Firmware Upgrade			
Time and Date	Current NAS Firmware Version	1.00		
Device	Firmware Date	03/22/2012		
System Settings	Firmware Path		Browse_	
Power Management				
Notifications				Apply
Logs				
Firmware Upgrade				
USB Devices				

USB-Geräte

USV-Einstellungen

Netzwerk-USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ihr Netz) ist eine Systemverwaltungsfunktion, die eine lokale USV zum Schutz Ihres NAS vor einem abnormalen Herunterfahren des Systems im Falle eines Stromausfalls verwendet.

So aktivieren Sie das Netzwerk-USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ihr Netz) auf Ihrem NAS (Netzwerk-Slave-Modus):

1. Klicken Sie auf das Kästchen 'Network UPS' (Netzwerk-USV).

2. Geben Sie eine IP-Adresse des Netzwerk-USV-Masters ein.

3. Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellungen speichern), um den kritischen Leistungsstatus vom Netzwerk-USV-Master zu erhalten.

Unter 'UPS Status' wird der aktuelle Status Ihres USV (ununterbrochene Stromversorgung) angezeigt.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das ShareCenter im gleichen Netz ist wie der Netzwerk-USV-Master.

Ist ein USV-Gerät an den USB-Port auf Ihrem NAS angeschlossen, können Sie entweder den Stand-Alone- oder den Master-Modus wählen. Wenn Sie Master-Modus wählen, müssen Sie die IP-Adresse(n) der Netzwerk-USV-Slaves eingeben, damit diese im Falle eines Stromausfalls entsprechend informiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **USV-Konnektivität**.

USB-Speicherinformation

Klicken Sie zur Anzeige der USB-Speicherinformationen auf die blaue Pfeilschaltfläche.

Es werden Informationen zum Hersteller, sowie der Produktname und die Kapazität angezeigt.

Klicken Sie auf 'Unmount', um das USB-Gerät ordnungsgemäß auszuhängen und auszuwerfen.



Druckerinformationen

Klicken Sie auf den blauen Pfeil, um Druckerinformationen (Printer Information) anzuzeigen.

Es werden Informationen zum Hersteller, sowie der Produkttyp und Verbindungsdetails angezeigt.

Klicken Sie auf **Clear Print Queue(s)** (Druckwarteschlangen löschen), um alle aktiven Druckaufträge zu entfernen.

Setup Wizard Disk Management	Account Nersgement Anagement Status
System Management	
Language	VUPS Setting
Time and Date Device	IP · · · ·
System Settings	Save Settings Don't Save Settings
Power Management	▶ UPS Status
Logs	▼USB Storage Information
Firmware Upgrade	Manufacturer JetFlash
USB Devices	Product Mass Storage Device Size USBDirkt_1,3.82 GB
	Unmount
	V Printer Information
	No USB printer s detected.
	Clear Print Queue(s)

Systemstatus

Systeminfo

Im Systemstatusfenster finden Sie Angaben zum DNS-320L. So finden Sie unter 'System Info' Informationen zu den LAN-Ports, den Geräten und den logischen Laufwerken. Unter 'Hard Drive Info' (Festplatteninformationen) werden Informationen zu allen Festplatten angezeigt, einschließlich Hersteller, Temperatur, Größe und Status. Unter 'Resource Monitor' finden Sie genaue technische Angaben zum Hauptprozessor (CPU), Arbeitsspeicher, der Bandbreite und zu Prozessen.

Klicken Sie auf System Status und dann auf System Info

Klicken Sie auf den blauen Pfeil der jeweiligen Zeile, um Informationen zu jedem Segment anzuzeigen.

Die Segmente sind: LAN-Informationen, Geräteinformationen und Informationen zu logischen Laufwerken (Volume).

ShareCenter [™] Home	Hink Applications	lanagement
Setup Wizard Disk Manager	Account Network Management Management	Applation Management Management
System Status		
System Info	▼LAN Information	
Hard Drive Info	IP Address Subnet Mask	0.0.0.0 255.255.0
Resource Monitor	Gateway IP Address Mac Address DNS 1 DNS 2	192,168.0.1 00:32:01:01:00:09
	Device Information	
	Workgroup Name Description System Temperature	workgroup dink-320, DIS-320, 1137#/4545
	System Up Time	0 Day 2 Hours 14 Minutes
	Volume Information	
	Volume Name Volume Type Total Hard Drive Capacity	Volume_1 Standard 914.4.08
	Unused Space	914.2 GB
	Volume Name Volume Type Total Hard Drive Capacity	Volume_2 Standard 914.4 GB
	Used Space Unused Space	0.2 GB 914.2 GB

Klicken Sie auf **System Status** und dann auf **Hard Drive Info** (Informationen zur Festplatte).

Klicken Sie zur Anzeige der Tabelle mit Festplatteninformationen auf die blaue Pfeilschaltfläche.



Klicken Sie auf **System Status** > **Resource Monitor** (Ressourcenüberwachung) und dann auf den blauen Pfeil, um Details zu den Ressourcen anzuzeigen.

Die Überwachungsfunktion bietet Informationen über den Hauptprozessor, Arbeitsspeicher, die Bandbreite und zu laufenden Prozessen.







Home

Die Registerkarte 'Home' (auch Startseite) ist der zentrale Ort für alle Dateien in Ihrem ShareCenter. 'Home' enthält den Unterordner 'My Folder' (Mein Ordner). Unter diesem Ordner finden Sie drei Hilfsprogramme 'My Photos' (Meine Fotos) und 'My Files' (Meine Dateien). Im Folgenden werden all drei Hilfsprogramme unabhängig voneinander näher beschrieben.

ShareCenter [™] _{by D-Link} Home Applications Management
My Folder
My Photos My Files
My Favorites Application
Add / Remove
The Application and Management tabs offer many useful features that can be easily added to this page.
To add a favorite, right-click on the icon and select "Add to My Favorites", Use the Add/Remove button to add applications into the My Favorites section.
Meine Fotos

'Meine Fotos' ist ein Programm zur Erstellung von Alben im ShareCenter und zur Freigabe und gemeinsamen Nutzung und Ansicht von Fotos über Google+ und Cooliris. Klicken Sie auf das Symbol für 'Meine Fotos', um ein Fenster, wie das unten angezeigte, zu öffnen.



Ein Album erstellen

Bewegen Sie Ihre Maus über die Schaltfläche **Create** (Erstellen). Es werden zwei Option verfügbar: **Upload from my computer** (Upload von meinem Computer) und **Upload from NAS** (Upload vom NAS).

Klicken Sie auf Upload von meinem Computer.

🔇 dlink-D3C82B 🛛 👋		
← → C ff ③ 192.168.0.	.104/photo_center/index.html	2 2 2
ShareCenter™	ink	Welcome, admin [Log out] 🔻
Home	Applications Management	()
My Photos Photo Albums Photo Galery	Create Y Edit Upload from my computer Upload from IAS utton to create an abun or cick "Refresh" button to rebuild database.	<section-header><text><text><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></section-header></text></text></section-header>

Der Fotoalbum-Assistent

Der Fotoalbum-Assistent hilft Ihnen beim Hochladen von Fotos von Ihrem Computer auf das ShareCenter. Als erster Schritt muss ein Album erstellt werden.

Geben Sie im Feld **Album Name** Ihren gewünschten Namen für das Album und dann eine Beschreibung im Feld 'Description' ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Create Album	\mathbf{x}
Album Name	
Description	
	Next Exit

Abschnitt 4 - Konfiguration

Klicken Sie unter Select Photo (Foto auswählen) auf Browse (Durchsuchen), um auf Ihrem Computer nach Ihren Fotos zu suchen.

Falls Sie mehr als ein Foto hinzufügen möchten, wiederholen Sie den Vorgang oder halten Sie die **Umschalttaste/Strg**-Taste gedrückt, während Sie die gewünschten Fotos auswählen.

Klicken Sie auf **Open** (Öffnen), um sie dem **Album** hinzuzufügen.





Abschnitt 4 - Konfiguration

Im Fotoalbum-Assistent sind nun die von Ihnen ausgewählten Fotos. Klicken Sie auf Next (Weiter), um die Fotos hochzuladen.

Ihr ShareCenter aktualisiert die Fotos automatisch auf dem NAS.

Select Photo			×
empty-battery-256x25 (21.11KB)	×		
Browse			
Previous		Next	Exit



Das Fotoalbum weist nun Ihre Fotos auf.



Das Fotoalbum bearbeiten

Gehen Sie **Home** > **My Photos** (Meine Fotos) > **Photo Albums** (Fotoalben) und klicken Sie auf **Edit (Bearbeiten).** Die Schaltflächen im oberen Fensterbereich ändern sich und zeigen nun 'Move' (Verschieben), Delete (Löschen), Share (Freigeben).

Klicken Sie auf das Album, das Sie bearbeiten möchten oder auf das Kontrollkästchen neben Select All (Alle auswählen).



Ein Foto verschieben

Wählen Sie das Album/die Fotos, das/die Sie bearbeiten möchten und klicken Sie auf Move (Verschieben).

Im oberen Bereich des Bearbeitungsassistenten haben Sie die Option, die Datei, falls sie existiert, zu **überspringen** (skip) oder sie zu **überschreiben** (Overwrite). Wählen Sie ein Album, in das Sie Fotos verschieben möchten, und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).



Apply

Exit

Alben löschen

Wählen Sie das Album aus, das Sie löschen möchten oder klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben Select All (Alle auswählen). Klicken Sie auf die Schaltfläche Delete (Löschen). Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert, das Löschen des Albums zu bestätigen. Klicken Sie auf Yes (Ja), um das Album zu löschen, oder auf No (Nein), wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten.



Ihre Fotos mit anderen teilen

Um Ihre Fotos mit anderen zu teilen, wählen Sie ein Fotoalbum aus, indem Sie darauf klicken. Bewegen Sie Ihren Mauszeiger über die Schaltfläche **Share** (Freigabe). Klicken Sie im Dropdown-Menü auf **Mail**, um fortzufahren. Sie müssen ein Fotoalbum auswählen, bevor Sie fortfahren.



Erscheint eine Fehlermeldung, haben Sie Ihre E-Mail-Einstellungen nicht eingerichtet. Klicken Sie auf den bereitgestellten Link, um Ihre E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren, falls Sie das nicht schon zu einem früheren Zeitpunkt gemacht haben.

Send E-Mail	
A Failed Email setting	J. Please check your setting at System Management->Email Alerts.
Share Info:	Share: Icons
Mail Address:	
Description	
Description.	
	Exit

Es das bereits geschehen, können Sie auch die E-Mail-Adresse in das Feld **Mail Address** (E-Mail-Adresse) und eine Beschreibung in das Feld **Description** (Beschreibung) eingeben. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um die E-Mail zu senden.

Send E-Mail	
Share Info:	Share: Icons
Mail Address:	users@theusercompany.com
Description:	
	Apply Exit

Fotos aktualisieren

Klicken Sie auf **Refresh** (Aktualisieren), wenn Sie die Bilder auf der Seite aktualisieren möchten. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert zu bestätigen, ob Sie die Datenbank aktualisieren möchten. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren. Wenn Sie sie nicht aktualisieren möchten, klicken Sie auf **No** (Nein).



Ein Album konfigurieren

Sobald Sie die gwünschten Fotos einem Album hinzugefügt haben, können Sie sich alle Fotos ansehen, indem Sie auf das Album klicken. Sie können dem Album weitere Fotos hinzufügen, indem Sie Ihre Maus über die Schaltfläche **Add** (Hinzufügen) bewegen. Hier haben Sie wie bei dem ersten Hinzufügen von Fotos zu dem Album die zwei Möglichkeiten: **Upload from my computer** (Upload von meinem Computer) oder **Upload from NAS** (Upload vom NAS). Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.





Abschnitt 4 - Konfiguration

Bei der Wahl der Funktion **Upload from my computer** können Sie auf Ihrem Computer nach weiteren Fotos suchen, um sie dem Album hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um das oder die Fotos zu suchen. Klicken Sie auf **Next** (Weiter) und dem Album werden die neuen Fotos hinzugefügt.

Select Photo		8
If the file already exists: 📝 Skip 📄 Overwrite		
empty-battery-256x25 (21.11KB)	×	
Browse		
		Next Exit



Abschnitt 4 - Konfiguration

Wenn Sie bestimmte Fotos bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Album. Die Navigationsleiste im oberen Fensterbereich ändert sich und zeigt nun die folgenden Optionen: Add, Edit, Slideshow und Cooliris. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um alle Fotos in dem Album anzuzeigen. Die Navigationsleiste ändert sich nun und zeigt Move, Delete, Set Cover und Share an. Move (Verschieben) und Delete (Löschen) wurden in früheren Abschnitten bereits erläutert. Falls Sie informationen zu diesen Funktionen benötigen, sehen Sie bitte dort nach.

Um das Cover Ihres Albums zu ändern, wählen Sie das gewünschte Foto für das Cover aus und klicken Sie auf **Set Cover** (Als Cover einrichten). Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert zu bestätigen, dass das Bild als Albumcover verwendet werden soll. Klicken Sie auf **Yes** (Ja), um fortzufahren, oder auf **No** (Nein), um den Vorgang nicht durchzuführen.



Fotos in Google+ mit anderen teilen

D-Link hat einen direkten Link zu **Google+** erstellt, sodass Sie mit einem einfach Klicken der Maus Ihre Fotos anderen zugänglich machen können. Wählen Sie das/die Foto(s), die Sie freigeben möchten, bewegen Sie Ihre Maus über die Schaltfläche **Share** und klicken Sie auf den Link **Google+**. Der Browser öffnet eine neue **Registerkarte** und führt Sie zu Ihrem **Google Gmai**l-Konto, wenn Sie nicht angemeldet sind. Anhand einer Meldung werden Sie darüber informiert, dass Ihr **ShareCenter** Sie zur **Gmail**-Website geführt hat. Die IP-Adresse Ihres NAS wird ebenfalls angezeigt.



Als Nächstes werden Sie gefragt, ob Sie Google den Zugang zu Picasa und den Fotos in Ihrem ShareCenter erlauben möchten. Wenn Sie **Grant access** (Zugang erlauben) wählen, werden Sie automatisch auf eine andere Seite in Ihrem ShareCenter geleitet. Wenn Sie **Deny Access** (Zugang verweigern) wählen, werden Sie nicht von **Google** weitergeleitet.

🔇 dlink-D3C82B X 🔧 My Account X 🛨
🗧 🔶 😋 🛣 🔮 https://accounts.google.com/AuthSubRequest?next=http%3A%2F%2F192.168.0.104%2Fshare%2Fpicasa%2Fphotos.php%3Fcommand%3DretrieveSelf&scope=I 😭 🖉 🔧
Share) 👤 🔅
Google accounts
The site 192.168.0.104 is requesting access to your Google Account for the product(s) listed below.
Picasa Web Albums
If you grant access, you can revoke access at any time under 'My Account'. 192.168.0.104 will not have access to your password or any other personal information from your Google Account. Learn more
A This website has not registered with Google to establish a secure connection for authorization requests. We recommend that you continue the process only if you trust the following destination:
http://192.168.0.104/share/picasa/photos.php?command-retrieveSelf
Grant access Deny access

Mit der Wahl von **Grant access** werden Sie zum **ShareCenter Photo Manager** geleitet. Hier können Sie Fotos für das Album freigeben, das Sie bereits in Picasa Web haben, oder ein neues Album zur Freigabe erstellen. Wählen Sie unter **Albums** ein Album von der Dropdown-Liste und klicken Sie auf **Share**. Als Alternative dazu können Sie auch den Namen des neuen Albums eingeben und auf **Share** (Freigabe) klicken. Wenn Sie auf **Share** klicken, werden Ihre Dateien in Ihre Picasa-Webalben hochgeladen. Es wird dann eine anderes Fenster angezeigt, um den erfolgreichen Abschluss des Vorgangs zu bestätigen.

Hinweis: Sie müssen 'Fotos' (Picasa Webalben) auf Ihrem Google-Konto aktivieren.



> × 🐔 🕲 192.168.0.104/share/pic	isa/photos.php	A /
	and to an enable of	M 8
ShareCenter		
loading		
	The page at 192.168.0.104 says:	
	upioad successfully.	
	ОК	

Diaschau

Nachdem Sie Ihr **Album** erstellt haben, klicken Sie einmal darauf. Das führt Sie zur vollständigen Anzeige der Bilder in dem Album. Klicken Sie auf **Slideshow** (Diaschau). Je nach Größe und dem Abbildungsmaßstab Ihrer Bilder öffnet der Browser eine neue Registerkarte und bietet eine Vollbildansicht Ihrer Bilder im NAS. Am unteren Bildrand sehen Sie eine Leiste mit Informationen, wie Sie sich Ihr Album ansehen können.



unterstützt).

Diaschau-Symbolleiste

Die Symbolleiste besteht aus:

Wiedergeben (Schaltfläche): Klicken Sie darauf, um die Bilder der Gallerie anzuzeigen.

Fotoinformationen: Es werden der Name des Bildes und das Dateiformat angezeigt.

1/6 red-battery-512x512.png

Gallerie-Geschwindigkeitsschieberegler: Sie können anhand des Schiebereglers die Anzeigegeschwindigkeit bei der Diaschau zwischen langsam und schnell einstellen.

GPS-Information: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um GPS-Informationen über das Bild abzurufen (sofern Ihre Kamera diese Funktion

Cooliris-Link: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Bilder auf der Cooliris-Website anzuzeigen.

EXIF: Zeigt Detailinformationen zu dem Bild an (Dateiname, Größe, Datum, Auflösung, Kamera, Modell der Kamera, ISO-Wert (Filmempfindlichkeit), Belichtungszeit und Blendeneinstellung).

Rotation: Dreht das Bild um jeweils 90°.

Gallerie-Navigation: Bietet eine Pop-up-Anzeige aller Bilder in der Gallerie.



197









Cooliris

Cooliris ermöglicht Ihnen, Fotos und Bilder auf der Cooliris-Website freizugeben. Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, Bilder vom DNS-320L auf den Cooliris Server zu streamen. Details zur Freigabe von Fotos mit Coolris finden Sie unter www.cooliris.com/desktop.

Klicken Sie auf **Cooliris**, um Bilder nach **Cooliris** zu streamen. Auf **Cooliris** kann auch über die Fotogallerie zugegriffen werden. Sie müssen dazu das kostenlose Cooliris-Plugin auf Ihrem Browser installieren, bevor Sie es nutzen können.



Fotoalbum - Von NAS hochladen

Das ShareCenter ermöglicht Benutzern Bilder hochzuladen, die sich bereits auf dem NAS befinden. Bewegen Sie Ihre Maus über die Schaltfläche **Create** (Erstellen) unter **Photo Album**. Klicken Sie auf den Link **Upload from NAS** (Von NAS hochladen). Geben Sie einen **Albumnamen** und eine Beschreibung in den entsprechenden Feldern ein. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Create Album		×
Album Name	1	
Description		
	Next	Exit

Im nächsten Fenster werden die **logischen Laufwerke** (Volumes) auf Ihrem NAS angezeigt. Klicken Sie auf den Namen Ihres logischen Laufwerks und wählen Sie die Fotos auf der rechten Seite des Fensters. Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Volume_1 ONew	Select All			
	B			
	dollars.png	duplicate wi	earth_100985	earth_94306
	earth_globe	earth_globe	earth_globe	

Damit wird ein neues Fotoalbum erstellt.

ShareCenter [™] _{byD-Link}			
Home	Applications		
My Photos			
Photo Albums	Create V Edit Refresh		
Photo Galery			
	sam icons		

Fotogallerie

Die Fotogallerie bietet mehrere Optionen. Die Ordneransicht zeigt die Gallerie nach Ordner an, die Kalenderansicht nach Datum. Standardmäßig vorgegeben ist die Fotogallerie in der Ordneransicht. Klicken Sie auf den Ordner, um die Bilder innerhalb des Ordners auf Ihrem NAS anzuzeigen. Zeigen Sie sie in der Kalenderansicht an, um die Datumsangaben unter jedem Bild zu sehen. Sie können Ihren Bildschirm auch in der Fotogallerie aktualisieren, indem Sie auf Refresh (Aktualisieren) klicken.

ShareCenter	ShareCenter by D-Link
Home Applications Management	Home Applications Management
My Photos	My Photos
Photo Abums Cookins Refresh	Photo Albums Views V
Photo Galery	Photo Gallery
Volume_1	Pebruary 2011 Perch 2011 January 2012

Meine Dateien

Sie können auf Dateien im ShareCenter zugreifen, indem Sie auf das Symbol **Meine Dateien** im Fenster **My Folder** (Mein Ordner) unter **Home** klicken. **Meine Dateien** bietet Zugriff auf alle Dateien auf dem NAS.

Klicken Sie auf Meine Dateien.

Das Fenster **My Files** (Meine Dateien) bietet Ihnen eine Liste aller auf dem NAS erstellter **logischen Laufwerke**. Klicken Sie auf ein von Ihnen erstelltes **logisches Laufwerk**, um ein Verzeichnis mit den Dateien anzuzeigen.

ShareCenter ^{**} _{byD-Link} Home Applications Management	ShareCenter [®] y D Link Home	Applications Management			
My Folder	My Files				
	🔤 Volume_1	Up Upload Oownload Refresh Pathi	-	Turne	Mod Fed Tons
My Photos My Files		(1941)X		1.044	Province in ne
My Favorites Application					
No icons have been added to the My Favorites tab yet.					
The Application and Management tabs offer many useful features that can be easily added to this page.					
To add a favorite, right-click on the icon and select "Add to My Favorites", Use the Add/Remove button to add applications into the My Favorites section.					
	т. п. р	10 - I4 4 Page 1 of 1 ► ►I Q 1	Noitens		

Hochladen

Um weitere Dateien auf das ausgewählte logische Laufwerk hochzuladen, klicken Sie auf **Upload**. Um Dateien auf Ihrem Computer zu suchen und sie auf den NAS hochzuladen, klicken Sie auf **Select Files** (Dateien auswählen). Suchen Sie den Pfad der Datei, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf **Open** (Öffnen).

ShareCenter th y D-U Home	Applications Manageme	ant				Uploa	d:				×
Home Wy Fites Wolfmann II New	Applications Manageme	Refresh 5.55 KB 15.55 KB 182,79 KB 25,73 KB 25,73 KB 25,73 KB 28,35 KB 28,35 KB 28,35 KB 28,35 KB 28,35 KB 24,27 KB 945,00 KB	Type PhS Image JPEG Image JPEG Image JPEG Image JPEG Image JPEG Image JPEG Image JPEG Image CD/DVD Disk Image	Peoffed Time 2012-01-17 11:19:37 2012-01-17 11:19:37 2012-01-17 11:19:37 2012-01-17 11:19:37 2012-01-17 11:19:37 2012-01-17 11:19:37 2012-01-17 11:19:37 2012-01-13 11:39:50		Uploa	i d : ect Files				×
	, 20 • I< < Rage i of i ►)	▶ Deplaying 1 to 8 of	f 8 itores					Upload	Cancel	Exit	

Abschnitt 4 - Konfiguration

Klicken Sie auf **Upload**, um den Hochladevorgang zu starten. Klicken Sie dann auf **Exit**, um das Upload-Fenster zu schließen. Die Datei wird auf dem NAS aktualisiert und in der Verzeichnistabelle angezeigt.

Image: Subset with the house photols, 28002011 Organic & New folder Image: Subset with the house photols, 28002011 Image: Subset with the house photols,	n	and the second division of	-		ShareCenter [™]	k			
Organic V Newfolder Image by: Folder V P Faronite: Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Folder V Image by: Folder V Fole V Fole V Folder V F	🖉 🈼 « Pictures 🔸 iphone photos	_29052011 👻 🍫	Search iphone photos_29052011	2	Home	Applications Management	nt		
Formits Download Download Music Pictures <	nize 🔻 New folder								
Libraris Modified Time Documents Modified Time Music Music Pictures Modified Time Videos Modified Time Modified Time Modified Time Music Modified Time Pictures Modified Time Videos Modified Time Modified Time Modified Time Modified Time Modified Time Modified Time Modified Time Optimizer Modified Time Modified Time Modified Time <	iavorites Desktop Downloads Recent Places	ibrary _29052011	Arrange by: Folder -		My Files	Up Upload Download	Refresh		
Libraris Music Figure 1 Music Figure 2 Figur	E					Name	Size	Туре	Modified Time
Documents Music	ibraries		IMG_0007.J PG			delars.pro	16.55 KB	PNG Image	2012-01-17 11:19:37
Mox Mox 000000000000000000000000000000000000	Documents Music					duplicate with above section.jpg	182.79 KB	JPEG Image	2012-01-17 11:19:37
Videos MG_0003_J MG_0013_J MG_0013_J MG_0012_J PG PG<	Pictures					earth_100985.jpg	50.73 KB	JPEG Image	2012-01-17 11:19:37
Homegroup IMG_0013.J IMG_0013.J IMG_0013.J IMG_0013.J IMG_0015.J IMG_0017.J PG 1 coal Disk (C) File name: IMG_0007.JPG	Videos IMG_0008.J PG	IMG_0009.J IMG_0010.J PG PG	IMG_0011.J IMG_0012.J PG PG			earth_94306.jpg	31-22 KB	JPEG Image	2012-01-17 11:19:37
Montegroup Md 0013.J Md 0013.J Md 0013.J Md 0013.J Md 0017.J PG 2012.01-17 11:19:37 Computer 1 coal Disk (C) PG PG PG PG PG 2012.01-17 11:19:37 File name: Md 0007.JPG All Files (**) PG 2012.01-13 11:34:50						earth_globe_472.jpg	18.90 KB	JPEG Image	2012-01-17 11:19:37
IM6_0013J IM6_0015J IM6_0017J PG	lomegroup	The second secon	11 1 11			earth_globe_522.jpg	38.35 KB	JPEG Image	2012-01-17 11:19:37
Local Disk (C) File name: IMG_0007.JPG All Files (*.*)	omputer IMG_0013.J	IMG_0014.J IMG_0015.J	IMG_0016.J IMG_0017.J			earth_globe_546.jpg	14.27 KB	JPEG Image	2012-01-17 11:19:37
File name: IMG_0007.JPG All Files (*.*) Open Cancel Union	Local Disk (C:)			-		Sample.iso	846.00 KB	CD/DVD Disk Image	2012-01-13 11:34:50
		nge: 50	Open v Cancel	d Cancel Ext					

Herunterladen

Um Dateien vom NAS auf Ihren Computer herunterzuladen, wählen Sie die Datei aus, die Sie herunterladen möchten und klicken Sie auf **Download**. Je nach Download-Einstellungen Ihres Browsers lädt dieser die Datei automatisch herunter und legt sie an Ihrem festgelegten Speicherort ab.

© dlink-D3C828 × ← → C ↑ © 192.168.0.1 ShareCenter [™] D-Lin	+ 04/web/web_file/web_file_server.html k				Welcome, admin [Log out] 1
Home	Applications Managem	ent			
My Files Volume_1	Up Upload Download Path: Name Name 10 I	Refresh Size	Туре	Modified Time	If you do not have a local LAN connection your NAS but can access it over the inter- use the My Files application in t ShareCenter's Web UI in order to access a NAS file system in order to store a retrieve files. If your ShareCenter is install behind a NAT router you will need to forwe the HTTP ports in order to access ve ShareCenter My Files over the web. • Hints Whenever you cannot mount the networ shares of your NAS, use the My Files access the files using a browser over to internet. If the network, that yo ShareCenter is connected to, is using NA you will need to forward the port accr your router for access over the internet. • Help Up Button Left dick the Up button to go up (or ba one directory in the folder structure of to network share selected. Upload Button Select a destination folder in a network share by navigating in the folder view on the left. Then left click the Upload button open a diagoue window where you c browse to select af lie for download to your computer uploading to the selected destination folde Download Button Select a file for download to your computer uploading to the selected destination folde When you have found the file left click do in the folder and file leit in the center of f browsers on that it is highlighted in red. Th click on the Download button and save open the file as needed. Refresh Button Left click the Refresh button to update f folder and file view of the My Files.
					D-Lini
MG_0007.JPG					Show all downloads

Meine Favoriten (Anwendung)

Der Abschnitt 'My Favorites Application' (Meine Favoriten (Anwendungen)) ermöglicht Ihnen, dem Abschnitt 'Home' Applikationen oder Anwendungen hinzuzufügen, damit Sie leicht auf diese zugreifen können. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Favoriten Ihrer Anwendungen im Abschnitt 'Home' einzurichten.

ShareCenter [™] _{by D-Link} Home Applications Management
My Folder
My Photos My Files
My Favorites Application
Add / Remove
No icons have been added to the My Favorites tab yet.
The Application and Management tabs offer many useful features that can be easily added to this page.
To add a favorite, right-click on the icon and select "Add to My Favorites", Use the Add/Remove button to add applications into the My Favorites section.

Anwendungen hinzufügen

Klicken Sie auf **Add/Remove** (Hinzufügen/Entfernen), um **Anwendungen** hinzuzufügen. Klicken Sie auf das **Kontrollkästchen** unter jeder Anwendung, das Sie dem Fenster 'Home' hinzufügen möchten. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um fortzufahren.

Add / Remove M	y Favorite Applicat	ion Shortcut		×
Sehun Wizard	V Disk Management		Network	* II
		Management	Management	
Application Management	System Management	System Status	FTP/HTTP Downloads	•

Damit ist im Fenster 'Home' eine **Verknüpfung** (auch 'Shortcut' genannt) erstellt. Um auf die Anwendung zuzugreifen, klicken Sie einfach auf die entsprechende **Verknüpfung**.



Anwendungen

FTP/HTTP Downloads

Planen Sie Datei- und Ordnersicherungen von einem FTP-Server, Webserver oder einer lokalen Netzwerkfreigabe. Testen Sie immer die URL, bevor Sie die Änderungen übernehmen. Das gewährleistet einen erfolgreichen Download-Vorgang.

Category	Verwenden Sie die Optionsfelder, um den Servertyp zu
(Kategorie):	wählen, auf dem die Quelldateien/-ordner für die zeitlich
	eingeplanten Downloads abgelegt sind. Klicken Sie auf das
	HTTP-Optionsfeld, um anzugeben, dass die Quelldateien
	auf einem Webserver abgelegt sind oder klicken Sie auf das
	Optionsfeld FTP, wenn die Quelldateien/Quellordner sich
	auf einem FTP-Server befinden.

Login Method (Anmeldemethode): Geben Sie die Anmeldeinformationen für den Speicherort ein, der die Dateien enthält, die Sie einem Zeitplan entsprechend herunterladen möchten. Ist kein Kennwort erforderlich, wählen Sie **Anonymous** (Anonym). Wenn die Eingabe eines Kennworts nötig ist, wählen Sie **Account** (Konto) und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.





(Benutzername):

Password Geben Sie hier das Kennwort ein.

- (Kennwort):
- Type (Typ): Wählen Sie zum Herunterladen einer Datei oder eines Ordners je nach Bedarf entweder **File** (Datei) oder **Folder** (Ordner) von der Dropdown-Liste.
 - URL: Geben Sie die FTP/HTTP Site-Adresse für den zeitlich eingeplanten Download-Vorgang ein. Klicken Sie auf **Test**, um den Zugriff auf die Site-Adresse und die Datei bzw. den Ordner zu prüfen. Wenn Sie **File** (Datei) von der oben beschriebenen Dropdown-Liste gewählt haben, müssen Sie die gewünschte Datei, einschließlich der Dateierweiterung, im URL-Pfad angeben (zum Beispiel: http://Beispiel.com/ test/testdatei.txt).



Abschnitt 4 - Konfiguration

Save To (Speichern in):	Geben Sie auf den internen Laufwerken den spezifischen Zielspeicherort für die heruntergeladenen Dateien oder Ordner an. Klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um den Speicherort auf den internen Laufwerken auszuwählen.	Hodify Delete	•	Save To	Progress
Rename (Umbenennen):	Wenn die Datei nach dem Download vom angegebenen HTTP-/FTP-Server umbenannt werden soll, geben Sie den neuen Namen der Datei in dieses Feld ein.	10 V I < Page 1	of 1 🕨 🕨 🔇 No items		
Language (Sprache):	Wählen Sie im Dropdown-Menü die Sprache der Dateien oder Ordner aus, die Sie herunterladen möchten.				
When (Zeitpunkt):	Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit für den Download- Vorgang.				
Recurring (Periodisch):	Wenn Sie eine regelmäßig wiederkehrende Sicherung planen möchten, wählen Sie das gewünschte Intervall (täglich, wöchentlich oder monatlich) und den Zeitpunkt, zu dem die Sicherung gestartet werden soll.				
Schedule Download List (Liste der geplanten Downloads):	Hierwerden die ausstehenden und bereits abgeschlossenen Downloads aufgelistet. Für jedes Ereignis wird auch der aktuelle Status angezeigt. Außerdem steht eine Option zur Verfügung, mit der ein Download-Ereignis jederzeit gelöscht werden kann. Für jeden Vorgang wird eine aktuelle Download-Statistik angezeigt, sie enthält z. B. Prozentangaben zum Vorgangsstatus sowie die Download-Geschwindigkeit. Über eine entsprechende Schaltfläche können Sie darüber hinaus jederzeit die Liste aktualisieren.				

Status Speed Time

Ferne Backups

Mithilfe dieser Option können Sie Ihr ShareCenter auf einem anderen ShareCenter oder Linux-Server oder umgekehrt von einem fernen (remote) ShareCenter oder Linux-Server auf Ihrem ShareCenter sichern. Verwenden Sie die Schaltfläche **Create** (Erstellen) in der Liste der fernen Backups, um einen Assistenten zu starten, mit dessen Hilfe Sie die Remote Backup-Funktion konfigurieren können.

Enable remote backup service (Fernen Backup-Dienst aktivieren): Markieren Sie dieses Kästchen, um die Remote-Backup-Serverfunktionalität zu aktivieren, damit einem fernen (remote) NAS oder Linux-Server ein Backup von Ihrem oder auf Ihr ShareCenter möglich wird.

Hinweis: Wenn Sie diese Funktion Ihres ShareCenter nicht nutzen, lassen Sie dieses Kästchen unmarkiert, damit seine Leistungsfähigkeit nicht durch die zusätzliche Systembeanspruchung dieses Prozesses beeinträchtigt wird.

- Password
(Kennwort):Geben Sie hier ein Kennwort ein, das vom fernen
Client zum Zugriff auf Ihr NAS für ein Backup
verwendet wird.
- Remote Backups Dies ist die Liste der fernen Backup-Aufträge. list (Liste der fernen Backups):
- Create (Erstellen): Klicken Sie auf Create (Erstellen), um einen neuen fernen Backup-Auftrag auf Ihrem ShareCenter zu erstellen.
- Modify (Ändern): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Änderungen an Ihren bestehenden fernen Backup-Aufträgen in der Liste vorzunehmen. Sie müssen dazu zuerst den gewünschten fernen Backup-Auftrag auswählen und dann auf **Modify** (Ändern) klicken.
- Delete (Löschen): Um einen fernen Backup-Auftrag zu entfernen, wählen Sie den Auftrag in der Liste aus und klicken Sie dann auf **Delete** (Löschen).

Remote Backups	
	Remote Backup Server
Server	Enable remote backup service
Remote Backups	Password :
	Save Settings Don't Save Settings

Remote Backup	DS				
Create	Modify Delete				
Task	Schedule	Status	Enable / Disable	Backup Now	Recovery
10 💌 🛯 🗸	Page 1 of 1 F FI (2) No items				_

Create - Assistent (Assistent zur Erstellung neuer ferner (remote) Backup-Aufträge)

Wenn Sie auf die Schaltfläche **Create** (Erstellen) oberhalb der Fern-Backup-Liste klicken, wird ein Assistent aufgerufen, mit dessen Hilfe Sie einen neuen Fern-Backup-Auftrag konfigurieren können.

Welcome	Es werden die Schritte des Assistenten angezeigt.
(Willkommen):	

Welcome To Remote Backup Wizard
The Wizard will guide you through the steps of setup. Begin by dicking on Next.
1. Service type
2. Local settings
3. Remote settings
4. Schedule settings
5. Summary
Next Exit

Service Type NAS to NAS (NAS-zu-NAS): Backup vom lokalen NAS auf einen fernen NAS oder umgekehrt.

NAS to Linux (NAS-zu-Linux) Backup vom lokalen NAS auf ein Linux-Dateisystem oder umgekehrt.

Local to Remote (Lokal nach Fern): Gibt als Backup-Quelle den lokalen NAS an und den fernen NAS oder das Linux-Dateisystem als Ziel für die Backup-Dateien.

Remote To Local (Fern nach lokal): Gibt als Backup-Quelle den fernen NAS oder oder das Linux-Dateisystem an und den lokalen NAS als Ziel für die Backup-Dateien.

Service Type	×
Service type : O NAS to NAS O NAS to Linux	
Backup direction : Cocal to Remote Remote to Local	
Previous	Next Exit
Local Settings (Lokale Name, der später in der Fern-Backup-Liste aufgeführt wird. Einstellungen):

Folder Path (Ordnerpfad): Wählen Sie einen lokalen Freigabeordner oder eine Datei als Ziel oder Quelle für den Backup-Auftrag.

Remote Settings (Ferneinstellungen): **Remote IP:** Der Backup-Prozess verwendet das Rsync-Protokoll und muss die IP-Adresse des Zielursprungs oder Zielgeräts für das Backup kennen. Geben Sie die IP-Adresse des fernen NAS oder Linux-Dateisystems ein.

Password (Kennwort): Geben Sie das Kennwort ein, das vom fernen Backup-Server auf dem fernen NAS oder Linux-Dateisystem verwendet wird.

Enable Encryption (Verschlüsselung aktivieren): Durch Markieren dieses Kästchens wird die SSH-Verschlüsselung der Dateien aktiviert, die über das Netzwerk zwischen den lokalen und fernen Geräten übertragen (gesichert) werden.

Ignore existing file(s) (Vorhandene Datei(en) ignorieren):

Durch Markieren dieses Kästchens wird verhindert, dass der Backup-Prozess Dateien im Zieldateisystem überschreibt, die nicht Bestandteil der Backup-Dateien oder -Ordner sind. Es bleiben also alle möglicherweise vorhandenen Dateien im Zielsystem erhalten.

Inkrementelle Backup-Support-Nr. (#): Durch Markieren dieses Kästchens wird eine Mehrfach-Backup-Funktionalität zu eingeplanten Zeiten bereitgestellt. Das erste Backup in einer inkrementellen (schrittweise durchzuführenden) Serie erfasst alle Dateien für das Backup. Nachfolgende Backups sind dahingehend inkrementell, das nur die Dateien und Ordner gesichert werden, die in der Backup-Quelle seit dem letzten inkrementellen Backup geändert wurden. Bei jedem inkrementellen Backup wird eine vollständige Momentaufnahme der Backup-Quelle erstellt. Nur das erste Backup enthält jedoch alle ursprünglichen Dateien und Ordner. Die nachfolgenden Backups in der inkrementellen Serie enthalten neue Dateien und Ordner plus Links zum ersten inkrementellen Backup.



Remote S	Settings(NAS to NAS)		×
Remote IP : Password : Incrementa	2.68.0.53 ••••••• ryption ting file(s) al backup support Num : 03 💌		
Previou	5	Next	Exit

Remote Settings (Ferneinstellungen): Remote Path (Ferner Pfad): Verwenden Sie die Schaltfläche Browse (Durchsuchen) und wählen Sie den Dateisystempfad (Ordner) zum fernen Ziel- oder Quellensystem für das Backup.

Schedule Settings (Zeitplaneinstellungen):

Schedule Mode (Zeitplanmodus):

Manual (Manuell): Wählen Sie Yes (Ja), um das Backup bei Beendigung des Assistenten sofort zu starten, oder No (Nein), um das Backup manuell von der Fern-Backup-Liste zu starten.

Once (Einmal) - Wählen Sie diese Option, um das Fern-Backup einmal zu einer hier angegebenen Zeit auszuführen.

Scheduled (Eingeplant): Wählen Sie diese Option, um einzurichten, dass das Backup täglich, wöchentlich oder monatlich einem spezifischen Zeitplan entsprechend ausgeführt wird.





Abschnitt 4 - Konfiguration

Klicken Sie auf Finish (Fertig stellen), wenn Sie mit den von Ihnen Finish (Fertig vorgenommenen Einstellungen für den erstellten Backup-Auftrag stellen): zufrieden sind. Klicken Sie andernfalls auf **Previous** (Zurück), um ggf. Änderungen Ihrer Einstellungen vorzunehmen. Möchten Sie jedoch die Konfiguration beenden, ohne einen Remote-Backup-Auftrag hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf Exit (Beenden).

Remote Task: Der Name des Fern-Backup-Auftrags. Schedule (Zeitplan): Die Zeit für die Ausführung des Auftrags.

Backups list (Liste der fernen **Backups):**

- **Status:** Der aktuelle Status, der wie folgt angegeben sein kann: • Bereit - der Remote-Backup-Auftrag kann ausgeführt werden.
- Abgeschlossen der Remote-Backup-Auftrag wurde vollständig und erfolgreich ausgeführt.
- Fehlgeschlagen der Remote-Backup-Auftrag ist während der Ausführung fehlgeschlagen.

Enable/Disable (Aktiv./Deaktiv.):Wird ein roter Kreis angezeigt, ist der Remote-Backup-Auftrag aktiviert. Wenn Sie auf die rote Schaltfläche klicken, wird der Fern-Backup-Auftrag deaktiviert und die Schaltfläche zeigt dann ein grünes Dreieck an. Wenn Sie dann auf die Schaltfläche mit dem grünen Dreieck klicken, wird der Auftrag wieder aktiviert.

Backup now (Jetzt Backup erstellen): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Auftrag sofort auszuführen (sofern der Auftrag aktiviert ist).

Recovery (Wiederherstellung): Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Backup-Dateien und Ordner in das Quell-Dateisystem vom Backup-Zielsystem zurückgeschrieben (eine Vorgangsumkehr).

Navigationsschaltflächen: Verwenden Sie diese Schaltflächen, um sich in der Liste nach oben oder unten zu bewegen, wenn mehrere Aufträge konfiguriert sind.

Refresh (Aktualisieren): Klicken Sie auf diese Schaltfläche während eines Backup- oder Wiederherstellungsprozesses, um den Fortschritt anzuzeigen. Es wird dann der Statusbalken aktualisiert.

Finish

The setting is complete. Click Finish to save the current settings

Task	001
Service type	NAS to NAS
Backup direction	Remote to Local
Remote IP	2.68.0.53
Encryption	Yes
Keep exist file(s)	Yes
Incremental backup	Num:3
Schedule	01 /01 00 :00
	Previous Finish Exit

Create	Modify	Delete					
د :	Schedule			Status	Enable / Disable	Backup Now	Restore
	01/01 00:00			Ready		li in the second	
	- 1						
	Page 1	of 1 🕨 陆 🐧	Displaying 1 to	1 of 1 items			

Lokale Backups

Sie können lokale Datei- und Ordnersicherungen von der lokalen Netzwerkfreigabe des Geräts oder vom lokalen Computer planen. Testen Sie immer die URL, bevor Sie die Änderungen übernehmen. Das gewährleistet einen erfolgreichen Download-Vorgang.

Category (Kategorie): Verwenden Sie die Optionsfelder, um die Backup-Methode zu wählen. Besteht Ihr NAS-Gerät aus zwei logischen Laufwerken, können Sie auf das Optionsfeld Internal Backup (Internes Backup) klicken, um die Daten von dem ersten logischen Laufwerk auf dem zweiten und umgekehrt zu sichern. Über die Option "Internal Backup" können Sie auch einen Ordner auf einem logischen Laufwerk in einem anderen Ordner auf demselben logischen Laufwerk sichern; verschachtelte Ordner auf demselben logischen Laufwerk sind jedoch nicht zulässig. Wenn Sie die Daten, die sich auf Ihrem PC oder einem anderen NAS-Gerät befinden, auf Ihrem NAS-Gerät sichern möchten, klicken Sie auf das Optionsfeld 'LAN Backup'. Login Method Geben Sie die Anmeldeinformationen für den Speicherort (Anmeldemethode): ein, der die Dateien enthält, die Sie einem Zeitplan entsprechend herunterladen möchten. Ist kein Kennwort erforderlich, wählen Sie Anonymous (Anonym). Wenn die Eingabe eines Kennworts nötig ist, wählen Sie Account (Konto) und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein. Diese Option ist nur für LAN-Backups verfügbar. Geben Sie hier den Benutzernamen ein. Username (Benutzername): Password (Kennwort): Geben Sie hier das Kennwort ein. Type (Typ): Wählen Sie File (Datei) oder Folder (Ordner), je nachdem, was Sie herunterladen oder sichern möchten.

- URL: Geben Sie die URL der Website oder des Servers ein, von der bzw. dem aus Sie eine Übertragung initiieren möchten. (z. B. Volume_1/Test oder \\192.168.0.32\Volume_1\Test\ test.txt).
- Save To (Speichern in): Geben Sie ein gültiges Ziellaufwerk auf dem ShareCenter ein oder klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um das Ziel auszuwählen.



Rename (Umbenennen):	Geben Sie hier den neuen Dateinamen ein.
When (Zeitpunkt):	Geben Sie den Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) ein, an dem die geplante Sicherung oder der geplante Download gestartet werden soll.
Recurring Backup (Periodisches Backup):	Geben Sie das Intervall und die Uhrzeit ein, in dem bzw. zu der das Backup oder der Download unbeaufsichtigt ausgeführt werden soll.
Incremental Backup (Inkrementelle Sicherung):	Standardmäßig befinden sich alle lokalen Backups und Datei-/Ordner-Downloads im Überschreibungsmodus, d. h. dass identische Dateien im Zielordner mit den Quelldateien überschrieben werden. Wenn Sie das inkrementelle Backup aktivieren, vergleicht Ihr ShareCenter identische Dateinamen in der Quelle und am Ziel. Dateien werden nur überschrieben, wenn die Quelldateien aktueller sind.

Time Machine

Hier können Sie das ShareCenter als Backup-Ziel in der Mac OS[®] X Time Machine konfigurieren. Dazu ist der AFP-Dienst erforderlich. Er wird automatisch ausgeführt, sobald die Funktion aktiviert ist.

Enable Time Klicken Sie darauf, um die Time Machine-Funktion zur Machine (Time Arbeit mit einer Mac OS® X Time Machine zu aktivieren		Time Machine				
Machine Machine aktivieren):	Die entsprechenden Time Machine-Einstellungen werden bei Markierung dieses Kästchens angezeigt.		ocal Backups	Time Machine Enable/Disable		
Time Machine Settings list (Time Machine- Einstellungenliste):	lst eine Liste der Zielordner in den Netzwerkfreigabebereichen, die dem Time Machine- Backup zugeordnet sind.	Ti	me Machine	Enable Time Machine		
New (Neu):	Fügt einen NAS-Ordner als ein Time Machine-Ziel hinzu.					
Delete (Löschen):	Löscht einen als Time Machine-Ziel erstellten NAS- Ordner.) Tir	me Machine Settings New Delete Remove All Network Sha	res		
Remove all Network Shares (Alle Netzwerkfreigaben entfernen):	Löscht alle in der Liste als Time Machine-Ziele konfigurierten NAS-Ordner.	s	Path			

10 V I Page 1 of 1 F I Q No items

USB-Backups

In diesem Abschnitt können Sie das ShareCenter so konfigurieren, dass es zu einem Backup-Ziel für ein USB-Gerät wird, das mit Ihrem DNS-320L verbunden ist.

MTP Backups (Media Transfer Protocol) sichern grundsätzlich digitale Medieninhalte von einem MTP kompatiblen USB-Gerät wie z. B. digitale Kameras, MP3 Player und Smartphones auf Ihrem ShareCenter. USB Backups ermöglichen Ihnen, Daten von einem USB-Speichergerät auf dem ShareCenter oder von dem ShareCenter auf einem USB-Speichergerät zu sichern.

USB Backups	
Local Backups Time Machine USB Backups	MTP Backups Enable Destination Volume_1 Browse Status Save Settings Don't Save Settings VSB Backups

MTP-Backups

MTP	Klicken Sie auf Enable (Aktivieren), um es Ihrem
Backups:	ShareCenter zu ermöglichen, digitale Medieninhalte
	von einem MTP USB-Gerät zu kopieren.

DestinationKlicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um einen
Ordner auf Ihrem ShareCenter zu wählen, auf dem
die Backup-Daten gespeichert werden sollen.

Status: Zeigt den aktuellen MTP Backup-Status an.

Klicken Sie auf **Save Settings** (Einstellung speichern), um die MTP-Backups-Einstellungen zu speichern.

ShareCenter	Link
My Favorites	Applications Management
USB Backups	
Local Backups Time Machine USB Backups	MTP Backups Enable Disable Destination Volume_1 Browse Status Save Settings Don't Save Settings VSB Backups

USB-Backups

- USB Klicken Sie auf **Enable** (Aktivieren), um es Ihrem Backups: ShareCenter zu ermöglichen, Daten von einem USB-Speichergerät oder auf ein USB-Speichergerät zu kopieren.
- Category Wählen Sie entweder **USB to NAS** (Backup vom USB-(Kategorie): Speichergerät auf das ShareCenter) oder **NAS to USB** (Backup vom ShareCenter auf das USB-Speichergerät).

Source Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), um einen Ordner (Quelle): als Quellordner für die Backups auszuwählen.

- DestinationKlicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um einen Ordner
(Ziel):(Ziel):als Zielordner für die Backups auszuwählen.
- Type (Typ):Wählen Sie Copy (Kopieren), um einen neuen Ordner
im Zielordner zu erstellen. Wählen Sie Synchronize
(Synchronisieren), um alle Dateien im bestehenden USB-
Ordner (mit dem Namen USBDisk1_1) zu überschreiben.

Status: Zeigt den aktuellen USB Backup-Status an.

Klicken Sie auf Save Settings (Einstellung speichern), um die USB-Backups-Einstellungen zu speichern.



MTP Backup-Prozess

1. Schließen Sie ein MTP USB-Gerät an den USB-Port auf der Rückseite des Geräts an. Der DNS-320L wird in den Backup-Modus versetzt, wenn MTP Backups in den MTP Backup-Einstellungen aktiviert wurde.

2. Betätigen Sie die **USB**-Taste, um den Backup-Vorgang zu starten. Die blaue USB LED blinkt kurz, um anzuzeigen, dass das Backup im Gange ist. Das ShareCenter erstellt einen neuen Ordner im Zielordner, den Sie in den MTP Backups-Einstellungen gewählt haben, und kopiert alle Mediendateien vom MTP USB-Gerät in diesen Ordner. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die USB LED so lange blau erleuchtet, bis die Verbindung zu dem Gerät getrennt wird.

ShareCenter (h) *←*





3. Gehen Sie zu System Management (Systemverwaltung), USB Devices (USB-Geräte). Unter USB Storage Information (USB-Speicherinformationen) werden Details zu dem Gerät angezeigt, das Sie an den DNS-320L angeschlossen haben. Sie können ein Android-Gerät anschließen, sollten aber USB-Debugging aktivieren.

4. Wenn das Backup abgeschlossen ist, blinkt die blaue LED nicht mehr, sondern leuchtet nun durchgehend blau. Drücken Sie auf die USB-Taste auf der Vorderseite und halten Sie sie gedrückt. Der DNS-320L hängt das Gerät aus.





USB Backup-Prozess

1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Port auf der Rückseite des Geräts an. Erst blinkt die LED, leuchtet dann durchgehend, sobald das Gerät für ein Backup betriebsbereit ist, sofern 'USB Backups' in den USB-Backups-Einstellungen aktiviert wurde.



2. Betätigen Sie die **USB**-Taste, um den Backup-Vorgang zu starten. Die LED beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass das Backup im Gange ist. Das ShareCenter kopiert oder synchronisiert alle Dateien vom Quellordner auf den Zielordner. Hinweis: Es erscheint kein Warnhinweis, um anzuzeigen, dass alle Daten auf dem Zielordner automatisch gelöscht werden. 3. Wenn das Backup abgeschlossen ist, blinkt die blaue LED nicht mehr, sondern leuchtet nun durchgehend blau. Um das USB Speichergerät auszuhängen, können Sie auf der Vorderseite des DNS-320L die USB-Taste drücken und sie halten oder das Menü USB Devices (USB-Geräte) der Systemverwaltung (Symbol) auf der Registerkarte Management der webbasierten grafischen Benutzeroberfläche des Geräts aufrufen. Klicken Sie zur Anzeige der USB-Speicherinformationen auf die blaue Pfeilschaltfläche. Klicken Sie auf Unmount, um das USB-Gerät ordnungsgemäß auszuhängen und auszuwerfen.



P2P-Downloads Einstellungen

Mithilfe der Optionen in diesem Menüs können Sie die P2P-Download-Managementeinstellungen konfigurieren.

P2P: Wählen Sie **Enable** (Aktivieren) oder **Disable** (Deaktivieren).

Im vorgesehenen Block können Sie den

Download Schedule (Download-Zeitplan):

ownload-Zeitplan): Zeitplan für die Ausführung der P2P-Downloads konfigurieren. Markieren Sie einfach das Start- und Stop-Kästchen für den gewünschten Tag und die gewünschte Uhrzeit.

- Auto Download: Hier können Sie die Option for automatische Downloads aktivieren oder deaktivieren.
- Port Settings (Port-Einstellungen) Hier können Sie wählen, ob das Gerät einen Port für eingehende Verbindungen automatisch wählen soll, oder Sie konfigurieren einen solchen Port manuell.
 - Seeding: Wählen Sie eine der drei Seeding-Optionen.

Torrent-Datei gespeichert wird.

Torrent Save Path (Torrent-Speicherpfad):

Encryption (Verschlüsselung):

Bandwidth Control Sie (Bandbreitenkontrolle): ma

aktivieren oder deaktivieren. Sie können die maximale Download- und

Zeigt das logische Laufwerk an, wo die

Hier können Sie die Verschlüsselung

maximale Upload-Rate manuell festlegen. Geben Sie - 1 ein, um das entsprechende Feld auf **unlimited** (unbegrenzt) zu setzen.



	O Stop seeding when meet		%
Torrent Save Path			
Encryption	Enable	O Disable	
Bandwidth Control	Maximum Download Rate (Kb/S)	-1	Default:-1 (Unlimited)
	Maximum Upload Rate (Kb/S)	-1	Default:-1 (Unlimited)
Save Settings	Don't Save Settings		

Downloads

Hier können Sie Torrents hinzufügen und die P2P-Download-Listen anzeigen.

Add Torrent from URL (Torrent von URL hinzufügen):	In dem bereitgestellten Feld können Sie einen Link zu einer ins Internet gestellten Torrent-Datei kopieren und einfügen. Die Torrent-Datei wird dem P2P-Download-Manager hinzugefügt und Ihre Dateien werden heruntergeladen.	
Add Torrent from File (Torrent von Datei hinzufügen):	Hier können Sie nach einer auf Ihren PC heruntergeladenen Torrent-Datei suchen.	
P2P Downloads list (P2P-Downloads-Liste):	In diesem Fenster werden alle aktiven Tasks angezeigt.	
Remove Completed (Abgeschlossene Downloads entfernen):	Durch Klicken auf Remove Completed entfernen Sie die beendeten Downloads. Gelegentlich ist die Identifizierung beendeter Aktivitäten, z. B. bei mehreren Downloads, nicht ganz leicht. Diese Option macht es dem Benutzer leichter, beendete Downloads durch ein einfaches Klicken von der Liste zu entfernen.	
Detail:	Wenn Sie auf Details klicken, können Sie die Dateien anzeigen, die für jeden Torrent heruntergeladen werden.	
Top, Up, Down, Bottom (Oben, Nach oben, Nach unten, Unten)	Die Schaltflächen Oben, Nach oben, Nach unten und Unten ermöglichen Ihnen, das ausgewählte P2P-Download in der Task-Liste zu verschieben. Die Downloads oben auf der Liste haben eine höhere Priorität als die darunter.	
Delete (Löschen):	Mit der Schaltfläche Delete (Löschen) können Sie einen ausgewählten Download entfernen. So entfernen Sie nicht nur die Torrent-Datei, sondern auch die teilweise heruntergeladenen Dateien.	R

P2P Downloads							
Add Torrents From URL							
	Add	Torrent					
Add Torrent From File							
	Browse	e Add Torrent					
Remove Completed Detail	Тор Up	Down Bot	tom C	Delete			
Name			Priority	Size	Progress	Status	DL/UL Speed
10 💌 🖌 🖌 Page 1 of 1 🕨	►I 🔇 No items						

Start/Stop (Starten/ I Stoppen): Stoppen

Mithilfe der Schaltflächen Start und Stop können
 Sie ausgewählte P2P-Downloads in der Task-Liste starten und stoppen.

- Navigation: Im unteren Bereich des Fensters mit den P2P-Aufgaben befinden sich mehrere Navigationssteuerelemente. Wenn mehrere Aufgaben vorhanden sind, können Sie mithilfe des Dropdown-Menüs auswählen, wie viele Aufgaben angezeigt werden. Außerdem können Sie zwischen Seiten navigieren, wenn die Liste aus mehreren Seiten besteht.
- Refresh (Aktualisieren): Durch Klicken auf **Refresh** (Aktualisieren) können Sie die P2P-Task-Liste aktualisieren, so dass sie immer auf dem neuesten Stand ist.

Meine Dateien

Wenn Sie die Netzwerkfreigaben Ihres NAS nicht mounten (einbinden) können, verwenden Sie 'My Files' (Meine Dateien), um auf die Dateien mithilfe eines Browsers über das Internet zuzugreifen. Verwendet Ihr Netz, mit dem Ihr ShareCenter verbunden ist, NAT (Network Address Translation), müssen Sie den HTTP Port 80 über Ihren Router für den Zugriff über das Internet weiterleiten.

- **Up (Nach oben):** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Up** (Nach oben), um eine Verzeichnisebene in der Ordnerstruktur der ausgewählten Netzwerkfreigabe nach oben zu gehen.
 - Upload Wählen Sie einen Zielordner in einer Netzwerkfreigabe, (Hochladen): Wählen Sie in der Ordneransicht auf der linken Seite entsprechend navigieren. Klicken Sie dann auf **Upload** (Hochladen), um ein Dialogfenster zu öffnen, wo Sie nach der Datei auf Ihrem Computer suchen können, die Sie in den ausgewählten Zielordner hochladen möchten.
 - Download: Wählen Sie eine Datei zum Herunterladen auf Ihren Computer, indem Sie in der Ordneransicht auf der linken Seite entsprechend navigieren. Wenn Sie die Datei gefunden haben, klicken Sie im Ordner darauf. Ihre Auswahl wird rot hervorgehoben angezeigt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Download** (Herunterladen) und speichern oder öffnen Sie die Datei je nach Bedarf.

RefreshKlicken Sie auf Refresh (Aktualisieren), um den Ordner zu
aktualisieren und die Dateien in 'Meine Dateien' anzuzeigen.

Download: Lädt die Datei auf Ihren Computer.

Copy (Kopieren): Kopiert die Datei in die Zwischenablage und öffnet einen Assistenten, mit dessen Hilfe Sie den Ordner wählen können, in den die Datei eingefügt werden soll. Klicken Sie nach Wahl des Ordners auf **OK**, um die Datei in diesen Ordner zu kopieren.

Move
(Verschieben):Verschiebt die Datei in einen neuen Ordner auf dem
Datenträger.Delete (Löschen):Löscht die ausgewählte Datei auf dem Datenträger.RenameErmöglicht Ihnen, der Datei einen neuen Namen zu geben.

Properties Zeigt die Eigenschaften der Datei an, wie z. B. Eigentümer, (Eigenschaften): Zugriffsrechte und Zeit der Änderung.



Up Upload Download Refresh Volume_2/music/blues/						
Name	Size		Туре	Modified Time		
13 Blow Wind Blow.mp3	4.14 MB		MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:23:04 2000 📤		
13 Testify (Live).mp3	5.36 MB		MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:17:45 20		
Download			MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:29:20 2000		
14 Mary Had A Little Lamb (Live).			MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:17:48 2000 🗏		
14 My Daddy Rocks Me With One 💮 Delete			MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:29:23 2000		
14 To Make Somebody Happy.mp			MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:23:08 2000		
15 Before You Accuse Me (Take A cookings			MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:23:12 2000		
15 Stavin' Chain.mp3	3.30 MB		MP3 Audio File	Sat Jan 1 00:29:25 2000		
<	1111			>		
10 💌 I i Page 10 of 14 🕨 M Displaying 91 to 100 of 131 items						

(Umbenennen):

Amazon S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) ist ein von AWS (Amazon Web Services) angebotener online Speicherdienst im Internet. Er stellt eine einfache Webdienst-Schnittstelle bereit, die zum Speichern und Abrufen einer beliebigen Datenmenge zu jeder Zeit und von überall im Internet von Daten genutzt werden kann. Mit Amazon S3 können Sie die Daten von Ihrem DNS-320L auf Amazon S3 hochladen oder die von Amazon S3 auf Ihren DNS-320L herunterladen.

azon S3	Create	Modify Delete				
	Task	Schedule	Status	Enable / Disable	Backup Now	Restore
	work	Manual	Error		•	

AWS-Konto erstellen

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie den folgenden Link für die Amazon-Webdienste: http://www.aws.amazon.com/s3. Klicken Sie dann oben auf der Seite auf den Link "Legen Sie ein AWS-Konto an". Folgen Sie den Anweisungen zur Erstellung Ihres AWS-Kontos.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Sign Up for Amazon S3"** (Für ein kostenloses Konto bei Amazon Web Services anmelden) und folgen Sie den Anweisungen, um die gewünschte Speicherleistung zu wählen und Ihr Amazon S3 Konto einzurichten.

Es werden Ihnen die folgenden Schlüssel als Anmeldedaten zum Zugriff auf das Konto bereitgestellt:

1. Zugriffsschlüssel-ID 2. Geheimer Zugriffsschlüssel

Legen Sie diese Schlüssel an einem sicheren Ort ab, weil Ihr ShareCenter sie zur Erstellung von Backup- und Wiederherstellungsaufträgen auf dem und von dem Amazon S3 Cloud Speicher benötigt.

Create (Erstellen)

Durch Klicken auf **Create** (Erstellen) wird ein Assistent gestartet, mit dessen Hilfe Sie entweder einen ShareCenter-Backup- oder Wiederherstellungsauftrag (Job) von und zum Amazon S3 Cloud Speichersystem erstellen können. Die Einplanung für die Ausführung des Auftrags kann einmal, zeitlich oder manuell erfolgen. Sie brauchen die folgenden Konfigurationsdaten zur Erstellung eines Backup-/ Wiederherstellungsauftrags:

Welcome To Amazon S3 Settings	×
In each step click the Next button when you are satisfied with the settings, click the Previous but to go back one step, and click the Exit button to leave the wizard without saving any settings.	ton
1. Job Name Settings.	
2. Remote Settings.	
3. Server Type.	
4. Local Settings.	
5. Schedule Settings.	
6. Summary.	

Schritt 1: Auftragsnamen-Einstellungen

Geben Sie ein aus 16 Zeichen bestehenden Namen ein, der den Backup-/Wiederherstellungsauftrag identifiziert.

Step 1: Job	Name Settings
Input a 16 character created. The string o	r string that identifies either the upload to cloud or download from cloud job to be cannot contain spaces and the following characters are allowed: a-z, A-Z, 0-9.
Job Name	Job1
Previous	Next Exit

Schritt 2: Ferneinstellungen

Access Key ID (Zugriffsschlüssel-ID): Geben Sie die Ihrem Amazon S3 zugeordnete Zugriffsschlüssel-ID ein, die es Ihnen ermöglicht, auf Ihren Amazon S3 Cloud-Speicher zuzugreifen.

Secret Access Key (Geheimer Zugriffsschlüssel): Geben Sie Ihren geheimen Zugriffsschlüssel ein, um auf Ihren Amazon S3 Cloud-Speicher zuzugreifen.

Remote Path (Ferner Pfad): Geben Sie einen neuen oder bereits existierenden Amazon S3 Bucket-Namen ein.

Region:Wählen Sie die Region im Dropdown-Menü aus.

Step 2: Remote Settings

Input your Amazon S3 assigned Access Key ID and Secret Access Key which will allow your ShareCenter access to your Amazon S3 Cloud Storage. In the Remote Path field, input a new or already existing Amazon S3 Bucket name. This is a folder on the Cloud Storage that your data will be written to or read from. Finally select the appropriate region which will give you the best service for reading from or writing to the Amazon S3 Cloud.

Access Key ID					
Secret Access Key					
Remote Path					
Region	United States	*			
Previous			Next	Exit	
					_

Step 3: Serve	er Type
In the Type drop-dov S3 Cloud and choose I ShareCenter.	wn menu choose Upload if you wish to backup ShareCenter data to the Amazon Download if you wish to backup data from the Amazon S3 Cloud to the
In the Backup Type target folder with the folder containing the e to write over files with	drop-down menu choose Overwrite Existing Files to write over any files in the source files that have identical names. Choose Full Backup to create a separate entire backup data for each time the job is executed. Choose Incremental Backup n source files that are newer than the target folder files.
Type	
Backup Type	Overwrite existing file(s)
Previous	Next Exit

Schritt 3: Servertyp

Type (Typ):Wählen Sie **Upload** (Hochladen) oder **Download** (Herunterladen) im Dropdown-Menü.

Backup-Typ: Wählen Sie Overwrite Existing Files (Vorhandene Dateien überschreiben), Full Backup (Vollständiges Backup) oder Incremental Backup (Inkrementelles Backup) vom Dropdown-Menü.

Schritt 4: Lokale Einstellungen

Verwenden Sie den **Browser**, um den Pfad zum Standort der Dateien im ShareCenter zu suchen, die entweder auf die Amazon S3 Cloud oder von der Amazon S3 Cloud gesichert oder wiederhergestellt werden sollen.

Step 4: Lo	cal Settings 🛞
In the Local_Pa directory for the	th field input the full path name to the folder that will be either the source or target job. For e.g. Volume_1/backup_docs
Local Path	Browser
Previous	Next

Schritt 5: Zeitplaneinstellungen

Wählen Sie den **Zeitplanmodus** für die Zeit der Auftragsausführung. Sie können **Manual** (Manuell) (jetzt oder später von der Auftragsliste), **Once** (Einmal) (an einem vorbestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit) oder **Scheduled (Eingeplant)** (täglich zu einer bestimmten Zeit) wählen.

Step 5: Schedule Settings	
Select the appropriate Schedule Mode to set when the job is to be executed. Click on Manual to start the job later using a button that must be manually clicked on. Click on Once to schedule a date and time to run the job one time only. Click on Schedule to set a daily time when the job is to be run.	
Schedule mode 💿 Manual 🔿 Once 🔿 Schedule	
Do you want to run this backup job now ?	
⊙ Yes ○ No	
Previous Next Exit	

Ändern (Schaltfläche)

Sobald ein Auftrag erstellt ist, können Sie mithilfe der Schaltfläche **Modify** (Ändern) alle weiter oben im Abschnitt **Erstellen (Schaltfläche)** beschriebenen Einstellungen ändern. Klicken Sie einfach auf den erstellten Auftrag in der Amazon S3 Tabelle. Der entsprechende Text wird rot angezeigt. Klicken Sie dann auf **Modify** (Ändern), um die Auftragseinstellungen in einem aufgerufenen Assistenten zu bearbeiten.

Hinweis: Der Auftragsname (Job-Name) kann nicht geändert werden.

Löschen

Mithilfe der Schaltfläche **Delete** (Löschen) können Sie jeden in der Amazon S3 Tabelle aufgelisteten Backup- oder Wiederherstellungsauftrag löschen. Klicken Sie einfach auf den erstellten Auftrag in der Amazon S3 Tabelle. Der entsprechende Text wird rot angezeigt. Klicken Sie dann auf **Delete** (Löschen), um den Auftrag von Ihrer ShareCenter-Konfiguration zu entfernen

Aktiv./Deak. (Spalte)

Dieses Feld der Aufträge steuert, ob der Auftrag ausgeführt wird oder nicht. Zeigt die Schaltfläche ein grünes Dreieck, führt ein Klicken darauf zur Ausführung des Auftrags. Wird auf der Schaltfläche ein rotes Quadrat angezeigt, führt ein Klicken darauf zur Deaktivierung der Auftragsausführung.

Amazon 53							
Create	Modify	Delete					
Task	Schedule			Status	Enable / Disable	Backup Now	Restore
job1	Manual			Error		i.	
10 🔽 🛃	Page 1	of 1 🕨 🕨	Dicolaving 1	to 1 of 1 items			
	i luge I		An Disbighing 1	to ror ritems			

mydlink

Der mydlink-Dienst bietet Benutzern des DNS-320L einen Cloud-Dienst. Stellen Sie eine Verbindung zum mydlink-Dienst von jedem beliebigen Ort und mit jedem beliebigen Betriebssystem her. Falls Sie keine Verbindung direkt vom DNS-320L zu dem Dienst herstellen, öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie www.mydlink.com ein. Melden Sie sich auf der Seite 'Home' auf Ihrem Konto an.



Global D-Link | About mydlink | Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us Copyright©2008-2012 D-Link Corp. All rights reserved.

mydlink-Verifizierung

Prüfen Sie den Eingang Ihrer E-Mail und klicken Sie auf den Weblink, um das mydlink-Konto zu aktivieren.



mydink ist verifiziert

mydlink				FAQ Support	rt Language: English¥
My Devices My Pro	file				News
Your e-mail address has been Please check and update your	verified. profile information below.				Support Setup wizard User manual
Sign-in information E-mail Address *Current Password	Make in the Content of the Content o	V Verified			Firmware Quick Installation Guide GO
Profile information	Required if making changes to profile.				mydlink mydlink en mebile
First Name Gender Language Country	Male Female English • United States •	Last Name Date Of Birth	1900 💌 January	• 01 •	
Address				_	

mydlink JVM (Java Runtime Machine)

Bei Anmeldung in Ihrem Konto benötigen Sie JVM (Java Runtime Machine). Es werden Anweisungen auf dem Bildschirm angezeigt, damit Sie sie herunterladen können.



Global D-Link | About mydlink | Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us Copyright©2008-2012 D-Link Corp. All rights reserved.

Abschnitt 4 - Konfiguration

Zur Installation der Java Runtime Machine sind einige Schritte erforderlich. Befolgen Sie die Anweisungen:



Führen Sie nach Installation der Java Runtime Machine die mydlink-Anwendung aus und geben Sie das Kennwort ein.



Sobald Sie eine Verbindung hergestellt haben, können Sie Ihren vorhandenen Speicher in der Cloud und den DNS-320L anzeigen. Sie können Dateien auch mithilfe Ihres Browsers hochladen und herunterladen, neue Ordner erstellen, Ordner umbenennen und löschen.



Global D-Link | About mydlink | Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us Copyright©2008-2012 D-Link Corp. All rights reserved. Klicken Sie auf **Volume 1** (Logisches Laufwerk 1), um seinen Inhalt anzuzeigen. Hier können Sie einen **neuen Ordner** erstellen, **Dateien hochladen und herunterladen** sowie Dateien **löschen** und **umbenennen**.

mydlin	ĸ				FAQ Supp Welcon	ort Language: English▼ ne, Microfiu Sign out
My Devices	My Profile					News
DNS-320L 44441518	File Set	ttings lume_1 > Media Contents			0% used (635MB of 290GB)	Support Setup wizard User manual Firmware
	Upload	Download New Folder Delete R	Rename		C	O ^O Quick Installation Guide
		Name 🔻	Туре	Size	Modified Date & Time	GO 🖬
	V 😫	[MV][SAMSUNG HD Demo]	Video	277354 KB	2012-04-13 14:59:56	mydlink
	[] [wonder girls - Nobody (MV版	Video	42225 KB	2012-04-13 14:59:59	mydlink on mobile
	E 📔	Wonder Girls - NoBody (粉紅	Video	41193 KB	2012-04-13 15:00:00	(Q)
	E 🚨	tn_1.jpg	Picture	36 KB	2012-04-13 14:59:33	×
	E 🚨	tn_10.jpg	Picture	39 KB	2012-04-13 14:59:33	
	E 🚨	tn_11.jpg	Picture	64 KB	2012-04-13 14:59:33	
	E 🚨	tn_12.jpg	Picture	36 KB	2012-04-13 14:59:33	
	E 🚨	tn_2.jpg	Picture	36 KB	2012-04-13 14:59:33	
	m 💽	to 3 ion	Dicture	46 KB	2012-04-13 14-59-33	

Neuen Ordner erstellen

Klicken Sie auf **New Folder** (Neuer Ordner), um einen neuen Ordner zu erstellen. Geben Sie einen Namen für den Ordner ein und klicken Sie auf **Create** (Erstellen).



Um einen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Datei, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Delete' (Löschen). Es wird ein Bestätigungsfenster zur Bestätigung des Löschvorgangs angezeigt. Klicken Sie auf 'Delete' (Löschen), um fortzufahren.

Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben der Datei/ dem Ordner, die/den Sie umbenennen möchten. Klicken Sie auf 'Rename' (Umbenennen). Es wird ein Bestätigungsfenster angezeigt, auf dem Sie die Datei umbenennen können. Geben Sie einen neuen Namen ein und klicken Sie auf 'Rename' (Umbenennen).



mydlink-Einstellungendetails

Unter der Registerkarte 'Settings' (Einstellungen), können Sie alle wichtigen Einstellungen direkt von Ihrem Browser aus ändern.



Global D-Link | About mydlink | Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us Copyright©2008-2012 D-Link Corp. All rights reserved.

ShareCenter NAS Status

Hier können Sie den Online-Status Ihres ShareCenter NAS sehen, wenn eine Verbindung zu mydlink hergestellt ist. Ihr Online-Status kann einer der folgenden Statusangaben sein:



Ein grünes Häkchen zeigt an, dass Ihr ShareCenter NAS online ist und verwendet werden kann.



Ein gelbes Ausrufezeichen zeigt an, dass Ihre ShareCenter NAS online ist, sich das mydlink-Kennwort jedoch geändert hat. Sie müssen Ihr neues mydlink-Kennwort eingeben, um erneut auf Ihr ShareCenter NAS zuzugreifen.



Ein rotes x zeigt an, dass Ihr ShareCenter NAS offline ist und der Fernzugriff darauf zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist.

Ist Ihr ShareCenter offline, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass eine korrekte Internetverbindung zu Ihrem ShareCenter NAS besteht.
- Versuchen Sie, Ihren Internetrouter neu zu starten.
- Prüfen Sie die Kabelanschlüsse Ihres ShareCenter NAS und vergewissern Sie sich, dass sie fest angeschlossen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die LED an Ihrem ShareCenter NAS durchgehend blau leuchtet.

Wenn Sie dann immer noch nicht auf Ihren ShareCenter NAS zugreifen können, setzen Sie seine Einstellungen zurück und führen Sie den DNS-320L Setup-Assistenten, den Sie auf der mitgelieferten CD-ROM finden, erneut aus.

Einen mydlink-Dienst löschen

Wählen Sie das Gerät, das Sie löschen möchten. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, damit Sie Ihren Löschvorgang bestätigen können.

Geben Siezum Löschen des Geräts Ihradmin-Kennwort ein. Klicken Sie auf **Delete Device** (Gerät löschen), um fortzufahren. Eine Meldung wird angezeigt, die Sie auffordert, den Löschvorgang zu bestätigen.

the following device	win be deleted north your decount.
Device name: D	NS-320L
mydlink No.: 444	441518
Device model:	DNS-320L
Remove the of	device will also remove any mydlink functions related to the device.
 Remove the operation of the second sec	device will also remove any mydlink functions related to the device.
Remove the o Please enter your p Password	device will also remove any mydlink functions related to the device. assword to proceed:

Delete Device

The following device has been successfully deleted from your mydlink account:

Device name: DNS-320L mydlink No.: 44441518 Device model: DNS-320L

To add the device to mydlink account and enable remote access to it, please run the device's Setup Wizard again. You can download the Setup Wizard from the Support page.

Done

Ein mydlink-Konto löschen

Klicken Sie unter Profile Information

(Profilinformationen) im unteren Bereich auf den Link **Delete account** (Konto löschen).

Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie auffordert zu bestätigen, dass Sie das Konto löschen möchten. Wählen Sie **No, keep it** (Nein, Konto nicht löschen), um nichts zu tun, oder klicken Sie auf **Yes, delete it** (Ja, löschen), um das Konto zu löschen.

E man man coo					
*Current Password			change password		
	Required if making	g changes to profile.			
Profile information					
First Name	-		Last Name	414	
Gender	Male	Female	Date Of Birth	1900 💌 January	• 01 •
Language	English	•			
Country	United State	es 🔹			
Address					
City			State/Province		
ZIP/Postal code			Phone		
	I would like	to receive the latest	product information from m	ydlink services.	
Save Reset					
					Delete acc

Delete account

WARNING!

Are you sure you want to delete your account at mydlink? All your settings and account information will be permanently erased from mydlink website, and the deletion is irreversible.

No, keep it

Yes, delete it

×

Um das mydlink-Konto zu löschen, müssen Sie Ihre Kennwortdetails eingeben. Geben Sie Ihre Details ein und klicken Sie auf 'Confirm Delete' (Löschvorgang bestätigen).

Klicken Sie auf 'Cancel' (Abbrechen), um den Vorgang abzubrechen und das Konto nicht zu löschen.

Das Konto wird gelöscht.

Delete account

WARNING!

Are you sure you want to delete your account at mydlink? All your settings and account information will be permanently erased from mydlink website, and the deletion is irreversible.

Please enter your mydlink password to confirm:

.....



×

×

Delete account

Account Deleted!

We are very sorry to watch you go, but now you have confirmed your departure from mydlink service, and a confirmation email is sent to your mailbox. Thank you and we hope to see you back soon!

Exit

Knowledge Base Was ist RAID?

RAID, ein Akronym für 'Redundant Array of Independent Disks', ist eine Kombination zweier oder mehrerer Platten, um Fehlertoleranz zu ermöglichen und die Leistung zu verbessern. Es gibt mehrere unterschiedliche RAID-Stufen, wobei jede eine andere Methode der Freigabe oder Verteilung von Daten auf den Laufwerken zur Verfügung stellt. Der DNS-320L unterstützt JBOD, RAID 0, RAID 1 und Standard.

StandardStandard - erstellt ein einzelnes logisches
Laufwerk für jedes Festplattenlaufwerk.

Obwohl die Leistung verbessert wird, bedeutet das Fehler eines RAID oder einer Spiegelung, dass bei Ausfall eines Laufwerks alle Daten auf dem logischen Laufwerk verloren gehen. JBOD JBOD - ermöglicht die Erstellung einer großen virtuellen Festplatte durch Aneinanderreihung zweier oder mehrerer kleinerer Laufwerke.

Es bietet keine Redundanz und der Schutz der Daten ist beschränkt..

RAID 0 RAID 0 bietet 'Data Striping', wobei Datenblöcke über alle Laufwerke verteilt werden, jedoch keine Datenredundanz geboten wird.

Obwohl die Leistung verbessert wird, bedeutet das Fehlen der Fehlertoleranz, dass bei Ausfall eines Laufwerks alle Daten im Array verloren gehen. RAID 1 RAID 1 bietet eine Spiegelung über mehrere Datenträger mit derselben Lese-/ Schreibgeschwindigkeit eines einzelnen Datenträgers. Ein RAID 1-Array kann nur so groß wie der kleinste beteiligte Datenträger sein.

Da die Daten auf mehreren Datenträgern gespeichert werden,

bietet RAID 1 zusätzlich zu Leistungsvorteilen auch Fehlertoleranz und -schutz.




RAID-Optionen

Hier ist eine Liste der auf dem ShareCenter DNS-329L verfügbaren RAID-Optionen.

Standard RAID - erstellt ein einzelnes logisches Laufwerk für ein oder mehrere Laufwerke.



JBOD - ermöglicht die Erstellung einer großen virtuellen Festplatte durch Aneinanderreihung zweier oder mehrerer kleinerer Laufwerke. Die einzelnen Festplattenlaufwerke, aus denen sich ein JBOD RAID zusammensetzt, können von unterschiedlicher Größe sein und von unterschiedlichen Herstellern stammen. Die Gesamtkapazität des JBOD RAID ist die Summe alle einzelnen Laufwerke in dem Verbund.

RAID 0 - bietet die Möglichkeit, zwei oder mehr Datenträger in zusammenhängende Blöcke gleicher Größe aufzuteilen und im Striping-Verfahren (einer Art Reissverschlussverfahren) anzuordnen. Nach Erstellung des 'striped' Datenträgersatzes wird das System als einzelnes Festplattenlaufwerk gesehen. Wenn Sie jedoch Daten auf einen solchen als RAID 0 im 'Striping'-Verfahren angeordneten Verbund von Datenträgern schreiben, werden die Daten auf alle Laufwerke, die diesen Verbund ausmachen, verteilt. Weil so jeder Datenträger weniger zu leisten hat, wird zum Schreiben der Daten weniger Zeit benötigt. Das gilt auch für das Lesen von Daten; statt, dass ein einzelner Datenträger einen großen Datenblock suchen und dann senden muss, erfolgt ein Streaming des jeweiligen Teils des Datenstroms von mehreren Datenträgern. Daraus resultiert, dass RAID 0 mit seinen im Striping-Verfahren angeordneten Datenträgern eine dynamische Steigerung der Datenträgerleistung bietet.

JBOD

Combines 2 hard drives in a linear fashion to create one large volume thereby maximizing available disk space.

RAID 0

Stripes data across 2 or more drives increasing performance. **RAID 1** - bietet die Möglichkeit, zwei Datenträger als einen gespiegelten Datenträgersatz zuzuordnen. Nach Erstellung des gespiegelten Datenträgersatzes wird das System als einzelnes Festplattenlaufwerk gesehen. Wenn Sie jedoch Daten auf einen gespiegelten Datenträgerverbund schreiben, werden die Daten auf allen Mitgliedern des Verbunds dupliziert. Das gewährleistet, dass Ihre Daten vor Verlust gesichert sind, sollte ein Festplattenlaufwerk im RAID 1 Verbund mal ausfallen. So lange also ein einziges Mitglied des Verbunds funktionsfähig ist, ist der normale Betrieb auch weiterhin möglich, und das bei vollem Zugriff auf Ihre Daten.

RAID 1

Copies exactly one of the data disks and produces a mirrored copy on another disk.

USV-Konnektivität

Der DNS-320L unterstützt USB USV und gibt Ihnen die Möglichkeit, die ununterbrochene Stromversorgung (USV) in Ihrem lokalen Netz gemeinsam zu nutzen und schützt vor einem abnormalen Herunterfahren des Systems im Falle eines Stromausfalls. Schließen Sie ein USV-Gerät an den USB-Port auf der Rückseite des ShareCenter[®] an.

Standalone- und Netzwerk-Mastermodus:

Melden Sie sich im DNS-320L an.

Please Select Your Account:	
System A	dministrator(admin)
○ Others :	
Password:	
	Remember Me
	SSL Login

Klicken Sie auf Management (Verwaltung)



Klicken Sie auf **System Management** (Systemverwaltung) und dann auf **USB Devices (USB-Geräte).**

Klicken Sie auf den blauen Pfeil neben 'UPS Settings' (USV-Einstellungen). Es stehen Ihnen zwei Modi zur Verfügung: **Standalone** und **Master**.

Wählen Sie **Standalone**, um die USV nur auf dem DNS-320L zu verwenden, oder **Master**, um die USV mit Netzwerk USV Slaves zu teilen.

Die Anzeige 'UPS Status' (USV-Status) zeigt den Modus, Hersteller, Produkttyp sowie den Ladezustand der Batterie (Battery Charge) und den Status.



Wählen Sie **Master** von der Dropdown-Liste unter **Mode** (Modus) und klicken Sie dann auf **Add** (Hinzufügen).



Geben Sie die IP-Adresse des anderen USV Slave im Netz ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche +, um weitere IP-Adressen hinzuzufügen.

Stellen Sie sicher, dass der DNS-320L und die Slaves des USV im gleichen physischen Netzwerk sind.



Nach Eingabe einer IP-Adresse sucht das System in seiner Datenbank nach IP-Adresssätzen.



In der Tabelle 'UPS Settings' (USV-Einstellungen) werden die von Ihnen hinzugefügten IP-Adressen angezeigt.

Ihr DNS-320L ist nun als Netzwerk Master eingerichtet, um die Netzwerk Slaves über einen kritischen Leistungsstatus zu benachrichtigen.



Einen USV-Slave löschen

Wählen Sie die IP-Adresse unter **Management > System Management (Systemverwaltung) > USB Devices (USB-Geräte) > UPS Setting (USV-Einstellung)**. Ihre Auswahl wird rot hervorgehoben angezeigt.

Klicken Sie auf **Delete** (Löschen).



Ihr DNS-320L verarbeitet Ihre Anfrage.



Die IP-Adresse wird nicht mehr in der Tabelle aufgeführt.



USB-Druckserver

Das Gerät verfügt über einen integrierten USB-Druckserver, der die gemeinsame Nutzung eines Druckers in Ihrem lokalen Netzwerk ermöglicht. Schließen Sie einen USB-Drucker an den USB-Port auf der Rückseite des Geräts an. Stellen Sie unbedingt sicher, dass alle Treiber des Druckerherstellers installiert oder auf dem Computer verfügbar sind, von dem Sie drucken möchten.

Hinweis: Es wird nur die Druckerfunktion unterstützt. Die Kopier- und Scanfunktionen von Multifunktionsdruckern werden vom Gerät nicht unterstützt.

Um einen Drucker hinzuzufügen, schließen Sie das USB-Kabel Ihres Druckers an den USB-Port Ihres Geräts an:



Der Drucker sollte im Menü 'USB Devices' (USB-Geräte) der Systemverwaltung erscheinen.

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Gerät mit Samba her und doppelklicken Sie dann auf das Ip-Symbol.



Connecting to lp on 10.78.62.13 × ? X Add Printer Wizard Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for a compatible printer. r small e Direct Manufacturer Printers. ~ or netv Adobe 💱 Adobe PDF Converter Aqfa Alps Apollo Apple Y APS-PS 💱 This driver is digitally signed. rk Have Disk. Tell me why driver signing is important :s =axes 0K Cancel

Der Windows^{*}-Assistent für die Druckerinstallation wird angezeigt:

> Wählen Sie den Druckertreiber von der Liste installierter Drucker und der entsprechenden Hersteller oder verwenden Sie die Schaltfläche Have Disk (Datenträger), um nach der Druckertreiberdatei zu suchen.

> > Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.



素 lp on 10.78.62.13 - 🗆 × Printer Document View Help Der Drucker ist nun installiert und Submitted Document Name Status Owner Pages Size die Druckerwarteschlange wird angezeigt. < > 0 document(s) in queue