D-Link[®]

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



INSTALLATIONSANI FITUNG+ **GUIDE D'INSTALLATION+** GUÍA DE INSTALACIÓN+ **GUIDA DI INSTALLAZIONE+** INSTALLATIEHANDLEIDING+ INSTRUKCJA INSTALACJI+ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA+ TELEPÍTÉSI SEGÉDLET+ INSTALLASJONSVEILEDNING+ INSTALLATIONSVEJLEDNING+ ASENNUSOPAS+ INSTALLATIONSGUIDE+ GUIA DE INSTALAÇÃO+ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ+ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU+ KRATKA NAVODILA ZA UPORABO+ GHID DE INSTALARE RAPIDĂ+

PRINT SERVER



Quick Installation Guide DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Package Contents



DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



CD-ROM (D-Link Click'n Connect. Manual and Software)



Ethernet (CAT-5e) Cable



5V DC 2.5A Power Adapter

Quick Installation

Remove the D-Link Click'n Connect CD.



- 2 A. Be sure your Internet connection is active. DO NOT plug the print server in vet.
 - B. Insert the D-Link Click'n Connect CD into your computer.







Troubleshooting

1. How do I configure my DPR-1020 print server without the CD?

• To access the print server's web configuration, please enter the following into the browser.

dlink-XXXXXX (where XXXXXX is the last 6 characters of the MAC address stated on the label)

For example if the MAC address is 00179A5CAACF, you would enter dlink-5CAACF into the browser.

2. How do I factory reset my DPR-1020 print server?

• This can be done through the web configuration in MAINTENANCE under Save/Restore Settings. Click on Restore Device tab.

3. What printers are compatible with my D-Link print server?

• A printer compatibility list is provided within the manual. For the most up to date printer compatibility list, please refer to www.dlink.eu.

4. What can I do if my print server is not working correctly?

- Check the LEDs on the print server. The power, ACT and USB should be on.
- · Check that all the cables are firmly connected at both ends
- Power the print server off for 20 seconds, and then power it back on.

5. How do I setup a printer under Mac OS X?

- Open the "Printer Setup Utility" which can be found in the /Applications/Utilitys
- · Click Add printer and select " IP Printer"
- Select "Line Printer Daemon-LPD" form the "Protocol" list
- Enter the TCP/IP (or DNS name) of the printer into the "Address" box and enter queue name into "Queue box".
- · Select the make of the printer from the "print Using" list.
- · Select printer model from "model list"
- Click Add The printer will be available from the "printer List ".
- · Select "Quit" from the menu and the setup is now complete



Kurzanleitung für die Installation DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Lieferumfang überprüfen



DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



CD-ROM (Click'n Connect von D-Link, Handbuch und Software)



Netzteil



Netzteil 5 V, 2,5 A (Gleichstrom)

Installationsanleitung

Entnehmen Sie die CD "Click'n Connect" von D-Link



- 2 A. Es muss eine Internetverbindung bestehen. Schließen Sie den Druckserver NOCH NICHT an.
 - B. Legen Sie die CD "Click'n Connect" von D-Link in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.







Fehlerbehebung

1. Wie konfiguriere ich meinen DPR-1020-Druckserver ohne CD?

• Um Zugriff auf die Webkonfiguration des Druckservers zu erhalten, geben Sie Folgendes in das Adressfeld des Browsers ein.

dlink-XXXXXX (XXXXXX steht für die letzten 6 Zeichen der MAC-Adresse auf dem Aufkleber)

Wenn Ihre MAC-Adresse beispielsweise 00179A5CAACF lautet, geben Sie dlink-5CAACF in das Adressfeld des Browsers ein.

2. Wie setze ich meinen DPR-1020-Druckserver auf die Werkseinstellungen zurück?

• Dieser Vorgang kann in der Webkonfiguration im Menü MAINTENANCE (WARTUNG) unter der Option Save/Restore Settings (Einstellungen speichern/wiederherstellen) durchgeführt werden. Klicken Sie auf die Registerkarte Restore Device (Gerät zurücksetzen).

3. Welche Drucker sind mit dem Druckserver von D-Link kompatibel?

• Das Benutzerhandbuch enthält eine Liste aller kompatiblen Drucker. Die aktuellste Liste aller kompatiblen Drucker finden Sie unter www.dlink.eu.

4. Mein Druckserver funktioniert nicht richtig. Was kann ich tun?

- Überprüfen Sie die LEDs am Druckserver. Die Betriebsanzeige sowie die ACT- und USB-LED müssen leuchten.
- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- · Schalten Sie den Druckserver aus und nach 20 Sekunden wieder ein.

5. Wie installiere ich einen Drucker unter Mac OS X?

- Öffnen Sie "Printer Setup Utility", das sich im Verzeichnis /Applications/Utilities (/Anwendungen/ Hilfsprogramme) befindet.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Add printer" (Drucker hinzufügen) und wählen Sie die Option "IP Printer" (IP-Drucker) aus.
- Wählen Sie aus der Liste "Protocol" (Protokoll) den Eintrag "Line Printer Daemon-LPD" (Zeilendrucker-Dämon (LPD)) aus.
- Geben Sie die TCP/IP-Adresse (oder den DNS-Namen) des Druckers in das Textfeld "Address" (Adresse) und den Warteschlangennamen in das Feld "Queue box" (Warteschlange) ein.
- Wählen Sie den Druckernamen aus der Liste "Print using" (Drucken mit) aus.
- Wählen Sie das Druckermodell aus der "Model list" (Modellliste) aus.
- Klicken Sie auf "Add" (Hinzufügen). Der Drucker steht jetzt in der "Printer list" (Druckerliste).
- Wählen Sie aus dem Menü die Option "Quit" (Beenden), um die Installation abzuschließen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

dlink.com/support



Guide d'installation rapide **DPR-1020**

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Vérification du contenu de l'emballage



DPR-1020 **USB MULTIFUNCTION** PRINT SERVER



CD-ROM (D-Link Click'n Connect. manuel et loaiciel)



Adaptateur d'alimentation



Adaptateur 5 V CC, 2,5 A

Installation rapide



Retirez le CD D-Link Click'n Connect de son emballage.





A. Vérifiez que votre connexion Internet est active. Pour l'instant, ne branchez PAS le serveur d'impression.

B. Insérez le CD D-Link Click'n Connect dans votre ordinateur.







Résolution des problèmes

1. Comment configurer le serveur d'impression DPR-1020 sans le CD?

• Pour configurer le serveur d'impression sur le Web, saisissez les informations suivantes dans votre navigateur.

dlink-XXXXXX (où XXXXXX représente les 6 derniers caractères de l'adresse MAC indiquée sur l'étiquette)

Par exemple, si l'adresse MAC est 00179A5CAACF, vous devez entrer dlink-5CAACF dans votre navigateur.

2. Comment réinitialiser le serveur d'impression DPR-1020?

- Dans le volet MAINTENANCE du menu de configuration Web sous Save/Restore Settings (Enregistrer/Restaurer les paramètres) : cliquez sur l'onglet Restore Device (Restaurer l'unité).
- 3. Quelles sont les imprimantes compatibles avec mon serveur d'impression D-Link?
 - La liste des imprimantes compatibles est fournie dans le manuel du produit. Pour consulter une liste à jour, visitez le site www.dlink.fr.

4. Que faire si mon serveur d'impression ne fonctionne pas correctement?

- Vérifiez les voyants du serveur d'impression. Les voyants d'alimentation, ACT et USB, doivent être allumés.
- · Vérifiez que tous les câbles sont fermement connectés en leurs deux extrémités.
- Mettez le serveur d'impression hors tension pendant 20 secondes, puis mettez-le de nouveau sous tension.

5. Comment configurer une imprimante sous Mac OS X?

- Ouvrez l'utilitaire de configuration d'imprimantes disponible dans /Applications/Utilitys.
- Cliquez sur « Add printer » (Ajouter une imprimante) et sélectionnez « IP Printer » (Imprimante IP).
- Dans la liste « Protocol » (Protocole), sélectionnez « Line Printer Daemon-LPD ».
- Saisissez l'adresse TCP/IP (ou le nom DNS) de l'imprimante dans le champ « Address ». (Adresse), ainsi que le nom de file d'attente dans le champ « Queue » (File d'attente).
- Sélectionnez la marque de l'imprimante dans la liste « print Using » (Imprimer avec).
- Sélectionnez le modèle de l'imprimante dans la liste « model » (modèle).
- Cliquez sur « Add » (Ajouter). L'imprimante apparaît dans la liste « printer » (Imprimante).
- Sélectionner « Quit » (Quitter) dans le menu pour terminer la configuration.



Guía rápida de instalación **DPR-1020**

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Comprobar el contenido del paquete





DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

CD-ROM (D-Link Click'n Connect, manual v software)



Adaptador de alimentación



Adaptador de alimentación 5 V DC 2.5 A

Instalación rápida

Prepare el CD-ROM de D-Link Click and Connect



- A. Asegúrese de que su conexión a internet está activa. NO conecte todavía el servidor de impresión. B. Introduzca el CD-ROM de D-Link Click'n Connect en el ordenador





Solución de problemas

- 1. ¿Cómo configuro el servidor de impresión DPR-1020 sin el CD-ROM?
 - Para acceder a la configuración web del servidor de impresión, escriba lo siguiente en el navegador:

dlink-XXXXXX (donde XXXXXX son los últimos 6 caracteres de la dirección MAC que figura en la etiqueta)

Por ejemplo, si la dirección MAC es 00179A5CAACF, debe escribir «dlink-5CAACF» en el navegador.

- 2. ¿Cómo restauro los valores por defecto en el servidor de impresión DPR-1020?
 - Puede llevarlo a cabo a través de la configuración web, en MANTENIMIENTO, bajo Guardar/ Restaurar parámetros. Haga clic en la ficha Restaurar dispositivo.
- 3. ¿Qué impresoras son compatibles con el servidor de impresión D-Link?
 - En el manual se incluye una lista de las impresoras compatibles. En el sitio web www.dlink.eu encontrará la última actualización de la lista de impresoras.
- 4. ¿Qué puedo hacer si mi servidor de impresora no funciona correctamente?
 - Compruebe los LED del servidor de impresión. Deberían estar encendidos los indicadores de alimentación, ACT y USB.
 - Compruebe que todos los cables están correctamente conectados en ambos extremos.
 - Desconecte el servidor de impresión durante 20 segundos, y luego conéctelo de nuevo.

5. ¿Como configuro una impresora con Mac OS X?

- Abra la utilidad de configuración de la impresora («Printer Setup Utility»), que se encuentra en /Aplicaciones/Utilidades.
- · Haga clic en Añadir impresora, y seleccione «Impresora IP».
- Seleccione «Line Printer Daemon-LPD» en la lista Protocolo.
- Escriba el TCP/IP (o nombre DNS) de la impresora en el cuadro Dirección, y escriba el nombre de la cola en el cuadro Cola.
- Seleccione el modo de la impresora en la lista Usando impresora.
- Seleccione el modelo de la impresora en la lista Modelo.
- Haga clic en Añadir. La impresora debería estar disponible en la lista Impresora.
- Seleccione Salir del menú, y la configuración se habrá terminado.



Manuale rapido d'installazione DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Contenuto del pacchetto



DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



CD-ROM (D-Link Click'n Connect, manuale e software)



Trasformatore di corrente



Trasformatore di corrente 5V CC 2.5A

Installazione rapida

Rimuovere il CD D-Link Click and Connect.



- A. Verificare che la connessione Internet sia attiva. Per il momento NON collegare il server di stampa.
 - B. Inserire il CD D-Link Click'n Connect nel computer.







Risoluzione degli errori

1. Come configurare il server di stampa DPR-1020 senza CD?

Per accedere alla procedura di configurazione basata sul web, inserire la seguente stringa nel browser.

dlink-XXXXXX (XXXXXX sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC stampato sull'etichetta)

Per esempio, se l'indirizzo MAC è 00179A5CAACF, digitare dlink-5CAACF.

2. Come ripristinare le impostazioni di default del server di stampa DPR-1020?

 Questa operazione può essere effettuata nella sezione MANUTENZIONE dell'interfaccia di gestione web, sotto Salva/Ripristina impostazioni. Cliccare sulla scheda Ripristina dispositivo.

3. Quali sono le stampanti compatibili con il server di stampa D-Link?

 Il manuale contiene l'elenco delle stampanti compatibili. Per un elenco più aggiornato consultare il sito www.dlink.eu.

4. Cosa fare se il server di stampa non funziona correttamente?

- · Controllare i LED del dispositivo. I LED power, ACT e USB dovrebbero essere accesi.
- Verificare che entrambe le estremità di tutti i cavi siano correttamente connesse.
- Spegnere il server di stampa per 20 secondi e riaccenderlo.

5. Come configurare una stampante in ambiente Mac OS X?

- Aprire il programma di configurazione della stampante disponibile sotto /Applications/Utilitys
- · Cliccare su Add printer e selezionare "IP Printer"
- · Selezionare "Line Printer Daemon-LPD" dall'elenco "Protocol"
- Inserire l'indirizzo TCP/IP (o il nome DNS) della stampante nel campo "Address" e il nome della coda nel campo "Queue".
- Selezionare l'utilizzo della stampante dall'elenco "print Using".
- · Selezionare il modello della stampante dall'elenco "model".
- Cliccare su Add. La stampante è resa disponibile nell'elenco "printer".
- Selezionare "Quit" dal menu. La configurazione è terminata.

SUPPORTO TECNICO



Beknopte installatiehandleiding DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

De inhoud van de verpakking controleren





DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER





Voedingsadapter



5 V 2,5 A gelijkstroomadapter

Snelle installatie





- A. Controleer of uw internetverbinding actief is. Sluit de printserver nog NIET aan.
 - B. Plaats de cd D-Link Click'n Connect in de computer.







Problemen oplossen

1. Hoe configureer ik de DPR-1020 printserver zonder de cd?

• U krijgt toegang tot de webinterface van de printserver door het volgende adres in te voeren in een browser:

dlink-XXXXXX (waarbij u XXXXXX vervangt door de laatste 6 tekens van het MAC-adres dat op het etiket staat)

Als het MAC-adres bijvoorbeeld 00179A5CAACF is, typt u dlink-5CAACF in de adresbalk van de browser.

2. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen van de DPR-1020 printserver?

 Dit is mogelijk via de webinterface van de printserver, via MAINTENANCE (ONDERHOUD) onder Save/Restore Settings (Instellingen opslaan/herstellen). Open het tabblad Restore Device (Apparaat herstellen).

3. Welke printers zijn compatibel met mijn D-Link printserver?

 In de handleiding staat een overzicht van ondersteunde printers. Ga voor een actuele lijst met ondersteunde printers naar www.dlink.eu.

4. Wat kan ik doen als mijn printserver niet goed werkt?

- Kijk naar de lampjes op de printserver. Het aan/uit-lampje en de lampjes ACT en USB moeten branden.
- Controleer of alle kabels aan beide uiteinden goed zijn aangesloten.
- Zet de printserver 20 seconden uit en schakel het apparaat dan weer in.

5. Hoe configureer ik een printer in Mac OS X?

- Open Printerconfiguratie (in de map Hulpprogramma's in de map Programma's).
- Klik op Voeg toe en selecteer IP-printer.
- Selecteer Line Printer Daemon-LPD in de lijst Protocol.
- Typ het TCP/IP-adres (of de DNS-naam) van de printer in het vak Adres en typ de wachtrijnaam in het vak Wachtrij.
- · Selecteer het merk van de printer in de lijst Druk af via.
- Selecteer het printermodel in de lijst Model.
- Klik op Voeg toe. De printer staat nu in de lijst met printers.
- Kies Stop Printerconfiguratie in het menu Printerconfiguratie.



Skrócona instrukcja obsługi DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Sprawdź zawartość opakowania



DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



CD-ROM (D-Link Click'n Connect, podręcznik i oprogramowanie)



Zasilacz





Szybka instalacja





- A. Upewnij się, że Twoje połączenie z internetem jest aktywne. NIE PODŁĄCZAJ serwera wydruku.
 - B. Włóż płytę D-Link Click'n Connect do napędu CD.







Rozwiązywanie problemów

1. Jak skonfigurować DPR-1020 nie mając płyty CD?

 Aby dostać się do interfejsu konfiguracyjnego serwera wydruku, wpisz następujący adres do paska adresu przeglądarki internetowej.

dlink-XXXXXX (gdzie XXXXXX to 6 ostatnich znaków adresu MAC umieszczonych na nalepce na urządzeniu)

Przykładowo, jeśli adres MAC to 00179A5CAACF, wprowadź adres dlink-5CAACF w pasek adresu przeglądarki.

2. Jak przywrócić urządzenie DPR-1020 do ustawień domyślnych?

 Można to przeprowadzić z poziomu webowego interfejsu konfiguracyjnego w sekcji MAINTENANCE -> Save/Restore Settings. Kliknij na zakładkę Restore Device.

3. Jakie drukarki są kompatybilne z serwerem wydruku D-Link?

 Lista kompatybilnych drukarek znajduje sie w podręczniku uzytkownika. Najnowsza lista kompatybilności znajduje się na stronie internetowej www.dlink.eu.

4. Co zrobić, jeśli serwer wydruku nie działa poprawnie?

- · Sprawdź wskaźniki LED na urządzeniu. Wskaźniki Power, ACT i USB powinny się świecić.
- · Upewnij się, że wszystkie kable są poprawnie podłączone z obu końców.
- Wyłącz zasilanie serwera wydruku na 20 sekund, a następnie włącz je ponownie.

5. Jak skonfigurować drukarkę pod systemem Mac OS X?

- Otwórz "Printer Setup Utility" znajdujący się w /Applications/Utilities
- · Kliknij "Add printer" i wybierz "IP Printer"
- Wybierz "Line Printer Daemon-LPD" z listy "Protocol"
- Wprowadź adres (lub nazwę DNS) drukarki w pole "Address" oraz nazwę kolejki w "Queue box".
- Wybierz producenta drukarki z listy "print Using".
- Wybierz model drukarki z listy "model list"
- · Kliknij "Add". Drukarka będzie dostępna w liście drukarek.
- Wybierz "Quit". Konfiguracja jest zakończona.



Návod na rychlou instalaci DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Zkontrolujte obsah dodávky





DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

CD-ROM (D-Link Click'n Connect, návod a software)



Napájecí adaptér



Napájecí adaptér 5 V

DC 2,5 A

Rychlá instalace

Vyjměte CD D-Link Click and Connect.



- A. Zkontrolujte, zda funguje vaše připojení k Internetu. Tiskový server zatím NEPŘIPOJUJTE.
 - B. Vložte CD D-Link Click'n Connect do vašeho počítače.





Řešení problémů

1. Jak mám nakonfigurovat tiskový server DPR-1020 bez CD?

Pro přístup k webové konfiguraci tiskového serveru zadejte do prohlížeče následující adresu.

dlink-XXXXXX (kde XXXXXX je posledních 6 znaků MAC adresy, která je uvedena na štítku)

Je-li MAC adresa například 00179A5CAACF, měli byste do prohlížeče zadat adresu dlink-5CAACF.

- 2. Jak mám resetovat tiskový server DPR-1020 na tovární nastavení?
 - Lze to udělat přes webovou konfiguraci v MAINTENANCE pod Save/Restore Settings. Klikněte na záložku Restore Device.
- 3. Jaké tiskárny jsou kompatibilní s tímto tiskovým serverem D-Link?
 - Seznam kompatibilních tiskáren je uveden v návodu. Nejnovější seznam kompatibilních tiskáren najdete na www.dlink.eu.

4. Co mám dělat, když tento tiskový server nepracuje správně?

- · Zkontrolujte indikátory napájení, ACT a USB na tiskovém serveru. Měly by svítit.
- · Zkontrolujte, zda jsou oba konce všech použitých kabelů dobře připojeny.
- · Odpojte na 20 sekund napájení tiskového serveru a pak je znovu připojte.

5. Jak mám nastavit tiskárnu pod Mac OS X?

- Vyvolejte "Printer Setup Utility", kterou Ize najít v /Applications/Utilitys
- · Klikněte na Add printer a zvolte "IP Printer"
- · Ze seznamu "Protocol" vyberte "Line Printer Daemon-LPD".
- Zadejte TCP/IP (nebo DNS název) tiskárny do rámečku "Address" a název fronty do "Queue box".
- V seznamu "print Using" vyberte výrobce tiskárny.
- · V seznamu modelů vyberte model tiskárny.
- · Klikněte na Add. Tiskárna by měla být dostupná v seznamu tiskáren.
- · V menu zvolte "Quit". Tím je nastavení hotovo.



Gyors telepítési útmutató DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Ellenőrizze a csomag tartalmát!





DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

CD-ROM (D-Link Click'n Connect, Használati útmutató és szoftver)



Áram adapter



5V DC 2.5A Áram adapter

Gyors telepítés





- 2 A. Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e az Internetre. MÉG NE csatlakoztassa a nyomtató szervert.
 - B. Helyezze be a D-Link Click'n Connect CD-t a számítógépbe.







Hibaelhárítás

1. Hogyan konfiguráljam a DPR-1020 nyomtató szervert, ha nincs meg a CD lemez?

 A nyomtató szerver webes konfigurációs felületének eléréséhez írja be a következőt a böngésző címsorába:

dlink-XXXXXX (ahol az XXXXXX a címkén található MAC cím utolsó 6 karaktere)

Például, ha a MAC cím 00179A5CAACF, akkor a dlink-5CAACF címet írja be a böngészőbe.

- 2. Hogyan állíthatom vissza a DPR-1020 nyomtató szerver gyári beállításait?
 - A webes konfigurációs felületen a MAINTENANCE (Karbantartás) menüben keresse meg a Save/Restore Settings (Beállítások mentése/Visszaállítása) opciót. Kattintson a Restore Device (Eszköz visszaállítása) fülre.

3. Mely nyomtatók kompatibilisek a D-Link nyomtató szerverrel?

 A használati útmutató tartalmaz egy kompatibilitási táblázatot. A legfrissebb kompatibilitási tábla letöltéséhez látogasson el a www.dlink.eu oldalra.

4. Mit tegyek, ha a nyomtató szerver nem működik megfelelően?

- Ellenőrizze a LED-eket a nyomtató szerveren. A power, az ACT és az USB LED-eknek világítaniuk kell.
- · Ellenőrizze, hogy valamennyi kábel megfelelően csatlakozik-e.
- Kapcsolja ki a nyomtató szervert 20 másodpercre, majd kapcsolja be azt újra.

5. Hogyan állítsam be a nyomtatót MAC OS X alatt?

- Nyissa meg az /Applications/Utilitys alatt található "Printer Setup Utility" programot
- Kattintson az Add printer gombra, és válassza az " IP Printer" opciót
- · Válassza a "Line Printer Daemon-LPD" formátumot a "Protocol" listából
- Írja be a nyomtató TCP/IP adatait (vagy DNS nevét) az "Address" mezőbe, és adjon meg egy sorbanállási nevet a "Queue box" mezőben.
- Válassza ki a nyomtató márkáját a "print Using" listából.
- Válassza ki a nyomtató modellt a "model list" listából.
- Kattintson az Add gombra. A nyomtató elérhetővé válik a "printer List " listából.
- Kattintson a menüben a "Quit" gombra a telepítés befejezéséhez.



Hurtiginstallasjonsveiledning DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Kontroller innholdet i pakken





DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

CD-ROM (D-Link Click'n Connect, håndbok og programvare)



Strømadapter



5V DC 2,5 A strømadapter

Hurtiginstallasjon

Ta ut CD-en D-Link Click'n Connect.



- A. Pass på at internettilkoblingen din er aktiv. IKKE koble utskriftsserveren til ennå.
 - B. Sett CD-en D-Link Click'n Connect i datamaskinen.







Problemløsing

1. Hvordan konfigurerer jeg DPR-1020 utskriftsserver uten CD-en?

• Du får tilgang til utskriftsserverens nettkonfigurasjon ved å oppgi følgende i nettleseren.

dlink-XXXXXX (der XXXXXX er de siste 6 tegnene i MAC-adressen oppgitt på etiketten)

Hvis for eksempel MAC-adressen er 00179A5CAACF, oppgir du dlink-5CAACF i nettleseren.

- 2. Hvordan tilbakestiller jeg DPR-1020 utskriftsserver til fabrikkinnstillingene?
 - Dette kan du gjøre via nettkonfigurasjonen i MAINTENANCE (VEDLIKEHOLD) under Save/ Restore Settings (Lagre/gjenopprette innstillinger). Klikk på kategorien Restore Device (Gjenopprett enhet).

3. Hvilke skrivere er kompatible med min D-Link utskriftsserver?

 En liste over kompatible skrivere finnes i håndboken. En oppdatert liste over kompatible skrivere finnes på www.dlink.eu.

4. Hva kan jeg gjøre hvis ikke utskriftsserveren fungerer riktig?

- · Kontroller lampene på utskriftsserveren. Lampene strøm, ACT og USB skal lyse.
- Kontroller at alle kabler er godt koblet til i begge ender.
- Slå av utskriftsserveren i 20 sekunder, og slå den på igjen.

5. Hvordan stiller jeg inn en skriver under Mac OS X?

- Åpne programmet "Printer Setup Utility" under /Applications/Utilities (Applikasjoner/ hjelpeprogrammer).
- Klikk på Add printer (Legg til skriver) og velg IP Printer (IP-skriver).
- Velg Line Printer Daemon-LPD (Linjeskriver Daemon-LPD) fra listen Protocol (Protokoll).
- Oppgi TCP/IP (eller DNS-navn) for skriveren i feltet Address (Adresse), og oppgi kønavnet i feltet Queue (Kø).
- Velg skrivermerke i listen Print using (Skriv ut via).
- Velg skrivermodell fra listen Model (Modell).
- Klikk på Add (Legg til). Nå blir skriveren tilgjengelig i listen over skrivere.
- · Velg Quit (Avslutt) fra menyen. Nå er oppsettet fullført.

TEKNISK STØTTE



Kort installationsvejledning DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Kontroller indholdet af pakken







Cd-rom (D-Link Click'n Connect, håndbog og program)



Strømadapter



5V 2,5 A jævnstrømsadapter

Hurtig installation

Tag cd'en med D-Link Click and Connect ud.



- A. Kontroller, at internetforbindelsen er aktiv. Tilslut IKKE printerserveren endnu.
 - B. Sæt cd'en med D-Link Click'n Connect i computeren.





Fejlfinding

1. Hvordan konfigurerer jeg min DPR-1020-printerserver uden cd'en?

• Hvis du vil have adgang til printerserverens webkonfiguration, skal du angive følgende i browseren.

dlink-XXXXXX (hvor XXXXXX er de seks sidste tegn i den MAC-adresse, der er angivet på mærkaten)

Hvis MAC-adressen f.eks. er 00179A5CAACF, skal du angive dlink-5CAACF i browseren.

- 2. HvordannulstillerjegminDPR-1020-printerservertilstandardindstillingerne?
 - Det kan du gøre vha. webkonfigurationen i MAINTENANCE (Vedligeholdelse) under Save/Restore Settings (Gem/Gendan indstillinger). Klik på fanen Restore Device (Gendan enhed).

3. Hvilke printere er kompatible med min D-Link-printerserver?

• Der findes en liste over kompatible printer i håndbogen. Hvis du vil se en helt opdateret liste over kompatible printer, henvises til www.dlink.eu.

4. Hvad kan jeg gøre, hvis min printerserver ikke fungerer korrekt?

- Kontroller lysdioderne på printerserveren. Lysdioderne for strøm, ACT and USB bør være tændt.
- · Kontroller, at alle kabler er korrekt forbundet i begge ender
- Sluk for printerserveren i 20 sekunder, og tænd derefter for den igen.

5. Hvordan konfigurerer jeg en printer under Mac OS X?

- Åbn "Printer Setup Utility", som findes i /Applications/Utilities
- · Klik på Add printer, og vælg "IP Printer"
- · Vælg "Line Printer Daemon-LPD" på listen "Protocol"
- Angiv TCP/IP (eller DNS-navnet) for printeren i boksen "Address", og angiv kønavnet i "Queue box".
- · Vælg printermærket på listen "print Using".
- Vælg printermodel på "model list"
- Klik på Add. Printeren føjes derefter til "printer List".
- · Vælg "Quit" i menuen. Nu er konfigurationen fuldført.

TEKNISK SUPPORT



Pika-asennusopas DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Pakkauksen sisältö



DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



CD-ROM (D-Link Click'n Connect, käyttöopas ja ohjelmisto)



Verkkovirtamuuntaja



5 V 2,5 A verkkovirtasovitin

Pika-asennus





- 2 A. Varmista, että Internet-yhteytesi on toiminnassa. ÄLÄ kytke vielä tulostuspalvelinta.
 - B. Aseta D-Link Click'n Connect CDlevy tietokoneeseesi.







Vianetsintä

1. Miten teen DPR-1020-tulostuspalvelimen asetukset ilman CD-levyä?

Pääset tulostuspalvelimen selainpohjaiseen käyttöliittymään syöttämällä selaimen osoiteriville seuraavan:

dlink-XXXXXX (jossa XXXXXX vastaa laitteen tarrassa olevan MAC-osoitteen kuutta viimeistä merkkiä).

Jos esimerkiksi MAC-osoite on 00179A5CAACF, syötä selaimeen dlink-5CAACF.

2. Miten palautan DPR-1020-tulostuspalvelimen tehdasasetukset?

- Tämä toimenpide voidaan tehdä selainpohjaisessa käyttöliittymässä kohdassa MAINTENANCE (Ylläpito), joka löytyy valinnan Save/Restore Settings (Tallenna/palauta asetukset). Paina Restore Device (Palauta oletusasetukset) -välilehteä.
- 3. Mitkä tulostimet ovat yhteensopivia tämän D-Linkin tulostuspalvelimen kanssa?
 - Lista yhteensopivista tulostimista löytyy käyttöoppaasta. Kaikkein ajantasaisimman listan yhteensopivista tulostimista löydät osoitteesta www.dlink.eu.

4. Mitä teen, jos tulostuspalvelin ei toimi kuten sen pitäisi?

- Tarkista tulostuspalvelimen merkkivalot. Verkkovirta-, ACT- ja USB-merkkivalojen tulisi palaa.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on molemmista päistään kunnolla kytketty.
- Kytke tulostuspalvelimesta virta pois päältä 20 sekunniksi ja sitten uudelleen päälle.

5. Miten teen tulostinasetukset Mac OS X -käyttöjärjestelmässä?

- Avaa Kirjoittimen asetustyökalu, joka löytyy kansiosta Öhjelmat/Lisäohjelmat
- Klikkaa Lisää ja valitse "IP-tulostin"
- · Valitse "Line Printer Daemon-LPD" Protokolla-listalta
- Syotä osoitekohtaan tulostimen TCP/IP-osoite (tai DNS-nimi) ja syötä jonon nimi Jono (Queue) -laatikkoon.
- Valitse tulostimen merkki listalta.
- Valitse tulostimen malli listalta.
- Klikkaa Lisää. Tulostin on sen jälkeen valittavissa tulostinlistalta.
- Klikkaa Lopeta asetukset on tehty.



Snabbinstallationsguide **DPR-1020**

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Kontrollera förpackningens innehåll





DPR-1020 **USB MULTIFUNCTION** PRINT SERVER

Cd-rom (D-Links Click'n Connect. manual och programvara)



Strömadapter



5 V/2.5 A-likströmsadapter

Snabbinstallation

Ta ut cd:n med D-Links Click'n Connect ur förpackningen.





- A. Kontrollera att du är uppkopplad mot Internet. Anslut INTE skrivarservern ännu.
 - B. Sätt in cd:n med D-Links Click'n Connect i datorn.



🖁 Klicka på



Felsökning

1. Hur konfigurerar jag skrivarservern DPR-1020 utan cd?

• Du får åtkomst till skrivarserverns webbkonfiguration genom att skriva in följande i webbläsaren:

dlink-XXXXXX (varav XXXXXX är de sex sista tecknen i MAC-adressen som du hittar på etiketten).

Om MAC-adressen till exempel är 00179A5CAACF, ska du ange dlink-5CAACF i webbläsaren.

2. Hur återställer jag skrivarservern DPR-1020 till fabriksinställningarna?

Det kan du göra via webbkonfigurationen i MAINTENANCE (underhåll) under Save/Restore Settings (spara/återställ inställningar). Klicka på fliken Restore Device (återställ enhet).

3. Vilka skrivare är kompatibla med min skrivarserver från D-Link?

• En lista över skrivarkompatibilitet finns med på manualen. Den mest aktuella listan över skrivarkompatibilitet hittar du på www.dlink.eu.

4. Vad kan jag göra om skrivarservern inte fungerar som den ska?

- Kontrollera lysdioderna på skrivarservern. Dioderna för nätanslutning, ACT och USB ska lysa.
- Kontrollera att samtliga kablar är ordentligt anslutna i båda ändar.
- Stäng av skrivarservern i 20 sekunder och sätt sedan på den igen.

5. Hur ställer jag in en skrivare om jag har Mac OS X?

- Öppna "Printer Setup Utility" (verktyg för skrivarinställning) som återfinns i "Applications/Utilities" (program/verktygsprogram).
- Klicka på "Add printer" (lägg till skrivare) och välj "IP Printer" (IP-skrivare).
- Välj "Line Printer Daemon-LPD" från protokollistan "Protocol".
- Ange skrivarens TCP/IP (eller DNS-namn) i adressrutan "Address" och könamnet i körutan "Queue box".
- Välj skrivarmärke från listan "print Using" (skriv ut med).
- · Välj skrivarmodell från modellförteckningen "model list".
- Klicka på "Add" (lägg till) så kommer skrivaren att vara tillgänglig via skrivarlistan "printer List".
- Välj "Quit" (avsluta) från menyn. Installationen är nu klar.



Guia de instalação rápida **DPR-1020**

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Verificar o conteúdo do pacote





DPR-1020 **USB MULTIFUNCTION** PRINT SERVER

CD-ROM (Click'n Connect da D-Link, Manual e Software)



Adaptador de corrente



Adaptador de corrente 5V CC 2.5A

Instalação rápida



Retire o CD Click and Connect da D-Link.



A. Certifique-se de que a sua ligação à Internet está activa. NÃO lique o servidor de impressão ainda.

B. Introduza o CD Click'n Connect da D-Link no computador.









Resolução de problemas

1. Como posso configurar o meu servidor de impressão DPR-1020 sem o CD?

• Para aceder à configuração web do servidor de impressão, introduza o seguinte no browser.

dlink-XXXXXX (em que XXXXXX são os 6 últimos caracteres do endereço MAC indicado na etiqueta)

Por exemplo, se o endereço MAC for 00179A5CAACF, deve introduzir dlink-5CAACF no browser.

- 2. Como posso repor as definições de fábrica do servidor de impressão DPR-1020?
 - Isto pode ser feito através da configuração web em MAINTENANCE (MANUTENÇÃO) em Save/Restore Settings (Guardar/Restaurar definições). Clique no separador Restore Device (Restaurar dispositivo).
- 3. Que impressoras são compatíveis com o meu servidor de impressão da D-Link?
 - É fornecida uma lista de impressoras compatíveis no manual. Para obter a lista de impressoras compatíveis mais actualizada, consulte o endereço www.dlink.eu.
- 4. O que posso fazer se o meu servidor de impressão não estiver a funcionar correctamente?
 - Verifique os LEDs no servidor de impressão. Os LEDs de corrente, ACT e USB devem estar acesos.
 - · Verifique se todos os cabos estão firmemente ligados em ambas as extremidades
 - Desligue o servidor de impressão durante 20 segundos e, em seguida, ligue-o novamente.

5. Como posso configurar uma impressora no MAC OS X?

- Abra "Printer Setup Utility" (Utilitário de configuração da impressora) que está em /Applications/ Utilitys (/Aplicações/Utilitários)
- Clique em Add printer (Adicionar impressora) e seleccione " IP Printer" ("IP impressora")
- Seleccione "Line Printer Daemon-LPD" ("Impressora da linha Daemon-LPD") na lista "Protocol" ("Protocolo")
- Introduza o TCP/IP (ou nome DNS) da impressora na caixa "Address" ("Endereço") e introduza o nome da fila em "Queue box" ("Caixa da fila").
- Seleccione a utilização da impressora da lista "print Using" ("Utilização da impressora").
- Seleccione o modelo da impressora na "model list" ("lista do modelo")
- Se clicar Add (Adicionar) a impressora estará disponível na "printer List " ("Lista de impressoras").
- Seleccione "Quit" ("Sair") no menu e a configuração ficará agora concluída



Σύντομο εγχειρίδιο εγκατάστασης DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Περιεχόμενα Πακέτου





DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

CD-ROM (D-Link Click'n Connect, εγχειρίδιο και software)



Μετασχηματιστής ρεύματος



Μετασχηματιστής ρεύματος 5V CC 2.5A

Σύντομη εγκατάσταση

Αφαιρέστε το CD D-Link Click and Connect.



- 2 Α. Ελέγξτε αν η σύνδεση Internet είναι ενεργοποιημένη. Για την ώρα ΜΗΝ συνδέσετε το server εκτύπωσης.
 - B. Βάλτε το CD D-Link Click'n Connect στο κομπιούτερ.



3 Κάντε κλικ



Διόρθωση λαθών

1. Πώς διαμορφώνεται το server εκτύπωσης DPR-1020 χωρίς CD;

 Για να κάνετε πρόσβαση στη διαδικασία διαμόρφωσης που βασίζεται στο web, βάλτε την ακόλουθη στοιχειοσειρά στο browser.

dlink-XXXXXX (XXXXXX είναι οι τελευταίοι 6 χαρακτήρες της διεύθυνσης MAC που είναι εκτυπωμένη επάνω στην ετικέτα)

Για παράδειγμα, αν η διεύθυνση MAC είναι 00179A5CAACF, πληκτρολογήστε dlink-5CAACF.

2. Πώς επαναφέρονται οι ρυθμίσεις του default του server εκτύπωσης DPR-1020;

 Αυτή η πράξη μπορεί να γίνει στο τμήμα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ της διασύνδεσης διαχείρισης web, υπό Αποθήκευση/Επαναφορά ρυθμίσεων. Κάντε κλικ επάνω στη καρτέλα Επαναφορά συσκευής.

- 3. Ποιοι είναι οι συμβατοί με το server εκτύπωσης D-Link εκτυπωτές;
 - Το εγχειρίδιο περιέχει τον κατάλογο των συμβατών εκτυπωτών. Για ένα πιο ενημερωμένο κατάλογο συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο www.dlink.eu.

4- Τι πρέπει να γίνει αν το server εκτύπωσης δεν λειτουργεί σωστά;

- Ελέγξτε τα LED της συσκευής. Τα LED power, ACT και USB θα πρέπει να είναι αναμμένα.
- Επαληθεύστε αν αμφότερες οι άκρες όλων των καλωδίων είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Σβήστε το server εκτύπωσης για 20 δευτερόλεπτα και ξανανάψτε.

5. Πώς διαμορφώνεται ένας εκτυπωτής σε περιβάλλον Mac OS X;

- Ανοίξτε το πρόγραμμα διαμόρφωσης του διαθέσιμου εκτυπωτή υπό /Applications/Utilitys
- Κάντε κλικ επάνω στο Add printer και επιλέξτε "IP Printer"
- Επιλέξτε "Line Printer Daemon-LPD" από τον κατάλογο "Protocol"
- Βάλτε τη διεύθυνση TCP/IP (ή το όνομα DNS) του εκτυπωτή στο πεδίο "Address" και το όνομα της σειράς στο πεδίο "Queue".
- Επιλέξτε τη χρήση του εκτυπωτή από τον κατάλογο "print Using".
- Επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή από τον κατάλογο "model".
- Κάντε κλικ επάνω στο Add. Ο εκτυπωτής είναι διαθέσιμος στον κατάλογο "printer".
- Επιλέξτε "Quit" από το μενού. Η διαμόρφωση τέλειωσε.



Vodič za brzu instalaciju DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Provjerite sadržaj pakiranja



DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



CD-ROM (D-Link Click'n Connect, upute i programi)



Strujni adapter



5V DC 2.5A strujni adapter

Brza instalacija

Iz pakiranja izvadite D-Link Click'n Connect CD-ROM.



A. Uvjerite se da je vaša internet veza aktivna. Nemojte još priključivati ispisni poslužitelj.

B. Umetnite D-Link Click'n Connect CD u vaše računalo.



3 Kliknite



Uklanjanje pogrešaka

1. Kako mogu konfigurirati svoj DPR-1020 ispisni poslužitelj bez CD-a?

· ZA pristup web upravljačkom sučelju ispisnog poslužitelja, unesite slijedeće u web pretraživač.

dlink-XXXXXX (gdje XXXXXX predstavlja zadnjih 6 znakova MAC adrese označena na naljepnici uređaja)

Npr. ako je MAC adresa 00179A5CAACF, vi unesite dlink-5CAACF.

2. Kako resetirati moj DPR-1020 ispisni poslužitelj na tvorničke postavke?

• To možete učiniti kroz web upravljačko sučelje pod MAINTENANCE pa Save/Restore Settings. Kliknite Restore Device karticu.

3. Koji su pisači sukladni s mojim D-Link ispisnim poslužiteljem?

 Popis sukladnih pisača nalazi se unutar uputa za korištenje. Za najnoviji popis sukladnih pisača pogledajte na www.dlink.eu.

4. Što mogu napraviti ukoliko moj ispisni poslužitelj ne radi ispravno?

- Provjerite LED lampice na uređaju. Lampice oznaka power, ACT i USB trebale bi svijetliti.
- · Uvjerite se da su svi kablovi čvrsto priključeni na oba kraja.
- Isključite uređaj na 20 sekundi, te ga ponovo uključite.

5. Kako postaviti ispisni poslužitelj pod Mac OS X?

- Otvorite "Printer Setup Utility" pod /Applications/Utilitys
- Kliknite Add printer i odaberite " IP Printer"
- Odaberite "Line Printer Daemon-LPD" s liste "Protocol"
- Unesite TCP/IP adresu (ili DNS ime) pisača u polje "Address", te unesite naziv niza u polje "Queue box".
- · Odaberite proizvođača pisača sa "print Using" liste.
- Odaberite model pisača sa "model list" liste.
- Kliknite Add . Pisač će biti dostupan na "printer List " listi.
- U izborniku odaberite "Quit" i postavljanje pisača je završeno.



Kratka navodila za namestitev DPR-1020

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Preverite vsebino v embalaži:



DPR-1020 USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER



CD-ROM (D-Link Click'n Connect, Priročnik in gonilniki)



Napajalnik



5V 2.5A napajalnik

Hitra namestitev





- 2 A. Preverite, da ste povezani na internet. NE PRIKLAPLJAJTE še tiskalniškega strežnika.
 - B. Vstavite D-Linkov Click'n Connect CD v vaš računalnik.



Kliknite



Odprava težav

1. Kako se lahko nastavi DPR-1020 tiskalniški strežnik brez uporabe CD-ja?

• Za dostop do spletnega konfiguratorja DPR-1020 vnestite v vaš spletni brskalnik naslednje:

dlink-XXXXXX (XXXXXX predstavlja zadnjih 6 znakov MAC naslova, ki je natiskan na nalepki DPR-1020)

Na primer : Če je MAC naslov 00179A5CAACF, vnesite dlink-5CAACF v brskalnik.

2. Kako se lahko ponastavi DPR-1020 na tovarniške nastavitve?

 To se lahko stori v spletnem konfiguratorju v zavihku MAINTENANCE (vzdrževanje) pod nastavitvami Save/Restore Settings. Kliknite zavihek Restore Device.

3. Kateri tiskalniki so združljivi z mojim D-Link tiskalniškim strežnikom?

 Seznam združljivih tiskalnikov se nahaja v priročniku. Za najnovejšo različico seznama pa poglejte na www.dlink.eu.

4. Kaj je treba storiti, če tiskalniški strežnik ne deluje pravilno?

- Preverite LED indikatorje na tiskalniškemu strežniku. Power, ACT in USB morajo svetiti.
- · Preverite, da so vsi kabli trdno in pravilno priklopljeni v vseh priključkih.
- Ugasnite tiskalniški strežnik za približno 20 sekund, nato ga ponovno vklopite.

5. Kako se lahko nastavi tiskalnik pod Mac OS X operacijskim sistemom?

- · Odprite "Printer Setup Utility", ki se nahaja v /Applications/Utilitys
- Kliknite "Add printer" in izberite "IP Printer"
- · Izberite "Line Printer Daemon-LPD" iz seznama "Protocol"
- Vnesite TCP/IP (ali DNS ime) tiskalnika v polje "Address" in vnesite ime tiskalne vrste v polje "Queue"
- · Izberite znamko tiskalnika iz seznama "print Using"
- · Izberite model tiskalnika iz seznama "model list"
- Kliknite "Add". Tiskalnik bo dosegljiv preko seznama "printer List "
- · Izberite "Quit" iz menuja in namestitev je zaključena



Ghid de instalare rapidă **DPR-1020**

USB MULTIFUNCTION PRINT SERVER

Verificați conținutul pachetului





DPR-1020 **USB MULTIFUNCTION** PRINT SERVER

CD-ROM (D-Link Click'n Connect, Manual si Software)



Alimentator



Alimentator 5V DC 2.5A

Instalare rapidă







- A. Asiguraţi-vă că sunteţi conectat la Internet. NU conectați încă print server-ul. B. Introduceti CD-ul D-Link
 - Click'n Connect în calculator.



Apăsați



Troubleshooting

1. Cum îmi configurez DPR-1020 fără CD?

 Pentru a accesa pagina WEB a print serverului, vă rugăm tastați următoarele în browser-ul dumneavostră:

dlink-XXXXXX (unde XXXXXX sunt ultimele 6 caractere ale adresei MAC scrise pe spatele echipamentului)

De exemplu, dacă adresa MAC este 00179A5CAACF, va trebui să tastați în browser dlink-5CAACF.

2. Cum resetez la valori inițiale DPR-1020?

Se poate realiza acest lucru din interfata WEB în meniul MAINTENANCE din Save/Restore Settings. Apăsați tab-ul Restore Device.

3. Ce imprimante sunt compatibile cu print serverul D-Link?

 O listă de compatibilități este oferită în manual. Pentru cele mai recente liste de compatibilități vă rugăm accesați www.dlink.eu.

4. Ce pot face dacă print serverul nu funcționează corect?

- Verificați LED-urile print server-ului. Cel de power, ACT și USB ar trebui să fie aprinse.
- · Verificați ca toate cablurile să fie ferm conectate la ambele capete
- Scoateți pentru 20 de secunde de sub alimentare print server-ul și apoi porniți-l din nou.

5. Cum configurez o imprimantă în Mac OS X?

- Deschideți "Printer Setup Utility" ce se găsește în /Applications/Utilitys
- Apăsați Add printer și selectați " IP Printer"
- Selectați "Line Printer Daemon-LPD" din lista "Protocol"
- Introduceți TCP/IP (sau nume DNS) al imprimantei în casuța "Address" și introduceți numele queue în "Queue box".
- · Selectați concepera unei imprimante din lista "print Using".
- · Selectați modelul imprimantei din "model list"
- · Apăsați Add pentru ca imprimanta să fie disponibilă în "printer List ".
- Selectați "Quit" din meniu pentru a încheia configurarea.

SUPORT TEHNIC



Ver. 1.10(EU)_130x183 2015/05/04 6DPR1020Q.E1G