Anleitung zur Einrichtung eines 1&1 Internetzugangs

Die folgenden Bilder können je nach Gerätetyp varüeren.

Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des Routers zu. Die Standard Adresse ist <u>http://192.168.1.1</u>.

2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, wir beschreiben im Beispiel die deutsche Konfiguration.



3. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration ein Passwort gesetzt. Geben Sie als Einloggen Name "admin" ein und als Passwort "admin" und klicken Sie auf "Einloggen".

| 🖄 http://192.168.1.1/html/frame.html - Microsoft Internet Explorer | |
|--|---------------|
| Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Extras ? | |
| 🔇 Zurück 🔹 🚫 🐁 🛃 🟠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🤣 🔗 - 🖕 🧱 🦓 | |
| i Adresse 🕘 http://192.168.1.1/html/frame.html | 🔰 Wechseln zu |
| i Links 👸 192.168.1.1 | |
| D-Link Bilding Networks for Propter Wireless ADSL Router | ^ |
| Start Einrichtung Fortgeschriften Werkzeuge Status Hilfe Einloggen(GM) Einloggen(GM) <th></th> | |
| Bitte Einloggen um fortzufahren | |
| Einloggen Name admin | |
| Passwort | |
| Einloggen | |
| Fertig | <u>×</u> |

4. Zur Einrichtung des Internetzuganges wählen Sie im oberen Menüpunkt "Einrichtung" und links "Verbindung 1" aus.



5. Hier wird nun der Internetzugang eingerichtet.

| PPoe-Verbindungseinstellung Name PPPoE_1_32 Type PP-Einstellungen Benutzername: dsl/Kundennummi Passwort Beenden nach Inaktivität: 300 sec Aktiv halten 10 matri 10 Zeiten MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: Nati Prinewall Prinewall </th <th>Start Ein</th> <th>nrichtung</th> <th>Fortgeso</th> <th>chritten</th> <th>Werkzeug</th> <th>le</th> <th>Status</th> <th></th> | Start Ein | nrichtung | Fortgeso | chritten | Werkzeug | le | Status | |
|---|-----------------|--------------|-----------|-------------------|------------|-------|----------|------|
| Name PPPoE_1_32 Type PPPoE ♥ PPP-Einstellungen PVC-Einstellungen Benutzername: dsl/Kundennumm VPI: 1 Passwort ●●● VCI: 32 Beenden nach Inaktivität: 300 sec GOS: UBR ♥ Aktiv haiten 10 min PCR: bps MAX fail: 10 Zeiten SCR: bps MTU: 1492 bytes SCR: bps MRU: 1492 bytes Firewall Pricewall P Firewall P Gute einstellen P Auf Anfrage | PPPoE-Verbindur | ngseinstell | ung | | | | | |
| PPP-Einstellungen PVC-Einstellungen Benutzername: dsl/Kundennumm Passwort •••• Passwort •••• Passwort •••• Beenden nach Inaktivität: 300 sec Aktiv halten 10 min NAX fail: 10 Zeiten MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: NAT Firewall Route einstellen Auf Anfrage | N | ame PPP | oE_1_32 | | Туре | PPP | oE 💌 | |
| Benutzername: dsl/Kundennumm VPI: 1 Passwort •••• VCI: 32 Beenden nach Inaktivität: 300 sec QoS: Aktiv halten 10 min PCR: MAX fail: 10 Zeiten SCR: MAX fail: 10 Zeiten SCR: MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: INAT Firewall Route einstellen Auf Anfrage | PI | P-Einstel | llungen | | | PVC-E | instellu | ngen |
| Passwort •••• VCI: 32 Beenden nach Inaktivität: 300 sec QoS: UBR Aktiv halten 10 min PCR: bps MAX fail: 10 Zeiten SCR: bps MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: NAT Firewall Route einstellen Auf Anfrage | Benutzername: | k | dsl/Kunde | ennumm |] | VPI: | 1 | 1 |
| Beenden nach Inaktivität: 300 sec QoS: UBR Aktiv halten 10 min PCR: bps MAX fail: 10 Zeiten SCR: bps MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: INAT Firewall Route einstellen Auf Anfrage | Passwort | | | | | VCI: | 32 | |
| Aktiv halten 10 min PCR: bps MAX fail: 10 Zeiten SCR: bps MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: Image Image Image Image Image | Beenden nach | Inaktivität: | 300 | sec | | QoS: | UBR 😽 | • |
| MAX fail: 10 Zeiten SCR: bps MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: NAT Firewall Route einstellen Auf Anfrage | Aktiv halten | | 10 | min | | PCR: | | bps |
| MTU: 1492 bytes MRU: 1492 bytes Options: NAT Firewall Route einstellen Auf Anfrage | MAX fail: | | 10 | Zeiten | | SCR: | | bps |
| MRU: 1492 bytes Options: NAT Image Firewall Image Auf Anfrage | MTU: | | 1492 | bytes | | | | |
| Options: NAT Firewall Route einstellen Auf Anfrage | MRU: | | 1492 | bytes | | | | |
| ✓ Firewall ✓ Route einstellen ✓ Auf Anfrage | Options: | | | 100 CD 9942719-03 | | | | |
| Route einstellen V Auf Anfrage | | | 🔽 Firewa | II | | | | |
| Auf Anfrage | | | einstel | len | | | | |
| S 🗊 😒 | | | 🔽 Auf Anf | rage | | | | |
| 🚺 🛛 🕥 🔞 😣 | | | - | | | | | |
| | | | Ø | 0 |) 🕓 | | | |
| Anwenden Löschen Abbrechen | | | Anwende | n Lösch | nen Abbrec | hen | | |

Unter "Name" können Sie z.B. "1und1" eintragen, standardmäßig steht "PPPoE_1_32". Als "Type" wählen Sie PPPoE aus. Die Optionen NAT, Firewall und Route einstellen lassen Sie bitte angehakt.

Bei "Benutzername" geben Sie Ihren 1und1 Zugangsnamen ein.

Dieser setzt sich zusammen aus:

1und1/Benutzerkennung@online.de

oder

Benutzerkennung@online.de

Bei Passwort tragen Sie Ihr 1und1 Passwort ein

In der aktuellen Firmware, die Sie unter <u>ftp://ftp.dlink.de/dsl/</u> \rightarrow Ihr Router \rightarrow /driver_software/ finden, ist der MTU und MRU Wert auf 1454 voreingestellt. Ändern Sie diese auf 1492. Unter "PVC- Einstellungen" tragen Sie bitte VPI : 1 und VCI : 32 ein. Sollten Sie keine Flatrate haben und möchten, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn keine Daten mehr zwischen Rechnern und Internet ausgetauscht werden, muss der Menuepunkt "Auf Anfrage" angehakt sein.

Ist dies der Fall können Sie die Idletime, hier "Beenden nach Inaktivität" einstellen. Voreingestellt sind 60 Sekunden. Für 5 Minuten tragen Sie 300 Sekunden ein. Das bedeutet, dass der Router die Internetverbindung trennt, wenn 300 Sekunden lang der oder die Rechner keine Daten mehr ins Internet senden oder vom Internet empfangen.

Zur Bestätigung der Eingaben klicken Sie auf "Anwenden".

6. Klicken Sie oben auf "Werkzeuge"



7. Wählen Sie links "Systembefehle aus und klicken dann auf "Alles sichern" um die vorgenommenen Einstellungen zu speichern. Das Gerät führt dabei einen Neustart durch.



8. Damit ist der Router fertig eingerichtet.

9. Loggen Sie sich wieder in die Konfiguration ein. Unter "Status" – "Verbindungsstatus" können Sie bei "WAN" erkennen, ob der Router online ist. Falls ein Verbindungsaufbau nicht stattgefunden hat, klicken Sie bitte den "Connect" Knopf und anschließend Aktualisieren.

| Start Einrichtung Fortgeschritten Werkzeuge Status Hilfe Verbindungsstatus LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server in Betrieb VVAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnetion | Start Einrichtung Fortgeschritten Werkzeuge Status Hitte Verbindungsstatus LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 192.168.1.1 192.168.1.1 Verbindung 1 ppe IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Decompter | Start Einrichtung Fortgeschritten Werkzeuge Status Verbindungsstatus LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb VYAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden | nk" for People | _ | Wire | eless | ADSL R | oute |
|---|---|--|-------------------|----------|-----------------|---------------|------------|-------|
| Verbindungsstatus LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server in Betrieb VVAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden | Verbindungsstatus LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server in Betrieb VVAN Beschreibung Type P Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden | Verbindungsstatus LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192:168:1.1 Subnetzmaske 255:255:255.0 DHCP-Server in Betrieb VVAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172:180:187:52 verbunden Disconnet | Start | Einricht | ung Fortgeschri | tten Werkzeu | ige Status | Hilfe |
| LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192:168.1.1 Subnetzmaske 255:255.255.0 DHCP-Server In Betrieb VVAN Beschreibung Type IP Zustand Verbindung 1 pppoe 172:180:187:52 verbunden | LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192:168.1.1 Subnetzmaske 255:255.255.0 DHCP-Server in Betrieb WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172:180.187.52 verbunden Disconnect | LAN MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden | Verbindungsst | atus | | | | |
| MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server in Betrieb WAN Peschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnet | MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb WAN Peschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnect | MAC-Adresse 00:0F:3D:97:B6:D3 IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnect | LAN | | | | | |
| IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnect | IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb VVAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnet | IP-Adresse 192.168.1.1 Subnetzmaske 255.255.05 DHCP-Server In Betrieb WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Deconnet | | | MAC-Adresse | 00:0F:3D: | 97:B6:D3 | |
| Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb VVAN Eeschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnict | Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb WAN Esschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnect | Subnetzmaske 255.255.255.0 DHCP-Server In Betrieb WAN Eschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnet | | | IP-Adresse | 192.168.1 | .1 | |
| WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnett | DHCP-Server In Betrieb WAN Eschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnett | WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Discontrict1 | | | Subnetzmaske | 255.255.2 | :55.0 | |
| WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnect | WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnect Aktualisferen | WAN Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnect | | | DHCP-Server | In Betrieb | | |
| Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnett | Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnet | Beschreibung Type IP Zustand Aktion Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden Disconnett | WAN | | | | | |
| Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden | Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden | Verbindung 1 pppoe 172.180.187.52 verbunden | Beschreibung | Туре | lb | Zustand | Aktion | |
| Aktualisleren | Aktuallsleren | Aktuallisferen | Verbindung 1 | pppoe | 172.180.187.52 | verbunden | Disconnen | |
| | | | | | | Aktualisieren | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |