

Anleitung zur Einrichtung der Portweiterleitung

Die Portweiterleitung dient zur Portfreischaltung (Port Mapping) in der NAT Firewall des Routers. Öffnen Sie nur dann Ports, wenn es für eine bestimmte Anwendung erforderlich ist. Welche Ports dies sind erfahren Sie i.d.R. aus der Anleitung oder vom Hersteller der Anwendung (z.B. von der Internet Homepage).

Beachten Sie auch die Angaben zur Konfiguration der Netzwerkverbindung, in der dem Gerät beiliegenden Anleitung zur Schnellkonfiguration.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DSL-Routers zu. Die Standard Adresse ist http://192.168.1.1.

2. Im Auslieferungszustand ist auf die Konfiguration das Passwort **admin** voreingestellt. Als "User Name" und "Password" geben Sie **admin** ein. Klicken Sie dann auf "Log in"

🚈 D-Link ADSL Router - Microsoft Internet Explorer	8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht. Eavoriten Extras 2	
🖸 😋 Zurück 🔹 💮 🖌 📓 🏠 🔎 Suchen 👷 Favoriten 🤣 🎯 - 😓 🖂 🛪 🦓	
Adresse 🐌 http://192.168.1.1/	•
Links 👩 192.168.0.1 🕘 192.168.0.12 👩 192.168.0.13 👩 192.168.0.14 👸 192.168.0.15 👩 192.168.0.50 🥘 192.168.1.1 👸 192.168.15.1 👩 D-Link Firewall 👸 DSL-3218	»
Product : DSL-2641B Firmware Version: EU_4.0182 Hardware Version: B2	*
D-Link	
LOGIN	
Log in to the router	
Username admin	
BROADBAND	
, Copyright © 2008 D-Link System, Inc,	
	*
🐑 Fertig	Ĩ





- 3. Wählen Sie auf der linken Seite als Sprache "Deutsch" aus.
- 4. Wählen Sie oben das Menü "Erweitert" und links "Portweiterleitung" aus.



Klicken Sie auf "Hinzufügen" um eine neue Regel zu erstellen.





5. Erstellen einer Portfreigabe mit den Vordefinierten Regeln:

Markieren Sie "Wählen Sie einen Dienst" und öffnen rechts daneben das Aufklappmenü, um eine der vordefinierten Regeln auszuwählen.

Tragen Sie bei "Server-IP-Adresse die IP Adresse des Rechners ein, für den die Portfreischaltung vorgenommen wird.

Klicken Sie abschließend ganz unten auf "Hinzufügen/Übernehmen".

🚰 D-Link ADSL Router - Microsoft Internet Explorer						. 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Eavoriten Extras 2						
🔇 Zurück 🔹 🕥 🖌 🙎 🚮 🔎 Suchen 👷 Favoriten 🥳	1 🔗 -		. 🖃 • 🔏			
Adresse 🕘 http://192.168.1.1/index.html						•
Links 🍯 192.168.0.1 🍯 192.168.0.12 🍯 192.168.0.13 🍯 192.168.0.14	192.16	68.0.1	15 🕘 192.168.0.50 🧯] 192.168.1.1 🛛 🍘 192	.168.15.1 💰 D-Link Firewall 💩 D5L-3218	»
PORTWEITERLEITUNGS-SET	UP					
Remoteverwaltung						
Abmelden Rescliche Anzani zu Konngurieren	nder Eintr	age:	32			
Internet © Wählen Sie einen Dienst			(Zur Auswahl klicken)	1		
C Benutzerspezifischer Serve	r		DNS D-View Cam 2.x			
German 👻			FTP	1		
Start des Ende des			HTTPS	dec		
Neu starten externen Ports externen Ports	Protok	oll	iPOP3	n Ports Remote-I	p	1-1
	TCP	•	Remote Desktop			
	TCP	-	room			
	TCP	-				
	TCP	•				
	TCP	•				
	TCP	•				
	TCP	-				
	TCP	-				
	TCP	•		— i—		
	TCP	Ţ		— <u> </u>		
	TCP	-		-		
	TCP		r r			
		-	· · · · ·			+
E Fertig					Internet	





6. Erstellen einer eigenen Portfreigabe:

Markieren Sie "Benutzerspezifischer Server" und vergeben rechts daneben der Regel einen Namen.

Tragen Sie bei "Server-IP-Adresse die IP Adresse des Rechners ein, für den die Portfreischaltung vorgenommen wird.

Tragen Sie bei "Start des externen Ports" und "Ende des externen Ports" den freizuschaltenden Port ein. Sie können hier auch einen Portbereich (eine Portrange) angeben, z.B. 5000-8000.

Der Start des internen Ports und Ende des internen Ports wird automatisch eingetragen. Normalerweise ist der externe Port und interne Port dabei immer gleich, außer Sie möchten eine Portumleitung (ein Port Redirect) vornehmen.

Wählen Sie bei Protokoll aus, ob der Port für TCP, UDP oder TCP/UDP (beide) freizuschalten ist.

Klicken Sie abschließend ganz unten auf "Hinzufügen/Übernehmen".

🚰 D-Link ADSL Router - Microsoft Int	ernet Explorer								_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Eavorit	en E <u>x</u> tras <u>?</u>								
🛛 🚱 Zurück 👻 🕥 👻 📓 🔮	🏠 🔎 Suchen 🥳	Favoriten 🧭	1 🔗		. 🖃 * 🖄				
Adresse 🔊 http://192.168.1.1/index.ht	ml								
Links 🍓 192.168.0.1 💣 192.168.0.1	2 (192.168.0.13	192.168.0.14	192.1	68.0.	15 👩 192.168.0).50 🛛 🙆 192.168.	1.1 🛛 🕘 192.168.1	15.1 👩 D-Link Firewall	🙋 DSL-3218 🛛 🎽
TD.060									
Developments and	PORTWEITER	LEITUNGS-SET	rup						
Reinoteverwaltung	Pestliche Anzah	l zu konfiguriere	nder Fint	r500	32				
Abmelden		in Edi Koningariere		ruge.		Sector Internet			
Internet offline	C Wählen Sie	e einen Dienst		3	(Zur Auswahl kli	cken) 💌			
Ger onnie	• Benutzers	pezifischer Serve	r	1	Name				
German 🛒	Server-IP-Adre	sse		3	192.168.1.100				
Neu starten	Start des externen Ports	Ende des externen Ports	Protol	coll	Start des internen Ports	Ende des internen Ports	Remote-IP		
	5000	8000	TCP	•	5000	8000			
			TCP/UDF						
			UDP	-		-	<u> </u>		
		·	TCP	-		<u> </u>			
		<u> </u>	TCP	_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		TCP	-			<u> </u>		
		<u> </u>	TCP			1. T			
		· · · · · ·	TCD			· · · · · ·			
		<u> </u>				 	<u> </u>		
		ļ				ļ	<u></u>		
			TCP	-					
			TCP	-					
		ļ	TCP	-		I			
Carbin								I Televert	
C renug								internet	- 12





7. Ändern oder Löschen einer Portfreigabe:

Um eine Portfreigabe zu ändern oder zu löschen, markieren Sie bei der zu ändernden Regel das Feld unter "Entfernen/Bearbeiten".

Klicken Sie dann auf "Bearbeiten" um die Regel zu ändern, oder auf "Ausgewählten entfernen" um die Regel zu löschen.

🚈 D-Link ADSL Router - Microsoft Inte	rnet Explore	-r									_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Favorite	n E <u>x</u> tras	2									
🛛 🔾 Zurück 👻 🕥 👻 📓 🦿	Suc	hen প	Favorite	en 🧭	8.		- 25				
Adresse 🔕 http://192.168.1.1/index.htm	l										•
Links 🙋 192,168.0.1 🖉 192,168.0.12	192.168	1.0.13 🤞	192.16	8.0.14 🍓	192.168	.0.15 🍓	192.168.0.50	192.168	.1.1 🔏 192.168	8.15.1 🔞 D-Link Firewall 💩 DSL-3218) »
Produkt: DSL-2641B								Firi	mwareversion: EU_	4.01B2 Hardware-Version: B2	-
										All	
D-Lin1	2										
	<u> </u>										
						-					
DSL-2641B	SET	UP		ERWEITI	ERT		WARTUNG		STATUS	HILFE	
Portweiterleitung	BORTW	ETTERI	ETTIN	2						Nützliche Hinweise	
Anwendungsregeln	FUICTW	LITER.			1200	7 2 3	10 10 20 20	wee.	7-1 0	Verwenden Sie diese	
QoS-Setup	diese Port	rieitung wi s zu einen	ra genutz n einzelnei	r, um menrer n PC im Netzi	re Ports (werk wei	terzuleiter	iereiche im Router 1.	zu orrnen ur	nd Daten über	der aufgeführten	
Ausgangsfilter	DOD TIM	ETTERI	ETTUN							ausführen möchten, diese	
Eingangsfilter	PURTW	EITERL	EITUN	15-5ETUF	61					funktioniert.	
DNS-Setup										Im Dropdown-Menü	
Firewall und DMZ	Server	Start ext	Ende ext	Protokoll	Start int	Ende	Server-IP-	Remote-	Entfernen/ Bearbeiten	"Anwendungsname" finden Sie eine Liste	
Erweiterte ADSL		Ports	Ports		Ports	Ports	Harcosc			Anwendungen. Wenn Sie	
Erweiterter Funk	Name	5000	8000	TCP/UDP	5000	8000	192,168,1,100		M	Ihre Anwendung in dieser Liste nicht finden, können	
Erweitertes LAN										Sie eine neue Regel definieren.	
SNMP-Setup		let.	5.74C				95			Sonstiges	
TR-069		Hinz	ufügen	Bear	rbeiten		Ausgewählten e	ntfernen			
Remoteverwaltung											
Abmelden											
offline											-
Carbo										Internet	

Hinweis:

Stellen Sie bitte sicher, dass der Zugriff auf den geöffneten Port vom Internet kommend erfolgt, also nicht von einem Rechner im LAN hinter dem Router auf dessen WAN oder DynDNS Adresse.

Ein solches Out-In bzw. Loopback funktioniert bei den meisten NATs nicht.

Bei einer NAT kann ein Port immer nur auf eine IP Adresse freigeschaltet werden, nie auf zwei oder mehrere IP Adressen. Die Portfreischaltung des selben Ports auf verschiedene Rechner im LAN / WLAN ist daher nicht möglich.

