## **D-Link**<sup>®</sup>



## Benutzerhandbuch

## Wireless N300 ADSL2+ Modem Router

DSL-2745

# Vorwort

D-Link behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung jederzeit nach Bedarf zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne jegliche Verpflichtung, Personen oder Organisationen von solchen Überarbeitungen oder Änderungen in Kenntnis zu setzen.

## Überarbeitungen des Handbuchs

Überarbeitung	Datum	Beschreibung
1.00	Mai 16, 2016	Veröffentlichung für Überarbeitung A1

## Marken

D-Link und das D-Link Logo sind Marken oder eingetragene Marken der D-Link Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern. Alle anderen in diesem Handbuch erwähnten Unternehmens- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Chrome<sup>™</sup> Browser, Google Play<sup>™</sup> und Android<sup>™</sup> sind Marken der Google Inc.

Internet Explorer<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> und das Windows Logo sind Marken der Unternehmensgruppe Microsoft.

Copyright © 2016 by D-Link Corporation, Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von D-Link Corporation Inc. darf die vorliegende Publikation weder als Ganzes noch auszugsweise vervielfältigt werden.

### **Energieverbrauch - ErP**

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein energieverbrauchsrelevantes Produkt (ErP (Energy Related Product)), das innerhalb von 1 Minute in einen energiesparenden Netzwerk-Standby-Modus wechselt, wenn in dieser Zeit keine Datenpakete übertragen werden. Es kann auch über einen Schalter ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen, wenn es nicht benötigt wird.

Netzwerk-Standby: 4,165 Watt

Ausgeschaltet: 0,004 Watt

# Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht	1
Packungsinhalt	1
Systemanforderungen	2
Einführung	3
Funktionen und Leistungsmerkmale	4
Hardware-Überblick	5
LED-Bedienfeld vorne	5
Rückseite	6
Installation	7
Vor der Inbetriebnahme	7
Anmerkungen zur drahtlosen Installation	8
Manuelles Setup	9
Erste Schritte	.12
Web-basiertes Konfigurationshilfsprogramm	13
Wizard (Der Einrichtungsassistent)	14
Konfiguration	.20
Finrichtung	- <b>-</b>
	ı ۲
Lokales Netzwerk	22
Lokales Netzwerk	23
Lokale IPv6-Netzwerke	25
Einrichten des Internetzugangs	28
Herstellen einer neuen Verbindung	29

Einrichtung des drahtlosen Netzes
Grundlagen drahtloser Netze
Sicherheit für drahtlose Netzwerke
Uhrzeit und Datum
Support
Abmelden
Erweiterte Einstellungen
Erweiterte LAN-Einstellungen58
ADSL-Einstellungen59
Erweiterte Wireless-Einstellungen60
Drahtlos Spezial61
Drahtlos-Zugriffssteuerung63
WPS (Wi-Fi Protected Setup)64
Einstellungen für MBSSID-Sicherheit65
Port Triggering70
Portweiterleitung72
DMZ74
Kinderschutz75
URL-Sperre76
Online-Zeitlimit77
Zeitpläne78
Filteroptionen79
IP/Port-Filter80
IPv6/Port Filter82
MAC-Filter84

Anti-Angriffseinstellungen	85
DNS	
DNS	
IPv6 DNS	
Dynamischer DNS (DDNS)	
Netzwerk-Tools	90
Port-Zuweisung	91
IGMP Proxy-Konfiguration	92
IP QoS	93
UPnP	94
ARP- Bindung	95
Routing	96
Statisches Routing	97
Statische IPv6-Route	
RIP	
ALG	
NAT ALG	
NAT außer IP	
NAT-Weiterleitung	
FTP ALG Konfig	
NAT IP-Zuordnung	
Wireless-Zeitpläne	
Verwaltung	
System	
Firmware-Aktualisierung	110
Zugriffssteuerungsliste (ACL)	111
Zugriffssteuerungsliste (ACL)	112
Zugriffssteuerungsliste IPv6	113

Password (Kennwort)115
Diagnose116
Ping117
Ping6118
Traceroute119
ADSL 120
DiagTest
Systemprotokoll122
Status 123
Geräteinfo124
Drahtlose Clients125
DHCP-Clients126
ADSL-Status127
Statistik128
Routeninfo129
Hilfe
Drahtlassa Client mit Ikusus Deuten vorkinden 121
Drantiosen Client mit inrem Kouter verbinden
WPS-Taste
Windows <sup>®</sup> 10132
Windows <sup>®</sup> 8134
WPA/WPA2134
Windows <sup>®</sup> 7136
WPA/WPA2136
WPS139
Fehlerbehebung143
Grundlagen drahtloser Netze147
Was bedeutet "Drahtlos"?148

Tochnische Daten	157
Uberprüfung Ihrer IP-Adresse Statische Zuweisung einer IP-Adresse	152 153
Grundlagen des Netzwerkbetriebs	152
Drahtlose Modi	151
Tipps	150

# Packungsinhalt



Wireless N300 ADSL2+ Modem Router



Ethernet-Kabel



Netzteil



ADSL-Telefonkabel



Installationsanleitung

Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

**Hinweis:** Die Verwendung eines Netzteils mit einer anderen Betriebsspannung als in dem zum Lieferumfang des Gerätes gehörenden Netzteil führt zu Schäden. In diesem Falle erlischt der Garantieanspruch für dieses Produkt.

# Systemanforderungen

Netzwerkanforderungen	<ul> <li>Verkabelte 10/100 Ethernet-Geräte/-Computer oder Wireless Ethernet 802.11 n/g/b-Geräte/Computer</li> <li>Eine DSL-fähige Internetverbindung mit Abonement bei einem Internet-Servieanbieter</li> </ul>
Anforderungen des webbasierten Konfigurationshilfsprogramms	Computer mit: • Windows®, Macintosh oder Linux-basiertem Betriebssystem • einem installierten Ethernet-Adapter Browser-Anforderungen: • Internet Explorer 8 oder höher • Firefox 20 oder höher • Safari 4 oder höher • Chrome 25 oder höher Windows® Benutzer: Vergewissern Sie sich, dass die neueste Java- Version installiert ist. Die neueste Version zum Herunterladen finden

# Einführung

Der DSL-2745 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router ist ein vielseitiger, leistungsstarker Router für Privathaushalte und kleine Büros. Mit integrierten ADSL2/2+ unterstützt dieser Router Download-Geschwindigkeiten von bis zu 24 Mbit/s, bietet Quality of Service (QoS), 802.11n WLAN und 4-Ethernet-Switch-Ports und damit alle wesentlichen Funktionen und Leistungsmerkmale, die ein Büro zu Hause oder ein Kleinbüro zum Aufbau sicherer Hochgeschwindigkeits-Verbindungen in die weite Welt des Internet braucht.

**Schnelle ADSL2/2+ Internetverbindung** - Die neuesten ADSL2/2+ Standards bieten Internet-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis u 24 Mbit/s downstream und 1 Mbit/s upstream.

Leistungsstarkes Wireless - Integrierte 802.11n Technologie für Wireless-Hochgeschwindigkeitsverbindungen und vollständige Kompatibilität mit Wireless-Geräten der 802.11b/g IEEE-Norm

Ultimative Wireless-Verbindung mit maximaler Sicherheit - Dieser Router optimiert die Wireless-Leistung, indem er sich mit Computerschnittstellen verbindet und diese Verbindung praktisch überall zu Hause und im Büro sicherstellt. Zur deutlichen Verbesserung des Empfangs kann der Router mit 802.11b/g/n Drahtlosnetzen verwendet werden. Er unterstützt WPA/WPA2 und WEP und bietet damit flexible Sicherheits- und Datenverschlüsselungsmethoden auf der Zugriffsebene des Benutzers.

**Firewall-Schutz und QoS** - Sicherheitsfunktionen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihre Heim- und Büronetzwerke, sowohl von den drahtlosen Geräten als auch vom Internet aus. Der Router bietet Ihnen Sicherheit dank der Firewall-Funktion Stateful Packet Inspection (SPI) und Protolle von Hacker-Angriffen für den Schutz vor Denial of Service (DoS)-Angriffen. SPI prüft den Inhalt aller eingehenden Paketkopfzeilen, bevor eine Entscheidung getroffen wird, welche Pakete passieren dürfen. Die Router-Zugriffskontrolle umfasst eine Port-basierte Paketfilterung sowie Filter, die auf Ursprungs-/Empfänger-MAC/IP-Adressen basieren. Im Rahmen der Quality of Service (QoS) unterstützt der Router mehrfache Prioritätswarteschlangen (Queues) und bietet Gruppen von Heim- oder Büroanwendern so die Vorteile einer problemlosen und störungsfreien Netzwerkverbindung sowohl bei eingehenden als auch ausgehenden Datenströmen, ohne dass Sie Sorge vor einem Datenstau haben müssen. Dank QoS kommen Nutzer außerdem in den Genuss hoher ADSL-Übertragungen für Anwendungen wie VoIP und Streaming-Multimedia im Internet.

\* Die max. Wireless-Signalrate leitet sich aus den Spezifikationen der Standards IEEE 802.11b, 802.11g und 802.11n ab. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsächliche Datendurchsatzrate. Umgebungsbedingungen beeinflussen die Reichweite des Funksignals nachteilig.

# Funktionen und Leistungsmerkmale

- Schnellere Wireless-Vernetzung Der DSL-2745 bietet eine Wireless-Verbindung mit bis zu 300 Mbit/s\* mit anderen 802.11n Wireless-Clients. Dieses Leistungsmerkmal bietet Benutzern die Möglichkeit der Teilnahme an Echtzeitaktivitäten online, wie beispielsweise Videostreaming, Online-Spielen und Echtzeit-Audio.
- Mit 802.11b- und 802.11g-Geräten kompatibel Der DSL-2745 ist darüber hinaus voll kompatibel mit den IEEE 802.11b- und g- Standards, kann also mit vorhandenen 802.11b- und 802.11g-Geräten verbunden werden.
- **Präzises ATM-Traffic-Shaping** Traffic-Shaping nennt man eine Methode zur Steuerung des Datenflusses von ATM-Datenzellen. Diese Funktion hilft beim Aufbau des QoS (Quality of Service) für den ATM-Datentransfer.
- Hohe Datenübertragungsleistung Mit dem Router sind sehr hohe Datenübertragungsraten von bis zu 24 Mbit/s downstream für ADSL2+ möglich.
- Umfassendes Netzwerkmanagement Der DSL-2745 umfasst SNMP (Simple Network Management Protocol)-Unterstützung für ein webbasiertes Management und textbasiertes Netzwerkmanagement über eine Telnet-Verbindung.
- **Einfache Installation** Der DSL-2745 kann ganz einfach über eine webbasierte Benutzeroberfläche konfiguriert und verwaltet werden. Jede allgemein gebräuchliche Webbrowser-Software kann für das Management des Routers verwendet werden.
- Unterstützung von IPv6-Verbindungen Der DSL-2745 ist mit IPv6-Netzwerken kompatibel und bietet Verbindungstypen: Link-lokal, Statische IPv6, DHCPv6, Zustandslose Autokonfiguration, PPPoE, IPv6 in IPv4 Tunnel und 6to4.

\* Die max. Wireless-Signalrate leitet sich aus den Spezifikationen der Standards IEEE 802.11b, 802.11g und 802.11n ab. Der tatsächliche Datendurchsatz schwankt. Netzwerkbedingungen und Umgebungsfaktoren, einschließlich Datenverkehr im Netz, Baumaterialien und Gebäudekonstruktionen sowie Netzwerk-Overhead senken die tatsächliche Datendurchsatzrate. Umgebungsbedingungen beeinflussen die Reichweite des Funksignals nachteilig.

## Hardware-Überblick LED-Bedienfeld vorne



1	Betriebsanzeige	Ein durchgehend grünes Licht zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Ein rotes Licht zeigt an, dass eine Fehlfunktion des Gerätes vorliegt.
2	LAN 1 - 4	Ein durchgehend leuchtendes grünes Licht zeigt an, dass eine Verbindung zu einem Gerät besteht. Das Licht blinkt während Datenübertragungen.
3	WLAN	Ein durchgehend grün leuchtendes Licht zeigt an, dass Wi-Fi betriebsbereit ist.
4	WPS	Ein blinkendes Licht zeigt den Verlauf des WPS-Prozesses an.
5	DSL	Ein durchgehend grün leuchtendes Licht zeigt an, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zur ADSL- fähigen Telefonleitung besteht.
6	Internet	Ein durchgehend grün leuchtendes Licht zeigt an, dass eine ordnungsgemäße Verbindung zu einem Breitbanddienst besteht. Ein rotes Licht zeigt an, dass eine IP-Zuweisung fehlgeschlagen ist.

## Hardware-Überblick Rückseite



1	Rücksetzknopf (Reset)	Um den DSL-2745 auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, stecken Sie eine Büroklammer in die Öffnung auf der Unterseite des Gerätes in der Nähe des Etiketts und warten einige Sekunden.	
2	DSL Port	Anschluss für eine ADSL-fähige Telefonleitung.	
3	LAN-Ports (1-4)	Zum Anschluss von Ethernet-Geräten wie Computer, Switches, netzgebundenen Speichergeräten (NAS) und Spielkonsolen.	
4	WPS-Taste	Drücken Sie auf die Taste, um den WPS-Prozess (Wi-Fi Protected Setup) zu starten und eine sichere Verbindung zu einem WPS-Client herzustellen.	
5	Wireless ein/aus	Drücken Sie auf die Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um das Wi-Fi-Netzwerk ein- bzw. auszuschalten.	
6	Ein-/Aus-Taste	Drücken Sie auf diese Taste, um den DSL-2745 ein- bzw. auszuschalten.	
7	Stromanschluss	Zum Anschluss des mitgelieferten Netzteils.	

# Installation

In diesem Teil wird der Installationsprozess beschrieben. Dabei ist die Aufstellung des Routers von großer Bedeutung. Stellen Sie ihn nicht in einem geschlossenen Bereich, wie einem Schrank, einer Vitrine, auf dem Dachboden oder der Garage auf.

**Hinweis**: Dieses Kapitel zur Installation richtet sich an Nutzer, die ihren privaten Internetdienst mit dem DSL-2745 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router erstmalig einrichten. Wenn Sie ein bestehendes DSL-Modem und/oder einen Router ersetzen, müssen Sie diese Schritte möglicherweise anpassen.

## Vor der Inbetriebnahme

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre DSL-Serviceinformationen zur Hand haben, die Ihnen von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellt wurden. Zu diesen Informationen zählt wahrscheinlich der Benutzername Ihres DSL-Kontos und das Kennwort. Möglicherweise stellt Ihnen Ihr Internetdienstanbieter auch zusätzliche WAN-Konfigurationseinstellungen bereit, die eventuell zum Aufbau einer Verbindung benötigt werden. Zu diesen Informationen gehören beispielsweise der Verbindungstyp (DHCP IP, Statische IP, PPPoE oder PPPoA) und/oder Details zum ATM PVC.

- Falls Sie eine beträchtliche Zahl an Netzwerkgeräten verbinden wollen, ist es möglicherweise ratsam, jedes Kabel zu beschriften oder ein Foto (oder ein Diagramm) Ihrer vorhandenen Konstellation zu machen, bevor Sie Änderungen vornehmen.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihren DSL-2745 über ein einzelnes Gerät einzurichten und zu überprüfen, ob es mit dem Internet verbunden ist, ehe Sie weitere Geräte hinzufügen.
- Wenn Sie über DSL verfügen und eine Verbindung über PPPoE herstellen, sollten Sie unbedingt jegliche PPPoE-Software wie WinPoET, BroadJump oder EnterNet 300 deaktivieren oder auf Ihrem Computer deinstallieren, da der DSL-2745 diese Funktionalität liefert.

# Anmerkungen zur drahtlosen Installation

Der drahtlose Router von D-Link bietet Ihnen Zugriff auf Ihr Netzwerk mithilfe einer drahtlosen Verbindung von nahezu überall innerhalb des Betriebsbereichs Ihres drahtlosen Netzwerks. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Anzahl, Stärke und Anordnung von Wänden, Decken oder anderen Objekten, die das Signal durchdringen muss, die Reichweite einschränken können. Die typischen Reichweiten hängen jeweils von der Art der Materialien und der Funkfrequenzstörungen in Ihrem Zuhause oder den Gegebenheiten in Ihren Geschäftsräumen ab. Die folgenden allgemeinen Richtlinien helfen Ihnen, die Reichweite Ihres Funknetzes zu maximieren:

- 1. Halten Sie die Anzahl von Wänden und Decken zwischen dem D-Link-Router und anderen Netzwerkgeräten möglichst gering jede Wand oder Decke kann die Reichweite Ihres Adapters um 1-30 Meter verringern. Stellen Sie deshalb Ihre Geräte so auf, dass die Anzahl der Wände oder Decken auf ein Minimum reduziert ist.
- 2. Achten Sie auf die kürzeste Linie zwischen den Netzwerkgeräten. Eine Wand, die 0,5 m stark ist, aber in einem Winkel von 45° steht, ist nahezu 1 m dick. Bei einem Winkel von 2° scheint die Wand über 14 m dick. Positionieren Sie die Geräte für einen besseren Empfang so, dass das Signal gerade durch eine Wand oder Decke tritt (anstatt in einem Winkel).
- 3. Baumaterialien können von Bedeutung sein. Bestimmte Baumaterialien können das Signal in seiner Reichweite negativ beeinträchtigen, wie z. B. eine starke Tür aus Metall oder Streben aus Aluminium. Versuchen Sie, Access Points, drahtlose Router und Computer so aufzustellen, dass das Signal durch Trockenbauwände, Gipskartonplatten oder Eingänge gesendet werden kann. Materialien und Objekte wie Glas, Stahl, Metall, Wände mit Wärmedämmung, Wasser (Aquarien), Spiegel, Aktenschränke, Mauerwerk und Zement beeinträchtigen die Stärke Ihres Funksignals.
- 4. Stellen Sie Ihr Produkt mindestens 1 2 Meter von elektrischen Geräten oder Einheiten entfernt auf, die Funkfrequenzstörgeräusche (RF-Rauschen) generieren.
- 5. Wenn Sie 2,4 GHz kabellose Telefone oder X-10 (drahtlose Produkte wie Deckenventilatoren, Leuchten und Heimalarmanlagen nutzen), könnte Ihre drahtlose Verbindung in ihrer Qualität dramatisch beeinträchtigt oder sogar ganz unbrauchbar werden. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre 2,4 GHz-Telefonstation so weit wie möglich von Ihren drahtlosen Geräten entfernt befindet. Die Basisanlage sendet auch dann ein Signal, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist.

## **Manuelles Setup**



Schalten Sie Ihr bestehendes DSL-Breitbandmodem aus und trennen Sie die Verbindung. Das ist erforderlich.



Positionieren Sie Ihren DSL-2745 in der Nähe einer Telefonbuchse, über die der DSL-Service bereitgestellt wird. Um eine bessere drahtlose (kabellose) Abdeckung zu erzielen, stellen Sie den Router an einem leicht zugänglichen und offenen Bereich Ihres geplanten Arbeitsbereichs auf.



	DSL-2745	
R	DEL 4 1 LA 2 1	<i>   </i>

3

Schließen Sie das enthaltene ADSL-Telefonkabel an einer an einer Telefonbuchse und dem DSL-Anschluss Ihres DSL-2745 an.



5

Wenn Sie eine Kabelverbindung verwenden möchten, verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss des DSL-2745 und dem Ethernet-Anschluss an Ihrem Computer.



Stecken Sie das Netzteil in Ihren DSL-2745 ein und verbinden Sie es mit einer verfügbaren Steckdose oder einem Überspannungsschutz.

Warnhinweis: - Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil.



7





Wenn Sie sich per Wireless mit dem DSL-2745 verbinden, rufen Sie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät das Wireless-Programm auf. Suchen Sie nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken (SSID). Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, das auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres DSL-2745 aufgedruckt ist.



# **Erste Schritte**

E stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, Ihren Router für die Verbindung zum Internet und zu Ihren Clients zu konfigurieren:

- Webbasierter Einrichtungsassistent Dieser Assistent wird gestartet, wenn Sie sich das erste Mal am DSL-2745 anmelden. Näheres finden Sie unter Web-basiertes Konfigurationshilfsprogramm auf Seite 13
- **Manuelles Einrichten** Melden Sie sich beim DSL-2745 an und konfigurieren Sie Ihren Router manuell. Informationen dazu finden SIe unter **Manuelles Setup auf Seite 9**.

# Web-basiertes Konfigurationshilfsprogramm

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren D-Link DSL-2745 mithilfe des webbasierten Konfigurationshilfsprogramms konfigurieren können.

Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern oder die Leistung des DSL-2745 optimieren möchten, können Sie dazu das webbasierte Konfigurationsprogramm verwenden.



Wählen Sie **Admin** im Dropdown-Menü und geben Sie dann Ihr Kennwort ein. Das standardmäßig vorgegebene Kennwort ist **admin**.

Bei Ihrer ersten Anmeldung werden Sie zur Seite **Einrichtungsassistent** weitergeleitet.

Wenn Sie Ihren Router manuell ohne den Assistenten konfigurieren möchten, setzen Sie den Vorgang auf Seite **Konfiguration** auf Seite 20 fort.



LOGIN	
Input username and password	
Language :	English V
Username : Password :	admin V
	login

# Wizard (Der Einrichtungsassistent)

Verwenden Sie den **Einrichtungsassistenten**, um den DSL-2745 schnell und einfach zu konfigurieren. Dieser Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration Ihres neuen D-Link-Routers und hilft Ihnen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen.

Klicken Sie auf **Einrichtungsassistent**, um fortzufahren.

Wenn Sie den DSL-2745 ohne den Assistenten eingeben möchten, setzen Sie den Vorgang auf Seite **Konfiguration** auf Seite 20 fort.

### SETUP-ASSISTENT

Der Einrichtungsassistent führt Sie durch eine Reihe von Schritten.

Schritt 1: Uhrzeit und Datum einstellen

Schritt 2: Einrichtung der Internetverbindung

Schritt 3: Konfiguration des drahtlosen Netzwerks

Schritt 4: Kennwort ändern

Schritt 5: Fertiggestellt und übernehmen

Klicken Sie auf **Weiter**, um zu beginnen.

#### SETTING UP YOUR INTERNET

There are two ways to set up your Internet connection. You can use the Web-based Internet Connection Setup Wizard or you can manually configure the connection.

Please make sure you have your ISP's connection settings first if you choose manual setup.

#### INTERNET CONNECTION WIZARD

You can use this wizard for assistance and quick connection of your new D-Link Router to the Internet. You will be presented with step-by-step instructions in order to get your Internet connection up and running. Click the button below to begin.

Setup Wizard
--------------

**Note:** Before launching the wizard, please ensure you have correctly followed the steps outlined in the Quick Installation Guide included with the router.

#### WELCOME TO D-LINK SETUP WIZARD

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your new D-Link router and connect to the Internet.			
<ul> <li>Step 1:</li> <li>Step 2:</li> <li>Step 3:</li> </ul>	Set Time and Date Setup Internet Connection Configure Wireless Network		
• Step 4 : • Step 5 :	Change Password Completed and Apply		
Next Cancel			

## Schritt 1: Uhrzeit und Datum einstellen

Mit diesem Schritt des Assistenten können Sie Ihre Zeit- und Datumseinstellungen konfigurieren.

### SYSTEMZEIT

Die aktuelle Systemzeit wird angezeigt. Wählen Sie Ihre **Zeitzone** im Dropdown-Menü aus. Unter **Modus** wählen Sie entweder **NTP-Server manuell einrichten** oder **Computerzeit kopieren**.

### **NTP-KONFIGURATION:**

Ändern Sie bei Bedarf die Server oder Intervalle für das Network Time Protocol (NTP).

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

#### STEP 1: SET TIME AND DATE $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5

The Time Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the internal system clock. From this section you can set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Protocol) Server.

SYSTEM TIME	
System time: Time Zone: Mode:	Sun Jan 1 3:53:25 2012 (GMT+08:00) Taipei Set NTP Server Manually
NTP CONFIGURATION:	
Server:	ntp1.dlink.com 🗸
Server2:	None
Interval:	Every 1 hours
	Back Next Cancel

## Schritt 2: Einrichtung der Internetverbindung

Mit diesem Schritt des Assistenten können Sie Ihren Internetverbindungstyp konfigurieren.

Wählen Sie Ihr Land und Ihren Internet-Serviceanbieter (ISP) im Dropdown-Menü. Die erforderlichen Einstellungen werden automatisch ausgefüllt. Wenn Sie Ihr Land oder Ihren ISP nicht finden können, wählen Sie **Sonstige**. Sie müssen die Verbindungsdetails, die Ihnen von Ihrem ISP mitgeteilt werden, manuell eingeben. Wählen Sie das von Ihrem ISP verwendete Protokoll. Dynamische IP, Statische IP, PPPoE, PPPoA oder Bridge, sowie den Verbindungstyp: VC-**MUX** oder **LLC**, geben Sie zusätzlich die Einstellungen für **VPI, VCI** und **MTU** ein.

### **PPPOE/PPPOA**

Wenn Sie **PPPoE** oder **PPPoA** gewählt haben, erscheint ein Feld, in dem Sie Ihren PPPoE/PPPoA-Benutzernamen und das -kennwort eingeben. Sobald Sie Ihre Benutzerdaten eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

Hinweis: Deinstallieren Sie Ihre PPPoE-Software von Ihrem Computer. Die Software ist nicht länger erforderlich und kann nicht über einen Router verwendet werden.

### **STATISCHE IP-ADRESSE**

Wenn Sie Statische IP gewählt haben, geben Sie Ihre Daten zur Statischen IP ein, die Sie von Ihrem ISP erhalten. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

### **BRIDGE/DYNAMISCH**

Für Bridge oder Dynamische IP sind zusätzliche Konfigurationen erforderlich. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

• STEP 2: SETUP INTERNET CONNECTION		

Please

please

select your Country and ISP (Internet Service Provider) select "Others".	from the list below. If you	r Country or ISP is not in the list,
Country :	Others 🗸	]
Internet Service Provider :	Others 🗸	
Protocol :	PPPoE 🗸	
Connection Type :	VC-Mux 🗸	
VPI:	8	(0-255)
VCI :	35	(32-65535)
MTU :	1492	(1-1500)

PPPoE				
Nease enter your Username and Password as provided by your ISP (Internet Service Provider), Please enter the nformation exactly as shown taking note of upper and lower cases. Click "Next" to continue.				
Username :	username			
Password :	password			
Confirm Password :	password			

PPoA	
ease enter your Username and Password as provided by your ormation exactly as shown taking note of upper and lower cr	r ISP (Internet Service Provider). Please enter the ases. Click "Next" to continue.
Username :	username
Password :	password
Confirm Password :	password

ATIC	IP	

ST

STATIC IF			
You have selected Static IP Internet connection. Please enter the appropriate information below as provided by your ISP.			
The Auto PVC Scan feature will not work in all cases so please enter the VPI/VCI numbers if provided by the ISP.			
Click Next to continue.			
<b>IP Address :</b> 0.0.0.0			
Subnet Mask : 0.0.00			
Default Gateway :			
Primary DNS Server :			

Back Next Cancel

## Schritt 3: Konfiguration des drahtlosen Netzwerks

In diesem Schritt des Assistenten können Sie die Wireless Netz-Einstellungen vornehmen.

Standardmäßig ist Wireless aktiviert. Wenn Sie die Wireless-Funktion des DSL-2745 deaktivieren möchten, heben Sie die Markierung unter **Ihr Wireless-Netzwerk aktivieren** auf.

Unter **Wireless-Netzwerkname (SSID)** können Sie die SSID Ihres Wireless-Netzwerks ändern, um die Identifikation durch Wireless-Clients zu vereinfachen. Wenn der **Sichtbarkeitsstatus** auf **Sichtbar** eingestellt ist, wird dieser Name angezeigt, wenn ein Client innerhalb der Reichweite nach Wireless-Netzwerken sucht. Ansonsten bleibt Ihr Netzwerk **Unsichtbar**, und die Clients müssen zur Verbindung die SSID eingeben.

Wählen Sie die höchste von Ihren Wirelss-Clients unterstützte Sicherheitsstufe. **WPA2-PSK** ist empfehlenswert. Sofern Sie nicht **Keine** wählen (dies ist NICHT empfehlenswert), müssen Sie unten einen Schlüssel eintragen.

**WPA/WPA2 Pre-Shared Schlüssel** - Wireless-Clients, für die eine Netzwerkverbindung erforderlich ist, benötigen diesen Schlüssel zur Herstellung der Verbindung.

Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

	> STEP 3: CONFIGURE WIRELESS NETWORK		

Your wireless network is enabled by default. You can simply uncheck it to disable it and click "Next" to skip configuration of wireless network.			
Enable Your Wireless Network			
Your wireless network needs a name so it can be easily recognized by wireless clients.For security purposes, it is highly recommended to change the pre-configured network name.			
Wireless Network Name (SSID): dlink-5c4260 (1~32 characters)			
Select "Visible" to publish your wireless network and SSID can be found by wireless clients,or select "Invisible" to hide your wireless network so that users need to manually enter SSID in order to connect to your wireless network.			
Visibility Status :       Visible O Invisible			
In order to protect your network from hackers and unauthorized users, it is highly recommended you choose one of the following wireless network security settings.			
Security Level :			
None     WEP     WPA2(AES)     WPA/WPA2 Mixed			
Security Mode: WPA/WPA2 Mixed Select this option if your wireless adapters support WPA/WPA2 Mixed.			
Now, please enter your wireless security key. WPA/WPA2 Pre-Shared			
Key: inlcn0mdad			
(8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9) Note: You will need to enter the same key here into your wireless clients in order to enable proper wireless connection			
Hote, For winneed to enter the same key here into your wineless clients in order to enable proper wineless connection.			
Back Next Cancel			

## Schritt 4: Anmeldekennwort für Gerät ändern

In diesem Schritt des Assistenten können Sie die Kennwort-Einstellungen vornehmen.

Geben Sie Ihr Aktuelles Kennwort und ein neues Kennwort ein und Bestätigen Sie das Kennwort, um Ihren DSL-2745 zu sichern.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren. Klicken Sie ansonsten auf Überspringen, um dieses Kennwort unverändert zu lassen.

			ightarrow STEP 4: CHANGE PASSWORD $ ightarrow$ 5	
То	help	secure	your network, D-Link recommends that you should choose a ne	w

new passw

ure your network, D-Link recommends that you should choose a new passw ord now, just click "Skip" to continue. Click "Next" to proceed to next step.	ord. If you do not wish to choose a
Current Password :	
New Password :	
Confirm Password :	
Back Next Skip Cancel	

## Schritt 5: Fertiggestellt und übernehmen

Glückwunsch! Der Einrichtungsvorgang für Ihren DSL-2745 ist abgeschlossen. Sie sehen eine Übersicht der gewählten Einstellungen. Notieren Sie sich diese Informationen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Wenn Sie mit diesen Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf **Speichern**, um den Einrichtungsassistenten abzuschließen.

Klicken Sie ansonsten auf **Zurück**, um zu den vorigen Schritten zurückzukehren, oder auf **Abbrechen**, um den Assistenten zu verlassen, ohne Ihre Änderungen zu speichern

#### $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ STEP 5: COMPLETED AND APPLY

Setup complete. Click "Back" to review or modify settings. Click "Apply" to apply current settings.

If your Internet connection does not work after apply, you can try the Setup Wizard again with alternative settings or use Manual Setup instead if you have your Internet connection details as provided by your ISP.

#### SETUP SUMMARY

Below is a detailed summary of your settings. Please print this page out, or write the information on a piece of paper, so you can configure the correct settings on your wireless client devices.

Time Settings :	Copy from NTP Server
NTP State :	Enable
NTP Server 1 :	ntp1.dlink.com
NTP Server 2 :	None
Interval :	1
Time Zone :	(GMT+08:00) Taipei
VPI / VCI :	8/35
MTU :	1492
Protocol :	PPPoE
Connection Type :	VC-Mux
Username :	username
Password :	password
Wireless Network :	Enabled
Wireless Network Name (SSID) :	dlink-5c4260
Visibility Status :	Visible
Encryption :	WPA/WPA2-PSK (also known as WPA/WPA2 Personal)
Pre-Shared Key :	inlcn0mdad

Back Save Cancel

# Konfiguration

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren drahtlosen D-Link-Router mithilfe des webbasierten Konfigurationsprogramms konfigurieren können.

Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern oder die Leistung des DSL-2745 optimieren möchten, können Sie dazu das webbasierte Konfigurationsprogramm verwenden.

Um das Konfigurationsprogramm zu verwenden, öffnen Sie einen Webbrowser, wie z. B. den Internet Explorer und geben **http://192.168.1.1** im Adressfeld ein.

Wählen Sie **Admin** im Dropdown-Menü und geben Sie dann Ihr Kennwort ein. Das standardmäßig vorgegebene Kennwort ist **admin**.

Sobald Sie angemeldet sind, werden Sie feststellen, dass die Benutzeroberfläche in 5 horizontale Registerkarten unterteilt ist, bei denen jeweils ein vertikales Menü auf der linken Seite verläuft.



LOGIN	
Input username and password	
Language :	English V
Username : Password :	admin V
	login



## Einrichtung

Product Page: DSL-274	5			Ĩ	Firmware Version: EU_1.00
<b>D-Lin</b>	k				
DSL-2745	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
Wizard					
Local Network	Die Registerkarte Ei	nrichtung bietet Zugri	ff zur Konfiguration de	er am häufigsten verw	endeten Einstellungen
Internet Setup		•			
Wireless Setup					
Time and Date					
Support					
Logout					
<i>(</i> )					



Zeigt an, dass die Internetverbindung getrennt ist.



Zeigt an, dass der DSL-2745 mit dem Internet verbunden ist.

## **Lokales Netzwerk**

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Lokales Netzwerk** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- LAN-Schnittstelle
- LAN IPv6 Schnittstelle

Wizard	
Local Network	LAN Interface
Internet Setup	LAN IPv6 Interface
Wireless Setup	
Time and Date	
Support	
Logout	

## **Lokales Netzwerk**

In diesem Abschnitt können Sie die lokalen Netzwerkeinstellungen Ihres Gerätes konfigurieren. Dabei liefert der DHCP-Dienst IP-Einstellungen an Clients, die zum automatischen Empfang von IP-Einstellungen konfiguriert und mit dem Gerät über den Ethernet-Port verbunden sind. Sie können über diesen Bildschirm auch statische DHCP-Voreinstellungen vornehmen. Klicken Sie auf **Übernehmen**, wenn Sie fertig sind.

### LAN-Schnittstelleneinstellungen

Schnittstellenbezeichnung: LAN zeigt an, dass Sie die LAN-Adresseinstellungen konfigurieren.

- IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des DSL-2745 ein. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.1.1. Hinweis: Wenn Sie die IP-Adresse geändert und sie durch Klicken auf Übernehmen gespeichert haben, müssen Sie die neue IP-Adresse in Ihren Browser eingeben, um auf das Konfigurationsprogramm zuzugreifen.
- Subnetzmaske: Geben Sie die Subnetzmaske ein. Die Standard-Subnetzmaske ist 255.255.255.0.
  - Sekundäre IP Wenn Sie eine weitere IP-Adresse hinzufügen möchten, die zur Konfiguration des DSL-2745 verwendet werden soll, markieren Sie dieses Feld und geben Sie die IP-Adresse sowie die Subnetzmaske ein.
- IGMP Snooping: Markieren Sie das Feld, um das Internet Group Management Protocol (IGMP)-Snooping für zusätzlichen Netzwerk-Datenverkehr zu aktivieren.

### DHCP-SERVEREINSTELLUNGEN

- LAN IP: Die aktuelle LAN IP des Routers und die Subnetumaske werden angezeigt.
- DHCP-Server: DHCP ist standardmäßig aktiviert. Wählen Sie **Keinen**, um den DHCP-Server zu deaktivieren.

#### LAN SETTING

L/

This page is used to configure the LAN interface and DHCP Server Settings of your ADSL Router.

N INTERFACE SETTINGS	
Interface Name:	LAN
IP Address:	192.168.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
	Secondary IP
IGMP Snoo	oping: 🔿 Disable 🖲 Enable

DHCP SERVER SETTINGS	
LAN IP: DHCP Mode:	192.168.1.1/255.255.255.0 DHCP Server ✔
IP Pool Range:	192.168.1.2 - 192.168.1.254 Show Client
Max Lease Time:	10080 minutes
Domain Name:	domain.name
DNS Servers:	192.168.1.1

## Lokales Netzwerk (Fortsetzung)

### DHCP-SERVEREINSTELLUNGEN (FORTSETZUNG)

- IP-Pool Bereich: Geben Sie die IP-Start- und Endadressen für die IP-Zuweisung des DHCP-Servers ein.
- Max. Lease-Zeit: Hinweis: Wenn Sie Ihren Computern oder Geräten IP-Adressen statisch (manuell) zuweisen, müssen Sie sicherstellen, dass die IP-Adressen außerhalb dieses Bereichs liegen. Sonst könnte es zu einem IP-Adressenkonflikt kommen.
- **Domänenname:** Geben Sie einen Domänennamen (optional) ein, der mit den per DHCP zugewiesenen Adressen bereitgestellt werden soll.
  - **DNS-Server:** Geben Sie einen DHCP-Server ein, der an die DHCP-Clients verteilt werden soll.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

### **DHCP STATISCHE IP-KONFIGURATION**

Eine DHCP-Reservierung ermöglicht es Ihnen, IP-Adressen für spezielle Rechner anhand ihrer eindeutigen Hardware-MAC-Adressen vorzuhalten. Während der Zuweisung der DHCP IP-Adressen erhalten diese Geräte dieselbe IP-Adresse. Das ist insbesondere hilfreich, wenn Sie Server in Ihrem Netzwerk betreiben.

- IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein, die Sie dem Computer oder dem Gerät zuweisen möchten. Diese IP-Adresse muss innerhalb des DHCP-IP-Adressenbereichs liegen.
- MAC-Adresse: Geben Sie die MAC-Adresse des Rechners oder Gerätes ein, für den oder das Sie eine IP vorhalten möchten.

Nach Eingabe einer IP-Adresse und der zugehörigen MAC-Adresse klicken Sie auf **Hinzufügen**.

### DHCP STATISCHE IP-TABELLE

Diese Tabelle listet die aktuell reservierte DHCP IP-Adressen nach MAC-Adressen und IP-Adressen auf. Drücken Sie auf die Optionsschaltfläche **Auswählen** und auf **Ausgewählte ändern oder löschen** oben, um Änderungen vorzunehmen.

LAN IP:	192.168.1.1/255.255.255.0
DHCP Mode:	DHCP Server 🗸
IP Pool Range:	192.168.1.2 - 192.168.1.254
-	Show Client
Max Lease Time:	10080 minutes
Domain Name:	domain.name
DNS Servers:	192.168.1.1

DHCP STATIC IP CONFIGUE	RATION
IP Address: Mac Address:	0.0.0.0 00:00:00:00:00:00 (ex. 00:E0:86:71:05:02)
Add Modify Delete Selected	3

P STATIC IP TABL	E	
Select	IP Address	MAC Address

## Lokale IPv6-Netzwerke

In diesem Abschnitt können Sie Ihre lokalne IPv6-Netzwerkeinstellungen konfigurieren.

### LAN GLOBALE ADRESSENEINSTELLUNG

Globale Adresse Geben Sie Ihre globale IPv6-Adresse ein.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

#### LAN IPV6 SETTING

This page is used to configurate ipv6 LAN setting. User can set LAN RA server work mode and LAN DHCPv6 server work mode.

LAN GLOBAL ADDRESS	SETTING
Global Address:	
Apply Changes	

### **RA-EINSTELLUNG**

- Aktivieren: Markieren Sie dieses Kästchen, um das Router Advertisement zu aktivieren.
- M Flagge: Markieren Sie dieses Feld, um die Flagge für die verwaltete Adresskonfiguration auf 1 zu setzen.
- **O Flagge:** Markieren Sie dieses Kästchen, um die adere Flagge auf 1 zu setzen.
- Max. Intervall: Stellen Sie das maximale Intervall zwischen den einzelnen Advertisement-Mitteilungen des Routers ein.
- Min. Intervall: Stellen Sie das minimale Intervall zwischen den einzelnen Advertisement-Mitteilungen des Routers ein.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der **Präfix-Modus** auf **Manuell** eingestellt wird:

Präfixadresse: Geben Sie die Präfix-Adresse ein.

Präfixlänge: Geben Sie die Präfixlänge ein.

- Bevorzugte Zeit: Geben Sie die bevorzugte Zeit ein, für die die Adresse verwendet wird.
  - Gültige Zeit: Geben Sie die Zeit ein, für die die Adresse gültig ist.
- ULA aktivieren: Markieren Sie dieses Kästchen, um die ULA zu aktivieren.

RA SETTING		
Enable: M Flag: O Flag:	∑ □	
Max Interval:	600	Secs
Min Interval:	200	Secs
Prefix Mode:	Manual 🗸	
Prefix Address:		
Prefix Length:	64	[16 - 64]
Preferred Time:	-1 S] or [-1 S]	[600 - 2147483647
Valid Time:	-1 S] or [-1 S]	[600 - 2147483647
ULA Enable: RA DNS Enable:		
Apply Changes		

## IPv6 Lokales Netzwerk (Fortsetzung)

Präfix-Modus:	Wählen Sie Auto oder Manuell und geben Sle Ihre Präfix-Adresse und
	die Länge ein.

**RA DNS** Markieren Sie das Kästchen, um die Router Advertisement DNS zu **aktivieren:** aktivieren.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

DHCPV6	EINSTE	LLUNG	

DHCPv6-Modus: Wählen Sie den gewünschten DHCPV6-Modus Keiner, Auto-Modus oder Manueller Modus.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der **DHCPv6-Modus** auf **Auto-Modus** eingestellt wird:

IPv6- Geben Sie hier den IPv6-Adressensuffix-Poolbereich ein.

### Adressensuffix-

### Pool:

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der **DHCPv6-Modus** auf **Manueller Modus** eingestellt wird:

Adressen-Modus: Wählen Sie entweder Präfix-Modus oder Pool-Modus.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der **Adressen-Modus** auf **Präfix-Modus** eingestellt wird:

IPv6- Geben Sie das IPv6-Adresspräfix ein. Adressenpool:

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der **Adressen-Modus** auf **Pool-Modus** eingestellt wird:

IPv6- Geben Sie den IPv6-Adressen-Poolbereich ein. Adressenpool:

ULA Enable:	
RA DNS Enable:	

Apply Changes

DHCPV6 SETTING	
DHCPv6 Mode:	None

DHCPV6 SETTING		
DHCPv6 Mode:	Auto Mode 🗸	
IPv6 Address Suffix Pool:	- ::ffff	(ex. :1:1:1:1
IPv6 DNS Mode:	Auto V	

HCPV6 SETTING		
DHCPv6 Mode:	Manual Mode 🗸	]
Address Mode:	Prefix Mode 🗸	
IPv6 Address Pool:		
Prefix Length:	64	
Preferred Time:	120	Secs
Valid Time:	120	Secs
IPv6 DNS Mode:	Auto 🗸	

DHCPV6 SETTING	
DHCPv6 Mode:	Manual Mode 🗸
Address Mode:	Pool Mode 🗸
IPv6 Address Pool:	-
Prefix Length:	64
Preferred Time:	120 Secs
Valid Time:	120 Secs
IPv6 DNS Mode:	Auto 🗸

## IPv6 Lokales Netzwerk (Fortsetzung)

Präfixlänge: Geben Sie die Präfixlänge ein.

**Bevorzugte Zeit:** Geben Sie die bevorzugte Zeit ein, für die die Adresse verwendet wird.

Gültige Zeit: Geben Sie die Zeit ein, für die die Adresse gültig ist.

IPv6 DNS-Modus: Wählen Sie entweder Auto oder Manuell.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der **IPv6 DNS-Modus** auf **Manuell** eingestellt wird:

DNS-Server: Geben Sie bis zu drei IPv6 DNS-Server ein.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

DHCPV6 SETTING	
DHCPv6 Mode:	Manual Mode V
Address Mode:	
Profix Length:	
Preferred Time:	120 Secs
Valid Time:	120 Secs
IPV6 DNS Mode:	Auto

DHCPV6 SETTING	
DHCPv6 Mode:	Manual Mode V
Address Mode:	Pool Mode V
IPv6 Address Pool:	
Prefix Length:	64
Preferred Time:	120 Secs
Valid Time:	120 Secs
IPv6 DNS Mode:	Manual V
DNS Servers:	
Apply Changes	

## Einrichten des Internetzugangs

Klicken Sie auf **Internet-Setup** im linken Menü, um Ihre Verbindung manuell zu konfigurieren.

Diese Einstellung wird für die erfahrenere Benutzer empfohlen. Es empfiehlt sich, den **Enrichtungsassistenten** zur Einrichtung Ihrer Internetverbindung zu verwenden.

In den folgenden Kapiteln ist beschreiben, wie Sie eine neue Verbindung einrichten, eine bestehende Verbindung ändern oder eine Verbindung löschen.

## AKTUELLE WAN-TABELLE

In dieser Tabelle ist die aktuelle WAN-Konfiguration aufgelistet. Sie zeigt die **Schnittstellenbezeichnung**, den **Modus**, die **VLAN-ID**, die**VPI/VCI**-Einstellungen, die **Kapselungsmethode** und den **Status**.

Um einen bestehenden Eintrag zu ändern, wählen Sie die Optionsschaltfläche in der Zeile, die Sie ändern möchten, und klicken dann unter dem Feld **WAN-Konfiguration** auf **Ändern**. Möchten Sie detailliertere Änderungen vornehmen, klicken Sie auf das Stiftsymbol in der Spalte **Bearbeiten**. Näheres finden Sie unter **Ändern einer bestehenden Verbindung auf Seite 40** 

Um einen bestehenden Eintrag zuändern, wählen Sie die Optionsschaltfläche in der Zeile, die Sie ändern möchten, und klicken dann unter dem Feld **WAN-Konfiguration** auf **Löschen** oder klicken auf das Papierkorbsymbol in der Spalte **Bearbeiten**.

Um eine neue Verbindung zu erstellen, fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

#### INTERNET SETUP

Choose "Add", "Edit", or "Delete" to configure WAN interfaces.

ATM Setting is used to configure the parameters for the ATM of your ADSL Router. Here you may change the setting for QoS etc  $\ldots$ 

#### CURRENT WAN TABLE Select Interface Vlan Id VPI/VCI Edit pppoe1 VCMUY WAN CONFIGURATION **VPI:** 0 VCI: Encapsulation: LLC VC-Mux Channel Mode: 1483 Bridged V Enable NAPT: Enable IGMP: 802.1g: Disable O Enable VLAN ID(1-4095): 0 PPP Settings: User Name: Password: Idle Time Continuous Type: (min): WAN IP Fixed IP DHCP Type: Settings: Local IP Remote IP Address: Address: Netmask Default Route: Disable Enable Auto Unnumbered Add Modify Delete ATM SETTING Select VPT VCI OoS PCR CDVT SCR MBS

## Herstellen einer neuen Verbindung

DDDOF

Um Ihre Internetverbindung einzurichten, verwenden Sie das Feld **WAN-Konfiguration**. Beginnen Sie, in dem Sie den Kanalmodus oder das Netzwerk-Kapselungsprotokoll auswählen, das Ihr ISP verwendet, dann tragen Sie die Parameter für**IP**, **PPP** und **WAN IP** ein.

#### INTERNET SETUP

Choose "Add", "Edit", or "Delete" to configure WAN interfaces.

ATM Setting is used to configure the parameters for the ATM of your ADSL Router. Here you may change the setting for QoS etc  $\ldots$ 

	111 GE	
	WAN-KONFIGURATION	WAN CONFIGURATION
Kanalmodus:	Wählen Sie <b>PPPoE</b> .	VPI:       0       VCI:       Encapsulation:       0       LLC       VC-Mux         Channel Mode:       PPPoE       ✓       Enable NAPT:       ✓       Enable IGMP:       302.10:       0         802.10:       ①       Disable       C Enable       VLAN ID(1-4095):       0
VPI:	Der Virtual Path Identifier (VPI) ist der virtuelle Pfad zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 0 und 255 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VPI ein.	IP Protocol: Ipv4/Ipv6 V PPP Settings: User Name: Password: Idle Time Type: Continuous V Idle Time (min):
VCI:	Der Virtual Channel Identifier (VCI) ist der virtuelle Kanal zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 32 und 65535 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VCI ein.	WAN IP Settings:     Type:        ● Fixed IP     DHCP         Local IP Address:       Remote IP Address:       Remote IP Address:         Netmask:       Image: Constraint of the set
Kapselung:	Wählen Sie den Kapselungstyp, den Ihr ISP verwendet, entweder Logical Link Control ( <b>LLC)</b> oder Virtual Circuit Multiplexing ( <b>VC-Mux)</b> .	IPv6 WAN Setting: Address Mode: Slaac V
NAPT aktivieren:	Markieren Sie dieses Feld, um NAT zu aktivieren, sodass sich Geräte in Ihrem Netzwerk eine öffentliche IP-Adresse teilen können.	DHCPv6 Mode: Auto V Request DHCPv6 PD:
IGMP aktivieren:	Markieren Sie das Kästchen, um IGMP Multicast zu aktivieren.	Add Modify Delete
802.1q:	Wählen Sie entweder <b>Deaktivieren</b> oder <b>Aktivieren</b> für die Nutzung von VLANs.	
VLAN ID(1-4095):	Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.	
Internetprotokoll:	Wählen Sie den Typ der IP-Adressenzuweisung. IPv4/v6, IPv4 oder IPv6.	
PPP-Einstellungen:	Geben Sie Ihre PPP-Authentifzierungsdaten ein.	

## **PPPoE-Modus (Fortsetzung)**

Benutzername:	Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten DSL- Konten-Benutzernamen ein.
Kennwort:	Geben Sie das von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte DSL- Kontenkennwort ein.
LAN- Verbindungstyp:	Wählen Sie aus, wie sich Ihr DSL-2745 mit hrem ISP verbindet. Wählen Sie entweder <b>Kontinuierlich</b> , <b>Bei Bedarf verbinden</b> und <b>Manuell</b> .
Leerlaufzeit (min):	Wenn Sie <b>Bei Bedarf verbinden</b> wählen, geben Sie die Zeit ein, für die der Router bei Inaktivität warten soll, ehe er die Verbindung trennt.
WAN IP- Einstellungen:	Wenn Sie <b>IPv4</b> oder <b>IPv4/IPv6</b> ausgewählt haben, sind diese Einstellungen deaktiviert. Der Router verwendet nur <b>DHCP</b> , die <b>Feste</b> (statische IP) ist nicht verfügbar.
IPv6 WAN- Einstellungen:	Konfigurieren Sie die IPv6 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf IPv4-eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.
Adressmodus:	Wählen Sie entweder <b>Slaac</b> oder <b>Statisch</b> .
IPv6 LAN-Adresse:	Geben Sie Ihre Statische IPv6-Adresse ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
IPv6-Gateway:	Geben Sie Ihr IPv6-Gateway ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
DHCPv6-Modus:	Wählen Sie entweder Auto, Aktivieren oder Deaktivieren.
DHCPv6-Adresse anfordern:	Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der <b>DHCPv6-Modus</b> auf <b>Aktivieren</b> oder <b>Auto</b> gesetzt wurde.
DHCPv6 PD anfordern:	Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der <b>DHCPv6-Modus</b> auf <b>Aktivieren</b> gesetzt wurde.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Ihre Verbindung zu erstellen.

<b>PI:</b> 0	VCI:	En	capsulation: <ul> <li>LL</li> </ul>	C O VC-Mux
Channel Mode:	PPPoE V	· En	able NAPT: 🗹 🛛 En	able IGMP:
802.1q: 🖲 Disa	ible 🔿 Enable	VL VL	AN ID(1-4095): 0	
IP Protocol:	Ipv4/Ipv6	~		
PPP Settings:	User Name:		Password:	
	Туре:	Continuous	✓ Idle Time (min):	
WAN IP Settings:	Type:	Fixed IP	O DHCP	
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:			
Default Route: Unnumbered	<ul><li>Disable</li></ul>	<ul> <li>Enable</li> </ul>	Auto	
IPv6 WAN Sett	ting:			
Address Mode:	Slaac	~		
DHCPv6 Mode:	Auto	<b>~</b>		
Request DHCP PD:	v6 🔽			

## **PPPoA-Modus**

### WAN-KONFIGURATION

#### Kanalmodus: Wählen Sie PPPoA.

- VPI: Der Virtual Path Identifier (VPI) ist der virtuelle Pfad zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 0 und 255 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VPI ein.
- VCI: Der Virtual Channel Identifier (VCI) ist der virtuelle Kanal zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 32 und 65535 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VCI ein.
- Kapselung: Wählen Sie den Kapselungstyp, den Ihr ISP verwendet, entweder Logical Link Control (LLC) oder Virtual Circuit Multiplexing (VC-Mux).
- NAPT aktivieren: Markieren Sie dieses Feld, um NAT zu aktivieren, sodass sich Geräte in Ihrem Netzwerk eine öffentliche IP-Adresse teilen können.
- IGMP aktivieren: Markieren Sie das Kästchen, um IGMP Multicast zu aktivieren.
  - **802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.
- VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.
- Internetprotokoll: Wählen Sie den Typ der IP-Adressenzuweisung. IPv4/v6, IPv4 oder IPv6. Dies hat Einfluss auf die WAN IP-Einstellungen und die WAN IPv6-Einstellungen.
- **PPP-Einstellungen:** Geben Sie Ihre PPP-Authentifzierungsdaten ein.
  - **Benutzername:** Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten DSL-Konten-Benutzernamen ein.

02.1q: O Disa	ible O Enable		(LAN ID(1-4095): 0	idie IGMP: 🗆
P Protocol:	Ipv4/Ipv6	~		
PPP Settings:	User Name:		Password:	
	Type:	Continuous	✓ Idle Time (min):	
WAN IP Settings:	Туре:	Fixed IP	O DHCP	
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:		]	
Default Route: Unnumbered	Disable	Enable	Auto	
IPv6 WAN Sett Address Mode:	ting: Slaac	~		
DHCPv6 Mode	Auto	<b>~</b>		
Request DHCP PD:	v6 🗸			
## PPPoA-Modus (Fortsetzung)

Kennwort:	Geben Sie das von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellte DSL-
	Kontenkennwort ein.

LAN- Wählen Sie aus, wie sich Ihr DSL-2745 mit hrem ISP verbindet. Wählen Sie Verbindungstyp: entweder Kontinuierlich, Bei Bedarf verbinden und Manuell.

- Leerlaufzeit (min): Wenn Sie Bei Bedarf verbinden wählen, geben Sie die Zeit ein, für die der Router bei Inaktivität warten soll, ehe er die Internetverbindung trennt.
  - WAN IP- Wenn Sie IPv4 oder IPv4/IPv6 ausgewählt haben, sind diese
     Einstellungen: Einstellungen deaktiviert. Der Router verwendet nur DHCP, die Feste (statische IP) ist nicht verfügbar.
  - IPv6 WAN- Konfigurieren Sie die IPv6 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf Einstellungen: IPv4-eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.
  - Adressmodus: Wählen Sie entweder Slaac oder Statisch.
- IPv6 LAN-Adresse: Geben Sie Ihre Statische IPv6-Adresse ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
  - IPv6-Gateway: Geben Sie Ihr IPv6-Gateway ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
  - DHCPv6-Modus: Wählen Sie entweder Auto, Aktivieren oder Deaktivieren.
- DHCPv6-Adresse Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren oder Auto gesetzt wurde.
  - DHCPv6 PD Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren gesetzt wurde.

Klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihre Verbindung zu erstellen.

Channel Mode: 802.1q: • Disa	PPPoA V	2	Enable NAPT: D Enable VLAN ID(1-4095): 0	ble IGMP: 🗌
P Protocol:	Ipv4/Ipv6	~		
PPP Settings:	User Name:		Password:	
	Type:	Continuous	✓ Idle Time (min):	
WAN IP Settings:	Type:	Fixed IP	O DHCP	
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:			
Default Route: Unnumbered	Disable	Enable	Auto	
IPv6 WAN Sett Address Mode:	ing: Slaac	~	]	
DHCPv6 Mode:	Auto	~		

## 1483 Bridged-Modus

### WAN-KONFIGURATION

### Kanalmodus: Wählen Sie 1483 Bridged

- VPI: Der Virtual Path Identifier (VPI) ist der virtuelle Pfad zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 0 und 255 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VPI ein.
- VCI: Der Virtual Channel Identifier (VCI) ist der virtuelle Kanal zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 32 und 65535 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VCI ein.
- **Kapselung:** Wählen Sie den Kapselungstyp, den Ihr ISP verwendet, entweder Logical Link Control (**LLC**) oder Virtual Circuit Multiplexing (**VC-Mux**).
- NAPT aktivieren: Der Modus 1483 Bridged unterstützt NAPT nicht.
- IGMP aktivieren: Der Modus 1483 Bridged unterstützt IGMP nicht.
  - **802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.
- VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.

1483 Bridged unterstützt die Einstellungen PPP oder WAN IP nicht.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um Ihre Verbindung zu erstellen. Es können weitere Konfigurationen für Ihre übrigen Netzwerkgeräte erforderlich sein.

annel Mode: 2.1q:  Disa	1483 Bridged 💊 ble 🔿 Enable	•	Enable NAPT: Ena VLAN ID(1-4095): 0	ble IGMP:
PP Settings:	User Name:		Password:	
	Туре:	Continuous	V Idle Time (min):	
/AN IP ettings:	Туре:	Fixed IP	DHCP	
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:			
efault Route: Innumbered	Disable	Enable	Auto	

## 1483 MER-Modus

### WAN-KONFIGURATION

### Kanalmodus: Wählen Sie 1483 MER.

- VPI: Der Virtual Path Identifier (VPI) ist der virtuelle Pfad zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 0 und 255 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VPI ein.
- VCI: Der Virtual Channel Identifier (VCI) ist der virtuelle Kanal zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 32 und 65535 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VCI ein.
- Kapselung: Wählen Sie den Kapselungstyp, den Ihr ISP verwendet, entweder Logical Link Control (LLC) oder Virtual Circuit Multiplexing (VC-Mux).
- NAPT aktivieren: Markieren Sie dieses Feld, um NAT zu aktivieren, sodass sich Geräte in Ihrem Netzwerk eine öffentliche IP-Adresse teilen können.
- IGMP aktivieren: Markieren Sie das Kästchen, um IGMP Multicast zu aktivieren.
  - **802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.
- VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.
- Internetprotokoll: Wählen Sie den Typ der IP-Adressenzuweisung. IPv4/v6, IPv4 oder IPv6. Dies hat Einfluss auf die WAN IP-Einstellungen und die WAN IPv6-Einstellungen.
- **PPP-Einstellungen:** 1483 MER unterstützt die PPP-Authentifizierung nicht.

**WAN IP-** Konfigurieren Sie die IPv4 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf **Einstellungen:** IPv6 eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.

Channel Mode:         1483 MER         ✓         Enable NAPT:         ✓         Enable IGMP:         □           802.1q:         ●         Disable         ○         Enable         VLAN ID(1-4095):         0					
P Protocol:	Ipv4/Ipv6		Deceword		
rrr settings.	Type:	Continuous	Idle Time (min):		
WAN IP Settings:	Туре:	• Fixed IP			
	Local IP Address:		Remote IP Address:		
Default Route: Unnumbered	Netmask: Disable	C Enable	Auto		
IPv6 WAN Sett Address Mode:	ting: Slaac	~			
DHCPv6 Mode: Request DHCP PD:	. Auto ` <b>v6</b> ✔	<b>~</b>			

## 1483 MER-Modus (Fortsetzung)

LAN- Wählen Sie entweder **Feste** (Statische IP) oder **Dynamische IP**. **Verbindungstyp:** 

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der **Typ** auf **Feste** eingestellt wird:

Lokale IP-Adresse: Geben Sie Ihre lokale IP-Adresse ein.

Netzmaske: Geben Sie Ihre Subnetzmaske ein.

Standardroute: Standardmäßig ist Auto eingestellt.

Nicht nummeriert: Diese Option ist nicht verfügbar.

IPv6 WAN- Konfigurieren Sie die IPv6 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf Einstellungen: IPv4-eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.

Adressmodus: Wählen Sie entweder Slaac oder Statisch.

IPv6 LAN-Adresse: Geben Sie Ihre Statische IPv6-Adresse ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.

IPv6-Gateway: Geben Sie Ihr IPv6-Gateway ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.

DHCPv6-Modus: Wählen Sie entweder Auto, Aktivieren oder Deaktivieren.

DHCPv6-Adresse Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren oder Auto gesetzt wurde.

DHCPv6 PD Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren gesetzt wurde.

Klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihre Verbindung zu erstellen.

VPI: 0 Channel Mode: 302.1q: O Disa	VCI:	] ?;	Encapsulation:  Enable NAPT:  Enable NAPT:  Enable VLAN ID(1-4095): 0	able IGMP:
P Protocol:	Ipv4/Ipv6	~		
PPP Settings:	User Name:		Password:	
	Туре:	Continuous	✓ Idle Time (min):	
WAN IP Settings:	Type:	Fixed IP		
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:			
Default Route: Unnumbered	Disable	<ul> <li>Enable</li> </ul>	Auto	
IPv6 WAN Sett	ing:	~	]	
DUCDy6 Mode	Auto		]	
Request DHCP PD:	v6	<u> </u>		

## Modus 1483 Routed

### WAN-KONFIGURATION

### Kanalmodus: Wählen Sie 1483 Routed.

- VPI: Der Virtual Path Identifier (VPI) ist der virtuelle Pfad zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 0 und 255 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VPI ein.
- VCI: Der Virtual Channel Identifier (VCI) ist der virtuelle Kanal zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 32 und 65535 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VCI ein.
- Kapselung: Wählen Sie den Kapselungstyp, den Ihr ISP verwendet, entweder Logical Link Control (LLC) oder Virtual Circuit Multiplexing (VC-Mux).
- NAPT aktivieren: Markieren Sie dieses Feld, um NAT zu aktivieren, sodass sich Geräte in Ihrem Netzwerk eine öffentliche IP-Adresse teilen können.
- IGMP aktivieren: Markieren Sie das Kästchen, um IGMP Multicast zu aktivieren.
  - **802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.
- VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.
- Internetprotokoll: Wählen Sie den Typ der IP-Adressenzuweisung. IPv4/v6, IPv4 oder IPv6. Dies hat Einfluss auf die WAN IP-Einstellungen und die WAN IPv6-Einstellungen.
- PPP-Einstellungen: Der Modus 1483 Routed unterstützt die PPP-Authentifizierung nicht.

WAN IP- Konfigurieren Sie die IPv4 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf Einstellungen: IPv6 eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.

Channel Mode: 302.1q: • Disa	1483 Routed Nable O Enable	<u>-</u>	Enable NAPT: Enable VLAN ID(1-4095): 0	able IGMP: 🗌
(P Protocol:	Ipv4/Ipv6	~		
PPP Settings:	User Name:		Password:	
	Туре:	Continuous	V Idle Time (min):	
WAN IP Settings:	Туре:	Fixed IP	O DHCP	
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:			
Default Route: Unnumbered	Disable	Enable	Auto	
IPv6 WAN Sett Address Mode:	ting: Slaac	~	]	
DHCPv6 Mode	Auto	~		
Request DHCP PD:	v6 🗸			

## Modus 1483 Routed (Fortsetzung)

LAN- Nur **Feste** (statische IP) is tfür den Modus 1483 Routed verfügbar. Verbindungstyp:

- Lokale IP-Adresse: Geben Sie Ihre lokale IP-Adresse ein.
- Remote IP-Adresse: Geben Sie Ihren Standard-Gateway an.
  - Netzmaske: Geben Sie Ihre Subnetzmaske ein.
  - Standardroute: Standardmäßig ist Auto eingestellt.
- Nicht nummeriert: Diese Option ist nicht verfügbar.
  - IPv6 WAN- Konfigurieren Sie die IPv6 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf Einstellungen: IPv4-eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.
  - Adressmodus: Wählen Sie entweder Slaac oder Statisch.
- IPv6 LAN-Adresse: Geben Sie Ihre Statische IPv6-Adresse ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
  - IPv6-Gateway: Geben Sie Ihr IPv6-Gateway ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
  - DHCPv6-Modus: Wählen Sie entweder Auto, Aktivieren oder Deaktivieren.
- DHCPv6-Adresse Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren oder Auto gesetzt wurde.
  - DHCPv6 PD Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren gesetzt wurde.

Klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihre Verbindung zu erstellen.

D Link DSL 2745 Wirelass N200 ADSL2 Modern Pouter Reputzerbandbuch	
D-LINK $D$ - $Z$ /42 WITE LESS NOUV AD 2L2+ WOULEIT NOULET DEHULZET MUDULIT	

WAN CONFIG	URATION			
VPI: 0 Channel Mode: 802.1q: O Disa	VCI:	<u>·</u>	Encapsulation:  LLC Enable NAPT:  Enable VLAN ID(1-4095): 0	○ VC-Mux ble IGMP: □
IP Protocol:	Ipv4/Ipv6	~		
PPP Settings:	User Name:		Password:	
	Type:	Continuous	(min):	
WAN IP Settings:	Туре:	Fixed IP	O DHCP	
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:			
Default Route: Unnumbered	<ul><li>Disable</li></ul>	<ul> <li>Enable</li> </ul>	Auto	
IPv6 WAN Sett Address Mode:	slaac	~	]	
DHCPv6 Mode:	Auto	<b>~</b>		
Request DHCP PD:	v6 🗸			
Add Modify	Delete			

## IPoA-Modus

### WAN-KONFIGURATION

### Kanalmodus: Wählen Sie IPoA.

- **VPI:** Der Virtual Path Identifier (VPI) ist der virtuelle Pfad zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 0 und 255 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VPI ein.
- VCI: Der Virtual Channel Identifier (VCI) ist der virtuelle Kanal zwischen zwei Punkten in einem ATM-Netzwerk. Der zulässige Wert liegt zwischen 32 und 65535 Geben Sie den von Ihrem Internetdienstanbieter bereitgestellten VCI ein.
- Kapselung: Nur Logical Link Control (LLC)-Kapselungen werden unterstützt.
- NAPT aktivieren: Markieren Sie dieses Feld, um NAT zu aktivieren, sodass sich Geräte in Ihrem Netzwerk eine öffentliche IP-Adresse teilen können.
- IGMP aktivieren: Markieren Sie das Kästchen, um IGMP Multicast zu aktivieren.
  - **802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.
- VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.
- Internetprotokoll: Wählen Sie den Typ der IP-Adressenzuweisung. IPv4/v6, IPv4 oder IPv6. Dies hat Einfluss auf die WAN IP-Einstellungen und die WAN IPv6-Einstellungen.
- PPP-Einstellungen: Der IPoA-Modus unterstützt die PPP-Authentifizierung nicht.
  - WAN IP- Konfigurieren Sie die IPv4 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf Einstellungen: IPv6 eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.

LAN- Wählen Sie entweder **Feste** (Statische IP) oder **Dynamische IP**. **Verbindungstyp:** 

02.1q: O Disa	ible O Enable		VLAN ID(1-4095): 0	
P Protocol:	1pv4/1pv6	•		
PPP Settings:	User Name:		Password:	
	Туре:	Continuous	✓ Idle Time (min):	
WAN IP Settings:	Type:	Fixed IP		
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
	Netmask:			
Default Route:	<ul> <li>Disable</li> </ul>	Enable	Auto	
Unnumbered				
IPv6 WAN Sett	ting:			
Address Mode:	Slaac	~		
DHCPv6 Mode:	Auto	~		
Request DHCP	v6 🗸			

## IPoA-Modus (Fortsetzung)

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn der Typ auf Feste eingestellt wird:

Lokale IP-Adresse: Geben Sie Ihre lokale IP-Adresse ein.

Netzmaske: Geben Sie Ihre Subnetzmaske ein.

Remote IP-Adresse: Geben Sie Ihren Standard-Gateway an.

Standardroute: Standardmäßig ist Auto eingestellt.

Nicht nummeriert: Diese Option ist nicht verfügbar.

IPv6 WAN-	Konfigurieren Sie die IPv6 WAN-Einstellungen. Wenn das IP-Protokoll auf
Einstellungen:	IPv4-eingestellt ist, sind diese Einstellungen nicht verfügbar.

Adressmodus: Wählen Sie entweder Slaac oder Statisch.

- IPv6 LAN-Adresse: Geben Sie Ihre Statische IPv6-Adresse ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
  - IPv6-Gateway: Geben Sie Ihr IPv6-Gateway ein. Nur im Modus Statisch verfügbar.
  - DHCPv6-Modus: Wählen Sie entweder Auto, Aktivieren oder Deaktivieren.

DHCPv6-Adresse Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren oder Auto gesetzt wurde.

Klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihre Verbindung zu erstellen.

02.1q:  Disa	able C Enable		VLAN ID(1-4095): 0	
PPP Settings:	User Name:	•	Password:	
	Type:	Continuous	V Idle Time (min):	
WAN IP Settings:	Туре:	• Fixed IP		
	Local IP Address:		Remote IP Address:	
Default Route: Jnnumbered	Netmask:	C Enable	Auto	
Pv6 WAN Set ddress Mode:	ting: Slaac	~	]	
DHCPv6 Mode: Request DHCP PD:	Auto ' v6 ✓	~		

DHCPv6 PD Markieren Sie zur Aktivierung dieses Kästchen. Nur verfügbar, wenn der anfordern: DHCPv6-Modus auf Aktivieren gesetzt wurde.

# Ändern einer bestehenden Verbindung

Um einen bestehenden Eintrag im Detail zu ändern, wählen Sie die Optionsschaltfläche in der Zeile, die Sie ändern möchten, und klicken dann auf das Stiftsymbol in der Spalte **Bearbeiten**.

Select	Interface	Mode	Vlan Id	VPI/VCI	Encap	Status	Edit
C	pppoe1	PPPoE	0	0/32	LLC	Down	N 🖬
)	a1	br1483	0	0/33	LLC	Down	d 🗇
)	a2	mer1483	0	0/34	LLC	Down	N 🗇
)	pppoa2	PPPoA	0	0/35	LLC	Down	/ 🗇
C	a4	rt1483	0	0/36	LLC	Down	d 🗇
D	a5	IPoA	0	0/37	LLC	Down	1

## Ändern einer PPPoE-Verbindung

	PPP-SCHNITTSTELLE		
Protokoll:	Dies zeigt das aktuelle Protokoll an, das geändert wird.		
ATM VCC:	Zeigt die aktuelle ATM VCC-Konfiguration an.		
Anmeldename:	Sie können hier den aktuell konfigurierten Benutzernamen für das DSL- Konto ändern.		
Kennwort:	Sie können hier das aktuell konfigurierte Kennwort für das DSL-Konto ändern.		
Authentifizierung:	Wählen Sie PAP, CHAP oder Auto. Standardmäßig vorgegeben ist Auto.		
Verbindungstyp:	Die Art, wie sich Ihr DSL-2745 mit Ihrem ISP verbindet. Wählen Sie entweder <b>Kontinuierlich, Bei Bedarf verbinden</b> und <b>Manuell</b> .		
Leerlaufzeit (s):	Wenn Sie <b>Bei Bedarf verbinden</b> wählen, geben Sie die Zeit ein, für die der Router bei Inaktivität warten soll, ehe er die Verbindung trennt.		
Bridge:	Wählen Sie <b>Bridged Ethernet (Transparentes Bridging)</b> , <b>Bridged PPPoE</b> (impliziert Bridged Ethernet) oder Bridge deaktivieren.		

AC-Name: Wird zum PPoE-Tagging verwendet, normalerweise sollte dieses Feld leer bleiben.

#### **PPP INTERFACE - MODIFY** This page is used for advanced PPP interface configuration. **PPP INTERFACE** Protocol: PPPoE ATM VCC: 0/32 Login Name: username Password: ..... Authentication Method: AUTO 🗸 Connection Type: Continuous V Idle Time (s): Bridge: O Bridged Ethernet (Transparent Bridging) Bridged PPPoE (implies Bridged Ethernet) Oisable Bridge AC-Name: Service-Name: 802.1q: Disable Enable VLAN ID(1-4095): 0 MTU (1-1500): 1492 Static IP: Source Mac address: 00:18:E7:5C:42:61 (ex:00:E0:86:71:05:02) MACCLONE Apply Changes Return Undo

# Ändern einer PPPoE-Verbindung (Fortsetzung)

- **Dienstname:** Wird zum PPoE-Tagging verwendet, normalerweise sollte dieses Feld leer bleiben.
  - **802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.
- VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.
  - MTU (1-1500): Geben Sie die Paketgröße ein. Standardmäßig vorgegeben ist 1492.
    - Statische IP: Wenn Ihnen von Ihrem ISP eine statische IP zugewiesen wurde, geben Sie diese hier ein.
- Quell-Mac-Adresse: Standardmäßig wird hier die MAC-Adresse des DSL-2745 aufgelistet. Drücken Sie auf **MACCLONE**, um die MAC-Adresse des konfigurierten Gerätes zu kopieren.

PPP INTERFACE		
Protocol:	РРРоЕ	
ATM VCC:	0/32	
Login Name:	username	
Password:	•••••	
Authentication Method:	AUTO 🗸	
Connection Type:	Continuous 🗸	
Idle Time (s):	0	
Bridge:	O Bridged Ethernet (Transparent Bridging)	
	<ul> <li>Bridged PPPoE (implies Bridged Ethernet)</li> </ul>	
	Disable Bridge	
AC-Name:		
Service-Name:		
802.1q:	● Disable ○ Enable	
	VLAN ID(1-4095): 0	
MTU (1-1500):	1492	
Static IP:		
Source Mac address:	00:18:E7:5C:42:61 (ex:00:E0:86:71:05:02)	
	MACCLONE	
Apply Changes Return Undo		

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie auf **Zurück**, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und zur Hauptseite **Internet-Setup** zurückzukehren. Klicken Sie auf **Rückgängig**, um die vorhandenen Einstellungen wiederherzustellen.

## Ändern einer PPPoA-Verbindung

	PPP-SCHNITTSTELLE	PPP INTERFACE
Protokoll:	Dies zeigt das aktuelle Protokoll an, das geändert wird.	This page is used fo
		PPP INTERFACE
ATM VCC:	Zeigt die aktuelle ATM VCC-Konfiguration an.	
Anmeldename:	Sie können hier den aktuell konfigurierten Benutzernamen für das DSL-	
	Konto ändern.	Authenticat Conne
Kennwort:	Sie können hier das aktuell konfigurierte Kennwort für das DSL-Konto	Ic
	ändern.	
Authentifizierung:	Wählen Sie <b>PAP, CHAP</b> oder <b>Auto</b> . Standardmäßig vorgegeben ist <b>Auto</b> .	Apply Changes Re
5		
Verbindungstyp:	Die Art, wie sich Ihr DSL-2745 mit Ihrem ISP verbindet. Wählen Sie	
	entweder Kontinulerich, der bedart verbinden und Mahuen.	
Leerlaufzeit (s):	Wenn Sie <b>Bei Bedarf verbinden</b> wählen, geben Sie die Zeit ein, für die der	
	Router bei Inaktivität warten soll, ehe er die Verbindung trennt.	
Statische IP:	Wenn Ihnen von Ihrem ISP eine statische IP zugewiesen wurde, geben Sie	

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie auf **Zurück**, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und zur Hauptseite Internet-Setup zurückzukehren. Klicken Sie auf Rückgängig, um die vorhandenen Einstellungen wiederherzustellen.

#### MODIFY

advanced PPP interface configuration.

PPP INTERFACE		
Protocol: ATM VCC:	PPPoA 0/35	
Login Name:	username	
Password:	•••••	
Authentication Method:	AUTO 🗸	
Connection Type:	Continuous 🗸	
Idle Time (s):	0	
MTU (1-1500):	1500	
Static IP:		
Apply Changes Return Undo		

diese hier ein.

# Ändern einer 1483 MER-Verbindung

## **IP-SCHNITTSTELLE**

**IP-Schnittstelle:** Dies zeigt die aktuelle Schnittstelle an, die geändert wird.

Protokoll: Dies zeigt das aktuelle Protokoll an, das geändert wird.

**ATM VCC:** Zeigt die aktuelle ATM VCC-Konfiguration an.

- Bridge: Wählen Sie Bridged Ethernet (Transparentes Bridging), Bridged PPPoE (impliziert Bridged Ethernet) oder Bridge deaktivieren.
- **802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.

VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie auf **Zurück**, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und zur Hauptseite **Internet-Setup** zurückzukehren. Klicken Sie auf **Rückgängig**, um die vorhandenen Einstellungen wiederherzustellen.

IP INTERFACE - MODIFY		
This page is used for advanced IP interface configuration.		
IP INTERFACE		
IP Interface:	vc2	
Protocol:	MER	
Bridge:	0/34 Bridged Ethernet (Transparent Bridging) Bridged PPPoE (implies Bridged Ethernet)	
802.1q:	Disable Bridge     Disable O Enable     VLAN ID(1-4095):     0	

# Ändern einer 1483 Bridged-Verbindung

### **BRIDGED SCHNITTSTELLE**

IP-Schnittstelle: Dies zeigt die aktuelle Schnittstelle an, die geändert wird.

Protokoll: Dies zeigt das aktuelle Protokoll an, das geändert wird.

**ATM VCC:** Zeigt die aktuelle ATM VCC-Konfiguration an.

**802.1q:** Wählen Sie entweder **Deaktivieren** oder **Aktivieren** für die Nutzung von VLANs.

VLAN ID(1-4095): Wenn Sie 802.1q aktivieren, geben Sie die VLAN-ID ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie auf **Zurück**, um die vorgenommenen Änderungen zu verwerfen und zur Hauptseite **Internet-Setup** zurückzukehren. Klicken Sie auf **Rückgängig**, um die vorhandenen Einstellungen wiederherzustellen.

BRIDGE INTERFACE	
Bridged Interface:	vc1
Protocol:	ENET
ATM VCC:	0/33
802.1q:	Disable O Enable
	VLAN ID(1-4095): 0

## Ändern einer 1483 Routed-Verbindung

## **BRIDGED SCHNITTSTELLE**

**IP-Schnittstelle:** Dies zeigt die aktuelle Schnittstelle an, die geändert wird.

Protokoll: Dies zeigt das aktuelle Protokoll an, das geändert wird.

**ATM VCC:** Zeigt die aktuelle ATM VCC-Konfiguration an.

Es sind keine erweiterten Konfigurationseinstellungen verfügbar.

IP INTERFACE - MODIFY		
This page is used for advanced IP interface configuration.		
IP INTERFACE		
IP Interface: vc4		
Protocol: 1483 routed		
ATM VCC: 0/36		
Apply Changes Return Undo		

# Ändern einer IPoA-Verbindung

## IP-SCHNITTSTELLE

IP-Schnittstelle: Dies zeigt die aktuelle Schnittstelle an, die geändert wird.

Protokoll: Dies zeigt das aktuelle Protokoll an, das geändert wird.

**ATM VCC:** Zeigt die aktuelle ATM VCC-Konfiguration an.

Es sind keine erweiterten Konfigurationseinstellungen verfügbar.

IP INTERFACE - MODIFY	
This page is used for advanced IP	interface configuration.
IP INTERFACE	
IP Interface:	vc5
Protocol:	IPoA
ATM VCC:	0/37
Apply Changes Return Undo	

# Einrichtung des drahtlosen Netzes

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Wireless-Setup** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- Grundlagen drahtloser Netze
- Sicherheit für drahtlose Netzwerke



# Grundlagen drahtloser Netze

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen für die Wireless-Verbindung des Routers manuell konfigurieren. Um die Sicherheitseinstellungen für Ihr Wireless-Netzwerk zu ändern, lesen Sie bitte **Sicherheit für drahtlose Netzwerke auf Seite 49**.

## EINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSES NETZWERK

Wireless LAN- Markieren Sie dieses Feld, um die Wireless-Funktionen des Geräts zu Schnittstelle deaktivieren. deaktivieren:

- Band: Wählen Sie den für Ihr Wireless-Netzwerk zu verwendenden Wireless-Standard. Die Optionen sind 2,4 GHz (B), 2,4 GHz (G), 2,4 GHz (B+G), 2,4 GHz (N), 2,4 GHz (N+G) oder 2,4 GHz (N+G+B).
- Modus: Der DSL-2745 wird standardmäßig im AP-Modus betrieben.
  - **SSID:** Geben Sie einen eindeutigen Netzwerknamen (SSID) ein, um Ihr Netzwerk zu kennzeichnen.
- Kanalnummer: Wählen Sie die Kanalnummer, über die Ihr Wireless-Netzwerk betrieben werden soll. Wählen Sie 1-13 oder Auto. Standardmäßig vorgegeben ist Auto.
  - Funkleistung Währen Sie die Wireless-Übertragungsstärke. Die Optionen sind (Prozent): 100 %, 60 % oder 20 %. Standardmäßig vorgegeben ist 100 %.
  - **Zugeordnete** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Liste der aktuell **Clients:** verbundenen Wireless-Clients zu sehen.
  - Kanalbreite: Wählen Sie die Kanalbandbreite für die Übertragung. Die Optionen sind 20 MHz oder 20/40 MHz.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden.

### WIRELESS BASIC SETTINGS

This page is used to configure the parameters for wireless LAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.

WIRELESS NETWORK SETTINGS		
	Disable Wireless LAN Schedule	
Band:	2.4 GHz (B+G+N) ∨	
Mode:	AP 🗸	
SSID:	dlink-5c4260	
Channel Number:	Auto V Current Channel: 1	
Radio Power (Percent):	100% 🗸	
Associated Clients:	Show Active Clients	
Channel Width:	20/40MHZ 🗸	
	Apply Changes	

# Sicherheit für drahtlose Netzwerke

Auf dieser Seite können Sie die Wireless-Sicherheitseinstellungen des Routers manuell konfigurieren. Um die Einstellungen für Ihr Wireless-Netzwerk zu ändern, lesen Sie bitte **Einrichtung des drahtlosen Netzes auf Seite 47**.

Denken Sie daran, die Kennwörter für Ihr Wireless-Netzwerk sicher aufzubewahren. Denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie das Wireless-Kennwort für Ihren DSL-2745 ändern, dieses Kennwort auf allen Ihren Wireless-Geräten erneut eingeben möchten.

## SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

 Verschlüsselung: Wählen Sie den Verschlüsselungstyp, den Sie verwenden möchten. Die verfügbaren Optionen sind Keine, WEP, WPA/WPA2
 gemischt und WPA2 (AES). Die Verwendung von WPA2 (AES) ist empfehlenswert.

Auf den folgenden Seiten sind die Einstellungen für die Wireless-Konfiguration beschrieben. Sie sind nach Verschlüsselungstyp getrennt.

### WIRELESS SECURITY SETTINGS

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

WIRELESS SECURITY SETTINGS			
Encryption:	None	<b>~</b>	
Encryption:	WEP	~	
Encryption:	WPA/WPA2 Mixed	$\checkmark$	
Encryption:	WPA2(AES)	<b>~</b>	

# Verschlüsselung: WPA2 (AES)

WP2(AES) ist der empfohlene Verschlüsselungstyp für die Wireless-Sicherheit. Ihn zu verwenden garantiert eine angemessene Sicherheit Ihrer Wireless-Verbindung.

## SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

Verschlüsselung: Wählen Sie WPA2 (AES) aus dem Dropdown-Menü.

WPA- Wählen Sie entweder Enterprise (Radius) oder Personal (Pre-Authentifizierungsmodus: shared Schlüssel). Die meisten Heim- oder Büronetze werden Personal (Pre-shared Schlüssel) verwenden wollen. Wenn Sie einen dedizierten RADIUS-Authentifizierungsserver betreiben, wählen Sie Enterprise (RADIUS).

Bei Auswahl von Personal (Pre-Shared Schlüssel):

Pre-Shared Key-Format: Wählen Sie das Format der Verschlüsselung. Wählen Sie entweder Passphrase oder HEX (26 Zeichen).

**Pre-Shared Key:** Geben Sie einen Wireless-Schlüssel ein, der für Ihr Wireless-Netz verwendet werden soll.

Bei Auswahl von Enterprise (Radius):

Authentifizierungs- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-Servers ein. RADIUS-Server:

Sicherungs-RADIUS- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-Server: RADIUS-Servers ein.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

WIRELESS SECURITY SETTINGS			
Encryption:       WPA2(AES)       ✓         WPA Authentication Mode:       ○ Enterprise (RADIUS)       ● Personal (Pre-Shared Key)         Pre-Shared Key Format:       Passphrase       ✓         Pre-Shared Key:       inlcn0mdad       Inlcn0mdad			
Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.			
	Apply Changes		
WIRELESS SECURITY SETTINGS	3		
Encryption:	WPA2(AES)		
WPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key)		
Authentication RADIUS Server:	Port 1812 IP address 0.0.0.0 Password		
Backun RADIUS Server:	Port 1813 IP address 0.0.0.0 Password		

Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.

Apply Changes

# Verschlüsselung: WPA/WPA2 gemischt

WPA/WPA2 gemischt (AES) ist ein ausreichend starker Verschlüsselungstyp für Ihre Netzwerksicherheit. Er ist für Wireless-Clients geeignet, die keine WPA2-Verschlüsselung unterstützen; andernfall ist die WP2 (AES)-Verschlüsselung empfehlenswert.

## SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

Verschlüsselung: Wählen Sie WPA/WPA2 gemischt im Dropdown-Menü.

WPA- Wählen Sie entweder Enterprise (Radius) oder Personal (Pre-Authentifizierungsmodus:
 shared Schlüssel). Die meisten Heim- oder Büronetze werden Personal (Pre-shared Schlüssel) verwenden wollen. Wenn Sie einen dedizierten RADIUS-Authentifizierungsserver betreiben, wählen Sie Enterprise (RADIUS).

Bei Auswahl von Personal (Pre-Shared Schlüssel):

Pre-Shared Key-Format: Wählen Sie das Format der Verschlüsselung. Wählen Sie entweder Passphrase oder HEX (26 Zeichen).

**Pre-Shared Key:** Geben Sie einen Wireless-Schlüssel ein, der für Ihr Wireless-Netz verwendet werden soll.

Bei Auswahl von Enterprise (Radius):

Authentifizierungs- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-Servers ein. RADIUS Server:

Sicherungs-RADIUS Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-Server: RADIUS-Servers ein.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

WIRELESS SECURITY SETTINGS	3		
Encryption: WPA Authentication Mode: Pre-Shared Key Format: Pre-Shared Key:	WPA/WPA2 Mixed        O     Enterprise (RADIUS)        Passphrase        inlcn0mdad		
Note: When encryption WEP is selected, yo	ou must set WEP key value.		
	Apply Changes		
WIRELESS SECURITY SETTINGS	3		
Encryption:	WPA/WPA2 Mixed 🗸		
WPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key)		
Authentication RADIUS Server:	Port         1812         IP address         0.0.0.0           Password		
Backup RADIUS Server:	Port         1813         IP address         0.0.0.0         Password		
Note: When encryption WEP is selected, yo	Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.		
	Apply Changes		

# Verschlüsselung: WEP

Die Verwendung der WEP-Verschlüsselung ist nicht empfehlenswert, da sie nur einen sehr geringen Schutz für Ihre Wireless-Daten bietet. Sofern Ihre Clients die WPA-Verschlüsselung unterstützen, ist es empfehlenswert, die Option **WPA2 (AES)** oder **WPA/WPA2 gemischt** anstelle von **WEP** zu wählen, da diese Verschlüsselung sicherer ist.

### SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

Verschlüsselung: Wählen Sie WEP im Dropdown-Menü.

- Schlüssellänge: Wählen Sie die Bit-Stärke des Schlüssels aus. Unterstützt werden die Optionen 64-Bit und 128-Bit.
- Schlüsselformat:Wählen Sie das Format der Verschlüsselung. Bei einer Schlüssellänge<br/>von 64-Bit können Sie zwischen ASCII (5 Zeichen) oder HEX (10<br/>Zeichen) wählen. Bei einer Schlüssellänge von 128-Bit können Sie<br/>zwischen ASCII (13 Zeichen) oder HEX (26 Zeichen) wählen.

Standard Tx-Schlüssel: Wählen Sie den Standard-Tx-Schlüssel.

Verschlüsselungscode Geben Sie einen Wireless-Schlüssel ein, der für Ihr Wireless-Netz 1-4: verwendet werden soll.

Die folgenden Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn die Option **802.1x-Authentifizierung** verwenden markiert ist:

Authentifizierungs- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-Servers ein. RADIUS Server:

Sicherungs-RADIUS Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-RADIUS-Server: Servers ein.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

Encryption:	WEP 🗸
Key Length	64-bit 🗸
Key Format:	ASCII (5 characters) 🗸
Default Tx Key:	Key 1 🗸
Encryption Key 1:	ato ato ato ato
Encryption Key 2:	****
Encryption Key 3:	*****
Encryption Key 4:	****

Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.

Apply Changes

WIRELESS SECURITY SETTINGS	
WIRELESS SECORITY SETTING	,
Encryption:	WEP 🗸
Key Length	64-bit 🗸
Key Format:	ASCII (5 characters) 🗸
Default Tx Key:	Key 1 🗸
Encryption Key 1:	****
Encryption Key 2:	****
Encryption Key 3:	****
Encryption Key 4:	****
	Use 802.1x Authentication
	O WEP 64bits  WEP 128bits
Authoptication PADTUS Servor	Port 1812 IP address 0.0.0.0
Authentication NADIOS Server.	Password
	Port 1813 IP address 0.0.0.0 Password
Backup KADIUS Server:	
lote: When encryption WEP is selected, yo	ou must set WEP key value.
	Apply Changes

# Verschlüsselung: Keine

Es ist nicht empfehlenswert, die Verschlüsselung zu deaktivieren und Ihr Wireless-Netzwerk offen zu lassen. Jeder Wireless-Client kann auf Ihr Netzwerk zugreifen, Ihre Internetverbindung verwenden Sie Sicherheitsbedrohungen aussetzen.

### SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

Verschlüsselung: Wählen Sie Keine im Dropdown-Menü.

Es sind keine Einstellungen verfügbar, wenn die Verschlüsselung auf Keine eingestellt wird.

Die folgenden Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn die Option **802.1x-Authentifizierung** verwenden markiert ist:

Authentifizierungs- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-Servers ein. RADIUS Server:

Sicherungs-RADIUS Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-RADIUS-Server: Servers ein.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

Encryption:	None  V Use 802.1x Authentication
encryption WEP is selected, you	must set WEP key value. Apply Changes
SS SECURITY SETTINGS	
	Vone V Use 802.1x Authentication
ntication RADIUS Server: P	Port 1812 IP address 0.0.0.0
Backup RADIUS Server:	vort 1813 IP address 0.0.0.0 Password
encryption WEP is selected, you	must set WEP key value.
ancryption wer is selected, you	Apply Changes

# **Uhrzeit und Datum**

In diesem Bereich können Sie einen internationalen Zeitserver verwenden, um die interne Zeit und das Datum des DSL-2745 einzustellen.

### SYSTEMZEIT

Systemzeit Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung mit einem Internet-Zeitserver.

Zeitzone: Wählen Sie Ihre Zeitzone im Dropdown-Menü aus.

**Einstellungen** Aktivieren oder **deaktivieren** Sie die Sommerzeit.

Zeit synchronisieren Wählen Sie die Methode zur Einstellung der Zeit aus den Optionen mit: NTP-Server automatisch, Uhrzeit des PC oder Manuell.

### **NTP-KONFIGURATION**

Server: Wählen Sie ntp1.dlink.com, ntp.dlink.com oder Sonstige. Wenn Sie Sonstige wählen, müssen Sie die NTP-Serveradresse im vorgesehenen Feld eingeben.

Server2: Wählen Sie ntp1.dlink.com, ntp.dlink.com oder Sonstige. Wenn Sie Sonstige wählen, müssen Sie die NTP-Serveradresse im vorgesehenen Feld eingeben.

Intervall: Geben Sie die Häufigkeit ein, mit der die Uhrzeit aktualisiert wird.

GMT-Zeit: Die aktuelle Zeit wird angezeigt.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Zurücksetzen**, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

### SYSTEM TIME CONFIGURATION

This page is used to configure the system time and Network Time Protocol(NTP) server. Here you can change the settings or view some information on the system time and NTP parameters.

SYSTEM TIM	1E
System Time:	2012 Year Jan V Month 1 Day 9 Hour 32 min 9 sec
Time Zone:	(GMT+08:00) Taipei
Daylight Saving Settings:	○ Enable
Synchronize time with:	NTP Server automatically     PC's Clock     Manually
NTP CONFI	SURATION:
	Server: ntp1.dlink.com V
	Server2: None V
	Interval: Every 1 hours
	GMT time: Sun Jan 1 1:32:9 2012
Apply Changes	Reset

# Support

Durch Klicken auf **Support** werden Sie weitergeleitet zu **http://www.dlink.com/support**.



# Abmelden

Klicken Sie auf **abmelden**, wenn Sie mit der Konfiguration Ihres DSL-2745 fertig sind.

WEB LOGOUT		
This page is used to logout.		
LOGOUT		
	Logout	
	Logout	

# **Erweiterte Einstellungen**

Product Page: DSL-274	5			Fi	rmware Version: EU_1.00
<b>D-Lin</b>	K				
DSL-2745	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
Advanced LAN	Liptor dor Dogisto	rkarta <b>Enucitant</b> ark	altan Cia Zugriff au	Funktion on tur No	tawarlayarwaltung
ADSL Settings	Sicherheit und	administrative Fi	inktionen zur Ver	waltung des Ger	ätes Sie können
Advanced Wireless	Diagnosefunktio	nen verwenden, ur	n die Leistung zu ül	perprüfen und Prok	pleme zu beheben,
Port Triggering	die Ihr DSL-2745	möglicherweise ha	at.		
Port Forwarding					
DMZ					
Parent Control					
Filtering Options					
Anti-Attack Settings					
DNS					
Dynamic DNS					
Network Tools					
Routing					
ALG					
Wireless Schedules					
Support					
Logout					

# **Erweiterte LAN-Einstellungen**

Die Seite **Erweiterte LAN-Einstellungen** ermöglicht das Konfigurieren der LAN-Ports Ihres DSL-2745. Mit dieser Seite können Sie die Geschwindigkeit und den Duplex-Modus Ihrer Ethternet-Verbindungen manuell konfigurieren. Sie können anhand der MAC-Adresse auch die Verbindungen zu Ihrem LAN und WLAN einschränken.

### EINSTELLUNGEN LAN-VERBINDUNGSMODUS

LAN-Port: Wählen Sie den LAN-Port, den Sie ändern möchten. Die Optionen sind LAN1, LAN2, LAN3 und LAN4.

Port- Wählen Sie die Verbindungsgeschwindigkeit und den Duplex-Modus. Die
 Geschwindigkeit/ Optionen sind 100 Mbit/s/Vollduplex, 100 Mbit/s/Halbduplex, 10 Mbit/s/
 Duplexmodus: Vollduplex, 10 Mbit/s/Halbduplex oder Auto-Negotiation.

Die Tabelle Ethernet-Status zeigt die aktuelle Ethernet LAN-Konfiguration.

### **EINSTELLUNGEN MAC-ADRESSENSTEUERUNG**

MAC- Wählen Sie die LAN-Schnittstellen, für die die MAC-Adressensteuerung Adressensteuerung: verwendet werden soll. Die Optionen sind LAN1, LAN2, LAN3, LAN4 und WLAN.

Fügen Sie die MAC-Acressen Ihres Client-Gerätes unten hinzu und wählen Sie dann die Schnittstellen aus, für die die MAC-Adressensteuerung angewendet werden soll. Klicken Sie dann auf **Änderungen übernehmen**.

**Neue MAC**- Geben Sie die MAC-Adresse Ihres Client-Gerätes hinzu und klicken Sie Adresse: auf **Hinzufügen**.

### TABELLE DER AKTUELL ZULÄSSIGEN MAC-ADRESSEN

Diese Liste zeigt die aktuell zulässigen Geräte an, aufgelistet nach ihren MAC-Adressen. Wenn Sie ein Gerät entfernen möchten, klicken Sie auf **Löschen**. Achten Sie beim Entfernen von Geräten darauf, nicht versehentlich das Gerät zu blockieren, das Sie gerade konfigurieren.

#### ADVANCED LAN SETTINGS

This page is used to configure the LAN link mode and LAN mac address control.

#### LAN LINK MODE SETTINGS

LAN Port:  Link Speed/Duplex Mode:  Modify			
	ETHERNET Status Table:		
Select	Port	Link Mode	
0	LAN1	AUTO Negotiation	
0	LAN2	AUTO Negotiation	
0	LAN3	AUTO Negotiation	
0	LAN4	AUTO Negotiation	

MAC ADDRESS CONTROL SETTINGS		
MAC Address Control:  LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 WLAN		
Apply Changes		
	-	
New MAC Address: Add		
	l	
CURRENT ALLOWED MAC ADDRESS TABLE		
MAC Addr Action		

# **ADSL-Einstellungen**

Mit den ADSL-Einstellungen können Sie die DSL-Standards auswählen, die Ihr DSL-2745 zur Verbindung mit Ihrem ISP verwendet.

## ADSL-EINSTELLUNGEN

Um die ADSL-Modulation zu konfigurieren, klicken Sie auf **ADSL-Einstellungen**.

In den meisten Fällen können Sie die Standardwerte der Einstellungen belassen.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

### ADSL SETTINGS

This page allows you to choose which ADSL modulation settings your modem router will support.

ADSL SETTINGS	
ADSL modulation:	
	G.Lite
	G.Dmt
	✓ T1.413
	AD5L2
	ADSL2+
AnnexL Option:	
	✓ Enabled
AnnexM Option:	
	✓ Enabled
ADSL Capability:	
	✓ Bitswap Enable
	SRA Enable

Apply Changes

# **Erweiterte Wireless-Einstellungen**

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Erweiterte Wireless-Einstellungen** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- Drahtlos Spezial
- Zugangssteuerung
- WPS
- MBSSID Sicherheit

Advanced LAN	
ADSL Settings	
Advanced Wireless	Wireless Advanced
Port Triggering	Access Control
Port Forwarding	WPS
DMZ	MBSSID Security
Parent Control	
Filtering Options	
Anti-Attack Settings	
DNS	
Dynamic DNS	
Network Tools	
Routing	
ALG	
Wireless Schedules	
Support	
Logout	

# **Drahtlos Spezial**

In diesem Bereich können Sie die erweiterte Konfiguration der Wireless-Einstellungen vornehmen.

## **ERWEITERTE DRAHTLOSE EINSTELLUNGEN**

Authentifizierungstyp: Wählen Sie den Authentifizierungstyp, entweder Offenes System, Shared Key oder Auto. Offenes System ist nicht empfehlenswert. Fragmentierungsschwellenwert: 2346 wird als Standardeinstellung empfohlen. Pakete, die diesen Schwellenwert in Bytes überschreiten, werden vor der Übertragung fragmentiert. Erfahrenere Nutzer möchten diesen Wert möglicherweise anpassen, um bei Funkfrequenz-Interferenzen die Leistung zu erhöhen. RTS 2347 wird als Standardeinstellung empfohlen. Erfahrenere Nutzer Schwellenwert: möchten möglicherweise kleinere Anpassungen vornehmen, wenn Datendurchflussprobleme auftreten. Beacon 100 wird als Standardeinstellung empfohlen. Geben Sie einen Beacon-Intervall: Intervallwert an. Beacon-Signale sind Datenpakete, um ein Wireless-Netzwerk zu synchronisieren. **DTIM 1** wird als Standardeinstellung empfohlen. Delivery Traffic Indicaton Intervall: Messages informieren Wireless-Clients darüber, wie häufig auf gepufferte Broadcast- und Multicast-Nachrichten zu hören ist. Datenrate: Wählen Sie die Datenrate im Dropdown-Menü. Achten Sie beim Auswählen der Geschwindigkeit darauf, dass Ihre alten Geräte möglicherweise höhere Geschwindigkeiten oder Bandbreiten nicht unterstützen. Die vorgegebene Standardeinstellung ist Auto. **Präambeltyp:** Verwenden Sie das Dropdown-Menü zur Angabe, ob der Router den Typ Kurze Präambel oder Lange Präambel verwenden soll. Der Präambeltyp legt die Länge des CRC-Blocks (Cyclic Redundancy Check/Zyklische

den drahtlosen Roaming-Adaptern fest.

Redundanzprüfung) für die Kommunikation zwischen dem Router und

#### WIRELESS ADVANCED SETTINGS

These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about wireless LAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have on your Access Point.

#### ADVANCED WIRELESS SETTINGS

Authentication Type:	Open System	Shared Key Auto
RTS Threshold:	2347	(0-2347)
Beacon Interval: DTIM Interval:	100	(20-1024 ms) (1-255)
Data Rate: Preamble Type: Broadcast SSID:	Auto         Image: Short Preamble           Image: Enabled         Disabled	

Apply Changes

WIRELESS MULTIPLE BSSID SE	TTINGS- VAPO
SSID: Broadcast SSID: Relay Blocking: Authentication Type:	Enable VAP0 D-Link DSL-2745_Gt Enable Disable Enable Disable Open System Shared Key Auto
WIRFLESS MILLTIPLE RSSID SE	TTINGS- VAP1
SSID: Broadcast SSID: Relay Blocking: Authentication Type:	Enable VAP1 D-Link DSL-2745_G © Enable © Disable © Den System © Shared Key @ Auto
WIRELESS MULTIPLE BSSID SE	TTINGS- VAP2
SSID: Broadcast SSID: Relay Blocking: Authentication Type:	Enable VAP2 D-Link DSL-2745_Gt Enable Disable Copen System Shared Key Auto
	Apply Changes

## Erweiterte Wireless-Einstellungen (Fortsetzung)

SSID-Broadcast: Sichtbare Netzwerke offenbaren ihre Existenz ganz bequem den Geräten, die zur Verbindung nach Wi-Fi-Netzwerken suchen. Unsichtbare oder verborgene Netzwerke tun dies nicht. Um sich bei einem verborgenen Netzwerk anzumelden, müssen die Nutzer seine SSID eingeben. Hinweis: Ein Netzwerk Unsichtbar zu machen ist keine Form der Sicherheit.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

## Gastnetzwerke

Mit den folgenden Bereichen können Sie einen Gastzugang für Wireless-Netzwerke erstellen. Diese Netzwerke sind von Ihrem Hauptfunknetz getrennt.

### WIRELESS MULTIPLE BSSID-EINSTELLUNGEN - VAP0 - VAP2

- VAPO-VAP2 aktivieren Markieren Sie Aktivieren, um einen Gastzugang für das Wireless-Netzwerk zu erstellen.
  - SSID: Geben Sie einen eindeutigen Netzwerknamen (SSID) für Ihr Gast-Netzwerk ein.
  - SSID-Broadcast: Sichtbare Netzwerke offenbaren ihre Existenz ganz bequem den Geräten, die zur Verbindung nach Wi-Fi-Netzwerken suchen. Unsichtbare oder verborgene Netzwerke tun dies nicht. Um sich bei einem verborgenen Netzwerk anzumelden, müssen die Nutzer seine SSID eingeben. Hinweis: Ein Netzwerk Unsichtbar zu machen ist allein keine Form der Sicherheit.
  - **Relay-Blockierung:** Die **Aktivierung** der Benutzerisolierung verhindert, dass Wireless-Clients miteinander kommunizieren. Dies kann erwünscht sein, wenn der DSL-2745 in einer öffentlichen Umgebung verwendet wird.
- Authentifizierungstyp: Wählen Sie den Authentifizierungstyp, entweder Offenes System, Shared Key oder Auto. Offenes System ist nicht empfehlenswert.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

#### WIRELESS ADVANCED SETTINGS

These settings are only for more technically advanced users who have a sufficient knowledge about wireless LAN. These settings should not be changed unless you know what effect the changes will have on your Access Point.

#### ADVANCED WIRELESS SETTINGS

Authentication Type: Fragment Threshold:	Open System	<ul> <li>Shared Key          <ul> <li>Auto</li> <li>(256-2346)</li> </ul> </li> </ul>
RTS Threshold:	2347	(0-2347)
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)
DTIM Interval:	1	(1-255)
Data Rate:	Auto 🗸	
Preamble Type:	Long Preamble O Short Preamble	
Broadcast SSID:	Enabled	Disabled

Apply Changes

### WIRELESS MULTIPLE BSSID SETTINGS- VAPO

	Enable VAPO
SSID:	D-Link DSL-2745_G
Broadcast SSID:	Enable      Disable
Relay Blocking:	<ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul>
Authentication Type:	Open System Shared Key Auto
WIRELESS MULTIPLE BSSID SE	TTINGS- VAP1
	Enable VAP1
SSID:	D-Link DSL-2745_G
Broadcast SSID:	Enable     Disable
Relay Blocking:	Enable Disable
Authentication Type:	Open System Shared Key Auto
WIRELESS MULTIPLE BSSID SE	TTINGS- VAP2
	Enable VAP2
SSID:	D-Link DSL-2745_G
Broadcast SSID:	Enable      Disable
Relay Blocking:	<ul> <li>Enable</li> <li>Disable</li> </ul>
Authentication Type:	Open System Shared Key Auto
	Apply Changes

## Drahtlos-Zugriffssteuerung

Der Abschnitt Einrichtung der Wireless-Zugriffssteuerung ermöglicht das Konfigurieren von MAC-Adressenfiltern, um zu steuern, welche Clients sich mit Ihrem Netzwerk verbinden können.

### WIRELESS-ZUGRIFFSSTEUERUNGSMODUS

Wireless- Wählen Sie entweder Aufgelistete zulassen, Aufgelistete Zugriffssteuerungsmodus: ablehnen oder Deaktivieren.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

EINSTELLUNGEN WIRELESS-ZUGRIFFSSTEUERUNG

MAC-Adresse: Geben Sie die MAC-Adresse Ihres Gerätes ein, das Sie der aktuellen Zugriffssteuerungsliste hinzufügen möchten.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um der Zugriffssteuerungsliste ein Gerät hinzuzufügen oder auf **Zurücksetzen**, um die MAC-Adresse zu löschen.

### **AKTUELLE ZUGRIFFSSTEUERUNGSLISTE**

Diese Liste zeigt aktuell die MAC-Adressen der gefilterten Geräte an. Um ein Gerät aus der Liste zu entfernen, wählen Sie die Optionsschaltfläche neben der MAC-Adresse und klicken auf **Ausgewählte löschen**. Um alle Einträge aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf **Alle löschen**.

#### WIRELESS ACCESS CONTROL

If you choose 'Allowed Listed', only those clients whose wireless MAC addresses are in the access control list will be able to connect to your Access Point. When 'Deny Listed' is selected, these wireless clients on the list will not be able to connect the Access Point.

WIRELESS ACCESS CONTROL MODE	
Wireless Access Control Mode:	
Apply Changes	
WIRELESS ACCESS CONTROL SETTINGS	
MAC Address:	(ex. 00E086710502)
Add Reset	
CURRENT ACCESS CONTROL LIST	
MAC Address	Select
Delete Selected Delete All	

## WPS (Wi-Fi Protected Setup)

In diesem Bereich können Sie konfigurieren, wie der DSL-2745 das Wi-Fi Protected Setup (WPS) verwendet, um eine sichere Wireless-Verbindung herzustellen.

### WIFI PROTECTED-EINSTELLUNGEN

Markieren Sie das Kästchen, WPS zu deaktivieren.

WPS-Status: WPS ist standardmäßig voreingestellt.

Eigene PIN- Geben Sie eine 4- oder 8-stellige WPS-Pin ein oder klicken Sie auf PIN neu Nummer: erzeugen, um eine neue zufällige WPS PIN zu erzeugen.

**PIN-Konfiguration:** Klicken Sie auf **PIN starten**, um die WPS-PIN-Methode zu aktivieren. Sie haben dann 120 Sekunden Zeit, um sich zu verbinden und die PIN auf Ihrem Gerät einzugeben.

Konfiguration perKlicken Sie auf **PBC starten**, um die WPS-PBC-Methode (per Knopfdruck) zu<br/>aktivieren. Sie haben dann 120 Sekunden Zeit, um die WPS-Taste Ihres neuen<br/>Gerätes zu drücken, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Zurücksetzen**, um alle gemachten Änderungen rückgängig zu machen.

## **AKTUELLE SCHLÜSSELINFO**

Dieses Feld zeigt den Typ der Authentifizierung, Verschlüsselung und den Wireless-Schlüssel.

### **CLIENT PIN-INFO**

Einige Programme zur Wireless-Konfiguration auf Client-Geräten ermöglichen das Erzeugen einer WPS PIN. Dies kann in verschiedenen Situationen nützlich sein, beispielsweise um sicherzustellen, dass Sie das korrekte Wireless-Gerät zu Ihrem Netzwerk hinzufügen. Um diese Funktion zu nutzen, erstellen Sie an Ihrem Wireless-Client eine PIN, geben Sie in das Feld **Client-PIN-Nummer** ein und klicken auf **PIN starten**.

#### WI-FI PROTECTED SETUR This page allows you to change the setting for WPS (Wi-Fi Protected Setup). Using this feature could let your wireless client automically syncronize its setting and connect to the Access Point in a minute without any hassle WIFI PROTECTED SETTINGS Disable WPS WPS Status: Configured UnConfigured Self-PIN Number: 10782309 Regenerate PIN PIN Configuration: Start PIN Push Button Configuration: Start PBC Apply Changes Reset CURRENT KEY INFO Authentication Encryption Kev WPA2-Mixed PSk TKTP+AFS inlcn0mdad **CLIENT PIN INFO Client PIN Number:** Start PIN

## Einstellungen für MBSSID-Sicherheit

Mit den folgenden Bereichen können Sie die Sicherheit in Wireless-Gastnetzwerken anpassen.

## EINSTELLUNGEN FÜR MBSSID-SICHERHEIT

### SSID-TYP: Wählen Sie VAP0, VAP1 oder VAP2.

Verschlüsselung: Wählen Sie den Verschlüsselungstyp, den Sie verwenden möchten. Die verfügbaren Optionen sind Keine, WEP, WPA/WPA2 gemischt und WPA2 (AES). Die Verwendung von WPA2 (AES) ist empfehlenswert.

Auf den folgenden Seiten sind die Einstellungen für die Wireless-Konfiguration beschrieben. Sie sind nach Verschlüsselungstyp getrennt.

### MBSSID SECURITY SETTINGS

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

### MBSSID SECURITY SETTINGS

SSID TYPE:	۲	VAPO	0	VAP1	0	VAP2
Encryption:	Nor	ne		~	•	
		Use	802	.1x Aut	then	tication

Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.

Apply Changes

## MBSSID-Verschlüsselung: WPA2 (AES)

WP2(AES) ist der empfohlene Verschlüsselungstyp für die Wireless-Sicherheit. Ihn zu verwenden garantiert eine angemessene Sicherheit Ihrer Wireless-Verbindung.

## EINSTELLUNGEN FÜR MBSSID-SICHERHEIT

SSID-TYP: Wählen Sie VAP0, VAP1 oder VAP2.

Verschlüsselung: WPA2 (AES)

WPA-Wählen Sie entweder Enterprise (Radius) oderAuthentifizierungsmodus:Personal (Pre-shared Schlüssel). Die meisten Heim-<br/>oder Büronetze werden Personal (Pre-shared Schlüssel)<br/>verwenden wollen. Wenn Sie einen dedizierten RADIUS-<br/>Authentifizierungsserver betreiben, wählen Sie Enterprise<br/>(RADIUS).

### Bei Auswahl von Personal (Pre-Shared Schlüssel):

Pre-Shared Key-Format: Wählen Sie das Format der Verschlüsselung. Wählen Sie entweder Passphrase oder HEX (26 Zeichen).

**Pre-Shared Key:** Geben Sie einen Wireless-Schlüssel ein, der für Ihr Wireless-Netz verwendet werden soll.

### Bei Auswahl von Enterprise (Radius):

Authentifizierungs- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-RADIUS Server: Servers ein.

Sicherungs-RADIUS Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-Server: RADIUS-Servers ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden.

MBSSID SECURITY SETTINGS	
SSID TYPE: Encryption:	● VAP0 ○ VAP1 ○ VAP2
WPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS)      Personal (Pre-Shared Key)
Pre-Shared Key Format:	Passphrase V
Pre-Shared Key:	
ote: When encryption WEP is selected. vo	ou must set WEP kev value.
	Apply Changes
MBSSID SECURITY SETTINGS	
SSID TVPE-	
Encryption:	
Encryption: WPA Authentication Mode:	VAPU VAP1 VAP2     VAP2     VAP2     VAP2     VAP3     VAP3     VAP3     VAP4     VAP4
Encryption: WPA Authentication Mode:	VAPU O VAPI O VAP2     WPA2(AES)      Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key)     Port 1812 IP address
Encryption: WPA Authentication Mode: Authentication RADIUS Server:	VAPU O VAPI O VAP2     WPA2(AES)     Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key)     Port 1812 IP address     Password
Encryption: WPA Authentication Mode: Authentication RADIUS Server:	VAPU O VAPI O VAP2     WPA2(AES)     Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key)     Port 1812 IP address     Password
Encryption: WPA Authentication Mode: Authentication RADIUS Server:	VAPU O VAPI O VAP2     WPA2(AES)      Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key)     Port 1812 IP address     Password     umust set WEP key value.

D-Link DSL-2745 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router Benutzerhandbuch

# MBSSID-Verschlüsselung: WPA/WPA2 gemischt

WPA/WPA2 gemischt (AES) ist ein ausreichend starker Verschlüsselungstyp für Ihre Netzwerksicherheit. Er ist für Wireless-Clients geeignet, die keine WPA2-Verschlüsselung unterstützen; andernfall ist die WP2 (AES)-Verschlüsselung empfehlenswert.

## EINSTELLUNGEN FÜR MBSSID-SICHERHEIT

SSID-TYP: Wählen Sie VAP0, VAP1 oder VAP2.

### Verschlüsselung: WPA/WPA2 gemischt

WPA-Wählen Sie entweder Enterprise (Radius) oderAuthentifizierungsmodus:Personal (Pre-shared Schlüssel). Die meisten Heim-<br/>oder Büronetze werden Personal (Pre-shared Schlüssel)<br/>verwenden wollen. Wenn Sie einen dedizierten RADIUS-<br/>Authentifizierungsserver betreiben, wählen Sie Enterprise<br/>(RADIUS).

### Bei Auswahl von Personal (Pre-Shared Schlüssel):

Pre-Shared Key-Format: Wählen Sie das Format der Verschlüsselung. Wählen Sie entweder Passphrase oder HEX (26 Zeichen).

**Pre-Shared Key:** Geben Sie einen Wireless-Schlüssel ein, der für Ihr Wireless-Netz verwendet werden soll.

### Bei Auswahl von Enterprise (Radius):

Authentifizierungs-RADIUS Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-Server: Servers ein.

Sicherungs-RADIUS Server: Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-RADIUS-Servers ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden.

MBSSID SECURITY SETTINGS		
SSID TYPE: Encryption: WPA Authentication Mode: Pre-Shared Key Format: Pre-Shared Key:	VAP0 VAP1 VAP2      WPA2(AES)     Fnterprise (RADIUS)      Personal (Pre-Shared Key)      Passphrase	
Note: When encryption WEP is selected, ye	ou must set WEP key value.	
	Apply Changes	
MBSSID SECURITY SETTINGS		
SSID TYPE:	● VAP0 ○ VAP1 ○ VAP2	
Encryption:	WPA2(AES)	
WPA Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS) O Personal (Pre-Shared Key)	
Authentication RADIUS Server:	Port 1812 IP address Password	
lote: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.		
	Apply Changes	
# MBSSID-Verschlüsselung: WEP

Die Verwendung der WEP-Verschlüsselung ist nicht empfehlenswert, da sie nur einen sehr geringen Schutz für Ihre Wireless-Daten bietet. Sofern Ihre Clients die WPA-Verschlüsselung unterstützen, ist es empfehlenswert, die Option **WPA2 (AES)** oder **WPA/WPA2 gemischt** anstelle von **WEP** zu wählen, da diese Verschlüsselung sicherer ist.

#### SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

SSID-TYP: Wählen Sie VAP0, VAP1 oder VAP2.

#### Verschlüsselung: WEP

- Schlüssellänge: Wählen Sie die Bit-Stärke des Schlüssels aus. Unterstützt werden die Optionen 64-Bit und 128-Bit.
- Schlüsselformat:Wählen Sie das Format der Verschlüsselung. Bei einer Schlüssellänge<br/>von 64-Bit können Sie zwischen ASCII (5 Zeichen) oder HEX (10<br/>Zeichen) wählen. Bei einer Schlüssellänge von 128-Bit können Sie<br/>zwischen ASCII (13 Zeichen) oder HEX (26 Zeichen) wählen.

Standard Tx-Schlüssel: Wählen Sie, welcher Tx-Schlüssel standardmäßig verwendet wird.

Verschlüsselungscode Geben Sie einen Wireless-Schlüssel ein, der für Ihr Wireless-Netz 1-4: verwendet werden soll.

Die folgenden Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn die Option **802.1x-Authentifizierung** verwenden markiert ist:

Authentifizierungs- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-Servers ein. RADIUS Server:

Sicherungs-RADIUS Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-RADIUS-Server: Servers ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden.

MB331D SECORITY SETTINGS					
SSID TYPE:	● VAP0 ○ VAP1 ○ VAP2				
Encryption:	WEP V				
Key Length	64-bit 🗸				
Key Format:	ASCII (5 characters) 🗸				
Default Tx Key:	Key 1 🗸				
Encryption Key 1:	****				
Encryption Key 2:	****				
Encryption Key 3:	****				
Encryption Key 4:	****				
	Use 802.1x Authentication				
ote: When encryption WEP is selected, vo	ou must set WEP key value.				

Apply Changes

MBSSID SECURITY SETTINGS	
SSID TYPE:	
Key Length	64-bit V
Key Format:	ASCII (5 characters) 🗸
Default Tx Key:	Key 1 🗸
Encryption Key 1:	****
Encryption Key 2:	*****
Encryption Key 3:	****
Encryption Key 4:	****
Authentication RADIUS Server:	✓         Use 802.1x Authentication           ○         WEP 64bits         WEP 128bits           Port         1812         IP address           Password
lote: When encryption WEP is selected, yo	ou must set WEP key value.
	Apply Changes

## MBSSID-Verschlüsselung: Keine

Es ist nicht empfehlenswert, die Verschlüsselung zu deaktivieren und Ihr Wireless-Netzwerk offen zu lassen. Jeder Wireless-Client kann auf Ihr Netzwerk zugreifen, Ihre Internetverbindung verwenden Sie Sicherheitsbedrohungen aussetzen.

### SICHERHEITSEINSTELLUNGEN FÜR DRAHTLOSE VERBINDUNGEN

#### Verschlüsselung: Keine

Es sind keine Einstellungen verfügbar, wenn die **Verschlüsselung** auf **Keine** eingestellt wird.

Die folgenden Einstellungen sind nicht verfügbar, wenn die Option **802.1x-Authentifizierung verwenden** markiert ist:

Authentifizierungs- Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des RADIUS-Servers RADIUS Server: ein.

Sicherungs-RADIUS Geben Sie Port, IP-Adresse und Kennwort des Sicherungs-Server: RADIUS-Servers ein.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

MBSSID SECURITY SETTINGS	
SSID TYPE: Encryption:	VAP0 \ VAP1 \ VAP2     VAP0 \ VAP2     VAP0 \ VAP1 \ VAP2     VAP0 \ VAP2     VAP2     VAP0 \ VAP2     VAP0 \ VAP2     VAP2     VAP2     VAP0 \ VAP2     VAP2
Note: When encryption WEP is selected, ye	ou must set WEP key value.
	Apply Changes
MBSSID SECURITY SETTINGS	
SSID TYPE: Encryption:	VAP0 \(\color VAP1 \(\color VAP2     \)     None \(\color \(\color VAP1 \(\color VAP2     \)
Authentication RADIUS Server:	V         USe 802.1x Authentication           Port         1812         IP address           Password
Note: When encryption WEP is selected, ye	ou must set WEP key value.
	Apply Changes

# **Port Triggering**

Das Port-Triggering ermöglicht das Öffnen von Ports, wenn Datenverkehr an festgelegten Ports erkannt wird. Dies vereinfacht die Kommunikation zwischen Anwendungen und Servern hinter einer NAT-Firewall.

### NAT PORT TRIGGER-STATUS

Nat Port Trigger: Wählen Sie Aktivieren oder Deaktivieren.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden.

### ANWENDUNGSTYP

**Gebräuchlicher** Diese häufig verwendeten Anwendungen dienen nur als Beispiel **Anwendungsname:** dafür, wie Portbereiche eingegeben werden.

**Benutzerdefinierter** Bezeichnung der Regel, die Sie für Ihre Anwendung definieren wollen. **Anwendungsname:** Sie können bis zu 8 Portbereiche pro Anwendung definieren.

Start- Geben Sie den Start-Quellportbereich ein, von dem aus Ihr DSL-2745 Übereinstimmungs- Datenverkehr weiterleitet. Port:

- End-Übereinstimmungs- Geben Sie den End-Quellportbereich ein, von dem aus Ihr DSL-2745 Port: Datenverkehr weiterleitet.
  - Trigger-Protokoll: Wählen Sie das Protokoll, das überwacht wird, um diese Regel auszulösen.
  - Start Relate Port: Geben Sie den Standard-Zielportbereich ein, zu dem Ihr DSL-2745 Datenverkehr weiterleitet.
  - End Relate Port: Geben Sie den End-Zielportbereich ein, zu dem Ihr DSL-2745 Datenverkehr weiterleitet.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden.

#### NAT PORT TRIGGER

Some applications require that specific ports in the Router's firewall be opened for access by the remote parties.Port Triggering dynamically opens up the "Relate Port" in the firewall when an application on the LAN initiates a TCP/UDP connection to a remote party using the "Match Port".The Router allows the remote party from the WAN side to establish new connections back to the application on the LAN side using the "Relate Port".

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

#### NAT PORT TRIGGER STATUS

Nat Port Trigger: O Enable 

Disable

Apply Changes

#### APPLICATION TYPE

• Usual Application Name:			Select One	~	]	
O User-defi	ned Applicat	tion Name:				
Start Match Port	End Match Port	Trigger Protocol	Start Relate Port	End Relate Port	Open Protocol	Nat Type
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸
		UDP 🗸			UDP 🗸	outgoing 🗸

Apply Changes

CURRENT PORT TRIGGER TABLE

ServerName Trigger Protocol Direction Match Port Open Protocol Relate Port Action

# **Port-Tringgering (Fortsetzung)**

Eine Beispieltabelle zum Port-Triggering ist rechts abgebildet.

## **AKTUELLE PORT-TRIGGERINGTABELLE**

In der Tabelle sehen Sie die aktuellen Port-Triggeringregeln und ihre Details. Um eine Regel zu löschen, wählen Sie in der letzten Spalte der Regel **Löschen**.

#### CURRENT PORT TRIGGER TABLE

ServerName	<b>Trigger Protocol</b>	Direction	Match Port	<b>Open Protocol</b>	<b>Relate Port</b>	Action
CustomApp	udp	outgoing	1-2	udp	1-2	Delete
CustomApp	udp	outgoing	3-4	udp	3-4	Delete
CustomApp	udp	outgoing	5-6	udp	5-6	Delete
CustomApp	udp	outgoing	7-8	udp	7-8	Delete
CustomApp	udp	outgoing	9-10	udp	9-10	Delete
CustomApp	udp	outgoing	11-12	udp	11-12	Delete
CustomApp	udp	outgoing	13-14	udp	13-14	Delete
CustomApp	udp	outgoing	15-16	udp	15-16	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	17-18	udp	17-18	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	19-20	udp	19-20	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	21-22	udp	21-22	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	23-24	udp	23-24	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	25-26	udp	25-26	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	27-28	udp	27-28	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	29-30	udp	29-30	Delete
CustomAPP2	udp	outgoing	31-32	udp	31-32	Delete

# Portweiterleitung

Mithilfe der Portweiterleitung können Sie eingehenden Datenverkehr vom WAN (anhand des Protokolls und des WAN-Port identifiziert) zu einem internen, durch eine private IP-Adresse bestimmten Server im LAN leiten.

### PORTWEITERLEITUNGS-SETUP

**Bekannter Dienst:** Häufig verwendete Protokolle werden vordefiniert und können ganz einfach ausgewählt werden.

- Benutzerdefinierter Bezeichnung der Regel, die Sie für Ihren Server definieren wollen. Dienst:
  - **Protokoll:** Wählen Sie den Protokolltyp aus, der mit diesem Dienst verwendet werden soll.
  - WAN-Port: Geben Sie die WAN-Portnummer ein.
  - LAN-Port: Geben Sie die LAN-Portnummerein.
  - LAN IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein, zu der Datenverkehr weitergeleitet wird.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die neue Portweiterleitungsregel hinzuzufügen. Um eine bestehende Regel zu ändern, wählen Sie diese mit der Optionsschaltfläche aus. Die Felder im Bereich des Portweiterleitungs-Setup werden mit den Regelparametern ausgefüllt. Geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken Sie auf **Ändern**.

#### PORT FORWARDING

Port Forwarding allows you to direct incoming traffic from the WAN side (identified by Protocol and WAN port)to the internal server with a private IP address on the LAN side.

PORT FORWARDING SETUP					
Well known Service	AUTH	~			
User-defined Service Name					
Protocol	TCP	~			
WAN Port	113	(ex. 5001:5010)			
LAN Port	113				
LAN Ip Address					
Add Modify					
CURRENT PORT FORWARD	ING TABLE				
Select Server Name Protocol	Local IP Local Address Port	WAN IP W Address P	AN State Act	tion	

# Portweiterleitung (Fortsetzung)

Eine Beispieltabelle zur Portweiterleitung ist rechts abgebildet.

## AKTUELLE PORTWEITERLEITUNGSTABELLE

In der Tabelle sehen Sie die aktuellen Portweiterleitungsregeln und ihre Details. Um eine Regel zu deaktivieren, wählen Sie in der letzten Spalte der Regel **Deaktivieren**. Um eine Regel zu löschen, wählen Sie in der letzten Spalte der Regel **Löschen**.

Select	Server Name	Protocol	Local IP Address	Local Port	WAN IP Address	WAN Port	State	Actio
0	WEB	tcp	192.168.1.1 00	80-80	any	80-80	Enable	Delete Disabl
0	FTP	tcp	192.168.1.1 00	21-21	any	21-21	Enable	Delete Disabl
0	WEB	tcp	192.168.1.1 00	80-80	any	54-54	Enable	Delete Disabl

# DMZ

Auf dieser Seite können Sie die DMZ-Einstellungen des Routers manuell konfigurieren. Da einige Anwendungen mit NAT nicht kompatibel sind, unterstützt das Gerät die Verwendung einer DMZ-IP-Adresse für einen einzelnen Host im LAN. Diese IP-Adresse wird von NAT nicht geschützt und ist deshalb mit der entsprechenden Software im Internet sichtbar. Beachten Sie also, dass jeder Client-PC in der DMZ verschiedenen Sicherheitsrisiken ausgesetzt sein wird. Wenn Sie die DMZ nutzen, sollten Sie entsprechende Maßnahmen (wie Client-basierte Virenschutzprogramme) zum Schutz der restlichen Client-PCs im LAN vor möglicher Kontamination durch die DMZ ergreifen.

## **DMZ-KONFIGURATION**

Wählen Sie die **WAN-Schnittstelle**, die mit einer **DMZ Host-IP-Adresse** verknüpft werden soll, die LAN IP-Adresse. Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **WAN-Schnittstelle zurücksetzen**, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

## AKTUELLE DMZ-TABELLE:

Die aktuell zugewiesene DMZ wird in dieser Liste gezeigt. Um die DMZ zu löschen, wählen Sie diese mit der Optionsschaltfläche aus und drücken auf **Ausgewählte löschen**.

n	M	7
υ		2

A Demilitarized Zone is used to provide Internet services without sacrificing unauthorized access to its local private network. Typically, the DMZ host contains devices accessible to Internet traffic, such as Web (HTTP) servers, FTP servers, SMTP (e-mail) servers and DNS servers.

DMZ CONFIGURAT	ION				
WAN II DMZ Host IP	nterface: Address:	pppoe1	~		
Apply Changes Rese	ŧ				
CURRENT DMZ TAE	BLE:				
Select		WAN Interface		DMZ Ip	
Delete Selected					

# Kinderschutz

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Kinderschutz** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- URL-Sperre
- Online-Zeitlimit
- Zeitpläne

Advanced LAN	
ADSL Settings	
Advanced Wireless	
Port Triggering	
Port Forwarding	
DMZ	
Parent Control	URL Block
Filtering Options	Online Time Limit
Anti-Attack Settings	Schedules
DNS	
Dynamic DNS	
Network Tools	
Routing	
ALG	
Wireless Schedules	
Support	
Logout	

# **URL-Sperre**

Diese Seite wird zur Konfiguration von URLs verwendet, die während bestimmter Zeiten blockiert werden sollen. Damit diese Funktion wie erwartet funktioniert, muss die Systemzeit korrekt eingestellt sein.

## **URL-SPERRFUNKTION**

URL- Markieren Sie die Optionsschaltfläche, wenn Sie die URL-Sperre
 Sperrfunktion: aktivieren möchten. Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, um die Funktion zu aktivieren, und beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Regeln.

#### **URL-SPERRE**

Beliebige URL Markieren Sie die Optionsschaltfläche, um alle URLs zu sperren. sperren:

- Schlüsselwort: Geben Sie eine URL ein, die gesperrt werden soll.
- Zeitplanmodus: Wählen Sie entweder Bestehender Zeitplan oder Manueller Zeitplan. Weitere Informationen zum Erstellen von Zeitplänen finden Sie unter Zeitpläne auf Seite 78.
  - Tage: Bei Auswahl von Manueller Zeitplan wählen Sie die Tage, für die die Regel verwendet werden soll.
- Ganzer Tag (24 Wenn Manueller Zeitplan gewählt wurde, wird die Regel 24 Stunden am Stunden): Tag ausgeführt.
  - Uhrzeit: Wenn Ganzer Tag nicht ausgewählt wurde, müssen Sie die Start- und Endzeit zur Anwendung der Regel eingeben. Verwenden Sie ein 24-Stunden-Format.

Wenn Sie mit Ihrer URL-Sperrregel zufrieden sind, klicken Sie auf **Filter hinzufügen**. Um eine bestehende Regel zu bearbeiten, wählen Sie diese in der **Tabelle gesperrter URLs** aus und klicken auf **Filter ändern**.

#### **TABELLE GESPERRTER URLS**

Diese Tabelle zeigt die aktuell wirksamen URL-Sperrregeln an. Um eine bestehende Regel zu löschen, wählen Sie diese in der Liste aus und klicken auf **Ausgewählte URL löschen**.

#### URL BLOCK

This page is used to configure the blocked URL in specified time. Here you can add/delete filtered URL. Firstly, you should enable URL Blocking Capability.

Note: Please ensure that the time and date on the router is correct. Go to Setup then choose Time and Date.

#### URL BLOCKING CAPABILITY

URL Blocking Capability: 

Disable
Enable

Apply Changes

URL BLOCKING				
	Block Any URL			
Keyword:				
Schedule Mode	Existing Schedule     Manual Schedule			
Schedule:	View Available Schedules			
Days: EveryDay Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat All day(24Hour):				
Time:	From To ; (e.g. From 09:21 To 18:30)			
Add Filter Modify Filter				
URL BLOCKING TABLE:				
Select Filtered URL	Days Time Rule Name			
Delete Selected URL				

## **Online-Zeitlimit**

Diese Seite ermöglicht das Einstellen einer Zeit für das Durchsuchen des Internets für eine Gruppe von Geräten oder einzelne Geräte. Damit diese Funktion wie erwartet funktioniert, muss die Systemzeit korrekt eingestellt sein.

### **ONLINE-ZEITLIMIT**

**Online-Zeitlimit:** Markieren Sie die Optionsschaltfläche. um die Fuktion des Online-Zeitlimits zu aktivieren. Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Funktion zu aktivieren, und beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Regeln.

Datum: Wählen Sie die Tage, an denen das Zeitlimit gelten soll.

- Uhrzeit: Wenn Ganzer Tag nicht ausgewählt wurde, müssen Sie die Startund Endzeit zur Anwendung der Regel eingeben. Verwenden Sie ein 24-Stunden-Format.
- **Spezifischer PC:** Wählen Sie einen PC aus, um ein Online-Zeitlimit entweder nach IP-Adresse oder nach IP-Adresse anzuwenden.
  - IP-Adresse: Geben Sie eine einzelne IP-Adresse oder einen IP-Adressenbereich ein, auf die bzw. den die Regel Anwendung finden soll.
  - MAC-Adresse: Geben Sie eine MAC-Adresse ein, für die die Regeln verwendet werden soll.

Wenn Sie mit Ihren Zeitlimitregeln zufrieden sind, klicken Sie auf **Regeln hinzufügen**. Um die Felder zu löschen und neu zu beginnen, klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

## AKTUELLE ONLINE-ZEITLIMIT-TABELLE:

Diese Tabelle zeigt die aktuell wirksamen Online-Zeitlimitregeln an. Um alle Regeln zu löschen, klicken Sie auf **Alle löschen**.

ONU	TATE	TIME	I TMTT
UNI	LINE	TIME	LITIII

This page manages the time of su to access the Internet in the prede Note: IP or MAC address may be u Before enabling this feature, ensur to set the time of your router.	fing the Internet. Enabling this feature allows only specified devices fined allocated time segment. sed to specify these devices. re that the time of the router is correct. Click <u>Setup-&gt;Time and Date</u>
ONLINE TIME LIMIT	
Online Time Limit:	○ Enable    ● Disable
Apply	
Date:	Everyday Mon Tues Wed Thur Fri Sat
Time:	All day(24Hour) Start Time End Time (ex. 09:45)
Specific PC:	IP Address     MAC Address
IP Address:	-
MAC Address:	(ex. 00:E0:86:71:05:02)
Add Rule Reset	
CURRENT ONLINE TIMELIN	MIT TABLE:
Select Date St	tarting Ending MAC IP Address Action
Delete All	

# Zeitpläne

Diese Seite ermöglicht die Eingabe von Zeitplanregeln, die für die URL-Sperrfunktion verwendet werden.

## ZEITPLANREGEL HINZUFÜGEN

**Regelname:** Geben Sie einen Namen für die Regel ein.

- Tage: Wählen Sie die Tage, an denen die Regel gelten soll.
- Ganzer Tag (24 Die Regel soll 24 Stunden am Tag gelten. Stunden):
  - Uhrzeit: Wenn Ganzer Tag nicht ausgewählt wurde, müssen Sie die Startund Endzeit zur Anwendung der Regel eingeben. Verwenden Sie ein 24-Stunden-Format.

Wenn Sie mit Ihren Zeitlimitregeln zufrieden sind, klicken Sie auf **Regeln hinzufügen**. Um die Felder zu löschen und neu zu beginnen, klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

## **REGELTABELLE:**

Diese Tabelle zeigt die aktuellen Regeln an, die zur Auswahl stehen. Um eine Regel zu löschen, wählen Sie diese in der Liste aus und klicken auf **Ausgewählte Regel löschen.** 

SCHEDULES	
Schedule allows you to create s	cheduling rules to be applied for URL block.
ADD SCHEDULE RULE	
Rule Nam Di All day(24Hour Tim	e:
Add Rules	
RULES TABLE:	
Select Rule Na	ame Days Time
Delete Selected Rule	

# Filteroptionen

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Filteroptionen** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- IP/Port-Filter
- IPv6/Port Filter
- MAC-Filter

Advanced LAN	
ADSL Settings	
Advanced Wireless	
Port Triggering	
Port Forwarding	
DMZ	
Parent Control	
Filtering Options	IP/Port Filter
Anti-Attack Settings	IPv6/Port Filter
DNS	MAC Filter
Dynamic DNS	
Network Tools	
Routing	
ALG	
Wireless Schedules	
Support	
Logout	

# **IP/Port-Filter**

Der IP/Port-Filter wird verwendet, um bestimmten Typen von Datenpaketen über das Gateway einzuschränken oder zuzulassen. Diese Filter sind hilfreich, um den Datenverkehr in Ihrem lokalen Netzwerk zu schützen oder einzuschränken.

## STANDARDAKTIONS-STATUS

StandardaktionWählen Sie, ob Sie Datenpakete aus der WAN-Schnittstelle herausfür ausgehendeErlauben oder Ablehnen. Die vorgegebene Standardeinstellung istDaten:Erlauben.

StandardaktionWählen Sie, ob Sie Datenpakete in die WAN-Schnittstelle Erlaubenfür eingehendeoder Ablehnen. Die vorgegebene Standardeinstellung ist Ablehnen.Daten:

## REGELKONFIGURATION

Um eine Regel zu erstellen, tragen Sie die folgenden Parameter ein.

**Regelaktion:** Wählen Sie aus, ob diese Regel Datenpakete **Erlauben** oder **Ablehnen** soll.

WAN-Schnittstelle: Wählen Sie die WAN-Schnittstelle.

Protokoll: Wählen Sie den Protokolltyp. IP, ICMP, TCP oder UDP.

Quell-IP-Adresse Geben Sie die Quell-IP-Adresse und die Subnetzmaske für die Regel ein. und Masken-Adresse:

Ziel-IP- Geben Sie die Ziel-IP-Adresse und die Subnetzmaske für die Regel ein. Adresse und Maskenadresse:

#### IP/PORT FILTERING

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

Outgoing Default Action:	۲	Permit 🔘	Deny
Incoming Default Action:	$\bigcirc$	Permit 🖲	Deny

RULE CON	IFIGUE	RATION							
Rule Act Interf Proto Direct Sourc Addu Des Addu Si	tion: () WAN face: () face: () tion: () ce IP ress: () st IP ress: () Port: () able: ()	Permit pppoe1  p p y p y p y p y p y p y p y p y p y	○ Deny		Mas Address Mas Address DPort	k 255.2 k 255.2 : : :	55.255.25	5	
Apply Change	R	eset	lelp						
CURRENT	FILTE	R TABLE							
Rule N	WanItf	Protoco I	Source IP/Mas k	SPort	Dest IP/Mas k	DPort	State	Directio n	Action

## IP/Port-Filter (Fortsetzung)

#### **REGELKONFIGURATION (FORTSETZUNG)**

- **SPort:** Geben Sie die Quell-Portnummer ein, wenn **TCP** oder **UDP** gewählt wurde.
- **DPort:** Geben Sie die Ziel-Portnummer ein, wenn **TCP** oder **UDP** gewählt wurde.

Aktivieren: Zum Aktivieren der Regel markieren.

Wenn Sie mit Ihrer IP-/Port-Filterregel zufrieden sind, klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, um sie der **Aktuellen Filtertabelle** hinzuzufügen. Um die Felder zu löschen und neu zu beginnen, klicken Sie auf **Zurücksetzen**. Hilfe beim Erstellen von Regeln finden Sie unter **Hilfe**.

### **AKTUELLE FILTERTABELLE**

Die aktuell wirksamen Filterregeln sind hier aufgelistet. Klicken Sie auf **Deaktivieren**/ **Aktivieren**, um eine Regel zu deaktivieren oder zu deaktivieren. Klicken Sie auf **Löschen**, um eine Regel zu löschen.

#### **IP/PORT FILTERING**

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

Outgoing Default Action:	۲	Permit 🔘	Deny
Incoming Default Action:	$\bigcirc$	Permit 🖲	Deny

RULE CONFIG	JRATION							
Rule Action: WAN Interface: Protocol: Direction: Source IP Address: Dest IP Address: SPort: Enable:	Permit     pppoe1      Upstream	<ul> <li>Deny</li> <li></li> <li></li> </ul>		Mas Address Mas Address DPort	k 255.2 k 255.2 k 255.2 t: -	55.255.25	5	
Apply Changes	Reset	lelp						
CURRENT FILT	ER TABLE							
Rule WanI	f Protoco	Source IP/Mas	SPort	Dest IP/Mas	DPort	State	Directio	Action

## **IPv6/Port Filter**

Der IPv6/Port-Filter wird verwendet, um bestimmten Typen von IPv6-Datenpaketen über das Gateway einzuschränken oder zuzulassen. Diese Filter sind hilfreich, um den Datenverkehr in Ihrem lokalen Netzwerk zu schützen oder einzuschränken.

### STANDARDAKTIONS-STATUS

Standardaktion	Wählen Sie, ob Sie Datenpakete aus der WAN-Schnittstelle heraus
für ausgehende	Erlauben oder Ablehnen. Die vorgegebene Standardeinstellung ist
Daten:	Erlauben.

StandardaktionWählen Sie, ob Sie Datenpakete in die WAN-Schnittstelle Erlaubenfür eingehendeoder Ablehnen. Die vorgegebene Standardeinstellung ist Erlauben.Daten:

#### REGELKONFIGURATION

Um eine Regel zu erstellen, tragen Sie die folgenden Parameter ein.

- **Regelaktion:** Wählen Sie aus, ob diese Regel Datenpakete **Erlauben** oder **Ablehnen** soll.
  - Protokoll: Wählen Sie den Protokolltyp. IPv6, ICMP6, TCP oder UDP.
  - Icmp6Typ: Bei ICMP6 wählen Sie Ping6.
  - Richtung: Wählen Sie die Richtung, entweder Upstream oder Downstream.

Quell-IP-Adresse Geben Sie die Quell-IPv6-Adresse und die Präfixlänge für die Regel ein. und Präfixlänge

**Ziel-IP-Adresse** Geben Sie die Ziel-IP-Adresse und die Subnetzmaske für die Regel ein. **und Präfixlänge:** 

- **SPort:** Geben Sie die Quell-Portnummer ein, wenn **TCP** oder **UDP** gewählt wurde.
- **DPort:** Geben Sie die Ziel-Portnummer ein, wenn **TCP** oder **UDP** gewählt wurde.

#### IP/PORT FILTERING

Entries in this table are used to restrict certain types of ipv6 data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

Outgoing Default Action:	۲	Permit 🔘	Deny
Incoming Default Action:	۲	Permit 🔘	Deny

RULE CONF	GURATION	
Rule Action: Protocol:	● Permit ○ Deny IPv6 ▼ Icmp6Type: PING6 ▼	
Direction: Source IPv6 Address:	Upstream     V       Prefix Length:	
Dest IPv6 Address:	Prefix Length:	
SPort:	DPort:	
Enable:		
Apply Changes	Reset Help	
CURRENT F	LTER TABLE	
Rule Pro	toco I Pov6/Pr SPort IPv6/Pr efix Prof. Pr e	on

## IPv6/Port Filter (Fortsetzung)

#### **REGELKONFIGURATION (FORTSETZUNG)**

Aktivieren: Zum Aktivieren der Regel markieren.

Wenn Sie mit Ihrer IP-/Port-Filterregel zufrieden sind, klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, um sie der **Aktuellen Filtertabelle** hinzuzufügen. Um die Felder zu löschen und neu zu beginnen, klicken Sie auf **Zurücksetzen**. Hilfe beim Erstellen von Regeln finden Sie unter **Hilfe**.

## **AKTUELLE FILTERTABELLE**

Die aktuell wirksamen Filterregeln sind hier aufgelistet. Klicken Sie auf **Deaktivieren**/ **Aktivieren**, um eine Regel zu deaktivieren oder zu deaktivieren. Klicken Sie auf **Löschen**, um eine Regel zu löschen.

#### **IP/PORT FILTERING**

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

Outgoing Default Action:	۲	Permit 🔘	Deny
Incoming Default Action:	$\bigcirc$	Permit 🖲	Deny

Rule Action:  Permit    WAN   pppoel   Interface:   Protocol:   IP   Direction:   Upstream   Address:   Dest IP   Address:   Dest IP   Address:   SPort:   -   Enable:   Ø      CURRENT FILTER TABLE	RULE CONFIG	URATION
WAN       pppoel ▼         Interface:       pppoel ▼         Protocol:       IP ▼         Direction:       Upstream ▼         Source IP       Address:         Address:       Address:         Dest IP       Mask         Address:       Source IP         Address:       Address:         Dest IP       Mask         Address:       Doort:         -       -         Enable:       ✓         CURRENT FILTER TABLE       CURRENT FILTER TABLE	Rule Action:	Permit      Deny
Protocol: IP V Direction: Upstream V Source IP Address: 255.255.255 Dest IP Address: 255.255.255 SPort: Dest IP DPort: - Enable: V Apply Changes Reset Help CURRENT FILTER TABLE	WAN Interface:	pppoel V
Direction: Upstream V Source IP Address: Dest IP Address: SPort: Enable: V CURRENT FILTER TABLE	Protocol:	IP V
Source IP Mask 255.255.255 Dest IP Mask 255.255.255 Address: Mask 255.255.255 SPort: DPort: Enable: V Apply Changes Reset Help CURRENT FILTER TABLE	Direction:	Upstream 🗸
Dest IP Mask 255.255.255 Address: 255.255.255 SPort: - DPort:	Source IP Address:	Mask 255.255.255
SPort:	Dest IP Address:	Mask 255.255.255
Enable:  Apply Changes Reset Help CURRENT FILTER TABLE	SPort:	- DPort:
Apply Changes Reset Help CURRENT FILTER TABLE	Enable:	
CURRENT FILTER TABLE	Apply Changes	Reset Help
	CURRENT FILT	FER TABLE
		- V IC IC IC IC IC IC IC IC
Rule         WanItf         Protoco I         Source IP/Mas         SPort IP/Mas         Dest IP/Mas         DPort         State         Directio n         Action	Rule WanI	tf Protoco IP/Mas SPort IP/Mas DPort State n Action

# **MAC-Filter**

Der MAC-Filter wird verwendet, um bestimmten Typen von Ethernet Frames über das Gateway einzuschränken oder zu erlauben, basierend auf ihrer Quellund Ziel-MAC-Adresse. Diese Filter sind hilfreich, um den Datenverkehr in Ihrem lokalen Netzwerk zu schützen oder einzuschränken.

#### STANDARDRICHTLINIE

StandardaktionWählen Sie, ob Sie Frames aus der WAN-Schnittstelle heraus Erlaubenfür ausgehendeoder Ablehnen. Die vorgegebene Standardeinstellung ist Erlauben.Daten:

StandardaktionWählen Sie, ob Sie Frames in die WAN-Schnittstelle Erlauben oderfür eingehendeAblehnen. Die vorgegebene Standardeinstellung ist Erlauben.Daten:

## FILTER HINZUFÜGEN

Um eine Regel zu erstellen, tragen Sie die folgenden Parameter ein.

Richtung: Wählen Sie, ob diese Regel für Ausgehenden oder Eingehenden Datenverkehr gilt-

Aktion: Wählen Sie, ob Sie Frames Erlauben oder Ablehnen.

Sie können eine Regel erstellen, die entweder für eine Quell-MAC-Adresse, eine Ziel-MAC-Adresse oder für beide gilt. Broadcast-MAC-Adressen werden nicht gefiltert.

Quell-MAC: Geben Sie zu filternde Quell-MAC-Adresse ein.

Ziel-MAC: Geben Sie die Ziel-MAC-Adresse ein.

Wenn Sie mit Ihrer MAC-Filterregel zufrieden sind, klicken Sie auf HINZUFÜGEN.

## **AKTUELLE MAC-FILTERTABELLE**

Hier wird die aktuelle Liste der MAC-Filter angezeigt. Um einen Filter zu löschen, wählen Sie diesen in der Liste aus und klicken auf **Löschen.** Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf **Alle löschen**.

#### MAC FILTERING

Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your local network.

DEFAULT POLICY

Outgoing Default Policy: O Deny 
Allow
Incoming Default Policy: O Deny 
Allow
Allow

Apply Changes					
ADD FILTER					
De	Direction: Action: Source MAC: estination MAC:	Outgoing         V <ul></ul>	6710502) 6710502)		
Add					
CURRENT MA	CURRENT MAC FILTER TABLE				
Select Direction Source MAC Destination MAC					
Delete All					

# Anti-Angriffseinstellungen

Bei einem DoS-Angriff (Denial-of-Service) handelt es sich um explizite Versuche, legitime Benutzer eines Dienstes daran zu hindern, diesen Dienst zu nutzen. Angriffe können bösartige Sicherheitsverletzungen oder unerwünschte Netzwerkprobleme sein, die den Router außer Betrieb setzen. Mit Angriffsprüfungen verwalten Sie WAN-Sicherheitsbedrohungen wie stetige Ping-Anfragen und Entwickung über ARP-Scans. Bestimmte DoS-Angriffe (Denial-of-Service) lassen sich blockieren. Diese Angriffe können, wenn sie nicht verhindert werden, Verarbeitungsleistung und Bandbreite einschränken und reguläre Netzwerkdienste vom normalen Betrieb abhalten. Es können Schwellwerte konfiguriert werden, die Datenverkehr von der angreifenden Quelle vorübergehend einschränken.

### **DOS-KONFIGURATION**

DoS-Schutz Markieren Sie das Kästchen, um den DoS-Schutz zu aktivieren. Die aktivieren: Typen der Angriffe können individuell aktiviert werden, je nach ihren Schwellwerten. Sie können alle Anti-Angriffstypen aktivieren oder deaktivieren, indem Sie ALLE wählen/Alle Löschen wählen.

**Blockierung** Sie können Quell-IP-Adressen für einen festgelegten Zeitraum der Quell-IP blockieren. aktivieren:

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden.

#### ANTI-ATTACK CONFIGURATION

A "denial-of-service" (DoS) attack is characterized by an explicit attempt by hackers to prevent legitimate users of a service from using that service.

#### DOS CONFIGURATION



Apply Changes

# DNS

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **DNS** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- DNS
- IPv6 DNS

Advanced LAN	
ADSL Settings	
Advanced Wireless	
Port Triggering	
Port Forwarding	
DMZ	
Parent Control	
Filtering Options	
Anti-Attack Settings	
DNS	DNS
Dynamic DNS	IPv6 DNS
Network Tools	
Routing	
ALG	
Wireless Schedules	
Support	
Logout	

# DNS

Auf dieser Seite können Sie die DNS-Einstellungen des Routers manuell vornehmen.

DNS (Domain Name System)-Server ist ein Internetdienst, der Domänennamen in IP-Adressen umwandelt. Da Domänennamen alphanumerisch sind, lassen sie sich leichter merken. Das Internet basiert jedoch auf IP-Adressen. Jedes Mal, wenn Sie einen Domänennamen verwenden, muss ein DNS-Dienst den Namen in die entsprechende IP-Adresse übersetzen. Der Domänenname www. example.com könnte beispielsweise in 198.105.232.4 umgewandelt werden.

Das DNS-System ist tatsächlich ein eigenes Netzwerk. Wenn ein DNS-Server nicht weiß, wie ein bestimmter Domänenname zu übersetzen ist, fragt er einen anderen und so weiter, bis die korrekte IP-Adresse zurückgegeben wird.

#### **DNS-KONFIGURATION**

Wenn Sie das Gerät für den DHCP-Dienst im LAN nutzen und DNS-Server im Netz des Internetdienstanbieters verwenden, markieren Sie das Kästchen **DNS automatisch beziehen**.

Wenn Sie wechselnde DNS IP-Adressen haben, wählen Sie **DNS manuell festlegen** und geben diese dann in die Felder **DNS 1**, **DNS 2** und **DNS 3** ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Ausgewählte zurücksetzen**, um die vorher gespeicherten Einstellungen wiederherzustellen.

DNS CONFIGURATION			
This page is used to configure the DNS server ip addresses for DNS Relay.			
DNS CONFIGURATION			
	Attain DNS Automatically Set DNS Manually DNS 1: 0.0.0.0 DNS 2: DNS 3:		
Apply Changes Reset Selected			

## IPv6 DNS

#### **IPV6 DNS-KONFIGURATION**

Wenn Sie das Gerät für den DHCP-Dienst im LAN nutzen und DNS-Server im Netz des Internetdienstanbieters verwenden, markieren Sie das Kästchen **DNS automatisch beziehen**.

Wenn Sie wechselnde DNS IP-Adressen haben, wählen Sie **DNS manuell festlegen** und geben diese dann in die Felder **DNS 1**, **DNS 2** und **DNS 3** ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Ausgewählte zurücksetzen**, um die vorher gespeicherten Einstellungen wiederherzustellen.

#### **IPV6 DNS CONFIGURATION**

This page is used to configure the DNS server ipv6 addresses.				
IPV6 DNS CONFIGURATION				
•	Attain DNS Automatically Set DNS Manually DNS 1: DNS 2: DNS 3:	Interface: V Interface: V Interface: V		
Apply Changes Reset Selected				

# **Dynamischer DNS (DDNS)**

Auf dieser Seite können Sie die Dynamischen DNS-Einstellungen des Routers konfigurieren.

Die Funktion DDNS (Dynamic Domain Name System) ermöglicht Ihnen das Hosten eines Servers (z. B. Webserver, FTP- oder Spieleserver) unter Verwendung eines Domänennamens, den Sie registriert haben (www.einbeliebigerdomänenname. com) und mithilfe Ihrer dynamisch zugewiesenen IP-Adresse. Die meisten Breitband-Internetdienstanbieter weisen dynamische (veränderliche) IP-Adressen zu. Wenn Sie mit einem DDNS-Dienstanbieter arbeiten, können Ihre Freunde durch einfache Eingabe Ihres Domänennamens, unabhängig von Ihrer aktuellen IP-Adresse, auf Ihren Spieleserver zugreifen.

## DDNS-KONFIGURATION

- DDNS-Anbieter: Wählen Sie eins der Unternehmen für Dynamische DNS aus dem Menü.
  - Hostname: Geben Sie den Hostnamen ein, den Sie beim Anbieter der Dynamischen DNS registriert haben.
  - Schnittstelle: Wählen Sie die entsprechende Schnittstelle.

Aktivieren: Markieren Sie dieses Kästchen, um DDNS zu aktivieren.

#### **DynDns-Einstellungen:**

Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen Ihres Dynamischen DNS-Kontos ein.

Kennwort: Geben Sie das Kennwort Ihres Dynamischen DNS-Kontos ein.

Klicken Sie abschließend auf **Hinzufügen**. Um einen bestehenden DDNS-Eintrag zu entfernen, wählen Sie diesen in der Tabelle unten aus und klicken auf **Entfernen**.

## **DYNAMISCHE DDNS-TABELLE**

Diese Liste zeigt die aktuellen dynamischen Dynamische DNS-Einstellungen an.

D-Link DSL-2745 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router Benutzerhandbuch

VNAMTC	DNC	CONET	GURA	TION
TRAFILC	DING	CONT	OOKA	11014

This page is used to configure the Dynamic DNS details from DynDNS.org Sign up for D-Link's Free DDNS service at: www.DLinkDDNS.com

#### DDNS CONFIGURATION

DDNS provider: Hostname: Interface: Enable:	dinkddns.com(Free) V pppoel V V	
DynDns Settings: Username: Password:		
Add Remove		
DYNAMIC DDNS TABLE		
Select State Servi	ce Hostname Usern	ame Interface

# **Netzwerk-Tools**

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Netzwerkfunktionen** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- Port-Zuweisung
- IGMP-Proxy
- IP QoS
- ARP- Bindung

Advanced LAN	
ADSL Settings	
Advanced Wireless	
Port Triggering	
Port Forwarding	
DMZ	
Parent Control	
Filtering Options	
Anti-Attack Settings	
DNS	
Dynamic DNS	
Network Tools	Port Mappping
Routing	IGMP Proxy
ALG	IP QoS
Wireless Schedules	UPnP
Support	ARP Binding
Logout	

## **Port-Zuweisung**

Von der Seite Port-Zuweisung aus können Sie die WAN-Schnittstellen und die LAN-Schnittstellen mit derselben Gruppe verbinden.

## **EINRICHTEN DER PORT-ZUWEISUNG**

**Port-Zuweisung:** Port-Zuweisung **aktivieren/deaktivieren**.

Der Verfahren zum Ändern einer Zuweisungsgruppe ist wie folgt:

Schritt 1 Wählen Sie eine Gruppe aus der Tabelle.

**Schritt 2** Wählen Sie Schnittstellen aus der Liste der WAN- und LAN-Schnittstellen und fügen Sie diese zur Liste der Schnittstellengruppe hinzu.

**Schritt 3** Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Änderungen zu speichern.

#### PORT MAPPING CONFIGURATION

#### To manipulate a mapping group:

#### 1. Select a group from the table.

 Select interfaces from the available/grouped interface list and add it to the grouped/available interface list using the arrow buttons to manipulate the required mapping of the ports.

3. Click "Apply Changes" button to save the changes.

Note: The selected interfaces will be removed from their existing groups and added to the new group.

WAN	Interface group
LAN	Add > < Del
Select	Interfaces
Default	LAN1,LAN2,LAN3,LAN4,wlan,wlan-vap0,wlan-vap1,wlan-vap2,pppoe1
Group1	
Group2	
Group3	
Group4	

## **IGMP Proxy-Konfiguration**

IGMP Proxy ermöglicht dem System, IGMP Host-Meldungen im Namen der Hosts auszugeben und zu übertragen, die vom System über Standard IGMP-Schnittstellen erkannt worden sind. Das System fungiert als Proxy für seine Hosts, wenn Sie es wie folgt aktivieren:

### **IGMP PROXY-KONFIGURATION**

IGMP-Proxy: Aktivieren oder deaktivieren Sie den IGMP-Proxy. Die Standardeinstellung ist Aktivieren.

- Multicast zulässig: Wählen Sie Multicast Aktivieren oder Deaktivieren. Die Standardeinstellung ist Aktivieren.
  - **Robustheits** Legen Sie den Robustheitswert fest, der für Paketverluste in **Zählung:** überlasteten Netzwerken berücksichtigt wird.
  - **Anzahl Abfragen** Legen Sie die Anzahl der IGMP-Abfragen fest. Die **letztes Mitglied:** Standardeinstellung ist 2.
- Abfrageintervall: Legen Sie das IGMP-Abfrageintervall fest. Die Standardeinstellung ist 2.

**Abfrage-/** Legen Sie das IGMP-Antwortintervall in Sekunden fest. Die **Antwortintervall:** Standardeinstellung ist 60 Sekunden.

**Abfrage-**/ Legen Sie das IGMP-Abfrage-/Antwortintervall in Millisekunden fest. **Antwortintervall:** Die Standardeinstellung ist 100 ms.

**Group Leave-** Legen Sie die IGMP-Group Leave-Verzögerung in Millisekunden fest. **Verzögerung:** Die Standardeinstellung ist 2000 ms.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Rückgängig**, um die vorherigen Einstellungen wiederherzustellen.

#### IGMP PROXY CONFIGURATION

IGMP proxy enables the system to issue IGMP host messages on behalf of hosts that the system discovered through standard IGMP interfaces. The system acts as a proxy for its hosts when you enable it by doing the follows:

. Enable IGMP proxy on WAN interface (upstream), which connects to a router running IGMP. . Enable IGMP on LAN interface (downstream), which connects to its hosts.

IGMP PROXY CONFIGURATION			
IGMP Proxy:	O Disable   Enable		
Multicast Allowed:	O Disable   Enable		
Robust Count:	2		
Last Member Query Count:	2		
Query Interval:	60 (seconds)		
Query Response Interval:	100 (*100ms)		
Group Leave Delay:	2000 (ms)		
Apply Changes Undo			

# IP QoS

Über diese Seite können Sie die Quality of Service-Einstellungen für Ihren DSL-2745 konfigurieren, um Ihr Interneterlebnis zu verbessern. Zum Einstellen der QoS müssen Sie mit Netzwerktechnologien vertraut sein, die über den Umfang dieses Dokuments hinaus gehen, und sollten Einblick in den Datenverkehr in Ihrem Netzwerk haben.

### **IP QOS-KONFIGURATION**

Klicken Sie auf das entsprechende Optionsfeld, um IP QoS zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei Aktivierung wählen Sie aus, ob Sie **WFQ(4:3:2:1)** oder **strikt vorher** verwenden.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, um mit der Verwendung von QoS zu beginnen.

### QOS-REGELLISTE UND QOS-REGELLISTE (FORTSETZUNG)

Diese Tabelle zeigt die aktuell wirksamen QoS-Regeln an.

Klicken Sie auf **Regel hinzufügen**, um eine Regel hinzuzufügen. Um eine Regel zu ändern, wählen Sie diese aus der Tabelle aus. Das Feld QoS-Regel hinzufügen oder ändern erscheint, und die Daten der Regel werden in die Felder eingetragen. Um eine Regel zu löschen, wählen Sie diese in der Liste aus und klicken auf **Regel löschen**.

## QOS-REGEL HINZUFÜGEN ODER ÄNDERN

Geben Sie das Kriterium für Ihre QoS-Regel ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, um Ihre Regel der QoS-Regelliste hinzuzufügen.

Entries in this table are used to assign the precedence for each incoming packet based on specified policy. Config Procedure: 1: set traffic rule. 2: assign the precedence or add marker for different stream. IP QOS CONFIGURATION IP QOS CONFIGURATION IP QOS CONFIGURATION Apply Changes QOS RULE LIST QOS RULE LIST QOS RULE LIST IPP TOS DSCP TC 802.1p Prior IPP TOS DSCP TC Mark 802.1p sel Mark Sel Pelete Add Rule Add Rule ADD OR MODIFY QOS RULE Source MAC: Destination MAC: Source IP: Source Rusk: Source Port: Destination Port: Protocol: TOP/UDP V Phy Port: Destination Port: Destination Port: Protocol: TOP/UDP V Phy Port: Destination Port: Dest	IP QOS				
IP QOS CONFIGURATION  IP QOS: disable enable Schedule Mode: WFQ(4:3:2:1) V  Apply Changes  QOS RULE LIST  COS RULE LIST  COS RULE LIST(CONTINUE)  IPP TOS DSCP TC 802.1p Prior IPP Mark Mark TC Mark 802.1p sel  Pelete Add Rule  ADD OR MODIFY QOS RULE  Source MAC: Destination MAC: Source IP: Source Mask: Destination Port: Destination Port: Destination Port: Protoco: TCP/UDP V Phy Port: LAM1 V Phy Port: LAM1 V Phy Port: LAM1 V Phy Port: Destination Port: Protoco: TCP/UDP V Phy Port: V ~ V V Phy Port: V ~ V V (Value Range:0~63) Traffic Class Range: V ~ V V (Value Range:0~255) 802.1p: 0 V ~ V V I plort: Destination Strice:	Entries in this table are used to assign the precedence for each incoming packet based on specified policy. Config Procedure: 1: set traffic rule. 2: assign the precedence or add marker for different stream.				
IP QOS: disable ● enable   Schedule Mode:      Schedule Mode: WFQ(4:3:2:1) ▼     Apply Changes     QOS RULE LIST     QOS RULE LIST     QOS RULE LIST(CONTINUE)     IPP TOS     DSCP TC     802.1p   Prior   Mark   Mark   Mark   Belete     Add Rule     Source MAC:   Destination MAC:   Source PP:   Source Port:   Destination Mask:   Source Port:   IPP/DS Field:   O IPP/TOS   DSCP   IP Procedence Range:   V   Vpo of Service:   V   Source Range:   V   Value Range:0~63)   Traffic Class Range:   V   Value Range:0~255)   802.1p:   0   V	IP QOS CONFIGUR	RATION			
Schedule Mode: WFQ(4:3:2:1) v     Apply Changes     QOS RULE LIST     acd dest MAC        Sorre MAC     dest MAC     src MAC     dest MAC     src IP     sPort     dest IP     dPort        acd Rule     Add Rule     Add Rule     Delete     Add Rule        Delete		IP QoS: O disable  enable			
Apply Changes         QOS RULE LIST         Sort MAC dest MAC src IP sPort dest IP dPort proto phy port         QOS RULE LIST(CONTINUE)         IPP TOS DSCP TC 802.1p Prior IPP Mark Mark Mark Mark TC Mark 802.1p sel         Delete Add Rule         Delete Add Rule         Delete Colspan="2">Content Boot Sector TC Mark 802.1p sel         Source MAC:         Destination MAC:	Schedule Mode:	WFQ(4:3:2:1) V			
Performance         QOS RULE LIST         OPPRIVE         OPPRIVE         OPPRIVE         OPPRIVE         Delete       Add Rule         ADD OR MODIFY QOS RULE         Source MAC:       OPPRIVE         Source MAC:         OPPRIVE         Source MAC:         OPPRIVE         Source MAC:         OPPRIVE         Source Park:         OPPRIVE         Source Port:         OPPRIVE         OPPRIVE <td cols<="" td=""><td>Apply Changes</td><td></td><td></td></td>	<td>Apply Changes</td> <td></td> <td></td>	Apply Changes			
Src MAC       dest MAC       src IP       sPort       dest IP       dPort       proto       phy port         QOS RULE LIST(CONTINUE)         IPP TOS DSCP TC 802.1p Prior IPP Mark       TOS Mark       DSCP TC Mark       802.1p sel         Delete         Add Rule         ADD OR MODIFY QOS RULE         Source MAC:					
src MAC         dest MAC         src IP         sPort         dest IP         dPort         proto         phy port           QOS RULE LIST(CONTINUE)           IPP TOS DSCP TC 802.1p         Prior         IPP Mark         Mark         DSCP TC Mark         802.1p         sel           Delete         Add Rule           ADD OR MODIFY QOS RULE           Source MAC:           Destination MAC:	QUS KULL LIST				
QOS RULE LIST(CONTINUE)         IPP TOS DSCP TC 802.1p Prior IPP Mark Mark DSCP Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark	src MAC dest	t MAC src IP sPort dest IP dPort proto phy			
IPP TOS       DSCP       TC       802.1p       Prior       IPP       TOS       Mark	OOS RILLE LIST(C	CONTINUE)			
IPP         TOS         DSCP         TC         802.1p         Prior         IPP Mark         TOS Mark         DSCP Mark         TC Mark         802.1p Mark         sel           Delete         Add Rule					
Add Rule         ADD OR MODIFY QOS RULE         Source MAC:         Destination MAC:         Source IP:         Source Mask:         Destination IP:         Destination Mask:         Source Port:         Destination Port:         Protocol:       TCP/UDP V         Phy Port:       LAN1 V         IPP/DS Field:       IPP/TOS O DSCP         IP precedence Range:       V ~         Type of Service:       V         SOCP Range:       ~         Value Range:0~255)       802.1p:         0       V ~         priority:       p3(Lowest) V         insert or modify QoS mark       Value Range:0~255	IPP TOS DSCP T	TC 802.1p Prior IPP TOS DSCP Mark Mark DSCP TC Mark 802.1p Mark se	el		
ADD OR MODIFY QOS RULE         Source MAC:         Destination MAC:         Source IP:         Source Mask:         Destination IP:         Destination Mask:         Destination Mask:         Destination Port:         Destination Port:         Protocol:         TCP/UDP V         Phy Port:         LAN1 V         IPP/OS Field:         IP Precedence Range:         V         SCP Range:         O         V(Value Range:0~63)         Traffic Class Range:         O         Priority:         p3(Lowest) V         insert or modify QoS mark					
Source MAC:   Destination MAC:   Source IP:   Source Mask:   Destination IP:   Destination Mask:   Source Port:   Destination Port:   Protocol:   TCP/UDP v   Phy Port:   LAN1 v   Protocol:   TCP/UDP v   Phy Port:   LAN1 v   Protocol:   TCP/UDP v   Phy Port:   LAN1 v   DSCP   IP Precedence Range:   v   V   SCP Range:   v   v   Value Range:0~63)   Traffic Class Range:   v   v   V   point:		OOS RIILE			
Source MAC: Destination MAC: Source Mak: Source Mask: Destination IP: Destination Mask: Source Port: Destination Port: D					
Destination MAC:         Source IP:         Source Mask:         Destination IP:         Destination Mask:         Source Port:         Destination Port:         Protocol:         TCP/UDP ▼         Phy Port:         LANI         IPP/DS Field:         ● IPP/TOS ○ DSCP         IP Precedence Range:         ▼ ~ ▼         Type of Service:         ▼         V of Service:         ▼         Value Range:0~63)         Traffic Class Range:         ~ (Value Range:0~255)         802.1p:         0       ~ 7         Priority:         priority:         payLowest) ▼	Source MAC:				
Source IP: Source Mask: Destination IP: Destination Mask: Source Port: Destination Port: Destination Port: IPP/DS Field: IPP/DS Field: IPP/TOS O DSCP IP Precedence Range: V ~ V Source Port: DSCP Range: V ~ V (Value Range:0~63) Traffic Class Range: V ~ V (Value Range:0~255) 802.1p: Priority: p3(Lowest) V insert or modify QoS mark	Destination MAC:				
Source Mask: Destination IP: Destination Mask: Source Port: Destination Port: Destin	Source IP:				
Destination Mask: Source Port: Destination Port: Protocol: TCP/UDP ↓ Protocol: TCP/UDP ↓ Phy Port: LANI ↓ Phy Port: Phy Port: P	Source Mask:				
Destination Mask: Source Port: Destination Port: Protocol: TCP/UDP ↓ Phy Port: LANI ↓ Phy Port: Phy Port: P	Destination IP:				
Source Port: Destination Port: Protocol: TCP/UDP V Phy Port: LANI V Phy Port: IPP/DS Field: Precedence Range: V Poservice: DSCP Range: DSCP Range: V Uvalue Range:0~63) Traffic Class Range: V Value Range:0~255) 802.1p: 0 V ~ 7 V Priority: p3(Lowest) V insert or modify QoS mark	Destination Mask:				
Destination Port: Protocol: TCP/UDP V Phy Port: IANI V IPP/DS Field: IPP/DS Field: IPP/TOS DSCP IP Precedence Range: V Value Range:0~63) Traffic Class Range: N Class Range: N Priority: Polowest) V insert or modify QoS mark	Source Port:				
Protocol:       ITCP/UDP V         Phy Port:       LAN1 V         IPP/DS Field:       IPJ/TOS DSCP         IP Precedence Range:       V         Type of Service:       V         DSCP Range:       V         Traffic Class Range:       V         IP:       0       V         Priority:       p3(Lowest) V         insert or modify QoS mark	Destination Port:				
Priv Fort.       LANL       IPP/TOS         IPP/DS Field:       IPP/TOS       DSCP         IP Precedence Range:       IPP/TOS       DSCP         Type of Service:       Important       Important         DSCP Range:       Important       Important         Traffic Class Range:       Important       Important         802.1p:       Important       Important         Priority:       Important       Important         Important       Important       Important	Protocol:				
IP Precedence Range:     V       Type of Service:     V       DSCP Range:     V       Traffic Class Range:     V       Value Range:0~63)       Traffic Class Range:     V       Image:0~255)       802.1p:     0       Image:0~255)       902.1p:     0       Image:0~255)       Image:0~255) <td>TPP/DS Field</td> <td></td> <td></td>	TPP/DS Field				
Type of Service:	IP Precedence Ranne:				
DSCP Range:     ~     (Value Range:0~63)       Traffic Class Range:     ~     (Value Range:0~255)       802.1p:     0     ~     7       Priority:     p3(Lowest) ~     _       insert or modify QoS mark	Type of Service:				
Traffic Class Range:         ~         (Value Range:0~255)           802.1p:         0         V         7         V           Priority:         p3(Lowest)         V         Insert or modify QoS mark	DSCP Range:	<ul> <li>(Value Range:0~63)</li> </ul>			
802.1p: 0 v 7 v Priority: p3(Lowest) v insert or modify QoS mark	Traffic Class Range:	(Value Range:0~255)			
Priority: p3(Lowest) ▼ □ insert or modify QoS mark	802.1p:				
insert or modify QoS mark	Priority:	p3(Lowest) V			
	insert or modify Q	QoS mark			
	Apply Changes				

# UPnP

Diese Seite dient zur UPnP-Konfiguration. Das System fungiert als Daemon, wenn Sie es aktiviert haben. UPnP hilft dabei, Software und Geräte in Ihrem Netzwerk automatisch zu konfigurieren, damit sie Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen haben.

#### **UPNP-SETUP**

Markieren Sie die Optionsschaltfläche, um Universal Plug and Play (**UPnP**) zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Markieren Sie das Kästchen UPnP aktivieren.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind.

JPNP CONFI	GURATION			
١	UPnP: 0 ( NAN Interface:	Disable		
IPNP PORT I	IST			
Protocol	External Port	Server IP	Internal Port	Description
ply Changes				

# **ARP-Bindung**

Über diese Seite können Sie eine IP-Adresse an eine MAC-Adresse binden.

#### **ARP BINDUNGSKONFIGURATION**

IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse ein, mit der die MAC-Adresse verbunden werden soll.

MAC-Adresse: Geben Sie die MAC-Adresse ein, die an eine IP-Adresse gebunden sein soll.

Sobald Sie die mit einer MAC-Adresse zu verbindende IP-Adresse eingegeben haben, klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Um eine ARP-Bindung zu löschen, wählen Sie diese in der ARP-Bindungstabelle aus und klicken auf **Ausgewählte löschen.** 

Um ihre Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf **Rückgängig**.

## ARP BINDUNGSTABELLE

Die Tabelle zeigt eine Liste der aktuell gebundenen ARP-Adressen an.

ARP BINDING CONFIG	JRATION				
This page lists the permanent	This page lists the permanent arp entry table. You can bind ip with corresponding mac to avoid arp spoof.				
ARP BINDING CONFIG	URATION				
IP Addr Mac Addr	255:         0.0.0.0           255:         000000000000           (ex. 00E0867	10502)			
Add Delete Selected Undo					
ARP BINDING TABLE					
Select	IP Address	MAC Address			

# Routing

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Routing** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- Statisches Routing
- Statische IPv6-Route
- RIP

Advanced LAN	
ADSL Settings	
Advanced Wireless	
Port Triggering	
Port Forwarding	
DMZ	
Parent Control	
Filtering Options	
Anti-Attack Settings	
DNS	
Dynamic DNS	
Network Tools	
Routing	Static Route
ALG	IPv6 Static Route
Wireless Schedules	RIP
Support	
Logout	

## **Statisches Routing**

In diesem Abschnitt können Sie statische Routen für Ihr Laufwerk festlegen.

	HOST
Aktivieren:	Markieren Sie das Kästchen, um das statische Routing zu aktivieren.
Ziel:	Geben Sie die IP-Adresse des Zielgerätes ein.
Subnetzmaske:	Geben Sie die Subnetzmaske des Zielgerätes ein.
Nächster Hop:	Geben Sie die IP-Adresse des nächsten Hop in der IP-Route zum Zielgerät ein.
Metrik:	Die metrischen Kosten für das Ziel.
Schnittstelle:	Wählen Sie die Schnittstelle für die festgelegte Route aus.

Sobald sie das Kriterium für Ihre statische Route ausgewählt haben, klicken Sie auf **Route hinzufügen**.

Um eine bestehende Route zu aktualisieren, wählen Sie diese aus der Tabelle unten aus, nehmen ihre Anpassungen vor und klicken auf **Aktualisieren**.

Um eine statische Route zu löschen, wählen Sie diese in der Tabelle aus und klicken auf **Ausgewählte löschen.** 

Um die aktuellen IP-Routen anzuzeigen, klicken Sie auf **Routen anzeigen**.

### STATISCHE ROUTENTABELLE

Die Tabelle zeigt eine Liste der aktuell definierten statischen Routen an.

ROUTING CONFIGURATION			
This page is used to configure the routing information. Here you can add/delete IP routes.			
ноѕт			
Enable       ✓         Destination			
Add Route Update Delete Selected Show Routes			
STATIC ROUTE TABLE			
Select State Destination Subnet Mask NextHop Metric Itf			

## **Statisches Routing (Fortsetzung)**

Um die aktuellen IP-Routen anzuzeigen, klicken Sie auf **Routen anzeigen**. Es erscheint ein Fenster mit der aktuellen IP-Routentabelle.

## AKTUELLE IP-ROUTING-TABELLE

Die Tabelle zeigt eine Liste der aktuell definierten Routen an.

Sie können dieses Popup-Fenster entweder Aktualisieren oder Schließen.

#### IP ROUTE TABLE

This table shows a list of destination routes commonly accessed by your network.

#### CURRENT IP ROUTING TABLE

Subnet Mask	NextHop	Interface
255.255.255.255	*	e1
255.255.255.255	*	a4
0.0.00	222.222.1.1	a4
	Subnet Mask 255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0	Subnet Mask         NextHop           255.255.255.255         *           255.255.255.255         *           0.0.0.0         222.222.1.1

Refresh Close

## Statische IPv6-Route

In diesem Abschnitt können Sie statische IPv6 Routen für Ihr Netzwerk festlegen.

#### KONFIGURATION

Ziel: Geben Sie die IPv6-Adresse des Zielgerätes ein.

Präfixlänge: Geben Sie das Subnetz-Präfix ein.

Nächster Hop: Geben Sie die IPv6-Adresse des nächsten Hop in der IP-Route zum Zielgerät ein.

Schnittstelle: Wählen Sie die Schnittstelle für die festgelegte Route aus.

Sobald sie das Kriterium für Ihre statische Route ausgewählt haben, klicken Sie auf **Route hinzufügen**.

Um eine statische Route zu löschen, wählen Sie diese in der Tabelle aus und klicken auf **Ausgewählte löschen.** 

## **TABELLE DER STATISCHEN IPV6-ROUTEN**

Die Tabelle zeigt eine Liste der aktuell definierten statischen Routen an.

#### **IPV6 ROUTING CONFIGURATION**

This page is used to configure the ipv6 routing information. Here you can add/delete IPv6 routes.

CONFIGURAT	ION			
Destination Prefix Length Next Hop Interface				
Add Route D	elete Selected			
IPV6 STATIC	ROUTE TABLE			
Select	Destination	NextHop	Interface	

## **RIP**

Über diese Seite können fortgeschrittene Benutzer den Router so konfigurieren, dass er das Routing Internet Protocol (RIP) verwendet. RIP ist ein Internetprotokoll, das Sie einrichten können, um Informationen aus Routingtabellen mit anderen Routinggeräten in Ihrem LAN, am Standort Ihres ISP oder in Remote-Netzwerken zu teilen, die über die ADSL-Leitung mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.

#### RIP

Um RIP zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie **Ein** oder **Aus** und klicken auf Übernehmen.

Schnittstelle: Wählen Sie die Schnittstelle, für die die RIP-Regel gelten soll.

- Recv-Version: Wählen Sie die Version des RIP-Protokolls, das beim Empfang von RIP-Updates verwendet werden soll. Die Optionen sind RIP1, RIP2 oder Beide.
- Senden Version: Wählen Sie die Version des RIP-Protokolls, das beim Senden von RIP-Updates verwendet werden soll. Die Optionen sind RIP1 oder RIP2.

Sobald Sie Ihr RIP-Kriterium eingegeben haben, klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Um eine RIP-Regel zu löschen, wählen Sie diese in der Tabelle aus und klicken auf Löschen.

Select

KIP CONFIGURATION		
Enable the RIP if you are using this device as a RIP-enabled router to communicate with others using the Routing Information Protocol. attention: If you want to enable RIP, please make sure remote control is enabled.		
RIP		
● Off ○ On Apply interface LAN ♥ Recv Version RIP1 ♥ Send Version RIP1 ♥		
Add Delete		
RIP CONFIG LIST		

interface

Send Version

# ALG

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **ALG** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- NAT ALG
- NAT außer IP
- NAT-Weiterleitung
- FTP ALG Konfig.
- NAT IP-Zuordnung

Advanced LAN	
ADSL Settings	
Advanced Wireless	
Port Triggering	
Port Forwarding	
DMZ	
Parent Control	
Filtering Options	
Anti-Attack Settings	
DNS	
Dynamic DNS	
Network Tools	
Routing	
ALG	NAT ALG
Wireless Schedules	NAT Exclude IP
Support	NAT Forwarding
Logout	FTP ALG Config
	NAT IP Mapping

# NAT ALG

Application Level Gateways (ALGs) sind Sicherheitskomponenten, welche die Firewall- und NAT-Unterstützung dieses Routers erweitern, damit auch Protokolle auf Anwendungsebene nahtlos unterstützt werden. In einigen Fällen sorgt das Aktivieren der ALG dafür, dass die Firewalll dynamische ephemerische TCP-/UDP-Ports zur Kommunikation mit bekannten Ports verwendet, die bestimmte Client-Anwendungen benötigen (wie H.323 oder RTSP), ohne dass der Administrator eine große Anzahl an Ports öffnen muss, um die gleiche Unterstützung zu ermöglichen. Da das ALG das von der jeweiligen von ihm unterstützten Anwendung verwendete Protokoll versteht, stellt es eine sehr sichere und wirksame Art der Unterstützung von Client-Anwendungen durch die Firewall des Routers dar.

## **ALG-KONFIGURATION**

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Protokolle markieren Sie die Felder neben den Protokollen oder heben die Markierungen auf.

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, wenn Sie fertig sind.

ALG	
Application Level Gateway	
ALG CONFIGURATION	
IPSec Pass-Through	✓ Enable
L2TP Pass-Through	✓ Enable
PPTP Pass-Through	✓ Enable
FTP	✓ Enable
H.323	✓ Enable
SIP	✓ Enable
RTSP	✓ Enable
ICQ	✓ Enable
MSN	✓ Enable
Apply Changes Reset	T Enable ⊡ Enable

# NAT außer IP

## CONFIG

Schnittstelle: Wählen Sie die Schnittstelle, für der Ausschluss gelten soll.

**IP-Bereich:** Geben Sie den IP-Adressenbereich aus, auf den der Ausschluss Anwendung finden soll.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Zurücksetzen**, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen.

## **AKTUELLE NAT AUSSER IP TABELLE**

Sie finden hier die aktuelle Liste der NAT ALG-Ausnahmen. Um eine Ausnahme zu entfernen, wählen Sie diese in der Tabelle aus und klicken auf **Löschen.** 

#### NAT EXCLUDE IP

In the page ,you can config some source ip address which use the purge route mode when access internet through the specified interface.

CONFIG			
interface pppoe IP Range	<u>e1 V</u>		
Apply Changes Reset			
CURRENT NAT EXCLUDE IP TAB	LE		
WAN Interface	Low IP	High IP	Action
### **NAT-Weiterleitung**

#### EINSTELLUNGEN

Lokale IP-Adresse: Geben Sie die lokale IP-Adresse ein.

Remote IP- Geben Sie die Remote-IP-Adresse ein. Adresse:

Aktivieren: Markieren Sie das Kästchen, um die NAT-Weiterleitung zu aktivieren.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Zurücksetzen**, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen.

#### AKTUELLE NAT PORTWEITERLEITUNGSTABELLE

Sie finden hier die aktuelle NAT Portweiterleitungstabelle. Um eine Ausnahme zu entfernen, wählen Sie diese in der Tabelle aus und klicken auf **Löschen.** 

#### NAT FORWARDING

Entries in this table allow you to automatically redirect common network services to a specific machine behind the NAT firewall. These settings are only necessary if you wish to host some sort of server like a web server or mail server on the private local network behind your Gateway's NAT firewall.

SETTING			
Local IP Address Remote IP Address Enable			
Apply Changes Reset			
CURRENT NAT PORT FORW	ARDING TABLE		
Local IP Address	Remote IP Address	State	Action

### FTP ALG Konfig.

#### **PORT-EINSTELLUNG**

**FTP ALG-Port:** Geben Sie den FTP ALG-Port ein.

Klicken Sie abschließend auf **Zielports hinzufügen**. Um einen aktuell zugewiesenen FTP ALG-Port zu löschen, wählen Sie diesen in der Tabelle aus und klicken auf **Ausgewählte Zielports löschen**.

### FTP ALG PORTS-TABELLE

Sie finden hier die aktuelle FTP ALG Ports-Tabelle.

#### FTP ALG CONFIGURATION

This page is used to configure FTP Server ALG and FTP Client ALG ports .

SETTING POP	RT
	FTP ALG port
Add Dest Ports	Delete Selected DestPort
FTP ALG POR	TS TABLE
Select	Ports
0	21

### NAT IP-Zuordnung

	PORT-EINSTELLUNG
LAN- Verbindungstyp:	Wählen Sie den Typ der NAT IP-Zuordnung. Die verfügbaren Optionen sind <b>One-to-Many</b> , <b>Many-to-One</b> , <b>Many-to-many</b> oder <b>One-to-One</b> . Die verfügbaren Felder ändern sich je nach Ihrer Auswahl.
Lokale Start-IP:	Geben Sie hier die lokale Start-IP ein.
Lokale End-IP:	Geben Sie hier die lokale End-IP ein.
Globale Start-IP:	Geben Sie hier die globale Start-IP ein.
Globale End-IP:	Geben Sie hier die globale End-IP ein.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind, oder auf **Zurücksetzen**, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen.

#### **AKTUELLE NAT IP-ZUORDNUNGSTABELLE**

Sie finden hier die aktuelle NAT IP-Zuordnungstabelle. Um eine Zuordnung zu entfernen, wählen Sie diese aus und klicken auf **Ausgewählte löschen.** Um alle Einträge zu entfernen, klicken Sie auf **Alle löschen**.

#### NAT IP MAPPING

Entries in this table allow you to config one IP pool for specified source ip address from LAN, so one packet which's source ip is in range of the specified address will select one IP address from pool for NAT.

SETTING			
Type One-1 Local Start IP Global Start IP Global End IP	o-One V		
Apply Changes Reset			
CURRENT NAT IP MAPPING TAB	LE		
Local Start IP Local End IP	Global Start IP	Global End IP	Action
Delete Selected Delete All			

## Wireless-Zeitpläne

Sie können über diese Seite Wireless in festgelegten Zeiträumen deaktivieren.

### ZEITPLANFÄHIGKEIT

WLAN- Klicken Sie auf **Aktivieren/Deaktivieren**, um die Wireless-Zeitplanfähigkeit: Zeitplanfähigkeit zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Sobald Sie Ihre Änderungen am WLAN-Zeitplan vorgenommen haben, klicken Sie auf **Änderungen übernehmen.** 

#### ZEITPLANREGELN

Diese Tabelle zeigt die aktuell wirksamen Online-Zeitlimitregeln an. Um eine Regel zu löschen, wählen Sie diese in der Tabelle aus und klicken auf **Löschen**.

Um eine Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf **Hinzufügen**, füllen das Feld Zeitplankonfiguration aus und klicken auf **Übernehmen**.

#### ZEITPLANKONFIGURATION

Name: Geben Sie Ihrem Wireless-Netzwerk einen Namen

Tage: Wählen Sie die Tage, an denen das Zeitlimit gelten soll.

Ganzer Tag (24 Markieren Sie dieses Feld, wenn Sie Wi-Fi für einen gesamten Tag Stunden): deaktivieren möchten.

Uhrzeit: Wenn Ganzer Tag nicht ausgewählt wurde, müssen Sie die Startund Endzeit zur Anwendung der Regel eingeben. Verwenden Sie ein 24-Stunden-Format.

#### WIRELESS SCHEDULES

Schedule allows you to create scheduling rules to open wireless function within the time specified.

Maximum number of schedule rules:32

#### SCHEDULE CAPABILITY

WLAN Schedule Capability O Disable 

Enable

Apply Chang	jes			
SCHEDU	LE RULES			
Select	Rule Name	r table	Day Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	Time
				10100
Add Dele	ete			
SCHEDU	LE CONFIGURATIO	N		
	Name:			
	Days: EveryDay Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun			
	All day(24Hour):			
	Time:	From From 09:2	: To: 11 To 18:30)	(e.g.
Apply Ca	ancel			

# Verwaltung

Product Page: DSL-274	15			Fi	rmware Version: EU_1.00
<b>D-Lin</b>	k				
DSL-2745	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
System	Die Registerkarte	Verwaltung bieter	t Zugriff auf die Ve	rwaltungs- und Di	agnosefunktionen
Firmware Update	für den DSL-2745				agnoserantionen
Access Control List					
Password					
Diagnostics					
System Log					
Support					
Logout					

## System

Über diese Seite können Sie das Gerät neu starten, Ihre Einstellungen sichern oder Einstellungen aus einer Datei oder die Standardeinstellungen wiederherstellen.

#### SPEICHERN/NEU STARTEN

Auf Standard Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Konfigurationseinstellungen zurücksetzen: auf die Einstellungen zum Zeitpunkt der Auslieferung des Routers aus dem Herstellerwerk zurückzusetzen. Alle Einstellungen, die nicht gespeichert wurden, gehen dabei verloren, einschließlich aller von Ihnen erstellten Regeln.

**Warnung**: Schalten Sie Ihr Gerät nicht aus und drücken Sie nicht auf Zurücksetzen, während ein Vorgang auf dieser Seite läuft.

**Speichern und** Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Gerät neu zu starten. **neu starten:** 

#### **BACKUP-EINSTELLUNGEN**

Backup- Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuellen Router Einstellungen: Konfigurationseinstellungen auf der Festplatte des von Ihnen verwendeten Computers zu speichern. Ein Dateidialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie einen Speicherort und einen Dateinamen für die Einstellungen.

#### **AKTUALISIEREN (EINSTELLUNGEN)**

AktualisierenUm eine gespeicherte Konfiguration wiederherzustellen, verwenden(Einstellungen):Sie die Schaltfläche Durchsuchen..., um die zuvor gespeicherte<br/>Konfigurationsdatei zu suchen. Klicken Sie dann auf Einstellungen<br/>hochladen, um diese Einstellungen auf das Gerät zu übertragen.

SAVE/REBOOT		
Click the button below to reboot the router or reset it to factory default settings.		
Reset to default Save and reboot		
BACKUP SETTINGS		
Backup DSL Router configurations. You can save your routers configuration to your PC. Note: Please always save configuration file first before viewing it.		
Backup Settings		
UPDATE SETTINGS		
Update DSL Router settings. You can update your routers settings using your saved configuration file.		
Config File Name : Browse Update Settings		

## Firmware-Aktualisierung

Diese Seite ermöglicht ein Aktualisieren der Firmware Ihres Routers. Vergewissern Sie sich, dass sich die gewünschte Firmware auf der lokalen Festplatte des Computers befindet, und klicken Sie dann auf **Browse** (Durchsuchen), um die Datei hochzuladen.

#### FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

**Aktuelle** Zeigt Ihre aktuelle Firmware-Version an. **Firmware-Version:** 

Datum der Zeigt das Freigabedatum Ihrer aktuellen Firmware an. aktuellen Firmware:

Name der Nachdem Sie die neue Firmware heruntergeladen haben, klicken Sie Firmware-Datei: auf **Durchsuchen**..., um auf Ihrem Computer nach der Firmware zu suchen. Um mit der Firmware-Aktualisierung zu beginnen, klicken Sie auf **Firmware aktualisieren**. Der Aktualisierungsvorgang dauert etwa 2 Minuten.

> **Warnung:** Sie müssen zum Hochladen der Firmware-Datei einen Computer mit Kabelverbindung verwenden. Verwenden Sie keine Wireless-Verbindung. Schalten Sie während des Upgrade-Vorgangs Ihren Computer oder Router nicht aus und aktualisieren Sie erst das Browser-Fenster, wenn das Upgrade abgeschlossen ist.

#### UPGRADE FIRMWARE

Step 1: Obtain an updated firmware image file from your ISP.

Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Update Firmware" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot. Please DO NOT power off your router before the update is complete.

SELECT FILE	
Current Firmware Version: Current Firmware Date:	EU_1.00 Jan 15 2016 10:27:02
Firmware File Name:	Browse
Update Firmware Reset	

## Zugriffssteuerungsliste (ACL)

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Zugriffssteuerungsliste** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- Zugriffssteuerungsliste (ACL)
- Zugriffssteuerungsliste IPv6

System	
Firmware Update	
Access Control List	Access Control List
Password	Access Control List IPv6
Diagnostics	
System Log	
Support	
Logout	

### Zugriffssteuerungsliste (ACL)

Mit dieser Seite können Sie verschiedene Dienste aktivieren oder deaktivieren, die im LAN oder WAN verwendet werden.

Klicken Sie auf **Übernehmen**, sobald Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind.

#### REMOTE ACCESS CONTROLS

You can set a service control list(SCL) to enable or disable services from being used.

ACCESS MANAGEMENT			
Access Management	LAN Access Enable	W/ Enable	AN Access Port
НТТР			8080
Telnet			23
SSH			22
FTP			21
TFTP			69
PING	$\checkmark$		
Apply			

### Zugriffssteuerungsliste IPv6

Mit dieser Seite können Sie verschiedene Dienste aktivieren oder deaktivieren, die im LAN oder WAN mit IPv6-Parametern verwendet werden.

#### ACL CONFIGURATION

You can specify which services are accessable form LAN or WAN side. Entries in this ACL table are used to permit certain types of data packets from your local network or Internet network to the Gateway. Using of such access control can be helpful in securing or restricting the Gateway managment.

**ACLV6 CONFIGURATION -- DIRECTION** 

LAN ACL SWITCH CONFIGURATION

LAN ACL Switch:

Direction Select: 

LAN O WAN

#### **ACLV6 KONFIGURATION -- RICHTUNG**

Richtung wählen: Wählen Sie entweder LAN oder WAN.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn die Option Richtung wählen auf LAN eingestellt wird:

#### **KONFIGURATION LAN ACL SWITCH**

LAN ACL Switch: Wählen Sie entweder Aktivieren oder Deaktivieren.

#### **ACLV6 EINSTELLUNGEN**

IP-Adresse: Geben Sie die IPv6 IP-IP-Adresse und das Präfix ein.

Zugelassene Heben Sie die Markierung bei Beliebige auf, um die Dienste individuell Dienste: auszuwählen, die in Ihrem LAN verfügbar sein sollen.

Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um die ACLv6-Regel hinzuzufügen.

ACLV6 SETTINGS	
IP Address:	
Services Allowed:	
	Any
	web
	telnet
	ssh ssh
	🗌 ftp
	tftp
	snmp
	ping6
	Add

Enable

O Disable

D-Link DSL-2745 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router Benutzerhandbuch

### Zugriffssteuerungsliste IPv6 (Fortsetzung)

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn die Option **Richtung wählen** auf **WAN** eingestellt wird:

#### ACLV6 EINSTELLUNGEN

WAN-Einstellung: Wählen Sie entweder Schnittstelle oder Adresse.

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn die **WAN-Einstellung** auf **Schnittstelle** eingestellt wird:

WAN-Schnittstelle: Wählen Sie die Schnittstelle, für die die ACLv6-Regel gelten soll.

Zugelassene Wählen Sie die zugelassenen Dienste. Dienste:

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar, wenn die **WAN-Einstellung** auf **IP-Adresse** eingestellt wird:

IP-Adresse: Geben Sie die IPv6 IP-IP-Adresse und das Präfix ein.

Zugelassene Wählen Sie die zugelassenen Dienste. Dienste:

Klicken Sie auf Hinzufügen, um die ACLv6-Regel hinzuzufügen.

#### **AKTUELLE IPV6 ACL TABELLE**

Diese Tabelle zeigt die IPv6 ACL-Regeln an. Um eine Regel zu löschen, klicken Sie auf Löschen.

ACLV6 SETTINGS	
WAN Setting:	Interface V
WAN Interface:	pppoe1 V
Services Allowed:	
	web
	Lelnet
	🗆 ssh
	🗌 ftp
	🗌 tftp
	snmp
	🗌 ping6
	Add

ACLV6 SETTINGS	
WAN Setting:	IP Address V
IP Address:	
Services Allowed:	
	web
	telnet
	ssh ssh
	🗌 ftp
	🗌 tftp
	snmp
	☐ ping6
L	
	Add

JRRENT IPV6	ACL TABLE			
Direction	IPv6 Address/Interface	Service	Port	Action
WAN	any	ping6		Delete

## Password (Kennwort)

Hier können Sie den Zugriff auf den Router konfigurieren. Sie können verschiedene Benutzernamen, Kennwörter, Berechtigungen und die Leerlaufzeit vor der automatischen Abmeldung konfigurieren. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, und alle Geräte-Konfigurationseinstellungen gehen verloren.

#### KONFIGURATION

Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen ein.

- Berechtigung: Wählen Sie entweder die Berechtigung Root oder Benutzer.
- Altes Kennwort: Geben Sie das aktuelle Kennwort ein (nur bestehende Benutzer).
- Neues Kennwort: Geben Sie das neue Kennwort ein.

Kennwort Geben Sie Ihr neues Kennwort erneut ein bestätigen:

Abmeldezeit nach Legen Sie einen Zeitraum für die automatische Abmeldung des Leerlauf: Benutzers fest, wenn dessen Sitzung für eine festgelegte Zeit inaktiv ist.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, wenn Sie fertig sind. Wählen Sie **Hinzufügen**, um ein neues Konto zu erstellen. Wählen Sie ein bestehendes Konto aus der Benutzerkontentabelle und klicken Sie auf **Ändern**, um ein bestehendes Konto zu ändern, oder auf **Löschen**, um es zu löschen. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um Änderungen an den oben genannten Feldern rückgängig zu machen.

#### BENUTZERKONTENTABELLE

Die Benutzerkontentabelle zeigt Informationen zu den aktuell konfigurierten Benutzerkonten an.

#### USER ACCOUNT CONFIGURATION

This page is used to add user account to access the web server of ADSL Router. Empty user name or password is not allowed.

CONFIGURATION					
	Iser Name:				
	Privilege: User V				
Old	Password:				
New	Password:				
Confirm	Password:				
Idle lo	ogout time:	(1-60min)			
Add Modify Del	ete Reset				
USER ACCOUNT TABLE					
Select	User Name	Privilege	Idle Time		
0	admin	root	5		

## Diagnose

Fahren Sie mit Ihrer Maus über die Option **Diagnose** im vertikalen Menü entlang der linken Seite, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

- Ping
- Ping6
- Traceroute
- ADSL
- Diag.-Test

System	
Firmware Update	
Access Control List	
Password	
Diagnostics	Ping
System Log	Ping6
Support	Traceroute
Logout	ADSL
	Diag Test

## Ping

Der Ping-Bereich ermöglicht das Durchführen eines IPv4-Verbindungstests.

### HOST

Geben Sie eine IPv4-Adresse oder einen Hostnamen ein und klicken Sie auf **Ping** und warten Sie auf das Ergebnis.

PING DIAGNOSTIC
This page is used to ping.
HOST
PING

### Ping6

Der Ping6-Bereich ermöglicht das Durchführen eines IPv6-Verbindungstests.

### HOST

Zieladresse: Geben Sie eine IPv6-Adresse ein.

Schnittstelle: Legen Sie die Schnittstelle fest, auf der der Ping6-Test durchgeführt werden soll.

Klicken Sie auf **Ping** und warten Sie auf das Ergebnis.

PING6 DIAGNOSTIC
Ping6 Diagnostic
Target Address: Interface:
PING

### Traceroute

Der Bereich Traceroute ermöglicht das Ausführen eines Traceroute-Tests um zu überprüfen, wie Ihr Datenverkehr das Internet durchquert.

#### TRACEROUTE

Host: Geben Sie eine IP-Adresse für oder einen Hostnamen ein.

NumberOfTries: Geben Sie die Anzahl der Versuche ein.

Zeitüberschreitung: Geben Sie die Zeitüberschreitung in Millisekunden an.

Datengröße: Geben Sie die Datengröße in Bytes an.

**DSCP:** Passen Sie die DSCP-Zahl an.

MaxHopCount: Geben Sie die maximale Anzahl an Hops an.

Schnittstelle: Wählen Sie die Schnittstelle, um die Traceroute einzuleiten.

Klicken Sie auf **Traceroute**, um den Test durchzuführen, und klicken Sie dann auf **Ergebnis anzeigen**, um die Ergebnisse zu sehen.

TRACEROUTE DIAGNOSTIC	
This page is used to traceroute diag	gnostic.
TRACEROUTE	
Host	
NumberOfTries	3
Timeout	5000 ms
Datasize	38 Bytes
DSCP	0
MaxHopCount	30
Interface	any 🗸
traceroute Show Result	

## ADSL

Auf dieser Seite können Sie einen Diagnosetest zur Prüfung der ADSL-Verbindung durchführen.

### DIAGNOSE VON ADSL-TÖNEN

Klicken Sie auf **Start**, um den Test zu starten.

This page is used to diagnostic ADSL.  ADSL TONE DIAGNOSTIC  Start  Ionopote the second secon
ADSL TONE DIAGNOSTIC           Start         Downstream         Upstream           Hlin Scale         Loop Attenuation(dB)         Signal Attenuation(dB)           Signal Attenuation(dB)         SNR Margin(dB)         Attainable Rate(Kbps)           Output Power(dBm)         Other LIST         ADSL TONE LIST
ADSL TONE DIAGNOSTIC Start  Thin Scale Loop Attenuation(dB) Signal Attenuation(dB) Signal Attenuation(dB) Attainable Rate(Kbps) Output Power(dBm)  ADSL TONE LIST
Start     Downstream     Upstream       Hlin Scale     Image: Constraint of the start of the st
Downstream     Upstream       Hlin Scale     Image: Comparison of the state of
Downstream         Upstream           Hlin Scale            Loop Attenuation(dB)            Signal Attenuation(dB)            SNR Margin(dB)            Attainable Rate(Kbps)            Output Power(dBm)
Hin Scale Loop Attenuation(dB) Signal Attenuation(dB) SNR Margin(dB) Attainable Rate(Kbps) Output Power(dBm) ADSL TONE LIST
Loop Attenuation(dB) Signal Attenuation(dB) Signal Attenuation(dB) Output Power(dBm) ADSL TONE LIST
Signal Attenuation(dB) SNR Margin(dB) Attainable Rate(Kbps) Output Power(dBm) ADSL TONE LIST
SNR Margin(dB) Attainable Rate(Kbps) Output Power(dBm) ADSL TONE LIST
Attainable Rate(Kbps) Output Power(dBm) ADSL TONE LIST
Output Power(dBm) ADSL TONE LIST
ADSL TONE LIST
Tone Number H.Real H.Image SNR QLN Hlog
0
1
2
3
4

### Diag.-Test

Diese Seite wird verwendet, um die Verbindung zu Ihrem lokalen Netzwerk, die Verbindung zu Ihrem DSL-Serviceanbieter und die Verbindung zu Ihrem Internet-Serviceanbieter zu testen. Wählen Sie Ihre **Internetverbindung** und klicken Sie auf **Diagnosetest ausführen**, um den Diagnosetest durchzuführen.

#### DIAGNOSTIC TEST

The DSL Router is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test d click "Run Diagnostic Test" button again to make sure the fail status is consistent.

#### SELECT THE INTERNET CONNECTION

pppoe1 🗸 Run Diagnostic Test

## Systemprotokoll

Der DSL-2745 führt ein laufendes Protokoll der Ereignisse und Aktivitäten auf dem Router. Diese Protokolle können Sie an einen SysLog-Server in Ihrem Netzwerk senden.

#### EINSTELLUNG

**Fehler:** Markieren Sie das Kästchen, um Fehlermeldungen zu aktivieren.

Hinweis: Markieren Sie das Kästchen, um den Hinweismeldungen zu aktivieren.

Klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**, damit die Änderungen wirksam werden. Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um Ihre Änderungen rückgängig zu machen und die vorherigen Einstellungen wieder herzustellen.

### **REMOTE-EINSTELLUNG**

**Remote-** Markieren Sie das Kästchen, um Remote-Protokolle zu aktivieren. **Einstellung:** 

Remote-Protokoll- Geben Sie die IP-Adresse Ihres Protokollservers ein. Host:

Klicken Sie auf Änderungen übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

### TABELLE EREIGNISPROTOKOLL

Wenn Sie die Protokollierung aktiviert haben, sehen Sie das aktuelle Fehlerprotokoll. Klicken Sie auf **Protokoll in Datei speichern**, um das Protokoll auf Ihrer lokalen Festplatte zu speichern. Klicken Sie auf **Protokolltabelle löschen**, um das Protokoll zu löschen.

#### LOG SETTING

This page is used to display the system event log table. By checking Error or Notice ( or both)will set the log flag. By clicking the ">>|", it will display the newest log information below.

SETTING		
Error: 🗹	Noti	ce: 🗌
Apply Changes	Reset	
REMOTE SET	TING	
	Remote Log Enable: 🗹 Remote Log Host:	nanges
EVENT LOG T	ABLE	
Save Log to Old  <<	o File Clean Log Table	lew
Time	Index Type	Log Information
Page: 1/1		

## Status

Product Page: DSL-274	5			F	Firmware Version: EU_1.00
<b>D-Lin</b>	k				
DSL-2745	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
Device Info	Die Registerkarte	Status hietet Infor	mationen über der	n aktuellen Status	des DSI -2745
Wireless Clients					
DHCP Clients					
ADSL Status					
Statistics					
Route Info					
Support					
Logout					

## Geräteinfo

Diese Seite zeigt die aktuellen Informationen für den DSL-2745 an.

#### SYSTEM

In diesem Fenster finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung Ihrer Systemeinstellungen.

DSL

Hier werden die Internet-Verbindungseinstellungen angezeigt.

#### LAN-KONFIGURATION

Hier finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung der lokalen Netzwerkeinstellungen.

### INFO ZU WIRELESS-EINSTELLUNGEN

Hier finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung der Wireless-Netzwerkeinstellungen.

#### DNS-STATUS

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen DNS-Einstellungen.

### WAN-KONFIGURATION

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen WAN-Konfiguration.

#### WAN IPV6-KONFIGURATION

Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen WAN IPv6-Konfiguration.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

#### ADSL ROUTER STATUS

This page shows the current status and some basic settings of the device.

OVOTEM			
SYSTEM			
Model Name	DSL-2745		
Firmware Version	EU_1.00		
Uptime	0 1:40:25		
Date/Time	Sun Jan 1 9:40:25 2012		
Built Date	Jan 15 2016 10:27:02		
DSI			
Operational Status			
Upstream Speed			
Downstream Speed			
LAN CONFIGURATION			
IP Address	192.168.1.1		
Subnet Mask	255.255.255.0		
DHCP Server	Enable		
MAC Address	00:18:E7:5C:42:60		
WIRELESS INFO			
Chatura	Displied		
Status: MAC Address:	01:18:E7:5C:42:60		
Network Name (SSID):	dlink-5c4260		
Current Channel:	0		
Encryption:	WPA2 Mixed		
DNS STATUS			
DNS Modo	Auto		
DNS Servers	Auto		
IPv6 DNS Mode	Auto		
IPv6 DNS Servers			
WAN CONFIGURATION			
VDT			
Interface VPI Encap Droute Protoco	IP Address Gateway		
pppoe1 8/35 VCMUX Off PPPo	E 0.0.0.0 0.0.0.0		
WAN IPV6 CONFIGURATION			
Tetorface V/DT/V/CT Encon Distant To C	Address Brefix Cateway Desite		
Interface VPI/VCI Encap Protocol IPV6	Address Prefix Gateway Droute		
pppoer 0/33 VCMUX PPPOE			
Refr	esh		

D-Link DSL-2745 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router Benutzerhandbuch

## **Drahtlose Clients**

In dieser Tabelle wird eine Liste aller drahtlosen Clients angezeigt, die mit Ihrem Wireless-Router verbunden sind. Sie zeigt die MAC-Adresse, die Anzahl der übertragenen Pakete, die Anzahl der empfangenen Pakete, die Übertragungsgeschwindigkeit, den Energiesparstatus und die Ablaufzeit an.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

ACTIVE WIRELESS CLIENT TABLE					
This table shows the MAC address, transmission, reception packet counters and encrypted status for each associated wireless client					
ACTIVE WIRELESS CLIENT TABLE					
		×	1	1	
MAC Address	Tx Packet	Rx Packet	Tx Rate (Mbps)	Power Saving	Expired Time (s)
None					
				*	
			Refresh		

## **DHCP-Clients**

Diese Tabelle listet die einzelnen DHCP-Clients auf, darunter ihre Hostnamen, die Mac-Adresse, die IP-Adresse und die Ablaufzeit.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

ACTIVE	DHCP	CLIENT	ТАВІ
		orrent.	

This table shows the assigned IP address, MAC address and remaining time for each DHCP leased client.

IP Address	MAC Address	Expiry	Type
	IP Address	IP Address MAC Address	IP Address MAC Address Expiry

## **ADSL-Status**

Diese Seite zeigt den aktuellen Status Ihres DSL-2745 an.

Klicken Sie auf Neu trainieren, um die Verbindung Ihres DSL-2745 zu trennen und die Neuverbindung mit Ihrer IP zu erzwingen. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Seite zu aktualisieren.

#### ADSL STATUS

This page shows the setting of the ADSL Router.

DSL	
ADSL Line Status	ACTIVATING.
ADSL Mode	
Channel Mode	
Up Stream	
Down Stream	
Attenuation Down Stream	
Attenuation Up Stream	
SNR Margin Down Stream	
SNR Margin Up Stream	
Vendor ID	RETK
Firmware Version	4926e811
CRC Errors	
Up Stream BER	
Down Stream BER	
Up Output Power	
Down Output Power	
ES	
SES	
UAS	

D-Link DSL-2745 Wireless N300 ADSL2+ Modem Router Benutzerhandbuch

## Statistik

Hier können Sie die über Ihren Router, WAN- und LAN-seitig, übertragenen und empfangenen Datenpakete woei die DSL-Informationen anzeigen. Der Datenverkehrzähler wird beim Neustart des Geräts zurückgesetzt.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

#### STATISTICS

This page shows the packet statistics for transmission and reception regarding to network interface.

Interface	Rx pkt	Rx err	Rx drop	Tx pkt	Tx err	Tx drop
LAN	50105	0	0	40819	0	0
ADSL0	0	0	0	0	0	0
ADSL1	0	0	0	0	0	0
ADSL2	0	0	0	0	0	0
ADSL3	0	0	0	0	0	0
ADSL4	0	0	0	0	0	0
ADSL5	0	0	0	0	0	0
ADSL6	0	0	0	0	0	0
ADSL7	0	0	0	0	0	0
WLAN1	167	0	0	4	0	0
WLAN2	0	0	0	0	0	0
WLAN3	0	0	0	0	0	0
WLAN4	0	0	0	0	0	0

Refresh

## Routeninfo

Die Seite Routeninfo zeigt eine Übersicht über die aktuelle Routenkonfiguration zwischen dem Router und dem WAN an.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

#### **IP ROUTE TABLE**

This table shows a list of destination routes commonly accessed by your network.

Destination	Subnet Mask	NextHop	Interface
192.168.1.1	255.255.255.255	*	e1

Refresh

Hilfe

Product Page: DSL-274	5			F	irmware Version: EU_1.00
<b>D-Lin</b>	k				
D5L-2745	SETUP	ADVANCED	MANAGEMENT	STATUS	HELP
Menu	Die Registerkar	te Status zeigt die (	Onlinghilfe für den	$DSI_27/15$ an	
Setup	Die Registerkar	te Status zeigt die	ommernine für dem	D5E-27 +5 an.	
Advanced					
Management					
Status					
Support					
Logout					
<u>ر</u>					

# Drahtlosen Client mit Ihrem Router verbinden WPS-Taste

Die einfachste und sicherste Methode, Ihre drahtlosen Geräte mit dem Router zu verbinden, ist WPS (Wi-Fi Protected Setup). Die Mehrzahl drahtloser Geräte wie z. B. drahtlose Adapter, Media Player, Blu-ray DVD Player, drahtlose Drucker und Kameras verfügen über eine WPS-Taste (oder ein Softwareprogramm mit WPS). Sie können also durch Betätigung dieser Taste (oder der entsprechenden Schaltfläche) eine Verbindung zum DSL-2745 Router herstellen. Genaue Angaben zur WPS-Verwendung und Aktivierung finden Sie im Benutzerhandbuch für das drahtlose Gerät, das Sie anschließen möchten. Führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:

**Schritt 1** - Drücken Sie 1 Sekunden lang auf die WPS-Taste auf der Rückseite des DSL-2745. Die Internet-LED auf der Vorderseite beginnt zu blinken.



- **Schritt 2** Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten auf die WPS-Taste auf Ihrem drahtlosen Client (oder starten Sie das Softwareprogramm und den WPS-Prozess).
- **Schritt 3** Die Konfiguration kann bis zu 1 Minute dauern. Sobald das Internetlicht aufhört zu blinken, wird eine Verbindung hergestellt und Ihre drahtlose Verbindung ist dank WPA2 sicher.

# Windows<sup>®</sup> 10

Bei der ersten Herstellung einer Wireless-Verbindung mit dem DSL-2745 müssen Sie den Namen des Wireless-Netzwerks (SSID) und den Sicherheitsschlüssel (Wi-Fi Kennwort) des Gerätes, zu dem eine Verbindungen hergestellt werden soll, eingeben. Sie finden diese Informationen auf dem Produktaufkleber oder Sie geben die während der Produktkonfiguration angegebenen Wi-Fi (WLAN) Anmeldeinformationen ein.

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschließen, suchen Sie das entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der Zeitanzeige und klicken Sie darauf.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze (Funknetze) anzuzeigen, die sich innerhalb eines bestimmten Bereichs Ihres Computers befinden. Wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk durch Klicken auf seinen Namen (SSID) aus.





Abschnitt 5 - Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herstellen

Um eine Verbindung zu der SSID herzustellen, klicken Sie auf Verbinden.

Um eine automatische Verbindung mit dem Router herzustellen, sobald Ihr Gerät das nächste Mal die SSID (den Namen des Netzwerks) erkennt, klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Automatisch verbinden**.

Sie werden dann aufgefordert, das WLAN-Kennwort (den Netzwerksicherheitsschlüssel) für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in dem Kennwortfeld ein und klicken Sie auf **Weiter**, um die Verbindung zu dem Netzwerk herzustellen. Ihr Computer stellt nun automatisch eine Verbindung zu diesem drahtlosen Netz her, wenn es erkannt worden ist.

(7.	dlink_DWR-730_9C90						
	Enter the network securi	ity key					
	You can also connect by pushing the button or the router. Share network with my contacts						
	Next Cancel						



# Windows<sup>®</sup> 8 WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel (das Wi-Fi-Kennwort) kennen.

Um sich einem bestehenden Netzwerk anzuschließen, suchen Sie das entsprechende Symbol des Funknetzes auf der Task-Leiste neben der Zeitanzeige.

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der Drahtlosnetze (Funknetze) anzuzeigen, die sich innerhalb eines Bereichs Ihres Computers befinden, die zur Herstellung einer Verbindung geeignet sind. Wählen Sie dann das gewünschte Netzwerk, indem Sie auf seinen Namen klicken.





Sie werden dann aufgefordert, den Netzwerksicherheitsschlüssel (das WLAN-Kennwort) für das Drahtlosnetz einzugeben. Geben Sie das Kennwort in dem Kennwortfeld ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Wenn Sie mithilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS) eine Verbindung zu dem Router herstellen möchten, können Sie auch auf die WPS-Taste Ihres Routers drücken, um die WPS-Funktion zu aktivieren.

Sobald Sie eine Verbindung zu einem Funknetz hergestellt haben, erscheint das Wort **Connected** (Verbunden) neben dem Namen des Netzwerks, mit dem Sie verbunden sind.





# Windows<sup>®</sup> 7 WPA/WPA2

Es wird empfohlen, die drahtlose Sicherheit (WPA/WPA2) auf Ihrem drahtlosen Router oder Access Point zu aktivieren, bevor Sie Ihren drahtlosen Adapter konfigurieren. Wenn Sie sich einem bereits bestehenden Netzwerk anschließen, müssen Sie den verwendeten Sicherheitsschlüssel oder Kennwortsatz kennen.

1. Klicken Sie auf Ihrer Task-Leiste (unterer rechter Bildschirmbereich) auf das Symbol für drahtlose Verbindungen.







3. Markieren Sie die drahtlose Verbindung mit dem WLAN-Namen (SSID), zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

Erhalten Sie ein starkes Signal, können aber nicht auf das Internet zugreifen, prüfen Sie Ihre TCP/IP-Einstellungen für Ihren drahtlosen Adapter. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 'Netzwerkgrundlagen' in diesem Handbuch.

4. Das folgende Fenster wird angezeigt, während Ihr Computer eine Verbindung zu dem Router herzustellen versucht.





X

Cancel

Abschnitt 5 - Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herstellen

5. Geben Sie den gleichen Sicherheitsschlüssel oder den Kennwortsatz (WLAN-Kennwort) wie den auf Ihrem Router ein und klicken Sie auf **Connect** (Verbinden). Sie können auch eine Verbindung herstellen, indem Sie auf die WPS-Taste am Router drücken.

Die Herstellung der Verbindung kann 20 bis 30 Sekunden dauern. Wenn keine Verbindung zustande kommt, überprüfen Sie die Korrektheit der Sicherheitseinstellungen. Der Schlüssel oder Kennwortsatz muss exakt mit dem auf dem drahtlosen Router übereinstimmen.

Connect to a Network	×
Type the network security key	
Security key:	
Hide characters	
You can also connect by pushing the button on the router.	
ОК	Cancel

## WPS

Die WPS-Funktion des DSL-2745 kann mithilfe von Windows<sup>®</sup> 7 konfiguriert werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Windows<sup>®</sup> 7 zur Konfiguration der WPS-Funktion zu verwenden:

1. Klicken Sie auf **Start** und wählen Sie **Computer** im Startmenü.



2. Klicken Sie links auf Netzwerk.


3. Doppelklicken Sie auf DSL-2745.



 4. Geben Sie die WPS PIN (angezeigt auf dem Aufkleber auf dem Router oder auf der webbasierten Benutzeroberfläche des Routers im Menü Setup > Wireless Setup ein und klicken Sie auf Weiter.



5. Geben Sie einen Namen für das Netzwerk ein.



6. Um die erweiterten Einstellungen zu konfigurieren, klicken Sie auf das Symbol 📎.

Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.

$\bigcirc$	💇 Set Up a Network				
	Give your network a name				
	Your network needs a unique name so that it can characters or less) and recognizable.	be easily identified. It is best to keep the name short (25			
	Type your network name:	Security-enabled network			
	D-Link_Net	Your network is being set up using WPA2-Personal.			
	Change passphrase, security level and encryption Security key:	type (advanced):			
	f6mm-gizb-9vmv	WPA2-Personal (Recommended)			
	Connect automatically	Encryption type:			
		AES (Recommended)			
	Wpgrade or replace the router using the network settings stored on this computer				
		Next Cancel			

7. Das folgende Fenster wird angezeigt, während der Router konfiguriert wird.

Warten Sie bis die Konfiguration abgeschlossen ist.

8. Im folgenden Fenster wird angegeben, dass der Router erfolgreich eingerichtet wurde.

Notieren Sie sich den Sicherheitsschlüssel. Sie benötigen ihn möglicherweise, wenn Sie dem Netzwerk zukünftig ein älteres drahtloses Gerät hinzufügen möchten.

9. Klicken Sie auf **Schließen**, um den WPS-Einrichtungsvorgang abzuschließen

Cancel				
Ger 😨 Set Up a Network				
D-Link_Net has been successfully set up To add an older wireless device to this network, you might need to provide this security key				
894g-eyd5-g5wb				
You can <u>print these network settings</u> for future reference.				

easier set up.



Close

# Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält Lösungen zu Problemen, die während der Installation und des Betriebs des DSL-2745 auftreten können. Lesen Sie sich bei dem Auftreten von Problemen zunächst die folgenden Beschreibungen und Erläuterungen durch. Die unten angeführten Beispiele werden anhand von Bildschirmabbildungen in Windows<sup>®</sup> XP illustriert. Sollten Sie ein anderes Betriebssystem nutzen, sehen die Bildschirmabbildungen auf Ihrem Computer ähnlich wie die folgenden Beispiele aus.

## 1. Warum habe ich keinen Zugriff auf das webbasierte Konfigurationsprogramm?

Bei Eingabe der IP-Adresse des D-Link-Routers (**192.168.1.1** beispielsweise) stellen Sie weder eine Verbindung zu einer Website her noch müssen Sie mit dem Internet verbunden sein. Bei dem Gerät ist das Hilfsprogramm im ROM-Chip des Geräts selbst integriert. Ihr Computer muss allerdings in demselben IP-Subnetz sein, um eine Verbindung zum webbasierten Hilfsprogramm herzustellen.

• Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktualisierten Webbrowser mit aktiviertem Java haben. Folgendes wird empfohlen:

- Microsoft Internet Explorer<sup>®</sup> 8 und höher
- Mozilla Firefox 20 und höher
- Google<sup>™</sup> Chrome 25 und höher
- Apple Safari 4 und höher
- Vergewissern Sie sich, dass die physische Verbindung vorliegt, indem Sie prüfen, ob die Verbindung durch durchgehend leuchtende Lämpchen auf dem Gerät angezeigt wird. Zeigt das Gerät kein durchgehend leuchtendes Licht für die Verbindung an, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel oder stellen Sie, sofern möglich, eine Verbindung zu einem anderen Port auf dem Gerät her. Ist der Computer ausgeschaltet, leuchtet das Verbindungslämpchen möglicherweise nicht.
- Deaktivieren Sie jede Internetsicherheits-Software auf dem Computer. Software-Firewalls wie z. B. ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall und Windows<sup>®</sup> XP Firewall können den Zugang zu den Konfigurationsseiten blockieren. Sehen Sie in den Hilfedateien Ihrer Firewall-Software bezüglich weiterer Informationen zu ihrer Deaktivierung oder Konfiguration nach.

- Konfigurieren Sie Ihre Interneteinstellungen:
  - Gehen Sie auf Start > Einstellungen > Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf das Symbol Internetoptionen.
    Klicken Sie auf der Registerkarte Sicherheit auf die Schaltfläche zur Wiederherstellung der Einstellungen auf den Standard.
  - Klicken Sie auf die Registerkarte Verbindungen und stellen Sie die Option 'DFÜ und VPN-Einstellungen' auf 'Keine Verbindung wählen'. Klicken Sie auf die Schaltfläche "LAN-Einstellungen". Vergewissern Sie sich, dass nichts markiert ist. Klicken Sie auf OK.
  - Gehen Sie zur Registerkarte **Erweitert** und klicken auf die Schaltfläche 'Wiederherstellen', um die Standardeinstellungen wiederherzustellen. Klicken Sie dreimal auf **OK**.
  - Schließen Sie Ihren Webbrowser (sofern offen) und öffnen Sie ihn.
- Rufen Sie das Webmanagement auf. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres D-Link Routers auf der Adresszeile ein. Dies sollte die Anmeldeseite für Ihr Webmanagement öffnen.
- Wenn Sie immer noch nicht auf die Konfiguration zugreifen können, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Router für 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein. Warten Sie weitere 30 Sekunden lang und versuchen Sie dann noch einmal, auf die Konfiguration zuzugreifen. Wenn Sie mehrere Computer haben, versuchen Sie eine Verbindung über einen anderen Computer herzustellen.

## 2. Was tun, wenn ich mein Kennwort vergessen habe?

Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, müssen Sie Ihren Router zurücksetzen. Leider setzt dieser Vorgang auch alle Ihre Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Um den Router zurückzusetzen, lokalisieren Sie den Reset- bzw. Rücksetzknopf (ein kleines Loch) auf der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie dazu bei eingeschaltetem Router einen entsprechend spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) und halten Sie den Knopf 10 Sekunden lang gedrückt. Ziehen Sie den spitzen Gegenstand aus dem Rücksetzloch. Es folgt der Neustart des Routers. Warten Sie etwa 30 Sekunden, bevor Sie auf den Router zugreifen. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.1.1. Sobald das Anmeldefenster erscheint, geben Sie als Benutzername **admin** ein und lassen Sie das Feld zur Eingabe des Kennworts leer. Abschnitt 6 - Fehlerbehebung

# 3. Warum kann ich keine Verbindung zu bestimmten Websites herstellen oder E-Mails senden und empfangen, wenn ich eine Verbindung über den Router herstelle?

Wenn Sie Probleme damit haben, E-Mails zu senden oder zu empfangen oder eine Verbindung zu sicheren Seiten, z. B. eBay, Homebanking-Seiten und Hotmail, herzustellen, empfehlen wir, die MTU in Zehnerschritten zu verringern (z. B. 1492, 1482, 1472 usw.).

Um die korrekte MTU-Größe zu finden, ist ein spezieller Ping zum gewünschten Ziel erforderlich. Ein solches Ziel könnte ein anderer Computer oder eine URL sein.

- Klicken Sie auf Start und anschließend auf Run (Ausführen).
- Benutzer von Windows<sup>®</sup> 95, 98 und Me geben command ein (Benutzer von Windows<sup>®</sup> NT, 2000, XP, Vista<sup>®</sup> und 7 geben cmd ein) und drücken die Eingabetaste (oder klicken auf OK).
- Sobald sich das Fenster öffnet, müssen Sie einen speziellen Ping senden. Verwenden Sie die folgende Syntax:

ping [url] [-f] [-l] [MTU-Wert]

Beispiel: ping yahoo.com -f -l 1472

C:\>ping yahoo.com -f -l 1482
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1482 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set. Packet needs to be fragmented but DF set.
Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>ping yahoo.com -f -l 1472
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 1472 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=93ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=109ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=125ms TTL=52 Reply from 66.94.234.13: bytes=1472 time=203ms TTL=52
Ping statistics for 66.94.234.13: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 93ms, Maximum = 203ms, Average = 132ms
C:\>

Beginnen Sie mit 1472 und reduzieren Sie den Wert jeweils um 10. Sobald Sie eine Antwort erhalten, erhöhen Sie den Wert so oft um 2, bis Sie ein fragmentiertes Paket erhalten. Nehmen Sie diesen Wert und fügen Sie 28 hinzu, um die verschiedenen TCP/IP-Header zu berücksichtigen. Nimmt man beispielsweise an, dass 1452 der passende Wert war, wäre die tatsächliche MTU-Größe 1480, der optimale Wert für das Netzwerk, mit dem wir arbeiten (1452+28=1480).

Sobald Sie Ihren spezifischen MTU-Wert gefunden haben, können Sie Ihren Router mit der passenden MTU-Paketgröße konfigurieren.

Um den MTU-Wert auf Ihrem Router zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie Ihren Browser. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Routers (192.168.1.1) ein und klicken Sie auf **OK**.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen (admin) und das Kennwort (standardmäßig erfolgt keine Eingabe in diesem Feld) ein. Klicken Sie auf **OK**, um die webbasierte Konfigurationsseite für das Gerät aufzurufen.
- Klicken Sie auf **Setup** (Einrichten) und dann auf **Manual Configure** (Manuell konfigurieren).
- Zum Ändern der MTU geben Sie die Zahl in das Feld MTU ein und klicken Sie dann auf **Einstellungen speichern**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- Testen Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer E-Mail. Sollte die Änderung des MTU-Werts das Problem nicht gelöst haben, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie den Wert in jeweils Zehnerschritten ändern.

# Grundlagen drahtloser Netze

Drahtlose Produkte von D-Link basieren auf Industriestandards und dienen zur Bereitstellung drahtloser Verbindungen von hoher Geschwindigkeit, die zu Hause, im Geschäftsumfeld oder zum öffentlichen Zugriff auf drahtlose Netzwerke leicht und problemlos verwendet werden können. Mit der strikten Einhaltung der IEEE-Standards bietet Ihnen die Drahtlos-Produktpalette von D-Link die Möglichkeit, sicher auf die gewünschten Daten zuzugreifen - überall und jederzeit. So genießen Sie alle Freiheiten, die Ihnen drahtlose Netzwerke bieten.

Ein drahtloses WLAN (Wireless Local Area Network/drahtloses lokales Netzwerk) ist ein Netzwerk aus Computern, in dem Daten über Funksignale statt Kabel gesendet und empfangen werden. Die Verwendung von WLAN nimmt nicht nur zu Hause und in Büros ständig zu, sondern auch in der Öffentlichkeit, wie auf Flughäfen, in Cafés und Universitäten. Innovative Methoden zur Nutzung der WLAN-Technologie helfen, effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren. Darüber hinaus hat sich die erhöhte Mobilität ohne Kabel und andere feste Infrastrukturobjekte für viele Nutzer als vorteilhaft erwiesen.

Nutzer dieser drahtlosen Technik können die gleichen Anwendungen wie in einem verkabelten Netz verwenden. So unterstützen die in Laptops und Desktop-Systemen verwendeten Funkadapterkarten die gleichen Protokolle wie Ethernet-Adapterkarten.

Oftmals ist es für mobile Netzgeräte von Vorteil, Verbindungen zu einem herkömmlichen Ethernet-LAN herstellen zu können, um Server, Drucker oder eine Internetverbindung zu nutzen, die durch das kabelgebundene LAN bereitgestellt werden. Ein drahtloser Router ist ein Gerät, das diese Verbindung bereitstellt.

# Was bedeutet "Drahtlos"?

Drahtlose oder Wi-Fi-Technologie ist eine Möglichkeit, Ihren Computer an ein Netzwerk anzuschließen, ohne Kabel zu verwenden. Wi-Fi nutzt Funkfrequenzen zur drahtlosen Verbindung von Computern an beliebigen Standorten im Netz, zuhause oder im Büro.

# Warum drahtlose Technologie von D-Link?

D-Link ist weltweit führender und preisgekrönter Designer, Entwickler und Hersteller von Netzwerkprodukten. D-Link liefert die Leistung, die Sie brauchen, zu einem Preis, den Sie sich leisten können. D-Link bietet Ihnen alle Produkte, die Sie zur Einrichtung Ihres Netzwerks benötigen.

# Wie funktionieren drahtlose Netzwerke?

Die drahtlose Kommunikation in einem Netzwerk ist mit jener über ein schnurloses Telefon zu vergleichen. Funksignale übertragen Daten von einem Punkt A zu einem Punkt B. Allerdings unterliegt diese Technologie bestimmten Einschränkungen, in welchem Maße Sie auf das Netzwerk zugreifen können. So müssen Sie sich innerhalb der Reichweite des Funknetzbereichs befinden, um eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen zu können. Zwei Drahtlosnetze (auch Funknetze oder kabellose Netze genannt) werden unterschieden: WLAN (Wireless Local Area Network) und WPAN (Wireless Personal Area Network).

## Wireless Local Area Network (WLAN)

In einem WLAN oder drahtlosen lokalen Netzwerk verbindet ein Gerät, als Access Point (AP) oder auch Basisstation bezeichnet, Computer mit dem Netzwerk. Der Access Point verfügt über eine kleine Antenne, mit der Daten über Funksignale übertragen werden können. Bei einem in Innenräumen aufgestellten Access Point sind Reichweiten bis zu 90 m möglich. Ein Access Point kann im Freien eine Reichweite von 48 km erreichen und dadurch an Orten wie Produktionsstätten, Industrieanlagen, Schulund Universitätsgeländen, Flughäfen, Golfplätzen und vielen anderen Orten und Einrichtungen im Freien genutzt werden.

## Wireless Personal Area Network (WPAN)

Bluetooth ist der Industriestandard für die drahtlose Vernetzung von Geräten über kurze Distanz. Bluetooth-Geräte in einem WPAN haben eine Reichweite von bis zu 9 m.

Im Vergleich zu WLAN sind Geschwindigkeiten und Reichweiten geringer, dafür wird wesentlich weniger Strom verbraucht, ideal für den privaten Gebrauch von Mobiltelefonen, PDAs, Kopfhörern, Laptops, Lautsprechern und anderen batteriebetriebenen Geräten.

# Wer nutzt die drahtlose Technologie?

Die drahtlose Technologie ist in den letzten Jahren so beliebt geworden, dass wohl fast jeder sie nutzt; ob zu Hause, im Büro oder in Geschäftsbereichen, D-Link hat dafür ein drahtloses Lösungsangebot.

## Startseite

- Breitbandzugriff für alle zu Hause
- Surfen im Internet, E-Mail, Instant Messaging, usw.
- Keine lästigen Kabel mehr im Haus
- Einfach und leicht zu bedienen

## Klein- und Heimbüros

- Behalten Sie zu Hause die Übersicht wie im Büro
- Fernzugriff auf Ihr Büronetz von zu Hause
- Teilen Sie Internetverbindung und Drucker mit mehreren Computern
- Kein spezieller Büroraum nötig

# Wo wird die drahtlose Technologie verwendet?

Die drahtlose Technologie wird nicht nur zu Hause oder im Büro immer beliebter, sondern breitet sich überall immer weiter aus. Vielen gefällt die Freiheit, die Mobilität bietet, und die Technologie ist inzwischen so beliebt, dass mehr und mehr öffentliche Einrichtungen nun drahtlose Zugriffsmöglichkeiten bereitstellen. Die drahtlose Verbindungsmöglichkeit an öffentlichen Orten wird gewöhnlich "Hotspot" genannt.

Mithilfe eines D-Link USB Adapters und Ihrem Laptop können Sie auf einen solchen Hotspot zugreifen und eine Verbindung zum Internet von fernen Standorten aus herstellen, wie z. B. von Flughäfen, Hotels, Cafés, Bibliotheken, Restaurants und Kongress- und Tagungszentren.

Ein drahtloses Netzwerk lässt sich zwar relativ leicht einrichten, kann jedoch für jemanden, der es zum ersten Mal installiert, ziemlich schwierig sein, weil man nicht weiß, wo man beginnen soll. Wir haben deshalb einige schrittweise Anleitungen und Tipps zusammengestellt, die Ihnen bei der Einrichtung eines solchen drahtlosen Netzwerks helfen sollen.

# Tipps

Hier sind ein paar Punkte, die Sie bei der Installation eines drahtlosen Netzes beachten sollten.

## Stellen Sie Ihren Router oder Access Point an zentraler Stelle auf.

Achten Sie darauf, den Router/Access Point an einem zentralen Punkt in Ihrem Netzwerk aufzustellen, um die bestmögliche Leistung zu gewährleisten. Versuchen Sie, den Router/Access Point so hoch wie möglich im Raum aufzustellen, damit das Signal in Ihrem Zuhause entsprechend gestreut wird. In einem Haus mit zwei Stockwerken brauchen Sie für Ihr Netz möglicherweise einen Repeater, um das Signal zu verstärken und so die Reichweite zu erhöhen.

# Eliminierung von Interferenzen

Stellen Sie Ihre Heimgeräte wie schnurlose Telefone, Mikrowellenherd und Fernsehgeräte so weit wie möglich vom Router/ Access Point entfernt auf. Damit reduzieren Sie mögliche Interferenzen, die die Geräte aufgrund ihrer Nutzung der gleichen Frequenz verursachen würden.

## Sicherheit

Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Nachbarn oder irgendein Eindringling eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netz herstellt. Sichern Sie Ihr Netz durch Einschalten der WPA- oder WEP-Sicherheitsfunktion des Routers. Genaue Informationen zur Einrichtung dieser Funktion finden Sie im Produkthandbuch.

# **Drahtlose Modi**

Es stehen Ihnen grundsätzlich zwei Vernetzungsmodi zur Verfügung:

**Infrastrukturmodus** – Alle drahtlosen Clients stellen eine Verbindung zu einem Access Point oder drahtlosen Router her.

**Ad-Hoc** – Direkte Verbindung zu einem anderen Computer für Peer-to-Peer-Kommunikation mithilfe von drahtlosen Netzwerkadaptern auf jedem Computer, wie z. B. zwei oder mehr DIR-850L Wireless Network USB-Adapter.

Ein Infrastrukturnetzwerk umfasst einen Access Point oder drahtlosen Router. Alle drahtlosen Geräte oder Clients stellen eine Verbindung zum drahtlosen Router oder Access Point her.

Ein Ad-Hoc-Netzwerk enthält nur Clients, wie z. B. Laptops mit drahtlosen USB-Adaptern. Alle Adapter müssen sich zum Zwecke der Kommunikation im Ad-Hoc-Modus befinden.

# Grundlagen des Netzwerkbetriebs

# Überprüfung Ihrer IP-Adresse

Nachdem Sie Ihren neuen D-Link-Adapter installiert haben, sollten standardmäßig die TCP/IP-Einstellungen eingerichtet werden, um automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (d. h. drahtlosen Router) zu beziehen. Zur Verifizierung Ihrer IP-Adresse führen Sie bitte folgende Schritte durch.

Klicken Sie auf Start > Ausführen. Geben Sie dann im Ausführungsfeld cmd ein und klicken Sie auf OK oder betätigen Sie die

Eingabetaste. (Benutzer von Windows<sup>®</sup> 7/Vista<sup>®</sup> geben *cmd* in das Feld **Start Search** (Suche starten) ein.)

Geben Sie bei der Eingabeaufforderung *ipconfig* ein und drücken Sie auf die **Eingabetaste**.

Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway für Ihren Adapter werden angezeigt.

Wenn die Adresse 0.0.0.0 ist, überprüfen Sie Ihre Adapter-Installation, die Sicherheitseinstellungen und die Einstellungen auf Ihrem Router. Einige Firewall-Programme

blockieren möglicherweise eine DHCP-Anfrage an neu installierte Adapter.



# Statische Zuweisung einer IP-Adresse

Wenn Sie kein(en) DHCP-fähiges(n) Gateway/Router verwenden oder wenn Sie eine statische IP-Adresse zuweisen müssen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

## Schritt 1

Windows<sup>®</sup> 7 - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter.

Windows Vista<sup>®</sup> - Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk- und Freigabecenter > Netzwerkverbindungen verwalten.

Windows<sup>®</sup> XP - Klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung** > **Netzwerk- und Internetverbindungen**.

Windows<sup>®</sup> 2000 – Klicken Sie vom Desktop aus mit der rechten Maustaste auf **Netzwerkumgebung** > **Eigenschaften**.

## Schritt 2

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, die Ihren Netzwerkadapter darstellt, und wählen Sie Eigenschaften.

## Schritt 3

Markieren Sie Internetprotokoll (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften.

## Schritt 4

Klicken Sie auf **Folgende IP-Adresse verwenden** und geben Sie eine IP-Adresse, die auf dem gleichen Subnetz wie Ihr Netzwerk ist, oder die LAN IP-Adresse auf Ihrem Router ein.

Beispiel: Wenn die LAN IP-Adresse des Routers 192.168.1.1 ist, erstellen Sie Ihre IP-Adresse als 192.168.1.X, wobei X eine Zahl zwischen 2 und 99 ist. Vergewissern Sie sich, dass die gewählte Zahl nicht im Netzwerk verwendet wird. Richten Sie das Standard-Gateway mit der gleichen Adresse wie der LAN IP-Adresse Ihres Routers ein (z. B. 192.168.1.1).

Richten Sie den primären DNS-Server mit der gleichen Adresse wie der LAN IP-Adresse Ihres Routers (192.168.1.1) ein. Ein alternativer sekundärer DNS-Server wird nicht benötigt. Sie können auch einen DNS-Server Ihres Internetdienstanbieters eingeben.

## Schritt 5

Klicken Sie zweimal auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

General		
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you n for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports eed to ask your network administrator	
Obtain an IP address automatically		
Use the following IP address:		
IP address:	192.168.1.52	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Default gateway:	192.168.1.1	
Obtain DNS server address	automatically	
O Use the following DNS server addresses:		
Preferred DNS server:	192.168.1.1	
Alternate DNS server:	192.168.1.1	
🔲 Validate settings upon exit	Advanced	

# **Technische Daten**

#### Hardware-Spezifikationen

- RJ-11 ADSL-Port
- 4 RJ-45 10/100BASE-TX Ethernet-Port mit Auto MDI/MDIX
- Drahtlose Schnittstelle (2,4 GHz): IEEE 802.11n/g/b

### Betriebsspannung

- Eingang: 100-240 V Wechselstrom, (±20 %), 50/60 Hz
- Ausgang: 12 V Gleichstrom, 5 A

### Temperatur

- Bei Betrieb: 0° bis 40° C
- Ruhezustand: -20° bis 65° C

### Luftfeuchtigkeit

- Bei Betrieb: 0% bis 90% (nicht kondensierend)
- Ruhezustand: 5% bis 95% (nicht kondensierend)

## **ADSL-Standards**

- Multi-Modus
- Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
- ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
- ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
- G.994.1 (G.hs)

## ADSL2-Standards

- ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/J/K/L/M
- ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A

## ADSL2+-Standards

• ITU-T G.992.5 Annex A/L/M

### Drahtlos-Bandbreitenrate

- IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
- IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 und 6 Mbit/s
- IEEE 802.11n: 6,5 bis 150 Mbit/s
  20 MHz: 150, 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13 Mbit/s
  40 MHz: 300, 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27 Mbit/s

### Antennentyp

• Zwei integrierte 2x2 MIMO-Antennen

### Sicherheit für drahtlose Netzwerke

- 64/128-Bit WEP, WPA/WPA2-Personal
- WPA/WPA2-Enterprise
- WPS (PIN & PBC)

## Zertifizierungen

- CE
- FCC
- LVD

## Abmessungen und Gewicht

- 68 x 42 x 51 mm
- 113,4 Gramm